ULU BEYİN
akıllı kontrol sistemleri

KULLANIM KILAVUZU · V1.12

ULU BEYİN kullanım kılavuzu

Bu kılavuz kuluçka makinenizdeki ULU BEYİN kontrol sistemini nasıl kuracağınızı ve kullanacağınızı anlatır. Her şeyi telefonunuzdaki Telegram'dan ve cihazın dokunmatik ekranından yönetirsiniz.

1. İlk kurulum

Cihaz elektriğe bağlıyken bir kez yapılır. Yaklaşık 5 dakika sürer.

1. **Telegram botunuzu hazırlayın.** Telegram'da **@BotFather**'ı açın, `/newbot` yazın, bota bir ad verin. Size uzun bir **bot anahtarı** (token) gönderir; kopyalayın.
2. **Cihazın kurulum ağına bağlanın.** Telefonunuzun Wi-Fi listesinde **ULU-BEYIN-XXXXXX** adlı ağı seçin. Şifre cihazın kutusundaki etikette yazılıdır.
3. **Kurulum sayfasını doldurun.** Açılan sayfaya evinizin/işletmenizin **Wi-Fi adını ve şifresini** ve **bot anahtarını** yazıp Kaydet'e basın. Cihaz kendini yeniden başlatır.
4. **Botu açın.** Telegram'da kendi botunuza gidip `/start` yazın. **İlk yazan kişi yönetici olur.**

> Cihazın kendi sayfasını sonradan yeniden açmak gerekirse `/wifi_portal` yazın. Yeni bir Wi-Fi ağı eklemek için `/wifi_ekle ağ_adı şifre` (ağ adında boşluk olmamalı); şifre içeren mesaj otomatik silinir.

2. Kuluçka başlatma

1. Yumurtaları yerleştirip kapağı kapatın.
2. Telegram'da `/baslat` yazın (ya da ekranda **Başlat**'a dokunun) ve türü seçin.
3. Kaz, ördek ve misk ördeğinde soğutma ve sulama tercihini seçin.
4. Yumurta sayısını yazın. Bilmiyorsanız **Atla**'ya basın.

Cihaz hedef sıcaklığa yavaş yavaş ısınır ve sonra hedefi takip eder. Süre dolunca size haber verir; kuluçkayı **Şimdi bitir** ile siz kapatırsınız, cihaz kendiliğinden kapanmaz. Çıkış bittikten sonra `/gecmis` ile geçmiş kuluçkalarınızı görürsünüz.
Yanlış başlattıysanız `/iptal` yazın; cihaz onay ister. Bu komutlar yalnızca yönetici içindir.

3. Türler ve hazır değerler

Cihazda sekiz hazır tür vardır. Sıcaklık ve nem değerleri kuluçka boyunca cihaz tarafından korunur.

Tür	Süre (gün)	Sıcaklık	Nem	Çıkım nemi	Soğutma/sulama
Tavuk	21	37,6 °C	%55	%70	—
Hindi	28	37,5 °C	%55	%75	—
Bıldırcın	17	37,6 °C	%55	%70	—
Kaz	30	37,5 °C	%55	%75	var
Ördek (yerli)	28	37,5 °C	%55	%80	var
Misk ördeği	35	37,5 °C	%55	%80	var
Sülün	24	37,6 °C	%58	%75	—
Keklik	24	37,6 °C	%50	%70	—

Çıkım dönemi: Son 3 gün yumurta çevirme durur, sıcaklık 0,3 °C düşer ve nem "çıkım nemi"ne yükselir. Ekranda bu sırada size yapmanız gerekeni yazan bir uyarı bandı çıkar: yumurtaları çıkış sepetine alın, sonra **Onayla**'ya basın.
Bunların dışında kendi değerlerinizi girmek için Özel mod'u kullanın.

4. Dokunmatik ekran

Ekranın üstünde saat, Wi-Fi ve internet durumu bulunur. Ana ekranda sıcaklık ve nem için **Anlık** (ölçülen) ve **Hedef** (olması gereken) değerleri ayrı yazılıdır, altında kuluçka gününü gösteren bir ilerleme çubuğu vardır.

- **Çipler:** Isıtıcı, sirkülasyon fanı, nemlendirici gibi çıkışların açık/kapalı durumunu gösterir. Cihazda olmayan donanım hiç görünmez.
- **Alt düğmeler:** Başlat, Ayarlar, Geçmiş gibi işlemler. Telegram'daki her şeyi ekrandan da yapabilirsiniz.
- **Uyku ekranı:** 30 saniye dokunulmazsa ekran logo ekranına geçer ve kısılır. Dokununca ana ekrana döner. **Alarm varken ekran uyumaz.**

İnternet olmasa da ekran ve cihaz çalışmaya devam eder.

Manuel müdahale (çipe dokunma)

- Kuluçka sürerken bir çipe dokunursanız o çıkışı manuel açıp kapatabilirsiniz, örneğin kazı ya da bakım sırasında ısıtıcıyı veya fanı kapatmak için. Cihaz önce "Emin misiniz?" diye sorar. Seçili modun kullanmadığı bir çıkış için bunu ayrıca belirtir.

- Manuel kapatılan çıkış 30 dakika, manuel açılan çıkış 2 dakika sonra kendiliğinden otomatiğe döner. Unutulsa bile kuluçka bozulmaz.
- Manuel müdahale sürerken ekranda "MANUEL" satırı ve kalan süre görünür. 10 dakikada bir kısa alarm çalar, internet varsa Telegram'a da mesaj gider. Alarm çalarken ekrandaki Siren çipi de yanar.
- Güvenlik korumaları her zaman üstte kalır: alarm ya da ısıtıcı kilidi varken ısıtıcı manuel açılamaz.
- Işık çipleri ışığı açıp kapatır, süre sınırı yoktur. Siren çipi çalan alarmı susturur.
- Telegram'dan aynı işi `/manuel` komutu yapar (yalnız yönetici). `/manuel_bitir` manuel müdahaleleri hemen bitirir.
- Bu bölüm yalnızca cihazınızda kurulu çıkışlar için geçerlidir. Kurulu olmayan bir çıkış ekranda ve Telegram'da hiç görünmez.

5. Durumu okumak

`/durum` yazınca sıcaklık ve nem hedefin yanında aynı satırda gösterilir.

- ⚙ **Aktif çıkışlar:** Yalnızca o an çalışan çıkışlar yazılır. Isıtıcı listedeyse kabin ısıtılıyordur; yoksa hedefe ulaşılmıştır.
- **En alttaki satır** özettir: Normal / hedefin üstünde / hedefin altında / alarm / Güvenli Mod / kilit.
- **Canlı izleme:** `/canli` tek mesajı 10 dakika boyunca 30 saniyede bir yeniler. Kapak açıkken sıcaklığı izlemek için uygundur.

6. Soğutma ve sulama (kaz, ördek, misk ördeği)

Yalnızca cihazınızda soğutma fanı ve/veya sulama pompası kuruluysa kullanılır.

- **Standart:** Kuluçkanın 5. gününden sonra her gün saat 12:00'de otomatik yapılır.
- **Soğutma süresi kademelidir:** 5–7. gün 5 dk, 8–9. gün 10 dk, 10. gün 15 dk, 11. gün 20 dk, 12. günden sonra 25 dk.
- **Sulama:** Pompa 15 saniye çalışır ve kendiliğinden durur.
- **Manuel** seçtiyseniz `/sogut` ve `/sula` ile siz başlatırsınız. Manuel modda günde bir kez 12:00'de hatırlatma gelir; `/hatirlat 0` ile hatırlatmayı kapatabilirsiniz.
- Çıkım döneminde yapılmaz. İşlem sırasında ve sonrasında 1 saat sıcaklık/nem uyarıları susturulur; bu sürede ısıtıcı ve nemlendirici kapalı kalır.

7. Viyol (yumurta çevirme)

Standart: kuluçkayla birlikte başlar, çıkım döneminde durur. `/viyol` ile başlangıcı (hemen, manuel ya da belirli bir gün) ve bitiş gününü ayarlarsınız. Kaz, ördek ve misk ördeğinde kurulumda başlangıç şekli sorulur.
Manuel seçtiyseniz ▶ **Şimdi başlat** deyince döner, ■ **Şimdi durdur** deyince durur; gün gelince cihaz size onay sorar ve onaylayana kadar 3 saatte bir hatırlatır.

Kuluçka gününü elle düzeltmek için `/gun_ayarla 5`; cihazı güvenle yeniden başlatmak için `/yeniden_baslat` (kuluçka kaldığı yerden devam eder).

8. Özel mod

Hazır türlerin dışındaki yumurtalar (papağan, dinozor...) için kendi kuluçkanızı tasarlarsınız: `/ozel` yazın ve adım adım şunları seçin:

- Ad, **hedef sıcaklık** (zorunludur), hedef nem, gün sayısı (süresiz de olabilir)
- Çıkım dönemi (en çok 30 gün), çıkım sıcaklığı (hedefin 5 °C altı – 2 °C üstü) ve çıkım nemi
- Soğutma ve sulama: **ikisi ayrı** programlanır; standart ya da kendi başlangıç günü, son gün, kaç günde bir, saat ve süre
- Viyol başlangıç ve bitişi, sıcaklık/nem uyarı farkları

Her adımda ⬅ **Geri** ile önceki soruya dönebilirsiniz. En çok 10 mod kaydedilir; kayıtlı modu seçip ✏ **Düzenle** ile değiştirebilir, **Aynı kalsın** ile geçebilirsiniz. Aynı adı tekrar kaydederseniz yeni kayıt açılmaz, eskisi güncellenir.

> **Güvenlik alarmları her modda sabittir** (40 °C üstü, 32 °C altı vb.). Eşikler hedef sıcaklığınıza göre birlikte kayar ama kapatılamaz. Bu mod sizin tasarımınızdır; değerlerin uygunluğu sizin sorumluluğunuzdadır.

9. Uyarılar ve alarmlar

🟡 **Sarı uyarı:** Sıcaklık ya da nem hedeften belirgin sapınca gelir (standart: sıcaklık ±2 °C, nem ±10 puan). Düzelmezse 30 dakikada bir tekrarlanır. Her sarı uyarıda cihaz kısa bir alarm çalar ve ekrandaki Siren çipi yanar; sesi `/sustur` ile ya da ekrandan kesebilirsiniz.
🚨 **Kırmızı alarm:** Sıcaklık 40 °C ve üstüne çıkınca ısıtıcı, nemlendirici ve pompa kapanır, siren sürekli çalar ve Siren çipi yanık kalır; **Sustur** ile susturulur. 41, 42, 45... hangi değer olursa sıcaklık sınırın üstünde kaldığı sürece alarm sürer; 39,5 °C altına inince kendiliğinden biter. 32 °C altı da kırmızı alarmdır.

- `/sustur` sireni 10 dakika susturur, sorunu çözmez.
- 38,5 °C üstünde ısıtıcı kilitlenir.
- 6 saatte 3 kez 40 °C aşılırsa 24 saatlik **Güvenli Mod** devreye girer.
- Üç sıcaklık sensörü birden arızalanırsa ısıtıcı kapanır, sirkülasyon fanı açık kalır ve siren çalar. Tek sensör arızasında 10 dakika sonra bir mesaj gelir; sensör düzelince “normale döndü” mesajı gelir.
- **Elektrik kesintisinde** kuluçka kaldığı yerden devam eder ve size “Elektrik kesintisi” mesajı gelir.
- **İnternet kesilirse** cihaz kontrolü sürdürür; bağlantı gelince bekleyen mesajlar iletilir.

10. Diğer özellikler

- **Kurutma modu (`/kurutma`):** Kuluçka yokken kabini 1 saat 38 °C'de tutarak kurutur; sirkülasyon fanı çalışır, nemlendirici kapalıdır. İçeriyi temizledikten sonra kullanın. Kuluçka varken açılamaz; `/kurutma_durdur` ile durur.
- **Işıklar (`/isik`):** Kabin ışığı içeriyi görmek, kontrol ışığı kontrol paneli içindir (cihazda kuruluysa).
- **Test:** Ayarlar'dan çıkışları tek tek ya da **Tüm çıkışlar** ile açıp kapatarak çalıştığını denersiniz. Test 2 dakika sonra kendiliğinden kapanır; kuluçka ya da kurutma sürerken yapılamaz.
- **Kalibrasyon (`/kalibrasyon`):** Sıcaklık ve nem okumasını referans bir ölçüm cihazına göre düzeltirsiniz. Referansı kabinin ortasına koyup 15 dakika bekleyin.
- **Kayıtlar:** Her işlemin yanında kimin yaptığı yazar (kişi adı, Ekran ya da Cihaz). Önemli olaylar yetkili kişilere bildirilir. `/gecmis` geçmiş kuluçkaları listeler.
- **Yetkiler: Yönetici** her şeyi yapar (en fazla 2 kişi). **Yardımcı** kuluçkayı ve Özel modu başlatır; ışıkları, soğutma/sulamayı, sireni, onayları ve ek süreyi yönetir (iptal etmez, bitirmez, kişi/ağ ayarı yapmaz). **İzleyici** yalnızca durumu görür. Yeni biri bota yazınca yöneticiye onay sorusu gelir; kişileri `/kisiler` ile yönetirsiniz.
- **Güncelleme:** Cihaz günde bir kez yeni sürüm olup olmadığına bakar ve **yöneticiye sorar**; siz onaylamadan kurmaz. Güncellemeler imzalıdır, imzasız dosya kabul edilmez.

11. Komut listesi

Komut	Ne yapar	Kim
`/durum`	Anlık durum	Herkes
`/canli`	10 dakika canlı izleme	Herkes
`/gecmis`	Geçmiş kuluçkalar	Herkes
`/kilavuz`, `/bilgi`, `/destek`	Cihaz içi kılavuz, cihaz bilgisi, destek	Herkes
`/isik`, `/kabin`, `/kontrol`	Işıklar	Yardımcı+
`/sustur`	Sireni 10 dk sustur	Yardımcı+
`/sogut`, `/sula`	Manuel soğutma / sulama	Yardımcı+
`/manuel`, `/manuel_bitir`	Çıkışı manuel aç/kapat (onay sorar, süre sonunda otomatiğe döner), manuel müdahaleyi bitir	Yönetici
`/ayiklanan`	Ayıklanan yumurta kaydı	Yardımcı+
`/baslat`	Kuluçka başlat	Yardımcı+
`/iptal`, `/bitir`	Kuluçka iptal / bitir	Yönetici
`/ozel`	Özel mod (kayıtlı modu silmek yalnız yönetici)	Yardımcı+
`/viyol`, `/gun_ayarla`, `/yeniden_baslat`	Viyol, gün ayarı, yeniden başlatma	Yönetici
`/kurutma`, `/kurutma_durdur`	Kurutma modu	Yardımcı+
`/kisiler`, `/ekle`, `/cikar`	Kişiler ve yetkiler	Yönetici
`/kalibrasyon`	Sensör düzeltmesi	Yönetici
`/wifi`, `/wifi_ekle`, `/wifi_portal`	İnternet ayarları	Yönetici
`/destek_ac`, `/destek_kapat`	Destek erişimi ver / kapat	Yönetici

> “Yardımcı+” yardımcı ve yönetici demektir. Menüde yalnızca yetkinizin kullanabildiği komutlar görünür.

12. Destek

Sorun yaşarsanız yönetici `/destek_ac` yazar. Destek ekibine **24 saatliğine** erişim verilir; süre dolunca kapanır, `/destek_kapat` ile hemen de kapatabilirsiniz. Destek açılınca tüm kişilere uyarı gider. Destek için cihazın internete bağlı olması gerekir.
İletişim: Telegram **@Ulubeyin** · Instagram **@ulubeyin** · WhatsApp **0546 760 28 93** · Site **ulubeyin.com**