


Manual de hardware



Reconhecimento das marcas comerciais TSP100: Star Micronics Co., Ltd. **Aviso** • Todos os direitos reservados. Não é permitida a reprodução de qualquer parte deste manual sob qualquer forma, sem a permissão expressa da STAR. • O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. • Foram realizados todos os esforços para assegurar a exactidão do conteúdo deste manual quando foi impresso. Contudo, se forem detectados alguns erros, a STAR agradecia imenso que fosse informada desses erros.

• Não obstante o supramencionado, a STAR não assume qualquer tipo de responsabilidade pelos erros existentes

Copyright © 2005-2011 Star Micronics Co., Ltd.

neste manual.

ÍNDICE

1. Desem	pacotamento e instalação	1
	Desempacotamento	
2. Identif	icação e nomenclatura das peças	3
2-1.	Modelo U	3
	Modelo PU	
	Escolher um local para colocar a impressora	
3. Prepar	·ação	6
3-1.	Ligar o Cabo USB/PoweredUSB à Impressora	6
3-2.	Ligar a uma unidade periférica	9
	Colocar o rolo de papel	
3-4.	Ligar o Cabo USB/PoweredUSB ao PC	13
3-5.	Ligar o cabo de alimentação	14
3-6.	Ligar a impressora.	16
4. Coloca	r os acessórios	17
4-1.	Colocar a placa de retenção	17
4-2.	Colocar os pés de borracha	18
4-3.	Instalação da Protecção de Interruptor	19
5. Especi	ficações do rolo de papel térmico	20
-	Especificações do rolo de papel	
5-2.	Papel recomendado	20
6. Painel	de controlo e outras funções	22
	Painel de controlo	
6-2.	Erros	22
6-3.	Impressão automática	24
7. Evitar	e resolver encravamentos de papel	25
7-1.	Evitar encravamentos de papel	25
7-2.	Retirar papel encravado	25
7-3.	Soltar um cortador bloqueado (apenas no modelo com cortador automático)	26
8. Limpe	za periódica	28
8-1.	Limpeza da cabeça térmica	28
8-2.	Limpeza do fixador do papel	28
9. Circuit	to da unidade periférica	29
	cificações	
	. Especificações gerais	
	Especificações do cortador automático	
	. Interface	
10-4	. Características eléctricas	32
10-5	. Requisitos do ambiente de utilização	35
	. Fiabilidade	
11 Dofini	ições de Interrunter DIP	37

Aceda ao URL seguinte http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm para obter a revisão mais recente do manual.

1. Desempacotamento e instalação

1-1. Desempacotamento

Depois de desempacotar a unidade, verifique se todos os acessórios necessários estão incluídos na embalagem.

1-1-1. Modelo U






Fig. 1-1 Desempacotamento

Se faltar alguma coisa, contacte o revendedor onde comprou a impressora para que lhe forneça a peça em falta. É boa ideia guardar a caixa original e todos os materiais de embalagem, caso precise de voltar a empacotar a impressora e enviá-la posteriormente.

1-1-2. Modelo PU




[Opções]




Transformador de CA STAR, Transformador PS60A-24A

Cabo USB STAR, Cabo USB 1,8M TSP1

[Cabos recomendados]




Cabo PoweredUSB (cabo em Y)
PoweredUSB 24 V para
USB-B e HOSIDEN-M




Cabo PoweredUSB (simples)
PoweredUSB 24 V para 1×8


2. Identificação e nomenclatura das peças


2-1. Modelo U





2-2. Modelo PU





2-3. Escolher um local para colocar a impressora

Antes de desempacotar a impressora, pense onde planeia utilizá-la. Lembre-se dos seguintes pontos quando pensar nisso.

- √ Escolha uma superfície firme e plana, onde a impressora não seja sujeita a vibrações.
- √ A tomada à qual pretende ligar a impressora deverá estar perto e desobstruída.
- √ Certifique-se de que a impressora está suficientemente perto do computador anfitrião para ligar os dois dispositivos.
- √ Certifique-se de que a impressora não está exposta a luz solar directa.
- $\sqrt{\text{Certifique-se}}$ de que a impressora está suficientemente afastada de aquecedores e de outras fontes de calor extremo.
- $\sqrt{\text{Certifique-se}}$ de que a área circundante está limpa, seca e sem pó.
- √ Certifique-se de que a impressora está ligada a uma tomada fidedigna. A tomada não pode estar instalada no mesmo circuito eléctrico que fotocopiadoras, frigoríficos ou outras aplicações que provoquem picos de corrente.
- √ Certifique-se de que a sala onde está a utilizar a impressora não é demasiado húmida.
- √ Este dispositivo utiliza um motor de corrente contínua e interruptores que têm um ponto de contacto eléctrico. Evite utilizar o dispositivo em ambientes onde o gás de silicone possa tornar-se volátil.

AVISO


- √ Desligue o equipamento imediatamente se produzir fumo, um odor estranho ou ruídos invulgares. Desligue o equipamento imediatamente e contacte o seu revendedor para obter assistência.
- √ Nunca tente reparar este produto. Trabalhos de reparação incorrectos podem ser perigosos.
- √ Nunca desmonte ou modifique este produto. Alterar este produto pode resultar em danos físicos, incêndios ou choques eléctricos.

3. Preparação

3-1. Ligar o Cabo USB/PoweredUSB à Impressora

3-1-1. Modelo U

Passe o cabo pelo suporte do mesmo, conforme ilustrado. Em seguida, ligue o cabo de interface USB à impressora.



3-1-2. Modelo PU

↑ CUIDADO

Certifique-se de que a impressora está desactivada antes de ligar o cabo poweredUSB (cabo em Y) ou o cabo poweredUSB (simples).

(1) De acordo com o cabo utilizado, instale a tampa do conector na impressora para evitar as ligações incorrectas do cabo.


Cabo USB ou cabo poweredUSB (cabo em Y)......Tampa do conector A Cabo PoweredUSB (simples)......Tampa do conector B


A impressora é fornecida com a tampa do conector B instalada. Não é necessário remover esta tampa se utilizar o cabo poweredUSB (simples). Ao utilizar um cabo USB ou PoweredUSB (cabo em Y), retire a tampa do conector (B) e instale a tampa do conector (A) na impressora até ouvir um estalido.


Para retirar a tampa do conector (B), utilize uma chave de fendas para exercer pressão no gancho da tampa, conforme ilustrado.


2

(4)










(2) Ligue o cabo de interface à impressora conforme ilustrado. Se utilizar o cabo USB, fixe o cabo com o gancho de engate.



3-2. Ligar a uma unidade periférica

Pode ligar uma unidade periférica à impressora utilizando uma ficha modular. Em seguida, é descrito como instalar o núcleo de ferrite e estabelecer a ligação. Consulte "Ficha modular" na página 30, para mais informações acerca do tipo de ficha modular necessária. Tenha em atenção que esta impressora não é fornecida com uma ficha ou fio modular, sendo da sua responsabilidade adquirir uma adequada às suas necessidades.

↑ CUIDADO


Antes de estabelecer as ligações, certifique-se de que a impressora está desactivada e desligada da tomada de CA e de que o computador está desligado.


(1) Ligue o cabo da unidade periférica ao conector do painel posterior da impressora.

↑ CUIDADO

Não ligue uma linha telefónica ao conector da unidade periférica. Caso contrário, pode danificar a impressora.

Além disso, por questões de segurança, não ligue nenhum fio ao conector da unidade externa, se houver a hipótese deste transportar tensão periférica.






3-3. Colocar o rolo de papel


Certifique-se de que utiliza um rolo de papel que coincida com as especificações da impressora.


Quando utilizar um rolo de papel com uma largura de 57,5 mm, instale o fixador do rolo de papel como é descrito na página seguinte.



de papel

- 1) Empurre a alavanca de abertura da tampa e abra a tampa da impressora.
- 2) Enquanto observa a direcção do rolo, coloque o rolo de papel no orifício e puxe a extremidade do papel na sua direcção.





Se tiver sido utilizado um rolo de papel com uma largura de 57,5 mm, não é possível utilizar um rolo de papel com largura de 79,5 mm. (Passar de um rolo mais pequeno para um maior fará com que parte da cabeça de impressão seja friccionada contra a platina, deteriorando-se.)

3) Pressione ambos os lados da tampa da impressora para a fechar.


Nota: Certifique-se de que a tampa da impressora está devidamente fechada.

4) Modelo da barra de resistência:

Rasgue o papel como é indicado.

Modelo do cortador automático:

Se a tampa da impressora for fechada depois de ligar a alimentação, o cortador funciona automaticamente e a extremidade anterior do papel é cortada.



Símbolo de Cuidado





Estas etiquetas situam-se perto da cabeça térmica de impressão.

Uma vez que a cabeça térmica de impressão fica quente imediatamente após a impressão, não lhe toque. A electricidade estática pode danificar a cabeça térmica de impressão. Para proteger a cabeça térmica de impressão da electricidade estática, não lhe toque.



Este símbolo encontra-se próximo ao cortador.


Nunca toque na lâmina do cortador, pois pode magoar os dedos.



Este símbolo situa-se perto do conector da unidade periférica. Não ligue a um telefone.



A etiqueta ou selo deste símbolo encontra-se próximo dos parafusos que fecham a caixa, a qual não deve ser aberta por indivíduos que não o pessoal de serviço. Indivíduos que não pertençam ao pessoal de serviço não devem retirar estes parafusos. As áreas de alta tensão no interior da caixa podem ser perigosas.



AVISO

- 1) Não toque na lâmina do cortador.
 - Há um cortador na parte de dentro da ranhura de saída. Não coloque a mão na ranhura da saída do papel enquanto a impressão está a ser realizada, nem a coloque dentro da saída, mesmo quando a impressão não estiver a ser realizada.
 - A tampa da impressora pode ser aberta ao substituir o papel. No entanto, uma vez que a lâmina do cortador se encontra no interior da tampa da impressora, tenha cuidado para não colocar a cara ou as mãos demasiado perto da lâmina.
- 2) Durante e imediatamente após a impressão, a área à volta da cabeça térmica está muito quente. Não lhe toque, pois pode queimar-se.
- 3) Desligue imediatamente o equipamento se produzir fumo, um odor estranho ou ruídos invulgares e contacte o seu revendedor para obter assistência.
- 4) Nunca tente reparar este produto. Trabalhos de reparação incorrectos podem ser perigosos.
- 5) Nunca desmonte ou modifique este produto. Alterar este produto pode resultar em danos físicos, incêndios ou choques eléctricos.

- 1) Não accione a alavanca de abertura da tampa enquanto pressiona a tampa da impressora com a mão.
- 2) Não empurre a alavanca de abertura da tampa nem abra a tampa da impressora enquanto a impressão está em curso ou quando o cortador automático está a funcionar.
- 3) Não puxe o papel com a tampa da impressora fechada.
- 4) O elemento térmico e o circuito integrado do controlador da cabeça térmica podem ser facilmente danificados. Não lhes toque com objectos de metal, lixa, etc.
- 5) A qualidade de impressão poderá ser afectada se o elemento térmico da cabeça térmica ficar sujo por lhe ter tocado com as mãos. Não toque no elemento térmico da cabeça térmica.
- 6) O circuito integrado do controlador da cabeça térmica pode ser danificado pela electricidade estática. Nunca toque directamente no circuito integrado.
- 7) A qualidade de impressão e a vida útil da cabeça térmica não podem ser garantidas se for utilizado qualquer outro papel que não o recomendado. Em particular, papel que contenha [Na+, K+ ou C1-] pode reduzir drasticamente a vida útil da cabeça térmica. Tenha cuidado.
- 8) Não accione a impressora se houver humidade na superfície anterior da cabeça causada por condensação, etc.
- 9) Uma folha de papel térmico impressa pode ficar com carga electrostática. Se a impressora estiver na vertical ou montada numa parede, a secção de papel cortado pode ficar colada na impressora em vez de se separar. Tenha cuidado porque isto pode causar um problema se utilizar um empilhador para empilhar as secções de papel que caem livremente.
- 10) Não altere a largura de papel durante a utilização. A cabeça de impressão térmica, o rolo de borracha e o cortador desgastam-se de forma diferente, conforme a largura do papel. Isto pode provocar irregularidades na impressão e no movimento do cortador.
- 11) Não transporte a impressora com a tampa aberta e segurando-a pela tampa.
- 12) Não puxe o cabo de interface, o cabo de alimentação nem o cabo da caixa registadora com força excessiva. Para desencaixar um conector, certifique-se de que pega na parte do conector, sem exercer tensão excessiva no conector da impressora
- 13) Se a sua impressora ficar bloqueada, deve repô-la, desligando ou ligando o cabo USB. Contudo, os intervalos entre o ligar e o desligar devem ser de 5 segundos ou mais. Um intervalo mais curto poderá dar origem a irregularidades.
- 14) Não desligue o computador nem o coloque no modo de espera durante a impressão.
- 15) Não desligue o cabo de alimentação nem o cabo USB durante o seu funcionamento.


⚠ Notas sobre a Utilização do Cortador Automático

- 1) Se o cortador não estiver na posição inicial após um erro, elimine primeiro a causa do erro e, em seguida, volte a ligar a impressora.
- 2) Recomenda-se uma margem de 5 mm ou mais a partir da extremidade da área de impressão até à posição de corte.
- 3) Não tente remover o papel durante um corte, pois pode provocar um encravamento de papel

3-4. Ligar o Cabo USB/PoweredUSB ao PC

3-4-1. Modelo U


Ligue o cabo de interface USB a uma porta USB do PC.



3-4-2. Modelo PU

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que o PC está desactivado antes de ligar o cabo poweredUSB (cabo em Y) ou o cabo poweredUSB (simples).




Ligar o cabo de interface a uma porta USB do PC.

3-5. Ligar o cabo de alimentação

3-5-1. Modelo U

Nota: Antes de ligar/desligar o cabo de alimentação, certifique-se de que a impressora e todos os dispositivos ligados à impressora estão desligados da alimentação. Além disso, certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação está desligada da tomada de CA.

- (1) Verifique a etiqueta da parte posterior ou inferior da impressora, para se certificar de que a tensão corresponde à da tomada de CA. Certifique-se também de que a ficha do cabo de alimentação corresponde à tomada de CA.
- (2) Se o cabo de alimentação não estiver ligado à impressora, ligue a extremidade apropriada à entrada de CA da parte posterior da impressora.
- (3) Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de CA devidamente ligada à terra.




⚠ CUIDADO

Se a tensão indicada na etiqueta da parte inferior da impressora não corresponder à tensão da área, contacte o seu revendedor imediatamente.

3-5-2. Modelo PU

Nota: antes de ligar/desligar o transformador de CA, certifique-se de que a impressora e todos os dispositivos ligados à impressora estão desligados da alimentação. Além disso, certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação está desligada da tomada de CA.

- (1) Ligue o transformador de CA ao cabo de alimentação. **Nota:** utilize apenas transformador de CA e cabo de alimentação normalizados.
- (2) Ligue o transformador de CA ao conector na impressora.
- (3) Insira a ficha do cabo de alimentação numa tomada de CA.




⚠ CUIDADO

Para desligar o cabo, segure o conector do cabo para o retirar. Se libertar o dispositivo de bloqueio é mais simples desligar o conector. Se puxar demasiado o cabo pode danificar o conector.

3-6. Ligar a impressora

Certifique-se de que o cabo de alimentação foi ligado como é descrito na secção 3-6.

(1) Ligue o interruptor de alimentação da parte anterior da impressora. A lâmpada POWER do painel de controlo irá acender.



CUIDADO

Recomenda-se que desligue a impressora da tomada sempre que não planear utilizá-la durante longos períodos. Por este motivo, deve colocar a impressora de modo a que a tomada a que está ligada seja de fácil e rápido acesso.

Quando a protecção de interruptor é colocada sobre o interruptor de alimentação da impressora, as marcas ON/OFF podem ficar ocultadas. Caso isto aconteça, retire o cabo de alimentação da tomada para desligar a impressora.

4. Colocar os acessórios

Os seguintes acessórios são necessários na montagem da impressora numa parede.

• Placa de retenção e dois parafusos sem estarem flanjados

Os seguintes acessórios são necessários no posicionamento da impressora na vertical.


• Quatro pés de borracha

Os acessórios seguintes não têm necessariamente de ser colocados.


Coloque-os, se necessário.

• Protecção de interruptor


4-1. Colocar a placa de retenção



(1) Coloque a placa de retenção na impressora. Em seguida, aperte os dois parafusos fornecidos para a segurar no sítio.




(2) Posicione a impressora sobre os parafusos, etc., na parede e, em seguida, faça-a deslizar para baixo até ficar no sítio.




- (3) Empurre a alavanca de abertura da tampa e abra a tampa da impressora.
- (4) Introduza o rolo de papel como é indicado.

4-2. Colocar os pés de borracha



 Coloque os quatro pés de borracha nas posições indicadas na figura.
 Certifique-se de que limpou totalmente qualquer sujidade antes de colocar os pés de borracha.




- (2) Empurre a alavanca de abertura da tampa e abra a tampa da impressora.
- (3) Introduza o rolo de papel como é indicado.

4-3. Instalação da Protecção de Interruptor

Não é necessário instalar a protecção de interruptor. Instale-a apenas se for necessário. Instalar a protecção de interruptor possibilita o seguinte:

- Evitar que o interruptor de alimentação seja accionado acidentalmente.
- Garantir que outras pessoas não podem accionar o interruptor facilmente.

Instale a protecção de interruptor conforme mostrado no esquema seguinte.



O interruptor de alimentação pode ser ligado (1) e desligado (0) introduzindo um objecto estreito (esferográfica, etc.) nos orifícios da protecção de interruptor.

↑ CUIDADO

Recomenda-se que desligue a impressora da tomada sempre que não planear utilizá-la durante longos períodos. Por este motivo, deve colocar a impressora de modo a que a tomada a que está ligada seja de fácil e rápido acesso.

5. Especificações do rolo de papel térmico

Quando os consumíveis acabarem, utilize os itens indicados a seguir.

5-1. Especificações do rolo de papel

Papel térmico

Espessura: $65 \sim 85 \mu m$ (excluindo Mitsubishi HiTec F5041)

Largura: 79,5±0,5 mm (57,5±0,5 mm quando é utilizado o fixador do rolo de papel)

Diâmetro exterior do rolo: ø83 mm ou inferior

Largura para extracção do rolo de papel: $80^{+0.5}_{-1}$ mm ou $(58^{+0.5}_{-1}$ mm quando é utilizado o

fixador do rolo de papel)

Diâmetro exterior/interior do núcleo

Exterior do núcleo Interior do núcleo

 $\emptyset 18\pm 1 \text{ mm}$ $\emptyset 12\pm 1 \text{ mm}$

Superficie impressa: extremidade exterior do rolo

Manuseamento da extremidade: Não utilize massa ou cola para fixar o rolo de

papel ou o núcleo.

Não dobre a extremidade do papel.

5-2. Papel recomendado

Nota:

1) A densidade de impressão pode variar dependendo do tipo de rolo de papel, do ambiente de funcionamento e do modo de consumo de energia.

2) É possível que um leitor ou scanner não seja capaz de digitalizar um código de barras ou caracteres impressos dependendo da densidade de impressão. Certifique-se previamente de que o seu leitor ou scanner é capaz de digitalizar correctamente.

5-2-1. Modelo U

Fabricante	Nome do produto	Características de Qualidade/Utilização	Espessura do papel (μm)
N.C. 1:1:D N.C.	P220AG	papel de tipo normal	65 (espessura)
Mitsubishi Paper Mills Limited	HP220AB-1	papel com elevada estabilidade de imagem	65 (espessura)
Limited	HP220AB-1	papel com elevada estabilidade de imagem	75 (espessura)
Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH	F5041	papel de tipo normal	60 (espessura)
	PD150R	papel de tipo normal	75 (espessura)
Oii Danar Ca. Ltd	PD160R	papel com elevada estabilidade da imagem	75 (espessura)
Oji Paper Co., Ltd.	PD170R	papel com elevada estabilidade da imagem	75 (espessura)
	PD190R	papel com estabilidade média de imagem	75 (espessura)
Nippon Paper Industries	TF50KS-E2D	papel de tipo normal	59 (espessura)
Kanzaki Specialty Pa-	P320RB	papel de 2 cores: vermelho e preto	65 (espessura)
pers Inc. (KSP)	P320BB	papel de 2 cores: azul e preto	65 (espessura)

5-2-2. Modelo PU


Fabricante	Nome do produto	Características de Qualidade/Utilização	Espessura do papel (µm)	Modo de consumo de energia
N.C. 11117	P220AG	papel de tipo normal	65 (espessura)	
Mitsubishi Paper Mills Limited	HP220AB-1	papel com elevada estabilidade de imagem	65 (espessura)	
Willis Ellinood	HP220AB-1	papel com elevada estabilidade de imagem	75 (espessura)	
Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH	F5041	papel de tipo normal	60 (espessura)	
	PD150R	papel de tipo normal	75 (espessura)	
Oii Daman Ca Ltd	PD160R	papel com elevada estabilidade da imagem	75 (espessura)	
Oji Paper Co., Ltd.	PD170R	papel com elevada estabilidade da imagem	75 (espessura)	
	PD190R	papel com estabilidade média de imagem	75 (espessura)	
Nippon Paper Industries	TF50KS-E2D	papel de tipo normal	59 (espessura)	
Kanzaki Specialty	P320RB	papel de 2 cores: vermelho e preto	65 (espessura)	Apenas modo standard
Papers Inc. (KSP)	P320BB	papel de 2 cores: azul e preto	65 (espessura)	Apenas modo standard

Nota:

Aceda ao URL seguinte para obter informações sobre o papel recomendado: http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

6. Painel de controlo e outras funções

6-1. Painel de controlo



- ① Lâmpada POWER (LED verde) Acende quando a alimentação está ligada.
- ② Lâmpada ERROR (LED vermelho) Indica diversos erros em conjunto com a lâmpada POWER.
- ③ Botão FEED Prima o botão FEED para introduzir papel do rolo.

6-2. Erros

1) Erros recuperados automaticamente

Descrição do erro	Lâmpada POWER	Lâmpada ERROR	Condições de recuperação
Detecção de temperatura elevada na cabeça	Pisca em intervalos de 0,5 segundo	Desligada	Recuperação automática depois de a cabeça de impressão ter arrefecido.
Detecção de temperatura elevada na placa	Pisca em intervalos de 2 segundos	Desligada	Recuperação automática depois de a placa ter arrefecido.
Erro de abertura da tampa	Ligada	Ligada	Recuperação automática depois de a
			tampa da impressora ter sido fechada.

2) Erros não recuperáveis

Descrição do erro	Lâmpada POWER	Lâmpada ERROR	Condições de recuperação
Erro do termístor da cabeça	Pisca em intervalos de 0,5 segundo	Pisca em intervalos de 0,5 segundo	Não recuperável
Erro do termístor da placa	Pisca em intervalos de 2 segundos	Pisca em intervalos de 2 segundos	Não recuperável
Erro de tensão de VM	Desligada	Pisca em intervalos de 1 segundo	Não recuperável
Erro de tensão de VCC	Pisca em intervalos de 1 segundo	Pisca em intervalos de 1 segundo	Não recuperável
Erro de EEPROM	Pisca em intervalos de 0,25 segundo	Pisca em intervalos de 0,25 segundo	Não recuperável
Erro de USB	Pisca em intervalos de 5 segundos	Pisca em intervalos de 5 segundos	Não recuperável
Erro da CPU	Desligada	Desligada	Não recuperável
Erro da RAM	Desligada	Ligada	Não recuperável

Nota:

- 1) Se ocorrer um erro não recuperável, desligue a impressora imediatamente.
- 2) Se ocorrer um erro não recuperável, consulte o revendedor para que efectue a reparação.

3) Erro no corte do papel

Descrição do erro	Lâmpada POWER	Lâmpada ERROR	Condições de recuperação
Erro no corte do papel	Desligada	Pisca em intervalos de 0,125 segundo	Recuperação desligando a alimentação, eliminando a causa do erro, como papel encravado, voltando a colocar o cortador na sua posição original e ligando a alimentação (consulte a secção 7-3).

Nota:

Se o cortador não voltar à posição inicial ou não efectuar o movimento inicial provocará um erro não recuperável.

4) Erro de detecção do papel

Descrição do erro	Lâmpada POWER	Lâmpada ERROR	Condições de recuperação
Erro de falta de papel	Ligada	Pisca em intervalos de 0,5 segundo	Recuperação automática ao colocar um novo rolo de papel e fechar a tampa da impressora.

6-3. Impressão automática

Teste de impressão

Ligue a impressora mantendo o botão FEED premido. É efectuado um teste de impressão. O número da versão e as definições da impressora são impressos. Depois de a impressora começar a imprimir, tire a mão do botão FEED. Depois de concluída a impressão automática, a impressora será iniciada no modo normal.

*** TSP100 Ver1.0

Unit : Cutter

FEDCBA9876543210

<c> 00000000000000000

USB-ID : Disable Class : Printer Cutter : Enable

7. Evitar e resolver encravamentos de papel

7-1. Evitar encravamentos de papel

O papel não deve ser tocado durante a ejecção e antes de ser cortado.

Pressionar ou puxar o papel durante a ejecção pode causar um encravamento, falha no corte do papel ou falha no avanço da linha.

7-2. Retirar papel encravado

Se o papel ficar encravado, retire-o como é explicado a seguir.

- (1) Coloque o interruptor de alimentação na posição OFF (Desligado) para desligar a impressora.
- (2) Empurre a alavanca de abertura da tampa e abra a tampa da impressora. Se a tampa da impressora não abrir em modelos com cortador automático, é porque o cortador automático não se encontra na posição inicial. Neste caso, volte a colocá-lo na posição inicial seguindo as instruções fornecidas na secção 7-3. Em seguida, abra a tampa da impressora depois de ter retirado o papel.
- (3) Retire o papel encravado.

↑ CUIDADO

Tenha cuidado para não danificar a impressora ao retirar o papel encravado. Como é fácil danificar a cabeça térmica em particular, tenha cuidado para não tocar nela.

- (4) Coloque o rolo de papel direito e feche a tampa da impressora cuidadosamente.
 - **Nota 1:** Certifique-se de que o papel é colocado direito. Se a tampa da impressora for fechada com o papel torto, pode fazer com que o papel encrave.
 - **Nota 2:** Para prender a tampa da impressora, pressione ambos os lados. Não tente fechar a tampa da impressora pressionando a parte central. A tampa da impressora pode não prender correctamente.
- (5) Coloque o interruptor de alimentação na posição ON (Ligado) para ligar a impressora. Certifique-se de que o LED ERROR não está aceso.
 - **Nota:** Enquanto o LED ERROR estiver aceso, a impressora não aceita qualquer tipo de comando, como por exemplo o comando da impressão. Por conseguinte, certifique-se de que a tampa da impressora está correctamente fechada.

Símbolo de Cuidado





Estas etiquetas situam-se perto da cabeça térmica de impressão.

Uma vez que a cabeça térmica de impressão fica quente imediatamente após a impressão, não lhe toque. A electricidade estática pode danificar a cabeça térmica de impressão. Para proteger a cabeça térmica de impressão da electricidade estática, não lhe toque.



Este símbolo encontra-se próximo ao cortador.

Nunca toque na lâmina do cortador, pois pode magoar os dedos.



Este símbolo situa-se perto do conector da unidade periférica. Não ligue a um telefone.



A etiqueta ou selo deste símbolo encontra-se próximo dos parafusos que fecham a caixa, a qual não deve ser aberta por indivíduos que não o pessoal de serviço. Indivíduos que não pertençam ao pessoal de serviço não devem retirar estes parafusos. As áreas de alta tensão no interior da caixa podem ser perigosas.

7-3. Soltar um cortador bloqueado (apenas no modelo com cortador automático)

Se o cortador automático bloquear, desligue o cabo USB e retire o cabo de alimentação para desligar a impressora. De seguida, volte a ligar o cabo USB e insira o cabo de alimentação para ligar a impressora.


Se o reinício da impressora não desbloquear o cortador, execute os passos descritos em seguida.

<u> AVISO</u>


Uma vez que a realização de trabalhos no cortador pode ser perigosa, certifique-se de que desliga a impressora primeiro.

- (1) Coloque o interruptor de alimentação na posição OFF (Desligado) para desligar a impressora.
- (2) Retire a tampa anterior expondo o cortador automático.
- (3) Retire o papel que estiver encravado.

Nota: Tenha cuidado para não danificar a impressora quando remover o papel encravado. Uma vez que a cabeça de impressão térmica é particularmente sensível, certifiquese de que não lhe toca.



- (4) Insira uma chave de parafusos Philips no orifício de operação manual situado na parte lateral do cortador e rode-a na direcção da seta indicada à direita até a tampa posterior abrir.
- (5) Abra a tampa da impressora, remova o papel encravado e volte a colocar o rolo de papel.
- (6) Instale a tampa anterior e coloque o interruptor de alimentação na posição ON (Ligado).



8. Limpeza periódica

Os caracteres impressos podem ficar parcialmente ilegíveis devido a poeira de papel e sujidade acumuladas. Para evitar este problema, a poeira de papel acumulada no fixador do papel, na secção de transporte do papel e na superfície da cabeça térmica deve ser removida periodicamente. Recomenda-se que esta limpeza seja efectuada em intervalos de seis meses ou após um milhão de linhas impressas.

8-1. Limpeza da cabeça térmica

Para remover o pó preto acumulado na superfície da cabeça térmica, limpe-a com álcool iso-propílico (IPA).

Nota: A cabeça térmica é fácil de danificar. Por conseguinte, limpa-a suavemente com um pano macio. Quando limpar a cabeça térmica, tenha cuidado para não a riscar.

8-2. Limpeza do fixador do papel

Utilize um pano macio para remover a poeira de papel do fixador e da secção de transporte do papel.

9. Circuito da unidade periférica

O conector do circuito da unidade periférica liga apenas a unidades periféricas como caixas, etc.


Não ligue a um telefone.

Utilize cabos que correspondam às especificações seguintes.

Conector da unidade periférica


N. pino	Nome do sinal	Função	Direcção de E/S
1	FG	Lig. terra armação	
2	DRD1	Sinal da unidade 1	SAÍDA
3	+24V	Alim. da unidade	SAÍDA
4	+24V	Alim. da unidade	SAÍDA
5	DRD2	Sinal da unidade 2	SAÍDA
6	DRSNS	Sinal de detecção	ENTRADA


Ficha modular



Circuito da unidade

A unidade recomendada é indicada em baixo.





Potência da unidade: 24V, Máx. 1,0 A TR1, TR2: Transístor 2SD1866 ou equivalente

R1=10 kΩ R2=33 kΩ

- **Notas:** 1. O pino 1 tem de ser um fio de drenagem blindado que é ligado à ligação à terra da armação do periférico.
 - 2. Não é possível accionar duas unidades simultaneamente.
 - 3. A função da unidade periférica deve satisfazer o seguinte: tempo ligada / (tempo ligada + tempo desligada) ≤ 0,2
 - 4. A resistência mínima para as bobinas L1 e L2 é 24Ω .
 - 5. As potências máximas absolutas para os díodos D1 e D2 (Ta = 25°C) são: Corrente rectificada média Io = 1A
 - 6. As potências máximas absolutas para os transístores TR1 e TR2 (Ta = 25°C) são: Corrente de colector Ic = 2A

10. Especificações

10-1. Especificações gerais

(1) Método de impressão Impressão térmica de linha directa

(2) Velocidade de impressão Máx. de 1000 pontos/seg. (125 mm/seg.)

(3) Densidade dos pontos 203 dpi: 8 pontos/mm (0,125 mm/ponto)

(4) Largura de impressão Máx. 72 mm

(5) Rolo de papel Consulte o capítulo 5, para mais informações acerca do rolo de

papel recomendado.

Largura do papel: $79,5\pm0,5$ mm $(57,5\pm0,5$ mm quando é utilizado o fixador do

rolo de papel)

Diâmetro do rolo: ø83 mm ou inferior

(6) Dimensões totais $142 (L) \times 204 (P) \times 132 (A) \text{ mm}$

(7) Peso Modelo do cortador automático: 1,72 kg (sem rolo de papel)

Modelo da barra de resistência: 1,56 kg (sem rolo de papel)

(8) Ruído aprox. Modelo U

49 dB (modelo do cortador automático)


48 dB (modelo da barra de resistência)

Modelo PU

50 dB (modelo do cortador automático)

50 dB (modelo da barra de resistência)

Nota: as medições de ruído listadas acima foram obtidas segundo as condições estabelecidas pelo fabricante. As medições de ruído podem variar de acordo com o tipo de papel utilizado, o tipo de impressão, o ambiente de funcionamento e o modo de consumo de energia.



10-2. Especificações do cortador automático

(1) Frequência de corte Máx. de 20 cortes por minuto

(2) Espessura do papel $65\sim85 \mu m$

10-3. Interface

(1) Especificações USB 2.0 velocidade completa

Compatível com o tipo de impressora e a categoria de vende-

dor

(2) Conector

Modelo U Tipo B

Modelo PU Tipo B e conector poweredUSB

Conector Tipo B:

DUSB-BRA42-T11(D2)-FA (fabricante: DDK)

N.º Pino	Tipo de sinal	Função
1	USB VBUS	Pino de alimentação (+5 V CC)
2	D –	Data de Série –
3	D +	Data de Série +
4	GND (terra)	Ligação terra do sinal



Conector PoweredUSB:

69913-104LF (fabricante: FCI)

N.º Pino	Tipo de sinal	Função
1	F-GND (terra)	Lig. terra armação
2	+24 V	+24 V CC
3	GND (terra)	Ligação terra do sinal
4	D +	Data de Série +
5	D –	Data de Série –
6	USB VBUS	Pino de alimentação (+5 V CC)
7	+24 V	+24 V CC
8	F-GND (terra)	Lig. terra armação



10-4. Características eléctricas

10-4-1. Modelo U

(1) Tensão de entrada 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

(2) Consumo de corrente Funcionamento: Aprox. 40 W (na impressão de ASCII)

Modo de espera: Aprox. 3 W

10-4-2. Modelo PU (transformador de CA)

(1) Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

(2) Saída: $CC 24 V \pm 5\%$

(3) Consumo de corrente (CC 24 V à temperatura ambiente):

Modo de baixo consumo:

Modo de espera: Aprox. 0,1 A

Média: Aprox. 1,0 A (em impressão contínua ASCII)

Pico: Aprox. 5,0 A

(em função de impressão a 100%, durante 10 segundos ou menos)

Modo standard:

Modo de espera: Aprox. 0,1 A

Média: Aprox. 1,4 A (em impressão contínua ASCII)


Pico: Aprox. 10,0 A

(em função de impressão a 100%, durante 10 segundos ou menos)

Para alternar entre o modo de baixo consumo e o modo standard, consulte o capítulo 11 para obter informações sobre as definições do interruptor DIP.

Notas: há o perigo de excesso de entrada de corrente quando se volta a ligar a impressora depois de a ter desligado. Por este motivo, aguarde pelo menos 5 segundos antes de voltar a ligar a impressora.

N.º Pino	Função
1	Alim. da unidade (24 V)
2	Sinal GND (terra)
3	N.C. (não conectado)
Invólucro	Lig. terra armação



<Visualização da Superfície do Conector>

(4) Conector de Alimentação

Notas:

- se utilizar outra fonte de alimentação que não o transformador de CA opcional (série PS60A-24A), é necessário ter em atenção o que se segue.
- Use uma fonte de alimentação de CC 24 V ± 5% e com mais de 2,0 A (5,0 A de carga e 10 seg. mín.) com saída SELV e LPS (fonte de alimentação limitada) ou saída de Classe 2 em conformidade com CEI60950.
- Tenha cuidado com a instalação da impressora numa área com interferências. Adopte as medidas de protecção adequadas contra ruído electrostático de linha de CA, etc.

10-4-3. Modelo PU (cabo PoweredUSB)

Quando se utilizar o cabo PoweredUSB, a impressora tem de receber alimentação de 24 V CC do sistema.

Para a impressora, utilize uma fonte de alimentação que preencha os requisitos que se seguem.

Requisitos de Potência

(1) Saída: $CC 24 V \pm 5\%$

(2) Consumo de corrente (CC 24 V à temperatura ambiente):

Modo de baixo consumo:

Modo de espera: Aprox. 0,1 A

Média: Aprox. 1,0 A (em impressão contínua ASCII)

Pico: Aprox. 5,0 A

(em função de impressão a 100%, durante 10 segundos ou menos)

Modo standard:

Modo de espera: Aprox. 0,1 A

Média: Aprox. 1,4 A (em impressão contínua ASCII)

Pico: Aprox. 10,0 A


(em função de impressão a 100%, durante 10 segundos ou menos)

Para alternar entre o modo de baixo consumo e o modo standard, consulte o capítulo 11 para obter informações sobre as definições do interruptor DIP.

Notas: há o perigo de excesso de entrada de corrente quando se volta a ligar a impressora depois de a ter desligado. Por este motivo, aguarde pelo menos 5 segundos antes de voltar a ligar a impressora.

10-5. Requisitos do ambiente de utilização

(1) Temp. funcionamento 5°C a 45°C Humidade 5°C a 45°C 10% a 90% HR (sem condensação)



Intervalo de temperatura e humidade de funcionamento

(2) Transporte/armazenamento (excepto para o papel)

Temperatura -20°C a 60°C

Humidade 10% a 90% RH (sem condensação)

10-6. Fiabilidade

1) Vida útil Mecânica: 20 milhões de linhas

Cabeça: 100 milhões de impulsos, 100 km (±15% da variação média

máx. da resistência da cabeça)

Para impressão de 2 cores, 50 milhões de impulsos, 50 km (±15%

da variação média máx. da resistência da cabeça)

Cortador automático: 1 milhão de cortes (desde que a espessura do papel seja entre

65 e 85 μm)

<Condições>

Margem de impressão média: 12,5% Papel térmico recomendado: 65 μ m

2) MCBF: 60 milhões de linhas

O ciclo médio entre falhas (MCBF) é definido como sendo o ciclo de falhas total, que inclui as falhas aleatórias ou de desgaste que ocorrem até que a impressora atinja o fim da sua vida útil mecânica de 20 milhões de linhas.

* Como a vida útil mecânica permanece nos 20 milhões de linhas, o MCBF de 60 milhões de linhas não indica a sua vida útil.

3) Cortador automático (vida útil)

1 milhão de cortes (desde que a espessura do papel seja entre 65 e 85 μ m)

* Todos os valores de fiabilidade indicados em cima baseiam-se na utilização do papel térmico recomendado. A fiabilidade da impressora não pode ser garantida se for utilizado papel térmico não recomendado.


11. Definições do Interruptor DIP

Na base das impressoras de modelo PU há interruptores DIP, que permitem efectuar várias definições, tal como indicado na tabela que se segue.

Para alterar as definições adopte o procedimento que se segue.

Nota: para as impressoras de modelo U, não é necessário efectuar as definições do interruptor DIP.

- (1) Desligue a impressora e a ficha do cabo de alimentação da tomada de CA.
- (2) Retire o parafuso e, em seguida, a protecção de interruptor DIP da base da impressora.



A impressora é fornecida com o interruptor DIP 1-4 desligado (OFF) e com os restantes interruptores ligados (ON).

- (3) Use uma ferramenta pontiaguda para alterar as definições do interruptor DIP.
- (4) Instale a protecção de interruptor DIP e fixe-a com o parafuso.

Nota: as novas definições serão aplicadas depois de ligar a impressora.

Interruptor DIP 1

1	
Interruptor 1-1	Modo de consumo de energia
OFF	Modo standard
ON	Modo de baixo consumo (Predefinição)

Ajuste sempre os interruptores DIP 1-2 e 1-3 em LIGADO (ON) e DIP 1-4 em DESLIGADO (OFF).



SPECIAL PRODUCTS DIVISION STAR MICRONICS CO., LTD.

536 Nanatsushinya, Shimizu-ku, Shizuoka, 424-0066 Japan Tel: (int+81)-54-347-0112, Fax: (int+81)-54-347-0409

Please access the following URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm for the latest revision of the manual.

OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES STAR MICRONICS AMERICA, INC.

1150 King Georges Post Road, Edison, NJ 08837-3729 U.S.A. Tel: (int+1)-732-623-5555, Fax: (int+1)-732-623-5590

STAR MICRONICS EUROPE LTD.

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks, HP13 7DL, U.K. Tel: (int+44)-1494-471111, Fax: (int+44)-1494-473333