


## Руководство пользователя устройства



# Сведения о товарных знаках Товарный знак TSP100 принадлежит компании Star Micronics Co., Ltd. Замечание • Все права защищены. Запрещается любое воспроизведение частей руководства без специального разрешения компании STAR. • Информация, содержащаяся в руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. • Для обеспечения правильности содержимого руководства к моменту выхода в печать были приложены все необходимые усилия. В случае обнаружения каких-либо ошибок, пожалуйста, сообщите о них в компанию

• При несоблюдении изложенных выше условий компания STAR не несет никакой ответственности за

Copyright © 2005-2011 Star Micronics Co., Ltd.

STAR.

ошибки, обнаруженные в руководстве.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Распан	совка и установка	1
1-1.	Распаковка	1
2. Обозна	ачение и номенклатура деталей	3
	Модель U	
2-2.	Модель РU	4
2-3.	Выбор места установки принтера	5
3. Настро	рйка	6
3-1.	Подключение кабеля USB / кабеля PoweredUSB к принтеру	6
3-2.	Подключение периферийного оборудования	9
	Загрузка рулона бумаги	
	Подключение кабеля USB / кабеля PoweredUSB к компьютеру	
	Подключение шнура питания	
3-6.	Включение питания	16
	вка принадлежностей	
4-1.	Установка крепления	17
	Установка резиновых ножек	
4-3.	Установка заглушки выключателя	19
5. Харак	геристики рулонной термобумаги	20
5-1.	Характеристики рулонной бумаги	20
5-2.	Рекомендованная бумага	20
6. Панел	ь управления и прочие функции	22
	Панель управления	
6-2.	Ошибки	22
6-3.	Автономная печать	24
7. Предот	гвращение и устранение замятия бумаги	25
7-1.	Предотвращение замятия бумаги	25
7-2.	Устранение замятия бумаги	25
7-3.	Высвобождение заблокированного режущего устройства	
	(только для автоматического режима)	26
8. Регуля	рная чистка	28
	Чистка термопечатающей головки	
8-2.	Чистка держателя бумаги	28
9. Периф	ерийная управляющая схема	29
10. Техни	ıческие характеристики	31
	. Общие характеристики	
	. Характеристики автоматического режущего устройства	
10-3	. Интерфейс	32
	. Характеристики электропитания	
10-5	. Требования к условиям окружающей среды	35
10-6	. Надежность	36
11. Настро	йки двухпозиционного переключателя	37


Последнюю редакцию руководства можно найти на веб-странице http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm.

## 1. Распаковка и установка

#### 1-1. Распаковка

После распаковки устройства проверьте комплектность поставки.

#### 1-1-1. Модель U




Распаковка, рис. 1-1

При отсутствии каких-либо принадлежностей обратитесь к торговому представителю, продавшему принтер, с просьбой о поставке недостающих комплектующих. Сохраните оригинальную коробку и все упаковочные материалы на случай повторной упаковки и перевозки принтера.

#### 1-1-2. Модель РU




#### [Дополнительно]



Адаптер переменного тока STAR, адаптер PS60A-24A

Кабель USB STAR, кабель USB, 1,8м TSP1

#### [Рекомендуемые кабели]





Кабель PoweredUSB (разветвительный кабель) PoweredUSB 24B, USB-B и HOSIDEN-M

Кабель PoweredUSB (кабель прямого подключения) PoweredUSB 24B, 148


## 2. Обозначение и номенклатура деталей


#### **2-1.** Модель U





#### 2-2. Модель РU





#### 2-3. Выбор места установки принтера

Перед распаковкой принтера выберите место для его установки. При этом необходимо учитывать следующие рекомендации.

- ✓ Устанавливайте принтер на твердой и ровной поверхности, чтобы не подвергать его воздействию вибрации.
- ✓ Расположите устройство недалеко от электрической розетки и обеспечьте беспрепятственный доступ к ней.
- ✓ Выбирайте место для установки в достаточной близости от компьютера, чтобы без помех подключить к нему принтер.
- ✓ Избегайте установки принтера в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- ✓ Не располагайте устройство вблизи нагревательных приборов и других источников тепла.
- ✓ Устанавливайте принтер в чистом, сухом и незапыленном месте.
- ✓ Подключайте принтер только к безопасной электрической розетке. Во избежание перепадов напряжения не подключайте копировальные аппараты, холодильники и прочие устройства к одной электрической сети с принтером.
- ✓ Не используйте принтер во влажных помещениях.
- ✓ В данном устройстве используется двигатель постоянного тока и переключатели с электрическими контактами.
  Не используйте это устройство в среде с возможностью утечки кремневодо-

родного газа.

### **№ ВНИМАНИЕ!**


- ✓ При появлении из принтера дыма, запаха или шума сразу же выключите его. Немедленно отключите шнур питания от розетки и обратитесь к торговому представителю.
- ✓ Не пытайтесь отремонтировать принтер самостоятельно: это может стать причиной травм.
- ✓ Никогда не разбирайте устройство и не вносите в него изменений во избежание травм, пожара или поражения электрическим током.

## 3. Настройка

## 3-1. Подключение кабеля USB / кабеля PoweredUSB к принтеру

#### **3-1-1.** Модель U

Пропустите кабель сквозь крепление, как показано на рисунке. Затем присоедините его к принтеру.





### **<u>М</u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Убедитесь в том, что принтер выключен, прежде чем подключать кабель PoweredUSB (разветвительный кабель) или кабель PoweredUSB (кабель прямого подключения).


(1) В зависимости от используемого кабеля установите крышку разъема на принтер, чтобы предотвратить неправильное подключение кабелей. Кабель USB или кабель PoweredUSB (разветвительный кабель)....... Крышка разъема А Кабель PoweredUSB (кабель прямого подключения)............ Крышка разъема В

Принтер поставляется с установленной крышкой разъема В. Эту крышку не нужно снимать при использовании кабеля PoweredUSB (кабеля прямого подключения). При использовании кабеля USB или кабеля PoweredUSB (кабеля Y) снимите крышку разъема (Б) и вставьте крышку разъема (А) в принтер до щелчка. Чтобы снять крышку разъема (Б), надавите отвёрткой с плоской головкой на крючок крышки (как показано на рисунке).










4

(2) Подключите кабель интерфейса к принтеру, как показано. При использовании кабеля USB закрепите кабель крючком.



#### 3-2. Подключение периферийного оборудования

Периферийные устройства подключаются к принтеру с помощью модульной вилки. Ниже приводятся сведения об установке ферритового сердечника и непосредственном подключении. Дополнительную информацию о типе необходимой модульной вилки см. в разделе «Модульная вилка» на стр. 30. Модульная вилка и провод не входят в комплект поставки принтера. Поэтому в случае необходимости их нужно приобретать дополнительно.

#### 


Перед подключением убедитесь в том, что питание принтера и компьютера отключено. Принтер также необходимо отключить от электрической сети.

1. Подключите кабель периферийного устройства к разъему на задней панели принтера.

#### <u> Л. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>


Во избежание повреждения принтера запрещается подключать к разъему периферийных устройств телефонный провод.

Не подключайте кабель к разъему для внешних устройств, если существует возможность переноса напряжения от внешнего устройства.





#### 3-3. Загрузка рулона бумаги

Используйте рулонную бумагу, указанную в характеристиках принтера. При использовании рулонной бумаги шириной 57,5 мм установите специальный держатель, как указано на следующей странице.



- 1. Нажмите на защелку и откройте крышку принтера.
- 2. Разверните рулон в правильном направлении, поместите его в выемку и вытяните край бумаги на себя.





### Примечание.

При использовании рулонной бумаги шириной 57,5 мм необходимо установить специальный держатель в соответствую-щие пазы принтера.

Недопустимо использовать рулон шириной 79,5 мм после рулона шириной 57,5 мм. Подобная замена приведет к износу печатающей головки вследствие трения о валик.

3. Закройте крышку принтера, нажав на нее с обе-их сторон.

#### Примечание.

Убедитесь в том, что крышка плотно закрыта.

4. **Модель с планкой для отрывания** Оторвите бумагу, как показано на рисунке.

## Модель с автоматическим режущим устройством

Если после включения питания крышка принтера закрыта, режущее устройство начинает работать автоматически и отрезает передний край бумаги.

Модель с планкой для отрывания

#### Предупреждающие знаки





Эти знаки находятся возле термопечатающей головки.

Не прикасайтесь к термопечатающей головке сразу после печати, так как она сильно нагревается.

Статическое электричество может повредить термопечатающую головку. Чтобы не допустить этого, не прикасайтесь к ней.



Этот знак находится рядом с режущим устройством.


Не прикасайтесь к лезвию режущего устройства, чтобы не поранить пальцы.



Этот знак находится рядом с разъемом для периферийных устройств. Не подсоединяйте к этому разъему телефонную линию.



Этот знак находится рядом с винтами крепления корпуса или защитной пластины, которые могут быть откручены только обслуживающим персоналом. Лицам, не являющимся обслуживающим персоналом, запрещается откручивать эти винты. Детали, находящиеся под высоким напряжением, могут представлять опасность.



## *Ф ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ*

- 1. Не касайтесь лезвия режущего устройства.
  - Режущее устройство находится внутри отверстия для выхода бумаги. Запрещено помещать руки в это отверстие как во время печати, так и после остановки принтера.
  - Для замены бумаги можно открывать крышку принтера. Однако при этом будьте осторожны и не наклоняйтесь слишком близко к лезвию режущего устройства, которое находится под крышкой принтера, а также не дотрагивайтесь до него руками.
- 2. Во время печати и сразу после ее завершения область вокруг печатающей головки сильно нагрета. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до нее.
- 3. При появлении дыма, странного запаха или необычного шума немедленно отключите оборудование и свяжитесь с поставщиком.
- 4. Не пытайтесь ремонтировать принтер самостоятельно: это может стать причиной травм.
- 5. Никогда не разбирайте устройство и не вносите в него изменения во избежание травм, пожара или поражения электрическим током.

#### **ВНИМАНИЕ**

- 1. Нажимая на защелку, не придавливайте рукой крышку принтера.
- 2. Не нажимайте на защелку и не открывайте крышку во время печати или работы автоматического режущего устройства.
- 3. Не пытайтесь вытащить бумагу при закрытой крышке принтера.
- 4. Термоэлемент и интегральная схема передвижного механизма термопечатающей головки легко повреждаются. Не прикасайтесь к ним металлическими предметами, наждачной бумагой и т. д.
- 5. При загрязнении термоэлемента печатающей головки снижается качество печати, поэтому ни в коем случае не дотрагивайтесь до него руками.
- 6. Существует риск повреждения интегральной схемы передвижного механизма термопечатающей головки статическим электричеством. Не прикасайтесь к ней.
- 7. При использовании бумаги, не рекомендованной производителем, соответствие качества печати и срока службы термопечатающей головки заявленным значениям не гарантируется. Например, бумага, в состав которой входят катионы Na+, K+ и анион Cl-, существенно сокращает срок службы термопечатающей головки. Учитывайте это при выборе бумаги.
- 8. Не используйте принтер, если на передней поверхности печатающей головки скопился конденсат.
- 9. Термобумага, на которую нанесена печать, может быть заряжена статическим электричеством. Если принтер установлен вертикально или закреплен на стене, обрезанный кусок бумаги может прилипнуть к нему, вместо того чтобы упасть. Будьте осторожны, если вы используете накопитель для отпечатанной бумаги: прилипшая бумага может стать причиной неисправности.
- 10. Не меняйте ширину бумаги при печати. Скорость износа термопечатающей головки, обрезиненного валика и режущего устройства зависит от ширины бумаги. Ее изменение может стать причиной сбоя при печати или обрезке бумаги.
- 11. Не перемещайте принтер, удерживая его за открытую крышку.
- 12. Не следует сильно тянуть за кабель интерфейса, шнур питания или кабель подсоединенного выдвижного кассового ящика. Чтобы извлечь разъем, сожмите его, не прилагая чрезмерных усилий к разъему на принтере.
- 13. Если принтер завис, можно перезапустить его, отключив и подключив на место USB-кабель. Интервал между этими действиями должен составлять не менее пяти секунд. Меньший промежуток может привести к нарушениям в работе.
- 14. Не отключайте компьютер и не переводите его в режим ожидания во время печати.
- 15. Не отключайте шнур питания или USB-кабель во время работы.


## 🛆 Замечания по использованию автоматического режущего устройства

- 1. Если после сообщения об ошибке режущее устройство не находится в начальном положении, сначала устраните причину ошибки, а затем включите электропитание.
- 2. Рекомендуется оставлять отступ от края области печати до места разреза не менее 5 мм.
- 3. Не извлекайте бумагу во время ее отрезания, так как это может привести к замятию.

### 3-4. Подключение кабеля USB / кабеля PoweredUSB к компьютеру

#### 3-4-1. Модель U


Подключите кабель USB к порту USB компьютера.



#### **3-4-2.** Модель PU

#### **<u>М</u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Убедитесь в том, что компьютер выключен, прежде чем подключать кабель PoweredUSB (разветвительный кабель) или кабель PoweredUSB (кабель прямого подключения).



Подключите кабель интерфейса к порту USB вашего компьютера.


#### 3-5. Подключение шнура питания

#### 3-5-1. Модель U

#### Примечание.

Перед подключением или отключением шнура питания убедитесь в том, что питание принтера и всех подключенных к нему устройств выключено. Шнур питания также должен быть отключен от электрической розетки.

- 1. Проверьте, совпадает ли значение напряжения на этикетке, расположенной на задней или нижней панели принтера, с фактическим напряжением сети. Убедитесь в том, что вилка шнура питания соответствует напряжению розетки.
- 2. Если шнур питания не подключен к принтеру, подключите его к входу на задней панели принтера.
- 3. Подключите шнур питания к заземленной розетке.




### <u> ЛРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Если значение напряжения на этикетке, находящейся на нижней панели принтера, не соответствует фактическому напряжению сети, сразу же обратитесь к торговому представителю.

#### 3-5-2. Модель PU

**Примечание.** Прежде чем подключить/отключить адаптер переменного тока, убедитесь в том, что на принтер и на все подключенные к принтеру устройства не подается питание. Также убедитесь в том, что вилка кабеля питания вынута из электрической розетки.

- (1) Подключите адаптер переменного тока к кабелю питания. **Примечание.** Используйте только стандартные адаптер переменного тока и кабель питания.
- (2) Подключите адаптер переменного тока к разъему на принтере.
- (3) Вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку.



### **МИТЕЛУПРЕЖДЕНИЕ**

При отключении кабеля возьмитесь за вилку, чтобы вытащить его. Ослабление фиксатора упрощает отключение разъема. Если тянуть за кабель, это может повредить разъем.

#### 3-6. Включение питания

Убедитесь в том, что шнур питания подключен, как описано в разделе 3-6.

1. Включите выключатель питания на передней панели принтера. На панели управления загорится индикатор питания POWER.



### **<u>М</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Если принтер не будет использоваться в течение продолжительного периода, его рекомендуется отключать от электрической розетки. Поэтому принтер нужно устанавливать вблизи от розетки и обеспечивать беспрепятственный доступ к ней.

Если заглушка выключателя прикреплена к принтеру над выключателем питания, отметки ВКЛ/ВЫКЛ выключателя питания могут быть не видны. В этом случае для выключения принтера необходимо отключить шнур питания от розетки.

## 4. Установка принадлежностей

При монтаже принтера на стену необходимы следующие комплектующие:

• держатель и два бесфланцевых винта.


При вертикальной установке необходимы следующие комплектующие:

• четыре резиновые ножки.


Установка следующих принадлежностей необязательна и осуществляется в случае необходимости.

• Заглушка выключателя


## 4-1. Установка крепления



1. Установите крепление на принтере. Для его фиксации затяните два винта, входящие в комплект поставки.




2. Повесьте принтер на винты или другие крепления в стене и сдвиньте вниз для закрепления на месте.




- 3. Нажмите на защелку и откройте крышку принтера.
- 4. Вставьте рулон бумаги, как показано на рисунке.

## 4-2. Установка резиновых ножек



1. Установите четыре резиновые ножки в положения, показанные на рисунке. Перед креплением ножек устраните загрязнения на поверхности принтера.




- 2. Нажмите на защелку и откройте крышку принтера.
- 3. Вставьте рулон бумаги, как показано на рисунке.

#### 4-3. Установка заглушки выключателя

Нет необходимости устанавливать заглушку выключателя. Устанавливайте ее только в том случае, если вам это нужно по какой-то причине. При установленной заглушке выключателя следующее становится возможным.

- защиту от случайного включения или выключения питания;
- предотвращение свободного доступа к выключателю питания.

Установите заглушку выключателя, как показано на схеме внизу.



Выключатель питания можно ВКЛЮЧАТЬ ( I ) и ВЫКЛЮЧАТЬ (О), вставляя какойнибудь тонкий предмет (шариковую ручку и т.п.) в отверстия в заглушке выключателя.

## **№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Если принтер не будет использоваться в течение продолжительного периода, его рекомендуется отключать от электрической розетки. Поэтому принтер нужно устанавливать таким образом, чтобы обеспечить удобный и беспрепятственный доступ к розетке.

## 5. Характеристики рулонной термобумаги

Выбирая новые расходные материалы, руководствуйтесь приведенными ниже характеристиками.

#### 5-1. Характеристики рулонной бумаги

Термобумага

Толщина: 65—85 мкм (кроме Mitsubishi HiTec F5041)

Ширина:  $79.5 \pm 0.5$  мм ( $57.5 \pm 0.5$  мм при использовании держателя рулона бумаги)

Наружный диаметр рулона: 83 мм или меньше

Ширина рулона:  $80^{+0.5}_{-1}$  мм ( $58^{+0.5}_{-1}$  мм при использовании держателя рулона бумаги)

Внешний / внутренний диаметр катушки

Внешний диаметр катушки Внутренний диаметр катушки

 $18 \pm 1 \text{ MM}$   $12 \pm 1 \text{ MM}$ 

Поверхность для печати: внешняя сторона рулона

Обращение со свободным концом бумаги: не используйте мастику или клей для

закрепления рулонной бумаги или

катушки.

Не загибайте свободный конец бумаги.

#### 5-2. Рекомендованная бумага

#### Примечание.

- 1) Плотность печати зависит от типа рулонной бумаги, ОС и режима питания.
- 2) В зависимости от плотности печати считывающее устройство или сканер может не распознать напечатанные символы или штрихкод. Необходимо заранее убедиться, что считывающее устройство или сканер может корректно распознать напечатанные символы или штрихкод.

#### **5-2-1.** Модель U

Производитель	Наименование продукции	Качественные характеристики /Использование	Толщина бумаги (µм)
Mitsubishi Paper	P220AG	обычная бумага толщиной	65 (Толщина)
Mills Limited	HP220A	бумага с высокой степенью устойчивости изображения толщиной	65 (Толщина)
	HP220AB-1	бумага с высокой степенью устойчивости изображения толщиной	75 (Толщина)
Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH	F5041	обычная бумага толщиной	60 (Толщина)
Oji Paper Co., Ltd.	PD150R	обычная бумага толщиной	75 (Толщина)
	PD160R	бумага с высокой степенью устойчивости изображения толщиной	75 (Толщина)
	PD170R	бумага с высокой степенью устойчивости изображения толщиной	75 (Толщина)
	PD190R	бумага со средней стабиль- ностью изображенияная	75 (Толщина)
Nippon Paper Industries	TF50KS-E2D	бумага толщиной	59 (Толщина)
Kanzaki Specialty Papers Inc. (KSP)	P320RB	двухцветная красно-черная бумага толщиной	65 (Толщина)
	P320BB	двухцветная черно-голубая бумага толщиной	65 (Толщина)

#### **5-2-2.** Модель PU


Производитель	Наименование продукции	Качественные характеристи- ки /Использование	Толщина бумаги (µм)	Режим питания
Mitsubishi Paper	P220AG	обычная бумага толщиной	65 (Толщина)	
Mills Limited	HP220A	бумага с высокой степенью устойчивости изображения толщиной	65 (Толщина)	
	HP220AB-1	бумага с высокой степенью устойчивости изображения толщиной	75 (Толщина)	
Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH	F5041	обычная бумага толщиной	60 (Толщина)	
Oji Paper Co., Ltd.	PD150R	обычная бумага толщиной	75 (Толщина)	
oji i uper co., Eta.	PD160R	бумага с высокой степенью устойчивости изображения толщиной	75 (Толщина)	
	PD170R	бумага с высокой степенью устойчивости изображения толщиной	75 (Толщина)	
	PD190R	бумага со средней стабиль- ностью изображенияная	75 (Толщина)	
Nippon Paper Industries	TF50KS-E2D	бумага толщиной	59 (Толщина)	
Kanzaki Specialty Papers Inc. (KSP)	P320RB	двухцветная красно-черная бумага толщиной	65 (Толщина)	Только стандарт- ный режим
(51)	P320BB	двухцветная черно-голубая бумага толщиной	65 (Толщина)	Только стандарт- ный режим

## Примечание.

Дополнительные сведения о рекомендованной бумаге можно найти по адресу http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

## 6. Панель управления и прочие функции

### 6-1. Панель управления



- Индикатор питания POWER (зеленый).Светится при включенном питании.
- ② Индикатор ошибки ERROR (красный).
  В комбинации с индикатором питания указывает на наличие различных ошибок.
- (3) Кнопка подачи FEED. Используется для подачи рулонной бумаги.

#### 6-2. Ошибки

#### 1. Автоматически устраняемые ошибки

Описание ошибки	Индикатор питания POWER	Индикатор ошиб- ки ERROR	Условия устранения
Перегрев печатающей головки	Мигает с интервалом в 0,5 секунды	Не горит	Устраняется автоматически после остывания печатающей головки
Перегрев платы	Мигает с интервалом в 2 секунды	Не горит	Устраняется автоматически после остывания платы
Открыта крышка	Горит	Горит	Устраняется автоматически после закрытия крышки

#### 2. Неустранимые ошибки

Описание ошибки	Индикатор питания POWER	Индикатор ошибки ERROR	Условия устранения
Ошибка термистора	Мигает с интервалом	Мигает с интервалом	Не устраняется
печатающей головки	в 0,5 секунды	в 0,5 секунды	
Ошибка термистора	Мигает с интервалом	Мигает с интервалом	Не устраняется
платы	в 2 секунды	в 2 секунды	
Ошибка напряжения VM	Не горит	Мигает с интервалом	Не устраняется
	_	в 1 секунду	
Ошибка	Мигает с интервалом	Мигает с интервалом	Не устраняется
напряжения VCC	в 1 секунду	в 1 секунду	
Ошибка ЭСППЗУ	Мигает с интервалом	Мигает с интервалом	Не устраняется
	в 0,25 секунды	в 1 секунду	
Ошибка USB	Мигает с интервалом	Мигает с интервалом	Не устраняется
	в 5 секунд	в 5 секунд	
Ошибка процессора	Не горит	Не горит	Не устраняется
Ошибка ОЗУ	Не горит	Горит	Не устраняется

#### Примечание.

- 1) При появлении неустранимых ошибок немедленно выключите питание.
- 2) Для ремонта оборудования обратитесь к торговому представителю.

#### 3. Ошибка отрезания бумаги

Описание ошибки	Индикатор питания POWER	Индикатор ошиб- ки ERROR	Условия устранения
Ошибка отрезания бумаги	Не горит	Мигает с интервалом в 0,125 секунды	Выключите питание. Устраните причины ошибки, например замятие, чтобы режущее устройство вернулось в начальное положение, и включите питание (см. раздел 7-3).

### Примечание.

Если режущее устройство не возвращается в начальное положение или не движется, значит, произошла неустранимая ошибка.

### 4. Ошибка поиска бумаги

Описание ошибки	Индикатор питания	Индикатор ошиб-	Условия устранения
	POWER	ки ERROR	
Отсутствие бумаги	Горит	^	Устраняется автоматически после загрузки нового рулона бумаги и закрытия крышки
			принтера.

#### 6-3. Автономная печать

#### Тестовая печать

Включите питание, удерживая кнопку подачи FEED нажатой. Выполняется печать тестовой страницы. Производится печать номера версии и настроек принтера. После начала печати отпустите кнопку подачи FEED. Когда тестовая печать закончится, принтер перейдет в обычный режим.

\*\*\* TSP100 Ver1.0

Unit : Cutter

FEDCBA9876543210

<2> 00000000000000000

<4> 00000000000000000

<c> 00000000000000000

USB-ID : Disable Class : Printer Cutter : Enable

## 7. Предотвращение и устранение замятия бумаги

## 7-1. Предотвращение замятия бумаги

Не прикасайтесь к бумаге во время ее выхода и до отрезания.

Нажим или вытягивание бумаги во время выхода может привести к замятию, а также к ошибке отрезания или перевода строки.

### 7-2. Устранение замятия бумаги

В случае возникновения замятия устраните его, как описано ниже.

- 1. Выключите питание принтера.
- 2. Нажмите на защелку и откройте крышку принтера. Если в модели с автоматическим режущим устройством крышка принтера не откроется, значит, режущее устройство не находится в начальном положении. Верните его в начальное положение в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 7-3. Откройте крышку принтера.
- 3. Удалите замятую бумагу.

### <u> Л. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Удаляйте замятую бумагу осторожно, чтобы не повредить принтер. Не дотрагивайтесь до термопечатающей головки, так как ее легко повредить.

- 4. Ровно установите рулон бумаги и аккуратно закройте крышку.
  - **Примечание 1.** Убедитесь в том, что бумага расположена ровно. Неровное расположение бумаги может привести к замятию.
  - **Примечание 2.** Закройте крышку принтера, нажав на нее с обеих сторон. При закрытии не надавливайте на центральную часть крышки, иначе она закроется неправильно.
- 5. Включите питание принтера. Убедитесь в том, что индикатор ошибки ERROR не горит.
- **Примечание.** Если горит индикатор ошибки ERROR, принтер не будет реагировать ни на какие команды (например на команду печати). Поэтому проверьте, правильно ли закрыта крышка принтера.

#### Предупреждающие знаки





Эти знаки находятся возле термопечатающей головки.

Не прикасайтесь к термопечатающей головке сразу после печати, так как она сильно нагревается.

Статическое электричество может повредить термопечатающую головку. Чтобы не допустить этого, не прикасайтесь к ней.



Этот знак находится рядом с режущим устройством.

Не прикасайтесь к лезвию режущего устройства, чтобы не поранить пальцы.



Этот знак находится рядом с разъемом для периферийных устройств. Не подсоединяйте к этому разъему телефонную линию.



Этот знак находится рядом с винтами крепления корпуса или защитной пластины, которые могут быть откручены только обслуживающим персоналом. Лицам, не являющимся обслуживающим персоналом, запрещается откручивать эти винты. Детали, находящиеся под высоким напряжением, могут представлять опасность.

## 7-3. Высвобождение заблокированного режущего устройства (только для автоматического режима)

Если автоматическое режущее устройство блокируется, отключите USB-кабель и шнур питания, чтобы отключить принтер. Затем снова подключите USB-кабель и шнур питания, чтобы включить принтер.

Если повторное включение принтера не приводит к разблокированию режущего устройства, выполните следующие действия.

### **№ ВНИМАНИЕ!**


Работающее режущее устройство опасно, поэтому сначала выключите принтер.

- 1. Выключите питание принтера с помощью выключателя питания.
- 2. Для получения доступа к автоматическому режущему устройству снимите переднюю крышку.
- 3. Удалите замятую бумагу.


Примечание.

Удаляйте замятую бумагу осторожно, чтобы не повредить принтер.

Не дотрагивайтесь до термопечатающей головки, так как ее легко повредить.



- 4. Вставьте крестообразную отвертку в отверстие для ручного обслуживания на боковой стороне режущего устройства и поворачивайте ее в направлении, указанном стрелкой справа, пока не откроется задняя крышка.
- 5. Откройте крышку принтера, извлеките замятую бумагу и заново установите рулон бумаги.
- 6. Установите переднюю крышку и включите питание.



## 8. Регулярная чистка

Из-за накопившихся частиц бумаги и загрязнения печатаемые символы могут стать недостаточно четкими. Для предотвращения этой проблемы регулярно устраняйте мельчайшие бумажные частицы, скопившиеся в держателе бумаги, в области переноса бумаги и на поверхности термопечатающей головки. Такую чистку рекомендуется проводить один раз в шесть месяцев или после печати 1 млн. строк.

### 8-1. Чистка термопечатающей головки

Для удаления частиц черного цвета, скопившихся на поверхности термопечатающей головки, протрите ее тканью, смоченной в изопропиловом спирте (IPA).

**Примечание.** Термопечатающую головку легко повредить, поэтому протирайте ее очень аккуратно мягкой тканью. Не поцарапайте головку во время чистки.

### 8-2. Чистка держателя бумаги

Мягкой тканью удалите мельчайшие частицы бумаги из держателя и области переноса бумаги.

## 9. Периферийная управляющая схема


Разъем периферийной управляющей схемы служит для подключения только периферийных устройств, например выдвижных ящиков-касс и т. д. К нему нельзя подключать телефон.

Используйте кабели, удовлетворяющие следующим характеристикам.

#### Разъем для периферийных устройств


№ контак- та	Название сигнала	Функция	Направление ввода / вывода
1	FG	Заземление на корпус	_
2	DRD1	Сигнал устройства 1	Вывод
3	+24 B	Питание устройства	Вывод
4	+24 B	Питание устройства	Вывод
5	DRD2	Сигнал устройства 2	Вывод
6	DRSNS	Сигнал считывания	Ввод


#### Модульная вилка



#### Управляющая схема

Рекомендуемая управляющая схема приведена ниже.





Выход для периферийных устройств 24 В, макс. 1.0 А TR1, TR2: Транзистор 2SD1866 или эквивалентный

R1 = 10 kOm

R2 = 33 kOm

#### Примечания.

- 1. Контакт 1 провод заземления экрана, подключенный к контакту заземления на корпус периферийного устройства.
- 2. Одновременное управление двумя устройствами невозможно.
- 3. При работе периферийных устройств должно соблюдаться следующее условие.
  - Время во ВКЛ. состоянии / (Время во ВКЛ. состоянии + Время в ВЫКЛ. состоянии)  $\leq$  0,2
- 4. Минимальное сопротивление катушек L1 и L2 24 Ом.
- 5. Абсолютная максимальная нагрузка диодов D1 и D2 (Ta = 25  $^{\circ}$ C): средний выпрямленный ток Io = 1 A
- 6. Абсолютная максимальная нагрузка транзисторов TR1 и TR2 (Ta = 25 °C): коллекторный ток Ic = 2 A

## 10. Технические характеристики

#### 10-1. Общие характеристики

1. Метод печати Прямая термопечать

2. Скорость печати 1.000 тчк/с или 125 мм/с (максимальная)

Плотность печати
 203 тчк/дюйм: 8 тчк/мм (0,125 мм/тчк)

4. Ширина печати 72 мм (максимальная)

5. Рулонная бумага Сведения о рекомендованной рулонной бумаге см. в главе 5.

Ширина бумаги:  $79.5 \pm 0.5$  мм ( $57.5 \pm 0.5$  мм при использова-

нии держателя рулона бумаги)

Диаметр рулона: 83 мм или меньше

6. Габариты 142 (Ш) x 204 (Г) x 132 (В) мм

7. Вес Модель с автоматическим режущим устройством:

1,72 кг (без учета рулонной бумаги)

Модель с планкой для отрывания: 1,56 кг (без учета рулонной бумаги)

8. Уровень шума (приблизительно)

Модель U

49 дБ (для модели с автоматическим режущим устройством)


48 дБ (для модели с планкой для отрывания)

Модель PU

50 дБ (для модели с автоматическим режущим устройством)

50 дБ (для модели с планкой для отрывания)

**Примечание.** Показатели приведенного выше уровня шума получены в условиях, созданных данной компанией. Уровень шума зависит от типа используемой бумаги, типа печати, ОС и режима питания.



### 10-2. Характеристики автоматического режущего устройства

1. Частота отрезания 20 отрезаний/мин (максимальная)

Толщина бумаги
 65—85 мкм

### 10-3. Интерфейс

1. Характеристики Интерфейс USB 2.0 (высокоскоростной)

Совместимый с классом принтеров и вендоров

2. Разъем

Модель U Тип В

Модель PU Тип B и разъем PoweredUSB

#### Разъем типа В:

DUSB-BRA42-T11(D2)-FA (производитель: DDK)

Контакт №	Название сигнала	Функция
1	VBUS USB	Контакт питания (+5 В постоянного тока)
2	D -	Порядковый номер даты –
3	D +	Порядковый номер даты +
4	GND	Заземление сигналов



#### Разъем PoweredUSB:

69913-104LF (производитель: FCI)

Контакт №	Название сигнала	Функция
1	F-GND	Заземление на корпус
2	+24 B	+24 В постоянного тока
3	GND	Заземление сигналов
4	D +	Порядковый номер даты +
5	D -	Порядковый номер даты –
6	VBUS USB	Контакт питания (+5 В постоянного тока)
7	+24 B	+24 В постоянного тока
8	F-GND	Заземление на корпус



### 10-4. Характеристики электропитания

10-4-1. Модель U

1. Входное напряжение  $\sim 100$ —240 В, 50 / 60 Гц

2. Потребляемая мощность В рабочем режиме: около 40 Вт (при печати ASCII)

В режиме ожидания: около 3 Вт

#### 10-4-2. Модель РU (адаптер переменного тока)

(1) Вход: от 100 до 240 В пер. тока, 50/60 Гц

(2) Выход:  $24 \text{ B пост. тока} \pm 5\%$ 

(3) Потребление тока (постоянный ток, 24 В при комнатной температуре):

Режим малого энергопотребления:

Резервный режим: Приблизительно 0,1 А

Средний: Приблизительно 1,0 А (при непрерывной пе-

чати ASCII)

Пиковый: Приблизительно 5,0 А

(при максимальной нагрузке в течение не бо-

лее 10 секунд)

Стандартный режим:

Резервный режим: Приблизительно 0,1 А

Средний: Приблизительно 1,4 А (при непрерывной пе-

чати ASCII)

Пиковый: Приблизительно 10,0 А


(при максимальной нагрузке в течение не бо-

лее 10 секунд)

Чтобы переключаться между стандартным режимом и режимом низкого потребления энергии, прочитайте главу 11, которая содержит информацию о настройках двухпозиционного переключателя.

**Примечание.** При повторном включении принтера существует опасность очень большого входящего тока. Необходимо подождать не менее 5 секунд перед повторным включением принтера.

Контакт №	Функция
1	Питание привода (24 В)
2	Сигнал ЗЕМЛЯ
3	H.P.
Оболочка	Заземление на корпус



<Вид с поверхности разъема>

## (4) Разъем питания

### Примечания.

- При использовании электропитания принтера, отличного от поставляемого по заказу адаптера переменного тока (серии PS60A-24A), убедитесь в том, что соблюдаются следующие предупреждения.
- Используйте электропитание 24 В пост. тока  $\pm$  5% и более 2,0 А (нагрузка 5,0 А, мин. 10 сек.) с выходом SELV и выход LPS или класса 2, одобренный IEC60950.
- Постарайтесь установить принтер в зоне, где нет шума. Примите соответствующие меры для защиты от электростатического шума линии переменного тока и т.п.

#### 10-4-3. Модель блока питания (кабель PoweredUSB)

При использовании кабеля PoweredUSB, на принтер с системы должно поступать напряжение 24 В постоянного тока.

Используйте для принтера блок питания, который соответствует следующим требованиям.

Требования к питанию

(1) Выход:  $24 \text{ B пост. тока} \pm 5\%$ 

(2) Потребление тока (постоянный ток, 24 В при комнатной температуре):

Режим малого энергопотребления:

Резервный режим: Приблизительно 0,1 А

Средний: Приблизительно 1,0 А (при непрерывной пе-

чати ASCII)

Пиковый: Приблизительно 5,0 А

(при максимальной нагрузке в течение не бо-

лее 10 секунд)

Стандартный режим:

Резервный режим: Приблизительно 0,1 А

Средний: Приблизительно 1,4 А (при непрерывной пе-

чати ASCII)

Пиковый: Приблизительно 10,0 А

(при максимальной нагрузке в течение не бо-


лее 10 секунд)

Чтобы переключаться между стандартным режимом и режимом низкого потребления энергии, прочитайте главу 11, которая содержит информацию о настройках двухпозиционного переключателя.

**Примечание.** При повторном включении принтера существует опасность очень большого входящего тока. Необходимо подождать не менее 5 секунд перед повторным включением принтера.

## 10-5. Требования к условиям окружающей среды

1. Рабочая температура от 5 до 45 °C Относительная влажность от 10 до 90 % (без конденсации)



2. Транспортировка / хранение (кроме бумаги) Температура от -20 до 60 °C

Относительная влажность от 10 до 90 % (без конденсации)

#### 10-6. Надежность

1. Срок службы Механизмы: 20 млн. строк

Печатающая головка: 100 млн. импульсов, 100 км (среднее

отклонение прочности печатающей

головки ±15 %)

Для двухцветной печати: 50 млн.

импульсов, 50 км (среднее отклонение прочности печатающей головки ±15 %)

Автоматическое

режущее устройство: 1 млн. отрезаний (для бумаги толщи-

ной 65 и 85 мкм)

Условия

Средний коэффициент печати: 12,5 % Рекомендованная толщина термобумаги: 65 мкм

2. Наработка на отказ: 60 млн. строк

Период наработки на отказ определен как общий интервал между отказами, включающий случайные сбои и отказы вследствие износа, возникающие по истечении срока службы механизмов (20 млн. строк).

- \* Так как механизмы могут работать даже после печати 20 млн. строк, период наработки на отказ в 60 млн. строк не определяет их срок эксплуатации.
- 3. Срок службы автоматического режущего устройства 1 млн. отрезаний (для бумаги толщиной 65—85 мкм)
  - \* Все значения надежности, перечисленные выше, указаны с учетом использования рекомендованной термобумаги. При использовании бумаги, не рекомендованной производителем, никаких гарантий надежности не предоставляется.


## 11. Настройки двухпозиционного переключателя

В нижней части принтеров модели PU имеются двухпозиционные переключатели, и можно выполнять различные настройки, как показано в следующей таблице.

Чтобы изменить настройки, используйте следующую процедуру.

**Примечание.** Для принтеров модели U не нужно выполнять настройки двухпозиционного переключателя.

- (1) Выключите принтер и выньте вилку кабеля питания из электрической розетки.
- (2) Выкрутите винт, а затем выньте заглушку двухпозиционного переключателя в нижней части принтера.



При отгрузке принтера выключатель DIP 1-4 установлен в положение «OFF»; все остальные выключатели установлены в положение «ON».

- (3) Используйте какой-нибудь предмет с тонким кончиком для изменения настроек двухпозиционного переключателя.
- (4) Установите заглушку двухпозиционного переключателя и закрепите ее винтом.

**Примечание.** Новые настройки будут действовать после того, как вы включите принтер.

Двухпозиционный переключатель 1

Asymiconduction in policies in		
Переключатель 1-1	Режим потребления энергии	
OFF	Стандартный режим	
ON	Режим низкого потребления энергии (Настройка по умолчанию)	

Всегда устанавливайте двухпозиционные переключатели 1-2 и 1-3 в положение ON, а двухпозиционный переключатель 1-4 в положение OFF.



## SPECIAL PRODUCTS DIVISION STAR MICRONICS CO., LTD.

536 Nanatsushinya, Shimizu-ku, Shizuoka, 424-0066 Japan Tel: (int+81)-54-347-0112, Fax: (int+81)-54-347-0409

Please access the following URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm for the latest revision of the manual.

## OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES STAR MICRONICS AMERICA, INC.

1150 King Georges Post Road, Edison, NJ 08837-3729 U.S.A. Tel: (int+1)-732-623-5555, Fax: (int+1)-732-623-5590

#### STAR MICRONICS EUROPE LTD.

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks, HP13 7DL, U.K. Tel: (int+44)-1494-471111, Fax: (int+44)-1494-473333