


TSP100GT Priročnik za strojno opremo



KAZALO


1. Odstra	anjevanje embalaže in namestitev	1
1-1.	Odstranitev embalaže	1
1-2.	Izbira mesta za tiskalnik	2
2. Prepoz	znavanje in poimenovanje sestavnih delov	3
	vitev	
	Priklop kabla USB na tiskalnik	
	Priključitev na zunanjo napravo.	
	Vstavljanje role papirja	
3-4.	Priklop kabla USB na računalnik	9
3-5.	Priključitev napajalnega kabla	10
3-6.	Vključitev	11
4. Nameš	śčanje dodatkov	12
	Pritrditev ploščice za držalo	
4-2.	Pritrditev gumijastih podložk	14
4-3.	Namestitev pokrova stikala	15
5. Specifi	kacija termičnega papirja	16
	Specifikacija role papirja	
	Priporočeni papir	
	rna plošča in druge funkcije	
	Nadzorna plošča	
	Napake	
	Samotiskanje	
	ečevanje zagozdenja papirja in odstranjevanje zagozdenega papirja	
	Preprečevanje zagozdenja papirja	
	Odstranjevanje zagozdenega papirja	
	Sprostitev zataknjenega rezilnika (samo za modele s samodejnim rezilnikom)	
	no čiščenje	
	Čiščenje termične glave	
	Čiščenje gumenega valja	
	Čiščenje držala papirja in okolice	
	ično vezje naprave	
	fikacije	
-	Splošne specifikacije	
	2. Specifikacije samodejnega rezilnika	
	3. Vmesnik	
	1. Električne značilnosti	
	5. Zahteve prostora za delovanje	
	5. Zanesljivost	

Če si želite ogledati najnovejšo izdajo tega priročnika, obiščite naslednjo spletno stran http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

1. Odstranjevanje embalaže in namestitev

1-1. Odstranitev embalaže

Ko odstranite embalažo, preverite, ali so napravi priloženi vsi dodatki.



Slika 1-1 Odstranjevanje embalaže

Če kakršen koli dodatek ni priložen, pokličite prodajalca, pri katerem ste kupili tiskalnik in zahtevajte, da vam manjkajoči del dostavi. Priporočamo vam, da shranite prvotno škatlo in celotno embalažo, če bi pozneje morali tiskalnik ponovno zaviti in ga poslati kam drugam.

1-2. Izbira mesta za tiskalnik


Preden dejansko odstranite embalažo, si vzemite nekaj minut časa in premislite, kje boste tiskalnik uporabljali. Pri tem upoštevajte naslednja priporočila.


- ✓ Izberite trdo in ravno podlago, kjer tiskalnik ne bo izpostavljen vibracijam.
- ✓ Električna vtičnica, kamor nameravate vključiti napajalni kabel, naj bo blizu in neovirana.
- ✓ Tiskalnik naj bo dovolj blizu gostiteljskemu računalniku, tako da jih boste lahko povezali.
- ✓ Prepričajte se, da tiskalnik ni neposredno izpostavljen sončni svetlobi.
- ✓ Prepričajte se, da je tiskalnik dovolj oddaljen od grelnikov in drugih virov ogrevanja.
- ✓ Prepričajte se, ali je prostor okrog tiskalnika čist, suh in neprašen.
- ✓ Prepričajte se, ali je tiskalnik priključen na zanesljiv električni tok. Priključite ga na enako električno omrežje kot kopirne stroje, hladilnike ali druge naprave, ki povzročajo občasne obremenitve toka.
- ✓ Prepričate se, da soba, v kateri uporabljate tiskalnik, ni prevlažna.
- ✓ Naprava uporablja motor na enosmerni tok in stikala z električno kontaktno točko. Naprave ne uporabljajte v okoljih, kjer silicijev plin lahko postane hlapljiv.

MOPOZORILO

- ✓ Napravo nemudoma izklopite, če v njej nastaja dim, čuden vonj ali nenavaden zvok. Takoj izključite napravo in se posvetujte s prodajalcem.
- ✓ Izdelka nikoli ne poizkušajte popraviti sami. Nepravilna popravila so lahko nevarna.
- ✓ Izdelka nikoli ne razstavite ali spremenite. Spreminjanje izdelka lahko povzroči poškodbe, ogenj ali električni šok.

2. Prepoznavanje in poimenovanje sestavnih delov






3. Nastavitev

3-1. Priklop kabla USB na tiskalnik

Kabel speljite skozi podporo za kabel, kot je prikazano. Nato priključite kabel vmesnika USB v tiskalnik.



3-2. Priključitev na zunanjo napravo

Zunanjo napravo lahko priključite na tiskalnik z modularnim vtičem. Spodaj je opisan postopek namestitve feritnega jedra in dejanske priključitve. Podrobnosti o vrsti modularnega vtiča, ki ga potrebujete, najdete v razdelku »Modularni vtič« na strani 24. Tiskalniku ni priložen modularni vtič ali kabel, zato kupite takšne, ki ustrezajo vašim potrebam.

⚠ POZOR


Pred priključitvami se prepričajte, ali je tiskalnik izključen in izklopljen iz omrežja in ali je računalnik izključen.

(1) Priključite kabel zunanje naprave v konektor na zadnji strani tiskalnika.

⚠ POZOR

V konektor zunanje naprave ne priključite telefonske linije. Če tega ne boste upoštevali, lahko poškodujete tiskalnik.

Zaradi varnostnih razlogov ne priključite kable v konektor zunanje naprave, če je možno, da bo prenašala napetost naprave.




3-3. Vstavljanje role papirja

3-3-1. Uporaba role papirja širine 79,5 mm

Uporabljajte samo papir, ki ustreza specifikacijam tiskalnika.


Če uporabljate rolo papirja, široko 57,5 mm, namestite držalo za rolo papirja po postopku, ki je opisan na naslednji strani.


- 1) Povlecite ročico za odpiranje pokrova in odprite pokrov tiskalnika.
- Medtem ko opazujete smer role, postavite rolo papirja v luknjo in proti sebi povlecite odrezan rob papirja.



⚠ PREVIDNO


Konca papirja ne izvlecite diagonalno, saj lahko pride do zastoja papirja ali poševnega vleka.






3) Če želite zapreti pokrov tiskalnika, ga potisnite navzdol.

Opomba: Prepričajte se, ali ste pokrov popolnoma zaprli.






Model z robom za trganje


3-3-2. Uporaba role papirja širine 57,5 mm

Pri uporabi role papirja širine 57,5 mm v tiskalnik namestite priloženo vodilo papirja. Za zamenjavo razpoložljive širine tiskanja (širina role papirja), zamenjajte nastavitev širine tiskanja v konfiguraciji. Za podrobnosti o nastavitvah širine tiskanja, glejte priročnik o programski opremi, ki se nahaja v mapah »Documents« na CD-ROM-u.

① V enoto vstavite držalo role papirja in se pri tem ne dotikajte pomožnega valja, nato pritrdite držalo v reže, kot je prikazano.



② Na območje označeno z "A" pritisnite dokler se slišno ne zaskoči in tako pritrdite držalo role papirja.



Opomba: Po uporabi role papirja širine 57,5 mm, je ne zamenjajte z rolo papirja širine 79,5 mm. (Vzrok temu je poslabšanje tiskalne glave kot posledica neposrednega stika dela glave s tiskalnim valjem)

Simbol za previdnost





Te nalepke so nameščene v bližini termične tiskalne glave.

Ker je termična tiskalna glava takoj po tiskanju vroča, se je ne dotikajte. Statična elektrika lahko poškoduje termično tiskalno glavo. Če želite zaščititi termično tiskalno glavo pred statično elektriko, se je ne dotikajte.



Ta simbol je nameščen v bližini rezilnika.

Nikoli se ne dotikajte rezila na rezilniku, saj si lahko poškodujete prste.



Ta simbol je nameščen v bližini konektorja za zunanjo napravo. Ne priključite ga na telefon.



Ta nalepka s simbolom ali žig je nameščen v bližini vijakov, s katerimi je pritrjeno ohišje zaščitne plošče, ki ga lahko odprejo samo osebe, pooblaščene za izvajanje servisnih storitev. Posamezniki, ki ne izvajajo servisnih storitev, ne smejo odstranjevati teh vijakov. Visokonapetostna območja v tem primeru so lahko zelo nevarna.

△ OPOZORILO

- 1) Ne dotikajte se rezila na rezilniku.
 - Rezilnik je v reži, kjer izhaja papir. Med tiskanjem ne vtikajte rok v režo, kjer izhaja papir. Prav tako pa rok ne vtikajte v režo tudi takrat, ko tiskalnik ne tiska.
 - Pokrov tiskalnika odprite takrat, kadar želite zamenjati papir. Ker pa je rezilo rezilnika v pokrovu tiskalnika, bodite previdni, da z obrazom ali rokami ne pridete preblizu rezila v rezilniku.
- 2) Med tiskanjem in takoj po njem je področje okrog termične glave zelo vroče. Ne dotikajte se ga, ker se lahko opečete.
- 3) Napravo nemudoma izključite, če se iz nje kadi, če oddaja čuden vonj ali nenavaden zvok in se posvetujte s prodajalcem.
- 4) Izdelka nikoli ne poizkušajte popraviti sami. Nepravilna popravila so lahko nevarna.
- 5) Izdelka nikoli ne razstavite ali spremenite. Spreminjanje izdelka lahko povzroči poškodbe, ogenj ali električni šok.

△ POZOR

- 1) Ročice za odpiranje pokrova ne držite, medtem ko z rokami pritiskate na pokrov tiskalnika.
- 2) Med tiskanjem ali delovanjem samodejnega rezilnika ni dovoljeno potiskati ročice za odpiranje pokrova ali odpreti pokrova tiskalnika.
- 3) Če je pokrov tiskalnika zaprt, ne potiskajte papirja iz tiskalnika.
- 4) Grelni element in integrirano vezje termične glave se lahko poškodujejo. Ne dotikajte se ju z železnimi predmeti, smirkovim papirjem itd.


- 5) Kakovost tiskanja se lahko zmanjša, če grelni element termične glave umažete s svojimi rokami. Ne dotikajte se grelnega elementa termične glave.
- 6) Statična elektrika lahko poškoduje integrirano vezje termične glave. Integriranega vezja se nikoli ne dotikajte neposredno.
- 7) Če uporabljate papir, ki ga ne priporočamo, vam ne moremo zagotoviti kakovosti tiskanja in življenjske dobe termične glave. Še posebej papir, ki vsebuje [Na+, K+, C1-], lahko močno zmanjša življenjsko dobo termične glave. Bodite previdni.
- 8) Tiskalnika ne uporabljajte, če je na sprednji površini glave vlaga, ki se je nabrala zaradi kondenzacije ipd.
- 9) Natiskan termični papir lahko vsebuje električno nabite delce. Če je tiskalnik nameščen navpično ali pritrjen na steno, lahko odrezani del papirja ostane v tiskalniku, namesto da pade ven. Zavedajte se, da lahko to povzroči težavo pri uporabi zlagalnika, ki shrani papirje, ki prosto padejo.
- 10) Med uporabo tiskalnika ne spreminjajte širine papirja. Termična tiskalna glava, gumijasti valj in rezilnik se obrabijo različno glede na širino papirja. To lahko povzroči nepravilno delovanje pri premikanju tiskalnika ali rezilnika.
- 11) Tiskalnika ne prevažajte z odprtim pokrovom ali tako, da ga držite za pokrov.
- 12) Kabla vmesnika, napajalnega kabla ali kabla za blagajniški predal, ki je priklopljen, ne izvlecite na silo. Če želite sneti konektor, ga primite na strani konektorja in na konektorju na strani tiskalnika ne izvajajte prevelike sile.
- 13) Če se tiskalnik zatakne, ga morate ponastaviti tako, da priklopite/izklopite USB-kabel. Vendar pa mora med izklopom/priklopom kabla preteči najmanj 5 sekund. Krajši intervali lahko povzročijo nepravilno delovanje.
- 14) Med tiskanjem ne smete izklopiti računalnika ali vzpostaviti stanje pripravljenosti.
- 15) Med delovanjem tiskalnika ne izključite napajalnega kabla ali izklopite USB-kabla.

⚠ Opombe o uporabi samodejnega rezilnika

- 1) Če rezilnik po napaki ni v začetnem položaju, najprej odpravite vzrok napake. Nato ponovno VKLOPITE tiskalnik.
- 2) Od zadnjega dela tiskanega območja do položaja za rezanje je priporočljivo nastaviti rob 5 mm ali več.
- 3) Med rezanjem ne poskušajte odstraniti papirja, saj lahko s tem povzročite zagozdenje papirja.

3-4. Priklop kabla USB na računalnik


Kabel vmesnika USB priključite na USB vrata na računalniku.



3-5. Priključitev napajalnega kabla

Opomba: Pred priključitvijo oz. izključitvijo napajalnega kabla se prepričajte, ali ste izklopili tiskalnik in vse naprave, ki so nanj priključene. Prepričajte se tudi, ali je vtič napajalnega kabla izklopljen iz vtičnice.

- (1) Preverite nalepko na zadnji strani ali na dnu tiskalnika, da bi se prepričali, ali napetost ustreza električnemu omrežju. Prepričajte se tudi, ali vtič na napajalnem kablu ustreza vtičnici.
- (2) Če napajalni kabel ni priključen na tiskalnik, priključite ustrezen del v vtičnico na zadnji strani tiskalnika.
- (3) Priključite napajalni kabel v ustrezno ozemljeno vtičnico.




⚠ POZOR

Če napetost na nalepki na spodnji strani tiskalnika ne ustreza napetosti za vaše področje, nemudoma pokličite prodajalca.

3-6. Vključitev

Prepričajte se, ali ste priključili napajalni kabel, kot je opisano v poglavju 3-6.

(1) Vklopite vklopno stikalo na sprednji strani tiskalnika. Na nadzorni plošči se zasveti lučka »POWER«.



⚠ POZOR

Priporočamo vam, da napajalni kabel tiskalnika izključite iz električnega omrežja vsakokrat, kadar ga ne boste uporabljali dalj časa. Zaradi tega tiskalnik postavite na mesto, kjer je vtičnica, v katerega je priključen, blizu in do nje zlahka pridete.

Ko je pokrov stikala pritrjen na tiskalnik nad glavnim stikalom, sta oznaki glavnega stikala ON/ OFF lahko skriti. V tem primeru izklopite napajalni kabel iz vtičnice, da bi izključili tiskalnik.

4. Nameščanje dodatkov

Naslednji dodatki so nujni pri nameščanju tiskalnika na steno.

Ploščica za držalo in dva vijaka brez prirobnice

Naslednji dodatki so nujni pri nameščanju tiskalnika v navpični položaj.

• Štiri gumijaste podložke

Naslednjih dodatkov vam ni potrebno namestiti. Namestite jih po potrebi.

• Pokrov stikala

4-1. Pritrditev ploščice za držalo

- Pritrdilna plošča je na tiskalnik pritrjena s priloženima vijakoma in je obešena na vijaka, ki sta privita v steno.
- Vijaka v steni nista priložena.
 Uporabite običajna vijaka (premer 4 mm), ki sta primerna za material stene (les, jekleni nosilec, beton itd.).
- Ko je v tiskalniku rola papirja z največjim premerom, masa tiskalnika znaša približno 2,4 kg.


Uporabite vijaka, ki imata zadosti strižne in natezne trdnosti za prenašanje obremenitve vsaj 12 kgf (118 N).

Varnostni ukrepi ob namestitvi


⚠ PREVIDNO

V primeru, da ne upoštevate teh varnostnih ukrepov, lahko pride do poškodb oseb in materialne škode.

- Namestitev omenjenih vijakov in tiskalnika na steno mora izvesti usposobljeno osebje. Podjetje Star ni odgovorno za nesreče in poškodbe, ki nastanejo zaradi napačne namestitve, napačne uporabe ali sprememb.
 - Še posebej pri visoki namestitvi tiskalnika, se prepričajte, ta je tiskalnik varno pritrjen na steno.
 - Če tiskalnik ni trdno nameščen in zaradi tega pade, lahko pride do poškodb osebja in škode na tiskalniku.
- Prepričajte se, da so montažna površina in pritrdilna vijaka zadostni trdna za namestitev tiskalnika.
 - Tiskalnik varno namestite, tako da teža tiskalnika in priključeni kabli ne bodo povzročili njegovega padca.
 - V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb osebja in škode na tiskalniku.
- Tiskalnika ne namestite na nestabilno mesto ali mesto, ki je izpostavljeno udarcem in tresljajem.
 - Če tiskalnik pade, lahko pride do poškodb osebja in škode na tiskalniku.



(1) Pritrdite ploščico za držalo na tiskalnik. Privijte oba priložena vijaka, da bi jo pritrdili na mestu.




(2) Postavite tiskalnik čez vijake ipd., na zid in tiskalnik povlecite navzdol, dokler se na zaskoči na mestu.


Po postavitvi tiskalnika, ponovno preverite vijaka na steni in se prepričajte, da sta sposobna nositi težo tiskalnika.




- Kojevtiskalnikurola papirja z največjim premerom, masa tiskalnika znaša približno 2,4 kg.
- Uporabite vijaka, ki imata zadosti strižne in natezne trdnosti za prenašanje obremenitve vsaj 12 kgf (118 N).



(4) Vstavite rolo papirja kot je prikazano na sliki.




4-2. Pritrditev gumijastih podložk



(1) Gumijaste podložke pritrdite na mesta, ki so prikazana na sliki.

Prepričajte se, ali ste pred pritrditvijo z gumijastih podložk obrisali vso umazanijo.



- (2) Povlecite ročico za odpiranje pokrova in odprite pokrov tiskalnika.
- (3) Vstavite rolo papirja kot je prikazano na sliki.


Opomba: Zaradi oblike konektorja tiskalnika pri uporabi vzporednega vmesnika ne morete postaviti navpično.

4-3. Namestitev pokrova stikala

Namestitev stikala pokrova ni potrebna. Namestite ga samo, èe pokrov potrebujete. Z namestitvijo pokrova stikala dosežete naslednje:

- Preprečite, da bi se ponevedoma dotaknili vklopnega stikala.
- Preprečite, da bi druge osebe ponevedoma vklopile vklopno stikalo.

Pokrov stikala namestite kot kaže spodnja slika.



Glavno stikalo lahko vkljuèite (ON - I) ali izkljuèite (OFF - O) z vstavitvijo ozkega predmeta (kemièni svinènik ipd.) v odprtini pokrova stikala.

⚠ POZOR

Priporočamo vam, da napajalni kabel tiskalnika izključite iz električnega omrežja vsakokrat, kadar ga ne boste uporabljali dalj časa. Zaradi tega tiskalnik postavite na mesto, kjer je vtičnica, v katerega je priključen, blizu in do nje zlahka pridete.

5. Specifikacija termičnega papirja

Kadar porabite potrošni material, naročite takšnega, kot je opisan spodaj.

5-1. Specifikacija role papirja

Termični papir

Debelina: 65~85 μm (ne vključuje papirja vrste Mitsubishi HiTec F5041)

Širina: $79,5\pm0,5$ mm ($57,5\pm0,5$ mm, če uporabljate držalo za rolo papirja)

Premer zunanje role: ø83 mm ali manj

Širina role papirja: $80^{+0.5}_{-1}$ mm or $(58^{+0.5}_{-1}$ mm, če uporabljate držalo za rolo papirja)

Premer zunanjega/notranjega jedra

Zunanje jedro Notranje jedro

Natisnjena površina: Zunanji rob role

Ravnanje z zadnjim delom papirja: Ne uporabljate samolepilnega traku ali lepila, da

bi pritrdili rolo papirja ali njegovo jedro.

Ne zlagajte zadnjega dela papirja.

5-2. Priporočeni papir

Opomba: 1) Gostota tiskanja se lahko spreminja v odvisnosti od vrste papirja, okolice v kateri tiskalnik dela in napajalnega načina.

2) Lahko se zgodi, da èitalnik ali skener ne more prebrati èrtne kode ali znakov, kar je odvisno od gostote tiskanja. Zaredi tega se najprej preprièajte, èe vaš èitalnik ali skener lahko pravilno bere.


Proizvajalec	Ime izdelka	Kakovost/Uporaba	Debelina papirja(μm)	
M:41-:-1-: D M:11-	P220AG	običajna vrsta papirja	65 (debelina)	
Mitsubishi Paper Mills Limited	HP220A	vzdržljiv papir za tiskanje slik	65 (debelina)	
Limited	HP220AB-1	vzdržljiv papir za tiskanje slik	75 (debelina)	
Mitsubishi HiTec Paper	F5041	običajna vrsta papirja	60 (doholina)	
Flensburg GmbH	1 3041	obicajna vista papiija	60 (debelina)	
	PD150R	običajna vrsta papirja	75 (debelina)	
Oji Paper Co., Ltd.	PD160R	vzdržljiv papir za tiskanje slik	75 (debelina)	
Oji i apci co., Liu.	PD170R	vzdržljiv papir za tiskanje slik	75 (debelina)	
	PD190R	srednje vzdržljiv papir za tiskanje slik	75 (debelina)	
Nippon Paper Industries	TF50KS-E2D	običajna vrsta papirja	59 (debelina)	
Kanzaki Specialty	P320RB	2-barvni papir: rdeč in črn	65 (debelina)	
Papers Inc. (KSP)	P320BB	2-barvni papir: moder in črn	65 (debelina)	

Opomba:

Če želite informacije o priporočljivem papirju, obiščite naslednjo spletno stran. http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

6. Nadzorna plošča in druge funkcije

6-1. Nadzorna plošča



- ① Lučka »POWER« (zelena dioda LED) Sveti, kadar je tiskalnik vključen.
- ② Lučka »ERROR« (rdeča dioda LED) Skupaj z lučko »POWER« prikazuje različne napake.
- ③ Gumb »FEED« Če želite povleči papir, pritisnite gumb » FEED«.

6-2. Napake

1) Napake, ki se odpravijo samodejno

Opis napake	Lučka »POWER«	Lučka »ERROR«	Odpravljanje
Zaznava visoke temperature glave	Utripa v 0,5 sekundnih intervalih	Ne sveti	Odpravi se samodejno, ko se tiskalna glava ohladi.
Zaznava visoke temperature plošče	Utripa v 2 sekundnih intervalih	Ne sveti	Odpravi se samodejno, ko se plošča ohladi.
Napaka pri odpiranju pokrova	Sveti	Sveti	Odpravi se samodejno, ko zaprete pokrov tiskalnika.

2) Napake, ki jih ni mogoče odpraviti

Opis napake	Lučka »POWER«	Lučka »ERROR«	Odpravljanje
Napaka pri termistorju	Utripa v 0,5	Utripa v 0,5 sekundnih intervalih	Napake ni mogoče odpraviti
glave	sekundnih intervalih		
Napaka pri termistorju plošče	Utripa v 2 sekundnih intervalih	Utripa v 2 sekundnih intervalih	Napake ni mogoče odpraviti
Napaka pri napetosti navideznega pomnilnika	Ne sveti	Utripa v 1 sekundnih intervalih	Napake ni mogoče odpraviti
Napaka pri napetosti VCC	Utripa v 1 sekundnih intervalih	Utripa v 1 sekundnih intervalih	Napake ni mogoče odpraviti
Napaka pri EEPROM-u	Utripa v 0,25 sekundnih intervalih	Utripa v 0,25 sekundnih intervalih	Napake ni mogoče odpraviti
Napaka pri USB-ju	Utripa v 5 sekundnih intervalih	Utripa v 5 sekundnih intervalih	Napake ni mogoče odpraviti
Napaka pri CPE-ju	Ne sveti	Ne sveti	Napake ni mogoče odpraviti
Napaka pri RAM-u	Ne sveti	Sveti	Napake ni mogoče odpraviti

Opomba:

- 1) Če pride do napake, ki je ne morete odpraviti, nemudoma izključite tiskalnik.
- 2) Če pride do napake, ki je ne morete odpraviti, se za popravilo posvetujte s prodajalcem.

3) Napaka pri rezanju papirja

Opis napake	Lučka »POWER«	Lučka »ERROR«	Odpravljanje
Napaka pri rezanju papirja	Ne sveti	Utripa v 0,125 sekundnih intervalih	Odpravite jo tako, da izključite tiskalnik in odpravite napako, npr. odstranite zagozden papir, rezilnik vrnete v začetni položaj in ponovno vključite tiskalnik (glejte poglavje 7-3).

Opomba: Če se rezilnik ne vrne na začetno mesto ali se noče zagnati, je prišlo do napake, ki je ne morete odpraviti.

4) Napaka pri zaznavanju papirja

Opis napake	Lučka »POWER«	Lučka »ERROR«	Odpravljanje
Brez papirja	Sveti	Utripa v 0,5 sekundnih intervalih	Napako odpravite tako, da v tiskalnik vstavite novo rolo papirja in zaprete pokrov tiskalnika.

6-3. Samotiskanje

Preizkusno tiskanje

Vključite tiskalnik, medtem ko držite gumb »FEED«. Izvaja se preizkusno tiskanje. Natisnjeni sta številka razlièice in nastavitev tiskalnika. Ko tiskalnik začne tiskati, spustite gumb »FEED«. Ko je samotiskanje zaključeno, bo tiskalnik tiskal v običajnem načinu.

*** TSP100GT

Unit : Cutter

FEDCBA9876543210

<c> 000000000000000000

USB-ID : Disable

Class : Printer Cutter : Enable

7. Preprečevanje zagozdenja papirja in odstranjevanje zagozdenega papirja

7-1. Preprečevanje zagozdenja papirja


Ko tiskalnik povleče papir in preden ga odreže, se ne dotikajte papirja.

Če se papirja dotikate ali ga vlečete, ko tiskalnik povleče papir, lahko povzročite zagozdenje papirja, napako pri rezanju ali pri tiskanju vrstic.

7-2. Odstranjevanje zagozdenega papirja

Če se papir zagozdi, odstranite zagozdeni papir po spodaj opisanem postopku.

- (1) Izklopite vklopno stikalo, da bi izključili tiskalnik.
- (2) Ročico potegnite k sebi in odprite pokrov tiskalnika.
- (3) Odstranite zagozdeni papir.
 - **Opomba:** Medtem, ko je pokrov tiskalnika zaprt, ne vlecite papirja in tako preprečite poškodbe in deformacije delov kot sta termalna glava ali gumeni valj.
- (4) Postavite rolo papirja naravnost in previdno zaprite pokrov tiskalnika.
 - **Opomba 1:** Prepričajte se, ali ste papir vstavili naravnost. Če papirja niste vstavili naravnost in ste vseeno zaprli pokrov tiskalnika, se bo papir ponovno zagozdil.
 - **Opomba 2:** Zaprite pokrov tiskalnika tako, da pokrov potisnete navzdol. Ne zaprite ga tako, da nanj pritisnete na sredini. Pokrov se morda ne bo zaprl pravilno.
- (5) Vklopite vklopno stikalo, da bi vključili tiskalnik. Prepričajte se, da lučka »ERROR« ne sveti. **Opomba:** Ko sveti lučka »ERROR«, tiskalnik ne sprejema nobenih ukazov, kot na primer ukaza za tiskanje, zato se prepričajte, ali je pokrov tiskalnika pravilno zaprt.



Simbol za previdnost





Te nalepke so nameščene v bližini termične tiskalne glave.

Ker je termična tiskalna glava takoj po tiskanju vroča, se je ne dotikajte. Statična elektrika lahko poškoduje termično tiskalno glavo. Če želite zaščititi termično tiskalno glavo pred statično elektriko, se je ne dotikajte.



Ta simbol je nameščen v bližini rezilnika.

Nikoli se ne dotikajte rezila na rezilniku, saj si lahko poškodujete prste.



Ta simbol je nameščen v bližini konektorja za zunanjo napravo. Ne priključite ga na telefon.



Ta nalepka s simbolom ali žig je nameščen v bližini vijakov, s katerimi je pritrjeno ohišje zaščitne plošče, ki ga lahko odprejo samo osebe, pooblaščene za izvajanje servisnih storitev. Posamezniki, ki ne izvajajo servisnih storitev, ne smejo odstranjevati teh vijakov. Visokonapetostna območja v tem primeru so lahko zelo nevarna.

7-3. Sprostitev zataknjenega rezilnika (samo za modele s samodejnim rezilnikom)


Če se samodejni rezilnik zatakne, izključite USB-kabel in izvlecite napajalni kabel, da se tiskalnik izklopi. Potem nazaj vključite USB-kabel in nato še napajalni kabel, da se tiskalnik zažene.

Če se zataknjeni rezalnik ob vnovičnem zagonu tiskalnika ne sprosti, sledite naslednjim korakom.


Ker je delo z rezilnikom lahko nevarno, najprej izključite tiskalnik.

- (1) Izklopite vklopno stikalo, da bi izključili tiskalnik.
- (2) Odstranite sprednji pokrov, da bi prišli do rezilnika.
- (3) Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Pri odstranjevanju zagozdenega papirja pazite, da ne poškodujete tiskalnika. Ker je termična tiskalna glava še posebej občutljiva, se je ne dotikajte.



- (4) Križni izvijač vstavite v odprtino za ročni poseg na strani rezalnika in ga zavrtite v smeri puščice na desni, da se odpre hrbtni pokrov.
- (5) Odprite pokrov tiskalnika, odstranite zagozdeni papir in ponovno vstavite rolo papirja.
- (6) Namestite sprednji pokrov in vključite tiskalnik.



8. Občasno čiščenje

Natisnjeni znaki lahko zaradi nabranih ostankov papirja in umazanije postanejo delno nejasni. Če želite preprečiti takšno težavo, morate občasno odstraniti prah, ki se nabere v držalu za papir, na mestu, kjer tiskalnik podaja papir, in na površini termične glave. Čiščenje izvedite vsakih šest mesecev ali po tiskanju enega milijona vrstic.

8-1. Čiščenje termične glave

Za odstranitev temnega prahu papirja, ki se je nabral na površine termične glave, jo obrišite s čisto bombažno krpo (ali mehko tkanino), ki ste jo prej namočili v alkohol (etanol, metanol ali izopropil alkohol).


- **Opomba 1:** Termično glavo lahko hitro poškodujete, zato jo čistite z mehko tkanino in pri tem skrbite, da je ne odrgnete.
- **Opomba 2:** Termične glave ne čistite takoj po tiskanju, ko je še vroča.
- **Opomba 3:** Pazite na nevarnost poškodb termične glave zaradi elektrostatičnega naboja, ki se lahko tvori med čiščenjem.
- **Opomba 4:** Napajanje vključite šele po tem, ko se alkohol popolnoma osuši.


8-2. Čiščenje gumenega valja

Uporabite suho, mehko krpo in obrišite prah, ki se je nabral na gumenem valju. Tiskalni valj zavrtite in očistite celotno površino.

8-3. Čiščenje držala papirja in okolice

Držalo papirja očistite delcev, prahu, ostankov papirja, lepila itd., ki se je morebiti nabralo.





9. Električno vezje naprave


Konektor, ki ga vključite v električno omrežje naprave, vključite samo v zunanje naprave, kot so na primer blagajaniški predali ipd.

Ne vključite ga v telefon.

Uporabite kable, ki ustrezajo naslednjim specifikacijam.


Konektor naprave


Št. čepka	Ime signala	Funkcija	Smer V/I
1	FG	ozemljitev	
2	DRD1	Signal pogona 1	IZHOD
3	+24V	Napajanje pogona	IZHOD
4	+24V	Napajanje pogona	IZHOD
5	DRD2	Signal pogona 2	IZHOD
6	DRSNS	Zaznavni signal	VHOD



Električno vezje

Spodaj je prikažano priporočeno električno vezje.





Izhod vezja: 24V, največ 1.0A

TR1, TR2: Tranzistor 2SD1866 ali podoben

 $R1=10 \text{ k}\Omega$

 $R2=33 \text{ k}\Omega$

Opombe: 1. Čepek 1 mora biti povezovalna žica z zaščitnim oklepom, ki je priključena na ozemljitev zunanje naprave.

- 2. Dveh pogonov ni mogoče poganjati hkrati.
- 3. Delovna moč zunanje naprave mora izpolnjevati naslednje: čas, ko je naprava vključena / (čas, ko je naprava vključena + čas, ko naprava ni vključena) ≤ 0,2
- 4. Najmanjša ohmska upornost tuljav L1 in L2 je 24Ω .
- 5. Največje absolutne naznačene vrednosti diod D1 in D2 (Ta = 25°C) so: Povprečen usmerjen tok Io = 1A
- 6. Največja absolutna naznačena vrednost tranzistorjev TR1 in TR2 (Ta = 25°C) je: Kolektorski tok Ic = 2A

10. Specifikacije

10-1. Splošne specifikacije

(1) Način tiskanja Neposredno termično tiskanje vrstic

(2) Hitrost tiskanja
 (3) Gostota pik
 Največ 2000 pik/sekundo (250 mm/sekundo)
 203 pik na palec: 8 pik/mm (0,125 mm/piko)

(4) Širina tiskanja: Največ 72 mm

(5) Rola papirja Podrobnosti o priporočenih rolah papirja najdete v 5. poglavju.

širina papirja: 79.5 ± 0.5 mm (57.5 ± 0.5 mm, če uporabljate

držalo za papir)

Premer role: $\emptyset 83$ mm ali manj

(6) Splošne dimenzije $142 \text{ (Š)} \times 204 \text{ (D)} \times 132 \text{ (V)} \text{ mm}$

(7) Teža Model s samodejnim rezilnikom 1,75 kg (brez role papirja)

Model z robom za trganje: 1,59 kg (brez role papirja)


(8) Približna glasnost 54 dB (model s samodejnim rezilnikom)

57 dB (model z robom za trganje)

Opomba: Meritve hrupa, ki so navedene zgoraj, so

pridobljene v skladu s pogoji, ki jih je doloèilo podjetje. Meritve hrupa lahko odstopajo v odvisnosti od vrste uporabljenega papirja, vrste tiskanja, okolice v kateri tiskalnik deluje in

napajalnega naèina.



10-2. Specifikacije samodejnega rezilnika

(1) Hitrost rezanja Največ 20 rezov na minuto

(2) Debelina papirja $65\sim85 \mu m$

10-3. Vmesnik

(1) Specifikacije Polna hitrost USB 2.0

Združljiva razreda tiskalnika in dobavitelja

(2) Konektor Razred B

Vtiènica tip B:

DUSB-BRA42-T11(D2)-FA (proizvajalec: DDK)

Pin št.	Ime signala	Funkcija
1	VBUS USB	napajalni pin (+5V DC)
2	D -	serijski datum –
3	D+	serijski datum +
4	GND	ozemljitev signala



10-4. Električne značilnosti

(1) Vhodna napetost električnega toka: 100 do 240 voltov za izmenični tok, 50/60 Hz

(2) Trenutna poraba Delovanje: Približno 55 W (pri ASCII tiskanju)


V pripravljenosti: Približno 4 W

10-5. Zahteve prostora za delovanje

(1) Delovanje

Temperatura: 5°C do 45°C

Vlažnost 10 % do 90 % RH (brez kondenzacije)



(2) Prenašanje/shranjevanje (ne velja za papir)

Temperatura -20°C do 60°C

Vlažnost 10 % do 90 % RH (brez kondenzacije)

10-6. Zanesljivost

1) Življenjska doba Mehanska: 20 milijonov vrstic

Glave: 100 milijonov impulzov, 100 km (±15 % največje

povprečje nihanja vzdržljivosti glave)

Za 2-barvno tiskanje, 50 milijonov impulzov, 50 km (±15% največje povprečje nihanja

vzdržljivosti glave)

Samodejni rezilnik: 1 milijon rezov (če je debelina papirja med 65 in

 $85 \mu m$)

<Pogoji>

Povprečno razmerje tiskanja: 12.5% Priporočeni termični papir: $65 \mu m$

2) Povprečen čas med okvarami: 60 milijonov vrstic

Povprečen čas med okvarami je določen kot splošen čas okvar, ki vključuje naključne okvare ali okvare zaradi obrabe, ki nastanejo, dokler tiskalnik ne doseže mehanske življenjske dobe 20 milijonov vrstic.

- * Medtem ko mehanska življenjska doba ostaja 20 milijonov vrstic, povprečen čas med okvarami, in sicer 60 milijonov vrstic, ne prikazuje njene uporabne življenjske dobe.
- 3) Samodejni rezilnik (življenjska doba)

1 milijon rezov (če je debelina papirja med 65 in 85 μ m)

* Vse dobe zanesljivosti temeljijo na uporabi priporočenega termičnega papirja. Zanesljivosti ne moremo zagotoviti, če ne uporabljate priporočenega papirja.



SPECIAL PRODUCTS DIVISION STAR MICRONICS CO., LTD.

536 Nanatsushinya, Shimizu-ku, Shizuoka, 424-0066 Japan Tel: (int+81)-54-347-0112, Fax: (int+81)-54-347-0409

Please access the following URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm for the latest revision of the manual.

OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES STAR MICRONICS AMERICA, INC.

1150 King Georges Post Road, Edison, NJ 08837-3729 U.S.A. Tel: (int+1)-732-623-5555, Fax: (int+1)-732-623-5590

STAR MICRONICS EUROPE LTD.

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks, HP13 7DL, U.K. Tel: (int+44)-1494-471111, Fax: (int+44)-1494-473333