

BBQ&T焚き火のご利用について

当館では、お友だち同士、ご家族、グループ等で気兼ねなくおくつろぎいただけるよう、管理人不在のスタイルで運営しております。安全にBBQをお楽しみいただくために、下記ご案内をよくお読みになり、火やガスの取り扱いには十分ご注意の上でBBQ・焚き火をご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

【BBQグリルの使い方】コールマンロードトリップ®グリル LXE-J2

- まずはこちらのYouTubeをご覧ください。 ➡ ➡ ➡
ガス式燃料、グリル網、受け皿用のお水は
セッティング済みですので、すぐに使えます。



- ### ●点火方法

- ①ガス栓のつまみを矢印の方向に回しながら、同時に赤いボタンを押す。
- ②赤いボタンを長めに押してもつかない場合は、チャッカマンを近づけて点火する。
- ③ガス栓のつまみをまわして、火力調整する。

【その他注意点】

- ・蓋の開け閉めに多少の力が必要です。
- ・炎が見えなくても、ガスだけが出ている場合があります。かならず火がついているかどうかを確認してからご利用ください。
- ・火がついた状態でグリルを移動しないでください。
- ・小さなお子さまがグリルに近寄らないようお気をつけください。
- ・ご使用後はガス栓のつまみを完全にOFFの位置までお戻しいただき、熱が冷めたら蓋をしてください。（中のグリル網はそのままでもOKです。）

【焚き火台の使い方】

- ご用意してあるもの

焚き火台、焚き火シート、着火剤、チャッカマン、薪（3時間程度分）
皮手ぶくろ、火ばさみ

- ## ●焚き火について

- ・必ず焚き火シートを敷いてご利用ください。
- ・着火剤（1～2個）の上に細めの焚き付け用薪を置いて着火剤に点火する。薪が燃え始めたら少しずつ追加する。（皮手必須）

※ご使用後は水をかけたり等、消火の必要はありません。
燃え尽きるのを見届けたあと、そのままOKです。

ごゆっくりお楽しみください