

バレルサウナのご利用について

バレルサウナ

【点火の方法】

- ① サウナストーブ横の操作盤上側のダイヤルをゆっくりと右へ⑧のところまで回します。
(ダイヤル左下のライトが点灯します)

⑧まで回すと
ライトが点灯します



※下のダイヤルは3時の方向から動かさないでください。

下側のダイヤルは
触らない

- ② 次に左へゆっくりと④のところまで戻します。カチッと音がすると点火されます。

4まで戻す



※点火してから温まるまで約30分程度かかります。

カチッと音がして
点火されます

※サウナは点火後4時間で電源が自動的に切れます。
再点火する場合は再度①の手順より行なってください。

【ロウリュ】

ロウリュはご自由にお楽しみいただけます。

※ロウリュの際に水の飛び跳ねにはご注意ください。

※ロウリュの水は水道水をご使用ください。

【消化の方法】

ダイヤルを①へ回してください。

(電源が落ちるとライトが消灯します)



お客様のみのサウナのご利用は禁止です。また、サウナは高温となるため小さなお子様の体へ負担となる場合がありますのでくれぐれも目を離さないようにしてください。



・サウナストーブは高温になりますので、触らないようご注意ください。



・サウナ操作パネルの下側のダイヤルには絶対にさわらないでください。