

VOR DEM ANLASSEN

COCKPIT

Parkbremse GESETZT
KraftstoffhahnOFFEN
Avionik Kippschalter ALLE SCHALTER AUS
Rettugsgerät ENTSICHERT
Splint in Mittelkonsole legen,
Zündschlüssel ins Zündschloss.
Hauptschalter EIN
Sicherungen (rechts) GEPRÜFT
Klappen

ANLASSEN

Strobes (Blitz)
Kaltstart: gezogen (halten)
Warmstart: ohne Choke, ca. 5 mm Gas
PropellerbereichFREI
Motorstart, per Schlüssel DURCHGEFÜHRT
Drehzahl OHNE CHOKE: MAX. 2000 RPM
Öldruck VORHANDEN
Avionik (Kippschalter)
XPDR, Horizont, Master Radio: EINGESCHALTET
Transponder am Gerät auf STBY/GND
Höhenmesser EINGESTELLT
Analoger Höhenmesser und G5
Navigations-Tablet NACH BEDARF

ROLLEN

Scheinwerfer EINGESCHALIET	
Drehzahl LEERLAUF	
Parkbremse lösen und von Hand	
bremsen. Beim Anrollen, Bremsen TESTEN!	
Rollen stets mit Schrittgeschwindigkeit	
und nur nach ggf. nötigen Freigaben!	

FINEFECTIALTET

AM ROLLHALT

Parkbremse GESETZT
Gas/Drehzahl LEERLAUF
Scheinwerfer
Bei max. 2000 RPM ausreichend warm
laufen lassen bis Öl-Temp. min. 50°C.
ZündkreisprüfungDURCHGEFÜHRT
Bei 3200 RPM. Abfall L/R max. 250 RPM
Steuerung (Stick) GEPRÜFT: FREI
TrimmungGEPRÜFT: NEUTRAL
KabinenhaubeNOCHMALS GEPRÜFT

START / ABFLUG

Zum Aufrollen:

Scheinwerfer EINGESCHALTET
Transponder ALT (MODE S, ADS-B)
KlappenNACH BEDARF
Benzinpumpe EINGESCHALTET
gem. Freigabe auf die Bahn aufrollen
Auf der Bahn / zum START:
Gashebel VOLLGAS
Rotieren ab frühestens 65 km/h
Bestes Steigen Klappen[1] 110 km/h, clean 115 km/h
Trimmung EINGESTELLT
Bei Erreichen sicherer Flughöhe,
Leistung leicht reduzieren, Pumpe AUS.
Klappen einfahren. Mit 115 bis 120 km/h
steigen. Trimmung anpassen.

REISEFLUG

Klappen EINGEFAHREN	
Scheinwerfer	
Pumpe AUS	
Leistungseinstellungen:	
Normaler Reiseflug: 4750 bis 5000 RPM	

Schneller Reiseflug: Bis max. 5300 RPM

ACHTUNG: Stark erhöhter Verbrauch ab 5000 RPM!

Motorinstrumente regelm. prüfen!

ANFLUG / LANDEVORBEREITUNG

ENDANFLUG UND LANDUNG

Benzinpumpe EINGESCHALTET Klappen NACH BEDARF Endanflug ohne Klappen 110 KM/H Endanflug mit Klappen 1/2 100 KM/H Aufsetzen 90 - 95 KM/H

ABROLLEN

ABSTELLEN

An der Parkposition: Gashebel / Drehzahl LEERLAUF Parkbremse FEST Scheinwerfer AUS XPDR, Funk, Horizont AUS Trimmung NEUTRAL Zündung (per Schlüssel) AUS WENN MOTOR STEHT: Strobes (Blitz) AUS Landeklappen VOLLSTÄNDIG AUSGEFAHREN Trittschutz! Erst kontrollieren, DANN: Hauptschalter AUS Rettungsgerät GESICHERT Zündschlüssel ABGEZOGEN Schlüssel in Mittelkonsole ablegen.
Beim Aussteigen: Parkbremse

Parkbremse: GESETZT Ruder: GESICHERT

| (Stick mit Gurt arretiert)

Klötze vor Räder?

Luftfahrzeug abgebunden? Luftfahrzeug abgedeckt? (Plane)