USB-IAP升级简介

一、概述

- 1. 这一章节主要讲解IAP测试程序的下载和工具的使用;
- 2. 对于代码,大体思路就是:量产时将platform+BOOT+APP组成的all.bin下载到设备中,使用升级工具时,则升级APP部分;platform和BOOT暂不支持升级。
- 3. 对于工具,其大体思路就是:用一个研发使用的工具生成一个用户可以使用的升级工具,去更新 APP程序。

二、下载程序并运行

- 1. github程序仓库路径: https://github.com/unrulife/IAP_916
- 2. 程序介绍:



3. 将程序import到ingWizard工具中:

- a. Project -> Import Project -> 选择APP和BOOT工程所在目录;
- b. 导入成功截图如下:



BOOT_916

D:\002-GITHUB\IAP_916\BOOT_916\

Add a description of your project here.




APP_916

D:\002-GITHUB\IAP_916\APP_916\

Add a description of your project here.

4. 下载程序:

a. 右单击BOOT_916启动downloader下载工具,用串口下载如下三个文件:



5. 运行程序:

a. 复位芯片, 串口会打印如下信息, 说明程序启动成功:

```
setup profile
===>This is the BOOT code.
upgrade flag: 0x55AA
App not need upgrade.
Comb key not pressed.
APP exist.
JUMP TO APP [0x0203A000]
===>This is the APP code.
----- LOCAL IAP INFOs -----
CHIP INFO: ING91683C TB
PROJECT : INGCHIPS_IAP_TEST APP
        : V1. 0. 4
HW
SW : V2.2.3
----- LOCAL IAP INFOe -----
----- FLASH IAP INFOs -----
CHIP INFO: ING91683C TB
PROJECT : INGCHIPS IAP TEST APP
HW: V1.0.4
SW: V2.2.3
----- FLASH IAP INFOe -----
Version OK.
setup profile
===> USB OK <===
```

通过程序看到启动软件版本号为V2.2.3

三、IAP升级

1. 升级文件准备:

a. 修改APP的版本号为**V2.2.4**,与开发板内部的程序V2.2.3相区分;

```
₩ D:\002-GITHUB\IAP_916\APP_916\APP_916.uvprojx - μVision
                                                                                                                              - 0 X
<u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>V</u>iew <u>P</u>roject Fl<u>a</u>sh <u>D</u>ebug Peripherals <u>T</u>ools <u>S</u>VCS <u>W</u>indow <u>H</u>elp
🗸 🎊 🚹 🖺 💠 🥎 🚳
                         IAP_UserDef.h*


☐  Project: APP_916

                                1 □#ifndef _IAP_USER_DEF_H_
 □ 😓 Target 1
□ 🗀 APP
                                2 #define _IAP_USER_DEF_H_
    main.o
                               4 // Log enable/disable
     profile.c
                                5 #define USER_IAP_MAIN_DEBUG_LOG_EN
                                                                                 (1)
     IAP_916.c
                               6 #define USER_IAP_MAIN_ERROR_LOG_EN
                                                                                 (1)
                               7 #define USER_IAP_APP_DEBUG_LOG_EN
                                                                                 (0)
     IAP_Application.c
                               8 #define USER_IAP_APP_ERROR_LOG_EN
                                                                                 (1)
     IAP_FLASH_MAP.H
                              9 #define USER_IAP_TRANSPORT_DEBUG_EN
10 #define USER_IAP_TRANSPORT_ERROR_EN
                                                                                 (0)
    (1)
      startup_ing91600.s
                              11
       symdefs.m
                              12 // version information.
    COMMON crc16.c
                                                                                 "ING91683C_TB" // max = 15bytes.
"INGCHIPS_IAP_TEST_APP" // max = 23bytes.
                              13 #define USER_DEF_CHIP_ID
    □ 🍅 IAP_BSP
                               14 #define USER_DEF_ITEM_STR
                                                                                 "V1.0.4"
                                                                                                             // Vx.y.z [x,y,z = 0~9]
     bsp_usb_hid_kb.c
                              15 #define USER_DEF_HW_VER
                              16 #define USER_DEF_SW_VER
                                                                                 "V2.2.4"
                                                                                                             // Vx.y.z [x,y,z = 0~9]
    🛨 📜 FWlib
                              17
    Tools
                              18
    ◆ CMSIS
                               19
                              20 #endif
                               21
                               22
      [ h
```


2. 编译程序,生成APP_916.bin

名称	修改日期	类型	大小
:vscode	2023/8/23 11:04	文件夹	
ata data	2023/8/23 11:04	文件夹	
isting listing	2023/9/5 17:16	文件夹	
output	2023/9/11 20:54	文件夹	
== RTE	2023/9/5 17:08	文件夹	
all sdk	2023/9/5 21:42	文件夹	
src src	2023/9/8 17:29	文件夹	
APP_916.bin	2023/9/11 20:54	BIN 文件	21 KB
APP_916.ingw	2023/9/5 21:42	INGW 文件	2 KB
APP_916.uvguix.李志宽	2023/9/11 20:54	李志宽 文件	90 KB
APP_916.uvopt	2023/8/22 10:10	UVOPT 文件	6 KB
APP_916.uvoptx	2023/9/8 17:42	UVOPTX 文件	20 KB
₩ APP_916.uvproj	2023/9/5 21:42	UVPROJ 文件	20 KB
₩ APP_916.uvprojx	2023/9/8 17:42	礦ision5 Project	22 KB
📓 flash_download.ini	2023/9/5 21:42	Configuration se	1 KB
init.ini	2023/9/5 19:31	Configuration se	1 KB
JLinkLog.txt	2023/9/8 19:02	Text 源文件	546 KB
JLinkSettings.ini	2023/8/22 15:48	Configuration se	1 KB
README.md	2023/8/22 10:10	Markdown 源文件	1 KB


3. 将bin拷贝到工具目录下



4. 打开下面的usb_fota.exe工具,按照图示操作:




5. 点击Export bin生成升级工具:




6. 找到output中的升级工具,双击打开:



7. 点击start开启升级:



8. 升级成功如下:



9. 检验版本号已经是V2.2.4,说明升级成功:

SW : V2.2.3 FLASH IAP INFOe
Version OK. setup profile ===> USB OK <=== app jump to boot: [0X0202A000] setup profile
===>This is the BOOT code. upgrade_flag: 0x55AA App need upgrade. [WP] region1 = 0x0, reverse = 0 [WP] region2 = 0x0, reverse = 0 ===> USB OK <=== [CMD] JUMP TO APP [0x0203A000] JUMP TO APP [0x0203A000]
===>This is the APP code.
LOCAL IAP INFOs CHIP_INFO : ING91683C_TB PROJECT : INGCHIPS_TAP_TEST_APP HW : V1. 0. 4 SW : V2. 2. 4
FLASH IAP INFOS CHIP_INFO: ING91683C_TB PROJECT: INGCHIPS_IAP_TEST_APP HW: V1.0.4 SW: 02.2.4
Version OK. setup profile ==> USB OK <===