SIEMENS

SIMATIC NET

FDL-Programmierschnittstelle

Band 1 von 1

- 1 Einführung in die FDL-Programmierschnittstelle
- 2 Die FDL-Dienste
- 3 Produktiv-Dienste
- 4 Management-Dienste
- **5** Zugriff auf die Schicht 2
- 6 Funktionsaufrufe der IHI-Schnittstelle
- 7 Funktionsaufrufe der SCP-Schnittstelle
- 8 Anhang
- 9 Index

Glossar

C79000-G8900-C072

Ausgabe 5

SIEMENS

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in der Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

C79000-G8900-C072 Copyright © Siemens AG 1995 bis 2001 All Rights Reserved

We have checked the contents of this manual for agreement with the hardware described. Since deviations cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full agreement. However, the data in this manual are reviewed regularly and any necessary corrections included in subsequent editions. Suggestions for improvement are welcome.

Technical data subject to change.

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility or design, are reserved.

C79000-G8900-C072 Copyright © Siemens AG 1995 bis 2001 All Rights Reserved

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent manuel avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Or, des divergences n'étant pas exclues, nous ne pouvons pas nous porter garants pour la conformité intégrale. Si l'usage du manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition. Veuillez nous faire part de vos suggestions.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques.

Toute communication ou reproduction de ce support d'informations, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous nos droits sont réservés, notamment pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modèle d'utilité.

C79000-G8900-C072 Copyright © Siemens AG 1995 bis 2001 All Rights Reserved

SIEMENS

SIMATIC NET

FDL-Programmierschnittstelle

Beschreibung C79000-B8900-C072/05

Hinweis

Wir weisen darauf hin, daß der Inhalt dieser Betriebsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder diese abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen von Siemens ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregel enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen dieser Betriebsanleitung weder erweitert noch beschränkt.

Wir weisen außerdem darauf hin, daß aus Gründen der Übersichtlichkeit in dieser Betriebsanleitung nicht jede nur erdenkliche Problemstellung im Zusammenhang mit dem Einsatz dieses Gerätes beschrieben werden kann. Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in der Betriebsanleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über die örtliche Siemens-Niederlassung anfordern.

Allgemeines

Dieses Gerät wird mit Elektrizität betrieben. Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.

WARNUNG!

Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können deshalb schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden auftreten.

Nur entsprechend qualifiziertes Personal sollte an diesem Gerät oder in dessen Nähe arbeiten. Dieses Personal muß gründlich mit allen Warnungen und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß dieser Betriebsanleitung vertraut sein.

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Anforderung an die Qualifikation des Personals

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung bzw. der Warnhinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb dieses Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen, wie z. B.:

- Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte bzw. Systeme gemäß den aktuellen Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen;
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß an den aktuellen Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstungen;
- Schulung in Erster Hilfe.

FDL-Programmierschnittstelle

Diese Benutzeranleitung beschreibt die FDL-Programmierschnittstelle und die verfügbaren Dienste der PROFIBUS-Schicht 2.

Das FDL-Protokoll (**F**ield **D**ata **L**ink-Protokoll) ist für PROFIBUS im offenen, herstellerunabhängigen Kommunikationssystem SIMATIC NET für den Zellen- und Feldbereich mit dem Einsatzschwerpunkt in industrieller Umgebung geeignet.

PROFIBUS (**Pro**cess **Fi**eld **Bus**), basiert auf dem in der Norm EN 50 170 Vol. 2 festgelegten Standard und orientiert sich am ISO/OSI-Referenzmodell.

Mit der Erfüllung der Anforderung nach EN 50 170 Vol. 2 gewährleistet PROFIBUS Offenheit für die Anbindung normgerechter Komponenten anderer Hersteller.

PROFIBUS ist das Netzwerk für den mittleren Leistungsbereich. Mit maximal 127 anschließbaren Teilnehmern ist ein breites Spektrum an Automatisierungsaufgaben erfüllbar. Die Datenrate ist per Software stufenweise einstellbar.

1	Einführung in die FDL-Programmierschnittstelle	3
2	Die FDL-Dienste	7
_ 2.1	Übergabemechanismen	
3	Produktiv-Dienste	13
3.1	Datenstrukturen der Produktiv-Dienste	14
3.2	Requestblöcke der Produktiv-Dienste	20
3.2.1	SDA (send data with acknowledge)	
3.2.2	SDN (send data with no acknowledge)	24
3.2.3	SRD (send and request data)	
3.2.4	REPLY_UPDATE_SINGLE	
3.2.5	REPLY_UPDATE_MULTIPLE	37
4	Management-Dienste	
4.1	Datenstrukturen der Management-Dienste	
4.2	Requestblöcke der Management-Dienste	50
4.2.1	FDL_READ_VALUE	
4.2.2	SAP_ACTIVATE	
4.2.3	RSAP_ACTIVATE	
4.2.4	SAP_DEACTIVATE	
4.2.5	LSAP_STATUS	
4.2.6	FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE	
4.2.7	FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL	
4.2.8 4.2.9	FDL_IDENT FDL READ STATISTIC COUNTER	
4.2.9 4.2.10	AWAIT_INDICATION	
4.2.10	FDL EVENT	
4.2.12	-	
5 5.1	Zugriff auf die Schicht 2	
5.1 5.2	Datentransfer	
5.2.1	Senden von Datentelegrammen	
U.Z. I	- Condon von Datontologianinion	00

5.2.2	Empfang von Datent	elegrammen	87
6	Funktionsaufrufe der	· IHI-Schnittstelle	91
6.1	ihi open dev		
6.2	ihi_write		94
6.3	ihi_read		95
6.4	ihi_close		
6.5	Beispiele		97
7	Funktionsaufrufe der	SCP-Schnittstelle	99
7.1	SCP open		
7.2	SCP_send		102
7.3	SCP_receive		103
7.4	SCP_close		105
7.5	SCP_get_errno		106
7.6	Beispiele		107
8	Anhang		109
8.1		len für Windows 95/98	109
8.1.1	Arbeiten mit dem MS	SVC-Compiler von Microsoft	109
8.2	Übersetzen und Bind	len für Windows NT	109
8.2.1	Arbeiten mit dem MS	SVC-Compiler von Microsoft	109
8.3	Besonderheiten für V	Vindows	110
9	Index		113
	Glossar		115

1 Einführung in die FDL-Programmierschnittstelle

Dieses Kapitel stellt das Konzept der FDL-Programmierschnittstelle dar. Es erläutert die grundsätzlichen Mechanismen, deren Verständnis für eine Programmierung einer Applikation erforderlich sind.

Anschließend verfügen Sie über Grundkenntnisse, die Ihnen das Verständnis der weiteren Kapitel erleichtern.

Einführung

Das Programm, das die Dienste der Schicht 2 nutzt, wird FDL-Applikation genannt.

Eine FDL-Applikation kann in der Programmiersprache C oder C++ erstellt werden. Um den Zugriff auf den CP zu ermöglichen, werden Includedateien und Libraries auf der Lieferdiskette mitgeliefert.




Bild 1-1: Kommunikationsarchitektur der FDL-Programmierschnittstelle

Struktur der Schicht 2

Die Schicht 2 Protokollsoftware von PROFIBUS gliedert sich in die 3 Instanzen FLC (Fieldbus Link Control), FMA (Fieldbus Management), MAC (Media Access Control).




Bild 1-2: Struktur der Schicht-2-Protokoll-Software (FDL)

Über die Instanzen FLC und FMA kann die FDL-Applikation Aufträge an die Schicht 2 übergeben, die ggf. von der MAC-Instanz auf die physikalische Leitung gelangen. Auf umgekehrtem Weg empfängt die MAC-Instanz Bustelegramme, die dann über die Instanzen FLC oder FMA der FDL-Applikation übergeben werden.

FLC Die FLC-Instanz ist für die Entgegennahme der im PROFIBUS beschriebenen Dienste an der FDL-Programmierschnittstelle (Datenübertragungsdienste, Senden und Empfangen von Nachrichten) zuständig. Die Aufträge der FDL-Applikation werden entgegengenommen, bearbeitet (Telegrammaufbereitung etc.) und gegebenenfalls über eine interne Schnittstelle an die MAC-Instanz weitergeleitet.

FMA Die FMA-Instanz ist für die Entgegennahme der im PROFIBUS beschriebenen Managementdienste (administrative Dienste, Parametrierungen, Änderung von Betriebsparametern etc.) zuständig.

MAC Die MAC-Instanz realisiert die vollständige Bus-Zugriffsverwaltung gemäß DIN 19245 Teil 1.

Mechanismus der Schnittstelle

Die FDL-Programmierschnittstelle verwendet für die Auftragsbearbeitung mit dem CP Requestblöcke (Auftragsblöcke, RB). Ein Requestblock beschreibt vollständig einen Auftrag an die FDL-Programmierschnittstelle. Der Requestblock wird mit einer Funktion der SCI-Library an den CP übergeben und später von einer anderen Funktion wieder abgeholt.

Requestblockkennung

Generell übergibt die FDL-Applikation der Schicht 2 einen Requestblock mit der Kennung **request** und erhält je nach Dienst einen Requestblock mit der Kennung **confirm** oder mit der Kennung **indication** zurück.

Requestblock- kennung	Aufgabe des Requestblocks
request	Aufträge der FDL-Applikation an den CP.
confirm	Rückmeldung eines Requests vom CP an die FDL-Applikation.
indication	Meldung eines Ereignisses vom CP an die FDL-Applikation.

Notizen

2 Die FDL-Dienste

In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Dienste Ihnen das FDL-Protokoll zur Kommunikation mit anderen Busteilnehmern zur Verfügung stellt.

Beschreibung der FDL-Dienste

Die Dienste der Schicht 2 lassen sich in Produktiv-Dienste und in Management-Dienste unterteilen. Produktiv-Dienste werden in der Produktivphase zum Senden von Datentelegrammen verwendet. Management-Dienste dienen zur Aktivierung/Deaktivierung von lokalen Dienstzugangspunkten (SAP = Service Access Point), zur Bereitstellung von Ressourcen für den Empfang von Datentelegrammen anderer Teilnehmer und sonstigen administrativen Diensten. Die folgenden Tabellen enthalten einen Überblick der verfügbaren FDL-Dienste.

Produktiv-Dienste

SDA	Dor CD condet ein Detentelegramm en einen
1	Der CP sendet ein Datentelegramm an einen remote Teilnehmer. Im Positivfall sendet der
(send and request data with	Torrioto Torrioti IIII Torrioti aci
acknowledge)	adressierte remote Teilnehmer eine Quittung
	zurück. Im Fehlerfall generiert die Schicht 2 eine
	lokale Fehlermeldung.
SDN	Der CP sendet ein Datentelegramm an einen oder
(send data with no acknowledge)	mehrere remote Teilnehmer. Im Unterschied zum
	SDA-Dienst senden die adressierten remote
	Teilnehmer keine Quittung zurück. Nach dem
	Senden generiert die Schicht 2 eine lokale
	Quittung.
SRD	Der CP sendet ein Datentelegramm an einen
(send and request data)	remote Teilnehmer. Im Positivfall sendet der
	adressierte remote Teilnehmer eine Quittung
	zurück. Im Gegensatz zum SDA-Dienst kann der
	remote Teilnehmer im Antworttelegramm
	Nutzdaten zurücksenden. Im Fehlerfall generiert
	die Schicht 2 eine lokale Fehlermeldung.
	January Company
REPLY_UPDATE_SINGLE	Mit diesem Aufruf werden an die Schicht 2 Daten
	übergeben, die von einer remote Station ausge-
	lesen werden können. Die Daten werden im
	Quittungstelegramm eines SRD-Telegramms an
	einen remote Teilnehmer zurückgesendet. Die
	Daten können von einer remote Station nur
	einmal ausgelesen werden.
REPLY UPDATE MULTIPLE	Ablauf wie REPLY UPDATE SINGLE.
THE ET OF BATTEL MOETH LE	Unterschied:
	Die an die Schicht 2 übergebenen Daten können
	von remote Teilnehmern mehrfach ausgelesen
	werden.
	weluell.

Management-Dienste

CAR ACTIVATE	Michigan Branch and the California
SAP_ACTIVATE	Mit diesem Dienst kann in der Schicht 2 ein
	Dienstzugangspunkt SAP (Service Access Point)
	aktiviert werden. Die Aktivierung ist Vor-
	aussetzung für das Senden und für den Empfang
	von Datentelegrammen.
RSAP_ACTIVATE	Entspricht dem Aufruf SAP_ACTIVATE.
	Unterschied:
	Mit diesem RSAP ACTIVATE-Dienst kann ein
	SAP nicht für das aktive Senden von Datentele-
	grammen eingerichtet werden.
SAP_DEACTIVATE	Mit diesem Dienst kann ein SAP, der durch
SAI _DEACTIVATE	(R)SAP ACTIVATE aktiviert wurde, wieder
	deaktiviert werden. Danach kann über diesen
	SAP kein Datentransfer mehr erfolgen.
AWAIT_INDICATION	Mit diesem Dienst kann an einen SAP ein
	Empfangspuffer übergeben werden. Erst danach
	kann über diesen SAP ein Aufruftelegramm
	(SDA, SDN, SRD) eines remote Teilnehmers
	empfangen werden. Nach Empfang eines remote
	Aufruftelegramms muß ein neuer Empfangspuffer
	an den SAP übergeben werden.
WITHDRAW_INDICATION	Mit diesem Dienst können Empfangspuffer, die
	durch AWAIT INDICATION an einen SAP
	übergeben worden sind, wieder zurückgeholt
	werden.
LSAP_STATUS	Dieser Dienst ermittelt die Konfiguration eines
LOAI _STATOS	SAP der eigenen Station.
FDL IDENT	Dieser Dienst ermittelt die Identifikation der
FDL_IDENT	
EDI LIFE LICT CDEATE LOCAL	eigenen oder auch einer remote Station
FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL	Der Dienst liefert eine Auflistung der am Bus
	befindlichen aktiven und teilweise der passiven
	Teilnehmer. Die Liste wird nur aus lokalen
	Informationen innerhalb der Schicht 2 generiert.
	Es werden keine zusätzlichen Bustelegramme
	gesendet.
FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE	Der Dienst liefert ein Auflistung der am Bus
	befindlichen aktiven und passiven Teilnehmer. Im
	Unterschied zu
	FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL wird von
	jedem möglichen Teilnehmer ein Statustelegramm
	angefordert (Busbelastung).
FDL READ STATISTIC CTR	Der Dienst dient zum Auslesen von
DE_READ_OTATIONO_OTA	busspezifischen Statistikwerten (ungültige
	Telegramme etc.).
EDI EVENT	
FDL_EVENT	Mit diesem Dienst werden der FDL-Applikation
EDI DEAD MALLIE	Ereignisse der Schicht 2 mitgeteilt.
FDL_READ_VALUE	Mit diesem Dienst können die aktuellen
	Parametrierdaten der Schicht 2 ausgelesen
	werden.

2.1 Übergabemechanismen

Übergabe an die FDL-Applikation

Die Kommunikation einer FDL-Applikation mit der Schicht 2 erfolgt über drei unterschiedliche Übergabemechanismen:

- 1) Request der FDL-Applikation an die Schicht 2
- 2) Confirmation der Schicht 2 an die FDL-Applikation
- 3) Indication der Schicht 2 an die FDL-Applikation

Request

Ein Request ist eine Dienstanforderung der FDL-Applikation an die Schicht 2. Der Request wird durch einen SCP_send-Aufruf (siehe Kapitel 7.2) oder ihi_write-Aufruf (siehe Kapitel 6.2) an den CP übergeben.

Aufrufparameter der Funktion sind ein 'Handle' und die Adresse des Pointers, der auf eine Requestblock-Struktur*) zeigt. Der Requestblock muß vor dem Aufruf entsprechend der Dienstbeschreibung ausgefüllt werden.

Der Rückgabewert des SCP_send- bzw. des ihi_write-Aufrufes bezieht sich nur auf die korrekte Übergabe des Requests an die Schicht 2 durch den Treiber.

Ob ein Request durch die Schicht 2 fehlerfrei bearbeitet worden ist, kann nur durch die Auswertung der zugehörigen Schicht-2-Confirmation ermittelt werden.

Confirmation

Über eine Confirmation teilt die Schicht 2 der FDL-Applikation das Ergebnis einer Requestbearbeitung mit. Die Confirmation muß durch einen SCP_receive-Aufruf (siehe Kapitel 7.3) oder einen ihi_read-Aufruf (siehe Kapitel 6.3) an den CP ausgelesen werden.

Der Rückgabewert des SCP_receive- bzw. ihi_read-Aufrufes bezieht sich nur auf die korrekte Übergabe der Daten an den Treiber. Das Ergebnis der Requestbearbeitung muß aus dem Requestblock ermittelt werden, der durch SCP receive oder ihi read zurückgegeben wird.

Indication

Über eine Indication teilt die Schicht 2 der FDL-Applikation mit, daß von einem remote Teilnehmer ein Aufruftelegramm (SDA, SRD oder SDN) empfangen worden ist. Die Indication muß durch einen SCP_receive-Aufruf oder einen ihi_read-Aufruf an den CP ausgelesen werden *).

Der Rückgabewert des SCP_receive- bzw. ihi_read-Aufrufes bezieht sich nur auf die korrekte Übergabe der Daten an den Treiber. Art und Inhalt der Indication muß aus dem Requestblock ermittelt werden, der durch SCP_receive oder ihi_read zurückgegeben wird.

*) siehe 3.1 Datenstrukturen der Produktiv-Dienste

Requester und Responder

Requester Station, die eine Auftragsbearbeitung anstößt und

auf den Erhalt der Confirmation wartet.

Responder Station, die von einem remote Teilnehmer ein

Datentelegramm empfängt und ein Quittungstele-

gramm zurücksendet.

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Übergabemechanismen bei den verfügbaren Produktiv- und Management-Diensten beim Requester und Responder.

	Requester		Responder
Dienst	Request	Confirmation	Indication
SDA (Send data with acknowledge)	ja	ja	ja
SDN (Send data with no acknowledge)	ja	ja	ja
SRD (Send and request data)	ja	ja	ja
REPLY UPDATE SINGLE	ja	ja	nein
REPLY UPDATE MULTIPLE	ja	ja	nein
SAP ACTIVATE	ja	ja	nein
RSAP ACTIVATE	ja	ja	nein
SAP DEACTIVATE	ja	ja	nein
AWAIT_INDICATION	ja	Positivfall: nein Fehlerfall: ja	nein
WITHDRAW_INDICATION	ja	ja	nein
LSAP_STATUS	ja	ja	nein
FDL_IDENT	ja	ja	nein
FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE	ja	ja	nein
FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL	ja	ja	nein
FDL_READ_STATISTIC_COUNTER	ja	ja	nein
FDL_EVENT	nein	nein	ja
FDL_READ_VALUE	ja	ja	nein

Notizen

3 Produktiv-Dienste

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Prinzipien der Produktiv-Dienste erläutert.

Das Kapitel zeigt Ihnen,

- die Datenstrukturen der Produktiv-Dienste
- die Requestblöcke der Produktiv-Dienst.

Insbesondere werden folgende Produktiv-Dienste detailliert beschrieben:

- SDA (send data with acknowlegde)
- SDN (send data with no acknowlegde)
- SRD (send and request data)
- REPLY_UPDATE_SINGLE
- REPLY_UPDATE_MULTIPLE

3.1 Datenstrukturen der Produktiv-Dienste

reference user_data_1

Requestblock-Aufbau

Die Datenstrukturen sind in dem Includefile "fdl_rb.h" definiert.

Die nachfolgend beschriebene Struktur "fdl_rb" ist der Requestblock, der den ihi-Funktionen als Parameter mitgegeben wird.

```
typedef struct
  rb2_header_type
                                          rb2_header;
  struct application_block application_block;
  UBYTE reserved [12];
UBYTE reference [2];
UBYTE user_data_1 [260];
UBYTE user_data_2 [260];
  fdl_rb;
```

Beschreibung der **Parameter**

rb2_header Requestblock-Header. Allgemeine,

dienstunabhängige Parameter. application block Argumentbereich. FDL-Parameter. Kennung der FDL-Applikation. Nettodaten, abhängig vom jeweili-

gen Auftrag.

Nettodaten, abhängig vom jeweiliuser_data_2

gen Auftrag.

Unterstruktur Requestblockheader

```
typedef
        struct
 UWORD
           reserved [2];
 UBYTE
           length;
 UWORD
           user;
           rb_type;
 UBYTE
           priority;
 UBYTE
           reserved 1;
 UBYTE
           reserved 2;
 UWORD
 UBYTE
           subsystem;
 UBYTE
           opcode;
 UWORD
           response;
           fill_length_1;
 UWORD
           reserved_3;
 UBYTE
           seg length 1;
 UWORD
 UWORD
           offset_1;
           reserved_4;
 UWORD
           fill_length_2;
 UWORD
 UBYTE
           reserved_5;
 UWORD
           seg_length_2;
           offset 2;
 UWORD
 UWORD
           reserved 6;
 rb2_header_type;
```

Beschreibung der Parameter	length	Länge des Requestblocks ohne "user_data_1" und "user_data_2" (= 80 Byte).
	user	Benutzerkennung, steht der FDL-Applikation zur Verfügung.
	rb_type	Typ des verwendeten Requestblocks (= 2).
	priority	Priorität des Auftrags. (identisch mit dem Parameter "serv_class" im Application-Block).
	subsystem	Auswahl der Kommunikationsschicht. (FDL = 22h).
	opcode	request, confirm, indication (gleich dem Parameter
		"opcode" im Application-Block).
	response	Return-Parameter (gleich dem Parameter
		"I_status" im Application-Block).
	fill_length_1	Anzahl relevanter Bytes im Datenpuffer 1.
	seg_length_1	Tatsächliche Länge des Datenpuffers 1.
	offset_1	Offset des Datenpuffers 1 bezogen auf den
		Requestblockanfang.
	fill_length_2 seg_length_2 offset_2	Anzahl relevanter Bytes im Datenpuffer 2. Tatsächliche Länge des Datenpuffers 2. Offset des Datenpuffers 2 bezogen auf den Requestblockanfang.

Unterstruktur Argumentbereich

```
struct application_block
  UBYTE
                                    opcode;
  UBYTE
                                    subsystem;
  UWORD
                                    id;
  struct
           service
                                    service;
  struct remote_address
                                   loc_add;
  UBYTE
                                   ssap;
  UBYTE
                                   dsap;
           remote_address
                                   rem_add;
  struct
           service_class
                                   serv_class;
  enum
           link_service_data_unit receive_l_sdu;
  struct
                                   reserved 1;
 UBYTE
 UBYTE
                                   reserved;
  struct
           link_service_data_unit send_l_sdu;
           link_status
  enum
                                   l_status;
 UWORD
                                   reserved_2 [2];
};
struct service
 enum
            service_code
                                   code;
};
struct remote_address
 UBYTE
                                   station;
 UBYTE
                                   segment;
};
struct link_service_data_unit
{
           far *
                                   buffer_ptr;
  void
  UBYTE
                                    length;
```

Beschreibung der Parameter

opcode subsystem id	request, confirm, indication Reserviert für den CP. Reserviert für den CP.
service.code	sda, sdn, sdn_broadcast, srd,
loc_add.station	reply_update_single, reply_update_multiple local address 0126; bei SDN: 127 = MULTICAST/BROADCAST
loc_add.segment	Reserved
ssap	source service access point, 062
dsap	destination service access point, 063
rem_add.station	remote address, 0126; bei SDN : 127 = MULTICAST/BROADCAST
rem_add.segment	Reserved
serv_class	Priorität des Services (low oder high)
receive_l_sdu.buffer_ptr	Reserviert für den CP.
receive_l_sdu.length	Pufferlänge, 32255 (bei request);
	Nettodatenlänge bei confirm, indication
send_l_sdu.buffer_ptr	Reserviert für den CP.
send_l_sdu.length l_status	Nettodatenlänge des Sendetelegramms. return parameter, link_status
loc_add.segment ssap dsap rem_add.station rem_add.segment serv_class receive_l_sdu.buffer_ptr receive_l_sdu.length send_l_sdu.buffer_ptr send_l_sdu.length	MULTICAST/BROADCAST Reserved source service access point, 062 destination service access point, 063 remote address, 0126; bei SDN: 127 = MULTICAST/BROADCAST Reserved Priorität des Services (low oder high) Reserviert für den CP. Pufferlänge, 32255 (bei request); Nettodatenlänge bei confirm, indication Reserviert für den CP. Nettodatenlänge des Sendetelegramms.

Konstanten für den Application-Block

Konstanten, die in diesem Kapitel verwendet werden und der FDL-Applikation zur Verfügung stehen:

DEFAULT SAP FFH Default-SAP-Kennung NO SEGMENT FFH Segment ungültig **BROADCAST** 127 Globaladresse **MULTICAST** 127 Globaladresse

LEN_MAX_RECEIVE_BUFFER 255 max. Empfangspuffer LEN_MIN_RECEIVE_BUFFER 32 min. Empfangspuffer 14 Länge von maximalem LEN_DATA_OVERHEAD

Telegrammheader + -trailer

Vereinbarung

Die folgenden Tabellen geben an, welche Parameter bei den Requestblöcken der Produktiv-Dienste mandatory (m), optional (o), don't care (x), returned (r) sind:

Request

request	sda	sdn	srd	reply_update
length	m	m	m	m
user	Х	Х	Х	х
rb_type	m	m	m	m
priority	m	m	m	m
subsystem	m	m	m	m
opcode	m	m	m	m
response	х	Х	Х	Х
fill_length_1	m	m	m	m
seg_length_1	m	m	m	m
offset_1	m	m	m	m
fill_length_2	m	m	m	m
seg_length_2	m	m	m	m
offset_2	х	Х	m	х
opcode	m	m	m	m
subsystem	Х	Х	Х	х
id	Х	Х	Х	х
service.code	m	m	m	m
loc_add.station	Х	0	Х	Х
loc_add.segment	Х	Х	Х	Х
ssap	m	m	m	m
dsap	m	m	m	m
rem_add.station	m	m	m	m
rem_add.segment	Х	Х	Х	Х
serv_class	m	m	m	m
receive_l_sdu.length	Х	Х	m	X
send_l_sdu.length	m	m	m	m
I_status	Х	Х	Х	Х
user_data_1	m	m	m	m
user_data_2	Х	Х	m	х

Requestblockheader

Applicationblock

Anwenderdaten 1 Anwenderdaten 2

Confirmation

confirm	sda	sdn	srd	reply_update	
length	r	r	r	r	
user	Х	Х	х	х	
rb_type	r	r	r	r	
priority	r	r	r	r	Request-
subsystem	r	r	r	r	block-
opcode	r	r	r	r	header
response	r	r	r	r	
fill_length_1	r	r	r	r	
seg_length_1	Х	Х	Х	х	
offset_1	r	r	r	r	
fill_length_2	Х	Х	r	х	
seg_length_2	Х	Х	r	х	
offset_2	Х	Х	r	r	
opcode	r	r	r	r	
subsystem	Х	Х	Х	х	
id	Х	х	х	х	Application-
service.code	r	r	r	r	block
loc_add.station	Х	0	Х	х	
loc_add.segment	Х	Х	Х	Х	
ssap	r	r	r	r	
dsap	r	r	r	r	
rem_add.station	r	r	r	r	
rem_add.segment	Х	Х	Х	Х	
serv_class	r	r	r	Х	
receive_l_sdu.length	Х	Х	r	Х	
send_l_sdu.length	r	r	r	r	
I_status	r	r	r	r	
user_data_1	Х	Х	Х	х	Anwenderdaten 1
user_data_2	Х	Х	r	Х	Anwenderdaten 2

Indication

indication	sda	sdn	srd	sdn_broadcast	
length	ŗ	r	r	r	1
user	Х	х	Х	Х	1
rb_type	r	r	r	r	
priority	r	r	r	r	Request-
subsystem	r	r	r	r	block-
opcode	r	r	r	r	header
response	r	r	r	r	
fill_length_1	r	r	r	r	
seg_length_1	Х	Х	Х	х	
offset_1	r	r	r	r	
fill_length_2	Х	Х	Х	Х	1
seg_length_2	Х	Х	Х	х	
offset_2	Х	Х	Х	Х	
opcode	r	r	r	r	
subsystem	Х	Х	Х	х	
id	Х	х	х	х	Application-
service.code	r	r	r	r	block
loc_add.station	Х	0	Х	Х	
loc_add.segment	Х	Х	Х	Х	
ssap	r	r	r	r	
dsap	r	r	r	r	
rem_add.station	r	r	r	r	
rem_add.segment	Х	Х	Х	х	
serv_class	r	r	r	r	
receive_l_sdu.length	r	r	r	r	
send_l_sdu.length	Х	Х	Х	Х	
l_status	Х	Х	r	X	
user_data_1	r	r	r	r	Anwenderdaten 1
user_data_2	Х	Х	Х	Х	Anwenderdaten 2

3.2 Requestblöcke der Produktiv-Dienste

3.2.1 SDA (send data with acknowledge)

Request

Die local Station schickt Daten an eine remote Station und erhält eine Bestätigung über den ordnungsgemäßen oder fehlerhaften Datentransfer

Requestblock-Header

length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Sendetelegramms low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	Länge der Daten 13258
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers 15260
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-block	
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	sda
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	062 oder DEFAULT_SAP
dsap	063 oder DEFAULT_SAP
rem_add.station	0126
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Priorität des Sendetelegramms low/high
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Anzahl der zu übertragenden Netto-Bytes 1246
I_status	Ohne Bedeutung

Den Aufbau der Daten des SDA-Telegramms können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen. Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Die Gesamtlänge des Strukturelements ist im Headerfile "fdl_rb.h" auf 260 Byte festgelegt.

Das Offsetbyte und die Nettodaten müssen von der FDL-Applikation in den Datenpuffer eingetragen werden.


Empfehlung

Wählen Sie 12 für das Offsetbyte.

Wählen Sie 260 als Wert für seg_length_1.

Wählen Sie 12 + Länge der Nettodaten als Wert für fill_length_1.

Aufbau des Sendepuffers



Adreßerweiterung

Das Auftreten von Adreßerweiterungen vermindert die Anzahl der maximal übertragbaren Nettobytes um bis zu 2 Bytes.

Adreßerweiterungen treten dann auf, wenn beim dsap und/oder ssap ein SAP ungleich dem Default-SAP verwendet wird.

Confirm

Die SDA-Confirmation bestätigt die Ausführung des SDA-Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis des Dienstes hinterlegt.

Requestblock-Header

	Troquodibioon Troudoi	
length	Unverändert gegenüber Request	
user	Unverändert gegenüber Request	
rb_type	Unverändert gegenüber Request	
priority	Unverändert gegenüber Request	
subsystem	22H	
opcode	confirm	
response	ok, rr, ue, rs, ls, na, ds, iv	
fill_length_1	Ohne Bedeutung	
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request	
offset_1	Unverändert gegenüber Request	
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request	
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request	
offset_2	Unverändert gegenüber Request	

Application-Block

Application block	•
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Unverändert gegenüber Request
service.code	sda
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Kann gegenüber Request verändert sein
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, rr, ue, rs, ls, na, ds, iv

I status-Werte

ok = Positive Quittung, Dienst ausgeführt.

rr = Negative Quittung, Betriebsmittel des CPs (remote) nicht verfügbar.

Nerrugbar.

ue = Negative Quittung, FDL-Applikation/FDL-Schnittstellenfehler (remote)

rs = Dienst oder Rem_add beim SAP (remote) nicht aktiviert

Is = Dienst beim SAP (local) nicht aktiviert

na = Keine oder keine plausible Reaktion vom Teilnehmer (remote)

ds = CP (local) nicht im logischen Token-Ring oder von der

Busleitung abgetrennt

= Ungültige Parameter im Request

Indication

Die SDA-Indication zeigt den Erhalt eines SDA-Requests einer remote Station an.

Im Empfangspuffer sind die empfangenen Daten hinterlegt.

Requestblock-Header

iν

length	80
user	Unverändert gegenüber "await_indication"
rb_type	2
priority	Priorität des Empfangstelegramms low/high
subsystem	22H
opcode	indication
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	Länge der Daten (≤ 258)
seg_length_1	Ohne Bedeutung
offset_1	80
fill_length_2	Ohne Bedeutung
seg_length_2	Ohne Bedeutung
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block


7 tppiioation Dioon	
opcode	indication
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	sda
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	SAP der Station (local) 063 oder DEFAULT_SAP
dsap	SAP der Station (remote) 062 oder DEFAULT_SAP
rem_add.station	Adresse der Quellstation 0126
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Priorität des Empfangstelegramms low/high
receive_l_sdu.length	Länge der empfangenen Netto-Daten 1246
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Den Aufbau der Daten, die mit der SDA-Indication empfangen wurden, können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen.

Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Der Offset und die Nettodaten werden vom CP in den Empfangspuffer eingetragen.

Aufbau des Empfangspuffers



Der Offset (erstes Byte im Empfangspuffer) gibt die Anzahl von Bytes vom Beginn des Empfangspuffers bis zum 1. Byte der Nettodaten an.

3.2.2 SDN (send data with no acknowledge)

Request

Der Teilnehmer (local) schickt Daten an einen Teilnehmer, eine Teilnehmergruppe (MULTICAST) oder an alle Teilnehmer (BROADCAST). Die FDL-Applikation erhält nur eine lokale Confirmation, jedoch keine Empfangsbestätigung der remote Station(en).

Requestblock-Header

Troquestares	Troquodibioon Troudor	
length	80	
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation	
rb_type	2	
priority	Priorität des Sendetelegramms low/high	
subsystem	22H	
opcode	request	
response	Ohne Bedeutung	
fill_length_1	Länge der Daten 13258	
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers 15260	
offset_1	80	
fill_length_2	0	
seg_length_2	0	
offset_2	Ohne Bedeutung	

Application-Block

Application-Block	
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	sdn
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	NO_SEGMENT
ssap	062 oder DEFAULT_SAP
dsap	063 oder DEFAULT_SAP
rem_add.station	0126 oder MULTICAST (= 127) oder BROADCAST (= 127)
rem_add.segment	NO_SEGMENT
serv_class	Priorität des Sendetelegramms low/high
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Anzahl der zu übertragenden Netto-Bytes 1246
I_status	Ohne Bedeutung

Bedeutung der Parameter

rem_add.station = BROADCAST: dsap = 63

rem_add.station = MULTICAST: dsap = 0...62 oder DEFAULT_SAP

Die Teilnehmergruppen bei MUTICAST werden durch die Dienstzugangspunkte dsap bestimmt.

Den Aufbau der Daten des SDN-Telegramms können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen. Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Die Gesamtlänge des Strukturelements ist im Headerfile "fdl_rb.h" auf 260 Byte festgelegt.

Das Offsetbyte und die Nettodaten müssen von der FDL-Applikation in den Datenpuffer eingetragen werden.


Empfehlung

Wählen Sie 12 für das Offsetbyte.

Wählen Sie 260 als Wert für seg_length_1.

Wählen Sie 12 + Länge der Nettodaten als Wert für fill_length_1.

Aufbau des Sendepuffers



Bemerkung

Das Auftreten von Adreßerweiterungen vermindert die Anzahl der maximal übertragbaren Nettobytes um bis zu 2 Bytes.

Adreßerweiterungen treten dann auf, wenn beim dsap und/oder ssap ein SAP ungleich dem Default-SAP verwendet wird.

Confirmation

Die SDN-Confirmation bestätigt die Ausführung des SDN-Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis des Dienstes hinterlegt.

Requestblock-Header

requestibleck-licadel	
length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, ls, ds, iv
fill_length_1	Ohne Bedeutung
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

Application-block	
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	sdn
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Kann gegenüber Request verändert sein
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, ls, ds, iv

I_status-Werte

ok = Übertragung der Daten vom CP abgeschlossen

Is = Dienst beim SAP (local) nicht aktiviert

ds = CP nicht im logischen Token-Ring oder von der Busleitung

abgetrennt

iv = Ungültige Parameter im Request

Indication

Die SDN-Indication zeigt den Erhalt eines SDN-Requests einer remote Station an.

Im Empfangspuffer sind die empfangenen Daten hinterlegt.

Requestblock-Header

•	
length	80
user	Unverändert gegenüber "await_indication"
rb_type	2
priority	Priorität des Empfangstelegramms low/high
subsystem	22H
opcode	indication
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	Länge der Daten (≤ 258)
seg_length_1	Ohne Bedeutung
offset_1	80
fill_length_2	Ohne Bedeutung
seg_length_2	Ohne Bedeutung
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block


opcode	indication
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	sdn
loc_add.station	Adresse der Zielstation 0126 (eigene PROFIBUS-Adresse)
loc_add.segment	NO_SEGMENT
ssap	SAP der Station (local) 062 oder DEFAULT_SAP
dsap	SAP der Station (remote) 062 oder DEFAULT_SAP
rem_add.station	Adresse der Quellstation 0126
rem_add.segment	NO_SEGMENT
serv_class	Priorität des Empfangstelegramms low/high
receive_l_sdu.length	Länge der empfangenen Netto-Daten 1246
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Den Aufbau der Daten, die mit der SDN-Indication empfangen wurden, können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen.

Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Der Offset und die Nettodaten werden vom CP in den Empfangspuffer eingetragen.

Aufbau des Empfangspuffers



Der Offset (erstes Byte im Empfangspuffer) gibt die Anzahl von Bytes vom Beginn des Empfangspuffers bis zum 1. Byte der Nettodaten an.

Indication (Broadcast, Multicast)

Die SDN_BROADCAST-Indication zeigt den Erhalt eines SDN-Requests einer remote Station an, der an mehrere oder an alle Teilnehmer gesendet wurde.

Im Empfangspuffer sind die empfangenen Daten hinterlegt.

Requestblock-Header

Troquocialoon Tio	requestiblock-reduct	
length	80	
user	Unverändert gegenüber "await_indication"	
rb_type	2	
priority	Priorität des Empfangstelegramms low/high	
subsystem	22H	
opcode	indication	
response	Ohne Bedeutung	
fill_length_1	Länge der Daten (≤ 258)	
seg_length_1	Ohne Bedeutung	
offset_1	0	
fill_length_2	Ohne Bedeutung	
seg_length_2	Ohne Bedeutung	
offset_2	Ohne Bedeutung	

Application-Block


<u> </u>	
opcode	indication
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	sdn_broadcast
loc_add.station	Adresse der Zielstation BROADCAST
loc_add.segment	NO_SEGMENT
ssap	SAP der Station (local) 062: MULTICAST oder 63:
	BROADCAST
dsap	SAP der Station (remote) 062, DEFAULT_SAP
rem_add.station	Adresse der Quellstation 0126
rem_add.segment	NO_SEGMENT
serv_class	Priorität des Empfangstelegramms low/high
receive_l_sdu.length	Länge der empfangenen Netto-Daten 1246
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Den Aufbau der Daten, die mit der SDN-Indication empfangen wurden, können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen.

Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Der Offset und die Nettodaten werden vom CP in den Empfangspuffer eingetragen.

Aufbau des Empfangspuffers



Der Offset (erstes Byte im Empfangspuffer) gibt die Anzahl von Bytes vom Beginn des Empfangspuffers bis zum 1. Byte der Nettodaten an.

3.2.3 SRD (send and request data)

Request

Die Station (local) schickt Daten an eine remote Station und fordert gleichzeitig Daten von dieser zurück. Sie erhält eine Bestätigung über den Empfang der Daten bei der remote Station und den Erhalt der Antwortdaten.

Requestblock-Header

Noquootbiook Houdoi	
length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Sendetelegramms low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	Länge der Daten 12258
seg_length_1	Länge des verwendeten Sendepuffers 14260
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	Länge des Empfangspuffers 260
offset_2	Offset vom Beginn des Requestblocks zum Datenpuffer
	user_data_2

Application-Block

Application-block	•
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	srd
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	062 oder DEFAULT_SAP
dsap	062 oder DEFAULT_SAP
rem_add.station	0126
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Priorität des Sendetelegramms low/high
receive_l_sdu.length	Empfangspufferlänge ≥ max. (LEN_MIN_RECEIVE_BUFFER,
	erwartete Telegrammlänge)
	Empfehlung: 255
send_l_sdu.length	Anzahl der zu übertragenden Netto-Bytes 0246
I_status	Ohne Bedeutung

Den Aufbau der Daten des SRD-Telegramms können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen. Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Die Gesamtlänge des Strukturelements ist im Headerfile "fdl_rb.h" auf 260 Byte festgelegt.

Der Offset und die Nettodaten müssen von der FDL-Applikation in den Datenpuffer eingetragen werden.

Empfehlung


Wählen Sie 12 für das Offsetbyte im Sendepuffer.

Wählen Sie 260 als Wert für seg_length_1.

Wählen Sie 12 + Länge der Nettodaten als Wert für fill_length_1.

Wählen Sie 340 als Wert für offset_2 (offset_1 + seg_length_1). Dadurch wird sichergestellt, daß die empfangenen Daten im Strukturelement user_data_2 eingetragen werden.

Aufbau des Sendepuffers



Aufbau des Empfangspuffers

siehe SRD-Confirmation

Das Auftreten von Adreßerweiterungen vermindert die Anzahl der maximal übertragbaren Netto-Bytes um bis zu 2 Bytes.

Confirmation

Die SRD-Confirmation bestätigt die Ausführung des SRD-Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis des Dienstes hinterlegt.

Requestblock-Header

_	
length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ue, rr, rs, dl, nr, dh, rdl, rdh, ls, na, ds, iv
fill_length_1	Ohne Bedeutung
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Anzahl der empfangenen Daten (≤ 258)
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Offset vom Beginn des Requestblocks zum Datenpuffer
	user_data_2

Application-Block


Application-block	
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	srd
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Anzahl der empfangenen Netto-Bytes 0246, bei entsprechendem
	I_status
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ue, rr, rs, dl, nr, dh, rdl, rdh, ls, na, ds, iv

Den Aufbau der Daten, die mit der SRD-Confirmation empfangen wurden, können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen.

Diese Daten sind im Strukturelement user_data_2 des Requestblocks enthalten.

Der Offset und die Nettodaten werden vom CP in den Empfangspuffer eingetragen.

Aufbau des Empfangspuffers



Der Offset (erstes Byte im Empfangspuffer) gibt die Anzahl von Bytes vom Beginn des Empfangspuffers bis zum 1. Byte der Nettodaten an.

Beachten Sie, daß hier die fill_length_2 verwendet wird, da die fill_length_1 schon für das Senden der Daten verwendet wird.

I_status-Werte

- ue = Negativ-Quittung, FDL-Applikation/FDL-Schnittstellenfehler (remote).
- rs = Dienst oder Rem_add beim SAP (remote) nicht aktiviert.
- ls = Dienst beim SAP (local) nicht aktiviert.
- na = Keine oder keine plausible Reaktion vom Teilnehmer (remote).
- ds = CP nicht im logischen Token-Ring oder von der Busleitung abgetrennt.
- iv = Ungültige Parameter im Request.
- dl = Antwortdaten low vorhanden. Positive Quittung für gesendete Daten.
- dh = Antwortdaten high vorhanden. Positive Quittung für gesendete Daten.
- nr = Negative Quittung. Antwortdaten beim CP (remote) nicht verfügbar. Positive Quittung für gesendete Daten.
- rdl = Antwortdaten low vorhanden. Negative Quittung für gesendete Daten, da Betriebsmittel des CPs (remote) nicht verfügbar.
- rdh = Antwortdaten high vorhanden. Negative Quittung für gesendete Daten, da Betriebsmittel des CPs (remote) nicht verfügbar.
- rr = Negative Quittung. Betriebsmittel des CPs (remote) und Antwortdaten (remote) nicht verfügbar.

Indication

Die SRD-Indication bestätigt den Erhalt eines SRD-Requests einer remote Station.

Im Empfangspuffer sind die empfangenen Daten hinterlegt.

Im Strukturelement I_status wird der Update-Status des Dienstes hinterlegt.

Requestblock-Header

length	80
user	Unverändert gegenüber "await_indication"
	Onverandent gegendber await_indication
rb_type	2
priority	Priorität des Empfangstelegramms low/high
subsystem	22H
opcode	indication
response	update_status
fill_length_1	Länge der Daten
seg_length_1	Ohne Bedeutung
offset_1	80
fill_length_2	Ohne Bedeutung
seg_length_2	Ohne Bedeutung
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block


Application Block	•
opcode	indication
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	srd
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	SAP der Station (local) 062 der DEFAULT_SAP
dsap	SAP der Station (remote) 062 der DEFAULT_SAP
rem_add.station	Adresse der Quellstation 0126
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Priorität des Empfangstelegramms low/high
receive_l_sdu.length	Anzahl der empfangenen Netto-Bytes 0246, bei entsprechendem
	I_status
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	update_status

Den Aufbau der Daten, die mit der SRD-Indication empfangen wurden, können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen.

Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Der Offset und die Nettodaten werden vom CP in den Empfangspuffer eingetragen.

Aufbau des Empfangspuffers



Der Offset (erstes Byte im Empfangspuffer) gibt die Anzahl von Bytes vom Beginn des Empfangspuffers bis zum 1. Byte der Nettodaten an.

update_status-Werte

lo = Bei dieser SRD-Abwicklung wurde mit low-prioren Daten geantwortet.

hi = Bei dieser SRD-Abwicklung wurde mit high-prioren Daten geantwortet.

no_data = Bei dieser SRD-Abwicklung wurden keine Antwortdaten übertragen.

3.2.4 REPLY_UPDATE_SINGLE

Request

Mit diesem Dienst stellt die FDL-Applikation Daten für einen bestimmten Dienstzugangspunkt (ssap) bereit. Diese können von jedem anderen Teilnehmer, der Zugriff auf diesen SAP hat, durch einen SRD abgeholt werden. Die Daten werden **nur einmal** übertragen.

Requestblock-Header

length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Sendetelegramms
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	Länge der Daten 12258
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers 14260
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-Block	
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	reply_update_single
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segement	Ohne Bedeutung
ssap	062 oder DEFAULT_SAP
	Für diesen SAP werden Daten bereitgestellt
dsap	Ohne Bedeutung
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Priorität des Sendetelegramms low/high
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Anzahl der zu übertragenden Netto-Bytes 0246
I_status	Ohne Bedeutung

Den Aufbau der Daten des REPLY_UPDATE_SINGLE können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen. Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Die Gesamtlänge des Strukturelements ist im Headerfile "fdl_rb.h" auf 260 Byte festgelegt.

Der Offset und die Nettodaten müssen von der FDL-Applikation in den Datenpuffer eingetragen werden.


Empfehlung

Wählen Sie 12 für das Offsetbyte im Sendepuffer.

Wählen Sie 260 als Wert für seg_length_1.

Wählen Sie 12 + Länge der Nettodaten als Wert für fill_length_1.

Aufbau des Sendepuffers



Die FDL kann nur entweder einen low- **oder** highprioren Datenpuffer pro SAP bereithalten.

Die REPLY_UPDATE_SINGLE-Confirmation bestätigt die Ausführung des REPLY_UPDATE_SINGLE -Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis des Dienstes hinterlegt.

Requestblock-Header

length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, ls, lr, iv
fill_length_1	Ohne Bedeutung
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

Application-block	
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	reply_update_single
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, ls, lr, iv

I status-Werte

ok = Datenbereich geladen.

Is = Dienst beim SAP (local) nicht aktiviert.

Ir = Response-Ressource wird im Moment vom CP verwendet

(temporärer Fehler).

iv = Ungültige Parameter im Request.

Um neue Daten an einen SAP zu übergeben, kann die FDL-Applikation jederzeit den Dienst REPLY_UPDATE_SINGLE verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Auftrag negativ quittiert wird, wenn bereits ein solcher Puffer mit REPLY_UPDATE_SINGLE oder REPLY_UPDATE_MULTIPLE an diesen SAP übergeben wurde **und** dieser Puffer gerade gesendet wird. Der Dienst REPLY_UPDATE_SINGLE ist dann erneut abzusetzen.

3.2.5 REPLY_UPDATE_MULTIPLE

Request

Mit diesem Dienst stellt die FDL-Applikation Daten für einen bestimmten Dienstzugangspunkt (ssap) bereit. Diese können von jedem anderen Teilnehmer, der Zugriff auf diesen SAP hat, durch einen SRD abgeholt werden.

Im Gegensatz zum REPLY_UPDATE_SINGLE-Request können die Daten bei entsprechenden Anforderungen **mehrfach** übertragen werden.

Requestblock-Header

Nequestiblock-ricader	
length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Sendetelegramms low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	Länge der Daten 12258
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers 14260
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	reply_update_multiple
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	062 oder DEFAULT_SAP
	Für diesen SAP werden Daten bereitgestellt
dsap	Ohne Bedeutung
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Priorität des Sendetelegramms low/high
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Anzahl der zu übertragenden Netto-Bytes 0246
I_status	Ohne Bedeutung

Den Aufbau der Daten des REPLY_UPDATE_MULTIPLE können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen. Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Die Gesamtlänge des Strukturelements ist im Headerfile "fdl_rb.h" auf 260 Byte festgelegt.

Der Offset und die Nettodaten müssen von der FDL-Applikation in den Datenpuffer eingetragen werden.


Empfehlung

Wählen Sie 12 für das Offsetbyte im Sendepuffer.

Wählen Sie 260 als Wert für seg_length_1.

Wählen Sie 12 + Länge der Nettodaten als Wert für fill_length_1

Aufbau des Sendepuffers



Die FDL kann nur entweder einen low- **oder** highprioren Datenpuffer pro SAP bereithalten.

Confirmation

Die REPLY_UPDATE_MULTIPLE-Confirmation bestätigt die Ausführung des REPLY_UPDATE_MULTIPLE-Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis des Dienstes hinterlegt.

Requestblock-Header

Troquocialoun 110	
length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, ls, lr, iv
fill_length_1	Ohne Bedeutung
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

Application-block	
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	reply_update_multiple
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, ls, lr, iv

I_status-Werte

ok = Datenbereich geladen.

Is = Dienst beim SAP (local) nicht aktiviert.

Ir = Response-Ressource wird im Moment vom CP verwendet

(temporärer Fehler).

iv = Ungültige Parameter im Request.

Um neue Daten an einen SAP zu übergeben, kann die FDL-Applikation jederzeit den Dienst REPLY_UPDATE_MULTIPLE verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Auftrag negativ quittiert wird, wenn bereits ein solcher Puffer mit REPLY_UPDATE_SINGLE oder REPLY_UPDATE_MULTIPLE an diesen SAP übergeben wurde und dieser Puffer gerade gesendet wird. Der Dienst REPLY_UPDATE_MULTIPLE ist dann erneut abzusetzen.

Notizen

4 Management-Dienste

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Prinzipien der Management-Dienste erläutert.

Das Kapitel zeigt Ihnen,

- die Datenstrukturen der Management-Dienste
- die Requestblöcke der Management-Dienste.

Insbesondere werden folgende Management-Dienste detailliert beschrieben:

- SAP_ACTIVATE
- RSAP_ACTIVATE
- SAP_DEACTIVATE
- AWAIT_INDICATION
- WITHDRAW_INDICATION
- LSAP_STATUS
- FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL
- FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE
- FDL_READ_STATISTIC_COUNTER
- ➤ FDL_EVENT
- FDL_READ_VALUE

4.1 Datenstrukturen der Management-Dienste

Requestblock-Aufbau

Für die Management-Dienste wird dieselbe Requestblock-Struktur wie für die Produktiv-Dienste verwendet. Aufgrund der anderen Funktionalität existieren neue Servicecodes und die Inhalte der Sendebzw. Empfangspuffer sind verändert. Wo bisher die von der FDL-Applikation strukturierten Nettodaten der Telegramme abgelegt wurden, werden jetzt die für den jeweiligen Management-Dienst notwendigen Daten in der entsprechenden Struktur hinterlegt.

```
typedef struct
{
  rb2_header_type rb2_header;
  struct application_block application_block;
  UBYTE reserved [12];
  UBYTE reference [2];
  UBYTE user_data_1 [260];
  UBYTE user_data_2 [260];
} fdl_rb;
```

Beschreibung der Parameter

rb2_header

application_block reference user_data_1

user_data_2

Requestblock-Header. Allgemeine, dienstunabhängige Parameter. Argumentbereich. FDL-Parameter. Kennung der FDL-Applikation. Nettodaten, abhängig vom jeweiligen Auftrag.

Nettodaten, abhängig vom jeweiligen Auftrag.

Unterstruktur Requestblockheader

```
typedef
        struct
 UWORD
           reserved [2];
 UBYTE
           length;
 UWORD
          user;
 UBYTE
          rb_type;
         priority;
 UBYTE
 UBYTE
          reserved_1;
 UWORD
           reserved_2;
          subsystem;
 UBYTE
 UBYTE
          opcode;
 UWORD
         response;
         fill_length_1;
 UWORD
 UBYTE
         reserved_3;
 UWORD
         seg_length_1;
 UWORD
         offset_1;
         reserved_4;
 UWORD
         fill_length_2;
 UWORD
 UBYTE
          reserved_5;
 UWORD
           seg_length_2;
 UWORD
           offset_2;
 UWORD
           reserved_6;
 rb2_header_type;
```

Beschreibung der Parameter

length	Länge des Requestblocks ohne "user_data_1" und "user_data_2" (= 80 Byte).
user	Benutzerkennung, steht der FDL-Applikation zur Verfügung.
rb_type	Typ des verwendeten Requestblocks (= 2).
priority	Priorität des Auftrags.
subsystem	Auswahl der Kommunikationsschicht (FDL = 22h).
opcode	request, confirm, indication (gleich dem Parameter "opcode" im Application-Block).
response	Return-Parameter (gleich dem Parameter "I_status" im Application-Block).
fill_length_1	Anzahl relevanter Bytes im Datenpuffer 1.
seg_length_1	Tatsächliche Länge des Datenpuffers 1.
offset_1	Offset des Datenpuffers 1 bezogen auf den Requestblockanfang.
fill_length_2	Anzahl relevanter Bytes im Datenpuffer 2.
seg_length_2	Tatsächliche Länge des Datenpuffers 2.
offset_2	Offset des Datenpuffers 2 bezogen auf den Requestblockanfang.

Unterstruktur Argumentbereich

```
struct application_block
  UBYTE
                                    opcode;
                                    subsystem;
  UBYTE
  UWORD
                                    id;
  struct
            service
                                    service;
           remote_address
                                    loc_add;
  struct
  UBYTE
                                    ssap;
  UBYTE
                                    dsap;
           remote_address
                                    rem_add;
  struct
            service_class
                                    serv_class;
  enum
            link_service_data_unit receive_l_sdu;
  struct
                                    reserved 1;
 UBYTE
                                    reserved;
 UBYTE
  struct
            link_service_data_unit send_l_sdu;
            link_status
                                    l_status;
  enum
 UWORD
                                    reserved_2 [2];
};
struct service
  enum
            service code
                                    code;
struct remote_address
  UBYTE
                                    station;
 UBYTE
                                    segment;
};
struct link service data unit
{
  void
            far *
                                    buffer_ptr;
  UBYTE
                                    length;
```

Beschreibung der Parameter

opcode

l_status

-1	
subsystem	Reserviert für den CP.
id	Reserviert für den CP.
service.code	fdl_read_value, sap_activate, rsap_activate,
	sap_deactivate, fdl_life_list_create_local,
	fdl_ident, fdl_event, await_indication, with-
	draw_indication, lsap_status,
	fdl_life_list_create_remote
loc_add.station	für Management-Dienste ohne Bedeutung
loc_add.segment	für Management-Dienste ohne Bedeutung
ssap	source service access point, 062
dsap	destination service access point für
·	LSAP_STATUS;
	Nummer des SAPs für (R)SAP_ACTIVATE,
	SAP_DEACTIVATE (063)
rem_add.station	remote address, 0126, bei FDL_IDENT
	(remote)
rem_add.segment	Reserved
serv_class	Priorität des Services (low oder high)
receive_l_sdu.length	dienstabhängig
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung

return parameter, link_status

request, confirm, indication

Sendepuffer

Die Sendepuffer haben bei den unterschiedlichen Aufträgen folgende Bedeutung:

Dienst	verwendete Struktur	
Sap_activate	fdl_sap	
Rsap_activate	fdl_sap	
Sonst	ohne Bedeutung	

Rückgabewerte

Die FDL-Applikation erhält folgende Strukturen ausgefüllt zurück:

Dienst	verwendete Struktur
Fdl_read_value	bus_parameter_block
Fdl_event	event_indication
Lsap_status	Byte-Puffer
Fdl_life_list_create_local	Byte-Puffer
fdl_life_list_create_remote	Byte-Puffer
fdl_ident	Byte-Puffer
fdl_read_statistic_ctr	statistic_ctr_list
await_indication	Byte-Puffer
sonst	Ohne Bedeutung

Unterstruktur Busparameterblock

```
struct
            bus_parameter_block
  UBYTE
                              hsa;
  UBYTE
                              ts;
            station_type
  enum
                              station_type;
            baud_rate
                              baud_rate;
  enum
  enum
            redundancy
                              medium_red;
  UWORD
                              retry_ctr;
  UBYTE
                              default_sap;
                              network_connection_sap;
  UBYTE
  UWORD
                              tsl;
  UWORD
                              tqui;
  UWORD
                              tset;
  UWORD
                              min_tsdr;
  UWORD
                              max_tsdr;
                              ttr;
  d_word
 UBYTE
                              in_ring_desired;
 boolean
  enum
            physical_layer
                              physical_layer;
  struct
            ident
                              ident;
struct ident
                        reserved_header[8];
  UBYTE
  UBYTE
                        ident[202];
  UBYTE
                        response_telegram_length;
```

Bedeutung der Parameter

hsa ts	höchste PROFIBUS-Adresse eines aktiven Teilnehmers am Bus PROFIBUS-Adresse des Teilnehmers
	(local)
station_type	Typ des Teilnehmers (local) (aktiv, passiv);
baud_rate	kBaud_9_6 , kBaud_19_2, kBaud_93_75,
	kBaud_187_5, kBaud_500, Mbaud_1_5,
medium_red	Mbaud_3, Mbaud_6, Mbaud_12 Redundanz
retry_ctr	Anzahl der Aufrufwiederholungen an einen
- · / ·	nicht antwortenden Responder, 07
network_connection_sap	Ohne Bedeutung
default_sap	Nummer des Default-SAP (local)
tsl	SLOT-Time
tqui	Modulatorausklingzeit / Repeater-
	umschaltzeit
tset	Setup-Zeit
min_tsdr	Minimum der station delay time
max_tsdr	Maximum der station delay time
ttr	target rotation time
g	GAP-Updatefaktor
in_ring_desired	Ringaufnahmewunsch
physical_layer	einstellbare Busphysik
ident	Vendorname, Controllertype, Hard- und Softwarestände

Struktur fdl_sap

```
struct
            fdl_sap
  UWORD
           user_id;
  UBYTE
           max_l_sdu_length;
  UBYTE
           access_sap;
 UBYTE
           access_station;
  UBYTE
           access_segment;
  UBYTE
           max_l_sdu_length;
           sda;
  UBYTE
 UBYTE
           sdn;
           srd;
 UBYTE
 UBYTE
           csrd;
 void
           far
                  *rup_l_sdu_ptr_low;
  void
            far
                  *rup_l_sdu_ptr_high;
```

Bedeutung der Parameter

siehe Kapitel 4.2.2

Struktur event_indication

```
struct
           event_indication
 struct
           event_ctr
                       time_out;
 struct
           event_ctr
                       not_syn;
 struct
           event_ctr uart-error;
           event_ctr
 struct
                      out_of_ring;
           event_ctr
                       sdn_not_indicated;
 struct
           event_ctr
                       duplicate_address;
 struct
 struct
           event_ctr
                       hardware_error;
 struct
           event_ctr
                       mac_error;
```

Bedeutung der Parameter

siehe Kapitel 4.2.11

Struktur event_ctr

```
struct event_ctr
{
  UWORD threshold
  UWORD counter
};
```

Bedeutung der Parameter

siehe Kapitel 4.2.11

Struktur statistic_ctr_list

```
statistic_ctr_list
struct
 UWORD
            invalid_start_delimiter_ctr;
            invalid_fcb_fcv_ctr;
 UWORD
            invalid_token_ctr;
 UWORD
 UWORD
           collision ctr;
 UWORD
            wrong_fcs_or_ed_ctr;
 UWORD
            frame_error_ctr;
 UWORD
           char_error_ctr;
 UWORD
           retry_ctr;
 d_word
           start_delimiter_ctr;
           stop_receive_ctr;
 d_word
 d_word
           send confirmed ctr;
 d_word
            send_sdn_ctr;
```

Bedeutung der Parameter

siehe Kapitel 4.2.11

Konstanten

Konstanten, die in diesem Kapitel verwendet werden und der FDL-Applikation zur Verfügung stehen:

Werte für den Application-Block:

DEFAULT_SAP FFH Default-SAP-Kennung NO_SEGMENT FFH Segment ungültig BROADCAST 127 Globaladresse MULTICAST 127 Globaladresse

EVENT_SAP 64 SAP-Nummer für Events
LEN_MAX_RECEIVE_BUFFER 255 max. Empfangspuffer
LEN_MIN_RECEIVE_BUFFER 32 min. Empfangspuffer
LEN_DATA_OVERHEAD 14 Länge von maximalem

Telegrammheader + -trailer

Strukturgrößen für Management-Dienste:

LEN_BUS_PARAMETER Länge Struktur

"bus_parameter_block"

LEN_SAP_ACTIVATE Länge Struktur "fdl_sap"

LEN_POLL_ELEMENT Länge Struktur "user_poll_element" LEN_APPLICATION_BLOCK Länge Struktur "application_block"

LEN_IDENT Länge Struktur "ident"

LEN_EVENT_INDICATION Länge Struktur "event_indication" LEN_STATISTIC_CTR_LIST Länge Struktur "statistic_ctr_list"

Konstanten für SAP-Konfigurationen:

ALL	7FH
SEGMENT_VALID	80H
SEGMENT_INVALID	00H
SEGMENT_TYP	40H
INITIATOR	00H
RESPONDER	10H
BOTH_ROLES	20H
SERVICE NOT ACTIVATE	D 30H

Konstanten für Life-Liste:

STATION_PASSIVE 00H STATION_NOT_EXISTANT 10H STATION_ACTIVE_READY 20H STATION_ACTIVE 30H

4.2 Requestblöcke der Management-Dienste

4.2.1 FDL_READ_VALUE

Request

Mit diesem Dienst können die aktuellen Busparameter des CPs gelesen werden.

Requestblock-Header

requeets:	
length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	0
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers (≥ LEN_BUS_PARAMETER)
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-Block	
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	fdl_read_value
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	Ohne Bedeutung
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Die FDL_READ_VALUE-Confirmation bestätigt die Ausführung des FDL_READ_VALUE -Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.

Requestblock-Header

length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, iv
fill_length_1	LEN_BUS_PARAMETER
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

7 (ppiidation Dicon	
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	fdl_read_value
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, iv

I_status-Werte

ok = Positive Quittung, d.h. Busparameter wurden gelesen.

iv = Negative Quittung:

- CP wird momentan zurückgesetzt
- kein Empfangspuffer

Bedeutung der Parameter

Im Strukturelement user_data_1 werden die in der folgenden Struktur beschriebenen Parameter vom CP eingetragen.

struct bus_parameter_block

hsa Höchste PROFIBUS-Adresse am Bus, 2...126. ts PROFIBUS-Adresse local Teilnehmer, 0...hsa bzw. 126.

station_type Typ des Teilnehmers (local)

baud_rate Baudrate: kBaud_9_6, kBaud_19_2, kBaud_93_75,

kBaud_187_5, kBaud_500, Mbaud_1_5, Mbaud_3, Mbaud_6,

Mbaud_12.

medium_red Redundanz

retry_ctr Anzahl der Aufrufwiederholungen an einen nicht antwortenden

Teilnehmer (remote), 0...7.

default_sap Nummer des Default-SAP der Station (local), 0...63.

 $\begin{array}{ccc} network_connection_sap & Reserved \\ tsl & SLOT\text{-}Time \end{array}$

tqui Modulatorausklingzeit / Repeaterumschaltzeit

tset setup-time

min_tsdr Minimum der station delay time.
max_tsdr Maximum der station delay time.

ttr target rotation time
g GAP-Updatefaktor
in_ring_desired Ringaufnahmewunsch
physical_layer Einstellbare Busphysik

ident Vendorname, Controllertype, Hard- und Softwarestände

4.2.2 SAP_ACTIVATE

Request

Mit diesem Dienst können Dienstzugangspunkte (SAPs) in der FDL parametriert und aktiviert werden.

Requestblock-Header

Noquootbiook Houdoi	
length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	Request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	LEN_SAP_ACTIVATE
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers (≥ LEN_SAP_ACTIVATE)
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

7 1p p	
opcode	Request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	sap_activate
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	Nummer des zu aktivierenden SAPs, 063
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Hinweis:

Die Nummer des lokal zu aktivierenden SAPs muß im Application-Block im Parameter DSAP vorgegeben werden (anstelle SSAP).

Strukturelement user data 1

Im Strukturelement user_data_1 werden die in der folgenden Struktur beschriebenen Parameter von der FDL-Applikation eingetragen.

struct fdl_sap

user_id Identifikation für FDL-Applikation; ohne

Bedeutung für CP.

max_l_sdu_length Maximale Nettodatenlänge, die über diesen

SAP bearbeitet wird. Empfehlung: 246

access_sap Optionales Zugriffsrecht für einen

bestimmten SAP (remote) auf diesen SAP. Andere remote SAPs (≠ access_sap) dürfen

nicht zugreifen (0..63, ALL).

ALL=keine Zugriffsbeschränkung
access_station Optionales Zugriffsrecht für eine bestimmte

Station (remote) auf diesen SAP. Stationen mit PROFIBUS-Adresse ≠ access_station dürfen nicht zugreifen (0..hsa, ALL).

ALL = keine Zugriffsbeschränkung

access_segment Reserved
sda Angabe der Role
sdn Angabe der Role
srd Angabe der Role
csrd Reserved
*rup_I_sdu_ptr_low Ohne Bedeutung
*rup_I_sdu_ptr_high Ohne Bedeutung

Zu Role:

INITIATOR Station (local) kann nur Initiator bzgl. des

Dienstes sein.

RESPONDER Station (local) kann nur Responder bzgl. des

Dienstes sein.

BOTH_ROLES Station (local) kann Initiator und Responder

bzgl. des Dienstes sein. Dienst ist nicht aktiviert.

Hinweis:

Ein SAP kann für mehrere Dienste aktiviert werden. Wird jedoch BOTH_ROLES und/oder RESPONDER mehr als einmal eingetragen, so werden alle Einträge (SDA, SDN und SRD) zu BOTH_ROLES.

CSRD wird nicht mehr unterstützt.

Hinweis zu LSAP_STATUS

Der Dienst LSAP_STATUS ermöglicht es, die mit SAP_ACTIVATE

eingestellten Roles zu lesen.

SERVICE_NOT_ACTIVATED

Die SAP_ACTIVATE-Confirmation bestätigt die Ausführung des SAP_ACTIVATE-Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.

Requestblock-Header

length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, no, iv
fill_length_1	Ohne Bedeutung
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

Application Block	N. Control of the Con
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	sap_activate
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, no, iv

I_status-Werte

ok = Positive Quittung, SAP wurde aktiviert. no = Negative Quittung, SAP existiert bereits.

iv = Negative Quittung:

- CP wird momentan zurückgesetzt

- SAP-Parameter ungültig

- SAP-Nummer ungültig

4.2.3 RSAP_ACTIVATE

Request

Mit diesem Dienst können Dienstzugangspunkte (SAPs) mit reiner Responderfunktionalität für SRD in der FDL parametriert und aktiviert werden.

Requestblock-Header

La sa autho	00
length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	LEN_SAP_ACTIVATE
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers (≥ LEN_SAP_ACTIVATE)
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-block	•
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	rsap_activate
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	Nummer des zu aktivierenden SAPs, 063
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Hinweis:

Die Nummer des lokal zu aktivierenden SAPs muß im Application-Block im Parameter DSAP vorgegeben werden (anstelle SSAP).

Strukturelement user data 1

Im Strukturelement user_data_1 werden die in der folgenden Struktur beschriebenen Parameter von der FDL-Applikation eingetragen.

struct fdl_sap

user_id Identifikation für FDL-Applikation, ohne

Bedeutung für CP.

max_l_sdu_length Maximale Nettodatenlänge, die über diesen

SAP bearbeitet wird (Empfehlung 246).

access_sap Optionales Zugriffsrecht für einen

bestimmten SAP (remote) auf diesen SAP. Andere remote SAPs (≠ access_sap) dürfen

nicht zugreifen (0..63, ALL). ALL=keine Zugriffsbeschränkung

access_station Optionales Zugriffsrecht für eine bestimmte

Station (remote) auf diesen SAP. Stationen mit einer PROFIBUS-Adresse ≠

mit einer PROFIBUS-Adresse ≠ access_station dürfen nicht zugreifen

(0..hsa, ALL).

ALL = keine Zugriffsbeschränkung

access_segment Reserved Sda Ohne Bedeutung Sdn Ohne Bedeutung

srd Angabe der Role = RESPONDER

csrd Reserved
*rup_I_sdu_ptr_low Ohne Bedeutung
*rup_I_sdu_ptr_high Ohne Bedeutung

Die RSAP_ACTIVATE-Confirmation bestätigt die Ausführung des RSAP_ACTIVATE -Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.

Requestblock-Header

requestision ricadei	
length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, no, iv
fill_length_1	Ohne Bedeutung
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

7 (ppiidation Dicon	
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	rsap_activate
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, no, iv

I_status-Werte

ok = Positive Quittung, SAP wurde aktiviert.

no = Negative Quittung, SAP existiert bereits.

iv = Negative Quittung:

- CP wird momentan zurückgesetzt
- SAP-Parameter ungültig
- SAP-Nummer ungültig

4.2.4 SAP_DEACTIVATE

Request

Mit diesem Dienst können Dienstzugangspunkte (SAPs) deaktiviert werden.

Requestblock-Header

Troquodibio on Tr	110400001000111000001	
length	80	
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation	
rb_type	2	
priority	Priorität des Auftrags low/high	
subsystem	22H	
opcode	request	
response	Ohne Bedeutung	
fill_length_1	0	
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers ≥ LEN_SAP_ACTIVATE	
offset_1	80	
fill_length_2	0	
seg_length_2	0	
offset_2	Ohne Bedeutung	

Application-Block

7 ippii caaicii 2 i coi	
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	sap_deactivate
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	Nummer des zu deaktivierenden SAPs, 063
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Hinweis:

Die Nummer des lokal zu aktivierenden SAPs muß im Application-Block im Parameter DSAP vorgegeben werden (anstelle SSAP).

Ein SAP darf nur dann deaktiviert werden, wenn keine Ressourcen mehr an den SAP gebunden sind. Puffer die mit vorangegangenen AWAIT_INDICATION-Requests übergeben wurden und noch in der Schicht 2 vorhanden sind, müssen zunächst mit WITHDRAW_INDICATION zurückgeholt werden. Erst danach darf ein SAP_DEACTIVATE durchgeführt werden.

Die SAP_DEACTIVATE-Confirmation bestätigt die Ausführung des SAP_DEACTIVATE-Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.

Requestblock-Header

length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, no, Ir, iv
fill_length_1	LEN_SAP_ACTIVATE
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	sap_deactivate
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, no, Ir, iv

I_status-Werte

ok = Positive Quittung, SAP wurde deaktiviert.

no = Negative Quittung, SAP existiert nicht.

Ir = Negative Quittung: CP-Zugriff auf SAP (temporär) es befinden sich noch Indication-Ressourcen im SAP

iv = Negativ-Quittung:

- CP wird momentan zurückgesetzt

- SAP-Nummer ungültig

Daten, die mit "REPLY_UPDATE_..." dem CP für diesen SAP übergeben wurden, werden verworfen.

4.2.5 LSAP_STATUS

Request

Der Dienst erlaubt das Lesen der Konfigurationsparameter für einen bestimmten SAP. Es können nur die SAPs der eigenen Station (local) ausgelesen werden.

Requestblock-Header

length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	0
seg_length_1	Länge des Empfangspuffers
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-Block	
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	lsap_status
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	Nummer des SAPs (local) 063 oder DEFAULT_SAP
rem_add.station	ts (eigene PROFIBUS-Adresse)
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Empfangspufferlänge
	Empfehlung: 255
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Hinweis:

Die Nummer des lokal zu aktivierenden SAPs muß im Application-Block im Parameter DSAP vorgegeben werden (anstelle SSAP).

Die LSAP_STATUS-Confirmation bestätigt die Ausführung des LSAP_STATUS-Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.

Requestblock-Header

length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, iv, rs
fill_length_1	Länge der zurückgegebenen Daten + Offset (siehe "Aufbau des
_	Empfangspuffers")
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block


opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	lsap_status
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Anzahl der zurückgegebenen Netto-Bytes 06, bei
	entsprechendem I_status
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, iv, rs

Den Aufbau der Daten, die mit der LSAP_STATUS-Confirmation empfangen wurden, können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen.

Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Der Offset und die Nettodaten werden vom CP in den Empfangspuffer eingetragen.

Aufbau des Empfangspuffers



Der Offset (erstes Byte des Empfangspuffers) gibt die Anzahl von Bytes vom Beginn des Empfangspuffers bis zum 1. Byte der Nettodaten an.

I status-Werte

ok = Positive Quittung, Status wurde gelesen.

rs = Negative Quittung bei CP 5412(A2)/CP 5613/CP 5614:

- Der SAP ist nicht aktiviert

iv = Negative Quittung:

- CP wird momentan zurückgesetzt

- ungültige Parameter im Application-Block

- momentan anderer Management-Dienst aktiv

Bedeutung der Parameter:

Es werden bei l_status = ok 6 Statusbytes gelesen. Die Bytes haben folgende Bedeutung:

BYTE 1:	Teilnehmerzugriffsbeschränkung (access_station)
BYTE 2:	Reserved
BYTE 36:	Status der Einzeldienste (SDA, SDN, SRD)

Aufbau von BYTE 1:

b8: Bit 8 ist immer 1.

b7 ... b1: Auf diesen SAP darf nur die Station mit der

PROFIBUS-Adresse b7 ... b1 zugreifen. b7 ... b1 = 7FH bedeutet, es besteht keine

Zugriffsbeschränkung (ALL).

Aufbau von BYTE 2:

b8 .. b1: Reserved

Aufbau von BYTE 3 .. 5:

b8 ... b5: Geben die Role zum entsprechenden Dienst an:

0000 INITIATOR 0001 RESPONDER 0010 BOTH ROLES

0011 SERVICE_NOT_ACTIVATED

b4 ... b1: Geben die Dienstkennung an:

 0000
 SDA_RESERVED

 0001
 SDN_RESERVED

 0011
 SRD_RESERVED

0101 Reserved

Aufbau von BYTE 6:

Reserved

Hinweis

Der CSRD wird nicht mehr unterstützt.

4.2.6 FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE

Request

Der Dienst liefert der FDL-Applikation eine aktuelle Liste am Bus "funktionsfähiger" Teilnehmer. Es wird an jeden möglichen aktiven oder passiven Teilnehmer ein Statustelegramm gesendet (Busbelastung).

Requestblock-Header

110quodibioon	
length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	0
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers 127260
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application Block	•
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	fdl_life_liste_create_remote
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	Ohne Bedeutung
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Im Gegensatz zu FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL liefert die Funktion auch PROFIBUS-Adressen passiver Teilnehmer (Slaves) zurück, mit denen der eigene CP **keinen** Datenverkehr durchführt.

Die FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE-Confirmation zeigt die Ausführung des FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE-Requests an.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.


Requestblock-Header

length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, ds, Ir, iv
fill_length_1	127 bei l_status = ok
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

Application Block	
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	fdl_life_list_create_remote
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	127 bei l_status = ok
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I status	ok, ds, lr, iv

Aufbau der Life-Liste



Werte für Status

Status: STATION_NON_EXISTANT = 10H

STATION_ACTIVE_READY = 20H (bereit zur Aufnahme in den

logischen Ring)
STATION_ACTIVE = 30H (bereits im logischen Ring)

STATION_PASSIVE = 00H

I_status-Werte

ok = Positive Quittung, Life-Liste wurde erstellt.

ds = CP nicht im logischen Token-Ring oder von der Busleitung abgetrennt.

Ir = Betriebsmittel des CPs nicht verfügbar oder nicht ausreichend.

iv = Negative Quittung:

- CP wird momentan zurückgesetzt
- passiver Teilnehmer
- momentan anderer Management-Dienst aktiv

4.2.7 FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL

Request

Der Dienst liefert der FDL-Applikation eine aktuelle Liste am Bus "funktionsfähiger" Teilnehmer. Die Liste wird aus in dem lokalen Teilnehmer vorhandener Information generiert (keine Busbelastung).

Requestblock-Header

requestioner i	oudo.
length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	0
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers 127260
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-bloci	N.
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	fdl_life_list_create_local
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	Ohne Bedeutung
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Im Gegensatz zu FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE liefert die Funktion nur PROFIBUS-Adressen aktiver und passiver Teilnehmer (Slaves) zurück, mit denen der eigene CP Datenverkehr durchführt.

Wurde der Dienst FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE bereits durchgeführt, so wird ein Abbild aller Teilnehmer geliefert, d.h. bereits eingetragene passive Teilnehmer werden nicht ausgetragen.

Die FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL-Confirmation zeigt die Ausführung des FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL-Requests an.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.


Requestblock-Header

Troquodibiook Tioudoi	
length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, Ir, iv
fill_length_1	127 bei l_status = ok
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	fdl_life_list_create_local
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	127 bei l_status = ok
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, Ir, iv

Aufbau der Life-Liste:



Status: STATION_NON_EXISTANT = 10H

STATION_ACTIVE_READY = 20H (bereit zur Aufnahme in den

logischen Ring)

STATION_ACTIVE = 30H (bereits im logischen Ring)

STATION_PASSIVE = 00H

I_status-Werte

ok = Positive Quittung, Life-Liste wurde erstellt.

Ir = Betriebsmittel des CPs nicht verfügbar oder nicht

ausreichend.

iv = Negative Quittung:

- CP wird momentan "FDL_RESET" aktiv

- kein Life-Listen-Puffer vorhanden

- passiver Teilnehmer

- momentan anderer Management-Dienst aktiv

4.2.8 FDL_IDENT

Request

Mit diesem Dienst kann eine Teilnehmeridentifikation (local) Teilnehmers durchgeführt werden. Die Identifikation umfaßt den Herstellernamen, den Anschaltungstyp und die Ausgabestände von Hard- und Software.

Requestblock-Header

requestible ex-lie	ado.
length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	0
seg_length_1	Länge des verwendeten Empfangspuffers (≥ LEN_IDENT ≤ 260)
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-block	<u> </u>
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	fdl_ident
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	Ohne Bedeutung
rem_add.station	0126; wenn eigene PROFIBUS-Adresse, dann Abfrage des
	eigenen Idents (local)
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Empfangspufferlänge
	Empfehlung: 255
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Confirmation

Die FDL_IDENT-Confirmation bestätigt die Ausführung des FDL_IDENT-Requests.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.

Requestblock-Header

rtoquoctalook I	.0440.
length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, na, ds, nr, Ir, iv
fill_length_1	Länge des Ident (0200) + Offset (bei I_status = ok)
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block


opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	fdl_ident
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Länge des Ident 0200, bei l_status = ok
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, na, ds, nr, lr, iv

Den Aufbau der Daten, die mit der FDL_IDENT-Confirmation empfangen wurden, können Sie dem folgenden Diagramm entnehmen.

Diese Daten sind im Strukturelement user_data_1 des Requestblocks enthalten.

Der Offset und die Ident-Daten werden vom CP in den Empfangspuffer eingetragen.

Aufbau des Empfangsbuffers



Der Offset (erstes Byte des Empfangspuffers) gibt die Anzahl von Bytes vom Beginn des Empfangspuffers bis zum 1. Byte der Nettodaten an.

Die letzten vier Elemente enthalten Zeichenfolgen.

I_status-Werte

- ok = Positive Quittung, Ident wurde gelesen.
- na = Keine oder keine plausible Reaktion vom angesprochenen Teilnehmer (remote).
- ds = CP nicht im logischen Token-Ring oder von der Busleitung abgetrennt.
- nr = Negative Quittung für Ident-Daten, da beim angesprochenen Teilnehmer (remote) nicht verfügbar.
- Ir = Betriebsmittel des CPs nicht verfügbar oder nicht ausreichend.
- iv = Negative Quittung:
 - CP wird momentan zurückgesetzt
 - ungültige Parameter im Application-Block
 - momentan anderer Management-Dienst aktiv

4.2.9 FDL_READ_STATISTIC_COUNTER

Request

Der Dienst dient dem Lesen von Statistik-Daten des lokalen Teilnehmers. Jedes Lesen bewirkt ein Rücksetzen der Zähler.

Requestblock-Header

requestibleer lies	
length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	0
seg_length_1	Länge des verwendeten Puffers
	Empfehlung: 260
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset 2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-Block	K
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	fdl_read_statistic_ctr
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	Ohne Bedeutung
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
l_status	Ohne Bedeutung

Confirmation

Die FDL_READ_STATISTIC_COUNTER-Confirmation zeigt die Ausführung des FDL_READ_STATISTIC_COUNTER-Requests an.

Requestblock-Header

length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ok, iv
fill_length_1	LEN_STATISTIC_CTR_LIST
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

Application-block	L
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	fdl_read_statistic_ctr
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ok, iv

Strukturelement user data 1

Im Strukturelement user_data_1 werden die in der folgenden Struktur beschriebenen Parameter vom CP eingetragen.

struct statistic ctr list:

Startdelimiter.

invalid_fcb_fcv_ctr Reserved

collision_ctr Nicht erwartetes Responsetelegramm,

möglicherweise Buskollisionen oder

Buskurzschluß.

wrong_fcs_or_ed_ctr Reserved

frame_ error_ctr Lücke im Empfangstelegramm.

char_error_ctr Reserved

retry_ctr Telegrammwiederholungen

start_delimiter_ctr Empfangstelegramm mit gültigem

Startdelimiter.

stop_receive_ctr Empfang abgebrochen, da:

- fehlerhafter Startdelimiter

- Buskurzschluß oder Buskollisionen - Teilnehmer doppelt vorhanden - ungültiger Eintrag im Telegramm

requests" (SDA, SRD).

send_sdn_ctr Anzahl der gesendeten SDN-Requests.

I status-Werte

ok = Positive Quittung, Statistik wurde gelesen.

iv = Negative Quittung:

- CP wir momentan zurückgesetzt

- kein Statistik-Puffer vorhanden

4.2.10 AWAIT_INDICATION

Request

Mit diesem Dienst wird dem CP eine Ressource für eine Indication zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Ressourcen werden SAP-bezogen verwaltet.

Requestblock-Header

length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	bei dsap = EVENT_SAP: LEN_EVENT_INDICATION sonst: 0
seg_length_1	Empfehlung: 260
offset_1	80
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-block	<u> </u>
opcode	request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	await_indication
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	063 oder EVENT_SAP; SAP, für den Ressourcen zur
	Verfügung gestellt werden
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Empfangspufferlänge
	Empfehlung: 255
send_l_sdu.buffer_ptr	0
send_l_sdu.length	1
I_status	Ohne Bedeutung



Hat das Strukturelement dsap den Wert EVENT_SAP, wird mit der Ressource eine FDL_EVENT-Indication empfangen. In allen anderen Fällen wird die Ressource für den Empfang einer SDA-, SDN- oder SRD-Indication zur Verfügung gestellt.



Der EVENT-SAP muß, im Gegensatz zu allen anderen SAPs, nicht mit dem Dienst SAP_ACTIVATE eingerichtet werden.

Längen in Abhängigkeit des verwendeten SAPs

	SAP 063	EVENT_SAP
fill_length_1	Empfehlung: 0	Empfehlung: LEN_EVENT_INDICATION
seg_length_1	Empfehlung: 260	Empfehlung: 260
receive_l_sdu.length	Empfehlung: 255	Ohne Bedeutung



Bitte beachten Sie, daß auf den Dienst AWAIT_INDICATION nur im Negativfall eine direkte Confirmation mit dem "I_status = Is", "Ir", oder "iv" erfolgt. War der gestellte Request korrekt, verbleibt der Requestblock im CP.



Holen Sie Ressourcen mit dem Dienst WITHDRAW_INDICATION zurück, so ist das Strukturelement opcode unverändert, d.h. der Eintrag lautet weiterhin "request".

Bedeutung der Parameter

dsap = EVENT_SAP: Es wird eine Ressource für die FDL_EVENT-Indication

zur Verfügung gestellt. Eine Ressource besteht aus einem

Application-Block und einem Empfangspuffer

(=LEN_EVENT_INDICATION, struct event_indication).
Es wird eine Ressource für eine SDA-, SDN- oder SRD-

Indication zur Verfügung gestellt. Eine Ressource besteht aus einem Application-Block und einem Empfangspuffer.

Aufbau Empfangspuffer bei FDL EVENT

Im Strukturelement user_data_1 werden die in der folgenden Struktur beschriebenen Parameter von der FDL-Applikation eingetragen. /1/

struct event_indication

dsap = 0...63:

time_out.counter Mit 0 vorbelegen.

time_out.threshold

1...65535; Empfindlichkeitsschwelle, für jeden Event individuell einstellbar. Sobald der "time_out.counter" den "time_out.threshold" erreicht, wird eine FDL_EVENT-

Indication mit dem kompletten Empfangspuffer ausgelöst.

not_syn.counter Mit 0 vorbelegen.

not_syn.threshold 1...65535; Empfindlichkeitsschwelle, für jeden Event individuell einstellbar. Sobald der "not_syn.counter" den

"not_syn.threshold" erreicht, wird eine FDL_EVENT-Indication mit dem kompletten Empfangspuffer ausgelöst.

 uart_error.counter
 Mit 0 vorbelegen.

 uart_error.threshold
 Wird nicht unterstützt.

 out_of_ring.counter
 Mit 0 vorbelegen.

out_of_ring. threshold 1...65535; Empfindlichkeitsschwelle, für jeden Event individuell einstellbar. Sobald der "out_of_ring.counter"

den "out_of_ring.threshold" erreicht, wird eine FDL_EVENT-Indication mit dem kompletten

Empfangspuffer ausgelöst.

sdn_not_indicated.counter sdn_not_indicated.threshold duplicate_address.counter Mit 0 vorbelegen. Wird nicht unterstützt. Mit 0 vorbelegen.

duplicate_address.threshold 1...65535; Empfindlichkeitsschwelle, für jeden Event

individuell einstellbar. Sobald der duplicate_address.counter" den

"duplicate_address.threshold" erreicht, wird eine FDL_EVENT-Indication mit dem kompletten

Empfangspuffer ausgelöst.

hardware_error.counter Mit 0 vorbelegen.

hardware_error.threshold 1...65535; Empfindlichkeitsschwelle, für jeden Event individuell einstellbar. Sobald der "hardware_error.counter"

den "hardware_error.threshold" erreicht, wird eine FDL_EVENT-Indication mit dem kompletten

Indication mit dem kompletten Empfangspuffer ausgelöst.

Empfangspuffer ausgelöst.

mac_error.counter Mit 0 vorbelegen.

mac_error.threshold

1...65535; Empfindlichkeitsschwelle, für jeden Event individuell einstellbar. Sobald der "mac_error.counter" den "mac_error.threshold" erreicht, wird eine FDL_EVENT-

76

Confirmation

Die AWAIT_INDICATION-Confirmation wird nur im Fehlerfall zurückgegeben.

Hinweis:

Beachten Sie, daß der aufgeführte Requestblockheader und Applikationsblock nur im Fehlerfall gütig ist. Im Positivfall sind die entsprechenden Indications zu beachten.

Im Positivfall erfolgt keine Confirmation! Stattdessen wird eine SDA-, SDN-, SRD-, oder FDL_EVENT-Indication an die FDL-Applikation zurückgegeben

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.

Requestblock-Header

Noque et al course	
length	Unverändert gegenüber Request
user	Unverändert gegenüber Request
rb_type	Unverändert gegenüber Request
priority	Unverändert gegenüber Request
subsystem	22H
opcode	confirm
response	ls, lr, iv
fill_length_1	Ohne Bedeutung
seg_length_1	Unverändert gegenüber Request
offset_1	Unverändert gegenüber Request
fill_length_2	Unverändert gegenüber Request
seg_length_2	Unverändert gegenüber Request
offset_2	Unverändert gegenüber Request

Application-Block

Application-block	A.
opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	await_indication await_indication
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
send_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
I_status	ls, lr, iv

I status-Werte

Is = Negative Quittung, SAP existiert nicht.

Ir = Negative Quittung, Ressource-Überlauf im CP (mehr als 255 Ressourcen für einen SAP).

iv = Negative Quittung:

- CP wird momentan zurückgesetzt

- ungültige Parameter im Request

4.2.11 FDL_EVENT

Indication

Mit diesem Dienst werden der FDL-Applikation Ereignisse des CPs mitgeteilt. Dazu müssen dem CP mit dem Dienst AWAIT_INDICATION ein Application-Block und ein Eventpuffer zur Verfügung gestellt werden (auch mehrere möglich). Der CP gibt die Zählerstände, die über die Häufigkeit des Auftretens der entsprechenden Events Auskunft geben, zurück. Die Indication wird dann ausgelöst, wenn einer der Zähler seine, von der FDL-Applikation individuell einstellbare, Empfindlichkeitsschwelle erreicht hat. Die FDL-Applikation erhält den Application-Block mit dem kompletten Eventpuffer zurück.

Requestblock-Header

1.04aootsiook 110aaoi	
length	80
user	Unverändert gegenüber "await_indication"
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	indication
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	LEN_EVENT_INDICATION
seg_length_1	Ohne Bedeutung
offset_1	80
fill_length_2	Ohne Bedeutung
seg_length_2	Ohne Bedeutung
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

opcode	indication
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	fdl_event
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	EVENT_SAP
dsap	Ohne Bedeutung
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Der Aufbau des Eventpuffers ist beim Dienst AWAIT_INDICATION beschrieben. Der Puffer liegt in der Strukturkomponente user_data_1.

4.2.12 WITHDRAW_INDICATION

Request

Mit diesem Dienst können die Empfangsressourcen von einem SAP zurückgeholt werden, die zuvor von der FDL-Applikation mit dem Dienst AWAIT_INDICATION an den CP übergeben wurden. Diese bleiben normalerweise solange im CP, bis von einem Teilnehmer (remote) Daten empfangen werden. Mit dem Dienst WITHDRAW INDICATION können die Ressourcen vorzeitig zurückgeholt werden (beispielsweise um den SAP zu deaktivieren).

Requestblock-Header

length	80
user	Frei verwendbar für FDL-Applikation
rb_type	2
priority	Priorität des Auftrags low/high
subsystem	22H
opcode	request
response	Ohne Bedeutung
fill_length_1	0
seg_length_1	0
offset_1	Ohne Bedeutung
fill_length_2	0
seg_length_2	0
offset_2	Ohne Bedeutung

Application-Block

Application-bloc	K.
opcode	Request
subsystem	Reserviert für den CP
id	Reserviert für den CP
service.code	withdraw_indication
loc_add.station	Ohne Bedeutung
loc_add.segment	Ohne Bedeutung
ssap	Ohne Bedeutung
dsap	063 oder EVENT_SAP; SAP, von dem Ressourcen zurückgeholt
	werden
rem_add.station	Ohne Bedeutung
rem_add.segment	Ohne Bedeutung
serv_class	Ohne Bedeutung
receive_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
send_l_sdu.length	Ohne Bedeutung
I_status	Ohne Bedeutung

Vor der Deaktivierung eines SAPs müssen die Ressourcen zurückgeholt werden. Die Anzahl der zurückgegebenen Ressourcen wird bei der Confirmation in dem Strukturelement send_l_sdu.length übergeben. Die Ressourcen müssen anschließend mit einzelnen "ihi_read"- oder "SCP_receive"-Aufrufen abgeholt werden.

Confirmation

Die WITHDRAW_INDICATION-Confirmation zeigt die Ausführung des WITHDRAW_INDICATION-Requests an.

Im Strukturelement I_status wird das Ergebnis der Ausführung hinterlegt.

Requestblock-Header

Unverändert gegenüber Request
Unverändert gegenüber Request
Unverändert gegenüber Request
Unverändert gegenüber Request
22H
confirm
ok, ls, iv
Unverändert gegenüber Request

Application-Block

opcode	confirm
subsystem	Ohne Bedeutung
id	Ohne Bedeutung
service.code	withdraw_indication
loc_add.station	Unverändert gegenüber Request
loc_add.segment	Unverändert gegenüber Request
ssap	Unverändert gegenüber Request
dsap	Unverändert gegenüber Request
rem_add.station	Unverändert gegenüber Request
rem_add.segment	Unverändert gegenüber Request
serv_class	Unverändert gegenüber Request
receive_l_sdu.length	Unverändert gegenüber Request
send_l_sdu.length	Anzahl der zurückgegebenen Ressourcen (falls I_status = ok)
I_status	ok, ls, iv

I_status-Werte

ok = Positive Quittung, Dienst wurde durchgeführt.

Is = Negative Quittung, SAP existiert nicht.

iv = Negative Quittung:

- CP wird momentan zurückgesetzt

- ungültige Parameter im Request

Abholen der Ressourcen

Nach dem WITHDRAW_INDICATION-Request erfolgt die WITHDRAW_INDICATION-Confirmation. Im Positivfall (I_status = ok) enthält das Strukturelement send_I_sdu.length die Anzahl der zurückgegebenen Ressourcen. Diese müssen im Anschluß an die Confirmation von der FDL-Applikation mit ihi_read- oder SCP_receive-Aufrufen einzeln abgeholt werden. Der Request- bzw. Application-Block der zurückgegebenen Ressource hat sich gegenüber dem AWAIT_INDICATION-Request **nicht** verändert.

5 Zugriff auf die Schicht 2

Dieses Kapitel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den Schnittstellenfunktionen und den FDL-Diensten. Weiterhin erfahren Sie, wie die Kommunikation zwischen dem local und dem remote Teilnehmer bei den Produktiv-Diensten erfolgt.

Prinzipieller Aufbau der FDL-Applikation

Eine FDL-Applikation hat folgenden prinzipiellen Aufbau:




Bild 5-1: Ablaufdiagramm einer FDL-Applikation

Ablauf der Kommunikation

Die Kommunikation der FDL-Applikation und dem CP setzt sich im wesentlichen aus drei Schritten zusammen:

- 1) Anmeldung der FDL-Applikation beim CP durch den Aufruf von SCP_open() oder ihi_open_dev().
- 2) Durchführung von Schicht-2-Aufträgen mittels SCP_send() und SCP_receive() oder ihi_write() und ihi_read().
- 3) Abmeldung der FDL-Applikation nach Beendigung der Schicht 2 -Kommunikation durch SCP_close() oder ihi_close().

Die Schnittstellenfunktionen SCP_open(), SCP_send(), SCP_receive() und SCP_close() sind in Kapitel 7 Funktionsaufrufe der SCP-Schnittstelle beschrieben.

Die Schnittstellenfunktionen ihi_open_dev(), ihi_write(), ihi_read() und ihi_close() sind in Kapitel 6 Funktionsaufrufe der IHI-Schnittstelle beschrieben.

5.1 Aktivieren von SAPs

Vorbedingung für den Datentransfer

Bedingung für das Senden und Empfangen von Daten über die Schicht-2-Schnittstelle ist die Aktivierung eines oder mehrerer SAPs durch einen der Management-Dienste SAP_ACTIVATE oder RSAP_ACTIVATE. SAPs sind lokale Datenschnittstellen innerhalb eines PROFIBUS-Teilnehmers. Die Herkunft und das Ziel eines Datentelegramms werden festgelegt durch PROFIBUS-Adresse und SAP-Nummer.



Ohne Aktivierung von SAPs ist kein Datenverkehr mit anderen PROFIBUS-Teilnehmern möglich.

Parameter

Bei der Aktivierung eines SAPs müssen mehrere Parameter festgelegt werden, wie maximale Datenlänge, Zugriffsrechte (remote Adresse, remote SAP), zulässige Produktiv-Dienste und zulässige Art des Zugriffs (als Initiator oder als Responder).

Siehe hierzu Kapitel 4.2.2 SAP_ACTIVATE.

Default-SAP

Einen Sonderfall stellt der Default-SAP dar. Werden Herkunft und/oder Ziel eines Datentelegramms nur durch die PROFIBUS-Adresse festgelegt, so benutzt der PROFIBUS-Teilnehmer automatisch den Default-SAP als lokale Datenschnittstelle. Der Default-SAP muß, wie alle anderen SAPs, die für das Senden oder Empfangen genutzt werden sollen, von der FDL-Applikation mit dem Dienst (R)SAP_ACTIVATE aktiviert werden. Die Nummer des Default-SAPs kann mit dem Dienst FDL_READ_VALUE gelesen werden. Bei Management-Diensten, die den Default-SAP betreffen, ist immer die SAP-Nummer anzugeben. Bei Produktivdiensten kann dagegen die Konstante DEFAULT_SAP genutzt werden, die im Includefile "fdl_rb.h" definiert ist.

5.2 Datentransfer

Ablauf des Datentransfers

Beim Datentransfer sind die FDL-Applikation, die FDL-Protokoll-software und remote PROFIBUS-Teilnehmer beteiligt.

Zur besseren Übersicht wird in den Beispielen nach jedem Request sofort auf das zugehörige Ereignis (Confirmation/Indication) gewartet. Wie in Kapitel 6 und 7 erläutert wird, können auch mehrere Requests in Folge an die Schicht 2 übergeben werden und erst danach auf das Ereignis gewartet werden.

5.2.1 Senden von Datentelegrammen

SDA und SRD an remote Partner

Der CP sendet ein **quittiertes** Datentelegramm an **einen** anderen Teilnehmer.




Bild 5-2: Senden von Datentelegrammen SDA, SRD

Anmerkungen

(1)

Vorbelegung der Struktur entsprechend der Dienstbeschreibung (Kapitel 3 Produktiv-Dienste).



Es muß darauf geachtet werden, daß im Sendepuffer ein Offset von mindestens 12 Byte auf die Nettodaten eingehalten wird. Im ersten Byte des Sendepuffers muß die Größe des Offsets eingetragen werden.

- Nach Empfang des Quittungstelegramms gibt die Schicht 2 die Confirmation zurück. Im Fehlerfall (Syntaxfehler, remote Station antwortet nicht, ...) generiert die Schicht 2 eine lokale Confirmation.
- Die Confirmation muß durch ihi_read() oder SCP_receive() ausgelesen werden. Im Polling-Mode muß ihi_read() bzw. SCP_receive() u. U. mehrfach aufgerufen werden.



Werden mehrere Aufträge gleichzeitig durch die Schicht 2 bearbeitet, sollte die FDL-Applikation anhand des Strukturelements 'opcode' der Struktur 'rb2_header_type' die Art (Confirmation/Indication) der zurückgegebenen Struktur bestimmen. Im Falle einer Confirmation ist zusätzlich die Zuordnung zum zugehörigen Request zu prüfen.

SDN an remote Partner

Der CP sendet ein **unquittiertes** Datentelegramm an **einen oder mehrere** andere Teilnehmer.





Bild 5-3: Senden von Datentelegrammen SDN

Anmerkungen



Es muß darauf geachtet werden, daß im Sendepuffer ein Offset von mindestens 12 Byte auf die Nettodaten eingehalten wird. Im ersten Byte des Sendepuffers muß die Größe des Offsets eingetragen werden.

- Bei unquittierten Diensten (SDN, SDN_BROADCAST) generiert die Schicht 2 nach dem Senden des Aufruftelegramms eine lokale Confirmation.
- Die Confirmation muß durch ihi_read() oder SCP_receive() ausgelesen werden. Im Polling-Mode muß ihi_read() bzw. SCP_receive() u. U. mehrfach aufgerufen werden.



Werden mehrere Aufträge gleichzeitig durch die Schicht 2 bearbeitet, sollte die FDL-Applikation anhand des Strukturelements 'opcode' der Struktur 'rb2_header_type' die Art (Confirmation/Indication) der zurückgegebenen Struktur bestimmen. Im Falle einer Confirmation ist zusätzlich die Zuordnung zum zugehörigen Request zu prüfen.

5.2.2 Empfang von Datentelegrammen

SDA, SDN von remote Partner

Der CP empfängt Aufruftelegramme von einem remote Teilnehmer.




Bild 5-4: Empfang von Datentelegrammen SDA, SDN

Anmerkungen

- Vorbelegung der Struktur entsprechend der Dienstbeschreibung (Kapitel 3 Produktiv-Dienste). Um ein Datentelegramm eines remote Teilnehmers empfangen zu können, muß an den entsprechenden SAP durch AWAIT_INDICATION eine oder mehrere Empfangsressourcen übergeben werden. Mehrere Empfangsressourcen können durch wiederholten Aufruf von AWAIT_INDICATION an den SAP übergeben werden. Nach dem Empfang eines Aufruftelegramms ist die entsprechende Ressource verbraucht und muß durch einen neuen AWAIT INDICATION ersetzt werden.
- Nach dem Empfang eines Aufruftelegramms generiert die Schicht 2 eine Indication mit den empfangenen Daten an die FDL-Applikation. Dabei enthält das erste Byte des Empfangspuffers den Offset auf die empfangenen Daten.
- Die Indication muß durch ihi_read() oder SCP_receive() ausgelesen werden. Im Polling-Mode muß ihi_read() bzw. SCP_receive() u. U. mehrfach aufgerufen werden.



Werden mehrere Aufträge gleichzeitig durch die Schicht 2 bearbeitet, sollte die FDL-Applikation anhand des Strukturelements 'opcode' der Struktur 'rb2_header_type' die Art (Confirmation/Indication) der zurückgegebenen Struktur bestimmen.

Im Falle einer Confirmation ist zusätzlich die Zuordnung zum zugehörigen Request zu prüfen. Die FDL-Applikation muß für einen weiteren Empfang den Dienst AWAIT_INDICATION an den CP übergeben.

SRD von remote Partner

Der CP empfängt ein Aufruftelegramm und sendet ein Quittungstelegramm mit Daten an den remote Teilnehmer zurück.




Bild 5-5: Empfang von Datentelegrammen SRD

Anmerkungen

1

Mit dem REPLY_UPDATE_SINGLE oder REPLY_UPDATE_ MULTIPLE-Dienst werden Daten an die Schicht 2 übergeben, die ein remote Teilnehmer durch einen SRD-Dienst abholen kann. Die Daten werden im Quittungstelegramm an den remote Teilnehmer gesendet. Beim REPLY_UPDATE_SINGLE-Dienst können die Daten nur einmal, beim REPLY_UPDATE_ MULTIPLE-Dienst können die Daten durch mehrere SRD-Dienste ausgelesen werden.



Es muß darauf geachtet werden, daß im Sendepuffer ein Offset von mindestens 12 Byte auf die Nettodaten eingehalten wird. Im ersten Byte des Sendepuffers muß die Größe des Offsets eingetragen werden.

Sollen im Quittungstelegramm keine Daten an den remote Teilnehmer gesendet werden, kann $\bigcirc{1}$ entfallen.

- Um ein Datentelegramm eines remote Teilnehmers empfangen zu können, muß an den entsprechenden SAP durch AWAIT_INDICATION eine oder mehrere Empfangsressourcen übergeben werden. Mehrere Empfangsressourcen können durch wiederholten Aufruf von AWAIT_INDICATION an den SAP übergeben werden. Nach dem Empfang eines Aufruftelegramms ist die entsprechende Ressource verbraucht und muß durch einen neuen AWAIT_INDICATION ersetzt werden.
- Nach Empfang eines Aufruftelegramms generiert die Schicht 2 eine Indication mit den empfangenen Daten an die FDL-Applikation. Dabei enthält das erste Byte des Empfangspuffers den Offset auf die empfangenen Daten. Die Indication kann durch einen ihi_read()- oder SCP_receive()-Aufruf ausgelesen werden.

Notizen

6 Funktionsaufrufe der IHI-Schnittstelle

In diesem Kapitel werden die IHI-Schnittstellenfunktionen beschrieben, mit denen Sie die FDL-Aufträge übergeben und die Ergebnisse abholen können.

Unter MS-DOS und Windows 3.x sind nur diese Aufrufe der IHI-Schnittstelle zu benutzen.

Unter Windows 95/98 und Windows NT sind die IHI-Aufrufe nur für die Portierung von Altapplikationen vorgesehen.

Programmierschnittstelle

Die FDL-Programmierschnittstelle wird der FDL-Applikation in Form einer Library zur Verfügung gestellt. Die Library-Funktionen der FDL-Programmierschnittstelle übernehmen für die FDL-Applikation die Übertragung der FDL-Aufträge zum CP.

Die FDL-Programmierschnittstelle umfaßt folgende Funktionen:

Anmeldefunktion für die FDL-Applikation ihi_open_dev

Senden von Aufträgen, Daten ihi_write
Empfangen von Daten (Aufträgen, Quittungen) ihi_read
Abmeldefunktion für die FDL-Applikation ihi_close

Schnittstellendynamik

Die Aufrufe der FDL-Programmierschnittstelle müssen durch die FDL-Applikation erfolgen. Dabei ist folgende Reihenfolge einzuhalten: Der erste Aufruf der Schnittstelle ist <code>ihi_open_dev</code>. Mit <code>ihi_write</code> kann die FDL-Applikation danach Aufträge an den CP abgeben. Jeder Auftrag muß mit <code>ihi_read</code> wieder abgeholt werden. Solange ein Requestblock nicht abgeholt wurde, darf er und die angehängten Datenpuffer nicht mehr verwendet werden. Am Ende wird die Verbindung zum CP mit <code>ihi_close</code> beendet.

6.1 ihi_open_dev

Beschreibung der Funktion

Mit der Funktion ihi_open_dev meldet sich die FDL-Applikation beim

Treiber an. Der Treiber übergibt den Auftrag an den CP.

Über den Parameter "dev" wird der CP im PG/PC selektiert. Die Funktion liefert ein handle zurück, das bei allen weiteren Aufrufen

angegeben werden muß.

Deklaration der Funktion

#include "fdl rb.h"

int ihi_open_dev (ord16 mode, char * dev);

Beschreibung der Parameter

mode: mode = 0: Es wird kein Devicename vorgegeben, statt

dessen wird über den ersten CP kommuniziert,

der die ihi-Funktionsaufrufe unterstützt.

mode = 1: Es wird eine Verbindung zwischen der

FDL-Applikation und dem über den Parameter

"dev" gewählten CP hergestellt.

Empfehlung: Für den Betrieb über die FDL-Programmierschnittstelle ist mode = 1 zu

setzen.

dev: Dieser Parameter selektiert den CP. Syntax:

"/name:/FLC"

name = identisch mit dem im

Konfigurationsprogramm gewählten.

Rückgabewert = 0: **Erfolg:** Rückgabewert = handle

< 0: **Fehler:**

-1: Bustreiber nicht installiert.

-2: Fehler bei Treiberöffnung.

-3: Treiber bereits geöffnet.

6.2 ihi_write

Beschreibung der Funktion

Mit der Funktion ihi_write werden Requestblöcke an den CP zur

Bearbeitung übergeben.

Deklaration der Funktion

#include "fdl rb.h"

int ihi_write (int handle, RB * rb);

Beschreibung der Parameter

handle: Referenz (siehe ihi_open)

rb: Adresse auf den zu übergebenden Requestblock.

Rückgabewert = 0: **Erfolg:** Auftrag korrekt an den CP übergeben.

< 0: **Fehler:**

-1: Kein ihi_open_dev für dieses handle

durchgeführt.

-2: Auftrag nicht mehr übergebbar. Maximale Zahl

gleichzeitiger Aufträge überschritten.

-3: Kommt nicht mehr vor.

-4: Bedeutung wie bei dem Rückgabewert -2.

-5: Fehlerhafter Auftrag, d.h. der Auftrag wurde nicht

an den CP weitergegeben.

6.3 ihi_read

Beschreibung der Funktion

Mit diesem Aufruf erhält die FDL-Applikation die vom CP bearbeiteten Requestblöcke zurück. Die Rückgabe erfolgt durch einen Pointer auf den Requestblock.

Die FDL-Applikation hat die Wahl zwischen einem synchronen Modus, bei dem der Aufruf erst durch den Erhalt eines Requestblocks beendet wird, und einem asynchronen Modus, der die Ergebnisabfrage durch Polling ermöglicht.

Deklaration der Funktion

#include "fdl_rb.h"

int ihi_read (int handle, ord16 mode,RB ** rb);

Beschreibung der Parameter

Handle: Referenz (siehe ihi_open)

Mode: mode=0 Asynchroner Modus, Polling. Die Funktion

speichert die Adresse eines RB im Parameter rb, sofern der Rückgabewert 1 ist. Andernfalls wird

die Funktion mit *rb = 0 beendet.

mode=1 Synchroner Modus, warten auf Ergebnis. Der

Aufruf wird erst beendet, wenn ein Requestblock

durch den CP zurückgegeben wird.

rb: Adresse eines Requestblockpointers, der vom CP

zurückgegeben wurde.

Rückgabewert

= 0: **Erfolg:** Auftrag korrekt bearbeitet.

= 1: **Erfolg:** Auftrag korrekt ausgeführt. RB übergeben.

< 0: Fehler:

-1: Kein ihi_open_dev für dieses handle

durchgeführt.

-2: Es sind keine Aufträge vorhanden.

-3: Unzulässige Empfangsart (falscher mode).

-4: Kommt nicht mehr vor.

-5: Kommt nicht mehr vor.

Synchroner Modus und Asynchroner Modus dürfen nicht gleichzeitig in einem Programm verwendet werden.

Unter Windows darf nur im asynchronen Modus gearbeitet

₹ werden.

6.4 ihi_close

Beschreibung der Funktion

Mit der Funktion ihi_close meldet sich eine FDL-Applikation beim Treiber ab. Nach diesem Aufruf ist keine Produktivkommunikation mit

diesem handle mehr möglich.

Deklaration der Funktion

#include "fdl_rb.h"

int ihi_close (int handle);

Beschreibung der Parameter

handle: Referenz (siehe ihi_open).

Rückgabewert

= 0: **Erfolg:** Auftrag korrekt ausgeführt.

Unter Windows wird von ihi_close() der Wert 0 auch dann zurückgegeben, wenn Aufträge

verworfen wurden.

< 0: Fehler:

-1: Kein ihi_open_dev für dieses handle

durchgeführt.

-2: ihi_close wurde erfolgreich abgeschlossen, nicht

bearbeitete Aufträge wurden verworfen.

6.5 Beispiele

Beispiel 1: Aufträge werden hintereinander an den CP gesendet.

```
#include "fdl_rb.h"
bsp_1 ()
     int handle;
                 /* Requestblock, Auftragsblock */
     RB rb;
     int ret;
     RB * rb_ptr;
     handle = ihi_open_dev(1,"/CP_L2_1:/FLC");
      if (handle < 0)
          /* Fehler beim Öffnen der Verbindung
             zum CP 5412 */
      /* rb ausfüllen */
      ret = ihi_write (handle, &rb);
      if (ret >= 0 )
           /* Abholen des Requestblockes */
           ret = ihi_read (handle, 1, &rb_ptr);
      /* rb ausfüllen */
      /*(siehe Beispiele auf der Diskette) */
      ret = ihi_write (handle, &rb);
      if (ret >= 0 )
           /* Abholen des Requestblockes */
           ret = ihi_read (handle, 1, &rb_ptr);
       /* Beenden der Arbeit mit PROFIBUS */
       ret = ihi_close (handle);
```

Beispiel 2: Mehrere Aufträge werden gleichzeitig auf dem CP bearbeitet.

```
#include "fdl_rb.h"
bsp_2 ()
      int handle;
                 /* Requestblock, Auftragsblock */
     RB
         rb1;
                 /* Requestblock, Auftragsblock */
     RB rb2;
     RB rb3; /* Requestblock, Auftragsblock */
      int ret;
     RB * rb_ptr;
      int i;
     handle = ihi_open_dev(1,"/CP_L2_1:/FLC");
      if (handle < 0)
          /* Fehler beim Öffnen der Verbindung
             zur CP5412 */
      /* rb1 ausfüllen */
      /* rb1 senden an den CP */
      ret = ihi_write (handle, &rb1);
      /* rb2 ausfüllen */
      /* rb2 senden an den CP */
      ret = ihi_write (handle, &rb2);
      /* rb3 ausfüllen */
      /* rb3 senden an den CP */
     ret = ihi_write (handle, &rb3);
     /* Abholen der Requestblöcke */
     for (i = 0; i < 2; i++)
        ret = ihi_read (handle, 1, &rb_ptr);
     /* rb ausfüllen */
     ret = ihi_write (handle, &rb1);
     if (ret >= 0)
         /* Abholen des Requestblockes */
        ret = ihi_read (handle, 1, &rb_ptr);
     /* Beenden der Kommunikation */
     ret = ihi_close (handle);
```

7 Funktionsaufrufe der SCP-Schnittstelle

In diesem Kapitel werden die SCP-Schnittstellenfunktionen beschrieben, mit denen Sie die FDL-Aufträge übergeben und die Ergebnisse abholen können.

Unter MS-DOS und Windows 3.x sind diese Aufrufe für FDL-Aufträge nicht verfügbar.

Unter Windows 95/98 und Windows NT sind die SCP-Aufrufe für die Entwicklung von neuen FDL-Applikationen vorgesehen.

FDL-Programmierschnittstelle

Die FDL-Programmierschnittstelle wird der FDL-Applikation in Form einer Library zur Verfügung gestellt. Die Library-Funktionen der FDL-Programmierschnittstelle übernehmen für die FDL-Applikation die Übertragung der FDL-Aufträge zum CP.

Die FDL-Programmierschnittstelle umfaßt folgende Funktionen:

Anmeldefunktion für die FDL-Applikation SCP_open
Senden von Aufträgen, Daten SCP_send
Empfangen von Daten (Aufträgen, Quittungen) SCP_receive
Abmeldefunktion für die FDL-Applikation SCP_close
Abholen von Fehlerkennungen SCP_get_errno

Schnittstellendynamik

Die Aufrufe der FDL-Programmierschnittstelle müssen durch die FDL-Applikation erfolgen. Dabei ist folgende Reihenfolge einzuhalten: Der erste Aufruf der Schnittstelle ist **SCP_open**. Mit **SCP_send** kann die FDL-Applikation danach Aufträge an den CP abgeben. Mit **SCP_receive** werden die Quittungen und Daten des CPs abgeholt. Am Ende wird die Verbindung zum CP mit **SCP_close** beendet.

Nach jeder Funktion, welche den Wert -1 zurückliefert, kann durch Aufruf von **SCP_get_errno** eine Fehlerkennung zur genaueren Bestimmung der Fehlerursache aufgerufen werden.



Bitte beachten Sie auch die betriebssystemspezifischen Besonderheiten im Anhang.

SCP_open 7.1

Beschreibung der **Funktion**

Mit der Funktion SCP_open meldet sich die FDL-Applikation beim

Treiber an. Der Treiber übergibt den Auftrag an den CP.

Über den Parameter "dev" wird der CP im PG/PC selektiert. Die Funktion liefert ein handle zurück, das bei allen weiteren Aufrufen

angegeben werden muß.

Deklaration der Funktion

#include "fdl_rb.h"

int SCP_open (char * dev);

Beschreibung der

dev: Dieser Parameter selektiert den CP. Syntax: **Parameter**

"/name/FLC"

identisch mit dem im

Konfigurationsprogramm gewählten.

Rückgabewert = 0: Erfolg: Rückgabewert = handle

> = -1: Fehler: Die genaue Fehlerursache kann durch

SCP_get_errno() ermittelt werden.

7.2 SCP_send

Beschreibung der

Funktion

Mit der Funktion SCP_send werden Requestblöcke an den CP zur

Bearbeitung übergeben.

Deklaration der

Funktion

#include "fdl_rb.h"

int SCP_send (int handle, UWORD length, char * rb);

Beschreibung der

Parameter

handle: Referenz (siehe SCP_open)

length: Länge des zu übergebenden Requestblocks in

Bytes.

rb: Adresse des zu übergebenden Requestblocks.

Rückgabewert

= 0: **Erfolg:** Auftrag korrekt an den CP übergeben.

= -1: Fehler: Die genaue Fehlerursache kann durch

SCP_get_errno() ermittelt werden.

7.3 SCP_receive

Beschreibung der Funktion

Mit diesem Aufruf erhält die FDL-Applikation Auftragsquittungen und empfangene Daten vom CP zurück. Die Rückgabe erfolgt in einem von der Applikation bereitgestellten Puffer.

Die FDL-Applikation hat die Wahl zwischen einem synchronen Modus, bei dem der Aufruf erst durch den Erhalt eines Requestblocks beendet wird, und einem asynchronen Modus, der die Ergebnisabfrage durch Polling ermöglicht.

Deklaration der Funktion

#include "fdl_rb.h"

int SCP_receive (int handle, UWORD timeout,

UWORD *data_len,

UWORD length, char *buffer);

Beschreibung	der
Parameter	

handle: Referenz (siehe SCP_open)

timeout: Wartezeit für den Empfangsauftrag. Folgende

Werte sind möglich.

0 Asynchroner Modus (SCP_NOWAIT):

Die Funktion kehrt sofort zurück. Falls keine Daten für den Aufrufer vorliegen, ist *data_len =

0.

FFFFh Synchroner Modus (SCP_FOREVER):

Der Aufruf wird erst beendet, wenn Daten für den

Aufrufer eingetroffen sind.

0 < Die Funktion kehrt beim Eintreffen von Daten für timeout den Aufrufer, spätestens jedoch nach timeout

< FFFFh Sekunden zurück.

data_len Zeiger auf Anzahl der Bytes, die empfangen

wurden. (Rückgabeparameter)

length: Länge des Empfangspuffers in Bytes.

buffer: Adresse des Empfangspuffers.

= 0: **Erfolg:** Auftrag korrekt bearbeitet.

= -1: Fehler: Die genaue Fehlerursache kann durch

SCP_get_errno() ermittelt werden.

Rückgabewert

Synchroner Modus und Asynchroner Modus dürfen nicht gleichzeitig in einem Programm verwendet werden.

In Windows-Applikationen darf nur im asynchronen Modus gearbeitet werden.

goarboito

7.4 SCP_close

Beschreibung der Funktion

Mit der Funktion SCP_close meldet sich eine FDL-Applikation beim Treiber ab. Nach diesem Aufruf ist keine Produktivkommunikation mit

diesem handle mehr möglich.

Deklaration der Funktion

#include "fdl_rb.h"

int SCP_close (int handle);

Beschreibung der Parameter

handle: Referenz (siehe SCP_open).

Rückgabewert

= 0: **Erfolg:** Auftrag korrekt ausgeführt.

Der Wert 0 wird auch dann zurückgegeben, wenn noch ausstehende Aufträge verworfen

wurden.

= -1: Fehler: Die genaue Fehlerursache kann durch

SCP_get_errno() ermittelt werden.

7.5 SCP_get_errno

Beschreibung der Funktion

Mit der Funktion SCP_get_errno kann eine FDL-Applikation die Ursache für den Fehler einer vorhergehenden SCP-Funktion ermitteln.

Deklaration der Funktion

#include "fdl rb.h"

int WINAPI SCP_get_errno (void);

Beschreibung der Parameter

keine

Rückgabewert

= 0: Letzter Auftrag korrekt ausgeführt

= 202: Ressourcenengpaß im Treiber oder in der Library

= 203: Konfigurationsfehler

= 205: Auftrag zur Zeit nicht erlaubt

= 206: Parameterfehler

= 207: Gerät bereits/noch nicht geöffnet.

= 208: CP reagiert nicht

= 209: Fehler in der Firmware

= 210: Speicherengpaß im Treiber= 215: Keine Nachricht vorhanden

= 216: Fehler bei Zugriff auf Anwendungspuffer

= 219: Timeout abgelaufen

= 225: Die maximale Anzahl an Anmeldungen ist

überschritten

= 226: Der Auftrag wurde abgebrochen

= 233: Ein Hilfsprogramm konnte nicht gestartet werden

= 234: Keine Autorisierung für diese Funktion

vorhanden

= 304: Initialisierung noch nicht abgeschlossen

= 305: Funktion nicht implementiert

= 4865: CP-Name nicht vorhanden

= 4866: CP-Name nicht konfiguriert

= 4867: Kanalname nicht vorhanden

= 4868: Kanalname nicht konfiguriert

7.6 Beispiele

Beispiel 1: Aufträge werden hintereinander an den CP gesendet.

```
#include "fdl_rb.h"
bsp_1 ()
      int
            handle;
                   /* Requestblock, Auftragsblock */
      fdl_rb rb;
      int
            ret;
      UWORD data_len;
      handle = SCP_open ("/CP_L2_1:/FLC");
      if (handle == -1)
           /* Fehler beim Öffnen der Verbindung
              zum CP */
      /* rb ausfüllen */
      ret = SCP_send (handle, sizeof(fdl_rb), &rb);
      if (ret == 0)
           /* Abholen der Quittung/Daten */
           ret = SCP_receive (handle, 0xffff,
                              &data_len,
                              sizeof(fdl_rb), &rb);
      }
      /* rb ausfüllen */
      /*(siehe Beispiele auf der Diskette) */
      ret = SCP_send (handle, sizeof(fdl_rb), &rb);
      if (ret == 0)
           /* Abholen der Quittung/Daten */
           ret = SCP_receive (handle, 0xffff,
                              &data_len,
                              sizeof(fdl_rb), &rb);
      /* Beenden der Arbeit mit FDL */
      ret = SCP_close (handle);
```

Beispiel 2: Mehrere Aufträge werden gleichzeitig auf dem CP bearbeitet.

```
#include "fdl rb.h"
bsp_2 ()
      int
            handle;
      fdl rb rb;
                  /* Requestblock, Auftragsblock */
            ret;
      UWORD data len;
      int
            i;
     handle = SCP_open ("/CP_L2_1:/FLC");
      if (handle == -1)
          /* Fehler beim Öffnen der Verbindung
             zur CP */
      /* rb mit 1. Auftrag ausfüllen */
      /* rb an den CP senden */
      ret = SCP_send (handle, sizeof(fdl_rb), &rb);
      /* rb mit 2. Auftrag ausfüllen */
      /* rb an den CP senden */
      ret = SCP_send (handle, sizeof(fdl_rb), &rb);
      /* rb mit 3. Auftrag ausfüllen */
      /* rb an den CP senden */
      ret = SCP_send (handle, sizeof(fdl_rb), &rb);
      /* Abholen der Requestblöcke */
      for (i = 0; i < 2; i++)
         ret = SCP_receive (handle, 0xffff,
                            &data_len,
                            sizeof(fdl_rb), &rb);
      /* rb mit 4. Auftrag ausfüllen */
      /* rb an den CP senden */
      ret = SCP_send (handle, sizeof(fdl_rb), &rb);
      /* Abholen der Requestblöcke */
      if (ret != -1)
         ret = SCP_receive (handle, 0xffff,
                            &data len,
                            sizeof(fdl_rb), &rb);
      /* Beenden der Kommunikation */
      ret = SCP_close (handle);
```

8 Anhang

8.1 Übersetzen und Binden für Windows 95/98

8.1.1 Arbeiten mit dem MSVC-Compiler von Microsoft

Hinweis

Unter Windows 95/98 wird die SCP-Schnittstelle durch eine DLL zur Verfügung gestellt. Die Import-Library für den MSVC-Compiler 2.2 für Windows 95/98 ist s7onlinx.lib. Sie finden sie im Verzeichnis ..\ fdl.w95\Lib oder der in der Installationsanleitung angegebenen Stelle.

Die Sourcen und Makefiles zum Übersetzen des Beispielprogramms FDLdemo.c befinden sich im Verzeichnis ..\Fdl.w95\Sample\Fdl.

8.2 Übersetzen und Binden für Windows NT

8.2.1 Arbeiten mit dem MSVC-Compiler von Microsoft

Hinweis

Unter Windows NT wird die SCP-Schnittstelle durch eine DLL zur Verfügung gestellt. Die Import-Library für den MSVC-Compiler 2.2 für Windows NT ist s7onlinx.lib. Sie finden sie im Verzeichnis ..\ Fdl.nt\Lib oder der in der Installationsanleitung angegebenen Stelle.

Die Sourcen und Makefiles zum Übersetzen des Beispielprogramms FDLdemo.c befinden sich im Verzeichnis ..\Fdl.nt\Sample\Fdl.

8.3 Besonderheiten für Windows

Windows-Programme unterscheiden sich von Konsole-Programmen u. a. dadurch, daß sie in einer WndProc verzweigen. An einer zentralen Stelle warten Windows-Programme auf Windows-Meldungen, die danach in einer WndProc-Prozedur abgearbeitet werden. Es kann vorkommen, daß bei der Abarbeitung der WndProc die Kontrolle an Windows übergeben wird, und WndProc noch einmal aufgerufen wird.

In einem Windowsprogramm müssen Sie nach SCP_open() die Routine SetSinecHWnd mit einem Windowhandle aufrufen, damit der Treiber weiß, wohin er seine Meldungen zu schicken hat. Wird ein asynchroner Befehl abgegeben, wird beim Empfang der Nachricht eine WM_SINEC-Message an Windows gesendet. In der dazugehörigen WndProc kann es dann verarbeitet werden, indem Sie ein SCP_receive mit timeout 0 durchführen.

Beispiel einer typischen Windowsapplikation:

```
WndProc (hWnd,...)
int handle;
int ret;
RB * rb ptr;
   switch (msg)
      case .... /* init -code */ :
            handle = SCP_open ("/CP_L2_1:/FLC");
            SetSinecHWnd (handle,hWnd);
            break;
      case .... /* Anstoss der Funktion */:
            ret = SCP_send (handle,...);
            break;
      case WM_SINEC:
            ret = SCP_receive (handle, 0, &rb_ptr);
            if (ret != -1)
               /* ein Requestblock kam zurück==>
               /* Analysiere ihn.
            break;
   }
```

Hinweis

Aufrufformat von SetSinecHWnd:

SetSinecHWnd (int handle, HWND hWnd)

Die zu SetSinecHWnd alternative Funktion

SetSinecHWndMsg (int handle,HWND hWnd, unsigned int msg_id)

erlaubt es der FDL-Applikation, sich durch eine selbst definierte Nachricht (msg_id) vom Treiber beim Eintreffen von Daten benachrichtigen zu lassen.

C79000-G8900-C072-05 Index

9 Index

AWAII_INDICATION	74
Busparameterblock	52
Confirmation	10; 18
EN 50 170 Vol. 2	1
FDREAD_VALUE	50
FDL_EVENT	78
FDL_IDENT	68
FDL_LIFE_LIST_CREATE_LOCAL	66
FDL_LIFE_LIST_CREATE_REMOTE	64
FDL_READ_STATISTIC_COUNTER	71
FDL-SAP	57
Indication	10; 19
LSAP_STATUS	61
PROFIBUS	1; 4
REPLY_UPDATE_MULTIPLE	37
REPLY_UPDATE_SINGLE	34
Request	10; 17
Requester	11
Responder	11
RSAP_ACTIVATE	56
SAP_ACTIVATE	53
SAP_DEACTIVATE	59
SDA	20
SDN	24
SIMATIC NET	1
SRD	28
Teilnehmer 1; 8; 10; 83; 85; 86;	
WITHDRAW_INDICATION	79

Index C79000-G8900-C072-05

Notizen

C79000-G8900-C072-05 Glossar

Glossar

Anlage Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel. Zu einer Anlage gehören

u. a.: Speicherprogrammierbare Steuerung, Geräte für Bedienen und Beobachten, Bussysteme, Feldgeräte, Antriebe, Versorgungsleitungen.

Ansprechüberwachungszeit

Peripherie

Eine im -> DP-Slave einstellbare Überwachungszeit zur

Ausfallerkennung des zugeordneten -> DP-Masters.

Basisadresse Logische Adresse einer Baugruppe in S7-Systemen.

Baudrate Übertragungsrate am Bus (Einheit: Bit/sec). Ein -> Busparameter für ->

PROFIBUS. Die Angabe bzw. Wahl der Baudrate hängt von verschiedenen Randbedingungen ab, wie beispielsweise Entfernung.

Busparameter Busparameter steuern das Übertragungsverhalten am Bus. Jeder ->

Teilnehmer an -> PROFIBUS muß mit den Busparametern anderer

Teilnehmer übereinstimmende Busparameter verwenden.

Bussegment Teil eines -> Subnetzes. Subnetze können aus Bussegmenten mittels

Segmentübergängen wie Repeater und Bridges gebildet sein.

Segmente sind für die Adressierung transparent.

CFB Communication Function Block: Kommunikationsverfahren zum

programmgesteuerten Übertragen von Daten von oder zu einer CPU in S7-300/400 durch Verwendung von speziellen Funktionsbausteinen. Diese Funktionsbausteine wurden basierend auf dem Entwurf von IEC 1131-5 definiert. Kommunikationspartner können andere kommunikationsfähige Baugruppen aus S7-300/400, BuB-Systeme,

PC oder andere Steuerungen und Rechner sein.

CP Communication Processor. Baugruppe für Kommunikationsaufgaben.

Dezentrale Ein- und Ausgabebaugruppen, die dezentral von der CPU

(Zentraleinheit der Steuerung) eingesetzt werden. Die Verbindung zwischen dem Automatisierungsgerät und der Dezentralen Peripherie erfolgt über das Bussystem -> PROFIBUS. Automatisierungsgeräten wird der Unterschied zu lokalen Prozeßein- oder Prozeßausgaben

verdeckt.

Dienste Angebotene Leistungen eines Kommunikationsprotokolls.

DP-E/A-Modul DP-Slaves sind modular aufgebaut. Ein -> DP-Slave besitzt

mindestens ein DP-E/A-Modul.

DP-E/A-Typ DP-E/A-Typ bezeichnet ein -> DP-E/A-Modul. Zu unterscheiden sind:

Eingabemodul Ausgabemodul Ein-/Ausgabemodul Glossar C79000-G8900-C072-05

DP-Master Ein -> Teilnehmer mit Masterfunktion bei -> PROFIBUS-DP. Der DP-

Master wickelt den Nutzdatenverkehr mit den ihm zugeordneten -> DP-

Slaves ab.

DP-Modulliste In der DP-Modulliste werden die zu einem -> DP-Slave gehörenden

Module verwaltet. Einträge in die DP-Modulliste werden bei der Projektierung eines -> DP-Masters mit dem -> COM PROFIBUS

vorgenommen.

DP-Modulname Bezeichnung eines in der -> DP-Modulliste eingetragenen -> DP-E/A-

Moduls.

DP-Modultyp Bezeichnung für die Identifikation eines -> DP-E/A-Moduls in den ->

Gerätestammdaten eines -> DP-Slaves nach nach EN 50 170 Vol. 2.

DP-Slave Ein -> Teilnehmer mit Slavefunktion bei -> PROFIBUS-DP.

DP-Slavekatalog Im DP-Slavekatalog werden für die Projektierung von -> DP-Mastern

Gerätebeschreibungen für -> DP-Slaves nach -> DP-Norm hinterlegt. Der DP-Slavekatalog steht bei der Projektierung mit dem -> COM

PROFIBUS zur Verfügung.

DP-Slave-Name Zur Identifikation eines -> DP-Slaves in der projektierten DP-

Konfiguration wird ein DP-Slave-Name in der DP-Slaveliste

eingetragen.

DP-Subnetz PROFIBUS-(Sub)netz, an dem nur -> Dezentrale Peripherie betrieben

wird.

DP-Subsystem Ein -> DP-Master und alle -> DP-Slaves, mit denen dieser DP-Master

Daten austauscht.

Enhanced Mode Erweiterte Betriebsart unter Windows 3.x für Personal Computer mit

einem Intel 386 oder einem kompatiblen Prozessor.

FDL Fieldbus Data Link. Schicht 2 bei -> PROFIBUS.

FREEZE-Modus Der FREEZE-Modus ist eine DP-Betriebsart, bei der von allen (oder

von einer Gruppe von) DP-Slaves zeitgleich Prozeßdaten erfaßt werden. Der Erfassungszeitpunkt wird durch das FREEZE-Kommando

(das ist ein Steuertelegramm zur Synchronisation) signalisiert.

Gap-

Aktualisierungs-

faktor

Ein freier Adreßbereich zwischen zwei aktiven -> Teilnehmern wird zyklisch von dem Teilnehmer mit der kleineren -> PROFIBUS-Adresse durchsucht um festzustellen, ob ein weiterer Teilnehmer in den logischen Ring aufgenommen werden möchte. Die Zykluszeit für diese

Überprüfung wird bestimmt durch:

Gap-Aktualisierungsfaktor x Target rotation time

Gateway Intelligentes Schnittstellengerät, das auf ISO-Schicht 7

verschiedenartige lokale -> Netze miteinander verbindet.

C79000-G8900-C072-05 Glossar

GD-Paket Zusammenfassung von ggf. im Automatisierungssystem verteilt

abgelegten Daten (z. B. Merker, Datenbaustein), die mit dem

Verfahren -> Globale Daten übertragen werden sollen.

GD-Kreis GD-Kreis bezeichnet eine Zusammenfassung von -> Teilnehmern, die

miteinander GD-Daten austauschen. Ein -> GD-Paket wird somit an

die zum GD-Kreis gehörenden Teilnehmer gesendet.

Gerätestamm-

daten

Gerätestammdaten (GSD) enthalten DP-Slave-Beschreibungen nach DIN E 19245 Teil 3. Die Nutzung von GSD erleichtert die Projektierung

des -> DP-Masters sowie der -> DP-Slaves.

Globale Daten Globale Daten (GD) bezeichnet ein Kommunikationsverfahren zum

> zyklischen Austausch von begrenzten Datenmengen aus STEP 7-Datenbereichen zwischen CPUs der S7-300/400. Gesendete Daten

können gleichzeitig von mehreren CPUs empfangen werden.

Globale **Peripherie** Ein Teil des Peripheriebereiches bei SIMATIC S5-AGs kann für den globalen Datenaustausch zwischen SIMATIC S5-AGs über -> genutzt werden. Ein wesentliches Merkmal des PROFIBUS verwendeten Übertragungsverfahrens ist der zyklische Austausch der Daten, die sich gegenüber dem jeweils vorhergehenden Zyklus

geändert haben.

Gruppenidentifikation DP-Slaves können über eine Gruppenidentifikation einer oder mehreren Gruppen zugewiesen werden. Die -> DP-Slaves können dann über die Gruppenidentifikation bei der Übertragung von

Steuertelegrammen gezielt angesprochen werden.

Höchste PROFIBUS-Adresse

Ein -> Busparameter für -> PROFIBUS. Gibt die höchste -> PROFIBUS-Adresse eines aktiven -> Teilnehmers an PROFIBUS an. Für passive Teilnehmer sind PROFIBUS-Adressen größer als HSA

zulässig (Wertebereich: HSA 1..126).

Knotentabelle Die Knotentabelle gilt für alle -> Netze innerhalb einer -> Anlage. Jeder

Eintrag in der Knotentabelle beschreibt die Schnittstelle eines Automatisierungssystems (oder einer beliebigen anderen Station) zu einem -> Subnetz. Die Einträge in der Knotentabelle werden vom System benutzt, um Verbindungen zwischen Stationen zu finden und

aufzubauen.

PROFIBUS-

Die PROFIBUS-Adresse ist eine eindeutige Kennung eines an -> Adresse PROFIBUS angeschlossenen -> Teilnehmers. Zur Adressierung eines

Teilnehmers wird die PROFIBUS-Adresse im -> Telegramm

übertragen.

Master Aktiver Teilnehmer an -> PROFIBUS, der unaufgefordert ->

Telegramme senden kann, wenn er im Besitz des Token ist.

117

Glossar C79000-G8900-C072-05

Maximum Station Delay

Ein -> Busparameter für -> PROFIBUS. Die Maximum Station Delay (max. TSDR) gibt die größte, bei einem der -> Teilnehmer im -> Subnetz benötigte Zeitspanne an, die zwischen dem Empfang des letzten Bits eines unquittierten -> Telegramms bis zum Senden des ersten Bits des nächsten Telegramms vergehen muß. Ein Sender darf nach dem Senden eines unquittierten Telegrammes erst nach Ablauf der Zeitspanne max. TSDR ein weiteres Telegramm senden.

Minimum Station Delay

Ein -> Busparameter für -> PROFIBUS. Die Minimum Station Delay (min. TSDR) gibt die Zeitspanne an, die der Empfänger eines -> Telegramms bis zum Senden der Quittung oder bis zum Senden eines weiteren Telegrammes mindestens warten muß. Die min. TSDR richtet sich nach der größten, bei einem Teilnehmer im Subsystem benötigten Zeitspanne zur Entgegennahme einer Quittung nach dem Senden des Telegrammes.

Netz

Ein Netz besteht aus einem oder mehreren verknüpften -> Subnetzen mit einer beliebigen Zahl von -> Teilnehmern. Es können mehrere Netze nebeneinander bestehen. Für jedes Subnetz gibt es eine gemeinsame -> Knotentabelle.

Offset

Bei der FDL-Programmierschnittstelle Länge des reservierten Bereichs am Beginn eines Datenpuffers.

PROFIBUS

Ein Feldbus nach EN 50 170 Vol. 2.

PROFIBUS DP

DP-Betriebsart nach EN 50 170 Vol. 2.

PROFIBUS PA

PROFIBUS PA ist eine Richtlinie der PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO), die PROFIBUS nach EN 50 170 Vol. 2 um den Einsatz im eigensicheren Bereich ergänzt.

Protokoll

Verfahrensvorschrift für die Übermittlung in der Datenübertragung. Mit dieser Vorschrift werden sowohl die Formate der Nachrichten als auch der Datenfluß bei der Datenübertragung festgelegt.

Prozeßabbild

Das Prozeßabbild ist ein besonderer Speicherbereich im Automatisierungssystem. Am Anfang des zyklischen Programmes werden die Signalzustände der Eingabebaugruppen zum Prozeßabbild der Eingänge übertragen. Am Ende des zyklischen Programmes wird das Prozeßabbild der Ausgänge als Signalzustand zu den Ausgabebaugruppen übertragen.

Reorganisation Tokenring

Alle -> Master am -> PROFIBUS bilden einen logischen Tokenring. Innerhalb dieses Tokenrings wird die Sendeberechtigung (Token) von Station zu Station weitergegeben. Wird nun die Übertragung des Tokens gestört oder wird ein Master vom Tokenring entfernt, so führt dies bei der Tokenweitergabe zu einem Fehler (Token wird von dieser Station nicht angenommen), was eine Ausgliederung dieser Station aus dem Tokenring zur Folge hat. Die Anzahl der Ausgliederungen werden im internen Token_error_counter gezählt. Erreicht dieser Zähler einen oberen Grenzwert, dann wird der logische Tokenring neu aufgebaut (reorganisiert).

C79000-G8900-C072-05 Glossar

SCOPE PROFIBUS Diagnoseprodukt für -> PROFIBUS, mit dem der Telegrammverkehr

am -> Netz erfaßt und analysiert werden kann.

Segment

Synonym für -> Bussegment.

Setup Time

Ein -> Busparameter für -> PROFIBUS. Die Setup Time gibt den Mindestzeitabstand zwischen dem Empfang einer Quittung bis zum Senden eines neuen Aufruftelegrammes durch den Sender an.

SIMATIC NET

Siemens Network and Communication. Produktbezeichnung für -> Netze und Netzkomponenten bei Siemens. (frühere Bezeichnung: SINEC)

PROFIBUS

SIMATIC NET Bussystem für den Industrieeinsatz auf PROFIBUS-Rasis

PROFIBUS-DP

PROFIBUS-Dezentrale Peripherie.

PROFIBUS-DP Master

Ein -> Teilnehmer mit Masterfunktion bei -> PROFIBUS-DP.

PROFIBUS-FMS

PROFIBUS-Fieldbus Message Specification. Obere Teilschicht von Schicht 7 des ISO/OSI-Referenzmodells bei PROFIBUS.

Slot Time

Ein Busparameter für -> PROFIBUS. Die Slot Time (TSL) ist die Überwachungszeit eines Senders eines -> Telegramms auf die Quittung des Empfängers.

Subnetz

Ein Subnetz ist ein Teil eines -> Netzes, dessen -> Busparameter (z. B. -> PROFIBUS-Adressen) abgeglichen werden müssen. Es umfaßt die Buskomponenten und alle angeschlossenen Stationen. Subnetze können beispielsweise mittels -> Gateways zu einem Netz gekoppelt werden.

Eine -> Anlage besteht aus mehreren Subnetzen mit eindeutigen -> Subnetznummern. Ein Subnetz besteht aus mehreren -> Teilnehmern mit eindeutigen -> PROFIBLIS Adressen

mit eindeutigen -> PROFIBUS-Adressen.

Subnetznummer

Eine -> Anlage besteht aus mehreren -> Subnetzen mit eindeutigen Subnetznummern.

SYNC-Modus

Der SYNC-Modus ist eine DP-Betriebsart, bei der mehrere oder alle -> DP-Slaves zu einem bestimmten Zeitpunkt Daten an ihre Prozeßausgänge übergeben. Der Übergabezeitpunkt wird durch das SYNC-Kommando (das ist ein Steuertelegramm zur Synchronisation) signalisiert.

Target rotation time

Ein -> Busparameter für -> PROFIBUS. Der Token ist die Sendeberechtigung für einen -> Teilnehmer an PROFIBUS. Ein Teilnehmer vergleicht eine von ihm gemessene Token-Umlaufzeit mit der Target rotation time und steuert davon abhängig das Senden hochund niederpriorer Telegramme.

Teilnehmer

Ein Teilnehmer wird durch eine -> PROFIBUS-Adresse an -> PROFIBUS identifiziert.

Glossar C79000-G8900-C072-05

Telegramm Nachricht eines PROFIBUS-Teilnehmers an einen anderen.

Telegrammheader Ein Telegrammheader besteht aus einer Kennung des -> Telegramms

sowie der Quell- und Zielteilnehmeradresse.

Telegrammtrailer Der Telegrammtrailer besteht aus einer Prüfsumme und der

Endekennung des -> Telegramms.

Treiber Software, die dem Datenaustausch von Applikationen mit dem -> CP

dient.

Watchdog Mechanismus zur Überwachung der Betriebsbereitschaft.