# VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

Seite: 1 von 14 Version: 5.0 Stand: 05.08.2011



# Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden-Württemberg

### Betriebshandbuch

## Anwendungshandbuch

## Diagnosehandbuch

Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktionen Ganglinien

Version 5.0

Stand 05.08.2011

Produktzustand vorgelegt

Datei BetrInf SWE5.5 LosC1C2 VRZ3.doc

Projektkoordinator Herr Dr. Pfeifle

Projektleiter Herr Dr. Pfeifle

Projektträger Regierungspräsidium Tübingen

Landesstelle für Straßentechnik

Heilbronner Straße 300 - 302

70469 Stuttgart

Ansprechpartner Herr Dr. Pfeifle

#### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 2 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

# 0 Allgemeines

## 0.1 Verteiler

Organisationseinheit	Name	Anzahl Kopien	Vermerk
PG VRZ 3			Bereitstellung auf dem Dokumentenserver

## 0.2 Änderungsübersicht

Version	Datum	Kapitel	Bemerkungen	Bearbeiter
1.0	11.02.2008		Erstellung erster Entwurf	F. Schumann
2.0	24.04.20008	0.5, 0.6, 2.1, 3	Überarbeitung laut Prüfprotokoll V1.0	F. Schumann
2.1	11.06.2008	2	Fehler korrigiert; kleinere Ergänzungen	F. Schumann
3.0	28.07.2008	2.2	Überarbeitung laut Prüfprotokoll V3.0	F. Schumann
4.0	26.08.2008		Überführung in den Zustand "Akzeptiert"	J. Dempe
5.0	05.08.2011		Anpassung: Ganglinienspeicherung in Derby- Datenbank	T. Thierfelder

### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 3 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

## 0.3 Inhaltsverzeichnis

0	Allg	emeines	·		2
	0.1	Verteile	er 2		
	0.2	Änderu	ngsübersi	icht	2
	0.3	Inhalts	/erzeichni	S	3
	0.4	Abkürz	ungsverze	eichnis	5
	0.5	Refere	nzierte Do	kumente	5
	0.6	Abbildu	ıngsverzei	ichnis	5
	0.7	Tabelle	nverzeich	nis	5
1	Zwe	ck des [	Ookument	ts	6
2	Betr				
	2.1	Installa		oftware	
		2.1.1	Erstinsta	allation	
			2.1.1.1	Voraussetzungen	
			2.1.1.2	Durchführung	7
			2.1.1.3	Kontrolle der Installation	8
		2.1.2	Deinstal	llation	
			2.1.2.1	Voraussetzung	
			2.1.2.2	Durchführung	8
			2.1.2.3	Kontrolle der Deinstallation	8
		2.1.3	Aktualis	ierung	
			2.1.3.1	Voraussetzungen	
			2.1.3.2	Durchführung	
			2.1.3.3	Kontrolle der Aktualisierung	
	2.2	Konfigu		d Aufnahme des Betriebs	
		2.2.1		setzungen für den Betrieb	
			2.2.1.1	<b>9</b>	
	2.3	Überwachung des Betriebs			
	2.4	Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs			9
3	Anw	endung	shandbu	ch	10
	3.1	Ganglir	nien-Dater	nbankserver starten	10
	3.2	Ganglir	nien-Dater	nbankserver beenden	10
	3.3	Ganglir		nbank Backup erstellen (online)	
		3.3.1		nix/Linux	
		3.3.2	Unter W	/indows	11
4	Diag	ınoseha	ndbuch		12

### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 4 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

	5.1	Verzeichnisstruktur	. 13
5 Anhang		. 13	
	4.2	Diagnosemöglichkeiten	. 12
	4.1	Benötigte Werkzeuge	. 12

#### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 5 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

## 0.4 Abkürzungsverzeichnis

Die für das Projekt VRZ 3, Los C1+C2 relevanten Abkürzungen sind in einem separaten Dokument zusammengefasst.

zusammenge	efasst.	
0.5	Referenzierte Dokumente	
keine		
0.6	Abbildungsverzeichnis	
Abbildung 3.	1: Datenbank Gut-Meldung 1	0
0.7	Tabellenverzeichnis	
Tabelle 1-1:	Typographie	6
Tabelle 1-2: I	Konventionen	6

#### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 6 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

## 1 Zweck des Dokuments

In diesem Dokument sind die drei Bestandteile der Betriebsinformation aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefasst:

- Betriebshandbuch
- Anwendungshandbuch
- Diagnosehandbuch

#### Folgende Typographie wird verwendet:

kursiv	Namen von Dateien, Ordnern und Benutzern
Maschinenschrift	Befehle und Texte die in der Kommandozeile oder einem graphischem Dialog eingeben werden
Maschinenschrift in Fettdruck unterstrichen	Teil eines Befehls oder Eingabetextes, der individuell angepasst werden muss

Tabelle 1-1: Typographie

#### Folgende Konventionen werden festgelegt:

\$VRZ3_HOME	Das Verzeichnis in dem die Kernsoftware installiert ist
\$VRZ3_SWE	Das Verzeichnis in dem diese SWE installiert wird

**Tabelle 1-2: Konventionen** 

### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 7 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

## 2 Betriebshandbuch

#### 2.1 Installation der Software

Dieser Abschnitt beschreibt die Neuinstallation, die Aktualisierung und die Deinstallierung der *SWE 5.4 Funktionen Ganglinien*. Die SWE wird als ZIP-Archiv ausgeliefert, dessen Dateiname dem Muster de.bsvrz.iav.gllib\_VX.Y.Z.zip entspricht. Wobei X der Hauptversionsnummer (major release), Y der Nebenversionsnummer (minor release) und Z der Revisionsnummer (patch level) entspricht.

#### 2.1.1 Erstinstallation

#### 2.1.1.1 Voraussetzungen

Die Erstinstallation einer SWE ist ein guter Zeitpunkt, um das Backup des Projekts zu aktualisieren. Das Backup ist unbedingt erforderlich, um bei Problemen mit der neuen SWE den Zustand vor der Aktualisierung wiederherstellen zu können.

Eine Java Runtime Umgebung ab Version 1.5 muss installiert und in der Pfadvariable des Systems eintragen sein. Das Java Runtime Environment (JRE) ist ausreichend, jedoch bietet das Java Development Kit (JDK) zusätzlich nützliche Tools für die Diagnose. Dies lässt sich auf der Kommandozeile leicht mit folgendem Befehl überprüfen:

java

Erfolgt die Ausgabe der Kurzanleitung für den Befehl java ist der Pfad korrekt eingerichtet.

Erfolgt eine Meldung, dass der Befehl nicht gefunden wurde, muss die Pfadvariable angepasst werden.

Unter Unix-Systemen (unter andere Linux, Mac OS X) kann dies mit folgendem Kommando erfolgen:

```
export PATH=$PATH:/pfad_zu_java/bin
```

Unter Windows muss der Pfad im Dialog *Systemsteuerung/System/Erweitert/Umgebungsvariablen* angepasst werden. Der Wert der Variablen PATH muss um den Text

```
;/pfad_zu_java/bin
```

ergänzt werden.

Im folgenden wird davon ausgegangen, dass ein JDK installiert ist.

Die aktuelle Kernsoftware ist im Ordner \$VRZ HOME installiert.

Die Bibliothek de.bsvrz.sys.funclib.bitctrl ist in der aktuellen Version installiert.

#### 2.1.1.2 Durchführung

Der Inhalt des ZIP-Archivs der SWE muss in das Verzeichnis \$VRZ3\_HOME/distributionspakete kopiert werden.

Unter Unix-Systemen das ZIP-Archiv mit

```
unzip de.bsvrz.iav.gllib_V\boldsymbol{X}.\boldsymbol{Y}.\boldsymbol{Z}.zip
```

in einem beliebigen Verzeichnis entpacken und mit

```
cp -r de.bsvrz.iav.gllib $VRZ3_HOME/distributionspakete
```

den SWE-Ordner in den Ordner der Kernsoftware kopieren.

#### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 8 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

Unter Windows kann ab Windows XP der Windows-Explorer sowohl für das Entpacken, als auch für das Kopieren verwendet werden. Für ältere Windows-Systeme muss ein zusätzliches Tool zum Entpacken des ZIP-Archivs verwendet werden (z. B. das kostenlose 7-Zip <a href="http://7-zip.org">http://7-zip.org</a>).

#### 2.1.1.3 Kontrolle der Installation

Nach erfolgreicher Installation wurde dem Ordner \$VRZ3\_HOME/distributionspakete ein Unterordner de.bsvrz.iav.gllib hinzugefügt und dieser hat die Struktur gemäß 5.1.

#### 2.1.2 Deinstallation

#### 2.1.2.1 Voraussetzung

Die Deinstallation einer SWE ist ein guter Zeitpunkt, um das Backup des Projekts zu aktualisieren. Das Backup ist unbedingt erforderlich, um bei Problemen nach der Deinstallation der SWE den Zustand vor der Aktualisierung wiederherstellen zu können.

Es müssen alle Programme die die *SWE 5.5 Funktionen Ganglinien* verwenden beendet werden. Da in einem beliebigen Projekt die Frage welche SWE welche andere SWE verwendet, nicht immer beantwortbar ist, sollte sicherheitshalber jede Anwendung inkl. der Kernsoftware beendet werden.

#### 2.1.2.2 Durchführung

Zuerst muss kontrolliert werden, ob das Backup des Projekts erfolgreich erstellt wurde und ein Wiederherstellen möglich ist.

Anschließend wird der Ordner der alten SWE gelöscht. Unter Unix-Systemen kann der folgende Befehl verwendet werden:

rm -r \$VRZ3\_HOME/distributionspakete/de.bsvrz.iav.gllib

Unter Windows wird der Windows-Explorer verwendet.

#### 2.1.2.3 Kontrolle der Deinstallation

Der Ordner \$VRZ3 HOME/distributionspakete/de.bsvrz.iav.gllib wurde erfolgreich entfernt.

#### 2.1.3 Aktualisierung

#### 2.1.3.1 Voraussetzungen

Die Aktualisierung einer SWE ist ein guter Zeitpunkt, um das Backup des Projekts zu aktualisieren. Das Backup ist unbedingt erforderlich, um bei Problemen mit der neuen SWE den Zustand vor der Aktualisierung wiederherstellen zu können.

Weiterhin müssen die Voraussetzungen aus 2.1.1.1 erfüllt sein.

Hinweis: Wurde im SWE-Verzeichnis vorhandene Skripte verändert oder neue Skripte angelegt, müssen diese außerhalb des SWE-Verzeichnisses gesichert werden.

#### 2.1.3.2 Durchführung

Die Aktualisierung der *SWE 5.4 Funktionen Ganglinien* entspricht der Deinstallation und anschließender Neuinstallieren der SWE, siehe 2.1.2 und 2.1.1.

#### 2.1.3.3 Kontrolle der Aktualisierung

Siehe 2.1.2.3 und 2.1.1.3.

#### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 9 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

#### 2.2 Konfiguration und Aufnahme des Betriebs

Eine Konfiguration ist nicht notwendig, da die SWE eine reine Softwarebibliothek darstellt.

#### 2.2.1 Voraussetzungen für den Betrieb

#### 2.2.1.1 Benötigte zusätzliche Softwarekomponententen

Neben den Paketen der Datenverteiler-Laufzeitumgebung müssen folgende Bibliotheken und Applikationen in der aktuellen Version installiert und die Applikationen gestartet sein:

• de.bsvrz.sys.funclib.bitctrl (Bibliothek), Funktionsbibliothek BitCtrl Systems GmbH

## 2.3 Überwachung des Betriebs

Entfällt, da die SWE eine reine Softwarebibliothek darstellt.

## 2.4 Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

Entfällt, da die SWE eine reine Softwarebibliothek darstellt.

#### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 10 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

## 3 Anwendungshandbuch

Um Applikationen zu schreiben, die diese Bibliothek verwenden, muss das JAR-File *de.bsvrz.iav.gllib-runtime.jar* im Classpath aufgenommen werden.

#### 3.1 Ganglinien-Datenbankserver starten

Zum Starten des Datenbankservers wechseln Sie in das Verzeichnis \$VRZ3\_SWE/db-derby-10.8.1.2-lib/bin.

- Unix: Rufen Sie sh startNetworkServer auf.
- Windows: Rufen Sie startNetworkServer.bat auf.

Danach meldet sich der Datenbankserver mit einer Gutmeldung der Art:

```
Fri Aug 05 11:46:18 CEST 2011 : Sicherheitsmanager mit einfacher Server-Sicherhe
itsrichtlinie installiert.
Fri Aug 05 11:46:18 CEST 2011 : Apache Derby Network Server 10.8.1.2 - (1095077)
wurde gestartet und ist bereit, Verbindungen am Port 1527 zu akzeptieren.
```

Abbildung 3.1: Datenbank Gut-Meldung.

Achtung: Installieren Sie den Datenbankserver *immer* auf dem Host, auf dem auch die beiden Applikationen Ganglinienlernen und Ganglinienprognose installiert sind.

#### 3.2 Ganglinien-Datenbankserver beenden

Zum Beenden des Datenbankservers wechseln Sie in das Verzeichnis \$VRZ3\_SWE/db-derby-10.8.1.2-lib/bin.

- Unix: Rufen Sie sh stopNetworkServer auf.
- Windows: Rufen Sie stopNetworkServer.bat auf.

## 3.3 Ganglinien-Datenbank Backup erstellen (online)

Zum Erstellen eines Online-Backups der Gangliniendatenbank wechseln Sie in das Verzeichnis \$VRZ3\_SWE/db-derby-10.8.1.2-lib/bin.

#### 3.3.1 Unter Unix/Linux

Rufen Sie das Shellskript backup mit dem Verzeichnis, in das das Backup gespeichert werden soll als Parameter auf.

#### Beispiel:

Wenn Sie das Backup ins Verzeichnis /home/vrz/backup spielen wollen, geben Sie ein:

sh backup /home/vrz/backup

Danach befindet sich eine (lauffähige) Kopie des Datenbankverzeichnisses in ihrem Backup-Verzeichnis.

#### Weitere Parameter:

Innerhalb der Skriptdatei backup befinden sich noch die folgenden Parameter, die nach Bedarf angepasst werden können.

• name: Optionaler Parameter Datenbankname bzw. Datenbankverzeichnis.

# VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 11 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

- nutzer: Optionaler Parameter Datenbanknutzer (Standard: derby).
- pass: Optionaler Parameter Datenbankpasswort (Standard: derby).

#### 3.3.2 Unter Windows

Rufen Sie das Shellskript backup.bat mit dem Verzeichnis, in das das Backup gespeichert werden soll als Parameter auf.

#### Beispiel:

Wenn Sie das Backup ins Verzeichnis c:\backup spielen wollen, geben Sie ein:

backup.bat c:\backup

Danach befindet sich eine (lauffähige) Kopie des Datenbankverzeichnisses in ihrem Backup-Verzeichnis.

#### Weitere Parameter:

Innerhalb der Skriptdatei backup befinden sich noch die folgenden Parameter, die nach Bedarf angepasst werden können.

- name: Optionaler Parameter Datenbankname bzw. Datenbankverzeichnis.
- nutzer: Optionaler Parameter Datenbanknutzer (Standard: derby).
- pass: Optionaler Parameter Datenbankpasswort (Standard: derby).

#### VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 12 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

## 4 Diagnosehandbuch

## 4.1 Benötigte Werkzeuge

Ein beliebiger Internetbrowser.

### 4.2 Diagnosemöglichkeiten

Im Ordner der installierten SWE befindet sich das ZIP-Archiv *de.bsvrz.iav.gllib-doc-api.zip* mit der Dokumentation der Schnittstellen der Bibliothek im HTML-Format. Diese kann nach dem Entpacken mit dem Internet-Browser gelesen werden.

# VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 13 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

## 5 Anhang

#### 5.1 Verzeichnisstruktur

Die vollständig installierte SWE hat folgende Verzeichnisstruktur:

```
$VRZ3_HOME/distributionspakete/de.bsvrz.iav.gllib
   BetrInf_SWE5.5_LosC1C2_VRZ3.pdf
   de.bsvrz.iav.gllib-Build-Report.txt
   de.bsvrz.iav.gllib-doc-api.zip
   de.bsvrz.iav.gllib-doc-design.zip
   de.bsvrz.iav.gllib-LGPL_2.1-Lizenz.txt
   de.bsvrz.iav.gllib-runtime.jar
   de.bsvrz.iav.gllib-src.zip
   de.bsvrz.iav.gllib-test-doc-api.zip
   de.bsvrz.iav.gllib-test-doc-design.zip
   de.bsvrz.iav.gllib-test-src.zip
   de.bsvrz.iav.gllib-test.jar
   de.bsvrz.iav.gllib.jar
   commons-collections-3.2.1.jar
   antlr-2.7.6.jar
   dom4j-1.6.1.jar
   hibernate-jpa-2.0-api-1.0.0.Final.jar
   hibernate3.jar
   javassist-3.12.0.GA.jar
    jta-1.1.jar
   lgpl.txt
   slf4j-api-1.6.1.jar
   slf4j-jdk14-1.6.1.jar
 ---db-derby-10.8.1.2-lib
   KEYS
   LICENSE
       NOTICE
       RELEASE-NOTES.html
   +---bin
   backup
           backup.bat
           dblook.bat
           derby_common.bat
           ij
           ij.bat
           NetworkServerControl
           NetworkServerControl.bat
           setEmbeddedCP
           setEmbeddedCP.bat
           setNetworkClientCP
           setNetworkClientCP.bat
           setNetworkServerCP
          setNetworkServerCP.bat
          startNetworkServer
          startNetworkServer.bat
          stopNetworkServer
           stopNetworkServer.bat
           sysinfo
           sysinfo.bat
   +---lib
```

# VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 5 (IAV), SWE 5.5 Funktion Ganglinien

 Seite:
 14 von 14

 Version:
 5.0

 Stand:
 05.08.2011

```
derby.jar
            derby.war
            derbyclient.jar
            derbyLocale_cs.jar
            derbyLocale_de_DE.jar
            derbyLocale_es.jar
            derbyLocale_fr.jar
            derbyLocale_hu.jar
            derbyLocale_it.jar
            derbyLocale_ja_JP.jar
            derbyLocale_ko_KR.jar
            derbyLocale_pl.jar
            derbyLocale_pt_BR.jar
            derbyLocale_ru.jar
            {\tt derbyLocale\_zh\_CN.jar}
           derbyLocale_zh_TW.jar
            derbynet.jar
            derbyrun.jar
            derbytools.jar
    \---test
            derbyTesting.jar
            jakarta-oro-2.0.8.jar
            README.htm
\---Tests
        JUnit.bat
        JUnit.sh
       Kalenderinitialisierer.bat
       Kalenderinitialisierer.sh
       Prueffall6.bat
       Prueffall6.sh
```