# 射频IC 卡实验指导

2011-05-08 V1. 0

博创科技 嵌入式研发部

## 更新历史

版本号	版本描述	作者	发布时间
V01.0	射频 IC 卡实验指导书	刘应杰	2011-05-08

## 目录

1.	模块概述	1
2.	实验所需资源:	2
3.	软件接口简介	2
4	配套实验	4



#### 1. 模块概述



UP-RFID 射频读写模块是采用最新Mifare 技术的微型嵌入式非接触式IC 卡读写模块。内嵌ISO14443 Type A 协议解释器,并具有射频驱动及接收功能,可以简单实现对MifareOne 等卡片的读写操作,读写距离最大可达100mm(与卡片及天线设计有关)。

该模块提供标准异步串行通讯接口,输出TTL 电平。用户可不必了解非接触IC 卡读写模块的协议标准及底层驱动,只需通过串行通讯发送相关指令,即可实现对卡 片的所有操作。

该模块适用于标准读写器(只需进行电平转换即可直接连接到PC 机)、手持机、收费机、门禁器、考勤机及其它各种收费系统及一卡通应用系统。

基本参数如下:

工作电压: 5V DC

工作电流: < 100 mA

通讯接口: RS232 接口 TTL 电平

38400 BPS N,8,1(无效验,8 位数据位,1 位停止位)

适用卡型: Mifare One 数据通讯: 106 K BPS



射频频率: 13.56 MHz 操作距离: < 100 mm

工作温度: -20℃ --- +65℃ 存储温度: -40℃ --- +85℃

卡片:卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。

天线:卡片的天线是只有几组绕线的线圈,很适于封装到ISO卡片中。


ASIC: 卡片的ASIC 由一个高速(106KB 波特率)的RF 接口,一个控制单元和一8K 位(或32K 位)EEPROM 组成。

#### 2. 实验所需资源:

硬件:试验箱、电源线、串口线、网线、射频模块(含IC 卡)、PC 机一台。

软件:虚拟机、超级终端,FTP 软件。

连接方式:将射频模块插接到到经典2410 实验箱的168 扩展槽。



注意: 跳线,如果是连接到2410平台,实验跳线帽连接,2-1,如图所示。

### 3. 软件接口简介

解压文件rf\_card.tar.bz2,得到配套源码目录

#### [root@localhost rf\_card]#11

total 52

-rwxr--r-- 1 root root 6048 May 11 08:28 card\_ctrl.c//读卡器操作 API 函数

-rwxr--r-- 1 root root 546 May 10 15:21 card ctrl.h

-rwxr--r-- 1 root root 289 May 10 10:12 Makefile

-rwxr--r-- 1 root root 125 May 9 15:19 Rules.mak

-rwxr--r-- 1 root root 4066 May 11 08:26 tty.c//串口读写 API 函数

-rwxr--r-- 1 root root 525 May 9 15:19 tty.h

[root@localhost rf card]#



我们重点分析读卡器操作:

1、寻卡

//02 20 52

int Card\_Request();

函数功能: 寻找天线范围内的所有卡片, 如果有卡, 返回1

2、防冲突

//01 21

int Card Anticoll(uchar \*card NO);

参数: card\_NO 为存放卡片ID 的数组,函数执行成功,可从此数组获取ID函数功能: 防冲突,执行成功返回1,并获取当前访问的卡的ID

3、选卡

//01 22

int Card Select();

函数功能:选择当前卡为操作卡,执行成功返回1

4、密码验证

//04 23 60 00 00

int Card Auth EE(uchar addr,uchar block);

参数: addr, 密码存放在EEPROM 的起始位置。

参数: block,为当前操作的块(0-63) 函数功能:验证操作块得密码是否正确。

5、下载密码

//09 24 60 00 FF FF FF FF FF FF

int Card\_Load\_Key\_EE(uchar addr,uchar \*key);

参数: addr 为密码要下载到eeprom 中的起始位置

参数: key 为密码数组。卡片初始密码为6 个ff

函数功能:下载密码到EEPROM

6、读卡

//02 25 01

int Card Read(uchar block,uchar \*data);

参数: block 当前要读取得是哪一个块

参数: data 读取成功后数据存放在data 中

函数功能:读卡操作前,需通过该块的密码验证。读取卡片内16 个字节数据, 存放在

data 中

7、写卡



//12 26 01 FF EE DD CC BB AA 99 88 77 66 55 44 33 22 11 00

int Card\_Write(uchar block,uchar \*data);

参数: block 当前要写的是哪一个块 参数: data 要写入存放在data 中

函数功能: 写卡操作前, 需通过该块的密码验证。写入16 个字节数据, 存放在

data

中

8、测试蜂鸣器(或者LED 灯)

//01 10

int Card\_Beep(uchar num);

参数: num,蜂鸣器响几次 函数功能:测试蜂鸣器。

#### 4. 配套实验

- 1、首先要按照我们的要求连接好实验设备。
- 2、将编译好的应用程序card\_ctrl,下载到实验箱(可以使用nfs,或者是tftp)在虚拟机中编译:

```
[root@localhost rf_card]# make
arm-linux-gec -c -o tty.o tty.c
arm-linux-gec -c -o card_ctrl.o card_ctrl.c
card_ctrl.c: In function 'main':
card_ctrl.c:205: warning: passing arg 3 of 'pthread_create' from incompatible pointer
type
arm-linux-gec -o card_ctrl tty.o card_ctrl.o -lpthread
[root@localhost rf_card]# ls card_ctrl
card_ctrl
[root@localhost rf_card]#
```

在开发板上,下载,命令如下:

```
up-tech:~/2410cl_yaffs_2.6.24/rf_iccard #tftp -g -r card_ctrl 192.168.13.23
up-tech:~/2410cl_yaffs_2.6.24/rf_iccard #ls
card ctrl
```



#### 3、执行该文件(运行过程中需要按键才能继续)

```
up-tech:~/2410cl_yaffs_2.6.24/rf_iccard #./card ctrl
Press any key to contiue...
CARD NO:
               07 6D EF 88
BLOCK NO:
INDEX DATA:
                0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| A| B| C| D| E| F|
Block1 data:
               00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff
Write data:
              ff ee dd cc bb aa 99 88 77 66 55 44 33 22 11 00
Block1 data: ff ee dd cc bb aa 99 88 77 66 55 44 33 22 11 00
Press any key to contiue...
CARD NO:
               07 6D EF 88
BLOCK NO:
INDEX DATA:
               0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| A| B| C| D| E| F|
Block1 data:
               ff ee dd cc bb aa 99 88 77 66 55 44 33 22 11 00
Write data:
                00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff
                00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff
Block1 data:
Press any key to contiue...
```

注:运行程序后出现Press any key to continue·······时,将卡片靠近,模块上的指示灯亮(背面),模块移开,指示灯灭。

第一个Block1 data:是读出来的内容 第二个Block1 data:是写进去的内容

测试程序可以读取卡片ID,默认读写block1 的块数据。 注意事项:

- 1、使用模块时,只有运行应用程序后,模块指示灯才会在卡片靠近的时候点亮。 移开时熄灭。不运行应用程序,或者通讯不正常,都看不到此现象。
- 2、使用过程中注意密码验证,如果设置了密码,一定记得保存,否则可能造成 无法读写。