Anexo D: Listado de comandos

Comando	Descripción
`set M <valor>`	Establece el modo de entrada del instrumento (0: X1, 1: X10, 2: AC)
`set F <valor>`	Establece el flanco de disparo del trigger (0: Subida, 1: Bajada)
`set T <valor>`	Establece la escala de la base de tiempo (0: 0.5, 1: 1.0, 2: 2.0, 3: 5.0 ms/div)
`set A <valor>`	Establece la escala de amplitud vertical (0: 1.0 V/div, 1: 5.0 V/div)
`set L <valor>`	Establece el nivel de disparo del trigger en valores crudos del ADC (0 a 4095)
`get <M|F|T|A|L>`	Obtiene el valor de una variable y lo muestra traducido a su magnitud física real
`exec state`	Consulta al kernel por todas las variables e imprime un resumen de la configuración actual
`exec default`	Aplica una ráfaga de configuraciones para restablecer el equipo a sus valores predeterminados
`salir`	Cierra la aplicación de consola y termina la ejecución del programa