## 一,硬件部分

- 1, pcb 板打板使用"Gerber\_PCB\_appcardV2.zip",直接打板即可。 板子厚度 1.6mm,无其他要求,因为 3d 外壳是根据这个设计的
- 2, 元器件采购

直接按照原理图或者 pcb 图。

立创开源地址: <a href="https://oshwhub.com/blueskyer/appcardv2">https://oshwhub.com/blueskyer/appcardv2</a>

蜂鸣器高度需要注意, 3d 外壳预留了 1.5mm, 实际最终蜂鸣器高度不能超过 5.5mm。

另外使用的是 esp32 wrover,不是 wroom,二者封装不同。

- 3, 其他硬件材料
  - (1) 屏幕

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.54c02e8dASAeNj&id=605985020631& u=rpab1dmd2dc

插接款-不带触屏,23元

需要触屏的自己开发, 电路和程序需要修改的

(2) 螺丝

螺丝使用 4 个 m2\*10 或者 8 个 m1\*5 的,担心滑丝的,尽量买 m1 的螺丝

4, 3d 打印外壳

文件有4个,但是类型有3个

appcard-Body 是底壳

appcard-Body001 是盖板


appcard-btn002 和 appcard-btn003 对应不同长度的按键,前面一个安装后多出来 1mm,后面一个多出来 2mm


3d 打印方式尽量选择光固化,因为那几个 1mm 螺丝孔要求精度高,其他打印方式可能不够好。

- 5, 焊接和装配说明 焊接和装配可看 b 站视频 焊接需要注意的有
- A, 插件引脚需要剪掉和 pcb 持平
- B, 光敏电阻是需要多出来一点, 刚好在开槽那里弯折一下, 然后伸出来一部分



- C, Typec 固定的 4 个脚尽量往外移动一些,这样方便 typec 座子里面的卡子卡住 typec 数据线
- D,第一个框的 B 和 G 是用于短接用的,可以不焊接插针。 第二个框的,不用串口的话可以不焊接,需要用只焊接画框的 4 个就行,不论是插针还是排母都需要弯折一下 不然高度太高了,根本安装不上外壳了,类似下图处理。






6,5v的 typec 供电部分电源,尽量选择低电流的充电器,1a或者2a的,不要使用太大电流的。

# 二,软件部分

### 1, 程序烧录方法

板子自带 ch340c 下载器,同时预留了 usb 转 ttl 串口,可以上电前短接 boot 和 gnd,再接 usb 转 ttl 即可




图上最上面 2 个短接,下面 4 个用于 usb 转 ttl。

- (1) 所需软件,arduino,flash\_download\_tool,分区表相关文件(见分区表文件夹)
- (2) Arduino 需要配置好开发板类型,开发板管理里面能够显示 esp32 wrover,教程这里就不罗列了,可以自行百度。
- (3)接着替换分区表文件,因为本程序是 3.5M,默认分区表最大只有 3M 涉及 2 个文件,操作前最好备份一下你自己的文件。
- (4) 替换 boards.txt,这个定义的是板子类型及指向的分区表文件名 C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
- (5)新增 big\_app.csv,这个定义分区信息,不要去编辑,可以查看,csv 容易乱码保存容易出问题 C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\tools\partitions


看不到隐藏文件夹请打开操作系统对应设置,自行百度,这里就不说了。


(6) arduino 新建一个空白程序,然后选择分区表,烧写进去,这一步是位了将分区信息写进去



注意选择端口,分区表选择 3.5M,其他选项按照图中设置,最后点击那个箭头的上传按钮即可。

(7)接着打开 flash\_download\_tool 主程序,选择 esp32 develop 开发者模式





先选择固件 bin 文件,勾选,然后填入地址 0x10000,除了 com 口外其他按照图中设置即可, com 口根据你对应上的,一般操作系统设备管理器端口里面可以看到

点击 start 就开始刷写了,刷写后需要拔电源重新插上屏幕才有显示。

到这里基本刷写就结束了,接下来是软件使用部分了。

## 2, 软件使用教程

(1) 先罗列我修改了哪些功能吧,后面也基本围绕这个。

//我的更改说明: V1.0 程序

//移植 SD2 代码到 esp32,引脚需改变,引脚和分辨率需改变,主要更改 Arduino\libraries\TFT\_eSPI\User\_Setup.h 以

及主程序 appcard.ino 中窗口大小

//底部空区域增加 b 站粉丝数,增加用于显示 b 站字符的中文字体,底部增加 b 站图标

//增加 NVS 读取, esp32 和 8266 的 wifi 用户名和密码保存区不一样, 8266 直接保存在 flash 区不用额外处理, esp32 保存在 NVS 区需要手动调用

//修改配网模式,改为 web 配网,配网页面中可输入城市代码和 b 站 uid

//城市名称字体不全,替换全量字体

//增加自动亮度控制

//增加开机动画,目前3张,需要其他图片自行修改后编译

//预留闹钟功能,后续添加代码

//修改串口功能,去掉了城市代码设置(因为配网中已经有了),新增常用亮度设置(自动亮度关闭时),最低亮度设置(自动亮度打开时),英语单词本轮播时间设置(分钟)

//断电情况下,按下按钮不松开,然后插上 TYPE-C 数据线通电,上电后大概等待 1 秒,屏幕上会有提示,提示停留在哪一个步骤,松开按钮就会进入该步骤,重启后生效

//按键控制功能有:

//1,自动亮度打开与关闭

//2,配网模式

//3,开机动画关闭

//4,开机动画设置为图片1(默认)

//5,开机动画设置为图片 2

//6,开机动画设置为图片 3

//7,底部动画设置为图片1(默认)

//8,底部动画设置为图片 2

//9,页面选择1天气时钟(默认)

//10,页面选择 2 全屏数字时钟

//11,页面选择 3 圆盘时钟

//12,页面选择 4 投屏助手

//13,页面选择5英语单词本

//14,页面选择 6 喝水小助手

//15,页面选择 7 游戏 flappy bird

//16,页面选择 8 系统信息

//17,页面选择 9 关于

//增加全屏数字时钟界面,按下按键可立即同步 ntp 时间

//增加圆盘时钟界面,按下按键可立即同步 ntp 时间

//增加投屏功能页面, 需上位机配合

//增加英语单词本功能,支持轮播时间设置,按下按键可立即换单词和同步 ntp 时间,默认 7990 个单词。

//增加喝水小助手功能,默认 8 杯水,按一次增加一次,提示不同内容和显示进度,掉电不丢失,每天夜间 1 点 10 分清 0 重新计数。超过 24 次后,重启会清零。

//增加游戏 flappy bird,按键操作,最高分保存记录掉电不丢失


(2) 首次使用开机后会显示配网信息页面,用手机或者电脑找到名为"appcard"这个无线网进行连接,默认无密码的,接着会弹一个浏览器弹窗,如果没弹窗则需要你打开浏览器手动输入"192.168.4.1"。



(3) 接着填入 wifi 网络名和密码即可,城市 id 和 b 站 id 也可以不填。 城市 id 是自动获取的,但有时候获取不准,所以建议还是填一下。 B 站 id 是默认 up 的 id,如果需要你自己的可以填一下。 城市 id,可以在 citycode 文件里面的 js 获取,本稳当结尾也会加的。



#### B 站 UID 可在个人空间右下角查看




(4) 默认首次进入天气时钟界面,进入时界面元素较多,有些卡,可以等待一下即可。 如果界面元素不全或者时间不对,可以重新上电进入即可,后续其他页面的时间不对也是如此操作。




按下按键可以立即刷新时间和粉丝数

基本上到此,就可以正常使用了,后续讲其他功能。

- (5) 如果要调整显示页面和进行一些设置,可以用串口工具或者按键。
- (6) 先说下串口工具,不用网上下载各种串口软件,直接使用 arduino 的即可打开 arduino 串口监视器,注意端口要正确



然后按照图片进行设置,特别是要选择-没有结束符



现在随便输入字符,点击发送



#### 默认有 4 个设置

0x01 常用亮度设置(自动亮度关闭有效)

0x02 最低亮度设置(自动亮度打开有效)

0x03 英语单词本刷新时间设置

0x04 显示的页面设置


Appcard 使用了光敏电阻,默认自动亮度是打开的,所以这里看不到 0x01,关闭后就能看到了,0x02 也同理,自动亮度打开才有效

常用亮度是用于自动亮度关闭时,屏幕一直长亮使用的亮度,默认 150,可根据自定义调整 最低亮度是用于自动亮度打开时,完全黑暗环境下的亮度,默认 30,因为黑暗环境如果屏幕太暗较远看的话就有些 看不清了,根据需要调整。,


0x03 是英语单词本页面用的,目前默认 1 分钟,如果想慢点就可以设置更长时间

0x04 是页面功能, 想要哪个页面就输入哪个页面, 目前有 9 个页面, 输入数字 1-9

接下来是演示 比如调整最低亮度 输入 0x02,提示输入值



#### 输入30后,立即生效。



0x03 和 0x04 的设置,则需要重启生效

#### (7)接下来讲页面不同的功能

#### 页面 1, 天气时钟

显示各种天气信息,温湿度,时间,粉丝数等,各种信息会每隔 5 分钟刷新一次,自动 NTP 校准时间,按下按键可立即刷新粉丝数和时间




页面 2 全屏数字时钟

只显示时间和星期,月日信息,适用于追求精简用户使用,自动同步 NTP,按下按键可以立即刷新时间



页面 3,圆盘时钟

自动显示上午(am)和下午(pm),自动同步ntp时间,按下按键立即刷新。



页面 4,投屏助手,需要上位机配合。


可以将 pc 端信息投屏过来,可以看图片看文档,还能安装一些监控工具,投屏助手工具将监控界面选择就能作为监控显示器了。

页面进入后会是这样,显示 ip 和端口,等待上位机通讯



接着打开上位机程序,也就是"彩屏投屏助手-mini-v1.3.exe"。

点击设置-连接设置,填入 ip 及端口,appcard 屏幕上显示的就是





接着设置界面区域和屏幕尺寸,质量可以调低一些(越高占用资源越多屏幕可能帧率越不好),最后点击-开启投屏,就能在屏幕上看到对应信息了。



#### Appcard 显示信息



页面 5,单词小助手 随机显示英文和对应翻译,默认有 7990 个单词,刷新时间默认 1 分钟,刷新时间可串口 0x03 调整 底部带日期及时间 按下按键后立即更换单词和刷新时间



#### 页面 6, 喝水小助手

显示喝水杯数及进度,按键一次表示喝了一杯

不同进度给出不同提示,杯数一般情况(小于 24 次)掉电不丢失,每天夜里一点 10 分左右清零重新计数。 按键 24 次后会提示输入错误,此时重新上电计数就会清零。



页面 7,游戏 flappy bird

按下按键后就可以开始,最高分记录掉电不丢失。



页面 8,一些系统信息 按键后可以刷新一下



页面 9, 关于信息

系统程序版本号和制作者 b 站个人空间信息 欢迎点赞和收藏



#### (8) 最后是按键部分

断电情况下,按下按钮不松开,然后插上 TYPE-C 数据线通电,上电后大概等待 1 秒,屏幕上会有提示,提示停留在哪一个步骤,松开按钮就会进入该步骤,重启后生效

主要功能有自动亮度开关,开机动画开关与更换,配网功能,底部 b 站图标更换,闹钟开关,跳转不同页面。



# 三, 其他

制作者: B站 明明很萌的

二维码:



个人空间: https://space.bilibili.com/385784682

所有涉及硬件及软件部分,仅用于 DIY 爱好者技术分享,请不要用于商用,如需商用请联系作者。

限于时间和其他原因,现在只做到了 V1.0 程序版本 待修复和后续添加部分

- 1,闹钟部分
- 2, SOS 功能

- 3,游戏 flappy bird 界面无法串口通信,可能进程占用了,需要使用按键进行界面切换。
- 4, 其他按键游戏

可后续硬件扩展部分

- 1,增加 sd 卡
- 2, 增加贴片 led
- 3, 增加传感器

#### 参考部分来源于网络:

- 1,天气时钟界面源代码 原来的是 8266,改成了 esp32 适配 https://www.bilibili.com/video/BV1V64y1e72M
- 2,硬件及按键切换功能,配网功能:
  <a href="https://www.bilibili.com/video/BV1hy4y1W7NL">https://www.bilibili.com/video/BV1hy4y1W7NL</a>
- 3,投屏功能 https://www.bilibili.com/video/BV18g411T7js
- 4, Flappy bird

原始显示屏驱动不包含 7789 型号,所以基本上代码改了一大半以上,使用的 TFT\_eSPI 驱动代替。

https://www.bilibili.com/video/BV18441157o6