# 一, 按键分布图

MODE	
UP	SELECT
LEFT RIGHT	START
	A
DOWN	В

# 常用按键:

重启,MODE+START 主菜单,DOWN+B 进入及确认,A 返回,B 二次确认及其他操作,START

左右光标切换及下个文件等,LEFT 和 RIGHT 上下数值加减及翻页等,UP(一般为加)和 DOWN(一般为减)

注意,一般每个页面都能用重启功能,但是尽量不要在子功能里面直接调用主菜单(DOWN+B)功能,因为很有可能有些参数没清空会异常,一般是通过返回(B 按键),逐级返回的。

系统大致逻辑是,主菜单-子功能-子页面

主菜单和子菜单,是用黄色框模拟选中状态,通过方向键 up, down, left 和 right 可以移动, 按 A 键进入功能。

二, 系统程序分布 为减少工作量及篇幅,具体功能就不截图了 一级菜单,主页面-12 个功能

天气,时钟,投屏,工具游戏,阅读,相册,视频 文件,通讯,其他,设置



子类菜单

- 1, 天气类
  - (1) 进入(2)设置

进入为进入天气时钟界面,A键直接进入。

设置为设置城市代码,LEFT 和 RIGHT 切换光标,up 和 down 切换数值,A 进行确认生效。

- 2, 时钟类
  - (1) 全屏表A 键直接进入。
  - (2) 圆盘表 A 键直接进入。
    - (3) 闹钟

包含,设置和开关功能:

设置,LEFT 和 RIGHT 切换光标,up 和 down 切换数值,START 切换行(星期和时间),A 进行确认生效。注意默认 0 是空的没有值,需要自行重新选择数值,不然容易出问题。 开关,可设置开关状态,A 进行确认生效。

- (4) 秒表 按 A 开始计时,再次按 A 停止计时
  - (5) 日历
  - (6) 倒计日

包含, 进入, 天数和短语功能:

进入,显示倒计日时间

天数,LEFT 和 RIGHT 切换光标,up 和 down 切换数值,A 进行确认生效。注意默认 0 是空的没有值,需要自行重新选择数值,不然容易出问题。

短语, up 和 down 切换短语, A 进行确认生效。

## (7) 校时

用于无 wifi 时手动校准时间

LEFT 和 RIGHT 切换光标, up 和 down 切换数值, START 切换行(年月日和时间), A 进行确认生效。

(8) 世界时

按A立即刷新。

# 3,投屏功能

只能有网时使用,需要配合上位机使用。

可以将 pc 端信息投屏过来,可以看图片看文档,还能安装一些监控工具,投屏助手工具将 监控界面选择就能作为监控显示器了。

页面进入后显示 ip 和端口,等待上位机通讯

接着打开上位机程序,也就是"彩屏投屏助手-mini-v1.3.exe"。

点击设置-连接设置,填入 ip 及端口, appcard 屏幕上显示的就是





接着设置界面区域和屏幕尺寸,质量可以调低一些(越高占用资源越多屏幕可能帧率越不好),最后点击-开启投屏,就能在屏幕上看到对应信息了。



## 4, 工具

## (1) 英语本

包含进入和设置:

进入,随机显示英文和对应翻译,默认有 7990 个单词,刷新时间默认 1 分钟,刷新时间可串口 0x03 调整,底部带日期及时间,mode 按下按键后立即更换单词和刷新时间设置,设置刷新时间, LEFT 和 RIGHT 切换光标,up 和 down 切换数值, A 进行确认生效。注意默认 0 是空的没有值,需要自行重新选择数值,不然容易出问题。

#### (2) 喝水助手

显示喝水杯数及进度,按键一次表示喝了一杯

不同进度给出不同提示, 杯数一般情况(小于 24 次)掉电不丢失,每天夜里一点 10 分左右清零重新计数。

按键 24 次后会提示输入错误,此时重新上电计数就会清零。

# 使用 mode 按键

## 5,游戏

# (1) 单机

Flappy bird

## (2) 模拟器

暂不开放,暂未找到 arduino 版本的合适固件,后续可能出个单独 bin 包,游戏机占用内存大,和其他程序并行很难。

# 6,阅读


#### (1) 本地

自动对应存储卡里面的 ebook 目录

存储卡需要格式化成 fat32 格式,标签可移动磁盘或者其他需要改成英文,比如 local 之类的,存的文件不能有中文和空格

需要手动创建文件夹 ebook

ebook, 电子书目录, 里面放 txt 文档, txt 文档需要是 UTF-8 格式, 可以使用 notepad++更改编码格式。



首次进入后,显示一张图片,接着按 left 和 right 可以切换文本名,按 A 后会打开首页,按 UP 是下一页,按 DOWN 是上一页,按 START 可以切换阅读背景颜色。

这里采用了预读取技术,就是最新页是缓存页面,默认打开缓存页,乘着用户阅读时间读取下一页内容,这样能加快文件读取,特别是较大 txt 的时候。

# (2) 在线

暂未开放

# 7, 相册

自动对应存储卡里面的 jpg 目录

存储卡需要格式化成 fat32 格式,标签可移动磁盘或者其他需要改成英文,比如 local 之类

的,存的文件不能有中文和空格 需要手动创建文件夹 jpg jpg,相册目录,里面放 jpg 图片。

首次进入后,显示一张图片,接着按 left 和 right 可以切换图片,按 A 后会自动轮播图片,5 秒一张,长按住 START 后会暂停自动播放图片。没有自动播放时,按 up 和 down 可以切换自动播放时间,up 是加 1 秒,down 是减 1 秒,另外,按 mode 按键可以将该图片设为开机图片。

# 8,视频

自动对应存储卡里面的 movie 目录

存储卡需要格式化成 fat32 格式,标签可移动磁盘或者其他需要改成英文,比如 local 之类的,存的文件不能有中文和空格

需要手动创建文件夹 movie

movie,视频目录,需要放 mjpg 的文件

需要使用 ffmpeg 工具将 mp4 文件转成 mjpg 文件,使用方法会单独出个文档。

首次进入后,显示一张图片,接着按 left 和 right 可以切换视频,按 A 后会开始播放视频。

# 9, 文件

采用的是 wifi+ftp 技术,类似无线 U 盘,方便手边没有读卡器的时候给存储卡存放文件。

-> 连接一个 SSID 为 'SDcard Reader' 的 WiFi, 密码是 'appcard0000', 有些系统会弹窗提示 该连接无网络,是正常现象,请勿断开连接。

密码其实默认是 appcard+开机密码组合的,而开机密码默认是 0000,修改开机密码后,这里也会更改,开机密码部分后文有介绍。

- -> 打开 FTP 客户端,安卓端建议: AndFTP、ES 文件浏览器,Windows 端建议: WinScp、FileZilla Client。
- -> 配置 FTP 的主机地址为 '192.168.12.7', 端口为 21。
- -> 用户名与密码均为 'esp32app'。
- -> 连接即可。

## 10,通讯

默认只有一个 lora 客户端,由于没有发射器测试,就暂不开放了,其他通讯类应该还没想

到好用的,就没加。

## 11, 其他

#### (1) 新闻

进入后会自动轮播,按下 A 后会立即刷新,轮播结束后, up 和 down 可调整自动轮播时间, 左下角会显示刷新时间。

#### (2) 股票

默认进入后显示主要市场指数,按 left 和 right 可以切换市场,有 4 个市场页面,自选股页面,主要指数,上海市场,深圳市场,按下 up 和 down 可以切换下一页代码,按下 A 可以立即刷新,按下 START 可以自动刷新。

自选股需要存储卡根目录有一个 zxg.txt 文件,这样切到自选股页面会自动加载的。

txt 文件内容需要如下所示

#### 16000000000001

格式内容其实是第一个股票市场类型+股票代码+下一个股票市场类型+股票代码,中间没有空格之类的。

上海市场类型是1,深圳是0

#### 16000000000001

其实就是 600000 和 0000001 这 2 个股票代码

这样处理主要是为了解析方便,还有就是编程能力有限。

#### 12,设置

# (1) WLAN

包含配网和 wifi 开关

配网,用于更换 wifi 时使用

Wifi 开关可以打开和关闭 wifi,关闭后用于无网络时或者室外使用 appcard。

# (2) 个性化

开机图和底部图调整

都是用 up 和 down 调整, A 进行确认生效。

# (3) 亮度

包含自动亮度开关,常用亮度,最低亮度

自动亮度开关, A 进行确认生效。LEFT 和 RIGHT 更改数值, A 进行确认生效。

注意常用亮度和最低亮度与自动亮度是互斥的,也就是自动亮度打开时,最低亮度有效,常用亮度无效。自动亮度关闭时,常用亮度有效,最低亮度无效。

常用亮度和最低亮度,

# (4) 声音

调整蜂鸣器频率的,每个人买的型号可能不一样,LEFT 和 RIGHT 更改数值,A 进行确认生效。

(5) 省电

省电模式会关 wifi,关自动调亮度,亮度设置为最低,A进行确认生效。

(6) 安全

包含设置和开关

设置是用来生成开机 4 位密码的,LEFT 和 RIGHT 切换光标,up 和 down 切换数值,A 进行确认生效。

开关,是用 A 来控制。

(7) 特色

目前放了一个 ntp, 主要是为了切换 ntp 服务器用的, LEFT 和 RIGHT 切换, A 进行确认生效。

(8) 更多

目前只放了一个哔哩哔哩 id 设置

LEFT 和 RIGHT 切换光标, up 和 down 切换数值, A 进行确认生效。

(9) 重置

按下 A 后会提示,再次按 START 会生效,系统会恢复到刚刷 bin 的时候,所有自定义设置会丢失,存储卡不会清除。

(10)帮助

显示常用快捷键,按下A会显示按键分布图

(11) 状态

显示一些系统信息

(12) 关于

主要是作者的一些信息, 欢迎投币和点赞。

最后,如果你觉得 appcard 很赞,支付宝也欢迎打赏。

# 推荐使用支付宝

