LA1 Přepěťová ochrana



Obsah

1. Použití a vlastnosti
2. Popis
3. Funkce
4. Nastavení
5. Technická data
6. Schéma zapojení

1. Použití a vlastnosti

Přepěťová ochrana LA1 slouží pro ochranu komunikačních linek a měřících obvodů před destrukcí navazujících zařízení úderem blesku nebo zvýšeným napětím.

2. Popis

Přepěťová ochrana je umístěna v plastovém pouzdru pro upevnění na DIN lištu. Zde jsou umístěny ochranné obvody pro dvě linky. Svorky A,B a C,D jsou na straně linky a H,G a F,E na straně koncových zařízení. Důležitou podmínkou správné funkce je dokonalé připojení zemnícího vodiče, který je do pouzdra přiveden do jedné ze svorek GND.

3. Funkce

Přepěťová ochrana se skládá ze dvou částí. Úkolem první, kterou tvoří bleskojistka ,je snížení napětí vzniklého úderem blesku na úroveň cca 300V.Druhá část tvořená odporem a transilem pak snižuje toto napětí na max. přípustnou úroveň. V daném případě 50V.

4. Nastavení

Zařízení nemá žádné nastavovací prvky.

5. Technická data

Rozměry VxŠxH	90x18x56 mm
Montáž	DIN lišta
Napájení	bez napájení
Výstupní signál	max -50V, +50V

6. Schéma zapojení

