ArduPilot 公式のものではない、非公式の日本語訳

ArduCopter 全パラメータ 日本語解説

ArduPilot Copter 4.7.2 Complete Parameter List の非公式日本語訳

対象	ArduCopter 4.7.2（GitHub タグ Copter-4.7.2）
収録数	5687 パラメータ（134 グループ）
作成日	2026-10-27（第 1 版）
作者	内海 翔
ライセンス	GPL-3.0（原文：ArduPilot ソースコード中のパラメータ定義、GPL-3.0。本資料はその日本語訳。詳細は巻末）
元データ	ArduPilot ソースコード（GitHub ArduPilot/ardupilot、タグ Copter-4.7.2）のパラメータ定義。公式 Complete Parameter List と同じ元データ
確認状況	確認済み 0 ／ 未確認（AI 下訳のまま） 5687

本資料は ArduPilot プロジェクトが作成・承認したものではありません。訳文には誤りが含まれる可能性があります。実機の設定には、必ず原文（各パラメータの下段）と公式ドキュメントを確認してください。

はじめに

本資料は、オープンソースの飛行制御ソフトウェア ArduPilot のマルチコプター用ファームウェア ArduCopter 4.7.2 の全パラメータ（5687 項目）について、説明文と選択肢の意味を日本語に訳したものです。日本語で全パラメータを網羅した資料が見当たらなかったため、研究・教育での参照用に作成しました。

収録内容

- パラメータ名・単位・数値は原文のまま。説明文と選択肢（Values）・ビットマスク（Bitmask）の名前を日本語に訳しました。機種名・製品名・プロトコル名など固有名詞の選択肢は原文のままです。
- 各パラメータに、単位、範囲、増分、既定値、再起動の要否、読み取り専用かどうか、翻訳の確認状況を付けています。
- OSD・シミュレータ（SIM_）・Lua スクリプト用など、公式一覧に含まれるパラメータもすべて収録しています。

使い方

- 目次のグループ（パラメータ名の接頭辞）から探すか、巻末の索引（アルファベット順）を使ってください。
- PDF 版ではビューアの検索機能で、HTML 版では本文冒頭の絞り込み欄で、パラメータ名・日本語・英語のどれでも検索できます（HTML 版は外部と通信しません）。
- 各行の上段が日本語訳、下段（灰色）が原文です。判断に迷う場合は原文を優先してください。
- 同じ選択肢一覧を持つパラメータ（SERVO1〜32_FUNCTION など）は、2 回目以降を「〇〇 と同じ」として省略しています。

表記の約束

既定値	右肩の **S** は、ArduCopter 4.7.2 を SITL（ソフトウェアシミュレータ、クアッド機）で設定を消去して起動した直後に読み出した値。**C** は、ソースコードに記載された既定値（SITL では表示されない項目）。— は、ソース上で条件によって値が変わる、またはボード固有のため一意に決められなかった項目（1106 項目）。実機の既定値はボードや機体設定により異なる場合があります。
再起動が必要	変更を反映するためにフライトコントローラの再起動が必要な項目（882 項目）。
読み取り専用	自動で設定される値で、手動で変更しない項目。
確認状況	「未確認（AI 下訳）」は AI による下訳のままで、人による確認が済んでいないもの。人が原文と照合したものだけを「確認済み」とします。
研究注記	作者の研究（長尺アーム付きマルチコプターの強化学習制御）での経験に基づく補足。姿勢制御（ATC_）、位置制御（PSC_）、センサ・EKF 系（EK3_、INS_ など）から順に追記します。現在の版で記入済みの注記は 0 件です。

作成方法（AI による下訳と確認）

1. **元データの取得**：GitHub の ArduPilot リポジトリからタグ Copter-4.7.2 を取得し、公式のパラメーター覧（Complete Parameter List）を生成するのと同じツール（`Tools/autotest/param_metadata/param_parse.py`）で全パラメータの定義（説明・単位・範囲・選択肢など）を JSON に書き出しました。
2. **既定値の取得**：公式の一覧には既定値が載っていないため、同じタグのファームウェアを SITL 用にビルドし、設定を消去した状態で起動して全パラメータを読み出しました。SITL で表示されない項目は、ソースコード中の定義から既定値を抽出しました。

3. **AI による下訳**：Anthropic 社の AI「Claude」（Claude Code 環境）で説明文と選択肢名を日本語に下訳しました。番号違いの同文（例：BATT2〜BATT9）は 1 つの文型にまとめて訳し、数値とパラメータ名は機械的に差し込んでいます。訳文中の数値・パラメータ名が原文と一致することはプログラムで全件照合済みです。
4. **人による確認**：作者が原文と照合し、確認したパラメータから「確認済み」に変えていきます。現時点の確認済みは 0 項目です。

> AI の下訳には、専門用語の誤訳や意味の取り違えが含まれる可能性があります。「未確認」の項目は特に原文を併せて確認してください。誤りの報告を歓迎します。

目次（グループ別）

グループはパラメータ名の接頭辞（最初の「_」まで、末尾の番号を除く）で分けています。括弧内は項目数です。

ACRO Acro モード （11） 6
ADSB ADS-B 受信機 （15） 7
AEROM Lua スクリプト用 （29） 9
AFS 高度フェイルセーフ（AFS） （21） 11
AHRS 姿勢推定（AHRS） （22） 14
AIS （4） 17
ALAND Lua スクリプト用 （3） 17
ARM Lua スクリプト用 （18） 17
ARMING アーム前チェック （8） 20
AROT ヘリのオートローテーション （15） 21
ARSPD 対気速度センサ （73） 22
ATC 姿勢制御（角度・角速度 PID） （66） 32
AUTO Auto モード （1） 39
AUTOTUNE AutoTune（自動調整） （11） 39
AVD ADS-B による回避 （12） 40
AVOID 障害物・フェンス回避 （10） 41
BARO 気圧計 （37） 42
BATT バッテリー監視 （638） 48
BCN ビーコン測位 （5） 111
BRD フライトコントローラ基板 （50） 111
BTAG Lua スクリプト用 （3） 118
BTN ボタン入力 （14） 118
CAM カメラ （43） 121
CAN CAN バス・DroneCAN （110） 126
CC カスタム制御器 （44） 137
CHUTE パラシュート （8） 141
CIRCLE Circle モード （3） 142
COMPASS 磁気コンパス （87） 143
CUST カスタム取付角 （7） 152
DDS DDS（ROS 2 連携） （9） 153
DEV 開発者向け （1） 154
DID OpenDroneID（リモート ID） （5） 154
DISARM 自動ディスアーム （1） 154
DR Lua スクリプト用 （9） 155
EAHRS 外部 AHRS （5） 156
EFI 電子燃料噴射（EFI） （48） 156
EK2 EKF2 （54） 161
EK3 拡張カルマンフィルタ（EKF3） （83） 168
ESC ESC （5） 182
ESRC Lua スクリプト用 （5） 183
FENCE ジオフェンス （14） 183
FFT ジャイロ FFT 解析 （15） 185
FHLD FlowHold モード （8） 187
FILT 汎用フィルタ （32） 188
FLIGHT 飛行オプション （1） 191
FLOW オプティカルフロー （9） 191
FLTMODE フライトモード割り当て （7） 192
FOLL Follow（追従） （18） 193
FOLLP Lua スクリプト用 （23） 195
FORMAT パラメータ形式 （1） 197
FRAME フレーム （2） 197
FRSKY FrSky テレメトリ （5） 197
FS フェイルセーフ （12） 198
FSTRATE 高速レートスレッド （2） 200
GCS 地上局（GCS） （1） 200
GEN 発電機 （9） 200
GND 地面効果 （1） 201
GPS GPS／GNSS （67） 201
GRIP グリッパー （8） 210
GUID Guided モード （2） 210
H ヘリコプター （72） 211
IM ヘリのコレクティブ入力 （5） 222
INITIAL 起動時モード （1） 222
INS 慣性センサ（IMU） （242） 223
KDE KDE ESC （1） 249
LAND 着陸 （4） 249
LGR ランディングギア （9） 250
LOG ログ記録 （14） 251
LOIT Loiter モード （7） 253
LTE Lua スクリプト用 （16） 254
MAV MAVLink 通信 （357） 255
MIS ミッション （3） 293
MNT マウント（ジンバル） （40） 294
MOT モーター出力 （25） 297
MSP MSP（OSD 等） （2） 300
NET ネットワーク（Ethernet・PPP） （55） 300
NMEA NMEA 出力 （2） 305
NTF 通知（LED・ブザー） （10） 305
OA 経路計画型の障害物回避 （15） 307
OSD OSD（画面表示） （1020） 309
PHLD PosHold モード （2） 387
PILOT パイロット操作 （9） 388
PLDP ペイロード配置 （4） 389
PLND 精密着陸 （21） 389
PRX 近接センサ （79） 391
PSC 位置・速度・加速度制御 （32） 397
QUIK Lua スクリプト用 （15） 401
RALLY ランデブーポイント （3） 402

RC RC 入力 （101） 403
RCK Rockblock（衛星通信）（Lua スクリプト用） （5） 412
RCMAP RC チャンネル割り当て （4） 413
RELAY リレー （64） 413
RK Lua スクリプト用 （9） 422
RNGFND 距離センサ（レンジファインダ） （271） 423
RPM 回転数センサ （36） 453
RSSI 受信信号強度 （7） 457
RTL RTL（帰還） （8） 458
RTUN Lua スクリプト用 （12） 458
SCHED スケジューラ （3） 460
SCR Lua スクリプト （18） 460
SERIAL シリアルポート （32） 462
SERVO 出力チャンネル（サーボ・モーター） （186） 468
SHIP Lua スクリプト用 （3） 486
SID システム同定 （7） 486
SIM シミュレータ（SITL）専用 （593） 487
SIMPLE Simple モード （1） 534
SLUP Lua スクリプト用 （7） 534
SPRAY 散布機 （5） 535
SRTL SmartRTL （3） 536
STAT 統計情報 （6） 536
SUPER Super Simple モード （1） 537
SURFTRAK 地表追従 （2） 537
TA Lua スクリプト用 （15） 537
TCAL 温度キャリブレーション （4） 539
TEMP 温度センサ （226） 539
TERR Lua スクリプト用 （4） 563
TERRAIN 地形データ （6） 564
THR スロットル （6） 565
THROW Throw モード （7） 566
TKOFF 離陸 （4） 567
TMODE （21） 567
TOFSENSE Lua スクリプト用 （12） 569
TRIK Lua スクリプト用 （4） 571
TUNE 送信機ノブによる調整 （6） 571
UM Lua スクリプト用 （4） 572
VID Lua スクリプト用 （15） 572
VISO ビジュアルオドメトリ （11） 574
VTX 映像送信機 （7） 575
WEB Lua スクリプト用 （6） 576
WINCH ウインチ （7） 577
WP ウェイポイント航法 （12） 577
WVANE ウェザーベーン （9） 578
ZIGZ ZigZag モード （6） 580
その他 Lua スクリプト（アプレット・ドライバ）用 （16） 580

巻末：索引（アルファベット順） ／ 出典・ライセンス・変更履歴

本文

ACRO Acro モード

11 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ACRO_BAL_PITCH Acro Balance Pitch 未確認（AI下訳）	Acro・Sport モードでピッチ角が水平に戻る速さ。大きいほど速く水平に戻る。ヘリコプターでは、ピッチ軸の仮想フライバーの減衰率を設定する。大きいほど目標姿勢が実際の姿勢へ速く近づく。 rate at which pitch angle returns to level in acro and sport mode. A higher value causes the vehicle to return to level faster. For helicopter sets the decay rate of the virtual flybar in the pitch axis. A higher value causes faster decay of desired to actual attitude. 範囲 0 〜 3 増分 0.1 既定値 1[S]
ACRO_BAL_ROLL Acro Balance Roll 未確認（AI下訳）	Acro・Sport モードでロール角が水平に戻る速さ。大きいほど速く水平に戻る。ヘリコプターでは、ロール軸の仮想フライバーの減衰率を設定する。大きいほど目標姿勢が実際の姿勢へ速く近づく。 rate at which roll angle returns to level in acro and sport mode. A higher value causes the vehicle to return to level faster. For helicopter sets the decay rate of the virtual flybar in the roll axis. A higher value causes faster decay of desired to actual attitude. 範囲 0 〜 3 増分 0.1 既定値 1[S]
ACRO_OPTIONS Acro mode options 未確認（AI下訳）	Acro モードの動作を変えるオプション。Air-mode は ATC_THR_MIX_MAN を常に有効にする（ヘリコプターでは効果なし）。Rate Loop Only は角度安定化を使わず、角速度安定化のみを使う。 A range of options that can be applied to change acro mode behaviour. Air-mode enables ATC_THR_MIX_MAN at all times (air-mode has no effect on helicopters). Rate Loop Only disables the use of angle stabilization and uses angular rate stabilization only. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: Air-mode ／ **bit1**: 角速度ループのみ (Rate Loop Only)
ACRO_RP_EXPO Acro Roll/Pitch Expo 未確認（AI下訳）	Acro のロール・ピッチのエクスポ。スティック端でより速く回転できるようにする Acro roll/pitch Expo to allow faster rotation when stick at edges 範囲 -0.5 〜 0.95 既定値 0.3 = 中[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **0.1**: とても低い (Very Low) ／ **0.2**: 低 (Low) ／ **0.3**: 中 (Medium) ／ **0.4**: 高 (High) ／ **0.5**: とても高い (Very High)
ACRO_RP_RATE Acro Roll and Pitch Rate 未確認（AI下訳）	Acro モードの最大ロール・ピッチ角速度。大きいほど速く回転する Acro mode maximum roll and pitch rate. Higher values mean faster rate of rotation 単位 deg/s 範囲 1 〜 1080 既定値 360[S]
ACRO_RP_RATE_TC Acro roll/pitch rate control input time constant 未確認（AI下訳）	Acro のロール・ピッチ角速度制御の入力時定数。小さいほど鋭い応答、大きいほど柔らかい応答になる Acro roll and pitch rate control input time constant. Low numbers lead to sharper response, higher numbers to softer response 単位 s 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 0[S] 選択肢 **0.05**: とても鋭い (Very Crisp) ／ **0.1**: 鋭い (Crisp) ／ **0.15**: 中 (Medium) ／ **0.2**: 柔らかい (Soft) ／ **0.5**: とても柔らかい (Very Soft)
ACRO_THR_MID Acro Thr Mid 未確認（AI下訳）	Acro のスロットル中立点 Acro Throttle Mid 範囲 0 〜 1 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ACRO_TRAINER Acro Trainer 未確認（AI下訳）	Acro モードで使うトレーナー（補助）の種類 Type of trainer used in acro mode 既定値 2 = 水平復帰と角度制限[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 水平復帰 (Leveling) ／ **2**: 水平復帰と角度制限 (Leveling and Limited)
ACRO_Y_EXPO Acro Yaw Expo 未確認（AI下訳）	Acro のヨーのエクスポ。スティック端でより速く回転できるようにする Acro yaw expo to allow faster rotation when stick at edges 範囲 -1.0 ～ 0.95 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **0.1**: とても低い (Very Low) ／ **0.2**: 低 (Low) ／ **0.3**: 中 (Medium) ／ **0.4**: 高 (High) ／ **0.5**: とても高い (Very High)
ACRO_Y_RATE Acro Yaw Rate 未確認（AI下訳）	Acro モードの最大ヨー角速度。大きいほど速く回転する Acro mode maximum yaw rate. Higher value means faster rate of rotation 単位 deg/s 範囲 1 ～ 360 既定値 202.5[S]
ACRO_Y_RATE_TC Acro yaw rate control input time constant 未確認（AI下訳）	Acro のヨー角速度制御の入力時定数。小さいほど鋭い応答、大きいほど柔らかい応答になる Acro yaw rate control input time constant. Low numbers lead to sharper response, higher numbers to softer response 単位 s 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 0[S] 選択肢 **0.05**: とても鋭い (Very Crisp) ／ **0.1**: 鋭い (Crisp) ／ **0.15**: 中 (Medium) ／ **0.2**: 柔らかい (Soft) ／ **0.5**: とても柔らかい (Very Soft)

ADSB ADS-B 受信機

15 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ADSB_EMIT_TYPE Emitter type 未確認（AI下訳）	トランスポンダ信号を発信する機体の種類を表す ADSB 分類。既定値は 14（UAV）。 ADSB classification for the type of vehicle emitting the transponder signal. Default value is 14 (UAV). 既定値 — 選択肢 **0**: 情報なし (NoInfo) ／ **1**: 軽量 (Light) ／ **2**: 小型 (Small) ／ **3**: 大型 (Large) ／ **4**: 大型（強い後方乱気流） (HighVortexlarge) ／ **5**: 重量 (Heavy) ／ **6**: 高機動 (HighlyManuv) ／ **7**: 回転翼機 (Rotocraft) ／ **8**: 予約 (RESERVED) ／ **9**: グライダー (Glider) ／ **10**: 軽航空機 (LightAir) ／ **11**: パラシュート (Parachute) ／ **12**: 超軽量機 (UltraLight) ／ **13**: 予約 (RESERVED) ／ **14**: UAV ／ **15**: 宇宙機 (Space) ／ **16**: 予約 (RESERVED) ／ **17**: 地表（緊急車両） (EmergencySurface) ／ **18**: 地表（業務車両） (ServiceSurface) ／ **19**: 点状の障害物 (PointObstacle)
ADSB_ICAO_ID ICAO_ID vehicle identification number 未確認（AI下訳）	この機体固有の識別番号 ICAO_ID。24 ビットに収まる整数。0 にするとランダムに生成される。-1 にすると静的情報を送らず、トランシーバに事前設定済みとみなす。 ICAO_ID unique vehicle identification number of this aircraft. This is an integer limited to 24bits. If set to 0 then one will be randomly generated. If set to -1 then static information is not sent, transceiver is assumed pre-programmed. 範囲 -1 ～ 16777215 既定値 0[C]
ADSB_ICAO_SPECL ICAO_ID of special vehicle 未確認（AI下訳）	ADSB_LIST_RADIUS と ADSB_LIST_ALT を無視して常に追跡する特別な機体の ICAO_ID。0 で無効。 ICAO_ID of special vehicle that ignores ADSB_LIST_RADIUS and ADSB_LIST_ALT. The vehicle is always tracked. Use 0 to disable. 既定値 0[C]
ADSB_LEN_WIDTH Aircraft length and width 未確認（AI下訳）	機体の長さ・幅（メートル）の区分。多くの場合、最小サイズを表す 1 を使う。 Aircraft length and width dimension options in Length and Width in meters. In most cases, use a value of 1 for smallest size. 既定値 — 選択肢 **0**: NO_DATA ／ **1**: L15W23 ／ **2**: L25W28P5 ／ **3**: L25W34 ／ **4**: L35W33 ／ **5**: L35W38 ／ **6**: L45W39P5 ／ **7**: L45W45 ／ **8**: L55W45 ／ **9**: L55W52 ／ **10**: L65W59P5 ／ **11**: L65W67 ／ **12**: L75W72P5 ／ **13**: L75W80 ／ **14**: L85W80 ／ **15**: L85W90

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ADSB_LIST_ALT ADSB vehicle list altitude filter 未確認（AI下訳）	ADSB 機体リストの高度フィルタ。自機の高度よりこの値以上高い位置で検出された機体は完全に無視され、GCS への SRx_ADSB ストリームにも出ず、回避計算にも使われない。0 でこのフィルタを無効化。 ADSB vehicle list altitude filter. Vehicles detected more than this altitude above our own altitude will be completely ignored. They will not show up in the SRx_ADSB stream to the GCS and will not be considered in any avoidance calculations. A value of 0 will disable this filter. 単位 m　範囲 0 ～ 32767　既定値 0[C]
ADSB_LIST_MAX ADSB vehicle list size 再起動が必要　未確認（AI下訳）	近くの機体を保持する ADSB リストのサイズ。リストが長いほど、SRx_ADSB の値が小さいときに更新に時間がかかる。 ADSB list size of nearest vehicles. Longer lists take longer to refresh with lower SRx_ADSB values. 範囲 1 ～ 100　既定値 25[C]
ADSB_LIST_RADIUS ADSB vehicle list radius filter 未確認（AI下訳）	ADSB 機体リストの半径フィルタ。この半径の外で検出された機体は完全に無視され、GCS への SRx_ADSB ストリームにも出ず、回避計算にも使われない。0 でこのフィルタを無効化。 ADSB vehicle list radius filter. Vehicles detected outside this radius will be completely ignored. They will not show up in the SRx_ADSB stream to the GCS and will not be considered in any avoidance calculations. A value of 0 will disable this filter. 単位 m　範囲 0 ～ 100000　既定値 —
ADSB_LOG ADS-B logging 未確認（AI下訳）	0：ログなし、1：特別 ID のみ記録、2：すべて記録 0: no logging, 1: log only special ID, 2:log all 既定値 1 = 特別 ID のみ記録[C] 選択肢 **0**: ログなし (no logging) ／ **1**: 特別 ID のみ記録 (log only special ID) ／ **2**: すべて記録 (log all)
ADSB_OFFSET_LAT GPS antenna lateral offset 未確認（AI下訳）	GPS アンテナの左右方向のオフセット。機体中心から GPS アンテナまでの物理的な位置のずれを表す。 GPS antenna lateral offset. This describes the physical location offset from center of the GPS antenna on the aircraft. 既定値 — 選択肢 **0**: データなし (NoData) ／ **1**: 左 2m (Left2m) ／ **2**: 左 4m (Left4m) ／ **3**: 左 6m (Left6m) ／ **4**: 中央 (Center) ／ **5**: 右 2m (Right2m) ／ **6**: 右 4m (Right4m) ／ **7**: 右 6m (Right6m)
ADSB_OFFSET_LON GPS antenna longitudinal offset 未確認（AI下訳）	GPS アンテナの前後方向のオフセット。通常は 1（センサ側で適用）に設定する。 GPS antenna longitudinal offset. This is usually set to 1, Applied By Sensor 既定値 — 選択肢 **0**: NO_DATA ／ **1**: センサ側で適用 (AppliedBySensor)
ADSB_OPTIONS ADS-B Options 未確認（AI下訳）	緊急フェイルセーフコードとデバイス機能のオプション Options for emergency failsafe codes and device capabilities 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: Ping200X が GPS を送信 (Ping200X Send GPS) ／ **bit1**: RC フェイルセーフ時にスクォーク 7400 (Squawk 7400 on RC failsafe) ／ **bit2**: GCS フェイルセーフ時にスクォーク 7400 (Squawk 7400 on GCS failsafe) ／ **bit3**: Sagetech MXS で外部設定を使う (Sagetech MXS use External Config) ／ **bit4**: 従来のモード 3A/C のみ送信し、モード S と ES（ADSB）の送信を禁止 (Transmit in traditional Mode 3A/C only and inhibit Mode-S and ES (ADSB) transmissions)
ADSB_RF_CAPABLE RF capabilities 未確認（AI下訳）	ハードウェアの RF 入出力能力を表す。 Describes your hardware RF In/Out capabilities. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: UAT_in ／ **bit1**: 1090ES_in ／ **bit2**: UAT_out ／ **bit3**: 1090ES_out

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ADSB_RF_SELECT Transceiver RF selection 未確認（AI下訳）	トランシーバの RF 選択（Rx 有効／Tx 有効）。Tx・Rx 可能なデバイスにのみ影響する。受信専用デバイスは常に Rx のみとなるよう上書きすべき。 Transceiver RF selection for Rx enable and/or Tx enable. This only effects devices that can Tx and/or Rx. Rx-only devices should override this to always be Rx-only. 既定値 — ビットマスク **bit0**: 受信（Rx） (Rx) ／ **bit1**: 送信（Tx） (Tx)
ADSB_SQUAWK Squawk code 未確認（AI下訳）	VFR スクォーク（モード 3/A）コード。パイロットが VFR で飛行し管制と交信していないときの既定コード。米国では 8 進 1200（16 進 0x280、10 進 640）、欧州の大部分では 8 進 7000。無効な 8 進数を設定すると 1200 に戻される。 VFR squawk (Mode 3/A) code is a pre-programmed default code when the pilot is flying VFR and not in contact with ATC. In the USA, the VFR squawk code is octal 1200 (hex 0x280, decimal 640) and in most parts of Europe the VFR squawk code is octal 7000. If an invalid octal number is set then it will be reset to 1200. 単位 octal 範囲 0 ～ 7777 既定値 1200[C]
ADSB_TYPE ADSB Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ADSB-in／ADSB-out の設定・運用に使う ADS-B ハードウェアの種類。いずれかの種類を選ぶと、MAVLink による ADSB-in メッセージが常に有効になる。 Type of ADS-B hardware for ADSB-in and ADSB-out configuration and operation. If any type is selected then MAVLink based ADSB-in messages will always be enabled 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: uAvionix-MAVLink ／ **2**: Sagetech ／ **3**: uAvionix-UCP ／ **4**: Sagetech MX Series

AEROM Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

29 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AEROM_ALT_ABORT Altitude Abort 未確認（AI下訳）	トリックやシーケンス中に、開始高度から失ってよい高度の最大値。 Maximum allowable loss in altitude during a trick or sequence from its starting altitude. 単位 m 既定値 15[C]
AEROM_ANG_ACCEL Angular acceleration limit 未確認（AI下訳）	マニューバ中の最大角加速度 Maximum angular acceleration in maneuvers 単位 deg/s/s 既定値 6000[C]
AEROM_ANG_TC Roll control filtertime constant 未確認（AI下訳）	目標ロールを平滑化するためにフィルタをかける時間 This is the time over which we filter the desired roll to smooth it 単位 s 既定値 0.1[C]
AEROM_BOX_WIDTH Box Width 未確認（AI下訳）	曲技飛行の「ボックス」の長さ Length of aerobatic "box" 単位 m 既定値 400[C]
AEROM_DEBUG Debug control 未確認（AI下訳）	経路に関する追加のデバッグ情報を表示するかどうか This controls the printing of extra debug information on paths 既定値 0[C]
AEROM_ENTRY_RATE The roll rate to use when entering a roll maneuver 未確認（AI下訳）	新しい姿勢へロールする速さ This controls how rapidly we roll into a new orientation 単位 deg/s 既定値 60[C]
AEROM_ERR_COR_D D gain for path error corrections 未確認（AI下訳）	目標経路へ戻るように修正する速さ This controls how rapidly we correct back onto the desired path 既定値 2.8[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AEROM_ERR_COR_P P gain for path error corrections 未確認（AI下訳）	目標経路へ戻るように修正する速さ This controls how rapidly we correct back onto the desired path 既定値 2[C]
AEROM_KE_RUDD KnifeEdge Rudder 未確認（AI下訳）	トリック速度でナイフエッジを維持するのに通常使うラダーの割合 Percent of rudder normally uses to sustain knife-edge at trick speed 単位 % 既定値 25[C]
AEROM_KE_RUDD_LK KnifeEdge Rudder lookahead 未確認（AI下訳）	バンク角に対するラダー補正を計算するために、経路上を先読みする時間 Time to look ahead in the path to calculate rudder correction for bank angle 単位 s 既定値 0.25[C]
AEROM_LKAHD Lookahead 未確認（AI下訳）	経路の角速度を計算するために、経路上を先読みする時間 This is how much time to look ahead in the path for calculating path rates 単位 s 既定値 0.5[C]
AEROM_MIS_ANGLE Mission angle 未確認（AI下訳）	0 以外にすると、この値をミッションの方向とみなす。それ以外はウェイポイントの角度を使う When set to a non-zero value, this is the assumed direction of the mission. Otherwise the waypoint angle is used 単位 deg 既定値 0[C]
AEROM_OPTIONS Aerobatic options 未確認（AI下訳）	曲技飛行の動作を制御するオプション Options to control aerobatic behavior 単位 deg 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 中止時に RTL を使う (UseRTLOnAbort) ／ **bit1**: メッセージに @ を付ける (AddAtToMessages) ／ **bit2**: 2 機を同期する (DualAircraftSynchronised)
AEROM_PATH_SCALE Path Scale 未確認（AI下訳）	経路／ボックスの大きさの倍率。0.5 にするとマニューバ中の距離が半分になる。半径は影響を受けない。 Scale factor for Path/Box size. 0.5 would half the distances in maneuvers. Radii are unaffected. 範囲 0.1 ～ 100 既定値 1[C]
AEROM_ROL_COR_TC Roll control time constant 未確認（AI下訳）	ロール誤差を修正する時定数。小さいほど速く修正する This is the time constant for correcting roll errors. A smaller value leads to faster roll corrections 単位 s 既定値 0.25[C]
AEROM_SPD_I I gain for speed controller 未確認（AI下訳）	速度誤差を補うためにスロットルを上げる速さ This controls how rapidly the throttle is raised to compensate for a speed error 単位 % 既定値 25[C]
AEROM_SPD_P P gain for speed controller 未確認（AI下訳）	速度誤差を補うためにスロットルを上げる速さ This controls how rapidly the throttle is raised to compensate for a speed error 単位 % 既定値 5[C]
AEROM_STALL_PIT Stall turn pitch threshold 未確認（AI下訳）	ストールターンの最終段階へ移るピッチのしきい値 Pitch threashold for moving to final stage of stall turn 単位 deg 既定値 -20[C]
AEROM_STALL_THR Stall turn throttle 未確認（AI下訳）	ストールターンで下げるスロットルの量 Amount of throttle to reduce to for a stall turn 単位 % 既定値 40[C]
AEROM_THR_BOOST Throttle boost 未確認（AI下訳）	スロットルブーストが必要と指定されたスケジュール要素で追加するスロットル This is the extra throttle added in schedule elements marked as needing a throttle boost 単位 % 既定値 50[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AEROM_THR_LKAHD The lookahead for throttle control 未確認（AI下訳）	目標スロットルを決めるために経路上を時間方向に先読みする距離 This controls how far ahead we look in time along the path for the target throttle 単位 s 既定値 1[C]
AEROM_THR_MIN Minimum Throttle 未確認（AI下訳）	マニューバ中に使う最低スロットル Lowest throttle used during maneuvers 単位 % 既定値 0[C]
AEROM_THR_PIT_FF Throttle feed forward from pitch 未確認（AI下訳）	ピッチ角に応じて追加するスロットルの量。値は 90 度のときのもので、ピッチに比例して適用される This controls how much extra throttle to add based on pitch ange. The value is for 90 degrees and is applied in proportion to pitch 単位 % 既定値 80[C]
AEROM_TIME_COR_P Time constant for correction of our distance along the path 未確認（AI下訳）	経路位置の誤差を修正する時定数 This is the time constant for correcting path position errors 単位 s 既定値 1[C]
AEROM_TS_I Timesync I gain 未確認（AI下訳）	2 機の時刻同期を取り戻す速さ This controls how rapidly two aircraft are brought back into time sync 既定値 0.33[C]
AEROM_TS_P Timesync P gain 未確認（AI下訳）	2 機の時刻同期を取り戻す速さ This controls how rapidly two aircraft are brought back into time sync 既定値 0.33[C]
AEROM_TS_RATE Timesync rate of send of NAMED_VALUE_FLOAT data 未確認（AI下訳）	機体間の時刻同期用データを送る頻度 This sets the rate we send data for time sync between aircraft 単位 Hz 既定値 4[C]
AEROM_TS_SPDMAX Timesync speed max 未確認（AI下訳）	機体間の時刻同期で行う速度調整の最大値 This sets the maximum speed adjustment for time sync between aircraft 単位 m/s 既定値 0[C]
AEROM_YAW_ACCEL Yaw acceleration 未確認（AI下訳）	使用する最大ヨー角加速度 This is maximum yaw acceleration to use 単位 deg/s/s 既定値 1500[C]

AFS 高度フェイルセーフ（AFS）

21 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AFS_AMSL_ERR_GPS Error margin for GPS based AMSL limit 未確認（AI下訳）	GPS 由来の高度制限に対する誤差余裕。気圧計が故障した場合にのみ使う。気圧計が故障すると GPS で AMSL_LIMIT を守るが、その際 AMSL_LIMIT からこの余裕を差し引き、この程度の GPS 高度誤差があっても気圧高度の制限を超えないようにする。OBC 利用者は D2 セーフティケースに従って設定すること。-1 にすると、気圧計故障で直ちに終了（ターミネーション）となる。 This sets margin for error in GPS derived altitude limit. This error margin is only used if the barometer has failed. If the barometer fails then the GPS will be used to enforce the AMSL_LIMIT, but this margin will be subtracted from the AMSL_LIMIT first, to ensure that even with the given amount of GPS altitude error the pressure altitude is not breached. OBC users should set this to comply with their D2 safety case. A value of -1 will mean that barometer failure will lead to immediate termination. 単位 m 既定値 -1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AFS_AMSL_LIMIT AMSL limit 未確認（AI下訳）	AMSL（平均海面からの）高度制限。QNH から求めた気圧高度がこの制限を超えると、強制的に飛行終了となる。この制限はメートル単位であり、気圧高度制限はフィートで示されることが多い点に注意。0 で気圧高度制限を無効化。 This sets the AMSL (above mean sea level) altitude limit. If the pressure altitude determined by QNH exceeds this limit then flight termination will be forced. Note that this limit is in meters, whereas pressure altitude limits are often quoted in feet. A value of zero disables the pressure altitude limit. 単位 m 既定値 0[C]
AFS_DUAL_LOSS Enable dual loss terminate due to failure of both GCS and GPS simultaneously 未確認（AI下訳）	AFS の「二重喪失」による終了機能を有効にする。この値が 1 のとき、GPS と地上局が同時に失われると「二重喪失」とみなして終了する。 This enables the dual loss termination part of the AFS system. If this parameter is 1 and both GPS and the ground control station fail simultaneously, this will be considered a "dual loss" and cause termination. 既定値 1[C]
AFS_ENABLE Enable Advanced Failsafe 未確認（AI下訳）	高度フェイルセーフシステム（AFS）を有効にする。0（無効）にすると、他の AFS オプションはすべて効果がない This enables the advanced failsafe system. If this is set to zero (disable) then all the other AFS options have no effect 既定値 0[C]
AFS_GCS_TIMEOUT GCS timeout 未確認（AI下訳）	GCS フェイルセーフになるまでのデータリンク喪失の継続時間（秒）。 The time (in seconds) of persistent data link loss before GCS failsafe occurs. 単位 s 既定値 10[C]
AFS_GEOFENCE Enable geofence Advanced Failsafe 未確認（AI下訳）	AFS のジオフェンス機能を有効にする。AFS_ENABLE も 1 のときのみ有効 This enables the geofence part of the AFS. Will only be in effect if AFS_ENABLE is also 1 既定値 1[C]
AFS_HB_PIN Heartbeat Pin 未確認（AI下訳）	終了が作動していないときに 10Hz で切り替えるデジタル出力ピン。FS_TERM_PIN を設定している場合は、終了作動時もハートビートピンは 10Hz で切り替わり続け、終了ボードが「オートパイロットのクラッシュ」と「終了」を区別できるようにする。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 This sets a digital output pin which is cycled at 10Hz when termination is not activated. Note that if a FS_TERM_PIN is set then the heartbeat pin will continue to cycle at 10Hz when termination is activated, to allow the termination board to distinguish between autopilot crash and termination. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled) ／ **49**: BB Blue GP0 pin 4 ／ **50**: AUXOUT1 ／ **51**: AUXOUT2 ／ **52**: AUXOUT3 ／ **53**: AUXOUT4 ／ **54**: AUXOUT5 ／ **55**: AUXOUT6 ／ **57**: BB Blue GP0 pin 3 ／ **113**: BB Blue GP0 pin 6 ／ **116**: BB Blue GP0 pin 5
AFS_MAN_PIN Manual Pin 未確認（AI下訳）	マニュアルモードのときに High にするデジタル出力ピン。オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 This sets a digital output pin to set high when in manual mode. See the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 既定値 -1[C]
AFS_MAX_COM_LOSS Maximum number of comms loss events 未確認（AI下訳）	通信回復時にミッションへ戻るのをやめるまでの、通信喪失の最大回数。0 で回数制限なし。 Maximum number of comms loss events before the aircraft stops returning to mission on comms recovery. Use zero to allow for any number of comms loss events. 既定値 0[C]
AFS_MAX_GPS_LOSS Maximum number of GPS loss events 未確認（AI下訳）	GPS 回復時にミッションへ戻るのをやめるまでの、GPS 喪失の最大回数。0 で回数制限なし。 Maximum number of GPS loss events before the aircraft stops returning to mission on GPS recovery. Use zero to allow for any number of GPS loss events. 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AFS_MAX_RANGE Max allowed range 未確認（AI下訳）	最初にアームした地点からの最大飛行範囲（km）。この範囲を超えると TERM_ACTION を実行する。0 で無効。 This is the maximum range of the vehicle in kilometers from first arming. If the vehicle goes beyond this range then the TERM_ACTION is performed. A value of zero disables this feature. 単位 km 既定値 0[C]
AFS_OPTIONS AFS options 未確認（AI下訳）	各ビットの説明を参照 See description for each bitmask bit description 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 通信回復後もミッションを続ける（通信喪失時のミッション項目には戻らない）(Continue the mission even after comms are recovered (does not go to the mission item at the time comms were lost)) ／ **bit1**: AUTO だけでなくすべての自律モードで AFS を有効にする (Enable AFS for all autonomous modes (not just AUTO)) ／ **bit2**: すでに帰還経路上にいる場合は AFS_WP_COMMS にジャンプしない (Option to not jump to AFS_WP_COMMS if already in the return path)
AFS_QNH_PRESSURE QNH pressure 未確認（AI下訳）	高度制限の気圧高度に使う QNH 気圧（ミリバール）。0 で高度制限を無効化。 This sets the QNH pressure in millibars to be used for pressure altitude in the altitude limit. A value of zero disables the altitude limit. 単位 hPa 既定値 0[C]
AFS_RC Enable RC Advanced Failsafe 未確認（AI下訳）	AFS の RC 機能を有効にする。AFS_ENABLE も 1 のときのみ有効 This enables the RC part of the AFS. Will only be in effect if AFS_ENABLE is also 1 既定値 1[C]
AFS_RC_FAIL_TIME RC failure time 未確認（AI下訳）	マニュアルモードで RC 入力を失ってから、フェイルセーフによる終了が作動するまでの秒数。OBC ルールでは (1.5) にする。0 で無効。 This is the time in seconds in manual mode that failsafe termination will activate if RC input is lost. For the OBC rules this should be (1.5). Use 0 to disable. 単位 s 既定値 0[C]
AFS_RC_MAN_ONLY Enable RC Termination only in manual control modes 未確認（AI下訳）	1 の場合、RC 喪失による終了はマニュアル系モードのときだけ起こる。0 の場合、どのフライトモードでも終了する。 If this parameter is set to 1, then an RC loss will only cause the plane to terminate in manual control modes. If it is 0, then the plane will terminate in any flight mode. 既定値 1[C]
AFS_TERMINATE Force Terminate 未確認（AI下訳）	飛行中に設定して、ハートビート信号を強制的に止められる Can be set in flight to force termination of the heartbeat signal 既定値 0[C]
AFS_TERM_ACTION Terminate action 未確認（AI下訳）	飛行終了時の動作を強制するために使う。通常は外部のフェイルセーフボードが処理するが、ArduPilot 側で処理するよう設定することもできる。設定値の詳細は Wiki を参照 This can be used to force an action on flight termination. Normally this is handled by an external failsafe board, but you can setup ArduPilot to handle it here. Please consult the wiki for more information on the possible values of the parameter 既定値 0[C]
AFS_TERM_PIN Terminate Pin 未確認（AI下訳）	飛行終了時に High にするデジタル出力ピン。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 This sets a digital output pin to set high on flight termination. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 AFS_HB_PIN と同じ（11 項目）
AFS_WP_COMMS Comms Waypoint 未確認（AI下訳）	通信喪失時に向かうウェイポイント番号 Waypoint number to navigate to on comms loss 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AFS_WP_GPS_LOSS GPS Loss Waypoint 未確認（AI下訳）	GPS ロック喪失時に向かうウェイポイント番号 Waypoint number to navigate to on GPS lock loss 既定値 0[C]

AHRS 姿勢推定（AHRS）

22 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AHRS_COMP_BETA AHRS Velocity Complementary Filter Beta Coefficient 未確認（AI下訳）	AHRS（対気速度と方位）と GPS データを融合して対地速度を推定する際のクロスオーバー周波数の時定数。時定数は 0.1/beta。時定数が大きいほど GPS データの比重が下がり、小さいほど対気データの比重が下がる。 This controls the time constant for the cross-over frequency used to fuse AHRS (airspeed and heading) and GPS data to estimate ground velocity. Time constant is 0.1/beta. A larger time constant will use GPS data less and a small time constant will use air data less. 範囲 0.001 ～ 0.5 増分 0.01 既定値 0.1[S]
AHRS_CUSTOM_PIT Board orientation pitch offset 未確認（AI下訳）	オートパイロット取付位置のピッチオフセット。正 = 機首上げ、負 = 機首下げ。AHRS_ORIENTATION が CUSTOM のときのみ使う。 Autopilot mounting position pitch offset. Positive values = pitch up, negative values = pitch down. This parameter is only used when AHRS_ORIENTATION is set to CUSTOM. 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 —
AHRS_CUSTOM_ROLL Board orientation roll offset 未確認（AI下訳）	オートパイロット取付位置のロールオフセット。正 = 右ロール、負 = 左ロール。AHRS_ORIENTATION が CUSTOM のときのみ使う。 Autopilot mounting position roll offset. Positive values = roll right, negative values = roll left. This parameter is only used when AHRS_ORIENTATION is set to CUSTOM. 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 —
AHRS_CUSTOM_YAW Board orientation yaw offset 未確認（AI下訳）	オートパイロット取付位置のヨーオフセット。正 = 右ヨー、負 = 左ヨー。AHRS_ORIENTATION が CUSTOM のときのみ使う。 Autopilot mounting position yaw offset. Positive values = yaw right, negative values = yaw left. This parameter is only used when AHRS_ORIENTATION is set to CUSTOM. 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 —
AHRS_EKF_TYPE Use NavEKF Kalman filter for attitude and position estimation 未確認（AI下訳）	姿勢・位置推定に使う NavEKF カルマンフィルタのバージョンを選ぶ This controls which NavEKF Kalman filter version is used for attitude and position estimation 既定値 3 = EKF3 を有効化[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **2**: EKF2 を有効化 (Enable EKF2) ／ **3**: EKF3 を有効化 (Enable EKF3) ／ **10**: シミュレーション (Sim) ／ **11**: 外部 AHRS (ExternalAHRS)
AHRS_GPS_GAIN AHRS GPS gain 未確認（AI下訳）	GPS を姿勢補正にどれだけ使うか。固定翼では旋回中に制御を失うため、決して 0 にしないこと。固定翼では既定値 1.0 を使う。 This controls how much to use the GPS to correct the attitude. This should never be set to zero for a plane as it would result in the plane losing control in turns. For a plane please use the default value of 1.0. 範囲 0.0 ～ 1.0 増分 0.01 既定値 1[S]
AHRS_GPS_MINSATS AHRS GPS Minimum satellites 未確認（AI下訳）	速度ベースの姿勢補正に GPS を使うために必要な最小可視衛星数。既定値は 6 で、これは GPS の速度値が加速度計の正確な補正に使えなくなるおおよその境目。 Minimum number of satellites visible to use GPS for velocity based corrections attitude correction. This defaults to 6, which is about the point at which the velocity numbers from a GPS become too unreliable for accurate correction of the accelerometers. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 6[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AHRS_GPS_USE AHRS use GPS for DCM navigation and position-down 未確認（AI下訳）	推測航法と GPS 航法のどちらを使うか。0 にすると GPS を航法に使わず、推測航法だけを使う。通常飛行で 0 にしてはならない。現在は DCM 方式の AHRS にのみ影響し、EKF は自身のパラメータに従って GPS を使う。2 にすると、DCM 推定とホーム相対高度の算出の両方で、位置だけでなく高度にも GPS を使う。 This controls whether to use dead-reckoning or GPS based navigation. If set to 0 then the GPS won't be used for navigation, and only dead reckoning will be used. A value of zero should never be used for normal flight. Currently this affects only the DCM-based AHRS: the EKF uses GPS according to its own parameters. A value of 2 means to use GPS for height as well as position - both in DCM estimation and when determining altitude-above-home. 既定値 1 = DCM の位置に GPS を使う[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: DCM の位置に GPS を使う (Use GPS for DCM position) ／ **2**: DCM の位置と高度に GPS を使う (Use GPS for DCM position and height)
AHRS_OPTIONS Optional AHRS behaviour 未確認（AI下訳）	AHRS の追加動作を設定する。DisableDCMFallbackFW：固定翼の前進飛行中、EKF が航法を止めても DCM に切り替えない。DisableDCMFallbackVTOL：固定翼の非前進（VTOL）飛行中、EKF が航法を止めても DCM に切り替えない。DontDisableAirspeedUsingEKF：対気速度の整合性に関する EKF のイノベーションチェックを無効化。AutoRecordOrigin：EKF 原点が有効になった時点で自動的にパラメータへ保存する。 This controls optional AHRS behaviour. Setting DisableDCMFallbackFW will change the AHRS behaviour for fixed wing aircraft in fly-forward flight to not fall back to DCM when the EKF stops navigating. Setting DisableDCMFallbackVTOL will change the AHRS behaviour for fixed wing aircraft in non fly-forward (VTOL) flight to not fall back to DCM when the EKF stops navigating. Setting DontDisableAirspeedUsingEKF disables the EKF based innovation check for airspeed consistency. Setting AutoRecordOrigin will auto-save the EKF origin to parameters when it becomes valid. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: DisableDCMFallbackFW ／ **bit1**: DisableDCMFallbackVTOL ／ **bit2**: DontDisableAirspeedUsingEKF ／ **bit3**: 原点を記録 (RecordOrigin) ／ **bit4**: GPS なし運用で記録済みの原点を使う (UseRecordedOriginForNonGPS)
AHRS_ORIENTATION Board Orientation 未確認（AI下訳）	ボード種別ごとの標準向きに対する、ボード全体の取り付け向き。IMU とコンパスの読み値を回転させ、機体内で 90 度または 45 度単位の任意の角度にボードを取り付けられるようにする。各選択肢の名前は、その向きにするための回転の順序で書かれている。次回起動時に反映される。変更後は水平の再キャリブレーションが必要。ファームウェア 4.2 以前では CUSTOM（100）を選び、AHRS_CUSTOM_ROLL/PIT/YAW で角度を指定できる。それ以降のバージョンでは汎用カスタム回転 Custom 1 と Custom 2 が使え、CUST_ROT1_ROLL/PIT/YAW または CUST_ROT2_ROLL/PIT/YAW で角度を指定する。 Overall board orientation relative to the standard orientation for the board type. This rotates the IMU and compass readings to allow the board to be oriented in your vehicle at any 90 or 45 degree angle. The label for each option is specified in the order of rotations for that orientation. This option takes affect on next boot. After changing you will need to re-level your vehicle. Firmware versions 4.2 and prior can use a CUSTOM (100) rotation to set the AHRS_CUSTOM_ROLL/PIT/YAW angles for AHRS orientation. Later versions provide two general custom rotations which can be used, Custom 1 and Custom 2, with CUST_ROT1_ROLL/PIT/YAW or CUST_ROT2_ROLL/PIT/YAW angles. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: Yaw45 ／ **2**: Yaw90 ／ **3**: Yaw135 ／ **4**: Yaw180 ／ **5**: Yaw225 ／ **6**: Yaw270 ／ **7**: Yaw315 ／ **8**: Roll180 ／ **9**: Yaw45Roll180 ／ **10**: Yaw90Roll180 ／ **11**: Yaw135Roll180 ／ **12**: Pitch180 ／ **13**: Yaw225Roll180 ／ **14**: Yaw270Roll180 ／ **15**: Yaw315Roll180 ／ **16**: Roll90 ／ **17**: Yaw45Roll90 ／ **18**: Yaw90Roll90 ／ **19**: Yaw135Roll90 ／ **20**: Roll270 ／ **21**: Yaw45Roll270 ／ **22**: Yaw90Roll270 ／ **23**: Yaw135Roll270 ／ **24**: Pitch90 ／ **25**: Pitch270 ／ **26**: Yaw90Pitch180 ／ **27**: Yaw270Pitch180 ／ **28**: Pitch90Roll90 ／ **29**: Pitch90Roll180 ／ **30**: Pitch90Roll270 ／ **31**: Pitch180Roll90 ／ **32**: Pitch180Roll270 ／ **33**: Pitch270Roll90 ／ **34**: Pitch270Roll180 ／ **35**: Pitch270Roll270 ／ **36**: Yaw90Pitch180Roll90 ／ **37**: Yaw270Roll90 ／ **38**: Yaw293Pitch68Roll180 ／ **39**: Pitch315 ／ **40**: Pitch315Roll90 ／ **42**: Roll45 ／ **43**: Roll315 ／ **100**: Custom 4.1 以前 (Custom 4.1 and older) ／ **101**: Custom 1 ／ **102**: Custom 2
AHRS_ORIGIN_ALT AHRS last origin altitude 未確認（AI下訳）	AHRS の前回原点の高度（メートル） AHRS last origin altitude in meters 範囲 -200 ～ 5000 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AHRS_ORIGIN_LAT AHRS last origin latitude 未確認（AI下訳）	AHRS の前回原点の緯度（度） AHRS last origin latitude in degrees 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 0[S]
AHRS_ORIGIN_LON AHRS last origin longitude 未確認（AI下訳）	AHRS の前回原点の経度（度） AHRS last origin longitude in degrees 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[S]
AHRS_ORIG_ALT AHRS/EKF Origin Altitude 未確認（AI下訳）	AHRS/EKF の原点が未設定の場合、原点をこの高度（海抜メートル）に設定する AHRS/EKF origin will be set to this altitude (in meters above sea level) if not already set 範囲 0 ～ 10000 既定値 0[C]
AHRS_ORIG_LAT AHRS/EKF Origin Latitude 未確認（AI下訳）	AHRS/EKF の原点が未設定の場合、原点をこの緯度に設定する AHRS/EKF origin will be set to this latitude if not already set 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[C]
AHRS_ORIG_LON AHRS/EKF Origin Longitude 未確認（AI下訳）	AHRS/EKF の原点が未設定の場合、原点をこの経度に設定する AHRS/EKF origin will be set to this longitude if not already set 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[C]
AHRS_RP_P AHRS RP_P 未確認（AI下訳）	加速度計で姿勢を補正する速さ This controls how fast the accelerometers correct the attitude 範囲 0.1 ～ 0.4 増分 0.01 既定値 0.2[S]
AHRS_TRIM_X AHRS Trim Roll 未確認（AI下訳）	制御ボードとフレームのロール角のずれを補正する。正の値で機体が右にロールする。 Compensates for the roll angle difference between the control board and the frame. Positive values make the vehicle roll right. 単位 rad 範囲 -0.1745 ～ +0.1745 増分 0.01 既定値 0[C]
AHRS_TRIM_Y AHRS Trim Pitch 未確認（AI下訳）	制御ボードとフレームのピッチ角のずれを補正する。正の値で機体が機首上げ（後ろ）にピッチする。 Compensates for the pitch angle difference between the control board and the frame. Positive values make the vehicle pitch up/back. 単位 rad 範囲 -0.1745 ～ +0.1745 増分 0.01 既定値 0[C]
AHRS_TRIM_Z AHRS Trim Yaw 未確認（AI下訳）	未使用 Not Used 単位 rad 範囲 -0.1745 ～ +0.1745 増分 0.01 既定値 0[C]
AHRS_WIND_MAX Maximum wind 未確認（AI下訳）	対地速度と対気速度の差の許容上限。0 なら対気速度をそのまま使う。対気速度を「対地速度 ± この値」に制限することで、故障しかけた対気速度センサにも対応できる。対気速度センサを無効にするには ARSPD_OPTIONS と ARSPD_WIND_MAX を参照。 This sets the maximum allowable difference between ground speed and airspeed. A value of zero means to use the airspeed as is. This allows the plane to cope with a failing airspeed sensor by clipping it to groundspeed plus/minus this limit. See ARSPD_OPTIONS and ARSPD_WIND_MAX to disable airspeed sensors. 単位 m/s 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[S]
AHRS_YAW_P Yaw P 未確認（AI下訳）	方位推定におけるコンパスまたは GPS の重み。大きいほど方位がヨー源（GPS またはコンパス）に速く追従する。 This controls the weight the compass or GPS has on the heading. A higher value means the heading will track the yaw source (GPS or compass) more rapidly. 範囲 0.1 ～ 0.4 増分 0.01 既定値 0.2[S]

AIS

4 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AIS_LIST_MAX AIS vessel list size 未確認（AI下訳）	近くの船舶を保持する AIS リストのサイズ。リストが長いほど、SRx_ADSB の値が小さいときに更新に時間がかかる。 AIS list size of nearest vessels. Longer lists take longer to refresh with lower SRx_ADSB values. 範囲 1 ～ 100 既定値 25[C]
AIS_LOGGING AIS logging options 未確認（AI下訳）	AIS のログ記録オプション（ビットマスク） Bitmask of AIS logging options 既定値 — ビットマスク **bit0**: すべての AIVDM メッセージを記録 (Log all AIVDM messages) ／ **bit1**: 未対応の AIVDM メッセージのみ記録 (Log only unsupported AIVDM messages) ／ **bit2**: デコードしたメッセージを記録 (Log decoded messages)
AIS_TIME_OUT AIS vessel time out 未確認（AI下訳）	この時間内に更新がない船舶はリストから削除される if no updates are received in this time a vessel will be removed from the list 単位 s 範囲 1 ～ 2000 既定値 600[C]
AIS_TYPE AIS receiver type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AIS 受信機の種類 AIS receiver type 既定値 0 = なし[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: NMEA AIVDM メッセージ (NMEA AIVDM message)

ALAND Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

3 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ALAND_ENABLE Auto land enable 未確認（AI下訳）	自動着陸スクリプトの動作を有効にする enable Auto land script action 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
ALAND_WP_ALT Final approach waypoint alt 未確認（AI下訳）	スクリプトが作成する最終進入ウェイポイントの高度 Altitude of final approach waypoint created by script 単位 m 範囲 1 ～ 100 既定値 0[C]
ALAND_WP_DIST Final approach waypoint distance 未確認（AI下訳）	着陸地点（ホーム）から、最初の離陸方向と反対側に作成される最終進入ウェイポイントまでの距離 Distance from landing point (HOME) to final approach waypoint created by script in the opposite direction of initial takeoff 単位 m 範囲 0 ～ 1000 既定値 0[C]

ARM Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

18 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARM_C_RTL_ALT_M RTL_ALT_M should be a valid value 未確認（AI下訳）	RTL_ALT_M は 120m（400ft）未満にすべき。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 RTL_ALT_M should be < 120m (400ft). 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled) ／ **0**: 緊急（アーム前） (Emergency(PreArm)) ／ **1**: 警報（アーム前） (Alert(PreArm)) ／ **2**: 重大（アーム前） (Critical(PreArm)) ／ **3**: エラー（アーム前） (Error(PreArm)) ／ **4**: 警告 (Warning) ／ **5**: 通知 (Notice) ／ **6**: 情報 (Info) ／ **7**: デバッグ (Debug)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARM_ESTOP Motors EStopped 未確認（AI下訳）	緊急停止中はアームできない。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Emergency Stop disables arming. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_FENCE Fence not enabled 未確認（AI下訳）	フェンスが読み込まれているが有効なフェンスがない。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Fences loaded but no fence enabled. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_FOLL_OFS_DEF Follow Offsets defaulted 未確認（AI下訳）	FOLL_ENABLE = 1 の場合、Follow のオフセットを既定値（0）のままにしてはならない。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Follow offsets should not be left as default (zero) if FOLL_ENABLE = 1. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_FOLL_SYSID FOLL_SYSID must be set 未確認（AI下訳）	FOLL_ENABLE = 1 の場合、FOLL_SYSID が設定されているか確認する。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 If FOLL_ENABLE = 1, check that FOLL_SYSID has been set. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_FOLL_SYSID_X Vehicle should not follow itself 未確認（AI下訳）	FOLL_ENABLE = 1 の場合、FOLL_SYSID が MAV_SYSID と異なるか確認する。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 If FOLL_ENABLE = 1, check that FOLL_SYSID is different to MAV_SYSID. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_MNTX_SYSID Follow and Mount should follow the same vehicle 未確認（AI下訳）	FOLL_ENABLE = 1 かつ MNTx_SYSID_DEFLT が設定されている場合、FOLL_SYSID が MNTx と等しいか確認する。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 If FOLL_ENABLE = 1 and MNTx_SYSID_DEFLT is set, check that FOLL_SYSID is equal MNTx. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_P_AIRSPEED Check AIRSPEED_ parameters 未確認（AI下訳）	AIRSPEED_STALL（設定時）< MIN < CRUISE < MAX になっているか確認する。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Validate that AIRSPEED_STALL(if set) < MIN < CRUISE < MAX d. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_P_QRTL_ALT Q_RTL_ALT should be a valid value 未確認（AI下訳）	Q_RTL_ALT は 120m（400ft）未満にすべき。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Q_RTL_ALT should be < 120m (400ft). 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_P_Q_FS_LAND Warn if Q failsafe will land 未確認（AI下訳）	フェイルセーフ時に QuadPlan が着陸することをユーザーに通知する。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Notify the user that on failsafe a QuadPlan will land. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARM_P_Q_FS_RTL Warn if Q failsafe will QRTL 未確認（AI下訳）	フェイルセーフ時に QuadPlan が QRTL することをユーザーに通知する。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Notify the user that on failsafe a QuadPlan will QRTL. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_P_RTL_ALT RTL_ALTITUDE should be a valid value 未確認（AI下訳）	RTL_ALTITITUDE は 120m（400ft）未満にすべき。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 RTL_ALTITITUDE should be < 120m (400ft). 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_P_SCALING SCALING_SPEED valid 未確認（AI下訳）	SCALING_SPEED が AIRSPEED_CRUISE の 20% 以内か確認する。SCALING_SPEED を変えると再調整が必要になる場合がある。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Validate that SCALING_SPEED is within 20% of AIRSPEED_CRUISE. If SCALING_SPEED changes the vehicle may need to be retuned. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_P_STALL AIRSPEED_MIN should be 25% above STALL 未確認（AI下訳）	AIRSPEED_MIN が AIRSPEED_STALL（設定時）より 25% 以上高いか確認する。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Validate that AIRSPEED_MIN is at least 25% above AIRSPEED_STALL(if set). 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_RALLY Rally too far 未確認（AI下訳）	ラリーポイントが RALLY_LIMIT_KM キロメートルより遠い。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Rally Point more than RALLY_LIMIT_KM kilometers away. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_RTL_CLIMB RTL_CLIMB_MIN should be a valid value 未確認（AI下訳）	RTL_CLIMB_MIN は 120m（400ft）未満にすべき。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 RTL_CLIMB_MIN should be < 120m (400ft). 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_SYSID MAV_SYSID must be set 未確認（AI下訳）	MAV_SYSID（または SYDID_THISMAV）が設定されているか確認する。3 以下でアームを禁止。-1 で無効。 Check that MAV_SYSID (or SYDID_THISMAV) has been set. 3 or less to prevent arming. -1 to disable. 既定値 120[C] 選択肢 ARM_C_RTL_ALT_M と同じ（9 項目）
ARM_V_ALT_LEGAL Legal max altitude 未確認（AI下訳）	管轄地域で UAV／RPAS／ドローンに認められる法定最高高度 Legal max altitude for UAV/RPAS/drones in your jurisdiction 単位 m 既定値 120[C]

ARMING アーム前チェック

8 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARMING_ACCTHRESH Accelerometer error threshold 未確認（AI下訳）	加速度計の不一致を判定する誤差しきい値。他の加速度計との誤差範囲を比べ、ハードウェアまたはキャリブレーションの異常を検出する。小さいほどチェックが厳しく、アームチェックに通りにくい。加速度計の品質はまちまちである。 Accelerometer error threshold used to determine inconsistent accelerometers. Compares this error range to other accelerometers to detect a hardware or calibration error. Lower value means tighter check and harder to pass arming check. Not all accelerometers are created equal. 単位 m/s/s 範囲 0.25 ～ 3.0 既定値 0.75[S]
ARMING_CRSDP_IGN Disable CrashDump Arming check 未確認（AI下訳）	システムにクラッシュダンプのデータがある場合は "1" にしなければ、アーム前チェックで失敗する。リスクを十分理解していない限り設定しないこと。クラッシュダンプがあるのは、現在のファームウェアで重大なソフトウェア障害が起き、オートパイロットが即座に再起動したことを意味する。クラッシュダンプのファイルには原因究明に役立つ診断情報が含まれるので、ArduPilot のサポートチームに連絡すること。このデータがある機体は安全に飛行できない可能性が高い。詳細は ArduPilot のドキュメントを参照。 Must have value "1" if crashdump data is present on the system, or a prearm failure will be raised. Do not set this parameter unless the risks of doing so are fully understood. The presence of a crash dump means that the firmware currently installed has suffered a critical software failure which resulted in the autopilot immediately rebooting. The crashdump file gives diagnostic information which can help in finding the issue, please contact the ArduPIlot support team. If this crashdump data is present, the vehicle is likely unsafe to fly. Check the ArduPilot documentation for more details. 既定値 0 = クラッシュダンプのアームチェックを有効[C] 選択肢 **0**: クラッシュダンプのアームチェックを有効 (Crash Dump arming check active) ／ **1**: クラッシュダンプのアームチェックを無効 (Crash Dump arming check deactivated)
ARMING_MAGTHRESH Compass magnetic field strength error threshold vs earth magnetic model 未確認（AI下訳）	地磁気モデルに対するコンパス磁場強度の誤差しきい値。X・Y 軸はこのしきい値で、Z 軸はその 2 倍で比較する。0 でチェックを無効化。 Compass magnetic field strength error threshold vs earth magnetic model. X and y axis are compared using this threhold, Z axis uses 2x this threshold. 0 to disable check 単位 mGauss 範囲 0 ～ 500 既定値 100[S]
ARMING_MIS_ITEMS Required mission items 未確認（AI下訳）	アームするためにミッションに含まれている必要がある項目（ビットマスク） Bitmask of mission items that are required to be planned in order to arm the aircraft 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: Land ／ **bit1**: VTOL 着陸 (VTOL Land) ／ **bit2**: DO_LAND_START ／ **bit3**: 離陸 (Takeoff) ／ **bit4**: VTOL 離陸 (VTOL Takeoff) ／ **bit5**: ラリーポイント (Rallypoint) ／ **bit6**: RTL
ARMING_NEED_LOC Require vehicle location 未確認（AI下訳）	アーム前に絶対位置を取得していることを必須にする。機体が確実に Return To Launch できるようにするのに役立つ。 Require that the vehicle have an absolute position before it arms. This can help ensure that the vehicle can Return To Launch. 既定値 0 = 位置を要求しない[S] 選択肢 **0**: 位置を要求しない (Do not require location) ／ **1**: 位置を要求する (Require Location)
ARMING_OPTIONS Arming options 未確認（AI下訳）	アーム時の動作を変えるオプション Options that can be applied to change arming behaviour 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: アーム前表示を無効化 (Disable prearm display) ／ **bit1**: 状態変化時に status text を送らない (Do not send status text on state change) ／ **bit2**: ICE モーター動作中は IMU 整合性チェックを省略 (Skip IMU consistency checks when ICE motor running)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARMING_RUDDER Arming with Rudder enable/disable 未確認（AI下訳）	ラダー入力でのアーム／ディスアームを許可する。有効にすると右ラダーでアーム、左ラダーでディスアームできる。ラダーアームはスロットルが 0 ± 不感帯（RCx_DZ）のときだけ働く。機体の種類によっては特定のモードでのアームが禁止される（各機体の Wiki を参照）。自動スロットルモードでのアームが許可されている場合は注意すること。 Allow arm/disarm by rudder input. When enabled arming can be done with right rudder, disarming with left rudder. Rudder arming only works with throttle at zero +- deadzone (RCx_DZ). Depending on vehicle type, arming in certain modes is prevented. See the wiki for each vehicle. Caution is recommended when arming if it is allowed in an auto-throttle mode! 既定値 2 = アームとディスアーム[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: アームのみ (ArmingOnly) ／ **2**: アームとディスアーム (ArmOrDisarm)
ARMING_SKIPCHK Arm Checks to Skip (bitmask) 未確認（AI下訳）	アーム前にスキップするチェック（ビットマスク）。ほとんどの利用者は既定値 0（スキップなし）のままにすることを推奨。非常時には -1 にすると、必須でない現在および将来のチェックをすべてスキップできる。 Checks to skip prior to arming motor. This is a bitmask of checks before allowing arming that will be skipped. For most users it is recommended to leave this at the default of 0 (no checks skipped). In extreme circumstances, a value of -1 can be used to skip all non-mandatory current and future checks. 既定値 0[S] ビットマスク **bit1**: 気圧計 (Barometer) ／ **bit2**: コンパス (Compass) ／ **bit3**: GPS ロック (GPS lock) ／ **bit4**: INS ／ **bit5**: パラメータ (Parameters) ／ **bit6**: RC チャンネル (RC Channels) ／ **bit7**: ボード電圧 (Board voltage) ／ **bit8**: バッテリー残量 (Battery Level) ／ **bit10**: ログ記録が可能 (Logging Available) ／ **bit11**: ハードウェアのセーフティスイッチ (Hardware safety switch) ／ **bit12**: GPS の設定 (GPS Configuration) ／ **bit13**: システム (System) ／ **bit14**: ミッション (Mission) ／ **bit15**: 距離センサ (Rangefinder) ／ **bit16**: カメラ (Camera) ／ **bit17**: AuxAuth ／ **bit18**: ビジュアルオドメトリ (VisualOdometry) ／ **bit19**: FFT

AROT ヘリのオートローテーション

15 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AROT_COL_FILT_E Entry Phase Collective Filter 未確認（AI下訳）	コレクティブのローパスフィルタのカットオフ周波数（進入段階用）。追従するトリムとして働く。AROT_COL_FILT_G より高くすること。 Cut-off frequency for collective low pass filter. For the entry phase. Acts as a following trim. Must be higher than AROT_COL_FILT_G. 単位 Hz 範囲 0.2 ～ 0.5 増分 0.01 既定値 0.7[C]
AROT_COL_FILT_G Glide Phase Collective Filter 未確認（AI下訳）	コレクティブのローパスフィルタのカットオフ周波数（滑空段階用）。追従するトリムとして働く。AROT_COL_FILT_E より低くすること。 Cut-off frequency for collective low pass filter. For the glide phase. Acts as a following trim. Must be lower than AROT_COL_FILT_E. 単位 Hz 範囲 0.03 ～ 0.15 増分 0.01 既定値 0.1[C]
AROT_ENABLE Enable settings for RSC Setpoint 未確認（AI下訳）	自律オートローテーション機能を有効（1）または無効（0）にする。 Allows you to enable (1) or disable (0) the autonomous autorotation capability. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
AROT_FWD_D Forward Speed Controller D Gain 未確認（AI下訳）	速度制御器に減衰を与える。 Provides damping to velocity controller. 範囲 0.00 ～ 1.00 増分 0.001 既定値 —
AROT_FWD_FF Forward Speed Controller Feed Forward Gain 未確認（AI下訳）	目標値の大きさに比例した出力を出す。 Produces an output that is proportional to the magnitude of the target. 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AROT_FWD_FLTD Forward Speed Controller input filter for D term 未確認（AI下訳）	D 項の入力にかけるローパスフィルタ。 This filter low pass filter is applied to the input for D terms. 単位 Hz 範囲 0 ～ 100 既定値 —
AROT_FWD_FLTE Forward Speed Controller Error Filter 未確認（AI下訳）	P 項・I 項の入力にかけるローパスフィルタ。 This filter low pass filter is applied to the input for P and I terms. 単位 Hz 範囲 0 ～ 100 既定値 —
AROT_FWD_I Forward Speed Controller I Gain 未確認（AI下訳）	目標速度との長期的な差を、目標加速度として補正する。 Corrects long-term difference in desired velocity to a target acceleration. 範囲 0.02 ～ 1.00 増分 0.01 既定値 —
AROT_FWD_IMAX Forward Speed Controller I Gain Maximum 未確認（AI下訳）	I ゲインが出力する目標加速度の上限。 Constrains the target acceleration that the I gain will output. 範囲 1.000 ～ 8.000 既定値 —
AROT_FWD_P Forward Speed Controller P Gain 未確認（AI下訳）	目標前進速度と実際の速度の差を目標加速度に変換し、ピッチ角制御器に渡す。 Converts the difference between desired forward speed and actual speed into an acceleration target that is passed to the pitch angle controller. 範囲 1.000 ～ 8.000 既定値 —
AROT_FWD_SP_TARG Target Glide Body Frame Forward Speed 未確認（AI下訳）	滑空段階でオートローテーション制御器が達成・維持しようとする目標対地速度（cm/s）。 Target ground speed in cm/s for the autorotation controller to try and achieve/ maintain during the glide phase. 単位 m/s 範囲 8 ～ 20 増分 0.5 既定値 11[C]
AROT_HS_P P gain for head speed controller 未確認（AI下訳）	大きくすると、自律オートローテーション中のヘッド回転数制御の感度が上がる。 Increase value to increase sensitivity of head speed controller during autonomous autorotation. 範囲 0.3 ～ 1 増分 0.01 既定値 —
AROT_HS_SENSOR Main Rotor RPM Sensor 未確認（AI下訳）	ヘッド回転数の測定に使う RPM センサのインスタンス。RPM1 = 0、RPM2 = 1。 Allocate the RPM sensor instance to use for measuring head speed. RPM1 = 0. RPM2 = 1. 単位 s 範囲 0.5 ～ 3 増分 0.1 既定値 0[C]
AROT_HS_SET_PT Target Head Speed 未確認（AI下訳）	オートローテーション中の目標ヘッド回転数（RPM）。まずホバリング時の回転数に設定し、必要に応じて調整する。 The target head speed in RPM during autorotation. Start by setting to desired hover speed and tune from there as necessary. 単位 RPM 範囲 1000 ～ 2800 増分 1 既定値 1500[C]
AROT_XY_ACC_MAX Body Frame XY Acceleration Limit 未確認（AI下訳）	速度制御器で許す機体座標系の最大加速度。加速度に円形の制約をかける。最小値は 0.5 m/s/s。 Maximum body frame acceleration allowed in the in speed controller. This limit defines a circular constraint in accel. Minimum used is 0.5 m/s/s. 単位 m/s/s 範囲 0.5 ～ 8.0 増分 0.1 既定値 2[C]

ARSPD 対気速度センサ

73 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD2_AUTOCAL This parameter and function is not used by this vehicle. Always set to 0. 未確認（AI下訳）	較正飛行中に、対地速度と真対気速度の推定から対気速度比を自動調整する。変化が 5% を超えると 2 分ごとに新しい比を保存する。有効のままにしないこと。 Enables automatic adjustment of airspeed ratio during a calibration flight based on estimation of ground speed and true airspeed. New ratio saved every 2 minutes if change is > 5%. Should not be left enabled. 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD2_BUS Airspeed I2C bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	対気速度センサが接続されている I2C バスの番号。ボード上の I2C バスの表記と一致しないことがある。センサの初期化に失敗したら別のバスを試して再起動する。 Bus number of the I2C bus where the airspeed sensor is connected. May not correspond to board's I2C bus number labels. Retry another bus and reboot if airspeed sensor fails to initialize. 既定値 1 = バス1[C] 選択肢 **0**: バス0 (Bus0) ／ **1**: バス1 (Bus1) ／ **2**: バス2 (Bus2) ／ **3**: バス3 (Bus3)
ARSPD2_DEVID Airspeed ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	対気速度センサの ID（種類・バス・インスタンスを含む） Airspeed sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
ARSPD2_OFFSET Airspeed offset 未確認（AI下訳）	対気速度のキャリブレーションオフセット Airspeed calibration offset 増分 0.1 既定値 0[C]
ARSPD2_PIN Airspeed pin 未確認（AI下訳）	アナログ式対気速度センサを接続しているピン番号。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 The pin number that the airspeed sensor is connected to for analog sensors. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled) ／ **2**: Pixhawk/Pixracer/Navio2/Pixhawk2_PM1 ／ **5**: Navigator ／ **13**: Pixhawk2_PM2/CubeOrange_PM2 ／ **14**: CubeOrange ／ **16**: Durandal ／ **100**: PX4-v1
ARSPD2_PSI_RANGE The PSI range of the device 未確認（AI下訳）	センサの PSI（ポンド毎平方インチ）レンジ。データシートを確認しない限り変更しないこと This parameter allows you to set the PSI (pounds per square inch) range for your sensor. You should not change this unless you examine the datasheet for your device 既定値 1[C]
ARSPD2_RATIO Airspeed ratio 未確認（AI下訳）	ピトー管の圧力を速度に換算する係数。大きくすると、同じ動圧でもより高い対気速度を示す。 Calibrates pitot tube pressure to velocity. Increasing this value will indicate a higher airspeed at any given dynamic pressure. 増分 0.1 既定値 2[C]
ARSPD2_SKIP_CAL Skip airspeed offset calibration on startup 未確認（AI下訳）	起動時の対気速度オフセット較正を省略し、前回の較正値を使うか手動較正を必須にする。センサのオフセットが飛行ごとにほとんど変わらず、起動のたびにピトー管を覆うのを避けたい場合に便利。 This parameter allows you to skip airspeed offset calibration on startup, instead using the offset from the last calibration or requiring a manual calibration. This may be desirable if the offset variance between flights for your sensor is low and you want to avoid having to cover the pitot tube on each boot. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 飛行前のオフセット較正を要求しない。初期設定時に手動で較正すること。 (Do not require offset calibration before flight. Manual calibration should be performed during initial setup.) ／ **2**: 起動時に較正しない。起動ごとに 1 回手動で較正すること。 (Do not calibrate on start up. Manual calibration must be performed once per boot.)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD2_TUBE_ORDR Control pitot tube order 未確認（AI下訳）	ピトー管へのチューブの接続順を問うかどうか。0 にすると、センサの 1 番目（多くは上側）の口をよどみ点圧（ピトー管先端の圧力）にする必要がある。1 にすると 2 番目（多くは下側）の口をよどみ点圧にする。2（既定）ではどちらの順でも受け付ける。順序を指定すると、失速時などに静圧ポートがよどみ点ポートより過大な圧力を受けたことを検出できる（そうでなければ正の対気速度とみなされてしまう）。 This parameter allows you to control whether the order in which the tubes are attached to your pitot tube matters. If you set this to 0 then the first (often the top) connector on the sensor needs to be the stagnation pressure (the pressure at the tip of the pitot tube). If set to 1 then the second (often the bottom) connector needs to be the stagnation pressure. If set to 2 (the default) then the airspeed driver will accept either order. The reason you may wish to specify the order is it will allow your airspeed sensor to detect if the aircraft is receiving excessive pressure on the static port compared to the stagnation port such as during a stall, which would otherwise be seen as a positive airspeed. 既定値 2 = 自動検出 C 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 入れ替え (Swapped) ／ **2**: 自動検出 (Auto Detect)
ARSPD2_TYPE Airspeed type 未確認（AI下訳）	対気速度センサの種類 Type of airspeed sensor 既定値 0 = なし C 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: I2C-MS4525D0 ／ **2**: アナログ (Analog) ／ **3**: I2C-MS5525 ／ **4**: I2C-MS5525 (0x76) ／ **5**: I2C-MS5525 (0x77) ／ **6**: I2C-SDP3X ／ **7**: I2C-DLVR-5in ／ **8**: DroneCAN ／ **9**: I2C-DLVR-10in ／ **10**: I2C-DLVR-20in ／ **11**: I2C-DLVR-30in ／ **12**: I2C-DLVR-60in ／ **13**: NMEA 水速 (NMEA water speed) ／ **14**: MSP ／ **15**: ASP5033 ／ **16**: 外部 AHRS (ExternalAHRS) ／ **17**: AUAV-10in ／ **18**: AUAV-5in ／ **19**: AUAV-30in ／ **100**: SITL
ARSPD2_USE Airspeed use 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータは使われない。常に 0 にしておく。 This parameter is not used by this vehicle. Always set to 0. 既定値 0 = 使わない C 選択肢 **0**: 使わない (DoNotUse) ／ **1**: 使う (Use) ／ **2**: スロットルゼロのときに使う (UseWhenZeroThrottle)
ARSPD3_AUTOCAL This parameter and function is not used by this vehicle. Always set to 0. 未確認（AI下訳）	較正飛行中に、対地速度と真対気速度の推定から対気速度比を自動調整する。変化が 5% を超えると 2 分ごとに新しい比を保存する。有効のままにしないこと。 Enables automatic adjustment of airspeed ratio during a calibration flight based on estimation of ground speed and true airspeed. New ratio saved every 2 minutes if change is > 5%. Should not be left enabled. 既定値 0 C
ARSPD3_BUS Airspeed I2C bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	対気速度センサが接続されている I2C バスの番号。ボード上の I2C バスの表記と一致しないことがある。センサの初期化に失敗したら別のバスを試して再起動する。 Bus number of the I2C bus where the airspeed sensor is connected. May not correspond to board's I2C bus number labels. Retry another bus and reboot if airspeed sensor fails to initialize. 既定値 1 = バス1 C 選択肢 **0**: バス0 (Bus0) ／ **1**: バス1 (Bus1) ／ **2**: バス2 (Bus2) ／ **3**: バス3 (Bus3)
ARSPD3_DEVID Airspeed ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	対気速度センサの ID（種類・バス・インスタンスを含む） Airspeed sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0 C
ARSPD3_OFFSET Airspeed offset 未確認（AI下訳）	対気速度のキャリブレーションオフセット Airspeed calibration offset 増分 0.1 既定値 0 C
ARSPD3_PIN Airspeed pin 未確認（AI下訳）	アナログ式対気速度センサを接続しているピン番号。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 The pin number that the airspeed sensor is connected to for analog sensors. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 0 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD3_PSI_RANGE The PSI range of the device 未確認（AI下訳）	センサの PSI（ポンド毎平方インチ）レンジ。データシートを確認しない限り変更しないこと This parameter allows you to set the PSI (pounds per square inch) range for your sensor. You should not change this unless you examine the datasheet for your device 既定値 1[C]
ARSPD3_RATIO Airspeed ratio 未確認（AI下訳）	ピトー管の圧力を速度に換算する係数。大きくすると、同じ動圧でもより高い対気速度を示す。 Calibrates pitot tube pressure to velocity. Increasing this value will indicate a higher airspeed at any given dynamic pressure. 増分 0.1 既定値 2[C]
ARSPD3_SKIP_CAL Skip airspeed offset calibration on startup 未確認（AI下訳）	起動時の対気速度オフセット較正を省略し、前回の較正値を使うか手動較正を必須にする。センサのオフセットが飛行ごとにほとんど変わらず、起動のたびにピトー管を覆うのを避けたい場合に便利。 This parameter allows you to skip airspeed offset calibration on startup, instead using the offset from the last calibration or requiring a manual calibration. This may be desirable if the offset variance between flights for your sensor is low and you want to avoid having to cover the pitot tube on each boot. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 飛行前のオフセット較正を要求しない。初期設定時に手動で較正すること。(Do not require offset calibration before flight. Manual calibration should be performed during initial setup.) ／ **2**: 起動時に較正しない。起動ごとに 1 回手動で較正すること。 (Do not calibrate on start up. Manual calibration must be performed once per boot.)
ARSPD3_TUBE_ORDR Control pitot tube order 未確認（AI下訳）	ピトー管へのチューブの接続順を問うかどうか。0 にすると、センサの 1 番目（多くは上側）の口をよどみ点圧（ピトー管先端の圧力）にする必要がある。1 にすると 2 番目（多くは下側）の口をよどみ点圧にする。2（既定）ではどちらの順でも受け付ける。順序を指定すると、失速時などに静圧ポートがよどみ点ポートより過大な圧力を受けたことを検出できる（そうでなければ正の対気速度とみなされてしまう）。 This parameter allows you to control whether the order in which the tubes are attached to your pitot tube matters. If you set this to 0 then the first (often the top) connector on the sensor needs to be the stagnation pressure (the pressure at the tip of the pitot tube). If set to 1 then the second (often the bottom) connector needs to be the stagnation pressure. If set to 2 (the default) then the airspeed driver will accept either order. The reason you may wish to specify the order is it will allow your airspeed sensor to detect if the aircraft is receiving excessive pressure on the static port compared to the stagnation port such as during a stall, which would otherwise be seen as a positive airspeed. 既定値 2 = 自動検出[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 入れ替え (Swapped) ／ **2**: 自動検出 (Auto Detect)
ARSPD3_TYPE Airspeed type 未確認（AI下訳）	対気速度センサの種類 Type of airspeed sensor 既定値 0 = なし[C] 選択肢 ARSPD2_TYPE と同じ（21 項目）
ARSPD3_USE Airspeed use 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータは使われない。常に 0 にしておく。 This parameter is not used by this vehicle. Always set to 0. 既定値 0 = 使わない[C] 選択肢 **0**: 使わない (DoNotUse) ／ **1**: 使う (Use) ／ **2**: スロットルゼロのときに使う (UseWhenZeroThrottle)
ARSPD4_AUTOCAL This parameter and function is not used by this vehicle. Always set to 0. 未確認（AI下訳）	較正飛行中に、対地速度と真対気速度の推定から対気速度比を自動調整する。変化が 5% を超えると 2 分ごとに新しい比を保存する。有効のままにしないこと。 Enables automatic adjustment of airspeed ratio during a calibration flight based on estimation of ground speed and true airspeed. New ratio saved every 2 minutes if change is > 5%. Should not be left enabled. 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD4_BUS Airspeed I2C bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	対気速度センサが接続されている I2C バスの番号。ボード上の I2C バスの表記と一致しないことがある。センサの初期化に失敗したら別のバスを試して再起動する。 Bus number of the I2C bus where the airspeed sensor is connected. May not correspond to board's I2C bus number labels. Retry another bus and reboot if airspeed sensor fails to initialize. 既定値 1 = バス1[C] 選択肢 **0**: バス0 (Bus0) ／ **1**: バス1 (Bus1) ／ **2**: バス2 (Bus2) ／ **3**: バス3 (Bus3)
ARSPD4_DEVID Airspeed ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	対気速度センサの ID（種類・バス・インスタンスを含む） Airspeed sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
ARSPD4_OFFSET Airspeed offset 未確認（AI下訳）	対気速度のキャリブレーションオフセット Airspeed calibration offset 増分 0.1 既定値 0[C]
ARSPD4_PIN Airspeed pin 未確認（AI下訳）	アナログ式対気速度センサを接続しているピン番号。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 The pin number that the airspeed sensor is connected to for analog sensors. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 〜 127 既定値 0[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
ARSPD4_PSI_RANGE The PSI range of the device 未確認（AI下訳）	センサの PSI（ポンド毎平方インチ）レンジ。データシートを確認しない限り変更しないこと This parameter allows you to set the PSI (pounds per square inch) range for your sensor. You should not change this unless you examine the datasheet for your device 既定値 1[C]
ARSPD4_RATIO Airspeed ratio 未確認（AI下訳）	ピトー管の圧力を速度に換算する係数。大きくすると、同じ動圧でもより高い対気速度を示す。 Calibrates pitot tube pressure to velocity. Increasing this value will indicate a higher airspeed at any given dynamic pressure. 増分 0.1 既定値 2[C]
ARSPD4_SKIP_CAL Skip airspeed offset calibration on startup 未確認（AI下訳）	起動時の対気速度オフセット較正を省略し、前回の較正値を使うか手動較正を必須にする。センサのオフセットが飛行ごとにほとんど変わらず、起動のたびにピトー管を覆うのを避けたい場合に便利。 This parameter allows you to skip airspeed offset calibration on startup, instead using the offset from the last calibration or requiring a manual calibration. This may be desirable if the offset variance between flights for your sensor is low and you want to avoid having to cover the pitot tube on each boot. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 飛行前のオフセット較正を要求しない。初期設定時に手動で較正すること。(Do not require offset calibration before flight. Manual calibration should be performed during initial setup.) ／ **2**: 起動時に較正しない。起動ごとに 1 回手動で較正すること。 (Do not calibrate on start up. Manual calibration must be performed once per boot.)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD4_TUBE_ORDR Control pitot tube order 未確認（AI下訳）	ピトー管へのチューブの接続順を問うかどうか。0 にすると、センサの 1 番目（多くは上側）の口をよどみ点圧（ピトー管先端の圧力）にする必要がある。1 にすると 2 番目（多くは下側）の口をよどみ点圧にする。2（既定）ではどちらの順でも受け付ける。順序を指定すると、失速時などに静圧ポートがよどみ点ポートより過大な圧力を受けたことを検出できる（そうでなければ正の対気速度とみなされてしまう）。 This parameter allows you to control whether the order in which the tubes are attached to your pitot tube matters. If you set this to 0 then the first (often the top) connector on the sensor needs to be the stagnation pressure (the pressure at the tip of the pitot tube). If set to 1 then the second (often the bottom) connector needs to be the stagnation pressure. If set to 2 (the default) then the airspeed driver will accept either order. The reason you may wish to specify the order is it will allow your airspeed sensor to detect if the aircraft is receiving excessive pressure on the static port compared to the stagnation port such as during a stall, which would otherwise be seen as a positive airspeed. 既定値 2 = 自動検出[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 入れ替え (Swapped) ／ **2**: 自動検出 (Auto Detect)
ARSPD4_TYPE Airspeed type 未確認（AI下訳）	対気速度センサの種類 Type of airspeed sensor 既定値 0 = なし[C] 選択肢 ARSPD2_TYPE と同じ（21 項目）
ARSPD4_USE Airspeed use 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータは使われない。常に 0 にしておく。 This parameter is not used by this vehicle. Always set to 0. 既定値 0 = 使わない[C] 選択肢 **0**: 使わない (DoNotUse) ／ **1**: 使う (Use) ／ **2**: スロットルゼロのときに使う (UseWhenZeroThrottle)
ARSPD5_AUTOCAL This parameter and function is not used by this vehicle. Always set to 0. 未確認（AI下訳）	較正飛行中に、対地速度と真対気速度の推定から対気速度比を自動調整する。変化が 5% を超えると 2 分ごとに新しい比を保存する。有効のままにしないこと。 Enables automatic adjustment of airspeed ratio during a calibration flight based on estimation of ground speed and true airspeed. New ratio saved every 2 minutes if change is > 5%. Should not be left enabled. 既定値 0[C]
ARSPD5_BUS Airspeed I2C bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	対気速度センサが接続されている I2C バスの番号。ボード上の I2C バスの表記と一致しないことがある。センサの初期化に失敗したら別のバスを試して再起動する。 Bus number of the I2C bus where the airspeed sensor is connected. May not correspond to board's I2C bus number labels. Retry another bus and reboot if airspeed sensor fails to initialize. 既定値 1 = バス1[C] 選択肢 **0**: バス0 (Bus0) ／ **1**: バス1 (Bus1) ／ **2**: バス2 (Bus2) ／ **3**: バス3 (Bus3)
ARSPD5_DEVID Airspeed ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	対気速度センサの ID（種類・バス・インスタンスを含む） Airspeed sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
ARSPD5_OFFSET Airspeed offset 未確認（AI下訳）	対気速度のキャリブレーションオフセット Airspeed calibration offset 増分 0.1 既定値 0[C]
ARSPD5_PIN Airspeed pin 未確認（AI下訳）	アナログ式対気速度センサを接続しているピン番号。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 The pin number that the airspeed sensor is connected to for analog sensors. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD5_PSI_RANGE The PSI range of the device 未確認（AI下訳）	センサの PSI（ポンド毎平方インチ）レンジ。データシートを確認しない限り変更しないこと This parameter allows you to set the PSI (pounds per square inch) range for your sensor. You should not change this unless you examine the datasheet for your device 既定値 1[C]
ARSPD5_RATIO Airspeed ratio 未確認（AI下訳）	ピトー管の圧力を速度に換算する係数。大きくすると、同じ動圧でもより高い対気速度を示す。 Calibrates pitot tube pressure to velocity. Increasing this value will indicate a higher airspeed at any given dynamic pressure. 増分 0.1 既定値 2[C]
ARSPD5_SKIP_CAL Skip airspeed offset calibration on startup 未確認（AI下訳）	起動時の対気速度オフセット較正を省略し、前回の較正値を使うか手動較正を必須にする。センサのオフセットが飛行ごとにほとんど変わらず、起動のたびにピトー管を覆うのを避けたい場合に便利。 This parameter allows you to skip airspeed offset calibration on startup, instead using the offset from the last calibration or requiring a manual calibration. This may be desirable if the offset variance between flights for your sensor is low and you want to avoid having to cover the pitot tube on each boot. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 飛行前のオフセット較正を要求しない。初期設定時に手動で較正すること。 (Do not require offset calibration before flight. Manual calibration should be performed during initial setup.) ／ **2**: 起動時に較正しない。起動ごとに 1 回手動で較正すること。 (Do not calibrate on start up. Manual calibration must be performed once per boot.)
ARSPD5_TUBE_ORDR Control pitot tube order 未確認（AI下訳）	ピトー管へのチューブの接続順を問うかどうか。0 にすると、センサの 1 番目（多くは上側）の口をよどみ点圧（ピトー管先端の圧力）にする必要がある。1 にすると 2 番目（多くは下側）の口をよどみ点圧にする。2（既定）ではどちらの順でも受け付ける。順序を指定すると、失速時などに静圧ポートがよどみ点ポートより過大な圧力を受けたことを検出できる（そうでなければ正の対気速度とみなされてしまう）。 This parameter allows you to control whether the order in which the tubes are attached to your pitot tube matters. If you set this to 0 then the first (often the top) connector on the sensor needs to be the stagnation pressure (the pressure at the tip of the pitot tube). If set to 1 then the second (often the bottom) connector needs to be the stagnation pressure. If set to 2 (the default) then the airspeed driver will accept either order. The reason you may wish to specify the order is it will allow your airspeed sensor to detect if the aircraft is receiving excessive pressure on the static port compared to the stagnation port such as during a stall, which would otherwise be seen as a positive airspeed. 既定値 2 = 自動検出[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 入れ替え (Swapped) ／ **2**: 自動検出 (Auto Detect)
ARSPD5_TYPE Airspeed type 未確認（AI下訳）	対気速度センサの種類 Type of airspeed sensor 既定値 0 = なし[C] 選択肢 ARSPD2_TYPE と同じ（21 項目）
ARSPD5_USE Airspeed use 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータは使われない。常に 0 にしておく。 This parameter is not used by this vehicle. Always set to 0. 既定値 0 = 使わない[C] 選択肢 **0**: 使わない (DoNotUse) ／ **1**: 使う (Use) ／ **2**: スロットルゼロのときに使う (UseWhenZeroThrottle)
ARSPD6_AUTOCAL This parameter and function is not used by this vehicle. Always set to 0. 未確認（AI下訳）	較正飛行中に、対地速度と真対気速度の推定から対気速度比を自動調整する。変化が 5% を超えると 2 分ごとに新しい比を保存する。有効のままにしないこと。 Enables automatic adjustment of airspeed ratio during a calibration flight based on estimation of ground speed and true airspeed. New ratio saved every 2 minutes if change is > 5%. Should not be left enabled. 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD6_BUS Airspeed I2C bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	対気速度センサが接続されている I2C バスの番号。ボード上の I2C バスの表記と一致しないことがある。センサの初期化に失敗したら別のバスを試して再起動する。 Bus number of the I2C bus where the airspeed sensor is connected. May not correspond to board's I2C bus number labels. Retry another bus and reboot if airspeed sensor fails to initialize. 既定値 1 = バス1[C] 選択肢 **0**: バス0 (Bus0) ／ **1**: バス1 (Bus1) ／ **2**: バス2 (Bus2) ／ **3**: バス3 (Bus3)
ARSPD6_DEVID Airspeed ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	対気速度センサの ID（種類・バス・インスタンスを含む） Airspeed sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
ARSPD6_OFFSET Airspeed offset 未確認（AI下訳）	対気速度のキャリブレーションオフセット Airspeed calibration offset 増分 0.1 既定値 0[C]
ARSPD6_PIN Airspeed pin 未確認（AI下訳）	アナログ式対気速度センサを接続しているピン番号。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 The pin number that the airspeed sensor is connected to for analog sensors. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 〜 127 既定値 0[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
ARSPD6_PSI_RANGE The PSI range of the device 未確認（AI下訳）	センサの PSI（ポンド毎平方インチ）レンジ。データシートを確認しない限り変更しないこと This parameter allows you to set the PSI (pounds per square inch) range for your sensor. You should not change this unless you examine the datasheet for your device 既定値 1[C]
ARSPD6_RATIO Airspeed ratio 未確認（AI下訳）	ピトー管の圧力を速度に換算する係数。大きくすると、同じ動圧でもより高い対気速度を示す。 Calibrates pitot tube pressure to velocity. Increasing this value will indicate a higher airspeed at any given dynamic pressure. 増分 0.1 既定値 2[C]
ARSPD6_SKIP_CAL Skip airspeed offset calibration on startup 未確認（AI下訳）	起動時の対気速度オフセット較正を省略し、前回の較正値を使うか手動較正を必須にする。センサのオフセットが飛行ごとにほとんど変わらず、起動のたびにピトー管を覆うのを避けたい場合に便利。 This parameter allows you to skip airspeed offset calibration on startup, instead using the offset from the last calibration or requiring a manual calibration. This may be desirable if the offset variance between flights for your sensor is low and you want to avoid having to cover the pitot tube on each boot. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 飛行前のオフセット較正を要求しない。初期設定時に手動で較正すること。(Do not require offset calibration before flight. Manual calibration should be performed during initial setup.) ／ **2**: 起動時に較正しない。起動ごとに 1 回手動で較正すること。 (Do not calibrate on start up. Manual calibration must be performed once per boot.)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD6_TUBE_ORDR Control pitot tube order 未確認（AI下訳）	ピトー管へのチューブの接続順を問うかどうか。0 にすると、センサの 1 番目（多くは上側）の口をよどみ点圧（ピトー管先端の圧力）にする必要がある。1 にすると 2 番目（多くは下側）の口をよどみ点圧にする。2（既定）ではどちらの順でも受け付ける。順序を指定すると、失速時などに静圧ポートがよどみ点ポートより過大な圧力を受けたことを検出できる（そうでなければ正の対気速度とみなされてしまう）。 This parameter allows you to control whether the order in which the tubes are attached to your pitot tube matters. If you set this to 0 then the first (often the top) connector on the sensor needs to be the stagnation pressure (the pressure at the tip of the pitot tube). If set to 1 then the second (often the bottom) connector needs to be the stagnation pressure. If set to 2 (the default) then the airspeed driver will accept either order. The reason you may wish to specify the order is it will allow your airspeed sensor to detect if the aircraft is receiving excessive pressure on the static port compared to the stagnation port such as during a stall, which would otherwise be seen as a positive airspeed. 既定値 2 = 自動検出[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 入れ替え (Swapped) ／ **2**: 自動検出 (Auto Detect)
ARSPD6_TYPE Airspeed type 未確認（AI下訳）	対気速度センサの種類 Type of airspeed sensor 既定値 0 = なし[C] 選択肢 ARSPD2_TYPE と同じ（21 項目）
ARSPD6_USE Airspeed use 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータは使われない。常に 0 にしておく。 This parameter is not used by this vehicle. Always set to 0. 既定値 0 = 使わない[C] 選択肢 **0**: 使わない (DoNotUse) ／ **1**: 使う (Use) ／ **2**: スロットルゼロのときに使う (UseWhenZeroThrottle)
ARSPD_AUTOCAL This parameter and function is not used by this vehicle. Always set to 0. 未確認（AI下訳）	較正飛行中に、対地速度と真対気速度の推定から対気速度比を自動調整する。変化が 5% を超えると 2 分ごとに新しい比を保存する。有効のままにしないこと。 Enables automatic adjustment of airspeed ratio during a calibration flight based on estimation of ground speed and true airspeed. New ratio saved every 2 minutes if change is > 5%. Should not be left enabled. 既定値 0[C]
ARSPD_BUS Airspeed I2C bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	対気速度センサが接続されている I2C バスの番号。ボード上の I2C バスの表記と一致しないことがある。センサの初期化に失敗したら別のバスを試して再起動する。 Bus number of the I2C bus where the airspeed sensor is connected. May not correspond to board's I2C bus number labels. Retry another bus and reboot if airspeed sensor fails to initialize. 既定値 1 = バス1[C] 選択肢 **0**: バス0 (Bus0) ／ **1**: バス1 (Bus1) ／ **2**: バス2 (Bus2) ／ **3**: バス3 (Bus3)
ARSPD_DEVID Airspeed ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	対気速度センサの ID（種類・バス・インスタンスを含む） Airspeed sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
ARSPD_ENABLE Airspeed Enable 未確認（AI下訳）	対気速度センサのサポートを有効にする Enable airspeed sensor support 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
ARSPD_OFFSET Airspeed offset 未確認（AI下訳）	対気速度のキャリブレーションオフセット Airspeed calibration offset 増分 0.1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD_OPTIONS Airspeed options bitmask 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータと機能は使われない。常に 0 にしておく。 This parameter and function is not used by this vehicle. Always set to 0. 既定値 — ビットマスク **bit0**: 速度不一致で無効化 (SpeedMismatchDisable) ／ **bit1**: 速度不一致からの回復を許可 (AllowSpeedMismatchRecovery) ／ **bit2**: 電圧補正を無効化 (DisableVoltageCorrection) ／ **bit3**: EKF3 の整合性を使う (UseEkf3Consistency) ／ **bit4**: オフセットを報告 (ReportOffset)
ARSPD_PIN Airspeed pin 未確認（AI下訳）	アナログ式対気速度センサを接続しているピン番号。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 The pin number that the airspeed sensor is connected to for analog sensors. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 0 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
ARSPD_PRIMARY Primary airspeed sensor 未確認（AI下訳）	複数のセンサがある場合に、どの対気速度センサを主に使うかを選ぶ This selects which airspeed sensor will be the primary if multiple sensors are found 既定値 0 = 1 番目のセンサ C 選択肢 **0**: 1 番目のセンサ (FirstSensor) ／ **1**: 2 番目のセンサ (2nd Sensor) ／ **2**: 3 番目のセンサ (3rd Sensor) ／ **3**: 4 番目のセンサ (4th Sensor) ／ **4**: 5 番目のセンサ (5th Sensor) ／ **5**: 6 番目のセンサ (6th Sensor)
ARSPD_PSI_RANGE The PSI range of the device 未確認（AI下訳）	センサの PSI（ポンド毎平方インチ）レンジ。データシートを確認しない限り変更しないこと This parameter allows you to set the PSI (pounds per square inch) range for your sensor. You should not change this unless you examine the datasheet for your device 既定値 1 C
ARSPD_RATIO Airspeed ratio 未確認（AI下訳）	ピトー管の圧力を速度に換算する係数。大きくすると、同じ動圧でもより高い対気速度を示す。 Calibrates pitot tube pressure to velocity. Increasing this value will indicate a higher airspeed at any given dynamic pressure. 増分 0.1 既定値 2 C
ARSPD_SKIP_CAL Skip airspeed offset calibration on startup 未確認（AI下訳）	起動時の対気速度オフセット較正を省略し、前回の較正値を使うか手動較正を必須にする。センサのオフセットが飛行ごとにほとんど変わらず、起動のたびにピトー管を覆うのを避けたい場合に便利。 This parameter allows you to skip airspeed offset calibration on startup, instead using the offset from the last calibration or requiring a manual calibration. This may be desirable if the offset variance between flights for your sensor is low and you want to avoid having to cover the pitot tube on each boot. 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 飛行前のオフセット較正を要求しない。初期設定時に手動で較正すること。 (Do not require offset calibration before flight. Manual calibration should be performed during initial setup.) ／ **2**: 起動時に較正しない。起動ごとに 1 回手動で較正すること。 (Do not calibrate on start up. Manual calibration must be performed once per boot.)
ARSPD_TUBE_ORDER Control pitot tube order 未確認（AI下訳）	ピトー管へのチューブの接続順を問うかどうか。0 にすると、センサの 1 番目（多くは上側）の口をよどみ点圧（ピトー管先端の圧力）にする必要がある。1 にすると 2 番目（多くは下側）の口をよどみ点圧にする。2（既定）ではどちらの順でも受け付ける。順序を指定すると、失速時などに静圧ポートがよどみ点ポートより過大な圧力を受けたことを検出できる（そうでなければ正の対気速度とみなされてしまう）。 This parameter allows you to control whether the order in which the tubes are attached to your pitot tube matters. If you set this to 0 then the first (often the top) connector on the sensor needs to be the stagnation pressure (the pressure at the tip of the pitot tube). If set to 1 then the second (often the bottom) connector needs to be the stagnation pressure. If set to 2 (the default) then the airspeed driver will accept either order. The reason you may wish to specify the order is it will allow your airspeed sensor to detect if the aircraft is receiving excessive pressure on the static port compared to the stagnation port such as during a stall, which would otherwise be seen as a positive airspeed. 既定値 — 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 入れ替え (Swapped) ／ **2**: 自動検出 (Auto Detect)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ARSPD_TUBE_ORDR Control pitot tube order 未確認（AI下訳）	ピトー管へのチューブの接続順を問うかどうか。0 にすると、センサの 1 番目（多くは上側）の口をよどみ点圧（ピトー管先端の圧力）にする必要がある。1 にすると 2 番目（多くは下側）の口をよどみ点圧にする。2（既定）ではどちらの順でも受け付ける。順序を指定すると、失速時などに静圧ポートがよどみ点ポートより過大な圧力を受けたことを検出できる（そうでなければ正の対気速度とみなされてしまう）。 This parameter allows you to control whether the order in which the tubes are attached to your pitot tube matters. If you set this to 0 then the first (often the top) connector on the sensor needs to be the stagnation pressure (the pressure at the tip of the pitot tube). If set to 1 then the second (often the bottom) connector needs to be the stagnation pressure. If set to 2 (the default) then the airspeed driver will accept either order. The reason you may wish to specify the order is it will allow your airspeed sensor to detect if the aircraft is receiving excessive pressure on the static port compared to the stagnation port such as during a stall, which would otherwise be seen as a positive airspeed. 既定値 2 = 自動検出[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 入れ替え (Swapped) ／ **2**: 自動検出 (Auto Detect)
ARSPD_TYPE Airspeed type 未確認（AI下訳）	対気速度センサの種類 Type of airspeed sensor 既定値 0 = なし[C] 選択肢 ARSPD2_TYPE と同じ（21 項目）
ARSPD_USE Airspeed use 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータは使われない。常に 0 にしておく。 This parameter is not used by this vehicle. Always set to 0. 既定値 0 = 使わない[C] 選択肢 **0**: 使わない (DoNotUse) ／ **1**: 使う (Use) ／ **2**: スロットルゼロのときに使う (UseWhenZeroThrottle)
ARSPD_WIND_GATE Re-enable Consistency Check Gate Size 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータと機能は使われない。 This parameter and function is not used by this vehicle. 範囲 0.0 ～ 10.0 既定値 5[C]
ARSPD_WIND_MAX Maximum airspeed and ground speed difference 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータと機能は使われない。常に 0 にしておく。 This parameter and function is not used by this vehicle. Always set to 0. 単位 m/s 既定値 0[C]
ARSPD_WIND_WARN Airspeed and GPS speed difference that gives a warning 未確認（AI下訳）	この機体ではこのパラメータと機能は使われない。常に 0 にしておく。 This parameter and function is not used by this vehicle. Always set to 0. 単位 m/s 既定値 0[C]

ATC 姿勢制御（角度・角速度 PID）

66 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ATC_ACC_P_MAX Acceleration Max for Pitch 未確認（AI下訳）	ピッチ軸の最大角加速度 Maximum acceleration in pitch axis 単位 deg/s/s 範囲 0 ～ 1800 増分 10 既定値 1100[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **300**: とても遅い (VerySlow) ／ **720**: 遅い (Slow) ／ **1080**: 中 (Medium) ／ **1620**: 速い (Fast)
ATC_ACC_R_MAX Acceleration Max for Roll 未確認（AI下訳）	ロール軸の最大角加速度 Maximum acceleration in roll axis 単位 deg/s/s 範囲 0 ～ 1800 増分 10 既定値 1100[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **300**: とても遅い (VerySlow) ／ **720**: 遅い (Slow) ／ **1080**: 中 (Medium) ／ **1620**: 速い (Fast)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ATC_ACC_Y_MAX Acceleration Max for Yaw 未確認（AI下訳）	ヨー軸の最大角加速度 Maximum acceleration in yaw axis 単位 deg/s/s 範囲 0 ～ 720 増分 10 既定値 270[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **90**: とても遅い (VerySlow) ／ **180**: 遅い (Slow) ／ **360**: 中 (Medium) ／ **540**: 速い (Fast)
ATC_ANGLE_BOOST Angle Boost 未確認（AI下訳）	機体が傾くと出力スロットルを増やし、高度の低下を抑える（Angle Boost） Angle Boost increases output throttle as the vehicle leans to reduce loss of altitude 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
ATC_ANGLE_MAX Angle Max 未確認（AI下訳）	全フライトモード共通の最大傾き角 Maximum lean angle in all flight modes 単位 deg 範囲 10.0 ～ 80.0 増分 0.1 既定値 30[S]
ATC_ANG_LIM_TC Angle Limit (to maintain altitude) Time Constant 未確認（AI下訳）	高度維持のための傾き角制限の時定数 Angle Limit (to maintain altitude) Time Constant 範囲 0.5 ～ 10.0 既定値 1[S]
ATC_ANG_PIT_P Pitch axis angle controller P gain 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角度制御器の P ゲイン。目標ピッチ角と実際の角度の誤差を目標ピッチ角速度に変換する Pitch axis angle controller P gain. Converts the error between the desired pitch angle and actual angle to a desired pitch rate 範囲 3.000 ～ 12.000 増分 0.01 既定値 4.5[S]
ATC_ANG_RLL_P Roll axis angle controller P gain 未確認（AI下訳）	ロール軸角度制御器の P ゲイン。目標ロール角と実際の角度の誤差を目標ロール角速度に変換する Roll axis angle controller P gain. Converts the error between the desired roll angle and actual angle to a desired roll rate 範囲 3.000 ～ 12.000 増分 0.01 既定値 4.5[S]
ATC_ANG_YAW_P Yaw axis angle controller P gain 未確認（AI下訳）	ヨー軸角度制御器の P ゲイン。目標ヨー角と実際の角度の誤差を目標ヨー角速度に変換する Yaw axis angle controller P gain. Converts the error between the desired yaw angle and actual angle to a desired yaw rate 範囲 3.000 ～ 12.000 増分 0.01 既定値 4.5[S]
ATC_HOVR_ROL_TRM Hover Roll Trim 未確認（AI下訳）	ホバリング時のテールローター推力を打ち消すよう、ホバリング時のロール角をトリムする Trim the hover roll angle to counter tail rotor thrust in a hover 単位 cdeg 範囲 0 ～ 1000 増分 10 既定値 300[C]
ATC_INPUT_TC Attitude control input time constant 未確認（AI下訳）	姿勢制御の入力時定数。小さいほど鋭い応答、大きいほど柔らかい応答になる Attitude control input time constant. Low numbers lead to sharper response, higher numbers to softer response 単位 s 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 0.1 = 鋭い[S] 選択肢 **0.05**: とても鋭い (Very Crisp) ／ **0.1**: 鋭い (Crisp) ／ **0.15**: 中 (Medium) ／ **0.2**: 柔らかい (Soft) ／ **0.5**: とても柔らかい (Very Soft)
ATC_LAND_P_MULT Landed pitch gain multiplier 未確認（AI下訳）	着地中に有効なピッチゲインの倍率。1.0 なら着地中もゲインを下げない。ピッチ軸の地上での振動を抑えるには小さくする。 Pitch gain multiplier active when landed. A factor of 1.0 means no reduction in gain while landed. Reduce this factor to reduce ground oscitation in the pitch axis. 範囲 0.25 ～ 1.0 既定値 1[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ATC_LAND_R_MULT Landed roll gain multiplier 未確認（AI下訳）	着地中に有効なロールゲインの倍率。1.0 なら着地中もゲインを下げない。ロール軸の地上での振動を抑えるには小さくする。 Roll gain multiplier active when landed. A factor of 1.0 means no reduction in gain while landed. Reduce this factor to reduce ground oscitation in the roll axis. 範囲 0.25 ～ 1.0 既定値 1[S]
ATC_LAND_Y_MULT Landed yaw gain multiplier 未確認（AI下訳）	着地中に有効なヨーゲインの倍率。1.0 なら着地中もゲインを下げない。ヨー軸の地上での振動を抑えるには小さくする。 Yaw gain multiplier active when landed. A factor of 1.0 means no reduction in gain while landed. Reduce this factor to reduce ground oscitation in the yaw axis. 範囲 0.25 ～ 1.0 既定値 1[S]
ATC_PIRO_COMP Piro Comp Enable 未確認（AI下訳）	ピルエット補償を有効にする Pirouette compensation enabled 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
ATC_RATE_FF_ENAB Rate Feedforward Enable 未確認（AI下訳）	機体座標系の角速度フィードフォワードを有効にするかどうか Controls whether body-frame rate feedforward is enabled or disabled 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
ATC_RATE_P_MAX Angular Velocity Max for Pitch 未確認（AI下訳）	ピッチ軸の最大角速度 Maximum angular velocity in pitch axis 単位 deg/s 範囲 0 ～ 1080 増分 1 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **60**: 遅い (Slow) ／ **180**: 中 (Medium) ／ **360**: 速い (Fast)
ATC_RATE_R_MAX Angular Velocity Max for Roll 未確認（AI下訳）	ロール軸の最大角速度 Maximum angular velocity in roll axis 単位 deg/s 範囲 0 ～ 1080 増分 1 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **60**: 遅い (Slow) ／ **180**: 中 (Medium) ／ **360**: 速い (Fast)
ATC_RATE_WPY_MAX Yaw target slew rate 未確認（AI下訳）	Auto・Guided・Circle・Follow・RTL・SmartRTL・Throw・ZigZag モードで、ヨー目標を更新できる最大速度 Maximum rate the yaw target can be updated in Auto, Guided, Circle, Follow, RTL, SmartRTL, Throw and ZigZag flight modes 単位 deg/s 範囲 5 ～ 180 増分 1 既定値 60[S]
ATC_RATE_Y_MAX Angular Velocity Max for Yaw 未確認（AI下訳）	ヨー軸の最大角速度 Maximum angular velocity in yaw axis 単位 deg/s 範囲 0 ～ 1080 増分 1 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **60**: 遅い (Slow) ／ **180**: 中 (Medium) ／ **360**: 速い (Fast)
ATC_RAT_PIT_D Pitch axis rate controller D gain 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の D ゲイン。目標ピッチ角速度と実際の角速度の差の短期的な変化を補償する Pitch axis rate controller D gain. Compensates for short-term change in desired pitch rate vs actual pitch rate 範囲 0.0 ～ 0.03 増分 0.001 既定値 0.0036[S]
ATC_RAT_PIT_D_FF Pitch Derivative FeedForward Gain 未確認（AI下訳）	目標値の変化率に比例した出力を出す微分フィードフォワード（FF D）ゲイン FF D Gain which produces an output that is proportional to the rate of change of the target 範囲 0 ～ 0.02 増分 0.0001 既定値 0[S]
ATC_RAT_PIT_FF Pitch axis rate controller feed forward 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器のフィードフォワード Pitch axis rate controller feed forward 範囲 0.05 ～ 0.5 増分 0.001 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ATC_RAT_PIT_FLTD Pitch axis rate controller derivative frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の D 項フィルタ周波数（Hz） Pitch axis rate controller derivative frequency in Hz 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 20[S]
ATC_RAT_PIT_FLTE Pitch axis rate controller error frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の誤差フィルタ周波数（Hz） Pitch axis rate controller error frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
ATC_RAT_PIT_FLTT Pitch axis rate controller target frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の目標値フィルタ周波数（Hz） Pitch axis rate controller target frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 ～ 50 増分 1 既定値 20[S]
ATC_RAT_PIT_I Pitch axis rate controller I gain 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の I ゲイン。目標ピッチ角速度と実際の角速度の長期的な差を補正する Pitch axis rate controller I gain. Corrects long-term difference in desired pitch rate vs actual pitch rate 範囲 0.0 ～ 0.6 増分 0.01 既定値 0.135[S]
ATC_RAT_PIT_ILMI Pitch axis rate controller I-term leak minimum 未確認（AI下訳）	I 項がこれ以下には減衰（リーク）しない点 Point below which I-term will not leak down 範囲 0 ～ 1 既定値 —
ATC_RAT_PIT_IMAX Pitch axis rate controller I gain maximum 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の I ゲインの上限。I 項の出力の最大値を制限する Pitch axis rate controller I gain maximum. Constrains the maximum that the I term will output 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 0.5[S]
ATC_RAT_PIT_NEF Pitch Error notch filter index 未確認（AI下訳）	ピッチ誤差に使うノッチフィルタの番号 Pitch Error notch filter index 範囲 1 ～ 8 既定値 0[S]
ATC_RAT_PIT_NTF Pitch Target notch filter index 未確認（AI下訳）	ピッチ目標値に使うノッチフィルタの番号 Pitch Target notch filter index 範囲 1 ～ 8 既定値 0[S]
ATC_RAT_PIT_P Pitch axis rate controller P gain 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の P ゲイン。目標ピッチ角速度と実際の角速度の差に比例して補正する Pitch axis rate controller P gain. Corrects in proportion to the difference between the desired pitch rate vs actual pitch rate 範囲 0.0 ～ 0.35 増分 0.005 既定値 0.135[S]
ATC_RAT_PIT_PDMX Pitch axis rate controller PD sum maximum 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の P+D 和の上限。P 項と D 項の和が出力できる最大／最小値 Pitch axis rate controller PD sum maximum. The maximum/minimum value that the sum of the P and D term can output 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 0[S]
ATC_RAT_PIT_SMAX Pitch slew rate limit 未確認（AI下訳）	P ゲインと D ゲインを合わせた出力のスルーレートに上限を設ける。角速度フィードバックによる制御量の振幅がこの値を超えると、上限を守るよう D+P ゲインを下げる。ゲイン過大による高周波振動の振幅を抑えられる。負荷の影響を見込み、アクチュエータの最大スルーレートの 25% 以下に設定すること。注：ゲインは公称値の 10% 未満には下げない。0 でこの機能を無効化。 Sets an upper limit on the slew rate produced by the combined P and D gains. If the amplitude of the control action produced by the rate feedback exceeds this value, then the D+P gain is reduced to respect the limit. This limits the amplitude of high frequency oscillations caused by an excessive gain. The limit should be set to no more than 25% of the actuators maximum slew rate to allow for load effects. Note: The gain will not be reduced to less than 10% of the nominal value. A value of zero will disable this feature. 範囲 0 ～ 200 増分 0.5 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ATC_RAT_RLL_D Roll axis rate controller D gain 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の D ゲイン。目標ロール角速度と実際の角速度の差の短期的な変化を補償する Roll axis rate controller D gain. Compensates for short-term change in desired roll rate vs actual roll rate 範囲 0.0 〜 0.03 増分 0.001 既定値 0.0036[S]
ATC_RAT_RLL_D_FF Roll Derivative FeedForward Gain 未確認（AI下訳）	目標値の変化率に比例した出力を出す微分フィードフォワード（FF D）ゲイン FF D Gain which produces an output that is proportional to the rate of change of the target 範囲 0 〜 0.02 増分 0.0001 既定値 0[S]
ATC_RAT_RLL_FF Roll axis rate controller feed forward 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器のフィードフォワード Roll axis rate controller feed forward 範囲 0.05 〜 0.5 増分 0.001 既定値 0[S]
ATC_RAT_RLL_FLTD Roll axis rate controller derivative frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の D 項フィルタ周波数（Hz） Roll axis rate controller derivative frequency in Hz 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 20[S]
ATC_RAT_RLL_FLTE Roll axis rate controller error frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の誤差フィルタ周波数（Hz） Roll axis rate controller error frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 〜 50 増分 1 既定値 0[S]
ATC_RAT_RLL_FLTT Roll axis rate controller target frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の目標値フィルタ周波数（Hz） Roll axis rate controller target frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 〜 50 増分 1 既定値 20[S]
ATC_RAT_RLL_I Roll axis rate controller I gain 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の I ゲイン。目標ロール角速度と実際の角速度の長期的な差を補正する Roll axis rate controller I gain. Corrects long-term difference in desired roll rate vs actual roll rate 範囲 0.0 〜 0.6 増分 0.01 既定値 0.135[S]
ATC_RAT_RLL_ILMI Roll axis rate controller I-term leak minimum 未確認（AI下訳）	I 項がこれ以下には減衰（リーク）しない点 Point below which I-term will not leak down 範囲 0 〜 1 既定値 —
ATC_RAT_RLL_IMAX Roll axis rate controller I gain maximum 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の I ゲインの上限。I 項の出力の最大値を制限する Roll axis rate controller I gain maximum. Constrains the maximum that the I term will output 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 0.5[S]
ATC_RAT_RLL_NEF Roll Error notch filter index 未確認（AI下訳）	ロール誤差に使うノッチフィルタの番号 Roll Error notch filter index 範囲 1 〜 8 既定値 0[S]
ATC_RAT_RLL_NTF Roll Target notch filter index 未確認（AI下訳）	ロール目標値に使うノッチフィルタの番号 Roll Target notch filter index 範囲 1 〜 8 既定値 0[S]
ATC_RAT_RLL_P Roll axis rate controller P gain 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の P ゲイン。目標ロール角速度と実際の角速度の差に比例して補正する Roll axis rate controller P gain. Corrects in proportion to the difference between the desired roll rate vs actual roll rate 範囲 0.0 〜 0.35 増分 0.005 既定値 0.135[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ATC_RAT_RLL_PDMX Roll axis rate controller PD sum maximum 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の P+D 和の上限。P 項と D 項の和が出力できる最大／最小値 Roll axis rate controller PD sum maximum. The maximum/minimum value that the sum of the P and D term can output 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 0[S]
ATC_RAT_RLL_SMAX Roll slew rate limit 未確認（AI下訳）	P ゲインと D ゲインを合わせた出力のスルーレートに上限を設ける。角速度フィードバックによる制御量の振幅がこの値を超えると、上限を守るよう D+P ゲインを下げる。ゲイン過大による高周波振動の振幅を抑えられる。負荷の影響を見込み、アクチュエータの最大スルーレートの 25% 以下に設定すること。注：ゲインは公称値の 10% 未満には下げない。0 でこの機能を無効化。 Sets an upper limit on the slew rate produced by the combined P and D gains. If the amplitude of the control action produced by the rate feedback exceeds this value, then the D+P gain is reduced to respect the limit. This limits the amplitude of high frequency oscillations caused by an excessive gain. The limit should be set to no more than 25% of the actuators maximum slew rate to allow for load effects. Note: The gain will not be reduced to less than 10% of the nominal value. A value of zero will disable this feature. 範囲 0 ～ 200 増分 0.5 既定値 0[S]
ATC_RAT_YAW_D Yaw axis rate controller D gain 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の D ゲイン。目標ヨー角速度と実際の角速度の差の短期的な変化を補償する Yaw axis rate controller D gain. Compensates for short-term change in desired yaw rate vs actual yaw rate 範囲 0.000 ～ 0.02 増分 0.001 既定値 0[S]
ATC_RAT_YAW_D_FF Yaw Derivative FeedForward Gain 未確認（AI下訳）	目標値の変化率に比例した出力を出す微分フィードフォワード（FF D）ゲイン FF D Gain which produces an output that is proportional to the rate of change of the target 範囲 0 ～ 0.02 増分 0.0001 既定値 0[S]
ATC_RAT_YAW_FF Yaw axis rate controller feed forward 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器のフィードフォワード Yaw axis rate controller feed forward 範囲 0 ～ 0.5 増分 0.001 既定値 0[S]
ATC_RAT_YAW_FLTD Yaw axis rate controller derivative frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の D 項フィルタ周波数（Hz） Yaw axis rate controller derivative frequency in Hz 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 20[S]
ATC_RAT_YAW_FLTE Yaw axis rate controller error frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の誤差フィルタ周波数（Hz） Yaw axis rate controller error frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 ～ 50 増分 1 既定値 2.5[S]
ATC_RAT_YAW_FLTT Yaw axis rate controller target frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の目標値フィルタ周波数（Hz） Yaw axis rate controller target frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 ～ 50 増分 1 既定値 20[S]
ATC_RAT_YAW_I Yaw axis rate controller I gain 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の I ゲイン。目標ヨー角速度と実際の角速度の長期的な差を補正する Yaw axis rate controller I gain. Corrects long-term difference in desired yaw rate vs actual yaw rate 範囲 0.01 ～ 0.2 増分 0.01 既定値 0.018[S]
ATC_RAT_YAW_ILMI Yaw axis rate controller I-term leak minimum 未確認（AI下訳）	I 項がこれ以下には減衰（リーク）しない点 Point below which I-term will not leak down 範囲 0 ～ 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ATC_RAT_YAW_IMAX Yaw axis rate controller I gain maximum 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の I ゲインの上限。I 項の出力の最大値を制限する Yaw axis rate controller I gain maximum. Constrains the maximum that the I term will output 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 0.5[S]
ATC_RAT_YAW_NEF Yaw Error notch filter index 未確認（AI下訳）	ヨー誤差に使うノッチフィルタの番号 Yaw Error notch filter index 範囲 1 ～ 8 既定値 0[S]
ATC_RAT_YAW_NTF Yaw Target notch filter index 未確認（AI下訳）	ヨー目標値に使うノッチフィルタの番号 Yaw Target notch filter index 範囲 1 ～ 8 既定値 0[S]
ATC_RAT_YAW_P Yaw axis rate controller P gain 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の P ゲイン。目標ヨー角速度と実際の角速度の差に比例して補正する Yaw axis rate controller P gain. Corrects in proportion to the difference between the desired yaw rate vs actual yaw rate 範囲 0.180 ～ 0.60 増分 0.005 既定値 0.18[S]
ATC_RAT_YAW_PDMX Yaw axis rate controller PD sum maximum 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の P+D 和の上限。P 項と D 項の和が出力できる最大／最小値 Yaw axis rate controller PD sum maximum. The maximum/minimum value that the sum of the P and D term can output 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 0[S]
ATC_RAT_YAW_SMAX Yaw slew rate limit 未確認（AI下訳）	P ゲインと D ゲインを合わせた出力のスルーレートに上限を設ける。角速度フィードバックによる制御量の振幅がこの値を超えると、上限を守るよう D+P ゲインを下げる。ゲイン過大による高周波振動の振幅を抑えられる。負荷の影響を見込み、アクチュエータの最大スルーレートの 25% 以下に設定すること。注：ゲインは公称値の 10% 未満には下げない。0 でこの機能を無効化。 Sets an upper limit on the slew rate produced by the combined P and D gains. If the amplitude of the control action produced by the rate feedback exceeds this value, then the D+P gain is reduced to respect the limit. This limits the amplitude of high frequency oscillations caused by an excessive gain. The limit should be set to no more than 25% of the actuators maximum slew rate to allow for load effects. Note: The gain will not be reduced to less than 10% of the nominal value. A value of zero will disable this feature. 範囲 0 ～ 200 増分 0.5 既定値 0[S]
ATC_THR_G_BOOST Throttle-gain boost 未確認（AI下訳）	スロットルに応じたゲインブーストの比率。0 でブーストなし、1 で最大ブースト。ピッチ・ロールの角度 P と PD に適用する増加の割合を表す。 Throttle-gain boost ratio. A value of 0 means no boosting is applied, a value of 1 means full boosting is applied. Describes the ratio increase that is applied to angle P and PD on pitch and roll. 範囲 0 ～ 1 既定値 0[S]
ATC_THR_MIX_MAN Throttle Mix Manual 未確認（AI下訳）	マニュアル飛行中のスロットルと姿勢制御の優先度（大きいほどスロットルより姿勢制御を優先） Throttle vs attitude control prioritisation used during manual flight (higher values mean we prioritise attitude control over throttle) 範囲 0.1 ～ 0.9 既定値 0.1[S]
ATC_THR_MIX_MAX Throttle Mix Maximum 未確認（AI下訳）	通常飛行中のスロットルと姿勢制御の優先度（大きいほどスロットルより姿勢制御を優先） Throttle vs attitude control prioritisation used during active flight (higher values mean we prioritise attitude control over throttle) 範囲 0.5 ～ 0.9 既定値 0.5[S]
ATC_THR_MIX_MIN Throttle Mix Minimum 未確認（AI下訳）	着陸時のスロットルと姿勢制御の優先度（大きいほどスロットルより姿勢制御を優先） Throttle vs attitude control prioritisation used when landing (higher values mean we prioritise attitude control over throttle) 範囲 0.1 ～ 0.25 既定値 0.1[S]

AUTO Auto モード

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AUTO_OPTIONS Auto mode options 未確認（AI下訳）	Auto モードの動作を変えるオプション。Allow Arming：Auto モードでのアームを許可。Allow Takeoff Without Raising Throttle：パイロットがスロットルを上げなくても離陸できる。Ignore pilot yaw：Auto 中のパイロットのヨースティック操作を無視する。 A range of options that can be applied to change auto mode behaviour. Allow Arming allows the copter to be armed in Auto. Allow Takeoff Without Raising Throttle allows takeoff without the pilot having to raise the throttle. Ignore pilot yaw overrides the pilot's yaw stick being used while in auto. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: アームを許可 (Allow Arming) ／ **bit1**: スロットルを上げずに離陸を許可 (Allow Takeoff Without Raising Throttle) ／ **bit2**: パイロットのヨーを無視 (Ignore pilot yaw) ／ **bit7**: ウェザーベーンを許可 (Allow weathervaning)

AUTOTUNE AutoTune（自動調整）

11 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AUTOTUNE_ACC_MAX AutoTune maximum allowable angular acceleration 未確認（AI下訳）	AutoTune のマニューバ中に許す最大角加速度（deg/s/s） maximum angular acceleration in deg/s/s allowed during autotune maneuvers 単位 deg/s/s 範囲 1 ～ 4000 既定値 0[C]
AUTOTUNE_AGGR Autotune aggressiveness 未確認（AI下訳）	AutoTune の積極性。D 項の大きさを判定するための跳ね返り量を決める。 Autotune aggressiveness. Defines the bounce back used to detect size of the D term. 範囲 0.05 ～ 0.10 既定値 0.075[S]
AUTOTUNE_AXES Autotune axis bitmask 未確認（AI下訳）	AutoTune する軸の 1 バイトのビットマップ 1-byte bitmap of axes to autotune 既定値 7[S] ビットマスク **bit0**: ロール (Roll) ／ **bit1**: ピッチ (Pitch) ／ **bit2**: ヨー (Yaw)
AUTOTUNE_FRQ_MAX AutoTune maximum sweep frequency 未確認（AI下訳）	スイープとドウェルの終了周波数 Defines the end frequency for sweeps and dwells 範囲 50 ～ 120 既定値 70[C]
AUTOTUNE_FRQ_MIN AutoTune minimum sweep frequency 未確認（AI下訳）	スイープとドウェルの開始周波数 Defines the start frequency for sweeps and dwells 範囲 10 ～ 30 既定値 10[C]
AUTOTUNE_GMBK AutoTune Gain Margin Backoff 未確認（AI下訳）	角速度・角度の AutoTune 完了後に、調整済みの P・D ゲインを減らす割合。最適値から少し下げることで安定余裕を増やす。0.0 で減らさない。0.25 で調整済みゲインを 25% 減らす。 Fraction by which tuned P and D gains are reduced after rate and angle AutoTune steps complete. This provides extra stability margin by reducing gains slightly from the optimal values found during tuning. A value of 0.0 applies no reduction. A value of 0.25 reduces tuned gains by 25%. 範囲 0.0 ～ 0.5 既定値 0.25[S]
AUTOTUNE_GN_MAX AutoTune maximum response gain 未確認（AI下訳）	調整する応答ゲイン（出力／入力） Defines the response gain (output/input) to tune 範囲 1 ～ 2.5 既定値 1[C]
AUTOTUNE_MIN_D AutoTune minimum D 未確認（AI下訳）	D ゲインの最小値 Defines the minimum D gain 範囲 0.0001 ～ 0.005 既定値 0.0005[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AUTOTUNE_RAT_MAX Autotune maximum allowable angular rate 未確認（AI下訳）	AutoTune のマニューバ中に許す最大角速度（deg/s） maximum angular rate in deg/s allowed during autotune maneuvers 単位 deg/s　範囲 0 ～ 500　既定値 0[C]
AUTOTUNE_SEQ AutoTune Sequence Bitmask 未確認（AI下訳）	実行する調整を選ぶ 2 バイトのビットマスク。Rate D を選ぶと最大ゲイン測定も自動的に行う。値：7：すべて、1：VFF のみ、2：Rate D/Rate P のみ（最大ゲイン含む）、4：Angle P のみ、8：最大ゲインのみ、16：調整チェック、3：VFF と Rate D/Rate P（最大ゲイン含む）、5：VFF と Angle P、6：Rate D/Rate P（最大ゲイン含む）と Angle P 2-byte bitmask to select what tuning should be performed. Max gain automatically performed if Rate D is selected. Values: 7:All,1:VFF Only,2:Rate D/Rate P Only(incl max gain),4:Angle P Only,8:Max Gain Only,16:Tune Check,3:VFF and Rate D/Rate P(incl max gain),5:VFF and Angle P,6:Rate D/Rate P(incl max gain) and angle P 既定値 3[C] ビットマスク **bit0**: VFF ／ **bit1**: Rate D/Rate P（最大ゲイン含む） (Rate D/Rate P(incl max gain)) ／ **bit2**: Angle P ／ **bit3**: 最大ゲインのみ (Max Gain Only) ／ **bit4**: 調整チェック (Tune Check)
AUTOTUNE_VELXY_P AutoTune velocity xy P gain 未確認（AI下訳）	最大ゲイン・Rate P・Rate D の周波数スイープ中に位置を保持するための水平速度 P ゲイン Velocity xy P gain used to hold position during Max Gain, Rate P, and Rate D frequency sweeps 範囲 0 ～ 1　既定値 0.1[C]

AVD ADS-B による回避

12 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AVD_ENABLE Enable Avoidance using ADSB 未確認（AI下訳）	ADSB を使った回避を有効にする Enable Avoidance using ADSB 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
AVD_F_ACTION Collision Avoidance Behavior 未確認（AI下訳）	衝突が差し迫ったときの機体の動作 Specifies aircraft behaviour when a collision is imminent 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 報告 (Report) ／ **2**: 上昇または降下 (Climb Or Descend) ／ **3**: 水平移動 (Move Horizontally) ／ **4**: 3D で垂直方向に移動 (Move Perpendicularly in 3D) ／ **5**: RTL ／ **6**: ホバリング (Hover)
AVD_F_ALT_MIN ADS-B avoidance minimum altitude 未確認（AI下訳）	ADS-B 回避を行う最低 AMSL（平均海面からの）高度。機体がこれより低いと回避動作をしない。木々の高さより下や建物周辺で ADS-B 回避が作動するのを防ぐのに役立つ。既定値 0 は下限なし。 Minimum AMSL (above mean sea level) altitude for ADS-B avoidance. If the vehicle is below this altitude, no avoidance action will take place. Useful to prevent ADS-B avoidance from activating while below the tree line or around structures. Default of 0 is no minimum. 単位 m　既定値 0[C]
AVD_F_DIST_XY Distance Fail XY 未確認（AI下訳）	F_ACTION を実行するまでに許す最接近予測距離 Closest allowed projected distance before F_ACTION is undertaken 単位 m　既定値 —
AVD_F_DIST_Z Distance Fail Z 未確認（AI下訳）	BEHAVIOUR_F を実行するまでに許す最接近予測距離 Closest allowed projected distance before BEHAVIOUR_F is undertaken 単位 m　既定値 100[C]
AVD_F_RCVRY Recovery behaviour after a fail event 未確認（AI下訳）	異常事態が解消した後の機体の動作 Determines what the aircraft will do after a fail event is resolved 既定値 — 選択肢 **0**: AVOID_ADSB のまま (Remain in AVOID_ADSB) ／ **1**: 前のフライトモードに戻る (Resume previous flight mode) ／ **2**: RTL ／ **3**: AUTO なら再開、それ以外は Loiter (Resume if AUTO else Loiter)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AVD_F_TIME Time Horizon Fail 未確認（AI下訳）	機体の速度ベクトルにこの時間を掛けて最接近を予測する。予測距離が F_DIST_XY または F_DIST_Z より近ければ F_ACTION を実行する Aircraft velocity vectors are multiplied by this time to determine closest approach. If this results in an approach closer than F_DIST_XY or F_DIST_Z then F_ACTION is undertaken 単位 s 既定値 30[C]
AVD_OBS_MAX Maximum number of obstacles to track 未確認（AI下訳）	追跡する障害物の最大数 Maximum number of obstacles to track 既定値 20[C]
AVD_W_ACTION Collision Avoidance Behavior - Warn 未確認（AI下訳）	衝突の可能性があるときの機体の動作 Specifies aircraft behaviour when a collision may occur 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 報告 (Report)
AVD_W_DIST_XY Distance Warn XY 未確認（AI下訳）	W_ACTION を実行するまでに許す最接近予測距離 Closest allowed projected distance before W_ACTION is undertaken 単位 m 既定値 —
AVD_W_DIST_Z Distance Warn Z 未確認（AI下訳）	BEHAVIOUR_W を実行するまでに許す最接近予測距離 Closest allowed projected distance before BEHAVIOUR_W is undertaken 単位 m 既定値 300[C]
AVD_W_TIME Time Horizon Warn 未確認（AI下訳）	機体の速度ベクトルにこの時間を掛けて最接近を予測する。予測距離が W_DIST_XY または W_DIST_Z より近ければ W_ACTION を実行する（F_ACTION を実行しない場合） Aircraft velocity vectors are multiplied by this time to determine closest approach. If this results in an approach closer than W_DIST_XY or W_DIST_Z then W_ACTION is undertaken (assuming F_ACTION is not undertaken) 単位 s 既定値 30[C]

AVOID 障害物・フェンス回避

10 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AVOID_ACCEL_MAX Avoidance maximum acceleration 未確認（AI下訳）	障害物を回避するときの最大加速度。0 で加速度制限を無効化 Maximum acceleration with which obstacles will be avoided with. Set zero to disable acceleration limits 単位 m/s/s 範囲 0 ～ 9 既定値 3[S]
AVOID_ALT_MIN Avoidance minimum altitude 未確認（AI下訳）	近接センサによる回避を始める最低高度。下向き距離センサの有効な読み値が必要。0 で無効化 Minimum altitude above which proximity based avoidance will start working. This requires a valid downward facing rangefinder reading to work. Set zero to disable 単位 m 範囲 0 ～ 6 既定値 0[S]
AVOID_ANG_MAX Avoidance max lean angle in non-GPS flight modes 未確認（AI下訳）	非 GPS モードで障害物を回避するときの最大傾き角。0 で傾きによる回避を無効化 Max lean angle used to avoid obstacles while in non-GPS modes. Set to zero to disable lean-based avoidance 単位 deg 範囲 0 ～ 45 増分 0.1 既定値 10[C]
AVOID_BACKUP_DZ Avoidance deadzone between stopping and backing away from obstacle 未確認（AI下訳）	AVOID_MARGIN からさらにこの距離を超えて近づくと、機体は障害物から後退する。障害物の前で機体が前後に揺れる場合は大きくする。 Distance beyond AVOID_MARGIN parameter, after which vehicle will backaway from obstacles. Increase this parameter if you see vehicle going back and forth in front of obstacle. 単位 m 範囲 0 ～ 2 既定値 0.1[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
AVOID_BACKUP_SPD Avoidance maximum horizontal backup speed 未確認（AI下訳）	位置制御モードで障害物から水平方向に後退するときの最大速度（m/s）。0 で水平後退を無効化。 Maximum speed that will be used to back away from obstacles horizontally in position control modes (m/s). Set zero to disable horizontal backup. 単位 m/s 範囲 0 ～ 2 既定値 0.75[S]
AVOID_BACKZ_SPD Avoidance maximum vertical backup speed 未確認（AI下訳）	高度制御モードで障害物から垂直方向に後退するときの最大速度（m/s）。0 で垂直後退を無効化。 Maximum speed that will be used to back away from obstacles vertically in height control modes (m/s). Set zero to disable vertical backup. 単位 m/s 範囲 0 ～ 2 既定値 0.75[S]
AVOID_BEHAVE Avoidance behaviour 未確認（AI下訳）	回避時の動作（スライドまたは停止） Avoidance behaviour (slide or stop) 既定値 0 = スライド[S] 選択肢 **0**: スライド (Slide) ／ **1**: 停止 (Stop)
AVOID_DIST_MAX Avoidance distance maximum in non-GPS flight modes 未確認（AI下訳）	非 GPS モードで障害物回避を始める物体までの距離 Distance from object at which obstacle avoidance will begin in non-GPS modes 単位 m 範囲 1 ～ 30 既定値 5[S]
AVOID_ENABLE Avoidance control enable/disable 未確認（AI下訳）	回避に使う入力源の有効／無効 Enabled/disable avoidance input sources 既定値 3[S] ビットマスク **bit0**: フェンスを使う (UseFence) ／ **bit1**: 近接センサを使う (UseProximitySensor) ／ **bit2**: ビーコンフェンスを使う (UseBeaconFence)
AVOID_MARGIN Avoidance distance margin in GPS modes 未確認（AI下訳）	GPS モードで、物体から少なくともこの距離（メートル）を保とうとする Vehicle will attempt to stay at least this distance (in meters) from objects while in GPS modes 単位 m 範囲 1 ～ 10 既定値 2[S]

BARO 気圧計

37 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BARO1_DEVID Baro ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	気圧計センサの ID（種類・バス・インスタンスを含む） Barometer sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
BARO1_GND_PRESS Ground Pressure 読み取り専用 未確認（AI下訳）	較正された地上気圧（Pa） calibrated ground pressure in Pascals 単位 Pa 増分 1 既定値 0[C]
BARO1_THST_SCALE Thrust compensation 未確認（AI下訳）	推力による気圧補正量（Pa）。正規化した推力をこの値に掛けたものを気圧計の値から差し引く。プロペラが生む局所的な気圧差を、推力出力に応じて線形に補正する。 Thrust scaling in Pascals. This value scaled by the normalized thrust is subtracted from the barometer pressure. This is used to adjust linearly based on the thrust output for local pressure difference induced by the props. 範囲 -300 ～ 300 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BARO1_WCF_BCK Pressure error coefficient in negative X direction (backwards) 未確認（AI下訳）	機体 X 軸方向の負の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。後退飛行中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値になる。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a negative wind relative velocity along the X body axis. If the baro height estimate rises during backwards flight, then this will be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO1_WCF_DN Pressure error coefficient in negative Z direction (down) 未確認（AI下訳）	機体 Z 軸方向の負の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。降下中（またはブレーキ時など大きく後傾した前進飛行中）に気圧高度の推定値が真の高度より上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a negative wind relative velocity along the Z body axis. If the baro height estimate rises above truth height during descending flight (or forward flight with a high backwards lean angle, eg braking manoeuvre), then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO1_WCF_ENABLE Wind coefficient enable 未確認（AI下訳）	気圧計の補正に風係数を使う This enables the use of wind coefficients for barometer compensation 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
BARO1_WCF_FWD Pressure error coefficient in positive X direction (forward) 未確認（AI下訳）	機体 X 軸方向の正の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。前進飛行中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値になる。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a positive wind relative velocity along the X body axis. If the baro height estimate rises during forwards flight, then this will be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO1_WCF_LFT Pressure error coefficient in negative Y direction (left) 未確認（AI下訳）	機体 Y 軸方向の負の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。左への横移動中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a negative wind relative velocity along the Y body axis. If the baro height estimate rises during sideways flight to the left, then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO1_WCF_RGT Pressure error coefficient in positive Y direction (right) 未確認（AI下訳）	機体 Y 軸方向の正の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。右への横移動中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a positive wind relative velocity along the Y body axis. If the baro height estimate rises during sideways flight to the right, then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BARO1_WCF_UP Pressure error coefficient in positive Z direction (up) 未確認（AI下訳）	機体 Z 軸方向の正の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。上昇中（または大きく前傾した前進飛行中）に気圧高度の推定値が真の高度より上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a positive wind relative velocity along the Z body axis. If the baro height estimate rises above truth height during climbing flight (or forward flight with a high forwards lean angle), then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO2_DEVID Baro ID2 読み取り専用 未確認（AI下訳）	気圧計2 のセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Barometer2 sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
BARO2_GND_PRESS Ground Pressure 読み取り専用 未確認（AI下訳）	較正された地上気圧（Pa） calibrated ground pressure in Pascals 単位 Pa 増分 1 既定値 0[C]
BARO2_WCF_BCK Pressure error coefficient in negative X direction (backwards) 未確認（AI下訳）	機体 X 軸方向の負の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。後退飛行中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値になる。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a negative wind relative velocity along the X body axis. If the baro height estimate rises during backwards flight, then this will be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO2_WCF_DN Pressure error coefficient in negative Z direction (down) 未確認（AI下訳）	機体 Z 軸方向の負の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。降下中（またはブレーキ時など大きく後傾した前進飛行中）に気圧高度の推定値が真の高度より上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a negative wind relative velocity along the Z body axis. If the baro height estimate rises above truth height during descending flight (or forward flight with a high backwards lean angle, eg braking manoeuvre), then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO2_WCF_ENABLE Wind coefficient enable 未確認（AI下訳）	気圧計の補正に風係数を使う This enables the use of wind coefficients for barometer compensation 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
BARO2_WCF_FWD Pressure error coefficient in positive X direction (forward) 未確認（AI下訳）	機体 X 軸方向の正の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。前進飛行中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値になる。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a positive wind relative velocity along the X body axis. If the baro height estimate rises during forwards flight, then this will be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BARO2_WCF_LFT Pressure error coefficient in negative Y direction (left) 未確認（AI下訳）	機体 Y 軸方向の負の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。左への横移動中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a negative wind relative velocity along the Y body axis. If the baro height estimate rises during sideways flight to the left, then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO2_WCF_RGT Pressure error coefficient in positive Y direction (right) 未確認（AI下訳）	機体 Y 軸方向の正の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。右への横移動中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a positive wind relative velocity along the Y body axis. If the baro height estimate rises during sideways flight to the right, then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO2_WCF_UP Pressure error coefficient in positive Z direction (up) 未確認（AI下訳）	機体 Z 軸方向の正の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。上昇中（または大きく前傾した前進飛行中）に気圧高度の推定値が真の高度より上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a positive wind relative velocity along the Z body axis. If the baro height estimate rises above truth height during climbing flight (or forward flight with a high forwards lean angle), then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO3_DEVID Baro ID3 読み取り専用 未確認（AI下訳）	気圧計3 のセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Barometer3 sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
BARO3_GND_PRESS Absolute Pressure 読み取り専用 未確認（AI下訳）	較正された地上気圧（Pa） calibrated ground pressure in Pascals 単位 Pa 増分 1 既定値 0[C]
BARO3_WCF_BCK Pressure error coefficient in negative X direction (backwards) 未確認（AI下訳）	機体 X 軸方向の負の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。後退飛行中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値になる。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a negative wind relative velocity along the X body axis. If the baro height estimate rises during backwards flight, then this will be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO3_WCF_DN Pressure error coefficient in negative Z direction (down) 未確認（AI下訳）	機体 Z 軸方向の負の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。降下中（またはブレーキ時など大きく後傾した前進飛行中）に気圧高度の推定値が真の高度より上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a negative wind relative velocity along the Z body axis. If the baro height estimate rises above truth height during descending flight (or forward flight with a high backwards lean angle, eg braking manoeuvre), then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BARO3_WCF_ENABLE Wind coefficient enable 未確認（AI下訳）	気圧計の補正に風係数を使う This enables the use of wind coefficients for barometer compensation 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
BARO3_WCF_FWD Pressure error coefficient in positive X direction (forward) 未確認（AI下訳）	機体 X 軸方向の正の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。前進飛行中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値になる。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a positive wind relative velocity along the X body axis. If the baro height estimate rises during forwards flight, then this will be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO3_WCF_LFT Pressure error coefficient in negative Y direction (left) 未確認（AI下訳）	機体 Y 軸方向の負の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。左への横移動中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a negative wind relative velocity along the Y body axis. If the baro height estimate rises during sideways flight to the left, then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO3_WCF_RGT Pressure error coefficient in positive Y direction (right) 未確認（AI下訳）	機体 Y 軸方向の正の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。右への横移動中に気圧高度の推定値が上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a positive wind relative velocity along the Y body axis. If the baro height estimate rises during sideways flight to the right, then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO3_WCF_UP Pressure error coefficient in positive Z direction (up) 未確認（AI下訳）	機体 Z 軸方向の正の相対風速によって生じる、静圧誤差と動圧の比。上昇中（または大きく前傾した前進飛行中）に気圧高度の推定値が真の高度より上がる場合は負の値にする。マルチコプターでは EKF3 を使用し、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y を調整済みの場合のみ使える。 This is the ratio of static pressure error to dynamic pressure generated by a positive wind relative velocity along the Z body axis. If the baro height estimate rises above truth height during climbing flight (or forward flight with a high forwards lean angle), then this should be a negative number. Multirotors can use this feature only if using EKF3 and if the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters have been tuned. 範囲 -1.0 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0[C]
BARO_ALTERR_MAX Altitude error maximum 未確認（AI下訳）	アームチェックに合格するための、GPS 高度と標準大気で換算した気圧高度の差の許容上限。このパラメータでアームエラーになる場合、気圧計の故障や部品の差し替えが考えられる。よくあるのは「Pixhawk」の MS5611 が業者によって MS5607 に置き換えられている例。その場合は BARO_OPTIONS で MS5611 を MS5607 として扱うよう設定する。0 でこのチェックを無効化。 This is the maximum acceptable altitude discrepancy between GPS altitude and barometric presssure altitude calculated against a standard atmosphere for arming checks to pass. If you are getting an arming error due to this parameter then you may have a faulty or substituted barometer. A common issue is vendors replacing a MS5611 in a "Pixhawk" with a MS5607. If you have that issue then please see BARO_OPTIONS parameter to force the MS5611 to be treated as a MS5607. This check is disabled if the value is zero. 単位 m 範囲 0 ～ 5000 増分 1 既定値 2000[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BARO_ALT_OFFSET altitude offset 未確認（AI下訳）	気圧高度に加える高度オフセット（メートル）。気圧計を備えた地上局が基準気圧高度を自動調整するために使う。機体が読んだ気圧高度にこの値を加える。起動ごとの気圧計キャリブレーションや飛行前キャリブレーションで自動的に 0 に戻る。 altitude offset in meters added to barometric altitude. This is used to allow for automatic adjustment of the base barometric altitude by a ground station equipped with a barometer. The value is added to the barometric altitude read by the aircraft. It is automatically reset to 0 when the barometer is calibrated on each reboot or when a preflight calibration is performed. 単位 m 増分 0.1 既定値 0[S]
BARO_EXT_BUS External baro bus 未確認（AI下訳）	I2C 気圧計を探すバス番号。-1 にすると、BARO_PROBE_EXT に基づいてすべての外部 i2c バスを探索する。 This selects the bus number for looking for an I2C barometer. When set to -1 it will probe all external i2c buses based on the BARO_PROBE_EXT parameter. 既定値 -1 = 無効[S] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled) ／ **0**: バス0 (Bus0) ／ **1**: バス1 (Bus1) ／ **6**: バス6 (Bus6)
BARO_FIELD_ELV field elevation 未確認（AI下訳）	ユーザーが入力する離陸地点の標高（メートル）。機体の高度計算を改善するのに使う。保存されず、再起動のたびに 0 に戻る。変更はディスアーム中のみ反映される。0 なら EKF 原点の高度を離陸地点の海抜高度として使う。 User provided field elevation in meters. This is used to improve the calculation of the altitude the vehicle is at. This parameter is not persistent and will be reset to 0 every time the vehicle is rebooted. Changes to this parameter will only be used when disarmed. A value of 0 means the EKF origin height is used for takeoff height above sea level. 単位 m 増分 0.1 既定値 0[S]
BARO_FLTR_RNG Range in which sample is accepted 未確認（AI下訳）	新しいサンプルを受け付ける、平均値まわりの許容範囲。長い I2C ケーブルにつながるセンサのノイズの影響を減らすのに役立つ。値は平均値からの割合（%）。0 でこのフィルタを無効化。 This sets the range around the average value that new samples must be within to be accepted. This can help reduce the impact of noise on sensors that are on long I2C cables. The value is a percentage from the average value. A value of zero disables this filter. 単位 % 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 0[S]
BARO_GND_TEMP ground temperature 未確認（AI下訳）	ユーザーが入力する地上気温（°C）。機体の高度計算を改善するのに使う。保存されず、再起動のたびに 0 に戻る。0 なら内部で測定した気温を使う。 User provided ambient ground temperature in degrees Celsius. This is used to improve the calculation of the altitude the vehicle is at. This parameter is not persistent and will be reset to 0 every time the vehicle is rebooted. A value of 0 means use the internal measurement ambient temperature. 単位 degC 増分 1 既定値 0[S]
BARO_OPTIONS Barometer options 未確認（AI下訳）	気圧計のオプション Barometer options 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: MS5611 を MS5607 として扱う (Treat MS5611 as MS5607)
BARO_PRIMARY Primary barometer 未確認（AI下訳）	複数の気圧計がある場合に、どれを主に使うかを選ぶ This selects which barometer will be the primary if multiple barometers are found 既定値 0 = 1 番目の気圧計[S] 選択肢 **0**: 1 番目の気圧計 (FirstBaro) ／ **1**: 2 番目の気圧計 (2ndBaro) ／ **2**: 3 番目の気圧計 (3rdBaro)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BARO_PROBE_EXT External barometers to probe 未確認（AI下訳）	探索する外部 i2c 気圧計の種類（気圧計種別のビットマスク）。探索する I2C バスは BARO_EXT_BUS で決まる。BARO_EXT_BUS が -1 ならすべての外部バスを、そうでなければ BARO_EXT_BUS で指定したバスだけを探索する。 This sets which types of external i2c barometer to look for. It is a bitmask of barometer types. The I2C buses to probe is based on BARO_EXT_BUS. If BARO_EXT_BUS is -1 then it will probe all external buses, otherwise it will probe just the bus number given in BARO_EXT_BUS. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: BMP085 ／ **bit1**: BMP280 ／ **bit2**: MS5611 ／ **bit3**: MS5607 ／ **bit4**: MS5637 ／ **bit5**: FBM320 ／ **bit6**: DPS280 ／ **bit7**: LPS25H ／ **bit8**: Keller ／ **bit9**: MS5837 ／ **bit10**: BMP388 ／ **bit11**: SPL06 ／ **bit12**: MSP ／ **bit13**: BMP581 ／ **bit14**: AUAV

BATT バッテリー監視

638 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT2_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATT2_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATT2_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATT2_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATT2_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT2_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT2_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATT2_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATT2_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT2_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT2_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT2_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT2_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT2_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT2_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT2_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 0[C]
BATT2_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10　既定値 1[C]
BATT2_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127　既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT2_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10　増分 1　既定値 0[C]
BATT2_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: ESC 1 ／ **bit1**: ESC 2 ／ **bit2**: ESC 3 ／ **bit3**: ESC 4 ／ **bit4**: ESC 5 ／ **bit5**: ESC 6 ／ **bit6**: ESC 7 ／ **bit7**: ESC 8 ／ **bit8**: ESC 9 ／ **bit9**: ESC 10 ／ **bit10**: ESC 11 ／ **bit11**: ESC 12 ／ **bit12**: ESC 13 ／ **bit13**: ESC 14 ／ **bit14**: ESC 15 ／ **bit15**: ESC 16 ／ **bit16**: ESC 17 ／ **bit17**: ESC 18 ／ **bit18**: ESC 19 ／ **bit19**: ESC 20 ／ **bit20**: ESC 21 ／ **bit21**: ESC 22 ／ **bit22**: ESC 23 ／ **bit23**: ESC 24 ／ **bit24**: ESC 25 ／ **bit25**: ESC 26 ／ **bit26**: ESC 27 ／ **bit27**: ESC 28 ／ **bit28**: ESC 29 ／ **bit29**: ESC 30 ／ **bit30**: ESC 31 ／ **bit31**: ESC 32
BATT2_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 1[C]
BATT2_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz　範囲 -1 ～ 1　既定値 0.3[C]
BATT2_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATT2_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATT2_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT2_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATT2_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT2_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT2_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 **0**: 警告のみ (Warn only) ／ **1**: Land ／ **2**: RTL ／ **3**: SmartRTL or RTL ／ **4**: SmartRTL or Land ／ **5**: ターミネート（停止） (Terminate) ／ **6**: Auto DO_LAND_START/DO_RETURN_PATH_START または RTL (Auto DO_LAND_START/DO_RETURN_PATH_START or RTL) ／ **7**: Brake または Land (Brake or Land)
BATT2_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT2_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATT2_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATT2_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATT2_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT2_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT2_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT2_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 〜 120　増分 1　既定値 10[C]
BATT2_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT2_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT2_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT2_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT2_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATT2_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 〜 400　既定値 90[C]
BATT2_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 〜 100　既定値 12.6[C]
BATT2_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **3**: アナログ電圧のみ (Analog Voltage Only) ／ **4**: アナログ電圧と電流 (Analog Voltage and Current) ／ **5**: Solo ／ **6**: Bebop ／ **7**: SMBus-Generic ／ **8**: DroneCAN-BatteryInfo ／ **9**: ESC ／ **10**: 選択したモニタの合計 (Sum Of Selected Monitors) ／ **11**: 燃料流量 (FuelFlow) ／ **12**: 燃料計（PWM） (FuelLevelPWM) ／ **13**: SMBUS-SUI3 ／ **14**: SMBUS-SUI6 ／ **15**: NeoDesign ／ **16**: SMBus-Maxell ／ **17**: 発電機（電気） (Generator-Elec) ／ **18**: 発電機（燃料） (Generator-Fuel) ／ **19**: Rotoye ／ **20**: MPPT ／ **21**: INA2XX (INA226 INA228 INA238 INA231 INA260) ／ **22**: LTC2946 ／ **23**: Torqeedo ／ **24**: 燃料計（アナログ） (FuelLevelAnalog) ／ **25**: 合成電流とアナログ電圧 (Synthetic Current and Analog Voltage) ／ **26**: INA239_SPI ／ **27**: EFI ／ **28**: AD7091R5 ／ **29**: スクリプト (Scripting) ／ **30**: INA3221 ／ **31**: アナログ電流のみ (Analog Current Only) ／ **32**: TIBQ76952-I2C（Periph のみ） (TIBQ76952-I2C (Periph only))
BATT2_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: DroneCAN の SoC を無視 (Ignore DroneCAN SoC) ／ **bit1**: MPPT が入力電圧と電流を報告 (MPPT reports input voltage and current) ／ **bit2**: ディスアーム時に MPPT の電源を切る (MPPT Powered off when disarmed) ／ **bit3**: アーム時に MPPT の電源を入れる (MPPT Powered on when armed) ／ **bit4**: 起動時に MPPT の電源を切る (MPPT Powered off at boot) ／ **bit5**: 起動時に MPPT の電源を入れる (MPPT Powered on at boot) ／ **bit6**: 抵抗補償した電圧を GCS へ送る (Send resistance compensated voltage to GCS) ／ **bit7**: DroneCAN の InfoAux が別の CAN ノードから来ることを許可 (Allow DroneCAN InfoAux to be from a different CAN node) ／ **bit8**: バッテリーはオートパイロット内部専用 (Battery is for internal autopilot use only) ／ **bit9**: 合計モニタで平均ではなく最小電圧を測る (Sum monitor measures minimum voltage instead of average) ／ **bit10**: ホットスワップ時に DroneCAN の動的ノード更新を許可 (Allow DroneCAN dynamic node update on hot-swap)
BATT2_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT2_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm 範囲 0.0001 ～ 0.01 既定値 0.0002[C]
BATT2_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: モニタ 1 (monitor 1) ／ **bit1**: モニタ 2 (monitor 2) ／ **bit2**: モニタ 3 (monitor 3) ／ **bit3**: モニタ 4 (monitor 4) ／ **bit4**: モニタ 5 (monitor 5) ／ **bit5**: モニタ 6 (monitor 6) ／ **bit6**: モニタ 7 (monitor 7) ／ **bit7**: モニタ 8 (monitor 8) ／ **bit8**: モニタ 9 (monitor 9)
BATT2_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATT2_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATT2_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATT2_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATT2_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT3_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATT3_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATT3_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATT3_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATT3_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT3_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT3_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT3_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATT3_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT3_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT3_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT3_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT3_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT3_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT3_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT3_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT3_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATT3_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT3_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATT3_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATT3_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATT3_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]
BATT3_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT3_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT3_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT3_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATT3_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT3_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT3_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT3_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT3_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATT3_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATT3_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT3_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT3_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT3_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh　増分 50　既定値 0[C]
BATT3_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 ～ 120　増分 1　既定値 10[C]
BATT3_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT3_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT3_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT3_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT3_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATT3_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 ～ 400　既定値 90[C]
BATT3_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100　既定値 12.6[C]
BATT3_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATT3_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATT3_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATT3_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm　範囲 0.0001 ～ 0.01　既定値 0.0002[C]
BATT3_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT3_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATT3_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATT3_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATT3_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATT3_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 〜 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT4_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATT4_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATT4_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATT4_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATT4_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT4_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT4_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATT4_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 〜 3 既定値 1[C]
BATT4_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT4_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT4_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT4_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT4_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT4_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT4_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT4_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 0[C]
BATT4_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10　既定値 1[C]
BATT4_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127　既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT4_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10　増分 1　既定値 0[C]
BATT4_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATT4_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 1[C]
BATT4_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz　範囲 -1 ～ 1　既定値 0.3[C]
BATT4_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATT4_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATT4_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT4_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATT4_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT4_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT4_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT4_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT4_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATT4_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATT4_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATT4_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT4_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT4_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT4_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 ～ 120　増分 1　既定値 10[C]
BATT4_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT4_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT4_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT4_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT4_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATT4_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 ～ 400　既定値 90[C]
BATT4_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100　既定値 12.6[C]
BATT4_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATT4_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATT4_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATT4_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm　範囲 0.0001 ～ 0.01　既定値 0.0002[C]
BATT4_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATT4_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT4_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATT4_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATT4_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATT4_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT5_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATT5_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATT5_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATT5_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATT5_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT5_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT5_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATT5_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATT5_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT5_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT5_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT5_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT5_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT5_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT5_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT5_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT5_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATT5_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT5_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATT5_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATT5_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATT5_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]
BATT5_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT5_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT5_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT5_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATT5_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT5_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。 注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT5_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT5_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT5_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATT5_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATT5_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATT5_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT5_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT5_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT5_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s 範囲 0 ～ 120 増分 1 既定値 10[C]
BATT5_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT5_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT5_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT5_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT5_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 —
BATT5_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A 範囲 1 ～ 400 既定値 90[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT5_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100 既定値 12.6[C]
BATT5_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATT5_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATT5_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATT5_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm 範囲 0.0001 ～ 0.01 既定値 0.0002[C]
BATT5_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATT5_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATT5_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATT5_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATT5_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATT5_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT6_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATT6_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT6_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATT6_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATT6_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT6_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT6_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATT6_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATT6_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT6_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT6_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT6_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT6_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT6_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT6_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT6_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT6_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATT6_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT6_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATT6_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT6_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATT6_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]
BATT6_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT6_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT6_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT6_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATT6_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT6_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT6_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT6_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT6_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATT6_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATT6_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATT6_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT6_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT6_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT6_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s 範囲 0 ～ 120 増分 1 既定値 10[C]
BATT6_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT6_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT6_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT6_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT6_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 —
BATT6_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A 範囲 1 ～ 400 既定値 90[C]
BATT6_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100 既定値 12.6[C]
BATT6_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATT6_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT6_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATT6_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm 範囲 0.0001 ～ 0.01 既定値 0.0002[C]
BATT6_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATT6_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATT6_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATT6_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATT6_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATT6_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT7_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATT7_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATT7_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATT7_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATT7_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT7_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT7_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATT7_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATT7_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT7_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT7_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT7_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT7_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT7_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT7_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT7_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT7_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATT7_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT7_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATT7_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATT7_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATT7_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT7_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0 C
BATT7_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0 C
BATT7_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0 C
BATT7_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATT7_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5 C
BATT7_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5 C
BATT7_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ C 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT7_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ C 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT7_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATT7_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64 C
BATT7_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT7_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT7_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT7_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh　増分 50　既定値 0[C]
BATT7_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 ～ 120　増分 1　既定値 10[C]
BATT7_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT7_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT7_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT7_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT7_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATT7_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 ～ 400　既定値 90[C]
BATT7_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100　既定値 12.6[C]
BATT7_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATT7_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATT7_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATT7_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm　範囲 0.0001 ～ 0.01　既定値 0.0002[C]
BATT7_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT7_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATT7_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATT7_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATT7_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATT7_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT8_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATT8_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATT8_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATT8_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATT8_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT8_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT8_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATT8_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATT8_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT8_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT8_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT8_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT8_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT8_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT8_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT8_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 0[C]
BATT8_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10　既定値 1[C]
BATT8_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127　既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT8_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10　増分 1　既定値 0[C]
BATT8_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATT8_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 1[C]
BATT8_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz　範囲 -1 ～ 1　既定値 0.3[C]
BATT8_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATT8_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATT8_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT8_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATT8_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT8_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT8_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT8_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT8_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATT8_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATT8_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATT8_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT8_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT8_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT8_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 ～ 120　増分 1　既定値 10[C]
BATT8_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT8_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT8_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT8_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT8_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATT8_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 ～ 400　既定値 90[C]
BATT8_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100　既定値 12.6[C]
BATT8_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATT8_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATT8_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATT8_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm　範囲 0.0001 ～ 0.01　既定値 0.0002[C]
BATT8_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATT8_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT8_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATT8_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATT8_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATT8_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 〜 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT9_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATT9_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATT9_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATT9_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATT9_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT9_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT9_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATT9_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 〜 3 既定値 1[C]
BATT9_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT9_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT9_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT9_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT9_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT9_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT9_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT9_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT9_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATT9_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT9_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATT9_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATT9_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATT9_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]
BATT9_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT9_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT9_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT9_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATT9_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT9_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。 注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT9_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT9_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT9_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATT9_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATT9_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATT9_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT9_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT9_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT9_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s 範囲 0 ～ 120 増分 1 既定値 10[C]
BATT9_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT9_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT9_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT9_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT9_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 —
BATT9_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A 範囲 1 ～ 400 既定値 90[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT9_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100 既定値 12.6[C]
BATT9_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATT9_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATT9_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATT9_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm 範囲 0.0001 ～ 0.01 既定値 0.0002[C]
BATT9_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATT9_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATT9_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATT9_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATT9_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATT9_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTA_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATTA_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTA_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATTA_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATTA_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTA_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATTA_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATTA_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATTA_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTA_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTA_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTA_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTA_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTA_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTA_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTA_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATTA_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATTA_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTA_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATTA_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTA_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATTA_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]
BATTA_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTA_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTA_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTA_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATTA_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTA_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTA_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTA_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTA_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATTA_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATTA_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATTA_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTA_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTA_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTA_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s 範囲 0 ～ 120 増分 1 既定値 10[C]
BATTA_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTA_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTA_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTA_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTA_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 —
BATTA_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A 範囲 1 ～ 400 既定値 90[C]
BATTA_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100 既定値 12.6[C]
BATTA_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 — 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATTA_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTA_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATTA_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm 範囲 0.0001 ～ 0.01 既定値 0.0002[C]
BATTA_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATTA_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATTA_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATTA_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATTA_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATTA_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTB_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATTB_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATTB_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATTB_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATTB_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTB_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTB_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATTB_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATTB_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTB_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTB_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTB_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTB_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTB_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTB_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTB_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATTB_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATTB_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTB_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATTB_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATTB_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATTB_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTB_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0 C
BATTB_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0 C
BATTB_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0 C
BATTB_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATTB_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5 C
BATTB_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5 C
BATTB_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ C 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTB_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ C 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTB_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATTB_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64 C
BATTB_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTB_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTB_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTB_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh　増分 50　既定値 0[C]
BATTB_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 ～ 120　増分 1　既定値 10[C]
BATTB_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTB_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTB_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTB_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTB_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATTB_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 ～ 400　既定値 90[C]
BATTB_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100　既定値 12.6[C]
BATTB_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 — 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATTB_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATTB_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATTB_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm　範囲 0.0001 ～ 0.01　既定値 0.0002[C]
BATTB_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTB_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATTB_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATTB_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATTB_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATTB_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 〜 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTC_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATTC_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATTC_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATTC_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATTC_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTC_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATTC_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATTC_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 〜 3 既定値 1[C]
BATTC_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTC_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTC_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTC_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTC_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTC_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTC_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTC_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 0[C]
BATTC_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10　既定値 1[C]
BATTC_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127　既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTC_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10　増分 1　既定値 0[C]
BATTC_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATTC_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 1[C]
BATTC_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz　範囲 -1 ～ 1　既定値 0.3[C]
BATTC_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATTC_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATTC_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTC_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATTC_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTC_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTC_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTC_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTC_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATTC_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATTC_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATTC_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTC_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTC_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTC_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 ～ 120　増分 1　既定値 10[C]
BATTC_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTC_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTC_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTC_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTC_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATTC_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 ～ 400　既定値 90[C]
BATTC_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100　既定値 12.6[C]
BATTC_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 — 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATTC_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATTC_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATTC_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm　範囲 0.0001 ～ 0.01　既定値 0.0002[C]
BATTC_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATTC_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTC_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATTC_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATTC_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATTC_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 〜 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTD_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATTD_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATTD_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATTD_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATTD_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTD_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATTD_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATTD_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 〜 3 既定値 1[C]
BATTD_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTD_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTD_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTD_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTD_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTD_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTD_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTD_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTD_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATTD_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTD_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATTD_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATTD_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATTD_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]
BATTD_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTD_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTD_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTD_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATTD_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTD_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTD_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTD_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTD_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATTD_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATTD_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATTD_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTD_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTD_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTD_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s 範囲 0 ～ 120 増分 1 既定値 10[C]
BATTD_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTD_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTD_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTD_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTD_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 —
BATTD_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A 範囲 1 ～ 400 既定値 90[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTD_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100 既定値 12.6[C]
BATTD_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 — 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATTD_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATTD_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATTD_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm 範囲 0.0001 ～ 0.01 既定値 0.0002[C]
BATTD_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATTD_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATTD_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATTD_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATTD_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATTD_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTE_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATTE_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTE_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATTE_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATTE_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTE_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATTE_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATTE_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATTE_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTE_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTE_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTE_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTE_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTE_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTE_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTE_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATTE_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATTE_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTE_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATTE_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTE_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATTE_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]
BATTE_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTE_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTE_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTE_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATTE_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTE_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTE_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTE_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTE_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATTE_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATTE_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATTE_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTE_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTE_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTE_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s 範囲 0 ～ 120 増分 1 既定値 10[C]
BATTE_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTE_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTE_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTE_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTE_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 —
BATTE_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A 範囲 1 ～ 400 既定値 90[C]
BATTE_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100 既定値 12.6[C]
BATTE_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 — 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATTE_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTE_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATTE_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm 範囲 0.0001 ～ 0.01 既定値 0.0002[C]
BATTE_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATTE_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATTE_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATTE_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATTE_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATTE_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTF_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATTF_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATTF_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATTF_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATTF_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTF_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTF_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATTF_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATTF_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTF_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTF_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTF_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTF_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTF_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTF_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTF_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATTF_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATTF_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTF_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATTF_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATTF_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATTF_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTF_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTF_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTF_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATTF_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATTF_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTF_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTF_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTF_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTF_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATTF_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATTF_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTF_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTF_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTF_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh　増分 50　既定値 0[C]
BATTF_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 ～ 120　増分 1　既定値 10[C]
BATTF_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTF_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTF_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTF_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTF_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATTF_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 ～ 400　既定値 90[C]
BATTF_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100　既定値 12.6[C]
BATTF_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 — 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATTF_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATTF_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATTF_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm　範囲 0.0001 ～ 0.01　既定値 0.0002[C]
BATTF_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTF_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0[C]
BATTF_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATTF_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATTF_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATTF_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTG_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATTG_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATTG_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATTG_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATTG_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATTG_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATTG_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —
BATTG_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATTG_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTG_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTG_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTG_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTG_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTG_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTG_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTG_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 0[C]
BATTG_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10　既定値 1[C]
BATTG_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127　既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATTG_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10　増分 1　既定値 0[C]
BATTG_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATTG_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 1[C]
BATTG_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz　範囲 -1 ～ 1　既定値 0.3[C]
BATTG_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATTG_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]
BATTG_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTG_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATTG_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTG_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATTG_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTG_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATTG_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATTG_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATTG_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATTG_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATTG_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTG_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTG_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 ～ 120　増分 1　既定値 10[C]
BATTG_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATTG_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATTG_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATTG_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATTG_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATTG_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 ～ 400　既定値 90[C]
BATTG_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100　既定値 12.6[C]
BATTG_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 — 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATTG_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATTG_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATTG_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm　範囲 0.0001 ～ 0.01　既定値 0.0002[C]
BATTG_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATTG_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATTG_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATTG_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATTG_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATTG_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 〜 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT_AMP_OFFSET AMP offset 未確認（AI下訳）	電流ゼロのときの電流センサの電圧オフセット Voltage offset at zero current on current sensor 単位 V 既定値 0[C]
BATT_AMP_PERVLT Amps per volt 未確認（AI下訳）	電流センサの読み 1V が何アンペアに相当するか。 Number of amps that a 1V reading on the current sensor corresponds to. 単位 A/V 既定値 0[C]
BATT_ANX_CANDRV Set ANX CAN driver 未確認（AI下訳）	ANX CAN ドライバを設定する Set ANX CAN driver 既定値 1 = 1 番目の CAN ドライバ[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 1 番目の CAN ドライバ (1stCANDriver) ／ **2**: 2 番目の CAN ドライバ (2ndCanDriver)
BATT_ANX_ENABLE Enable ANX battery support 未確認（AI下訳）	ANX バッテリーのサポートを有効にする Enable ANX battery support 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
BATT_ANX_INDEX ANX CAN battery index 未確認（AI下訳）	ANX CAN バッテリーの番号 ANX CAN battery index 範囲 1 〜 10 既定値 1[C]
BATT_ANX_OPTIONS ANX CAN battery options 未確認（AI下訳）	ANX CAN バッテリーのオプション ANX CAN battery options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 全フレームを記録 (LogAllFrames)
BATT_ARM_MAH Required arming remaining capacity 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー残量。0 にすると残量にかかわらずアームできる。スマートバッテリー以外では再起動すると残量推定が必ずリセットされるため、このチェックだけでは十分な保護にならないことがある。必ず BATT_ARM_VOLT と併用することを推奨。 Battery capacity remaining which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any capacity. Note that execept for smart batteries rebooting the vehicle will always reset the remaining capacity estimate, which can lead to this check not providing sufficent protection, it is recommended to always use this in conjunction with the BATT_ARM_VOLT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT_ARM_VOLT Required arming voltage 未確認（AI下訳）	アームに必要なバッテリー電圧。0 にすると電圧にかかわらずアームできる。 Battery voltage level which is required to arm the aircraft. Set to 0 to allow arming at any voltage. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT_CAPACITY Battery capacity 未確認（AI下訳）	満充電時のバッテリー容量（mAh） Capacity of the battery in mAh when full 単位 mAh 増分 50 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT_CHANNEL INA3221 channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データを返す INA3221 のチャンネル INA3221 channel to return data for 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
BATT_CRT_MAH Battery critical capacity 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the critical battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT_FS_CRT_ACT parameter. 単位 mAh 増分 50 既定値 0[C]
BATT_CRT_VOLT Critical battery voltage 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT_FS_CRT_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a critical battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT_FS_CRT_ACT parameter. 単位 V 増分 0.1 既定値 0[C]
BATT_CURR_MULT Scales reported power monitor current 未確認（AI下訳）	UAVCAN のパラメータにアクセスできない場合や電流を分配する用途で調整できるよう、電流に関するすべての値に掛ける倍率 Multiplier applied to all current related reports to allow for adjustment if no UAVCAN param access or current splitting applications 範囲 0.1 ～ 10 既定値 1[C]
BATT_CURR_PIN Battery Current sensing pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電流監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for Current monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
BATT_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write to 未確認（AI下訳）	電圧・電流・消費量・温度データを書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write voltage, current, consumption and temperature data to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BATT_ESC_MASK ESC mask 未確認（AI下訳）	0 なら接続されたすべての ESC を使う。0 以外なら選択したものだけを使う。 If 0 all connected ESCs will be used. If non-zero, only those selected in will be used. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
BATT_FL_FF First order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 1 次の項 First order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 1[C]
BATT_FL_FLTR Fuel level filter frequency 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ローパスフィルタの周波数（Hz）。燃料計の読みからタンク内の燃料の揺れを除去する。-1 でフィルタを無効にし、フィルタなしの電圧で燃料量を求める。推奨値は 0.2～0.5 Hz。 Filter frequency in Hertz where a low pass filter is used. This is used to filter out tank slosh from the fuel level reading. A value of -1 disables the filter and unfiltered voltage is used to determine the fuel level. The suggested values at in the range of 0.2 Hz to 0.5 Hz. 単位 Hz 範囲 -1 ～ 1 既定値 0.3[C]
BATT_FL_FS Second order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 2 次の項 Second order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT_FL_FT Third order term 未確認（AI下訳）	多項式近似の 3 次の項 Third order polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT_FL_OFF Offset term 未確認（AI下訳）	多項式近似の定数（オフセット）項 Offset polynomial fit term 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[C]
BATT_FL_PIN Fuel level analog pin number 未確認（AI下訳）	燃料計を接続したアナログ入力ピン。アナログ対気速度ポートや RSSI ポートなどをアナログ入力として使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Analog input pin that fuel level sensor is connected to.Analog Airspeed or RSSI ports can be used for Analog input(some autopilots provide others also). Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
BATT_FL_VLT_MIN Empty fuel level voltage 未確認（AI下訳）	燃料タンクが空のときにアナログピンで見える電圧。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 The voltage seen on the analog pin when the fuel tank is empty. Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 単位 V 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT_FL_V_MULT Fuel level voltage multiplier 未確認（AI下訳）	満タン時の電圧を求めるための電圧倍率。1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) で計算する。注：この種類のバッテリーモニタでは、アナログピンの電圧が GCS 上でバッテリー電圧として表示される。 Voltage multiplier to determine what the full tank voltage reading is. This is calculated as 1 / (Voltage_Full - Voltage_Empty) Note: For this type of battery monitor, the voltage seen by the analog pin is displayed as battery voltage on a GCS. 範囲 0.01 ～ 10 既定値 0.5[C]
BATT_FS_CRT_ACT Critical battery failsafe action 未確認（AI下訳）	クリティカル（危険）バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a critical battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT_FS_LOW_ACT Low battery failsafe action 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフになったときの機体の動作 What action the vehicle should perform if it hits a low battery failsafe 既定値 0 = 警告のみ[C] 選択肢 BATT2_FS_CRT_ACT と同じ（8 項目）
BATT_FS_VOLTSRC Failsafe voltage source 未確認（AI下訳）	低電圧の検出に使う電圧の種類 Voltage type used for detection of low voltage event 既定値 — 選択肢 **0**: 生の電圧 (Raw Voltage) ／ **1**: 電圧降下を補償した電圧 (Sag Compensated Voltage)
BATT_I2C_ADDR Battery monitor I2C address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C アドレス。0 なら対応アドレスの一覧を探索する Battery monitor I2C address. If this is zero then probe list of supported addresses 範囲 0 ～ 127 既定値 64[C]
BATT_I2C_BUS Battery monitor I2C bus number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの I2C バス番号 Battery monitor I2C bus number 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
BATT_IDX Index of assigned battery. 未確認（AI下訳）	このバッテリーが `BATT*_MONITOR=29` に設定されていることを確認すること。 Ensure this battery is configured with `BATT*_MONITOR=29`. 既定値 2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT_LOW_MAH Low battery capacity 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる残量。0 で残量によるフェイルセーフを無効化。残量がこれを下回ると、BATT_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery capacity at which the low battery failsafe is triggered. Set to 0 to disable battery remaining failsafe. If the battery capacity drops below this level the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT_FS_LOW_ACT parameter. 単位 mAh　増分 50　既定値 0[C]
BATT_LOW_TIMER Low voltage timeout 未確認（AI下訳）	低電圧イベントを発生させるまでのタイムアウト（秒）。低 C レートのバッテリーを使う機体では、長い離陸中の電圧低下に対応するため大きくする必要がある場合がある。0 で低電圧エラーを無効化。 This is the timeout in seconds before a low voltage event will be triggered. For aircraft with low C batteries it may be necessary to raise this in order to cope with low voltage on long takeoffs. A value of zero disables low voltage errors. 単位 s　範囲 0 ～ 120　増分 1　既定値 10[C]
BATT_LOW_VOLT Low battery voltage 未確認（AI下訳）	低バッテリーフェイルセーフを作動させる電圧。0 で無効。電圧が BATT_LOW_TIMER で指定した時間を超えて連続してこれを下回ると、BATT_FS_LOW_ACT で指定したフェイルセーフ動作を行う。 Battery voltage that triggers a low battery failsafe. Set to 0 to disable. If the battery voltage drops below this voltage continuously for more then the period specified by the BATT_LOW_TIMER parameter then the vehicle will perform the failsafe specified by the BATT_FS_LOW_ACT parameter. 単位 V　増分 0.1　既定値 —
BATT_MAX_AMPS Battery monitor max current 未確認（AI下訳）	INA239 センサが扱う最大電流。 This controls the maximum current the INA239 sensor will work with. 単位 A　範囲 1 ～ 400　既定値 90[C]
BATT_MAX_VOLT Maximum Battery Voltage 未確認（AI下訳）	バッテリーの最大電圧。電流と電圧の換算に使う Maximum voltage of battery. Provides scaling of current versus voltage 範囲 7 ～ 100　既定値 12.6[C]
BATT_MONITOR Battery monitoring 再起動が必要　未確認（AI下訳）	バッテリーの電圧・電流の監視を有効にする Controls enabling monitoring of the battery's voltage and current 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 BATT2_MONITOR と同じ（31 項目）
BATT_OPTIONS Battery monitor options 未確認（AI下訳）	バッテリーモニタの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the battery monitor 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_OPTIONS と同じ（11 項目）
BATT_SERIAL_NUM Battery serial number 未確認（AI下訳）	バッテリーのシリアル番号。SMBus バッテリーでは自動で入り、それ以外は -1。DroneCAN では battery_id。 Battery serial number, automatically filled in for SMBus batteries, otherwise will be -1. With DroneCan it is the battery_id. 既定値 -1[C]
BATT_SHUNT Battery monitor shunt resistor 未確認（AI下訳）	デバイスで使うシャント抵抗の値 This sets the shunt resistor used in the device 単位 Ohm　範囲 0.0001 ～ 0.01　既定値 0.0002[C]
BATT_SOC1_C1 Battery estimator coefficient1 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数1 Battery estimator coefficient1 範囲 100 ～ 200　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT_SOC1_C2 Battery estimator coefficient2 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数2 Battery estimator coefficient2 範囲 2 〜 5 既定値 0 C
BATT_SOC1_C3 Battery estimator coefficient3 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数3 Battery estimator coefficient3 範囲 0.01 〜 0.5 既定値 0 C
BATT_SOC1_C4 Battery estimator coefficient4 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数4 Battery estimator coefficient4 範囲 5 〜 100 既定値 0 C
BATT_SOC1_IDX Battery estimator index 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の番号 Battery estimator index 範囲 0 〜 4 既定値 0 C
BATT_SOC1_NCELL Battery estimator cell count 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器のセル数 Battery estimator cell count 範囲 0 〜 48 既定値 0 C
BATT_SOC2_C1 Battery estimator coefficient1 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数1 Battery estimator coefficient1 範囲 100 〜 200 既定値 0 C
BATT_SOC2_C2 Battery estimator coefficient2 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数2 Battery estimator coefficient2 範囲 2 〜 5 既定値 0 C
BATT_SOC2_C3 Battery estimator coefficient3 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数3 Battery estimator coefficient3 範囲 0.01 〜 0.5 既定値 0 C
BATT_SOC2_C4 Battery estimator coefficient4 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数4 Battery estimator coefficient4 範囲 5 〜 100 既定値 0 C
BATT_SOC2_IDX Battery estimator index 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の番号 Battery estimator index 範囲 0 〜 4 既定値 0 C
BATT_SOC2_NCELL Battery estimator cell count 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器のセル数 Battery estimator cell count 範囲 0 〜 48 既定値 0 C
BATT_SOC3_C1 Battery estimator coefficient1 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数1 Battery estimator coefficient1 範囲 100 〜 200 既定値 0 C
BATT_SOC3_C2 Battery estimator coefficient2 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数2 Battery estimator coefficient2 範囲 2 〜 5 既定値 0 C
BATT_SOC3_C3 Battery estimator coefficient3 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数3 Battery estimator coefficient3 範囲 0.01 〜 0.5 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT_SOC3_C4 Battery estimator coefficient4 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数4 Battery estimator coefficient4 範囲 5 ～ 100 既定値 0 C
BATT_SOC3_IDX Battery estimator index 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の番号 Battery estimator index 範囲 0 ～ 4 既定値 0 C
BATT_SOC3_NCELL Battery estimator cell count 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器のセル数 Battery estimator cell count 範囲 0 ～ 48 既定値 0 C
BATT_SOC4_C1 Battery estimator coefficient1 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数1 Battery estimator coefficient1 範囲 100 ～ 200 既定値 0 C
BATT_SOC4_C2 Battery estimator coefficient2 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数2 Battery estimator coefficient2 範囲 2 ～ 5 既定値 0 C
BATT_SOC4_C3 Battery estimator coefficient3 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数3 Battery estimator coefficient3 範囲 0.01 ～ 0.5 既定値 0 C
BATT_SOC4_C4 Battery estimator coefficient4 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の係数4 Battery estimator coefficient4 範囲 5 ～ 100 既定値 0 C
BATT_SOC4_IDX Battery estimator index 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器の番号 Battery estimator index 範囲 0 ～ 4 既定値 0 C
BATT_SOC4_NCELL Battery estimator cell count 未確認（AI下訳）	バッテリー推定器のセル数 Battery estimator cell count 範囲 0 ～ 48 既定値 0 C
BATT_SOC_COUNT Count of SOC estimators 未確認（AI下訳）	バッテリー SOC（充電状態）推定器の数 Number of battery SOC estimators 範囲 0 ～ 4 既定値 0 C
BATT_SUM_MASK Battery Sum mask 未確認（AI下訳）	0：残りのバッテリーモニタの合計。どれもない場合は 0：指定したモニタの合計。電流は合計され、電圧は平均される。 0: sum of remaining battery monitors, If none 0 sum of specified monitors. Current will be summed and voltages averaged. 既定値 0 C ビットマスク BATT2_SUM_MASK と同じ（9 項目）
BATT_VLT_OFFSET Volage offset 未確認（AI下訳）	電圧ピンのオフセット電圧。ダイオードによるオフセットに対応する。換算の前にこの電圧を差し引く Voltage offset on voltage pin. This allows for an offset due to a diode. This voltage is subtracted before the scaling is applied 単位 V 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BATT_VOLT_MULT Voltage Multiplier 未確認（AI下訳）	電圧検出ピン（BATT_VOLT_PIN）の電圧を実際のバッテリー電圧に換算する（pin_voltage * VOLT_MULT）。 Used to convert the voltage of the voltage sensing pin (BATT_VOLT_PIN) to the actual battery's voltage (pin_voltage * VOLT_MULT). 既定値 0[C]
BATT_VOLT_PIN Battery Voltage sensing pin on the AD7091R5 Ic 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AD7091R5 で電圧監視に使うアナログ入力ピン。 Sets the analog input pin that should be used for voltage monitoring on AD7091R5. 範囲 -1 ～ 127 既定値 0[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)

BCN ビーコン測位

5 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BCN_ALT Beacon origin's altitude above sealevel in meters 未確認（AI下訳）	ビーコン原点の海抜高度（メートル） Beacon origin's altitude above sealevel in meters 単位 m 範囲 0 ～ 10000 増分 1 既定値 0[C]
BCN_LATITUDE Beacon origin's latitude 未確認（AI下訳）	ビーコン原点の緯度 Beacon origin's latitude 単位 deg 範囲 -90 ～ 90 増分 0.000001 既定値 0[C]
BCN_LONGITUDE Beacon origin's longitude 未確認（AI下訳）	ビーコン原点の経度 Beacon origin's longitude 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 0.000001 既定値 0[C]
BCN_ORIENT_YAW Beacon systems rotation from north in degrees 未確認（AI下訳）	ビーコンシステムの北からの回転角（度） Beacon systems rotation from north in degrees 単位 deg 範囲 -180 ～ +180 増分 1 既定値 0[C]
BCN_TYPE Beacon based position estimation device type 未確認（AI下訳）	接続されているビーコン式位置推定装置の種類 What type of beacon based position estimation device is connected 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: Pozyx ／ **2**: Marvelmind ／ **3**: Nooploop ／ **10**: SITL

BRD フライトコントローラ基板

50 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BRD_ALT_CONFIG Alternative HW config 再起動が必要 未確認（AI下訳）	別のハードウェア構成を選ぶ。0 ならこのボードの既定構成。それ以外の値はボード固有なので、利用できる値はボードのドキュメントを参照。 Select an alternative hardware configuration. A value of zero selects the default configuration for this board. Other values are board specific. Please see the documentation for your board for details on any alternative configuration values that may be available. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
BRD_BOOT_DELAY Boot delay 未確認（AI下訳）	周辺機器が確実に初期化されるよう、起動時に遅延（ミリ秒）を入れる This adds a delay in milliseconds to boot to ensure peripherals initialise fully 単位 ms 範囲 0 ～ 10000 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BRD_HEAT_I Board Heater I gain 未確認（AI下訳）	ボードヒーターの積分ゲイン Board Heater integrator gain 範囲 0 〜 1 増分 0.1 既定値 —
BRD_HEAT_IMAX Board Heater IMAX 未確認（AI下訳）	ボードヒーターの積分の上限 Board Heater integrator maximum 範囲 0 〜 100 増分 1 既定値 —
BRD_HEAT_LOWMGN Board heater temp lower margin 未確認（AI下訳）	温度が BRD_HEAT_TARG よりこの値以上低いとアームチェックに失敗する。0 で低温チェックを無効化 Arming check will fail if temp is lower than this margin below BRD_HEAT_TARG. 0 disables the low temperature check 単位 degC 範囲 0 〜 20 既定値 0 C
BRD_HEAT_P Board Heater P gain 未確認（AI下訳）	ボードヒーターの P ゲイン Board Heater P gain 範囲 1 〜 500 増分 1 既定値 —
BRD_HEAT_TARG Board heater temperature target 未確認（AI下訳）	加熱装置を制御できるボードでのヒーター目標温度。-1 でヒーターを無効化。-1 に設定した後は再起動すること。 Board heater target temperature for boards with controllable heating units. Set to -1 to disable the heater, please reboot after setting to -1. 単位 degC 範囲 -1 〜 80 既定値 -1 C
BRD_IDLE_STATS Capture and calculate true CPU load using idle threads 再起動が必要 未確認（AI下訳）	アイドルスレッドを使って実際の CPU 負荷を計測・計算する Capture and calculate true CPU load using idle threads 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
BRD_IO_DSHOT Load DShot FW on IO 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IO コプロセッサに DShot ファームウェアを読み込む This loads the DShot firmware on the IO co-processor 既定値 0 = 標準ファームウェア C 選択肢 **0**: 標準ファームウェア (StandardFW) ／ **1**: DShot ファームウェア (DshotFW)
BRD_IO_ENABLE Enable IO co-processor 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IOMCU を持つボードで IO コプロセッサを無効にできる。2 にすると IOMCU は有効のまま、起動時のファームウェア更新を行わない This allows for the IO co-processor on boards with an IOMCU to be disabled. Setting to 2 will enable the IOMCU but not attempt to update firmware on startup 既定値 1 = 有効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 有効（ファームウェア更新なし） (EnableNoFWUpdate)
BRD_OPTIONS Board options 未確認（AI下訳）	ボード固有のオプションフラグ Board specific option flags 既定値 0 S ビットマスク **bit0**: ハードウェアウォッチドッグを有効化 (Enable hardware watchdog) ／ **bit1**: MAVftp を無効化 (Disable MAVftp) ／ **bit2**: 内部パラメータの組を有効化 (Enable set of internal parameters) ／ **bit3**: デバッグピンを有効化 (Enable Debug Pins) ／ **bit4**: 再起動時にフラッシュのロックを解除 (Unlock flash on reboot) ／ **bit5**: 再起動時にファームウェアのフラッシュを書き込み保護 (Write protect firmware flash on reboot) ／ **bit6**: 再起動時にブートローダーのフラッシュを書き込み保護 (Write protect bootloader flash on reboot) ／ **bit7**: ボードの検証を省略 (Skip board validation) ／ **bit8**: アーム／ディスアーム時にボードのアーム GPIO 出力を変えない (Disable board arming gpio output change on arm/disarm) ／ **bit9**: セーフティピンを設定どおりに使う (Use safety pins as profiled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BRD_PWM_VOLT_SEL Set PWM Out Voltage 未確認（AI下訳）	PWM 出力パルスの最大電圧。0 で 3.3V、1 で 5V 出力。この設定に対応する IOMCU 付きボードでは、8 本のメイン出力にのみ影響し、6 本の補助出力には影響しない。5V 出力は、ESC のノイズによる信号の乱れを減らすのに役立つ。 This sets the voltage max for PWM output pulses. 0 for 3.3V and 1 for 5V output. On boards with an IOMCU that support this parameter this option only affects the 8 main outputs, not the 6 auxiliary outputs. Using 5V output can help to reduce the impact of ESC noise interference corrupting signals to the ESCs. 既定値 0 = 3.3V[C] 選択肢 **0**: 3.3V ／ **1**: 5V
BRD_RADIO_ABLVL Auto-bind level 未確認（AI下訳）	自動バインドパケットを受け付ける最小 RSSI。誤って自動バインドされないよう、近距離でのみ自動バインドされる値に設定する This sets the minimum RSSI of an auto-bind packet for it to be accepted. This should be set so that auto-bind will only happen at short range to minimise the change of an auto-bind happening accidentially 範囲 0 〜 31 既定値 0[C]
BRD_RADIO_ABTIME Auto-bind time 未確認（AI下訳）	0 以外にすると、送信機のパケットがこの時間届かなかった後に自動バインドパケットを探し始める。 When non-zero this sets the time with no transmitter packets before we start looking for auto-bind packets. 範囲 0 〜 120 既定値 0[C]
BRD_RADIO_BZOFS Transmitter buzzer adjustment 未確認（AI下訳）	送信機ブザーの音程調整（周波数を上げる） Set transmitter buzzer note adjustment (adjust frequency up) 範囲 0 〜 40 既定値 25[C]
BRD_RADIO_DEBUG debug level 未確認（AI下訳）	無線のデバッグレベル radio debug level 範囲 0 〜 4 既定値 0[C]
BRD_RADIO_DISCRC disable receive CRC 未確認（AI下訳）	受信 CRC を無効にする（デバッグ用） disable receive CRC (for debug) 既定値 0 = 無効化しない[C] 選択肢 **0**: 無効化しない (NotDisabled) ／ **1**: 無効 (Disabled)
BRD_RADIO_FCCTST Put radio into FCC test mode 未確認（AI下訳）	有効にすると、FCC 試験のために無線機が連続送信する。送信チャンネルはこのパラメータの値で決まる。有効な間は RC 入力に使えない If this is enabled then the radio will continuously transmit as required for FCC testing. The transmit channel is set by the value of the parameter. The radio will not work for RC input while this is enabled 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 最小チャンネル (MinChannel) ／ **2**: 中間チャンネル (MidChannel) ／ **3**: 最大チャンネル (MaxChannel) ／ **4**: 最小チャンネル（CW） (MinChannelCW) ／ **5**: 中間チャンネル（CW） (MidChannelCW) ／ **6**: 最大チャンネル（CW） (MaxChannelCW)
BRD_RADIO_PPSCH Packet rate channel 未確認（AI下訳）	受信パケット数／秒を表示するチャンネル。0 で無効 Channel to show received packet-per-second rate, or zero for disabled 範囲 0 〜 16 既定値 0[C]
BRD_RADIO_PROT protocol 未確認（AI下訳）	無線プロトコルを選ぶ Select air protocol 既定値 — 選択肢 **0**: Auto ／ **1**: DSM2 ／ **2**: DSMX
BRD_RADIO_SIGCH RSSI signal strength 未確認（AI下訳）	受信 RSSI 信号強度を表示するチャンネル。0 で無効 Channel to show receive RSSI signal strength, or zero for disabled 範囲 0 〜 16 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BRD_RADIO_STKMD Stick input mode 未確認（AI下訳）	スティック入力モードを選ぶ。既定はモード2（左スティックでスロットル、右スティックでピッチ）。モード1（右スティックでスロットル、左スティックでピッチ）にもできる。 This selects between different stick input modes. The default is mode2, which has throttle on the left stick and pitch on the right stick. You can instead set mode1, which has throttle on the right stick and pitch on the left stick. 既定値 2 = モード2[C] 選択肢 **1**: モード1 (Mode1) ／ **2**: モード2 (Mode2) ／ **3**: モード3 (Mode3) ／ **4**: モード4 (Mode4)
BRD_RADIO_TELEM Enable telemetry 未確認（AI下訳）	0 以外にすると、テレメトリパケットを DSM で送る If this is non-zero then telemetry packets will be sent over DSM 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
BRD_RADIO_TESTCH Set radio to factory test channel 未確認（AI下訳）	工場試験用に無線を固定の試験チャンネルにする。固定チャンネルにすると工場試験でバインドが不要になる。 This sets the radio to a fixed test channel for factory testing. Using a fixed channel avoids the need for binding in factory testing. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: テストチャンネル1 (TestChan1) ／ **2**: テストチャンネル2 (TestChan2) ／ **3**: テストチャンネル3 (TestChan3) ／ **4**: テストチャンネル4 (TestChan4) ／ **5**: テストチャンネル5 (TestChan5) ／ **6**: テストチャンネル6 (TestChan6) ／ **7**: テストチャンネル7 (TestChan7) ／ **8**: テストチャンネル8 (TestChan8)
BRD_RADIO_TPPSCH Telemetry PPS channel 未確認（AI下訳）	送信機側で受信したテレメトリのパケット数／秒を表示するチャンネル Channel to show telemetry packets-per-second value, as received at TX 範囲 0 ～ 16 既定値 0[C]
BRD_RADIO_TSIGCH RSSI value channel for telemetry data on transmitter 未確認（AI下訳）	送信機側で受信したテレメトリの RSSI を表示するチャンネル Channel to show telemetry RSSI value as received by TX 範囲 0 ～ 16 既定値 0[C]
BRD_RADIO_TXMAX Transmitter transmit power 未確認（AI下訳）	送信機の最大送信出力（1～8） Set transmitter maximum transmit power (from 1 to 8) 範囲 1 ～ 8 既定値 8[C]
BRD_RADIO_TXPOW Telemetry Transmit power 未確認（AI下訳）	テレメトリの送信出力。受信機から送信機へ送るテレメトリパケットの出力レベル（1～8） Set telemetry transmit power. This is the power level (from 1 to 8) for telemetry packets sent from the RX to the TX 範囲 1 ～ 8 既定値 8[C]
BRD_RADIO_TYPE Set type of direct attached radio 未確認（AI下訳）	直接接続された無線受信機のサポートを有効にする This enables support for direct attached radio receivers 既定値 0 = なし[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: CYRF6936 ／ **2**: CC2500 ／ **3**: BK2425
BRD_RTC_TYPES Allowed sources of RTC time 未確認（AI下訳）	受け付ける UTC 時刻のソースを指定する Specifies which sources of UTC time will be accepted 既定値 1[S] ビットマスク **bit0**: GPS ／ **bit1**: MAVLINK_SYSTEM_TIME ／ **bit2**: HW
BRD_RTC_TZ_MIN Timezone offset from UTC 未確認（AI下訳）	現地時刻を計算するための UTC からのオフセット（± 分） Adds offset in +- minutes from UTC to calculate local time 範囲 -720 ～ +840 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BRD_SAFETYOPTION Options for safety button behavior 未確認（AI下訳）	セーフティボタンの作動方法。セーフティの有効化／解除にボタンを使えるか、ディスアーム中だけ有効にするかを設定する This controls the activation of the safety button. It allows you to control if the safety button can be used for safety enable and/or disable, and whether the button is only active when disarmed 既定値 3[S] ビットマスク **bit0**: セーフティ解除に使用可 (ActiveForSafetyDisable) ／ **bit1**: セーフティ有効化に使用可 (ActiveForSafetyEnable) ／ **bit2**: アーム中も有効 (ActiveWhenArmed) ／ **bit3**: ディスアーム時にセーフティを強制的に有効化 (Force safety on when the aircraft disarms)
BRD_SAFETY_DEFLT Sets default state of the safety switch 再起動が必要 未確認（AI下訳）	起動時のセーフティスイッチの既定状態。1 にすると起動時は安全状態（点滅）で始まる。0 にすると非安全状態（点灯）で始まる。セーフティスイッチがある場合は、起動後もスイッチで状態を切り替えられる。MAVLink メッセージでソフトウェア的に切り替えることもできる。 This controls the default state of the safety switch at startup. When set to 1 the safety switch will start in the safe state (flashing) at boot. When set to zero the safety switch will start in the unsafe state (solid) at startup. Note that if a safety switch is fitted the user can still control the safety state after startup using the switch. The safety state can also be controlled in software using a MAVLink message. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
BRD_SAFETY_MASK Outputs which ignore the safety switch state 再起動が必要 未確認（AI下訳）	セーフティスイッチが押されていないときでも動ける出力（ビットマスク） A bitmask which controls what outputs can move while the safety switch has not been pressed 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 出力1 (Output1) ／ **bit1**: 出力2 (Output2) ／ **bit2**: 出力3 (Output3) ／ **bit3**: 出力4 (Output4) ／ **bit4**: 出力5 (Output5) ／ **bit5**: 出力6 (Output6) ／ **bit6**: 出力7 (Output7) ／ **bit7**: 出力8 (Output8) ／ **bit8**: 出力9 (Output9) ／ **bit9**: 出力10 (Output10) ／ **bit10**: 出力11 (Output11) ／ **bit11**: 出力12 (Output12) ／ **bit12**: 出力13 (Output13) ／ **bit13**: 出力14 (Output14) ／ **bit14**: 出力15 (Output15) ／ **bit15**: 出力16 (Output16) ／ **bit16**: 出力17 (Output17) ／ **bit17**: 出力18 (Output18) ／ **bit18**: 出力19 (Output19) ／ **bit19**: 出力20 (Output20) ／ **bit20**: 出力21 (Output21) ／ **bit21**: 出力22 (Output22) ／ **bit22**: 出力23 (Output23) ／ **bit23**: 出力24 (Output24) ／ **bit24**: 出力25 (Output25) ／ **bit25**: 出力26 (Output26) ／ **bit26**: 出力27 (Output27) ／ **bit27**: 出力28 (Output28) ／ **bit28**: 出力29 (Output29) ／ **bit29**: 出力30 (Output30) ／ **bit30**: 出力31 (Output31) ／ **bit31**: 出力32 (Output32)
BRD_SBUS_OUT SBUS output rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SBUS 出力のフレームレート（Hz） This sets the SBUS output frame rate in Hz 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 50Hz ／ **2**: 75Hz ／ **3**: 100Hz ／ **4**: 150Hz ／ **5**: 200Hz ／ **6**: 250Hz ／ **7**: 300Hz
BRD_SD_FENCE SDCard Fence size 再起動が必要 未確認（AI下訳）	microSD カード上の fence.stg に確保するフェンス用ストレージ量（KB）。 This sets the amount of storage in kilobytes reserved on the microsd card in fence.stg for fence storage. 範囲 0 ～ 64 既定値 0[S]
BRD_SD_MISSION SDCard Mission size 再起動が必要 未確認（AI下訳）	microSD カード上の mission.stg に確保するウェイポイント用ストレージ量（KB）。ウェイポイント 1 つにつき 15 バイト使う。 This sets the amount of storage in kilobytes reserved on the microsd card in mission.stg for waypoint storage. Each waypoint uses 15 bytes. 範囲 0 ～ 64 既定値 0[S]
BRD_SD_SLOWDOWN microSD slowdown 未確認（AI下訳）	microSD の動作を遅くする倍率。フルスピードでは安定しないフライトボードと microSD カードの組み合わせで使う。通常のフルスピード動作では 0 にする。 This is a scaling factor to slow down microSD operation. It can be used on flight board and microSD card combinations where full speed is not reliable. For normal full speed operation a value of 0 should be used. 範囲 0 ～ 32 増分 1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BRD_SER1_RTSCTS Serial 1 flow control 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル 1（テレメトリ 1）のフロー制御を有効にする。無線機に RTS・CTS ピンが接続されている必要がある。3DR 無線機用の標準 DF13 6 ピンコネクタではこれらのピンが接続されている。2 にすると、起動時に出力バッファがたまるかどうかでフロー制御を自動検出する。PX4v1 のこのポートにはハードウェアフロー制御ピンがないため、無効のままにすること。 Enable flow control on serial 1 (telemetry 1). You must have the RTS and CTS pins connected to your radio. The standard DF13 6 pin connector for a 3DR radio does have those pins connected. If this is set to 2 then flow control will be auto-detected by checking for the output buffer filling on startup. Note that the PX4v1 does not have hardware flow control pins on this port, so you should leave this disabled. 既定値 2 = Auto[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: Auto ／ **3**: RS-485 ドライバの RTS ピンを有効化 (RS-485 Driver enable RTS pin)
BRD_SER2_RTSCTS Serial 2 flow control 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル 2（テレメトリ 2）のフロー制御を有効にする。無線機に RTS・CTS ピンが接続されている必要がある。3DR 無線機用の標準 DF13 6 ピンコネクタではこれらのピンが接続されている。2 にすると、起動時に出力バッファがたまるかどうかでフロー制御を自動検出する。 Enable flow control on serial 2 (telemetry 2). You must have the RTS and CTS pins connected to your radio. The standard DF13 6 pin connector for a 3DR radio does have those pins connected. If this is set to 2 then flow control will be auto-detected by checking for the output buffer filling on startup. 既定値 2 = Auto[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: Auto ／ **3**: RS-485 ドライバの RTS ピンを有効化 (RS-485 Driver enable RTS pin)
BRD_SER3_RTSCTS Serial 3 flow control 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル 3 のフロー制御を有効にする。無線機に RTS・CTS ピンが接続されている必要がある。3DR 無線機用の標準 DF13 6 ピンコネクタではこれらのピンが接続されている。2 にすると、起動時に出力バッファがたまるかどうかでフロー制御を自動検出する。 Enable flow control on serial 3. You must have the RTS and CTS pins connected to your radio. The standard DF13 6 pin connector for a 3DR radio does have those pins connected. If this is set to 2 then flow control will be auto-detected by checking for the output buffer filling on startup. 既定値 2 = Auto[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: Auto ／ **3**: RS-485 ドライバの RTS ピンを有効化 (RS-485 Driver enable RTS pin)
BRD_SER4_RTSCTS Serial 4 flow control 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル 4 のフロー制御を有効にする。無線機に RTS・CTS ピンが接続されている必要がある。3DR 無線機用の標準 DF13 6 ピンコネクタではこれらのピンが接続されている。2 にすると、起動時に出力バッファがたまるかどうかでフロー制御を自動検出する。 Enable flow control on serial 4. You must have the RTS and CTS pins connected to your radio. The standard DF13 6 pin connector for a 3DR radio does have those pins connected. If this is set to 2 then flow control will be auto-detected by checking for the output buffer filling on startup. 既定値 2 = Auto[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: Auto ／ **3**: RS-485 ドライバの RTS ピンを有効化 (RS-485 Driver enable RTS pin)
BRD_SER5_RTSCTS Serial 5 flow control 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル 5 のフロー制御を有効にする。無線機に RTS・CTS ピンが接続されている必要がある。3DR 無線機用の標準 DF13 6 ピンコネクタではこれらのピンが接続されている。2 にすると、起動時に出力バッファがたまるかどうかでフロー制御を自動検出する。 Enable flow control on serial 5. You must have the RTS and CTS pins connected to your radio. The standard DF13 6 pin connector for a 3DR radio does have those pins connected. If this is set to 2 then flow control will be auto-detected by checking for the output buffer filling on startup. 既定値 2 = Auto[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: Auto ／ **3**: RS-485 ドライバの RTS ピンを有効化 (RS-485 Driver enable RTS pin)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BRD_SER6_RTSCTS Serial 6 flow control 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル 6 のフロー制御を有効にする。無線機に RTS・CTS ピンが接続されている必要がある。3DR 無線機用の標準 DF13 6 ピンコネクタではこれらのピンが接続されている。2 にすると、起動時に出力バッファがたまるかどうかでフロー制御を自動検出する。 Enable flow control on serial 6. You must have the RTS and CTS pins connected to your radio. The standard DF13 6 pin connector for a 3DR radio does have those pins connected. If this is set to 2 then flow control will be auto-detected by checking for the output buffer filling on startup. 既定値 2 = Auto[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: Auto ／ **3**: RS-485 ドライバの RTS ピンを有効化 (RS-485 Driver enable RTS pin)
BRD_SER7_RTSCTS Serial 7 flow control 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル 7 のフロー制御を有効にする。無線機に RTS・CTS ピンが接続されている必要がある。3DR 無線機用の標準 DF13 6 ピンコネクタではこれらのピンが接続されている。2 にすると、起動時に出力バッファがたまるかどうかでフロー制御を自動検出する。 Enable flow control on serial 7. You must have the RTS and CTS pins connected to your radio. The standard DF13 6 pin connector for a 3DR radio does have those pins connected. If this is set to 2 then flow control will be auto-detected by checking for the output buffer filling on startup. 既定値 2 = Auto[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: Auto ／ **3**: RS-485 ドライバの RTS ピンを有効化 (RS-485 Driver enable RTS pin)
BRD_SER8_RTSCTS Serial 8 flow control 未確認（AI下訳）	シリアル 8 のフロー制御を有効にする。無線機に RTS・CTS ピンが接続されている必要がある。3DR 無線機用の標準 DF13 6 ピンコネクタではこれらのピンが接続されている。2 にすると、起動時に出力バッファがたまるかどうかでフロー制御を自動検出する。 Enable flow control on serial 8. You must have the RTS and CTS pins connected to your radio. The standard DF13 6 pin connector for a 3DR radio does have those pins connected. If this is set to 2 then flow control will be auto-detected by checking for the output buffer filling on startup. 既定値 2[C]
BRD_SERIAL_NUM User-defined serial number 未確認（AI下訳）	ユーザー定義の機体シリアル番号。任意の数値でよく、オートパイロットの動作には影響しない User-defined serial number of this vehicle, it can be any arbitrary number you want and has no effect on the autopilot 範囲 -8388608 ～ 8388607 既定値 0[S]
BRD_TYPE Board type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PX4 または VRBRAIN のボード種別を選ぶ。0 なら自動検出（PX4） This allows selection of a PX4 or VRBRAIN board type. If set to zero then the board type is auto-detected (PX4) 既定値 — 選択肢 **0**: 自動 (AUTO) ／ **1**: PX4V1 ／ **2**: Pixhawk ／ **3**: Cube/Pixhawk2 ／ **5**: PixhawkMini ／ **6**: Pixhawk2Slim ／ **13**: Intel Aero FC ／ **14**: Pixhawk Pro ／ **20**: AUAV2.1 ／ **39**: PX4 FMUV6 ／ **100**: PX4 OLDDRIVERS
BRD_VBUS_MIN Autopilot board voltage requirement 未確認（AI下訳）	アームを許すオートパイロット電源レールの最低電圧。0 でチェックを無効化。 Minimum voltage on the autopilot power rail to allow the aircraft to arm. 0 to disable the check. 単位 V 範囲 4.0 ～ 5.5 増分 0.1 既定値 4.3[S]
BRD_VSERVO_MIN Servo voltage requirement 未確認（AI下訳）	アームを許すサーボレールの最低電圧。0 でチェックを無効化。 Minimum voltage on the servo rail to allow the aircraft to arm. 0 to disable the check. 単位 V 範囲 3.3 ～ 12.0 増分 0.1 既定値 0[S]

BTAG Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

3 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BTAG_CUR_CYCLES current battery cycles 未確認（AI下訳）	接続されたすべてのバッテリーの中で最も多いバッテリーサイクル数 this is the highest value for battery cycles for all connected batteries 範囲 0 〜 10000 既定値 0[C]
BTAG_ENABLE enable battery info support 未確認（AI下訳）	バッテリー情報のサポートを有効にする enable battery info support 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
BTAG_MAX_CYCLES max battery cycles 未確認（AI下訳）	アームを許す最大バッテリーサイクル数 max battery cycles for arming 範囲 0 〜 10000 既定値 400[C]

BTN ボタン入力

14 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BTN_ENABLE Enable button reporting 未確認（AI下訳）	ボタン監視モジュールを有効にする。無効のときは、ボタン入力を設定するパラメータは表示されない This enables the button checking module. When this is disabled the parameters for setting button inputs are not visible 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BTN_FUNC1 Button Pin 1 RC Channel function 未確認（AI下訳）	ピンの状態が変わったときに実行する補助 RC オプション機能 Auxiliary RC Options function executed on pin change 既定値 — 選択肢 **0**: 何もしない (Do Nothing) ／ **2**: FLIP モード (FLIP Mode) ／ **3**: Simple モード (Simple Mode) ／ **4**: RTL ／ **5**: トリムを保存 (Save Trim) ／ **7**: WP を保存 (Save WP) ／ **9**: カメラのトリガ (Camera Trigger) ／ **10**: 距離センサを有効化 (RangeFinder Enable) ／ **11**: フェンスを有効化 (Fence Enable) ／ **13**: Super Simple モード (Super Simple Mode) ／ **14**: Acro トレーナー (Acro Trainer) ／ **15**: 散布機を有効化 (Sprayer Enable) ／ **16**: AUTO モード (AUTO Mode) ／ **17**: AUTOTUNE モード (AUTOTUNE Mode) ／ **18**: LAND モード (LAND Mode) ／ **19**: グリッパー (Gripper) ／ **21**: パラシュートを有効化 (Parachute Enable) ／ **22**: パラシュートを放出 (Parachute Release) ／ **23**: パラシュート 3 段 (Parachute 3pos) ／ **24**: Auto ミッションをリセット (Auto Mission Reset) ／ **25**: 姿勢制御のフィードフォワード (AttCon Feed Forward) ／ **26**: 姿勢制御の加速度制限 (AttCon Accel Limits) ／ **27**: マウント1 を格納 (Retract Mount1) ／ **28**: リレー1 のオン／オフ (Relay1 On/Off) ／ **29**: ランディングギア (Landing Gear) ／ **30**: 機体捜索用の音 (Lost Copter Sound) ／ **31**: モーター緊急停止 (Motor Emergency Stop) ／ **32**: モーターインターロック (Motor Interlock) ／ **33**: BRAKE モード (BRAKE Mode) ／ **34**: リレー2 のオン／オフ (Relay2 On/Off) ／ **35**: リレー3 のオン／オフ (Relay3 On/Off) ／ **36**: リレー4 のオン／オフ (Relay4 On/Off) ／ **37**: THROW モード (THROW Mode) ／ **38**: ADSB 回避を有効化 (ADSB Avoidance Enable) ／ **39**: PrecLoiter を有効化 (PrecLoiter Enable) ／ **40**: 近接センサ回避を有効化 (Proximity Avoidance Enable) ／ **41**: アーム／ディスアーム（4.1 以前） (ArmDisarm (4.1 and lower)) ／ **42**: SMARTRTL モード (SMARTRTL Mode) ／ **43**: 背面飛行を有効化 (InvertedFlight Enable) ／ **44**: ウインチを有効化 (Winch Enable) ／ **45**: ウインチ制御 (Winch Control) ／ **46**: RC オーバーライドを有効化 (RC Override Enable) ／ **47**: ユーザー機能 1 (User Function 1) ／ **48**: ユーザー機能 2 (User Function 2) ／ **49**: ユーザー機能 3 (User Function 3) ／ **52**: ACRO モード (ACRO Mode) ／ **55**: GUIDED モード (GUIDED Mode) ／ **56**: LOITER モード (LOITER Mode) ／ **57**: FOLLOW モード (FOLLOW Mode) ／ **58**: ウェイポイントを消去 (Clear Waypoints) ／ **60**: ZigZag モード (ZigZag Mode) ／ **61**: ZigZag の WP を保存 (ZigZag SaveWP) ／ **62**: コンパス学習 (Compass Learn) ／ **65**: GPS を無効化 (GPS Disable) ／ **66**: リレー5 のオン／オフ (Relay5 On/Off) ／ **67**: リレー6 のオン／オフ (Relay6 On/Off) ／ **68**: STABILIZE モード (STABILIZE Mode) ／ **69**: POSHOLD モード (POSHOLD Mode) ／ **70**: ALTHOLD モード (ALTHOLD Mode) ／ **71**: FLOWHOLD モード (FLOWHOLD Mode) ／ **72**: CIRCLE モード (CIRCLE Mode) ／ **73**: DRIFT モード (DRIFT Mode) ／ **75**: 地表追従の上下切替 (SurfaceTrackingUpDown) ／ **76**: STANDBY モード (STANDBY Mode) ／ **78**: RunCam の制御 (RunCam Control) ／ **79**: RunCam の OSD 制御 (RunCam OSD Control) ／ **80**: ビジュアルオドメトリの位置合わせ (VisOdom Align) ／ **81**: ディスアーム (Disarm) ／ **83**: ZigZag 自動 (ZigZag Auto) ／ **84**: AirMode ／ **85**: 発電機 (Generator) ／ **90**: EKF の情報源セット (EKF Source Set) ／ **94**: VTX の出力 (VTX Power) ／ **99**: AUTO RTL ／ **100**: IMU1 を停止（模擬） (KillIMU1) ／ **101**: IMU2 を停止（模擬） (KillIMU2) ／ **102**: カメラのモード切替 (Camera Mode Toggle) ／ **103**: EKF のレーン切替を試行 (EKF lane switch attempt) ／ **104**: EKF のヨーをリセット (EKF yaw reset) ／ **105**: GPS ヨーを無効化 (GPS Disable Yaw) ／ **109**: カスタム制御器を使う (use Custom Controller) ／ **110**: IMU3 を停止（模擬） (KillIMU3) ／ **111**: Loweheiser のスターター (Loweheiser starter) ／ **112**: 外部 AHRS を切り替え (SwitchExternalAHRS) ／ **113**: マウント2 を格納 (Retract Mount2) ／ **151**: TURTLE モード (TURTLE Mode) ／ **152**: SIMPLE の方位をリセット (SIMPLE heading reset) ／ **153**: アーム／ディスアーム（4.2 以降） (ArmDisarm (4.2 and higher)) ／ **154**: AirMode 付きアーム／ディスアーム（4.2 以降） (ArmDisarm with AirMode (4.2 and higher)) ／ **158**: オプティカルフローの較正 (Optflow Calibration) ／ **159**: IS_Flying を強制 (Force IS_Flying) ／ **161**: タービン始動（ヘリ） (Turbine Start(heli)) ／ **162**: FFT による調整 (FFT Tune) ／ **163**: マウントのヨーロック (Mount Yaw Lock) ／ **164**: ストリームログ記録を一時停止 (Pause Stream Logging) ／ **165**: アーム／モーター緊急停止 (Arm/Emergency Motor Stop) ／ **166**: カメラの動画記録 (Camera Record Video) ／ **167**: カメラのズーム (Camera Zoom) ／ **168**: カメラの手動フォーカス (Camera Manual Focus) ／ **169**: カメラのオートフォーカス (Camera Auto Focus) ／ **171**: コンパスを較正 (Calibrate Compasses) ／ **172**: バッテリー MPPT を有効化 (Battery MPPT Enable) ／ **174**: カメラの画像追跡 (Camera Image Tracking) ／ **175**: カメラのレンズ (Camera Lens) ／ **177**: マウントのレーザー距離計を有効化 (Mount LRF enable) ／ **178**: フライトモードの一時停止／再開 (FlightMode Pause/Resume) ／ **180**: 調整完了後に AutoTune のゲインを試す (Test autotuned gains after tune is complete) ／ **182**: AHRS の自動トリム (AHRS AutoTrim) ／ **185**: マウントのロール／ピッチロック (Mount Roll/Pitch Lock) ／ **186**: マウントの POI ロック (Mount POI Lock) ／ **212**: マウント1 のロール (Mount1 Roll) ／ **213**: マウント1 のピッチ (Mount1 Pitch) ／ **214**: マウント1 のヨー (Mount1 Yaw) ／ **215**: マウント2 のロール (Mount2 Roll) ／ **216**: マウント2 のピッチ (Mount2 Pitch) ／ **217**: マウント2 のヨー (Mount2 Yaw) ／ **218**: Loweheiser のスロットル (Loweheiser throttle) ／ **219**: 送信機による調整 (Transmitter Tuning) ／ **300**: Scripting1 ／ **301**: Scripting2 ／ **302**: Scripting3 ／ **303**: Scripting4 ／ **304**: Scripting5 ／ **305**: Scripting6 ／ **306**: Scripting7 ／ **307**: Scripting8 ／ **308**: Scripting9 ／ **309**: Scripting10 ／ **310**: Scripting11 ／ **311**: Scripting12 ／ **312**: Scripting13 ／ **313**: Scripting14 ／ **314**: Scripting15 ／ **315**: Scripting16 ／ **316**: スクリプトの停止・再起動 (Stop-Restart Scripting)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BTN_FUNC2 Button Pin 2 RC Channel function 未確認（AI下訳）	ピンの状態が変わったときに実行する補助 RC オプション機能 Auxiliary RC Options function executed on pin change 既定値 — 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
BTN_FUNC3 Button Pin 3 RC Channel function 未確認（AI下訳）	ピンの状態が変わったときに実行する補助 RC オプション機能 Auxiliary RC Options function executed on pin change 既定値 — 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
BTN_FUNC4 Button Pin 4 RC Channel function 未確認（AI下訳）	ピンの状態が変わったときに実行する補助 RC オプション機能 Auxiliary RC Options function executed on pin change 既定値 — 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
BTN_OPTIONS1 Button Pin 1 Options 未確認（AI下訳）	ピン 1 のオプション。PWM 入力にすると、論理レベルではなく PWM が 1800/1200us より上か下かで判定する。PWM が検出されないか、800us 未満または 2200us 超ならボタンは Low とみなされる。Invert（反転）にすると、ピンが論理 Low（PWM 入力では 1200us 未満）のときを HIGH 状態とする。 Options for Pin 1. PWM input detects PWM above or below 1800/1200us instead of logic level. If PWM is not detected or is less than 800us or above 2200us the button will interpreted as low. Invert changes HIGH state to be logic low voltage on pin, or below 1200us, if PWM input. 既定値 0 C ビットマスク **bit0**: PWM 入力 (PWM Input) ／ **bit1**: 入力を反転 (InvertInput)
BTN_OPTIONS2 Button Pin 2 Options 未確認（AI下訳）	ピン 2 のオプション。PWM 入力にすると、論理レベルではなく PWM が 1800/1200us より上か下かで判定する。PWM が検出されないか、800us 未満または 2200us 超ならボタンは Low とみなされる。Invert（反転）にすると、ピンが論理 Low（PWM 入力では 1200us 未満）のときを HIGH 状態とする。 Options for Pin 2. PWM input detects PWM above or below 1800/1200us instead of logic level. If PWM is not detected or is less than 800us or above 2200us the button will interpreted as low. Invert changes HIGH state to be logic low voltage on pin, or below 1200us, if PWM input. 既定値 0 C ビットマスク **bit0**: PWM 入力 (PWM Input) ／ **bit1**: 入力を反転 (InvertInput)
BTN_OPTIONS3 Button Pin 3 Options 未確認（AI下訳）	ピン 3 のオプション。PWM 入力にすると、論理レベルではなく PWM が 1800/1200us より上か下かで判定する。PWM が検出されないか、800us 未満または 2200us 超ならボタンは Low とみなされる。Invert（反転）にすると、ピンが論理 Low（PWM 入力では 1200us 未満）のときを HIGH 状態とする。 Options for Pin 3. PWM input detects PWM above or below 1800/1200us instead of logic level. If PWM is not detected or is less than 800us or above 2200us the button will interpreted as low. Invert changes HIGH state to be logic low voltage on pin, or below 1200us, if PWM input. 既定値 0 C ビットマスク **bit0**: PWM 入力 (PWM Input) ／ **bit1**: 入力を反転 (InvertInput)
BTN_OPTIONS4 Button Pin 4 Options 未確認（AI下訳）	ピン 4 のオプション。PWM 入力にすると、論理レベルではなく PWM が 1800/1200us より上か下かで判定する。PWM が検出されないか、800us 未満または 2200us 超ならボタンは Low とみなされる。Invert（反転）にすると、ピンが論理 Low（PWM 入力では 1200us 未満）のときを HIGH 状態とする。 Options for Pin 4. PWM input detects PWM above or below 1800/1200us instead of logic level. If PWM is not detected or is less than 800us or above 2200us the button will interpreted as low. Invert changes HIGH state to be logic low voltage on pin, or below 1200us, if PWM input. 既定値 0 C ビットマスク **bit0**: PWM 入力 (PWM Input) ／ **bit1**: 入力を反転 (InvertInput)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
BTN_PIN1 First button Pin 未確認（AI下訳）	1 つ目のボタン入力のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for first button input. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled) ／ **50**: AUXOUT1 ／ **51**: AUXOUT2 ／ **52**: AUXOUT3 ／ **53**: AUXOUT4 ／ **54**: AUXOUT5 ／ **55**: AUXOUT6
BTN_PIN2 Second button Pin 未確認（AI下訳）	2 つ目のボタン入力のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for second button input. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 BTN_PIN1 と同じ（7 項目）
BTN_PIN3 Third button Pin 未確認（AI下訳）	3 つ目のボタン入力のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for third button input. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 BTN_PIN1 と同じ（7 項目）
BTN_PIN4 Fourth button Pin 未確認（AI下訳）	4 つ目のボタン入力のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for fourth button input. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 BTN_PIN1 と同じ（7 項目）
BTN_REPORT_SEND Report send time 未確認（AI下訳）	ボタンの状態変化について、BUTTON_CHANGE レポートを GCS へ繰り返し送る時間（秒）。BUTTON_CHANGE メッセージは MAVLink2 のみ。 The duration in seconds that a BUTTON_CHANGE report is repeatedly sent to the GCS regarding a button changing state. Note that the BUTTON_CHANGE message is MAVLink2 only. 範囲 0 〜 3600 既定値 10[C]

CAM カメラ

43 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAM1_DURATION Camera shutter duration held open 未確認（AI下訳）	カメラのシャッターを開いたままにする時間（秒） Duration in seconds that the camera shutter is held open 単位 s 範囲 0 〜 5 既定値 0.1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAM1_FEEDBAK_PIN Camera feedback pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	正確なカメラフィードバックメッセージを保存するためのピン番号。-1 ならピンフラグを使わない。それ以外の場合は、撮影指令の後にこのピンが High になったとき（実際に撮影されたとき）にカメラメッセージを保存する。汎用カメラのホットシューが必要。確実に検出するには、ピンを少なくとも 2 ミリ秒 High に保つ必要がある。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。CAMx_FEEDBCK_POL オプションも参照。 pin number to use for save accurate camera feedback messages. If set to -1 then don't use a pin flag for this, otherwise this is a pin number which if held high after a picture trigger order, will save camera messages when camera really takes a picture. A universal camera hot shoe is needed. The pin should be held high for at least 2 milliseconds for reliable trigger detection. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. See also the CAMx_FEEDBCK_POL option. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled) ／ **50**: AUX1 ／ **51**: AUX2 ／ **52**: AUX3 ／ **53**: AUX4 ／ **54**: AUX5 ／ **55**: AUX6
CAM1_FEEDBAK_POL Camera feedback pin polarity 未確認（AI下訳）	フィードバックピンの極性。1 なら撮影時にピンが High になる。0 なら Low になる Polarity for feedback pin. If this is 1 then the feedback pin should go high on trigger. If set to 0 then it should go low 既定値 1 = High でトリガ[C] 選択肢 **0**: Low でトリガ (TriggerLow) ／ **1**: High でトリガ (TriggerHigh)
CAM1_HFOV Camera horizontal field of view 未確認（AI下訳）	カメラの水平画角。不明なら 0 Camera horizontal field of view. 0 if unknown 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
CAM1_INTRVAL_MIN Camera minimum time interval between photos 未確認（AI下訳）	前回の撮影からこの秒数が経っていなければ撮影を延期する Postpone shooting if previous picture was taken less than this many seconds ago 単位 s 範囲 0 ～ 10 既定値 0[C]
CAM1_MNT_INST Camera Mount instance 未確認（AI下訳）	このカメラに対応するマウントのインスタンス。0 ならカメラとマウントのインスタンス番号が同じ（例：camera1 と mount1） Mount instance camera is associated with. 0 means camera and mount have identical instance numbers e.g. camera1 and mount1 既定値 0[C]
CAM1_OPTIONS Camera options 未確認（AI下訳）	カメラのオプション（ビットマスク） Camera options bitmask 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: アームで録画開始、ディスアームで停止 (Recording Starts at arming and stops at disarming)
CAM1_RC_BTN_DELY RunCam button delay before allowing further button presses 未確認（AI下訳）	RunCam のボタン押下が反映されるまでの時間（ms）。短すぎるとコマンドの同期がずれることがある。 Time it takes for the a RunCam button press to be actived in ms. If this is too short then commands can get out of sync. 既定値 300[C]
CAM1_RC_BT_DELAY RunCam boot delay before allowing updates 未確認（AI下訳）	RunCam が完全に準備できるまでの時間（ms）。短すぎるとコマンドの同期がずれることがある。 Time it takes for the RunCam to become fully ready in ms. If this is too short then commands can get out of sync. 既定値 7000[C]
CAM1_RC_CONTROL RunCam control option 未確認（AI下訳）	OSD メニューに入るための操作や、自動録画などのオプションを指定する Specifies the allowed actions required to enter the OSD menu and other option like autorecording 既定値 — ビットマスク **bit0**: スティックのヨー右 (Stick yaw right) ／ **bit1**: スティックのロール右 (Stick roll right) ／ **bit2**: 3 段スイッチ (3-position switch) ／ **bit3**: 2 段スイッチ (2-position switch) ／ **bit4**: 自動録画を有効化 (Autorecording enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAM1_RC_FEATURES RunCam features available 未確認（AI下訳）	接続された RunCam 機器が持つ機能。0 なら RunCam 機器に対応機能を問い合わせ、それ以外はこの設定を使う。 The available features of the attached RunCam device. If 0 then the RunCam device will be queried for the features it supports, otherwise this setting is used. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 電源ボタン (Power Button) ／ **bit1**: WiFi ボタン (WiFi Button) ／ **bit2**: モード変更 (Change Mode) ／ **bit3**: 5 キー OSD (5-Key OSD) ／ **bit4**: 設定へのアクセス (Settings Access) ／ **bit5**: DisplayPort ／ **bit6**: 録画開始 (Start Recording) ／ **bit7**: 録画停止 (Stop Recording)
CAM1_RC_MDE_DELY RunCam mode delay before allowing further button presses 未確認（AI下訳）	RunCam のモードボタン押下が反映されるまでの時間（ms）。モード変更の前に録画状態の変更が必要な場合は、この値の 2 倍を使う。短すぎるとコマンドの同期がずれることがある。 Time it takes for the a RunCam mode button press to be actived in ms. If a mode change first requires a video recording change then double this value is used. If this is too short then commands can get out of sync. 既定値 800[C]
CAM1_RC_TYPE RunCam device type 未確認（AI下訳）	OSD メニュー構成とシャッターのオプションを決めるための RunCam 機器の種類。 RunCam device type used to determine OSD menu structure and shutter options. 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: RunCam Split Micro／UART 付き RunCam (RunCam Split Micro/RunCam with UART) ／ **2**: RunCam Split ／ **3**: RunCam Split4 4k ／ **4**: RunCam Hybrid/RunCam Thumb Pro ／ **5**: Runcam 2 4k
CAM1_RELAY_ON Camera relay ON value 未確認（AI下訳）	トリガ時にリレーを High にするか Low にするか。カメラに合わせて RELAY_DEFAULT も適切に設定すること This sets whether the relay goes high or low when it triggers. Note that you should also set RELAY_DEFAULT appropriately for your camera 既定値 1 = 高[C] 選択肢 **0**: 低 (Low) ／ **1**: 高 (High)
CAM1_SERVO_OFF Camera servo OFF PWM value 未確認（AI下訳）	シャッター非作動時にサーボを動かす PWM 値（マイクロ秒） PWM value in microseconds to move servo to when shutter is deactivated 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 既定値 1100[C]
CAM1_SERVO_ON Camera servo ON PWM value 未確認（AI下訳）	シャッター作動時にサーボを動かす PWM 値（マイクロ秒） PWM value in microseconds to move servo to when shutter is activated 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 既定値 1300[C]
CAM1_THERM_GAIN Camera1 Thermal Gain 未確認（AI下訳）	熱画像の温度範囲 thermal image temperature range 既定値 -1 = 変更しない[C] 選択肢 **-1**: 変更しない (Leave Unchanged) ／ **0**: 低ゲイン（50°C～550°C） (LowGain (50C to 550C)) ／ **1**: 高ゲイン（-20°C～150°C） (HighGain (-20C to 150C))
CAM1_THERM_PAL Camera1 Thermal Palette 未確認（AI下訳）	熱画像のカラーパレット thermal image colour palette 既定値 -1 = 変更しない[C] 選択肢 **-1**: 変更しない (Leave Unchanged) ／ **0**: WhiteHot ／ **2**: Sepia ／ **3**: IronBow ／ **4**: Rainbow ／ **5**: Night ／ **6**: Aurora ／ **7**: RedHot ／ **8**: Jungle ／ **9**: Medical ／ **10**: BlackHot ／ **11**: GloryHot
CAM1_THERM_RAW Camera1 Thermal Raw Data 未確認（AI下訳）	生の温度データ付きで画像を保存する save images with raw temperatures 単位 m 既定値 -1 = 変更しない[C] 選択肢 **-1**: 変更しない (Leave Unchanged) ／ **0**: 無効（30fps） (Disabled (30fps)) ／ **1**: 有効（25fps） (Enabled (25 fps))

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAM1_TRIGG_DIST Camera trigger distance 未確認（AI下訳）	カメラのトリガ間隔（メートル）。0 以外にすると、どのモードでも位置がこの距離だけ変わるたびに撮影する。このパラメータは Auto ミッションの DO_SET_CAM_TRIGG_DIST コマンドでも設定でき、飛行中に撮影の有効／無効を切り替えられる。 Distance in meters between camera triggers. If this value is non-zero then the camera will trigger whenever the position changes by this number of meters regardless of what mode the APM is in. Note that this parameter can also be set in an auto mission using the DO_SET_CAM_TRIGG_DIST command, allowing you to enable/disable the triggering of the camera during the flight. 単位 m 範囲 0 ～ 1000 既定値 0[C]
CAM1_TYPE Camera shutter (trigger) type 未確認（AI下訳）	カメラに撮影させる方法 how to trigger the camera to take a picture 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: サーボ (Servo) ／ **2**: リレー (Relay) ／ **3**: Solo ジンバルの GoPro (GoPro in Solo Gimbal) ／ **4**: マウント（Siyi/Topotek/Viewpro/Xacti） (Mount (Siyi/Topotek/Viewpro/Xacti)) ／ **5**: MAVLink ／ **6**: MAVLinkCamV2 (Gremsy/AVT) ／ **7**: スクリプト (Scripting) ／ **8**: RunCam
CAM1_VFOV Camera vertical field of view 未確認（AI下訳）	カメラの垂直画角。不明なら 0 Camera vertical field of view. 0 if unknown 単位 deg 範囲 0 ～ 180 既定値 0[C]
CAM2_DURATION Camera shutter duration held open 未確認（AI下訳）	カメラのシャッターを開いたままにする時間（秒） Duration in seconds that the camera shutter is held open 単位 s 範囲 0 ～ 5 既定値 0.1[C]
CAM2_FEEDBAK_PIN Camera feedback pin 再起動が必要 未確認（AI下訳）	正確なカメラフィードバックメッセージを保存するためのピン番号。-1 ならピンフラグを使わない。それ以外の場合は、撮影指令の後にこのピンが High になったとき（実際に撮影されたとき）にカメラメッセージを保存する。汎用カメラのホットシューが必要。確実に検出するには、ピンを少なくとも 2 ミリ秒 High に保つ必要がある。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。CAMx_FEEDBCK_POL オプションも参照。 pin number to use for save accurate camera feedback messages. If set to -1 then don't use a pin flag for this, otherwise this is a pin number which if held high after a picture trigger order, will save camera messages when camera really takes a picture. A universal camera hot shoe is needed. The pin should be held high for at least 2 milliseconds for reliable trigger detection. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. See also the CAMx_FEEDBCK_POL option. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAM1_FEEDBAK_PIN と同じ（7 項目）
CAM2_FEEDBAK_POL Camera feedback pin polarity 未確認（AI下訳）	フィードバックピンの極性。1 なら撮影時にピンが High になる。0 なら Low になる Polarity for feedback pin. If this is 1 then the feedback pin should go high on trigger. If set to 0 then it should go low 既定値 1 = High でトリガ[C] 選択肢 **0**: Low でトリガ (TriggerLow) ／ **1**: High でトリガ (TriggerHigh)
CAM2_HFOV Camera horizontal field of view 未確認（AI下訳）	カメラの水平画角。不明なら 0 Camera horizontal field of view. 0 if unknown 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
CAM2_INTRVAL_MIN Camera minimum time interval between photos 未確認（AI下訳）	前回の撮影からこの秒数が経っていなければ撮影を延期する Postpone shooting if previous picture was taken less than this many seconds ago 単位 s 範囲 0 ～ 10 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAM2_MNT_INST Camera Mount instance 未確認（AI下訳）	このカメラに対応するマウントのインスタンス。0 ならカメラとマウントのインスタンス番号が同じ（例：camera1 と mount1） Mount instance camera is associated with. 0 means camera and mount have identical instance numbers e.g. camera1 and mount1 既定値 0[C]
CAM2_OPTIONS Camera options 未確認（AI下訳）	カメラのオプション（ビットマスク） Camera options bitmask 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: アームで録画開始、ディスアームで停止 (Recording Starts at arming and stops at disarming)
CAM2_RC_BTN_DELY RunCam button delay before allowing further button presses 未確認（AI下訳）	RunCam のボタン押下が反映されるまでの時間（ms）。短すぎるとコマンドの同期がずれることがある。 Time it takes for the a RunCam button press to be actived in ms. If this is too short then commands can get out of sync. 既定値 300[C]
CAM2_RC_BT_DELAY RunCam boot delay before allowing updates 未確認（AI下訳）	RunCam が完全に準備できるまでの時間（ms）。短すぎるとコマンドの同期がずれることがある。 Time it takes for the RunCam to become fully ready in ms. If this is too short then commands can get out of sync. 既定値 7000[C]
CAM2_RC_CONTROL RunCam control option 未確認（AI下訳）	OSD メニューに入るための操作や、自動録画などのオプションを指定する Specifies the allowed actions required to enter the OSD menu and other option like autorecording 既定値 — ビットマスク **bit0**: スティックのヨー右 (Stick yaw right) ／ **bit1**: スティックのロール右 (Stick roll right) ／ **bit2**: 3 段スイッチ (3-position switch) ／ **bit3**: 2 段スイッチ (2-position switch) ／ **bit4**: 自動録画を有効化 (Autorecording enabled)
CAM2_RC_FEATURES RunCam features available 未確認（AI下訳）	接続された RunCam 機器が持つ機能。0 なら RunCam 機器に対応機能を問い合わせ、それ以外はこの設定を使う。 The available features of the attached RunCam device. If 0 then the RunCam device will be queried for the features it supports, otherwise this setting is used. 既定値 0[C] ビットマスク CAM1_RC_FEATURES と同じ（8 項目）
CAM2_RC_MDE_DELY RunCam mode delay before allowing further button presses 未確認（AI下訳）	RunCam のモードボタン押下が反映されるまでの時間（ms）。モード変更の前に録画状態の変更が必要な場合は、この値の 2 倍を使う。短すぎるとコマンドの同期がずれることがある。 Time it takes for the a RunCam mode button press to be actived in ms. If a mode change first requires a video recording change then double this value is used. If this is too short then commands can get out of sync. 既定値 800[C]
CAM2_RC_TYPE RunCam device type 未確認（AI下訳）	OSD メニュー構成とシャッターのオプションを決めるための RunCam 機器の種類。 RunCam device type used to determine OSD menu structure and shutter options. 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: RunCam Split Micro／UART 付き RunCam (RunCam Split Micro/RunCam with UART) ／ **2**: RunCam Split ／ **3**: RunCam Split4 4k ／ **4**: RunCam Hybrid/RunCam Thumb Pro ／ **5**: Runcam 2 4k
CAM2_RELAY_ON Camera relay ON value 未確認（AI下訳）	トリガ時にリレーを High にするか Low にするか。カメラに合わせて RELAY_DEFAULT も適切に設定すること This sets whether the relay goes high or low when it triggers. Note that you should also set RELAY_DEFAULT appropriately for your camera 既定値 1 = 高[C] 選択肢 **0**: 低 (Low) ／ **1**: 高 (High)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAM2_SERVO_OFF Camera servo OFF PWM value 未確認（AI下訳）	シャッター非作動時にサーボを動かす PWM 値（マイクロ秒） PWM value in microseconds to move servo to when shutter is deactivated 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 既定値 1100[C]
CAM2_SERVO_ON Camera servo ON PWM value 未確認（AI下訳）	シャッター作動時にサーボを動かす PWM 値（マイクロ秒） PWM value in microseconds to move servo to when shutter is activated 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 既定値 1300[C]
CAM2_TRIGG_DIST Camera trigger distance 未確認（AI下訳）	カメラのトリガ間隔（メートル）。0 以外にすると、どのモードでも位置がこの距離だけ変わるたびに撮影する。このパラメータは Auto ミッションの DO_SET_CAM_TRIGG_DIST コマンドでも設定でき、飛行中に撮影の有効／無効を切り替えられる。 Distance in meters between camera triggers. If this value is non-zero then the camera will trigger whenever the position changes by this number of meters regardless of what mode the APM is in. Note that this parameter can also be set in an auto mission using the DO_SET_CAM_TRIGG_DIST command, allowing you to enable/disable the triggering of the camera during the flight. 単位 m 範囲 0 ～ 1000 既定値 0[C]
CAM2_TYPE Camera shutter (trigger) type 未確認（AI下訳）	カメラに撮影させる方法 how to trigger the camera to take a picture 既定値 0 = なし[S] 選択肢 CAM1_TYPE と同じ（9 項目）
CAM2_VFOV Camera vertical field of view 未確認（AI下訳）	カメラの垂直画角。不明なら 0 Camera vertical field of view. 0 if unknown 単位 deg 範囲 0 ～ 180 既定値 0[C]
CAM_AUTO_ONLY Distance-trigging in AUTO mode only 未確認（AI下訳）	有効にすると、距離によるトリガ撮影を AUTO モード中だけ行う。 When enabled, trigging by distance is done in AUTO mode only. 既定値 0 = 常に[S] 選択肢 **0**: 常に (Always) ／ **1**: AUTO のときのみ (Only when in AUTO)
CAM_MAX_ROLL Maximum photo roll angle. 未確認（AI下訳）	ロール角が上限を超えている場合は撮影を延期する（0 = 無効、ロールにかかわらず撮影）。 Postpone shooting if roll is greater than limit. (0=Disable, will shoot regardless of roll). 単位 deg 範囲 0 ～ 180 既定値 0[S]

CAN CAN バス・DroneCAN

110 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D1_PC_ECU_ID ECU Node ID 未確認（AI下訳）	ECU スロットルメッセージの送信先ノード ID。0 で ECU スロットルメッセージを無効化。255 ですべての ECU へブロードキャスト。 Node ID to send ECU throttle messages to. Set to zero to disable ECU throttle messages. Set to 255 to broadcast to all ECUs. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
CAN_D1_PC_ECU_RT ECU command output rate 未確認（AI下訳）	ECU コマンドメッセージの出力レート Output rate of ECU command messages 単位 Hz 範囲 1 ～ 500 既定値 50[C]
CAN_D1_PC_ESC_BM ESC channels 未確認（AI下訳）	Piccolo CAN で送る ESC（モーター）チャンネルのビットマスク Bitmask defining which ESC (motor) channels are to be transmitted over Piccolo CAN 既定値 65535[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D1_PC_ESC_RT ESC output rate 未確認（AI下訳）	ESC コマンドメッセージの出力レート Output rate of ESC command messages 単位 Hz　範囲 1 ～ 500　既定値 50[C]
CAN_D1_PC_SRV_BM Servo channels 未確認（AI下訳）	Piccolo CAN で送るサーボチャンネルのビットマスク Bitmask defining which servo channels are to be transmitted over Piccolo CAN 既定値 65535[C] ビットマスク **bit0**: サーボ 1 (Servo 1) ／ **bit1**: サーボ 2 (Servo 2) ／ **bit2**: サーボ 3 (Servo 3) ／ **bit3**: サーボ 4 (Servo 4) ／ **bit4**: サーボ 5 (Servo 5) ／ **bit5**: サーボ 6 (Servo 6) ／ **bit6**: サーボ 7 (Servo 7) ／ **bit7**: サーボ 8 (Servo 8) ／ **bit8**: サーボ 9 (Servo 9) ／ **bit9**: サーボ 10 (Servo 10) ／ **bit10**: サーボ 11 (Servo 11) ／ **bit11**: サーボ 12 (Servo 12) ／ **bit12**: サーボ 13 (Servo 13) ／ **bit13**: サーボ 14 (Servo 14) ／ **bit14**: サーボ 15 (Servo 15) ／ **bit15**: サーボ 16 (Servo 16)
CAN_D1_PC_SRV_RT Servo command output rate 未確認（AI下訳）	サーボコマンドメッセージの出力レート Output rate of servo command messages 単位 Hz　範囲 1 ～ 500　既定値 50[C]
CAN_D1_PROTOCOL Enable use of specific protocol over virtual driver 再起動が必要　未確認（AI下訳）	このオプションを有効にすると、この仮想ドライバを使う選択したプロトコルを開始する Enabling this option starts selected protocol that will use this virtual driver 既定値 1 = DroneCAN[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: DroneCAN ／ **4**: PiccoloCAN ／ **6**: EFI_NWPMU ／ **7**: USD1 ／ **8**: KDECAN ／ **10**: スクリプト (Scripting) ／ **11**: Benewake ／ **12**: Scripting2 ／ **13**: TOFSenseP ／ **14**: RadarCAN (NanoRadar/Hexsoon)
CAN_D1_PROTOCOL2 Secondary protocol with 11 bit CAN addressing 再起動が必要　未確認（AI下訳）	11 ビット CAN アドレスを使う第 2 プロトコル Secondary protocol with 11 bit CAN addressing 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **7**: USD1 ／ **10**: スクリプト (Scripting) ／ **11**: Benewake ／ **12**: Scripting2 ／ **13**: TOFSenseP ／ **14**: RadarCAN (NanoRadar/Hexsoon)
CAN_D1_UC_ESC_BM Output channels to be transmitted as ESC over DroneCAN 未確認（AI下訳）	DroneCAN で ESC コマンドとして送るチャンネルのビットマスク Bitmask with one set for channel to be transmitted as a ESC command over DroneCAN 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
CAN_D1_UC_ESC_OF ESC Output channels offset 未確認（AI下訳）	DroneCAN の ESC RawCommand メッセージにおける ESC 番号のオフセット。ESC コマンドメッセージをより効率的に詰められる。ESC がサーボ出力 5～8 にあり、この値を 4 にすると、ESC RawCommand は先頭 4 スロットを埋めて送られる。CAN の帯域をより効率的に使える Offset for ESC numbering in DroneCAN ESC RawCommand messages. This allows for more efficient packing of ESC command messages. If your ESCs are on servo outputs 5 to 8 and you set this parameter to 4 then the ESC RawCommand will be sent with the first 4 slots filled. This can be used for more efficient usage of CAN bandwidth 範囲 0 ～ 18　既定値 0[C]
CAN_D1_UC_ESC_RV Bitmask for output channels for reversible ESCs over DroneCAN. 未確認（AI下訳）	DroneCAN で可逆（双方向）ESC を使う出力チャンネルのビットマスク。可逆 ESC は RawCommand で正と負の両方の値を使い、正が正転、負が逆転を指令する。 Bitmask with one set for each output channel that uses a reversible ESC over DroneCAN. Reversible ESCs use both positive and negative values in RawCommands, with positive commanding the forward direction and negative commanding the reverse direction. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
CAN_D1_UC_NODE Own node ID 未確認（AI下訳）	このネットワーク上でドライバ自身が使う DroneCAN ノード ID DroneCAN node ID used by the driver itself on this network 範囲 1 ～ 125　既定値 10[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D1_UC_NTF_RT Notify State rate 未確認（AI下訳）	Notify State メッセージの最大送信レート Maximum transmit rate for Notify State Message 単位 Hz　範囲 1 ～ 200　既定値 20[C]
CAN_D1_UC_OPTION DroneCAN options 未確認（AI下訳）	オプションフラグ Option flags 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: DNA データベースを消去 (ClearDNADatabase) ／ **bit1**: DNA ノードの競合を無視 (IgnoreDNANodeConflicts) ／ **bit2**: CAN FD を有効化 (EnableCanfd) ／ **bit3**: DNA ノードの不健全状態を無視 (IgnoreDNANodeUnhealthy) ／ **bit4**: サーボを PWM として送る (SendServoAsPWM) ／ **bit5**: GNSS を送る (SendGNSS) ／ **bit6**: Himark サーボを使う (UseHimarkServo) ／ **bit7**: HobbyWing ESC (HobbyWingESC) ／ **bit8**: 統計を有効化 (EnableStats) ／ **bit9**: Flex デバッグを有効化 (EnableFlexDebug) ／ **bit10**: 第 2 プロトコルで拡張フレームを許可 (SecondaryAllowExtendedFrames)
CAN_D1_UC_POOL CAN pool size 未確認（AI下訳）	DroneCAN メモリプールに割り当てるメモリ量（バイト）。CAN バスの負荷が高いほど多くのメモリが必要 Amount of memory in bytes to allocate for the DroneCAN memory pool. More memory is needed for higher CAN bus loads 範囲 1024 ～ 16384　既定値 —
CAN_D1_UC_RLY_RT DroneCAN relay output rate 未確認（AI下訳）	リレー出力の最大送信レート。このレートはメッセージごとで、各メッセージは 1 個のリレーを扱うため、リレーが多いと同じレートでも更新に時間がかかる。リレーの状態が変わったときは追加のメッセージを送る Maximum transmit rate for relay outputs, note that this rate is per message each message does 1 relay, so if with more relays will take longer to update at the same rate, a extra message will be sent when a relay changes state 単位 Hz　範囲 0 ～ 200　既定値 0[C]
CAN_D1_UC_S1_BD DroneCAN Serial default baud rate 再起動が必要　未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルボーレート Serial baud rate on remote CAN node 範囲 1 ～ 20000000　既定値 57600[C] 選択肢 **1**: 1200 ／ **2**: 2400 ／ **4**: 4800 ／ **9**: 9600 ／ **19**: 19200 ／ **38**: 38400 ／ **57**: 57600 ／ **111**: 111100 ／ **115**: 115200 ／ **230**: 230400 ／ **256**: 256000 ／ **460**: 460800 ／ **500**: 500000 ／ **921**: 921600 ／ **1500**: 1.5MBaud ／ **2000**: 2MBaud ／ **12500000**: 12.5MBaud
CAN_D1_UC_S1_IDX DroneCAN Serial1 index 再起動が必要　未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルポート番号 Serial port number on remote CAN node 範囲 -1 ～ 100　既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled) ／ **0**: Serial0 ／ **1**: Serial1 ／ **2**: Serial2 ／ **3**: Serial3 ／ **4**: Serial4 ／ **5**: Serial5 ／ **6**: Serial6
CAN_D1_UC_S1_NOD Serial CAN remote node number 再起動が必要　未確認（AI下訳）	シリアルポート用の CAN リモートノード番号 CAN remote node number for serial port 範囲 0 ～ 127　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D1_UC_S1_PRO Serial protocol of DroneCAN serial port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN シリアルポートのシリアルプロトコル Serial protocol of DroneCAN serial port 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 **-1**: なし (None) ／ **1**: MAVLink1 ／ **2**: MAVLink2 ／ **3**: Frsky D ／ **4**: Frsky SPort ／ **5**: GPS ／ **7**: Alexmos Gimbal Serial ／ **8**: ジンバル (Gimbal) ／ **9**: 距離センサ (Rangefinder) ／ **10**: FrSky SPort パススルー（OpenTX） (FrSky SPort Passthrough (OpenTX)) ／ **11**: Lidar360 ／ **13**: ビーコン (Beacon) ／ **14**: Volz サーボ出力 (Volz servo out) ／ **15**: SBus サーボ出力 (SBus servo out) ／ **16**: ESC テレメトリ (ESC Telemetry) ／ **17**: Devo テレメトリ (Devo Telemetry) ／ **18**: オプティカルフロー (OpticalFlow) ／ **19**: RobotisServo ／ **20**: NMEA 出力 (NMEA Output) ／ **21**: 風向計 (WindVane) ／ **22**: SLCAN ／ **23**: RC 入力 (RCIN) ／ **24**: EFI シリアル (EFI Serial) ／ **25**: LTM ／ **26**: RunCam ／ **27**: HottTelem ／ **28**: スクリプト (Scripting) ／ **29**: Crossfire VTX ／ **30**: 発電機 (Generator) ／ **31**: ウインチ (Winch) ／ **32**: MSP ／ **33**: DJI FPV ／ **34**: 対気速度 (AirSpeed) ／ **35**: ADSB ／ **36**: AHRS ／ **37**: SmartAudio ／ **38**: FETtecOneWire ／ **39**: Torqeedo ／ **40**: AIS ／ **41**: CoDevESC ／ **42**: DisplayPort ／ **43**: MAVLink High Latency ／ **44**: IRC Tramp ／ **45**: DDS XRCE ／ **46**: IMUDATA ／ **48**: PPP ／ **49**: i-BUS Telemetry ／ **50**: IOMCU
CAN_D1_UC_S2_BD DroneCAN Serial default baud rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルボーレート Serial baud rate on remote CAN node 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
CAN_D1_UC_S2_IDX Serial port number on remote CAN node 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルポート番号 Serial port number on remote CAN node 範囲 -1 ～ 100 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
CAN_D1_UC_S2_NOD Serial CAN remote node number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアルポート用の CAN リモートノード番号 CAN remote node number for serial port 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
CAN_D1_UC_S2_PRO Serial protocol of DroneCAN serial port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN シリアルポートのシリアルプロトコル Serial protocol of DroneCAN serial port 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
CAN_D1_UC_S3_BD Serial baud rate on remote CAN node 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルボーレート Serial baud rate on remote CAN node 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
CAN_D1_UC_S3_IDX Serial port number on remote CAN node 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルポート番号 Serial port number on remote CAN node 範囲 -1 ～ 100 既定値 0 = Serial0[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
CAN_D1_UC_S3_NOD Serial CAN remote node number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアルポート用の CAN ノード番号 CAN node number for serial port 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
CAN_D1_UC_S3_PRO Serial protocol of DroneCAN serial port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN シリアルポートのシリアルプロトコル Serial protocol of DroneCAN serial port 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D1_UC_SER_EN DroneCAN Serial enable 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN の仮想シリアルポートを有効にする Enable DroneCAN virtual serial ports 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
CAN_D1_UC_SRV_BM Output channels to be transmitted as servo over DroneCAN 未確認（AI下訳）	DroneCAN でサーボコマンドとして送るチャンネルのビットマスク Bitmask with one set for channel to be transmitted as a servo command over DroneCAN 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: サーボ 1 (Servo 1) ／ **bit1**: サーボ 2 (Servo 2) ／ **bit2**: サーボ 3 (Servo 3) ／ **bit3**: サーボ 4 (Servo 4) ／ **bit4**: サーボ 5 (Servo 5) ／ **bit5**: サーボ 6 (Servo 6) ／ **bit6**: サーボ 7 (Servo 7) ／ **bit7**: サーボ 8 (Servo 8) ／ **bit8**: サーボ 9 (Servo 9) ／ **bit9**: サーボ 10 (Servo 10) ／ **bit10**: サーボ 11 (Servo 11) ／ **bit11**: サーボ 12 (Servo 12) ／ **bit12**: サーボ 13 (Servo 13) ／ **bit13**: サーボ 14 (Servo 14) ／ **bit14**: サーボ 15 (Servo 15) ／ **bit15**: サーボ 16 (Servo 16) ／ **bit16**: サーボ 17 (Servo 17) ／ **bit17**: サーボ 18 (Servo 18) ／ **bit18**: サーボ 19 (Servo 19) ／ **bit19**: サーボ 20 (Servo 20) ／ **bit20**: サーボ 21 (Servo 21) ／ **bit21**: サーボ 22 (Servo 22) ／ **bit22**: サーボ 23 (Servo 23) ／ **bit23**: サーボ 24 (Servo 24) ／ **bit24**: サーボ 25 (Servo 25) ／ **bit25**: サーボ 26 (Servo 26) ／ **bit26**: サーボ 27 (Servo 27) ／ **bit27**: サーボ 28 (Servo 28) ／ **bit28**: サーボ 29 (Servo 29) ／ **bit29**: サーボ 30 (Servo 30) ／ **bit30**: サーボ 31 (Servo 31) ／ **bit31**: サーボ 32 (Servo 32)
CAN_D1_UC_SRV_RT Servo output rate 未確認（AI下訳）	サーボ出力の最大送信レート Maximum transmit rate for servo outputs 単位 Hz 範囲 1 ～ 200 既定値 50[C]
CAN_D2_PC_ECU_ID ECU Node ID 未確認（AI下訳）	ECU スロットルメッセージの送信先ノード ID。0 で ECU スロットルメッセージを無効化。255 ですべての ECU へブロードキャスト。 Node ID to send ECU throttle messages to. Set to zero to disable ECU throttle messages. Set to 255 to broadcast to all ECUs. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
CAN_D2_PC_ECU_RT ECU command output rate 未確認（AI下訳）	ECU コマンドメッセージの出力レート Output rate of ECU command messages 単位 Hz 範囲 1 ～ 500 既定値 50[C]
CAN_D2_PC_ESC_BM ESC channels 未確認（AI下訳）	Piccolo CAN で送る ESC（モーター）チャンネルのビットマスク Bitmask defining which ESC (motor) channels are to be transmitted over Piccolo CAN 既定値 65535[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
CAN_D2_PC_ESC_RT ESC output rate 未確認（AI下訳）	ESC コマンドメッセージの出力レート Output rate of ESC command messages 単位 Hz 範囲 1 ～ 500 既定値 50[C]
CAN_D2_PC_SRV_BM Servo channels 未確認（AI下訳）	Piccolo CAN で送るサーボチャンネルのビットマスク Bitmask defining which servo channels are to be transmitted over Piccolo CAN 既定値 65535[C] ビットマスク CAN_D1_PC_SRV_BM と同じ（16 項目）
CAN_D2_PC_SRV_RT Servo command output rate 未確認（AI下訳）	サーボコマンドメッセージの出力レート Output rate of servo command messages 単位 Hz 範囲 1 ～ 500 既定値 50[C]
CAN_D2_PROTOCOL Enable use of specific protocol over virtual driver 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このオプションを有効にすると、この仮想ドライバを使う選択したプロトコルを開始する Enabling this option starts selected protocol that will use this virtual driver 既定値 1 = DroneCAN[S] 選択肢 CAN_D1_PROTOCOL と同じ（11 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D2_PROTOCOL2 Secondary protocol with 11 bit CAN addressing 再起動が必要 未確認（AI下訳）	11 ビット CAN アドレスを使う第 2 プロトコル Secondary protocol with 11 bit CAN addressing 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 CAN_D1_PROTOCOL2 と同じ（7 項目）
CAN_D2_UC_ESC_BM Output channels to be transmitted as ESC over DroneCAN 未確認（AI下訳）	DroneCAN で ESC コマンドとして送るチャンネルのビットマスク Bitmask with one set for channel to be transmitted as a ESC command over DroneCAN 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
CAN_D2_UC_ESC_OF ESC Output channels offset 未確認（AI下訳）	DroneCAN の ESC RawCommand メッセージにおける ESC 番号のオフセット。ESC コマンドメッセージをより効率的に詰められる。ESC がサーボ出力 5〜8 にあり、この値を 4 にすると、ESC RawCommand は先頭 4 スロットを埋めて送られる。CAN の帯域をより効率的に使える Offset for ESC numbering in DroneCAN ESC RawCommand messages. This allows for more efficient packing of ESC command messages. If your ESCs are on servo outputs 5 to 8 and you set this parameter to 4 then the ESC RawCommand will be sent with the first 4 slots filled. This can be used for more efficient usage of CAN bandwidth 範囲 0 〜 18 既定値 0[C]
CAN_D2_UC_ESC_RV Bitmask for output channels for reversible ESCs over DroneCAN. 未確認（AI下訳）	DroneCAN で可逆（双方向）ESC を使う出力チャンネルのビットマスク。可逆 ESC は RawCommand で正と負の両方の値を使い、正が正転、負が逆転を指令する。 Bitmask with one set for each output channel that uses a reversible ESC over DroneCAN. Reversible ESCs use both positive and negative values in RawCommands, with positive commanding the forward direction and negative commanding the reverse direction. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
CAN_D2_UC_NODE Own node ID 未確認（AI下訳）	このネットワーク上でドライバ自身が使う DroneCAN ノード ID DroneCAN node ID used by the driver itself on this network 範囲 1 〜 125 既定値 10[C]
CAN_D2_UC_NTF_RT Notify State rate 未確認（AI下訳）	Notify State メッセージの最大送信レート Maximum transmit rate for Notify State Message 単位 Hz 範囲 1 〜 200 既定値 20[C]
CAN_D2_UC_OPTION DroneCAN options 未確認（AI下訳）	オプションフラグ Option flags 既定値 0[C] ビットマスク CAN_D1_UC_OPTION と同じ（11 項目）
CAN_D2_UC_POOL CAN pool size 未確認（AI下訳）	DroneCAN メモリプールに割り当てるメモリ量（バイト）。CAN バスの負荷が高いほど多くのメモリが必要 Amount of memory in bytes to allocate for the DroneCAN memory pool. More memory is needed for higher CAN bus loads 範囲 1024 〜 16384 既定値 —
CAN_D2_UC_RLY_RT DroneCAN relay output rate 未確認（AI下訳）	リレー出力の最大送信レート。このレートはメッセージごとで、各メッセージは 1 個のリレーを扱うため、リレーが多いと同じレートでも更新に時間がかかる。リレーの状態が変わったときは追加のメッセージを送る Maximum transmit rate for relay outputs, note that this rate is per message each message does 1 relay, so if with more relays will take longer to update at the same rate, a extra message will be sent when a relay changes state 単位 Hz 範囲 0 〜 200 既定値 0[C]
CAN_D2_UC_S1_BD DroneCAN Serial default baud rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルボーレート Serial baud rate on remote CAN node 範囲 1 〜 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D2_UC_S1_IDX DroneCAN Serial1 index 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルポート番号 Serial port number on remote CAN node 範囲 -1 ～ 100 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
CAN_D2_UC_S1_NOD Serial CAN remote node number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアルポート用の CAN リモートノード番号 CAN remote node number for serial port 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
CAN_D2_UC_S1_PRO Serial protocol of DroneCAN serial port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN シリアルポートのシリアルプロトコル Serial protocol of DroneCAN serial port 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
CAN_D2_UC_S2_BD DroneCAN Serial default baud rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルボーレート Serial baud rate on remote CAN node 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
CAN_D2_UC_S2_IDX Serial port number on remote CAN node 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルポート番号 Serial port number on remote CAN node 範囲 -1 ～ 100 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
CAN_D2_UC_S2_NOD Serial CAN remote node number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアルポート用の CAN リモートノード番号 CAN remote node number for serial port 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
CAN_D2_UC_S2_PRO Serial protocol of DroneCAN serial port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN シリアルポートのシリアルプロトコル Serial protocol of DroneCAN serial port 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
CAN_D2_UC_S3_BD Serial baud rate on remote CAN node 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルボーレート Serial baud rate on remote CAN node 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
CAN_D2_UC_S3_IDX Serial port number on remote CAN node 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルポート番号 Serial port number on remote CAN node 範囲 -1 ～ 100 既定値 0 = Serial0[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
CAN_D2_UC_S3_NOD Serial CAN remote node number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアルポート用の CAN ノード番号 CAN node number for serial port 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
CAN_D2_UC_S3_PRO Serial protocol of DroneCAN serial port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN シリアルポートのシリアルプロトコル Serial protocol of DroneCAN serial port 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D2_UC_SER_EN DroneCAN Serial enable 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN の仮想シリアルポートを有効にする Enable DroneCAN virtual serial ports 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
CAN_D2_UC_SRV_BM Output channels to be transmitted as servo over DroneCAN 未確認（AI下訳）	DroneCAN でサーボコマンドとして送るチャンネルのビットマスク Bitmask with one set for channel to be transmitted as a servo command over DroneCAN 既定値 0[C] ビットマスク CAN_D1_UC_SRV_BM と同じ（32 項目）
CAN_D2_UC_SRV_RT Servo output rate 未確認（AI下訳）	サーボ出力の最大送信レート Maximum transmit rate for servo outputs 単位 Hz 範囲 1 ～ 200 既定値 50[C]
CAN_D3_PC_ECU_ID ECU Node ID 未確認（AI下訳）	ECU スロットルメッセージの送信先ノード ID。0 で ECU スロットルメッセージを無効化。255 ですべての ECU へブロードキャスト。 Node ID to send ECU throttle messages to. Set to zero to disable ECU throttle messages. Set to 255 to broadcast to all ECUs. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
CAN_D3_PC_ECU_RT ECU command output rate 未確認（AI下訳）	ECU コマンドメッセージの出力レート Output rate of ECU command messages 単位 Hz 範囲 1 ～ 500 既定値 50[C]
CAN_D3_PC_ESC_BM ESC channels 未確認（AI下訳）	Piccolo CAN で送る ESC（モーター）チャンネルのビットマスク Bitmask defining which ESC (motor) channels are to be transmitted over Piccolo CAN 既定値 65535[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
CAN_D3_PC_ESC_RT ESC output rate 未確認（AI下訳）	ESC コマンドメッセージの出力レート Output rate of ESC command messages 単位 Hz 範囲 1 ～ 500 既定値 50[C]
CAN_D3_PC_SRV_BM Servo channels 未確認（AI下訳）	Piccolo CAN で送るサーボチャンネルのビットマスク Bitmask defining which servo channels are to be transmitted over Piccolo CAN 既定値 65535[C] ビットマスク CAN_D1_PC_SRV_BM と同じ（16 項目）
CAN_D3_PC_SRV_RT Servo command output rate 未確認（AI下訳）	サーボコマンドメッセージの出力レート Output rate of servo command messages 単位 Hz 範囲 1 ～ 500 既定値 50[C]
CAN_D3_PROTOCOL Enable use of specific protocol over virtual driver 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このオプションを有効にすると、この仮想ドライバを使う選択したプロトコルを開始する Enabling this option starts selected protocol that will use this virtual driver 既定値 — 選択肢 CAN_D1_PROTOCOL と同じ（11 項目）
CAN_D3_PROTOCOL2 Secondary protocol with 11 bit CAN addressing 再起動が必要 未確認（AI下訳）	11 ビット CAN アドレスを使う第 2 プロトコル Secondary protocol with 11 bit CAN addressing 既定値 — 選択肢 CAN_D1_PROTOCOL2 と同じ（7 項目）
CAN_D3_UC_ESC_BM Output channels to be transmitted as ESC over DroneCAN 未確認（AI下訳）	DroneCAN で ESC コマンドとして送るチャンネルのビットマスク Bitmask with one set for channel to be transmitted as a ESC command over DroneCAN 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D3_UC_ESC_OF ESC Output channels offset 未確認（AI下訳）	DroneCAN の ESC RawCommand メッセージにおける ESC 番号のオフセット。ESC コマンドメッセージをより効率的に詰められる。ESC がサーボ出力 5〜8 にあり、この値を 4 にすると、ESC RawCommand は先頭 4 スロットを埋めて送られる。CAN の帯域をより効率的に使える Offset for ESC numbering in DroneCAN ESC RawCommand messages. This allows for more efficient packing of ESC command messages. If your ESCs are on servo outputs 5 to 8 and you set this parameter to 4 then the ESC RawCommand will be sent with the first 4 slots filled. This can be used for more efficient usage of CAN bandwidth 範囲 0 〜 18 既定値 0[C]
CAN_D3_UC_ESC_RV Bitmask for output channels for reversible ESCs over DroneCAN. 未確認（AI下訳）	DroneCAN で可逆（双方向）ESC を使う出力チャンネルのビットマスク。可逆 ESC は RawCommand で正と負の両方の値を使い、正が正転、負が逆転を指令する。 Bitmask with one set for each output channel that uses a reversible ESC over DroneCAN. Reversible ESCs use both positive and negative values in RawCommands, with positive commanding the forward direction and negative commanding the reverse direction. 既定値 0[C] ビットマスク BATT2_ESC_MASK と同じ（32 項目）
CAN_D3_UC_NODE Own node ID 未確認（AI下訳）	このネットワーク上でドライバ自身が使う DroneCAN ノード ID DroneCAN node ID used by the driver itself on this network 範囲 1 〜 125 既定値 10[C]
CAN_D3_UC_NTF_RT Notify State rate 未確認（AI下訳）	Notify State メッセージの最大送信レート Maximum transmit rate for Notify State Message 単位 Hz 範囲 1 〜 200 既定値 20[C]
CAN_D3_UC_OPTION DroneCAN options 未確認（AI下訳）	オプションフラグ Option flags 既定値 0[C] ビットマスク CAN_D1_UC_OPTION と同じ（11 項目）
CAN_D3_UC_POOL CAN pool size 未確認（AI下訳）	DroneCAN メモリプールに割り当てるメモリ量（バイト）。CAN バスの負荷が高いほど多くのメモリが必要 Amount of memory in bytes to allocate for the DroneCAN memory pool. More memory is needed for higher CAN bus loads 範囲 1024 〜 16384 既定値 —
CAN_D3_UC_RLY_RT DroneCAN relay output rate 未確認（AI下訳）	リレー出力の最大送信レート。このレートはメッセージごとで、各メッセージは 1 個のリレーを扱うため、リレーが多いと同じレートでも更新に時間がかかる。リレーの状態が変わったときは追加のメッセージを送る Maximum transmit rate for relay outputs, note that this rate is per message each message does 1 relay, so if with more relays will take longer to update at the same rate, a extra message will be sent when a relay changes state 単位 Hz 範囲 0 〜 200 既定値 0[C]
CAN_D3_UC_S1_BD DroneCAN Serial default baud rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルボーレート Serial baud rate on remote CAN node 範囲 1 〜 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
CAN_D3_UC_S1_IDX DroneCAN Serial1 index 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルポート番号 Serial port number on remote CAN node 範囲 -1 〜 100 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
CAN_D3_UC_S1_NOD Serial CAN remote node number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアルポート用の CAN リモートノード番号 CAN remote node number for serial port 範囲 0 〜 127 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D3_UC_S1_PRO Serial protocol of DroneCAN serial port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN シリアルポートのシリアルプロトコル Serial protocol of DroneCAN serial port 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
CAN_D3_UC_S2_BD DroneCAN Serial default baud rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルボーレート Serial baud rate on remote CAN node 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
CAN_D3_UC_S2_IDX Serial port number on remote CAN node 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルポート番号 Serial port number on remote CAN node 範囲 -1 ～ 100 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
CAN_D3_UC_S2_NOD Serial CAN remote node number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアルポート用の CAN リモートノード番号 CAN remote node number for serial port 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
CAN_D3_UC_S2_PRO Serial protocol of DroneCAN serial port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN シリアルポートのシリアルプロトコル Serial protocol of DroneCAN serial port 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
CAN_D3_UC_S3_BD Serial baud rate on remote CAN node 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルボーレート Serial baud rate on remote CAN node 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
CAN_D3_UC_S3_IDX Serial port number on remote CAN node 再起動が必要 未確認（AI下訳）	リモート CAN ノード上のシリアルポート番号 Serial port number on remote CAN node 範囲 -1 ～ 100 既定値 0 = Serial0[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
CAN_D3_UC_S3_NOD Serial CAN remote node number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアルポート用の CAN ノード番号 CAN node number for serial port 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
CAN_D3_UC_S3_PRO Serial protocol of DroneCAN serial port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN シリアルポートのシリアルプロトコル Serial protocol of DroneCAN serial port 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
CAN_D3_UC_SER_EN DroneCAN Serial enable 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DroneCAN の仮想シリアルポートを有効にする Enable DroneCAN virtual serial ports 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
CAN_D3_UC_SRV_BM Output channels to be transmitted as servo over DroneCAN 未確認（AI下訳）	DroneCAN でサーボコマンドとして送るチャンネルのビットマスク Bitmask with one set for channel to be transmitted as a servo command over DroneCAN 既定値 0[C] ビットマスク CAN_D1_UC_SRV_BM と同じ（32 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_D3_UC_SRV_RT Servo output rate 未確認（AI下訳）	サーボ出力の最大送信レート Maximum transmit rate for servo outputs 単位 Hz　範囲 1 ～ 200　既定値 50[C]
CAN_LOGLEVEL Loglevel 未確認（AI下訳）	CAN インターフェースの初期化情報やデバッグ情報を記録するログレベル Loglevel for recording initialisation and debug information from CAN Interface 範囲 0 ～ 4　既定値 0 = 記録しない[S] 選択肢 **0**: 記録しない (Log None) ／ **1**: エラーを記録 (Log Error) ／ **2**: 警告以下を記録 (Log Warning and below) ／ **3**: 情報以下を記録 (Log Info and below) ／ **4**: すべて記録 (Log Everything)
CAN_P1_BITRATE Bitrate of CAN interface 未確認（AI下訳）	ビットレートは 10000 から 1000000 まで設定できる Bit rate can be set up to from 10000 to 1000000 範囲 10000 ～ 1000000　既定値 1000000[C]
CAN_P1_DRIVER Index of virtual driver to be used with physical CAN interface 再起動が必要　未確認（AI下訳）	このオプションを有効にすると CAN バスを使えるようになる。 Enabling this option enables use of CAN buses. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 1 番目のドライバ (First driver) ／ **2**: 2 番目のドライバ (Second driver) ／ **3**: 3 番目のドライバ (Third driver)
CAN_P1_FDBITRATE Bitrate of CANFD interface 未確認（AI下訳）	ビットレートは 1000000 から 8000000 まで設定できる Bit rate can be set up to from 1000000 to 8000000 既定値 — 選択肢 **1**: 1M ／ **2**: 2M ／ **4**: 4M ／ **5**: 5M ／ **8**: 8M
CAN_P1_OPTIONS CAN per-interface options 未確認（AI下訳）	CAN インターフェースごとのオプション CAN per-interface options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 全フレームを記録 (LogAllFrames)
CAN_P2_BITRATE Bitrate of CAN interface 未確認（AI下訳）	ビットレートは 10000 から 1000000 まで設定できる Bit rate can be set up to from 10000 to 1000000 範囲 10000 ～ 1000000　既定値 1000000[C]
CAN_P2_DRIVER Index of virtual driver to be used with physical CAN interface 再起動が必要　未確認（AI下訳）	このオプションを有効にすると CAN バスを使えるようになる。 Enabling this option enables use of CAN buses. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 1 番目のドライバ (First driver) ／ **2**: 2 番目のドライバ (Second driver) ／ **3**: 3 番目のドライバ (Third driver)
CAN_P2_FDBITRATE Bitrate of CANFD interface 未確認（AI下訳）	ビットレートは 1000000 から 8000000 まで設定できる Bit rate can be set up to from 1000000 to 8000000 既定値 — 選択肢 **1**: 1M ／ **2**: 2M ／ **4**: 4M ／ **5**: 5M ／ **8**: 8M
CAN_P2_OPTIONS CAN per-interface options 未確認（AI下訳）	CAN インターフェースごとのオプション CAN per-interface options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 全フレームを記録 (LogAllFrames)
CAN_P3_BITRATE Bitrate of CAN interface 未確認（AI下訳）	ビットレートは 10000 から 1000000 まで設定できる Bit rate can be set up to from 10000 to 1000000 範囲 10000 ～ 1000000　既定値 1000000[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CAN_P3_DRIVER Index of virtual driver to be used with physical CAN interface 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このオプションを有効にすると CAN バスを使えるようになる。 Enabling this option enables use of CAN buses. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 1 番目のドライバ (First driver) ／ **2**: 2 番目のドライバ (Second driver) ／ **3**: 3 番目のドライバ (Third driver)
CAN_P3_FDBITRATE Bitrate of CANFD interface 未確認（AI下訳）	ビットレートは 1000000 から 8000000 まで設定できる Bit rate can be set up to from 1000000 to 8000000 既定値 — 選択肢 **1**: 1M ／ **2**: 2M ／ **4**: 4M ／ **5**: 5M ／ **8**: 8M
CAN_P3_OPTIONS CAN per-interface options 未確認（AI下訳）	CAN インターフェースごとのオプション CAN per-interface options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 全フレームを記録 (LogAllFrames)
CAN_SLCAN_CPORT SLCAN Route 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SLCAN に中継する CAN インターフェース ID。0 なら中継しない CAN Interface ID to be routed to SLCAN, 0 means no routing 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 1 番目のインターフェース (First interface) ／ **2**: 2 番目のインターフェース (Second interface)
CAN_SLCAN_SDELAY SLCAN Start Delay 未確認（AI下訳）	SERNUM を設定してから SLCAN が始まるまでの時間（秒）。 Duration after which slcan starts after setting SERNUM in seconds. 範囲 0 ～ 127 既定値 1[C]
CAN_SLCAN_SERNUM SLCAN Serial Port 未確認（AI下訳）	一時的な SLCAN インターフェースに使うシリアルポート ID。-1 なら一時的なシリアルを使わない。このパラメータは再起動時またはタイムアウト時に自動的にリセットされる。タイムアウトの詳細は CAN_SLCAN_TIMOUT を参照 Serial Port ID to be used for temporary SLCAN iface, -1 means no temporary serial. This parameter is automatically reset on reboot or on timeout. See CAN_SLCAN_TIMOUT for timeout details 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
CAN_SLCAN_TIMOUT SLCAN Timeout 未確認（AI下訳）	無通信がこの時間（秒）続くと、SLCAN を元のドライバに戻す。 Duration of inactivity after which SLCAN is switched back to original driver in seconds. 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]

CC カスタム制御器

44 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CC2_ANG_PIT_P Pitch axis angle controller P gain 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角度制御器の P ゲイン。目標ピッチ角と実際の角度の誤差を目標ピッチ角速度に変換する Pitch axis angle controller P gain. Converts the error between the desired pitch angle and actual angle to a desired pitch rate 範囲 3.000 ～ 12.000 既定値 —
CC2_ANG_RLL_P Roll axis angle controller P gain 未確認（AI下訳）	ロール軸角度制御器の P ゲイン。目標ロール角と実際の角度の誤差を目標ロール角速度に変換する Roll axis angle controller P gain. Converts the error between the desired roll angle and actual angle to a desired roll rate 範囲 3.000 ～ 12.000 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CC2_ANG_YAW_P Yaw axis angle controller P gain 未確認（AI下訳）	ヨー軸角度制御器の P ゲイン。目標ヨー角と実際の角度の誤差を目標ヨー角速度に変換する Yaw axis angle controller P gain. Converts the error between the desired yaw angle and actual angle to a desired yaw rate 範囲 3.000 〜 12.000 既定値 —
CC2_RAT_PIT_D Pitch axis rate controller D gain 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の D ゲイン。目標ピッチ角速度と実際の角速度の差の短期的な変化を補償する Pitch axis rate controller D gain. Compensates for short-term change in desired pitch rate vs actual pitch rate 範囲 0.0 〜 0.05 増分 0.001 既定値 —
CC2_RAT_PIT_D_FF Pitch Derivative FeedForward Gain 未確認（AI下訳）	目標値の変化率に比例した出力を出す微分フィードフォワード（FF D）ゲイン FF D Gain which produces an output that is proportional to the rate of change of the target 範囲 0 〜 0.02 増分 0.0001 既定値 —
CC2_RAT_PIT_FF Pitch axis rate controller feed forward 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器のフィードフォワード Pitch axis rate controller feed forward 範囲 0 〜 0.5 増分 0.001 既定値 —
CC2_RAT_PIT_FLTD Pitch axis rate controller derivative frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の D 項フィルタ周波数（Hz） Pitch axis rate controller derivative frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 〜 100 増分 1 既定値 —
CC2_RAT_PIT_FLTE Pitch axis rate controller error frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の誤差フィルタ周波数（Hz） Pitch axis rate controller error frequency in Hz 単位 Hz 範囲 0 〜 100 増分 1 既定値 —
CC2_RAT_PIT_FLTT Pitch axis rate controller target frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の目標値フィルタ周波数（Hz） Pitch axis rate controller target frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 〜 100 増分 1 既定値 —
CC2_RAT_PIT_I Pitch axis rate controller I gain 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の I ゲイン。目標ピッチ角速度と実際の角速度の長期的な差を補正する Pitch axis rate controller I gain. Corrects long-term difference in desired pitch rate vs actual pitch rate 範囲 0.01 〜 2.0 増分 0.01 既定値 —
CC2_RAT_PIT_IMAX Pitch axis rate controller I gain maximum 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の I ゲインの上限。I 項の出力の最大値を制限する Pitch axis rate controller I gain maximum. Constrains the maximum that the I term will output 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 —
CC2_RAT_PIT_NEF Pitch Error notch filter index 未確認（AI下訳）	ピッチ誤差に使うノッチフィルタの番号 Pitch Error notch filter index 範囲 1 〜 8 既定値 —
CC2_RAT_PIT_NTF Pitch Target notch filter index 未確認（AI下訳）	ピッチ目標値に使うノッチフィルタの番号 Pitch Target notch filter index 範囲 1 〜 8 既定値 —
CC2_RAT_PIT_P Pitch axis rate controller P gain 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の P ゲイン。目標ピッチ角速度と実際の角速度の差に比例して補正する Pitch axis rate controller P gain. Corrects in proportion to the difference between the desired pitch rate vs actual pitch rate 範囲 0.01 〜 0.50 増分 0.005 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CC2_RAT_PIT_PDMX Pitch axis rate controller PD sum maximum 未確認（AI下訳）	ピッチ軸角速度制御器の P+D 和の上限。P 項と D 項の和が出力できる最大／最小値 Pitch axis rate controller PD sum maximum. The maximum/minimum value that the sum of the P and D term can output 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 —
CC2_RAT_PIT_SMAX Pitch slew rate limit 未確認（AI下訳）	P ゲインと D ゲインを合わせた出力のスルーレートに上限を設ける。角速度フィードバックによる制御量の振幅がこの値を超えると、上限を守るよう D+P ゲインを下げる。ゲイン過大による高周波振動の振幅を抑えられる。負荷の影響を見込み、アクチュエータの最大スルーレートの 25% 以下に設定すること。注：ゲインは公称値の 10% 未満には下げない。0 でこの機能を無効化。 Sets an upper limit on the slew rate produced by the combined P and D gains. If the amplitude of the control action produced by the rate feedback exceeds this value, then the D+P gain is reduced to respect the limit. This limits the amplitude of high frequency oscillations caused by an excessive gain. The limit should be set to no more than 25% of the actuators maximum slew rate to allow for load effects. Note: The gain will not be reduced to less than 10% of the nominal value. A value of zero will disable this feature. 範囲 0 〜 200 増分 0.5 既定値 —
CC2_RAT_RLL_D Roll axis rate controller D gain 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の D ゲイン。目標ロール角速度と実際の角速度の差の短期的な変化を補償する Roll axis rate controller D gain. Compensates for short-term change in desired roll rate vs actual roll rate 範囲 0.0 〜 0.05 増分 0.001 既定値 —
CC2_RAT_RLL_D_FF Roll Derivative FeedForward Gain 未確認（AI下訳）	目標値の変化率に比例した出力を出す微分フィードフォワード（FF D）ゲイン FF D Gain which produces an output that is proportional to the rate of change of the target 範囲 0 〜 0.02 増分 0.0001 既定値 —
CC2_RAT_RLL_FF Roll axis rate controller feed forward 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器のフィードフォワード Roll axis rate controller feed forward 範囲 0 〜 0.5 増分 0.001 既定値 —
CC2_RAT_RLL_FLTD Roll axis rate controller derivative frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の D 項フィルタ周波数（Hz） Roll axis rate controller derivative frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 〜 100 増分 1 既定値 —
CC2_RAT_RLL_FLTE Roll axis rate controller error frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の誤差フィルタ周波数（Hz） Roll axis rate controller error frequency in Hz 単位 Hz 範囲 0 〜 100 増分 1 既定値 —
CC2_RAT_RLL_FLTT Roll axis rate controller target frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の目標値フィルタ周波数（Hz） Roll axis rate controller target frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 〜 100 増分 1 既定値 —
CC2_RAT_RLL_I Roll axis rate controller I gain 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の I ゲイン。目標ロール角速度と実際の角速度の長期的な差を補正する Roll axis rate controller I gain. Corrects long-term difference in desired roll rate vs actual roll rate 範囲 0.01 〜 2.0 増分 0.01 既定値 —
CC2_RAT_RLL_IMAX Roll axis rate controller I gain maximum 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の I ゲインの上限。I 項の出力の最大値を制限する Roll axis rate controller I gain maximum. Constrains the maximum that the I term will output 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 —
CC2_RAT_RLL_NEF Roll Error notch filter index 未確認（AI下訳）	ロール誤差に使うノッチフィルタの番号 Roll Error notch filter index 範囲 1 〜 8 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CC2_RAT_RLL_NTF Roll Target notch filter index 未確認（AI下訳）	ロール目標値に使うノッチフィルタの番号 Roll Target notch filter index 範囲 1 〜 8 既定値 —
CC2_RAT_RLL_P Roll axis rate controller P gain 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の P ゲイン。目標ロール角速度と実際の角速度の差に比例して補正する Roll axis rate controller P gain. Corrects in proportion to the difference between the desired roll rate vs actual roll rate 範囲 0.01 〜 0.5 増分 0.005 既定値 —
CC2_RAT_RLL_PDMX Roll axis rate controller PD sum maximum 未確認（AI下訳）	ロール軸角速度制御器の P+D 和の上限。P 項と D 項の和が出力できる最大／最小値 Roll axis rate controller PD sum maximum. The maximum/minimum value that the sum of the P and D term can output 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 —
CC2_RAT_RLL_SMAX Roll slew rate limit 未確認（AI下訳）	P ゲインと D ゲインを合わせた出力のスルーレートに上限を設ける。角速度フィードバックによる制御量の振幅がこの値を超えると、上限を守るよう D+P ゲインを下げる。ゲイン過大による高周波振動の振幅を抑えられる。負荷の影響を見込み、アクチュエータの最大スルーレートの 25% 以下に設定すること。注：ゲインは公称値の 10% 未満には下げない。0 でこの機能を無効化。 Sets an upper limit on the slew rate produced by the combined P and D gains. If the amplitude of the control action produced by the rate feedback exceeds this value, then the D+P gain is reduced to respect the limit. This limits the amplitude of high frequency oscillations caused by an excessive gain. The limit should be set to no more than 25% of the actuators maximum slew rate to allow for load effects. Note: The gain will not be reduced to less than 10% of the nominal value. A value of zero will disable this feature. 範囲 0 〜 200 増分 0.5 既定値 —
CC2_RAT_YAW_D Yaw axis rate controller D gain 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の D ゲイン。目標ヨー角速度と実際の角速度の差の短期的な変化を補償する Yaw axis rate controller D gain. Compensates for short-term change in desired yaw rate vs actual yaw rate 範囲 0.000 〜 0.02 増分 0.001 既定値 —
CC2_RAT_YAW_D_FF Yaw Derivative FeedForward Gain 未確認（AI下訳）	目標値の変化率に比例した出力を出す微分フィードフォワード（FF D）ゲイン FF D Gain which produces an output that is proportional to the rate of change of the target 範囲 0 〜 0.02 増分 0.0001 既定値 —
CC2_RAT_YAW_FF Yaw axis rate controller feed forward 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器のフィードフォワード Yaw axis rate controller feed forward 範囲 0 〜 0.5 増分 0.001 既定値 —
CC2_RAT_YAW_FLTD Yaw axis rate controller derivative frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の D 項フィルタ周波数（Hz） Yaw axis rate controller derivative frequency in Hz 単位 Hz 範囲 5 〜 50 増分 1 既定値 —
CC2_RAT_YAW_FLTE Yaw axis rate controller error frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の誤差フィルタ周波数（Hz） Yaw axis rate controller error frequency in Hz 単位 Hz 範囲 0 〜 20 増分 1 既定値 —
CC2_RAT_YAW_FLTT Yaw axis rate controller target frequency in Hz 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の目標値フィルタ周波数（Hz） Yaw axis rate controller target frequency in Hz 単位 Hz 範囲 1 〜 50 増分 1 既定値 —
CC2_RAT_YAW_I Yaw axis rate controller I gain 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の I ゲイン。目標ヨー角速度と実際の角速度の長期的な差を補正する Yaw axis rate controller I gain. Corrects long-term difference in desired yaw rate vs actual yaw rate 範囲 0.010 〜 1.0 増分 0.01 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CC2_RAT_YAW_IMAX Yaw axis rate controller I gain maximum 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の I ゲインの上限。I 項の出力の最大値を制限する Yaw axis rate controller I gain maximum. Constrains the maximum that the I term will output 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 —
CC2_RAT_YAW_NEF Yaw Error notch filter index 未確認（AI下訳）	ヨー誤差に使うノッチフィルタの番号 Yaw Error notch filter index 範囲 1 〜 8 既定値 —
CC2_RAT_YAW_NTF Yaw Target notch filter index 未確認（AI下訳）	ヨー目標値に使うノッチフィルタの番号 Yaw Target notch filter index 範囲 1 〜 8 既定値 —
CC2_RAT_YAW_P Yaw axis rate controller P gain 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の P ゲイン。目標ヨー角速度と実際の角速度の差に比例して補正する Yaw axis rate controller P gain. Corrects in proportion to the difference between the desired yaw rate vs actual yaw rate 範囲 0.10 〜 2.50 増分 0.005 既定値 —
CC2_RAT_YAW_PDMX Yaw axis rate controller PD sum maximum 未確認（AI下訳）	ヨー軸角速度制御器の P+D 和の上限。P 項と D 項の和が出力できる最大／最小値 Yaw axis rate controller PD sum maximum. The maximum/minimum value that the sum of the P and D term can output 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 —
CC2_RAT_YAW_SMAX Yaw slew rate limit 未確認（AI下訳）	P ゲインと D ゲインを合わせた出力のスルーレートに上限を設ける。角速度フィードバックによる制御量の振幅がこの値を超えると、上限を守るよう D+P ゲインを下げる。ゲイン過大による高周波振動の振幅を抑えられる。負荷の影響を見込み、アクチュエータの最大スルーレートの 25% 以下に設定すること。注：ゲインは公称値の 10% 未満には下げない。0 でこの機能を無効化。 Sets an upper limit on the slew rate produced by the combined P and D gains. If the amplitude of the control action produced by the rate feedback exceeds this value, then the D+P gain is reduced to respect the limit. This limits the amplitude of high frequency oscillations caused by an excessive gain. The limit should be set to no more than 25% of the actuators maximum slew rate to allow for load effects. Note: The gain will not be reduced to less than 10% of the nominal value. A value of zero will disable this feature. 範囲 0 〜 200 増分 0.5 既定値 —
CC_AXIS_MASK Custom Controller bitmask 未確認（AI下訳）	カスタム制御器を動かす軸を選ぶビットマスク Custom Controller bitmask to chose which axis to run 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: ロール (Roll) ／ **bit1**: ピッチ (Pitch) ／ **bit2**: ヨー (Yaw)
CC_TYPE Custom control type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	使用するカスタム制御の種類 Custom control type to be used 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 空 (Empty) ／ **2**: PID

CHUTE パラシュート

8 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CHUTE_ALT_MIN Parachute min altitude in meters above home 未確認（AI下訳）	パラシュートを開く最低高度（ホーム相対）。これより低いとパラシュートを開かない。0 で高度チェックを無効化。 Parachute min altitude above home. Parachute will not be released below this altitude. 0 to disable alt check. 単位 m 範囲 0 〜 32000 増分 1 既定値 10[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CHUTE_CRT_SINK Critical sink speed rate in m/s to trigger emergency parachute 未確認（AI下訳）	臨界降下率に達したらパラシュートを開く Release parachute when critical sink rate is reached 単位 m/s 範囲 0 ～ 15 増分 1 既定値 0[C]
CHUTE_DELAY_MS Parachute release delay 未確認（AI下訳）	モーター停止からパラシュート放出までの遅延（ミリ秒） Delay in milliseconds between motor stop and chute release 単位 ms 範囲 0 ～ 5000 増分 1 既定値 500[C]
CHUTE_ENABLED Parachute release enabled or disabled 未確認（AI下訳）	パラシュート放出の有効／無効 Parachute release enabled or disabled 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
CHUTE_OPTIONS Parachute options 未確認（AI下訳）	パラシュートの追加動作 Optional behaviour for parachute 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 放出後は開いたまま保持 (hold open forever after release) ／ **bit1**: パラシュート放出前のディスアームを省略 (skip disarm before parachute release)
CHUTE_SERVO_OFF Servo OFF PWM value 未確認（AI下訳）	パラシュート未放出時のサーボ PWM 値（マイクロ秒） Parachute Servo PWM value in microseconds when parachute is not released 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 増分 1 既定値 1100[C]
CHUTE_SERVO_ON Parachute Servo ON PWM value 未確認（AI下訳）	パラシュート放出時のサーボ PWM 値（マイクロ秒） Parachute Servo PWM value in microseconds when parachute is released 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 増分 1 既定値 1300[C]
CHUTE_TYPE Parachute release mechanism type (relay or servo) 未確認（AI下訳）	パラシュート放出機構の種類（4.5 より前のバージョンではリレー番号、またはサーボ）。値 0～3 はすべてリレー。4.5 以降では、放出に使うリレー番号は RELAYx_FUNCTION で設定する。 Parachute release mechanism type (relay number in versions prior to 4.5, or servo). Values 0-3 all are relay. Relay number used for release is set by RELAYx_FUNCTION in 4.5 or later. 既定値 0 = リレー[C] 選択肢 **0**: リレー (Relay) ／ **10**: サーボ (Servo)

CIRCLE Circle モード

3 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CIRCLE_OPTIONS Circle options 未確認（AI下訳）	Circle モードの動作オプション Circle behaviour options 既定値 1[S] ビットマスク **bit0**: RC のピッチ・ロールで半径と速度を制御 (RC pitch and roll control radius and rate) ／ **bit1**: 進行方向を向く (Face direction of travel) ／ **bit2**: 円周上ではなく中心から開始 (Start at center rather than on perimeter) ／ **bit3**: マウントの ROI を円の中心にする (Make Mount ROI the center of the circle)
CIRCLE_RADIUS_M Circle Radius 未確認（AI下訳）	Circle モードで機体が飛ぶ円の半径 Radius of the circle the vehicle will fly when in Circle flight mode 単位 m 範囲 0 ～ 2000 増分 1 既定値 10[S]
CIRCLE_RATE Circle rate 未確認（AI下訳）	Circle モードの最大旋回速度（deg/s）。正で時計回り、負で反時計回り。最終的な旋回速度は速度・加速度の設定でも制限される。 Circle mode's maximum turn rate in deg/sec. Positive to turn clockwise, negative for counter clockwise. Final circle rate is also limited by speed and acceleration settings. 単位 deg/s 範囲 -90 ～ 90 増分 1 既定値 20[S]

COMPASS 磁気コンパス

87 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_AUTODEC Auto Declination 未確認（AI下訳）	GPS 位置から磁気偏角を自動計算するかどうか Enable or disable the automatic calculation of the declination based on gps location 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
COMPASS_AUTO_ROT Automatically check orientation 未確認（AI下訳）	有効にすると、コンパスキャリブレーションが成功した時点でコンパスの向きを自動確認する。2 にすると外部コンパスの向きを自動的に修正する。 When enabled this will automatically check the orientation of compasses on successful completion of compass calibration. If set to 2 then external compasses will have their orientation automatically corrected. 既定値 2 = 確認して修正[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 確認のみ (CheckOnly) ／ **2**: 確認して修正 (CheckAndFix) ／ **3**: 45 度回転の自動判定に同じ許容値を使う (use same tolerance to auto rotate 45 deg rotations)
COMPASS_CAL_FIT Compass calibration fitness 未確認（AI下訳）	コンパスキャリブレーションの合格に必要な適合度。小さいほど適合が厳しく、合格しにくい。この値は主磁気センサに使い、他の磁気センサには 2 倍の値を使う。 This controls the fitness level required for a successful compass calibration. A lower value makes for a stricter fit (less likely to pass). This is the value used for the primary magnetometer. Other magnetometers get double the value. 範囲 4 ～ 32 増分 0.1 既定値 16 = 既定[S] 選択肢 **4**: とても厳しい (Very Strict) ／ **8**: 厳しい (Strict) ／ **16**: 既定 (Default) ／ **32**: 緩い (Relaxed)
COMPASS_CUS_PIT Custom orientation pitch offset 再起動が必要 未確認（AI下訳）	コンパス取付位置のピッチオフセット。正 = 機首上げ、負 = 機首下げ。COMPASS_ORIENT/2/3 が CUSTOM のときのみ使う。 Compass mounting position pitch offset. Positive values = pitch up, negative values = pitch down. This parameter is only used when COMPASS_ORIENT/2/3 is set to CUSTOM. 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 —
COMPASS_CUS_ROLL Custom orientation roll offset 再起動が必要 未確認（AI下訳）	コンパス取付位置のロールオフセット。正 = 右ロール、負 = 左ロール。COMPASS_ORIENT/2/3 が CUSTOM のときのみ使う。 Compass mounting position roll offset. Positive values = roll right, negative values = roll left. This parameter is only used when COMPASS_ORIENT/2/3 is set to CUSTOM. 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 —
COMPASS_CUS_YAW Custom orientation yaw offset 再起動が必要 未確認（AI下訳）	コンパス取付位置のヨーオフセット。正 = 右ヨー、負 = 左ヨー。COMPASS_ORIENT/2/3 が CUSTOM のときのみ使う。 Compass mounting position yaw offset. Positive values = yaw right, negative values = yaw left. This parameter is only used when COMPASS_ORIENT/2/3 is set to CUSTOM. 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 —
COMPASS_DEC Compass declination 未確認（AI下訳）	真北と磁北の差を補正する角度（磁気偏角） An angle to compensate between the true north and magnetic north 単位 rad 範囲 -3.142 ～ 3.142 増分 0.01 既定値 0[S]
COMPASS_DEV_ID Compass device id 読み取り専用 未確認（AI下訳）	コンパスのデバイス ID。自動検出されるので手動で設定しないこと Compass device id. Automatically detected, do not set manually 既定値 0[C]
COMPASS_DEV_ID2 Compass2 device id 読み取り専用 未確認（AI下訳）	2 番目のコンパスのデバイス ID。自動検出されるので手動で設定しないこと Second compass's device id. Automatically detected, do not set manually 既定値 0[C]
COMPASS_DEV_ID3 Compass3 device id 読み取り専用 未確認（AI下訳）	3 番目のコンパスのデバイス ID。自動検出されるので手動で設定しないこと Third compass's device id. Automatically detected, do not set manually 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_DEV_ID4 Compass4 device id 読み取り専用 未確認（AI下訳）	追加の 4 番目のコンパスのデバイス ID。自動検出されるので手動で設定しないこと Extra 4th compass's device id. Automatically detected, do not set manually 既定値 0[C]
COMPASS_DEV_ID5 Compass5 device id 読み取り専用 未確認（AI下訳）	追加の 5 番目のコンパスのデバイス ID。自動検出されるので手動で設定しないこと Extra 5th compass's device id. Automatically detected, do not set manually 既定値 0[C]
COMPASS_DEV_ID6 Compass6 device id 読み取り専用 未確認（AI下訳）	追加の 6 番目のコンパスのデバイス ID。自動検出されるので手動で設定しないこと Extra 6th compass's device id. Automatically detected, do not set manually 既定値 0[C]
COMPASS_DEV_ID7 Compass7 device id 読み取り専用 未確認（AI下訳）	追加の 7 番目のコンパスのデバイス ID。自動検出されるので手動で設定しないこと Extra 7th compass's device id. Automatically detected, do not set manually 既定値 0[C]
COMPASS_DEV_ID8 Compass8 device id 読み取り専用 未確認（AI下訳）	追加の 8 番目のコンパスのデバイス ID。自動検出されるので手動で設定しないこと Extra 8th compass's device id. Automatically detected, do not set manually 既定値 0[C]
COMPASS_DIA2_X Compass2 soft-iron diagonal X component 未確認（AI下訳）	コンパス2 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_X 成分 DIA_X in the compass2 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 1[C]
COMPASS_DIA2_Y Compass2 soft-iron diagonal Y component 未確認（AI下訳）	コンパス2 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Y 成分 DIA_Y in the compass2 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 1[C]
COMPASS_DIA2_Z Compass2 soft-iron diagonal Z component 未確認（AI下訳）	コンパス2 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Z 成分 DIA_Z in the compass2 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 1[C]
COMPASS_DIA3_X Compass3 soft-iron diagonal X component 未確認（AI下訳）	コンパス3 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_X 成分 DIA_X in the compass3 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 1[C]
COMPASS_DIA3_Y Compass3 soft-iron diagonal Y component 未確認（AI下訳）	コンパス3 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Y 成分 DIA_Y in the compass3 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 1[C]
COMPASS_DIA3_Z Compass3 soft-iron diagonal Z component 未確認（AI下訳）	コンパス3 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Z 成分 DIA_Z in the compass3 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_DIA_X Compass soft-iron diagonal X component 未確認（AI下訳）	コンパスのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_X 成分 DIA_X in the compass soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 1[C]
COMPASS_DIA_Y Compass soft-iron diagonal Y component 未確認（AI下訳）	コンパスのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Y 成分 DIA_Y in the compass soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 1[C]
COMPASS_DIA_Z Compass soft-iron diagonal Z component 未確認（AI下訳）	コンパスのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Z 成分 DIA_Z in the compass soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 1[C]
COMPASS_DISBLMSK Compass disable driver type mask 未確認（AI下訳）	無効にするドライバ種別のビットマスク。ここで指定したドライバは、起動時にセンサを探さない This is a bitmask of driver types to disable. If a driver type is set in this mask then that driver will not try to find a sensor at startup 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: HMC5883 ／ **bit1**: LSM303D ／ **bit2**: AK8963 ／ **bit3**: BMM150 ／ **bit4**: LSM9DS1 ／ **bit5**: LIS3MDL ／ **bit6**: AK0991x ／ **bit7**: IST8310 ／ **bit8**: ICM20948 ／ **bit9**: MMC3416 ／ **bit11**: DroneCAN ／ **bit12**: QMC5883 ／ **bit14**: MAG3110 ／ **bit15**: IST8308 ／ **bit16**: RM3100 ／ **bit17**: MSP ／ **bit18**: 外部 AHRS (ExternalAHRS) ／ **bit19**: MMC5XX3 ／ **bit20**: QMC5883P ／ **bit21**: BMM350 ／ **bit22**: IIS2MDC or LIS2MDL
COMPASS_ENABLE Enable Compass 再起動が必要 未確認（AI下訳）	Enabled（1）でコンパスを有効、Disabled（0）で無効にする。COMPASS_USE とは別の設定。低レベルのセンサを有効にし、磁気センサデータのログ記録を有効にする。航法にコンパスを使うには、さらに COMPASS_USE を 1 にする必要がある。 Setting this to Enabled(1) will enable the compass. Setting this to Disabled(0) will disable the compass. Note that this is separate from COMPASS_USE. This will enable the low level senor, and will enable logging of magnetometer data. To use the compass for navigation you must also set COMPASS_USE to 1. 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
COMPASS_EXTERN2 Compass2 is attached via an external cable 未確認（AI下訳）	2 番目のコンパスを外付けとして設定する。多くのボードでは自動検出される。0 または 1 の場合、バス接続による自動検出が値を上書きすることがある。2 にすると自動検出を無効化。 Configure second compass so it is attached externally. This is auto-detected on most boards. If set to 0 or 1 then auto-detection by bus connection can override the value. If set to 2 then auto-detection will be disabled. 既定値 0 = 内蔵[C] 選択肢 **0**: 内蔵 (Internal) ／ **1**: 外付け (External) ／ **2**: 強制的に外付け (ForcedExternal)
COMPASS_EXTERN3 Compass3 is attached via an external cable 未確認（AI下訳）	3 番目のコンパスを外付けとして設定する。多くのボードでは自動検出される。0 または 1 の場合、バス接続による自動検出が値を上書きすることがある。2 にすると自動検出を無効化。 Configure third compass so it is attached externally. This is auto-detected on most boards. If set to 0 or 1 then auto-detection by bus connection can override the value. If set to 2 then auto-detection will be disabled. 既定値 0 = 内蔵[C] 選択肢 **0**: 内蔵 (Internal) ／ **1**: 外付け (External) ／ **2**: 強制的に外付け (ForcedExternal)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_EXTERNAL Compass is attached via an external cable 未確認（AI下訳）	コンパスを外付けとして設定する。多くのボードでは自動検出される。外付けの場合は 1 にする。外付けのとき、COMPASS_ORIENT は AHRS_ORIENTATION（ボードの向き）とは独立に働く。0 または 1 の場合、バス接続による自動検出が値を上書きすることがある。2 にすると自動検出を無効化。 Configure compass so it is attached externally. This is auto-detected on most boards. Set to 1 if the compass is externally connected. When externally connected the COMPASS_ORIENT option operates independently of the AHRS_ORIENTATION board orientation option. If set to 0 or 1 then auto-detection by bus connection can override the value. If set to 2 then auto-detection will be disabled. 既定値 0 = 内蔵[C] 選択肢 **0**: 内蔵 (Internal) ／ **1**: 外付け (External) ／ **2**: 強制的に外付け (ForcedExternal)
COMPASS_FLTR_RNG Range in which sample is accepted 未確認（AI下訳）	新しいサンプルを受け付ける、平均値まわりの許容範囲。長い I2C ケーブルにつながるセンサのノイズの影響を減らすのに役立つ。値は平均値からの割合（%）。0 でこのフィルタを無効化。 This sets the range around the average value that new samples must be within to be accepted. This can help reduce the impact of noise on sensors that are on long I2C cables. The value is a percentage from the average value. A value of zero disables this filter. 単位 % 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 0[S]
COMPASS_LEARN Learn compass offsets automatically 未確認（AI下訳）	コンパスオフセットの自動学習の有効／無効。固定翼機にのみ適したコンパス単独の方法か、動作中の EKF 状態推定器が学習したオフセットを使う方法を選べる。有効にすると、学習したオフセットはディスアーム時に保存される。InFlight 学習を有効にすると、飛行開始時（アームが必要）に自動で学習を始める。InFlight 学習中は位置制御モードを使えない。 Enable or disable the automatic learning of compass offsets. You can enable learning either using a compass-only method that is suitable only for fixed wing aircraft or using the offsets learnt by the active EKF state estimator. If this option is enabled then the learnt offsets are saved when you disarm the vehicle. If InFlight learning is enabled then the compass with automatically start learning once a flight starts (must be armed). While InFlight learning is running you cannot use position control modes. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **2**: EKF による学習 (EKF-Learning) ／ **3**: 飛行中の学習 (InFlight-Learning)
COMPASS_MOT2_X Motor interference compensation to compass2 for body frame X axis 未確認（AI下訳）	現在のスロットルを掛けてコンパス2 の x 軸値に加え、モーターによる干渉を補償する（1A あたり、またはフルスロットル時のオフセット） Multiplied by the current throttle and added to compass2's x-axis values to compensate for motor interference (Offset per Amp or at Full Throttle) 単位 mGauss/A 範囲 -1000 ～ 1000 増分 1 既定値 0[C]
COMPASS_MOT2_Y Motor interference compensation to compass2 for body frame Y axis 未確認（AI下訳）	現在のスロットルを掛けてコンパス2 の y 軸値に加え、モーターによる干渉を補償する（1A あたり、またはフルスロットル時のオフセット） Multiplied by the current throttle and added to compass2's y-axis values to compensate for motor interference (Offset per Amp or at Full Throttle) 単位 mGauss/A 範囲 -1000 ～ 1000 増分 1 既定値 0[C]
COMPASS_MOT2_Z Motor interference compensation to compass2 for body frame Z axis 未確認（AI下訳）	現在のスロットルを掛けてコンパス2 の z 軸値に加え、モーターによる干渉を補償する（1A あたり、またはフルスロットル時のオフセット） Multiplied by the current throttle and added to compass2's z-axis values to compensate for motor interference (Offset per Amp or at Full Throttle) 単位 mGauss/A 範囲 -1000 ～ 1000 増分 1 既定値 0[C]
COMPASS_MOT3_X Motor interference compensation to compass3 for body frame X axis 未確認（AI下訳）	現在のスロットルを掛けてコンパス3 の x 軸値に加え、モーターによる干渉を補償する（1A あたり、またはフルスロットル時のオフセット） Multiplied by the current throttle and added to compass3's x-axis values to compensate for motor interference (Offset per Amp or at Full Throttle) 単位 mGauss/A 範囲 -1000 ～ 1000 増分 1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_MOT3_Y Motor interference compensation to compass3 for body frame Y axis 未確認（AI下訳）	現在のスロットルを掛けてコンパス3 の y 軸値に加え、モーターによる干渉を補償する（1A あたり、またはフルスロットル時のオフセット） Multiplied by the current throttle and added to compass3's y-axis values to compensate for motor interference (Offset per Amp or at Full Throttle) 単位 mGauss/A 範囲 -1000 ～ 1000 増分 1 既定値 0 C
COMPASS_MOT3_Z Motor interference compensation to compass3 for body frame Z axis 未確認（AI下訳）	現在のスロットルを掛けてコンパス3 の z 軸値に加え、モーターによる干渉を補償する（1A あたり、またはフルスロットル時のオフセット） Multiplied by the current throttle and added to compass3's z-axis values to compensate for motor interference (Offset per Amp or at Full Throttle) 単位 mGauss/A 範囲 -1000 ～ 1000 増分 1 既定値 0 C
COMPASS_MOTCT Motor interference compensation type 未確認（AI下訳）	モーター干渉補償の種類（無効・スロットル・電流）。手動で変更しないこと。 Set motor interference compensation type to disabled, throttle or current. Do not change manually. 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: スロットルを使う (Use Throttle) ／ **2**: 電流を使う (Use Current)
COMPASS_MOT_X Motor interference compensation for body frame X axis 未確認（AI下訳）	現在のスロットルを掛けてコンパスの x 軸値に加え、モーターによる干渉を補償する（1A あたり、またはフルスロットル時のオフセット） Multiplied by the current throttle and added to the compass's x-axis values to compensate for motor interference (Offset per Amp or at Full Throttle) 単位 mGauss/A 範囲 -1000 ～ 1000 増分 1 既定値 0 C
COMPASS_MOT_Y Motor interference compensation for body frame Y axis 未確認（AI下訳）	現在のスロットルを掛けてコンパスの y 軸値に加え、モーターによる干渉を補償する（1A あたり、またはフルスロットル時のオフセット） Multiplied by the current throttle and added to the compass's y-axis values to compensate for motor interference (Offset per Amp or at Full Throttle) 単位 mGauss/A 範囲 -1000 ～ 1000 増分 1 既定値 0 C
COMPASS_MOT_Z Motor interference compensation for body frame Z axis 未確認（AI下訳）	現在のスロットルを掛けてコンパスの z 軸値に加え、モーターによる干渉を補償する（1A あたり、またはフルスロットル時のオフセット） Multiplied by the current throttle and added to the compass's z-axis values to compensate for motor interference (Offset per Amp or at Full Throttle) 単位 mGauss/A 範囲 -1000 ～ 1000 増分 1 既定値 0 C
COMPASS_ODI2_X Compass2 soft-iron off-diagonal X component 未確認（AI下訳）	コンパス2 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_X 成分 ODI_X in the compass2 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
COMPASS_ODI2_Y Compass2 soft-iron off-diagonal Y component 未確認（AI下訳）	コンパス2 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Y 成分 ODI_Y in the compass2 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
COMPASS_ODI2_Z Compass2 soft-iron off-diagonal Z component 未確認（AI下訳）	コンパス2 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Z 成分 ODI_Z in the compass2 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_ODI3_X Compass3 soft-iron off-diagonal X component 未確認（AI下訳）	コンパス3 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_X 成分 ODI_X in the compass3 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
COMPASS_ODI3_Y Compass3 soft-iron off-diagonal Y component 未確認（AI下訳）	コンパス3 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Y 成分 ODI_Y in the compass3 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
COMPASS_ODI3_Z Compass3 soft-iron off-diagonal Z component 未確認（AI下訳）	コンパス3 のソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Z 成分 ODI_Z in the compass3 soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
COMPASS_ODI_X Compass soft-iron off-diagonal X component 未確認（AI下訳）	コンパスのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_X 成分 ODI_X in the compass soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
COMPASS_ODI_Y Compass soft-iron off-diagonal Y component 未確認（AI下訳）	コンパスのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Y 成分 ODI_Y in the compass soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
COMPASS_ODI_Z Compass soft-iron off-diagonal Z component 未確認（AI下訳）	コンパスのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Z 成分 ODI_Z in the compass soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
COMPASS_OFFS_MAX Compass maximum offset 未確認（AI下訳）	キャリブレーションとアームチェックで許すコンパスオフセットの最大値 This sets the maximum allowed compass offset in calibration and arming checks 範囲 500 ～ 3000 増分 1 既定値 1800 S
COMPASS_OFS2_X Compass2 offsets in milligauss on the X axis 未確認（AI下訳）	フレームの金属の影響を補償するため、コンパス2 の x 軸値に加えるオフセット Offset to be added to compass2's x-axis values to compensate for metal in the frame 単位 mGauss 範囲 -400 ～ 400 増分 1 既定値 0 C
COMPASS_OFS2_Y Compass2 offsets in milligauss on the Y axis 未確認（AI下訳）	フレームの金属の影響を補償するため、コンパス2 の y 軸値に加えるオフセット Offset to be added to compass2's y-axis values to compensate for metal in the frame 単位 mGauss 範囲 -400 ～ 400 増分 1 既定値 0 C
COMPASS_OFS2_Z Compass2 offsets in milligauss on the Z axis 未確認（AI下訳）	フレームの金属の影響を補償するため、コンパス2 の z 軸値に加えるオフセット Offset to be added to compass2's z-axis values to compensate for metal in the frame 単位 mGauss 範囲 -400 ～ 400 増分 1 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_OFS3_X Compass3 offsets in milligauss on the X axis 未確認（AI下訳）	フレームの金属の影響を補償するため、コンパス3 の x 軸値に加えるオフセット Offset to be added to compass3's x-axis values to compensate for metal in the frame 単位 mGauss 範囲 -400 ～ 400 増分 1 既定値 0[C]
COMPASS_OFS3_Y Compass3 offsets in milligauss on the Y axis 未確認（AI下訳）	フレームの金属の影響を補償するため、コンパス3 の y 軸値に加えるオフセット Offset to be added to compass3's y-axis values to compensate for metal in the frame 単位 mGauss 範囲 -400 ～ 400 増分 1 既定値 0[C]
COMPASS_OFS3_Z Compass3 offsets in milligauss on the Z axis 未確認（AI下訳）	フレームの金属の影響を補償するため、コンパス3 の z 軸値に加えるオフセット Offset to be added to compass3's z-axis values to compensate for metal in the frame 単位 mGauss 範囲 -400 ～ 400 増分 1 既定値 0[C]
COMPASS_OFS_X Compass offsets in milligauss on the X axis 未確認（AI下訳）	フレームの金属の影響を補償するため、コンパスの x 軸値に加えるオフセット Offset to be added to the compass x-axis values to compensate for metal in the frame 単位 mGauss 範囲 -400 ～ 400 増分 1 既定値 0[C]
COMPASS_OFS_Y Compass offsets in milligauss on the Y axis 未確認（AI下訳）	フレームの金属の影響を補償するため、コンパスの y 軸値に加えるオフセット Offset to be added to the compass y-axis values to compensate for metal in the frame 単位 mGauss 範囲 -400 ～ 400 増分 1 既定値 0[C]
COMPASS_OFS_Z Compass offsets in milligauss on the Z axis 未確認（AI下訳）	フレームの金属の影響を補償するため、コンパスの z 軸値に加えるオフセット Offset to be added to the compass z-axis values to compensate for metal in the frame 単位 mGauss 範囲 -400 ～ 400 増分 1 既定値 0[C]
COMPASS_OPTIONS Compass options 未確認（AI下訳）	コンパスの動作を変えるオプション This sets options to change the behaviour of the compass 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 較正に GPS を要求 (CalRequireGPS) ／ **bit1**: 見つからない DroneCAN コンパスの自動置き換えを許可（較正は引き続き必要） (Allow missing DroneCAN compasses to be automaticaly replaced (calibration still required))
COMPASS_ORIENT Compass orientation 未確認（AI下訳）	1 番目の外部コンパスの、機体座標系に対する向き。このコンパスが外付けに設定されていなければ無視される。北半球で正しく設定されていれば、機首を下げると MagX、右側を下げると MagY が増える。機体を裏返すと MagZ が減る。南半球では増減が逆になる。注：内蔵コンパスには AHRS_ORIENT が使われる。各選択肢の名前は、その向きにするための回転の順序で書かれている。ファームウェア 4.2 以前では CUSTOM（100）を選び、COMPASS_CUS_ROLL/PIT/YAW で角度を指定できる。それ以降のバージョンでは汎用カスタム回転 Custom 1 と Custom 2 が使え、CUST_1_ROLL/PIT/YAW または CUST_2_ROLL/PIT/YAW で角度を指定する。 The orientation of the first external compass relative to the vehicle frame. This value will be ignored unless this compass is set as an external compass. When set correctly in the northern hemisphere, pointing the nose and right side down should increase the MagX and MagY values respectively. Rolling the vehicle upside down should decrease the MagZ value. For southern hemisphere, switch increase and decrease. NOTE: For internal compasses, AHRS_ORIENT is used. The label for each option is specified in the order of rotations for that orientation. Firmware versions 4.2 and prior can use a CUSTOM (100) rotation to set the COMPASS_CUS_ROLL/PIT/YAW angles for Compass orientation. Later versions provide two general custom rotations which can be used, Custom 1 and Custom 2, with CUST_1_ROLL/PIT/YAW or CUST_2_ROLL/PIT/YAW angles. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 AHRS_ORIENTATION と同じ（46 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_ORIENT2 Compass2 orientation 未確認（AI下訳）	2 番目の外部コンパスの、機体座標系に対する向き。このコンパスが外付けに設定されていなければ無視される。北半球で正しく設定されていれば、機首を下げると MagX、右側を下げると MagY が増える。機体を裏返すと MagZ が減る。南半球では増減が逆になる。注：内蔵コンパスには AHRS_ORIENT が使われる。各選択肢の名前は、その向きにするための回転の順序で書かれている。ファームウェア 4.2 以前では CUSTOM（100）を選び、COMPASS_CUS_ROLL/PIT/YAW で角度を指定できる。それ以降のバージョンでは汎用カスタム回転 Custom 1 と Custom 2 が使え、CUST_1_ROLL/PIT/YAW または CUST_2_ROLL/PIT/YAW で角度を指定する。 The orientation of a second external compass relative to the vehicle frame. This value will be ignored unless this compass is set as an external compass. When set correctly in the northern hemisphere, pointing the nose and right side down should increase the MagX and MagY values respectively. Rolling the vehicle upside down should decrease the MagZ value. For southern hemisphere, switch increase and decrease. NOTE: For internal compasses, AHRS_ORIENT is used. The label for each option is specified in the order of rotations for that orientation. Firmware versions 4.2 and prior can use a CUSTOM (100) rotation to set the COMPASS_CUS_ROLL/PIT/YAW angles for Compass orientation. Later versions provide two general custom rotations which can be used, Custom 1 and Custom 2, with CUST_1_ROLL/PIT/YAW or CUST_2_ROLL/PIT/YAW angles. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 AHRS_ORIENTATION と同じ（46 項目）
COMPASS_ORIENT3 Compass3 orientation 未確認（AI下訳）	3 番目の外部コンパスの、機体座標系に対する向き。このコンパスが外付けに設定されていなければ無視される。北半球で正しく設定されていれば、機首を下げると MagX、右側を下げると MagY が増える。機体を裏返すと MagZ が減る。南半球では増減が逆になる。注：内蔵コンパスには AHRS_ORIENT が使われる。各選択肢の名前は、その向きにするための回転の順序で書かれている。ファームウェア 4.2 以前では CUSTOM（100）を選び、COMPASS_CUS_ROLL/PIT/YAW で角度を指定できる。それ以降のバージョンでは汎用カスタム回転 Custom 1 と Custom 2 が使え、CUST_1_ROLL/PIT/YAW または CUST_2_ROLL/PIT/YAW で角度を指定する。 The orientation of a third external compass relative to the vehicle frame. This value will be ignored unless this compass is set as an external compass. When set correctly in the northern hemisphere, pointing the nose and right side down should increase the MagX and MagY values respectively. Rolling the vehicle upside down should decrease the MagZ value. For southern hemisphere, switch increase and decrease. NOTE: For internal compasses, AHRS_ORIENT is used. The label for each option is specified in the order of rotations for that orientation. Firmware versions 4.2 and prior can use a CUSTOM (100) rotation to set the COMPASS_CUS_ROLL/PIT/YAW angles for Compass orientation. Later versions provide two general custom rotations which can be used, Custom 1 and Custom 2, with CUST_1_ROLL/PIT/YAW or CUST_2_ROLL/PIT/YAW angles. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 AHRS_ORIENTATION と同じ（46 項目）
COMPASS_PMOT1_X Compass per-motor1 X 未確認（AI下訳）	モーター1 の X 軸の補償値 Compensation for X axis of motor1 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT1_Y Compass per-motor1 Y 未確認（AI下訳）	モーター1 の Y 軸の補償値 Compensation for Y axis of motor1 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT1_Z Compass per-motor1 Z 未確認（AI下訳）	モーター1 の Z 軸の補償値 Compensation for Z axis of motor1 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT2_X Compass per-motor2 X 未確認（AI下訳）	モーター2 の X 軸の補償値 Compensation for X axis of motor2 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_PMOT2_Y Compass per-motor2 Y 未確認（AI下訳）	モーター2 の Y 軸の補償値 Compensation for Y axis of motor2 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT2_Z Compass per-motor2 Z 未確認（AI下訳）	モーター2 の Z 軸の補償値 Compensation for Z axis of motor2 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT3_X Compass per-motor3 X 未確認（AI下訳）	モーター3 の X 軸の補償値 Compensation for X axis of motor3 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT3_Y Compass per-motor3 Y 未確認（AI下訳）	モーター3 の Y 軸の補償値 Compensation for Y axis of motor3 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT3_Z Compass per-motor3 Z 未確認（AI下訳）	モーター3 の Z 軸の補償値 Compensation for Z axis of motor3 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT4_X Compass per-motor4 X 未確認（AI下訳）	モーター4 の X 軸の補償値 Compensation for X axis of motor4 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT4_Y Compass per-motor4 Y 未確認（AI下訳）	モーター4 の Y 軸の補償値 Compensation for Y axis of motor4 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT4_Z Compass per-motor4 Z 未確認（AI下訳）	モーター4 の Z 軸の補償値 Compensation for Z axis of motor4 既定値 0[C]
COMPASS_PMOT_EN per-motor compass correction enable 未確認（AI下訳）	モーターごとのコンパス補正を有効にする This enables per-motor compass corrections 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
COMPASS_PMOT_EXP per-motor exponential correction 未確認（AI下訳）	モーターごとのコンパス補正で使う、モーター出力の指数補正 This is the exponential correction for the power output of the motor for per-motor compass correction 範囲 0 ～ 2 増分 0.01 既定値 0.65[C]
COMPASS_PRIO1_ID Compass device id with 1st order priority 再起動が必要 未確認（AI下訳）	優先順位 1 番目に使うコンパスのデバイス ID。0 なら自動設定される。変更後は再起動が必要。 Compass device id with 1st order priority, set automatically if 0. Reboot required after change. 既定値 0[C]
COMPASS_PRIO2_ID Compass device id with 2nd order priority 再起動が必要 未確認（AI下訳）	優先順位 2 番目に使うコンパスのデバイス ID。0 なら自動設定される。変更後は再起動が必要。 Compass device id with 2nd order priority, set automatically if 0. Reboot required after change. 既定値 0[C]
COMPASS_PRIO3_ID Compass device id with 3rd order priority 再起動が必要 未確認（AI下訳）	優先順位 3 番目に使うコンパスのデバイス ID。0 なら自動設定される。変更後は再起動が必要。 Compass device id with 3rd order priority, set automatically if 0. Reboot required after change. 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
COMPASS_SCALE Compass1 scale factor 未確認（AI下訳）	1 番目のコンパスのセンサのスケール誤差を補正する倍率。0 ならスケーリングしない Scaling factor for first compass to compensate for sensor scaling errors. If this is 0 then no scaling is done 範囲 0 ～ 1.3 既定値 0[C]
COMPASS_SCALE2 Compass2 scale factor 未確認（AI下訳）	2 番目のコンパスのセンサのスケール誤差を補正する倍率。0 ならスケーリングしない Scaling factor for 2nd compass to compensate for sensor scaling errors. If this is 0 then no scaling is done 範囲 0 ～ 1.3 既定値 0[C]
COMPASS_SCALE3 Compass3 scale factor 未確認（AI下訳）	3 番目のコンパスのセンサのスケール誤差を補正する倍率。0 ならスケーリングしない Scaling factor for 3rd compass to compensate for sensor scaling errors. If this is 0 then no scaling is done 範囲 0 ～ 1.3 既定値 0[C]
COMPASS_USE Use compass for yaw 未確認（AI下訳）	方位の決定に（GPS ではなく）コンパスを使うかどうか Enable or disable the use of the compass (instead of the GPS) for determining heading 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
COMPASS_USE2 Compass2 used for yaw 未確認（AI下訳）	方位の決定に 2 番目のコンパスを使うかどうか。 Enable or disable the secondary compass for determining heading. 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
COMPASS_USE3 Compass3 used for yaw 未確認（AI下訳）	方位の決定に 3 番目のコンパスを使うかどうか。 Enable or disable the tertiary compass for determining heading. 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

CUST カスタム取付角

7 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CUST_ROT1_PITCH Custom pitch 再起動が必要 未確認（AI下訳）	カスタムのオイラー角ピッチ（オイラー 321：ヨー・ピッチ・ロールの順） Custom euler pitch, euler 321 (yaw, pitch, roll) ordering 単位 deg 既定値 0[C]
CUST_ROT1_ROLL Custom roll 再起動が必要 未確認（AI下訳）	カスタムのオイラー角ロール（オイラー 321：ヨー・ピッチ・ロールの順） Custom euler roll, euler 321 (yaw, pitch, roll) ordering 単位 deg 既定値 0[C]
CUST_ROT1_YAW Custom yaw 再起動が必要 未確認（AI下訳）	カスタムのオイラー角ヨー（オイラー 321：ヨー・ピッチ・ロールの順） Custom euler yaw, euler 321 (yaw, pitch, roll) ordering 単位 deg 既定値 0[C]
CUST_ROT2_PITCH Custom pitch 再起動が必要 未確認（AI下訳）	カスタムのオイラー角ピッチ（オイラー 321：ヨー・ピッチ・ロールの順） Custom euler pitch, euler 321 (yaw, pitch, roll) ordering 単位 deg 既定値 0[C]
CUST_ROT2_ROLL Custom roll 再起動が必要 未確認（AI下訳）	カスタムのオイラー角ロール（オイラー 321：ヨー・ピッチ・ロールの順） Custom euler roll, euler 321 (yaw, pitch, roll) ordering 単位 deg 既定値 0[C]
CUST_ROT2_YAW Custom yaw 再起動が必要 未確認（AI下訳）	カスタムのオイラー角ヨー（オイラー 321：ヨー・ピッチ・ロールの順） Custom euler yaw, euler 321 (yaw, pitch, roll) ordering 単位 deg 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CUST_ROT_ENABLE Enable Custom rotations 再起動が必要 未確認（AI下訳）	カスタム回転を有効にする This enables custom rotations 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)

DDS DDS（ROS 2 連携）

9 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
DDS_DOMAIN_ID DDS DOMAIN ID 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ROS_DOMAIN_ID を設定する Set the ROS_DOMAIN_ID 範囲 0 ～ 232 既定値 0[C]
DDS_ENABLE DDS enable 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DDS サブシステムを有効にする Enable DDS subsystem 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
DDS_IP0 IPv4 Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：192.xxx.xxx.xxx IPv4 address. Example: 192.xxx.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
DDS_IP1 IPv4 Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.168.xxx.xxx IPv4 address. Example: xxx.168.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
DDS_IP2 IPv4 Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.144.xxx IPv4 address. Example: xxx.xxx.144.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
DDS_IP3 IPv4 Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.xxx.14 IPv4 address. Example: xxx.xxx.xxx.14 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
DDS_MAX_RETRY DDS ping max attempts 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DDS クライアントが終了するまでに XRCE エージェントへ ping を試みる最大回数。0 で無制限に再試行。 The maximum number of times the DDS client will attempt to ping the XRCE agent before exiting. Set to 0 to allow unlimited retries. 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 10[C]
DDS_TIMEOUT_MS DDS ping timeout 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DDS クライアントが再試行するまでに XRCE エージェントからの応答を待つ時間（ミリ秒）。 The time in milliseconds the DDS client will wait for a response from the XRCE agent before reattempting. 単位 ms 範囲 1 ～ 10000 増分 1 既定値 1000[C]
DDS_UDP_PORT DDS UDP port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DDS の UDP ポート番号 UDP port number for DDS 範囲 1 ～ 65535 既定値 2019[C]

DEV 開発者向け

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
DEV_OPTIONS Development options 未確認（AI下訳）	開発者向けオプションのビットマスク。各ビットの意味は随時変わる可能性がある。開発者は現在の意味をソースコードで確認すること Bitmask of developer options. The meanings of the bit fields in this parameter may vary at any time. Developers should check the source code for current meaning 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: ADSB の MAVLink 処理 (ADSBMavlinkProcessing) ／ **bit1**: DevOptionVFR_HUDRelativeAlt

DID OpenDroneID（リモート ID）

5 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
DID_BARO_ACC Barometer vertical accuraacy 未確認（AI下訳）	機体に搭載した状態での気圧計の垂直精度。取り付け条件に依存するため、既定では無効 Barometer Vertical Accuracy when installed in the vehicle. Note this is dependent upon installation conditions and thus disabled by default 単位 m 既定値 -1[C]
DID_CANDRIVER DroneCAN driver number 未確認（AI下訳）	DroneCAN ドライバの番号。0 で DroneCAN を無効化 DroneCAN driver index, 0 to disable DroneCAN 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: ドライバ1 (Driver1) ／ **2**: ドライバ2 (Driver2)
DID_ENABLE Enable ODID subsystem 未確認（AI下訳）	ODID（OpenDroneID）サブシステムを有効にする Enable ODID subsystem 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
DID_MAVPORT MAVLink serial port 未確認（AI下訳）	OpenDroneID の MAVLink メッセージを送るシリアルポート番号。DroneCAN を使う場合は -1 でもよい。 Serial port number to send OpenDroneID MAVLink messages to. Can be -1 if using DroneCAN. 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
DID_OPTIONS OpenDroneID options 未確認（AI下訳）	OpenDroneID サブシステムのオプション Options for OpenDroneID subsystem 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: アーム前チェックを強制 (EnforcePreArmChecks) ／ **bit1**: GPS 以外の位置を許可 (AllowNonGPSPosition) ／ **bit2**: 最初の Basic ID 受信で UAS ID をロック (LockUASIDOnFirstBasicIDRx)

DISARM 自動ディスアーム

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
DISARM_DELAY Disarm delay 未確認（AI下訳）	着地を検出してから自動ディスアームするまでの遅延（秒）。0 で自動ディスアームを無効化。緊急モーター停止中は、この値の半分になる。 Delay before automatic disarm in seconds after landing touchdown detection. A value of zero disables auto disarm. If Emergency Motor stop active, delay time is half this value. 単位 s 範囲 0 ～ 127 既定値 10[S]

DR Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

9 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
DR_ENABLE Deadreckoning Enable 未確認（AI下訳）	推測航法を有効にする Deadreckoning Enable 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
DR_ENABLE_DIST Deadreckoning Enable Distance 未確認（AI下訳）	推測航法を有効にする、ホームからの距離（メートル） Distance from home (in meters) beyond which the dead reckoning will be enabled 単位 m 既定値 —
DR_FLY_ALT_MIN Deadreckoning Altitude Min 未確認（AI下訳）	推測航法中、ホームから少なくともこの高度（メートル）を保って飛行する Copter will fly at at least this altitude (in meters) above home during deadreckoning 単位 m 範囲 0 〜 1000 既定値 —
DR_FLY_ANGLE Deadreckoning Lean Angle 未確認（AI下訳）	推測航法中の傾き角（度） lean angle (in degrees) during deadreckoning 単位 deg 範囲 0 〜 45 既定値 —
DR_FLY_TIMEOUT Deadreckoning flight timeout 未確認（AI下訳）	推測航法を始めてからこの秒数が経つと NEXT_MODE への切り替えを試みる。切り替えられなければ Guided_NoGPS のまま続行する。0 でタイムアウトを無効化 Copter will attempt to switch to NEXT_MODE after this many seconds of deadreckoning. If it cannot switch modes it will continue in Guided_NoGPS. Set to 0 to disable timeout 単位 s 既定値 —
DR_GPS_SACC_MAX Deadreckoning GPS speed accuracy maximum threshold 未確認（AI下訳）	GPS 速度精度の上限。これを超えるとホームへの推測航法を開始する（既定値 0.8）。小さいほど GPS 品質が良くても作動し、大きいほど GPS 品質が悪くなるまで作動しない。0 で GPS 速度精度を判定に使わない GPS speed accuracy maximum, above which deadreckoning home will begin (default is 0.8). Lower values trigger with good GPS quality, higher values will allow poorer GPS before triggering. Set to 0 to disable use of GPS speed accuracy 範囲 0 〜 10 既定値 —
DR_GPS_SAT_MIN Deadreckoning GPS satellite count min threshold 未確認（AI下訳）	GPS 衛星数のしきい値。これを下回るとホームへの推測航法を開始する（既定値 6）。大きいほど GPS 品質が良くても作動し、小さいほど GPS 品質が悪くなるまで作動しない。0 で衛星数を判定に使わない GPS satellite count threshold below which deadreckoning home will begin (default is 6). Higher values trigger with good GPS quality, Lower values trigger with worse GPS quality. Set to 0 to disable use of GPS satellite count 範囲 0 〜 30 既定値 —
DR_GPS_TRIGG_SEC Deadreckoning GPS check trigger seconds 未確認（AI下訳）	推測航法を作動させるには、GPS チェックの失敗がこの秒数続く必要がある GPS checks must fail for this many seconds before dead reckoning will be triggered 単位 s 既定値 —
DR_NEXT_MODE Deadreckoning Next Mode 未確認（AI下訳）	GPS が回復するか DR_FLY_TIMEOUT が経過した後に切り替えるモード。既定は 6/RTL。-1 にすると、推測航法の作動前に使っていたモードに戻る Copter switch to this mode after GPS recovers or DR_FLY_TIMEOUT has elapsed. Default is 6/RTL. Set to -1 to return to mode used before deadreckoning was triggered 既定値 — 選択肢 **2**: AltHold ／ **3**: Auto ／ **4**: Guided ／ **5**: Loiter ／ **6**: RTL ／ **7**: Circle ／ **9**: Land ／ **16**: PosHold ／ **17**: Brake ／ **20**: Guided_NoGPS ／ **21**: Smart_RTL ／ **27**: Auto RTL

EAHRS 外部 AHRS

5 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EAHRS_LOG_RATE AHRS logging rate 未確認（AI下訳）	EAHRS（外部 AHRS）デバイスのログ記録レート Logging rate for EAHRS devices 単位 Hz 既定値 10[C]
EAHRS_OPTIONS External AHRS options 未確認（AI下訳）	外部 AHRS のオプション（ビットマスク） External AHRS options bitmask 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: VectorNav で加速度・ジャイロ・磁気の未補償値を使う (Vector Nav use uncompensated values for accel gyro and mag) ／ **bit1**: SBG で EKF を GNSS として使う (SBG uses EKF as GNSS) ／ **bit2**: SensAltion を AHRS として使う (SensAltion used as AHRS)
EAHRS_RATE AHRS data rate 未確認（AI下訳）	AHRS デバイスに要求するレート Requested rate for AHRS device 単位 Hz 既定値 50[C]
EAHRS_SENSORS External AHRS sensors 未確認（AI下訳）	外部 AHRS のセンサ（ビットマスク） External AHRS sensors bitmask 既定値 15[C] ビットマスク **bit0**: GPS ／ **bit1**: IMU ／ **bit2**: 気圧計 (Baro) ／ **bit3**: コンパス (Compass)
EAHRS_TYPE AHRS type 未確認（AI下訳）	AHRS デバイスの種類 Type of AHRS device 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: VectorNav ／ **2**: MicroStrain5 ／ **5**: InertialLabs ／ **6**: Trimble GSOF ／ **7**: MicroStrain7 ／ **8**: SBG ／ **11**: SensAltion

EFI 電子燃料噴射（EFI）

48 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EFI_2K_CANDRV NMEA 2000 CAN driver 未確認（AI下訳）	NMEA 2000 の CAN ドライバ。1 番目の CAN スクリプトドライバなら 1、2 番目のドライバなら 2 NMEA 2000 CAN driver. Use 1 for first CAN scripting driver, 2 for 2nd driver 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 1 番目の CAN (FirstCAN) ／ **2**: 2 番目の CAN (SecondCAN)
EFI_2K_ENABLE Enable NMEA 2000 EFI driver 未確認（AI下訳）	NMEA 2000 の EFI ドライバを有効にする Enable NMEA 2000 EFI driver 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_2K_OPTIONS NMEA 2000 options 未確認（AI下訳）	NMEA 2000 ドライバのオプション NMEA 2000 driver options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: ログ記録を有効化 (EnableLogging)
EFI_COEF1 EFI Calibration Coefficient 1 未確認（AI下訳）	MS プロトコルの燃料流量の較正値（傾き）。燃料消費率が一定のときのログから計算する。(ECYL[0].InjT*EFI.Rpm)/600.0 をプロットしてデューティ比を求め、実際の燃料消費（cm^3/min）を測り、EFI_COEF1 = fuel_usage_cm3permin / duty_cycle とする Used to calibrate fuel flow for MS protocol (Slope). This should be calculated from a log at constant fuel usage rate. Plot (ECYL[0].InjT*EFI.Rpm)/600.0 to get the duty_cycle. Measure actual fuel usage in cm^3/min, and set EFI_COEF1 = fuel_usage_cm3permin / duty_cycle 範囲 0 〜 1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EFI_COEF2 EFI Calibration Coefficient 2 未確認（AI下訳）	MS プロトコルの燃料流量の較正値（オフセット）。EFI_COEF1 による燃料消費計算の 0 でないオフセットを補正するのに使う Used to calibrate fuel flow for MS protocol (Offset). This can be used to correct for a non-zero offset in the fuel consumption calculation of EFI_COEF1 範囲 0 〜 10 既定値 0[C]
EFI_DLA64_ENABLE EFI DLA64 enable 未確認（AI下訳）	EFI DLA64 ドライバを有効にする Enable EFI DLA64 driver 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_DLA_ENABLE EFI DLA enable 未確認（AI下訳）	EFI DLA ドライバを有効にする Enable EFI DLA driver 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_DLA_LPS EFI DLA fuel scale 未確認（AI下訳）	EFI DLA の噴射時間 1 秒あたりの燃料量（リットル） EFI DLA litres of fuel per second of injection time 単位 litres 範囲 0.00001 〜 1 既定値 0.001[C]
EFI_FUEL_DENS ECU Fuel Density 未確認（AI下訳）	燃料消費の計算に使う Used to calculate fuel consumption 単位 kg/m/m/m 範囲 0 〜 10000 既定値 0[C]
EFI_H6K_CANDRV Halo6000 CAN driver 未確認（AI下訳）	Halo6000 の CAN ドライバ。1 番目の CAN スクリプトドライバなら 1、2 番目のドライバなら 2 Halo6000 CAN driver. Use 1 for first CAN scripting driver, 2 for 2nd driver 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 1 番目の CAN (FirstCAN) ／ **2**: 2 番目の CAN (SecondCAN)
EFI_H6K_ENABLE Enable Halo6000 EFI driver 未確認（AI下訳）	Halo6000 EFI ドライバを有効にする Enable Halo6000 EFI driver 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_H6K_FUELTOT Halo6000 total fuel capacity 未確認（AI下訳）	タンクの容量（リットル） The capacity of the tank in litres 単位 litres 既定値 20[C]
EFI_H6K_OPTIONS Halo6000 options 未確認（AI下訳）	Halo6000 のオプション Halo6000 options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 全 CAN パケットを記録 (LogAllCanPackets)
EFI_H6K_START_FN Halo6000 start auxilliary function 未確認（AI下訳）	発電機の始動／停止に使う RC 補助機能の番号。0 で始動機能を無効化 The RC auxilliary function number for start/stop of the generator. Zero to disable start function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **300**: 300 ／ **301**: 301 ／ **302**: 302 ／ **303**: 303 ／ **304**: 304 ／ **305**: 305 ／ **306**: 306 ／ **307**: 307
EFI_H6K_TELEM_RT Halo6000 telemetry rate 未確認（AI下訳）	発電機の追加テレメトリを送るレート The rate that additional generator telemetry is sent 単位 Hz 既定値 2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EFI_HFE_CANDRV HFI EFI CAN driver 未確認（AI下訳）	HFI EFI の CAN ドライバ HFI EFI CAN driver 既定値 0 = なし[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 1 番目の CAN ドライバ (1stCANDriver) ／ **2**: 2 番目の CAN ドライバ (2ndCanDriver)
EFI_HFE_ECU_IDX HFI EFI ECU index 未確認（AI下訳）	HFI EFI の ECU 番号。0 で自動 HFI EFI ECU index, 0 for automatic 範囲 0 ～ 10 既定値 0[C]
EFI_HFE_ENABLE Enable HFE EFI driver 未確認（AI下訳）	HFE EFI ドライバを有効にする Enable HFE EFI driver 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_HFE_FUEL_DTY HFI EFI fuel density 未確認（AI下訳）	HFI EFI の燃料密度（g/L） HFI EFI fuel density in gram per litre 範囲 0 ～ 2000 既定値 740[C]
EFI_HFE_OPTIONS HFI EFI options 未確認（AI下訳）	HFI EFI のオプション HFI EFI options 既定値 0[C] ビットマスク **bit1**: CAN ログ記録を有効化 (EnableCANLogging)
EFI_HFE_RATE_HZ HFI EFI Update rate 未確認（AI下訳）	HFI EFI の更新レート HFI EFI Update rate 範囲 0 ～ 400 既定値 200[C]
EFI_HFE_REL_IDX HFI EFI relay index 未確認（AI下訳）	HFI EFI のリレー番号 HFI EFI relay index 範囲 0 ～ 10 既定値 0[C]
EFI_INF_ENABLE EFI INF-Inject enable 未確認（AI下訳）	EFI INF-Inject ドライバを有効にする Enable EFI INF-Inject driver 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_INF_IGN_AUX EFI INF-Inject ignition aux function 未確認（AI下訳）	EFI INF のスロットル・点火の補助機能 EFI INF throttle ignition aux function 既定値 300[C]
EFI_INF_OPTIONS EFI INF-Inject options 未確認（AI下訳）	EFI INF ドライバのオプション EFI INF driver options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: ログ記録を有効化 (EnableLogging)
EFI_INF_THR_HZ EFI INF-Inject throttle rate 未確認（AI下訳）	EFI INF のスロットル出力レート EFI INF throttle output rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 既定値 0[C]
EFI_SP_CANDRV Set SkyPower EFI CAN driver 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI の CAN ドライバを設定する Set SkyPower EFI CAN driver 既定値 1 = 1 番目の CAN ドライバ[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 1 番目の CAN ドライバ (1stCANDriver) ／ **2**: 2 番目の CAN ドライバ (2ndCanDriver)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EFI_SP_ENABLE Enable SkyPower EFI support 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI のサポートを有効にする Enable SkyPower EFI support 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_SP_GEN_CTRL SkyPower EFI enable generator control 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI の発電機制御を有効にする SkyPower EFI enable generator control 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_SP_GEN_FN SkyPower EFI generator control function 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI の発電機制御機能。発電機の始動／停止に使う RC チャンネルを探すための RCn_OPTION の値 SkyPower EFI generator control function. This is the RCn_OPTION value to use to find the R/C channel used for controlling generator start/stop 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 EFI_H6K_START_FN と同じ（9 項目）
EFI_SP_LOG_RT SkyPower EFI log rate 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI のログレート。SkyPower EFI の追加ログを記録するレート SkyPower EFI log rate. This is the rate at which extra logging of the SkyPower EFI is performed 単位 Hz 範囲 1 ～ 50 既定値 10[C]
EFI_SP_MIN_RPM SkyPower EFI minimum RPM 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI の最低回転数。これを下回るとエンジン停止とみなす RPM SkyPower EFI minimum RPM. This is the RPM below which the engine is considered to be stopped 範囲 1 ～ 1000 既定値 100[C]
EFI_SP_MODEL SkyPower EFI ECU model 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI の ECU モデル SkyPower EFI ECU model 既定値 — 選択肢 **0**: SRE_180 ／ **1**: SP_275
EFI_SP_RST_TIME SkyPower EFI restart time 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI の再始動時間。エンジンが動いているべきときに、この時間停止していたら自動再始動する。0 でこの機能を無効化。 SkyPower EFI restart time. If engine should be running and it has stopped for this amount of time then auto-restart. To disable this feature set this value to zero. 単位 s 範囲 0 ～ 10 既定値 2[C]
EFI_SP_START_FN SkyPower EFI start function 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI の始動機能。エンジン始動に使う RC チャンネルを探すための RCn_OPTION の値 SkyPower EFI start function. This is the RCn_OPTION value to use to find the R/C channel used for controlling engine start 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 EFI_H6K_START_FN と同じ（9 項目）
EFI_SP_ST_DISARM SkyPower EFI allow start disarmed 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI でディスアーム中の始動を許可するかどうか SkyPower EFI allow start disarmed. This controls if starting the engine while disarmed is allowed 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_SP_THR_FN SkyPower EFI throttle function 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI のスロットル機能。目標スロットルに使う SERVOn_FUNCTION を設定する。固定翼機では 70、ヘリコプターのローター回転数制御では 31 にする SkyPower EFI throttle function. This sets which SERVOn_FUNCTION to use for the target throttle. This should be 70 for fixed wing aircraft and 31 for helicopter rotor speed control 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **31**: HeliRSC ／ **70**: FixedWing

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EFI_SP_THR_RATE SkyPower EFI throttle rate 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI のスロットルレート。エンジンへスロットル更新を送るレート SkyPower EFI throttle rate. This sets rate at which throttle updates are sent to the engine 単位 Hz 範囲 10 〜 100 既定値 50[C]
EFI_SP_TLM_RT SkyPower EFI telemetry rate 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI のテレメトリレート。追加のテレメトリ値を GCS へ送るレート SkyPower EFI telemetry rate. This is the rate at which extra telemetry values are sent to the GCS 単位 Hz 範囲 1 〜 10 既定値 0[C]
EFI_SP_UPDATE_HZ SkyPower EFI update rate 未確認（AI下訳）	SkyPower EFI の更新レート SkyPower EFI update rate 単位 Hz 範囲 10 〜 200 既定値 200[C]
EFI_SVF_ARMCHECK Generator SVFFI arming check 未確認（AI下訳）	アーム前に発電機のアーム状態を確認する Check for Generator ARM state before arming 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_SVF_ENABLE Generator SVFFI enable 未確認（AI下訳）	SVFFI 発電機のサポートを有効にする Enable SVFFI generator support 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_THRLIN_COEF1 Throttle linearisation - First Order 再起動が必要 未確認（AI下訳）	1 次の多項式係数（スロットルが 1 次の近似式なら 1） First Order Polynomial Coefficient. (=1, if throttle is first order polynomial trendline) 範囲 -1 〜 1 既定値 1[C]
EFI_THRLIN_COEF2 Throttle linearisation - Second Order 再起動が必要 未確認（AI下訳）	2 次の多項式係数（スロットルが 2 次の近似式なら 0） Second Order Polynomial Coefficient (=0, if throttle is second order polynomial trendline) 範囲 -1 〜 1 既定値 0[C]
EFI_THRLIN_COEF3 Throttle linearisation - Third Order 再起動が必要 未確認（AI下訳）	3 次の多項式係数（スロットルが 3 次の近似式なら 0） Third Order Polynomial Coefficient. (=0, if throttle is third order polynomial trendline) 範囲 -1 〜 1 既定値 0[C]
EFI_THRLIN_EN Enable throttle linearisation 未確認（AI下訳）	EFI のスロットル線形化を有効にする Enable EFI throttle linearisation 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EFI_THRLIN_OFS throttle linearization offset 再起動が必要 未確認（AI下訳）	スロットル線形化のオフセット Offset for throttle linearization 範囲 0 〜 100 既定値 0[C]
EFI_TYPE EFI communication type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EFI #1 に使う通信方式 What method of communication is used for EFI #1 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: Serial-MS ／ **2**: NWPMU ／ **3**: Serial-Lutan ／ **4**: Loweheiser ／ **5**: DroneCAN ／ **6**: Currawong-ECU ／ **7**: スクリプト (Scripting) ／ **8**: Hirth ／ **9**: MAVLink

EK2 EKF2

54 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK2_ABIAS_P_NSE Accelerometer bias stability (m/s^3) 未確認（AI下訳）	垂直方向の加速度計デルタ速度バイアス状態の誤差推定の増え方を決めるノイズ。大きくすると、加速度計バイアスの推定が速くなる一方でノイズも増える。 This noise controls the growth of the vertical accelerometer delta velocity bias state error estimate. Increasing it makes accelerometer bias estimation faster and noisier. 単位 m/s/s/s 範囲 0.00001 ～ 0.005 既定値 —
EK2_ACC_P_NSE Accelerometer noise (m/s^2) 未確認（AI下訳）	バイアスを除く加速度計の測定誤差による推定誤差の増え方を決める外乱ノイズ。大きくすると、フィルタは加速度計の測定値をあまり信用せず、他の測定値をより信用する。 This control disturbance noise controls the growth of estimated error due to accelerometer measurement errors excluding bias. Increasing it makes the filter trust the accelerometer measurements less and other measurements more. 単位 m/s/s 範囲 0.01 ～ 1.0 増分 0.01 既定値 —
EK2_ALT_M_NSE Altitude measurement noise (m) 未確認（AI下訳）	高度測定のノイズの RMS 値。大きくすると気圧計測定の重みが下がり、気圧計の誤差への反応は遅くなるが、GPS や加速度計の誤差の影響を受けやすくなる。 This is the RMS value of noise in the altitude measurement. Increasing it reduces the weighting of the baro measurement and will make the filter respond more slowly to baro measurement errors, but will make it more sensitive to GPS and accelerometer errors. 単位 m 範囲 0.1 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 —
EK2_ALT_SOURCE Primary altitude sensor source 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EKF が主に使う高度センサ。気圧計以外を選び、それが使えなくなった場合は気圧計に戻る。注：EK2_RNG_USE_HGT を使うと、EK2_ALT_SOURCE = 0 または 2（気圧計または GPS）と組み合わせて、地面に近いときに距離センサへ切り替えられる。 Primary height sensor used by the EKF. If a sensor other than Baro is selected and becomes unavailable, then the Baro sensor will be used as a fallback. NOTE: The EK2_RNG_USE_HGT parameter can be used to switch to range-finder when close to the ground in conjunction with EK2_ALT_SOURCE = 0 or 2 (Baro or GPS). 既定値 0 = 気圧計を使う C 選択肢 **0**: 気圧計を使う (Use Baro) ／ **1**: 距離センサを使う (Use Range Finder) ／ **2**: GPS を使う (Use GPS) ／ **3**: 距離ビーコンを使う (Use Range Beacon)
EK2_BCN_DELAY Range beacon measurement delay (msec) 再起動が必要 未確認（AI下訳）	距離ビーコンの測定値が慣性測定値より遅れる時間（ミリ秒）。オプティカルフローの平均化期間の終わりからの時間で、フローセンサ内部の 100 ミリ秒の平均化による遅れは含まない。 This is the number of msec that the range beacon measurements lag behind the inertial measurements. It is the time from the end of the optical flow averaging period and does not include the time delay due to the 100msec of averaging within the flow sensor. 単位 ms 範囲 0 ～ 127 増分 10 既定値 50 C
EK2_BCN_I_GTE Range beacon measurement gate size 未確認（AI下訳）	距離ビーコン測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the range beacon measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500 C
EK2_BCN_M_NSE Range beacon measurement noise (m) 未確認（AI下訳）	距離ビーコン測定のノイズの RMS 値。大きくするとこの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise in the range beacon measurement. Increasing it reduces the weighting on this measurement. 単位 m 範囲 0.1 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 1 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK2_CHECK_SCALE GPS accuracy check scaler (%) 未確認（AI下訳）	EKF が GPS を使う前に GPS 精度を確認するしきい値の倍率。既定値は 100。100 より大きいと EKF が受け入れる GPS 誤差の上限が増え、100 より小さいと減る。200 にすると許容誤差が 2 倍になる。 This scales the thresholds that are used to check GPS accuracy before it is used by the EKF. A value of 100 is the default. Values greater than 100 increase and values less than 100 reduce the maximum GPS error the EKF will accept. A value of 200 will double the allowable GPS error. 単位 % 範囲 50 ～ 200 既定値 —
EK2_EAS_I_GATE Airspeed measurement gate size 未確認（AI下訳）	対気速度測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the airspeed measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 400[C]
EK2_EAS_M_NSE Equivalent airspeed measurement noise (m/s) 未確認（AI下訳）	固定翼機が使う等価対気速度測定のノイズの RMS 値。大きくすると対気速度測定の重みが下がり、風速推定のノイズは減るが収束が遅くなる。GPS なしの推測航法時の航法誤差も大きくなる。 This is the RMS value of noise in equivalent airspeed measurements used by planes. Increasing it reduces the weighting of airspeed measurements and will make wind speed estimates less noisy and slower to converge. Increasing also increases navigation errors when dead-reckoning without GPS measurements. 単位 m/s 範囲 0.5 ～ 5.0 増分 0.1 既定値 1.4[C]
EK2_ENABLE Enable EKF2 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EKF2 を有効にする。EKF2 を有効にしても計算が動くだけで、飛行制御に使われるわけではない。飛行制御に使うには AHRS_EKF_TYPE=2 にする。EK2_ENABLE の値を変更した後は、反映のために再起動が必要。 This enables EKF2. Enabling EKF2 only makes the maths run, it does not mean it will be used for flight control. To use it for flight control set AHRS_EKF_TYPE=2. A reboot or restart will need to be performed after changing the value of EK2_ENABLE for it to take effect. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EK2_FLOW_DELAY Optical Flow measurement delay (msec) 再起動が必要 未確認（AI下訳）	オプティカルフローの測定値が慣性測定値より遅れる時間（ミリ秒）。オプティカルフローの平均化期間の終わりからの時間で、フローセンサ内部の 100 ミリ秒の平均化による遅れは含まない。 This is the number of msec that the optical flow measurements lag behind the inertial measurements. It is the time from the end of the optical flow averaging period and does not include the time delay due to the 100msec of averaging within the flow sensor. 単位 ms 範囲 0 ～ 127 増分 10 既定値 10[C]
EK2_FLOW_I_GATE Optical Flow measurement gate size 未確認（AI下訳）	オプティカルフローのイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the optical flow innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 —
EK2_FLOW_M_NSE Optical flow measurement noise (rad/s) 未確認（AI下訳）	オプティカルフロー測定のノイズと誤差の RMS 値。大きくするとこれらの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise and errors in optical flow measurements. Increasing it reduces the weighting on these measurements. 単位 rad/s 範囲 0.05 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK2_FLOW_USE Optical flow use bitmask 再起動が必要 未確認（AI下訳）	オプティカルフローのデータを 24 状態の航法推定器に融合するか、1 状態の地形高度推定器に融合するかを決める。 Controls if the optical flow data is fused into the 24-state navigation estimator OR the 1-state terrain height estimator. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 航法 (Navigation) ／ **2**: 地形 (Terrain)
EK2_GBIAS_P_NSE Rate gyro bias stability (rad/s/s) 未確認（AI下訳）	ジャイロのデルタ角バイアス状態の誤差推定の増え方を決める状態プロセスノイズ。大きくすると、ジャイロバイアスの推定が速くなる一方でノイズも増える。 This state process noise controls growth of the gyro delta angle bias state error estimate. Increasing it makes rate gyro bias estimation faster and noisier. 単位 rad/s/s 範囲 0.00001 ～ 0.001 既定値 —
EK2_GLITCH_RAD GPS glitch radius gate size (m) 未確認（AI下訳）	フィルタの予測位置と GPS の測定位置の間で許す最大の半径方向の不確かさ。これを超えるとフィルタの位置・速度状態を GPS にリセットする。大きくするとより大きな GPS グリッチを無視できるが、IMU やコンパスなど GPS 以外の誤差が、GPS 位置へ強制的に戻されるまでにより大きな位置誤差を生むようになる。 This controls the maximum radial uncertainty in position between the value predicted by the filter and the value measured by the GPS before the filter position and velocity states are reset to the GPS. Making this value larger allows the filter to ignore larger GPS glitches but also means that non-GPS errors such as IMU and compass can create a larger error in position before the filter is forced back to the GPS position. 単位 m 範囲 10 ～ 100 増分 5 既定値 25[C]
EK2_GPS_CHECK GPS preflight check 未確認（AI下訳）	実行する GPS 飛行前チェックを決める 1 バイトのビットマップ。0 ですべてのチェックを省略。255 ですべてのチェックを実行。3 で衛星数と HDoP だけを確認。31 は、機体が動いていても（船上からの発進など）合格できる範囲で最も厳しいチェック。 This is a 1 byte bitmap controlling which GPS preflight checks are performed. Set to 0 to bypass all checks. Set to 255 perform all checks. Set to 3 to check just the number of satellites and HDoP. Set to 31 for the most rigorous checks that will still allow checks to pass when the copter is moving, eg launch from a boat. 既定値 31[C] ビットマスク **bit0**: 衛星数 (NSats) ／ **bit1**: HDoP ／ **bit2**: 速度誤差 (speed error) ／ **bit3**: 位置誤差 (position error) ／ **bit4**: ヨー誤差 (yaw error) ／ **bit5**: 位置ドリフト (pos drift) ／ **bit6**: 垂直速度 (vert speed) ／ **bit7**: 水平速度 (horiz speed)
EK2_GPS_TYPE GPS mode control 未確認（AI下訳）	GPS 測定値の使い方：0 = 3D 速度と 2D 位置を使う、1 = 2D 速度と 2D 位置を使う、2 = 2D 位置のみ使う、3 = GPS を使わない。GPS の品質が悪くマルチパス誤差が大きい環境で、オプティカルフローセンサを使って飛ぶ場合に有用。 This controls use of GPS measurements : 0 = use 3D velocity & 2D position, 1 = use 2D velocity and 2D position, 2 = use 2D position, 3 = Inhibit GPS use - this can be useful when flying with an optical flow sensor in an environment where GPS quality is poor and subject to large multipath errors. 既定値 0 = GPS 3D 速度と 2D 位置[C] 選択肢 **0**: GPS 3D 速度と 2D 位置 (GPS 3D Vel and 2D Pos) ／ **1**: GPS 2D 速度と 2D 位置 (GPS 2D vel and 2D pos) ／ **2**: GPS 2D 位置 (GPS 2D pos) ／ **3**: GPS なし (No GPS)
EK2_GSCL_P_NSE Rate gyro scale factor stability (1/s) 未確認（AI下訳）	ジャイロのスケールファクタ学習の速さを決めるノイズ。大きくすると、スケールファクタの推定が速くなる一方でノイズも増える。 This noise controls the rate of gyro scale factor learning. Increasing it makes rate gyro scale factor estimation faster and noisier. 単位 Hz 範囲 0.000001 ～ 0.001 既定値 —
EK2_GSF_RST_MAX Maximum number of resets to the EKF-GSF yaw estimate allowed 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EKF2 が自身のヨーを EKF-GSF ヨー推定器の推定値にリセットできる最大回数。 EK2_GSF_USE_MASK で EKF-GSF のヨー推定値の利用を有効にしていない限り、リセットは行わない。 Sets the maximum number of times the EKF2 will be allowed to reset its yaw to the estimate from the EKF-GSF yaw estimator. No resets will be allowed unless the use of the EKF-GSF yaw estimate is enabled via the EK2_GSF_USE_MASK parameter. 範囲 1 ～ 10 増分 1 既定値 2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK2_GSF_RUN_MASK Bitmask of which EKF-GSF yaw estimators run 再起動が必要 未確認（AI下訳）	磁気センサに頼らない予備のヨー推定値を得るため、独立した EKF-GSF ヨー推定器を走らせる EKF2 インスタンスのビットマスク。この推定器は IMU・GPS と、利用できれば対気速度データを使う。主 EKF2 インスタンスの EKF-GSF ヨー推定器のデータは GSF0・GSF1 メッセージとしてログに記録される。このアルゴリズムが生成したヨー推定値の利用は EK2_GSF_USE_MASK と EK2_GSF_RST_MAX で制御する。記録だけのために EKF-GSF ヨー推定器を併走させるには、EK2_GSF_USE_MASK を 0 にする。 A bitmask of which EKF2 instances run an independant EKF-GSF yaw estimator to provide a backup yaw estimate that doesn't rely on magnetometer data. This estimator uses IMU, GPS and, if available, airspeed data. EKF-GSF yaw estimator data for the primary EKF2 instance will be logged as GSF0 and GSF1 messages. Use of the yaw estimate generated by this algorithm is controlled by the EK2_GSF_USE_MASK and EK2_GSF_RST_MAX parameters. To run the EKF-GSF yaw estimator in ride-along and logging only, set EK2_GSF_USE_MASK to 0. 既定値 3[C] ビットマスク **bit0**: 1 番目の EKF (FirstEKF) ／ **bit1**: 2 番目の EKF (SecondEKF) ／ **bit2**: 3 番目の EKF (ThirdEKF) ／ **bit3**: 4 番目の EKF (FourthEKF) ／ **bit4**: 5 番目の EKF (FifthEKF) ／ **bit5**: 6 番目の EKF (SixthEKF)
EK2_GSF_USE_MASK Bitmask of which EKF-GSF yaw estimators are used 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EK2_GSF_RUN_MASK で有効にした EKF-GSF ヨー推定器の出力を使う EKF2 インスタンスの 1 バイトのビットマップ。慣性航法の計算が GPS に追従しなくなった場合、機体側のコードは EKF2 に問題の解決を要求できる。この方法は、このパラメータで有効にしていればヨーのリセット、または別の EKF2 インスタンスへの切り替えである。 1 byte bitmap of which EKF2 instances will use the output from the EKF-GSF yaw estimator that has been turned on by the EK2_GSF_RUN_MASK parameter. If the inertial navigation calculation stops following the GPS, then the vehicle code can request EKF2 to attempt to resolve the issue, either by performing a yaw reset if enabled by this parameter by switching to another EKF2 instance. 既定値 3[C] ビットマスク **bit0**: 1 番目の EKF (FirstEKF) ／ **bit1**: 2 番目の EKF (SecondEKF) ／ **bit2**: 3 番目の EKF (ThirdEKF) ／ **bit3**: 4 番目の EKF (FourthEKF) ／ **bit4**: 5 番目の EKF (FifthEKF) ／ **bit5**: 6 番目の EKF (SixthEKF)
EK2_GYRO_P_NSE Rate gyro noise (rad/s) 未確認（AI下訳）	バイアスを除くジャイロの測定誤差による推定誤差の増え方を決める外乱ノイズ。大きくすると、フィルタはジャイロの測定値をあまり信用せず、他の測定値をより信用する。 This control disturbance noise controls the growth of estimated error due to gyro measurement errors excluding bias. Increasing it makes the filter trust the gyro measurements less and other measurements more. 単位 rad/s 範囲 0.0001 ～ 0.1 増分 0.0001 既定値 —
EK2_HGT_DELAY Height measurement delay (msec) 再起動が必要 未確認（AI下訳）	高度測定値が慣性測定値より遅れる時間（ミリ秒）。 This is the number of msec that the Height measurements lag behind the inertial measurements. 単位 ms 範囲 0 ～ 250 増分 10 既定値 60[C]
EK2_HGT_I_GATE Height measurement gate size 未確認（AI下訳）	高度測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the height measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500[C]
EK2_HRT_FILT Height rate filter crossover frequency 未確認（AI下訳）	出力予測器の高度変化率の微分を計算する相補フィルタのクロスオーバー周波数。 Specifies the crossover frequency of the complementary filter used to calculate the output predictor height rate derivative. 単位 Hz 範囲 0.1 ～ 30.0 既定値 2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK2_IMU_MASK Bitmask of active IMUs 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EKF2 で使う IMU の 1 バイトのビットマップ。選んだ IMU ごとに EKF2 の別インスタンスが起動する。1 で 1 番目の IMU のみ（既定）、2 で 2 番目の IMU のみ、3 で 1・2 番目の IMU を使う。メモリと処理能力が許せば最大 6 個まで IMU を追加できる。複数インスタンスを動かすだけのメモリや処理能力がない場合、EKF2 の起動に失敗する。 1 byte bitmap of IMUs to use in EKF2. A separate instance of EKF2 will be started for each IMU selected. Set to 1 to use the first IMU only (default), set to 2 to use the second IMU only, set to 3 to use the first and second IMU. Additional IMU's can be used up to a maximum of 6 if memory and processing resources permit. There may be insufficient memory and processing resources to run multiple instances. If this occurs EKF2 will fail to start. 既定値 3[C] ビットマスク **bit0**: 1 番目の IMU (FirstIMU) ／ **bit1**: 2 番目の IMU (SecondIMU) ／ **bit2**: 3 番目の IMU (ThirdIMU) ／ **bit3**: 4 番目の IMU (FourthIMU) ／ **bit4**: 5 番目の IMU (FifthIMU) ／ **bit5**: 6 番目の IMU (SixthIMU)
EK2_MAGB_P_NSE Body magnetic field process noise (gauss/s) 未確認（AI下訳）	機体磁場状態の誤差推定の増え方を決める状態プロセスノイズ。大きくすると、磁気センサのバイアス誤差の推定が速くなる一方でノイズも増える。 This state process noise controls the growth of body magnetic field state error estimates. Increasing it makes magnetometer bias error estimation faster and noisier. 単位 Gauss/s 範囲 0.00001 ～ 0.01 既定値 —
EK2_MAGE_P_NSE Earth magnetic field process noise (gauss/s) 未確認（AI下訳）	地磁場状態の誤差推定の増え方を決める状態プロセスノイズ。大きくすると、地磁場の推定が速くなる一方でノイズも増える。 This state process noise controls the growth of earth magnetic field state error estimates. Increasing it makes earth magnetic field estimation faster and noisier. 単位 Gauss/s 範囲 0.00001 ～ 0.01 既定値 —
EK2_MAG_CAL Magnetometer default fusion mode 未確認（AI下訳）	フィルタが、地磁場と機体固定磁場の両方を推定する 3 軸磁気融合モデル、磁場状態を使わない簡易な磁気方位融合モデル、磁気センサ以外のヨー決定方法をいつ使うかを決める。3 軸磁気融合は、外部の磁場環境が安定しているときにのみ適する。EK2_MAG_CAL = 0：地上では方位融合、飛行中は 3 軸融合（固定翼の既定）。EK2_MAG_CAL = 1：機動中のみ 3 軸融合。EK2_MAG_CAL = 2：常に方位融合（外部磁場が変動する場合に推奨、ローバーの既定）。EK2_MAG_CAL = 3：地上では方位融合、空中での最初の磁場・ヨーリセット完了後は 3 軸融合（コプターの既定）。EK2_MAG_CAL = 4：常に 3 軸融合。注：EK2_MAG_MASK を使うと、特定の EKF コアの融合モードを 2 に固定できる。注：COMPASS_USE・COMPASS_USE2・COMPASS_USE3 などをすべて 0 にし、COMPASS_ENABLE を 1 にすると、磁気センサや他のヨーセンサなしでも限定的な運用ができる。その場合、EK2_GSF_RUN と EK2_GSF_USE のマスクを EK2_IMU_MASK と同じにする必要がある。 This determines when the filter will use the 3-axis magnetometer fusion model that estimates both earth and body fixed magnetic field states, when it will use a simpler magnetic heading fusion model that does not use magnetic field states and when it will use an alternative method of yaw determination to the magnetometer. The 3-axis magnetometer fusion is only suitable for use when the external magnetic field environment is stable. EK2_MAG_CAL = 0 uses heading fusion on ground, 3-axis fusion in-flight, and is the default setting for Plane users. EK2_MAG_CAL = 1 uses 3-axis fusion only when manoeuvring. EK2_MAG_CAL = 2 uses heading fusion at all times, is recommended if the external magnetic field is varying and is the default for rovers. EK2_MAG_CAL = 3 uses heading fusion on the ground and 3-axis fusion after the first in-air field and yaw reset has completed, and is the default for copters. EK2_MAG_CAL = 4 uses 3-axis fusion at all times. NOTE: The fusion mode can be forced to 2 for specific EKF cores using the EK2_MAG_MASK parameter. NOTE: limited operation without a magnetometer or any other yaw sensor is possible by setting all COMPASS_USE, COMPASS_USE2, COMPASS_USE3, etc parameters to 0 with COMPASS_ENABLE set to 1. If this is done, the EK2_GSF_RUN and EK2_GSF_USE masks must be set to the same as EK2_IMU_MASK. 既定値 — 選択肢 **0**: 飛行中 (When flying) ／ **1**: 機動中 (When manoeuvring) ／ **2**: 使わない (Never) ／ **3**: 最初の上昇後のヨーリセット以降 (After first climb yaw reset) ／ **4**: 常に (Always)
EK2_MAG_EF_LIM EarthField error limit 未確認（AI下訳）	学習した地磁場と、世界磁気モデル（WMM）表の地磁場との差の上限。0 で WMM 表を使わない。 This limits the difference between the learned earth magnetic field and the earth field from the world magnetic model tables. A value of zero means to disable the use of the WMM tables. 単位 mGauss 範囲 0 ～ 500 既定値 50[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK2_MAG_I_GATE Magnetometer measurement gate size 未確認（AI下訳）	磁気センサ測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the magnetometer measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 300[C]
EK2_MAG_MASK Bitmask of active EKF cores that will always use heading fusion 再起動が必要 未確認（AI下訳）	磁場状態を無効にし、常に簡易な磁気方位融合を使う EKF コアの 1 バイトのビットマップ。3 軸磁気融合では EKF の姿勢推定が劣化しうるほど外部磁気干渉が大きい環境へ飛行する場合に、指定したコアを予備として使えるようにする。注：コアごとに異なる磁気融合アルゴリズムを使うと、磁気センサの誤差による望ましくない EKF コアの切り替えが起こりやすくなる。 1 byte bitmap of EKF cores that will disable magnetic field states and use simple magnetic heading fusion at all times. This parameter enables specified cores to be used as a backup for flight into an environment with high levels of external magnetic interference which may degrade the EKF attitude estimate when using 3-axis magnetometer fusion. NOTE : Use of a different magnetometer fusion algorithm on different cores makes unwanted EKF core switches due to magnetometer errors more likely. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 1 番目の EKF (FirstEKF) ／ **bit1**: 2 番目の EKF (SecondEKF) ／ **bit2**: 3 番目の EKF (ThirdEKF) ／ **bit3**: 4 番目の EKF (FourthEKF) ／ **bit4**: 5 番目の EKF (FifthEKF) ／ **bit5**: 6 番目の EKF (SixthEKF)
EK2_MAG_M_NSE Magnetometer measurement noise (Gauss) 未確認（AI下訳）	磁気センサ測定のノイズの RMS 値。大きくするとこれらの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise in magnetometer measurements. Increasing it reduces the weighting on these measurements. 単位 Gauss 範囲 0.01 ～ 0.5 増分 0.01 既定値 0.05[C]
EK2_MAX_FLOW Maximum valid optical flow rate 未確認（AI下訳）	フィルタが受け付けるオプティカルフローの最大レート（rad/s） This sets the magnitude maximum optical flow rate in rad/sec that will be accepted by the filter 単位 rad/s 範囲 1.0 ～ 4.0 増分 0.1 既定値 2.5[C]
EK2_NOAID_M_NSE Non-GPS operation position uncertainty (m) 未確認（AI下訳）	外部測定（GPS やオプティカルフローなど）なしで動作するときに EKF が見込む位置の変動量。大きくすると、EKF の姿勢推定は機体の機動の影響を受けにくくなるが、IMU 誤差の影響を受けやすくなる。 This sets the amount of position variation that the EKF allows for when operating without external measurements (eg GPS or optical flow). Increasing this parameter makes the EKF attitude estimate less sensitive to vehicle manoeuvres but more sensitive to IMU errors. 単位 m 範囲 0.5 ～ 50.0 既定値 10[C]
EK2_OGN_HGT_MASK Bitmask control of EKF reference height correction 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EKF が GPS 以外の高度センサを主高度源として使う場合、高度ゼロの基準はそのセンサと座標系で決まる。GPS の高度測定も使える場合、EKF が使う WGS-84 高度基準の高さを補正し、getLLH() が返す高度を主高度センサのドリフトや基準の経時変化について補償できる。最初の 2 ビットで補正を行うタイミングを、3 番目のビットで GPS 基準への補正をどこに適用するか（局所垂直位置か、EKF 原点の高度（既定）か）を決める。補正はベイズフィルタで行い、GPS の品質が十分なときのみ動作する。 When a height sensor other than GPS is used as the primary height source by the EKF, the position of the zero height datum is defined by that sensor and its frame of reference. If a GPS height measurement is also available, then the height of the WGS-84 height datum used by the EKF can be corrected so that the height returned by the getLLH() function is compensated for primary height sensor drift and change in datum over time. The first two bit positions control when the height datum will be corrected. Correction is performed using a Bayes filter and only operates when GPS quality permits. The third bit position controls where the corrections to the GPS reference datum are applied. Corrections can be applied to the local vertical position or to the reported EKF origin height (default). 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 気圧高度使用時に補正 (Correct when using Baro height) ／ **bit1**: 距離センサ高度使用時に補正 (Correct when using range finder height) ／ **bit2**: 局所位置に補正を適用 (Apply corrections to local position)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK2_OPTIONS Optional EKF behaviour 未確認（AI下訳）	EKF2 の追加動作。外部航法を無効にすると、EKF2 の解に外部ビジョンのデータを使わない optional EKF2 behaviour. Disabling external navigation prevents use of external vision data in the EKF2 solution 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 外部航法を無効化 (DisableExternalNavigation)
EK2_POSNE_M_NSE GPS horizontal position measurement noise (m) 未確認（AI下訳）	GPS 水平位置の観測ノイズ。大きくすると GPS 水平位置測定の重みが下がる。 This sets the GPS horizontal position observation noise. Increasing it reduces the weighting of GPS horizontal position measurements. 単位 m 範囲 0.1 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 —
EK2_POS_I_GATE GPS position measurement gate size 未確認（AI下訳）	GPS 位置測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the GPS position measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500[C]
EK2_RNG_I_GATE Range finder measurement gate size 未確認（AI下訳）	距離センサのイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the range finder innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500[C]
EK2_RNG_M_NSE Range finder measurement noise (m) 未確認（AI下訳）	距離センサ測定のノイズの RMS 値。大きくするとこの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise in the range finder measurement. Increasing it reduces the weighting on this measurement. 単位 m 範囲 0.1 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 0.5[C]
EK2_RNG_USE_HGT Range finder switch height percentage 未確認（AI下訳）	距離センサの最大レンジ（RNGFND*_MAX 参照）のこの割合より低いとき、距離センサを主高度源として使える。主高度源として気圧計または GPS を選んでいる（EK2_ALT_SOURCE = 0 または 2）場合のみ働く。この機能は地形追従用ではない。垂直離着陸向けに設計されており、ミッション開始前に距離センサ使用高度より上まで上昇し、その高度より下での水平移動は離着陸地点周辺の平坦な範囲に限ることを前提としている。 Range finder can be used as the primary height source when below this percentage of its maximum range (see RNGFND*_MAX). This will not work unless Baro or GPS height is selected as the primary height source vis EK2_ALT_SOURCE = 0 or 2 respectively. This feature should not be used for terrain following as it is designed for vertical takeoff and landing with climb above the range finder use height before commencing the mission, and with horizontal position changes below that height being limited to a flat region around the takeoff and landing point. 単位 % 範囲 -1 ～ 70 増分 1 既定値 -1[C]
EK2_RNG_USE_SPD Range finder max ground speed 未確認（AI下訳）	水平対地速度がこの値より大きいときは、距離センサを主高度源として使わない。 The range finder will not be used as the primary height source when the horizontal ground speed is greater than this value. 単位 m/s 範囲 2.0 ～ 6.0 増分 0.5 既定値 2[C]
EK2_TAU_OUTPUT Output complementary filter time constant (centi-sec) 未確認（AI下訳）	出力相補フィルタ／予測器の時定数（センチ秒）。 Sets the time constant of the output complementary filter/predictor in centi-seconds. 単位 cs 範囲 10 ～ 50 増分 5 既定値 25[C]
EK2_TERR_GRAD Maximum terrain gradient 未確認（AI下訳）	距離センサやオプティカルフローを融合して地形高度を推定する際に想定する、機体下の地形の最大勾配。 Specifies the maximum gradient of the terrain below the vehicle assumed when it is fusing range finder or optical flow to estimate terrain height. 範囲 0 ～ 0.2 増分 0.01 既定値 0.1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK2_VELD_M_NSE GPS vertical velocity measurement noise (m/s) 未確認（AI下訳）	垂直速度の観測ノイズを決めるために使う、GPS 受信機が報告する速度精度の下限。受信機が速度精度を出さない場合はこの値を使う。大きくすると GPS 垂直速度測定の重みが下がる。 This sets a lower limit on the speed accuracy reported by the GPS receiver that is used to set vertical velocity observation noise. If the model of receiver used does not provide a speed accurcy estimate, then the parameter value will be used. Increasing it reduces the weighting of the GPS vertical velocity measurements. 単位 m/s 範囲 0.05 ～ 5.0 増分 0.05 既定値 —
EK2_VELNE_M_NSE GPS horizontal velocity measurement noise (m/s) 未確認（AI下訳）	水平速度の観測ノイズを決めるために使う、GPS 受信機が報告する速度精度の下限。受信機が速度精度を出さない場合はこの値を使う。大きくすると GPS 水平速度測定の重みが下がる。 This sets a lower limit on the speed accuracy reported by the GPS receiver that is used to set horizontal velocity observation noise. If the model of receiver used does not provide a speed accurcy estimate, then the parameter value will be used. Increasing it reduces the weighting of the GPS horizontal velocity measurements. 単位 m/s 範囲 0.05 ～ 5.0 増分 0.05 既定値 —
EK2_VEL_I_GATE GPS velocity innovation gate size 未確認（AI下訳）	GPS 速度測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the GPS velocity measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500[C]
EK2_WIND_PSCALE Height rate to wind process noise scaler 未確認（AI下訳）	高度による風速・風向の変化を考慮して、上昇・下降時に風状態のプロセスノイズをどれだけ増やすか。大きくすると高度変化時に風状態がより速く適応するが、風速推定のノイズが増える。 This controls how much the process noise on the wind states is increased when gaining or losing altitude to take into account changes in wind speed and direction with altitude. Increasing this parameter increases how rapidly the wind states adapt when changing altitude, but does make wind velocity estimation noiser. 範囲 0.0 ～ 1.0 増分 0.1 既定値 0.5[C]
EK2_WIND_P_NSE Wind velocity process noise (m/s^2) 未確認（AI下訳）	風状態の誤差推定の増え方を決める状態プロセスノイズ。大きくすると、風の推定が速くなる一方でノイズも増える。 This state process noise controls the growth of wind state error estimates. Increasing it makes wind estimation faster and noisier. 単位 m/s/s 範囲 0.01 ～ 1.0 増分 0.1 既定値 0.1[C]
EK2_YAW_I_GATE Yaw measurement gate size 未確認（AI下訳）	磁気センサのヨー測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the magnetometer yaw measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 300[C]
EK2_YAW_M_NSE Yaw measurement noise (rad) 未確認（AI下訳）	磁気センサによるヨー測定のノイズの RMS 値。大きくするとこれらの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise in yaw measurements from the magnetometer. Increasing it reduces the weighting on these measurements. 単位 rad 範囲 0.05 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0.5[C]

EK3 拡張カルマンフィルタ（EKF3）

83 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_ABIAS_P_NSE Accelerometer bias stability (m/s^3) 未確認（AI下訳）	垂直方向の加速度計デルタ速度バイアス状態の誤差推定の増え方を決めるノイズ。大きくすると、加速度計バイアスの推定が速くなる一方でノイズも増える。 This noise controls the growth of the vertical accelerometer delta velocity bias state error estimate. Increasing it makes accelerometer bias estimation faster and noisier. 単位 m/s/s/s 範囲 0.00001 ～ 0.02 既定値 0.02[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_ACC_BIAS_LIM Accelerometer bias limit 未確認（AI下訳）	加速度計バイアス状態を ± この値に制限する The accelerometer bias state will be limited to +- this value 単位 m/s/s 範囲 0.5 ～ 2.5 増分 0.1 既定値 1[S]
EK3_ACC_P_NSE Accelerometer noise (m/s^2) 未確認（AI下訳）	バイアスを除く加速度計の測定誤差による推定誤差の増え方を決める外乱ノイズ。大きくすると、フィルタは加速度計の測定値をあまり信用せず、他の測定値をより信用する。 This control disturbance noise controls the growth of estimated error due to accelerometer measurement errors excluding bias. Increasing it makes the filter trust the accelerometer measurements less and other measurements more. 単位 m/s/s 範囲 0.01 ～ 1.0 増分 0.01 既定値 0.35[S]
EK3_AFFINITY EKF3 Sensor Affinity Options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサのインスタンスと EKF コアの対応関係（アフィニティ）を決めるオプション These options control the affinity between sensor instances and EKF cores 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: GPS のアフィニティを有効化 (EnableGPSAffinity) ／ **bit1**: 気圧計のアフィニティを有効化 (EnableBaroAffinity) ／ **bit2**: コンパスのアフィニティを有効化 (EnableCompassAffinity) ／ **bit3**: 対気速度のアフィニティを有効化 (EnableAirspeedAffinity)
EK3_ALT_M_NSE Altitude measurement noise (m) 未確認（AI下訳）	高度測定のノイズの RMS 値。大きくすると気圧計測定の重みが下がり、気圧計の誤差への反応は遅くなるが、GPS や加速度計の誤差の影響を受けやすくなる。EK3_SRCx_POSZ = 0 で運用する場合は EK3_ALT_M_NSE を大きくする必要がある場合がある。このパラメータは、EK3_SRCx_POSZ = 0 のときに使う「合成」高度ゼロ測定のノイズも決める。 This is the RMS value of noise in the altitude measurement. Increasing it reduces the weighting of the baro measurement and will make the filter respond more slowly to baro measurement errors, but will make it more sensitive to GPS and accelerometer errors. A larger value for EK3_ALT_M_NSE may be required when operating with EK3_SRCx_POSZ = 0. This parameter also sets the noise for the 'synthetic' zero height measurement that is used when EK3_SRCx_POSZ = 0. 単位 m 範囲 0.1 ～ 100.0 増分 0.1 既定値 2[S]
EK3_BCN_DELAY Range beacon measurement delay (msec) 再起動が必要 未確認（AI下訳）	距離ビーコンの測定値が慣性測定値より遅れる時間（ミリ秒）。 This is the number of msec that the range beacon measurements lag behind the inertial measurements. 単位 ms 範囲 0 ～ 250 増分 10 既定値 50[S]
EK3_BCN_I_GTE Range beacon measurement gate size 未確認（AI下訳）	距離ビーコン測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the range beacon measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500[S]
EK3_BCN_M_NSE Range beacon measurement noise (m) 未確認（AI下訳）	距離ビーコン測定のノイズの RMS 値。大きくするとこの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise in the range beacon measurement. Increasing it reduces the weighting on this measurement. 単位 m 範囲 0.1 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 1[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_BETA_MASK Bitmask controlling sidelip angle fusion 再起動が必要 未確認（AI下訳）	固定翼機など「前進飛行」型の機体の運用中に、風以外の状態の推定に横滑り角の融合を使うかを決める 1 バイトのビットマップ。横滑り角が小さいと仮定することで、EKF が推測航法していない（GPS など独立した速度・位置センサがある）ときは常に風速状態の推定を補正する。この動作は既定で有効で、無効にできない。EKF が推測航法中のときは風状態を基準として使い、横滑り角が小さいという仮定で風以外の状態（姿勢・速度・位置など）を補正し航法精度を上げる。この動作も既定で有効で、無効にできない。このパラメータが制御するのは、EKF が推測航法していないときに小横滑り角の仮定で風以外の状態を補正する動作である。主に、ヨーセンサ（磁気センサや 2 アンテナ GPS ヨーなど）なしで直線水平飛行する際のヨー角誤差の蓄積を減らすのに役立つ（横滑り角の大きい曲技飛行をしない場合）。「always」はヨーセンサを意図的に搭載しない、または無効にしている場合に使う。「WhenNoYawSensor」はヨーセンサを搭載しているが、飛行中の故障や EKF による継続的な棄却に備えたい場合に使う。操縦者の目視範囲内で頻繁に旋回する機体では、設定する必要はない。 1 byte bitmap controlling use of sideslip angle fusion for estimation of non wind states during operation of 'fly forward' vehicle types such as fixed wing planes. By assuming that the angle of sideslip is small, the wind velocity state estimates are corrected whenever the EKF is not dead reckoning (e.g. has an independent velocity or position sensor such as GPS). This behaviour is on by default and cannot be disabled. When the EKF is dead reckoning, the wind states are used as a reference, enabling use of the small angle of sideslip assumption to correct non wind velocity states (eg attitude, velocity, position, etc) and improve navigation accuracy. This behaviour is on by default and cannot be disabled. The behaviour controlled by this parameter is the use of the small angle of sideslip assumption to correct non wind velocity states when the EKF is NOT dead reckoning. This is primarily of benefit to reduce the buildup of yaw angle errors during straight and level flight without a yaw sensor (e.g. magnetometer or dual antenna GPS yaw) provided aerobatic flight maneuvers with large sideslip angles are not performed. The 'always' option might be used where the yaw sensor is intentionally not fitted or disabled. The 'WhenNoYawSensor' option might be used if a yaw sensor is fitted, but protection against in-flight failure and continual rejection by the EKF is desired. For vehicles operated within visual range of the operator performing frequent turning maneuvers, setting this parameter is unnecessary. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 常に (Always) ／ **bit1**: ヨーセンサがないとき (WhenNoYawSensor)
EK3_CHECK_SCALE GPS accuracy check scaler (%) 未確認（AI下訳）	EKF が GPS を使う前に GPS 精度を確認するしきい値の倍率。既定値は 100。100 より大きいと EKF が受け入れる GPS 誤差の上限が増え、100 より小さいと減る。200 にすると許容誤差が 2 倍になる。 This scales the thresholds that are used to check GPS accuracy before it is used by the EKF. A value of 100 is the default. Values greater than 100 increase and values less than 100 reduce the maximum GPS error the EKF will accept. A value of 200 will double the allowable GPS error. 単位 % 範囲 50 ～ 200 既定値 100[S]
EK3_DRAG_BCOEF_X Ballistic coefficient for X axis drag 未確認（AI下訳）	機体 X 軸方向に測った質量と抗力係数の比。X・Y 方向に推進力を持たない鈍い形状の機体（マルチコプターなど）で、風による流されの推定を可能にする。この効果による抗力は速度の 2 乗に比例する。有効にするには 1.0 より大きい正の値にする。初期値の目安は質量（kg）を前面面積で割った値。ローターによる抗力の予測は別に EK3_DRAG_MCOEF で指定する。 Ratio of mass to drag coefficient measured along the X body axis. This parameter enables estimation of wind drift for vehicles with bluff bodies and without propulsion forces in the X and Y direction (eg multicopters). The drag produced by this effect scales with speed squared. Set to a positive value > 1.0 to enable. A starting value is the mass in Kg divided by the frontal area. The predicted drag from the rotors is specified separately by the EK3_DRAG_MCOEF parameter. 単位 kg/m/m 範囲 0.0 ～ 1000.0 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_DRAG_BCOEF_Y Ballistic coefficient for Y axis drag 未確認（AI下訳）	機体 Y 軸方向に測った質量と抗力係数の比。X・Y 方向に推進力を持たない鈍い形状の機体（マルチコプターなど）で、風による流されの推定を可能にする。この効果による抗力は速度の 2 乗に比例する。有効にするには 1.0 より大きい正の値にする。初期値の目安は質量（kg）を側面面積で割った値。ローターによる抗力の予測は別に EK3_DRAG_MCOEF で指定する。 Ratio of mass to drag coefficient measured along the Y body axis. This parameter enables estimation of wind drift for vehicles with bluff bodies and without propulsion forces in the X and Y direction (eg multicopters). The drag produced by this effect scales with speed squared. Set to a positive value > 1.0 to enable. A starting value is the mass in Kg divided by the side area. The predicted drag from the rotors is specified separately by the EK3_DRAG_MCOEF parameter. 単位 kg/m/m 範囲 50.0 ～ 1000.0 既定値 0[S]
EK3_DRAG_MCOEF Momentum coefficient for propeller drag 未確認（AI下訳）	マルチコプター飛行時にローターが生む抗力を予測し、風による流されの推定を可能にする。この効果による抗力は速度の 2 乗ではなく速度に比例し、ローターの回転軸に垂直な空気速度の一部がローター面を通過する際に失われ、気流の運動量が変わることで生じる。ダクトのないローターでは、横から見たプロペラ羽根の面積におおむね比例し、プロペラによって変わる。ダクト付きローターではより大きい。例えば、海面条件で 15 m/s で飛行したときにローター誘導抗力加速度が 1.5 m/s/s なら、EK3_DRAG_MCOEF は 0.1 = (1.5/15.0) とする。この抗力効果による風推定を有効にするには EK3_MCOEF を正の値にする。速度の 2 乗に比例する機体の抗力を考慮するには、EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y の説明を参照。 This parameter is used to predict the drag produced by the rotors when flying a multi-copter, enabling estimation of wind drift. The drag produced by this effect scales with speed not speed squared and is produced because some of the air velocity normal to the rotors axis of rotation is lost when passing through the rotor disc which changes the momentum of the airflow causing drag. For unducted rotors the effect is roughly proportional to the area of the propeller blades when viewed side on and changes with different propellers. It is higher for ducted rotors. For example if flying at 15 m/s at sea level conditions produces a rotor induced drag acceleration of 1.5 m/s/s, then EK3_DRAG_MCOEF would be set to 0.1 = (1.5/15.0). Set EK3_MCOEF to a positive value to enable wind estimation using this drag effect. To account for the drag produced by the body which scales with speed squared, see documentation for the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters. 単位 1/s 範囲 0.0 ～ 1.0 増分 0.01 既定値 0[S]
EK3_DRAG_M_NSE Observation noise for drag acceleration 未確認（AI下訳）	マルチロータ機の風速推定を可能にするため、X・Y 加速度を観測値として融合する際に使うノイズ量。この機能は EK3_DRAG_BCOEF_X と EK3_DRAG_BCOEF_Y で有効になる This sets the amount of noise used when fusing X and Y acceleration as an observation that enables estimation of wind velocity for multi-rotor vehicles. This feature is enabled by the EK3_DRAG_BCOEF_X and EK3_DRAG_BCOEF_Y parameters 単位 m/s/s 範囲 0.1 ～ 2.0 増分 0.1 既定値 0.5[S]
EK3_EAS_I_GATE Airspeed measurement gate size 未確認（AI下訳）	対気速度測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the airspeed measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 400[S]
EK3_EAS_M_NSE Equivalent airspeed measurement noise (m/s) 未確認（AI下訳）	固定翼機が使う等価対気速度測定のノイズの RMS 値。大きくすると対気速度測定の重みが下がり、風速推定のノイズは減るが収束が遅くなる。GPS なしの推測航法時の航法誤差も大きくなる。 This is the RMS value of noise in equivalent airspeed measurements used by planes. Increasing it reduces the weighting of airspeed measurements and will make wind speed estimates less noisy and slower to converge. Increasing also increases navigation errors when dead-reckoning without GPS measurements. 単位 m/s 範囲 0.5 ～ 5.0 増分 0.1 既定値 1.4[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_ENABLE Enable EKF3 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EKF3 を有効にする。EKF3 を有効にしても計算が動くだけで、飛行制御に使われるわけではない。飛行制御に使うには AHRS_EKF_TYPE=3 にする。EK3_ENABLE の値を変更した後は、反映のために再起動が必要。 This enables EKF3. Enabling EKF3 only makes the maths run, it does not mean it will be used for flight control. To use it for flight control set AHRS_EKF_TYPE=3. A reboot or restart will need to be performed after changing the value of EK3_ENABLE for it to take effect. 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
EK3_ERR_THRESH EKF3 Lane Relative Error Sensitivity Threshold 未確認（AI下訳）	各レーンは、全体の relativeCoreError を下げるためには、少なくともこのしきい値だけ主レーンより一貫して良い必要がある。小さくすると、より小さな誤差の差でもレーンが切り替わりやすくなる lanes have to be consistently better than the primary by at least this threshold to reduce their overall relativeCoreError, lowering this makes lane switching more sensitive to smaller error differences 範囲 0.05 ～ 1 増分 0.05 既定値 0.2[S]
EK3_FLOW_DELAY Optical Flow measurement delay (msec) 再起動が必要 未確認（AI下訳）	オプティカルフローの測定値が慣性測定値より遅れる時間（ミリ秒）。オプティカルフローの平均化期間の終わりからの時間で、フローセンサ内部の 100 ミリ秒の平均化による遅れは含まない。 This is the number of msec that the optical flow measurements lag behind the inertial measurements. It is the time from the end of the optical flow averaging period and does not include the time delay due to the 100msec of averaging within the flow sensor. 単位 ms 範囲 0 ～ 250 増分 10 既定値 10[S]
EK3_FLOW_I_GATE Optical Flow measurement gate size 未確認（AI下訳）	オプティカルフローのイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the optical flow innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 300[S]
EK3_FLOW_MAX Optical flow rate maximum 未確認（AI下訳）	フィルタが受け付けるオプティカルフローの最大レート（rad/s）。これを超えるフローレートは融合しない。 The maximum optical flow rate in rad/sec that will be accepted by the filter. Flow rates above this value will not be fused. 単位 rad/s 範囲 1.0 ～ 4.0 増分 0.1 既定値 2.5[S]
EK3_FLOW_M_NSE Optical flow measurement noise (rad/s) 未確認（AI下訳）	オプティカルフロー測定のノイズと誤差の RMS 値。大きくするとこれらの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise and errors in optical flow measurements. Increasing it reduces the weighting on these measurements. 単位 rad/s 範囲 0.05 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0.25[S]
EK3_FLOW_USE Optical flow use bitmask 再起動が必要 未確認（AI下訳）	オプティカルフローのデータを 24 状態の航法推定器に融合するか、1 状態の地形高度推定器に融合するかを決める。 Controls if the optical flow data is fused into the 24-state navigation estimator OR the 1-state terrain height estimator. 既定値 1 = 航法[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 航法 (Navigation) ／ **2**: 地形 (Terrain)
EK3_GBIAS_P_NSE Rate gyro bias stability (rad/s/s) 未確認（AI下訳）	ジャイロのデルタ角バイアス状態の誤差推定の増え方を決める状態プロセスノイズ。大きくすると、ジャイロバイアスの推定が速くなる一方でノイズも増える。 This state process noise controls growth of the gyro delta angle bias state error estimate. Increasing it makes rate gyro bias estimation faster and noisier. 単位 rad/s/s 範囲 0.00001 ～ 0.001 既定値 0.001[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_GLITCH_RAD GPS glitch radius gate size (m) 未確認（AI下訳）	フィルタの予測位置と GPS の測定位置の間で許す最大の半径方向の不確かさ。これを超えるとフィルタの位置・速度状態を GPS にリセットする。大きくするとより大きな GPS グリッチを無視できるが、IMU やコンパスなど GPS 以外の誤差が、GPS 位置へ強制的に戻されるまでにより大きな位置誤差を生むようになる。EK3_GLITCH_RAD を 0 にすると、GPS のイノベーションが EK3_VEL_I_GATE と EK3_POS_I_GATE のゲートサイズを超えた場合に棄却ではなくクリップ（制限）する。品質の悪いセンサデータで GPS が棄却され航法を失う場合に有用だが、EKF が GPS グリッチの影響を受けやすくなる。EK3_GLITCH_RAD を 0 にする場合は、EK3_VEL_I_GATE と EK3_POS_I_GATE を 300 に下げることを推奨。 This controls the maximum radial uncertainty in position between the value predicted by the filter and the value measured by the GPS before the filter position and velocity states are reset to the GPS. Making this value larger allows the filter to ignore larger GPS glitches but also means that non-GPS errors such as IMU and compass can create a larger error in position before the filter is forced back to the GPS position. If EK3_GLITCH_RAD set to 0 the GPS innovations will be clipped instead of rejected if they exceed the gate size set by EK3_VEL_I_GATE and EK3_POS_I_GATE which can be useful if poor quality sensor data is causing GPS rejection and loss of navigation but does make the EKF more susceptible to GPS glitches. If setting EK3_GLITCH_RAD to 0 it is recommended to reduce EK3_VEL_I_GATE and EK3_POS_I_GATE to 300. 単位 m　範囲 10 ～ 100　増分 5　既定値 25[S]
EK3_GND_EFF_DZ Baro height ground effect dead zone 未確認（AI下訳）	揚力ローターを持つ機体が地面効果の中で離着陸するときに生じる、気圧高度の負のスパイクに適用する不感帯の大きさ。リフトモーターが回転を上げる離陸直前に生じる気圧高度の負のオフセット量より約 0.5m 小さい値にする。地面効果がない場合は 0 にする。 This parameter sets the size of the dead zone that is applied to negative baro height spikes that can occur when taking off or landing when a vehicle with lift rotors is operating in ground effect ground effect. Set to about 0.5m less than the amount of negative offset in baro height that occurs just prior to takeoff when lift motors are spooling up. Set to 0 if no ground effect is present. 範囲 0.0 ～ 10.0　増分 0.5　既定値 4[S]
EK3_GPS_CHECK GPS preflight check 未確認（AI下訳）	実行する GPS 飛行前チェックを決める 1 バイトのビットマップ。0 ですべてのチェックを省略。255 ですべてのチェックを実行。3 で衛星数と HDoP だけを確認。31 は、機体が動いていても（船上からの発進など）合格できる範囲で最も厳しいチェック。 This is a 1 byte bitmap controlling which GPS preflight checks are performed. Set to 0 to bypass all checks. Set to 255 perform all checks. Set to 3 to check just the number of satellites and HDoP. Set to 31 for the most rigorous checks that will still allow checks to pass when the copter is moving, eg launch from a boat. 既定値 31[S] ビットマスク EK2_GPS_CHECK と同じ（8 項目）
EK3_GPS_VACC_MAX GPS vertical accuracy threshold 未確認（AI下訳）	GPS を高度源とするための垂直精度のしきい値。GPS が報告する垂直精度がこれより大きいと GPS を高度源に使わず、気圧計に戻る。0 でしきい値チェックを無効化。 Vertical accuracy threshold for GPS as the altitude source. The GPS will not be used as an altitude source if the reported vertical accuracy of the GPS is larger than this threshold, falling back to baro instead. Set to zero to deactivate the threshold check. 単位 m　範囲 0.0 ～ 10.0　増分 0.1　既定値 0[S]
EK3_GSF_RST_MAX Maximum number of resets to the EKF-GSF yaw estimate allowed 再起動が必要　未確認（AI下訳）	EKF3 が自身のヨーを EKF-GSF ヨー推定器の推定値にリセットできる最大回数。EK3_GSF_USE_MASK で EKF-GSF のヨー推定値の利用を有効にしていない限り、リセットは行わない。 Sets the maximum number of times the EKF3 will be allowed to reset its yaw to the estimate from the EKF-GSF yaw estimator. No resets will be allowed unless the use of the EKF-GSF yaw estimate is enabled via the EK3_GSF_USE_MASK parameter. 範囲 1 ～ 10　増分 1　既定値 2[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_GSF_RUN_MASK Bitmask of which EKF-GSF yaw estimators run 再起動が必要 未確認（AI下訳）	磁気センサに頼らない予備のヨー推定値を得るため、独立した EKF-GSF ヨー推定器を走らせる EKF3 インスタンスの 1 バイトのビットマップ。この推定器は IMU・GPS と、利用できれば対気速度データを使う。主 EKF3 インスタンスの EKF-GSF ヨー推定器のデータは GSF0・GSF1 メッセージとしてログに記録される。このアルゴリズムが生成したヨー推定値の利用は EK3_GSF_USE_MASK と EK3_GSF_RST_MAX で制御する。記録だけのために EKF-GSF ヨー推定器を併走させるには、EK3_GSF_USE を 0 にする。 1 byte bitmap of which EKF3 instances run an independent EKF-GSF yaw estimator to provide a backup yaw estimate that doesn't rely on magnetometer data. This estimator uses IMU, GPS and, if available, airspeed data. EKF-GSF yaw estimator data for the primary EKF3 instance will be logged as GSF0 and GSF1 messages. Use of the yaw estimate generated by this algorithm is controlled by the EK3_GSF_USE_MASK and EK3_GSF_RST_MAX parameters. To run the EKF-GSF yaw estimator in ride-along and logging only, set EK3_GSF_USE to 0. 既定値 3[S] ビットマスク **bit0**: 1 番目の EKF (FirstEKF) ／ **bit1**: 2 番目の EKF (SecondEKF) ／ **bit2**: 3 番目の EKF (ThirdEKF) ／ **bit3**: 4 番目の EKF (FourthEKF) ／ **bit4**: 5 番目の EKF (FifthEKF) ／ **bit5**: 6 番目の EKF (SixthEKF)
EK3_GSF_USE_MASK Bitmask of which EKF-GSF yaw estimators are used 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EK3_GSF_RUN_MASK で有効にした EKF-GSF ヨー推定器の出力を使う EKF3 インスタンスのビットマスク。慣性航法の計算が GPS に追従しなくなった場合、機体側のコードは EKF3 に問題の解決を要求できる。この方法は、このパラメータで有効にしていればヨーのリセット、または別の EKF3 インスタンスへの切り替えである。 A bitmask of which EKF3 instances will use the output from the EKF-GSF yaw estimator that has been turned on by the EK3_GSF_RUN_MASK parameter. If the inertial navigation calculation stops following the GPS, then the vehicle code can request EKF3 to attempt to resolve the issue, either by performing a yaw reset if enabled by this parameter by switching to another EKF3 instance. 既定値 3[S] ビットマスク **bit0**: 1 番目の EKF (FirstEKF) ／ **bit1**: 2 番目の EKF (SecondEKF) ／ **bit2**: 3 番目の EKF (ThirdEKF) ／ **bit3**: 4 番目の EKF (FourthEKF) ／ **bit4**: 5 番目の EKF (FifthEKF) ／ **bit5**: 6 番目の EKF (SixthEKF)
EK3_GYRO_P_NSE Rate gyro noise (rad/s) 未確認（AI下訳）	バイアスを除くジャイロの測定誤差による推定誤差の増え方を決める外乱ノイズ。大きくすると、フィルタはジャイロの測定値をあまり信用せず、他の測定値をより信用する。 This control disturbance noise controls the growth of estimated error due to gyro measurement errors excluding bias. Increasing it makes the filter trust the gyro measurements less and other measurements more. 単位 rad/s 範囲 0.0001 ～ 0.1 増分 0.0001 既定値 0.015[S]
EK3_HGT_DELAY Height measurement delay (msec) 再起動が必要 未確認（AI下訳）	高度測定値が慣性測定値より遅れる時間（ミリ秒）。 This is the number of msec that the Height measurements lag behind the inertial measurements. 単位 ms 範囲 0 ～ 250 増分 10 既定値 60[S]
EK3_HGT_I_GATE Height measurement gate size 未確認（AI下訳）	高度測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。EK3_GLITCH_RAD を 0 にすると、垂直位置のイノベーションがゲートサイズを超えた場合に棄却ではなくクリップする。その場合、高度センサの一時的な誤差の影響を抑えるため、EK3_HGT_I_GATE を 300 以下の小さめの値にすることを推奨。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the height measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. If EK3_GLITCH_RAD set to 0 the vertical position innovations will be clipped instead of rejected if they exceed the gate size and a smaller value of EK3_HGT_I_GATE not exceeding 300 is recommended to limit the effect of height sensor transient errors. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500[S]
EK3_HRT_FILT Height rate filter crossover frequency 未確認（AI下訳）	出力予測器の高度変化率の微分を計算する相補フィルタのクロスオーバー周波数。 Specifies the crossover frequency of the complementary filter used to calculate the output predictor height rate derivative. 単位 Hz 範囲 0.1 ～ 30.0 既定値 2[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_IMU_MASK Bitmask of active IMUs 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EKF3 で使う IMU の 1 バイトのビットマップ。選んだ IMU ごとに EKF3 の別インスタンスが起動する。1 で 1 番目の IMU のみ（既定）、2 で 2 番目の IMU のみ、3 で 1・2 番目の IMU を使う。メモリと処理能力が許せば最大 6 個まで IMU を追加できる。複数インスタンスを動かすだけのメモリや処理能力がない場合、EKF3 の起動に失敗する。 1 byte bitmap of IMUs to use in EKF3. A separate instance of EKF3 will be started for each IMU selected. Set to 1 to use the first IMU only (default), set to 2 to use the second IMU only, set to 3 to use the first and second IMU. Additional IMU's can be used up to a maximum of 6 if memory and processing resources permit. There may be insufficient memory and processing resources to run multiple instances. If this occurs EKF3 will fail to start. 既定値 3[S] ビットマスク **bit0**: 1 番目の IMU (FirstIMU) ／ **bit1**: 2 番目の IMU (SecondIMU) ／ **bit2**: 3 番目の IMU (ThirdIMU) ／ **bit3**: 4 番目の IMU (FourthIMU) ／ **bit4**: 5 番目の IMU (FifthIMU) ／ **bit5**: 6 番目の IMU (SixthIMU)
EK3_LOG_LEVEL Logging Level 未確認（AI下訳）	EKF3 のストリーミングログの詳細度。0：すべて記録（既定）、1：XKF4 の正規化イノベーションのみ記録、2：XKF4 と GSF を記録、3：EKF3 のストリーミングログをすべて無効化。 Determines how verbose the EKF3 streaming logging is. A value of 0 provides full logging(default), a value of 1 only XKF4 scaled innovations are logged, a value of 2 both XKF4 and GSF are logged, and a value of 3 disables all streaming logging of EKF3. 範囲 0 ～ 3 増分 1 既定値 0[S]
EK3_MAGB_P_NSE Body magnetic field process noise (gauss/s) 未確認（AI下訳）	機体磁場状態の誤差推定の増え方を決める状態プロセスノイズ。大きくすると、磁気センサのバイアス誤差の推定が速くなる一方でノイズも増える。 This state process noise controls the growth of body magnetic field state error estimates. Increasing it makes magnetometer bias error estimation faster and noisier. 単位 Gauss/s 範囲 0.00001 ～ 0.01 既定値 0.0001[S]
EK3_MAGE_P_NSE Earth magnetic field process noise (gauss/s) 未確認（AI下訳）	地磁場状態の誤差推定の増え方を決める状態プロセスノイズ。大きくすると、地磁場の推定が速くなる一方でノイズも増える。 This state process noise controls the growth of earth magnetic field state error estimates. Increasing it makes earth magnetic field estimation faster and noisier. 単位 Gauss/s 範囲 0.00001 ～ 0.01 既定値 0.001[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_MAG_CAL Magnetometer default fusion mode 再起動が必要 未確認（AI下訳）	フィルタが、地磁場と機体固定磁場の両方を推定する 3 軸磁気融合モデルと、磁場状態を使わない簡易な磁気方位融合モデルをいつ使うかを決める。3 軸磁気融合は、外部の磁場環境が安定しているときにのみ適する。EK3_MAG_CAL = 0：地上では方位融合、飛行中は 3 軸融合（固定翼の既定）。EK3_MAG_CAL = 1：機動中のみ 3 軸融合。EK3_MAG_CAL = 2：常に方位融合（外部磁場が変動する場合に推奨、ローバーの既定）。EK3_MAG_CAL = 3：地上では方位融合、空中での最初の磁場・ヨーリセット完了後は 3 軸融合（コプターの既定）。EK3_MAG_CAL = 4：常に 3 軸融合。EK3_MAG_CAL = 5：外部ヨーセンサを簡易方位融合で使う。注：簡易方位融合を使うと、コンパスのキャリブレーションや取付誤差を EKF が検出しにくくなり、Copter の EKF フェイルセーフの感度が下がる。注：EK3_MAG_MASK を使うと特定の EKF コアの融合モードを 2 に固定できる。EK3_MAG_CAL = 6：外部ヨーセンサを使い、飛行中に外部センサが使えなければコンパスに戻る。注：EK3_MAG_MASK を使うと特定の EKF コアの融合モードを 2 に固定できる。注：COMPASS_USE・COMPASS_USE2・COMPASS_USE3 などをすべて 0 にし、COMPASS_ENABLE を 0 にすると、磁気センサや他のヨーセンサなしでも限定的な運用ができる。その場合、EK3_GSF_RUN と EK3_GSF_USE のマスクを EK3_IMU_MASK と同じにする必要がある。このとき、ガウス和フィルタ（GSF）で IMU と GPS 速度から求めたヨー角を使い、飛行開始後に十分な移動があった時点でヨーを合わせる。 This determines when the filter will use the 3-axis magnetometer fusion model that estimates both earth and body fixed magnetic field states and when it will use a simpler magnetic heading fusion model that does not use magnetic field states. The 3-axis magnetometer fusion is only suitable for use when the external magnetic field environment is stable. EK3_MAG_CAL = 0 uses heading fusion on ground, 3-axis fusion in-flight, and is the default setting for Plane users. EK3_MAG_CAL = 1 uses 3-axis fusion only when manoeuvring. EK3_MAG_CAL = 2 uses heading fusion at all times, is recommended if the external magnetic field is varying and is the default for rovers. EK3_MAG_CAL = 3 uses heading fusion on the ground and 3-axis fusion after the first in-air field and yaw reset has completed, and is the default for copters. EK3_MAG_CAL = 4 uses 3-axis fusion at all times. EK3_MAG_CAL = 5 uses an external yaw sensor with simple heading fusion. NOTE : Use of simple heading magnetometer fusion makes vehicle compass calibration and alignment errors harder for the EKF to detect which reduces the sensitivity of the Copter EKF failsafe algorithm. NOTE: The fusion mode can be forced to 2 for specific EKF cores using the EK3_MAG_MASK parameter. EK3_MAG_CAL = 6 uses an external yaw sensor with fallback to compass when the external sensor is not available if we are flying. NOTE: The fusion mode can be forced to 2 for specific EKF cores using the EK3_MAG_MASK parameter. NOTE: limited operation without a magnetometer or any other yaw sensor is possible by setting all COMPASS_USE, COMPASS_USE2, COMPASS_USE3, etc parameters to 0 and setting COMPASS_ENABLE to 0. If this is done, the EK3_GSF_RUN and EK3_GSF_USE masks must be set to the same as EK3_IMU_MASK. A yaw angle derived from IMU and GPS velocity data using a Gaussian Sum Filter (GSF) will then be used to align the yaw when flight commences and there is sufficient movement. 既定値 3 = 最初の上昇後のヨーリセット以降[S] 選択肢 **0**: 飛行中 (When flying) ／ **1**: 機動中 (When manoeuvring) ／ **2**: 使わない (Never) ／ **3**: 最初の上昇後のヨーリセット以降 (After first climb yaw reset) ／ **4**: 常に (Always) ／ **5**: 外部ヨーセンサを使う（4.1+ で非推奨、EK3_SRCn_YAW を参照） (Use external yaw sensor (Deprecated in 4.1+ see EK3_SRCn_YAW)) ／ **6**: 外部ヨーセンサ、失敗時はコンパス（4.1+ で非推奨、EK3_SRCn_YAW を参照） (External yaw sensor with compass fallback (Deprecated in 4.1+ see EK3_SRCn_YAW))
EK3_MAG_EF_LIM EarthField error limit 未確認（AI下訳）	学習した地磁場と、世界磁気モデル（WMM）表の地磁場との差の上限。0 で WMM 表を使わない。 This limits the difference between the learned earth magnetic field and the earth field from the world magnetic model tables. A value of zero means to disable the use of the WMM tables. 単位 mGauss 範囲 0 ～ 500 既定値 50[S]
EK3_MAG_I_GATE Magnetometer measurement gate size 未確認（AI下訳）	磁気センサ測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the magnetometer measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 300[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_MAG_MASK Bitmask of active EKF cores that will always use heading fusion 再起動が必要 未確認（AI下訳）	磁場状態を無効にし、常に簡易な磁気方位融合を使う EKF コアの 1 バイトのビットマップ。3 軸磁気融合では EKF の姿勢推定が劣化しうるほど外部磁気干渉が大きい環境へ飛行する場合に、指定したコアを予備として使えるようにする。注：コアごとに異なる磁気融合アルゴリズムを使うと、磁気センサの誤差による望ましくない EKF コアの切り替えが起こりやすくなる。 1 byte bitmap of EKF cores that will disable magnetic field states and use simple magnetic heading fusion at all times. This parameter enables specified cores to be used as a backup for flight into an environment with high levels of external magnetic interference which may degrade the EKF attitude estimate when using 3-axis magnetometer fusion. NOTE : Use of a different magnetometer fusion algorithm on different cores makes unwanted EKF core switches due to magnetometer errors more likely. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 1 番目の EKF (FirstEKF) ／ **bit1**: 2 番目の EKF (SecondEKF) ／ **bit2**: 3 番目の EKF (ThirdEKF) ／ **bit3**: 4 番目の EKF (FourthEKF) ／ **bit4**: 5 番目の EKF (FifthEKF) ／ **bit5**: 6 番目の EKF (SixthEKF)
EK3_MAG_M_NSE Magnetometer measurement noise (Gauss) 未確認（AI下訳）	磁気センサ測定のノイズの RMS 値。大きくするとこれらの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise in magnetometer measurements. Increasing it reduces the weighting on these measurements. 単位 Gauss 範囲 0.01 ～ 0.5 増分 0.01 既定値 0.05[S]
EK3_NOAID_M_NSE Non-GPS operation position uncertainty (m) 未確認（AI下訳）	外部測定（GPS やオプティカルフローなど）なしで動作するときに EKF が見込む位置の変動量。大きくすると、EKF の姿勢推定は機体の機動の影響を受けにくくなるが、IMU 誤差の影響を受けやすくなる。 This sets the amount of position variation that the EKF allows for when operating without external measurements (eg GPS or optical flow). Increasing this parameter makes the EKF attitude estimate less sensitive to vehicle manoeuvres but more sensitive to IMU errors. 単位 m 範囲 0.5 ～ 50.0 既定値 10[S]
EK3_OGNM_TEST_SF On ground not moving test scale factor 未確認（AI下訳）	「地上で静止中」判定の感度を調整する。この判定は、ヨーセンサなしで運用する際に、飛行前にヨージャイロのバイアスを学習しヨーのドリフトを止めるのに使う。大きくするとノイズの多い IMU データでも静止を検出できる。機体が地上で静止しているときに記録された XKFM データを確認し、OGNM_TEST_SF を XKFM.ADR・XKFM.ALR・XKFM.GDR・XKFM.GLR の判定値の最大値より少し大きくする。 This parameter is adjust the sensitivity of the on ground not moving test which is used to assist with learning the yaw gyro bias and stopping yaw drift before flight when operating without a yaw sensor. Bigger values allow the detection of a not moving condition with noiser IMU data. Check the XKFM data logged when the vehicle is on ground not moving and adjust the value of OGNM_TEST_SF to be slightly higher than the maximum value of the XKFM.ADR, XKFM.ALR, XKFM.GDR and XKFM.GLR test levels. 範囲 1.0 ～ 10.0 増分 0.5 既定値 2[S]
EK3_OGN_HGT_MASK Bitmask control of EKF reference height correction 再起動が必要 未確認（AI下訳）	EKF が GPS 以外の高度センサを主高度源として使う場合、高度ゼロの基準はそのセンサと座標系で決まる。GPS の高度測定も使える場合、EKF が使う WGS-84 高度基準の高さを補正し、getLLH() が返す高度を主高度センサのドリフトや基準の経時変化について補償できる。最初の 2 ビットで補正を行うタイミングを、3 番目のビットで GPS 基準への補正をどこに適用するか（局所垂直位置か、EKF 原点の高度（既定）か）を決める。補正はベイズフィルタで行い、GPS の品質が十分なときのみ動作する。 When a height sensor other than GPS is used as the primary height source by the EKF, the position of the zero height datum is defined by that sensor and its frame of reference. If a GPS height measurement is also available, then the height of the WGS-84 height datum used by the EKF can be corrected so that the height returned by the getLLH() function is compensated for primary height sensor drift and change in datum over time. The first two bit positions control when the height datum will be corrected. Correction is performed using a Bayes filter and only operates when GPS quality permits. The third bit position controls where the corrections to the GPS reference datum are applied. Corrections can be applied to the local vertical position or to the reported EKF origin height (default). 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 気圧高度使用時に補正 (Correct when using Baro height) ／ **bit1**: 距離センサ高度使用時に補正 (Correct when using range finder height) ／ **bit2**: 局所位置に補正を適用 (Apply corrections to local position)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_OPTIONS Optional EKF behaviour 未確認（AI下訳）	EKF の追加動作。ビット 0（JammingExpected）：推測航法が可能な場合、GPS ロックを 2 秒以上失った後に GPS の利用を再開する前に、EK3_GPS_CHECK と EK3_CHECK_SCALE で制御する飛行前アライメントの GPS 品質チェックへの合格を必須にし、誤った位置推定を防ぐ。ビット 1（手動レーン切替）：危険。有効にすると自動レーン切替を無効にする。動作中のレーンが不健全になっても自動では切り替わらない。レーンを変えるには EK3_PRIMARY を手動で設定する必要があり、選んだレーンの健全性チェックも行わない。細心の注意を払って使うこと。ビット 2（オプティカルフローに地形高度を使用）：機体が距離センサのレンジより高く上昇した場合に地形 SRTM データを使い、より高い高度でもオプティカルフローを使えるようにする。 EKF optional behaviour. Bit 0 (JammingExpected): Setting JammingExpected will change the EKF behaviour such that if dead reckoning navigation is possible it will require the preflight alignment GPS quality checks controlled by EK3_GPS_CHECK and EK3_CHECK_SCALE to pass before resuming GPS use if GPS lock is lost for more than 2 seconds to prevent bad position estimate. Bit 1 (Manual lane switching): DANGEROUS – If enabled, this disables automatic lane switching. If the active lane becomes unhealthy, no automatic switching will occur. Users must manually set EK3_PRIMARY to change lanes. No health checks will be performed on the selected lane. Use with extreme caution. Bit 2 (Optflow may use terrain alt): Terrain SRTM data will be used if the vehicle climbs above the rangefinder's range allowing optical flow to be used at higher altitudes. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: ジャミングを想定 (JammingExpected) ／ **bit1**: 手動レーン切替 (ManualLaneSwitching) ／ **bit2**: オプティカルフローに地形高度を使用可 (Optflow may use terrain alt)
EK3_POSNE_M_NSE GPS horizontal position measurement noise (m) 未確認（AI下訳）	GPS 水平位置の観測ノイズ。大きくすると GPS 水平位置測定の重みが下がる。 This sets the GPS horizontal position observation noise. Increasing it reduces the weighting of GPS horizontal position measurements. 単位 m 範囲 0.1 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 0.5[S]
EK3_POS_I_GATE GPS position measurement gate size 未確認（AI下訳）	GPS 位置測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。EK3_GLITCH_RAD を 0 にしている場合、水平位置のイノベーションがゲートサイズを超えると棄却ではなくクリップするため、GPS の一時的な誤差の影響を抑えるよう EK3_POS_I_GATE を 300 以下の小さめの値にすることを推奨。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the GPS position measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. If EK3_GLITCH_RAD has been set to 0 the horizontal position innovations will be clipped instead of rejected if they exceed the gate size so a smaller value of EK3_POS_I_GATE not exceeding 300 is recommended to limit the effect of GPS transient errors. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500[S]
EK3_PRIMARY Primary core number 未確認（AI下訳）	起動時に主 EKF コアとして使うコア番号（IMU マスク内の順番）。ディスアーム中は EKF がこのコアの使用を強制する。0 は EK3_IMU_MASK の最初の IMU に対応する。 The core number (index in IMU mask) that will be used as the primary EKF core on startup. While disarmed the EKF will force the use of this core. A value of 0 corresponds to the first IMU in EK3_IMU_MASK. 範囲 0 ～ 2 増分 1 既定値 0[S]
EK3_RNG_I_GATE Range finder measurement gate size 未確認（AI下訳）	距離センサのイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the range finder innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500[S]
EK3_RNG_M_NSE Range finder measurement noise (m) 未確認（AI下訳）	距離センサ測定のノイズの RMS 値。大きくするとこの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise in the range finder measurement. Increasing it reduces the weighting on this measurement. 単位 m 範囲 0.1 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 0.5[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_RNG_USE_HGT Range finder switch height percentage 未確認（AI下訳）	距離センサの最大レンジ（RNGFNDx_MAX 参照）のこの割合より低く、主高度源が気圧計または GPS（EK3_SRCx_POSZ 参照）のとき、距離センサを主高度源として使える。この機能は地形追従用ではない。垂直離着陸向けに設計されており、ミッション開始前に距離センサ使用高度より上まで上昇し、その高度より下での水平移動は離着陸地点周辺の平坦な範囲に限ることを前提としている。 Range finder can be used as the primary height source when below this percentage of its maximum range (see RNGFNDx_MAX) and the primary height source is Baro or GPS (see EK3_SRCx_POSZ). This feature should not be used for terrain following as it is designed for vertical takeoff and landing with climb above the range finder use height before commencing the mission, and with horizontal position changes below that height being limited to a flat region around the takeoff and landing point. 単位 % 範囲 -1 ～ 70 増分 1 既定値 -1[S]
EK3_RNG_USE_SPD Range finder max ground speed 未確認（AI下訳）	水平対地速度がこの値より大きいときは、距離センサを主高度源として使わない。 The range finder will not be used as the primary height source when the horizontal ground speed is greater than this value. 単位 m/s 範囲 2.0 ～ 6.0 増分 0.5 既定値 2[S]
EK3_SRC1_POSXY Position Horizontal Source (Primary) 未確認（AI下訳）	水平位置の情報源（第 1） Position Horizontal Source (Primary) 既定値 3 = GPS[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav)
EK3_SRC1_POSZ Position Vertical Source 未確認（AI下訳）	垂直位置の情報源 Position Vertical Source 既定値 1 = 気圧計[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 気圧計 (Baro) ／ **2**: 距離センサ (RangeFinder) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav)
EK3_SRC1_VELXY Velocity Horizontal Source 未確認（AI下訳）	水平速度の情報源 Velocity Horizontal Source 既定値 3 = GPS[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **5**: オプティカルフロー (OpticalFlow) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav) ／ **7**: ホイールエンコーダ (WheelEncoder)
EK3_SRC1_VELZ Velocity Vertical Source 未確認（AI下訳）	垂直速度の情報源 Velocity Vertical Source 既定値 3 = GPS[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav)
EK3_SRC1_YAW Yaw Source 未確認（AI下訳）	ヨーの情報源 Yaw Source 既定値 1 = コンパス[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: コンパス (Compass) ／ **2**: GPS ／ **3**: GPS、失敗時はコンパス (GPS with Compass Fallback) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav) ／ **8**: GSF
EK3_SRC2_POSXY Position Horizontal Source (Secondary) 未確認（AI下訳）	水平位置の情報源（第 2） Position Horizontal Source (Secondary) 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav)
EK3_SRC2_POSZ Position Vertical Source (Secondary) 未確認（AI下訳）	垂直位置の情報源（第 2） Position Vertical Source (Secondary) 既定値 1 = 気圧計[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 気圧計 (Baro) ／ **2**: 距離センサ (RangeFinder) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_SRC2_VELXY Velocity Horizontal Source (Secondary) 未確認（AI下訳）	水平速度の情報源（第 2） Velocity Horizontal Source (Secondary) 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **5**: オプティカルフロー (OpticalFlow) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav) ／ **7**: ホイールエンコーダ (WheelEncoder)
EK3_SRC2_VELZ Velocity Vertical Source (Secondary) 未確認（AI下訳）	垂直速度の情報源（第 2） Velocity Vertical Source (Secondary) 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav)
EK3_SRC2_YAW Yaw Source (Secondary) 未確認（AI下訳）	ヨーの情報源（第 2） Yaw Source (Secondary) 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: コンパス (Compass) ／ **2**: GPS ／ **3**: GPS、失敗時はコンパス (GPS with Compass Fallback) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav) ／ **8**: GSF
EK3_SRC3_POSXY Position Horizontal Source (Tertiary) 未確認（AI下訳）	水平位置の情報源（第 3） Position Horizontal Source (Tertiary) 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav)
EK3_SRC3_POSZ Position Vertical Source (Tertiary) 未確認（AI下訳）	垂直位置の情報源（第 3） Position Vertical Source (Tertiary) 既定値 1 = 気圧計[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 気圧計 (Baro) ／ **2**: 距離センサ (RangeFinder) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav)
EK3_SRC3_VELXY Velocity Horizontal Source (Tertiary) 未確認（AI下訳）	水平速度の情報源（第 3） Velocity Horizontal Source (Tertiary) 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **5**: オプティカルフロー (OpticalFlow) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav) ／ **7**: ホイールエンコーダ (WheelEncoder)
EK3_SRC3_VELZ Velocity Vertical Source (Tertiary) 未確認（AI下訳）	垂直速度の情報源（第 3） Velocity Vertical Source (Tertiary) 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **3**: GPS ／ **4**: ビーコン (Beacon) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav)
EK3_SRC3_YAW Yaw Source (Tertiary) 未確認（AI下訳）	ヨーの情報源（第 3） Yaw Source (Tertiary) 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: コンパス (Compass) ／ **2**: GPS ／ **3**: GPS、失敗時はコンパス (GPS with Compass Fallback) ／ **6**: 外部航法 (ExternalNav) ／ **8**: GSF

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_SRC_OPTIONS EKF Source Options 未確認（AI下訳）	EKF の情報源に関するオプション。ビット 0：EK3_SRCx_VEL_ にあるすべての速度情報源を融合する。ビット 1：オプティカルフロー使用時に外部航法の位置を合わせる。ビット 3：コアごとに SRC を使う。既定では EKF の情報源の選択は EK3_SRC で制御され、全コアで同時に有効にできる情報源は 1 つだけ（MAVLink・Lua・RC で切替可能）。このビットを有効にすると EKF コア 1 を SRC1、コア 2 を SRC2 …と対応づけ、各コアが専用の情報源で独立して動けるようにする。 EKF Source Options. Bit 0: Fuse all velocity sources present in EK3_SRCx_VEL_. Bit 1: Align external navigation position when using optical flow. Bit 3: Use SRC per core. By default, EKF source selection is controlled via the EK3_SRC parameters, allowing only one source to be active at a time across all cores (switchable via MAVLink, Lua, or RC). Enabling this bit maps EKF core 1 to SRC1, core 2 to SRC2, etc., allowing each core to run independently with a dedicated source. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: すべての速度を融合 (FuseAllVelocities) ／ **bit1**: オプティカルフロー使用時に外部航法の位置を合わせる (AlignExtNavPosWhenUsingOptFlow) ／ **bit3**: コアごとの EKF 情報源を使う (UsePerCoreEKFSources)
EK3_TAU_OUTPUT Output complementary filter time constant (centi-sec) 未確認（AI下訳）	出力相補フィルタ／予測器の時定数（センチ秒）。 Sets the time constant of the output complementary filter/predictor in centi-seconds. 単位 cs 範囲 10 ～ 50 増分 5 既定値 25[S]
EK3_TERR_GRAD Maximum terrain gradient 未確認（AI下訳）	距離センサを高度基準として使うときに想定する、機体下の地形の最大勾配 Specifies the maximum gradient of the terrain below the vehicle when it is using range finder as a height reference 範囲 0 ～ 0.2 増分 0.01 既定値 0.1[S]
EK3_VELD_M_NSE GPS vertical velocity measurement noise (m/s) 未確認（AI下訳）	垂直速度の観測ノイズを決めるために使う、GPS 受信機が報告する速度精度の下限。受信機が速度精度を出さない場合はこの値を使う。大きくすると GPS 垂直速度測定の重みが下がる。 This sets a lower limit on the speed accuracy reported by the GPS receiver that is used to set vertical velocity observation noise. If the model of receiver used does not provide a speed accurcy estimate, then the parameter value will be used. Increasing it reduces the weighting of the GPS vertical velocity measurements. 単位 m/s 範囲 0.05 ～ 5.0 増分 0.05 既定値 0.5[S]
EK3_VELNE_M_NSE GPS horizontal velocity measurement noise (m/s) 未確認（AI下訳）	水平速度の観測ノイズを決めるために使う、GPS 受信機が報告する速度精度の下限。受信機が速度精度を出さない場合はこの値を使う。大きくすると GPS 水平速度測定の重みが下がる。 This sets a lower limit on the speed accuracy reported by the GPS receiver that is used to set horizontal velocity observation noise. If the model of receiver used does not provide a speed accurcy estimate, then the parameter value will be used. Increasing it reduces the weighting of the GPS horizontal velocity measurements. 単位 m/s 範囲 0.05 ～ 5.0 増分 0.05 既定値 0.3[S]
EK3_VEL_I_GATE GPS velocity innovation gate size 未確認（AI下訳）	GPS 速度測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 EK3_GLITCH_RAD を 0 にすると、速度のイノベーションがゲートサイズを超えた場合に棄却ではなくクリップする。その場合、GPS の一時的な誤差の影響を抑えるため、EK3_VEL_I_GATE を 300 以下の小さめの値にすることを推奨。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the GPS velocity measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. If EK3_GLITCH_RAD set to 0 the velocity innovations will be clipped instead of rejected if they exceed the gate size and a smaller value of EK3_VEL_I_GATE not exceeding 300 is recommended to limit the effect of GPS transient errors. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 500[S]
EK3_VIS_VERR_MAX Visual odometry maximum velocity error 未確認（AI下訳）	センサが最低品質を報告したときに想定するオドメトリ速度観測誤差（1σ）。品質が最大と最小の間のときは、VIS_VERR_MIN と VIS_VERR_MAX の間を線形補間して誤差を求める。 This is the 1-STD odometry velocity observation error that will be assumed when minimum quality is reported by the sensor. When quality is between max and min, the error will be calculated using linear interpolation between VIS_VERR_MIN and VIS_VERR_MAX. 単位 m/s 範囲 0.5 ～ 5.0 増分 0.1 既定値 0.9[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
EK3_VIS_VERR_MIN Visual odometry minimum velocity error 未確認（AI下訳）	センサが最高品質を報告したときに想定するオドメトリ速度観測誤差（1σ）。品質が最大と最小の間のときは、VIS_VERR_MIN と VIS_VERR_MAX の間を線形補間して誤差を求める。 This is the 1-STD odometry velocity observation error that will be assumed when maximum quality is reported by the sensor. When quality is between max and min, the error will be calculated using linear interpolation between VIS_VERR_MIN and VIS_VERR_MAX. 単位 m/s 範囲 0.05 ～ 0.5 増分 0.05 既定値 0.1[S]
EK3_WENC_VERR Wheel odometry velocity error 未確認（AI下訳）	ホイールエンコーダのデータを融合するときに想定するオドメトリ速度観測誤差（1σ）。 This is the 1-STD odometry velocity observation error that will be assumed when wheel encoder data is being fused. 単位 m/s 範囲 0.01 ～ 1.0 増分 0.1 既定値 0.1[S]
EK3_WIND_PSCALE Height rate to wind process noise scaler 未確認（AI下訳）	高度による風速・風向の変化を考慮して、上昇・下降時に風状態のプロセスノイズをどれだけ増やすか。大きくすると高度変化時に風状態がより速く適応するが、風速推定のノイズが増える。 This controls how much the process noise on the wind states is increased when gaining or losing altitude to take into account changes in wind speed and direction with altitude. Increasing this parameter increases how rapidly the wind states adapt when changing altitude, but does make wind velocity estimation noiser. 範囲 0.0 ～ 2.0 増分 0.1 既定値 1[S]
EK3_WIND_P_NSE Wind velocity process noise (m/s^2) 未確認（AI下訳）	風状態の誤差推定の増え方を決める状態プロセスノイズ。大きくすると、風の推定が速くなる一方でノイズも増える。 This state process noise controls the growth of wind state error estimates. Increasing it makes wind estimation faster and noisier. 単位 m/s/s 範囲 0.01 ～ 2.0 増分 0.1 既定値 0.2[S]
EK3_YAW_I_GATE Yaw measurement gate size 未確認（AI下訳）	磁気センサのヨー測定のイノベーション整合性チェックに使う標準偏差の倍数（%）。小さくすると良い測定値も棄却されやすく、大きくすると悪い測定値も受け入れられやすくなる。 This sets the percentage number of standard deviations applied to the magnetometer yaw measurement innovation consistency check. Decreasing it makes it more likely that good measurements will be rejected. Increasing it makes it more likely that bad measurements will be accepted. 範囲 100 ～ 1000 増分 25 既定値 300[S]
EK3_YAW_M_NSE Yaw measurement noise (rad) 未確認（AI下訳）	磁気センサによるヨー測定のノイズの RMS 値。大きくするとこれらの測定の重みが下がる。 This is the RMS value of noise in yaw measurements from the magnetometer. Increasing it reduces the weighting on these measurements. 単位 rad 範囲 0.05 ～ 1.0 増分 0.05 既定値 0.5[S]

ESC ESC

5 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ESC_CALIBRATION ESC Calibration 未確認（AI下訳）	次回再起動時に ESC キャリブレーションに入るかどうか。手動で変更しないこと。 Controls whether ArduCopter will enter ESC calibration on the next restart. Do not adjust this parameter manually. 既定値 0 = 通常起動[S] 選択肢 **0**: 通常起動 (Normal Start-up) ／ **1**: スロットルが高ければ ESC 較正モードで起動 (Start-up in ESC Calibration mode if throttle high) ／ **2**: スロットルにかかわらず ESC 較正モードで起動 (Start-up in ESC Calibration mode regardless of throttle) ／ **3**: 起動して ESC を自動較正 (Start-up and automatically calibrate ESCs) ／ **9**: 無効 (Disabled)
ESC_HW_ENABLE Hobbywing ESC Enable 未確認（AI下訳）	Hobbywing ESC のテレメトリを有効にする Enable Hobbywing ESC telemetry 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ESC_HW_OFS Hobbywing ESC motor offset 未確認（AI下訳）	1 番目の ESC のモーター番号オフセット Motor number offset of first ESC 範囲 0 ～ 31 既定値 0[C]
ESC_HW_POLES Hobbywing ESC motor poles 未確認（AI下訳）	eRPM 換算に使うモーターの極数 Number of motor poles for eRPM scaling 範囲 1 ～ 50 既定値 14[C]
ESC_TLM_MAV_OFS ESC Telemetry mavlink offset 未確認（AI下訳）	MAVLink で ESC_TELEMETRY パケットとして報告するときに ESC 番号に適用するオフセット。番号の大きなモーターを、GCS の表示上は小さな番号の ESC として表示できる。4 にすると、出力 5 の ESC を ESC_TELEMETRY パケットでは ESC 番号 1 として送る Offset to apply to ESC numbers when reporting as ESC_TELEMETRY packets over MAVLink. This allows high numbered motors to be displayed as low numbered ESCs for convenience on GCS displays. A value of 4 would send ESC on output 5 as ESC number 1 in ESC_TELEMETRY packets 範囲 0 ～ 31 増分 1 既定値 0[S]

ESRC Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

5 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ESRC_EXTN_QUAL EKF Source ExternalNav Quality Threshold 未確認（AI下訳）	品質がこのしきい値を超えていれば ExternalNav（外部航法）を使ってよい ExternalNav may be used if quality is above this threshold 単位 % 範囲 0 ～ 100 既定値 10[C]
ESRC_EXTN_THRESH EKF Source ExternalNav Innovation Threshold 未確認（AI下訳）	イノベーションがこのしきい値未満であれば ExternalNav（外部航法）を使ってよい ExternalNav may be used if innovations are below this threshold 範囲 0 ～ 1 既定値 0.3[C]
ESRC_FLOW_QUAL EKF Source OpticalFlow Quality Threshold 未確認（AI下訳）	品質がこのしきい値を超えていればオプティカルフローを使ってよい OpticalFlow may be used if quality is above this threshold 単位 % 範囲 0 ～ 100 既定値 50[C]
ESRC_FLOW_THRESH EKF Source OpticalFlow Innovation Threshold 未確認（AI下訳）	イノベーションがこのしきい値未満であればオプティカルフローを使ってよい OpticalFlow may be used if innovations are below this threshold 範囲 0 ～ 1 既定値 0.3[C]
ESRC_RNGFND_MAX EKF Source Rangefinder Max 未確認（AI下訳）	距離センサの距離がこのしきい値未満であればオプティカルフローを使ってよい OpticalFlow may be used if rangefinder distance is below this threshold 単位 m 範囲 0 ～ 50 既定値 7[C]

FENCE ジオフェンス

14 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FENCE_ACTION Fence Action 未確認（AI下訳）	フェンスを越えたときに取る動作 What action should be taken when fence is breached 既定値 1 = RTL または Land[S] 選択肢 **0**: 報告のみ (Report Only) ／ **1**: RTL または Land (RTL or Land) ／ **2**: 常に Land (Always Land) ／ **3**: SmartRTL、RTL、または Land (SmartRTL or RTL or Land) ／ **4**: Brake または Land (Brake or Land) ／ **5**: SmartRTL or Land

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FENCE_ALT_MAX Fence Maximum Altitude 未確認（AI下訳）	ジオフェンスが作動する前に許す最高高度。高度の基準は FENCE_ALT_MAX_TP を参照。 Maximum altitude allowed before geofence triggers. See FENCE_ALT_MAX_TP for reference frame. 単位 m 範囲 10 ～ 1000 増分 1 既定値 100[S]
FENCE_ALT_MAX_TP Altitude max frame type 未確認（AI下訳）	最高高度フェンスの高度基準。海抜（AMSL）・ホーム相対・原点相対・地表相対（AGL）のいずれか。 The altitude reference frame for the maximum altitude fence. Can be AMSL, home-relative, origin relative or AGL. 既定値 1 = ホーム相対[S] 選択肢 **0**: 海抜 (Above sea level) ／ **1**: ホーム相対 (Above Home) ／ **2**: 原点相対 (Above Origin) ／ **3**: 地形相対 (Above Terrain)
FENCE_ALT_MIN Fence Minimum Altitude 未確認（AI下訳）	ジオフェンスが作動する前に許す最低高度。高度の基準は FENCE_ALT_MIN_TP を参照。 Minimum altitude allowed before geofence triggers. See FENCE_ALT_MIN_TP for reference frame. 単位 m 範囲 -100 ～ 100 増分 1 既定値 -10[S]
FENCE_ALT_MIN_TP Altitude min frame type 未確認（AI下訳）	最低高度フェンスの高度基準。海抜（AMSL）・ホーム相対・原点相対・地表相対（AGL）のいずれか。 The altitude reference frame for the minimum altitude fence. Can be AMSL, home-relative, origin relative or AGL. 既定値 1 = ホーム相対[S] 選択肢 **0**: 海抜 (Above sea level) ／ **1**: ホーム相対 (Above Home) ／ **2**: 原点相対 (Above Origin) ／ **3**: 地形相対 (Above Terrain)
FENCE_AUTOENABLE Fence Auto-Enable 未確認（AI下訳）	フェンスの自動有効化。AutoEnableOnTakeoff：自動離陸が高度に達した後、設定済みのすべてのフェンスを有効にする（最低高度フェンスは最低高度に達した時点で有効化）。自動着陸中はフェンスを無効にする。AutoEnableDisableFloorOnLanding：自動離陸が高度に達した後、設定済みのすべてのフェンスを有効にする（最低高度フェンスは最低高度に達した時点で有効化）。自動着陸中は最低高度フェンスだけを無効にする。AutoEnableOnlyWhenArmed：アーム時に設定済みのすべてのフェンスを有効にし（最低高度フェンスは最低高度に達した時点で有効化）、自動着陸中もフェンスを無効にしない。ただし、先の逸脱からの回復動作（自動着陸を含む場合がある）を実行中は、フェンス逸脱を無視する。 Auto-enable of fences. AutoEnableOnTakeoff enables all configured fences, except the minimum altitude fence (which is enabled when the minimum altitude is reached), after autotakeoffs reach altitude. During autolandings the fences will be disabled. AutoEnableDisableFloorOnLanding enables all configured fences, except the minimum altitude fence (which is enabled when the minimum altitude is reached), after autotakeoffs reach altitude. During autolandings only the Minimum Altitude fence will be disabled. AutoEnableOnlyWhenArmed enables all configured fences on arming, except the minimum altitude fence (which is enabled when the minimum altitude is reached), but no fences are disabled during autolandings. However, fence breaches are ignored while executing prior breach recovery actions which may include autolandings. 範囲 0 ～ 3 増分 1 既定値 0 = 自動有効化しない[S] 選択肢 **0**: 自動有効化しない (AutoEnableOff) ／ **1**: 離陸時に自動有効化 (AutoEnableOnTakeoff) ／ **2**: 自動有効化（着陸時は下限フェンスのみ無効） (AutoEnableDisableFloorOnLanding) ／ **3**: アーム中のみ自動有効化 (AutoEnableOnlyWhenArmed)
FENCE_ENABLE Fence enable/disable 未確認（AI下訳）	フェンス機能を有効（1）または無効（0）にする。MAVLink や RC オプションでもフェンスの有効／無効を切り替えられるが、その変更は保存されない。 Allows you to enable (1) or disable (0) the fence functionality. Fences can still be enabled and disabled via mavlink or an RC option, but these changes are not persisted. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
FENCE_MARGIN Fence Margin 未確認（AI下訳）	フェンスを越えないよう、オートパイロットがフェンスから保つ距離 Distance that autopilot's should maintain from the fence to avoid a breach 単位 m 範囲 1 ～ 10 既定値 2[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FENCE_MARGIN_XY Fence Horizontal Margin 未確認（AI下訳）	フェンスを越えないよう、オートパイロットが水平面内でフェンスから保つ距離。0 なら FENCE_MARGIN を使う。 Distance that autopilot's should maintain from the fence in the horizontal plane to avoid a breach. If set to 0 then FENCE_MARGIN is used. 単位 m　範囲 0 ～ 50　既定値 0[S]
FENCE_NTF_FREQ Fence margin notification frequency in hz 未確認（AI下訳）	FENCE_OPTIONS のビット 2 が立っているとき、余裕距離への侵入を通知する頻度を決める。0 なら新たな侵入のみ通知する。 When bit 2 of FENCE_OPTIONS is set this parameter controls the frequency of margin breach notifications. If set to 0 only new margin breaches are notified. 単位 Hz　範囲 0 ～ 10　既定値 1[S]
FENCE_OPTIONS Fence options 未確認（AI下訳）	ビット 0：フェンス動作の後、フェンス逸脱が解消するまでモード変更を禁止する。ビット 1：飛行可能範囲を、すべてのポリゴン・円フェンスの共通部分ではなく和集合とする。つまり、すべてのフェンス範囲の外に出たときだけフェンス逸脱となる。 When bit 0 is set disable mode change following fence action until fence breach is cleared. When bit 1 is set the allowable flight areas is the union of all polygon and circle fence areas instead of the intersection, which means a fence breach occurs only if you are outside all of the fence areas. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: フェンス動作後、逸脱が解消するまでモード変更を禁止 (Disable mode change following fence action until fence breach is cleared) ／ **bit1**: 包含範囲の和集合を許可 (Allow union of inclusion areas) ／ **bit2**: 余裕距離への侵入を通知 (Notify on margin breaches)
FENCE_RADIUS Circular Fence Radius 未確認（AI下訳）	円形フェンスの半径。越えると RTL する Circle fence radius which when breached will cause an RTL 単位 m　範囲 30 ～ 10000　既定値 300[S]
FENCE_TOTAL Fence polygon point total 未確認（AI下訳）	EEPROM に保存されたポリゴンの頂点数（手動で変更しないこと） Number of polygon points saved in eeprom (do not update manually) 範囲 1 ～ 20　既定値 0[C]
FENCE_TYPE Fence Type 未確認（AI下訳）	設定するフェンスの種類（ビットマスク）。最高高度・円・ポリゴンのフェンスは、設定されていれば直ちに有効になる。最低高度フェンスは、最低高度に達して初めて有効になる。 Configured fence types held as bitmask. Max altitide, Circle and Polygon fences will be immediately enabled if configured. Min altitude fence will only be enabled once the minimum altitude is reached. 既定値 7[S] ビットマスク **bit0**: 最高高度 (Max altitude) ／ **bit1**: ホーム中心の円 (Circle Centered on Home) ／ **bit2**: 包含／除外の円とポリゴン (Inclusion/Exclusion Circles+Polygons) ／ **bit3**: 最低高度 (Min altitude)

FFT ジャイロ FFT 解析

15 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FFT_ATT_REF FFT attenuation for bandwidth calculation 未確認（AI下訳）	帯域幅の計算とピーク検出に使う FFT の減衰レベル（dB）。帯域幅はピークの出力と減衰版を比べて求める。既定値 15 はシミュレーションと実飛行の両方で良い妥協点であることが示されている。 FFT attenuation level in dB for bandwidth calculation and peak detection. The bandwidth is calculated by comparing peak power output with the attenuated version. The default of 15 has shown to be a good compromise in both simulations and real flight. 範囲 0 ～ 100　既定値 15[C]
FFT_BW_HOVER FFT learned bandwidth at hover 未確認（AI下訳）	ホバリング時に学習した、減衰周波数に対する FFT の帯域幅。 FFT learned bandwidth at hover for the attenuation frequencies. 範囲 0 ～ 200　既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FFT_ENABLE Enable 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ジャイロ FFT 解析を有効にする Enable Gyro FFT analyser 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
FFT_FREQ_HOVER FFT learned hover frequency 未確認（AI下訳）	学習したホバリング時のノイズ周波数 The learned hover noise frequency 範囲 0 ～ 250 既定値 80[C]
FFT_HMNC_FIT FFT harmonic fit frequency threshold 再起動が必要 未確認（AI下訳）	適切な周波数の信号を別の信号の高調波と判定する FFT 高調波適合の周波数しきい値（%）。高調波ノッチの周波数を選ぶ際、この割合以内の差で高調波関係にある信号を互いの高調波とみなす。一致が見つかった場合は、常に低い方の周波数の高調波を動的高調波ノッチの基準にする。0 で高調波の照合を完全に無効化。 FFT harmonic fit frequency threshold percentage at which a signal of the appropriate frequency is determined to be the harmonic of another. Signals that have a harmonic relationship that varies at most by this percentage are considered harmonics of each other for the purpose of selecting the harmonic notch frequency. If a match is found then the lower frequency harmonic is always used as the basis for the dynamic harmonic notch. A value of zero completely disables harmonic matching. 範囲 0 ～ 100 既定値 10[C]
FFT_HMNC_PEAK FFT harmonic peak target 未確認（AI下訳）	FTN1.PkAvg が返すべき FFT 高調波ピークの対象。得られた値は、FFT 周波数を追従するよう設定された高調波ノッチで使われる。既定では、ピーク間の高調波適合に基づいて適切なピークを自動検出し、ロールとピッチのエネルギー加重平均周波数を使う。1：常に最大エネルギーのピーク。2：最大エネルギーのピークより低い周波数の中で最大エネルギーのピーク。3：最大エネルギーのピークより高い周波数の中で最大エネルギーのピーク。4：ロール軸のみの最大エネルギーのピーク（ロール周波数のみ使用。ロールに顕著なピークを持つ機体がある）。5：ピッチ軸のみの最大エネルギーのピーク（ピッチ周波数のみ使用）。 The FFT harmonic peak target that should be returned by FTN1.PkAvg. The resulting value will be used by the harmonic notch if configured to track the FFT frequency. By default the appropriate peak is auto-detected based on the harmonic fit between peaks and the energy-weighted average frequency on roll on pitch is used. Setting this to 1 will always target the highest energy peak. Setting this to 2 will target the highest energy peak that is lower in frequency than the highest energy peak. Setting this to 3 will target the highest energy peak that is higher in frequency than the highest energy peak. Setting this to 4 will target the highest energy peak on the roll axis only and only the roll frequency will be used (some vehicles have a much more pronounced peak on roll). Setting this to 5 will target the highest energy peak on the pitch axis only and only the pitch frequency will be used (some vehicles have a much more pronounced peak on roll). 既定値 0 = Auto[C] 選択肢 **0**: Auto ／ **1**: 中心周波数 (Center Frequency) ／ **2**: 下側の肩周波数 (Lower-Shoulder Frequency) ／ **3**: 上側の肩周波数 (Upper-Shoulder Frequency) ／ **4**: ロール軸 (Roll-Axis) ／ **5**: ピッチ軸 (Pitch-Axis)
FFT_MAXHZ Maximum Frequency 未確認（AI下訳）	FFT 周波数検出の上限（Hz）。小型機は大型機よりモーターの最大周波数がかなり高いことが多い。 Upper bound of FFT frequency detection in Hz. On smaller vehicles the maximum motor frequency is likely to be significantly higher than for larger vehicles. 単位 Hz 範囲 20 ～ 495 既定値 450[C]
FFT_MINHZ Minimum Frequency 未確認（AI下訳）	FFT 周波数検出の下限（Hz）。大型機は小型機よりモーターの最小周波数がかなり低いことが多い。 Lower bound of FFT frequency detection in Hz. On larger vehicles the minimum motor frequency is likely to be significantly lower than for smaller vehicles. 単位 Hz 範囲 20 ～ 400 既定値 50[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FFT_NUM_FRAMES FFT output frames to retain and average 再起動が必要 未確認（AI下訳）	最終的な周波数を求めるために保持・平均する出力周波数フレームの数。入力が安定していれば、出力フレームを平均することでノイズとジッタを大幅に減らせるが、遅延が増える。既定では平均しない。周波数が速く変わる場合（小型機など）は平均するフレームを少なくする。 Number of output frequency frames to retain and average in order to calculate final frequencies. Averaging output frames can drastically reduce noise and jitter at the cost of latency as long as the input is stable. The default is to perform no averaging. For rapidly changing frequencies (e.g. smaller aircraft) fewer frames should be averaged. 範囲 0 ～ 8 既定値 0[C]
FFT_OPTIONS FFT options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	FFT の設定オプション。値：1：フィルタバンクの「後」で FFT を適用、2：ESC データを基準にモーター周波数でのノイズを確認 FFT configuration options. Values: 1:Apply the FFT *after* the filter bank,2:Check noise at the motor frequencies using ESC data as a reference 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: フィルタ後の FFT を有効化 (Enable post-filter FFT) ／ **bit1**: モーターノイズを確認 (Check motor noise)
FFT_SAMPLE_MODE Sample Mode 再起動が必要 未確認（AI下訳）	サンプリングモード（つまりレート）。0：ジャイロレートでサンプリング、1：高速ループレートでサンプリング、2：高速ループレート／2 でサンプリング、3：高速ループレート／3 でサンプリング。再起動後に反映。 Sampling mode (and therefore rate). 0: Gyro rate sampling, 1: Fast loop rate sampling, 2: Fast loop rate / 2 sampling, 3: Fast loop rate / 3 sampling. Takes effect on reboot. 範囲 0 ～ 4 既定値 0[C]
FFT_SNR_REF FFT SNR reference threshold 未確認（AI下訳）	信号が存在すると判定する FFT の SNR 基準しきい値（dB）。 FFT SNR reference threshold in dB at which a signal is determined to be present. 範囲 0.0 ～ 100.0 既定値 25[C]
FFT_THR_REF FFT learned thrust reference 未確認（AI下訳）	ホバリング周波数と FFT 最低周波数に対して学習した推力基準値。 FFT learned thrust reference for the hover frequency and FFT minimum frequency. 範囲 0.01 ～ 0.9 既定値 0.35[C]
FFT_WINDOW_OLAP FFT window overlap 再起動が必要 未確認（AI下訳）	次のフレームを処理するまでに重ねるウィンドウの割合（%）。再起動後に反映。50% の重なりが良い既定値。重なりを大きくすると処理するフレームは増えるが、時間分解能が上がるとは限らない。小さくするとフレームの端で情報が失われる。 Percentage of window to be overlapped before another frame is process. Takes effect on reboot. A good default is 50% overlap. Higher overlap results in more processed frames but not necessarily more temporal resolution. Lower overlap results in lost information at the frame edges. 範囲 0 ～ 0.9 既定値 —
FFT_WINDOW_SIZE FFT window size 再起動が必要 未確認（AI下訳）	FFT 計算に使うウィンドウのサイズ。再起動後に反映。2 のべき乗で、32～512 の範囲にする。大きいほど周波数分解能は上がるが時間分解能は下がり、CPU 時間も多く使うため、機体によっては適さない。時間・周波数分解能はサンプルレート／ウィンドウサイズで決まる。256 のウィンドウは F7 クラスのボードでのみ、512 以上は H7 クラスでのみ推奨。 Size of window to be used in FFT calculations. Takes effect on reboot. Must be a power of 2 and between 32 and 512. Larger windows give greater frequency resolution but poorer time resolution, consume more CPU time and may not be appropriate for all vehicles. Time and frequency resolution are given by the sample-rate / window-size. Windows of 256 are only really recommended for F7 class boards, windows of 512 or more H7 class. 範囲 32 ～ 1024 既定値 —

FHLD FlowHold モード

8 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FHLD_BRAKE_RATE FlowHold Braking rate 未確認（AI下訳）	スティックを離したときの減速の速さ Controls deceleration rate on stick release 単位 deg/s 範囲 1 ～ 30 既定値 8[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FHLD_FILT_HZ FlowHold Filter Frequency 未確認（AI下訳）	フローデータのフィルタ周波数 Filter frequency for flow data 単位 Hz 範囲 1 ～ 100 既定値 5[S]
FHLD_FLOW_MAX FlowHold Flow Rate Max 未確認（AI下訳）	FlowHold で見かけのフローレートの最大値 Controls maximum apparent flow rate in flowhold 範囲 0.1 ～ 2.5 既定値 0.6[S]
FHLD_QUAL_MIN FlowHold Flow quality minimum 未確認（AI下訳）	フローによる位置保持に使うフロー品質の最小値 Minimum flow quality to use flow position hold 範囲 0 ～ 255 既定値 10[S]
FHLD_XY_FILT_HZ FlowHold filter on input to control 未確認（AI下訳）	FlowHold（水平）の制御入力にかけるフィルタ FlowHold (horizontal) filter on input to control 単位 Hz 範囲 0 ～ 100 既定値 5[S]
FHLD_XY_I FlowHold I gain 未確認（AI下訳）	FlowHold（水平）の I ゲイン FlowHold (horizontal) I gain 範囲 0.02 ～ 1.00 増分 0.01 既定値 0.3[S]
FHLD_XY_IMAX FlowHold Integrator Max 未確認（AI下訳）	FlowHold（水平）の積分の上限 FlowHold (horizontal) integrator maximum 単位 cdeg 範囲 0 ～ 4500 増分 10 既定値 3000[S]
FHLD_XY_P FlowHold P gain 未確認（AI下訳）	FlowHold（水平）の P ゲイン。 FlowHold (horizontal) P gain. 範囲 0.1 ～ 6.0 増分 0.1 既定値 0.2[S]

FILT 汎用フィルタ

32 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FILT1_NOTCH_ATT Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの減衰量（dB）。 Notch Filter attenuation in dB. 単位 dB 範囲 5 ～ 50 既定値 40[C]
FILT1_NOTCH_FREQ Notch Filter center frequency 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの中心周波数（Hz）。 Notch Filter center frequency in Hz. 単位 Hz 範囲 10 ～ 495 既定値 0[C]
FILT1_NOTCH_Q Notch Filter quality factor 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの Q 値（中心周波数を帯域幅で割った値）。 Notch Filter quality factor given by the notch centre frequency divided by its bandwidth. 範囲 1 ～ 10 既定値 2[C]
FILT1_TYPE Filter Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	フィルタの種類 Filter Type 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: ノッチフィルタ (Notch Filter)
FILT2_NOTCH_ATT Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの減衰量（dB）。 Notch Filter attenuation in dB. 単位 dB 範囲 5 ～ 50 既定値 40[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FILT2_NOTCH_FREQ Notch Filter center frequency 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの中心周波数（Hz）。 Notch Filter center frequency in Hz. 単位 Hz 範囲 10 〜 495 既定値 0[C]
FILT2_NOTCH_Q Notch Filter quality factor 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの Q 値（中心周波数を帯域幅で割った値）。 Notch Filter quality factor given by the notch centre frequency divided by its bandwidth. 範囲 1 〜 10 既定値 2[C]
FILT2_TYPE Filter Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	フィルタの種類 Filter Type 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: ノッチフィルタ (Notch Filter)
FILT3_NOTCH_ATT Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの減衰量（dB）。 Notch Filter attenuation in dB. 単位 dB 範囲 5 〜 50 既定値 40[C]
FILT3_NOTCH_FREQ Notch Filter center frequency 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの中心周波数（Hz）。 Notch Filter center frequency in Hz. 単位 Hz 範囲 10 〜 495 既定値 0[C]
FILT3_NOTCH_Q Notch Filter quality factor 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの Q 値（中心周波数を帯域幅で割った値）。 Notch Filter quality factor given by the notch centre frequency divided by its bandwidth. 範囲 1 〜 10 既定値 2[C]
FILT3_TYPE Filter Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	フィルタの種類 Filter Type 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: ノッチフィルタ (Notch Filter)
FILT4_NOTCH_ATT Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの減衰量（dB）。 Notch Filter attenuation in dB. 単位 dB 範囲 5 〜 50 既定値 40[C]
FILT4_NOTCH_FREQ Notch Filter center frequency 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの中心周波数（Hz）。 Notch Filter center frequency in Hz. 単位 Hz 範囲 10 〜 495 既定値 0[C]
FILT4_NOTCH_Q Notch Filter quality factor 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの Q 値（中心周波数を帯域幅で割った値）。 Notch Filter quality factor given by the notch centre frequency divided by its bandwidth. 範囲 1 〜 10 既定値 2[C]
FILT4_TYPE Filter Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	フィルタの種類 Filter Type 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: ノッチフィルタ (Notch Filter)
FILT5_NOTCH_ATT Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの減衰量（dB）。 Notch Filter attenuation in dB. 単位 dB 範囲 5 〜 50 既定値 40[C]
FILT5_NOTCH_FREQ Notch Filter center frequency 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの中心周波数（Hz）。 Notch Filter center frequency in Hz. 単位 Hz 範囲 10 〜 495 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FILT5_NOTCH_Q Notch Filter quality factor 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの Q 値（中心周波数を帯域幅で割った値）。 Notch Filter quality factor given by the notch centre frequency divided by its bandwidth. 範囲 1 ～ 10 既定値 2[C]
FILT5_TYPE Filter Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	フィルタの種類 Filter Type 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: ノッチフィルタ (Notch Filter)
FILT6_NOTCH_ATT Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの減衰量（dB）。 Notch Filter attenuation in dB. 単位 dB 範囲 5 ～ 50 既定値 40[C]
FILT6_NOTCH_FREQ Notch Filter center frequency 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの中心周波数（Hz）。 Notch Filter center frequency in Hz. 単位 Hz 範囲 10 ～ 495 既定値 0[C]
FILT6_NOTCH_Q Notch Filter quality factor 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの Q 値（中心周波数を帯域幅で割った値）。 Notch Filter quality factor given by the notch centre frequency divided by its bandwidth. 範囲 1 ～ 10 既定値 2[C]
FILT6_TYPE Filter Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	フィルタの種類 Filter Type 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: ノッチフィルタ (Notch Filter)
FILT7_NOTCH_ATT Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの減衰量（dB）。 Notch Filter attenuation in dB. 単位 dB 範囲 5 ～ 50 既定値 40[C]
FILT7_NOTCH_FREQ Notch Filter center frequency 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの中心周波数（Hz）。 Notch Filter center frequency in Hz. 単位 Hz 範囲 10 ～ 495 既定値 0[C]
FILT7_NOTCH_Q Notch Filter quality factor 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの Q 値（中心周波数を帯域幅で割った値）。 Notch Filter quality factor given by the notch centre frequency divided by its bandwidth. 範囲 1 ～ 10 既定値 2[C]
FILT7_TYPE Filter Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	フィルタの種類 Filter Type 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: ノッチフィルタ (Notch Filter)
FILT8_NOTCH_ATT Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの減衰量（dB）。 Notch Filter attenuation in dB. 単位 dB 範囲 5 ～ 50 既定値 40[C]
FILT8_NOTCH_FREQ Notch Filter center frequency 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの中心周波数（Hz）。 Notch Filter center frequency in Hz. 単位 Hz 範囲 10 ～ 495 既定値 0[C]
FILT8_NOTCH_Q Notch Filter quality factor 未確認（AI下訳）	ノッチフィルタの Q 値（中心周波数を帯域幅で割った値）。 Notch Filter quality factor given by the notch centre frequency divided by its bandwidth. 範囲 1 ～ 10 既定値 2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FILT8_TYPE Filter Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	フィルタの種類 Filter Type 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: ノッチフィルタ (Notch Filter)

FLIGHT 飛行オプション

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FLIGHT_OPTIONS Flight mode options 未確認（AI下訳）	フライトモード固有のオプション Flight mode specific options 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 推力喪失チェックを無効化 (Disable thrust loss check) ／ **bit1**: ヨー不均衡の警告を無効化 (Disable yaw imbalance warning) ／ **bit2**: 推力喪失時にグリッパーを放す (Release gripper on thrust loss)

FLOW オプティカルフロー

9 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FLOW_ADDR Address on the bus 未確認（AI下訳）	センサの種類によっては、複数の I2C アドレスから選ぶのに使う。PX4Flow では、I2C バス上の 8 種類のアドレスに対して 0〜7 を選べる。 This is used to select between multiple possible I2C addresses for some sensor types. For PX4Flow you can choose 0 to 7 for the 8 possible addresses on the I2C bus. 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
FLOW_FXSCALER X axis optical flow scale factor correction 未確認（AI下訳）	フローセンサの X 軸光学レートに適用するスケールファクタ補正（千分率）。実効焦点距離のばらつきの補正に使える。1 増やすごとに X 軸のオプティカルフロー読み値のスケールファクタが 0.1% 増える。負の値で減る。 This sets the parts per thousand scale factor correction applied to the flow sensor X axis optical rate. It can be used to correct for variations in effective focal length. Each positive increment of 1 increases the scale factor applied to the X axis optical flow reading by 0.1%. Negative values reduce the scale factor. 範囲 -800 ～ +800 増分 1 既定値 0[C]
FLOW_FYSCALER Y axis optical flow scale factor correction 未確認（AI下訳）	フローセンサの Y 軸光学レートに適用するスケールファクタ補正（千分率）。実効焦点距離のばらつきの補正に使える。1 増やすごとに Y 軸のオプティカルフロー読み値のスケールファクタが 0.1% 増える。負の値で減る。 This sets the parts per thousand scale factor correction applied to the flow sensor Y axis optical rate. It can be used to correct for variations in effective focal length. Each positive increment of 1 increases the scale factor applied to the Y axis optical flow reading by 0.1%. Negative values reduce the scale factor. 範囲 -800 ～ +800 増分 1 既定値 0[C]
FLOW_OPTIONS Optical flow options 未確認（AI下訳）	オプティカルフローのオプション。センサが安定化されている（ジンバルに搭載など）場合はビット 0 を立てる Optical flow options. Bit 0 should be set if the sensor is stabilised (e.g. mounted on a gimbal) 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: ロール／ピッチ安定化済み (Roll/Pitch stabilised)
FLOW_ORIENT_YAW Flow sensor yaw alignment 未確認（AI下訳）	フローセンサの機体に対するヨー角（センチ度）。センサの X 軸が機体の X 軸より右を向いている場合は正。 Specifies the number of centi-degrees that the flow sensor is yawed relative to the vehicle. A sensor with its X-axis pointing to the right of the vehicle X axis has a positive yaw angle. 単位 cdeg 範囲 -17999 ～ +18000 増分 10 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FLOW_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系におけるオプティカルフローセンサの焦点の X 位置。前方が正。 X position of the optical flow sensor focal point in body frame. Positive X is forward of the origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
FLOW_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系におけるオプティカルフローセンサの焦点の Y 位置。右方が正。 Y position of the optical flow sensor focal point in body frame. Positive Y is to the right of the origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
FLOW_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系におけるオプティカルフローセンサの焦点の Z 位置。下方が正。 Z position of the optical flow sensor focal point in body frame. Positive Z is down from the origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
FLOW_TYPE Optical flow sensor type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	オプティカルフローセンサの種類 Optical flow sensor type 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: PX4Flow ／ **2**: Pixart ／ **3**: Bebop ／ **4**: CXOF ／ **5**: MAVLink ／ **6**: DroneCAN ／ **7**: MSP ／ **8**: UPFLOW ／ **10**: SITL

FLTMODE フライトモード割り当て

7 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FLTMODE1 Flight Mode 1 未確認（AI下訳）	フライトモード切替チャンネル（FLTMODE_CH）の PWM が 1230 以下のときのフライトモード Flight mode when pwm of Flightmode channel(FLTMODE_CH) is <= 1230 既定値 0 = Stabilize[S] 選択肢 **0**: Stabilize ／ **1**: Acro ／ **2**: AltHold ／ **3**: Auto ／ **4**: Guided ／ **5**: Loiter ／ **6**: RTL ／ **7**: Circle ／ **9**: Land ／ **11**: Drift ／ **13**: Sport ／ **14**: Flip ／ **15**: AutoTune ／ **16**: PosHold ／ **17**: Brake ／ **18**: Throw ／ **19**: Avoid_ADSB ／ **20**: Guided_NoGPS ／ **21**: Smart_RTL ／ **22**: FlowHold ／ **23**: Follow ／ **24**: ZigZag ／ **25**: SystemID ／ **26**: Heli_Autorotate ／ **27**: Auto RTL ／ **28**: Turtle
FLTMODE2 Flight Mode 2 未確認（AI下訳）	フライトモード切替チャンネル（FLTMODE_CH）の PWM が 1230 より大きく 1360 以下のときのフライトモード Flight mode when pwm of Flightmode channel(FLTMODE_CH) is >1230, <= 1360 既定値 0 = Stabilize[S] 選択肢 FLTMODE1 と同じ（26 項目）
FLTMODE3 Flight Mode 3 未確認（AI下訳）	フライトモード切替チャンネル（FLTMODE_CH）の PWM が 1360 より大きく 1490 以下のときのフライトモード Flight mode when pwm of Flightmode channel(FLTMODE_CH) is >1360, <= 1490 既定値 0 = Stabilize[S] 選択肢 FLTMODE1 と同じ（26 項目）
FLTMODE4 Flight Mode 4 未確認（AI下訳）	フライトモード切替チャンネル（FLTMODE_CH）の PWM が 1490 より大きく 1620 以下のときのフライトモード Flight mode when pwm of Flightmode channel(FLTMODE_CH) is >1490, <= 1620 既定値 0 = Stabilize[S] 選択肢 FLTMODE1 と同じ（26 項目）
FLTMODE5 Flight Mode 5 未確認（AI下訳）	フライトモード切替チャンネル（FLTMODE_CH）の PWM が 1620 より大きく 1749 以下のときのフライトモード Flight mode when pwm of Flightmode channel(FLTMODE_CH) is >1620, <= 1749 既定値 0 = Stabilize[S] 選択肢 FLTMODE1 と同じ（26 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FLTMODE6 Flight Mode 6 未確認（AI下訳）	フライトモード切替チャンネル（FLTMODE_CH）の PWM が 1750 以上のときのフライトモード Flight mode when pwm of Flightmode channel(FLTMODE_CH) is >=1750 既定値 0 = Stabilize[S] 選択肢 FLTMODE1 と同じ（26 項目）
FLTMODE_CH Flightmode channel 未確認（AI下訳）	フライトモード切替に使う RC チャンネル RC Channel to use for flight mode control 既定値 5 = チャンネル5[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **5**: チャンネル5 (Channel5) ／ **6**: チャンネル6 (Channel6) ／ **7**: チャンネル7 (Channel7) ／ **8**: チャンネル8 (Channel8) ／ **9**: チャンネル9 (Channel9) ／ **10**: チャンネル 10 (Channel 10) ／ **11**: チャンネル 11 (Channel 11) ／ **12**: チャンネル 12 (Channel 12) ／ **13**: チャンネル 13 (Channel 13) ／ **14**: チャンネル 14 (Channel 14) ／ **15**: チャンネル 15 (Channel 15)

FOLL Follow（追従）

18 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FOLL_ACCEL_D Acceleration limit for the vertical kinematic input shaping 未確認（AI下訳）	推定値の速度の変化の速さを決める、垂直方向の運動学的経路生成の加速度上限 Acceleration limit of the vertical kinematic path generation used to determine how quickly the estimate varies in velocity 単位 m/s/s 範囲 0 ～ 10 既定値 5[C]
FOLL_ACCEL_H Angular acceleration limit for the heading kinematic input shaping 未確認（AI下訳）	推定値の角速度の変化の速さを決める、方位の運動学的経路生成の角加速度上限 Angular acceleration limit of the heading kinematic path generation used to determine how quickly the estimate varies in angular velocity 単位 deg/s/s 範囲 0 ～ 720 既定値 360[C]
FOLL_ACCEL_NE Acceleration limit for the horizontal kinematic input shaping 未確認（AI下訳）	推定値の速度の変化の速さを決める、水平方向の運動学的経路生成の加速度上限 Acceleration limit of the horizontal kinematic path generation used to determine how quickly the estimate varies in velocity 単位 m/s/s 範囲 0 ～ 10 既定値 5[C]
FOLL_ALT_TYPE Follow altitude type 未確認（AI下訳）	Follow の高度の種類 Follow altitude type 既定値 — 選択肢 **0**: 絶対 (absolute) ／ **1**: 相対 (relative) ／ **3**: 地形 (terrain)
FOLL_DIST_MAX Follow distance maximum 未確認（AI下訳）	Follow の最大距離。超えると Follow の推定値は無効とみなされる。0 なら上限なし。 Follow distance maximum. If exceeded, the follow estimate will be considered invalid. If zero there is no maximum. 単位 m 範囲 0 ～ 1000 既定値 —
FOLL_ENABLE Follow enable/disable 未確認（AI下訳）	目標の追従（Follow）の有効／無効 Enabled/disable following a target 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
FOLL_JERK_D Jerk limit for the vertical kinematic input shaping 未確認（AI下訳）	推定値の加速度の変化の速さを決める、垂直方向の運動学的経路生成のジャーク上限 Jerk limit of the vertical kinematic path generation used to determine how quickly the estimate varies in acceleration 単位 m/s/s/s 範囲 0 ～ 20 既定値 10[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FOLL_JERK_H Angular jerk limit for the heading kinematic input shaping 未確認（AI下訳）	推定値の角加速度の変化の速さを決める、方位の運動学的経路生成の角ジャーク上限 Angular jerk limit of the heading kinematic path generation used to determine how quickly the estimate varies in angular acceleration 単位 deg/s/s/s 範囲 0 ～ 1440 既定値 720[C]
FOLL_JERK_NE Jerk limit for the horizontal kinematic input shaping 未確認（AI下訳）	推定値の加速度の変化の速さを決める、水平方向の運動学的経路生成のジャーク上限 Jerk limit of the horizontal kinematic path generation used to determine how quickly the estimate varies in acceleration 単位 m/s/s/s 範囲 0 ～ 20 既定値 10[C]
FOLL_OFS_TYPE Follow offset type 未確認（AI下訳）	Follow のオフセットの種類 Follow offset type 既定値 0 = 北・東・下（NED）[C] 選択肢 **0**: 北・東・下（NED） (North-East-Down) ／ **1**: 先導機の方位に対する相対 (Relative to lead vehicle heading)
FOLL_OFS_X Follow offsets in meters north/forward 未確認（AI下訳）	Follow の北／前方向のオフセット（メートル）。正なら先導機の前方または北側を飛ぶ。FOLL_OFS_TYPE に依存する Follow offsets in meters north/forward. If positive, this vehicle fly ahead or north of lead vehicle. Depends on FOLL_OFS_TYPE 単位 m 範囲 -100 ～ 100 増分 1 既定値 0[C]
FOLL_OFS_Y Follow offsets in meters east/right 未確認（AI下訳）	Follow の東／右方向のオフセット（メートル）。正なら先導機の右側または東側を飛ぶ。FOLL_OFS_TYPE に依存する Follow offsets in meters east/right. If positive, this vehicle will fly to the right or east of lead vehicle. Depends on FOLL_OFS_TYPE 単位 m 範囲 -100 ～ 100 増分 1 既定値 0[C]
FOLL_OFS_Z Follow offsets in meters down 未確認（AI下訳）	Follow の下方向のオフセット（メートル）。正なら先導機より下を飛ぶ Follow offsets in meters down. If positive, this vehicle will fly below the lead vehicle 単位 m 範囲 -100 ～ 100 増分 1 既定値 0[C]
FOLL_OPTIONS Follow options 未確認（AI下訳）	Follow のオプション（ビットマスク） Follow options bitmask 既定値 0 = なし[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: モード開始時にマウントが先導機を追従 (Mount Follows lead vehicle on mode enter)
FOLL_POS_P Follow position error P gain 未確認（AI下訳）	Follow の位置誤差 P ゲイン。目標垂直速度と実際の速度の差を目標加速度に変換し、スロットル加速度制御器に渡す Follow position error P gain. Converts the difference between desired vertical speed and actual speed into a desired acceleration that is passed to the throttle acceleration controller 範囲 0.01 ～ 1.00 増分 0.01 既定値 —
FOLL_SYSID Follow target's mavlink system id 未確認（AI下訳）	追従する目標の MAVLink システム ID。0 なら目標が選ばれておらず、追従しない。 Follow target's mavlink system id. Zero means no target has been selected and following is inactive. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
FOLL_TIMEOUT Follow timeout 未確認（AI下訳）	先導機からの位置更新のタイムアウト（秒） Follow position update from lead - timeout after x seconds 単位 s 既定値 3[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FOLL_YAW_BEHAVE Follow yaw behaviour 未確認（AI下訳）	Follow のヨーの動作 Follow yaw behaviour 既定値 1 = 先導機を向く[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 先導機を向く (Face Lead Vehicle) ／ **2**: 先導機と同じ (Same as Lead vehicle) ／ **3**: 飛行方向 (Direction of Flight)

FOLLP Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

23 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FOLLP_ACT_FN Plane Follow Scripting ActivationFunction 未確認（AI下訳）	RC チャンネルの _OPTION をこの値にすると、そのチャンネルで Plane Follow の有効／無効を切り替える Setting an RC channel's _OPTION to this value will use it for Plane Follow enable/disable 範囲 300 ～ 307 既定値 301[C]
FOLLP_ALT Plane Follow Scripting Altitude Override 未確認（AI下訳）	0 以外のとき、この高度値（FOLL_ALT_TYPE の座標系）で目標機が送る値を上書きする When non zero, this altitude value (in FOLL_ALT_TYPE frame) overrides the value sent by the target vehicle 単位 m 範囲 0 ～ 1000 既定値 0[C]
FOLLP_DIST_CLOSE Plane Follow Scripting Close Distance 未確認（AI下訳）	この距離より近いときは方位で追従しているとみなす When closer than this distance assume we track by heading 単位 m 範囲 0 ～ 100 既定値 75[C]
FOLLP_D_D Plane Follow Scripting distance D gain 未確認（AI下訳）	速度 PID 制御器の距離成分の D ゲイン D gain for the speed PID controller distance component 範囲 0 ～ 1 既定値 0.00013[C]
FOLLP_D_I Plane Follow Scripting distance I gain 未確認（AI下訳）	速度 PID の距離成分の I ゲイン I gain for the speed PID distance component 範囲 0 ～ 1 既定値 0.00025[C]
FOLLP_D_P Plane Follow Scripting distance P gain 未確認（AI下訳）	速度 PID 制御器の距離成分の P ゲイン P gain for the speed PID controller distance component 範囲 0 ～ 1 既定値 0.00025[C]
FOLLP_EXIT_MODE Plane Follow exit mode 未確認（AI下訳）	Follow モードを正常に終了したときに切り替えるモード Mode to switch to when follow mode is exited normally 既定値 —
FOLLP_FAIL_MODE Plane Follow lost target mode 未確認（AI下訳）	目標を見失った（信号なし、または FOLL_DIST_MAX 超過）ときに切り替えるモード。 Mode to switch to if the target is lost (no signal or > FOLL_DIST_MAX). 既定値 —
FOLLP_LkAHD Plane Follow Lookahead seconds 未確認（AI下訳）	距離誤差を計算するときの先読み時間 Time to "lookahead" when calculating distance errors 単位 s 既定値 3[C]
FOLLP_OVRSHT_DEG Plane Follow Scripting Overshoot Angle 未確認（AI下訳）	目標が左右にこの角度以上ずれていたら行き過ぎとみなす If the target is greater than this many degrees left or right, assume an overshoot 単位 deg 範囲 0 ～ 180 既定値 75[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FOLLP_REFRESH Plane Follow refresh rate 未確認（AI下訳）	Plane Follow の更新レート refresh rate for Plane Follow updates 単位 s 範囲 0 ～ 0.2 既定値 0.05[C]
FOLLP_SIM_TLF_FN Plane Follow Simulate Telemetry fail function 未確認（AI下訳）	このスイッチを入れると、相手機からのテレメトリ喪失を模擬する Set this switch to simulate losing telemetry from the other vehicle 範囲 300 ～ 307 既定値 302[C]
FOLLP_TIMEOUT Plane Follow Telemetry Timeout 未確認（AI下訳）	先導機からのテレメトリを失ったときに、目標の再捕捉を試みる時間。 How long to try reaquire a target if telemetry from the lead vehicle is lost. 単位 s 範囲 0 ～ 30 既定値 10[C]
FOLLP_TURN_DEG Plane Follow Scripting Turn Angle 未確認（AI下訳）	目標が左右にこの角度以上ずれていたら旋回中とみなす If the target is greater than this many degrees left or right, assume it's turning 単位 deg 範囲 0 ～ 180 既定値 15[C]
FOLLP_V_D Plane Follow Scripting speed D gain 未確認（AI下訳）	速度 PID 制御器の速度成分の D ゲイン D gain for the speed PID controller velocity component 範囲 0 ～ 1 既定値 0.0005[C]
FOLLP_V_I Plane Follow Scripting speed I gain 未確認（AI下訳）	速度 PID 制御器の速度成分の I ゲイン I gain for the speed PID controller velocity component 範囲 0 ～ 1 既定値 0.00025[C]
FOLLP_V_P Plane Follow Scripting speed P gain 未確認（AI下訳）	速度 PID 制御器の速度成分の P ゲイン P gain for the speed PID controller velocity component 範囲 0 ～ 1 既定値 0.00025[C]
FOLLP_WIDE_TURNS Plane Follow Scripting Wide Turns 未確認（AI下訳）	旋回する目標を追従するときに大回りする。そうでなければ「角を内側に切る」 Use wide turns when following a turning target. Alternative is "cutting the corner" 範囲 0 ～ 1 既定値 1[C]
FOLLP_XT_D Plane Follow crosstrack PID controller D term 未確認（AI下訳）	横方向誤差／方位 PID 制御器の D 項 D term for the crosstrack/heading PID controller 範囲 0 ～ 1 既定値 0.5[C]
FOLLP_XT_I Plane Follow crosstrack PID controller I term 未確認（AI下訳）	横方向誤差／方位 PID 制御器の I 項 I term for the crosstrack/heading PID controller 範囲 0 ～ 1 既定値 0.01[C]
FOLLP_XT_I_MAX Plane Follow crosstrack PID controller maximum integral 未確認（AI下訳）	横方向誤差／方位 PID 制御器に適用する I の最大値 maximum I applied the crosstrack/heading PID controller 単位 ms 範囲 0 ～ 100 既定値 100[C]
FOLLP_XT_MAX Plane Follow crosstrack PID controller maximum correction 未確認（AI下訳）	横方向誤差／方位 PID 制御器が返す補正の最大値 maximum correction retured by the crosstrack/heading PID controller 単位 deg 範囲 0 ～ 1 既定値 45[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FOLLP_XT_P Plane Follow crosstrack PID controller P term 未確認（AI下訳）	横方向誤差／方位 PID 制御器の P 項 P term for the crosstrack/heading PID controller 範囲 0 ～ 1　既定値 0.8[C]

FORMAT パラメータ形式

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FORMAT_VERSION Eeprom format version number 未確認（AI下訳）	EEPROM のフォーマットが変わったときに増やされる値 This value is incremented when changes are made to the eeprom format 既定値 0[C]

FRAME フレーム

2 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FRAME_CLASS Frame Class 再起動が必要 未確認（AI下訳）	マルチコプターの大まかなフレーム分類 Controls major frame class for multicopter component 既定値 0 = 未定義[S] 選択肢 **0**: 未定義 (Undefined) ／ **1**: Quad ／ **2**: Hexa ／ **3**: Octa ／ **4**: OctaQuad ／ **5**: Y6 ／ **6**: Heli ／ **7**: Tri ／ **8**: SingleCopter ／ **9**: CoaxCopter ／ **10**: BiCopter ／ **11**: Heli_Dual ／ **12**: DodecaHexa ／ **13**: HeliQuad ／ **14**: Deca ／ **15**: スクリプトによる行列 (Scripting Matrix) ／ **16**: 6 自由度のスクリプト (6DoF Scripting) ／ **17**: 動的なスクリプト行列 (Dynamic Scripting Matrix)
FRAME_TYPE Frame Type (+, X, V, etc) 再起動が必要 未確認（AI下訳）	マルチコプターのモーターミキシングを決める。トライコプターと従来型ヘリコプターでは使わない。 Controls motor mixing for multicopters. Not used for Tri or Traditional Helicopters. 既定値 1 = X[S] 選択肢 **0**: Plus ／ **1**: X ／ **2**: V ／ **3**: H ／ **4**: V-Tail ／ **5**: A-Tail ／ **10**: Y6B ／ **11**: Y6F ／ **12**: BetaFlightX ／ **13**: DJIX ／ **14**: ClockwiseX ／ **15**: I ／ **18**: BetaFlightXReversed ／ **19**: Y4

FRSKY FrSky テレメトリ

5 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FRSKY_DNLINK1_ID First downlink sensor id 未確認（AI下訳）	1 つ目の追加ダウンリンクセンサ ID を変更する（SPort のみ） Change the first extra downlink sensor id (SPort only) 既定値 20 = 20[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disable) ／ **7**: 7 ／ **8**: 8 ／ **9**: 9 ／ **10**: 10 ／ **11**: 11 ／ **12**: 12 ／ **13**: 13 ／ **14**: 14 ／ **15**: 15 ／ **16**: 16 ／ **17**: 17 ／ **18**: 18 ／ **19**: 19 ／ **20**: 20 ／ **21**: 21 ／ **22**: 22 ／ **23**: 23 ／ **24**: 24 ／ **25**: 25 ／ **26**: 26
FRSKY_DNLINK2_ID Second downlink sensor id 未確認（AI下訳）	2 つ目の追加ダウンリンクセンサ ID を変更する（SPort のみ） Change the second extra downlink sensor id (SPort only) 既定値 7 = 7[C] 選択肢 FRSKY_DNLINK1_ID と同じ（21 項目）
FRSKY_DNLINK_ID Default downlink sensor id 未確認（AI下訳）	既定のダウンリンクセンサ ID を変更する（SPort のみ） Change the default downlink sensor id (SPort only) 既定値 27 = 27[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disable) ／ **7**: 7 ／ **8**: 8 ／ **9**: 9 ／ **10**: 10 ／ **11**: 11 ／ **12**: 12 ／ **13**: 13 ／ **14**: 14 ／ **15**: 15 ／ **16**: 16 ／ **17**: 17 ／ **18**: 18 ／ **19**: 19 ／ **20**: 20 ／ **21**: 21 ／ **22**: 22 ／ **23**: 23 ／ **24**: 24 ／ **25**: 25 ／ **26**: 26 ／ **27**: 27

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FRSKY_OPTIONS FRSky Telemetry Options 未確認（AI下訳）	FrSky テレメトリ固有のオプションを設定するビットマスク A bitmask to set some FRSky Telemetry specific options 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 対気速度と対地速度を有効化 (EnableAirspeedAndGroundspeed)
FRSKY_UPLINK_ID Uplink sensor id 未確認（AI下訳）	アップリンクセンサ ID を変更する（SPort のみ） Change the uplink sensor id (SPort only) 既定値 13 = 13[C] 選択肢 FRSKY_DNLINK1_ID と同じ（21 項目）

FS フェイルセーフ

12 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FS_CRASH_CHECK Crash check enable 未確認（AI下訳）	自動墜落検知を有効にする。有効なとき、墜落を検知するとモーターをディスアームする。 This enables automatic crash checking. When enabled the motors will disarm if a crash is detected. 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
FS_DR_ENABLE DeadReckon Failsafe Action 未確認（AI下訳）	推測航法の開始と同時に行うフェイルセーフ動作。推測航法は、EKF が位置・速度の情報源を失い、風の推定だけに頼るようになったときに始まる Failsafe action taken immediately as deadreckoning starts. Deadreckoning starts when EKF loses position and velocity source and relies only on wind estimates 既定値 2 = RTL[S] 選択肢 **0**: 無効／動作なし (Disabled/NoAction) ／ **1**: Land ／ **2**: RTL ／ **3**: SmartRTL or RTL ／ **4**: SmartRTL or Land ／ **6**: Auto DO_LAND_START/DO_RETURN_PATH_START または RTL (Auto DO_LAND_START/DO_RETURN_PATH_START or RTL)
FS_DR_TIMEOUT DeadReckon Failsafe Timeout 未確認（AI下訳）	位置や速度の情報源を失ってから、推測航法を使える秒数。この時間が過ぎると、位置推定が必要なモードで EKF フェイルセーフが作動する DeadReckoning is available for this many seconds after losing position and/or velocity source. After this timeout elapses the EKF failsafe will trigger in modes requiring a position estimate 範囲 0 ～ 120 既定値 30[S]
FS_EKF_ACTION EKF Failsafe Action 未確認（AI下訳）	EKF フェイルセーフが作動したときの動作 Controls the action that will be taken when an EKF failsafe is invoked 既定値 1 = 位置が必要なモードなら Land に切替[S] 選択肢 **0**: 報告のみ (Report only) ／ **1**: 位置が必要なモードなら Land に切替 (Switch to Land mode if current mode requires position) ／ **2**: 位置が必要なモードなら AltHold に切替 (Switch to AltHold mode if current mode requires position) ／ **3**: 全モードで Land に切替 (Switch to Land mode from all modes)
FS_EKF_FILT EKF Failsafe filter cutoff 未確認（AI下訳）	EKF フェイルセーフのフィルタのカットオフ周波数。一時的な分散の増大による誤作動を避けるため、EKF の分散をこの値でフィルタする。大きいほどフェイルセーフが作動しやすい。 EKF Failsafe filter cutoff frequency. EKF variances are filtered using this value to avoid spurious failsafes from transient high variances. A higher value means the failsafe is more likely to trigger. 単位 Hz 範囲 0 ～ 10 既定値 5[S]
FS_EKF_THRESH EKF failsafe variance threshold 未確認（AI下訳）	許容するコンパス・速度・位置・高度の分散の最大値。アームチェックと EKF フェイルセーフに使う。 Allows setting the maximum acceptable compass, velocity, position and height variances. Used in arming check and EKF failsafe. 範囲 0.0 ～ 1.0 既定値 0.8 = 既定[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **0.6**: 厳しい (Strict) ／ **0.8**: 既定 (Default) ／ **1.0**: 緩い (Relaxed)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FS_GCS_ENABLE Ground Station Failsafe Enable 未確認（AI下訳）	地上局との接続が 5 秒以上途切れたときにフェイルセーフを作動させるか（作動させる場合はどの動作を取るか）。GCS フェイルセーフ有効時の追加動作やミッション継続については FS_OPTIONS を参照。 Controls whether failsafe will be invoked (and what action to take) when connection with Ground station is lost for at least 5 seconds. See FS_OPTIONS param for additional actions, or for cases allowing Mission continuation, when GCS failsafe is enabled. 既定値 0 = 無効／動作なし[S] 選択肢 **0**: 無効／動作なし (Disabled/NoAction) ／ **1**: RTL ／ **2**: RTL、または Auto モードならミッション継続（4.0+ で削除、FS_OPTIONS を参照） (RTL or Continue with Mission in Auto Mode (Removed in 4.0+-see FS_OPTIONS)) ／ **3**: SmartRTL or RTL ／ **4**: SmartRTL or Land ／ **5**: Land ／ **6**: Auto DO_LAND_START/DO_RETURN_PATH_START または RTL (Auto DO_LAND_START/DO_RETURN_PATH_START or RTL) ／ **7**: Brake または Land (Brake or Land)
FS_GCS_TIMEOUT GCS failsafe timeout 未確認（AI下訳）	GCS フェイルセーフを作動させるまでのタイムアウト Timeout before triggering the GCS failsafe 単位 s 範囲 2 〜 120 増分 1 既定値 5[S]
FS_OPTIONS Failsafe options bitmask 未確認（AI下訳）	バッテリー・無線・GCS フェイルセーフの追加オプション（ビットマスク）。0（既定）ですべてのオプションを無効化。 Bitmask of additional options for battery, radio, & GCS failsafes. 0 (default) disables all options. 既定値 16[S] ビットマスク **bit0**: RC フェイルセーフ時に Auto なら継続 (Continue if in Auto on RC failsafe) ／ **bit1**: GCS フェイルセーフ時に Auto なら継続 (Continue if in Auto on GCS failsafe) ／ **bit2**: RC フェイルセーフ時に Guided なら継続 (Continue if in Guided on RC failsafe) ／ **bit3**: どのフェイルセーフでも着陸中なら継続 (Continue if landing on any failsafe) ／ **bit4**: GCS フェイルセーフ時にパイロット操作モードなら継続 (Continue if in pilot controlled modes on GCS failsafe) ／ **bit5**: グリッパーを放す (Release Gripper)
FS_THR_ENABLE Throttle Failsafe Enable 未確認（AI下訳）	スロットル入力チャンネルの値で作動するソフトウェアフェイルセーフ（スロットルフェイルセーフ）を設定する The throttle failsafe allows you to configure a software failsafe activated by a setting on the throttle input channel 既定値 1 = 有効（常に RTL）[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効（常に RTL） (Enabled always RTL) ／ **2**: 有効（Auto モードではミッション継続、4.0+ で削除） (Enabled Continue with Mission in Auto Mode (Removed in 4.0+)) ／ **3**: 有効（常に Land） (Enabled always Land) ／ **4**: 有効（常に SmartRTL または RTL） (Enabled always SmartRTL or RTL) ／ **5**: 有効（常に SmartRTL または Land） (Enabled always SmartRTL or Land) ／ **6**: 有効（Auto DO_LAND_START/DO_RETURN_PATH_START または RTL） (Enabled Auto DO_LAND_START/DO_RETURN_PATH_START or RTL) ／ **7**: 有効（常に Brake または Land） (Enabled always Brake or Land)
FS_THR_VALUE Throttle Failsafe Value 未確認（AI下訳）	チャンネル 3 の PWM（マイクロ秒）がこれを下回るとスロットルフェイルセーフが作動する The PWM level in microseconds on channel 3 below which throttle failsafe triggers 単位 PWM 範囲 910 〜 1100 増分 1 既定値 975[S]
FS_VIBE_ENABLE Vibration Failsafe enable 未確認（AI下訳）	振動フェイルセーフを有効にする。振動が大きいとき、修正した高度推定と高度制御を使う This enables the vibration failsafe which will use modified altitude estimation and control during high vibrations 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

FSTRATE 高速レートスレッド

2 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
FSTRATE_DIV Fast rate thread divisor 未確認（AI下訳）	高速レートスレッドの最大更新レートを決める分周比。実際のレートはジャイロのレート（Hz）をこの値で割ったもの。FSTRATE_ENABLE の設定に応じてこの値はスケーリングされる。 Fast rate thread divisor used to control the maximum fast rate update rate. The actual rate is the gyro rate in Hz divided by this value. This value is scaled depending on the configuration of FSTRATE_ENABLE. 範囲 1 ～ 10 既定値 1[S]
FSTRATE_ENABLE Enable the fast Rate thread 未確認（AI下訳）	高速レートスレッドを有効にする。既定では、スレッドの更新周波数を決める分周比を FSTRATE_DIV から動的にスケーリングし、ジャイロのサンプルバッファの溢れやメインループの遅延を防ぐ。他の値を選ぶと、アーム時または常に分周比を FSTRATE_DIV に固定する。 Enable the fast Rate thread. In the default case the fast rate divisor, which controls the update frequency of the thread, is dynamically scaled from FSTRATE_DIV to avoid overrun in the gyro sample buffer and main loop slow-downs. Other values can be selected to fix the divisor to FSTRATE_DIV on arming or always. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効（動的） (Enabled-Dynamic) ／ **2**: 有効（アーム時に固定） (Enabled-FixedWhenArmed) ／ **3**: 有効（固定） (Enabled-Fixed)

GCS 地上局（GCS）

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GCS_PID_MASK GCS PID tuning mask 未確認（AI下訳）	MAVLink PID_TUNING メッセージを送る PID のビットマスク bitmask of PIDs to send MAVLink PID_TUNING messages for 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: ロール (Roll) ／ **bit1**: ピッチ (Pitch) ／ **bit2**: ヨー (Yaw) ／ **bit3**: AccelZ

GEN 発電機

9 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GEN_L_IDLE_TEMP Idle Temperature 未確認（AI下訳）	運転後にアイドルへ戻るために必要な発電機の温度 temperature required for generator to return to idle after having run 既定値 110[C]
GEN_L_IDLE_TH Idle throttle 未確認（AI下訳）	アイドル時に使うスロットル値 throttle value to use when idling 既定値 15[C]
GEN_L_IDLE_TH_H High Idle throttle 未確認（AI下訳）	暖機時・冷却時に使うスロットル値 throttle value to use when warming up or cooling down 既定値 15[C]
GEN_L_MNT_TIME Seconds until maintenance required 未確認（AI下訳）	メンテナンスが必要になるまでの秒数 Seconds until maintenance required 既定値 0[C]
GEN_L_OVER_TEMP Cylinder Head Over Temperature Warning Level 未確認（AI下訳）	MAVLink の過熱メッセージを送るシリンダーヘッド温度のしきい値 threshold temperature for the cylinder head above which the mavlink over temperature message gets sent 単位 degC 既定値 205[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GEN_L_RUNTIME Total runtime 未確認（AI下訳）	この発電機の累計運転時間（秒） Total time this generator has run in seconds 既定値 0[C]
GEN_L_RUN_TEMP Run Temperature 未確認（AI下訳）	発電機が発電を始めるために必要な温度（°C） temperature required for generator to start producing power in deg celsius 既定値 60[C]
GEN_OPTIONS Generator Options 未確認（AI下訳）	発電機のオプション（ビットマスク） Bitmask of options for generators 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: メンテナンス必要の警告を抑制 (Suppress Maintenance-Required Warnings)
GEN_TYPE Generator type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	発電機の種類 Generator type 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: IE 650w 800w 燃料電池 (IE 650w 800w Fuel Cell) ／ **2**: IE 2.4kW 燃料電池 (IE 2.4kW Fuel Cell) ／ **3**: Richenpower ／ **4**: Loweheiser ／ **5**: CORTEX

GND 地面効果

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GND_EFFECT_COMP Ground Effect Compensation Enable/Disable 未確認（AI下訳）	地面効果補正の有効／無効 Ground Effect Compensation Enable/Disable 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

GPS GPS／GNSS

67 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS1_CAN_NODEID Detected CAN Node ID for GPS 読み取り専用 未確認（AI下訳）	GPS のノード ID。CAN_OVRIDE が設定されていなければ検出したノード GPS Node id for GPS. Detected node unless CAN_OVRIDE is set 既定値 0[C]
GPS1_CAN_OVRIDE DroneCAN GPS NODE ID 未確認（AI下訳）	GPS のノード ID。0 なら先着順で GPS を自動選択する。 GPS Node id for GPS. If 0 the gps will be automatically selected on a first-come-first-GPS basis. 既定値 0[S]
GPS1_COM_PORT GPS physical COM port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	接続機器上の物理 COM ポート。現在は SBF と GSOF の GPS にのみ適用 The physical COM port on the connected device, currently only applies to SBF and GSOF GPS 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 1 = GSOF の COM2(TTL)[S] 選択肢 **0**: GSOF の COM1(RS232) (COM1(RS232) on GSOF) ／ **1**: GSOF の COM2(TTL) (COM2(TTL) on GSOF)
GPS1_DELAY_MS GPS delay in milliseconds 再起動が必要 未確認（AI下訳）	オートパイロットが補償する GPS 測定の遅延量。0 にすると、検出した GPS 種類の既定の遅延を使う。 Controls the amount of GPS measurement delay that the autopilot compensates for. Set to zero to use the default delay for the detected GPS type. 単位 ms 範囲 0 ～ 250 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS1_GNSS_MODE GNSS system configuration 未確認（AI下訳）	使用する GNSS システムのビットマスク（すべて未選択または 0 なら GPS の設定のまま） Bitmask for what GNSS system to use (all unchecked or zero to leave GPS as configured) 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: GPS ／ **bit1**: SBAS ／ **bit2**: Galileo ／ **bit3**: Beidou ／ **bit4**: IMES ／ **bit5**: QZSS ／ **bit6**: GLONASS ／ **bit7**: NAVIC
GPS1_MB_OFS_X Base antenna X position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの X 位置。2 番目のアンテナより前方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_X に名称変更。 X position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive X is forward of the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_X. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS1_MB_OFS_Y Base antenna Y position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの Y 位置。2 番目のアンテナより右方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_Y に名称変更。 Y position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive Y is to the right of the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_Y. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS1_MB_OFS_Z Base antenna Z position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの Z 位置。2 番目のアンテナより下方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_Z に名称変更。 Z position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive Z is down from the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_Z. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS1_MB_TYPE Moving base type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ムービングベースを使う場合のムービングベースの種類。4.6 以降は GPSx_MB_TYPE に名称変更。 Controls the type of moving base used if using moving base.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_TYPE. 既定値 0 = 別の GPS インスタンスに対する相対[S] 選択肢 **0**: 別の GPS インスタンスに対する相対 (Relative to alternate GPS instance) ／ **1**: カスタム基準局に対する相対 (RelativeToCustomBase)
GPS1_POS_X Antenna X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の GPS アンテナの X 位置。前方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。 X position of the first GPS antenna in body frame. Positive X is forward of the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[S]
GPS1_POS_Y Antenna Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の GPS アンテナの Y 位置。右方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。 Y position of the first GPS antenna in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[S]
GPS1_POS_Z Antenna Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の GPS アンテナの Z 位置。下方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。 Z position of the first GPS antenna in body frame. Positive Z is down from the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS1_RATE_MS GPS update rate in milliseconds 未確認（AI下訳）	GPS が位置を更新する頻度。5Hz（既定）より下げることはできない。5Hz より上げてもたいてい効果は小さく、GPS によっては（Ublox M9N など）性能が大きく低下することがある。 Controls how often the GPS should provide a position update. Lowering below 5Hz(default) is not allowed. Raising the rate above 5Hz usually provides little benefit and for some GPS (eg Ublox M9N) can severely impact performance. 単位 ms 範囲 50 ～ 200 既定値 200 = 5Hz[S] 選択肢 **100**: 10Hz ／ **125**: 8Hz ／ **200**: 5Hz
GPS1_TYPE GPS type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GPS の種類 GPS type 既定値 1 = 自動[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 自動 (AUTO) ／ **2**: uBlox ／ **5**: NMEA ／ **6**: SiRF ／ **7**: HIL ／ **8**: SwiftNav ／ **9**: DroneCAN ／ **10**: Septentrio(SBF) ／ **11**: Trimble(GSOF) ／ **13**: ERB ／ **14**: MAVLink ／ **15**: NOVA ／ **16**: HemisphereNMEA ／ **17**: uBlox-MovingBaseline-Base ／ **18**: uBlox-MovingBaseline-Rover ／ **19**: MSP ／ **20**: AllyStar ／ **21**: 外部 AHRS (ExternalAHRS) ／ **22**: DroneCAN-MovingBaseline-Base ／ **23**: DroneCAN-MovingBaseline-Rover ／ **24**: UnicoreNMEA ／ **25**: UnicoreMovingBaselineNMEA ／ **26**: Septentrio-DualAntenna(SBF)
GPS2_CAN_NODEID Detected CAN Node ID for GPS 読み取り専用 未確認（AI下訳）	GPS のノード ID。CAN_OVRIDE が設定されていなければ検出したノード GPS Node id for GPS. Detected node unless CAN_OVRIDE is set 既定値 0[C]
GPS2_CAN_OVRIDE DroneCAN GPS NODE ID 未確認（AI下訳）	GPS のノード ID。0 なら先着順で GPS を自動選択する。 GPS Node id for GPS. If 0 the gps will be automatically selected on a first-come-first-GPS basis. 既定値 0[C]
GPS2_COM_PORT GPS physical COM port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	接続機器上の物理 COM ポート。現在は SBF と GSOF の GPS にのみ適用 The physical COM port on the connected device, currently only applies to SBF and GSOF GPS 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 1 = GSOF の COM2(TTL)[C] 選択肢 **0**: GSOF の COM1(RS232) (COM1(RS232) on GSOF) ／ **1**: GSOF の COM2(TTL) (COM2(TTL) on GSOF)
GPS2_DELAY_MS GPS delay in milliseconds 再起動が必要 未確認（AI下訳）	オートパイロットが補償する GPS 測定の遅延量。0 にすると、検出した GPS 種類の既定の遅延を使う。 Controls the amount of GPS measurement delay that the autopilot compensates for. Set to zero to use the default delay for the detected GPS type. 単位 ms 範囲 0 ～ 250 既定値 0[C]
GPS2_GNSS_MODE GNSS system configuration 未確認（AI下訳）	使用する GNSS システムのビットマスク（すべて未選択または 0 なら GPS の設定のまま） Bitmask for what GNSS system to use (all unchecked or zero to leave GPS as configured) 既定値 0[C] ビットマスク GPS1_GNSS_MODE と同じ（8 項目）
GPS2_MB_OFS_X Base antenna X position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの X 位置。2 番目のアンテナより前方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_X に名称変更。 X position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive X is forward of the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_X. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS2_MB_OFS_Y Base antenna Y position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの Y 位置。2 番目のアンテナより右方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_Y に名称変更。 Y position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive Y is to the right of the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_Y. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS2_MB_OFS_Z Base antenna Z position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの Z 位置。2 番目のアンテナより下方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_Z に名称変更。 Z position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive Z is down from the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_Z. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS2_MB_TYPE Moving base type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ムービングベースを使う場合のムービングベースの種類。4.6 以降は GPSx_MB_TYPE に名称変更。 Controls the type of moving base used if using moving base.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_TYPE. 既定値 — 選択肢 **0**: 別の GPS インスタンスに対する相対 (Relative to alternate GPS instance) ／ **1**: カスタム基準局に対する相対 (RelativeToCustomBase)
GPS2_POS_X Antenna X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の GPS アンテナの X 位置。前方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。 X position of the first GPS antenna in body frame. Positive X is forward of the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS2_POS_Y Antenna Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の GPS アンテナの Y 位置。右方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。 Y position of the first GPS antenna in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS2_POS_Z Antenna Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の GPS アンテナの Z 位置。下方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。 Z position of the first GPS antenna in body frame. Positive Z is down from the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS2_RATE_MS GPS update rate in milliseconds 未確認（AI下訳）	GPS が位置を更新する頻度。5Hz（既定）より下げることはできない。5Hz より上げてもたいてい効果は小さく、GPS によっては（Ublox M9N など）性能が大きく低下することがある。 Controls how often the GPS should provide a position update. Lowering below 5Hz(default) is not allowed. Raising the rate above 5Hz usually provides little benefit and for some GPS (eg Ublox M9N) can severely impact performance. 単位 ms 範囲 50 ～ 200 既定値 200 = 5Hz[C] 選択肢 **100**: 10Hz ／ **125**: 8Hz ／ **200**: 5Hz
GPS2_TYPE GPS type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GPS の種類 GPS type 既定値 0 = なし[S] 選択肢 GPS1_TYPE と同じ（24 項目）
GPS_AUTO_CONFIG Automatic GPS configuration 未確認（AI下訳）	パラメータと既定設定に基づいて、オートパイロットが GPS を自動設定するかどうか Controls if the autopilot should automatically configure the GPS based on the parameters and default settings 既定値 1 = シリアル GPS のみ自動設定を有効化[S] 選択肢 **0**: 自動設定を無効化 (Disables automatic configuration) ／ **1**: シリアル GPS のみ自動設定を有効化 (Enable automatic configuration for Serial GPSes only) ／ **2**: DroneCAN も自動設定を有効化 (Enable automatic configuration for DroneCAN as well) ／ **3**: ArduPilot が設定していない設定をすべて消去（UBlox のみ） (Clear all configurations not set by ardupilot (UBlox only))

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS_AUTO_SWITCH Automatic Switchover Setting 未確認（AI下訳）	最良のロックを報告する GPS への自動切替。1：UseBest は状態が最も良い GPS を選び、同じなら衛星数が多い方を使う。4：主 GPS が 3D フィックス以上ならそれを使い、主 GPS が 3D フィックスを失うと「UseBest」の動作に戻る Automatic switchover to GPS reporting best lock, 1:UseBest selects the GPS with highest status, if both are equal the GPS with highest satellite count is used 4:Use primary if 3D fix or better, will revert to 'UseBest' behaviour if 3D fix is lost on primary 既定値 1 = 最良を使う[S] 選択肢 **0**: 主 GPS を使う (Use primary) ／ **1**: 最良を使う (UseBest) ／ **2**: ブレンド (Blend) ／ **4**: 3D フィックス以上なら主 GPS を使う (Use primary if 3D fix or better)
GPS_BLEND_MASK Multi GPS Blending Mask 未確認（AI下訳）	GPS_AUTO_SWITCH を 2（Blend）にしてソフト切替を選んだときに、各 GPS 受信機の重み付けに使う精度指標（水平位置・垂直位置・速度）を決める Determines which of the accuracy measures Horizontal position, Vertical Position and Speed are used to calculate the weighting on each GPS receiver when soft switching has been selected by setting GPS_AUTO_SWITCH to 2(Blend) 既定値 5[S] ビットマスク **bit0**: 水平位置 (Horiz Pos) ／ **bit1**: 垂直位置 (Vert Pos) ／ **bit2**: 速度 (Speed)
GPS_CAN_NODEID1 GPS Node ID 1 読み取り専用 未確認（AI下訳）	最初に発見した GPS のノード ID。4.6 以降は GPS1_CAN_NODEID に名称変更。 GPS Node id for first-discovered GPS.Renamed in 4.6 and later to GPS1_CAN_NODEID. 既定値 —
GPS_CAN_NODEID2 GPS Node ID 2 読み取り専用 未確認（AI下訳）	2 番目に発見した GPS のノード ID。4.6 以降は GPS2_CAN_NODEID に名称変更。 GPS Node id for second-discovered GPS.Renamed in 4.6 and later to GPS2_CAN_NODEID. 既定値 —
GPS_COM_PORT GPS physical COM port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	接続機器上の物理 COM ポート。現在は SBF と GSOF の GPS にのみ適用。4.6 以降は GPS1_COM_PORT に名称変更。 The physical COM port on the connected device, currently only applies to SBF and GSOF GPS,Renamed in 4.6 and later to GPS1_COM_PORT. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 — 選択肢 **0**: GSOF の COM1(RS232) (COM1(RS232) on GSOF) ／ **1**: GSOF の COM2(TTL) (COM2(TTL) on GSOF)
GPS_COM_PORT2 GPS physical COM port 再起動が必要 未確認（AI下訳）	接続機器上の物理 COM ポート。現在は SBF と GSOF の GPS にのみ適用。4.6 以降は GPS1_COM_PORT に名称変更。 The physical COM port on the connected device, currently only applies to SBF and GSOF GPS.Renamed in 4.6 and later to GPS1_COM_PORT. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 —
GPS_DELAY_MS GPS delay in milliseconds 再起動が必要 未確認（AI下訳）	オートパイロットが補償する GPS 測定の遅延量。0 にすると、検出した GPS 種類の既定の遅延を使う。4.6 以降は GPS1_DELAY_MS に名称変更。 Controls the amount of GPS measurement delay that the autopilot compensates for. Set to zero to use the default delay for the detected GPS type.Renamed in 4.6 and later to GPS1_DELAY_MS. 単位 ms 範囲 0 ～ 250 既定値 —
GPS_DELAY_MS2 GPS 2 delay in milliseconds 再起動が必要 未確認（AI下訳）	オートパイロットが補償する GPS 測定の遅延量。0 にすると、検出した GPS 種類の既定の遅延を使う。4.6 以降は GPS2_DELAY_MS に名称変更。 Controls the amount of GPS measurement delay that the autopilot compensates for. Set to zero to use the default delay for the detected GPS type.Renamed in 4.6 and later to GPS2_DELAY_MS. 単位 ms 範囲 0 ～ 250 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS_DRV_OPTIONS driver options 未確認（AI下訳）	ドライバ固有の追加オプション Additional backend specific options 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: ublox のムービングベースラインに UART2 を使う (Use UART2 for moving baseline on ublox) ／ **bit1**: SBF の GPS ヨーに基準局を使う (Use base station for GPS yaw on SBF) ／ **bit2**: ublox でボーレート 115200 を使う (Use baudrate 115200 on ublox) ／ **bit3**: ムービングベースラインに GPS 間専用の CAN ポートを使う (Use dedicated CAN port b/w GPSes for moving baseline) ／ **bit4**: AMSL の代わりに楕円体高を使う (Use ellipsoid height instead of AMSL) ／ **bit5**: L5 バンドの衛星健全性を L1 の健全性で上書き (Override GPS satellite health of L5 band from L1 health) ／ **bit6**: 単一チャンネルでも RTCM を完全に解析 (Enable RTCM full parse even for a single channel) ／ **bit7**: 複数チャンネルで RTCM を検出したときの自動完全解析を無効化 (Disable automatic full RTCM parsing when RTCM seen on more than one channel) ／ **bit8**: 設定に UBlox Config Get/Set を強制し、その後シリアル GPS のみ自動設定 (Force UBlox Config Get/Set for configuration then automatic configuration for Serial GPSes only)
GPS_GNSS_MODE GNSS system configuration 未確認（AI下訳）	1 番目の GPS で使う GNSS システムのビットマスク（すべて未選択または 0 なら GPS の設定のまま）。4.6 以降は GPS1_GNSS_MODE に名称変更。 Bitmask for what GNSS system to use on the first GPS (all unchecked or zero to leave GPS as configured).Renamed in 4.6 and later to GPS1_GNSS_MODE. 既定値 — ビットマスク **bit0**: GPS ／ **bit1**: SBAS ／ **bit2**: Galileo ／ **bit3**: Beidou ／ **bit4**: IMES ／ **bit5**: QZSS ／ **bit6**: GLONASS
GPS_GNSS_MODE2 GNSS system configuration. 未確認（AI下訳）	2 番目の GPS で使う GNSS システムのビットマスク（すべて未選択または 0 なら GPS の設定のまま）。4.6 以降は GPS2_GNSS_MODE に名称変更 Bitmask for what GNSS system to use on the second GPS (all unchecked or zero to leave GPS as configured). Renamed in 4.6 and later to GPS2_GNSS_MODE 既定値 — ビットマスク GPS_GNSS_MODE と同じ（7 項目）
GPS_HDOP_GOOD GPS Hdop Good 未確認（AI下訳）	この値以下の GPS HDOP を良好な位置とみなす。アーム前チェックに使う GPS Hdop value at or below this value represent a good position. Used for pre-arm checks 範囲 100 ～ 900 既定値 140[S]
GPS_INJECT_TO Destination for GPS_INJECT_DATA MAVLink packets 未確認（AI下訳）	地上局は生のシリアルパケットを送って、複数の GPS にデータを注入できる。 The GGS can send raw serial packets to inject data to multiple GPSes. 既定値 127 = すべてへ送る[S] 選択肢 **0**: 1 番目の GPS へ送る (send to first GPS) ／ **1**: 2 番目の GPS へ送る (send to 2nd GPS) ／ **127**: すべてへ送る (send to all)
GPS_MB1_OFS_X Base antenna X position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの X 位置。2 番目のアンテナより前方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_X に名称変更。 X position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive X is forward of the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_X. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS_MB1_OFS_Y Base antenna Y position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの Y 位置。2 番目のアンテナより右方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_Y に名称変更。 Y position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive Y is to the right of the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_Y. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS_MB1_OFS_Z Base antenna Z position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの Z 位置。2 番目のアンテナより下方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_Z に名称変更。 Z position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive Z is down from the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_Z. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS_MB1_TYPE Moving base type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ムービングベースを使う場合のムービングベースの種類。4.6 以降は GPSx_MB_TYPE に名称変更。 Controls the type of moving base used if using moving base.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_TYPE. 既定値 — 選択肢 **0**: 別の GPS インスタンスに対する相対 (Relative to alternate GPS instance) ／ **1**: カスタム基準局に対する相対 (RelativeToCustomBase)
GPS_MB2_OFS_X Base antenna X position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの X 位置。2 番目のアンテナより前方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_X に名称変更。 X position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive X is forward of the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_X. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS_MB2_OFS_Y Base antenna Y position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの Y 位置。2 番目のアンテナより右方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_Y に名称変更。 Y position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive Y is to the right of the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_Y. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS_MB2_OFS_Z Base antenna Z position offset 未確認（AI下訳）	2 番目のアンテナの位置から見た、機体座標系における基準（主）GPS アンテナの Z 位置。2 番目のアンテナより下方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPSx_MB_OFS_Z に名称変更。 Z position of the base (primary) GPS antenna in body frame from the position of the 2nd antenna. Positive Z is down from the 2nd antenna. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_OFS_Z. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
GPS_MB2_TYPE Moving base type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ムービングベースを使う場合のムービングベースの種類。4.6 以降は GPSx_MB_TYPE に名称変更。 Controls the type of moving base used if using moving base.This is renamed in 4.6 and later to GPSx_MB_TYPE. 既定値 — 選択肢 **0**: 別の GPS インスタンスに対する相対 (Relative to alternate GPS instance) ／ **1**: カスタム基準局に対する相対 (RelativeToCustomBase)
GPS_MIN_ELEV Minimum elevation 未確認（AI下訳）	航法に使う衛星の地平線からの最低仰角。-100 にすると GPS モジュールの既定の最低仰角のまま。 This sets the minimum elevation of satellites above the horizon for them to be used for navigation. Setting this to -100 leaves the minimum elevation set to the GPS modules default. 単位 deg 範囲 -100 ～ 90 既定値 -100[S]
GPS_NAVFILTER Navigation filter setting 未確認（AI下訳）	航法フィルタエンジンの設定 Navigation filter engine setting 既定値 8 = 航空機 4G[S] 選択肢 **0**: ポータブル (Portable) ／ **2**: 静止 (Stationary) ／ **3**: 歩行者 (Pedestrian) ／ **4**: 自動車 (Automotive) ／ **5**: 海上 (Sea) ／ **6**: 航空機 1G (Airborne1G) ／ **7**: 航空機 2G (Airborne2G) ／ **8**: 航空機 4G (Airborne4G)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS_POS1_X Antenna X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の GPS アンテナの X 位置。前方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPS1_POS_X に名称変更。 X position of the first GPS antenna in body frame. Positive X is forward of the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.Renamed in 4.6 and later to GPS1_POS_X. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 —
GPS_POS1_Y Antenna Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の GPS アンテナの Y 位置。右方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPS1_POS_Y に名称変更。 Y position of the first GPS antenna in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.Renamed in 4.6 and later to GPS1_POS_Y. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 —
GPS_POS1_Z Antenna Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の GPS アンテナの Z 位置。下方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPS1_POS_Z に名称変更。 Z position of the first GPS antenna in body frame. Positive Z is down from the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.Renamed in 4.6 and later to GPS1_POS_Z. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 —
GPS_POS2_X Antenna X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 2 番目の GPS アンテナの X 位置。前方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPS2_POS_X に名称変更。 X position of the second GPS antenna in body frame. Positive X is forward of the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.Renamed in 4.6 and later to GPS2_POS_X. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 —
GPS_POS2_Y Antenna Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 2 番目の GPS アンテナの Y 位置。右方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPS2_POS_Y に名称変更。 Y position of the second GPS antenna in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.Renamed in 4.6 and later to GPS2_POS_Y. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 —
GPS_POS2_Z Antenna Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における 2 番目の GPS アンテナの Z 位置。下方が正。メーカーが示す場合はアンテナ位相中心の位置を使う。4.6 以降は GPS2_POS_Z に名称変更。 Z position of the second GPS antenna in body frame. Positive Z is down from the origin. Use antenna phase centroid location if provided by the manufacturer.Renamed in 4.6 and later to GPS2_POS_Z. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 —
GPS_PRIMARY Primary GPS 未確認（AI下訳）	GPS_AUTO_SWITCH が 0 のときにこの GPS を使い、GPS_AUTO_SWITCH = 4 のときは優先して使う。 This GPS will be used when GPS_AUTO_SWITCH is 0 and used preferentially with GPS_AUTO_SWITCH = 4. 増分 1 既定値 0 = 1 番目の GPS[S] 選択肢 **0**: 1 番目の GPS (FirstGPS) ／ **1**: 2 番目の GPS (SecondGPS)
GPS_RATE_MS GPS update rate in milliseconds 未確認（AI下訳）	GPS が位置を更新する頻度。5Hz（既定）より下げることはできない。5Hz より上げてもたいてい効果は小さく、GPS によっては（Ublox M9N など）性能が大きく低下することがある。4.6 以降は GPS1_RATE_MS に名称変更 Controls how often the GPS should provide a position update. Lowering below 5Hz(default) is not allowed. Raising the rate above 5Hz usually provides little benefit and for some GPS (eg Ublox M9N) can severely impact performance.Renamed in 4.6 and later to GPS1_RATE_MS 単位 ms 範囲 50 〜 200 既定値 — 選択肢 **100**: 10Hz ／ **125**: 8Hz ／ **200**: 5Hz

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS_RATE_MS2 GPS 2 update rate in milliseconds 未確認（AI下訳）	GPS が位置を更新する頻度。5Hz（既定）より下げることはできない。5Hz より上げてもたいてい効果は小さく、GPS によっては（Ublox M9N など）性能が大きく低下することがある。4.6 以降は GPS2_RATE_MS に名称変更 Controls how often the GPS should provide a position update. Lowering below 5Hz(default) is not allowed. Raising the rate above 5Hz usually provides little benefit and for some GPS (eg Ublox M9N) can severely impact performance.Renamed in 4.6 and later to GPS2_RATE_MS 単位 ms　範囲 50 ～ 200　既定値 — 選択肢 **100**: 10Hz ／ **125**: 8Hz ／ **200**: 5Hz
GPS_RAW_DATA Raw data logging 再起動が必要　未確認（AI下訳）	生データのログ記録を扱う。生データに対応する uBlox チップでは RXM メッセージをログに記録する。Septentrio では機器の SD カードに記録し、2 にするとディスアーム後に記録を止め、アーム後に再開しようとする Handles logging raw data; on uBlox chips that support raw data this will log RXM messages into logger; on Septentrio this will log on the equipment's SD card and when set to 2, the autopilot will try to stop logging after disarming and restart after arming 既定値 0 = 無視[S] 選択肢 **0**: 無視 (Ignore) ／ **1**: 常に記録 (Always log) ／ **2**: ディスアーム中は記録を止める（SBF のみ） (Stop logging when disarmed (SBF only)) ／ **5**: 5 サンプルごとに記録（uBlox のみ） (Only log every five samples (uBlox only))
GPS_SAVE_CFG Save GPS configuration 未確認（AI下訳）	この GPS の設定を GPS の不揮発メモリに書き込むかどうか。現在は UBlox 6 シリーズ以降で動作する。 Determines whether the configuration for this GPS should be written to non-volatile memory on the GPS. Currently working for UBlox 6 series and above. 既定値 2 = 必要なときのみ保存[S] 選択肢 **0**: 設定を保存しない (Do not save config) ／ **1**: 設定を保存する (Save config) ／ **2**: 必要なときのみ保存 (Save only when needed)
GPS_SBAS_MODE SBAS Mode 未確認（AI下訳）	GPS が対応していれば SBAS（衛星航法補強システム）のモードを設定する。2 なら GPS の SBAS モードを変更しない。それ以外では GPS を再設定して SBAS を有効／無効にする。SBAS 信号は受信できるが基準局までの距離が長すぎて役に立たない地域では、SBAS を無効にする価値がある場合がある。 This sets the SBAS (satellite based augmentation system) mode if available on this GPS. If set to 2 then the SBAS mode is not changed in the GPS. Otherwise the GPS will be reconfigured to enable/disable SBAS. Disabling SBAS may be worthwhile in some parts of the world where an SBAS signal is available but the baseline is too long to be useful. 既定値 2 = 変更しない[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
GPS_SBP_LOGMASK Swift Binary Protocol Logging Mask 未確認（AI下訳）	SBP の msg_type フィールドとマスクをとり、SBR1/SBR2 データを記録するかどうかを決める Masked with the SBP msg_type field to determine whether SBR1/SBR2 data is logged 既定値 -256 = 外部のみ（0xFF00）[S] 選択肢 **-256**: 外部のみ（0xFF00） (External only (0xFF00)) ／ **-1**: すべて（0xFFFF） (All (0xFFFF)) ／ **0**: なし（0x0000） (None (0x0000))
GPS_TYPE 1st GPS type 再起動が必要　未確認（AI下訳）	1 番目の GPS の種類。4.6 以降は GPS1_TYPE に名称変更 GPS type of 1st GPS.Renamed in 4.6 and later to GPS1_TYPE 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 自動 (AUTO) ／ **2**: uBlox ／ **5**: NMEA ／ **6**: SiRF ／ **7**: HIL ／ **8**: SwiftNav ／ **9**: DroneCAN ／ **10**: SBF ／ **11**: GSOF ／ **13**: ERB ／ **14**: MAV ／ **15**: NOVA ／ **16**: HemisphereNMEA ／ **17**: uBlox-MovingBaseline-Base ／ **18**: uBlox-MovingBaseline-Rover ／ **19**: MSP ／ **20**: AllyStar ／ **21**: 外部 AHRS (ExternalAHRS) ／ **22**: DroneCAN-MovingBaseline-Base ／ **23**: DroneCAN-MovingBaseline-Rover ／ **24**: UnicoreNMEA ／ **25**: UnicoreMovingBaselineNMEA ／ **26**: SBF-DualAntenna

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GPS_TYPE2 2nd GPS type.Renamed in 4.6 to GPS2_TYPE 再起動が必要 未確認（AI下訳）	2 番目の GPS の種類 GPS type of 2nd GPS 既定値 — 選択肢 GPS_TYPE と同じ（24 項目）

GRIP グリッパー

8 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GRIP_AUTOCLOSE Gripper Autoclose time 未確認（AI下訳）	グリッパーを開いた後に自動で閉じるまでの時間（秒）。0 で無効 Time in seconds that gripper close the gripper after opening; 0 to disable 単位 s 範囲 0.25 ～ 255 既定値 0[C]
GRIP_CAN_ID EPM UAVCAN Hardpoint ID 未確認（AI下訳）	https://docs.zubax.com/opengrab_epm_v3#UAVCAN_interface を参照 Refer to https://docs.zubax.com/opengrab_epm_v3#UAVCAN_interface 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
GRIP_ENABLE Gripper Enable/Disable 未確認（AI下訳）	グリッパーの有効／無効 Gripper enable/disable 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
GRIP_GRAB Gripper Grab PWM 未確認（AI下訳）	荷物をつかみ始めるためにグリッパーへ送る PWM 値（マイクロ秒） PWM value in microseconds sent to Gripper to initiate grabbing the cargo 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 既定値 1900[C]
GRIP_NEUTRAL Neutral PWM 未確認（AI下訳）	つかみも放しもしていないときにグリッパーへ送る PWM 値（マイクロ秒） PWM value in microseconds sent to grabber when not grabbing or releasing 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 既定値 1500[C]
GRIP_REGRAB EPM Gripper Regrab interval 未確認（AI下訳）	保持力が弱まっていないよう EPM グリッパーが荷物をつかみ直す間隔（秒）。0 で無効 Time in seconds that EPM gripper will regrab the cargo to ensure grip has not weakened; 0 to disable 単位 s 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
GRIP_RELEASE Gripper Release PWM 未確認（AI下訳）	荷物を放すためにグリッパーへ送る PWM 値（マイクロ秒） PWM value in microseconds sent to Gripper to release the cargo 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 既定値 1100[C]
GRIP_TYPE Gripper Type 未確認（AI下訳）	グリッパーの有効／無効 Gripper enable/disable 既定値 0 = なし[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: サーボ (Servo) ／ **2**: EPM

GUID Guided モード

2 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GUID_OPTIONS Guided mode options 未確認（AI下訳）	Guided モードの動作を変えるオプション Options that can be applied to change guided mode behaviour 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 送信機からのアームを許可 (Allow Arming from Transmitter) ／ **bit2**: パイロットのヨーを無視 (Ignore pilot yaw) ／ **bit3**: SetAttitudeTarget の Thrust を推力として解釈 (SetAttitudeTarget interprets Thrust As Thrust) ／ **bit4**: 水平位置を安定化しない (Do not stabilize PositionXY) ／ **bit5**: 水平速度を安定化しない (Do not stabilize VelocityXY) ／ **bit6**: 位置目標にウェイポイント航法を使う (Waypoint navigation used for position targets) ／ **bit7**: ウェザーベーンを許可 (Allow weathervaning)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
GUID_TIMEOUT Guided mode timeout 未確認（AI下訳）	Guided モードのタイムアウト。この時間内に指令元から更新がなければ、停止するか水平に戻る。速度・加速度・角度・角速度制御（またはその組み合わせ）のときのみ適用される Guided mode timeout after which vehicle will stop or return to level if no updates are received from caller. Only applicable during any combination of velocity, acceleration, angle control, and/or angular rate control 単位 s 範囲 0.1 ～ 5 既定値 3[S]

H ヘリコプター

72 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_COL2YAW Collective-Yaw Mixing 未確認（AI下訳）	コレクティブピッチを上げたときに自動でラダー入力を加えるフィードフォワード補償。機構によって正にも負にもなる。 Feed-forward compensation to automatically add rudder input when collective pitch is increased. Can be positive or negative depending on mechanics. 範囲 -2 ～ 2 増分 0.1 既定値 0[C]
H_COL2_MAX Swash 2 Maximum Collective Pitch 未確認（AI下訳）	スワッシュプレート 2 のサーボ位置の上限（PWM マイクロ秒） Highest possible servo position in PWM microseconds for swashplate 2 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 増分 1 既定値 1750[C]
H_COL2_MIN Swash 2 Minimum Collective Pitch 未確認（AI下訳）	スワッシュプレート 2 のサーボ位置の下限（PWM マイクロ秒） Lowest possible servo position in PWM microseconds for swashplate 2 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 増分 1 既定値 1250[C]
H_COL_ANG_MAX Collective Blade Pitch Angle Maximum 未確認（AI下訳）	最大コレクティブピッチ用に設定した PWM（H_COL_MAX）に対応する、最大コレクティブブレードピッチ角（度）。 Maximum collective blade pitch angle in deg that corresponds to the PWM set for maximum collective pitch (H_COL_MAX). 単位 deg 範囲 5 ～ 20 増分 0.1 既定値 90[C]
H_COL_ANG_MIN Collective Blade Pitch Angle Minimum 未確認（AI下訳）	最小コレクティブピッチ用に設定した PWM（H_COL_MIN）に対応する、最小コレクティブブレードピッチ角（度）。 Minimum collective blade pitch angle in deg that corresponds to the PWM set for minimum collective pitch (H_COL_MIN). 単位 deg 範囲 -20 ～ 0 増分 0.1 既定値 -90[C]
H_COL_HOVER Collective Hover Value 未確認（AI下訳）	ホバリングに必要なコレクティブ。0～1 の数値で表し、0 が H_COL_MIN、1 が H_COL_MAX に対応する Collective needed to hover expressed as a number from 0 to 1 where 0 is H_COL_MIN and 1 is H_COL_MAX 範囲 0.3 ～ 0.8 既定値 0.5[C]
H_COL_LAND_MIN Collective Blade Pitch Minimum when Landed 未確認（AI下訳）	マニュアル以外のコレクティブモード（高度保持を使うモード）で、着地中の最小コレクティブブレードピッチ角（度）。 Minimum collective blade pitch angle when landed in degrees for non-manual collective modes (i.e. modes that use altitude hold). 単位 deg 範囲 -5 ～ 0 増分 0.1 既定値 -2[C]
H_COL_MAX Maximum Collective Pitch 未確認（AI下訳）	スワッシュプレートのサーボ位置の上限（PWM マイクロ秒） Highest possible servo position in PWM microseconds for the swashplate 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 増分 1 既定値 1750[C]
H_COL_MIN Minimum Collective Pitch 未確認（AI下訳）	スワッシュプレートのサーボ位置の下限（PWM マイクロ秒） Lowest possible servo position in PWM microseconds for the swashplate 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 増分 1 既定値 1250[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_COL_ZERO_THRST Collective Blade Pitch at Zero Thrust 未確認（AI下訳）	推力ゼロのときのコレクティブブレードピッチ角（度）。対称翼型のブレードでは 0 度。キャンバーのある翼型では通常負の値。 Collective blade pitch angle at zero thrust in degrees. For symetric airfoil blades this value is zero deg. For chambered airfoil blades this value is typically negative. 単位 deg　範囲 -5 ～ 0　増分 0.1　既定値 0[C]
H_CYC_MAX Maximum Cyclic Pitch Angle 未確認（AI下訳）	スワッシュプレートの最大サイクリックピッチ角。単位はない。ピッチ・ロール軸で目的のサイクリックブレードピッチになるよう調整する。通常は 6〜7 度（スティック中央と最大舵角の間で測ったブレードピッチ角の差）。 Maximum cyclic pitch angle of the swash plate. There are no units to this parameter. This should be adjusted to get the desired cyclic blade pitch for the pitch and roll axes. Typically this should be 6-7 deg (measured blade pitch angle difference between stick centered and stick max deflection. 範囲 0 ～ 4500　増分 100　既定値 2500[C]
H_DCP_SCALER Differential-Collective-Pitch Scaler 未確認（AI下訳）	差動コレクティブピッチに適用する倍率 Scaling factor applied to the differential-collective-pitch 範囲 0 ～ 1　既定値 0.25[C]
H_DCP_TRIM Differential Collective Pitch Trim 未確認（AI下訳）	重心のずれやスワッシュプレート設定でのローター間の不一致による I 項のバイアスを取り除く。無風のホバリング中に DCP 軸の I 項にバイアスがある場合、DCP_TRIM のバイアス値を使って I 項を中心に戻す。 Removes I term bias due to center of gravity offsets or discrepancies between rotors in swashplate setup. If DCP axis has I term bias while hovering in calm winds, use value of bias in DCP_TRIM to re-center I term. 範囲 -0.2 ～ 0.2　増分 0.01　既定値 0[C]
H_DCP_YAW Differential-Collective-Pitch Yaw Mixing 未確認（AI下訳）	差動コレクティブピッチをかけたときに自動でヨー入力を加えるフィードフォワード補償。インターメッシュモードでは無効。 Feed-forward compensation to automatically add yaw input when differential collective pitch is applied. Disabled for intermeshing mode. 範囲 -10 ～ 10　増分 0.1　既定値 0[C]
H_DDFP_BAT_IDX DDFP Tail Rotor Battery compensation index 未確認（AI下訳）	補償に使うバッテリーモニタ Which battery monitor should be used for doing compensation 範囲 0 ～ 15　既定値 — 選択肢 **0**: 1 番目のバッテリー (First battery) ／ **1**: 2 番目のバッテリー (Second battery)
H_DDFP_BAT_V_MAX Battery voltage compensation maximum voltage 未確認（AI下訳）	バッテリー電圧補償の最大電圧（これより高い電圧では推力の追加補正なし）。推奨は 4.2 × セル数、0 = 無効 Battery voltage compensation maximum voltage (voltage above this will have no additional scaling effect on thrust). Recommend 4.2 * cell count, 0 = Disabled 単位 V　範囲 6 ～ 53　既定値 —
H_DDFP_BAT_V_MIN Battery voltage compensation minimum voltage 未確認（AI下訳）	バッテリー電圧補償の最小電圧（これより低い電圧では推力の追加補正なし）。推奨は 3.3 × セル数、0 = 無効 Battery voltage compensation minimum voltage (voltage below this will have no additional scaling effect on thrust). Recommend 3.3 * cell count, 0 = Disabled 単位 V　範囲 6 ～ 42　既定値 —
H_DDFP_SPIN_MAX DDFP Tail Rotor Motor Spin maximum 未確認（AI下訳）	推力が飽和する点。全出力範囲を 0〜1 とした数値で表す Point at which the thrust saturates expressed as a number from 0 to 1 in the entire output range 範囲 0.9 ～ 1.0　既定値 — 選択肢 **0.9**: 低 (Low) ／ **0.95**: 既定 (Default) ／ **1.0**: 高 (High)
H_DDFP_SPIN_MIN DDFP Tail Rotor Motor Spin minimum 未確認（AI下訳）	推力が出始める点。全出力範囲を 0〜1 とした数値で表す。 Point at which the thrust starts expressed as a number from 0 to 1 in the entire output range. 範囲 0.0 ～ 0.3　既定値 — 選択肢 **0.0**: 低 (Low) ／ **0.15**: 既定 (Default) ／ **0.3**: 高 (High)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_DDFP_THST_EXPO DDFP Tail Rotor Thrust Curve Expo 未確認（AI下訳）	テールローター DDFP モーターの推力カーブの指数（0.0 で線形〜1.0 で 2 次曲線） Tail rotor DDFP motor thrust curve exponent (0.0 for linear to 1.0 for second order curve) 範囲 -1 〜 1　既定値 —
H_DUAL_MODE Dual Mode 未確認（AI下訳）	ヘリのデュアル方式（タンデム、横置き、インターメッシュ／同軸）を設定する。 Sets the dual mode of the heli, either as tandem, transverse, or intermeshing/coaxial. 既定値 0 = 縦置き（タンデム） C 選択肢 **0**: 縦置き（タンデム） (Longitudinal) ／ **1**: 横置き (Transverse) ／ **2**: インターメッシュ／同軸 (Intermeshing/Coaxial)
H_FLYBAR_MODE Flybar Mode Selector 未確認（AI下訳）	フライバーの有無。ACRO モードで使う姿勢制御器に影響する Flybar present or not. Affects attitude controller used during ACRO flight mode 既定値 0 = フライバーなし C 選択肢 **0**: フライバーなし (NoFlybar) ／ **1**: フライバーあり (Flybar)
H_GYR_GAIN External Gyro Gain 未確認（AI下訳）	テールの種類が Servo w/ ExtGyro のとき、機能が Motor7 のサーボ／出力に接続した外部ジャイロへ送る PWM（マイクロ秒） PWM in microseconds sent to external gyro on an servo/output whose function is Motor7 when tail type is Servo w/ ExtGyro 単位 PWM　範囲 0 〜 1000　増分 1　既定値 350 C
H_GYR_GAIN_ACRO ACRO External Gyro Gain 未確認（AI下訳）	テールの種類が Servo w/ ExtGyro のとき、ACRO モードで H_GYR_GAIN の代わりに、機能が Motor7 のサーボ／出力に接続した外部ジャイロへ送る PWM（マイクロ秒）。0 なら H_GYR_GAIN を使う PWM in microseconds sent to external gyro on an servo/output whose function is Motor7 when tail type is Servo w/ ExtGyro in mode ACRO instead of H_GYR_GAIN. A value of zero means to use H_GYR_GAIN 単位 PWM　範囲 0 〜 1000　増分 1　既定値 0 C
H_HOVER_LEARN Hover Value Learning 未確認（AI下訳）	ホバリングコレクティブの自動学習の有効／無効 Enable/Disable automatic learning of hover collective 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 学習 (Learn) ／ **2**: 学習して保存 (Learn and Save)
H_OPTIONS Heli_Options 未確認（AI下訳）	ヘリのオプション（ビットマスク）。ビット 0 は、低速時と離着陸時のピッチ・ロール・ヨー軸の積分項の管理方法を変える。AC 4.0 以前の方式では、対地速度 5 m/s 未満でリーク付き積分を使い、定常状態の積分が ILMI を超えないようにする。着地中は ILMI まで積分が溜まることを許す。もう一つの方式は、離着陸に基づいて積分を制限する。着地中は常に積分を 0 にし、飛行中は IMAX だけで制限する。 Bitmask of heli options. Bit 0 changes how the pitch, roll, and yaw axis integrator term is managed for low speed and takeoff/landing. In AC 4.0 and earlier, scheme uses a leaky integrator for ground speeds less than 5 m/s and won't let the steady state integrator build above ILMI. The integrator is allowed to build to the ILMI value when it is landed. The other integrator management scheme bases integrator limiting on takeoff and landing. Whenever the aircraft is landed the integrator is set to zero. When the aicraft is airborne, the integrator is only limited by IMAX. 既定値 — ビットマスク **bit0**: リーク付き I を使う (Use Leaky I)
H_RSC_AROT_ENBL Enable autorotation handling in RSC 未確認（AI下訳）	ローター回転数制御器のオートローテーション機能を有効（1）または無効（0）にする。 Allows you to enable (1) or disable (0) the autorotation functionality within the Rotor Speed Controller. 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_RSC_AROT_IDLE Idle throttle percentage during autorotation 未確認（AI下訳）	オートローテーション中に使うアイドルスロットル。外部ガバナーでは、オートローテーションから復帰するときに素早く回転を上げられるよう、ガバナー／ESC のオートローテーションウィンドウ内の値に設定する。0 で無効。 Idle throttle used for during autotoration. For external governors, this would be set to a value that is within the autorotation window of the governer/ESC to enable fast spool-up, when bailing out of an autorotation. Set 0 to disable. 単位 % 範囲 0 ～ 40 増分 1 既定値 0[C]
H_RSC_AROT_RAMP Time for in-flight power re-engagement when exiting autorotations 未確認（AI下訳）	オートローテーションから復帰（ベイルアウト）するとき、モーターインターロックが再び有効になってから、スロットル出力（HeliRSC サーボ）がアイドル（H_RSC_AROT_IDLE）から飛行スロットルまで上がる時間（秒）。オートローテーション復帰機能を持つ ESC を使う場合は 0.1（最小値）にする。 When exiting an autorotation in a bailout manoeuvre, this is the time in seconds for the throttle output (HeliRSC servo) to ramp from idle (H_RSC_AROT_IDLE) to flight throttle setting when motor interlock is re-enabled. When using an ESC with an autorotation bailout function, this parameter should be set to 0.1 (minimum value). 単位 s 範囲 0.1 ～ 10 増分 0.1 既定値 2[C]
H_RSC_AROT_RUNUP Time allowed for in-flight power re-engagement 未確認（AI下訳）	オートローテーションから復帰（ベイルアウト）するとき、モーターインターロック有効後にメインローターが全速に達すると見込む時間（秒）。設定した H_RSC_AROT_RAMP の時間より少なくとも 1 秒長くする。このタイマーは、ヘリが全飛行出力に達するまでの時間以上に設定すること。これを守らないと、自律制御のコレクティブモード（AltHold・Loiter など）に早く入り、エンジンが全出力に達する前にコレクティブが上がってヘッド回転数が危険なほど落ちるおそれがある。 When exiting an autorotation in a bailout manoeuvre, this is the expected time in seconds for the main rotor to reach full speed after motor interlock is enabled. Must be at least one second longer than the H_RSC_AROT_RAMP time that is set. This timer should be set for at least the amount of time it takes to get your helicopter to full flight power. Failure to heed this warning could result in early entry into autonomously controlled collective modes (e.g. alt hold, loiter, etc), whereby the collective could be raised before the engine has reached full power, with a subsequently dangerous slowing of head speed. 単位 s 範囲 1 ～ 10 増分 0.1 既定値 —
H_RSC_CLDWN_TIME Cooldown Time 未確認（AI下訳）	タイマーの秒数だけ地上アイドル回転数を 50% 上げ、エンジン冷却用の高速アイドルにする。0 で高速アイドルを無効化。ランアップ完了が宣言された後にのみ適用される。自律着陸でエンジン停止の契機となる地上アイドルの宣言までの時間は延びない。 Will provide a fast idle for engine cooldown by raising the Ground Idle speed setting by 50% for the number of seconds the timer is set for. A setting of zero disables the fast idle. This feature will only apply after the runup complete has been declared. This will not extend the time before ground idle is declared, which triggers engine shutdown for autonomous landings. 単位 s 範囲 0 ～ 120 増分 1 既定値 0[C]
H_RSC_CRITICAL Critical Rotor Speed 未確認（AI下訳）	飛行が不可能になる、通常ローター回転数に対する割合。ただし現在、ローターのランアップ／ランダウンは RSC_RUNUP_TIME を使って推定している。推定ローター回転数は RSC_RUNUP_TIME（秒）の間に 0（ローター停止）から 1（通常回転数）まで増減する。推定ローター回転数が約 3 秒で臨界を下回るように設定すること。例えばランアップ時間が 10 秒なら RSC_CRITICAL を 70% にする。 Percentage of normal rotor speed where flight is no longer possible. However currently the rotor runup/rundown is estimated using the RSC_RUNUP_TIME parameter. Estimated rotor speed increases/decreases between 0 (rotor stopped) to 1 (rotor at normal speed) in the RSC_RUNUP_TIME in seconds. This parameter should be set so that the estimated rotor speed goes below critical in approximately 3 seconds. So if you had a 10 second runup time then set RSC_CRITICAL to 70%. 単位 % 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 50[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_RSC_GOV_COMP Governor Torque Compensator 未確認（AI下訳）	密度高度の変化を補うために、ガバナーが基準トルクを調整する速さを決めるオートスロットルガバナーのトルク補償器を調整する。RPM が 2〜5 RPM 以上低いまたは高い場合は、ガバナー回転数が設定 RPM に一致するまで、この値を一度に 1% ずつ上げる。補償器を高くしすぎると、サージやスロットルの「ハンチング」が起こることがある。一度に大きく変えないこと Adjusts the autothrottle governor torque compensator that determines how fast the governor will adjust the base torque reference to compensate for changes in density altitude. If RPM is low or high by more than 2-5 RPM, increase this setting by 1% at a time until the governor speed matches your RPM setting. Setting the compensator too high can result in surging and throttle "hunting". Do not make large adjustments at one time 単位 % 範囲 0 〜 70 増分 0.1 既定値 25[C]
H_RSC_GOV_DROOP Governor Droop Compensator 未確認（AI下訳）	負荷時のオートスロットルガバナーのドループ応答。通常は 0〜50%。大きいほど負荷による大きな回転数変化への応答が速いが、サージが起こることがある。ローター系の大きな負荷変化にガバナーが応答するときに、サージや RPM の行き過ぎが出ない範囲でできるだけ積極的に調整する AutoThrottle governor droop response under load, normal settings of 0-50%. Higher value is quicker response to large speed changes due to load but may cause surging. Adjust this to be as aggressive as possible without getting surging or RPM over-run when the governor responds to large load changes on the rotor system 単位 % 範囲 0 〜 100 増分 0.1 既定値 25[C]
H_RSC_GOV_FF Governor Feedforward 未確認（AI下訳）	ローター系への急な負荷・除荷時のスロットル応答に対するガバナーのフィードフォワードゲイン。ドループ応答を正しく設定してもフルコレクティブ上昇中に RPM が大きく落ちる場合は、ガバナーのフィードフォワードを上げる。 Feedforward governor gain to throttle response during sudden loading/unloading of the rotor system. If RPM drops excessively during full collective climb with the droop response set correctly, increase the governor feedforward. 単位 % 範囲 0 〜 100 増分 0.1 既定値 50[C]
H_RSC_GOV_RANGE Governor Operational Range 未確認（AI下訳）	ガバナーが動作する、ガバナー基準回転数 ± の RPM 範囲。回転数センサが故障するか、RPM がこの範囲を外れると、ガバナーは解除されスロットルカーブに戻る。推奨範囲は 100 RPM range +/- governor rpm reference setting where governor is operational. If speed sensor fails or rpm falls outside of this range, the governor will disengage and return to throttle curve. Recommended range is 100 単位 RPM 範囲 50 〜 200 増分 10 既定値 100[C]
H_RSC_GOV_RPM Rotor RPM Setting 未確認（AI下訳）	ガバナー作動時に維持するメインローター回転数（RPM） Main rotor RPM that governor maintains when engaged 単位 RPM 範囲 800 〜 3500 増分 10 既定値 1500[C]
H_RSC_GOV_TORQUE Governor Torque Limiter 未確認（AI下訳）	ガバナー回転数へのランアップ中、オートスロットルにおけるエンジントルクの上昇率（%）を調整する。ローター回転数が設定 RPM の 50% に達したときのローター回転数の上がり方を決める。ガバナー作動までの流れは次のとおり。スロットルのランプ時間でクラッチがつながり、メインローターが回り始める。コレクティブはフラットピッチにし、スロットルカーブはフラットピッチで通常 RPM の少なくとも 50% が出るように設定しておく。オートスロットルのトルクリミッタが自動で作動し、メインローターを加速し始める。エンジンの調整などの理由で、オートスロットルがランプイン中にメインローターを加速できないことが続く場合は、トルクリミッタの設定を上げる。注：RSC_MODE のオートスロットルを使う前に、RSC_MODE のスロットルカーブでスロットルのランプ時間とスロットルカーブを調整しておくこと Adjusts the engine's percentage of torque rise on autothrottle during ramp-up to governor speed. The torque rise will determine how fast the rotor speed will ramp up when rotor speed reaches 50% of the rotor RPM setting. The sequence of events engaging the governor is as follows: Throttle ramp time will engage the clutch and start the main rotor turning. The collective should be at flat pitch and the throttle curve set to provide at least 50% of normal RPM at flat pitch. The autothrottle torque limiter will automatically activate and start accelerating the main rotor. If the autothrottle consistently fails to accelerate the main rotor during ramp-in due to engine tune or other factors, then increase the torque limiter setting. NOTE: throttle ramp time and throttle curve should be tuned using RSC_MODE Throttle Curve before using RSC_MODE AutoThrottle 単位 % 範囲 10 〜 60 増分 1 既定値 30[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_RSC_IDLE Throttle Output at Idle 未確認（AI下訳）	アーム中だがモーターインターロック無効（スロットルホールド中）のときのスロットル出力（HeliRSC サーボ、%）。燃焼エンジン用。クラッチが切れた状態でのエンジンの地上アイドルスロットル（%）を設定する。電動ヘリではほとんどの場合 0 にする必要がある。ESC にオートローテーションウィンドウがある場合は、ESC のオートローテーションウィンドウを開いたままにする値に設定できる。そのための設定方法は ESC の取扱説明書を参照 Throttle output (HeliRSC Servo) in percent while armed but motor interlock is disabled (throttle hold on). FOR COMBUSTION ENGINES. Sets the engine ground idle throttle percentage with clutch disengaged. This must be set to zero for electric helicopters under most situations. If the ESC has an autorotation window this can be set to keep the autorotation window open in the ESC. Consult the operating manual for your ESC to set it properly for this purpose 単位 % 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[C]
H_RSC_MODE Rotor Speed Control Mode 未確認（AI下訳）	モーターインターロック有効（スロットルホールド解除）のときに、HeliRSC サーボチャンネルへのスロットル出力を決めるローター回転数制御の種類。RC Passthrough：RC のモーターインターロックチャンネルの入力をスロットル出力として送る。External Gov SetPoint：RSC SetPoint パラメータの値をスロットル出力として送る。Throttle Curve：5 点のスロットルカーブで、コレクティブ出力に基づいてスロットル出力を決める。AutoThrottle：ローター回転数センサが必要で、高度なオートスロットルガバナーを備え、主にピストン・タービンエンジン用。警告：AutoThrottle を使う前に、Throttle Curve モードでスロットルのランプ時間とスロットルカーブを必ず適切に調整すること Selects the type of rotor speed control used to determine throttle output to the HeliRSC servo channel when motor interlock is enabled (throttle hold off). RC Passthrough sends the input from the RC Motor Interlock channel as throttle output. External Gov SetPoint sends the RSC SetPoint parameter value as throttle output. Throttle Curve uses the 5 point throttle curve to determine throttle output based on the collective output. AutoThrottle requires a rotor speed sensor, contains an advanced autothrottle governor and is primarily for piston and turbine engines. WARNING: Throttle ramp time and throttle curve MUST be tuned properly using Throttle Curve mode before using AutoThrottle 既定値 — 選択肢 **1**: RC パススルー (RC Passthrough) ／ **2**: 外部ガバナーの設定値 (External Gov SetPoint) ／ **3**: スロットルカーブ (Throttle Curve) ／ **4**: オートスロットル (AutoThrottle)
H_RSC_RAMP_TIME Throttle Ramp Time 未確認（AI下訳）	モーターインターロック有効（スロットルホールド解除）時に、スロットル出力（HeliRSC サーボ）が地上アイドル（RSC_IDLE）から飛行アイドルのスロットルまで上がる時間（秒）。 Time in seconds for throttle output (HeliRSC servo) to ramp from ground idle (RSC_IDLE) to flight idle throttle setting when motor interlock is enabled (throttle hold off). 単位 s 範囲 0 ～ 60 既定値 1[C]
H_RSC_RUNUP_TIME Rotor Runup Time 未確認（AI下訳）	モーターインターロック有効（スロットルホールド解除）後に、メインローターが全速に達する実際の時間（秒）。RSC_RAMP_TIME で設定するスロットルのランプ時間より少なくとも 1 秒長くする。警告：ピストン・タービンエンジンでオートスロットルを使う場合、スロットルスイッチを入れてからエンジンが暖まり、ローターが全速に達するまでの時間を把握しておくことが非常に重要。このタイマーは、ヘリが離陸可能な全飛行出力に達するまでの時間以上に設定すること。これを守らないと、自動離陸モードがエンジンの全出力到達前にホバリングへ上昇しようとし、制御を失うおそれがある Actual time in seconds for the main rotor to reach full speed after motor interlock is enabled (throttle hold off). Must be at least one second longer than the Throttle Ramp Time that is set with RSC_RAMP_TIME. WARNING: For AutoThrottle users with piston and turbine engines it is VERY important to know how long it takes to warm up your engine and reach full rotor speed when throttle switch is turned ON. This timer should be set for at least the amount of time it takes to get your helicopter to full flight power, ready for takeoff. Failure to heed this warning could result in the auto-takeoff mode attempting to lift up into hover before the engine has reached full power, and subsequent loss of control 単位 s 範囲 0 ～ 60 既定値 10[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_RSC_SETPOINT External Motor Governor Setpoint 未確認（AI下訳）	モーターインターロック有効（スロットルホールド解除）時に、外部モーターガバナーへ出すスロットル（HeliRSC サーボ）出力（%）。 Throttle (HeliRSC Servo) output in percent to the external motor governor when motor interlock enabled (throttle hold off). 単位 % 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 70[C]
H_RSC_SLEWRATE Throttle Slew Rate 未確認（AI下訳）	スロットル出力（HeliRSC サーボ）が変化できる最大速度（%/秒）。100 なら 1 秒で全範囲を変化できる。0 で速度制限なし。 This controls the maximum rate at which the throttle output (HeliRSC servo) can change, as a percentage per second. A value of 100 means the throttle can change over its full range in one second. A value of zero gives unlimited slew rate. 範囲 0 ～ 500 増分 10 既定値 0[C]
H_RSC_THRCRV_0 Throttle Curve at 0% Coll 未確認（AI下訳）	最小コレクティブピッチ位置でのスロットルカーブのスロットル出力（HeliRSC サーボ、%）。0% のコレクティブは H_COL_MIN で定義される。例：コレクティブピッチの設定が -2～+10 度なら、この設定は -2 度のピッチに対応する。 Sets the throttle output (HeliRSC servo) in percent for the throttle curve at the minimum collective pitch position. The 0 percent collective is defined by H_COL_MIN. Example: if the setup has -2 degree to +10 degree collective pitch setup, this setting would correspond to -2 degree of pitch. 単位 % 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 25[C]
H_RSC_THRCRV_25 Throttle Curve at 25% Coll 未確認（AI下訳）	コレクティブ全可動範囲の 25% でのスロットルカーブのスロットル出力（HeliRSC サーボ、%）。0% のコレクティブは H_COL_MIN、100% のコレクティブは H_COL_MAX で定義される。例：コレクティブピッチの設定が -2～+10 度なら全範囲は 12 度。12 度の 25% は 3 度なので、この設定は +1 度のピッチに対応する。 Sets the throttle output (HeliRSC servo) in percent for the throttle curve at 25% of full collective travel where he 0 percent collective is defined by H_COL_MIN and 100 percent collective is defined by H_COL_MAX. Example: if the setup has -2 degree to +10 degree collective pitch setup, the total range is 12 degrees. 25% of 12 degrees is 3 degrees, so this setting would correspond to +1 degree of pitch. 単位 % 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 32[C]
H_RSC_THRCRV_50 Throttle Curve at 50% Coll 未確認（AI下訳）	コレクティブ全可動範囲の 50% でのスロットルカーブのスロットル出力（HeliRSC サーボ、%）。0% のコレクティブは H_COL_MIN、100% のコレクティブは H_COL_MAX で定義される。例：コレクティブピッチの設定が -2～+10 度なら全範囲は 12 度。12 度の 50% は 6 度なので、この設定は +4 度のピッチに対応する。 Sets the throttle output (HeliRSC servo) in percent for the throttle curve at 50% of full collective travel where he 0 percent collective is defined by H_COL_MIN and 100 percent collective is defined by H_COL_MAX. Example: if the setup has -2 degree to +10 degree collective pitch setup, the total range is 12 degrees. 50% of 12 degrees is 6 degrees, so this setting would correspond to +4 degree of pitch. 単位 % 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 38[C]
H_RSC_THRCRV_75 Throttle Curve at 75% Coll 未確認（AI下訳）	コレクティブ全可動範囲の 75% でのスロットルカーブのスロットル出力（HeliRSC サーボ、%）。0% のコレクティブは H_COL_MIN、100% のコレクティブは H_COL_MAX で定義される。例：コレクティブピッチの設定が -2～+10 度なら全範囲は 12 度。12 度の 75% は 9 度なので、この設定は +7 度のピッチに対応する。 Sets the throttle output (HeliRSC servo) in percent for the throttle curve at 75% of full collective travel where he 0 percent collective is defined by H_COL_MIN and 100 percent collective is defined by H_COL_MAX. Example: if the setup has -2 degree to +10 degree collective pitch setup, the total range is 12 degrees. 75% of 12 degrees is 9 degrees, so this setting would correspond to +7 degree of pitch. 単位 % 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 50[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_RSC_THRCRV_100 Throttle Curve at 100% Coll 未確認（AI下訳）	スロットルカーブの、コレクティブピッチの所定位置でのスロットル出力（HeliRSC サーボ、%）。100% のコレクティブは H_COL_MAX で定義される。例：コレクティブピッチの設定が -2〜+10 度なら、この設定は +10 度のピッチに対応する。 Sets the throttle output (HeliRSC servo) in percent for the throttle curve at the minimum collective pitch position. The 100 percent collective is defined by H_COL_MAX. Example: if the setup has -2 degree to +10 degree collective pitch setup, this setting would correspond to +10 degree of pitch. 単位 % 範囲 0 〜 100 増分 1 既定値 100[C]
H_SV_MAN Manual Servo Mode 未確認（AI下訳）	スワッシュ調整用の手動サーボ上書き。飛行時は必ず 0（無効）にすること。 Manual servo override for swash set-up. Must be 0 (Disabled) for flight! 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: パススルー (Passthrough) ／ **2**: 最大コレクティブ (Max collective) ／ **3**: 推力ゼロのコレクティブ (Zero thrust collective) ／ **4**: 最小コレクティブ (Min collective)
H_SV_TEST Boot-up Servo Test Cycles 未確認（AI下訳）	起動時にサーボテストを行う回数 Number of cycles to run servo test on boot-up 範囲 0 〜 10 増分 1 既定値 0[C]
H_SW2_COL_DIR Swash 2 Collective Direction 未確認（AI下訳）	正のピッチに対するコレクティブの動く向き。0 で通常、1 で反転 Direction collective moves for positive pitch. 0 for Normal, 1 for Reversed 既定値 — 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
H_SW2_H3_ENABLE Swash 2 H3 Generic Enable 未確認（AI下訳）	スワッシュプレート 2 で H3 汎用スワッシュを選ぶと自動設定される。手動で設定しないこと。 Automatically set when H3 generic swash type is selected for swashplate 2. Do not set manually. 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
H_SW2_H3_PHANG Swash 2 H3 Generic Phase Angle Comp 未確認（AI下訳）	H3 スワッシュプレート専用。スワッシュを前に倒すとロールが生じる場合、これで補正できる Only for H3 swashplate. If pitching the swash forward induces a roll, this can be correct the problem 単位 deg 範囲 -30 〜 30 増分 1 既定値 —
H_SW2_H3_SV1_POS Swash 2 H3 Generic Servo 1 Position 未確認（AI下訳）	ヘリの前方を 0 度としたときの、スワッシュプレート上のサーボ 1 の方位角位置 Azimuth position on swashplate for servo 1 with the front of the heli being 0 deg 単位 deg 範囲 -180 〜 180 既定値 —
H_SW2_H3_SV2_POS Swash 2 H3 Generic Servo 2 Position 未確認（AI下訳）	ヘリの前方を 0 度としたときの、スワッシュプレート 2 上のサーボ 2 の方位角位置 Azimuth position on swashplate 2 for servo 2 with the front of the heli being 0 deg 単位 deg 範囲 -180 〜 180 既定値 —
H_SW2_H3_SV3_POS Swash 2 H3 Generic Servo 3 Position 未確認（AI下訳）	ヘリの前方を 0 度としたときの、スワッシュプレート 2 上のサーボ 3 の方位角位置 Azimuth position on swashplate 2 for servo 3 with the front of the heli being 0 deg 単位 deg 範囲 -180 〜 180 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_SW2_LIN_SVO Linearize Swash 2 Servos 未確認（AI下訳）	アームの回転による出力の非線形性を考慮して、スワッシュプレート 2 のサーボの機械的出力を線形化する。正しく働かせるには特定の設定手順が必要。サーボのトリム位置でサーボアームが機械的な可動範囲の中央にあり、トリム位置をできるだけ 1500 に近づけておく必要がある。スワッシュプレートの水平出しはピッチリンクでのみ行う。設定の詳細は ArduPilot Wiki を参照。 This linearizes the swashplate 2 servo's mechanical output to account for nonlinear output due to arm rotation. This requires a specific setup procedure to work properly. The servo arm must be centered on the mechanical throw at the servo trim position and the servo trim position kept as close to 1500 as possible. Leveling the swashplate can only be done through the pitch links. See the ardupilot wiki for more details on setup. 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
H_SW2_TYPE Swash 2 Type 未確認（AI下訳）	H3 は汎用の 3 サーボ専用。H3_120/H3_140 のプレートは Motor1 が左側、Motor2 が右側、Motor3 が後方のエレベータ。HR3_120/HR3_140 は Motor1 が右側、Motor2 が左側、Motor3 が前方のエレベータ。H3_120/H3_140 を使い、必要に応じてサーボとコレクティブの向きを反転する。すべての H3_90 スワッシュプレートでは H4_90 を使い、欠けているサーボの出力は使わない。H4-90 では Motor1 と 2 がそれぞれ左／右、Motor3 と 4 がそれぞれ後／前。H4-45 では Motor1 と 2 が左前／右前、Motor3 と 4 が左後／右後 H3 is generic, three-servo only. H3_120/H3_140 plates have Motor1 left side, Motor2 right side, Motor3 elevator in rear. HR3_120/HR3_140 have Motor1 right side, Motor2 left side, Motor3 elevator in front - use H3_120/H3_140 and reverse servo and collective directions as necessary. For all H3_90 swashplates use H4_90 and don't use servo output for the missing servo. For H4-90 Motors1&2 are left/right respectively, Motors3&4 are rear/front respectively. For H4-45 Motors1&2 are LF/RF, Motors3&4 are LR/RR 既定値 — 選択肢 **0**: H3 汎用 (H3 Generic) ／ **1**: H1 非 CPPM (H1 non-CPPM) ／ **2**: H3_140 ／ **3**: H3_120 ／ **4**: H4_90 ／ **5**: H4_45
H_SW_COL_DIR Swash 1 Collective Direction 未確認（AI下訳）	正のピッチに対するコレクティブの動く向き。0 で通常、1 で反転 Direction collective moves for positive pitch. 0 for Normal, 1 for Reversed 既定値 — 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
H_SW_H3_ENABLE Swash 1 H3 Generic Enable 未確認（AI下訳）	スワッシュプレート 1 で H3 汎用スワッシュを選ぶと自動設定される。手動で設定しないこと。 Automatically set when H3 generic swash type is selected for swashplate 1. Do not set manually. 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
H_SW_H3_PHANG Swash 1 H3 Generic Phase Angle Comp 未確認（AI下訳）	H3 スワッシュプレート専用。スワッシュを前に倒すとロールが生じる場合、これで補正できる Only for H3 swashplate. If pitching the swash forward induces a roll, this can be correct the problem 単位 deg 範囲 -30 〜 30 増分 1 既定値 —
H_SW_H3_SV1_POS Swash 1 H3 Generic Servo 1 Position 未確認（AI下訳）	ヘリの前方を 0 度としたときの、スワッシュプレート上のサーボ 1 の方位角位置 Azimuth position on swashplate for servo 1 with the front of the heli being 0 deg 単位 deg 範囲 -180 〜 180 既定値 —
H_SW_H3_SV2_POS Swash 1 H3 Generic Servo 2 Position 未確認（AI下訳）	ヘリの前方を 0 度としたときの、スワッシュプレート 1 上のサーボ 2 の方位角位置 Azimuth position on swashplate 1 for servo 2 with the front of the heli being 0 deg 単位 deg 範囲 -180 〜 180 既定値 —
H_SW_H3_SV3_POS Swash 1 H3 Generic Servo 3 Position 未確認（AI下訳）	ヘリの前方を 0 度としたときの、スワッシュプレート 1 上のサーボ 3 の方位角位置 Azimuth position on swashplate 1 for servo 3 with the front of the heli being 0 deg 単位 deg 範囲 -180 〜 180 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_SW_LIN_SVO Linearize Swash 1 Servos 未確認（AI下訳）	アームの回転による出力の非線形性を考慮して、スワッシュプレート 1 のサーボの機械的出力を線形化する。正しく働かせるには特定の設定手順が必要。サーボのトリム位置でサーボアームが機械的な可動範囲の中央にあり、トリム位置をできるだけ 1500 に近づけておく必要がある。スワッシュプレートの水平出しはピッチリンクでのみ行う。設定の詳細は ArduPilot Wiki を参照。 This linearizes the swashplate 1 servo's mechanical output to account for nonlinear output due to arm rotation. This requires a specific setup procedure to work properly. The servo arm must be centered on the mechanical throw at the servo trim position and the servo trim position kept as close to 1500 as possible. Leveling the swashplate can only be done through the pitch links. See the ardupilot wiki for more details on setup. 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
H_SW_TYPE Swash 1 Type 未確認（AI下訳）	H3 は汎用の 3 サーボ専用。H3_120/H3_140 のプレートは Motor1 が左側、Motor2 が右側、Motor3 が後方のエレベータ。HR3_120/HR3_140 は Motor1 が右側、Motor2 が左側、Motor3 が前方のエレベータ。H3_120/H3_140 を使い、必要に応じてサーボとコレクティブの向きを反転する。すべての H3_90 スワッシュプレートでは H4_90 を使い、欠けているサーボの出力は使わない。H4-90 では Motor1 と 2 がそれぞれ左／右、Motor3 と 4 がそれぞれ後／前。H4-45 では Motor1 と 2 が左前／右前、Motor3 と 4 が左後／右後 H3 is generic, three-servo only. H3_120/H3_140 plates have Motor1 left side, Motor2 right side, Motor3 elevator in rear. HR3_120/HR3_140 have Motor1 right side, Motor2 left side, Motor3 elevator in front - use H3_120/H3_140 and reverse servo and collective directions as necessary. For all H3_90 swashplates use H4_90 and don't use servo output for the missing servo. For H4-90 Motors1&2 are left/right respectively, Motors3&4 are rear/front respectively. For H4-45 Motors1&2 are LF/RF, Motors3&4 are LR/RR 既定値 — 選択肢 **0**: H3 汎用 (H3 Generic) ／ **1**: H1 非 CPPM (H1 non-CPPM) ／ **2**: H3_140 ／ **3**: H3_120 ／ **4**: H4_90 ／ **5**: H4_45
H_TAIL_SPEED DDVP Tail ESC speed 未確認（AI下訳）	直結駆動・可変ピッチ（DDVP）テールで、モーターインターロック有効（スロットルホールド解除）かつスプールアップ完了後に、テールモーターの ESC（HeliTailRSC サーボ）へ出す回転速度（%）。 Direct drive, variable pitch tail ESC speed in percent output to the tail motor esc (HeliTailRSC Servo) when motor interlock enabled (throttle hold off) and speed fully ramped up after spoolup. 単位 % 範囲 0 〜 100 増分 1 既定値 50[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
H_TAIL_TYPE Tail Type 未確認（AI下訳）	テールの種類。Servo Only：Motor4 に割り当てた出力を通じて、テールローターのピッチでヨー制御（安定化を含む）を行う。Servo with External Gyro：外部ジャイロがサーボでテールローターのピッチを制御する。安定化なしのヨー制御は Motor4 に割り当てた出力から外部ジャイロへ渡す。Direct Drive Variable Pitch（DDVP）：ESC が機能 HeliTailRSC の出力に接続されたモーターを持つテールに使う。テールのピッチは引き続き Motor4 機能の出力に割り当てたサーボで行う。Direct Drive Fixed Pitch（DDFP）CW：上から見て時計回りに回るローターを持ち、テールモーターの ESC を機能 Motor4 の出力で制御するヘリに使う。DDFP CCW：上から見て反時計回りに回るローターを持ち、テールモーターの ESC を機能 Motor4 の出力で制御するヘリに使う。どちらの DDFP でもテールにサーボは使わず、Motor4 出力のテールモーター ESC でモーター回転数によりヨー軸を制御する。 Tail type selection. Servo Only uses tail rotor pitch to provide yaw control (including stabilization) via an output assigned to Motor4. Servo with External Gyro uses an external gyro to control tail rotor pitch via a servo. Yaw control without stabilization is passed to the external gyro via the output assigned to Motor4. Direct Drive Variable Pitch(DDVP) is used for tails that have a motor whose ESC is connected to an output with function HeliTailRSC. Tail pitch is still accomplished with a servo on an output assigned to Motor4 function. Direct Drive Fixed Pitch (DDFP) CW is used for helicopters with a rotor that spins clockwise when viewed from above with a motor whose ESC is controlled by an output whose function is Motor4. Direct Drive Fixed Pitch (DDFP) CCW is used for helicopters with a rotor that spins counter clockwise when viewed from above with a motor whose ESC is controlled by an output whose function is Motor4. In both DDFP cases, no servo is used for the tail and the tail motor esc on Motor4 output is used to control the yaw axis using motor speed. 既定値 — 選択肢 **0**: サーボのみ (Servo only) ／ **1**: サーボと外部ジャイロ (Servo with ExtGyro) ／ **2**: 直結駆動・可変ピッチ (DirectDrive VarPitch) ／ **3**: 直結駆動・固定ピッチ（時計回り） (DirectDrive FixedPitch CW) ／ **4**: 直結駆動・固定ピッチ（反時計回り） (DirectDrive FixedPitch CCW)
H_YAW_REV_EXPO Yaw reverser expo 未確認（AI下訳）	インターメッシュモード専用。ヨー反転部の平滑化の指数で、コレクティブゼロ付近の遷移を滑らかにする。大きくすると平滑化の範囲が狭くなる。-1 で反転部を無効化。 For intermeshing mode only. Yaw revereser smoothing exponent, smoothen transition near zero collective region. Increase this parameter to shink smoothing range. Set to -1 to disable reverser. 範囲 -1 ～ 1000 増分 1.0 既定値 -1 C
H_YAW_SCALER Scaler for yaw mixing 未確認（AI下訳）	ヨーをロールまたはピッチに混ぜる倍率。 Scaler for mixing yaw into roll or pitch. 範囲 -10 ～ 10 増分 0.1 既定値 1 C
H_YAW_TRIM Tail Rotor Trim 未確認（AI下訳）	ローターの抗力を打ち消すのに必要なヨー I 項の寄与を最小にするため、ヨー出力に加える固定オフセット。現在は DDFP テール（H_TAIL_TYPE = 3 または H_TAIL_TYPE = 4）でのみ働く。H_COL2YAW 補償を使う場合、このトリムはメインローターの形状抗力の補償に使う。H_COL2YAW を使わない場合は、定常ホバリング中にヨー I 項が 0 になるよう設定できる。その場合、PIDY.I ログメッセージの I 項の向きにトリムを動かす（例：I が負なら負のトリム）。 Fixed offset applied to yaw output to minimize yaw I-term contribution needed to counter rotor drag. Currently only works for DDFP tails (H_TAIL_TYPE = 3 or H_TAIL_TYPE = 4). If using the H_COL2YAW compensation this trim is used to compensate for the main rotor profile drag. If H_COL2YAW is not used, this value can be set to reduce the yaw I-term to zero when in a steady hover. In this case, move trim in the direction of the I-term found in PIDY.I log message (e.g. negative I means you want negative trim). 範囲 -1 ～ 1 既定値 0 C

IM ヘリのコレクティブ入力

5 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
IM_ACRO_COL_EXP Acro Mode Collective Expo 未確認（AI下訳）	Acro モードで中央付近のコレクティブピッチ入力を和らげるのに使う。 Used to soften collective pitch inputs near center point in Acro mode. 範囲 -0.5 〜 0.95 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **0.1**: とても低い (Very Low) ／ **0.2**: 低 (Low) ／ **0.3**: 中 (Medium) ／ **0.4**: 高 (High) ／ **0.5**: とても高い (Very High)
IM_STB_COL_1 Stabilize Collective Low 未確認（AI下訳）	Stabilize モードで、コレクティブスティック入力ゼロのときのヘリの最小コレクティブピッチ。H_COL_MAX から H_COL_MIN を引いたコレクティブ範囲に対する割合（%）で設定する。 Helicopter's minimum collective pitch setting at zero collective stick input in Stabilize mode. Set this as a percent of collective range given by H_COL_MAX minus H_COL_MIN. 単位 % 範囲 0 〜 100 増分 1 既定値 0[C]
IM_STB_COL_2 Stabilize Collective Mid-Low 未確認（AI下訳）	Stabilize モードで、コレクティブスティック入力が中低位（40%）のときのヘリのコレクティブピッチ。H_COL_MAX から H_COL_MIN を引いたコレクティブ範囲に対する割合（%）で設定する。 Helicopter's collective pitch setting at mid-low (40%) collective stick input in Stabilize mode. Set this as a percent of collective range given by H_COL_MAX minus H_COL_MIN. 単位 % 範囲 0 〜 100 増分 1 既定値 40[C]
IM_STB_COL_3 Stabilize Collective Mid-High 未確認（AI下訳）	Stabilize モードで、コレクティブスティック入力が中高位（60%）のときのヘリのコレクティブピッチ。H_COL_MAX から H_COL_MIN を引いたコレクティブ範囲に対する割合（%）で設定する。 Helicopter's collective pitch setting at mid-high (60%) collective stick input in Stabilize mode. Set this as a percent of collective range given by H_COL_MAX minus H_COL_MIN. 単位 % 範囲 0 〜 100 増分 1 既定値 60[C]
IM_STB_COL_4 Stabilize Collective High 未確認（AI下訳）	Stabilize モードで、コレクティブスティック入力が最大のときのヘリの最大コレクティブピッチ。H_COL_MAX から H_COL_MIN を引いたコレクティブ範囲に対する割合（%）で設定する。 Helicopter's maximum collective pitch setting at full collective stick input in Stabilize mode. Set this as a percent of collective range given by H_COL_MAX minus H_COL_MIN. 単位 % 範囲 0 〜 100 増分 1 既定値 100[C]

INITIAL 起動時モード

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INITIAL_MODE Initial flight mode 未確認（AI下訳）	起動時に開始するモードを選ぶ。受信機なしで起動時から AUTO モードで始めたい場合に便利。 This selects the mode to start in on boot. This is useful for when you want to start in AUTO mode on boot without a receiver. 既定値 0 = Stabilize[S] 選択肢 **0**: Stabilize ／ **1**: Acro ／ **2**: AltHold ／ **3**: Auto ／ **4**: Guided ／ **5**: Loiter ／ **6**: RTL ／ **7**: Circle ／ **9**: Land ／ **11**: Drift ／ **13**: Sport ／ **14**: Flip ／ **15**: AutoTune ／ **16**: PosHold ／ **17**: Brake ／ **18**: Throw ／ **19**: Avoid_ADSB ／ **20**: Guided_NoGPS ／ **21**: Smart_RTL ／ **22**: FlowHold ／ **23**: Follow ／ **24**: ZigZag ／ **25**: SystemID ／ **26**: Heli_Autorotate

INS 慣性センサ（IMU）

242 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS4_ACCOFFS_X Accelerometer offsets of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計の X 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer offsets of X axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0 C
INS4_ACCOFFS_Y Accelerometer offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Y 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer offsets of Y axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0 C
INS4_ACCOFFS_Z Accelerometer offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Z 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer offsets of Z axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0 C
INS4_ACCSCAL_X Accelerometer scaling of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計の X 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer scaling of X axis. Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1 C
INS4_ACCSCAL_Y Accelerometer scaling of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Y 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer scaling of Y axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1 C
INS4_ACCSCAL_Z Accelerometer scaling of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Z 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer scaling of Z axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1 C
INS4_ACC_CALTEMP Calibration temperature for accelerometer 未確認（AI下訳）	加速度計をキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the accelerometer was calibrated at 単位 degC 既定値 -300 C
INS4_ACC_ID Accelerometer ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	加速度計のセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Accelerometer sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0 C
INS4_GYROFFS_X Gyro offsets of X axis 未確認（AI下訳）	ジャイロの X 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro sensor offsets of X axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0 C
INS4_GYROFFS_Y Gyro offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	ジャイロの Y 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro sensor offsets of Y axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0 C
INS4_GYROFFS_Z Gyro offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	ジャイロの Z 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro sensor offsets of Z axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0 C
INS4_GYR_CALTEMP Calibration temperature for gyroscope 未確認（AI下訳）	ジャイロをキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the gyroscope was calibrated at 単位 degC 既定値 -300 C
INS4_GYR_ID Gyro ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	ジャイロのセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Gyro sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS4_POS_X IMU accelerometer X position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の IMU 加速度計の X 位置。前方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 X position of the first IMU Accelerometer in body frame. Positive X is forward of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0 C
INS4_POS_Y IMU accelerometer Y position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の IMU 加速度計の Y 位置。右方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Y position of the first IMU accelerometer in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0 C
INS4_POS_Z IMU accelerometer Z position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の IMU 加速度計の Z 位置。下方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Z position of the first IMU accelerometer in body frame. Positive Z is down from the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0 C
INS4_TCAL_ACC1_X Accelerometer 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_ACC1_Y Accelerometer 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_ACC1_Z Accelerometer 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_ACC2_X Accelerometer 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_ACC2_Y Accelerometer 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS4_TCAL_ACC2_Z Accelerometer 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_ACC3_X Accelerometer 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_ACC3_Y Accelerometer 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_ACC3_Z Accelerometer 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_ENABLE Enable temperature calibration 再起動が必要 未確認（AI下訳）	この IMU の温度キャリブレーションパラメータを使う。自動学習するには 2 にし、INS_TCALn_TMAX を目標温度に設定して再起動する Enable the use of temperature calibration parameters for this IMU. For automatic learning set to 2 and also set the INS_TCALn_TMAX to the target temperature, then reboot 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (LearnCalibration)
INS4_TCAL_GYR1_X Gyroscope 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_GYR1_Y Gyroscope 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_GYR1_Z Gyroscope 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_GYR2_X Gyroscope 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_GYR2_Y Gyroscope 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_GYR2_Z Gyroscope 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS4_TCAL_GYR3_X Gyroscope 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_GYR3_Y Gyroscope 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_GYR3_Z Gyroscope 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS4_TCAL_TMAX Temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最高温度。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 70 C
INS4_TCAL_TMIN Temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最低温度 The minimum temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 0 C
INS4_USE Use first IMU for attitude, velocity and position estimates 未確認（AI下訳）	1 番目の IMU を姿勢・速度・位置の推定に使う Use first IMU for attitude, velocity and position estimates 既定値 1 = 有効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
INS5_ACCOFFS_X Accelerometer offsets of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計の X 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer offsets of X axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0 C
INS5_ACCOFFS_Y Accelerometer offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Y 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer offsets of Y axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0 C
INS5_ACCOFFS_Z Accelerometer offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Z 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer offsets of Z axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0 C
INS5_ACCSCAL_X Accelerometer scaling of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計の X 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer scaling of X axis. Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1 C
INS5_ACCSCAL_Y Accelerometer scaling of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Y 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer scaling of Y axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1 C
INS5_ACCSCAL_Z Accelerometer scaling of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Z 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer scaling of Z axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1 C
INS5_ACC_CALTEMP Calibration temperature for accelerometer 未確認（AI下訳）	加速度計をキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the accelerometer was calibrated at 単位 degC 既定値 -300 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS5_ACC_ID Accelerometer ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	加速度計のセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Accelerometer sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
INS5_GYROFFS_X Gyro offsets of X axis 未確認（AI下訳）	ジャイロの X 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro sensor offsets of X axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS5_GYROFFS_Y Gyro offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	ジャイロの Y 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro sensor offsets of Y axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS5_GYROFFS_Z Gyro offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	ジャイロの Z 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro sensor offsets of Z axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS5_GYR_CALTEMP Calibration temperature for gyroscope 未確認（AI下訳）	ジャイロをキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the gyroscope was calibrated at 単位 degC 既定値 -300[C]
INS5_GYR_ID Gyro ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	ジャイロのセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Gyro sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
INS5_POS_X IMU accelerometer X position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の IMU 加速度計の X 位置。前方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 X position of the first IMU Accelerometer in body frame. Positive X is forward of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
INS5_POS_Y IMU accelerometer Y position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の IMU 加速度計の Y 位置。右方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Y position of the first IMU accelerometer in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
INS5_POS_Z IMU accelerometer Z position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の IMU 加速度計の Z 位置。下方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Z position of the first IMU accelerometer in body frame. Positive Z is down from the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS5_TCAL_ACC1_X Accelerometer 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_ACC1_Y Accelerometer 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_ACC1_Z Accelerometer 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_ACC2_X Accelerometer 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_ACC2_Y Accelerometer 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_ACC2_Z Accelerometer 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_ACC3_X Accelerometer 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_ACC3_Y Accelerometer 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_ACC3_Z Accelerometer 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_ENABLE Enable temperature calibration 再起動が必要 未確認（AI下訳）	この IMU の温度キャリブレーションパラメータを使う。自動学習するには 2 にし、INS_TCALn_TMAX を目標温度に設定して再起動する Enable the use of temperature calibration parameters for this IMU. For automatic learning set to 2 and also set the INS_TCALn_TMAX to the target temperature, then reboot 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (LearnCalibration)
INS5_TCAL_GYR1_X Gyroscope 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS5_TCAL_GYR1_Y Gyroscope 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_GYR1_Z Gyroscope 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_GYR2_X Gyroscope 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_GYR2_Y Gyroscope 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_GYR2_Z Gyroscope 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_GYR3_X Gyroscope 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_GYR3_Y Gyroscope 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_GYR3_Z Gyroscope 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS5_TCAL_TMAX Temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最高温度。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 70 C
INS5_TCAL_TMIN Temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最低温度 The minimum temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 0 C
INS5_USE Use first IMU for attitude, velocity and position estimates 未確認（AI下訳）	1 番目の IMU を姿勢・速度・位置の推定に使う Use first IMU for attitude, velocity and position estimates 既定値 1 = 有効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
INS_ACC1_CALTEMP Calibration temperature for 1st accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計をキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the 1st accelerometer was calibrated at 単位 degC 既定値 -300 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_ACC2OFFS_X Accelerometer2 offsets of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計2 の X 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer2 offsets of X axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0[C]
INS_ACC2OFFS_Y Accelerometer2 offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計2 の Y 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer2 offsets of Y axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0[C]
INS_ACC2OFFS_Z Accelerometer2 offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計2 の Z 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer2 offsets of Z axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0[C]
INS_ACC2SCAL_X Accelerometer2 scaling of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計2 の X 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer2 scaling of X axis. Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1[C]
INS_ACC2SCAL_Y Accelerometer2 scaling of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計2 の Y 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer2 scaling of Y axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1[C]
INS_ACC2SCAL_Z Accelerometer2 scaling of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計2 の Z 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer2 scaling of Z axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1[C]
INS_ACC2_CALTEMP Calibration temperature for 2nd accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計をキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the 2nd accelerometer was calibrated at 単位 degC 既定値 -300[C]
INS_ACC2_ID Accelerometer2 ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	加速度計2 のセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Accelerometer2 sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
INS_ACC3OFFS_X Accelerometer3 offsets of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計3 の X 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer3 offsets of X axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0[C]
INS_ACC3OFFS_Y Accelerometer3 offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計3 の Y 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer3 offsets of Y axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0[C]
INS_ACC3OFFS_Z Accelerometer3 offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計3 の Z 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer3 offsets of Z axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0[C]
INS_ACC3SCAL_X Accelerometer3 scaling of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計3 の X 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer3 scaling of X axis. Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1[C]
INS_ACC3SCAL_Y Accelerometer3 scaling of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計3 の Y 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer3 scaling of Y axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1[C]
INS_ACC3SCAL_Z Accelerometer3 scaling of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計3 の Z 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer3 scaling of Z axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_ACC3_CALTEMP Calibration temperature for 3rd accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計をキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the 3rd accelerometer was calibrated at 単位 degC 既定値 -300[C]
INS_ACC3_ID Accelerometer3 ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	加速度計3 のセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Accelerometer3 sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
INS_ACCEL_FILTER Accel filter cutoff frequency 未確認（AI下訳）	加速度計のフィルタのカットオフ周波数。機体の振動が非常に大きい場合に対処するため、低めの値にできる。0 はフィルタなし（非推奨） Filter cutoff frequency for accelerometers. This can be set to a lower value to try to cope with very high vibration levels in aircraft. A value of zero means no filtering (not recommended!) 単位 Hz 範囲 0 ～ 256 既定値 20[S]
INS_ACCOFFS_X Accelerometer offsets of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計の X 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer offsets of X axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0[C]
INS_ACCOFFS_Y Accelerometer offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Y 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer offsets of Y axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0[C]
INS_ACCOFFS_Z Accelerometer offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Z 軸オフセット。加速度キャリブレーションまたは水平出しで設定される Accelerometer offsets of Z axis. This is setup using the acceleration calibration or level operations 単位 m/s/s 範囲 -3.5 ～ 3.5 既定値 0[C]
INS_ACCSCAL_X Accelerometer scaling of X axis 未確認（AI下訳）	加速度計の X 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer scaling of X axis. Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1[C]
INS_ACCSCAL_Y Accelerometer scaling of Y axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Y 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer scaling of Y axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1[C]
INS_ACCSCAL_Z Accelerometer scaling of Z axis 未確認（AI下訳）	加速度計の Z 軸スケール。加速度キャリブレーションで計算される Accelerometer scaling of Z axis Calculated during acceleration calibration routine 範囲 0.8 ～ 1.2 既定値 1[C]
INS_ACC_BODYFIX Body-fixed accelerometer 未確認（AI下訳）	トリム計算に使う機体固定の加速度計 The body-fixed accelerometer to be used for trim calculation 既定値 2 = IMU 2[S] 選択肢 **1**: IMU 1 ／ **2**: IMU 2 ／ **3**: IMU 3
INS_ACC_ID Accelerometer ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	加速度計のセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Accelerometer sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
INS_ENABLE_MASK IMU enable mask 未確認（AI下訳）	有効にする IMU のビットマスク。検出された特定の IMU を起動させないために使える Bitmask of IMUs to enable. It can be used to prevent startup of specific detected IMUs 既定値 127[S] ビットマスク **bit0**: 1 番目の IMU (FirstIMU) ／ **bit1**: 2 番目の IMU (SecondIMU) ／ **bit2**: 3 番目の IMU (ThirdIMU) ／ **bit3**: 4 番目の IMU (FourthIMU) ／ **bit4**: 5 番目の IMU (FifthIMU) ／ **bit5**: 6 番目の IMU (SixthIMU) ／ **bit6**: 7 番目の IMU (SeventhIMU)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_FAST_SAMPLE Fast sampling mask 未確認（AI下訳）	高速サンプリングを有効にする IMU のマスク（対応していれば） Mask of IMUs to enable fast sampling on, if available 既定値 1[S] ビットマスク **bit0**: 1 番目の IMU (FirstIMU) ／ **bit1**: 2 番目の IMU (SecondIMU) ／ **bit2**: 3 番目の IMU (ThirdIMU)
INS_GYR1_CALTEMP Calibration temperature for 1st gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロをキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the 1st gyroscope was calibrated at 単位 degC 既定値 -300[C]
INS_GYR2OFFS_X Gyro2 offsets of X axis 未確認（AI下訳）	ジャイロ2 の X 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro2 sensor offsets of X axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS_GYR2OFFS_Y Gyro2 offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	ジャイロ2 の Y 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro2 sensor offsets of Y axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS_GYR2OFFS_Z Gyro2 offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	ジャイロ2 の Z 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro2 sensor offsets of Z axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS_GYR2_CALTEMP Calibration temperature for 2nd gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロをキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the 2nd gyroscope was calibrated at 単位 degC 既定値 -300[C]
INS_GYR2_ID Gyro2 ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	ジャイロ2 のセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Gyro2 sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
INS_GYR3OFFS_X Gyro3 offsets of X axis 未確認（AI下訳）	ジャイロ3 の X 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro3 sensor offsets of X axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS_GYR3OFFS_Y Gyro3 offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	ジャイロ3 の Y 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro3 sensor offsets of Y axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS_GYR3OFFS_Z Gyro3 offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	ジャイロ3 の Z 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro3 sensor offsets of Z axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS_GYR3_CALTEMP Calibration temperature for 3rd gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロをキャリブレーションしたときの温度 Temperature that the 3rd gyroscope was calibrated at 単位 degC 既定値 -300[C]
INS_GYR3_ID Gyro3 ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	ジャイロ3 のセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Gyro3 sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
INS_GYROFFS_X Gyro offsets of X axis 未確認（AI下訳）	ジャイロの X 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro sensor offsets of X axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_GYROFFS_Y Gyro offsets of Y axis 未確認（AI下訳）	ジャイロの Y 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro sensor offsets of Y axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS_GYROFFS_Z Gyro offsets of Z axis 未確認（AI下訳）	ジャイロの Z 軸オフセット。起動のたびにジャイロキャリブレーションで設定される Gyro sensor offsets of Z axis. This is setup on each boot during gyro calibrations 単位 rad/s 既定値 0[C]
INS_GYRO_FILTER Gyro filter cutoff frequency 未確認（AI下訳）	ジャイロのフィルタのカットオフ周波数。機体の振動が非常に大きい場合に対処するため、低めの値にできる。0 はフィルタなし（非推奨） Filter cutoff frequency for gyroscopes. This can be set to a lower value to try to cope with very high vibration levels in aircraft. A value of zero means no filtering (not recommended!) 単位 Hz 範囲 0 ～ 256 既定値 20[S]
INS_GYRO_RATE Gyro rate for IMUs with Fast Sampling enabled 再起動が必要 未確認（AI下訳）	高速サンプリングを有効にした IMU のジャイロレート。ジャイロレートは IMU のフィルタが動作するサンプルレートで、フィルタの最大周波数の少なくとも 2 倍が必要。選んだレートにセンサが対応していなければ、対応する次に高いレートを使う。高速サンプリングに対応しない IMU ではこの設定は無視され、既定のジャイロレート 1kHz を使う。 Gyro rate for IMUs with fast sampling enabled. The gyro rate is the sample rate at which the IMU filters operate and needs to be at least double the maximum filter frequency. If the sensor does not support the selected rate the next highest supported rate will be used. For IMUs which do not support fast sampling this setting is ignored and the default gyro rate of 1Khz is used. 既定値 0 = 1kHz[S] 選択肢 **0**: 1kHz ／ **1**: 2kHz ／ **2**: 4kHz ／ **3**: 8kHz
INS_GYR_CAL Gyro Calibration scheme 未確認（AI下訳）	ジャイロの自動キャリブレーションを行うタイミング Conrols when automatic gyro calibration is performed 既定値 1 = 起動時のみ[S] 選択肢 **0**: 使わない (Never) ／ **1**: 起動時のみ (Start-up only)
INS_GYR_ID Gyro ID 読み取り専用 未確認（AI下訳）	ジャイロのセンサ ID（種類・バス・インスタンスを含む） Gyro sensor ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
INS_HNTC2_ATT Harmonic Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの減衰量（dB）。40dB を超える値では、モーターノイズの穏やかな減衰ではなく、深い（ハードな）ノッチになるのが普通。 Harmonic Notch Filter attenuation in dB. Values greater than 40dB will typically produce a hard notch rather than a modest attenuation of motor noise. 単位 dB 範囲 5 ～ 50 既定値 40[C]
INS_HNTC2_BW Harmonic Notch Filter bandwidth 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの帯域幅（Hz）。通常は基本周波数の半分に設定する。基本周波数と帯域幅の比がノッチの Q 値を決め、高調波間で一定になる。 Harmonic Notch Filter bandwidth in Hz. This is typically set to half the base frequency. The ratio of base frequency to bandwidth determines the notch quality factor and is fixed across harmonics. 単位 Hz 範囲 5 ～ 250 既定値 40[C]
INS_HNTC2_ENABLE Harmonic Notch Filter enable 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタを有効にする Harmonic Notch Filter enable 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_HNTC2_FM_RAT Throttle notch min frequency ratio 未確認（AI下訳）	基準スロットルより低いスロットルで飛んでいるとき、スロットル連動のノッチフィルタが設定周波数より下がれる最小比率。周波数の低いノッチフィルタほど位相遅れが大きくなる点に注意。設定したノッチ周波数より最大 30% 低い周波数までスロットル連動のノッチを効かせたい場合は 0.7 にする。既定値 1.0 では、ノッチは FREQ パラメータの周波数より下がらない。 The minimum ratio below the configured frequency to take throttle based notch filters when flying at a throttle level below the reference throttle. Note that lower frequency notch filters will have more phase lag. If you want throttle based notch filtering to be effective at a throttle up to 30% below the configured notch frequency then set this parameter to 0.7. The default of 1.0 means the notch will not go below the frequency in the FREQ parameter. 範囲 0.1 ～ 1.0 既定値 1[C]
INS_HNTC2_FREQ Harmonic Notch Filter base frequency 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの基本中心周波数（Hz）。固定ノッチでは中心周波数、スロットル連動ノッチでは基準推力値での中心周波数、それ以外のノッチでは中心周波数の変動の下限となる。常にバックエンドのジャイロレート（通常 1kHz）の半分より低く設定すること。 Harmonic Notch Filter base center frequency in Hz. This is the center frequency for static notches, the center frequency for Throttle based notches at the reference thrust value, and the minimum limit of center frequency variation for all other notch types. This should always be set lower than half the backend gyro rate (which is typically 1Khz). 単位 Hz 範囲 10 ～ 495 既定値 80[C]
INS_HNTC2_HMNCS Harmonic Notch Filter harmonics 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタを適用する高調波周波数のビットマスク。次回再起動時に反映。0 でこのフィルタを無効化。第 1 高調波は基本周波数を指す。 Bitmask of harmonic frequencies to apply Harmonic Notch Filter to. This option takes effect on the next reboot. A value of 0 disables this filter. The first harmonic refers to the base frequency. 既定値 3[C] ビットマスク **bit0**: 第 1 高調波 (1st harmonic) ／ **bit1**: 第 2 高調波 (2nd harmonic) ／ **bit2**: 第 3 高調波 (3rd harmonic) ／ **bit3**: 第 4 高調波 (4th harmonic) ／ **bit4**: 第 5 高調波 (5th harmonic) ／ **bit5**: 第 6 高調波 (6th harmonic) ／ **bit6**: 第 7 高調波 (7th harmonic) ／ **bit7**: 第 8 高調波 (8th harmonic) ／ **bit8**: 第 9 高調波 (9th harmonic) ／ **bit9**: 第 10 高調波 (10th harmonic) ／ **bit10**: 第 11 高調波 (11th harmonic) ／ **bit11**: 第 12 高調波 (12th harmonic) ／ **bit12**: 第 13 高調波 (13th harmonic) ／ **bit13**: 第 14 高調波 (14th harmonic) ／ **bit14**: 第 15 高調波 (15th harmonic) ／ **bit15**: 第 16 高調波 (16th harmonic)
INS_HNTC2_MODE Harmonic Notch Filter dynamic frequency tracking mode 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの動的周波数追従モード。スロットル、RPM センサ、ESC テレメトリ、動的 FFT に基づいて動的に更新できる。スロットル連動のハーモニックノッチは固定翼専用機では使えない。コプター、QuadPlane（VTOL モード中）、ローバーでは使える。 Harmonic Notch Filter dynamic frequency tracking mode. Dynamic updates can be throttle, RPM sensor, ESC telemetry or dynamic FFT based. Throttle-based harmonic notch cannot be used on fixed wing only planes. It can for Copters, QuadPlane(while in VTOL modes), and Rovers. 範囲 0 ～ 5 既定値 — 選択肢 **0**: 固定 (Fixed) ／ **1**: スロットル (Throttle) ／ **2**: RPM センサ (RPM Sensor) ／ **3**: ESC テレメトリ (ESC Telemetry) ／ **4**: 動的 FFT (Dynamic FFT) ／ **5**: 2 番目の RPM センサ (Second RPM Sensor)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_HNTC2_OPTS Harmonic Notch Filter options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタのオプション。トリプル／ダブルノッチは、シングルノッチより広い帯域でより深い減衰を少ない遅延で得られ、大型機に適する。Multi-Source は、基本周波数の倍数ではなく検出した各ノイズ周波数にそれぞれ高調波ノッチを付ける。FFT の場合は検出した 3 つのノイズピークそれぞれに、ESC の場合は 4 つのモーター RPM 値それぞれにノッチを付ける。Loop rate update は、ノッチの中心周波数を既定の 200Hz ではなくスケジューラのループレートで更新する。ダブルとトリプルの両方を指定した場合は、ダブルノッチのみが有効になる。 Harmonic Notch Filter options. Triple and double-notches can provide deeper attenuation across a wider bandwidth with reduced latency than single notches and are suitable for larger aircraft. Multi-Source attaches a harmonic notch to each detected noise frequency instead of simply being multiples of the base frequency, in the case of FFT it will attach notches to each of three detected noise peaks, in the case of ESC it will attach notches to each of four motor RPM values. Loop rate update changes the notch center frequency at the scheduler loop rate rather than at the default of 200Hz. If both double and triple notches are specified only double notches will take effect. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: ダブルノッチ (Double notch) ／ **bit1**: マルチソース (Multi-Source) ／ **bit2**: ループレートで更新 (Update at loop rate) ／ **bit3**: 全 IMU で有効 (EnableOnAllIMUs) ／ **bit4**: トリプルノッチ (Triple notch) ／ **bit5**: RPM 源の故障時は最低周波数を使う (Use min freq on RPM source failure) ／ **bit6**: 5 重ノッチ (Quintuple notch)
INS_HNTC2_REF Harmonic Notch Filter reference value 再起動が必要 未確認（AI下訳）	0 ならハーモニックノッチフィルタの動的更新を無効にし、正の値なら有効にする。スロットル連動の場合、このパラメータは指定した周波数に対応する基準値で、ハーモニックノッチフィルタの周波数のスケーリングに使う。RPM・ESC テレメトリによる追従では、ローター回転数を測る RPM センサまたは ESC テレメトリでハーモニックノッチフィルタを有効にするため 1 にする。センサデータは自動的に Hz に換算されてハーモニックノッチフィルタに使われる。必要ならこの基準値でセンサデータをスケーリングすることもできる。例えばヘリのモーター RPM を RPM センサで測る場合、基準値で RPM センサの値をローター RPM にスケーリングできる。 A reference value of zero disables dynamic updates on the Harmonic Notch Filter and a positive value enables dynamic updates on the Harmonic Notch Filter. For throttle-based scaling, this parameter is the reference value associated with the specified frequency to facilitate frequency scaling of the Harmonic Notch Filter. For RPM and ESC telemetry based tracking, this parameter is set to 1 to enable the Harmonic Notch Filter using the RPM sensor or ESC telemetry set to measure rotor speed. The sensor data is converted to Hz automatically for use in the Harmonic Notch Filter. This reference value may also be used to scale the sensor data, if required. For example, rpm sensor data is required to measure heli motor RPM. Therefore the reference value can be used to scale the RPM sensor to the rotor RPM. 範囲 0.0 ～ 1.0 既定値 0[C]
INS_HNTC3_ATT Harmonic Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの減衰量（dB）。40dB を超える値では、モーターノイズの穏やかな減衰ではなく、深い（ハードな）ノッチになるのが普通。 Harmonic Notch Filter attenuation in dB. Values greater than 40dB will typically produce a hard notch rather than a modest attenuation of motor noise. 単位 dB 範囲 5 ～ 50 既定値 40[C]
INS_HNTC3_BW Harmonic Notch Filter bandwidth 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの帯域幅（Hz）。通常は基本周波数の半分に設定する。基本周波数と帯域幅の比がノッチの Q 値を決め、高調波間で一定になる。 Harmonic Notch Filter bandwidth in Hz. This is typically set to half the base frequency. The ratio of base frequency to bandwidth determines the notch quality factor and is fixed across harmonics. 単位 Hz 範囲 5 ～ 250 既定値 40[C]
INS_HNTC3_ENABLE Harmonic Notch Filter enable 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタを有効にする Harmonic Notch Filter enable 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_HNTC3_FM_RAT Throttle notch min frequency ratio 未確認（AI下訳）	基準スロットルより低いスロットルで飛んでいるとき、スロットル連動のノッチフィルタが設定周波数より下がれる最小比率。周波数の低いノッチフィルタほど位相遅れが大きくなる点に注意。設定したノッチ周波数より最大 30% 低い周波数までスロットル連動のノッチを効かせたい場合は 0.7 にする。既定値 1.0 では、ノッチは FREQ パラメータの周波数より下がらない。 The minimum ratio below the configured frequency to take throttle based notch filters when flying at a throttle level below the reference throttle. Note that lower frequency notch filters will have more phase lag. If you want throttle based notch filtering to be effective at a throttle up to 30% below the configured notch frequency then set this parameter to 0.7. The default of 1.0 means the notch will not go below the frequency in the FREQ parameter. 範囲 0.1 ～ 1.0 既定値 1[C]
INS_HNTC3_FREQ Harmonic Notch Filter base frequency 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの基本中心周波数（Hz）。固定ノッチでは中心周波数、スロットル連動ノッチでは基準推力値での中心周波数、それ以外のノッチでは中心周波数の変動の下限となる。常にバックエンドのジャイロレート（通常 1kHz）の半分より低く設定すること。 Harmonic Notch Filter base center frequency in Hz. This is the center frequency for static notches, the center frequency for Throttle based notches at the reference thrust value, and the minimum limit of center frequency variation for all other notch types. This should always be set lower than half the backend gyro rate (which is typically 1Khz). 単位 Hz 範囲 10 ～ 495 既定値 80[C]
INS_HNTC3_HMNCS Harmonic Notch Filter harmonics 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタを適用する高調波周波数のビットマスク。次回再起動時に反映。0 でこのフィルタを無効化。第 1 高調波は基本周波数を指す。 Bitmask of harmonic frequencies to apply Harmonic Notch Filter to. This option takes effect on the next reboot. A value of 0 disables this filter. The first harmonic refers to the base frequency. 既定値 3[C] ビットマスク INS_HNTC2_HMNCS と同じ（16 項目）
INS_HNTC3_MODE Harmonic Notch Filter dynamic frequency tracking mode 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの動的周波数追従モード。スロットル、RPM センサ、ESC テレメトリ、動的 FFT に基づいて動的に更新できる。スロットル連動のハーモニックノッチは固定翼専用機では使えない。コプター、QuadPlane（VTOL モード中）、ローバーでは使える。 Harmonic Notch Filter dynamic frequency tracking mode. Dynamic updates can be throttle, RPM sensor, ESC telemetry or dynamic FFT based. Throttle-based harmonic notch cannot be used on fixed wing only planes. It can for Copters, QuadPlane(while in VTOL modes), and Rovers. 範囲 0 ～ 5 既定値 — 選択肢 **0**: 固定 (Fixed) ／ **1**: スロットル (Throttle) ／ **2**: RPM センサ (RPM Sensor) ／ **3**: ESC テレメトリ (ESC Telemetry) ／ **4**: 動的 FFT (Dynamic FFT) ／ **5**: 2 番目の RPM センサ (Second RPM Sensor)
INS_HNTC3_OPTS Harmonic Notch Filter options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタのオプション。トリプル／ダブルノッチは、シングルノッチより広い帯域でより深い減衰を少ない遅延で得られ、大型機に適する。Multi-Source は、基本周波数の倍数ではなく検出した各ノイズ周波数にそれぞれ高調波ノッチを付ける。FFT の場合は検出した 3 つのノイズピークそれぞれに、ESC の場合は 4 つのモーター RPM 値それぞれにノッチを付ける。Loop rate update は、ノッチの中心周波数を既定の 200Hz ではなくスケジューラのループレートで更新する。ダブルとトリプルの両方を指定した場合は、ダブルノッチのみが有効になる。 Harmonic Notch Filter options. Triple and double-notches can provide deeper attenuation across a wider bandwidth with reduced latency than single notches and are suitable for larger aircraft. Multi-Source attaches a harmonic notch to each detected noise frequency instead of simply being multiples of the base frequency, in the case of FFT it will attach notches to each of three detected noise peaks, in the case of ESC it will attach notches to each of four motor RPM values. Loop rate update changes the notch center frequency at the scheduler loop rate rather than at the default of 200Hz. If both double and triple notches are specified only double notches will take effect. 既定値 0[C] ビットマスク INS_HNTC2_OPTS と同じ（7 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_HNTC3_REF Harmonic Notch Filter reference value 再起動が必要 未確認（AI下訳）	0 ならハーモニックノッチフィルタの動的更新を無効にし、正の値なら有効にする。スロットル連動の場合、このパラメータは指定した周波数に対応する基準値で、ハーモニックノッチフィルタの周波数のスケーリングに使う。RPM・ESC テレメトリによる追従では、ローター回転数を測る RPM センサまたは ESC テレメトリでハーモニックノッチフィルタを有効にするため 1 にする。センサデータは自動的に Hz に換算されてハーモニックノッチフィルタに使われる。必要ならこの基準値でセンサデータをスケーリングすることもできる。例えばヘリのモーター RPM を RPM センサで測る場合、基準値で RPM センサの値をローター RPM にスケーリングできる。 A reference value of zero disables dynamic updates on the Harmonic Notch Filter and a positive value enables dynamic updates on the Harmonic Notch Filter. For throttle-based scaling, this parameter is the reference value associated with the specified frequency to facilitate frequency scaling of the Harmonic Notch Filter. For RPM and ESC telemetry based tracking, this parameter is set to 1 to enable the Harmonic Notch Filter using the RPM sensor or ESC telemetry set to measure rotor speed. The sensor data is converted to Hz automatically for use in the Harmonic Notch Filter. This reference value may also be used to scale the sensor data, if required. For example, rpm sensor data is required to measure heli motor RPM. Therefore the reference value can be used to scale the RPM sensor to the rotor RPM. 範囲 0.0 ～ 1.0 既定値 0[C]
INS_HNTC4_ATT Harmonic Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの減衰量（dB）。40dB を超える値では、モーターノイズの穏やかな減衰ではなく、深い（ハードな）ノッチになるのが普通。 Harmonic Notch Filter attenuation in dB. Values greater than 40dB will typically produce a hard notch rather than a modest attenuation of motor noise. 単位 dB 範囲 5 ～ 50 既定値 40[C]
INS_HNTC4_BW Harmonic Notch Filter bandwidth 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの帯域幅（Hz）。通常は基本周波数の半分に設定する。基本周波数と帯域幅の比がノッチの Q 値を決め、高調波間で一定になる。 Harmonic Notch Filter bandwidth in Hz. This is typically set to half the base frequency. The ratio of base frequency to bandwidth determines the notch quality factor and is fixed across harmonics. 単位 Hz 範囲 5 ～ 250 既定値 40[C]
INS_HNTC4_ENABLE Harmonic Notch Filter enable 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタを有効にする Harmonic Notch Filter enable 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
INS_HNTC4_FM_RAT Throttle notch min frequency ratio 未確認（AI下訳）	基準スロットルより低いスロットルで飛んでいるとき、スロットル連動のノッチフィルタが設定周波数より下がれる最小比率。周波数の低いノッチフィルタほど位相遅れが大きくなる点に注意。設定したノッチ周波数より最大 30% 低い周波数までスロットル連動のノッチを効かせたい場合は 0.7 にする。既定値 1.0 では、ノッチは FREQ パラメータの周波数より下がらない。 The minimum ratio below the configured frequency to take throttle based notch filters when flying at a throttle level below the reference throttle. Note that lower frequency notch filters will have more phase lag. If you want throttle based notch filtering to be effective at a throttle up to 30% below the configured notch frequency then set this parameter to 0.7. The default of 1.0 means the notch will not go below the frequency in the FREQ parameter. 範囲 0.1 ～ 1.0 既定値 1[C]
INS_HNTC4_FREQ Harmonic Notch Filter base frequency 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの基本中心周波数（Hz）。固定ノッチでは中心周波数、スロットル連動ノッチでは基準推力値での中心周波数、それ以外のノッチでは中心周波数の変動の下限となる。常にバックエンドのジャイロレート（通常 1kHz）の半分より低く設定すること。 Harmonic Notch Filter base center frequency in Hz. This is the center frequency for static notches, the center frequency for Throttle based notches at the reference thrust value, and the minimum limit of center frequency variation for all other notch types. This should always be set lower than half the backend gyro rate (which is typically 1Khz). 単位 Hz 範囲 10 ～ 495 既定値 80[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_HNTC4_HMNCS Harmonic Notch Filter harmonics 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタを適用する高調波周波数のビットマスク。次回再起動時に反映。0でこのフィルタを無効化。第 1 高調波は基本周波数を指す。 Bitmask of harmonic frequencies to apply Harmonic Notch Filter to. This option takes effect on the next reboot. A value of 0 disables this filter. The first harmonic refers to the base frequency. 既定値 3[C] ビットマスク INS_HNTC2_HMNCS と同じ（16 項目）
INS_HNTC4_MODE Harmonic Notch Filter dynamic frequency tracking mode 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの動的周波数追従モード。スロットル、RPM センサ、ESC テレメトリ、動的 FFT に基づいて動的に更新できる。スロットル連動のハーモニックノッチは固定翼専用機では使えない。コプター、QuadPlane（VTOL モード中）、ローバーでは使える。 Harmonic Notch Filter dynamic frequency tracking mode. Dynamic updates can be throttle, RPM sensor, ESC telemetry or dynamic FFT based. Throttle-based harmonic notch cannot be used on fixed wing only planes. It can for Copters, QuadPlane(while in VTOL modes), and Rovers. 範囲 0 ～ 5 既定値 — 選択肢 **0**: 固定 (Fixed) ／ **1**: スロットル (Throttle) ／ **2**: RPM センサ (RPM Sensor) ／ **3**: ESC テレメトリ (ESC Telemetry) ／ **4**: 動的 FFT (Dynamic FFT) ／ **5**: 2 番目の RPM センサ (Second RPM Sensor)
INS_HNTC4_OPTS Harmonic Notch Filter options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタのオプション。トリプル／ダブルノッチは、シングルノッチより広い帯域でより深い減衰を少ない遅延で得られ、大型機に適する。Multi-Source は、基本周波数の倍数ではなく検出した各ノイズ周波数にそれぞれ高調波ノッチを付ける。FFT の場合は検出した 3 つのノイズピークそれぞれに、ESC の場合は 4 つのモーター RPM 値それぞれにノッチを付ける。Loop rate update は、ノッチの中心周波数を既定の 200Hz ではなくスケジューラのループレートで更新する。ダブルとトリプルの両方を指定した場合は、ダブルノッチのみが有効になる。 Harmonic Notch Filter options. Triple and double-notches can provide deeper attenuation across a wider bandwidth with reduced latency than single notches and are suitable for larger aircraft. Multi-Source attaches a harmonic notch to each detected noise frequency instead of simply being multiples of the base frequency, in the case of FFT it will attach notches to each of three detected noise peaks, in the case of ESC it will attach notches to each of four motor RPM values. Loop rate update changes the notch center frequency at the scheduler loop rate rather than at the default of 200Hz. If both double and triple notches are specified only double notches will take effect. 既定値 0[C] ビットマスク INS_HNTC2_OPTS と同じ（7 項目）
INS_HNTC4_REF Harmonic Notch Filter reference value 再起動が必要 未確認（AI下訳）	0 ならハーモニックノッチフィルタの動的更新を無効にし、正の値なら有効にする。スロットル連動の場合、このパラメータは指定した周波数に対応する基準値で、ハーモニックノッチフィルタの周波数のスケーリングに使う。RPM・ESC テレメトリによる追従では、ローター回転数を測る RPM センサまたは ESC テレメトリでハーモニックノッチフィルタを有効にするため 1 にする。センサデータは自動的に Hz に換算されてハーモニックノッチフィルタに使われる。必要ならこの基準値でセンサデータをスケーリングすることもできる。例えばヘリのモーター RPM を RPM センサで測る場合、基準値で RPM センサの値をローター RPM にスケーリングできる。 A reference value of zero disables dynamic updates on the Harmonic Notch Filter and a positive value enables dynamic updates on the Harmonic Notch Filter. For throttle-based scaling, this parameter is the reference value associated with the specified frequency to facilitate frequency scaling of the Harmonic Notch Filter. For RPM and ESC telemetry based tracking, this parameter is set to 1 to enable the Harmonic Notch Filter using the RPM sensor or ESC telemetry set to measure rotor speed. The sensor data is converted to Hz automatically for use in the Harmonic Notch Filter. This reference value may also be used to scale the sensor data, if required. For example, rpm sensor data is required to measure heli motor RPM. Therefore the reference value can be used to scale the RPM sensor to the rotor RPM. 範囲 0.0 ～ 1.0 既定値 0[C]
INS_HNTCH_ATT Harmonic Notch Filter attenuation 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの減衰量（dB）。40dB を超える値では、モーターノイズの穏やかな減衰ではなく、深い（ハードな）ノッチになるのが普通。 Harmonic Notch Filter attenuation in dB. Values greater than 40dB will typically produce a hard notch rather than a modest attenuation of motor noise. 単位 dB 範囲 5 ～ 50 既定値 40[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_HNTCH_BW Harmonic Notch Filter bandwidth 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの帯域幅（Hz）。通常は基本周波数の半分に設定する。基本周波数と帯域幅の比がノッチの Q 値を決め、高調波間で一定になる。 Harmonic Notch Filter bandwidth in Hz. This is typically set to half the base frequency. The ratio of base frequency to bandwidth determines the notch quality factor and is fixed across harmonics. 単位 Hz　範囲 5 ～ 250　既定値 40[C]
INS_HNTCH_ENABLE Harmonic Notch Filter enable 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタを有効にする Harmonic Notch Filter enable 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
INS_HNTCH_FM_RAT Throttle notch min frequency ratio 未確認（AI下訳）	基準スロットルより低いスロットルで飛んでいるとき、スロットル連動のノッチフィルタが設定周波数より下がれる最小比率。周波数の低いノッチフィルタほど位相遅れが大きくなる点に注意。設定したノッチ周波数より最大 30% 低い周波数までスロットル連動のノッチを効かせたい場合は 0.7 にする。既定値 1.0 では、ノッチは FREQ パラメータの周波数より下がらない。 The minimum ratio below the configured frequency to take throttle based notch filters when flying at a throttle level below the reference throttle. Note that lower frequency notch filters will have more phase lag. If you want throttle based notch filtering to be effective at a throttle up to 30% below the configured notch frequency then set this parameter to 0.7. The default of 1.0 means the notch will not go below the frequency in the FREQ parameter. 範囲 0.1 ～ 1.0　既定値 1[C]
INS_HNTCH_FREQ Harmonic Notch Filter base frequency 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの基本中心周波数（Hz）。固定ノッチでは中心周波数、スロットル連動ノッチでは基準推力値での中心周波数、それ以外のノッチでは中心周波数の変動の下限となる。常にバックエンドのジャイロレート（通常 1kHz）の半分より低く設定すること。 Harmonic Notch Filter base center frequency in Hz. This is the center frequency for static notches, the center frequency for Throttle based notches at the reference thrust value, and the minimum limit of center frequency variation for all other notch types. This should always be set lower than half the backend gyro rate (which is typically 1Khz). 単位 Hz　範囲 10 ～ 495　既定値 80[C]
INS_HNTCH_HMNCS Harmonic Notch Filter harmonics 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタを適用する高調波周波数のビットマスク。次回再起動時に反映。0 でこのフィルタを無効化。第 1 高調波は基本周波数を指す。 Bitmask of harmonic frequencies to apply Harmonic Notch Filter to. This option takes effect on the next reboot. A value of 0 disables this filter. The first harmonic refers to the base frequency. 既定値 3[C] ビットマスク INS_HNTC2_HMNCS と同じ（16 項目）
INS_HNTCH_MODE Harmonic Notch Filter dynamic frequency tracking mode 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタの動的周波数追従モード。スロットル、RPM センサ、ESC テレメトリ、動的 FFT に基づいて動的に更新できる。スロットル連動のハーモニックノッチは固定翼専用機では使えない。コプター、QuadPlane（VTOL モード中）、ローバーでは使える。 Harmonic Notch Filter dynamic frequency tracking mode. Dynamic updates can be throttle, RPM sensor, ESC telemetry or dynamic FFT based. Throttle-based harmonic notch cannot be used on fixed wing only planes. It can for Copters, QuadPlane(while in VTOL modes), and Rovers. 範囲 0 ～ 5　既定値 — 選択肢 **0**: 固定 (Fixed) ／ **1**: スロットル (Throttle) ／ **2**: RPM センサ (RPM Sensor) ／ **3**: ESC テレメトリ (ESC Telemetry) ／ **4**: 動的 FFT (Dynamic FFT) ／ **5**: 2 番目の RPM センサ (Second RPM Sensor)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_HNTCH_OPTS Harmonic Notch Filter options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ハーモニックノッチフィルタのオプション。トリプル／ダブルノッチは、シングルノッチより広い帯域でより深い減衰を少ない遅延で得られ、大型機に適する。Multi-Source は、基本周波数の倍数ではなく検出した各ノイズ周波数にそれぞれ高調波ノッチを付ける。FFT の場合は検出した 3 つのノイズピークそれぞれに、ESC の場合は 4 つのモーター RPM 値それぞれにノッチを付ける。Loop rate update は、ノッチの中心周波数を既定の 200Hz ではなくスケジューラのループレートで更新する。ダブルとトリプルの両方を指定した場合は、ダブルノッチのみが有効になる。 Harmonic Notch Filter options. Triple and double-notches can provide deeper attenuation across a wider bandwidth with reduced latency than single notches and are suitable for larger aircraft. Multi-Source attaches a harmonic notch to each detected noise frequency instead of simply being multiples of the base frequency, in the case of FFT it will attach notches to each of three detected noise peaks, in the case of ESC it will attach notches to each of four motor RPM values. Loop rate update changes the notch center frequency at the scheduler loop rate rather than at the default of 200Hz. If both double and triple notches are specified only double notches will take effect. 既定値 0[C] ビットマスク INS_HNTC2_OPTS と同じ（7 項目）
INS_HNTCH_REF Harmonic Notch Filter reference value 再起動が必要 未確認（AI下訳）	0 ならハーモニックノッチフィルタの動的更新を無効にし、正の値なら有効にする。スロットル連動の場合、このパラメータは指定した周波数に対応する基準値で、ハーモニックノッチフィルタの周波数のスケーリングに使う。RPM・ESC テレメトリによる追従では、ローター回転数を測る RPM センサまたは ESC テレメトリでハーモニックノッチフィルタを有効にするため 1 にする。センサデータは自動的に Hz に換算されてハーモニックノッチフィルタに使われる。必要ならこの基準値でセンサデータをスケーリングすることもできる。例えばヘリのモーター RPM を RPM センサで測る場合、基準値で RPM センサの値をローター RPM にスケーリングできる。 A reference value of zero disables dynamic updates on the Harmonic Notch Filter and a positive value enables dynamic updates on the Harmonic Notch Filter. For throttle-based scaling, this parameter is the reference value associated with the specified frequency to facilitate frequency scaling of the Harmonic Notch Filter. For RPM and ESC telemetry based tracking, this parameter is set to 1 to enable the Harmonic Notch Filter using the RPM sensor or ESC telemetry set to measure rotor speed. The sensor data is converted to Hz automatically for use in the Harmonic Notch Filter. This reference value may also be used to scale the sensor data, if required. For example, rpm sensor data is required to measure heli motor RPM. Therefore the reference value can be used to scale the RPM sensor to the rotor RPM. 範囲 0.0 ～ 1.0 既定値 0[C]
INS_LOG_BAT_CNT sample count per batch 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IMU センサの読み値のストリームを記録する際に取るサンプル数。32 の倍数に切り捨てられる。次回再起動時に反映。 Number of samples to take when logging streams of IMU sensor readings. Will be rounded down to a multiple of 32. This option takes effect on the next reboot. 増分 32 既定値 1024[S]
INS_LOG_BAT_LGCT logging count 未確認（AI下訳）	INS_LOG_BAT_LGIN ごとに送り出すサンプル数 Number of samples to push to count every INS_LOG_BAT_LGIN 増分 1 既定値 32[S]
INS_LOG_BAT_LGIN logging interval 未確認（AI下訳）	AP_Logger のログへサンプルを送り出す間隔 Interval between pushing samples to the AP_Logger log 単位 ms 増分 10 既定値 20[S]
INS_LOG_BAT_MASK Sensor Bitmask 再起動が必要 未確認（AI下訳）	バッチデータを記録する IMU のビットマップ。次回再起動時に反映。 Bitmap of which IMUs to log batch data for. This option takes effect on the next reboot. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: IMU1 ／ **bit1**: IMU2 ／ **bit2**: IMU3

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_LOG_BAT_OPT Batch Logging Options Mask 未確認（AI下訳）	BatchSampler（バッチサンプラ）のオプション。 Options for the BatchSampler. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: センサレートで記録（AP が受け取る全センサレートでサンプル） (Sensor-Rate Logging (sample at full sensor rate seen by AP)) ／ **bit1**: フィルタ後をサンプル (Sample post-filtering) ／ **bit2**: フィルタ前と後をサンプル (Sample pre- and post-filter)
INS_POS1_X IMU accelerometer X position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の IMU 加速度計の X 位置。前方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 X position of the first IMU Accelerometer in body frame. Positive X is forward of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 0[S]
INS_POS1_Y IMU accelerometer Y position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の IMU 加速度計の Y 位置。右方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Y position of the first IMU accelerometer in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 0[S]
INS_POS1_Z IMU accelerometer Z position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 1 番目の IMU 加速度計の Z 位置。下方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Z position of the first IMU accelerometer in body frame. Positive Z is down from the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 0[S]
INS_POS2_X IMU accelerometer X position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 2 番目の IMU 加速度計の X 位置。前方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 X position of the second IMU accelerometer in body frame. Positive X is forward of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 〜 5 増分 0.01 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_POS2_Y IMU accelerometer Y position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 2 番目の IMU 加速度計の Y 位置。右方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Y position of the second IMU accelerometer in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[S]
INS_POS2_Z IMU accelerometer Z position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 2 番目の IMU 加速度計の Z 位置。下方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Z position of the second IMU accelerometer in body frame. Positive Z is down from the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[S]
INS_POS3_X IMU accelerometer X position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 3 番目の IMU 加速度計の X 位置。前方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 X position of the third IMU accelerometer in body frame. Positive X is forward of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -10 ～ 10 既定値 0[S]
INS_POS3_Y IMU accelerometer Y position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 3 番目の IMU 加速度計の Y 位置。右方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Y position of the third IMU accelerometer in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[S]
INS_POS3_Z IMU accelerometer Z position 未確認（AI下訳）	機体座標系における 3 番目の IMU 加速度計の Z 位置。下方が正。注意：この値が小さくなるよう、IMU はできるだけ機体の重心近くに配置すること。そうしないと、振動や IMU ジャイロのノイズにより航法速度の測定値がノイズの多いものになる。IMU を動かせず速度ノイズが問題になる場合は、IMU に近い位置を機体座標系の原点にしてもよい。 Z position of the third IMU accelerometer in body frame. Positive Z is down from the origin. Attention: The IMU should be located as close to the vehicle c.g. as practical so that the value of this parameter is minimised. Failure to do so can result in noisy navigation velocity measurements due to vibration and IMU gyro noise. If the IMU cannot be moved and velocity noise is a problem, a location closer to the IMU can be used as the body frame origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_RAW_LOG_OPT Raw logging options 未確認（AI下訳）	生データのログ記録オプション（ビットマスク） Raw logging options bitmask 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 主ジャイロのみ記録 (Log primary gyro only) ／ **bit1**: 全ジャイロを記録 (Log all gyros) ／ **bit2**: フィルタ後 (Post filter) ／ **bit3**: フィルタ前と後 (Pre and post filter)
INS_STILL_THRESH Stillness threshold for detecting if we are moving 未確認（AI下訳）	機体が静止しているかを判定する際に許容する振動のしきい値。フレームの種類や、発進前・着陸後にモーターによる一定の振動があるかに依存する。完全な静止は約 0.05。推奨値：固定翼・ローバーは 0.1、マルチロータは 1、従来型ヘリは 5 Threshold to tolerate vibration to determine if vehicle is motionless. This depends on the frame type and if there is a constant vibration due to motors before launch or after landing. Total motionless is about 0.05. Suggested values: Planes/rover use 0.1, multirotors use 1, tradHeli uses 5 範囲 0.05 ～ 50 既定値 2.5[S]
INS_TCAL1_ACC1_X Accelerometer 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_ACC1_Y Accelerometer 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_ACC1_Z Accelerometer 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_ACC2_X Accelerometer 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_ACC2_Y Accelerometer 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_ACC2_Z Accelerometer 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_ACC3_X Accelerometer 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_ACC3_Y Accelerometer 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_ACC3_Z Accelerometer 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_TCAL1_ENABLE Enable temperature calibration 再起動が必要 未確認（AI下訳）	この IMU の温度キャリブレーションパラメータを使う。自動学習するには 2 にし、INS_TCALn_TMAX を目標温度に設定して再起動する Enable the use of temperature calibration parameters for this IMU. For automatic learning set to 2 and also set the INS_TCALn_TMAX to the target temperature, then reboot 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (LearnCalibration)
INS_TCAL1_GYR1_X Gyroscope 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_GYR1_Y Gyroscope 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_GYR1_Z Gyroscope 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_GYR2_X Gyroscope 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_GYR2_Y Gyroscope 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_GYR2_Z Gyroscope 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_GYR3_X Gyroscope 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_GYR3_Y Gyroscope 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_GYR3_Z Gyroscope 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL1_TMAX Temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最高温度。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 70[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_TCAL1_TMIN Temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最低温度 The minimum temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ACC1_X Accelerometer 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ACC1_Y Accelerometer 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ACC1_Z Accelerometer 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ACC2_X Accelerometer 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ACC2_Y Accelerometer 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ACC2_Z Accelerometer 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ACC3_X Accelerometer 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ACC3_Y Accelerometer 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ACC3_Z Accelerometer 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0[C]
INS_TCAL2_ENABLE Enable temperature calibration 再起動が必要 未確認（AI下訳）	この IMU の温度キャリブレーションパラメータを使う。自動学習するには 2 にし、INS_TCALn_TMAX を目標温度に設定して再起動する Enable the use of temperature calibration parameters for this IMU. For automatic learning set to 2 and also set the INS_TCALn_TMAX to the target temperature, then reboot 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (LearnCalibration)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_TCAL2_GYR1_X Gyroscope 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL2_GYR1_Y Gyroscope 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL2_GYR1_Z Gyroscope 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL2_GYR2_X Gyroscope 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL2_GYR2_Y Gyroscope 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL2_GYR2_Z Gyroscope 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL2_GYR3_X Gyroscope 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL2_GYR3_Y Gyroscope 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL2_GYR3_Z Gyroscope 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL2_TMAX Temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最高温度。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 70 C
INS_TCAL2_TMIN Temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最低温度 The minimum temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 0 C
INS_TCAL3_ACC1_X Accelerometer 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_TCAL3_ACC1_Y Accelerometer 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_ACC1_Z Accelerometer 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_ACC2_X Accelerometer 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_ACC2_Y Accelerometer 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_ACC2_Z Accelerometer 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_ACC3_X Accelerometer 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_ACC3_Y Accelerometer 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_ACC3_Z Accelerometer 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_ENABLE Enable temperature calibration 再起動が必要 未確認（AI下訳）	この IMU の温度キャリブレーションパラメータを使う。自動学習するには 2 にし、INS_TCALn_TMAX を目標温度に設定して再起動する Enable the use of temperature calibration parameters for this IMU. For automatic learning set to 2 and also set the INS_TCALn_TMAX to the target temperature, then reboot 既定値 0 = 無効 S 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (LearnCalibration)
INS_TCAL3_GYR1_X Gyroscope 1st order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_GYR1_Y Gyroscope 1st order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_TCAL3_GYR1_Z Gyroscope 1st order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 1 次の温度係数 This is the 1st order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_GYR2_X Gyroscope 2nd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_GYR2_Y Gyroscope 2nd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_GYR2_Z Gyroscope 2nd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 2 次の温度係数 This is the 2nd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_GYR3_X Gyroscope 3rd order temperature coefficient X axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_GYR3_Y Gyroscope 3rd order temperature coefficient Y axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_GYR3_Z Gyroscope 3rd order temperature coefficient Z axis 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションで得た 3 次の温度係数 This is the 3rd order temperature coefficient from a temperature calibration 既定値 0 C
INS_TCAL3_TMAX Temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最高温度。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 70 C
INS_TCAL3_TMIN Temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な最低温度 The minimum temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 0 C
INS_TCAL_OPTIONS Options for temperature calibration 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションの追加機能を有効にする。Persist ビットを立てると、次回ブートローダーを更新する際に、温度と加速度計のキャリブレーションパラメータをブートローダー領域に保存する。 This enables optional temperature calibration features. Setting of the Persist bits will save the temperature and/or accelerometer calibration parameters in the bootloader sector on the next update of the bootloader. 既定値 0 S ビットマスク **bit0**: 温度を保持 (PersistTemps) ／ **bit1**: 加速度計を保持 (PersistAccels)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
INS_TRIM_OPTION Accel cal trim option 未確認（AI下訳）	加速度計キャリブレーションでトリムをどう決めるか Specifies how the accel cal routine determines the trims 既定値 1 = 最初の姿勢を水平とみなす[S] 選択肢 **0**: トリムを調整しない (Don't adjust the trims) ／ **1**: 最初の姿勢を水平とみなす (Assume first orientation was level) ／ **2**: ACC_BODYFIX が機体に完全に揃っているとみなす (Assume ACC_BODYFIX is perfectly aligned to the vehicle)
INS_USE Use first IMU for attitude, velocity and position estimates 未確認（AI下訳）	1 番目の IMU を姿勢・速度・位置の推定に使う Use first IMU for attitude, velocity and position estimates 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
INS_USE2 Use second IMU for attitude, velocity and position estimates 未確認（AI下訳）	2 番目の IMU を姿勢・速度・位置の推定に使う Use second IMU for attitude, velocity and position estimates 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
INS_USE3 Use third IMU for attitude, velocity and position estimates 未確認（AI下訳）	3 番目の IMU を姿勢・速度・位置の推定に使う Use third IMU for attitude, velocity and position estimates 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

KDE KDE ESC

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
KDE_NPOLE Number of motor poles 未確認（AI下訳）	正しい RPM 値を計算するためのモーターの極数 Sets the number of motor poles to calculate the correct RPM value 既定値 14[S]

LAND 着陸

4 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
LAND_ALT_LOW_M Land alt low 未確認（AI下訳）	着陸中に LAND_SPD_MS まで減速する高度 Altitude during Landing at which vehicle slows to LAND_SPD_MS 単位 m 範囲 1 ～ 100 増分 0.1 既定値 10[S]
LAND_REPOSITION Land repositioning 未確認（AI下訳）	LAND モード、RTL の着陸段階、Auto モードの着陸中にユーザー入力（位置修正）を受け付ける。 Enables user input during LAND mode, the landing phase of RTL, and auto mode landings. 既定値 1 = 位置修正あり[S] 選択肢 **0**: 位置修正なし (No repositioning) ／ **1**: 位置修正あり (Repositioning)
LAND_SPD_HIGH_MS Land speed high 未確認（AI下訳）	着陸の第 1 段階の降下速度（m/s）。0 なら WP_SPD_DN を使う The descent speed for the first stage of landing in m/s. If this is zero then WP_SPD_DN is used 単位 m/s 範囲 0 ～ 5 増分 0.1 既定値 0[S]
LAND_SPD_MS Land speed 未確認（AI下訳）	着陸の最終段階の降下速度（m/s） The descent speed for the final stage of landing in m/s 単位 m/s 範囲 0.3 ～ 2 増分 0.1 既定値 0.5[S]

LGR ランディングギア

9 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
LGR_DEPLOY_ALT Landing gear deployment altitude 未確認（AI下訳）	ランディングギアを展開する高度。RETRACT_ALT より低くすること。0 ならギアの展開に高度を使わない。機体がアーム中のときのみ適用。 Altitude where the landing gear will be deployed. This should be lower than the RETRACT_ALT. If zero then altitude is not used for deploying landing gear. Only applies when vehicle is armed. 単位 m　範囲 0 ～ 1000　増分 1　既定値 0 C
LGR_DEPLOY_PIN Chassis deployment feedback pin 再起動が必要　未確認（AI下訳）	ギアの展開検出に使うピン番号。-1 でフィードバックを無効化。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Pin number to use for detection of gear deployment. If set to -1 feedback is disabled. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127　既定値 -1 = 無効 C 選択肢 CAM1_FEEDBAK_PIN と同じ（7 項目）
LGR_DEPLOY_POL Chassis deployment feedback pin polarity 未確認（AI下訳）	フィードバックピンの極性。1 ならギア展開時にピンが High。0 なら展開時のレベルが Low。 Polarity for feedback pin. If this is 1 then the pin should be high when gear are deployed. If set to 0 then then deployed gear level is low. 既定値 0 = 低 C 選択肢 **0**: 低 (Low) ／ **1**: 高 (High)
LGR_ENABLE Enable landing gear 未確認（AI下訳）	ランディングギアの制御を有効にする Enable landing gear control 既定値 0 = 無効 S 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
LGR_OPTIONS Landing gear auto retract/deploy options 未確認（AI下訳）	Auto・Guided モードでランディングギアを格納・展開するオプション Options to retract or deploy landing gear in Auto or Guided mode 既定値 3 C ビットマスク **bit0**: 離陸後に格納 (Retract after Takeoff) ／ **bit1**: 着陸中に展開 (Deploy during Land)
LGR_RETRACT_ALT Landing gear retract altitude 未確認（AI下訳）	ランディングギアを格納する高度。DEPLOY_ALT より高くすること。0 ならギアの格納に高度を使わない。機体がアーム中のときのみ適用。 Altitude where the landing gear will be retracted. This should be higher than the DEPLOY_ALT. If zero then altitude is not used for retracting landing gear. Only applies when vehicle is armed. 単位 m　範囲 0 ～ 1000　増分 1　既定値 0 C
LGR_STARTUP Landing Gear Startup position 未確認（AI下訳）	起動時のランディングギアの動作 Landing Gear Startup behaviour control 既定値 — 選択肢 **0**: パイロットの入力を待つ (WaitForPilotInput) ／ **1**: 格納 (Retract) ／ **2**: 展開 (Deploy)
LGR_WOW_PIN Weight on wheels feedback pin 再起動が必要　未確認（AI下訳）	接地荷重（Weight on Wheels）状態のフィードバックに使うピン番号。-1 でフィードバックを無効化。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Pin number to use for feedback of weight on wheels condition. If set to -1 feedback is disabled. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127　既定値 -1 = 無効 C 選択肢 CAM1_FEEDBAK_PIN と同じ（7 項目）
LGR_WOW_POL Weight on wheels feedback pin polarity 未確認（AI下訳）	フィードバックピンの極性。1 なら接地荷重があるときにピンが High。0 なら接地荷重時のレベルが Low。 Polarity for feedback pin. If this is 1 then the pin should be high when there is weight on wheels. If set to 0 then then weight on wheels level is low. 既定値 0 = 低 C 選択肢 **0**: 低 (Low) ／ **1**: 高 (High)

LOG ログ記録

14 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
LOG_BACKEND_TYPE AP_Logger Backend Storage type 未確認（AI下訳）	有効にするロガーのバックエンド種類（ビットマップ）。ブロック方式のログは SITL とデータフラッシュチップを持つボードで使える。複数のバックエンドを選べる。 Bitmap of what Logger backend types to enable. Block-based logging is available on SITL and boards with dataflash chips. Multiple backends can be selected. 既定値 1[S] ビットマスク **bit0**: ファイル (File) ／ **bit1**: MAVLink ／ **bit2**: ブロック (Block)
LOG_BITMASK Log bitmask 未確認（AI下訳）	有効にする機上ログの種類（ビットマップ）。保存したいログ種類の値の合計で指定する。通常は 65535 にして基本ログをすべて有効にするのが最善。ログサイズを減らしたい場合は、このパラメータで項目を無効にするより LOG_FILE_RATEMAX の利用を検討すること。 Bitmap of what on-board log types to enable. This value is made up of the sum of each of the log types you want to be saved. It is usually best just to enable all basiclog types by setting this to 65535. Note that if you want to reduce log sizes you should consider using LOG_FILE_RATEMAX instead of disabling logging items with this parameter. 既定値 180222[S] ビットマスク **bit0**: 高速姿勢 (Fast Attitude) ／ **bit1**: 中速姿勢 (Medium Attitude) ／ **bit2**: GPS ／ **bit3**: システム性能 (System Performance) ／ **bit4**: 制御の調整 (Control Tuning) ／ **bit5**: 航法の調整 (Navigation Tuning) ／ **bit6**: RC 入力 (RC input) ／ **bit7**: IMU ／ **bit8**: ミッションコマンド (Mission Commands) ／ **bit9**: バッテリーモニタ (Battery Monitor) ／ **bit10**: RC 出力 (RC output) ／ **bit11**: オプティカルフロー (Optical Flow) ／ **bit12**: PID ／ **bit13**: コンパス (Compass) ／ **bit15**: カメラ (Camera) ／ **bit17**: モーター (Motors) ／ **bit18**: 高速 IMU (Fast IMU) ／ **bit19**: 生 IMU (Raw IMU) ／ **bit20**: 映像安定化 (Video Stabilization) ／ **bit21**: 高速ハーモニックノッチのログ (Fast harmonic notch logging)
LOG_BLK_RATEMAX Maximum logging rate for block backend 未確認（AI下訳）	ストリーミングのログメッセージをブロックバックエンドに記録する最大レート。0 ならレート制限なし。 This sets the maximum rate that streaming log messages will be logged to the block backend. A value of zero means that rate limiting is disabled. 単位 Hz　範囲 0 ～ 1000　増分 0.1　既定値 0[S]
LOG_DARM_RATEMAX Maximum logging rate when disarmed 未確認（AI下訳）	ディスアーム中に、ストリーミングのログメッセージを各バックエンドに記録する最大レート。0 なら通常のバックエンドのレート制限を適用する。 This sets the maximum rate that streaming log messages will be logged to any backend when disarmed. A value of zero means that the normal backend rate limit is applied. 単位 Hz　範囲 0 ～ 1000　増分 0.1　既定値 0[S]
LOG_DISARMED Enable logging while disarmed 未確認（AI下訳）	LOG_DISARMED を 1 にすると、ディスアーム中を含めて常にログを記録する。アーム前のログ記録はログファイルが非常に大きくなるが、起動時の問題の調査に大いに役立ち、LOG_REPLAY で EKF リプレイデータの記録を選んだ場合は必須。LOG_DISARMED を 2 にすると、ディスアーム中も記録するが USB 接続を検出した場合は記録しない。ログのダウンロードやパラメータ変更のために USB 接続したときに不要なログが作られるのを防げる。LOG_DISARMED を 3 にすると、ディスアーム中も記録するが、一度もアームしなかった場合はファイルシステムバックエンドのログを次回起動時に破棄する。 If LOG_DISARMED is set to 1 then logging will be enabled at all times including when disarmed. Logging before arming can make for very large logfiles but can help a lot when tracking down startup issues and is necessary if logging of EKF replay data is selected via the LOG_REPLAY parameter. If LOG_DISARMED is set to 2, then logging will be enabled when disarmed, but not if a USB connection is detected. This can be used to prevent unwanted data logs being generated when the vehicle is connected via USB for log downloading or parameter changes. If LOG_DISARMED is set to 3 then logging will happen while disarmed, but if the vehicle never arms then the logs using the filesystem backend will be discarded on the next boot. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: USB 接続時は無効 (Disabled on USB connection) ／ **3**: 一度もアームしなければ再起動時にログを破棄 (Discard log on reboot if never armed)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
LOG_FILE_BUFSIZE Logging File and Block Backend buffer size max (in kibibytes) 未確認（AI下訳）	ファイル・ブロックバックエンドが、ブロックデバイスへ書き込む前にデータを溜めるバッファ。大きくすると SD カードのログの「抜け」が減ることがあるが、メモリ使用量が増える。空きメモリを確保するために小さくしてもよい The File and Block backends use a buffer to store data before writing to the block device. Raising this value may reduce "gaps" in your SD card logging but increases memory usage. This buffer size may be reduced to free up available memory 単位 KiB 範囲 4 ～ 200 既定値 200[S]
LOG_FILE_DSRMROT Stop logging to current file on disarm 未確認（AI下訳）	設定すると、ディスアーム時に現在のログファイルを閉じる。LOG_DISARMED が設定されていれば新しいログを開く。ファイル・ブロックのログバックエンドに適用。 When set, the current log file is closed when the vehicle is disarmed. If LOG_DISARMED is set then a fresh log will be opened. Applies to the File and Block logging backends. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
LOG_FILE_MB_FREE Old logs on the SD card will be deleted to maintain this amount of free space 未確認（AI下訳）	空き容量が、通常の最大の飛行ログより大きくなるように設定する Set this such that the free space is larger than your largest typical flight log 単位 MB 範囲 2 ～ 1000 既定値 500[S]
LOG_FILE_RATEMAX Maximum logging rate for file backend 未確認（AI下訳）	ストリーミングのログメッセージをファイルバックエンドに記録する最大レート。0 ならレート制限なし。 This sets the maximum rate that streaming log messages will be logged to the file backend. A value of zero means that rate limiting is disabled. 単位 Hz 範囲 0 ～ 1000 増分 0.1 既定値 0[S]
LOG_FILE_TIMEOUT Timeout before giving up on file writes 未確認（AI下訳）	ログファイルへの書き込み失敗が続いたとき、ファイルを閉じてログ記録を止めるまでの時間。 This controls the amount of time before failing writes to a log file cause the file to be closed and logging stopped. 単位 s 既定値 5[S]
LOG_MAV_BUFSIZE Maximum AP_Logger MAVLink Backend buffer size 未確認（AI下訳）	AP_Logger-over-MAVLink に割り当てる最大メモリ量 Maximum amount of memory to allocate to AP_Logger-over-mavlink 単位 kB 既定値 8[S]
LOG_MAV_RATEMAX Maximum logging rate for mavlink backend 未確認（AI下訳）	ストリーミングのログメッセージを MAVLink バックエンドに記録する最大レート。0 ならレート制限なし。 This sets the maximum rate that streaming log messages will be logged to the mavlink backend. A value of zero means that rate limiting is disabled. 単位 Hz 範囲 0 ～ 1000 増分 0.1 既定値 10[S]
LOG_MAX_FILES Maximum number of log files 再起動が必要 未確認（AI下訳）	データフラッシュまたは SD カードに書き込むログファイルの最大数。これを超えるとログ番号をローテーションする。上限は 500 個。 This sets the maximum number of log file that will be written on dataflash or sd card before starting to rotate log number. Limit is capped at 500 logs. 範囲 2 ～ 500 増分 1 既定値 500[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
LOG_REPLAY Enable logging of information needed for Replay 未確認（AI下訳）	LOG_REPLAY を 1 にすると、EKF2 と EKF3 の状態推定器がカルマンフィルタの問題診断に必要な詳細情報を記録する。LOG_DISARMED を 1 または 2 にしないと、EKF のリプレイ試験に必要な飛行前データがログに含まれない。ログ用のバッファを増やすため LOG_FILE_BUFSIZE も大きくし、センサデータが失われないよう高品質な microSD カードを使うことを勧める。 If LOG_REPLAY is set to 1 then the EKF2 and EKF3 state estimators will log detailed information needed for diagnosing problems with the Kalman filter. LOG_DISARMED must be set to 1 or 2 or else the log will not contain the pre-flight data required for replay testing of the EKF's. It is suggested that you also raise LOG_FILE_BUFSIZE to give more buffer space for logging and use a high quality microSD card to ensure no sensor data is lost. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

LOIT Loiter モード

7 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
LOIT_ACC_MAX_M Loiter maximum correction acceleration 未確認（AI下訳）	Loiter の最大補正加速度（m/s/s）。大きいほど位置誤差をより積極的に補正する。 Loiter maximum correction acceleration in m/s/s. Higher values cause the copter to correct position errors more aggressively. 単位 m/s/s 範囲 1 ～ 9.81 増分 0.01 既定値 5[S]
LOIT_ANG_MAX Loiter pilot angle max 未確認（AI下訳）	Loiter でパイロットが要求できる最大傾き角。0 なら PSC_ANGLE_MAX/ATC_ANGLE_MAX の 2/3。機体の最大傾き角は引き続き PSC_ANGLE_MAX/ATC_ANGLE_MAX で制限される Loiter maximum pilot requested lean angle. Set to zero for 2/3 of PSC_ANGLE_MAX/ATC_ANGLE_MAX. The maximum vehicle lean angle is still limited by PSC_ANGLE_MAX/ATC_ANGLE_MAX 単位 deg 範囲 0 ～ 45 増分 1 既定値 0[S]
LOIT_BRK_ACC_M Loiter braking acceleration 未確認（AI下訳）	Loiter のブレーキ加速度（m/s/s）。大きいほど、スティックを中央に戻したときに速く止まる。 Loiter braking acceleration in m/s/s. Higher values stop the copter more quickly when the stick is centered. 単位 m/s/s 範囲 0.25 ～ 2.5 増分 0.01 既定値 2.5[S]
LOIT_BRK_DELAY Loiter brake start delay (in seconds) 未確認（AI下訳）	Loiter のブレーキ開始までの遅延（秒） Loiter brake start delay (in seconds) 単位 s 範囲 0 ～ 2 増分 0.1 既定値 1[S]
LOIT_BRK_JRK_M Loiter braking jerk 未確認（AI下訳）	Loiter のブレーキジャーク（m/s/s/s）。大きいほど、ブレーキ中にパイロットがスティックを動かしたときに速くブレーキを解除する。 Loiter braking jerk in m/s/s/s. Higher values will remove braking faster if the pilot moves the sticks during a braking maneuver. 単位 m/s/s/s 範囲 5 ～ 50 増分 0.01 既定値 5[S]
LOIT_OPTIONS Loiter mode options 未確認（AI下訳）	Loiter モードの追加動作を有効にする Enables optional Loiter mode behaviors 既定値 1[S] ビットマスク **bit0**: 協調旋回を有効化 (Enable Coordinated turns)
LOIT_SPEED_MS Loiter Horizontal Maximum Speed 未確認（AI下訳）	Loiter モード中に機体が水平方向に移動する最大速度（m/s） Defines the maximum speed in m/s which the aircraft will travel horizontally while in loiter mode 単位 m/s 範囲 0.20 ～ 35 増分 0.05 既定値 12.5[S]

LTE Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

16 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
LTE_BAND LTE band selection 未確認（AI下訳）	LTE バンドを選ぶ。-1 ならバンド設定を変更しない。0 ならすべてのバンド。それ以外は指定したバンドを設定する。 This allows selection of LTE band. A value of -1 means no band setting change is made. A value of 0 sets all bands. Otherwise the specified band is set. 範囲 -1 ～ 50 既定値 -1[C]
LTE_BAUD Serial Baud Rate 未確認（AI下訳）	接続時の LTE モデムへのシリアルポートのボーレート。電源投入時の初期ボーレートは LTE_IBAUD Baud rate for the serial port to the LTE modem when connected. Initial power on baudrate is in LTE_IBAUD 既定値 115200 = 115200[C] 選択肢 **19200**: 19200 ／ **38400**: 38400 ／ **57600**: 57600 ／ **115200**: 115200 ／ **230400**: 230400 ／ **460800**: 460800 ／ **921600**: 921600 ／ **3686400**: 3686400
LTE_ENABLE LTE Enable 未確認（AI下訳）	LTE モデムドライバの有効／無効 Enable or disable the LTE modem driver 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
LTE_IBAUD LTE initial baudrate 未確認（AI下訳）	モデムの電源投入時の初期ボーレート。モデム側では AT+IREX=baud コマンドで設定する This is the initial baud rate on power on for the modem. This is set in the modem with the AT+IREX=baud command 既定値 115200 = 115200[C] 選択肢 LTE_BAUD と同じ（8 項目）
LTE_MCCMNC LTE operator selection 未確認（AI下訳）	ネットワーク事業者を選ぶ This allows selection of network operator 既定値 -1 = 変更しない[C] 選択肢 **-1**: 変更しない (NoChange) ／ **0**: 既定 (Default) ／ **50501**: AU-Telstra ／ **50502**: AU-Optus ／ **50503**: AU-Vodafone
LTE_OPTIONS LTE options 未確認（AI下訳）	LTE モデムドライバのオプション。VerboseSignalInfoGCS を設定すると、詳細な信号情報を含む追加の NAMED_VALUE_FLOAT 値を送る Options to control the LTE modem driver. If VerboseSignalInfoGCS is set then additional NAMED_VALUE_FLOAT values are sent with verbose signal information 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 全データを記録 (LogAllData) ／ **bit1**: 詳細な信号情報を GCS へ送る (VerboseSignalInfoGCS) ／ **bit2**: 多重化を無効化 (DisableMultiplexing) ／ **bit3**: 信号の問い合わせを無効化 (DisableSignalQueries) ／ **bit4**: TCP を使う (UseTCP)
LTE_PROTOCOL LTE protocol 未確認（AI下訳）	LTE モデムとの通信に使うプロトコル。PPP なら LTE_SERVER は使わず PPP 接続を確立するので、NET_ パラメータでネットワークポートを有効にする。MAVLink2 なら LTE_SERVER で単一サーバーへの TCP または UDP 接続を作る。 The protocol that we will use in communication with the LTE modem. If this is PPP then the LTE_SERVER parameters are not used and instead a PPP connection will be established and you should use the NET_ parameters to enable network ports. If this is MAVLink2 then the LTE_SERVER parameters are used to create a TCP or UDP connection to a single server. 既定値 48 = PPP[C] 選択肢 **2**: MavLink2 ／ **48**: PPP
LTE_SCRPORT Scripting Serial Port 未確認（AI下訳）	LTE モデムに使うスクリプト用シリアルポート。「MAVLink2」用に 2 に設定された SCR_SDEV ポートの中での番号 Scripting Serial port to use for the LTE modem. This is the index of the SCR_SDEV ports that are set to 2 for "MAVLink2" 範囲 0 ～ 8 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
LTE_SERPORT Serial Port 未確認（AI下訳）	LTE モデムに使うシリアルポート。「scripting」用に 28 に設定された SERIALn_ ポートの中での番号 Serial port to use for the LTE modem. This is the index of the SERIALn_ ports that are set to 28 for "scripting" 範囲 0 ～ 8 既定値 0[C]
LTE_SERVER_IP0 Server IP 0 未確認（AI下訳）	接続先サーバー IP アドレスの第 1 オクテット First octet of the server IP address to connect to 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
LTE_SERVER_IP1 Server IP 1 未確認（AI下訳）	接続先サーバー IP アドレスの第 2 オクテット Second octet of the server IP address to connect to 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
LTE_SERVER_IP2 Server IP 2 未確認（AI下訳）	接続先サーバー IP アドレスの第 3 オクテット Third octet of the server IP address to connect to 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
LTE_SERVER_IP3 Server IP 3 未確認（AI下訳）	接続先サーバー IP アドレスの第 4 オクテット Fourth octet of the server IP address to connect to 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
LTE_SERVER_PORT Server Port 未確認（AI下訳）	接続先サーバーの IPv4 ポート IPv4 Port of the server to connect to 範囲 1 ～ 65525 既定値 0[C]
LTE_TIMEOUT Timeout 未確認（AI下訳）	LTE 接続のタイムアウト（秒）。この時間データを受信しなければ接続をリセットする。0 でタイムアウトを無効化 Timeout in seconds for the LTE connection. If no data is received for this time, the connection will be reset. A value of zero disables the timeout 単位 s 範囲 0 ～ 60 既定値 10[C]
LTE_TX_RATE Max transmit rate 未確認（AI下訳）	モデムへの最大データ送信レート（バイト／秒）。0 で無制限 Maximum data transmit rate to the modem in bytes/second. Use zero for unlimited 既定値 0[C]

MAV MAVLink 通信

357 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV1_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV1_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV1_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV1_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV1_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV1_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV1_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV1_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV1_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV1_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV1_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV2_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV2_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV2_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV2_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV2_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV2_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV2_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV2_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV2_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV2_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV2_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV3_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV3_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV3_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV3_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV3_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV3_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV3_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV3_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV3_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV3_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV3_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
MAV4_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV4_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV4_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV4_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV4_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV4_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV4_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV4_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV4_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV4_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV4_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV5_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV5_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV5_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV5_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV5_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV5_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV5_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV5_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV5_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV5_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV5_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV6_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV6_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV6_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV6_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV6_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV6_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV6_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV6_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV6_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV6_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV6_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV7_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV7_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV7_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV7_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV7_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV7_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV7_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV7_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV7_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV7_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV7_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV8_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV8_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV8_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV8_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV8_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV8_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV8_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV8_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV8_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV8_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV8_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV9_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV9_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV9_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV9_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV9_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV9_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV9_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV9_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV9_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV9_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV9_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV10_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV10_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV10_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV10_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV10_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV10_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 C ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV10_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV10_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV10_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV10_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV10_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV11_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV11_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV11_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV11_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV11_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV11_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV11_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV11_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV11_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV11_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV11_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV12_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV12_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV12_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV12_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV12_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV12_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV12_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV12_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV12_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV12_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV12_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV13_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV13_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV13_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV13_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV13_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV13_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV13_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV13_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV13_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV13_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV13_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV14_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV14_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV14_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV14_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV14_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV14_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV14_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV14_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV14_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV14_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV14_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV15_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV15_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV15_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV15_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV15_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV15_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV15_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV15_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV15_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV15_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV15_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV16_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV16_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV16_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV16_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV16_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV16_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 C ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV16_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV16_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV16_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV16_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV16_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV17_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV17_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV17_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV17_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV17_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV17_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV17_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV17_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV17_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV17_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV17_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV18_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV18_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV18_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV18_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV18_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV18_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV18_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV18_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV18_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV18_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV18_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV19_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV19_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV19_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV19_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV19_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV19_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV19_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV19_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV19_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV19_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV19_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV20_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV20_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV20_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV20_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV20_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV20_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV20_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV20_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV20_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV20_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV20_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV21_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV21_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV21_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV21_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV21_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV21_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV21_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV21_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV21_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV21_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV21_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV22_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV22_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV22_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV22_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV22_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV22_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 C ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV22_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV22_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV22_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV22_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV22_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV23_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV23_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV23_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV23_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV23_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV23_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV23_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV23_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV23_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV23_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV23_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV24_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV24_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV24_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV24_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV24_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV24_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV24_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV24_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV24_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV24_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV24_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV25_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV25_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV25_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV25_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV25_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV25_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV25_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV25_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV25_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV25_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV25_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV26_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV26_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV26_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV26_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV26_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV26_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV26_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV26_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV26_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV26_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV26_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV27_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV27_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV27_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV27_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV27_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV27_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV27_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV27_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV27_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV27_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV27_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV28_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV28_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV28_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV28_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV28_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV28_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 C ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV28_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV28_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV28_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV28_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV28_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV29_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV29_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV29_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV29_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV29_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV29_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV29_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV29_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV29_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV29_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV29_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV30_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV30_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV30_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —
MAV30_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 〜 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV30_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV30_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV30_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV30_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV30_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV30_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV30_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV31_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV31_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV31_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV31_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV31_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV31_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV31_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV31_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV31_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV31_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV31_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV32_ADSB ADSB stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAVLink の ADSB ストリームのレート MAVLink ADSB stream rate 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV32_EXTRA1 Extra data type 1 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ATTITUDE、SIMSTATE（SIM のみ）、AHRS2、RPM、AOA_SSA、LANDING、ESC_TELEMETRY、EFI_STATUS、PID_TUNING の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of ATTITUDE, SIMSTATE (SIM only), AHRS2, RPM, AOA_SSA, LANDING,ESC_TELEMETRY,EFI_STATUS, and PID_TUNING 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV32_EXTRA2 Extra data type 2 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	VFR_HUD の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of VFR_HUD 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV32_EXTRA3 Extra data type 3 stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、RANGEFINDER、DISTANCE_SENSOR、TERRAIN_REQUEST、TERRAIN_REPORT、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、VIBRATION、BATTERY_STATUS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of AHRS, SYSTEM_TIME, WIND, RANGEFINDER, DISTANCE_SENSOR, TERRAIN_REQUEST, TERRAIN_REPORT, GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS, OPTICAL_FLOW, MAG_CAL_REPORT, MAG_CAL_PROGRESS, EKF_STATUS_REPORT, VIBRATION, and BATTERY_STATUS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV32_EXT_STAT Extended status stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SYS_STATUS、POWER_STATUS、MCU_STATUS、MEMINFO、CURRENT_WAYPOINT、GPS_RAW_INT、GPS_RTK（あれば）、GPS2_RAW_INT（あれば）、GPS2_RTK（あれば）、NAV_CONTROLLER_OUTPUT、FENCE_STATUS、GLOBAL_TARGET_POS_INT の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SYS_STATUS, POWER_STATUS, MCU_STATUS, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK (if available), GPS2_RAW_INT (if available), GPS2_RTK (if available), NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS, and GLOBAL_TARGET_POS_INT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV32_OPTIONS Bitmask for configuring this telemetry channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このテレメトリチャンネルを設定するビットマスク。すべてのチャンネルに効かせるには、すべての MAVx_OPTIONS パラメータに該当するマスクを設定する。一部のフラグは反映に再起動が必要な点に注意。 Bitmask for configuring this telemetry channel. For having effect on all channels, set the relevant mask in all MAVx_OPTIONS parameters. Keep in mind that part of the flags may require a reboot to take action. 既定値 0 [C] ビットマスク **bit0**: 署名なしの MAVLink2 メッセージを受け付ける (Accept unsigned MAVLink2 messages) ／ **bit1**: MAVLink を転送しない (Don't forward mavlink to/from) ／ **bit2**: ストリームレートを無視 (Ignore Streamrate) ／ **bit3**: CRC に合格しない MAVLink パケットも転送 (forward mavlink packets that don't pass CRC)
MAV32_PARAMS Parameter stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	PARAM_VALUE の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of PARAM_VALUE 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV32_POSITION Position stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GLOBAL_POSITION_INT と LOCAL_POSITION_NED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of GLOBAL_POSITION_INT and LOCAL_POSITION_NED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV32_RAW_CTRL Raw Control stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUT の MAVLink 生制御（Raw Control）ストリームレート MAVLink Raw Control stream rate of SERVO_OUT 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV32_RAW_SENS Raw sensor stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3、AIRSPEED の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of RAW_IMU, SCALED_IMU2, SCALED_IMU3, SCALED_PRESSURE, SCALED_PRESSURE2, SCALED_PRESSURE3 and AIRSPEED 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MAV32_RC_CHAN RC Channel stream rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	SERVO_OUTPUT_RAW と RC_CHANNELS の MAVLink ストリームレート MAVLink Stream rate of SERVO_OUTPUT_RAW and RC_CHANNELS 単位 Hz 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 —
MAV_GCS_SYSID My ground station number 未確認（AI下訳）	GCS フェイルセーフの処理、RC オーバーライド、手動制御で受け付ける MAVLink 送信元システム ID。MAV_GCS_SYSID_HI が MAV_GCS_SYSID より小さい場合は、この値だけを GCS とみなす。MAV_GCS_SYSID_HI が MAV_GCS_SYSID 以上の場合は、MAV_GCS_SYSID から MAV_GCS_SYSID_HI まで（両端含む）の値をすべて有効な GCS の MAVLink システム ID とみなす This sets what MAVLink source system IDs are accepted for GCS failsafe handling, RC overrides and manual control. When MAV_GCS_SYSID_HI is less than MAV_GCS_SYSID then only this value is considered to be a GCS. When MAV_GCS_SYSID_HI is greater than or equal to MAV_GCS_SYSID then the range of values between MAV_GCS_SYSID and MAV_GCS_SYSID_HI (inclusive) are all treated as valid GCS MAVLink system IDs 範囲 1 ～ 255 増分 1 既定値 255[S]
MAV_GCS_SYSID_HI ground station system ID, maximum 未確認（AI下訳）	GCS からとみなす MAVLink 送信元システム ID の上限。MAV_GCS_SYSID より小さければ MAV_GCS_SYSID のみを GCS ID とする。MAV_GCS_SYSID 以上なら MAV_GCS_SYSID から MAV_GCS_SYSID_HI まで（両端含む）の範囲を GCS ID とみなす。 Upper limit of MAVLink source system IDs considered to be from the GCS. When this is less than MAV_GCS_SYSID then only MAV_GCS_SYSID is used as GCS ID. When this is greater than or equal to MAV_GCS_SYSID then the range of values from MAV_GCS_SYSID to MAV_GCS_SYSID_HI (inclusive) is treated as a GCS ID. 範囲 0 ～ 255 増分 1 既定値 0[S]
MAV_OPTIONS MAVLink Options 未確認（AI下訳）	MAVLink インターフェースのさまざまな動作を変更する Alters various behaviour of the MAVLink interface 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: MAV_SYSID_GCS と MAV_SYSID_GCS_HI で指定したシステム ID からの MAVLink のみ受け付ける (Accept MAVLink only from system IDs given by MAV_SYSID_GCS and MAV_SYSID_GCS_HI)
MAV_SYSID MAVLink system ID of this vehicle 未確認（AI下訳）	同じネットワーク上の他の機体と区別するため、この機体個別の MAVLink システム ID を設定する。 Allows setting an individual MAVLink system id for this vehicle to distinguish it from others on the same network. 範囲 1 ～ 255 既定値 1[S]
MAV_TELEM_DELAY Telemetry startup delay 未確認（AI下訳）	電源投入時に Xbee が故障するのを防ぐため、無線テレメトリを遅らせる時間（秒） The amount of time (in seconds) to delay radio telemetry to prevent an Xbee bricking on power up 単位 s 範囲 0 ～ 30 増分 1 既定値 0[S]

MIS ミッション

3 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MIS_OPTIONS Mission options bitmask 未確認（AI下訳）	ミッションで使うオプション（ビットマスク）。DontZeroCounter を設定すると、ジャンプループの完了時にカウンタを 0 のままにするため、ループに再び入ってもジャンプは起こらない。 Bitmask of what options to use in missions. If the DontZeroCounter counter option is set than on completion of a jump loop the counter is left at zero, so the jump will not happen again if the loop is re-entered. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 再起動時にミッションを消去 (Clear Mission on reboot) ／ **bit2**: 着陸後も継続 (ContinueAfterLand)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MIS_RESTART Mission Restart when entering Auto mode 未確認（AI下訳）	Auto モードに入るときのミッションの開始点（最初からやり直すか、最後に実行したコマンドから再開するか） Controls mission starting point when entering Auto mode (either restart from beginning of mission or resume from last command run) 既定値 0 = ミッションを再開[S] 選択肢 **0**: ミッションを再開 (Resume Mission) ／ **1**: ミッションを最初から (Restart Mission)
MIS_TOTAL Total mission commands 読み取り専用 未確認（AI下訳）	地上局が読み込んだミッション項目の数。手動で変更しないこと。 The number of mission mission items that has been loaded by the ground station. Do not change this manually. 範囲 0 ～ 32766 増分 1 既定値 0[C]

MNT マウント（ジンバル）

40 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MNT1_DEFLT_MODE Mount default operating mode 未確認（AI下訳）	起動時と、オートパイロットから制御が戻った後のマウントの既定動作モード Mount default operating mode on startup and after control is returned from autopilot 既定値 — 選択肢 **0**: 格納 (Retracted) ／ **1**: ニュートラル (Neutral) ／ **2**: MAVLink による指向 (MavLink Targeting) ／ **3**: RC による指向 (RC Targeting) ／ **4**: GPS 地点 (GPS Point) ／ **5**: システム ID の目標 (SysID Target) ／ **6**: ホーム位置 (Home Location)
MNT1_DEVID Mount Device ID 未確認（AI下訳）	マウントのデバイス ID（種類・バス・インスタンスを含む） Mount device ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
MNT1_LEAD_PTCH Mount Pitch stabilization lead time 未確認（AI下訳）	サーボマウントのピッチ角出力を、現在のピッチ角速度に基づいてこの時間だけ機体の角度より先行させる。サーボの応答が良くなり、かつオーバーシュートしない範囲まで大きくする Servo mount pitch angle output leads the vehicle angle by this amount of time based on current pitch rate. Increase until the servo is responsive but does not overshoot 単位 s 範囲 0.0 ～ 0.2 増分 0.005 既定値 0[C]
MNT1_LEAD_RLL Mount Roll stabilization lead time 未確認（AI下訳）	サーボマウントのロール角出力を、現在のロール角速度に基づいてこの時間だけ機体の角度より先行させる。サーボの応答が良くなり、かつオーバーシュートしない範囲まで大きくする Servo mount roll angle output leads the vehicle angle by this amount of time based on current roll rate. Increase until the servo is responsive but does not overshoot 単位 s 範囲 0.0 ～ 0.2 増分 0.005 既定値 0[C]
MNT1_NEUTRAL_X Mount roll angle when in neutral position 未確認（AI下訳）	ニュートラル位置でのマウントのロール角 Mount roll angle when in neutral position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT1_NEUTRAL_Y Mount pitch angle when in neutral position 未確認（AI下訳）	ニュートラル位置でのマウントのピッチ角 Mount pitch angle when in neutral position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT1_NEUTRAL_Z Mount yaw angle when in neutral position 未確認（AI下訳）	ニュートラル位置でのマウントのヨー角 Mount yaw angle when in neutral position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MNT1_OPTIONS Mount options 未確認（AI下訳）	マウントのオプション（ビットマスク）。ビット 2 は RC ターゲティングモードにのみ影響する Mount options bitmask, note bit 2 only impacts RC targetting mode 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 前のモードから RC ロック状態を引き継ぐ (RC lock state from previous mode) ／ **bit1**: RC フェイルセーフ時にニュートラル角へ戻る (Return to neutral angles on RC failsafe) ／ **bit2**: ロールとピッチに FPV（bf）ロックを強制 (Force FPV (bf) lock on roll and pitch)
MNT1_PITCH_MAX Mount Pitch angle maximum 未確認（AI下訳）	マウントのピッチ角の最大値 Mount Pitch angle maximum 単位 deg 範囲 -90 ～ 90 増分 1 既定値 20[C]
MNT1_PITCH_MIN Mount Pitch angle minimum 未確認（AI下訳）	マウントのピッチ角の最小値 Mount Pitch angle minimum 単位 deg 範囲 -90 ～ 90 増分 1 既定値 -90[C]
MNT1_RC_RATE Mount RC Rate 未確認（AI下訳）	パイロットの角速度制御の最大角速度。0 なら角度制御を使う Pilot rate control's maximum rate. Set to zero to use angle control 単位 deg/s 範囲 0 ～ 90 増分 1 既定値 0[C]
MNT1_RETRACT_X Mount roll angle when in retracted position 未確認（AI下訳）	格納位置でのマウントのロール角 Mount roll angle when in retracted position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT1_RETRACT_Y Mount pitch angle when in retracted position 未確認（AI下訳）	格納位置でのマウントのピッチ角 Mount pitch angle when in retracted position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT1_RETRACT_Z Mount yaw angle when in retracted position 未確認（AI下訳）	格納位置でのマウントのヨー角 Mount yaw angle when in retracted position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT1_ROLL_MAX Mount Roll angle maximum 未確認（AI下訳）	マウントのロール角の最大値 Mount Roll angle maximum 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 30[C]
MNT1_ROLL_MIN Mount Roll angle minimum 未確認（AI下訳）	マウントのロール角の最小値 Mount Roll angle minimum 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 -30[C]
MNT1_SYSID_DFLT Mount Target sysID 再起動が必要 未確認（AI下訳）	マウントが向く既定の目標システム ID Default Target sysID for the mount to point to 既定値 0[C]
MNT1_TYPE Mount Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	マウントの種類 Mount Type 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: サーボ (Servo) ／ **2**: 3DR Solo ／ **3**: Alexmos Serial ／ **4**: SToRM32 MAVLink ／ **5**: SToRM32 Serial ／ **6**: MAVLink (Gremsy/AVT) ／ **7**: BrushlessPWM ／ **8**: Siyi ／ **9**: スクリプト (Scripting) ／ **10**: Xacti ／ **11**: Viewpro ／ **12**: Topotek ／ **13**: CADDX ／ **14**: XFRobot
MNT1_YAW_MAX Mount Yaw angle maximum 未確認（AI下訳）	マウントのヨー角の最大値 Mount Yaw angle maximum 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 180[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MNT1_YAW_MIN Mount Yaw angle minimum 未確認（AI下訳）	マウントのヨー角の最小値 Mount Yaw angle minimum 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 -180[C]
MNT2_DEFLT_MODE Mount default operating mode 未確認（AI下訳）	起動時と、オートパイロットから制御が戻った後のマウントの既定動作モード Mount default operating mode on startup and after control is returned from autopilot 既定値 — 選択肢 MNT1_DEFLT_MODE と同じ（7 項目）
MNT2_DEVID Mount Device ID 未確認（AI下訳）	マウントのデバイス ID（種類・バス・インスタンスを含む） Mount device ID, taking into account its type, bus and instance 既定値 0[C]
MNT2_LEAD_PTCH Mount Pitch stabilization lead time 未確認（AI下訳）	サーボマウントのピッチ角出力を、現在のピッチ角速度に基づいてこの時間だけ機体の角度より先行させる。サーボの応答が良くなり、かつオーバーシュートしない範囲まで大きくする Servo mount pitch angle output leads the vehicle angle by this amount of time based on current pitch rate. Increase until the servo is responsive but does not overshoot 単位 s 範囲 0.0 ～ 0.2 増分 0.005 既定値 0[C]
MNT2_LEAD_RLL Mount Roll stabilization lead time 未確認（AI下訳）	サーボマウントのロール角出力を、現在のロール角速度に基づいてこの時間だけ機体の角度より先行させる。サーボの応答が良くなり、かつオーバーシュートしない範囲まで大きくする Servo mount roll angle output leads the vehicle angle by this amount of time based on current roll rate. Increase until the servo is responsive but does not overshoot 単位 s 範囲 0.0 ～ 0.2 増分 0.005 既定値 0[C]
MNT2_NEUTRAL_X Mount roll angle when in neutral position 未確認（AI下訳）	ニュートラル位置でのマウントのロール角 Mount roll angle when in neutral position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT2_NEUTRAL_Y Mount pitch angle when in neutral position 未確認（AI下訳）	ニュートラル位置でのマウントのピッチ角 Mount pitch angle when in neutral position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT2_NEUTRAL_Z Mount yaw angle when in neutral position 未確認（AI下訳）	ニュートラル位置でのマウントのヨー角 Mount yaw angle when in neutral position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT2_OPTIONS Mount options 未確認（AI下訳）	マウントのオプション（ビットマスク）。ビット 2 は RC ターゲティングモードにのみ影響する Mount options bitmask, note bit 2 only impacts RC targetting mode 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 前のモードから RC ロック状態を引き継ぐ (RC lock state from previous mode) ／ **bit1**: RC フェイルセーフ時にニュートラル角へ戻る (Return to neutral angles on RC failsafe) ／ **bit2**: ロールとピッチに FPV（bf）ロックを強制 (Force FPV (bf) lock on roll and pitch)
MNT2_PITCH_MAX Mount Pitch angle maximum 未確認（AI下訳）	マウントのピッチ角の最大値 Mount Pitch angle maximum 単位 deg 範囲 -90 ～ 90 増分 1 既定値 20[C]
MNT2_PITCH_MIN Mount Pitch angle minimum 未確認（AI下訳）	マウントのピッチ角の最小値 Mount Pitch angle minimum 単位 deg 範囲 -90 ～ 90 増分 1 既定値 -90[C]
MNT2_RC_RATE Mount RC Rate 未確認（AI下訳）	パイロットの角速度制御の最大角速度。0 なら角度制御を使う Pilot rate control's maximum rate. Set to zero to use angle control 単位 deg/s 範囲 0 ～ 90 増分 1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MNT2_RETRACT_X Mount roll angle when in retracted position 未確認（AI下訳）	格納位置でのマウントのロール角 Mount roll angle when in retracted position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT2_RETRACT_Y Mount pitch angle when in retracted position 未確認（AI下訳）	格納位置でのマウントのピッチ角 Mount pitch angle when in retracted position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT2_RETRACT_Z Mount yaw angle when in retracted position 未確認（AI下訳）	格納位置でのマウントのヨー角 Mount yaw angle when in retracted position 単位 deg 範囲 -180.0 ～ 180.0 増分 1 既定値 0[C]
MNT2_ROLL_MAX Mount Roll angle maximum 未確認（AI下訳）	マウントのロール角の最大値 Mount Roll angle maximum 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 30[C]
MNT2_ROLL_MIN Mount Roll angle minimum 未確認（AI下訳）	マウントのロール角の最小値 Mount Roll angle minimum 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 -30[C]
MNT2_SYSID_DFLT Mount Target sysID 再起動が必要 未確認（AI下訳）	マウントが向く既定の目標システム ID Default Target sysID for the mount to point to 既定値 0[C]
MNT2_TYPE Mount Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	マウントの種類 Mount Type 既定値 0 = なし[S] 選択肢 MNT1_TYPE と同じ（15 項目）
MNT2_YAW_MAX Mount Yaw angle maximum 未確認（AI下訳）	マウントのヨー角の最大値 Mount Yaw angle maximum 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 180[C]
MNT2_YAW_MIN Mount Yaw angle minimum 未確認（AI下訳）	マウントのヨー角の最小値 Mount Yaw angle minimum 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 1 既定値 -180[C]

MOT モーター出力

25 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MOT_BAT_CURR_MAX Motor Current Max 未確認（AI下訳）	最大スロットルを制限し始める最大電流（0 = 無効） Maximum current over which maximum throttle is limited (0 = Disabled) 単位 A 範囲 0 ～ 200 増分 0.1 既定値 0[S]
MOT_BAT_CURR_TC Motor Current Max Time Constant 未確認（AI下訳）	最大電流の制限に使う時定数 Time constant used to limit the maximum current 単位 s 範囲 0 ～ 10 増分 0.01 既定値 5[S]
MOT_BAT_IDX Battery compensation index 未確認（AI下訳）	補償に使うバッテリーモニタ Which battery monitor should be used for doing compensation 範囲 0 ～ 15 増分 1 既定値 0 = 1 番目のバッテリー[S] 選択肢 **0**: 1 番目のバッテリー (First battery) ／ **1**: 2 番目のバッテリー (Second battery)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MOT_BAT_VOLT_MAX Battery voltage compensation maximum voltage 未確認（AI下訳）	バッテリー電圧補償の最大電圧（これより高い電圧では推力の追加補正なし）。推奨は 4.2 × セル数、0 = 無効 Battery voltage compensation maximum voltage (voltage above this will have no additional scaling effect on thrust). Recommend 4.2 * cell count, 0 = Disabled 単位 V 範囲 6 〜 53 増分 0.1 既定値 0[S]
MOT_BAT_VOLT_MIN Battery voltage compensation minimum voltage 未確認（AI下訳）	バッテリー電圧補償の最小電圧（これより低い電圧では推力の追加補正なし）。推奨は 3.3 × セル数、0 = 無効 Battery voltage compensation minimum voltage (voltage below this will have no additional scaling effect on thrust). Recommend 3.3 * cell count, 0 = Disabled 単位 V 範囲 6 〜 42 増分 0.1 既定値 0[S]
MOT_BOOST_SCALE Motor boost scale 未確認（AI下訳）	メインスロットルに対するブースターモーター出力の倍率。BoostThrottle サーボへの出力は、メインスロットルにこの倍率を掛けた値になる。大きいほどブースターモーターの負担が増える。1 なら BoostThrottle はメインスロットルと等しくなる。 Booster motor output scaling factor vs main throttle. The output to the BoostThrottle servo will be the main throttle times this scaling factor. A higher scaling factor will put more of the load on the booster motor. A value of 1 will set the BoostThrottle equal to the main throttle. 範囲 0 〜 5 増分 0.1 既定値 0[S]
MOT_HOVER_LEARN Hover Value Learning 未確認（AI下訳）	ホバリングスロットルの自動学習の有効／無効 Enable/Disable automatic learning of hover throttle 既定値 2 = 学習して保存[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 学習 (Learn) ／ **2**: 学習して保存 (Learn and Save)
MOT_IDLE_SEC Idle time 未確認（AI下訳）	アーム中に地上アイドルに達した後、ESC の起動完了を待つための遅延。 Delay after reaching ground idle when armed to allow ESC startup to complete. 単位 s 範囲 0 〜 5 増分 0.1 既定値 0[S]
MOT_OPTIONS Motor options 未確認（AI下訳）	モーターのオプション Motor options 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 電圧補償に生の電圧を使う (Voltage compensation uses raw voltage)
MOT_PWM_MAX PWM output maximum 未確認（AI下訳）	モーターへ出力する PWM の最大値（マイクロ秒） This sets the max PWM value in microseconds that will ever be output to the motors 単位 PWM 範囲 0 〜 2000 増分 1 既定値 2000[S]
MOT_PWM_MIN PWM output minimum 未確認（AI下訳）	モーターへ出力する PWM の最小値（マイクロ秒） This sets the min PWM output value in microseconds that will ever be output to the motors 単位 PWM 範囲 0 〜 2000 増分 1 既定値 1000[S]
MOT_PWM_TYPE Output PWM type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	出力 PWM の種類を選ぶ。通常の連続 PWM、OneShot、ブラシモーター、DShot などのモーター出力を選べる。PWMRange と PWMAngle は PWM の特殊な場合で、通常のキャリブレーションができない ESC（一部の Sub 用モーター）や、PWM_MIN/MAX ではなく Servo パラメータで ESC ごとに PWM 範囲を設定する必要がある場合に使う。 This selects the output PWM type, allowing for normal PWM continuous output, OneShot, brushed or DShot motor output.PWMRange and PWMAngle are PWM special/rare cases for ESCs that dont calibrate normally (some Sub motors) or where each ESC must have its PWM range set individually using the Servo params instead of PWM_MIN/MAX parameters. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: OneShot ／ **2**: OneShot125 ／ **3**: ブラシモーター (Brushed) ／ **4**: DShot150 ／ **5**: DShot300 ／ **6**: DShot600 ／ **7**: DShot1200 ／ **8**: PWMRange ／ **9**: PWMAngle

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MOT_SAFE_DISARM Motor PWM output disabled when disarmed 未確認（AI下訳）	ディスアーム中はモーターの PWM 出力を止める Disables motor PWM output when disarmed 既定値 0 = ディスアーム中も PWM を出す[S] 選択肢 **0**: ディスアーム中も PWM を出す (PWM enabled while disarmed) ／ **1**: ディスアーム中は PWM を止める (PWM disabled while disarmed)
MOT_SAFE_TIME PWM re-enable delay after arming when disarmed pwm was disabled 未確認（AI下訳）	ディスアーム中に PWM を止めていた場合に ESC／サーボの起動完了を待つため、アーム後に回転状態の遷移を許すまでの遅延。 Delay after arming before spool transitions are allowed, used to let ESCs/servos complete startup when PWM was disabled while disarmed. 単位 s 範囲 0 ～ 5 増分 0.001 既定値 1[S]
MOT_SLEW_DN_TIME Output slew time for decreasing throttle 未確認（AI下訳）	出力を最大から 0 まで変化させる時間（秒）。出力の変化速度を制限するのに使う。範囲は 0～0.5 に制限される。 Time in seconds to slew output from full to zero. This is used to limit the rate at which output can change. Range is constrained between 0 and 0.5. 単位 s 範囲 0 ～ 0.5 増分 0.001 既定値 0[S]
MOT_SLEW_UP_TIME Output slew time for increasing throttle 未確認（AI下訳）	出力を 0 から最大まで変化させる時間（秒）。出力の変化速度を制限するのに使う。範囲は 0～0.5 に制限される。 Time in seconds to slew output from zero to full. This is used to limit the rate at which output can change. Range is constrained between 0 and 0.5. 単位 s 範囲 0 ～ 0.5 増分 0.001 既定値 0[S]
MOT_SPIN_ARM Motor Spin armed 未確認（AI下訳）	モーターが回り始める点。全出力範囲を 0～1 とした数値で表す。MOT_SPIN_MIN より低くすること。 Point at which the motors start to spin expressed as a number from 0 to 1 in the entire output range. Should be lower than MOT_SPIN_MIN. 範囲 0.0 ～ 0.2 増分 0.01 既定値 0.1 = 既定[S] 選択肢 **0.0**: 低 (Low) ／ **0.1**: 既定 (Default) ／ **0.2**: 高 (High)
MOT_SPIN_MAX Motor Spin maximum 未確認（AI下訳）	推力が飽和する点。全出力範囲を 0～1 とした数値で表す Point at which the thrust saturates expressed as a number from 0 to 1 in the entire output range 範囲 0.9 ～ 1.0 既定値 0.95 = 既定[S] 選択肢 **0.9**: 低 (Low) ／ **0.95**: 既定 (Default) ／ **1.0**: 高 (High)
MOT_SPIN_MIN Motor Spin minimum 未確認（AI下訳）	推力が出始める点。全出力範囲を 0～1 とした数値で表す。MOT_SPIN_ARM より高くすること。 Point at which the thrust starts expressed as a number from 0 to 1 in the entire output range. Should be higher than MOT_SPIN_ARM. 範囲 0.0 ～ 0.25 増分 0.01 既定値 0.15 = 既定[S] 選択肢 **0.0**: 低 (Low) ／ **0.15**: 既定 (Default) ／ **0.25**: 高 (High)
MOT_SPOOL_TIME Spool up time 未確認（AI下訳）	モーターを 0 から最小スロットルまで回転を上げる時間（秒）。 Time in seconds to spool up the motors from zero to min throttle. 単位 s 範囲 0.05 ～ 2 増分 0.1 既定値 0.5[S]
MOT_SPOOL_TIM_DN Spool down time 未確認（AI下訳）	スロットルの上限を 0 に向けて下げる時間。0 なら SPOOL_TIME を使う。 Time to ramp the throttle ceiling down toward zero. If 0, SPOOL_TIME is used. 単位 s 範囲 0 ～ 2 増分 0.001 既定値 0[S]
MOT_THST_EXPO Thrust Curve Expo 未確認（AI下訳）	モーターの推力カーブの指数（0.0 で線形～1.0 で 2 次曲線） Motor thrust curve exponent (0.0 for linear to 1.0 for second order curve) 範囲 -1.0 ～ 1.0 既定値 0.65[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MOT_THST_HOVER Thrust Hover Value 未確認（AI下訳）	ホバリングに必要なモーター推力。0〜1 の数値で表す Motor thrust needed to hover expressed as a number from 0 to 1 範囲 0.125 〜 0.6875 既定値 0.35[S]
MOT_YAW_HEADROOM Matrix Yaw Min 未確認（AI下訳）	ヨー制御に少なくともこの PWM 範囲（マイクロ秒）を確保する Yaw control is given at least this pwm in microseconds range 単位 PWM 範囲 0 〜 500 増分 1 既定値 200[S]
MOT_YAW_SV_ANGLE Yaw Servo Max Lean Angle 未確認（AI下訳）	ヨーサーボの最大傾き角（トライコプターのみ） Yaw servo's maximum lean angle (Tricopter only) 単位 deg 範囲 5 〜 80 増分 1 既定値 30[C]

MSP MSP（OSD 等）

2 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
MSP_OPTIONS MSP OSD Options 未確認（AI下訳）	MSP 固有のオプションを設定するビットマスク。EnableTelemetryMode：OSD IC の受信線だけがオートパイロットに接続されている場合に「プッシュ」型のテレメトリを許可。EnableBTFLFonts：OSD が ArduPilot フォントではなく Betaflight フォントを使う場合に、それに対応するインデックスを使う。EnableINAVFonts：INAV フォントを使い、EnableBTFLFonts が有効でもこちらを優先する。 A bitmask to set some MSP specific options: EnableTelemetryMode-allows "push" mode telemetry when only rx line of OSD ic connected to autopilot, EnableBTFLFonts-uses indexes corresponding to Betaflight fonts if OSD uses those instead of ArduPilot fonts. EnableINAVFonts uses INAV fonts and overrides EnableBTFLFonts if that option is enabled. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: テレメトリモードを有効化 (EnableTelemetryMode) ／ **bit1**: 未使用 (unused) ／ **bit2**: Betaflight フォントを使う (EnableBTFLFonts) ／ **bit3**: INAV フォントを使う (EnableINAVFonts)
MSP_OSD_NCELLS Cell count override 未確認（AI下訳）	平均セル電圧の計算に使う Used for average cell voltage calculation 既定値 0 = Auto[S] 選択肢 **0**: Auto ／ **1**: 1 ／ **2**: 2 ／ **3**: 3 ／ **4**: 4 ／ **5**: 5 ／ **6**: 6 ／ **7**: 7 ／ **8**: 8 ／ **9**: 9 ／ **10**: 10 ／ **11**: 11 ／ **12**: 12 ／ **13**: 13 ／ **14**: 14

NET ネットワーク（Ethernet・PPP）

55 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NET_DHCP DHCP client 再起動が必要 未確認（AI下訳）	DHCP クライアントの有効／無効 Enable/Disable DHCP client 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
NET_ENABLE Networking Enable 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワーク機能を有効にする Networking Enable 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
NET_GWADDR0 IPv4 Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：192.xxx.xxx.xxx IPv4 address. Example: 192.xxx.xxx.xxx 範囲 0 〜 255 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NET_GWADDR1 IPv4 Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.168.xxx.xxx IPv4 address. Example: xxx.168.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_GWADDR2 IPv4 Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.144.xxx IPv4 address. Example: xxx.xxx.144.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_GWADDR3 IPv4 Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.xxx.14 IPv4 address. Example: xxx.xxx.xxx.14 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_IPADDR0 IPv4 Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：192.xxx.xxx.xxx IPv4 address. Example: 192.xxx.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_IPADDR1 IPv4 Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.168.xxx.xxx IPv4 address. Example: xxx.168.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_IPADDR2 IPv4 Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.144.xxx IPv4 address. Example: xxx.xxx.144.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_IPADDR3 IPv4 Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.xxx.14 IPv4 address. Example: xxx.xxx.xxx.14 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_MACADDR0 MAC Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAC アドレスの第 1 バイト MAC address 1st byte 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_MACADDR1 MAC Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAC アドレスの第 2 バイト MAC address 2nd byte 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_MACADDR2 MAC Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAC アドレスの第 3 バイト MAC address 3rd byte 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_MACADDR3 MAC Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAC アドレスの第 4 バイト MAC address 4th byte 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_MACADDR4 MAC Address 5th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAC アドレスの第 5 バイト MAC address 5th byte 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_MACADDR5 MAC Address 6th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	MAC アドレスの第 6 バイト MAC address 6th byte 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
NET_NETMASK IP Subnet mask 再起動が必要 未確認（AI下訳）	固定のサブネットマスクを設定する。値は連続するビット数。例：24 = 255.255.255.0、16 = 255.255.0.0 Allows setting static subnet mask. The value is a count of consecutive bits. Examples: 24 = 255.255.255.0, 16 = 255.255.0.0 範囲 0 ～ 32 既定値 24 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NET_OPTIONS Networking options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークのオプション Networking options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: PPP イーサネットゲートウェイを有効化 (EnablePPP Ethernet gateway) ／ **bit1**: CAN1 マルチキャストのエンドポイントを有効化 (Enable CAN1 multicast endpoint) ／ **bit2**: CAN2 マルチキャストのエンドポイントを有効化 (Enable CAN2 multicast endpoint) ／ **bit3**: CAN1 マルチキャストのブリッジを有効化 (Enable CAN1 multicast bridged) ／ **bit4**: CAN2 マルチキャストのブリッジを有効化 (Enable CAN2 multicast bridged) ／ **bit5**: PPP のタイムアウトを無効化 (DisablePPPTimeout) ／ **bit6**: PPP のエコー制限を無効化 (DisablePPPEchoLimit) ／ **bit7**: ファイルへ保存 (Capture to file)
NET_P1_IP0 IPv4 Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：192.xxx.xxx.xxx IPv4 address. Example: 192.xxx.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P1_IP1 IPv4 Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.168.xxx.xxx IPv4 address. Example: xxx.168.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P1_IP2 IPv4 Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.144.xxx IPv4 address. Example: xxx.xxx.144.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P1_IP3 IPv4 Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.xxx.14 IPv4 address. Example: xxx.xxx.xxx.14 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P1_PORT Port number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ポート番号 Port number 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
NET_P1_PROTOCOL Protocol 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークシリアルポートのプロトコル Networked serial port protocol 既定値 0[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
NET_P1_TYPE Port type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークシリアルポートの種類。2 つのクライアント型では有効な宛先 IP アドレスを設定する必要がある。2 つのサーバー型では 0.0.0.0 またはローカルアドレスを使える。UDP クライアント型は、IP が 255.255.255.255 ならブロードキャストを、マルチキャストアドレス範囲なら UDP マルチキャストを使う。 Port type for network serial port. For the two client types a valid destination IP address must be set. For the two server types either 0.0.0.0 or a local address can be used. The UDP client type will use broadcast if the IP is set to 255.255.255.255 and will use UDP multicast if the IP is in the multicast address range. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: UDP クライアント (UDP client) ／ **2**: UDP サーバー (UDP server) ／ **3**: TCP クライアント (TCP client) ／ **4**: TCP サーバー (TCP server)
NET_P2_IP0 IPv4 Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：192.xxx.xxx.xxx IPv4 address. Example: 192.xxx.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P2_IP1 IPv4 Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.168.xxx.xxx IPv4 address. Example: xxx.168.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P2_IP2 IPv4 Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.144.xxx IPv4 address. Example: xxx.xxx.144.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NET_P2_IP3 IPv4 Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.xxx.14 IPv4 address. Example: xxx.xxx.xxx.14 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P2_PORT Port number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ポート番号 Port number 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
NET_P2_PROTOCOL Protocol 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークシリアルポートのプロトコル Networked serial port protocol 既定値 0[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
NET_P2_TYPE Port type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークシリアルポートの種類。2 つのクライアント型では有効な宛先 IP アドレスを設定する必要がある。2 つのサーバー型では 0.0.0.0 またはローカルアドレスを使える。UDP クライアント型は、IP が 255.255.255.255 ならブロードキャストを、マルチキャストアドレス範囲なら UDP マルチキャストを使う。 Port type for network serial port. For the two client types a valid destination IP address must be set. For the two server types either 0.0.0.0 or a local address can be used. The UDP client type will use broadcast if the IP is set to 255.255.255.255 and will use UDP multicast if the IP is in the multicast address range. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: UDP クライアント (UDP client) ／ **2**: UDP サーバー (UDP server) ／ **3**: TCP クライアント (TCP client) ／ **4**: TCP サーバー (TCP server)
NET_P3_IP0 IPv4 Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：192.xxx.xxx.xxx IPv4 address. Example: 192.xxx.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P3_IP1 IPv4 Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.168.xxx.xxx IPv4 address. Example: xxx.168.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P3_IP2 IPv4 Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.144.xxx IPv4 address. Example: xxx.xxx.144.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P3_IP3 IPv4 Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.xxx.14 IPv4 address. Example: xxx.xxx.xxx.14 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P3_PORT Port number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ポート番号 Port number 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
NET_P3_PROTOCOL Protocol 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークシリアルポートのプロトコル Networked serial port protocol 既定値 0[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NET_P3_TYPE Port type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークシリアルポートの種類。2 つのクライアント型では有効な宛先 IP アドレスを設定する必要がある。2 つのサーバー型では 0.0.0.0 またはローカルアドレスを使える。UDP クライアント型は、IP が 255.255.255.255 ならブロードキャストを、マルチキャストアドレス範囲なら UDP マルチキャストを使う。 Port type for network serial port. For the two client types a valid destination IP address must be set. For the two server types either 0.0.0.0 or a local address can be used. The UDP client type will use broadcast if the IP is set to 255.255.255.255 and will use UDP multicast if the IP is in the multicast address range. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: UDP クライアント (UDP client) ／ **2**: UDP サーバー (UDP server) ／ **3**: TCP クライアント (TCP client) ／ **4**: TCP サーバー (TCP server)
NET_P4_IP0 IPv4 Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：192.xxx.xxx.xxx IPv4 address. Example: 192.xxx.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P4_IP1 IPv4 Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.168.xxx.xxx IPv4 address. Example: xxx.168.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P4_IP2 IPv4 Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.144.xxx IPv4 address. Example: xxx.xxx.144.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P4_IP3 IPv4 Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.xxx.14 IPv4 address. Example: xxx.xxx.xxx.14 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_P4_PORT Port number 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ポート番号 Port number 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
NET_P4_PROTOCOL Protocol 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークシリアルポートのプロトコル Networked serial port protocol 既定値 0[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
NET_P4_TYPE Port type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークシリアルポートの種類。2 つのクライアント型では有効な宛先 IP アドレスを設定する必要がある。2 つのサーバー型では 0.0.0.0 またはローカルアドレスを使える。UDP クライアント型は、IP が 255.255.255.255 ならブロードキャストを、マルチキャストアドレス範囲なら UDP マルチキャストを使う。 Port type for network serial port. For the two client types a valid destination IP address must be set. For the two server types either 0.0.0.0 or a local address can be used. The UDP client type will use broadcast if the IP is set to 255.255.255.255 and will use UDP multicast if the IP is in the multicast address range. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: UDP クライアント (UDP client) ／ **2**: UDP サーバー (UDP server) ／ **3**: TCP クライアント (TCP client) ／ **4**: TCP サーバー (TCP server)
NET_REMPPP_IP0 IPv4 Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：192.xxx.xxx.xxx IPv4 address. Example: 192.xxx.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_REMPPP_IP1 IPv4 Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.168.xxx.xxx IPv4 address. Example: xxx.168.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NET_REMPPP_IP2 IPv4 Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.144.xxx IPv4 address. Example: xxx.xxx.144.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_REMPPP_IP3 IPv4 Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.xxx.14 IPv4 address. Example: xxx.xxx.xxx.14 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_TESTS Test enable flags 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ネットワークテストの有効／無効 Enable/Disable networking tests 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: UDP エコーテスト (UDP echo test) ／ **bit1**: TCP エコーテスト (TCP echo test) ／ **bit2**: TCP 破棄テスト (TCP discard test) ／ **bit3**: TCP 反射テスト (TCP reflect test)
NET_TEST_IP0 IPv4 Address 1st byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：192.xxx.xxx.xxx IPv4 address. Example: 192.xxx.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_TEST_IP1 IPv4 Address 2nd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.168.xxx.xxx IPv4 address. Example: xxx.168.xxx.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_TEST_IP2 IPv4 Address 3rd byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.144.xxx IPv4 address. Example: xxx.xxx.144.xxx 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
NET_TEST_IP3 IPv4 Address 4th byte 再起動が必要 未確認（AI下訳）	IPv4 アドレス。例：xxx.xxx.xxx.14 IPv4 address. Example: xxx.xxx.xxx.14 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]

NMEA NMEA 出力

2 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NMEA_MSG_EN Messages Enable bitmask 未確認（AI下訳）	有効にする NMEA メッセージのビットマスク。すべてのメッセージは同じ間隔で連続して送られる This is a bitmask of enabled NMEA messages. All messages will be sent consecutively at the same rate interval 既定値 3[S] ビットマスク **bit0**: GPGGA ／ **bit1**: GPRMC ／ **bit2**: PASHR
NMEA_RATE_MS NMEA Output rate 未確認（AI下訳）	NMEA 出力レート。有効にしたすべての NMEA メッセージを送る間隔。ほとんどの NMEA システムは 100ms（10Hz）以下の頻度を想定している。 NMEA Output rate. This controls the interval at which all the enabled NMEA messages are sent. Most NMEA systems expect 100ms (10Hz) or slower. 単位 ms 範囲 20 ～ 2000 増分 1 既定値 100[S]

NTF 通知（LED・ブザー）

10 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NTF_BUZZ_ON_LVL Buzzer-on pin logic level 未確認（AI下訳）	ブザーを鳴らすことを示すピンのレベル Specifies pin level that indicates buzzer should play 既定値 1 = High で鳴る[S] 選択肢 **0**: Low で鳴る (LowIsOn) ／ **1**: High で鳴る (HighIsOn)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NTF_BUZZ_PIN Buzzer pin 未確認（AI下訳）	アクティブブザーを任意のピンに接続できるようにする。3 ピンのブザーか追加の MOSFET が必要。オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Enables to connect active buzzer to arbitrary pin. Requires 3-pin buzzer or additional MOSFET! Some the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 既定値 -1 = 無効[S] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled)
NTF_BUZZ_TYPES Buzzer Driver Types 未確認（AI下訳）	有効にするブザーの種類 Controls what types of Buzzer will be enabled 既定値 5[S] ビットマスク **bit0**: 内蔵ブザー (Built-in buzzer) ／ **bit1**: DShot ／ **bit2**: DroneCAN
NTF_BUZZ_VOLUME Buzzer volume 未確認（AI下訳）	ブザーの音量 Control the volume of the buzzer 単位 % 範囲 0 ～ 100 既定値 100[S]
NTF_DISPLAY_TYPE Type of on-board I2C display 未確認（AI下訳）	機上の I2C ディスプレイの種類を設定する。既定では無効。 This sets up the type of on-board I2C display. Disabled by default. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: ssd1306 ／ **2**: sh1106 ／ **10**: SITL
NTF_LED_BRIGHT LED Brightness 未確認（AI下訳）	RGB LED の明るさを選ぶ。USB 接続中は設定にかかわらず「低」より明るくならない。 Select the RGB LED brightness level. When USB is connected brightness will never be higher than low regardless of the setting. 既定値 3 = 高[S] 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: 低 (Low) ／ **2**: 中 (Medium) ／ **3**: 高 (High)
NTF_LED_LEN Serial LED String Length 再起動が必要 未確認（AI下訳）	通知に使うシリアル LED（NeoPixel・ProfiLED）の数 The number of Serial LED's to use for notifications (NeoPixel's and ProfiLED) 範囲 1 ～ 32 既定値 1[S]
NTF_LED_OVERRIDE Specifies colour source for the RGBLed 未確認（AI下訳）	LED の色と明るさの源を指定する。OutbackChallenge は MedicalExpress（https://uavchallenge.org/medical-express/）の規則に準拠し、おおむね「緑」がディスアーム（近づいて安全）、「赤」がアーム（近づくと危険）。Traffic light は簡略化した配色で、アーム中は赤、セーフティスイッチが出力を抑制していない（がディスアーム中）なら黄、出力が抑制されディスアーム中なら緑。ディスアーム中にアームチェックに失敗していると、LED の点滅が速くなる。 Specifies the source for the colours and brightness for the LED. OutbackChallenge conforms to the MedicalExpress (https://uavchallenge.org/medical-express/) rules, essentially "Green" is disarmed (safe-to-approach), "Red" is armed (not safe-to-approach). Traffic light is a simplified color set, red when armed, yellow when the safety switch is not surpressing outputs (but disarmed), and green when outputs are surpressed and disarmed, the LED will blink faster if disarmed and failing arming checks. 既定値 0 = 標準[S] 選択肢 **0**: 標準 (Standard) ／ **1**: MAVLink/Scripting/AP_Periph ／ **2**: OutbackChallenge ／ **3**: TrafficLight
NTF_LED_TYPES LED Driver Types 未確認（AI下訳）	有効にする LED の種類 Controls what types of LEDs will be enabled 既定値 123079[S] ビットマスク **bit0**: 内蔵 LED (Built-in LED) ／ **bit1**: 内蔵 Toshiba LED (Internal ToshibaLED) ／ **bit2**: 外付け Toshiba LED (External ToshibaLED) ／ **bit3**: 外付け PCA9685 (External PCA9685) ／ **bit4**: Oreo LED ／ **bit5**: DroneCAN ／ **bit6**: NCP5623 外付け (NCP5623 External) ／ **bit7**: NCP5623 内蔵 (NCP5623 Internal) ／ **bit8**: NeoPixel ／ **bit9**: ProfiLED ／ **bit10**: スクリプト (Scripting) ／ **bit11**: DShot ／ **bit12**: ProfiLED_SPI ／ **bit13**: LP5562 外付け (LP5562 External) ／ **bit14**: LP5562 内蔵 (LP5562 Internal) ／ **bit15**: IS31FL3195 外付け (IS31FL3195 External) ／ **bit16**: IS31FL3195 内蔵 (IS31FL3195 Internal) ／ **bit17**: DiscreteRGB ／ **bit18**: NeoPixelRGB ／ **bit19**: ProfiLED_IOMCU

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
NTF_OREO_THEME OreoLED Theme 未確認（AI下訳）	Solo Oreo LED ドライバの有効／無効。0 で無効、1 で航空機テーマ、2 でローバーテーマ Enable/Disable Solo Oreo LED driver, 0 to disable, 1 for Aircraft theme, 2 for Rover theme 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 航空機 (Aircraft) ／ **2**: ローバー (Rover)

OA 経路計画型の障害物回避

15 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OA_BR_CONT_ANGLE BendyRuler's bearing change resistance threshold angle 未確認（AI下訳）	方位の変化がこの角度を超える場合、BendyRuler は現在の方位を変えることに抵抗する BendyRuler will resist changing current bearing if the change in bearing is over this angle 範囲 20 〜 180 増分 5 既定値 —
OA_BR_CONT_RATIO Obstacle Avoidance margin ratio for BendyRuler to change bearing significantly 未確認（AI下訳）	障害物（またはフェンス）からの前回の余裕と今回計算した余裕の比が少なくともこの値でなければ、BendyRuler は方位を変えない。 BendyRuler will avoid changing bearing unless ratio of previous margin from obstacle (or fence) to present calculated margin is atleast this much. 範囲 1.1 〜 2 増分 0.1 既定値 —
OA_BR_LOOKAHEAD Object Avoidance look ahead distance maximum 未確認（AI下訳）	障害物回避は、機体の前方このメートル数先まで見る Object Avoidance will look this many meters ahead of vehicle 単位 m 範囲 1 〜 100 増分 1 既定値 —
OA_BR_TYPE Type of BendyRuler 未確認（AI下訳）	BendyRuler は、このパラメータで定める方向に沿って空いた経路を探す BendyRuler will search for clear path along the direction defined by this parameter 既定値 — 選択肢 **1**: 水平探索 (Horizontal search) ／ **2**: 垂直探索 (Vertical search)
OA_DB_ALT_MIN OADatabase minimum altitude above home before storing obstacles 未確認（AI下訳）	ホームから半径 3 メートル以内で、機体のホーム相対高度がこの値より低い場合、OADatabase は障害物を棄却する。0 でこの機能を無効化。 OADatabase will reject obstacles if vehicle's altitude above home is below this parameter, in a 3 meter radius around home. Set 0 to disable this feature. 単位 m 範囲 0 〜 4 既定値 0[C]
OA_DB_BEAM_WIDTH OADatabase beam width 再起動が必要 未確認（AI下訳）	入力されるライダーデータのビーム幅。データ源が物体の半径を提供しない場合に、物体の半径を計算するのに使う。 Beam width of incoming lidar data, used to calculate a object radius if none is provided by the data source. 単位 deg 範囲 1 〜 10 既定値 5[C]
OA_DB_DIST_MAX OADatabase Distance Maximum 未確認（AI下訳）	データベースに保持する物体の最大距離。0 で制限なし Maximum distance of objects held in database. Set to zero to disable the limits 単位 m 範囲 0 〜 10 既定値 0[C]
OA_DB_EXPIRE OADatabase item timeout 未確認（AI下訳）	OADatabase の項目のタイムアウト。更新がない項目が期限切れになるまで残る時間。0 なら期限切れにならず、一度だけ送る静的環境には便利だが、動的な環境には非常に不向き。 OADatabase item timeout. The time an item will linger without any updates before it expires. Zero means never expires which is useful for a sent-once static environment but terrible for dynamic ones. 単位 s 範囲 0 〜 500 増分 1 既定値 10[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OA_DB_OUTPUT OADatabase output level 未確認（AI下訳）	OADatabase の出力レベル。どのデータベースの物体を地上局へ送るかを設定する。回避アルゴリズムは内部で常にすべてのデータを使える。 OADatabase output level to configure which database objects are sent to the ground station. All data is always available internally for avoidance algorithms. 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 重要度 HIGH の項目のみ送る (Send only HIGH importance items) ／ **2**: 重要度 HIGH と NORMAL の項目を送る (Send HIGH and NORMAL importance items) ／ **3**: すべての項目を送る (Send all items)
OA_DB_QUEUE_SIZE OADatabase queue maximum number of points 再起動が必要 未確認（AI下訳）	OADatabase のキューの最大点数。入力バッファのサイズで、大きいほどデータベースへフィルタする入力データ点の大きなバーストを扱える。CPU には影響せず RAM のみを使う。高速なデータリンクや大量のデータを生成するセンサでは大きくすることを推奨。 OADatabase queue maximum number of points. This in an input buffer size. Larger means it can handle larger bursts of incoming data points to filter into the database. No impact on cpu, only RAM. Recommend larger for faster datalinks or for sensors that generate a lot of data. 範囲 1 ～ 200 既定値 80[C]
OA_DB_RADIUS_MIN OADatabase Minimum radius 未確認（AI下訳）	データベースに保持する物体の最小半径 Minimum radius of objects held in database 単位 m 範囲 0 ～ 10 既定値 0.01[C]
OA_DB_SIZE OADatabase maximum number of points 再起動が必要 未確認（AI下訳）	OADatabase の最大点数。0 で OA データベースを無効化。大きいほど多くの点を持てるが、処理の CPU 負荷が増える OADatabase maximum number of points. Set to 0 to disable the OA Database. Larger means more points but is more cpu intensive to process 範囲 0 ～ 10000 既定値 100[C]
OA_MARGIN_MAX Object Avoidance wide margin distance 未確認（AI下訳）	障害物回避は、機体からこのメートル数より遠い物体を無視する Object Avoidance will ignore objects more than this many meters from vehicle 単位 m 範囲 0.1 ～ 100 増分 1 既定値 —
OA_OPTIONS Options while recovering from Object Avoidance 未確認（AI下訳）	障害物回避からの復帰中（前方の経路が空いて回避が解除された後）の機体の動作を決めるビットマスク。 Bitmask which will govern vehicles behaviour while recovering from Obstacle Avoidance (i.e Avoidance is turned off after the path ahead is clear). 既定値 — ビットマスク **bit1**: Dijkstra の点を記録 (log Dijkstra points) ／ **bit2**: 高速ウェイポイントを許可（Dijkstra のみ） (Allow fast waypoints (Dijkastras only))
OA_TYPE Object Avoidance Path Planning algorithm to use 未確認（AI下訳）	障害物を避ける経路計画の有効／無効 Enabled/disable path planning around obstacles 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: BendyRuler ／ **2**: Dijkstra ／ **3**: Dijkstra と BendyRuler (Dijkstra with BendyRuler)

OSD OSD（画面表示）

1020 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_ACRVOLT_EN ACRVOLT_EN 未確認（AI下訳）	平均セルの休止時電圧を表示する。警告：セル数が正しく検出または設定されていないと不正確になる。セル数の自動検出（OSD_CELL_COUNT=0）を使う場合、バッテリーが満充電から遠いと検出したセル数が正しくないことがある。 Displays resting voltage for the average cell. WARNING: this can be inaccurate if the cell count is not detected or set properly. If the the battery is far from fully charged the detected cell count might not be accurate if auto cell count detection is used (OSD_CELL_COUNT=0). 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ACRVOLT_X ACRVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24 C
OSD1_ACRVOLT_Y ACRVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 4 C
OSD1_ALTITUDE_EN ALTITUDE_EN 未確認（AI下訳）	地表高度（AGL）を表示する Enables display of altitude AGL 既定値 1 = 有効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ALTITUDE_X ALTITUDE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23 C
OSD1_ALTITUDE_Y ALTITUDE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8 C
OSD1_ARMING_EN ARMING_EN 未確認（AI下訳）	アーム状態を表示する（MSP OSD のみ） Displays arming status (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ARMING_X ARMING_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1 C
OSD1_ARMING_Y ARMING_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1 C
OSD1_ASPD1_EN ASPD1_EN 未確認（AI下訳）	主対気速度センサから直接得た対気速度を表示する Displays airspeed reported directly from primary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ASPD1_X ASPD1_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD1_ASPD1_Y ASPD1_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_ASPD2_EN ASPD2_EN 未確認（AI下訳）	第 2 対気速度センサから直接得た対気速度を表示する Displays airspeed reported directly from secondary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ASPD2_X ASPD2_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_ASPD2_Y ASPD2_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_ASPEED_EN ASPEED_EN 未確認（AI下訳）	TECS が使っている対気速度（融合値）を表示する Displays airspeed value being used by TECS (fused value) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ASPEED_X ASPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 2[C]
OSD1_ASPEED_Y ASPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 13[C]
OSD1_ATEMP_EN ATEMP_EN 未確認（AI下訳）	主対気速度センサが報告する温度を表示する Displays temperature reported by primary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ATEMP_X ATEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_ATEMP_Y ATEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_AVGCELLV_EN AVGCELLV_EN 未確認（AI下訳）	平均セル電圧を表示する。警告：セル数が正しく検出または設定されていないと不正確になる。セル数の自動検出（OSD_CELL_COUNT=0）を使う場合、バッテリーが満充電から遠いと検出したセル数が正しくないことがある。 Displays average cell voltage. WARNING: this can be inaccurate if the cell count is not detected or set properly. If the the battery is far from fully charged the detected cell count might not be accurate if auto cell count detection is used (OSD_CELL_COUNT=0). 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_AVGCELLV_X AVGCELLV_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 24[C]
OSD1_AVGCELLV_Y AVGCELLV_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 3[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_BAT2USED_EN BAT2USED_EN 未確認（AI下訳）	第 2 バッテリーの消費 mAh を表示する Displays secondary battery mAh consumed 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_BAT2USED_X BAT2USED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_BAT2USED_Y BAT2USED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_BAT2_VLT_EN BAT2VLT_EN 未確認（AI下訳）	バッテリー2 の電圧を表示する Displays battery2 voltage 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_BAT2_VLT_X BAT2VLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_BAT2_VLT_Y BAT2VLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_BATTBAR_EN BATT_BAR_EN 未確認（AI下訳）	バッテリー使用量のバーを表示する（MSP OSD のみ） Displays battery usage bar (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_BATTBAR_X BATT_BAR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 1[C]
OSD1_BATTBAR_Y BATT_BAR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 1[C]
OSD1_BATUSED_EN BATUSED_EN 未確認（AI下訳）	主バッテリーの消費 mAh を表示する Displays primary battery mAh consumed 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_BATUSED_X BATUSED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 23[C]
OSD1_BATUSED_Y BATUSED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 3[C]
OSD1_BAT_VOLT_EN BATVOLT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの電圧を表示する Displays main battery voltage 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_BAT_VOLT_X BATVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD1_BAT_VOLT_Y BATVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD1_BTEMP_EN BTEMP_EN 未確認（AI下訳）	第 2 気圧計が報告する温度を表示する Displays temperature reported by secondary barometer 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_BTEMP_X BTEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD1_BTEMP_Y BTEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD1_CALLSIGN_EN CALLSIGN_EN 未確認（AI下訳）	microSD カード上の callsign.txt のコールサインを表示する Displays callsign from callsign.txt on microSD card 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_CALLSIGN_X CALLSIGN_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD1_CALLSIGN_Y CALLSIGN_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD1_CELLVOLT_EN CELL_VOLT_EN 未確認（AI下訳）	平均セル電圧を表示する（MSP OSD のみ） Displays average cell voltage (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_CELLVOLT_X CELL_VOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD1_CELLVOLT_Y CELL_VOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD1_CHAN_MAX Transmitter switch screen maximum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 上限 This sets the PWM upper limit for this screen 範囲 900 ～ 2100 既定値 2100[C]
OSD1_CHAN_MIN Transmitter switch screen minimum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 下限 This sets the PWM lower limit for this screen 範囲 900 ～ 2100 既定値 900[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_CLIMBEFF_EN CLIMBEFF_EN 未確認（AI下訳）	上昇効率（上昇率／電流）を表示する Displays climb efficiency (climb rate/current) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_CLIMBEFF_X CLIMBEFF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 0[C]
OSD1_CLIMBEFF_Y CLIMBEFF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 0[C]
OSD1_CLK_EN CLK_EN 未確認（AI下訳）	AP_RTC の現地時刻に基づく時計パネルを表示する Displays a clock panel based on AP_RTC local time 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_CLK_X CLK_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_CLK_Y CLK_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_COMPASS_EN COMPASS_EN 未確認（AI下訳）	コンパスローズを表示する Enables display of compass rose 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_COMPASS_X COMPASS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 15[C]
OSD1_COMPASS_Y COMPASS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 3[C]
OSD1_CRSSHAIR_EN CRSSHAIR_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀の十字線を表示する（MSP OSD のみ） Displays artificial horizon crosshair (MSP OSD only) 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_CRSSHAIR_X CRSSHAIR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置（MSP OSD のみ） Horizontal position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_CRSSHAIR_Y CRSSHAIR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置（MSP OSD のみ） Vertical position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_CURRENT2_EN CURRENT2_EN 未確認（AI下訳）	2 番目のバッテリーの電流を表示する Displays 2nd battery current 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_CURRENT2_X CURRENT2_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_CURRENT2_Y CURRENT2_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_CURRENT_EN CURRENT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの電流を表示する Displays main battery current 既定値 1 = 有効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_CURRENT_X CURRENT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 25 C
OSD1_CURRENT_Y CURRENT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 2 C
OSD1_DIST_EN DIST_EN 未確認（AI下訳）	総飛行距離を表示する Displays total distance flown 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_DIST_X DIST_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 22 C
OSD1_DIST_Y DIST_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 11 C
OSD1_EFF_EN EFF_EN 未確認（AI下訳）	飛行効率（mAh/km または /mi）を表示する Displays flight efficiency (mAh/km or /mi) 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_EFF_X EFF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 22 C
OSD1_EFF_Y EFF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 10 C
OSD1_ENABLE Enable screen 未確認（AI下訳）	この画面を有効にする Enable this screen 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_ESCAMPS_EN ESCAMPS_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち回転数が最も高い ESC の電流を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays the current of the ESC with the highest rpm of all active ESCs, or of a specific ESC if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ESCAMPS_X ESCAMPS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24 C
OSD1_ESCAMPS_Y ESCAMPS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 14 C
OSD1_ESCRPM_EN ESCRPM_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち最も高い回転数を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays highest rpm of all active ESCs, or of a specific ESC if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ESCRPM_X ESCRPM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 22 C
OSD1_ESCRPM_Y ESCRPM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 12 C
OSD1_ESCTEMP_EN ESCTEMP_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち最も高い温度を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays highest temp of all active ESCs, or of a specific ECS if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ESCTEMP_X ESCTEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24 C
OSD1_ESCTEMP_Y ESCTEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13 C
OSD1_ESC_IDX ESC_IDX 未確認（AI下訳）	ESC 情報の表示に使う ESC の番号。0 なら値が最も高い ESC を使う。 Index of the ESC to use for displaying ESC information. 0 means use the ESC with the highest value. 範囲 0 ～ 32 既定値 0 C
OSD1_FENCE_EN FENCE_EN 未確認（AI下訳）	フェンスの有効状態と逸脱を表示する Displays indication of fence enable and breach 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_FENCE_X FENCE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14 C
OSD1_FENCE_Y FENCE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 9 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_FLTIME_EN FLTIME_EN 未確認（AI下訳）	総飛行時間を表示する Displays total flight time 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_FLTIME_X FLTIME_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD1_FLTIME_Y FLTIME_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 10[C]
OSD1_FLTMODE_EN FLTMODE_EN 未確認（AI下訳）	フライトモードを表示する Displays flight mode 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_FLTMODE_X FLTMODE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD1_FLTMODE_Y FLTMODE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]
OSD1_FONT Sets the font index for this screen (MSP DisplayPort only) 未確認（AI下訳）	この画面のフォント番号（MSP DisplayPort のみ） Sets the font index for this screen (MSP DisplayPort only) 範囲 0 ～ 21 既定値 0[C]
OSD1_GPSLAT_EN GPSLAT_EN 未確認（AI下訳）	GPS の緯度を表示する Displays GPS latitude 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_GPSLAT_X GPSLAT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 9[C]
OSD1_GPSLAT_Y GPSLAT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD1_GPSLONG_EN GPSLONG_EN 未確認（AI下訳）	GPS の経度を表示する Displays GPS longitude 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_GPSLONG_X GPSLONG_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 9[C]
OSD1_GPSLONG_Y GPSLONG_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 14[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_GSPEED_EN GSPEED_EN 未確認（AI下訳）	GPS の対地速度を表示する Displays GPS ground speed 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_GSPEED_X GSPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD1_GSPEED_Y GSPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 14[C]
OSD1_HDOP_EN HDOP_EN 未確認（AI下訳）	水平精度低下率（HDOP）を表示する Displays Horizontal Dilution Of Position 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_HDOP_X HDOP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD1_HDOP_Y HDOP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD1_HEADING_EN HEADING_EN 未確認（AI下訳）	機首方位を表示する Displays heading 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_HEADING_X HEADING_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 13[C]
OSD1_HEADING_Y HEADING_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD1_HOMEDIR_EN HOMEDIR_EN 未確認（AI下訳）	ホームへの相対方向を表示する（MSP OSD のみ） Displays relative direction to HOME (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_HOMEDIR_X HOMEDIR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD1_HOMEDIR_Y HOMEDIR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD1_HOMEDIST_EN HOMEDIST_EN 未確認（AI下訳）	ホームからの距離を表示する（MSP OSD のみ） Displays distance from HOME (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_HOMEDIST_X HOMEDIST_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置（MSP OSD のみ） Horizontal position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD1_HOMEDIST_Y HOMEDIST_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置（MSP OSD のみ） Vertical position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD1_HOME_EN HOME_EN 未確認（AI下訳）	ホームまでの距離と相対方向を表示する Displays distance and relative direction to HOME 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_HOME_X HOME_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]
OSD1_HOME_Y HOME_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD1_HORIZON_EN HORIZON_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀を表示する Displays artificial horizon 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_HORIZON_X HORIZON_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]
OSD1_HORIZON_Y HORIZON_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]
OSD1_LINK_Q_EN LINK_Q_EN 未確認（AI下訳）	受信機のリンク品質を表示する Displays Receiver link quality 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_LINK_Q_X LINK_Q_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD1_LINK_Q_Y LINK_Q_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD1_MESSAGE_EN MESSAGE_EN 未確認（AI下訳）	MAVLink メッセージを表示する Displays Mavlink messages 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_MESSAGE_X MESSAGE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_MESSAGE_Y MESSAGE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 6[C]
OSD1_PITCH_EN PITCH_EN 未確認（AI下訳）	水平からのピッチ角（度）を表示する Displays degrees of pitch from level 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_PITCH_X PITCH_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD1_PITCH_Y PITCH_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD1_PLUSCODE_EN PLUSCODE_EN 未確認（AI下訳）	Plus Code（OLC）を表示する Displays pluscode (OLC) element 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_PLUSCODE_X PLUSCODE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD1_PLUSCODE_Y PLUSCODE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD1_POWER_EN POWER_EN 未確認（AI下訳）	電力を表示する（MSP OSD のみ） Displays power (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_POWER_X POWER_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD1_POWER_Y POWER_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD1_RC_ANT_EN RC_ANT_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクで現在使用中のアンテナを表示する Displays the current RC link active antenna 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_RC_ANT_X RC_ANT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 27[C]
OSD1_RC_ANT_Y RC_ANT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_RC_LQ_EN RC_LQ_EN 未確認（AI下訳）	RC リンク品質（アップリンク、0〜100%）を表示し、OSD_OPTIONS のビット 7 が立っていれば RF モードも表示する Displays the RC link quality (uplink, 0 to 100%) and also RF mode if bit 7 of OSD_OPTIONS is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_RC_LQ_X RC_LQ_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 18[C]
OSD1_RC_LQ_Y RC_LQ_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 2[C]
OSD1_RC_PWR_EN RC_PWR_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの送信（TX）出力をレベルに応じて mW または W で表示する Displays the RC link transmit (TX) power in mW or W, depending on level 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_RC_PWR_X RC_PWR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 25[C]
OSD1_RC_PWR_Y RC_PWR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 12[C]
OSD1_RC_SNR_EN RC_SNR_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの信号対雑音比（dB）を表示する Displays RC link signal to noise ratio in dB 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_RC_SNR_X RC_SNR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 23[C]
OSD1_RC_SNR_Y RC_SNR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 13[C]
OSD1_RESTVOLT_EN RESTVOLT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの休止時電圧を表示する Displays main battery resting voltage 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_RESTVOLT_X RESTVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 24[C]
OSD1_RESTVOLT_Y RESTVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 2[C]
OSD1_RNGF_EN RNGF_EN 未確認（AI下訳）	距離センサの距離（cm）を表示する Displays a rangefinder's distance in cm 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_RNGF_X RNGF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_RNGF_Y RNGF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_ROLL_EN ROLL_EN 未確認（AI下訳）	水平からのロール角（度）を表示する Displays degrees of roll from level 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_ROLL_X ROLL_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_ROLL_Y ROLL_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_RPM_EN RPM_EN 未確認（AI下訳）	メインローターの回転数（rpm）を表示する Displays main rotor revs/min 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_RPM_X RPM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 29 既定値 2[C]
OSD1_RPM_Y RPM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 15 既定値 2[C]
OSD1_RSSIDBM_EN RSSIDBM_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの信号強度（dBm）を表示する Displays RC link signal strength in dBm 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_RSSIDBM_X RSSIDBM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 6[C]
OSD1_RSSIDBM_Y RSSIDBM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 2[C]
OSD1_RSSI_EN RSSI_EN 未確認（AI下訳）	RC の信号強度を表示する Displays RC signal strength 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_RSSI_X RSSI_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_RSSI_Y RSSI_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 1[C]
OSD1_SATS_EN SATS_EN 未確認（AI下訳）	捕捉した衛星数を表示する Displays number of acquired satellites 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_SATS_X SATS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 1[C]
OSD1_SATS_Y SATS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 3[C]
OSD1_SIDEBARS_EN SIDEBARS_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀のサイドバーを表示する Displays artificial horizon side bars 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_SIDEBARS_X SIDEBARS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 4[C]
OSD1_SIDEBARS_Y SIDEBARS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 5[C]
OSD1_STATS_EN STATS_EN 未確認（AI下訳）	飛行統計を表示する Displays flight stats 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_STATS_X STATS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 0[C]
OSD1_STATS_Y STATS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 0[C]
OSD1_TEMP_EN TEMP_EN 未確認（AI下訳）	主気圧計が報告する温度を表示する Displays temperature reported by primary barometer 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_TEMP_X TEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_TEMP_Y TEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_TER_HGT_EN TER_HGT_EN 未確認（AI下訳）	地形からの高さを表示する Displays Height above terrain 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_TER_HGT_X TER_HGT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD1_TER_HGT_Y TER_HGT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 7[C]
OSD1_THROTTLE_EN THROTTLE_EN 未確認（AI下訳）	モーターへ実際に送っているスロットル（%）を表示する Displays actual throttle percentage being sent to motor(s) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_THROTTLE_X THROTTLE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD1_THROTTLE_Y THROTTLE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 11[C]
OSD1_TXT_RES Sets the overlay text resolution (MSP DisplayPort only) 未確認（AI下訳）	この画面のオーバーレイ文字の解像度を SD 30x16 または HD 50x18/60x22 から選ぶ（MSP DisplayPort のみ） Sets the overlay text resolution for this screen to either SD 30x16 or HD 50x18/60x22 (MSP DisplayPort only) 既定値 0 = 30x16[C] 選択肢 **0**: 30x16 ／ **1**: 50x18 ／ **2**: 60x22
OSD1_VSPEED_EN VSPEED_EN 未確認（AI下訳）	上昇率を表示する Displays climb rate 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_VSPEED_X VSPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD1_VSPEED_Y VSPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 9[C]
OSD1_VTX_PWR_EN VTX_PWR_EN 未確認（AI下訳）	VTX の出力を表示する Displays VTX Power 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_VTX_PWR_X VTX_PWR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD1_VTX_PWR_Y VTX_PWR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD1_WAYPOINT_EN WAYPOINT_EN 未確認（AI下訳）	次のウェイポイントまでの方位と距離を表示する Displays bearing and distance to next waypoint 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_WAYPOINT_X WAYPOINT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_WAYPOINT_Y WAYPOINT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD1_WIND_EN WIND_EN 未確認（AI下訳）	風速と相対風向を表示する。ローバーでは、風向計を搭載していればそれによる見かけの風速・風向 Displays wind speed and relative direction, on Rover this is the apparent wind speed and direction from the windvane, if fitted 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_WIND_X WIND_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 2[C]
OSD1_WIND_Y WIND_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 12[C]
OSD1_XTRACK_EN XTRACK_EN 未確認（AI下訳）	横方向の経路誤差を表示する Displays crosstrack error 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD1_XTRACK_X XTRACK_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD1_XTRACK_Y XTRACK_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD2_ACRVOLT_EN ACRVOLT_EN 未確認（AI下訳）	平均セルの休止時電圧を表示する。警告：セル数が正しく検出または設定されていないと不正確になる。セル数の自動検出（OSD_CELL_COUNT=0）を使う場合、バッテリーが満充電から遠いと検出したセル数が正しくないことがある。 Displays resting voltage for the average cell. WARNING: this can be inaccurate if the cell count is not detected or set properly. If the the battery is far from fully charged the detected cell count might not be accurate if auto cell count detection is used (OSD_CELL_COUNT=0). 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ACRVOLT_X ACRVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 24[C]
OSD2_ACRVOLT_Y ACRVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 4[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_ALTITUDE_EN ALTITUDE_EN 未確認（AI下訳）	地表高度（AGL）を表示する Enables display of altitude AGL 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ALTITUDE_X ALTITUDE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD2_ALTITUDE_Y ALTITUDE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]
OSD2_ARMING_EN ARMING_EN 未確認（AI下訳）	アーム状態を表示する（MSP OSD のみ） Displays arming status (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ARMING_X ARMING_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD2_ARMING_Y ARMING_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD2_ASPD1_EN ASPD1_EN 未確認（AI下訳）	主対気速度センサから直接得た対気速度を表示する Displays airspeed reported directly from primary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ASPD1_X ASPD1_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_ASPD1_Y ASPD1_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD2_ASPD2_EN ASPD2_EN 未確認（AI下訳）	第 2 対気速度センサから直接得た対気速度を表示する Displays airspeed reported directly from secondary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ASPD2_X ASPD2_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_ASPD2_Y ASPD2_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD2_ASPEED_EN ASPEED_EN 未確認（AI下訳）	TECS が使っている対気速度（融合値）を表示する Displays airspeed value being used by TECS (fused value) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_ASPEED_X ASPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 2[C]
OSD2_ASPEED_Y ASPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 13[C]
OSD2_ATEMP_EN ATEMP_EN 未確認（AI下訳）	主対気速度センサが報告する温度を表示する Displays temperature reported by primary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ATEMP_X ATEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD2_ATEMP_Y ATEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD2_AVGCELLV_EN AVGCELLV_EN 未確認（AI下訳）	平均セル電圧を表示する。警告：セル数が正しく検出または設定されていないと不正確になる。セル数の自動検出（OSD_CELL_COUNT=0）を使う場合、バッテリーが満充電から遠いと検出したセル数が正しくないことがある。 Displays average cell voltage. WARNING: this can be inaccurate if the cell count is not detected or set properly. If the the battery is far from fully charged the detected cell count might not be accurate if auto cell count detection is used (OSD_CELL_COUNT=0). 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_AVGCELLV_X AVGCELLV_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 24[C]
OSD2_AVGCELLV_Y AVGCELLV_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 3[C]
OSD2_BAT2USED_EN BAT2USED_EN 未確認（AI下訳）	第 2 バッテリーの消費 mAh を表示する Displays secondary battery mAh consumed 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_BAT2USED_X BAT2USED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD2_BAT2USED_Y BAT2USED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD2_BAT2_VLT_EN BAT2VLT_EN 未確認（AI下訳）	バッテリー2 の電圧を表示する Displays battery2 voltage 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_BAT2_VLT_X BAT2VLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD2_BAT2_VLT_Y BAT2VLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD2_BATTBAR_EN BATT_BAR_EN 未確認（AI下訳）	バッテリー使用量のバーを表示する（MSP OSD のみ） Displays battery usage bar (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_BATTBAR_X BATT_BAR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 1[C]
OSD2_BATTBAR_Y BATT_BAR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 1[C]
OSD2_BATUSED_EN BATUSED_EN 未確認（AI下訳）	主バッテリーの消費 mAh を表示する Displays primary battery mAh consumed 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_BATUSED_X BATUSED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 23[C]
OSD2_BATUSED_Y BATUSED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 3[C]
OSD2_BAT_VOLT_EN BATVOLT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの電圧を表示する Displays main battery voltage 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_BAT_VOLT_X BATVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 24[C]
OSD2_BAT_VOLT_Y BATVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 1[C]
OSD2_BTEMP_EN BTEMP_EN 未確認（AI下訳）	第 2 気圧計が報告する温度を表示する Displays temperature reported by secondary barometer 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_BTEMP_X BTEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_BTEMP_Y BTEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD2_CALLSIGN_EN CALLSIGN_EN 未確認（AI下訳）	microSD カード上の callsign.txt のコールサインを表示する Displays callsign from callsign.txt on microSD card 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_CALLSIGN_X CALLSIGN_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD2_CALLSIGN_Y CALLSIGN_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD2_CELLVOLT_EN CELL_VOLT_EN 未確認（AI下訳）	平均セル電圧を表示する（MSP OSD のみ） Displays average cell voltage (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_CELLVOLT_X CELL_VOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 1[C]
OSD2_CELLVOLT_Y CELL_VOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 1[C]
OSD2_CHAN_MAX Transmitter switch screen maximum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 上限 This sets the PWM upper limit for this screen 範囲 900 〜 2100 既定値 2100[C]
OSD2_CHAN_MIN Transmitter switch screen minimum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 下限 This sets the PWM lower limit for this screen 範囲 900 〜 2100 既定値 900[C]
OSD2_CLIMBEFF_EN CLIMBEFF_EN 未確認（AI下訳）	上昇効率（上昇率／電流）を表示する Displays climb efficiency (climb rate/current) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_CLIMBEFF_X CLIMBEFF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 0[C]
OSD2_CLIMBEFF_Y CLIMBEFF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 0[C]
OSD2_CLK_EN CLK_EN 未確認（AI下訳）	AP_RTC の現地時刻に基づく時計パネルを表示する Displays a clock panel based on AP_RTC local time 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_CLK_X CLK_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_CLK_Y CLK_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD2_COMPASS_EN COMPASS_EN 未確認（AI下訳）	コンパスローズを表示する Enables display of compass rose 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_COMPASS_X COMPASS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 15[C]
OSD2_COMPASS_Y COMPASS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 3[C]
OSD2_CRSSHAIR_EN CRSSHAIR_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀の十字線を表示する（MSP OSD のみ） Displays artificial horizon crosshair (MSP OSD only) 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_CRSSHAIR_X CRSSHAIR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置（MSP OSD のみ） Horizontal position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_CRSSHAIR_Y CRSSHAIR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置（MSP OSD のみ） Vertical position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD2_CURRENT2_EN CURRENT2_EN 未確認（AI下訳）	2 番目のバッテリーの電流を表示する Displays 2nd battery current 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_CURRENT2_X CURRENT2_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_CURRENT2_Y CURRENT2_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD2_CURRENT_EN CURRENT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの電流を表示する Displays main battery current 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_CURRENT_X CURRENT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 25[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_CURRENT_Y CURRENT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 2[C]
OSD2_DIST_EN DIST_EN 未確認（AI下訳）	総飛行距離を表示する Displays total distance flown 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_DIST_X DIST_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 22[C]
OSD2_DIST_Y DIST_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 11[C]
OSD2_EFF_EN EFF_EN 未確認（AI下訳）	飛行効率（mAh/km または /mi）を表示する Displays flight efficiency (mAh/km or /mi) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_EFF_X EFF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 22[C]
OSD2_EFF_Y EFF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 10[C]
OSD2_ENABLE Enable screen 未確認（AI下訳）	この画面を有効にする Enable this screen 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ESCAMPS_EN ESCAMPS_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち回転数が最も高い ESC の電流を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays the current of the ESC with the highest rpm of all active ESCs, or of a specific ESC if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ESCAMPS_X ESCAMPS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 24[C]
OSD2_ESCAMPS_Y ESCAMPS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 14[C]
OSD2_ESCRPM_EN ESCRPM_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち最も高い回転数を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays highest rpm of all active ESCs, or of a specific ESC if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_ESCRPM_X ESCRPM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 22[C]
OSD2_ESCRPM_Y ESCRPM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 12[C]
OSD2_ESCTEMP_EN ESCTEMP_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち最も高い温度を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays highest temp of all active ESCs, or of a specific ECS if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ESCTEMP_X ESCTEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD2_ESCTEMP_Y ESCTEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD2_ESC_IDX ESC_IDX 未確認（AI下訳）	ESC 情報の表示に使う ESC の番号。0 なら値が最も高い ESC を使う。 Index of the ESC to use for displaying ESC information. 0 means use the ESC with the highest value. 範囲 0 ～ 32 既定値 0[C]
OSD2_FENCE_EN FENCE_EN 未確認（AI下訳）	フェンスの有効状態と逸脱を表示する Displays indication of fence enable and breach 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_FENCE_X FENCE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]
OSD2_FENCE_Y FENCE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 9[C]
OSD2_FLTIME_EN FLTIME_EN 未確認（AI下訳）	総飛行時間を表示する Displays total flight time 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_FLTIME_X FLTIME_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD2_FLTIME_Y FLTIME_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 10[C]
OSD2_FLTMODE_EN FLTMODE_EN 未確認（AI下訳）	フライトモードを表示する Displays flight mode 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_FLTMODE_X FLTMODE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD2_FLTMODE_Y FLTMODE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]
OSD2_FONT Sets the font index for this screen (MSP DisplayPort only) 未確認（AI下訳）	この画面のフォント番号（MSP DisplayPort のみ） Sets the font index for this screen (MSP DisplayPort only) 範囲 0 ～ 21 既定値 0[C]
OSD2_GPSLAT_EN GPSLAT_EN 未確認（AI下訳）	GPS の緯度を表示する Displays GPS latitude 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_GPSLAT_X GPSLAT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 9[C]
OSD2_GPSLAT_Y GPSLAT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD2_GPSLONG_EN GPSLONG_EN 未確認（AI下訳）	GPS の経度を表示する Displays GPS longitude 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_GPSLONG_X GPSLONG_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 9[C]
OSD2_GPSLONG_Y GPSLONG_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 14[C]
OSD2_GSPEED_EN GSPEED_EN 未確認（AI下訳）	GPS の対地速度を表示する Displays GPS ground speed 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_GSPEED_X GSPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD2_GSPEED_Y GSPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 14[C]
OSD2_HDOP_EN HDOP_EN 未確認（AI下訳）	水平精度低下率（HDOP）を表示する Displays Horizontal Dilution Of Position 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_HDOP_X HDOP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_HDOP_Y HDOP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD2_HEADING_EN HEADING_EN 未確認（AI下訳）	機首方位を表示する Displays heading 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_HEADING_X HEADING_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 13[C]
OSD2_HEADING_Y HEADING_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD2_HOMEDIR_EN HOMEDIR_EN 未確認（AI下訳）	ホームへの相対方向を表示する（MSP OSD のみ） Displays relative direction to HOME (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_HOMEDIR_X HOMEDIR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD2_HOMEDIR_Y HOMEDIR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD2_HOMEDIST_EN HOMEDIST_EN 未確認（AI下訳）	ホームからの距離を表示する（MSP OSD のみ） Displays distance from HOME (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_HOMEDIST_X HOMEDIST_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置（MSP OSD のみ） Horizontal position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD2_HOMEDIST_Y HOMEDIST_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置（MSP OSD のみ） Vertical position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD2_HOME_EN HOME_EN 未確認（AI下訳）	ホームまでの距離と相対方向を表示する Displays distance and relative direction to HOME 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_HOME_X HOME_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_HOME_Y HOME_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD2_HORIZON_EN HORIZON_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀を表示する Displays artificial horizon 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_HORIZON_X HORIZON_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]
OSD2_HORIZON_Y HORIZON_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]
OSD2_LINK_Q_EN LINK_Q_EN 未確認（AI下訳）	受信機のリンク品質を表示する Displays Receiver link quality 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_LINK_Q_X LINK_Q_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD2_LINK_Q_Y LINK_Q_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD2_MESSAGE_EN MESSAGE_EN 未確認（AI下訳）	MAVLink メッセージを表示する Displays Mavlink messages 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_MESSAGE_X MESSAGE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD2_MESSAGE_Y MESSAGE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 6[C]
OSD2_PITCH_EN PITCH_EN 未確認（AI下訳）	水平からのピッチ角（度）を表示する Displays degrees of pitch from level 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_PITCH_X PITCH_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_PITCH_Y PITCH_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_PLUSCODE_EN PLUSCODE_EN 未確認（AI下訳）	Plus Code（OLC）を表示する Displays pluscode (OLC) element 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_PLUSCODE_X PLUSCODE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD2_PLUSCODE_Y PLUSCODE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD2_POWER_EN POWER_EN 未確認（AI下訳）	電力を表示する（MSP OSD のみ） Displays power (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_POWER_X POWER_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 1[C]
OSD2_POWER_Y POWER_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 1[C]
OSD2_RC_ANT_EN RC_ANT_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクで現在使用中のアンテナを表示する Displays the current RC link active antenna 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_RC_ANT_X RC_ANT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 27[C]
OSD2_RC_ANT_Y RC_ANT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 13[C]
OSD2_RC_LQ_EN RC_LQ_EN 未確認（AI下訳）	RC リンク品質（アップリンク、0〜100%）を表示し、OSD_OPTIONS のビット 7 が立っていれば RF モードも表示する Displays the RC link quality (uplink, 0 to 100%) and also RF mode if bit 7 of OSD_OPTIONS is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_RC_LQ_X RC_LQ_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 18[C]
OSD2_RC_LQ_Y RC_LQ_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 2[C]
OSD2_RC_PWR_EN RC_PWR_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの送信（TX）出力をレベルに応じて mW または W で表示する Displays the RC link transmit (TX) power in mW or W, depending on level 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_RC_PWR_X RC_PWR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 25[C]
OSD2_RC_PWR_Y RC_PWR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 12[C]
OSD2_RC_SNR_EN RC_SNR_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの信号対雑音比（dB）を表示する Displays RC link signal to noise ratio in dB 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_RC_SNR_X RC_SNR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD2_RC_SNR_Y RC_SNR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD2_RESTVOLT_EN RESTVOLT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの休止時電圧を表示する Displays main battery resting voltage 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_RESTVOLT_X RESTVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD2_RESTVOLT_Y RESTVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD2_RNGF_EN RNGF_EN 未確認（AI下訳）	距離センサの距離（cm）を表示する Displays a rangefinder's distance in cm 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_RNGF_X RNGF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_RNGF_Y RNGF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD2_ROLL_EN ROLL_EN 未確認（AI下訳）	水平からのロール角（度）を表示する Displays degrees of roll from level 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_ROLL_X ROLL_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_ROLL_Y ROLL_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 —
OSD2_RPM_EN RPM_EN 未確認（AI下訳）	メインローターの回転数（rpm）を表示する Displays main rotor revs/min 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_RPM_X RPM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29　既定値 2[C]
OSD2_RPM_Y RPM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15　既定値 2[C]
OSD2_RSSIDBM_EN RSSIDBM_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの信号強度（dBm）を表示する Displays RC link signal strength in dBm 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_RSSIDBM_X RSSIDBM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 6[C]
OSD2_RSSIDBM_Y RSSIDBM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 2[C]
OSD2_RSSI_EN RSSI_EN 未確認（AI下訳）	RC の信号強度を表示する Displays RC signal strength 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_RSSI_X RSSI_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 1[C]
OSD2_RSSI_Y RSSI_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 1[C]
OSD2_SATS_EN SATS_EN 未確認（AI下訳）	捕捉した衛星数を表示する Displays number of acquired satellites 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_SATS_X SATS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 1[C]
OSD2_SATS_Y SATS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 3[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_SIDEBARS_EN SIDEBARS_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀のサイドバーを表示する Displays artificial horizon side bars 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_SIDEBARS_X SIDEBARS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 4[C]
OSD2_SIDEBARS_Y SIDEBARS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 5[C]
OSD2_STATS_EN STATS_EN 未確認（AI下訳）	飛行統計を表示する Displays flight stats 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_STATS_X STATS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 0[C]
OSD2_STATS_Y STATS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 0[C]
OSD2_TEMP_EN TEMP_EN 未確認（AI下訳）	主気圧計が報告する温度を表示する Displays temperature reported by primary barometer 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_TEMP_X TEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_TEMP_Y TEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD2_TER_HGT_EN TER_HGT_EN 未確認（AI下訳）	地形からの高さを表示する Displays Height above terrain 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_TER_HGT_X TER_HGT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD2_TER_HGT_Y TER_HGT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 7[C]
OSD2_THROTTLE_EN THROTTLE_EN 未確認（AI下訳）	モーターへ実際に送っているスロットル（%）を表示する Displays actual throttle percentage being sent to motor(s) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_THROTTLE_X THROTTLE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD2_THROTTLE_Y THROTTLE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 11[C]
OSD2_TXT_RES Sets the overlay text resolution (MSP DisplayPort only) 未確認（AI下訳）	この画面のオーバーレイ文字の解像度を SD 30x16 または HD 50x18/60x22 から選ぶ（MSP DisplayPort のみ） Sets the overlay text resolution for this screen to either SD 30x16 or HD 50x18/60x22 (MSP DisplayPort only) 既定値 0 = 30x16[C] 選択肢 **0**: 30x16 ／ **1**: 50x18 ／ **2**: 60x22
OSD2_VSPEED_EN VSPEED_EN 未確認（AI下訳）	上昇率を表示する Displays climb rate 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_VSPEED_X VSPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD2_VSPEED_Y VSPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 9[C]
OSD2_VTX_PWR_EN VTX_PWR_EN 未確認（AI下訳）	VTX の出力を表示する Displays VTX Power 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_VTX_PWR_X VTX_PWR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_VTX_PWR_Y VTX_PWR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD2_WAYPOINT_EN WAYPOINT_EN 未確認（AI下訳）	次のウェイポイントまでの方位と距離を表示する Displays bearing and distance to next waypoint 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_WAYPOINT_X WAYPOINT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_WAYPOINT_Y WAYPOINT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD2_WIND_EN WIND_EN 未確認（AI下訳）	風速と相対風向を表示する。ローバーでは、風向計を搭載していればそれによる見かけの風速・風向 Displays wind speed and relative direction, on Rover this is the apparent wind speed and direction from the windvane, if fitted 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_WIND_X WIND_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD2_WIND_Y WIND_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 12[C]
OSD2_XTRACK_EN XTRACK_EN 未確認（AI下訳）	横方向の経路誤差を表示する Displays crosstrack error 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD2_XTRACK_X XTRACK_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD2_XTRACK_Y XTRACK_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_ACRVOLT_EN ACRVOLT_EN 未確認（AI下訳）	平均セルの休止時電圧を表示する。警告：セル数が正しく検出または設定されていないと不正確になる。セル数の自動検出（OSD_CELL_COUNT=0）を使う場合、バッテリーが満充電から遠いと検出したセル数が正しくないことがある。 Displays resting voltage for the average cell. WARNING: this can be inaccurate if the cell count is not detected or set properly. If the the battery is far from fully charged the detected cell count might not be accurate if auto cell count detection is used (OSD_CELL_COUNT=0). 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ACRVOLT_X ACRVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD3_ACRVOLT_Y ACRVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 4[C]
OSD3_ALTITUDE_EN ALTITUDE_EN 未確認（AI下訳）	地表高度（AGL）を表示する Enables display of altitude AGL 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ALTITUDE_X ALTITUDE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD3_ALTITUDE_Y ALTITUDE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_ARMING_EN ARMING_EN 未確認（AI下訳）	アーム状態を表示する（MSP OSD のみ） Displays arming status (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ARMING_X ARMING_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD3_ARMING_Y ARMING_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD3_ASPD1_EN ASPD1_EN 未確認（AI下訳）	主対気速度センサから直接得た対気速度を表示する Displays airspeed reported directly from primary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ASPD1_X ASPD1_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_ASPD1_Y ASPD1_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_ASPD2_EN ASPD2_EN 未確認（AI下訳）	第 2 対気速度センサから直接得た対気速度を表示する Displays airspeed reported directly from secondary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ASPD2_X ASPD2_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_ASPD2_Y ASPD2_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_ASPEED_EN ASPEED_EN 未確認（AI下訳）	TECS が使っている対気速度（融合値）を表示する Displays airspeed value being used by TECS (fused value) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ASPEED_X ASPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD3_ASPEED_Y ASPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD3_ATEMP_EN ATEMP_EN 未確認（AI下訳）	主対気速度センサが報告する温度を表示する Displays temperature reported by primary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_ATEMP_X ATEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_ATEMP_Y ATEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_AVGCELLV_EN AVGCELLV_EN 未確認（AI下訳）	平均セル電圧を表示する。警告：セル数が正しく検出または設定されていないと不正確になる。セル数の自動検出（OSD_CELL_COUNT=0）を使う場合、バッテリーが満充電から遠いと検出したセル数が正しくないことがある。 Displays average cell voltage. WARNING: this can be inaccurate if the cell count is not detected or set properly. If the the battery is far from fully charged the detected cell count might not be accurate if auto cell count detection is used (OSD_CELL_COUNT=0). 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_AVGCELLV_X AVGCELLV_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD3_AVGCELLV_Y AVGCELLV_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 3[C]
OSD3_BAT2USED_EN BAT2USED_EN 未確認（AI下訳）	第 2 バッテリーの消費 mAh を表示する Displays secondary battery mAh consumed 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_BAT2USED_X BAT2USED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_BAT2USED_Y BAT2USED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_BAT2_VLT_EN BAT2VLT_EN 未確認（AI下訳）	バッテリー2 の電圧を表示する Displays battery2 voltage 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_BAT2_VLT_X BAT2VLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_BAT2_VLT_Y BAT2VLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_BATTBAR_EN BATT_BAR_EN 未確認（AI下訳）	バッテリー使用量のバーを表示する（MSP OSD のみ） Displays battery usage bar (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_BATTBAR_X BATT_BAR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD3_BATTBAR_Y BATT_BAR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD3_BATUSED_EN BATUSED_EN 未確認（AI下訳）	主バッテリーの消費 mAh を表示する Displays primary battery mAh consumed 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_BATUSED_X BATUSED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD3_BATUSED_Y BATUSED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 3[C]
OSD3_BAT_VOLT_EN BATVOLT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの電圧を表示する Displays main battery voltage 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_BAT_VOLT_X BATVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD3_BAT_VOLT_Y BATVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD3_BTEMP_EN BTEMP_EN 未確認（AI下訳）	第 2 気圧計が報告する温度を表示する Displays temperature reported by secondary barometer 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_BTEMP_X BTEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_BTEMP_Y BTEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_CALLSIGN_EN CALLSIGN_EN 未確認（AI下訳）	microSD カード上の callsign.txt のコールサインを表示する Displays callsign from callsign.txt on microSD card 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_CALLSIGN_X CALLSIGN_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_CALLSIGN_Y CALLSIGN_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 —
OSD3_CELLVOLT_EN CELL_VOLT_EN 未確認（AI下訳）	平均セル電圧を表示する（MSP OSD のみ） Displays average cell voltage (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_CELLVOLT_X CELL_VOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 1[C]
OSD3_CELLVOLT_Y CELL_VOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 1[C]
OSD3_CHAN_MAX Transmitter switch screen maximum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 上限 This sets the PWM upper limit for this screen 範囲 900 ～ 2100　既定値 2100[C]
OSD3_CHAN_MIN Transmitter switch screen minimum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 下限 This sets the PWM lower limit for this screen 範囲 900 ～ 2100　既定値 900[C]
OSD3_CLIMBEFF_EN CLIMBEFF_EN 未確認（AI下訳）	上昇効率（上昇率／電流）を表示する Displays climb efficiency (climb rate/current) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_CLIMBEFF_X CLIMBEFF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 0[C]
OSD3_CLIMBEFF_Y CLIMBEFF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 0[C]
OSD3_CLK_EN CLK_EN 未確認（AI下訳）	AP_RTC の現地時刻に基づく時計パネルを表示する Displays a clock panel based on AP_RTC local time 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_CLK_X CLK_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 —
OSD3_CLK_Y CLK_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 —
OSD3_COMPASS_EN COMPASS_EN 未確認（AI下訳）	コンパスローズを表示する Enables display of compass rose 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_COMPASS_X COMPASS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 15[C]
OSD3_COMPASS_Y COMPASS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 3[C]
OSD3_CRSSHAIR_EN CRSSHAIR_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀の十字線を表示する（MSP OSD のみ） Displays artificial horizon crosshair (MSP OSD only) 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_CRSSHAIR_X CRSSHAIR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置（MSP OSD のみ） Horizontal position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_CRSSHAIR_Y CRSSHAIR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置（MSP OSD のみ） Vertical position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_CURRENT2_EN CURRENT2_EN 未確認（AI下訳）	2 番目のバッテリーの電流を表示する Displays 2nd battery current 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_CURRENT2_X CURRENT2_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_CURRENT2_Y CURRENT2_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_CURRENT_EN CURRENT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの電流を表示する Displays main battery current 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_CURRENT_X CURRENT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 25[C]
OSD3_CURRENT_Y CURRENT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD3_DIST_EN DIST_EN 未確認（AI下訳）	総飛行距離を表示する Displays total distance flown 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_DIST_X DIST_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 22[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_DIST_Y DIST_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 11[C]
OSD3_EFF_EN EFF_EN 未確認（AI下訳）	飛行効率（mAh/km または /mi）を表示する Displays flight efficiency (mAh/km or /mi) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_EFF_X EFF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 22[C]
OSD3_EFF_Y EFF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 10[C]
OSD3_ENABLE Enable screen 未確認（AI下訳）	この画面を有効にする Enable this screen 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ESCAMPS_EN ESCAMPS_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち回転数が最も高い ESC の電流を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays the current of the ESC with the highest rpm of all active ESCs, or of a specific ESC if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ESCAMPS_X ESCAMPS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD3_ESCAMPS_Y ESCAMPS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 14[C]
OSD3_ESCRPM_EN ESCRPM_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち最も高い回転数を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays highest rpm of all active ESCs, or of a specific ESC if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ESCRPM_X ESCRPM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 22[C]
OSD3_ESCRPM_Y ESCRPM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 12[C]
OSD3_ESCTEMP_EN ESCTEMP_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち最も高い温度を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays highest temp of all active ESCs, or of a specific ECS if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_ESCTEMP_X ESCTEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD3_ESCTEMP_Y ESCTEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD3_ESC_IDX ESC_IDX 未確認（AI下訳）	ESC 情報の表示に使う ESC の番号。0 なら値が最も高い ESC を使う。 Index of the ESC to use for displaying ESC information. 0 means use the ESC with the highest value. 範囲 0 ～ 32 既定値 0[C]
OSD3_FENCE_EN FENCE_EN 未確認（AI下訳）	フェンスの有効状態と逸脱を表示する Displays indication of fence enable and breach 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_FENCE_X FENCE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]
OSD3_FENCE_Y FENCE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 9[C]
OSD3_FLTIME_EN FLTIME_EN 未確認（AI下訳）	総飛行時間を表示する Displays total flight time 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_FLTIME_X FLTIME_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD3_FLTIME_Y FLTIME_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 10[C]
OSD3_FLTMODE_EN FLTMODE_EN 未確認（AI下訳）	フライトモードを表示する Displays flight mode 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_FLTMODE_X FLTMODE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD3_FLTMODE_Y FLTMODE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]
OSD3_FONT Sets the font index for this screen (MSP DisplayPort only) 未確認（AI下訳）	この画面のフォント番号（MSP DisplayPort のみ） Sets the font index for this screen (MSP DisplayPort only) 範囲 0 ～ 21 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_GPSLAT_EN GPSLAT_EN 未確認（AI下訳）	GPS の緯度を表示する Displays GPS latitude 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_GPSLAT_X GPSLAT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 9[C]
OSD3_GPSLAT_Y GPSLAT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD3_GPSLONG_EN GPSLONG_EN 未確認（AI下訳）	GPS の経度を表示する Displays GPS longitude 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_GPSLONG_X GPSLONG_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 9[C]
OSD3_GPSLONG_Y GPSLONG_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 14[C]
OSD3_GSPEED_EN GSPEED_EN 未確認（AI下訳）	GPS の対地速度を表示する Displays GPS ground speed 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_GSPEED_X GSPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD3_GSPEED_Y GSPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 14[C]
OSD3_HDOP_EN HDOP_EN 未確認（AI下訳）	水平精度低下率（HDOP）を表示する Displays Horizontal Dilution Of Position 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_HDOP_X HDOP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_HDOP_Y HDOP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_HEADING_EN HEADING_EN 未確認（AI下訳）	機首方位を表示する Displays heading 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_HEADING_X HEADING_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 13[C]
OSD3_HEADING_Y HEADING_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD3_HOMEDIR_EN HOMEDIR_EN 未確認（AI下訳）	ホームへの相対方向を表示する（MSP OSD のみ） Displays relative direction to HOME (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_HOMEDIR_X HOMEDIR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD3_HOMEDIR_Y HOMEDIR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD3_HOMEDIST_EN HOMEDIST_EN 未確認（AI下訳）	ホームからの距離を表示する（MSP OSD のみ） Displays distance from HOME (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_HOMEDIST_X HOMEDIST_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置（MSP OSD のみ） Horizontal position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD3_HOMEDIST_Y HOMEDIST_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置（MSP OSD のみ） Vertical position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD3_HOME_EN HOME_EN 未確認（AI下訳）	ホームまでの距離と相対方向を表示する Displays distance and relative direction to HOME 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_HOME_X HOME_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]
OSD3_HOME_Y HOME_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD3_HORIZON_EN HORIZON_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀を表示する Displays artificial horizon 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_HORIZON_X HORIZON_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_HORIZON_Y HORIZON_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 8[C]
OSD3_LINK_Q_EN LINK_Q_EN 未確認（AI下訳）	受信機のリンク品質を表示する Displays Receiver link quality 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_LINK_Q_X LINK_Q_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 1[C]
OSD3_LINK_Q_Y LINK_Q_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 1[C]
OSD3_MESSAGE_EN MESSAGE_EN 未確認（AI下訳）	MAVLink メッセージを表示する Displays Mavlink messages 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_MESSAGE_X MESSAGE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 2[C]
OSD3_MESSAGE_Y MESSAGE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 6[C]
OSD3_PITCH_EN PITCH_EN 未確認（AI下訳）	水平からのピッチ角（度）を表示する Displays degrees of pitch from level 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_PITCH_X PITCH_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD3_PITCH_Y PITCH_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD3_PLUSCODE_EN PLUSCODE_EN 未確認（AI下訳）	Plus Code（OLC）を表示する Displays pluscode (OLC) element 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_PLUSCODE_X PLUSCODE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD3_PLUSCODE_Y PLUSCODE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_POWER_EN POWER_EN 未確認（AI下訳）	電力を表示する（MSP OSD のみ） Displays power (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_POWER_X POWER_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD3_POWER_Y POWER_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD3_RC_ANT_EN RC_ANT_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクで現在使用中のアンテナを表示する Displays the current RC link active antenna 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_RC_ANT_X RC_ANT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 27[C]
OSD3_RC_ANT_Y RC_ANT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD3_RC_LQ_EN RC_LQ_EN 未確認（AI下訳）	RC リンク品質（アップリンク、0～100%）を表示し、OSD_OPTIONS のビット 7 が立っていれば RF モードも表示する Displays the RC link quality (uplink, 0 to 100%) and also RF mode if bit 7 of OSD_OPTIONS is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_RC_LQ_X RC_LQ_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 18[C]
OSD3_RC_LQ_Y RC_LQ_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD3_RC_PWR_EN RC_PWR_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの送信（TX）出力をレベルに応じて mW または W で表示する Displays the RC link transmit (TX) power in mW or W, depending on level 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_RC_PWR_X RC_PWR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 25[C]
OSD3_RC_PWR_Y RC_PWR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 12[C]
OSD3_RC_SNR_EN RC_SNR_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの信号対雑音比（dB）を表示する Displays RC link signal to noise ratio in dB 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_RC_SNR_X RC_SNR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD3_RC_SNR_Y RC_SNR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD3_RESTVOLT_EN RESTVOLT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの休止時電圧を表示する Displays main battery resting voltage 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_RESTVOLT_X RESTVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD3_RESTVOLT_Y RESTVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD3_RNGF_EN RNGF_EN 未確認（AI下訳）	距離センサの距離（cm）を表示する Displays a rangefinder's distance in cm 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_RNGF_X RNGF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_RNGF_Y RNGF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_ROLL_EN ROLL_EN 未確認（AI下訳）	水平からのロール角（度）を表示する Displays degrees of roll from level 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_ROLL_X ROLL_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_ROLL_Y ROLL_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_RPM_EN RPM_EN 未確認（AI下訳）	メインローターの回転数（rpm）を表示する Displays main rotor revs/min 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_RPM_X RPM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_RPM_Y RPM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 2[C]
OSD3_RSSIDBM_EN RSSIDBM_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの信号強度（dBm）を表示する Displays RC link signal strength in dBm 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_RSSIDBM_X RSSIDBM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 6[C]
OSD3_RSSIDBM_Y RSSIDBM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD3_RSSI_EN RSSI_EN 未確認（AI下訳）	RC の信号強度を表示する Displays RC signal strength 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_RSSI_X RSSI_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD3_RSSI_Y RSSI_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD3_SATS_EN SATS_EN 未確認（AI下訳）	捕捉した衛星数を表示する Displays number of acquired satellites 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_SATS_X SATS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD3_SATS_Y SATS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 3[C]
OSD3_SIDEBARS_EN SIDEBARS_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀のサイドバーを表示する Displays artificial horizon side bars 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_SIDEBARS_X SIDEBARS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 4[C]
OSD3_SIDEBARS_Y SIDEBARS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 5[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_STATS_EN STATS_EN 未確認（AI下訳）	飛行統計を表示する Displays flight stats 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_STATS_X STATS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 0[C]
OSD3_STATS_Y STATS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 0[C]
OSD3_TEMP_EN TEMP_EN 未確認（AI下訳）	主気圧計が報告する温度を表示する Displays temperature reported by primary barometer 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_TEMP_X TEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_TEMP_Y TEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_TER_HGT_EN TER_HGT_EN 未確認（AI下訳）	地形からの高さを表示する Displays Height above terrain 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_TER_HGT_X TER_HGT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD3_TER_HGT_Y TER_HGT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 7[C]
OSD3_THROTTLE_EN THROTTLE_EN 未確認（AI下訳）	モーターへ実際に送っているスロットル（%）を表示する Displays actual throttle percentage being sent to motor(s) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_THROTTLE_X THROTTLE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD3_THROTTLE_Y THROTTLE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 11[C]
OSD3_TXT_RES Sets the overlay text resolution (MSP DisplayPort only) 未確認（AI下訳）	この画面のオーバーレイ文字の解像度を SD 30x16 または HD 50x18/60x22 から選ぶ（MSP DisplayPort のみ） Sets the overlay text resolution for this screen to either SD 30x16 or HD 50x18/60x22 (MSP DisplayPort only) 既定値 0 = 30x16[C] 選択肢 **0**: 30x16 ／ **1**: 50x18 ／ **2**: 60x22

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_VSPEED_EN VSPEED_EN 未確認（AI下訳）	上昇率を表示する Displays climb rate 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_VSPEED_X VSPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD3_VSPEED_Y VSPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 9[C]
OSD3_VTX_PWR_EN VTX_PWR_EN 未確認（AI下訳）	VTX の出力を表示する Displays VTX Power 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_VTX_PWR_X VTX_PWR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_VTX_PWR_Y VTX_PWR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_WAYPOINT_EN WAYPOINT_EN 未確認（AI下訳）	次のウェイポイントまでの方位と距離を表示する Displays bearing and distance to next waypoint 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_WAYPOINT_X WAYPOINT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_WAYPOINT_Y WAYPOINT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD3_WIND_EN WIND_EN 未確認（AI下訳）	風速と相対風向を表示する。ローバーでは、風向計を搭載していればそれによる見かけの風速・風向 Displays wind speed and relative direction, on Rover this is the apparent wind speed and direction from the windvane, if fitted 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD3_WIND_X WIND_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD3_WIND_Y WIND_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 12[C]
OSD3_XTRACK_EN XTRACK_EN 未確認（AI下訳）	横方向の経路誤差を表示する Displays crosstrack error 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD3_XTRACK_X XTRACK_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD3_XTRACK_Y XTRACK_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD4_ACRVOLT_EN ACRVOLT_EN 未確認（AI下訳）	平均セルの休止時電圧を表示する。警告：セル数が正しく検出または設定されていないと不正確になる。セル数の自動検出（OSD_CELL_COUNT=0）を使う場合、バッテリーが満充電から遠いと検出したセル数が正しくないことがある。 Displays resting voltage for the average cell. WARNING: this can be inaccurate if the cell count is not detected or set properly. If the the battery is far from fully charged the detected cell count might not be accurate if auto cell count detection is used (OSD_CELL_COUNT=0). 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ACRVOLT_X ACRVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD4_ACRVOLT_Y ACRVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 4[C]
OSD4_ALTITUDE_EN ALTITUDE_EN 未確認（AI下訳）	地表高度（AGL）を表示する Enables display of altitude AGL 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ALTITUDE_X ALTITUDE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD4_ALTITUDE_Y ALTITUDE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]
OSD4_ARMING_EN ARMING_EN 未確認（AI下訳）	アーム状態を表示する（MSP OSD のみ） Displays arming status (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ARMING_X ARMING_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD4_ARMING_Y ARMING_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD4_ASPD1_EN ASPD1_EN 未確認（AI下訳）	主対気速度センサから直接得た対気速度を表示する Displays airspeed reported directly from primary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_ASPD1_X ASPD1_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_ASPD1_Y ASPD1_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_ASPD2_EN ASPD2_EN 未確認（AI下訳）	第 2 対気速度センサから直接得た対気速度を表示する Displays airspeed reported directly from secondary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ASPD2_X ASPD2_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_ASPD2_Y ASPD2_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_ASPEED_EN ASPEED_EN 未確認（AI下訳）	TECS が使っている対気速度（融合値）を表示する Displays airspeed value being used by TECS (fused value) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ASPEED_X ASPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 2[C]
OSD4_ASPEED_Y ASPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 13[C]
OSD4_ATEMP_EN ATEMP_EN 未確認（AI下訳）	主対気速度センサが報告する温度を表示する Displays temperature reported by primary airspeed sensor 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ATEMP_X ATEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_ATEMP_Y ATEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_AVGCELLV_EN AVGCELLV_EN 未確認（AI下訳）	平均セル電圧を表示する。警告：セル数が正しく検出または設定されていないと不正確になる。セル数の自動検出（OSD_CELL_COUNT=0）を使う場合、バッテリーが満充電から遠いと検出したセル数が正しくないことがある。 Displays average cell voltage. WARNING: this can be inaccurate if the cell count is not detected or set properly. If the the battery is far from fully charged the detected cell count might not be accurate if auto cell count detection is used (OSD_CELL_COUNT=0). 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_AVGCELLV_X AVGCELLV_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD4_AVGCELLV_Y AVGCELLV_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 3[C]
OSD4_BAT2USED_EN BAT2USED_EN 未確認（AI下訳）	第 2 バッテリーの消費 mAh を表示する Displays secondary battery mAh consumed 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_BAT2USED_X BAT2USED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD4_BAT2USED_Y BAT2USED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD4_BAT2_VLT_EN BAT2VLT_EN 未確認（AI下訳）	バッテリー2 の電圧を表示する Displays battery2 voltage 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_BAT2_VLT_X BAT2VLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD4_BAT2_VLT_Y BAT2VLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD4_BATTBAR_EN BATT_BAR_EN 未確認（AI下訳）	バッテリー使用量のバーを表示する（MSP OSD のみ） Displays battery usage bar (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_BATTBAR_X BATT_BAR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD4_BATTBAR_Y BATT_BAR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD4_BATUSED_EN BATUSED_EN 未確認（AI下訳）	主バッテリーの消費 mAh を表示する Displays primary battery mAh consumed 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_BATUSED_X BATUSED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_BATUSED_Y BATUSED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 3[C]
OSD4_BAT_VOLT_EN BATVOLT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの電圧を表示する Displays main battery voltage 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_BAT_VOLT_X BATVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 24[C]
OSD4_BAT_VOLT_Y BATVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 1[C]
OSD4_BTEMP_EN BTEMP_EN 未確認（AI下訳）	第 2 気圧計が報告する温度を表示する Displays temperature reported by secondary barometer 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_BTEMP_X BTEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 —
OSD4_BTEMP_Y BTEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 —
OSD4_CALLSIGN_EN CALLSIGN_EN 未確認（AI下訳）	microSD カード上の callsign.txt のコールサインを表示する Displays callsign from callsign.txt on microSD card 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_CALLSIGN_X CALLSIGN_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 —
OSD4_CALLSIGN_Y CALLSIGN_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 —
OSD4_CELLVOLT_EN CELL_VOLT_EN 未確認（AI下訳）	平均セル電圧を表示する（MSP OSD のみ） Displays average cell voltage (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_CELLVOLT_X CELL_VOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59　既定値 1[C]
OSD4_CELLVOLT_Y CELL_VOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21　既定値 1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_CHAN_MAX Transmitter switch screen maximum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 上限 This sets the PWM upper limit for this screen 範囲 900 〜 2100 既定値 2100[C]
OSD4_CHAN_MIN Transmitter switch screen minimum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 下限 This sets the PWM lower limit for this screen 範囲 900 〜 2100 既定値 900[C]
OSD4_CLIMBEFF_EN CLIMBEFF_EN 未確認（AI下訳）	上昇効率（上昇率／電流）を表示する Displays climb efficiency (climb rate/current) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_CLIMBEFF_X CLIMBEFF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 0[C]
OSD4_CLIMBEFF_Y CLIMBEFF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 0[C]
OSD4_CLK_EN CLK_EN 未確認（AI下訳）	AP_RTC の現地時刻に基づく時計パネルを表示する Displays a clock panel based on AP_RTC local time 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_CLK_X CLK_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_CLK_Y CLK_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_COMPASS_EN COMPASS_EN 未確認（AI下訳）	コンパスローズを表示する Enables display of compass rose 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_COMPASS_X COMPASS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 15[C]
OSD4_COMPASS_Y COMPASS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 3[C]
OSD4_CRSSHAIR_EN CRSSHAIR_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀の十字線を表示する（MSP OSD のみ） Displays artificial horizon crosshair (MSP OSD only) 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_CRSSHAIR_X CRSSHAIR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置（MSP OSD のみ） Horizontal position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 〜 59 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_CRSSHAIR_Y CRSSHAIR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置（MSP OSD のみ） Vertical position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_CURRENT2_EN CURRENT2_EN 未確認（AI下訳）	2 番目のバッテリーの電流を表示する Displays 2nd battery current 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_CURRENT2_X CURRENT2_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_CURRENT2_Y CURRENT2_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_CURRENT_EN CURRENT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの電流を表示する Displays main battery current 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_CURRENT_X CURRENT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 25[C]
OSD4_CURRENT_Y CURRENT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 2[C]
OSD4_DIST_EN DIST_EN 未確認（AI下訳）	総飛行距離を表示する Displays total distance flown 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_DIST_X DIST_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 22[C]
OSD4_DIST_Y DIST_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 11[C]
OSD4_EFF_EN EFF_EN 未確認（AI下訳）	飛行効率（mAh/km または /mi）を表示する Displays flight efficiency (mAh/km or /mi) 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_EFF_X EFF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 22[C]
OSD4_EFF_Y EFF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 10[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_ENABLE Enable screen 未確認（AI下訳）	この画面を有効にする Enable this screen 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ESCAMPS_EN ESCAMPS_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち回転数が最も高い ESC の電流を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays the current of the ESC with the highest rpm of all active ESCs, or of a specific ESC if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ESCAMPS_X ESCAMPS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD4_ESCAMPS_Y ESCAMPS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 14[C]
OSD4_ESCRPM_EN ESCRPM_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち最も高い回転数を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays highest rpm of all active ESCs, or of a specific ESC if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ESCRPM_X ESCRPM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 22[C]
OSD4_ESCRPM_Y ESCRPM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 12[C]
OSD4_ESCTEMP_EN ESCTEMP_EN 未確認（AI下訳）	作動中の ESC のうち最も高い温度を表示する（OSDx_ESC_IDX を設定していればその ESC） Displays highest temp of all active ESCs, or of a specific ECS if OSDx_ESC_IDX is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ESCTEMP_X ESCTEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]
OSD4_ESCTEMP_Y ESCTEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD4_ESC_IDX ESC_IDX 未確認（AI下訳）	ESC 情報の表示に使う ESC の番号。0 なら値が最も高い ESC を使う。 Index of the ESC to use for displaying ESC information. 0 means use the ESC with the highest value. 範囲 0 ～ 32 既定値 0[C]
OSD4_FENCE_EN FENCE_EN 未確認（AI下訳）	フェンスの有効状態と逸脱を表示する Displays indication of fence enable and breach 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_FENCE_X FENCE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]
OSD4_FENCE_Y FENCE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 9[C]
OSD4_FLTIME_EN FLTIME_EN 未確認（AI下訳）	総飛行時間を表示する Displays total flight time 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_FLTIME_X FLTIME_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD4_FLTIME_Y FLTIME_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 10[C]
OSD4_FLTMODE_EN FLTMODE_EN 未確認（AI下訳）	フライトモードを表示する Displays flight mode 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_FLTMODE_X FLTMODE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD4_FLTMODE_Y FLTMODE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]
OSD4_FONT Sets the font index for this screen (MSP DisplayPort only) 未確認（AI下訳）	この画面のフォント番号（MSP DisplayPort のみ） Sets the font index for this screen (MSP DisplayPort only) 範囲 0 ～ 21 既定値 0[C]
OSD4_GPSLAT_EN GPSLAT_EN 未確認（AI下訳）	GPS の緯度を表示する Displays GPS latitude 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_GPSLAT_X GPSLAT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 9[C]
OSD4_GPSLAT_Y GPSLAT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD4_GPSLONG_EN GPSLONG_EN 未確認（AI下訳）	GPS の経度を表示する Displays GPS longitude 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_GPSLONG_X GPSLONG_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 9[C]
OSD4_GPSLONG_Y GPSLONG_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 14[C]
OSD4_GSPEED_EN GSPEED_EN 未確認（AI下訳）	GPS の対地速度を表示する Displays GPS ground speed 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_GSPEED_X GSPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 2[C]
OSD4_GSPEED_Y GSPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 14[C]
OSD4_HDOP_EN HDOP_EN 未確認（AI下訳）	水平精度低下率（HDOP）を表示する Displays Horizontal Dilution Of Position 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_HDOP_X HDOP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_HDOP_Y HDOP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_HEADING_EN HEADING_EN 未確認（AI下訳）	機首方位を表示する Displays heading 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_HEADING_X HEADING_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 13[C]
OSD4_HEADING_Y HEADING_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 2[C]
OSD4_HOMEDIR_EN HOMEDIR_EN 未確認（AI下訳）	ホームへの相対方向を表示する（MSP OSD のみ） Displays relative direction to HOME (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_HOMEDIR_X HOMEDIR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_HOMEDIR_Y HOMEDIR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD4_HOMEDIST_EN HOMEDIST_EN 未確認（AI下訳）	ホームからの距離を表示する（MSP OSD のみ） Displays distance from HOME (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_HOMEDIST_X HOMEDIST_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置（MSP OSD のみ） Horizontal position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD4_HOMEDIST_Y HOMEDIST_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置（MSP OSD のみ） Vertical position on screen (MSP OSD only) 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD4_HOME_EN HOME_EN 未確認（AI下訳）	ホームまでの距離と相対方向を表示する Displays distance and relative direction to HOME 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_HOME_X HOME_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]
OSD4_HOME_Y HOME_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD4_HORIZON_EN HORIZON_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀を表示する Displays artificial horizon 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_HORIZON_X HORIZON_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 14[C]
OSD4_HORIZON_Y HORIZON_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 8[C]
OSD4_LINK_Q_EN LINK_Q_EN 未確認（AI下訳）	受信機のリンク品質を表示する Displays Receiver link quality 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_LINK_Q_X LINK_Q_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD4_LINK_Q_Y LINK_Q_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_MESSAGE_EN MESSAGE_EN 未確認（AI下訳）	MAVLink メッセージを表示する Displays Mavlink messages 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_MESSAGE_X MESSAGE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 2[C]
OSD4_MESSAGE_Y MESSAGE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 6[C]
OSD4_PITCH_EN PITCH_EN 未確認（AI下訳）	水平からのピッチ角（度）を表示する Displays degrees of pitch from level 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_PITCH_X PITCH_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD4_PITCH_Y PITCH_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD4_PLUSCODE_EN PLUSCODE_EN 未確認（AI下訳）	Plus Code（OLC）を表示する Displays pluscode (OLC) element 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_PLUSCODE_X PLUSCODE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD4_PLUSCODE_Y PLUSCODE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD4_POWER_EN POWER_EN 未確認（AI下訳）	電力を表示する（MSP OSD のみ） Displays power (MSP OSD only) 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_POWER_X POWER_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD4_POWER_Y POWER_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD4_RC_ANT_EN RC_ANT_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクで現在使用中のアンテナを表示する Displays the current RC link active antenna 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_RC_ANT_X RC_ANT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 27[C]
OSD4_RC_ANT_Y RC_ANT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD4_RC_LQ_EN RC_LQ_EN 未確認（AI下訳）	RC リンク品質（アップリンク、0～100%）を表示し、OSD_OPTIONS のビット 7 が立っていれば RF モードも表示する Displays the RC link quality (uplink, 0 to 100%) and also RF mode if bit 7 of OSD_OPTIONS is set 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_RC_LQ_X RC_LQ_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 18[C]
OSD4_RC_LQ_Y RC_LQ_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD4_RC_PWR_EN RC_PWR_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの送信（TX）出力をレベルに応じて mW または W で表示する Displays the RC link transmit (TX) power in mW or W, depending on level 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_RC_PWR_X RC_PWR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 25[C]
OSD4_RC_PWR_Y RC_PWR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 12[C]
OSD4_RC_SNR_EN RC_SNR_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの信号対雑音比（dB）を表示する Displays RC link signal to noise ratio in dB 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_RC_SNR_X RC_SNR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 23[C]
OSD4_RC_SNR_Y RC_SNR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 13[C]
OSD4_RESTVOLT_EN RESTVOLT_EN 未確認（AI下訳）	メインバッテリーの休止時電圧を表示する Displays main battery resting voltage 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_RESTVOLT_X RESTVOLT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 24[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_RESTVOLT_Y RESTVOLT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]
OSD4_RNGF_EN RNGF_EN 未確認（AI下訳）	距離センサの距離（cm）を表示する Displays a rangefinder's distance in cm 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_RNGF_X RNGF_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD4_RNGF_Y RNGF_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD4_ROLL_EN ROLL_EN 未確認（AI下訳）	水平からのロール角（度）を表示する Displays degrees of roll from level 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_ROLL_X ROLL_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 —
OSD4_ROLL_Y ROLL_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 —
OSD4_RPM_EN RPM_EN 未確認（AI下訳）	メインローターの回転数（rpm）を表示する Displays main rotor revs/min 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_RPM_X RPM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD4_RPM_Y RPM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 2[C]
OSD4_RSSIDBM_EN RSSIDBM_EN 未確認（AI下訳）	RC リンクの信号強度（dBm）を表示する Displays RC link signal strength in dBm 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_RSSIDBM_X RSSIDBM_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 6[C]
OSD4_RSSIDBM_Y RSSIDBM_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_RSSI_EN RSSI_EN 未確認（AI下訳）	RC の信号強度を表示する Displays RC signal strength 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_RSSI_X RSSI_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD4_RSSI_Y RSSI_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 1[C]
OSD4_SATS_EN SATS_EN 未確認（AI下訳）	捕捉した衛星数を表示する Displays number of acquired satellites 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_SATS_X SATS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 1[C]
OSD4_SATS_Y SATS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 3[C]
OSD4_SIDEBARS_EN SIDEBARS_EN 未確認（AI下訳）	人工水平儀のサイドバーを表示する Displays artificial horizon side bars 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_SIDEBARS_X SIDEBARS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 4[C]
OSD4_SIDEBARS_Y SIDEBARS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 5[C]
OSD4_STATS_EN STATS_EN 未確認（AI下訳）	飛行統計を表示する Displays flight stats 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_STATS_X STATS_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 59 既定値 0[C]
OSD4_STATS_Y STATS_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 21 既定値 0[C]
OSD4_TEMP_EN TEMP_EN 未確認（AI下訳）	主気圧計が報告する温度を表示する Displays temperature reported by primary barometer 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_TEMP_X TEMP_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_TEMP_Y TEMP_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_TER_HGT_EN TER_HGT_EN 未確認（AI下訳）	地形からの高さを表示する Displays Height above terrain 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_TER_HGT_X TER_HGT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 23 C
OSD4_TER_HGT_Y TER_HGT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 7 C
OSD4_THROTTLE_EN THROTTLE_EN 未確認（AI下訳）	モーターへ実際に送っているスロットル（%）を表示する Displays actual throttle percentage being sent to motor(s) 既定値 1 = 有効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_THROTTLE_X THROTTLE_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 24 C
OSD4_THROTTLE_Y THROTTLE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 11 C
OSD4_TXT_RES Sets the overlay text resolution (MSP DisplayPort only) 未確認（AI下訳）	この画面のオーバーレイ文字の解像度を SD 30x16 または HD 50x18/60x22 から選ぶ（MSP DisplayPort のみ） Sets the overlay text resolution for this screen to either SD 30x16 or HD 50x18/60x22 (MSP DisplayPort only) 既定値 0 = 30x16 C 選択肢 **0**: 30x16 ／ **1**: 50x18 ／ **2**: 60x22
OSD4_VSPEED_EN VSPEED_EN 未確認（AI下訳）	上昇率を表示する Displays climb rate 既定値 1 = 有効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_VSPEED_X VSPEED_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 24 C
OSD4_VSPEED_Y VSPEED_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 9 C
OSD4_VTX_PWR_EN VTX_PWR_EN 未確認（AI下訳）	VTX の出力を表示する Displays VTX Power 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD4_VTX_PWR_X VTX_PWR_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_VTX_PWR_Y VTX_PWR_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_WAYPOINT_EN WAYPOINT_EN 未確認（AI下訳）	次のウェイポイントまでの方位と距離を表示する Displays bearing and distance to next waypoint 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_WAYPOINT_X WAYPOINT_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_WAYPOINT_Y WAYPOINT_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD4_WIND_EN WIND_EN 未確認（AI下訳）	風速と相対風向を表示する。ローバーでは、風向計を搭載していればそれによる見かけの風速・風向 Displays wind speed and relative direction, on Rover this is the apparent wind speed and direction from the windvane, if fitted 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_WIND_X WIND_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 2[C]
OSD4_WIND_Y WIND_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 12[C]
OSD4_XTRACK_EN XTRACK_EN 未確認（AI下訳）	横方向の経路誤差を表示する Displays crosstrack error 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD4_XTRACK_X XTRACK_X 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 59 既定値 —
OSD4_XTRACK_Y XTRACK_Y 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 21 既定値 —
OSD5_CHAN_MAX Transmitter switch screen maximum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 上限 This sets the PWM upper limit for this screen 範囲 900 〜 2100 既定値 2100[C]
OSD5_CHAN_MIN Transmitter switch screen minimum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 下限 This sets the PWM lower limit for this screen 範囲 900 〜 2100 既定値 900[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD5_ENABLE Enable screen 未確認（AI下訳）	この画面を有効にする Enable this screen 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD5_PARAM1_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD5_PARAM1_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM1_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM1_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD5_PARAM1_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM1_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD5_PARAM1_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD5_PARAM1_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM1_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD5_PARAM1_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD5_PARAM2_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD5_PARAM2_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM2_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD5_PARAM2_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD5_PARAM2_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM2_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD5_PARAM2_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD5_PARAM2_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM2_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD5_PARAM2_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD5_PARAM3_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD5_PARAM3_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM3_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM3_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD5_PARAM3_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM3_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD5_PARAM3_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD5_PARAM3_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM3_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD5_PARAM3_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD5_PARAM4_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD5_PARAM4_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM4_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM4_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD5_PARAM4_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM4_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD5_PARAM4_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD5_PARAM4_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM4_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD5_PARAM4_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD5_PARAM5_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD5_PARAM5_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM5_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM5_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD5_PARAM5_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM5_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD5_PARAM5_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD5_PARAM5_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM5_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD5_PARAM5_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD5_PARAM6_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD5_PARAM6_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM6_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM6_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD5_PARAM6_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD5_PARAM6_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD5_PARAM6_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD5_PARAM6_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM6_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD5_PARAM6_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD5_PARAM7_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD5_PARAM7_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM7_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM7_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD5_PARAM7_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM7_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD5_PARAM7_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD5_PARAM7_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM7_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD5_PARAM7_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 15 既定値 —
OSD5_PARAM8_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD5_PARAM8_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM8_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM8_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD5_PARAM8_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM8_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD5_PARAM8_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD5_PARAM8_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM8_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 29 既定値 2[C]
OSD5_PARAM8_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 15 既定値 —
OSD5_PARAM9_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD5_PARAM9_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM9_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD5_PARAM9_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD5_PARAM9_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM9_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD5_PARAM9_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD5_PARAM9_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD5_PARAM9_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD5_PARAM9_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD5_SAVE_X SAVE_X 未確認（AI下訳）	画面上の保存ボタンの水平位置 Horizontal position of Save button on screen 範囲 0 ～ 25 既定値 23[C]
OSD5_SAVE_Y SAVE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の保存ボタンの垂直位置 Vertical position of Save button on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 11[C]
OSD6_CHAN_MAX Transmitter switch screen maximum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 上限 This sets the PWM upper limit for this screen 範囲 900 ～ 2100 既定値 2100[C]
OSD6_CHAN_MIN Transmitter switch screen minimum pwm 未確認（AI下訳）	この画面の PWM 下限 This sets the PWM lower limit for this screen 範囲 900 ～ 2100 既定値 900[C]
OSD6_ENABLE Enable screen 未確認（AI下訳）	この画面を有効にする Enable this screen 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM1_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM1_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD6_PARAM1_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM1_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD6_PARAM1_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM1_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD6_PARAM1_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD6_PARAM1_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM1_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 29 既定値 2[C]
OSD6_PARAM1_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 15 既定値 —
OSD6_PARAM2_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM2_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM2_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM2_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD6_PARAM2_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM2_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD6_PARAM2_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD6_PARAM2_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM2_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD6_PARAM2_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD6_PARAM3_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM3_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM3_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM3_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD6_PARAM3_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM3_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD6_PARAM3_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD6_PARAM3_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM3_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD6_PARAM3_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD6_PARAM4_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM4_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM4_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM4_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD6_PARAM4_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM4_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD6_PARAM4_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD6_PARAM4_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM4_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD6_PARAM4_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD6_PARAM5_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM5_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM5_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM5_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD6_PARAM5_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM5_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD6_PARAM5_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD6_PARAM5_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM5_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD6_PARAM5_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD6_PARAM6_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM6_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM6_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM6_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD6_PARAM6_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM6_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD6_PARAM6_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD6_PARAM6_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD6_PARAM6_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD6_PARAM6_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD6_PARAM7_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM7_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM7_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM7_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD6_PARAM7_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM7_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD6_PARAM7_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD6_PARAM7_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM7_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 ～ 29 既定値 2[C]
OSD6_PARAM7_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 ～ 15 既定値 —
OSD6_PARAM8_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM8_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD6_PARAM8_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM8_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD6_PARAM8_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM8_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]
OSD6_PARAM8_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD6_PARAM8_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM8_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 29 既定値 2[C]
OSD6_PARAM8_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 15 既定値 —
OSD6_PARAM9_EN Enable 未確認（AI下訳）	この設定を有効にする Enable setting 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
OSD6_PARAM9_GRP Parameter group 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのグループ Group of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM9_IDX Parameter index 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのインデックス Index of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM9_INCR Parameter increment 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの増分 Increment of the parameter to be displayed and modified 既定値 0.001[C]
OSD6_PARAM9_KEY Parameter key 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータのキー Key of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM9_MAX Parameter maximum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最大値 Maximum of the parameter to be displayed and modified 既定値 1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD6_PARAM9_MIN Parameter minimum 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの最小値 Minimum value of the parameter to be displayed and modified 既定値 0[C]
OSD6_PARAM9_TYPE Parameter type 未確認（AI下訳）	表示・変更するパラメータの型 Type of the parameter to be displayed and modified 既定値 —
OSD6_PARAM9_X X position 未確認（AI下訳）	画面上の水平位置 Horizontal position on screen 範囲 0 〜 29 既定値 2[C]
OSD6_PARAM9_Y Y position 未確認（AI下訳）	画面上の垂直位置 Vertical position on screen 範囲 0 〜 15 既定値 —
OSD6_SAVE_X SAVE_X 未確認（AI下訳）	画面上の保存ボタンの水平位置 Horizontal position of Save button on screen 範囲 0 〜 25 既定値 23[C]
OSD6_SAVE_Y SAVE_Y 未確認（AI下訳）	画面上の保存ボタンの垂直位置 Vertical position of Save button on screen 範囲 0 〜 15 既定値 11[C]
OSD_ARM_SCR Arm screen 未確認（AI下訳）	アーム時に表示する画面。0 でこの機能を無効化。 Screen to be shown on Arm event. Zero to disable the feature. 範囲 0 〜 4 既定値 0[C]
OSD_BTN_DELAY Button delay 未確認（AI下訳）	スティック操作によるパラメータ画面の移動のデバウンス時間（ms）。 Debounce time in ms for stick commanded parameter navigation. 範囲 0 〜 3000 既定値 300[C]
OSD_CELL_COUNT Battery cell count 未確認（AI下訳）	平均セル電圧の表示に使う。-1 で無効、0 で接続時に十分充電された LiPo／Li-ion バッテリーのセル数を自動検出、それ以外の値は使用するセル数を手動で指定する。 Used for average cell voltage display. -1 disables, 0 uses cell count autodetection for well charged LIPO/LIION batteries at connection, other values manually select cell count used. 増分 1 既定値 -1[C]
OSD_CHAN Screen switch transmitter channel 未確認（AI下訳）	OSD 画面の切り替えに使うチャンネル。 This sets the channel used to switch different OSD screens. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **5**: チャンネル5 (Chan5) ／ **6**: チャンネル6 (Chan6) ／ **7**: チャンネル7 (Chan7) ／ **8**: チャンネル8 (Chan8) ／ **9**: チャンネル9 (Chan9) ／ **10**: チャンネル10 (Chan10) ／ **11**: チャンネル11 (Chan11) ／ **12**: チャンネル12 (Chan12) ／ **13**: チャンネル13 (Chan13) ／ **14**: チャンネル14 (Chan14) ／ **15**: チャンネル15 (Chan15) ／ **16**: チャンネル16 (Chan16)
OSD_DSARM_SCR Disarm screen 未確認（AI下訳）	ディスアーム時に表示する画面。0 でこの機能を無効化。 Screen to be shown on disarm event. Zero to disable the feature. 範囲 0 〜 4 既定値 0[C]
OSD_FONT OSD Font 再起動が必要 未確認（AI下訳）	使用する OSD フォント。0 から利用可能なフォント数までの整数 This sets which OSD font to use. It is an integer from 0 to the number of fonts available 既定値 0[C]
OSD_FS_SCR Failsafe screen 未確認（AI下訳）	フェイルセーフ時に表示する画面。0 でこの機能を無効化。 Screen to be shown on failsafe event. Zero to disable the feature. 範囲 0 〜 4 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD_H_OFFSET OSD horizontal offset 再起動が必要 未確認（AI下訳）	画像内での OSD の水平オフセット Sets horizontal offset of the osd inside image 範囲 0 ～ 63 既定値 32[C]
OSD_MSG_TIME Message display duration in seconds 未確認（AI下訳）	メッセージの表示時間（秒） Sets message duration seconds 範囲 1 ～ 20 既定値 10[C]
OSD_OPTIONS OSD Options 未確認（AI下訳）	表示を変えるオプション This sets options that change the display 既定値 — ビットマスク **bit0**: 10 進パックを使う (UseDecimalPack) ／ **bit1**: 風向矢印を反転 (InvertedWindArrow) ／ **bit2**: 人工水平儀のロールを反転 (InvertedAHRoll) ／ **bit3**: フィートからマイルへの換算を 10000ft ではなく 5280ft で行う (Convert feet to miles at 5280ft instead of 10000ft) ／ **bit4**: 十字線を無効化 (DisableCrosshair) ／ **bit5**: 矢印を変換 (TranslateArrows) ／ **bit6**: 航空機スタイルの人工水平儀 (AviationStyleAH) ／ **bit7**: LQ の前に RF モードを付ける (Prefix LQ with RF Mode)
OSD_SB_H_OFS Sidebar horizontal offset 未確認（AI下訳）	サイドバー要素の間隔をこの列数だけ広げる。正の値で画面右側へ幅が広がる。 Extends the spacing between the sidebar elements by this amount of columns. Positive values increases the width to the right of the screen. 範囲 0 ～ 20 既定値 0[C]
OSD_SB_V_EXT Sidebar vertical extension 未確認（AI下訳）	サイドバー項目の縦の長さをこの行数だけ伸ばす。既定の位置の上下に均等に適用される。 Increase of vertical length of the sidebar itens by this amount of lines. Applied equally both above and below the default setting. 範囲 0 ～ 10 既定値 0[C]
OSD_SW_METHOD Screen switch method 未確認（AI下訳）	OSD 画面を切り替える方法。 This sets the method used to switch different OSD screens. 既定値 — 選択肢 **0**: チャンネル値が変わったら次の画面へ切替 (switch to next screen if channel value was changed) ／ **1**: 画面ごとに指定した PWM 範囲で画面を選ぶ (select screen based on pwm ranges specified for each screen) ／ **2**: Low→High の遷移後と、High の間 1 秒ごとに次の画面へ切替 (switch to next screen after low to high transition and every 1s while channel value is high)
OSD_TYPE OSD type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	OSD の種類。TXONLY にすると、ボードに OSD 機能がなくても、他のモジュール（CRSF など）から OSD のパラメータ選択を使えるようにする。 OSD type. TXONLY makes the OSD parameter selection available to other modules even if there is no native OSD support on the board, for instance CRSF. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: MAX7456 ／ **2**: SITL ／ **3**: MSP ／ **4**: TXONLY ／ **5**: MSP_DISPLAYPORT
OSD_TYPE2 OSD type 2 再起動が必要 未確認（AI下訳）	OSD の種類 2。TXONLY にすると、ボードに OSD 機能がなくても、他のモジュール（CRSF など）から OSD のパラメータ選択を使えるようにする。 OSD type 2. TXONLY makes the OSD parameter selection available to other modules even if there is no native OSD support on the board, for instance CRSF. 既定値 0 = なし[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: MAX7456 ／ **2**: SITL ／ **3**: MSP ／ **4**: TXONLY ／ **5**: MSP_DISPLAYPORT
OSD_UNITS Display Units 未確認（AI下訳）	項目の表示に使う単位 Sets the units to use in displaying items 既定値 0 = メートル法[C] 選択肢 **0**: メートル法 (Metric) ／ **1**: ヤード・ポンド法 (Imperial) ／ **2**: SI ／ **3**: 航空単位 (Aviation)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
OSD_V_OFFSET OSD vertical offset 再起動が必要 未確認（AI下訳）	画像内での OSD の垂直オフセット Sets vertical offset of the osd inside image 範囲 0 〜 31 既定値 16[C]
OSD_W_ACRVOLT Avg Cell Resting Volt warn level 未確認（AI下訳）	ACRVOLT 項目を点滅させるレベル Set level at which ACRVOLT item will flash 範囲 0 〜 100 既定値 3.6[C]
OSD_W_AVGCELLV AVGCELLV warn level 未確認（AI下訳）	AVGCELLV 項目を点滅させるレベル Set level at which AVGCELLV item will flash 範囲 0 〜 100 既定値 3.6[C]
OSD_W_BATVOLT BAT_VOLT warn level 未確認（AI下訳）	BAT_VOLT 項目を点滅させるレベル Set level at which BAT_VOLT item will flash 範囲 0 〜 100 既定値 10[C]
OSD_W_LQ RC link quality warn level (in %) 未確認（AI下訳）	RC_LQ 項目を点滅させるレベル（%） Set level at which RC_LQ item will flash (%) 範囲 0 〜 100 既定値 50[C]
OSD_W_NSAT NSAT warn level 未確認（AI下訳）	NSAT 項目を点滅させるレベル Set level at which NSAT item will flash 範囲 1 〜 30 既定値 9[C]
OSD_W_RESTVOLT RESTVOLT warn level 未確認（AI下訳）	RESTVOLT 項目を点滅させるレベル Set level at which RESTVOLT item will flash 範囲 0 〜 100 既定値 10[C]
OSD_W_RSSI RSSI warn level (in %) 未確認（AI下訳）	RSSI 項目を点滅させるレベル（該当に応じて正の % または負の dBm）。既定は 30% または -100dBm。 Set level at which RSSI item will flash (in positive % or negative dBm values as applicable). 30% or -100dBm are defaults. 範囲 -128 〜 100 既定値 —
OSD_W_SNR RC link SNR warn level (in %) 未確認（AI下訳）	RC_SNR 項目を点滅させるレベル（dB） Set level at which RC_SNR item will flash (in db) 範囲 -20 〜 10 既定値 0[C]
OSD_W_TERR Terrain warn level 未確認（AI下訳）	TER_HGT 項目を点滅させる下限レベル。-1 で無効。 Set level below which TER_HGT item will flash. -1 disables. 単位 m 範囲 -1 〜 3000 既定値 -1[C]

PHLD PosHold モード

2 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PHLD_BRK_ANGLE PosHold braking angle max 未確認（AI下訳）	PosHold モードのブレーキ中の最大傾き角（度） PosHold flight mode's max lean angle during braking in degrees 単位 deg 範囲 20 〜 45 増分 1 既定値 30[S]
PHLD_BRK_RATE PosHold braking rate 未確認（AI下訳）	PosHold モードのブレーキ中の回転速度（deg/s） PosHold flight mode's rotation rate during braking in deg/sec 単位 deg/s 範囲 4 〜 12 既定値 8[S]

PILOT パイロット操作

9 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PILOT_ACC_Z Pilot vertical acceleration 未確認（AI下訳）	パイロットが高度を操作するときの垂直加速度 The vertical acceleration used when pilot is controlling the altitude 単位 m/s/s 範囲 0.5 ～ 5 増分 0.1 既定値 2.5[S]
PILOT_SPD_DN Pilot maximum vertical speed descending 未確認（AI下訳）	パイロットが要求できる最大降下速度（m/s）。0 なら PILOT_SPD_UP の値を使う。 The maximum vertical descending velocity the pilot may request in m/s. If 0 PILOT_SPD_UP value is used. 単位 m/s 範囲 0 ～ 5 増分 0.1 既定値 0[S]
PILOT_SPD_UP Pilot maximum vertical speed ascending 未確認（AI下訳）	パイロットが要求できる最大上昇速度（m/s） The maximum vertical ascending velocity the pilot may request in m/s 単位 m/s 範囲 0.5 ～ 5 増分 0.1 既定値 2.5[S]
PILOT_THR_BHV Throttle stick behavior 未確認（AI下訳）	スロットルスティックに関する各種オプション（ビットマスク）。スプリング付きスロットルの送信機では PILOT_THR_BHV を "1" にすると、着地中のモーターのフィードバックがスティック下端ではなく中央から始まる。 Bitmask containing various throttle stick options. TX with sprung throttle can set PILOT_THR_BHV to "1" so motor feedback when landed starts from mid-stick instead of bottom of stick. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: スティック中央からのフィードバック (Feedback from mid stick) ／ **bit1**: 高スロットルで着陸を取り消す (High throttle cancels landing) ／ **bit2**: 着地検出でディスアーム (Disarm on land detection)
PILOT_THR_FILT Throttle filter cutoff 未確認（AI下訳）	スロットルフィルタのカットオフ（Hz）。高度制御が働いていないときに有効。0 で無効 Throttle filter cutoff (Hz) - active whenever altitude control is inactive - 0 to disable 単位 Hz 範囲 0 ～ 10 増分 0.5 既定値 0[S]
PILOT_TKO_ALT_M Pilot takeoff altitude 未確認（AI下訳）	スロットルスティックで離陸したときに、高度制御モードが上昇する高度。 Altitude that altitude control modes will climb to when a takeoff is triggered with the throttle stick. 単位 m 範囲 0.0 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 0[S]
PILOT_Y_EXPO Pilot controlled yaw expo 未確認（AI下訳）	パイロット操作時のヨーのエクスポ。スティック端でより速く回転できるようにする Pilot controlled yaw expo to allow faster rotation when stick at edges 範囲 -0.5 ～ 1.0 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **0.1**: とても低い (Very Low) ／ **0.2**: 低 (Low) ／ **0.3**: 中 (Medium) ／ **0.4**: 高 (High) ／ **0.5**: とても高い (Very High)
PILOT_Y_RATE Pilot controlled yaw rate 未確認（AI下訳）	パイロット操作時の最大ヨー角速度。Acro 以外のパイロット操作モードすべてで使う Pilot controlled yaw rate max. Used in all pilot controlled modes except Acro 単位 deg/s 範囲 1 ～ 360 既定値 202.5[S]
PILOT_Y_RATE_TC Pilot yaw rate control input time constant 未確認（AI下訳）	パイロットのヨー角速度制御の入力時定数。小さいほど鋭い応答、大きいほど柔らかい応答になる Pilot yaw rate control input time constant. Low numbers lead to sharper response, higher numbers to softer response 単位 s 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 0[S] 選択肢 **0.05**: とても鋭い (Very Crisp) ／ **0.1**: 鋭い (Crisp) ／ **0.15**: 中 (Medium) ／ **0.2**: 柔らかい (Soft) ／ **0.5**: とても柔らかい (Very Soft)

PLDP ペイロード配置

4 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PLDP_DELAY Payload Place climb delay 未確認（AI下訳）	ペイロード切り離し後、元の高度へ上昇を始めるまでの遅延（秒）。 Delay after release, in seconds, before aircraft starts to climb back to starting altitude. 単位 s 範囲 0 ～ 120 既定値 0[S]
PLDP_RNG_MAX Payload Place maximum range finder altitude 未確認（AI下訳）	ペイロード接地判定に使う距離センサの最大高度（m）。0 で無効。 Maximum range finder altitude in m to trigger payload touchdown, set to zero to disable. 単位 m 範囲 0 ～ 100 既定値 0[S]
PLDP_SPEED_DN Payload Place decent speed 未確認（AI下訳）	最大降下速度（m/s）。0 なら LAND_SPD_MS の値を使う。 The maximum vertical decent velocity in m/s. If 0 LAND_SPD_MS value is used. 単位 m/s 範囲 0 ～ 5 既定値 0[S]
PLDP_THRESH Payload Place thrust ratio threshold 未確認（AI下訳）	降下中の垂直推力がこの比率を下回るとペイロード接地と判定する。 Ratio of vertical thrust during decent below which payload touchdown will trigger. 範囲 0.5 ～ 0.9 既定値 0.9[S]

PLND 精密着陸

21 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PLND_ACC_P_NSE Kalman Filter Accelerometer Noise 未確認（AI下訳）	カルマンフィルタの加速度計ノイズ。大きいほどカメラからの入力の重みが増し、加速度計の重みが減る Kalman Filter Accelerometer Noise, higher values weight the input from the camera more, accels less 範囲 0.5 ～ 5 既定値 2.5[C]
PLND_ALT_CUTOFF Precland altitude cutoff 未確認（AI下訳）	精密着陸センサの使用をやめて着陸を続ける高度（距離センサの距離） The altitude (rangefinder distance) below which we stop using the precision landing sensor and continue landing 単位 m 範囲 0 ～ 20 既定値 0[C]
PLND_ALT_MAX PrecLand maximum alt for retry 未確認（AI下訳）	目標が見つからない場合、この高さまでは垂直に着陸を続ける。この高さより下で着陸目標が見つからなければ、着陸の再試行またはフェイルセーフを試みることがある。距離センサが必要。0 で無効。 Vehicle will continue landing vertically until this height if target is not found. Below this height if landing target is not found, landing retry/failsafe might be attempted. This needs a rangefinder to work. Set to zero to disable this. 単位 m 範囲 0 ～ 50 既定値 8[C]
PLND_ALT_MIN PrecLand minimum alt for retry 未確認（AI下訳）	この高さより下では、目標を見失っても垂直に着陸を続ける。距離センサが必要。0 で無効。 Vehicle will continue landing vertically even if target is lost below this height. This needs a rangefinder to work. Set to zero to disable this. 単位 m 範囲 0 ～ 5 既定値 0.75[C]
PLND_BUS Sensor Bus 未確認（AI下訳）	I2C センサ用の精密着陸センサのバス。 Precland sensor bus for I2C sensors. 既定値 -1 = 既定のバス[C] 選択肢 **-1**: 既定のバス (DefaultBus) ／ **0**: 内部 I2C (InternalI2C) ／ **1**: 外部 I2C (ExternalI2C)
PLND_CAM_POS_X Camera X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系におけるカメラの X 位置。前方が正。 X position of the camera in body frame. Positive X is forward of the origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PLND_CAM_POS_Y Camera Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系におけるカメラの Y 位置。右方が正。 Y position of the camera in body frame. Positive Y is to the right of the origin. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
PLND_CAM_POS_Z Camera Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系におけるカメラの Z 位置。下方が正。 Z position of the camera in body frame. Positive Z is down from the origin. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
PLND_ENABLED Precision Land enabled/disabled 未確認（AI下訳）	精密着陸の有効／無効 Precision Land enabled/disabled 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
PLND_EST_TYPE Precision Land Estimator Type 未確認（AI下訳）	使用する推定方式を指定する Specifies the estimation method to be used 既定値 1 = カルマンフィルタ[C] 選択肢 **0**: 生センサ値 (RawSensor) ／ **1**: カルマンフィルタ (KalmanFilter)
PLND_LAG Precision Landing sensor lag 再起動が必要 未確認（AI下訳）	精密着陸センサの遅延。landing_target の遅延の変動に対応する Precision Landing sensor lag, to cope with variable landing_target latency 単位 s　範囲 0.02 ～ 0.250　増分 1　既定値 0.02[C]
PLND_LAND_OFS_X Land offset forward 未確認（AI下訳）	機体座標系で、目標より前方に置きたいカメラの着陸位置 Desired landing position of the camera forward of the target in vehicle body frame 単位 cm　範囲 -20 ～ 20　増分 1　既定値 0[C]
PLND_LAND_OFS_Y Land offset right 未確認（AI下訳）	機体座標系で、目標より右方に置きたいカメラの着陸位置 desired landing position of the camera right of the target in vehicle body frame 単位 cm　範囲 -20 ～ 20　増分 1　既定値 0[C]
PLND_OPTIONS Precision Landing Extra Options 未確認（AI下訳）	精密着陸の追加オプション Precision Landing Extra Options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 移動する着陸目標 (Moving Landing Target) ／ **bit1**: 手動で位置修正した後も精密着陸を許可 (Allow Precision Landing after manual reposition) ／ **bit2**: 最終降下で高速を維持 (Maintain high speed in final descent)
PLND_RET_BEHAVE PrecLand retry behaviour 未確認（AI下訳）	着陸の再試行が必要になったときに、精密着陸が行う動作 Prec Land will do the action selected by this parameter if a retry to a landing is needed 既定値 0 = 着陸目標を最後に検出した位置へ行く[C] 選択肢 **0**: 着陸目標を最後に検出した位置へ行く (Go to the last location where landing target was detected) ／ **1**: 検出した着陸目標のおおよその位置へ向かう (Go towards the approximate location of the detected landing target)
PLND_RET_MAX PrecLand Maximum number of retires for a failed landing 未確認（AI下訳）	着陸失敗時の精密着陸の最大再試行回数。0 で再試行を無効化。 PrecLand Maximum number of retires for a failed landing. Set to zero to disable landing retry. 範囲 0 ～ 10　増分 1　既定値 4[C]
PLND_STRICT PrecLand strictness 未確認（AI下訳）	目標を見失った場合に、どれだけ厳密に目標上へ着陸するか How strictly should the vehicle land on the target if target is lost 既定値 1 = 着陸を再試行（通常の厳密さ）[C] 選択肢 **0**: 垂直に着陸（厳密でない） (Land Vertically (Not strict)) ／ **1**: 着陸を再試行（通常の厳密さ） (Retry Landing(Normal Strictness)) ／ **2**: 着陸しない（ホバリングのみ）（非常に厳密） (Do not land (just Hover) (Very Strict))

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PLND_TIMEOUT PrecLand retry timeout 未確認（AI下訳）	目標を見失っても降下を続ける時間。この時間の後、PLND_STRICT に応じて着陸の再試行を試みる。 Time for which vehicle continues descend even if target is lost. After this time period, vehicle will attempt a landing retry depending on PLND_STRICT parameter. 単位 s 範囲 0 ～ 20 既定値 4[C]
PLND_TYPE Precision Land Type 未確認（AI下訳）	精密着陸の種類 Precision Land Type 既定値 0 = なし[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: MAVLink ／ **2**: IRLock ／ **3**: SITL_Gazebo ／ **4**: SITL
PLND_XY_DIST_MAX Precision Landing maximum distance to target before descending 未確認（AI下訳）	着陸目標を検出しても、それがこのメートル数より遠ければ降下を始めない。0 で常に降下する。 The vehicle will not start descending if the landing target is detected and it is further than this many meters away. Set 0 to always descend. 単位 m 範囲 0 ～ 10 既定値 2.5[C]
PLND_YAW_ALIGN Sensor yaw alignment 未確認（AI下訳）	機体 x 軸からセンサ x 軸までのヨー角。 Yaw angle from body x-axis to sensor x-axis. 単位 cdeg 範囲 0 ～ 36000 増分 10 既定値 0[C]

PRX 近接センサ

79 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PRX1_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 The bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
PRX1_IGN_ANG1 Proximity sensor ignore angle 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 1 Proximity sensor ignore angle 1 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX1_IGN_ANG2 Proximity sensor ignore angle 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 2 Proximity sensor ignore angle 2 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX1_IGN_ANG3 Proximity sensor ignore angle 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 3 Proximity sensor ignore angle 3 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX1_IGN_ANG4 Proximity sensor ignore angle 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 4 Proximity sensor ignore angle 4 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX1_IGN_WID1 Proximity sensor ignore width 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 1 Proximity sensor ignore width 1 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX1_IGN_WID2 Proximity sensor ignore width 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 2 Proximity sensor ignore width 2 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PRX1_IGN_WID3 Proximity sensor ignore width 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 3 Proximity sensor ignore width 3 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX1_IGN_WID4 Proximity sensor ignore width 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 4 Proximity sensor ignore width 4 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX1_MAX Proximity maximum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最大レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Maximum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX1_MIN Proximity minimum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最小レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Minimum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX1_ORIENT Proximity sensor orientation 未確認（AI下訳）	近接センサの向き Proximity sensor orientation 既定値 0 = 既定[C] 選択肢 **0**: 既定 (Default) ／ **1**: 上下逆さま (Upside Down)
PRX1_RECV_ID CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
PRX1_TYPE Proximity type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	接続している近接センサの種類 What type of proximity sensor is connected 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **2**: MAVLink ／ **3**: TeraRangerTower ／ **4**: 距離センサ (RangeFinder) ／ **5**: RPLidarA2 ／ **6**: TeraRangerTowerEvo ／ **7**: LightwareSF40c ／ **8**: LightwareSF45B ／ **10**: SITL ／ **12**: AirSimSITL ／ **13**: CygbotD1 ／ **14**: DroneCAN ／ **15**: スクリプト (Scripting) ／ **16**: LD06 ／ **17**: MR72_CAN ／ **18**: HexsoonRadar
PRX1_YAW_CORR Proximity sensor yaw correction 未確認（AI下訳）	近接センサのヨー補正 Proximity sensor yaw correction 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[C]
PRX2_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 The bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
PRX2_IGN_ANG1 Proximity sensor ignore angle 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 1 Proximity sensor ignore angle 1 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX2_IGN_ANG2 Proximity sensor ignore angle 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 2 Proximity sensor ignore angle 2 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX2_IGN_ANG3 Proximity sensor ignore angle 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 3 Proximity sensor ignore angle 3 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX2_IGN_ANG4 Proximity sensor ignore angle 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 4 Proximity sensor ignore angle 4 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PRX2_IGN_WID1 Proximity sensor ignore width 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 1 Proximity sensor ignore width 1 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX2_IGN_WID2 Proximity sensor ignore width 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 2 Proximity sensor ignore width 2 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX2_IGN_WID3 Proximity sensor ignore width 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 3 Proximity sensor ignore width 3 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX2_IGN_WID4 Proximity sensor ignore width 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 4 Proximity sensor ignore width 4 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX2_MAX Proximity maximum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最大レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Maximum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX2_MIN Proximity minimum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最小レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Minimum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX2_ORIENT Proximity sensor orientation 未確認（AI下訳）	近接センサの向き Proximity sensor orientation 既定値 0 = 既定[C] 選択肢 **0**: 既定 (Default) ／ **1**: 上下逆さま (Upside Down)
PRX2_RECV_ID CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
PRX2_TYPE Proximity type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	接続している近接センサの種類 What type of proximity sensor is connected 既定値 0 = なし[S] 選択肢 PRX1_TYPE と同じ（16 項目）
PRX2_YAW_CORR Proximity sensor yaw correction 未確認（AI下訳）	近接センサのヨー補正 Proximity sensor yaw correction 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[C]
PRX3_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 The bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
PRX3_IGN_ANG1 Proximity sensor ignore angle 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 1 Proximity sensor ignore angle 1 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX3_IGN_ANG2 Proximity sensor ignore angle 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 2 Proximity sensor ignore angle 2 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PRX3_IGN_ANG3 Proximity sensor ignore angle 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 3 Proximity sensor ignore angle 3 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX3_IGN_ANG4 Proximity sensor ignore angle 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 4 Proximity sensor ignore angle 4 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX3_IGN_WID1 Proximity sensor ignore width 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 1 Proximity sensor ignore width 1 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX3_IGN_WID2 Proximity sensor ignore width 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 2 Proximity sensor ignore width 2 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX3_IGN_WID3 Proximity sensor ignore width 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 3 Proximity sensor ignore width 3 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX3_IGN_WID4 Proximity sensor ignore width 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 4 Proximity sensor ignore width 4 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX3_MAX Proximity maximum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最大レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Maximum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX3_MIN Proximity minimum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最小レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Minimum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX3_ORIENT Proximity sensor orientation 未確認（AI下訳）	近接センサの向き Proximity sensor orientation 既定値 0 = 既定[C] 選択肢 **0**: 既定 (Default) ／ **1**: 上下逆さま (Upside Down)
PRX3_RECV_ID CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
PRX3_TYPE Proximity type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	接続している近接センサの種類 What type of proximity sensor is connected 既定値 0 = なし[S] 選択肢 PRX1_TYPE と同じ（16 項目）
PRX3_YAW_CORR Proximity sensor yaw correction 未確認（AI下訳）	近接センサのヨー補正 Proximity sensor yaw correction 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[C]
PRX4_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 The bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PRX4_IGN_ANG1 Proximity sensor ignore angle 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 1 Proximity sensor ignore angle 1 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX4_IGN_ANG2 Proximity sensor ignore angle 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 2 Proximity sensor ignore angle 2 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX4_IGN_ANG3 Proximity sensor ignore angle 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 3 Proximity sensor ignore angle 3 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX4_IGN_ANG4 Proximity sensor ignore angle 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 4 Proximity sensor ignore angle 4 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX4_IGN_WID1 Proximity sensor ignore width 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 1 Proximity sensor ignore width 1 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX4_IGN_WID2 Proximity sensor ignore width 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 2 Proximity sensor ignore width 2 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX4_IGN_WID3 Proximity sensor ignore width 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 3 Proximity sensor ignore width 3 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX4_IGN_WID4 Proximity sensor ignore width 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 4 Proximity sensor ignore width 4 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX4_MAX Proximity maximum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最大レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Maximum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX4_MIN Proximity minimum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最小レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Minimum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX4_ORIENT Proximity sensor orientation 未確認（AI下訳）	近接センサの向き Proximity sensor orientation 既定値 0 = 既定[C] 選択肢 **0**: 既定 (Default) ／ **1**: 上下逆さま (Upside Down)
PRX4_RECV_ID CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
PRX4_TYPE Proximity type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	接続している近接センサの種類 What type of proximity sensor is connected 既定値 0 = なし[S] 選択肢 PRX1_TYPE と同じ（16 項目）
PRX4_YAW_CORR Proximity sensor yaw correction 未確認（AI下訳）	近接センサのヨー補正 Proximity sensor yaw correction 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PRX5_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 The bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
PRX5_IGN_ANG1 Proximity sensor ignore angle 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 1 Proximity sensor ignore angle 1 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX5_IGN_ANG2 Proximity sensor ignore angle 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 2 Proximity sensor ignore angle 2 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX5_IGN_ANG3 Proximity sensor ignore angle 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 3 Proximity sensor ignore angle 3 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX5_IGN_ANG4 Proximity sensor ignore angle 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視角度 4 Proximity sensor ignore angle 4 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
PRX5_IGN_WID1 Proximity sensor ignore width 1 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 1 Proximity sensor ignore width 1 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX5_IGN_WID2 Proximity sensor ignore width 2 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 2 Proximity sensor ignore width 2 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX5_IGN_WID3 Proximity sensor ignore width 3 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 3 Proximity sensor ignore width 3 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX5_IGN_WID4 Proximity sensor ignore width 4 未確認（AI下訳）	近接センサの無視幅 4 Proximity sensor ignore width 4 単位 deg 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
PRX5_MAX Proximity maximum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最大レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Maximum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX5_MIN Proximity minimum range 未確認（AI下訳）	近接センサの想定最小レンジ。0 ならメーカー公表のレンジを使う。 Minimum expected range for Proximity Sensor. Setting this to 0 will set value to manufacturer reported range. 単位 m 範囲 0 ～ 500 既定値 0[C]
PRX5_ORIENT Proximity sensor orientation 未確認（AI下訳）	近接センサの向き Proximity sensor orientation 既定値 0 = 既定[C] 選択肢 **0**: 既定 (Default) ／ **1**: 上下逆さま (Upside Down)
PRX5_RECV_ID CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PRX5_TYPE Proximity type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	接続している近接センサの種類 What type of proximity sensor is connected 既定値 0 = なし[S] 選択肢 PRX1_TYPE と同じ（16 項目）
PRX5_YAW_CORR Proximity sensor yaw correction 未確認（AI下訳）	近接センサのヨー補正 Proximity sensor yaw correction 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[C]
PRX_ALT_MIN Proximity lowest altitude. 未確認（AI下訳）	近接センサを働かせない最低高度（これより低いと無効）。 Minimum altitude below which proximity should not work. 単位 m 範囲 0 ～ 10 既定値 1[S]
PRX_FILT Proximity filter cutoff frequency 未確認（AI下訳）	近接境界の各面にかけるローパスフィルタのカットオフ周波数 Cutoff frequency for low pass filter applied to each face in the proximity boundary 単位 Hz 範囲 0 ～ 20 既定値 0.25[S]
PRX_IGN_GND Proximity sensor land detection 未確認（AI下訳）	機体直下の地面から 1 メートル以内の近接データを無視する。下向き距離センサが必要 Ignore proximity data that is within 1 meter of the ground below the vehicle. This requires a downward facing rangefinder 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
PRX_LOG_RAW Proximity raw distances log 未確認（AI下訳）	センサからのフィルタなし（生）の距離のログ記録を有効にするには 1 にする Set this parameter to one if logging unfiltered(raw) distances from sensor should be enabled 既定値 0 = オフ[S] 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On)

PSC 位置・速度・加速度制御

32 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PSC_ANGLE_MAX Position Control Angle Max 未確認（AI下訳）	オートパイロットが要求できる最大傾き角。0 なら ANGLE_MAX の値を使う Maximum lean angle autopilot can request. Set to zero to use ANGLE_MAX parameter value 単位 deg 範囲 0 ～ 45 増分 1 既定値 0[S]
PSC_D_ACC_D Acceleration (vertical) controller D gain 未確認（AI下訳）	垂直加速度制御器の D ゲイン。目標垂直加速度と実際の加速度の差の短期的な変化を補償する。4.6 から更新する場合、_ACCZ_D * 0.1 に相当する。 Acceleration (vertical) controller D gain. Compensates for short-term change in desired vertical acceleration vs actual acceleration. If upgrading from 4.6 this is _ACCZ_D * 0.1. 範囲 0.000 ～ 0.100 増分 0.001 既定値 0[S]
PSC_D_ACC_D_FF Accel (vertical) Derivative FeedForward Gain 未確認（AI下訳）	目標値の変化率に比例した出力を出す微分フィードフォワード（FF D）ゲイン。4.6 から更新する場合、_ACCZ_P * 0.1 に相当する。 FF D Gain which produces an output that is proportional to the rate of change of the target. If upgrading from 4.6 this is _ACCZ_P * 0.1. 範囲 0.000 ～ 0.050 増分 0.001 既定値 0[S]
PSC_D_ACC_FF Acceleration (vertical) controller feed forward 未確認（AI下訳）	垂直加速度制御器のフィードフォワード。4.6 から更新する場合、_ACCZ_FF * 0.1 に相当する。 Acceleration (vertical) controller feed forward. If upgrading from 4.6 this is _ACCZ_FF * 0.1. 範囲 0.000 ～ 0.100 増分 0.001 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PSC_D_ACC_FLTD Acceleration (vertical) controller derivative frequency in Hz 未確認（AI下訳）	垂直加速度制御器の D 項フィルタ周波数（Hz）。旧名 _ACCZ_FLTD。 Acceleration (vertical) controller derivative frequency in Hz. Previously _ACCZ_FLTD. 単位 Hz 範囲 1 ～ 100 増分 1 既定値 0[S]
PSC_D_ACC_FLTE Acceleration (vertical) controller error frequency in Hz 未確認（AI下訳）	垂直加速度制御器の誤差フィルタ周波数（Hz）。旧名 _ACCZ_FLTE。 Acceleration (vertical) controller error frequency in Hz. Previously _ACCZ_FLTE. 単位 Hz 範囲 1 ～ 100 増分 1 既定値 20[S]
PSC_D_ACC_FLTT Acceleration (vertical) controller target frequency in Hz 未確認（AI下訳）	垂直加速度制御器の目標値フィルタ周波数（Hz）。旧名 _ACCZ_FLTT。 Acceleration (vertical) controller target frequency in Hz. Previously _ACCZ_FLTT. 単位 Hz 範囲 1 ～ 50 増分 1 既定値 0[S]
PSC_D_ACC_I Acceleration (vertical) controller I gain 未確認（AI下訳）	垂直加速度制御器の I ゲイン。目標垂直加速度と実際の加速度の長期的な差を補正する。4.6 から更新する場合、_ACCZ_I * 0.1 に相当する。 Acceleration (vertical) controller I gain. Corrects long-term difference in desired vertical acceleration and actual acceleration. If upgrading from 4.6 this is _ACCZ_I * 0.1. 範囲 0.000 ～ 0.500 増分 0.001 既定値 0.1[S]
PSC_D_ACC_IMAX Acceleration (vertical) controller I gain maximum 未確認（AI下訳）	垂直加速度制御器の I ゲインの上限。I 項が生成する PWM の最大値を制限する。4.6 から更新する場合、_ACCZ_IMAX * 0.001 に相当する。 Acceleration (vertical) controller I gain maximum. Constrains the maximum pwm that the I term will generate. If upgrading from 4.6 this is _ACCZ_IMAX * 0.001. 単位 d% 範囲 0.0 ～ 1.0 増分 0.01 既定値 0.8[S]
PSC_D_ACC_NEF Accel (vertical) Error notch filter index 未確認（AI下訳）	垂直加速度の誤差に使うノッチフィルタの番号。4.6 から更新する場合、旧名 _ACCZ_NEF。 Accel (vertical) Error notch filter index. If upgrading from 4.6 this is Previously _ACCZ_NEF. 範囲 1 ～ 8 既定値 0[S]
PSC_D_ACC_NTF Accel (vertical) Target notch filter index 未確認（AI下訳）	垂直加速度の目標値に使うノッチフィルタの番号。4.6 から更新する場合、旧名 _ACCZ_NTF。 Accel (vertical) Target notch filter index. If upgrading from 4.6 this is Previously _ACCZ_NTF. 範囲 1 ～ 8 既定値 0[S]
PSC_D_ACC_P Acceleration (vertical) controller P gain 未確認（AI下訳）	垂直加速度制御器の P ゲイン。目標垂直加速度と実際の加速度の差をモーター出力に変換する。4.6 から更新する場合、_ACCZ_P * 0.1 に相当する。 Acceleration (vertical) controller P gain. Converts the difference between desired vertical acceleration and actual acceleration into a motor output. If upgrading from 4.6 this is _ACCZ_P * 0.1. 範囲 0.010 ～ 0.250 増分 0.001 既定値 0.05[S]
PSC_D_ACC_PDMX Acceleration (vertical) controller PD sum maximum 未確認（AI下訳）	垂直加速度制御器の P+D 和の上限。P 項と D 項の和が出力できる最大／最小値。4.6 から更新する場合、_ACCZ_P * 0.1 に相当する。 Acceleration (vertical) controller PD sum maximum. The maximum/minimum value that the sum of the P and D term can output. If upgrading from 4.6 this is _ACCZ_P * 0.1. 単位 d% 範囲 0.00 ～ 1.00 増分 0.01 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PSC_D_ACC_SMAX Accel (vertical) slew rate limit 未確認（AI下訳）	P ゲインと D ゲインを合わせた出力のスルーレートに上限を設ける。角速度フィードバックによる制御量の振幅がこの値を超えると、上限を守るよう D+P ゲインを下げる。ゲイン過大による高周波振動の振幅を抑えられる。負荷の影響を見込み、アクチュエータの最大スルーレートの 25% 以下に設定すること。注：ゲインは公称値の 10% 未満には下げない。0 でこの機能を無効化。 Sets an upper limit on the slew rate produced by the combined P and D gains. If the amplitude of the control action produced by the rate feedback exceeds this value, then the D+P gain is reduced to respect the limit. This limits the amplitude of high frequency oscillations caused by an excessive gain. The limit should be set to no more than 25% of the actuators maximum slew rate to allow for load effects. Note: The gain will not be reduced to less than 10% of the nominal value. A value of zero will disable this feature. 範囲 0 ～ 100 増分 0.1 既定値 0[S]
PSC_D_JERK Jerk limit for the vertical kinematic input shaping 未確認（AI下訳）	機体が目標加速度を変える速さを決める、垂直方向の運動学的経路生成のジャーク上限 Jerk limit of the vertical kinematic path generation used to determine how quickly the aircraft varies the acceleration target 単位 m/s/s/s 範囲 1 ～ 50 増分 1 既定値 5[S]
PSC_D_POS_P Position (vertical) controller P gain 未確認（AI下訳）	垂直位置制御器の P ゲイン。目標高度と実際の高度の差を上昇・降下率に変換し、スロットル速度制御器に渡す。旧名 _POSZ_P。 Position (vertical) controller P gain. Converts the difference between the desired altitude and actual altitude into a climb or descent rate which is passed to the throttle rate controller. Previously _POSZ_P. 範囲 0.50 ～ 4.00 増分 0.01 既定値 1[S]
PSC_D_VEL_D Velocity (vertical) controller D gain 未確認（AI下訳）	垂直速度制御器の D ゲイン。速度の短期的な変化を補正する。旧名 _VELZ_D。 Velocity (vertical) controller D gain. Corrects short-term changes in velocity. Previously _VELZ_D. 範囲 0.00 ～ 2.00 増分 0.01 既定値 0[S]
PSC_D_VEL_FF Velocity (vertical) controller Feed Forward gain 未確認（AI下訳）	垂直速度制御器のフィードフォワードゲイン。目標値の大きさに比例した出力を出す。旧名 _VELZ_FF。 Velocity (vertical) controller Feed Forward gain. Produces an output that is proportional to the magnitude of the target. Previously _VELZ_FF. 範囲 0.00 ～ 2.00 増分 0.01 既定値 0[S]
PSC_D_VEL_FLTD Velocity (vertical) input filter for D term 未確認（AI下訳）	垂直速度の D 項入力フィルタ。D 項の入力にかけるフィルタ（Hz）。旧名 _VELZ_FLTD。 Velocity (vertical) input filter for D term. This filter (in Hz) is applied to the input for D terms. Previously _VELZ_FLTD. 単位 Hz 範囲 0 ～ 100 増分 1.0 既定値 5[S]
PSC_D_VEL_FLTE Velocity (vertical) error filter 未確認（AI下訳）	垂直速度の誤差フィルタ。P 項・I 項の入力にかけるフィルタ（Hz）。旧名 _VELZ_FLTE。 Velocity (vertical) error filter. This filter (in Hz) is applied to the input for P and I terms. Previously _VELZ_FLTE. 単位 Hz 範囲 0 ～ 100 増分 1.0 既定値 5[S]
PSC_D_VEL_I Velocity (vertical) controller I gain 未確認（AI下訳）	垂直速度制御器の I ゲイン。目標速度との長期的な差を目標加速度として補正する。旧名 _VELZ_I。 Velocity (vertical) controller I gain. Corrects long-term difference in desired velocity to a target acceleration. Previously _VELZ_I. 範囲 0.00 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 0[S]
PSC_D_VEL_IMAX Velocity (vertical) controller I gain maximum 未確認（AI下訳）	垂直速度制御器の I ゲインの上限。I ゲインが出力する目標加速度を制限する。4.6 から更新する場合、_VELZ_IMAX * 0.01 に相当する。 Velocity (vertical) controller I gain maximum. Constrains the target acceleration that the I gain will output. If upgrading from 4.6 this is _VELZ_IMAX * 0.01. 範囲 1.000 ～ 10.000 増分 0.1 既定値 10[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
PSC_D_VEL_P Velocity (vertical) controller P gain 未確認（AI下訳）	垂直速度制御器の P ゲイン。目標垂直速度と実際の速度の差を目標加速度に変換し、スロットル加速度制御器に渡す。旧名 _VELZ_P。 Velocity (vertical) controller P gain. Converts the difference between desired vertical speed and actual speed into a desired acceleration that is passed to the throttle acceleration controller. Previously _VELZ_P. 範囲 1.0 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 5[S]
PSC_NE_JERK Jerk limit for the horizontal kinematic input shaping 未確認（AI下訳）	機体が目標加速度を変える速さを決める、水平方向の運動学的経路生成のジャーク上限 Jerk limit of the horizontal kinematic path generation used to determine how quickly the aircraft varies the acceleration target 単位 m/s/s 範囲 1 ～ 50 増分 1 既定値 5[S]
PSC_NE_POS_P Position (horizontal) controller P gain 未確認（AI下訳）	位置制御器の P ゲイン。目標位置までの距離（緯度方向）を目標速度に変換し、Loiter の緯度方向速度制御器に渡す。旧名 _POSXY_P。 Position controller P gain. Converts the distance (in the latitude direction) to the target location into a desired speed which is then passed to the loiter latitude rate controller. Previously _POSXY_P. 範囲 0.50 ～ 4.00 増分 0.01 既定値 1[S]
PSC_NE_VEL_D Velocity (horizontal) D gain 未確認（AI下訳）	水平速度の D ゲイン。速度の短期的な変化を補正する。旧名 _VELXY_D。 Velocity (horizontal) D gain. Corrects short-term changes in velocity. Previously _VELXY_D. 範囲 0.00 ～ 1.00 増分 0.01 既定値 0.25[S]
PSC_NE_VEL_FF Velocity (horizontal) feed forward gain 未確認（AI下訳）	水平速度のフィードフォワードゲイン。目標速度を目標加速度に変換する。旧名 _VELXY_FF。 Velocity (horizontal) feed forward gain. Converts the difference between desired velocity to a target acceleration. Previously _VELXY_FF. 範囲 0.10 ～ 10.00 増分 0.01 既定値 0[S]
PSC_NE_VEL_FLTD Velocity (horizontal) input filter 未確認（AI下訳）	水平速度の入力フィルタ。D 項の入力にかけるフィルタ（Hz）。旧名 _VELXY_FLTD。 Velocity (horizontal) input filter. This filter (in Hz) is applied to the input for D term. Previously _VELXY_FLTD. 単位 Hz 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 5[S]
PSC_NE_VEL_FLTE Velocity (horizontal) input filter 未確認（AI下訳）	水平速度の入力フィルタ。P 項・I 項の入力にかけるフィルタ（Hz）。旧名 _VELXY_FLTE。 Velocity (horizontal) input filter. This filter (in Hz) is applied to the input for P and I terms. Previously _VELXY_FLTE. 単位 Hz 範囲 0 ～ 100 増分 1 既定値 5[S]
PSC_NE_VEL_I Velocity (horizontal) I gain 未確認（AI下訳）	水平速度の I ゲイン。目標速度と実際の速度の長期的な差を目標加速度として補正する。旧名 _VELXY_I。 Velocity (horizontal) I gain. Corrects long-term difference between desired and actual velocity to a target acceleration. Previously _VELXY_I. 範囲 0.10 ～ 10.00 増分 0.01 既定値 1[S]
PSC_NE_VEL_IMAX Velocity (horizontal) integrator maximum 未確認（AI下訳）	水平速度の積分の上限。I ゲインが出力する目標加速度を制限する。4.6 から更新する場合、_VELXY_IMAX * 0.01 に相当する。 Velocity (horizontal) integrator maximum. Constrains the target acceleration that the I gain will output. If upgrading from 4.6 this is _VELXY_IMAX * 0.01. 単位 m/s/s 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 10[S]
PSC_NE_VEL_P Velocity (horizontal) P gain 未確認（AI下訳）	水平速度の P ゲイン。目標速度と実際の速度の差を目標加速度に変換する。旧名 _VELXY_P。 Velocity (horizontal) P gain. Converts the difference between desired and actual velocity to a target acceleration. Previously _VELXY_P. 範囲 0.10 ～ 10.00 増分 0.01 既定値 2[S]

QUIK Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

15 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
QUIK_ANGLE_MAX maximum angle error for tune abort 未確認（AI下訳）	調整中に角度誤差がこの上限を超えると、調整アルゴリズムが失敗した場合の危険な振動を防ぐため調整を中止する。「Tuning: attitude error ABORTING」エラーが出て誤検出と思われる場合は、この値を上げるか、QUIK_DOUBLE_TIME を大きくしてゆっくり調整する。0 でこのチェックを無効化。 If while tuning the angle error goes over this limit then the tune will aborts to prevent a bad oscillation in the case of the tuning algorithm failing. If you get an error "Tuning: attitude error ABORTING" and you think it is a false positive then you can either raise this parameter or you can try increasing the QUIK_DOUBLE_TIME to do the tune more slowly. A value of zero disables this check. 単位 deg 既定値 10[C]
QUIK_AUTO_FILTER Quicktune auto filter enable 未確認（AI下訳）	有効にすると、PID のフィルタ設定を INS_GYRO_FILTER に基づいて自動設定する When enabled the PID filter settings are automatically set based on INS_GYRO_FILTER 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
QUIK_AUTO_SAVE Quicktune auto save 未確認（AI下訳）	調整完了から自動保存までの秒数。QuickTune に 2 段スイッチを使う場合に便利 Number of seconds after completion of tune to auto-save. This is useful when using a 2 position switch for quicktune 単位 s 既定値 0[C]
QUIK_AXES Quicktune axes 未確認（AI下訳）	調整する軸 axes to tune 既定値 7[C] ビットマスク **bit0**: ロール (Roll) ／ **bit1**: ピッチ (Pitch) ／ **bit2**: ヨー (Yaw)
QUIK_DOUBLE_TIME Quicktune doubling time 未確認（AI下訳）	調整パラメータを 2 倍にするまでの時間。ゆっくり調整するには大きくする。 Time to double a tuning parameter. Raise this for a slower tune. 単位 s 範囲 5 ～ 20 既定値 10[C]
QUIK_ENABLE Quicktune enable 未確認（AI下訳）	QuickTune システムを有効にする Enable quicktune system 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
QUIK_GAIN_MARGIN Quicktune gain margin 未確認（AI下訳）	振動を検出した後にゲインを下げる量。より保守的な調整にするには大きくする Reduction in gain after oscillation detected. Raise this number to get a more conservative tune 単位 % 範囲 20 ～ 80 既定値 60[C]
QUIK_MAX_REDUCE Quicktune maximum gain reduction 未確認（AI下訳）	QuickTune が元のゲインからどれだけゲインを下げてよいか。機体がすでに妥当に調整されていて振動していない場合は、0 にしてゲインの低下を防げる。既定値 20% はほとんどの機体で妥当。ゲイン低下の上限を設けると、QuickTune が低いゲインで振動を誤検出して角速度ゲインが非常に低くなり、危険な角度 P の振動が起きる可能性を下げられる。 This controls how much quicktune is allowed to lower gains from the original gains. If the vehicle already has a reasonable tune and is not oscillating then you can set this to zero to prevent gain reductions. The default of 20% is reasonable for most vehicles. Using a maximum gain reduction lowers the chance of an angle P oscillation happening if quicktune gets a false positive oscillation at a low gain, which can result in very low rate gains and a dangerous angle P oscillation. 単位 % 範囲 0 ～ 100 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
QUIK_OPTIONS Quicktune options 未確認（AI下訳）	追加オプション。Two Position Switch オプションを有効にすると、スイッチ上で調整開始、下で調整を無効にする。調整を保存できるよう、QUIK_AUTO_SAVE の時間も設定しておくこと。 Additional options. When the Two Position Switch option is enabled then a high switch position will start the tune, low will disable the tune. you should also set a QUIK_AUTO_SAVE time so that you will be able to save the tune. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 2 段スイッチを使う (UseTwoPositionSwitch)
QUIK_OSC_SMAX Quicktune oscillation rate threshold 未確認（AI下訳）	振動検出のしきい値。小さいほど保守的な調整になる。 Threshold for oscillation detection. A lower value will lead to a more conservative tune. 範囲 1 〜 10 既定値 5[C]
QUIK_RC_FUNC Quicktune RC function 未確認（AI下訳）	調整の停止／開始／保存の制御に使う RCn_OPTION の番号 RCn_OPTION number to use to control tuning stop/start/save 既定値 300[C]
QUIK_RP_PI_RATIO Quicktune roll/pitch PI ratio 未確認（AI下訳）	ロール・ピッチの P ゲインと I ゲインの比。I ゲインを低くするには大きくする Ratio between P and I gains for roll and pitch. Raise this to get a lower I gain 範囲 0.5 〜 1.0 既定値 1[C]
QUIK_YAW_D_MAX Quicktune Yaw D max 未確認（AI下訳）	ヨー D ゲインの最大値 Maximum value for yaw D gain 範囲 0.001 〜 1 既定値 0.01[C]
QUIK_YAW_P_MAX Quicktune Yaw P max 未確認（AI下訳）	ヨー P ゲインの最大値 Maximum value for yaw P gain 範囲 0.1 〜 3 既定値 0.5[C]
QUIK_Y_PI_RATIO Quicktune Yaw PI ratio 未確認（AI下訳）	ヨーの P ゲインと I ゲインの比。I ゲインを低くするには大きくする Ratio between P and I gains for yaw. Raise this to get a lower I gain 範囲 0.5 〜 20 既定値 10[C]

RALLY ラリーポイント

3 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RALLY_INCL_HOME Rally Include Home 未確認（AI下訳）	RTL でホームをラリーポイント（安全な着陸地点）に含めるかどうか Controls if Home is included as a Rally point (i.e. as a safe landing place) for RTL 既定値 1 = ホームを含める[S] 選択肢 **0**: ホームを含めない (DoNotIncludeHome) ／ **1**: ホームを含める (IncludeHome)
RALLY_LIMIT_KM Rally Limit 未確認（AI下訳）	ラリーポイントまでの最大距離。最も近いラリーポイントが現在位置からこのキロメートル数より遠く、ホームがどのラリーポイントよりも近い場合は、最も近いラリーポイントではなくホームへ RTL する。別の飛行場用に残っていたラリーポイントを誤って使うのを防ぐ。0 なら常に最も近いラリーポイントを使う。 Maximum distance to rally point. If the closest rally point is more than this number of kilometers from the current position and the home location is closer than any of the rally points from the current position then do RTL to home rather than to the closest rally point. This prevents a leftover rally point from a different airfield being used accidentally. If this is set to 0 then the closest rally point is always used. 単位 km 増分 0.1 既定値 0.3[S]
RALLY_TOTAL Rally Total 未確認（AI下訳）	現在読み込まれているラリーポイントの数 Number of rally points currently loaded 既定値 0[C]

RC RC 入力

101 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC1_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 20[S]
RC1_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC1_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC1_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC1_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC1_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC2_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 20[S]
RC2_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC2_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC2_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC2_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC2_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC3_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 30[S]
RC3_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC3_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC3_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC3_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC3_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC4_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 20[S]
RC4_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC4_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC4_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC4_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC4_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC5_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC5_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC5_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC5_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC5_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC5_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC6_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC6_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC6_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC6_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC6_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC6_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC7_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC7_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC7_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC7_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC7_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC7_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC8_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC8_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC8_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC8_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC8_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC8_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC9_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC9_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC9_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC9_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC9_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC9_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC10_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC10_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC10_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC10_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC10_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC10_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC11_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC11_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC11_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC11_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC11_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC11_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC12_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC12_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC12_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC12_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC12_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC12_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC13_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC13_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC13_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC13_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC13_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC13_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC14_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC14_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC14_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC14_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC14_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC14_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC15_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC15_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC15_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC15_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC15_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC15_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC16_DZ RC dead-zone 未確認（AI下訳）	トリム付近または下端付近の PWM 不感帯（マイクロ秒） PWM dead zone in microseconds around trim or bottom 単位 PWM 範囲 0 ～ 200 既定値 0[S]
RC16_MAX RC max PWM 未確認（AI下訳）	RC の最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
RC16_MIN RC min PWM 未確認（AI下訳）	RC の最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
RC16_OPTION RC input option 未確認（AI下訳）	この RC チャンネルに割り当てる機能 Function assigned to this RC channel 既定値 0 = 何もしない[S] 選択肢 BTN_FUNC1 と同じ（135 項目）
RC16_REVERSED RC reversed 未確認（AI下訳）	チャンネル入力を反転する。通常は 0。1 でこの入力チャンネルを反転。 Reverse channel input. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this input channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
RC16_TRIM RC trim PWM 未確認（AI下訳）	RC のトリム（中立）PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 RC trim (neutral) PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
RC_FS_TIMEOUT RC Failsafe timeout 未確認（AI下訳）	RC を失ってからこの秒数後に RC フェイルセーフが作動する RC failsafe will trigger this many seconds after loss of RC 単位 s 範囲 0.1 ～ 10.0 既定値 1[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RC_OPTIONS RC options 未確認（AI下訳）	RC 入力のオプション RC input options 既定値 32[S] ビットマスク **bit0**: RC 受信機を無視 (Ignore RC Receiver) ／ **bit1**: MAVLink オーバーライドを無視 (Ignore MAVLink Overrides) ／ **bit2**: 受信機のフェイルセーフビットを無視（他の RC フェイルセーフは設定されていれば有効） (Ignore Receiver Failsafe bit but allow other RC failsafes if setup) ／ **bit3**: FPort のパディング (FPort Pad) ／ **bit4**: RC 入力のバイトを記録 (Log RC input bytes) ／ **bit5**: アームチェックでスロットルが 0 か確認 (Arming check throttle for 0 input) ／ **bit6**: ロール／ピッチ／ヨースティックが中立かのアームチェックを省略 (Skip the arming check for neutral Roll/Pitch/Yaw sticks) ／ **bit7**: スイッチの反転を許可 (Allow Switch reverse) ／ **bit8**: CRSF テレメトリにパススルーを使う (Use passthrough for CRSF telemetry) ／ **bit9**: ELRS システムで CRSF のモード／レートメッセージを抑制 (Suppress CRSF mode/rate message for ELRS systems) ／ **bit10**: 複数受信機のサポートを有効化 (Enable multiple receiver support) ／ **bit11**: CRSF で RSSI にリンク品質を使う (Use Link Quality for RSSI with CRSF) ／ **bit12**: ディスアーム時に CRSF のフライトモードに * を付ける (Annotate CRSF flight mode with * on disarm) ／ **bit13**: ELRS プロトコルに 420kbaud を使う (Use 420kbaud for ELRS protocol)
RC_OVERRIDE_TIME RC override timeout 未確認（AI下訳）	RC オーバーライドを使わなくなり RC 入力に戻るまでのタイムアウト。0 で RC オーバーライドを無効化、-1 でタイムアウトせず、無効にされるまでオーバーライドを使い続ける Timeout after which RC overrides will no longer be used, and RC input will resume, 0 will disable RC overrides, -1 will never timeout, and continue using overrides until they are disabled 単位 s 範囲 0.0 ～ 120.0 既定値 3[S]
RC_PROTOCOLS RC protocols enabled 未確認（AI下訳）	有効にする RC プロトコルのビットマスク。プロトコルの検出を特定の種類の受信機に絞り、誤検出による問題を避けられる。1 ですべてのプロトコルを有効化。 Bitmask of enabled RC protocols. Allows narrowing the protocol detection to only specific types of RC receivers which can avoid issues with incorrect detection. Set to 1 to enable all protocols. 既定値 1[S] ビットマスク **bit0**: すべて (All) ／ **bit1**: PPM ／ **bit2**: IBUS ／ **bit3**: SBUS ／ **bit4**: SBUS_NI ／ **bit5**: DSM ／ **bit6**: SUMD ／ **bit7**: SRXL ／ **bit8**: SRXL2 ／ **bit9**: CRSF ／ **bit10**: ST24 ／ **bit11**: FPORT ／ **bit12**: FPORT2 ／ **bit13**: FastSBUS ／ **bit14**: DroneCAN ／ **bit15**: Ghost ／ **bit16**: MAVRadio ／ **bit18**: SITL UDP
RC_SPEED ESC Update Speed 未確認（AI下訳）	ESC が更新を受け取る速さ（Hz） This is the speed in Hertz that your ESCs will receive updates 単位 Hz 範囲 50 ～ 490 増分 1 既定値 490[S]

RCK Rockblock（衛星通信）（Lua スクリプト用）

5 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RCK_DEBUG Display Rockblock debugging text 未確認（AI下訳）	Rockblock のデバッグ文を statustext で GCS に送る Sends Rockblock debug text to GCS via statustexts 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
RCK_ENABLE Enable Message transmission 未確認（AI下訳）	Rockblock の送受信を有効にする Enables the Rockblock sending and recieving 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
RCK_FORCEHL Force enable High Latency mode 未確認（AI下訳）	High Latency モードが有効でなければ自動で有効にする Automatically enables High Latency mode if not already enabled 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: テレメトリ喪失時に有効 (Enabled on telemetry loss)
RCK_PERIOD Update rate 未確認（AI下訳）	High Latency モードのとき、N 秒ごとに Rockblock の更新を送る When in High Latency mode, send Rockblock updates every N seconds 単位 s 範囲 0 ～ 600 既定値 30[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RCK_TIMEOUT GCS timeout to start sendin Rockblock messages 未確認（AI下訳）	RCK_FORCEHL=2 の場合、High Latency モードを自動で有効にするまでの GCS タイムアウト（秒） If RCK_FORCEHL=2, this is the number of seconds of GCS timeout until High Latency mode is auto-enabled 単位 s 範囲 0 ～ 600 既定値 5[C]

RCMAP RC チャンネル割り当て

4 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RCMAP_PITCH Pitch channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ピッチのチャンネル番号。チャンネル順を簡単に変えられない送信機を使う場合に便利。ピッチは通常チャンネル 2 だが、このパラメータで任意のチャンネルに移せる。変更の反映には再起動が必要。 Pitch channel number. This is useful when you have a RC transmitter that can't change the channel order easily. Pitch is normally on channel 2, but you can move it to any channel with this parameter. Reboot is required for changes to take effect. 範囲 1 ～ 16 増分 1 既定値 2[S]
RCMAP_ROLL Roll channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ロールのチャンネル番号。チャンネル順を簡単に変えられない送信機を使う場合に便利。ロールは通常チャンネル 1 だが、このパラメータで任意のチャンネルに移せる。変更の反映には再起動が必要。 Roll channel number. This is useful when you have a RC transmitter that can't change the channel order easily. Roll is normally on channel 1, but you can move it to any channel with this parameter. Reboot is required for changes to take effect. 範囲 1 ～ 16 増分 1 既定値 1[S]
RCMAP_THROTTLE Throttle channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	スロットルのチャンネル番号。チャンネル順を簡単に変えられない送信機を使う場合に便利。スロットルは通常チャンネル 3 だが、このパラメータで任意のチャンネルに移せる。変更の反映には再起動が必要。 Throttle channel number. This is useful when you have a RC transmitter that can't change the channel order easily. Throttle is normally on channel 3, but you can move it to any channel with this parameter. Reboot is required for changes to take effect. 範囲 1 ～ 16 増分 1 既定値 3[S]
RCMAP_YAW Yaw channel 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ヨーのチャンネル番号。チャンネル順を簡単に変えられない送信機を使う場合に便利。ヨー（ラダー）は通常チャンネル 4 だが、このパラメータで任意のチャンネルに移せる。変更の反映には再起動が必要。 Yaw channel number. This is useful when you have a RC transmitter that can't change the channel order easily. Yaw (also known as rudder) is normally on channel 4, but you can move it to any channel with this parameter. Reboot is required for changes to take effect. 範囲 1 ～ 16 増分 1 既定値 4[S]

RELAY リレー

64 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RELAY1_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」(1) のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 0 = オフ[S] 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RELAY1_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 1 = リレー[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY1_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY1_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 **-1**: 無効 (Disabled) ／ **49**: BB Blue GP0 pin 4 ／ **50**: AUXOUT1 ／ **51**: AUXOUT2 ／ **52**: AUXOUT3 ／ **53**: AUXOUT4 ／ **54**: AUXOUT5 ／ **55**: AUXOUT6 ／ **57**: BB Blue GP0 pin 3 ／ **62**: BBBMini Pin P8.13 ／ **101**: MainOut1 ／ **102**: MainOut2 ／ **103**: MainOut3 ／ **104**: MainOut4 ／ **105**: MainOut5 ／ **106**: MainOut6 ／ **107**: MainOut7 ／ **108**: MainOut8 ／ **113**: BB Blue GP0 pin 6 ／ **116**: BB Blue GP0 pin 5 ／ **1000**: DroneCAN Hardpoint ID 0 ／ **1001**: DroneCAN Hardpoint ID 1 ／ **1002**: DroneCAN Hardpoint ID 2 ／ **1003**: DroneCAN Hardpoint ID 3 ／ **1004**: DroneCAN Hardpoint ID 4 ／ **1005**: DroneCAN Hardpoint ID 5 ／ **1006**: DroneCAN Hardpoint ID 6 ／ **1007**: DroneCAN Hardpoint ID 7 ／ **1008**: DroneCAN Hardpoint ID 8 ／ **1009**: DroneCAN Hardpoint ID 9 ／ **1010**: DroneCAN Hardpoint ID 10 ／ **1011**: DroneCAN Hardpoint ID 11 ／ **1012**: DroneCAN Hardpoint ID 12 ／ **1013**: DroneCAN Hardpoint ID 13 ／ **1014**: DroneCAN Hardpoint ID 14 ／ **1015**: DroneCAN Hardpoint ID 15
RELAY2_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY2_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY2_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY2_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RELAY3_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY3_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY3_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY3_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）
RELAY4_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY4_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY4_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY4_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RELAY5_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY5_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY5_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY5_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）
RELAY6_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY6_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY6_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY6_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RELAY7_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY7_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY7_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY7_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）
RELAY8_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY8_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY8_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY8_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RELAY9_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY9_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY9_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY9_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）
RELAY10_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY10_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY10_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY10_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RELAY11_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY11_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY11_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY11_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）
RELAY12_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY12_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY12_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY12_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RELAY13_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY13_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY13_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY13_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）
RELAY14_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY14_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY14_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY14_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RELAY15_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY15_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY15_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY15_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）
RELAY16_DEFAULT Relay default state 未確認（AI下訳）	リレーの既定状態をオンにするかオフにするか。RELAYx_FUNC が「Relay」（1）のときのみ適用。他の用途では、制御する機能のパラメータから適切な既定出力状態が選ばれる。INVERTED を設定している場合は既定値も反転する。 Should the relay default to on or off, this only applies to RELAYx_FUNC "Relay" (1). All other uses will pick the appropriate default output state from within the controlling function's parameters. Note that if INVERTED is set then the default is inverted. 既定値 — 選択肢 **0**: オフ (Off) ／ **1**: オン (On) ／ **2**: 変更しない (NoChange)
RELAY16_FUNCTION Relay function 未確認（AI下訳）	このリレーチャンネルに割り当てる機能。 The function the relay channel is mapped to. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: リレー (Relay) ／ **3**: パラシュート (Parachute) ／ **4**: カメラ (Camera)
RELAY16_INVERTED Relay invert output signal 未確認（AI下訳）	リレー出力信号を反転するかどうか。有効にすると、リレーオンでピン Low、オフでピン High になる。注：DEFAULT にも影響する。 Should the relay output signal be inverted. If enabled, relay on would be pin low and relay off would be pin high. NOTE: this impact's DEFAULT. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Inverted)
RELAY16_PIN Relay pin 未確認（AI下訳）	リレー制御用のデジタルピン番号。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin number for relay control. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 1015 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 RELAY1_PIN と同じ（36 項目）

RK Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

9 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RK9_BOOTED Rockblock booted feedback 未確認（AI下訳）	Rockblock の起動状態を読む SERVOn の GPIO チャンネル。Rockblock のヘッダの I_BTD に接続する。SERVON_FUNCTION=-1 が必要 SERVOn GPIO channel that reads the Rockblock booted state. This connects to I_BTD on the Rockblock header. Requires SERVON_FUNCTION=-1 範囲 50 ～ 110 既定値 52 C
RK9_DEBUG Display Rockblock debugging text 未確認（AI下訳）	Rockblock のデバッグ文を statustext で GCS に送る Sends Rockblock debug text to GCS via statustexts 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
RK9_ENABLE Enable Message transmission 未確認（AI下訳）	Rockblock の送受信を有効にする Enables the Rockblock sending and recieving 既定値 1 = 有効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
RK9_FORCEHL Force enable High Latency mode 未確認（AI下訳）	High Latency モードが有効でなければ自動で有効にする Automatically enables High Latency mode if not already enabled 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: テレメトリ喪失時に有効 (Enabled on telemetry loss)
RK9_PERIOD Update rate 未確認（AI下訳）	High Latency モードのとき、N 秒ごとに Rockblock の更新を送る When in High Latency mode, send Rockblock updates every N seconds 単位 s 範囲 0 ～ 600 既定値 30 C
RK9_RELAY Rockblock Power Relay 未確認（AI下訳）	Rockblock の電源を制御する RELAYn 出力。Rockblock のヘッダの I_EN に接続する。 RELAYn output to control Rockblock power. This connects to I_EN on the Rockblock header. 範囲 1 ～ 8 既定値 1 C
RK9_SCRPORT Rockblock Scripting Serial Port 未確認（AI下訳）	HL2 メッセージ用に Rockblock を接続したスクリプト用シリアルポートの番号。「MavlinkHL」用に 2 に設定された SCR_SDEV ポートの中での番号 Scripting Serial port number to which the Rockblock is connected for HL2 messages This is the index of the SCR_SDEV ports that are set to 2 for "MavlinkHL" 範囲 0 ～ 8 既定値 0 C
RK9_SERPORT Rockblock Serial Port 未確認（AI下訳）	Rockblock を接続したシリアルポートの番号。「scripting」用に 28 に設定された SERIALn_ ポートの中での番号 Serial port number to which the Rockblock is connected.This is the index of the SERIALn_ ports that are set to 28 for "scripting" 範囲 0 ～ 8 既定値 0 C
RK9_TIMEOUT GCS timeout to start sendin Rockblock messages 未確認（AI下訳）	RK9_FORCEHL=2 の場合、High Latency モードを自動で有効にするまでの GCS タイムアウト（秒） If RK9_FORCEHL=2, this is the number of seconds of GCS timeout until High Latency mode is auto-enabled 単位 s 範囲 0 ～ 600 既定値 5 C

RNGFND 距離センサ（レンジファインダ）

271 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND1_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0 C
RNGFND1_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形 C 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFND1_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1 C
RNGFND1_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50 C
RNGFND1_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFND1_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0 C
RNGFND1_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7 C
RNGFND1_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 0.2 C
RNGFND1_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V 増分 0.001 既定値 0 C
RNGFND1_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 **0**: 前 (Forward) ／ **1**: 右前 (Forward-Right) ／ **2**: 右 (Right) ／ **3**: 右後 (Back-Right) ／ **4**: 後 (Back) ／ **5**: 左後 (Back-Left) ／ **6**: 左 (Left) ／ **7**: 左前 (Forward-Left) ／ **24**: 上 (Up) ／ **25**: 下 (Down)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND1_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 **-1**: 未使用 (Not Used) ／ **11**: Pixracer ／ **13**: Pixhawk ADC4 ／ **14**: Pixhawk ADC3 ／ **15**: Pixhawk ADC6/Pixhawk2 ADC ／ **50**: AUX1 ／ **51**: AUX2 ／ **52**: AUX3 ／ **53**: AUX4 ／ **54**: AUX5 ／ **55**: AUX6 ／ **103**: Pixhawk SBUS
RNGFND1_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND1_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND1_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND1_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m 範囲 0 ～ 32767 既定値 0[C]
RNGFND1_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND1_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFND1_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND1_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND1_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 **-1**: 未使用 (Not Used) ／ **50**: AUX1 ／ **51**: AUX2 ／ **52**: AUX3 ／ **53**: AUX4 ／ **54**: AUX5 ／ **55**: AUX6 ／ **111**: PX4 FMU Relay1 ／ **112**: PX4 FMU Relay2 ／ **113**: PX4IO Relay1 ／ **114**: PX4IO Relay2 ／ **115**: PX4IO ACC1 ／ **116**: PX4IO ACC2
RNGFND1_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: アナログ (Analog) ／ **2**: MaxbotixI2C ／ **3**: LidarLite-I2C ／ **5**: PWM ／ **6**: BBB-PRU ／ **7**: LightWareI2C ／ **8**: LightWareSerial ／ **9**: Bebop ／ **10**: MAVLink ／ **11**: USD1_Serial ／ **12**: LeddarOne ／ **13**: MaxbotixSerial ／ **14**: TeraRangerI2C ／ **15**: LidarLiteV3-I2C ／ **16**: VL53L0X or VL53L1X ／ **17**: NMEA ／ **18**: WASP-LRF ／ **19**: BenewakeTF02 ／ **20**: BenewakeTFmini-Serial ／ **21**: LidarLightV3HP ／ **22**: PWM ／ **23**: BlueRoboticsPing ／ **24**: DroneCAN ／ **25**: BenewakeTFmini-I2C ／ **26**: LanbaoPSK-CM8JL65-CC5 ／ **27**: BenewakeTF03 ／ **28**: VL53L1X-ShortRange ／ **29**: LeddarVu8-Serial ／ **30**: HC-SR04 ／ **31**: GYUS42v2 ／ **32**: MSP ／ **33**: USD1_CAN ／ **34**: Benewake_CAN ／ **35**: TeraRangerSerial ／ **36**: Lua_Scripting ／ **37**: NoopLoop_TOFSense ／ **38**: NoopLoop_TOFSense_CAN ／ **39**: NRA24_CAN ／ **40**: NoopLoop_TOFSenseF_I2C ／ **41**: JRE_Serial ／ **42**: Ainstein_LR_D1 ／ **43**: RDS02UF ／ **44**: HexsoonRadar ／ **45**: LightWare-GRF ／ **46**: BenewakeTFS20L ／ **47**: DTS6012M ／ **48**: LightWare-GRF-I2C ／ **100**: SITL
RNGFND1_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFND1_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFND1_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]
RNGFND1_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND1_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND1_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFND2_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
RNGFND2_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形[C] 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFND2_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1[C]
RNGFND2_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50[C]
RNGFND2_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFND2_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
RNGFND2_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7[C]
RNGFND2_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 0.2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND2_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V　増分 0.001　既定値 0[C]
RNGFND2_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 RNGFND1_ORIENT と同じ（10 項目）
RNGFND2_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127　既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_PIN と同じ（12 項目）
RNGFND2_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND2_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND2_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND2_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m　範囲 0 ～ 32767　既定値 0[C]
RNGFND2_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND2_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFND2_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]
RNGFND2_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND2_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_STOP_PIN と同じ（13 項目）
RNGFND2_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RNGFND1_TYPE と同じ（49 項目）
RNGFND2_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFND2_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFND2_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND2_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND2_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND2_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFND3_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
RNGFND3_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形[C] 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFND3_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1[C]
RNGFND3_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50[C]
RNGFND3_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFND3_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
RNGFND3_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND3_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m　増分 0.01　既定値 0.2[C]
RNGFND3_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V　増分 0.001　既定値 0[C]
RNGFND3_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 RNGFND1_ORIENT と同じ（10 項目）
RNGFND3_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127　既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_PIN と同じ（12 項目）
RNGFND3_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND3_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND3_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND3_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m　範囲 0 ～ 32767　既定値 0[C]
RNGFND3_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND3_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFND3_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]
RNGFND3_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND3_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_STOP_PIN と同じ（13 項目）
RNGFND3_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RNGFND1_TYPE と同じ（49 項目）
RNGFND3_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFND3_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFND3_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND3_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND3_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND3_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFND4_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
RNGFND4_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形[C] 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFND4_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1[C]
RNGFND4_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50[C]
RNGFND4_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFND4_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
RNGFND4_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND4_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 0.2[C]
RNGFND4_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V 増分 0.001 既定値 0[C]
RNGFND4_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 RNGFND1_ORIENT と同じ（10 項目）
RNGFND4_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_PIN と同じ（12 項目）
RNGFND4_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND4_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND4_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND4_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m 範囲 0 ～ 32767 既定値 0[C]
RNGFND4_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND4_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFND4_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]
RNGFND4_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND4_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_STOP_PIN と同じ（13 項目）
RNGFND4_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RNGFND1_TYPE と同じ（49 項目）
RNGFND4_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFND4_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFND4_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND4_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND4_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND4_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFND5_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
RNGFND5_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形[C] 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFND5_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1[C]
RNGFND5_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50[C]
RNGFND5_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFND5_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
RNGFND5_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND5_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m　増分 0.01　既定値 0.2[C]
RNGFND5_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V　増分 0.001　既定値 0[C]
RNGFND5_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 RNGFND1_ORIENT と同じ（10 項目）
RNGFND5_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127　既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_PIN と同じ（12 項目）
RNGFND5_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND5_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND5_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND5_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m　範囲 0 ～ 32767　既定値 0[C]
RNGFND5_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND5_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFND5_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]
RNGFND5_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND5_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_STOP_PIN と同じ（13 項目）
RNGFND5_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RNGFND1_TYPE と同じ（49 項目）
RNGFND5_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFND5_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFND5_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND5_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND5_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND5_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFND6_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
RNGFND6_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形[C] 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFND6_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1[C]
RNGFND6_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50[C]
RNGFND6_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFND6_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
RNGFND6_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND6_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m　増分 0.01　既定値 0.2[C]
RNGFND6_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V　増分 0.001　既定値 0[C]
RNGFND6_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 RNGFND1_ORIENT と同じ（10 項目）
RNGFND6_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127　既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_PIN と同じ（12 項目）
RNGFND6_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND6_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND6_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND6_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m　範囲 0 ～ 32767　既定値 0[C]
RNGFND6_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND6_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFND6_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]
RNGFND6_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND6_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_STOP_PIN と同じ（13 項目）
RNGFND6_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RNGFND1_TYPE と同じ（49 項目）
RNGFND6_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFND6_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFND6_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND6_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND6_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND6_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFND7_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
RNGFND7_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形[C] 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFND7_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1[C]
RNGFND7_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50[C]
RNGFND7_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFND7_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
RNGFND7_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND7_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 0.2[C]
RNGFND7_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V 増分 0.001 既定値 0[C]
RNGFND7_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 RNGFND1_ORIENT と同じ（10 項目）
RNGFND7_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_PIN と同じ（12 項目）
RNGFND7_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND7_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND7_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND7_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m 範囲 0 ～ 32767 既定値 0[C]
RNGFND7_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND7_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFND7_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]
RNGFND7_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND7_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_STOP_PIN と同じ（13 項目）
RNGFND7_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RNGFND1_TYPE と同じ（49 項目）
RNGFND7_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFND7_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFND7_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND7_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND7_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND7_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFND8_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
RNGFND8_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形[C] 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFND8_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1[C]
RNGFND8_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50[C]
RNGFND8_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFND8_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
RNGFND8_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND8_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 0.2[C]
RNGFND8_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V 増分 0.001 既定値 0[C]
RNGFND8_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 RNGFND1_ORIENT と同じ（10 項目）
RNGFND8_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_PIN と同じ（12 項目）
RNGFND8_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND8_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND8_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFND8_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m 範囲 0 ～ 32767 既定値 0[C]
RNGFND8_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND8_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFND8_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]
RNGFND8_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND8_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_STOP_PIN と同じ（13 項目）
RNGFND8_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RNGFND1_TYPE と同じ（49 項目）
RNGFND8_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFND8_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFND8_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND8_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND8_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND8_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFND9_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
RNGFND9_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形[C] 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFND9_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1[C]
RNGFND9_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50[C]
RNGFND9_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFND9_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
RNGFND9_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND9_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m　増分 0.01　既定値 0.2[C]
RNGFND9_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V　増分 0.001　既定値 0[C]
RNGFND9_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 RNGFND1_ORIENT と同じ（10 項目）
RNGFND9_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127　既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_PIN と同じ（12 項目）
RNGFND9_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND9_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND9_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m　範囲 -5 ～ 5　増分 0.01　既定値 0[C]
RNGFND9_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m　範囲 0 ～ 32767　既定値 0[C]
RNGFND9_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535　既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND9_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFND9_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]
RNGFND9_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFND9_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_STOP_PIN と同じ（13 項目）
RNGFND9_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RNGFND1_TYPE と同じ（49 項目）
RNGFND9_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFND9_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFND9_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFND9_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND9_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFND9_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFNDA_ADDR Bus address of sensor 未確認（AI下訳）	該当する場合はセンサのバスアドレス。I2C と DroneCAN のセンサで、異なるアドレスで複数のセンサを使えるようにする。 This sets the bus address of the sensor, where applicable. Used for the I2C and DroneCAN sensors to allow for multiple sensors on different addresses. 範囲 0 ～ 127 増分 1 既定値 0[C]
RNGFNDA_FUNCTION Rangefinder function 未確認（AI下訳）	距離の計算に使う関数。線形関数では距離 =（電圧 − オフセット）× スケール。反転関数では距離 =（オフセット − 電圧）× スケール。双曲線関数では距離 = スケール ／（電圧 − オフセット）。いずれも距離をメートルで返す。 Control over what function is used to calculate distance. For a linear function, the distance is (voltage-offset)*scaling. For a inverted function the distance is (offset-voltage)*scaling. For a hyperbolic function the distance is scaling/(voltage-offset). The functions return the distance in meters. 既定値 0 = 線形[C] 選択肢 **0**: 線形 (Linear) ／ **1**: 反転 (Inverted) ／ **2**: 双曲線 (Hyperbolic)
RNGFNDA_GNDCLR Distance from the range finder to the ground 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるときに距離センサが返すと想定される測定距離。 This parameter sets the expected range measurement that the range finder should return when the vehicle is on the ground. 単位 m 範囲 0.05 ～ 1.5 増分 0.01 既定値 0.1[C]
RNGFNDA_GRF_RATE LightWare GRF Update Rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	センサの更新レート（Hz）。 The update rate of the sensor in Hz. 範囲 1 ～ 50 既定値 50[C]
RNGFNDA_GRF_RET LightWare GRF Distance Return Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	どの単一の反射波を使うかを選ぶ。 Selects which single return to use. 既定値 — 選択肢 **0**: 最初の反射（生） (FirstRaw) ／ **1**: 最初の反射（フィルタ後） (FirstFiltered) ／ **2**: 最後の反射（生） (LastRaw) ／ **3**: 最後の反射（フィルタ後） (LastFiltered)
RNGFNDA_GRF_ST LightWare GRF Minimum Return Strength 再起動が必要 未確認（AI下訳）	受け付ける反射信号強度の最小値（dB）。これより弱い反射は無視される。0 でフィルタを無効化。 Minimum acceptable return signal strength in dB. Returns weaker than this will be ignored. Set to 0 to disable filtering. 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
RNGFNDA_MAX Rangefinder maximum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最大距離（メートル） Maximum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 7[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFNDA_MIN Rangefinder minimum distance 未確認（AI下訳）	距離センサが確実に読める最小距離（メートル） Minimum distance in metres that rangefinder can reliably read 単位 m 増分 0.01 既定値 0.2[C]
RNGFNDA_OFFSET rangefinder offset 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサでは距離ゼロに対応するオフセット電圧（V）。PWM ライダーでは距離（センチメートル）に加えるオフセット Offset in volts for zero distance for analog rangefinders. Offset added to distance in centimeters for PWM lidars 単位 V 増分 0.001 既定値 0[C]
RNGFNDA_ORIENT Rangefinder orientation 未確認（AI下訳）	距離センサの向き Orientation of rangefinder 既定値 — 選択肢 RNGFND1_ORIENT と同じ（10 項目）
RNGFNDA_PIN Rangefinder pin 未確認（AI下訳）	距離センサを接続したアナログまたは PWM 入力ピン。アナログ入力には RSSI ポートや対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Analog or PWM input pin that rangefinder is connected to. Analog RSSI or Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_PIN と同じ（12 項目）
RNGFNDA_POS_X X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの X 位置。前方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 X position of the rangefinder in body frame. Positive X is forward of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFNDA_POS_Y Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Y 位置。右方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Y position of the rangefinder in body frame. Positive Y is to the right of the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFNDA_POS_Z Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系における距離センサの Z 位置。下方が正。ゼロ距離の基準点が示されていればそれを使う。 Z position of the rangefinder in body frame. Positive Z is down from the origin. Use the zero range datum point if supplied. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
RNGFNDA_PWRRNG Powersave range 未確認（AI下訳）	推定地形距離がこのメートル数を超えると、センサを（対応していれば）省電力モードにする。0 なら省電力を使わない This parameter sets the estimated terrain distance in meters above which the sensor will be put into a power saving mode (if available). A value of zero means power saving is not enabled 単位 m 範囲 0 ～ 32767 既定値 0[C]
RNGFNDA_RECV_ID RangeFinder CAN receive ID 未確認（AI下訳）	受信する CAN フレームの ID。0 ならすべての ID を受け付ける。 The receive ID of the CAN frames. A value of zero means all IDs are accepted. 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFNDA_RMETRIC Ratiometric 未確認（AI下訳）	アナログ距離センサがレシオメトリックかどうか。ほとんどのアナログ距離センサはレシオメトリックで、出力電圧が電源電圧の影響を受ける。一部（SF/02 など）は内部に電圧レギュレータを持つため、レシオメトリックではない。 This parameter sets whether an analog rangefinder is ratiometric. Most analog rangefinders are ratiometric, meaning that their output voltage is influenced by the supply voltage. Some analog rangefinders (such as the SF/02) have their own internal voltage regulators so they are not ratiometric. 既定値 1 = はい[C] 選択肢 **0**: いいえ (No) ／ **1**: はい (Yes)
RNGFNDA_SCALING Rangefinder scaling 未確認（AI下訳）	距離センサの読み値と距離の換算係数。線形・反転関数ではメートル／ボルト。双曲線関数ではメートル・ボルト。Maxbotix のシリアルソナーではメートルへの単位換算。 Scaling factor between rangefinder reading and distance. For the linear and inverted functions this is in meters per volt. For the hyperbolic function the units are meterVolts. For Maxbotix serial sonar this is unit conversion to meters. 単位 m/V 増分 0.001 既定値 3[C]
RNGFNDA_SNR_MIN RangeFinder Minimum signal strength 未確認（AI下訳）	距離を受け付けるための距離センサの最小信号強度（SNR） RangeFinder Minimum signal strength (SNR) to accept distance 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
RNGFNDA_STOP_PIN Rangefinder stop pin 未確認（AI下訳）	PWM 距離センサの測定を有効／無効にするデジタルピン。-1 ならピンなし。設定すると、距離センサを有効にするときはピンを 1、無効にするときは 0 にする。範囲外のときの省電力に使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Digital pin that enables/disables rangefinder measurement for the pwm rangefinder. A value of -1 means no pin. If this is set, then the pin is set to 1 to enable the rangefinder and set to 0 to disable it. This is used to enable powersaving when out of range. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 未使用[C] 選択肢 RNGFND1_STOP_PIN と同じ（13 項目）
RNGFNDA_TYPE Rangefinder type 未確認（AI下訳）	接続している距離センサの種類 Type of connected rangefinder 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RNGFND1_TYPE と同じ（49 項目）
RNGFNDA_WSP_AVG Multi-pulse averages 未確認（AI下訳）	マルチパルス平均モードで使うパルス数。このモードでは連続して素早く測距し、平均をとって測定精度を上げる Sets the number of pulses to be used in multi-pulse averaging mode. In this mode, a sequence of rapid fire ranges are taken and then averaged to improve the accuracy of the measurement 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
RNGFNDA_WSP_BAUD Baud rate 未確認（AI下訳）	希望するボーレート Desired baud rate 既定値 0 = 低速[C] 選択肢 **0**: 低速 (Low Speed) ／ **1**: 高速 (High Speed)
RNGFNDA_WSP_FRQ Frequency 未確認（AI下訳）	測距動作の繰り返し周波数（Hz）。希望の周波数を入力すると、内部タイマーの分解能に応じて扱える最も近い周波数をシステムが計算する。 Sets the repetition frequency of the ranging operation in Hertz. Upon entering the desired frequency the system will calculate the nearest frequency that it can handle according to the resolution of internal timers. 範囲 0 ～ 10000 既定値 20[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RNGFNDA_WSP_MAVG Moving Average Range 未確認（AI下訳）	現在の測距結果の計算に使う過去の結果の数。MAVG が 1 より大きいと、現在の測距結果は今回の測定値と過去 N-1 回の結果の平均になる Sets the number of historic range results to use for calculating the current range result. When MAVG is greater than 1, the current range result will be the current measured value averaged with the N-1 previous results 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFNDA_WSP_MEDF Moving Median Filter 未確認（AI下訳）	リアルタイムのメディアンフィルタのウィンドウサイズ。MEDF が 0 より大きいとメディアンフィルタが有効 Sets the window size for the real-time median filter. When MEDF is greater than 0 the median filter is active 範囲 0 ～ 255 既定値 4[C]
RNGFNDA_WSP_THR Sensitivity threshold 未確認（AI下訳）	システムの感度。THR が大きいほど感度が高い。工場での設定に基づき、誤検出が多くなりすぎないよう THR の最大値が制限されることがある。-1 でしきい値を自動調整 Sets the system sensitivity. Larger values of THR represent higher sensitivity. The system may limit the maximum value of THR to prevent excessive false alarm rates based on settings made at the factory. Set to -1 for automatic threshold adjustments 範囲 -1 ～ 255 既定値 -1[C]
RNGFND_FILT Rangefinder filter 再起動が必要 未確認（AI下訳）	距離を平滑化する距離センサのフィルタ。0 でフィルタを無効化 Rangefinder filter to smooth distance. Set to zero to disable filtering 単位 Hz 範囲 0 ～ 5 増分 0.05 既定値 0.5[S]

RPM 回転数センサ

36 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RPM1_DC_ID DroneCAN Sensor ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドに割り当てる DroneCAN のセンサ ID DroneCAN sensor ID to assign to this backend 範囲 -1 ～ 10 増分 1 既定値 -1[C]
RPM1_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write RPM to 未確認（AI下訳）	RPM を書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write RPM to. Use 0 to disable. 範囲 0 ～ 10 増分 1 既定値 0[C]
RPM1_ESC_MASK Bitmask of ESC telemetry channels to average 未確認（AI下訳）	ESC の回転数テレメトリに対応するチャンネルのマスク。選んだチャンネルの回転数テレメトリは平均される Mask of channels which support ESC rpm telemetry. RPM telemetry of the selected channels will be averaged 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: チャンネル1 (Channel1) ／ **bit1**: チャンネル2 (Channel2) ／ **bit2**: チャンネル3 (Channel3) ／ **bit3**: チャンネル4 (Channel4) ／ **bit4**: チャンネル5 (Channel5) ／ **bit5**: チャンネル6 (Channel6) ／ **bit6**: チャンネル7 (Channel7) ／ **bit7**: チャンネル8 (Channel8) ／ **bit8**: チャンネル9 (Channel9) ／ **bit9**: チャンネル10 (Channel10) ／ **bit10**: チャンネル11 (Channel11) ／ **bit11**: チャンネル12 (Channel12) ／ **bit12**: チャンネル13 (Channel13) ／ **bit13**: チャンネル14 (Channel14) ／ **bit14**: チャンネル15 (Channel15) ／ **bit15**: チャンネル16 (Channel16)
RPM1_MAX Maximum RPM 未確認（AI下訳）	報告する最大 RPM。種類が GPIO の場合のみ使う。 Maximum RPM to report. Only used on type = GPIO. 増分 1 既定値 100000[C]
RPM1_MIN Minimum RPM 未確認（AI下訳）	報告する最小 RPM。種類が GPIO の場合のみ使う。 Minimum RPM to report. Only used on type = GPIO. 増分 1 既定値 10[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RPM1_MIN_QUAL Minimum Quality 未確認（AI下訳）	使用するデータの最低品質 Minimum data quality to be used 増分 0.1 既定値 0.5[C]
RPM1_PIN Input pin number 未確認（AI下訳）	使用するデジタル GPIO ピン。種類が GPIO の場合のみ使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Which digital GPIO pin to use. Only used on type = GPIO. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAM1_FEEDBAK_PIN と同じ（7 項目）
RPM1_SCALING RPM scaling 未確認（AI下訳）	センサの読み値と RPM の換算係数。 Scaling factor between sensor reading and RPM. 増分 0.001 既定値 1[C]
RPM1_TYPE RPM type 未確認（AI下訳）	接続している RPM センサの種類 What type of RPM sensor is connected 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 未使用 (Not Used) ／ **2**: GPIO ／ **3**: EFI ／ **4**: ハーモニックノッチ (Harmonic Notch) ／ **5**: ESC テレメトリのモーターのビットマスク (ESC Telemetry Motors Bitmask) ／ **6**: 発電機 (Generator) ／ **7**: DroneCAN
RPM2_DC_ID DroneCAN Sensor ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドに割り当てる DroneCAN のセンサ ID DroneCAN sensor ID to assign to this backend 範囲 -1 〜 10 増分 1 既定値 -1[C]
RPM2_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write RPM to 未確認（AI下訳）	RPM を書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write RPM to. Use 0 to disable. 範囲 0 〜 10 増分 1 既定値 0[C]
RPM2_ESC_MASK Bitmask of ESC telemetry channels to average 未確認（AI下訳）	ESC の回転数テレメトリに対応するチャンネルのマスク。選んだチャンネルの回転数テレメトリは平均される Mask of channels which support ESC rpm telemetry. RPM telemetry of the selected channels will be averaged 既定値 0[C] ビットマスク RPM1_ESC_MASK と同じ（16 項目）
RPM2_MAX Maximum RPM 未確認（AI下訳）	報告する最大 RPM。種類が GPIO の場合のみ使う。 Maximum RPM to report. Only used on type = GPIO. 増分 1 既定値 100000[C]
RPM2_MIN Minimum RPM 未確認（AI下訳）	報告する最小 RPM。種類が GPIO の場合のみ使う。 Minimum RPM to report. Only used on type = GPIO. 増分 1 既定値 10[C]
RPM2_MIN_QUAL Minimum Quality 未確認（AI下訳）	使用するデータの最低品質 Minimum data quality to be used 増分 0.1 既定値 0.5[C]
RPM2_PIN Input pin number 未確認（AI下訳）	使用するデジタル GPIO ピン。種類が GPIO の場合のみ使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Which digital GPIO pin to use. Only used on type = GPIO. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAM1_FEEDBAK_PIN と同じ（7 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RPM2_SCALING RPM scaling 未確認（AI下訳）	センサの読み値と RPM の換算係数。 Scaling factor between sensor reading and RPM. 増分 0.001 既定値 1[C]
RPM2_TYPE RPM type 未確認（AI下訳）	接続している RPM センサの種類 What type of RPM sensor is connected 既定値 0 = なし[S] 選択肢 RPM1_TYPE と同じ（8 項目）
RPM3_DC_ID DroneCAN Sensor ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドに割り当てる DroneCAN のセンサ ID DroneCAN sensor ID to assign to this backend 範囲 -1 〜 10 増分 1 既定値 -1[C]
RPM3_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write RPM to 未確認（AI下訳）	RPM を書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write RPM to. Use 0 to disable. 範囲 0 〜 10 増分 1 既定値 0[C]
RPM3_ESC_MASK Bitmask of ESC telemetry channels to average 未確認（AI下訳）	ESC の回転数テレメトリに対応するチャンネルのマスク。選んだチャンネルの回転数テレメトリは平均される Mask of channels which support ESC rpm telemetry. RPM telemetry of the selected channels will be averaged 既定値 0[C] ビットマスク RPM1_ESC_MASK と同じ（16 項目）
RPM3_MAX Maximum RPM 未確認（AI下訳）	報告する最大 RPM。種類が GPIO の場合のみ使う。 Maximum RPM to report. Only used on type = GPIO. 増分 1 既定値 100000[C]
RPM3_MIN Minimum RPM 未確認（AI下訳）	報告する最小 RPM。種類が GPIO の場合のみ使う。 Minimum RPM to report. Only used on type = GPIO. 増分 1 既定値 10[C]
RPM3_MIN_QUAL Minimum Quality 未確認（AI下訳）	使用するデータの最低品質 Minimum data quality to be used 増分 0.1 既定値 0.5[C]
RPM3_PIN Input pin number 未確認（AI下訳）	使用するデジタル GPIO ピン。種類が GPIO の場合のみ使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Which digital GPIO pin to use. Only used on type = GPIO. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAM1_FEEDBAK_PIN と同じ（7 項目）
RPM3_SCALING RPM scaling 未確認（AI下訳）	センサの読み値と RPM の換算係数。 Scaling factor between sensor reading and RPM. 増分 0.001 既定値 1[C]
RPM3_TYPE RPM type 未確認（AI下訳）	接続している RPM センサの種類 What type of RPM sensor is connected 既定値 0 = なし[C] 選択肢 RPM1_TYPE と同じ（8 項目）
RPM4_DC_ID DroneCAN Sensor ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドに割り当てる DroneCAN のセンサ ID DroneCAN sensor ID to assign to this backend 範囲 -1 〜 10 増分 1 既定値 -1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RPM4_ESC_INDEX ESC Telemetry Index to write RPM to 未確認（AI下訳）	RPM を書き込む ESC テレメトリの番号。0 で無効。 ESC Telemetry Index to write RPM to. Use 0 to disable. 範囲 0 〜 10 増分 1 既定値 0[C]
RPM4_ESC_MASK Bitmask of ESC telemetry channels to average 未確認（AI下訳）	ESC の回転数テレメトリに対応するチャンネルのマスク。選んだチャンネルの回転数テレメトリは平均される Mask of channels which support ESC rpm telemetry. RPM telemetry of the selected channels will be averaged 既定値 0[C] ビットマスク RPM1_ESC_MASK と同じ（16 項目）
RPM4_MAX Maximum RPM 未確認（AI下訳）	報告する最大 RPM。種類が GPIO の場合のみ使う。 Maximum RPM to report. Only used on type = GPIO. 増分 1 既定値 100000[C]
RPM4_MIN Minimum RPM 未確認（AI下訳）	報告する最小 RPM。種類が GPIO の場合のみ使う。 Minimum RPM to report. Only used on type = GPIO. 増分 1 既定値 10[C]
RPM4_MIN_QUAL Minimum Quality 未確認（AI下訳）	使用するデータの最低品質 Minimum data quality to be used 増分 0.1 既定値 0.5[C]
RPM4_PIN Input pin number 未確認（AI下訳）	使用するデジタル GPIO ピン。種類が GPIO の場合のみ使う。代表的な値は選択肢にあるが、オートパイロットごとのピン番号の決め方は Wiki の「GPIOs」ページを参照。 Which digital GPIO pin to use. Only used on type = GPIO. Some common values are given, but see the Wiki's "GPIOs" page for how to determine the pin number for a given autopilot. 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 CAM1_FEEDBAK_PIN と同じ（7 項目）
RPM4_SCALING RPM scaling 未確認（AI下訳）	センサの読み値と RPM の換算係数。 Scaling factor between sensor reading and RPM. 増分 0.001 既定値 1[C]
RPM4_TYPE RPM type 未確認（AI下訳）	接続している RPM センサの種類 What type of RPM sensor is connected 既定値 0 = なし[C] 選択肢 RPM1_TYPE と同じ（8 項目）

RSSI 受信信号強度

7 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RSSI_ANA_PIN Receiver RSSI sensing pin 未確認（AI下訳）	RSSI の電圧または PWM 値を読むピン。アナログ入力にはアナログ対気速度ポートを使える（他のポートを備えるオートパイロットもある）。PWM 入力には「GPIOs」として設定した非 IOMCU のサーボ／モーター出力を使える。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。ピン番号は、アナログなら Wiki で「Analog pins」、PWM 入力なら「GPIOs」を検索して確認する。 Pin used to read the RSSI voltage or PWM value. Analog Airspeed ports can be used for Analog inputs (some autopilots provide others also), Non-IOMCU Servo/MotorOutputs can be used for PWM input when configured as "GPIOs". Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins" for analog pin or "GPIOs", if PWM input type, to determine pin number. 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 [C] 選択肢 **8**: V5 Nano ／ **11**: Pixracer ／ **13**: Pixhawk ADC4 ／ **14**: Pixhawk ADC3 ／ **15**: Pixhawk ADC6/Pixhawk2 ADC ／ **50**: AUX1 ／ **51**: AUX2 ／ **52**: AUX3 ／ **53**: AUX4 ／ **54**: AUX5 ／ **55**: AUX6 ／ **103**: Pixhawk SBUS
RSSI_CHANNEL Receiver RSSI channel number 未確認（AI下訳）	無線受信機が RSSI を出力するチャンネル番号（5 以上）。 The channel number where RSSI will be output by the radio receiver (5 and above). 範囲 0 ～ 16 既定値 0 [C]
RSSI_CHAN_HIGH Receiver RSSI PWM high value 未確認（AI下訳）	信号強度が最も強いときに、無線受信機が RSSI_CHANNEL または RSSI_ANA_PIN に出す PWM 値。反転した値を出す受信機もあるため、RSSI_CHAN_LOW より大きいことがある PWM value that the radio receiver will put on the RSSI_CHANNEL or RSSI_ANA_PIN when the signal strength is the strongest. Some radio receivers output inverted values so this value may be higher than RSSI_CHAN_LOW 単位 PWM 範囲 0 ～ 2000 既定値 2000 [C]
RSSI_CHAN_LOW RSSI PWM low value 未確認（AI下訳）	信号強度が最も弱いときに、無線受信機が RSSI_CHANNEL または RSSI_ANA_PIN に出す PWM 値。反転した値を出す受信機もあるため、RSSI_CHAN_HIGH より小さいことがある PWM value that the radio receiver will put on the RSSI_CHANNEL or RSSI_ANA_PIN when the signal strength is the weakest. Some radio receivers output inverted values so this value may be lower than RSSI_CHAN_HIGH 単位 PWM 範囲 0 ～ 2000 既定値 1000 [C]
RSSI_PIN_HIGH RSSI pin's highest voltage 未確認（AI下訳）	信号強度が最も強いときに RSSI_ANA_PIN で受ける RSSI ピンの電圧。反転した値を出す受信機もあるため、RSSI_PIN_LOW より小さいことがある。ピン 103 を使う場合、このパラメータの最大値は 3.3V。 RSSI pin's voltage received on the RSSI_ANA_PIN when the signal strength is the strongest. Some radio receivers put out inverted values so this value may be lower than RSSI_PIN_LOW. When using pin 103, the maximum value of the parameter is 3.3V. 単位 V 範囲 0 ～ 5.0 増分 0.01 既定値 5 [C]
RSSI_PIN_LOW RSSI pin's lowest voltage 未確認（AI下訳）	信号強度が最も弱いときに RSSI_ANA_PIN で受ける RSSI ピンの電圧。反転した値を出す受信機もあるため、RSSI_PIN_HIGH より大きいことがある。ピン 103 を使う場合、このパラメータの最大値は 3.3V。 RSSI pin's voltage received on the RSSI_ANA_PIN when the signal strength is the weakest. Some radio receivers put out inverted values so this value may be higher than RSSI_PIN_HIGH. When using pin 103, the maximum value of the parameter is 3.3V. 単位 V 範囲 0 ～ 5.0 増分 0.01 既定値 0 [C]
RSSI_TYPE RSSI Type 未確認（AI下訳）	無線受信機の RSSI の種類。受信機が何らかの RSSI に対応していればここで設定し、関連する RSSI_XXXXX パラメータがあればそれも設定する。 Radio Receiver RSSI type. If your radio receiver supports RSSI of some kind, set it here, then set its associated RSSI_XXXXX parameters, if any. 既定値 0 = 無効 [S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: アナログピン (AnalogPin) ／ **2**: RC チャンネルの PWM 値 (RCChannelPwmValue) ／ **3**: 受信機プロトコル (ReceiverProtocol) ／ **4**: PWM 入力ピン (PWMInputPin) ／ **5**: テレメトリ無線の RSSI (TelemetryRadioRSSI)

RTL RTL（帰還）

8 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RTL_ALT_FINAL_M RTL Final Altitude 未確認（AI下訳）	Return to Launch の最終段階、またはミッション完了後に移動する高度。0 で着陸する。 Altitude the vehicle will move to as the final stage of Returning to Launch or after completing a mission. Set to zero to land. 単位 m 範囲 0 ～ 10 増分 0.1 既定値 0[S]
RTL_ALT_M RTL Altitude 未確認（AI下訳）	帰還前に上昇するホーム相対の最低高度。機体がこれより高く飛んでいる場合は、現在の高度のまま帰還する。 The minimum alt above home the vehicle will climb to before returning. If the vehicle is flying higher than this value it will return at its current altitude. 単位 m 範囲 0.30 ～ 3000 増分 0.1 既定値 15[S]
RTL_ALT_TYPE RTL mode altitude type 未確認（AI下訳）	RTL の高度の種類。1 にすると RTL 中に地形追従し、さらに WP_RFND_USE=1 で距離センサを、WP_RFND_USE=0 で地形データベースを使う RTL altitude type. Set to 1 for Terrain following during RTL and then set WP_RFND_USE=1 to use rangefinder or WP_RFND_USE=0 to use Terrain database 既定値 0 = ホーム相対[S] 選択肢 **0**: ホーム相対 (Relative to Home) ／ **1**: 地形 (Terrain)
RTL_CLIMB_MIN_M RTL minimum climb 未確認（AI下訳）	RTL の最初の上昇部分で上昇する高さ（メートル） The vehicle will climb this many meters during the initial climb portion of the RTL 単位 m 範囲 0 ～ 30 増分 0.1 既定値 0[S]
RTL_CONE_SLOPE RTL cone slope 未確認（AI下訳）	ホーム上空に円錐を定め、最大上昇高度を決める Defines a cone above home which determines maximum climb 範囲 0 ～ 10.0 増分 0.1 既定値 3 = 急[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 緩やか (Shallow) ／ **3**: 急 (Steep)
RTL_LOIT_TIME RTL loiter time 未確認（AI下訳）	最終降下を始める前にホーム上空でロイターする時間（ミリ秒） Time (in milliseconds) to loiter above home before beginning final descent 単位 ms 範囲 0 ～ 60000 増分 1000 既定値 5000[S]
RTL_OPTIONS RTL mode options 未確認（AI下訳）	RTL モードの動作を変えるオプション Options that can be applied to change RTL mode behaviour 既定値 0[S] ビットマスク **bit2**: パイロットのヨーを無視 (Ignore pilot yaw)
RTL_SPEED_MS RTL speed 未確認（AI下訳）	ホームへ帰る間に維持しようとする水平速度（m/s）。0 なら WP_SPD を使う。 The speed in m/s which the aircraft will attempt to maintain horizontally while flying home. If this is set to zero, WP_SPD will be used instead. 単位 m/s 範囲 0 ～ 20 増分 0.5 既定値 0[S]

RTUN Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

12 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RTUN_AUTO_FILTER Rover Quicktune auto filter enable 未確認（AI下訳）	有効にすると、PID のフィルタ設定を INS_GYRO_FILTER に基づいて自動設定する When enabled the PID filter settings are automatically set based on INS_GYRO_FILTER 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
RTUN_AUTO_SAVE Rover Quicktune auto save 未確認（AI下訳）	調整完了から自動保存までの秒数。QuickTune に 2 段スイッチを使う場合に便利 Number of seconds after completion of tune to auto-save. This is useful when using a 2 position switch for quicktune 単位 s 既定値 5[C]
RTUN_AXES Rover Quicktune axes 未確認（AI下訳）	調整する軸 axes to tune 既定値 3[C] ビットマスク **bit0**: 操舵 (Steering) ／ **bit1**: 速度 (Speed)
RTUN_ENABLE Rover Quicktune enable 未確認（AI下訳）	QuickTune システムを有効にする Enable quicktune system 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
RTUN_RC_FUNC Rover Quicktune RC function 未確認（AI下訳）	調整の停止／開始／保存の制御に使う RCn_OPTION の番号 RCn_OPTION number to use to control tuning stop/start/save 既定値 300 = Scripting1[C] 選択肢 **300**: Scripting1 ／ **301**: Scripting2 ／ **302**: Scripting3 ／ **303**: Scripting4 ／ **304**: Scripting5 ／ **305**: Scripting6 ／ **306**: Scripting7 ／ **307**: Scripting8
RTUN_SPD_FFRATIO Rover Quicktune Speed FeedForward (equivalent) ratio 未確認（AI下訳）	測定した応答と CRUISE_THROTTLE の値の比。CRUISE_THROTTLE を高くするには大きくする Ratio between measured response and CRUISE_THROTTLE value. Raise this to get a higher CRUISE_THROTTLE value 範囲 0 ～ 1.0 既定値 1[C]
RTUN_SPD_I_RATIO Rover Quicktune Speed FF to I ratio 未確認（AI下訳）	速度 FF と I ゲインの比。I ゲインを高くするには大きくする。0 で I を変えない Ratio between speed FF and I gain. Raise this to get a higher I gain, 0 to leave I unchanged 範囲 0 ～ 2.0 既定値 1[C]
RTUN_SPD_P_RATIO Rover Quicktune Speed FF to P ratio 未確認（AI下訳）	速度 FF と P ゲインの比。P ゲインを高くするには大きくする。0 で P を変えない Ratio between speed FF and P gain. Raise this to get a higher P gain, 0 to leave P unchanged 範囲 0 ～ 2.0 既定値 1[C]
RTUN_SPEED_MIN Rover Quicktune minimum speed for tuning 未確認（AI下訳）	調整を始めるために必要な最低速度（m/s） The mimimum speed in m/s required for tuning to start 単位 m/s 範囲 0.1 ～ 0.5 既定値 0.5[C]
RTUN_STR_FFRATIO Rover Quicktune Steering Rate FeedForward ratio 未確認（AI下訳）	測定した応答と FF ゲインの比。FF ゲインを高くするには大きくする Ratio between measured response and FF gain. Raise this to get a higher FF gain 範囲 0 ～ 1.0 既定値 0.9[C]
RTUN_STR_I_RATIO Rover Quicktune Steering FF to I ratio 未確認（AI下訳）	操舵 FF と I ゲインの比。I ゲインを高くするには大きくする。0 で I を変えない Ratio between steering FF and I gains. Raise this to get a higher I gain, 0 to leave I unchanged 範囲 0 ～ 2.0 既定値 0.5[C]
RTUN_STR_P_RATIO Rover Quicktune Steering FF to P ratio 未確認（AI下訳）	操舵 FF と P ゲインの比。P ゲインを高くするには大きくする。0 で P を変えない Ratio between steering FF and P gains. Raise this to get a higher P gain, 0 to leave P unchanged 範囲 0 ～ 2.0 既定値 0.5[C]

SCHED スケジューラ

3 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SCHED_DEBUG Scheduler debug level 未確認（AI下訳）	0 以外でスケジューラのデバッグメッセージを有効にする。「Slips」表示にすると、CPU 負荷が高すぎてタスクが遅れるたびにメッセージを出す。ShowOverruns にすると、タスクがタスク表で約束した上限より長くかかるたびにメッセージを出す。 Set to non-zero to enable scheduler debug messages. When set to show "Slips" the scheduler will display a message whenever a scheduled task is delayed due to too much CPU load. When set to ShowOverruns the scheduled will display a message whenever a task takes longer than the limit promised in the task table. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **2**: 遅延（Slips）を表示 (ShowSlips) ／ **3**: 超過（Overruns）を表示 (ShowOverruns)
SCHED_LOOP_RATE Scheduling main loop rate 再起動が必要 未確認（AI下訳）	メイン制御ループのレート（Hz）。開発者のみが変更すること。再起動後に反映。400 を超える値は非常に実験的とみなされる。 This controls the rate of the main control loop in Hz. This should only be changed by developers. This only takes effect on restart. Values over 400 are considered highly experimental. 単位 Hz 範囲 50 〜 400 既定値 400[S]
SCHED_OPTIONS Scheduling options 未確認（AI下訳）	スケジューラの追加機能を設定する。 This controls optional aspects of the scheduler. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: タスクごとの性能情報を有効化 (Enable per-task perf info)

SCR Lua スクリプト

18 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SCR_DEBUG_OPTS Scripting Debug Level 未確認（AI下訳）	デバッグのオプション Debugging options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 全スクリプト停止時の「実行するスクリプトなし」メッセージを出さない (No Scripts to run message if all scripts have stopped) ／ **bit1**: メモリ使用量と実行時間の実行時メッセージ (Runtime messages for memory usage and execution time) ／ **bit2**: スクリプトのデータフラッシュへの記録を抑制 (Suppress logging scripts to dataflash) ／ **bit3**: 実行時のメモリ使用量と実行時間を記録 (log runtime memory usage and execution time) ／ **bit4**: アーム前チェックを無効化 (Disable pre-arm check) ／ **bit5**: 現在のスクリプトの CRC をチェックサムパラメータに保存し、アーム前チェックを有効化 (Save CRC of current scripts to loaded and running checksum parameters enabling pre-arm) ／ **bit6**: メモリ確保に失敗したときのヒープ拡張を無効化 (Disable heap expansion on allocation failure)
SCR_DIR_DISABLE Directory disable 再起動が必要 未確認（AI下訳）	指定した場所からスクリプトを読み込まないようにする This will stop scripts being loaded from the given locations 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: ROMFS ／ **bit1**: APM/scripts
SCR_ENABLE Enable Scripting 再起動が必要 未確認（AI下訳）	スクリプト機能を有効にするかどうか Controls if scripting is enabled 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: Lua スクリプト (Lua Scripts)
SCR_HEAP_SIZE Scripting Heap Size 再起動が必要 未確認（AI下訳）	スクリプトに使えるメモリ量 Amount of memory available for scripting 範囲 1024 〜 1048576 増分 1024 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SCR_LD_CHECKSUM Loaded script checksum 未確認（AI下訳）	読み込んだスクリプトの CRC32 チェックサムの XOR に要求する値。正しくないスクリプトが読み込まれているとアームできない。-1 で無効 Required XOR of CRC32 checksum of loaded scripts, vehicle will not arm with incorrect scripts loaded, -1 disables 既定値 -1[C]
SCR_RUN_CHECKSUM Running script checksum 未確認（AI下訳）	実行中のスクリプトの CRC32 チェックサムの XOR に要求する値。正しくないスクリプトが実行されているとアームできない。-1 で無効 Required XOR of CRC32 checksum of running scripts, vehicle will not arm with incorrect scripts running, -1 disables 既定値 -1[C]
SCR_SDEV1_PROTO Serial protocol of scripting serial device 再起動が必要 未確認（AI下訳）	スクリプト用シリアルデバイスのシリアルプロトコル Serial protocol of scripting serial device 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
SCR_SDEV2_PROTO Serial protocol of scripting serial device 再起動が必要 未確認（AI下訳）	スクリプト用シリアルデバイスのシリアルプロトコル Serial protocol of scripting serial device 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
SCR_SDEV3_PROTO Serial protocol of scripting serial device 再起動が必要 未確認（AI下訳）	スクリプト用シリアルデバイスのシリアルプロトコル Serial protocol of scripting serial device 既定値 -1 = なし[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
SCR_SDEV_EN Scripting serial device enable 再起動が必要 未確認（AI下訳）	スクリプト用シリアルデバイスを有効にする Enable scripting serial devices 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SCR_THD_PRIORITY Scripting thread priority 再起動が必要 未確認（AI下訳）	スクリプトスレッドの優先度。通常は、スクリプトがシステムの他の部分を妨げないよう低い優先度にする。リアルタイム用途でスクリプトを優先する必要がある場合、上級者は優先度を変更できる。警告：このパラメータの変更はフライトコントローラの安定性に影響しうる。このパラメータの優先度は、他のサブシステムのシステムレベルの優先度を基に選ばれている。用途に足りる最も低い優先度を使うことを強く推奨。すべてのスクリプトは同じ優先度で動くため、優先度を上げる場合は、すべての Lua スクリプトがシステムの動作を妨げないか慎重に確認すること。 This sets the priority of the scripting thread. This is normally set to a low priority to prevent scripts from interfering with other parts of the system. Advanced users can change this priority if scripting needs to be prioritised for realtime applications. WARNING: changing this parameter can impact the stability of your flight controller. The scipting thread priority in this parameter is chosen based on a set of system level priorities for other subsystems. It is strongly recommended that you use the lowest priority that is sufficient for your application. Note that all scripts run at the same priority, so if you raise this priority you must carefully audit all lua scripts for behaviour that does not interfere with the operation of the system. 既定値 — 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: IO の優先度 (IO Priority) ／ **2**: ストレージの優先度 (Storage Priority) ／ **3**: UART の優先度 (UART Priority) ／ **4**: I2C の優先度 (I2C Priority) ／ **5**: SPI の優先度 (SPI Priority) ／ **6**: タイマーの優先度 (Timer Priority) ／ **7**: メインの優先度 (Main Priority) ／ **8**: ブーストの優先度 (Boost Priority)
SCR_USER1 Scripting User Parameter1 未確認（AI下訳）	スクリプト用の汎用ユーザー変数 General purpose user variable input for scripts 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SCR_USER2 Scripting User Parameter2 未確認（AI下訳）	スクリプト用の汎用ユーザー変数 General purpose user variable input for scripts 既定値 0[C]
SCR_USER3 Scripting User Parameter3 未確認（AI下訳）	スクリプト用の汎用ユーザー変数 General purpose user variable input for scripts 既定値 0[C]
SCR_USER4 Scripting User Parameter4 未確認（AI下訳）	スクリプト用の汎用ユーザー変数 General purpose user variable input for scripts 既定値 0[C]
SCR_USER5 Scripting User Parameter5 未確認（AI下訳）	スクリプト用の汎用ユーザー変数 General purpose user variable input for scripts 既定値 0[C]
SCR_USER6 Scripting User Parameter6 未確認（AI下訳）	スクリプト用の汎用ユーザー変数 General purpose user variable input for scripts 既定値 0[C]
SCR_VM_I_COUNT Scripting Virtual Machine Instruction Count 未確認（AI下訳）	スクリプトが時間を使いすぎたとみなすまでに実行できる仮想マシンの命令数 The number virtual machine instructions that can be run before considering a script to have taken an excessive amount of time 範囲 1000 ～ 1000000 増分 10000 既定値 10000[C]

SERIAL シリアルポート

32 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERIAL0_BAUD Serial0 baud rate 未確認（AI下訳）	USB コンソールのボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate used on the USB console. Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 115 = 115200[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
SERIAL0_PROTOCOL Console protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	コンソールで使うプロトコル。 Control what protocol to use on the console. 既定値 2 = MAVLink2[S] 選択肢 **1**: MAVLink1 ／ **2**: MAVLink2
SERIAL1_BAUD Telem1 Baud Rate 未確認（AI下訳）	Telem1 ポートのボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate used on the Telem1 port. Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57 = 57600[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERIAL1_OPTIONS Telem1 options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	UART のオプション。InvertRX は受信ピンを反転する。InvertTX は送信ピンを反転する。HalfDuplex は送受信を送信線 1 本で行う半二重（ワンワイヤ）モードにする。Swap は STM32F7 ベースのボードで RX と TX のピンを入れ替える。注：2 つのビットがこのパラメータから MAVn_OPTIONS へ移動している。 Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards. NOTE that two bits have moved from this parameter into MAVn_OPTIONS! 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: 受信を反転 (InvertRX) ／ **bit1**: 送信を反転 (InvertTX) ／ **bit2**: 半二重 (HalfDuplex) ／ **bit3**: TX と RX を入れ替え (SwapTXRX) ／ **bit4**: RX_PullDown ／ **bit5**: RX_PullUp ／ **bit6**: TX_PullDown ／ **bit7**: TX_PullUp ／ **bit8**: RX_NoDMA ／ **bit9**: TX_NoDMA ／ **bit10**: MAVLink を転送しない（4.7 より後は MAVn_OPTIONS へ移動） (Don't forward mavlink to/from (moved to MAVn_OPTIONS >4.7)) ／ **bit11**: FIFO を無効化 (DisableFIFO) ／ **bit12**: ストリームレートを無視（4.7 より後は MAVn_OPTIONS へ移動） (Ignore Streamrate (moved to MAVn_OPTIONS >4.7))
SERIAL1_PROTOCOL Telem1 protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	Telem1 ポートで使うプロトコル。FrSky のオプションには外部の変換ハードウェアが必要。詳細は Wiki を参照。 Control what protocol to use on the Telem1 port. Note that the Frsky options require external converter hardware. See the wiki for details. 既定値 2 = MAVLink2[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
SERIAL2_BAUD Telemetry 2 Baud Rate 未確認（AI下訳）	Telem2 ポートのボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate of the Telem2 port. Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57 = 57600[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
SERIAL2_OPTIONS Telem2 options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	UART のオプション。InvertRX は受信ピンを反転する。InvertTX は送信ピンを反転する。HalfDuplex は送受信を送信線 1 本で行う半二重（ワンワイヤ）モードにする。Swap は STM32F7 ベースのボードで RX と TX のピンを入れ替える。注：2 つのビットがこのパラメータから MAVn_OPTIONS へ移動している。 Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards. NOTE that two bits have moved from this parameter into MAVn_OPTIONS! 既定値 0[S] ビットマスク SERIAL1_OPTIONS と同じ（13 項目）
SERIAL2_PROTOCOL Telemetry 2 protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	Telem2 ポートで使うプロトコル。FrSky のオプションには外部の変換ハードウェアが必要。詳細は Wiki を参照。 Control what protocol to use on the Telem2 port. Note that the Frsky options require external converter hardware. See the wiki for details. 既定値 2 = MAVLink2[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERIAL3_BAUD Serial 3 (GPS) Baud Rate 未確認（AI下訳）	シリアル 3（GPS）のボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate used for the Serial 3 (GPS). Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 230 = 230400[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
SERIAL3_OPTIONS Serial3 options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	UART のオプション。InvertRX は受信ピンを反転する。InvertTX は送信ピンを反転する。HalfDuplex は送受信を送信線 1 本で行う半二重（ワンワイヤ）モードにする。Swap は STM32F7 ベースのボードで RX と TX のピンを入れ替える。注：2 つのビットがこのパラメータから MAVn_OPTIONS へ移動している。 Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards. NOTE that two bits have moved from this parameter into MAVn_OPTIONS! 既定値 0[S] ビットマスク SERIAL1_OPTIONS と同じ（13 項目）
SERIAL3_PROTOCOL Serial 3 (GPS) protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル 3（GPS）で使うプロトコル。FrSky のオプションには外部の変換ハードウェアが必要。詳細は Wiki を参照。 Control what protocol Serial 3 (GPS) should be used for. Note that the Frsky options require external converter hardware. See the wiki for details. 既定値 5 = GPS[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
SERIAL4_BAUD Serial 4 Baud Rate 未確認（AI下訳）	シリアル4 のボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate used for Serial4. Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 230 = 230400[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
SERIAL4_OPTIONS Serial4 options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	UART のオプション。InvertRX は受信ピンを反転する。InvertTX は送信ピンを反転する。HalfDuplex は送受信を送信線 1 本で行う半二重（ワンワイヤ）モードにする。Swap は STM32F7 ベースのボードで RX と TX のピンを入れ替える。注：2 つのビットがこのパラメータから MAVn_OPTIONS へ移動している。 Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards. NOTE that two bits have moved from this parameter into MAVn_OPTIONS! 既定値 0[S] ビットマスク SERIAL1_OPTIONS と同じ（13 項目）
SERIAL4_PROTOCOL Serial4 protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル4 ポートで使うプロトコル。FrSky のオプションには外部の変換ハードウェアが必要。詳細は Wiki を参照。 Control what protocol Serial4 port should be used for. Note that the Frsky options require external converter hardware. See the wiki for details. 既定値 5 = GPS[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERIAL5_BAUD Serial 5 Baud Rate 未確認（AI下訳）	シリアル5 のボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate used for Serial5. Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57 = 57600[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
SERIAL5_OPTIONS Serial5 options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	UART のオプション。InvertRX は受信ピンを反転する。InvertTX は送信ピンを反転する。HalfDuplex は送受信を送信線 1 本で行う半二重（ワンワイヤ）モードにする。Swap は STM32F7 ベースのボードで RX と TX のピンを入れ替える。注：2 つのビットがこのパラメータから MAVn_OPTIONS へ移動している。 Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards. NOTE that two bits have moved from this parameter into MAVn_OPTIONS! 既定値 0[S] ビットマスク SERIAL1_OPTIONS と同じ（13 項目）
SERIAL5_PROTOCOL Serial5 protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル5 ポートで使うプロトコル。FrSky のオプションには外部の変換ハードウェアが必要。詳細は Wiki を参照。 Control what protocol Serial5 port should be used for. Note that the Frsky options require external converter hardware. See the wiki for details. 既定値 -1 = なし[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
SERIAL6_BAUD Serial 6 Baud Rate 未確認（AI下訳）	シリアル6 のボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate used for Serial6. Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57 = 57600[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
SERIAL6_OPTIONS Serial6 options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	UART のオプション。InvertRX は受信ピンを反転する。InvertTX は送信ピンを反転する。HalfDuplex は送受信を送信線 1 本で行う半二重（ワンワイヤ）モードにする。Swap は STM32F7 ベースのボードで RX と TX のピンを入れ替える。注：2 つのビットがこのパラメータから MAVn_OPTIONS へ移動している。 Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards. NOTE that two bits have moved from this parameter into MAVn_OPTIONS! 既定値 0[S] ビットマスク SERIAL1_OPTIONS と同じ（13 項目）
SERIAL6_PROTOCOL Serial6 protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル6 ポートで使うプロトコル。FrSky のオプションには外部の変換ハードウェアが必要。詳細は Wiki を参照。 Control what protocol Serial6 port should be used for. Note that the Frsky options require external converter hardware. See the wiki for details. 既定値 -1 = なし[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERIAL7_BAUD Serial 7 Baud Rate 未確認（AI下訳）	シリアル7 のボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate used for Serial7. Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57 = 57600[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
SERIAL7_OPTIONS Serial7 options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	UART のオプション。InvertRX は受信ピンを反転する。InvertTX は送信ピンを反転する。HalfDuplex は送受信を送信線 1 本で行う半二重（ワンワイヤ）モードにする。Swap は STM32F7 ベースのボードで RX と TX のピンを入れ替える。注：2 つのビットがこのパラメータから MAVn_OPTIONS へ移動している。 Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards. NOTE that two bits have moved from this parameter into MAVn_OPTIONS! 既定値 0[S] ビットマスク SERIAL1_OPTIONS と同じ（13 項目）
SERIAL7_PROTOCOL Serial7 protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル7 ポートで使うプロトコル。FrSky のオプションには外部の変換ハードウェアが必要。詳細は Wiki を参照。 Control what protocol Serial7 port should be used for. Note that the Frsky options require external converter hardware. See the wiki for details. 既定値 -1 = なし[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
SERIAL8_BAUD Serial 8 Baud Rate 未確認（AI下訳）	シリアル8 のボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate used for Serial8. Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
SERIAL8_OPTIONS Serial8 options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	UART のオプション。InvertRX は受信ピンを反転する。InvertTX は送信ピンを反転する。HalfDuplex は送受信を送信線 1 本で行う半二重（ワンワイヤ）モードにする。Swap は STM32F7 ベースのボードで RX と TX のピンを入れ替える。注：2 つのビットがこのパラメータから MAVn_OPTIONS へ移動している。 Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards. NOTE that two bits have moved from this parameter into MAVn_OPTIONS! 既定値 0[C] ビットマスク SERIAL1_OPTIONS と同じ（13 項目）
SERIAL8_PROTOCOL Serial8 protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル8 ポートで使うプロトコル。FrSky のオプションには外部の変換ハードウェアが必要。詳細は Wiki を参照。 Control what protocol Serial8 port should be used for. Note that the Frsky options require external converter hardware. See the wiki for details. 既定値 — 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERIAL9_BAUD Serial 9 Baud Rate 未確認（AI下訳）	シリアル8 のボーレート。stm32 ベースのボードの多くは 1500 まで対応する。対応できないレートを設定してボードに接続できなくなった場合は、別の機体種別のファームウェアを書き込む。これですべてのパラメータが既定値に戻る。 The baud rate used for Serial8. Most stm32-based boards can support rates of up to 1500. If you setup a rate you cannot support and then can't connect to your board you should load a firmware from a different vehicle type. That will reset all your parameters to defaults. 範囲 1 ～ 20000000 既定値 57600[C] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_BD と同じ（17 項目）
SERIAL9_OPTIONS Serial9 options 再起動が必要 未確認（AI下訳）	UART のオプション。InvertRX は受信ピンを反転する。InvertTX は送信ピンを反転する。HalfDuplex は送受信を送信線 1 本で行う半二重（ワンワイヤ）モードにする。Swap は STM32F7 ベースのボードで RX と TX のピンを入れ替える。注：2 つのビットがこのパラメータから MAVn_OPTIONS へ移動している。 Control over UART options. The InvertRX option controls invert of the receive pin. The InvertTX option controls invert of the transmit pin. The HalfDuplex option controls half-duplex (onewire) mode, where both transmit and receive is done on the transmit wire. The Swap option allows the RX and TX pins to be swapped on STM32F7 based boards. NOTE that two bits have moved from this parameter into MAVn_OPTIONS! 既定値 0[C] ビットマスク SERIAL1_OPTIONS と同じ（13 項目）
SERIAL9_PROTOCOL Serial9 protocol selection 再起動が必要 未確認（AI下訳）	シリアル9 ポートで使うプロトコル。FrSky のオプションには外部の変換ハードウェアが必要。詳細は Wiki を参照。 Control what protocol Serial9 port should be used for. Note that the Frsky options require external converter hardware. See the wiki for details. 既定値 — 選択肢 CAN_D1_UC_S1_PRO と同じ（48 項目）
SERIAL_PASS1 Serial passthru first port 未確認（AI下訳）	2 つのシリアルポート間のパススルーの一方の端を設定する。両方を設定すると、どちらかのポートで受信したデータはすべてもう一方へ渡される This sets one side of pass-through between two serial ports. Once both sides are set then all data received on either port will be passed to the other port 既定値 0 = Serial0[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
SERIAL_PASS2 Serial passthru second port 未確認（AI下訳）	2 つのシリアルポート間のパススルーの一方の端を設定する。両方を設定すると、どちらかのポートで受信したデータはすべてもう一方へ渡される。このパラメータは通常、再起動時に -1 に戻り、パススルーが無効になる。SERIAL_PASSTIMO が -1 なら再起動時にリセットされない。 This sets one side of pass-through between two serial ports. Once both sides are set then all data received on either port will be passed to the other port. This parameter is normally reset to -1 on reboot, disabling passthrough. If SERIAL_PASSTIMO is set to -1 then it is not reset on reboot. 既定値 -1 = 無効[S] 選択肢 CAN_D1_UC_S1_IDX と同じ（8 項目）
SERIAL_PASSTIMO Serial passthru timeout 未確認（AI下訳）	シリアルパススルーのタイムアウト（秒）。SERIAL_PASS1 と SERIAL_PASS2 を設定してパススルーを有効にすると、1 つ目のポートから SERIAL_PASSTIMO 秒データが来なくなるまで有効のまま。不要になったらポートを通常の用途（GCS との MAVLink 接続など）に戻せる。0 ならタイムアウトなし。-1 ならタイムアウトなしで、SERIAL_PASS2 パラメータも再起動時にリセットされない。 This sets a timeout for serial pass-through in seconds. When the pass-through is enabled by setting the SERIAL_PASS1 and SERIAL_PASS2 parameters then it remains in effect until no data comes from the first port for SERIAL_PASSTIMO seconds. This allows the port to revent to its normal usage (such as MAVLink connection to a GCS) when it is no longer needed. A value of 0 means no timeout. A value of -1 means no timeout and the SERIAL_PASS2 parameter is not reset on reboot. 単位 s 範囲 -1 ～ 120 既定値 15[S]

SERVO 出力チャンネル（サーボ・モーター）

186 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO1_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **-1**: GPIO ／ **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: RCPassThru ／ **6**: Mount1Yaw ／ **7**: Mount1Pitch ／ **8**: Mount1Roll ／ **9**: Mount1Retract ／ **10**: CameraTrigger ／ **12**: Mount2Yaw ／ **13**: Mount2Pitch ／ **14**: Mount2Roll ／ **15**: Mount2Retract ／ **22**: SprayerPump ／ **23**: SprayerSpinner ／ **27**: パラシュート (Parachute) ／ **28**: グリッパー (Gripper) ／ **29**: LandingGear ／ **30**: EngineRunEnable ／ **31**: HeliRSC ／ **32**: HeliTailRSC ／ **33**: Motor1 ／ **34**: Motor2 ／ **35**: Motor3 ／ **36**: Motor4 ／ **37**: Motor5 ／ **38**: Motor6 ／ **39**: Motor7 ／ **40**: Motor8 ／ **51**: RCIN1 ／ **52**: RCIN2 ／ **53**: RCIN3 ／ **54**: RCIN4 ／ **55**: RCIN5 ／ **56**: RCIN6 ／ **57**: RCIN7 ／ **58**: RCIN8 ／ **59**: RCIN9 ／ **60**: RCIN10 ／ **61**: RCIN11 ／ **62**: RCIN12 ／ **63**: RCIN13 ／ **64**: RCIN14 ／ **65**: RCIN15 ／ **66**: RCIN16 ／ **73**: ThrottleLeft ／ **74**: ThrottleRight ／ **75**: TiltMotorFrontLeft ／ **76**: TiltMotorFrontRight ／ **81**: BoostThrottle ／ **82**: Motor9 ／ **83**: Motor10 ／ **84**: Motor11 ／ **85**: Motor12 ／ **88**: ウインチ (Winch) ／ **90**: CameraISO ／ **91**: CameraAperture ／ **92**: CameraFocus ／ **93**: CameraShutterSpeed ／ **94**: Script1 ／ **95**: Script2 ／ **96**: Script3 ／ **97**: Script4 ／ **98**: Script5 ／ **99**: Script6 ／ **100**: Script7 ／ **101**: Script8 ／ **102**: Script9 ／ **103**: Script10 ／ **104**: Script11 ／ **105**: Script12 ／ **106**: Script13 ／ **107**: Script14 ／ **108**: Script15 ／ **109**: Script16 ／ **120**: NeoPixel1 ／ **121**: NeoPixel2 ／ **122**: NeoPixel3 ／ **123**: NeoPixel4 ／ **124**: ロール角速度 (RateRoll) ／ **125**: ピッチ角速度 (RatePitch) ／ **126**: 推力レート (RateThrust) ／ **127**: ヨー角速度 (RateYaw) ／ **129**: ProfiLED1 ／ **130**: ProfiLED2 ／ **131**: ProfiLED3 ／ **132**: ProfiLEDClock ／ **133**: ウインチのクラッチ (Winch Clutch) ／ **134**: SERVOn_MIN ／ **135**: SERVOn_TRIM ／ **136**: SERVOn_MAX ／ **138**: アラーム (Alarm) ／ **139**: アラーム（反転） (Alarm Inverted) ／ **140**: RCIN1Scaled ／ **141**: RCIN2Scaled ／ **142**: RCIN3Scaled ／ **143**: RCIN4Scaled ／ **144**: RCIN5Scaled ／ **145**: RCIN6Scaled ／ **146**: RCIN7Scaled ／ **147**: RCIN8Scaled ／ **148**: RCIN9Scaled ／ **149**: RCIN10Scaled ／ **150**: RCIN11Scaled ／ **151**: RCIN12Scaled ／ **152**: RCIN13Scaled ／ **153**: RCIN14Scaled ／ **154**: RCIN15Scaled ／ **155**: RCIN16Scaled ／ **160**: Motor13 ／ **161**: Motor14 ／ **162**: Motor15 ／ **163**: Motor16 ／ **164**: Motor17 ／ **165**: Motor18 ／ **166**: Motor19 ／ **167**: Motor20 ／ **168**: Motor21 ／ **169**: Motor22 ／ **170**: Motor23 ／ **171**: Motor24 ／ **172**: Motor25 ／ **173**: Motor26 ／ **174**: Motor27 ／ **175**: Motor28 ／ **176**: Motor29 ／ **177**: Motor30 ／ **178**: Motor31 ／ **179**: Motor32
SERVO1_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO1_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO1_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO1_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO2_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO2_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO2_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO2_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO2_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO3_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO3_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO3_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO3_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO3_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO4_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO4_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO4_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO4_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO4_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO5_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO5_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO5_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO5_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO5_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO6_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO6_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO6_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO6_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO6_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO7_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO7_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO7_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO7_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO7_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO8_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO8_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO8_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO8_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO8_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO9_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO9_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO9_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO9_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO9_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO10_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO10_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO10_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO10_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO10_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO11_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO11_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO11_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO11_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO11_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO12_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO12_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO12_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO12_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO12_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO13_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO13_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO13_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO13_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO13_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO14_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO14_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO14_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO14_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO14_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO15_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO15_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO15_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO15_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO15_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO16_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO16_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[S]
SERVO16_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[S]
SERVO16_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[S] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO16_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[S]
SERVO17_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO17_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO17_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO17_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO17_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO18_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO18_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO18_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO18_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO18_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO19_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO19_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO19_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO19_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO19_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO20_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO20_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO20_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO20_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO20_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO21_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO21_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO21_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO21_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO21_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO22_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO22_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO22_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO22_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO22_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO23_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO23_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO23_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO23_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO23_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO24_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO24_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO24_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO24_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO24_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO25_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO25_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO25_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO25_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO25_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO26_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO26_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO26_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO26_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO26_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO27_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO27_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO27_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO27_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO27_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO28_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO28_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO28_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO28_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO28_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO29_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO29_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO29_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO29_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO29_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO30_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO30_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO30_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO30_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO30_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO31_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO31_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO31_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]
SERVO31_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO31_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO32_FUNCTION Servo output function 再起動が必要 未確認（AI下訳）	このサーボに割り当てる機能。Disabled（0）にすると、この出力を Auto ミッションや MAVLink のサーボ設定コマンドで制御できる。それ以外の値で対応する機能を有効にする Function assigned to this servo. Setting this to Disabled(0) will setup this output for control by auto missions or MAVLink servo set commands. any other value will enable the corresponding function 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 SERVO1_FUNCTION と同じ（128 項目）
SERVO32_MAX Maximum PWM 未確認（AI下訳）	最大 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 maximum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1900[C]
SERVO32_MIN Minimum PWM 未確認（AI下訳）	最小 PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 minimum PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1100[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO32_REVERSED Servo reverse 未確認（AI下訳）	サーボの動作を反転する。通常は 0。1 でこの出力チャンネルを反転。 Reverse servo operation. Set to 0 for normal operation. Set to 1 to reverse this output channel. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reversed)
SERVO32_TRIM Trim PWM 未確認（AI下訳）	トリム PWM パルス幅（マイクロ秒）。通常 1000 が下限、1500 が中立、2000 が上限。 Trim PWM pulse width in microseconds. Typically 1000 is lower limit, 1500 is neutral and 2000 is upper limit. 単位 PWM 範囲 800 ～ 2200 増分 1 既定値 1500[C]
SERVO_32_ENABLE Enable outputs 17 to 31 未確認（AI下訳）	最大 32 個の出力を使えるようにし、16 番より上の出力のパラメータを有効にする This allows for up to 32 outputs, enabling parameters for outputs above 16 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SERVO_BLH_3DMASK BLHeli bitmask of 3D channels 再起動が必要 未確認（AI下訳）	動的に反転できるチャンネルのマスク。ESC を「3D」モードに設定し、モーターをどちら向きにも回せるようにする。AM32 でこのオプションにより ESC を反転可能にすると、ESC の正転方向が変わる点に注意。SERVO_BLH_RVMASK パラメータと組み合わせると、3D モードでも単方向（非 3D）モードと同じ回転方向を保てる。 Mask of channels which are dynamically reversible. This is used to configure ESCs in '3D' mode, allowing for the motor to spin in either direction. Note that setting an ESC as reversible with this option on AM32 will result in the forward direction of the ESC changing. You can combine with parameter with the SERVO_BLH_RVMASK parameter to maintain the same direction when the ESC is in 3D mode as it has in unidirectional (non-3D) mode. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: チャンネル1 (Channel1) ／ **bit1**: チャンネル2 (Channel2) ／ **bit2**: チャンネル3 (Channel3) ／ **bit3**: チャンネル4 (Channel4) ／ **bit4**: チャンネル5 (Channel5) ／ **bit5**: チャンネル6 (Channel6) ／ **bit6**: チャンネル7 (Channel7) ／ **bit7**: チャンネル8 (Channel8) ／ **bit8**: チャンネル9 (Channel9) ／ **bit9**: チャンネル10 (Channel10) ／ **bit10**: チャンネル11 (Channel11) ／ **bit11**: チャンネル12 (Channel12) ／ **bit12**: チャンネル13 (Channel13) ／ **bit13**: チャンネル14 (Channel14) ／ **bit14**: チャンネル15 (Channel15) ／ **bit15**: チャンネル16 (Channel16) ／ **bit16**: チャンネル 17 (Channel 17) ／ **bit17**: チャンネル 18 (Channel 18) ／ **bit18**: チャンネル 19 (Channel 19) ／ **bit19**: チャンネル 20 (Channel 20) ／ **bit20**: チャンネル 21 (Channel 21) ／ **bit21**: チャンネル 22 (Channel 22) ／ **bit22**: チャンネル 23 (Channel 23) ／ **bit23**: チャンネル 24 (Channel 24) ／ **bit24**: チャンネル 25 (Channel 25) ／ **bit25**: チャンネル 26 (Channel 26) ／ **bit26**: チャンネル 27 (Channel 27) ／ **bit27**: チャンネル 28 (Channel 28) ／ **bit28**: チャンネル 29 (Channel 29) ／ **bit29**: チャンネル 30 (Channel 30) ／ **bit30**: チャンネル 31 (Channel 31) ／ **bit31**: チャンネル 32 (Channel 32)
SERVO_BLH_AUTO BLHeli pass-thru auto-enable for multicopter motors 再起動が必要 未確認（AI下訳）	1 にすると、すべてのマルチコプターモーターで BLHeli パススルーを自動で有効にする If set to 1 this auto-enables BLHeli pass-thru support for all multicopter motors 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SERVO_BLH_BDMASK BLHeli bitmask of bi-directional dshot channels 再起動が必要 未確認（AI下訳）	双方向 DShot テレメトリに対応するチャンネルのマスク。双方向 DShot 対応ファームウェアの ESC で使い、ハーモニックノッチ用に高速な回転数テレメトリ値を返せるようにする。 Mask of channels which support bi-directional dshot telemetry. This is used for ESCs which have firmware that supports bi-directional dshot allowing fast rpm telemetry values to be returned for the harmonic notch. 既定値 0[C] ビットマスク SERVO_BLH_3DMASK と同じ（32 項目）
SERVO_BLH_DEBUG BLHeli debug level 未確認（AI下訳）	1 にすると、BLHeli プロトコル動作中に MAVLink で詳細なデバッグ出力を行う。障害の診断に使える。 When set to 1 this enabled verbose debugging output over MAVLink when the blheli protocol is active. This can be used to diagnose failures. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO_BLH_MASK BLHeli Channel Bitmask 再起動が必要 未確認（AI下訳）	特定のチャンネルで BLHeli パススルーのサーボプロトコルを有効にする。このマスクは SERVO_BLH_AUTO で有効にしたモーター（あれば）に追加される Enable of BLHeli pass-thru servo protocol support to specific channels. This mask is in addition to motors enabled using SERVO_BLH_AUTO (if any) 既定値 0[C] ビットマスク SERVO_BLH_3DMASK と同じ（32 項目）
SERVO_BLH_OTYPE BLHeli output type override 再起動が必要 未確認（AI下訳）	0 以外にすると、SERVO_BLH_MASK で指定した出力チャンネルの出力種類を上書きする。マルチコプターのモーター群に含まれない出力で DShot を有効にするのに使える。 When set to a non-zero value this overrides the output type for the output channels given by SERVO_BLH_MASK. This can be used to enable DShot on outputs that are not part of the multicopter motors group. 既定値 0 = なし[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: OneShot ／ **2**: OneShot125 ／ **3**: ブラシモーター (Brushed) ／ **4**: DShot150 ／ **5**: DShot300 ／ **6**: DShot600 ／ **7**: DShot1200
SERVO_BLH_POLES BLHeli Motor Poles 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ESC の eRPM から実際の RPM を計算できるようにする。既定値は 14。 This allows calculation of true RPM from ESC's eRPM. The default is 14. 範囲 1 ～ 127 既定値 14[C]
SERVO_BLH_PORT Control port 未確認（AI下訳）	BLHeli パススルーに使う MAVLink チャンネル。チャンネル番号は MAVLink を使うよう設定したシリアルポートの数で決まる。0 は常にコンソール、1 は MAVLink を使う次のシリアルポート、2 はその次…となる。 This sets the mavlink channel to use for blheli pass-thru. The channel number is determined by the number of serial ports configured to use mavlink. So 0 is always the console, 1 is the next serial port using mavlink, 2 the next after that and so on. 既定値 0 = コンソール[C] 選択肢 **0**: コンソール (Console) ／ **1**: MAVLink シリアルチャンネル1 (Mavlink Serial Channel1) ／ **2**: MAVLink シリアルチャンネル2 (Mavlink Serial Channel2) ／ **3**: MAVLink シリアルチャンネル3 (Mavlink Serial Channel3) ／ **4**: MAVLink シリアルチャンネル4 (Mavlink Serial Channel4) ／ **5**: MAVLink シリアルチャンネル5 (Mavlink Serial Channel5)
SERVO_BLH_RVMASK BLHeli bitmask of reversed channels 再起動が必要 未確認（AI下訳）	反転するチャンネルのマスク。ESC のモーター回転方向を反転するよう設定するのに使う。SERVO_BLH_3DMASK と組み合わせると、どちらを正転とみなすかが変わる点に注意。 Mask of channels which are reversed. This is used to configure ESCs to reverse motor direction. Note that when combined with SERVO_BLH_3DMASK this will change what direction is considered to be forward. 既定値 0[C] ビットマスク SERVO_BLH_3DMASK と同じ（32 項目）
SERVO_BLH_TEST BLHeli internal interface test 未確認（AI下訳）	SERVO_BLH_TEST をモーター番号にすると、対応する ESC に対して BLHeli ESC プロトコルの内部テストを行う。デバッグ出力は USB コンソールに表示される。 Setting SERVO_BLH_TEST to a motor number enables an internal test of the BLHeli ESC protocol to the corresponding ESC. The debug output is displayed on the USB console. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: テストモーター1 (TestMotor1) ／ **2**: テストモーター2 (TestMotor2) ／ **3**: テストモーター3 (TestMotor3) ／ **4**: テストモーター4 (TestMotor4) ／ **5**: テストモーター5 (TestMotor5) ／ **6**: テストモーター6 (TestMotor6) ／ **7**: テストモーター7 (TestMotor7) ／ **8**: テストモーター8 (TestMotor8)
SERVO_BLH_TMOUT BLHeli protocol timeout 未確認（AI下訳）	BLHeli プロトコルの無通信タイムアウト（秒）。この時間パケットを受信しなければ通常の MAVLink 動作に戻る。0 ならタイムアウトなし This sets the inactivity timeout for the BLHeli protocol in seconds. If no packets are received in this time normal MAVLink operations are resumed. A value of 0 means no timeout 単位 s 範囲 0 ～ 300 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO_BLH_TRATE BLHeli telemetry rate 未確認（AI下訳）	ESC へテレメトリを要求するレート（Hz、ESC ごと）。0 でテレメトリ要求を無効化 This sets the rate in Hz for requesting telemetry from ESCs. It is the rate per ESC. Setting to zero disables telemetry requests 単位 Hz 範囲 0 ～ 500 既定値 10[C]
SERVO_DSHOT_ESC Servo DShot ESC type 未確認（AI下訳）	全出力共通の DShot ESC の種類。ESC の種類によって使える DShot コマンドの範囲とビット幅が変わる。None なら DShot コマンドを実行しない。一部の ESC は拡張 DShot テレメトリ（EDT）に対応し、双方向 DShot 使用時に RPM 以外のテレメトリも返せる。EDT を有効にする場合は、EDT 対応のファームウェアを入れる必要がある。 DShot ESC type for all outputs. The ESC type affects the range of DShot commands available and the bit widths used. None means that no dshot commands will be executed. Some ESC types support Extended DShot Telemetry (EDT) which allows telemetry other than RPM data to be returned when using bi-directional dshot. If you enable EDT you must install EDT capable firmware for correct operation. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: BLHeli32/Kiss/AM32 ／ **2**: BLHeli_S/BlueJay ／ **3**: BLHeli32/AM32/Kiss+EDT ／ **4**: BLHeli_S/BlueJay+EDT
SERVO_DSHOT_RATE Servo DShot output rate 未確認（AI下訳）	全出力共通の DShot 出力レート（ループレートの倍数）。0 にすると、ループレートが低い場合に出力レートを 1kHz に固定する。500Hz 未満にしてはならない。 DShot output rate for all outputs as a multiple of the loop rate. 0 sets the output rate to be fixed at 1Khz for low loop rates. This value should never be set below 500Hz. 既定値 0 = 1Khz[S] 選択肢 **0**: 1Khz ／ **1**: ループレート (loop-rate) ／ **2**: ループレートの 2 倍 (double loop-rate) ／ **3**: ループレートの 3 倍 (triple loop-rate) ／ **4**: ループレートの 4 倍 (quadruple loop rate)
SERVO_FTW_MASK Servo channel output bitmask 再起動が必要 未確認（AI下訳）	FETtec ESC の出力を指定するサーボチャンネルのマスク。 Servo channel mask specifying FETtec ESC output. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: SERVO1 ／ **bit1**: SERVO2 ／ **bit2**: SERVO3 ／ **bit3**: SERVO4 ／ **bit4**: SERVO5 ／ **bit5**: SERVO6 ／ **bit6**: SERVO7 ／ **bit7**: SERVO8 ／ **bit8**: SERVO9 ／ **bit9**: SERVO10 ／ **bit10**: SERVO11 ／ **bit11**: SERVO12
SERVO_FTW_POLES Nr. electrical poles 未確認（AI下訳）	モーターの電気的な極数 Number of motor electrical poles 範囲 2 ～ 50 既定値 14[S]
SERVO_FTW_RVMASK Servo channel reverse rotation bitmask 未確認（AI下訳）	FETtec ESC 出力の回転方向を反転するサーボチャンネルのマスク。 Servo channel mask to reverse rotation of FETtec ESC outputs. 既定値 0[S] ビットマスク SERVO_FTW_MASK と同じ（12 項目）
SERVO_GPIO_MASK Servo GPIO mask 再起動が必要 未確認（AI下訳）	GPIO として使える出力のビットマスク。機能が -1 の出力、またはこのマスクで対応ビットが立っている出力は GPIO ピンとして使える Bitmask of outputs which will be available as GPIOs. Any output with either the function set to -1 or with the corresponding bit set in this mask will be available for use as a GPIO pin 既定値 0[S] ビットマスク CAN_D1_UC_SRV_BM と同じ（32 項目）
SERVO_RATE Servo default output rate 未確認（AI下訳）	全 PWM 出力の既定の出力レート（Hz）。 Default output rate in Hz for all PWM outputs. 単位 Hz 範囲 25 ～ 400 既定値 50[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SERVO_RC_FS_MSK Servo RC Failsafe Mask 未確認（AI下訳）	RC フェイルセーフ中、フェイルセーフ前の最後の位置を保持する代わりにトリム値にする、スケーリングされたパススルー出力チャンネルのビットマスク。 Bitmask of scaled passthru output channels which will be set to their trim value during rc failsafe instead of holding their last position before failsafe. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: RCIN1Scaled ／ **bit1**: RCIN2Scaled ／ **bit2**: RCIN3Scaled ／ **bit3**: RCIN4Scaled ／ **bit4**: RCIN5Scaled ／ **bit5**: RCIN6Scaled ／ **bit6**: RCIN7Scaled ／ **bit7**: RCIN8Scaled ／ **bit8**: RCIN9Scaled ／ **bit9**: RCIN10Scaled ／ **bit10**: RCIN11Scaled ／ **bit11**: SRCIN12Scaled ／ **bit12**: RCIN13Scaled ／ **bit13**: RCIN14Scaled ／ **bit14**: RCIN15Scaled ／ **bit15**: RCIN16Scaled
SERVO_ROB_POSMAX Robotis servo position max 未確認（AI下訳）	サーボ最大値での位置の最大値。サーボの位置制御範囲内（通常 0〜4095）にすること Position maximum at servo max value. This should be within the position control range of the servos, normally 0 to 4095 範囲 0 ～ 4095 既定値 4095[S]
SERVO_ROB_POSMIN Robotis servo position min 未確認（AI下訳）	サーボ最小値での位置の最小値。サーボの位置制御範囲内（通常 0〜4095）にすること Position minimum at servo min value. This should be within the position control range of the servos, normally 0 to 4095 範囲 0 ～ 4095 既定値 0[S]
SERVO_SBUS_RATE SBUS default output rate 未確認（AI下訳）	SBUS 出力のフレームレート（Hz）。 This sets the SBUS output frame rate in Hz. 単位 Hz 範囲 25 ～ 250 既定値 50[S]
SERVO_VOLZ_MASK Channel Bitmask 未確認（AI下訳）	特定のチャンネルで Volz サーボプロトコルを有効にする Enable of volz servo protocol to specific channels 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: チャンネル1 (Channel1) ／ **bit1**: チャンネル2 (Channel2) ／ **bit2**: チャンネル3 (Channel3) ／ **bit3**: チャンネル4 (Channel4) ／ **bit4**: チャンネル5 (Channel5) ／ **bit5**: チャンネル6 (Channel6) ／ **bit6**: チャンネル7 (Channel7) ／ **bit7**: チャンネル8 (Channel8) ／ **bit8**: チャンネル9 (Channel9) ／ **bit9**: チャンネル10 (Channel10) ／ **bit10**: チャンネル11 (Channel11) ／ **bit11**: チャンネル12 (Channel12) ／ **bit12**: チャンネル13 (Channel13) ／ **bit13**: チャンネル14 (Channel14) ／ **bit14**: チャンネル15 (Channel15) ／ **bit15**: チャンネル16 (Channel16) ／ **bit16**: チャンネル17 (Channel17) ／ **bit17**: チャンネル18 (Channel18) ／ **bit18**: チャンネル19 (Channel19) ／ **bit19**: チャンネル20 (Channel20) ／ **bit20**: チャンネル21 (Channel21) ／ **bit21**: チャンネル22 (Channel22) ／ **bit22**: チャンネル23 (Channel23) ／ **bit23**: チャンネル24 (Channel24) ／ **bit24**: チャンネル25 (Channel25) ／ **bit25**: チャンネル26 (Channel26) ／ **bit26**: チャンネル27 (Channel27) ／ **bit28**: チャンネル29 (Channel29) ／ **bit29**: チャンネル30 (Channel30) ／ **bit30**: チャンネル31 (Channel31) ／ **bit31**: チャンネル32 (Channel32)
SERVO_VOLZ_RANGE Range of travel 未確認（AI下訳）	PWM 1000〜2000 に対応づける範囲。既定値 200 で拡張位置コマンドの全範囲 ±100 度となり、PWM 1µs の変化あたり 0.2 度動く。全範囲が不要なら狭くして分解能を上げられる。範囲 40 度では PWM 1µs あたり 0.04 度で、これは VOLZ プロトコルで可能な分解能より細かいため、これ以上狭くしても分解能は上がらない。範囲を狭くすると 1000〜2000 の範囲外の PWM も使え、範囲 40 度では PWM 750 で -30 度、2250 で +30 度となる。ただしアクチュエータの最大範囲 200 度による制限は残る。 Range to map between 1000 and 2000 PWM. Default value of 200 gives full +-100 deg range of extended position command. This results in 0.2 deg movement per US change in PWM. If the full range is not needed it can be reduced to increase resolution. 40 deg range gives 0.04 deg movement per US change in PWM, this is higher resolution than possible with the VOLZ protocol so further reduction in range will not improve resolution. Reduced range does allow PWMs outside the 1000 to 2000 range, with 40 deg range 750 PWM results in a angle of -30 deg, 2250 would be +30 deg. This is still limited by the 200 deg maximum range of the actuator. 単位 deg 既定値 200[S]

SHIP Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

3 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SHIP_AUTO_OFS Ship automatic offset trigger 未確認（AI下訳）	1 にすると、機体の現在位置と着陸目標に基づいて追従オフセットを自動計算する。注：オフセットの計算後、このパラメータは自動的に 0 に戻る。 Settings this parameter to one triggers an automatic follow offset calculation based on current position of the vehicle and the landing target. NOTE: This parameter will auto-reset to zero once the offset has been calculated. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: トリガ (Trigger)
SHIP_ENABLE Ship landing enable 未確認（AI下訳）	船上着陸システムを有効にする Enable ship landing system 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SHIP_LAND_ANGLE Ship landing angle 未確認（AI下訳）	着陸進入する、船尾からの角度。ゴーアラウンド時に船の上部構造物やケーブルを確実に避けるために使う。0 なら船の後方から進入する。90 なら船の左舷（左）側から、-90 なら右舷（右）側から、180 なら船首側から進入する。RTL_RADIUS の符号と組み合わせて待機パターンを決める。RTL_RADIUS が正なら時計回り、RTL_RADIUS が負なら反時計回りにロイターする。 Angle from the stern of the ship for landing approach. Use this to ensure that on a go-around that ship superstructure and cables are avoided. A value of zero means to approach from the rear of the ship. A value of 90 means the landing will approach from the port (left) side of the ship. A value of -90 will mean approaching from the starboard (right) side of the ship. A value of 180 will approach from the bow of the ship. This parameter is combined with the sign of the RTL_RADIUS parameter to determine the holdoff pattern. If RTL_RADIUS is positive then a clockwise loiter is performed, if RTL_RADIUS is negative then a counter-clockwise loiter is used. 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[C]

SID システム同定

7 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SID_AXIS System identification axis 未確認（AI下訳）	励起する軸を決める。0 以外にすると他のパラメータが表示される Controls which axis are being excited. Set to non-zero to see more parameters 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 入力ロール角 (Input Roll Angle) ／ **2**: 入力ピッチ角 (Input Pitch Angle) ／ **3**: 入力ヨー角 (Input Yaw Angle) ／ **4**: 復帰ロール角 (Recovery Roll Angle) ／ **5**: 復帰ピッチ角 (Recovery Pitch Angle) ／ **6**: 復帰ヨー角 (Recovery Yaw Angle) ／ **7**: ロール角速度 (Rate Roll) ／ **8**: ピッチ角速度 (Rate Pitch) ／ **9**: ヨー角速度 (Rate Yaw) ／ **10**: ミキサーのロール (Mixer Roll) ／ **11**: ミキサーのピッチ (Mixer Pitch) ／ **12**: ミキサーのヨー (Mixer Yaw) ／ **13**: ミキサーの推力 (Mixer Thrust) ／ **14**: 測定した横方向位置 (Measured Lateral Position) ／ **15**: 測定した前後方向位置 (Measured Longitudinal Position) ／ **16**: 測定した横方向速度 (Measured Lateral Velocity) ／ **17**: 測定した前後方向速度 (Measured Longitudinal Velocity) ／ **18**: 入力した横方向速度 (Input Lateral Velocity) ／ **19**: 入力した前後方向速度 (Input Longitudinal Velocity)
SID_F_START_HZ System identification Start Frequency 未確認（AI下訳）	スイープ開始時の周波数 Frequency at the start of the sweep 単位 Hz 範囲 0.01 ～ 100 既定値 0.5[C]
SID_F_STOP_HZ System identification Stop Frequency 未確認（AI下訳）	スイープ終了時の周波数 Frequency at the end of the sweep 単位 Hz 範囲 0.01 ～ 100 既定値 40[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SID_MAGNITUDE System identification Chirp Magnitude 未確認（AI下訳）	スイープの振幅（度、deg/s、ミキサー出力では 0〜1）。 Magnitude of sweep in deg, deg/s and 0-1 for mixer outputs. 既定値 15[C]
SID_T_FADE_IN System identification Fade in time 未確認（AI下訳）	スイープの振幅が最大に達するまでの時間 Time to reach maximum amplitude of sweep 単位 s 範囲 0 〜 20 既定値 15[C]
SID_T_FADE_OUT System identification Fade out time 未確認（AI下訳）	スイープの終わりに振幅がゼロに戻るまでの時間 Time to reach zero amplitude at the end of the sweep 単位 s 範囲 0 〜 5 既定値 2[C]
SID_T_REC System identification Total Sweep length 未確認（AI下訳）	スイープを完了するまでにかかる時間 Time taken to complete the sweep 単位 s 範囲 0 〜 255 既定値 70[C]

SIM シミュレータ（SITL）専用

593 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_ACC1_BIAS_X Accel 1 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（X 軸） bias of simulated accelerometer sensor (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC1_BIAS_Y Accel 1 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Y 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC1_BIAS_Z Accel 1 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Z 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC1_RND Accel 1 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0[C]
SIM_ACC1_SCAL_X Accel 1 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC1_SCAL_Y Accel 1 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC1_SCAL_Z Accel 1 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC2_BIAS_X Accel 2 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（X 軸） bias of simulated accelerometer sensor (X-axis) 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_ACC2_BIAS_Y Accel 2 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Y 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC2_BIAS_Z Accel 2 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Z 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC2_RND Accel 2 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0[C]
SIM_ACC2_SCAL_X Accel 2 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC2_SCAL_Y Accel 2 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC2_SCAL_Z Accel 2 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC3_BIAS_X Accel 3 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（X 軸） bias of simulated accelerometer sensor (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC3_BIAS_Y Accel 3 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Y 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC3_BIAS_Z Accel 3 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Z 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC3_RND Accel 3 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0[C]
SIM_ACC3_SCAL_X Accel 3 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC3_SCAL_Y Accel 3 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC3_SCAL_Z Accel 3 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC4_BIAS_X Accel 4 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（X 軸） bias of simulated accelerometer sensor (X-axis) 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_ACC4_BIAS_Y Accel 4 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Y 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Y-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC4_BIAS_Z Accel 4 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Z 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Z-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC4_RND Accel 4 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0 C
SIM_ACC4_SCAL_X Accel 4 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (X-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC4_SCAL_Y Accel 4 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Y-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC4_SCAL_Z Accel 4 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Z-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC5_BIAS_X Accel 5 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（X 軸） bias of simulated accelerometer sensor (X-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC5_BIAS_Y Accel 5 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Y 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Y-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC5_BIAS_Z Accel 5 bias 未確認（AI下訳）	模擬加速度センサのバイアス（Z 軸） bias of simulated accelerometer sensor (Z-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC5_RND Accel 5 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0 C
SIM_ACC5_SCAL_X Accel 4 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (X-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC5_SCAL_Y Accel 4 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Y-axis) 既定値 0 C
SIM_ACC5_SCAL_Z Accel 4 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated accelerometer (Z-axis) 既定値 0 C
SIM_ACCEL1_FAIL ACCEL1 Failure 未確認（AI下訳）	ACCEL1 の故障を模擬する Simulated failure of ACCEL1 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: ACCEL1 の故障 (ACCEL1 Failure)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_ACCEL2_FAIL ACCEL2 Failure 未確認（AI下訳）	ACCEL2 の故障を模擬する Simulated failure of ACCEL2 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: ACCEL2 の故障 (ACCEL2 Failure)
SIM_ACCEL3_FAIL ACCEL3 Failure 未確認（AI下訳）	ACCEL3 の故障を模擬する Simulated failure of ACCEL3 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: ACCEL3 の故障 (ACCEL3 Failure)
SIM_ACCEL4_FAIL ACCEL4 Failure 未確認（AI下訳）	ACCEL4 の故障を模擬する Simulated failure of ACCEL4 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: ACCEL4 の故障 (ACCEL4 Failure)
SIM_ACCEL5_FAIL ACCEL5 Failure 未確認（AI下訳）	ACCEL5 の故障を模擬する Simulated failure of ACCEL5 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: ACCEL5 の故障 (ACCEL5 Failure)
SIM_ACC_FAIL_MSK Accelerometer Failure Mask 未確認（AI下訳）	ACCELx_FAIL パラメータで IMU の故障を模擬するときに、加速度計の読み値の更新を止めるかどうか Determines if the acclerometer reading updates are stopped when for an IMU simulated failure by ACCELx_FAIL params 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 読み値が停止 (Readings stopped)
SIM_ACC_FILE_RW Accelerometer data to/from files 未確認（AI下訳）	加速度計データをファイルから読み込む／ファイルへ書き出す Read and write accelerometer data to/from files 既定値 — 選択肢 **0**: データの書き込みを停止 (Stop writing data) ／ **1**: ファイルからデータを読む (Read data from file) ／ **2**: ファイルへデータを書く (Write data to a file) ／ **3**: ファイルからデータを読み、EOF で停止 (Read data from file and stop on EOF)
SIM_ACC_TRIM_X Accelerometer trim 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するトリム（X 軸） Trim applied to simulated accelerometer (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC_TRIM_Y Accelerometer trim 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するトリム（Y 軸） Trim applied to simulated accelerometer (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_ACC_TRIM_Z Accelerometer trim 未確認（AI下訳）	模擬加速度計に適用するトリム（Z 軸） Trim applied to simulated accelerometer (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_ADSB_ALT ADSB altitude of another aircraft 未確認（AI下訳）	模擬する他機の ADSB 高度 Simulated ADSB altitude of another aircraft 単位 m 既定値 1000[C]
SIM_ADSB_COUNT Number of ADSB aircrafts 未確認（AI下訳）	ADSB で模擬する機体の総数 Total number of ADSB simulated aircraft 既定値 -1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_ADSB_RADIUS ADSB radius stddev of another aircraft 未確認（AI下訳）	模擬する他機の ADSB における半径の標準偏差 Simulated standard deviation of radius in ADSB of another aircraft 単位 m　既定値 10000[C]
SIM_ADSB_TX ADSB transmit enable 未確認（AI下訳）	ADSB トランシーバの有効／無効 ADSB transceiever enable and disable 既定値 0 = トランシーバを無効化[C] 選択肢 **0**: トランシーバを無効化 (Transceiever disable) ／ **1**: トランシーバを有効化 (Transceiever enable)
SIM_ADSB_TYPES Simulated ADSB Type mask 未確認（AI下訳）	有効にする模擬 ADSB の種類 specifies which simulated ADSB types are active 既定値 1[C] ビットマスク **bit0**: MAVLink ／ **bit3**: SageTechMXS
SIM_AIS_COUNT Number of AIS vessels 未確認（AI下訳）	AIS で模擬する船舶の総数 Total number of AIS simulated vessels 既定値 -1[C]
SIM_AIS_RADIUS AIS radius stddev of vessels 未確認（AI下訳）	模擬する船舶の AIS における半径の標準偏差 Simulated standard deviation of radius in AIS of a vessel 単位 m　既定値 10000[C]
SIM_ARSPD2_FAIL Airspeed sensor failure 未確認（AI下訳）	対気速度センサ 1 の故障を模擬する Simulates Airspeed sensor 1 failure 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_ARSPD2_FAILP Airspeed sensor failure pressure 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサの故障時の圧力 Simulated airspeed sensor failure pressure 単位 Pa　既定値 0[C]
SIM_ARSPD2_OFS Airspeed sensor offset 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサのオフセット Simulated Airspeed sensor offset 単位 m/s　既定値 2013[C]
SIM_ARSPD2_PITOT Airspeed pitot tube failure pressure 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサのピトー管故障時の圧力 Simulated airspeed sensor pitot tube failure pressure 単位 Pa　既定値 0[C]
SIM_ARSPD2_RATIO Airspeed ratios 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサの比 Simulated airspeed sensor ratio 既定値 1.99[C]
SIM_ARSPD2_RND Airspeed sensor noise 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサのノイズ Simulated Airspeed sensor noise 単位 Pa　既定値 2[C]
SIM_ARSPD2_SIGN Airspeed signflip 未確認（AI下訳）	ピトー／静圧の接続を逆にした模擬対気速度センサ Simulated airspeed sensor with reversed pitot/static connections 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_ARSPD_FAIL Airspeed sensor failure 未確認（AI下訳）	対気速度センサ 1 の故障を模擬する Simulates Airspeed sensor 1 failure 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_ARSPD_FAILP Airspeed sensor failure pressure 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサの故障時の圧力 Simulated airspeed sensor failure pressure 単位 Pa 既定値 0[C]
SIM_ARSPD_OFS Airspeed sensor offset 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサのオフセット Simulated Airspeed sensor offset 単位 m/s 既定値 2013[C]
SIM_ARSPD_PITOT Airspeed pitot tube failure pressure 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサのピトー管故障時の圧力 Simulated airspeed sensor pitot tube failure pressure 単位 Pa 既定値 0[C]
SIM_ARSPD_RATIO Airspeed ratios 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサの比 Simulated airspeed sensor ratio 既定値 1.99[C]
SIM_ARSPD_RND Airspeed sensor noise 未確認（AI下訳）	模擬対気速度センサのノイズ Simulated Airspeed sensor noise 単位 Pa 既定値 2[C]
SIM_ARSPD_SIGN Airspeed signflip 未確認（AI下訳）	ピトー／静圧の接続を逆にした模擬対気速度センサ Simulated airspeed sensor with reversed pitot/static connections 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_BAR2_DELAY Barometer delay 未確認（AI下訳）	気圧計データの時間遅延 Barometer data time delay 単位 ms 既定値 0[C]
SIM_BAR2_DISABLE Barometer disable 未確認（AI下訳）	SITL で気圧計を無効にする Disable barometer in SITL 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
SIM_BAR2_DRIFT Barometer altitude drift 未確認（AI下訳）	気圧高度がこの速さでドリフトする Barometer altitude drifts at this rate 単位 m/s 既定値 0[C]
SIM_BAR2_FREEZE Barometer freeze 未確認（AI下訳）	気圧計を最後に記録した高度で固定する Freeze barometer to last recorded altitude 既定値 0[C]
SIM_BAR2_GLITCH Barometer glitch 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計グリッチの高さ Barometer glitch height in SITL 単位 m 既定値 0[C]
SIM_BAR2_RND Barometer noise 未確認（AI下訳）	気圧計の高度ノイズ Barometer noise in height 単位 m 既定値 0.2[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_BAR2_WCF_BAK Wind coefficient backward 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（後方向） Barometer wind coefficient direction backward in SITL 既定値 0[C]
SIM_BAR2_WCF_DN Wind coefficient down 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（下方向） Barometer wind coefficient direction down in SITL 既定値 0[C]
SIM_BAR2_WCF_FWD Wind coefficient forward 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（前方向） Barometer wind coefficient direction forward in SITL 既定値 0[C]
SIM_BAR2_WCF_LFT Wind coefficient left 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（左方向） Barometer wind coefficient direction left in SITL 既定値 0[C]
SIM_BAR2_WCF_RGT Wind coefficient right 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（右方向） Barometer wind coefficient direction right in SITL 既定値 0[C]
SIM_BAR2_WCF_UP Wind coefficient up 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（上方向） Barometer wind coefficient direction up in SITL 既定値 0[C]
SIM_BAR3_DELAY Barometer delay 未確認（AI下訳）	気圧計データの時間遅延 Barometer data time delay 単位 ms 既定値 0[C]
SIM_BAR3_DISABLE Barometer disable 未確認（AI下訳）	SITL で気圧計を無効にする Disable barometer in SITL 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
SIM_BAR3_DRIFT Barometer altitude drift 未確認（AI下訳）	気圧高度がこの速さでドリフトする Barometer altitude drifts at this rate 単位 m/s 既定値 0[C]
SIM_BAR3_FREEZE Barometer freeze 未確認（AI下訳）	気圧計を最後に記録した高度で固定する Freeze barometer to last recorded altitude 既定値 0[C]
SIM_BAR3_GLITCH Barometer glitch 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計グリッチの高さ Barometer glitch height in SITL 単位 m 既定値 0[C]
SIM_BAR3_RND Barometer noise 未確認（AI下訳）	気圧計の高度ノイズ Barometer noise in height 単位 m 既定値 0.2[C]
SIM_BAR3_WCF_BAK Wind coefficient backward 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（後方向） Barometer wind coefficient direction backward in SITL 既定値 0[C]
SIM_BAR3_WCF_DN Wind coefficient down 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（下方向） Barometer wind coefficient direction down in SITL 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_BAR3_WCF_FWD Wind coefficient forward 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（前方向） Barometer wind coefficient direction forward in SITL 既定値 0 C
SIM_BAR3_WCF_LFT Wind coefficient left 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（左方向） Barometer wind coefficient direction left in SITL 既定値 0 C
SIM_BAR3_WCF_RGT Wind coefficient right 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（右方向） Barometer wind coefficient direction right in SITL 既定値 0 C
SIM_BAR3_WCF_UP Wind coefficient up 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（上方向） Barometer wind coefficient direction up in SITL 既定値 0 C
SIM_BARO_COUNT Baro count 未確認（AI下訳）	SITL で作成する模擬気圧計の数 Number of simulated baros to create in SITL 範囲 0 ～ 3 既定値 2 C
SIM_BARO_DELAY Barometer delay 未確認（AI下訳）	気圧計データの時間遅延 Barometer data time delay 単位 ms 既定値 0 C
SIM_BARO_DISABLE Barometer disable 未確認（AI下訳）	SITL で気圧計を無効にする Disable barometer in SITL 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
SIM_BARO_DRIFT Barometer altitude drift 未確認（AI下訳）	気圧高度がこの速さでドリフトする Barometer altitude drifts at this rate 単位 m/s 既定値 0 C
SIM_BARO_FREEZE Barometer freeze 未確認（AI下訳）	気圧計を最後に記録した高度で固定する Freeze barometer to last recorded altitude 既定値 0 C
SIM_BARO_GLITCH Barometer glitch 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計グリッチの高さ Barometer glitch height in SITL 単位 m 既定値 0 C
SIM_BARO_RND Barometer noise 未確認（AI下訳）	気圧計の高度ノイズ Barometer noise in height 単位 m 既定値 0.2 C
SIM_BARO_WCF_BAK Wind coefficient backward 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（後方向） Barometer wind coefficient direction backward in SITL 既定値 0 C
SIM_BARO_WCF_DN Wind coefficient down 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（下方向） Barometer wind coefficient direction down in SITL 既定値 0 C
SIM_BARO_WCF_FWD Wind coefficient forward 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（前方向） Barometer wind coefficient direction forward in SITL 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_BARO_WCF_LFT Wind coefficient left 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（左方向） Barometer wind coefficient direction left in SITL 既定値 0[C]
SIM_BARO_WCF_RGT Wind coefficient right 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（右方向） Barometer wind coefficient direction right in SITL 既定値 0[C]
SIM_BARO_WCF_UP Wind coefficient up 未確認（AI下訳）	SITL の気圧計の風係数（上方向） Barometer wind coefficient direction up in SITL 既定値 0[C]
SIM_BATT_CAP_AH Simulated battery capacity 未確認（AI下訳）	模擬バッテリーの容量。0 で容量無制限。このパラメータを変えるとバッテリーの充電状態が初期化される。 Simulated battery capacity. Set to 0 for unlimited capacity. Changing this parameter will re-initialize the state of charge of the battery. 単位 Ah 既定値 0[C]
SIM_BATT_VOLTAGE Simulated battery voltage 未確認（AI下訳）	模擬バッテリーの電圧。SIM_BATT_CAP_AH が 0 なら電圧一定。それ以外では、このパラメータを変えると、この電圧とバッテリーの最大電圧（既定は最大電圧）の比に基づいて充電状態が初期化される。 Simulated battery voltage. Constant voltage when SIM_BATT_CAP_AH is 0, otherwise changing this parameter will re-initialize the state of charge of the battery based on this voltage versus the battery's maximum voltage (default is max voltage). 単位 V 既定値 12.6[C]
SIM_BAUDLIMIT_EN Telemetry bandwidth limitting 未確認（AI下訳）	0 以外にすると、SITL のテレメトリポートで帯域制限を有効にする SITL enable bandwidth limitting on telemetry ports with non-zero values 既定値 0[C]
SIM_BZ_ENABLE Buzzer enable/disable 未確認（AI下訳）	模擬ブザーを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the simulated buzzer 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_BZ_PIN buzzer pin 未確認（AI下訳）	ブザーを接続したピン番号（1 から） The pin number that the Buzzer is connected to (start at 1) 範囲 0 ～ 15 既定値 -1[C]
SIM_CAN_SRV_MSK Mask of CAN servos/ESCs 未確認（AI下訳）	CAN SITL AP_Periph で外部から制御するアクチュエータの組 The set of actuators controlled externally by CAN SITL AP_Periph 既定値 0[C] ビットマスク CAN_D1_UC_SRV_BM と同じ（32 項目）
SIM_CAN_TYPE1 transport type for first CAN interface 未確認（AI下訳）	1 番目の CAN インターフェースの転送方式 transport type for first CAN interface 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: MulticastUDP ／ **2**: SocketCAN
SIM_CAN_TYPE2 transport type for second CAN interface 未確認（AI下訳）	2 番目の CAN インターフェースの転送方式 transport type for second CAN interface 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: MulticastUDP ／ **2**: SocketCAN
SIM_CLAMP_CH Simulated Clamp Channel 未確認（AI下訳）	0 以外にすると、このサーボチャンネルの値が 1800PWM を超えるまで機体を位置に固定する If non-zero the vehicle will be clamped in position until the value on this servo channel passes 1800PWM 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_DRIFT_SPEED Gyro drift speed 未確認（AI下訳）	ジャイロドリフトの変化率（度／秒／分） Gyro drift rate of change in degrees/second/minute 既定値 0.05[C]
SIM_DRIFT_TIME Gyro drift time 未確認（AI下訳）	ジャイロドリフトの 1 周期の長さ（分） Gyro drift duration of one full drift cycle (period in minutes) 既定値 5[C]
SIM_EFI_TYPE Type of Electronic Fuel Injection 未確認（AI下訳）	電子燃料噴射（EFI）システムの種類 Different types of Electronic Fuel Injection (EFI) systems 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: MegaSquirt EFI システム (MegaSquirt EFI system) ／ **2**: Löweheiser EFI システム (Löweheiser EFI system) ／ **8**: Hirth エンジン (Hirth engines)
SIM_ENGINE_FAIL Engine Fail Mask 未確認（AI下訳）	SIM_ENGINE_MUL を適用するモーターのマスク mask of motors which SIM_ENGINE_MUL will be applied to 既定値 0[C] ビットマスク CAN_D1_UC_SRV_BM と同じ（32 項目）
SIM_ENGINE_MUL Engine failure thrust scaler 未確認（AI下訳）	SIM_ENGINE_FAIL のモーターの推力にこの倍率を掛ける Thrust from Motors in SIM_ENGINE_FAIL will be multiplied by this factor 範囲 0 ～ 1 既定値 0[C]
SIM_ESC_ARM_RPM ESC RPM when armed 未確認（AI下訳）	モーターがアーム中のときの模擬 RPM Simulated RPM when motors are armed 既定値 0[C]
SIM_ESC_TELEM Simulated ESC Telemetry 未確認（AI下訳）	理想的な模擬 ESC テレメトリを有効にする enable perfect simulated ESC telemetry 既定値 1[C]
SIM_FLOAT_EXCEPT Generate floating point exceptions 未確認（AI下訳）	設定すると、数値エラーが起きたときに SITL が浮動小数点例外で終了する。 If set, if a numerical error occurs SITL will die with a floating point exception. 既定値 1[C]
SIM_FLOW_DELAY Opflow Delay 未確認（AI下訳）	オプティカルフローデータの遅延 Opflow data delay 単位 ms 既定値 0[C]
SIM_FLOW_ENABLE Opflow Enable 未確認（AI下訳）	模擬オプティカルフローセンサを有効にする Enable simulated Optical Flow sensor 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_FLOW_POS_X Opflow Pos 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対するオプティカルフローセンサ焦点の XYZ 位置（X 軸） XYZ position of the optical flow sensor focal point relative to the body frame origin (X-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_FLOW_POS_Y Opflow Pos 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対するオプティカルフローセンサ焦点の XYZ 位置（Y 軸） XYZ position of the optical flow sensor focal point relative to the body frame origin (Y-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_FLOW_POS_Z Opflow Pos 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対するオプティカルフローセンサ焦点の XYZ 位置（Z 軸） XYZ position of the optical flow sensor focal point relative to the body frame origin (Z-axis) 単位 m 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_FLOW_RATE Opflow Rate 未確認（AI下訳）	オプティカルフローデータのレート Opflow Data Rate 単位 Hz 既定値 10[C]
SIM_FLOW_RND Opflow noise 未確認（AI下訳）	オプティカルフローセンサの測定ノイズ Optical Flow sensor measurement noise 単位 rad/s 既定値 0.05[C]
SIM_FTOWESC_ENA FETtec OneWire ESC simulator enable/disable 未確認（AI下訳）	FETtecOneWireESC シミュレータを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the FETtecOneWireESC simulator 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_FTOWESC_POW Power off FETtec ESC mask 未確認（AI下訳）	模擬 ESC の電源を切る。ビットはサーボチャンネルではなく ESC の ID に対応する。 Allows you to turn power off to the simulated ESCs. Bits correspond to the ESC ID, *NOT* their servo channel. 既定値 4095[C]
SIM_GLD_BLN_BRST balloon burst height 未確認（AI下訳）	気球の破裂高度 balloon burst height 単位 m 既定値 30000[C]
SIM_GLD_BLN_RATE balloon climb rate 未確認（AI下訳）	気球の上昇率。0 未満なら気球は無効。 balloon climb rate. If the value is less than zero then the balloon is disabled. 単位 m/s 既定値 5.5[C]
SIM_GND_BEHAV Ground behavior 未確認（AI下訳）	機体の地上での挙動（テールシッター、移動なし、前進のみ） Ground behavior of aircraft (tailsitter, no movement, forward only) 既定値 -1[C]
SIM_GPS1_ACC GPS Accuracy 未確認（AI下訳）	GPS の精度 GPS Accuracy 既定値 0.3[C]
SIM_GPS1_ALT_OFS GPS Altitude Offset 未確認（AI下訳）	GPS の高度誤差 GPS Altitude Error 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS1_BYTELOS GPS Byteloss 未確認（AI下訳）	GPS から失われるバイトの割合（%） Percent of bytes lost from GPS 単位 % 既定値 0[C]
SIM_GPS1_DRFTALT GPS Altitude Drift 未確認（AI下訳）	GPS の高度ドリフト誤差 GPS altitude drift error 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS1_ENABLE GPS enable 未確認（AI下訳）	模擬 GPS を有効にする Enable simulated GPS 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
SIM_GPS1_GLTCH_X GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（X 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS1_GLTCH_Y GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（Y 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (Y-axis) 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GPS1_GLTCH_Z GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（Z 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS1_HDG GPS Heading 未確認（AI下訳）	GPS から NMEA の方位 HDT 文または UBLOX_RELPOSNED を出力する Enable GPS output of NMEA heading HDT sentence or UBLOX_RELPOSNED 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: HDT を出力 (Emit HDT) ／ **2**: THS を出力 (Emit THS) ／ **3**: KSXT ／ **4**: ムービングベースラインの基準局になる (Be Moving Baseline Base)
SIM_GPS1_HDG_OFS GPS heading offset 未確認（AI下訳）	GPS 方位のオフセット（度）。模擬 GPS の方位が実際の方位からどれだけずれているか GPS heading offset in degrees. how off the simulated GPS heading is from the actual heading 既定値 0[C]
SIM_GPS1_HZ GPS Hz 未確認（AI下訳）	GPS の更新レート GPS Update rate 単位 Hz 既定値 5[C]
SIM_GPS1_JAM GPS jamming enable 未確認（AI下訳）	模擬 GPS ジャミングを有効にする Enable simulated GPS jamming 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_GPS1_LAG_MS GPS Lag 未確認（AI下訳）	GPS の遅れ GPS lag 単位 ms 既定値 100[C]
SIM_GPS1_LCKTIME GPS Lock Time 未確認（AI下訳）	GPS がロックを取得するまでの遅延（秒） Delay in seconds before GPS acquires lock 単位 s 既定値 0[C]
SIM_GPS1_NOISE GPS Noise 未確認（AI下訳）	GPS 高度誤差の振幅 Amplitude of the GPS altitude error 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS1_NUMSATS GPS Num Satellites 未確認（AI下訳）	GPS が見えている衛星の数 Number of satellites GPS has in view 既定値 10[C]
SIM_GPS1_OPTIONS GPS Options 未確認（AI下訳）	GPS のオプション（ビットマスク） GPS Options bitmask 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: UBlox GPS は F9P (UBlox GPS is F9P)
SIM_GPS1_POS_X GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（X 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (X-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS1_POS_Y GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（Y 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (Y-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS1_POS_Z GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（Z 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (Z-axis) 単位 m 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GPS1_TYPE GPS type 未確認（AI下訳）	GPS に使うシミュレーションの種類 Sets the type of simulation used for GPS 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: UBlox ／ **5**: NMEA ／ **6**: SBP ／ **7**: ファイル (File) ／ **8**: Nova ／ **9**: SBP2 ／ **11**: Trimble ／ **19**: MSP
SIM_GPS1_VERR_X GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（X 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (X-axis) 既定値 0 C
SIM_GPS1_VERR_Y GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（Y 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (Y-axis) 既定値 0 C
SIM_GPS1_VERR_Z GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（Z 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (Z-axis) 既定値 0 C
SIM_GPS2_ACC GPS Accuracy 未確認（AI下訳）	GPS の精度 GPS Accuracy 既定値 0.3 C
SIM_GPS2_ALT_OFS GPS Altitude Offset 未確認（AI下訳）	GPS の高度誤差 GPS Altitude Error 単位 m 既定値 0 C
SIM_GPS2_BYTELOS GPS Byteloss 未確認（AI下訳）	GPS から失われるバイトの割合（%） Percent of bytes lost from GPS 単位 % 既定値 0 C
SIM_GPS2_DRFTALT GPS Altitude Drift 未確認（AI下訳）	GPS の高度ドリフト誤差 GPS altitude drift error 単位 m 既定値 0 C
SIM_GPS2_ENABLE GPS enable 未確認（AI下訳）	模擬 GPS を有効にする Enable simulated GPS 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
SIM_GPS2_GLTCH_X GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（X 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (X-axis) 既定値 0 C
SIM_GPS2_GLTCH_Y GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（Y 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (Y-axis) 既定値 0 C
SIM_GPS2_GLTCH_Z GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（Z 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (Z-axis) 既定値 0 C
SIM_GPS2_HDG GPS Heading 未確認（AI下訳）	GPS から NMEA の方位 HDT 文または UBLOX_RELPOSNED を出力する Enable GPS output of NMEA heading HDT sentence or UBLOX_RELPOSNED 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: HDT を出力 (Emit HDT) ／ **2**: THS を出力 (Emit THS) ／ **3**: KSXT ／ **4**: ムービングベースラインの基準局になる (Be Moving Baseline Base)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GPS2_HDG_OFS GPS heading offset 未確認（AI下訳）	GPS 方位のオフセット（度）。模擬 GPS の方位が実際の方位からどれだけずれているか GPS heading offset in degrees. how off the simulated GPS heading is from the actual heading 既定値 0[C]
SIM_GPS2_HZ GPS Hz 未確認（AI下訳）	GPS の更新レート GPS Update rate 単位 Hz　既定値 5[C]
SIM_GPS2_JAM GPS jamming enable 未確認（AI下訳）	模擬 GPS ジャミングを有効にする Enable simulated GPS jamming 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_GPS2_LAG_MS GPS Lag 未確認（AI下訳）	GPS の遅れ GPS lag 単位 ms　既定値 100[C]
SIM_GPS2_LCKTIME GPS Lock Time 未確認（AI下訳）	GPS がロックを取得するまでの遅延（秒） Delay in seconds before GPS acquires lock 単位 s　既定値 0[C]
SIM_GPS2_NOISE GPS Noise 未確認（AI下訳）	GPS 高度誤差の振幅 Amplitude of the GPS altitude error 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS2_NUMSATS GPS Num Satellites 未確認（AI下訳）	GPS が見えている衛星の数 Number of satellites GPS has in view 既定値 10[C]
SIM_GPS2_OPTIONS GPS Options 未確認（AI下訳）	GPS のオプション（ビットマスク） GPS Options bitmask 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: UBlox GPS は F9P (UBlox GPS is F9P)
SIM_GPS2_POS_X GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（X 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (X-axis) 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS2_POS_Y GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（Y 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (Y-axis) 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS2_POS_Z GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（Z 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (Z-axis) 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS2_TYPE GPS type 未確認（AI下訳）	GPS に使うシミュレーションの種類 Sets the type of simulation used for GPS 既定値 — 選択肢 SIM_GPS1_TYPE と同じ（9 項目）
SIM_GPS2_VERR_X GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（X 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (X-axis) 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GPS2_VERR_Y GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（Y 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS2_VERR_Z GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（Z 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS3_ACC GPS Accuracy 未確認（AI下訳）	GPS の精度 GPS Accuracy 既定値 0.3[C]
SIM_GPS3_ALT_OFS GPS Altitude Offset 未確認（AI下訳）	GPS の高度誤差 GPS Altitude Error 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS3_BYTELOS GPS Byteloss 未確認（AI下訳）	GPS から失われるバイトの割合（%） Percent of bytes lost from GPS 単位 % 既定値 0[C]
SIM_GPS3_DRFTALT GPS Altitude Drift 未確認（AI下訳）	GPS の高度ドリフト誤差 GPS altitude drift error 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS3_ENABLE GPS enable 未確認（AI下訳）	模擬 GPS を有効にする Enable simulated GPS 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
SIM_GPS3_GLTCH_X GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（X 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS3_GLTCH_Y GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（Y 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS3_GLTCH_Z GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（Z 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS3_HDG GPS Heading 未確認（AI下訳）	GPS から NMEA の方位 HDT 文または UBLOX_RELPOSNED を出力する Enable GPS output of NMEA heading HDT sentence or UBLOX_RELPOSNED 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: HDT を出力 (Emit HDT) ／ **2**: THS を出力 (Emit THS) ／ **3**: KSXT ／ **4**: ムービングベースラインの基準局になる (Be Moving Baseline Base)
SIM_GPS3_HDG_OFS GPS heading offset 未確認（AI下訳）	GPS 方位のオフセット（度）。模擬 GPS の方位が実際の方位からどれだけずれているか GPS heading offset in degrees. how off the simulated GPS heading is from the actual heading 既定値 0[C]
SIM_GPS3_HZ GPS Hz 未確認（AI下訳）	GPS の更新レート GPS Update rate 単位 Hz 既定値 5[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GPS3_JAM GPS jamming enable 未確認（AI下訳）	模擬 GPS ジャミングを有効にする Enable simulated GPS jamming 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_GPS3_LAG_MS GPS Lag 未確認（AI下訳）	GPS の遅れ GPS lag 単位 ms 既定値 100[C]
SIM_GPS3_LCKTIME GPS Lock Time 未確認（AI下訳）	GPS がロックを取得するまでの遅延（秒） Delay in seconds before GPS acquires lock 単位 s 既定値 0[C]
SIM_GPS3_NOISE GPS Noise 未確認（AI下訳）	GPS 高度誤差の振幅 Amplitude of the GPS altitude error 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS3_NUMSATS GPS Num Satellites 未確認（AI下訳）	GPS が見えている衛星の数 Number of satellites GPS has in view 既定値 10[C]
SIM_GPS3_OPTIONS GPS Options 未確認（AI下訳）	GPS のオプション（ビットマスク） GPS Options bitmask 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: UBlox GPS は F9P (UBlox GPS is F9P)
SIM_GPS3_POS_X GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（X 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (X-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS3_POS_Y GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（Y 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (Y-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS3_POS_Z GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（Z 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (Z-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_GPS3_TYPE GPS type 未確認（AI下訳）	GPS に使うシミュレーションの種類 Sets the type of simulation used for GPS 既定値 — 選択肢 SIM_GPS1_TYPE と同じ（9 項目）
SIM_GPS3_VERR_X GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（X 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS3_VERR_Y GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（Y 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS3_VERR_Z GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（Z 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (Z-axis) 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GPS4_ACC GPS Accuracy 未確認（AI下訳）	GPS の精度 GPS Accuracy 既定値 0.3[C]
SIM_GPS4_ALT_OFS GPS Altitude Offset 未確認（AI下訳）	GPS の高度誤差 GPS Altitude Error 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS4_BYTELOS GPS Byteloss 未確認（AI下訳）	GPS から失われるバイトの割合（%） Percent of bytes lost from GPS 単位 %　既定値 0[C]
SIM_GPS4_DRFTALT GPS Altitude Drift 未確認（AI下訳）	GPS の高度ドリフト誤差 GPS altitude drift error 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS4_ENABLE GPS enable 未確認（AI下訳）	模擬 GPS を有効にする Enable simulated GPS 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
SIM_GPS4_GLTCH_X GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（X 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS4_GLTCH_Y GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（Y 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS4_GLTCH_Z GPS Glitch 未確認（AI下訳）	模擬 GPS センサのグリッチのオフセット（Z 軸） Glitch offsets of simulated GPS sensor (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS4_HDG GPS Heading 未確認（AI下訳）	GPS から NMEA の方位 HDT 文または UBLOX_RELPOSNED を出力する Enable GPS output of NMEA heading HDT sentence or UBLOX_RELPOSNED 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: HDT を出力 (Emit HDT) ／ **2**: THS を出力 (Emit THS) ／ **3**: KSXT ／ **4**: ムービングベースラインの基準局になる (Be Moving Baseline Base)
SIM_GPS4_HDG_OFS GPS heading offset 未確認（AI下訳）	GPS 方位のオフセット（度）。模擬 GPS の方位が実際の方位からどれだけずれているか GPS heading offset in degrees. how off the simulated GPS heading is from the actual heading 既定値 0[C]
SIM_GPS4_HZ GPS Hz 未確認（AI下訳）	GPS の更新レート GPS Update rate 単位 Hz　既定値 5[C]
SIM_GPS4_JAM GPS jamming enable 未確認（AI下訳）	模擬 GPS ジャミングを有効にする Enable simulated GPS jamming 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_GPS4_LAG_MS GPS Lag 未確認（AI下訳）	GPS の遅れ GPS lag 単位 ms　既定値 100[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GPS4_LCKTIME GPS Lock Time 未確認（AI下訳）	GPS がロックを取得するまでの遅延（秒） Delay in seconds before GPS acquires lock 単位 s　既定値 0[C]
SIM_GPS4_NOISE GPS Noise 未確認（AI下訳）	GPS 高度誤差の振幅 Amplitude of the GPS altitude error 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS4_NUMSATS GPS Num Satellites 未確認（AI下訳）	GPS が見えている衛星の数 Number of satellites GPS has in view 既定値 10[C]
SIM_GPS4_OPTIONS GPS Options 未確認（AI下訳）	GPS のオプション（ビットマスク） GPS Options bitmask 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: UBlox GPS は F9P (UBlox GPS is F9P)
SIM_GPS4_POS_X GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（X 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (X-axis) 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS4_POS_Y GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（Y 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (Y-axis) 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS4_POS_Z GPS Position 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する GPS アンテナ位相中心の位置（Z 軸） GPS antenna phase center position relative to the body frame origin (Z-axis) 単位 m　既定値 0[C]
SIM_GPS4_TYPE GPS type 未確認（AI下訳）	GPS に使うシミュレーションの種類 Sets the type of simulation used for GPS 既定値 — 選択肢 SIM_GPS1_TYPE と同じ（9 項目）
SIM_GPS4_VERR_X GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（X 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS4_VERR_Y GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（Y 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS4_VERR_Z GPS Velocity Error 未確認（AI下訳）	NED 座標系での GPS 速度誤差のオフセット（Z 軸） GPS Velocity Error Offsets in NED (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GPS_LOG_NUM GPS Log Number 未確認（AI下訳）	GPS:update_file() のログ番号 Log number for GPS:update_file() 既定値 0[C]
SIM_GRPE_ENABLE Gripper servo Sim enable/disable 未確認（AI下訳）	グリッパーサーボのシミュレーションを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the gripper servo simulation 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GRPE_PIN Gripper emp pin 未確認（AI下訳）	グリッパー EPM を接続したピン番号（1 から） The pin number that the gripper emp is connected to. (start at 1) 範囲 0 ～ 15 既定値 -1[C]
SIM_GRPS_ENABLE Gripper servo Sim enable/disable 未確認（AI下訳）	グリッパーサーボのシミュレーションを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the gripper servo simulation 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_GRPS_GRAB Gripper Grab PWM 未確認（AI下訳）	荷物をつかみ始めるためにグリッパーへ送る PWM 値（マイクロ秒） PWM value in microseconds sent to Gripper to initiate grabbing the cargo 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 既定値 —
SIM_GRPS_PIN Gripper servo pin 未確認（AI下訳）	グリッパーサーボを接続したピン番号（1 から） The pin number that the gripper servo is connected to. (start at 1) 範囲 0 ～ 15 既定値 -1[C]
SIM_GRPS_RELEASE Gripper Release PWM 未確認（AI下訳）	荷物を放すためにグリッパーへ送る PWM 値（マイクロ秒） PWM value in microseconds sent to Gripper to release the cargo 単位 PWM 範囲 1000 ～ 2000 既定値 —
SIM_GRPS_REVERSE Gripper close direction 未確認（AI下訳）	閉じる方向を反転する。 Reverse the closing direction. 既定値 0 = 通常[C] 選択肢 **0**: 通常 (Normal) ／ **1**: 反転 (Reverse)
SIM_GYR1_BIAS_X First Gyro bias 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロのバイアス（X 軸） First Gyro bias (X-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR1_BIAS_Y First Gyro bias 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロのバイアス（Y 軸） First Gyro bias (Y-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR1_BIAS_Z First Gyro bias 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロのバイアス（Z 軸） First Gyro bias (Z-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR1_RND Gyro 1 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0[C]
SIM_GYR1_SCALE_X Gyro 1 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR1_SCALE_Y Gyro 1 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR1_SCALE_Z Gyro 1 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR2_BIAS_X Second Gyro bias 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロのバイアス（X 軸） Second Gyro bias (X-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GYR2_BIAS_Y Second Gyro bias 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロのバイアス（Y 軸） Second Gyro bias (Y-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR2_BIAS_Z Second Gyro bias 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロのバイアス（Z 軸） Second Gyro bias (Z-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR2_RND Gyro 2 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0[C]
SIM_GYR2_SCALE_X Gyro 2 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR2_SCALE_Y Gyro 2 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR2_SCALE_Z Gyro 2 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR3_BIAS_X Third Gyro bias 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロのバイアス（X 軸） Third Gyro bias (X-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR3_BIAS_Y Third Gyro bias 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロのバイアス（Y 軸） Third Gyro bias (Y-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR3_BIAS_Z Third Gyro bias 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロのバイアス（Z 軸） Third Gyro bias (Z-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR3_RND Gyro 3 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0[C]
SIM_GYR3_SCALE_X Gyro 3 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR3_SCALE_Y Gyro 3 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR3_SCALE_Z Gyro 3 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR4_BIAS_X Fourth Gyro bias 未確認（AI下訳）	4 番目のジャイロのバイアス（X 軸） Fourth Gyro bias (X-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GYR4_BIAS_Y Fourth Gyro bias 未確認（AI下訳）	4 番目のジャイロのバイアス（Y 軸） Fourth Gyro bias (Y-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR4_BIAS_Z Fourth Gyro bias 未確認（AI下訳）	4 番目のジャイロのバイアス（Z 軸） Fourth Gyro bias (Z-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR4_RND Gyro 4 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0[C]
SIM_GYR4_SCALE_X Gyro 4 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR4_SCALE_Y Gyro 4 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR4_SCALE_Z Gyro 4 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR5_BIAS_X Fifth Gyro bias 未確認（AI下訳）	5 番目のジャイロのバイアス（X 軸） Fifth Gyro bias (X-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR5_BIAS_Y Fifth Gyro bias 未確認（AI下訳）	5 番目のジャイロのバイアス（Y 軸） Fifth Gyro bias (Y-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR5_BIAS_Z Fifth Gyro bias 未確認（AI下訳）	5 番目のジャイロのバイアス（Z 軸） Fifth Gyro bias (Z-axis) 単位 rad/s 既定値 0[C]
SIM_GYR5_RND Gyro 5 motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0[C]
SIM_GYR5_SCALE_X Gyro 5 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（X 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR5_SCALE_Y Gyro 5 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Y 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR5_SCALE_Z Gyro 5 scaling factor 未確認（AI下訳）	模擬ジャイロに適用するスケール係数（Z 軸） scaling factors applied to simulated gyroscope (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_GYR_FAIL_MSK Gyro Failure Mask 未確認（AI下訳）	ACCELx_FAIL パラメータで IMU の故障を模擬するときに、ジャイロの読み値の更新を止めるかどうか Determines if the gyro reading updates are stopped when for an IMU simulated failure by ACCELx_FAIL params 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 読み値が停止 (Readings stopped)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_GYR_FILE_RW Gyro data to/from files 未確認（AI下訳）	ジャイロデータをファイルから読み込む／ファイルへ書き出す Read and write gyro data to/from files 既定値 — 選択肢 **0**: データの書き込みを停止 (Stop writing data) ／ **1**: ファイルからデータを読む (Read data from file) ／ **2**: ファイルへデータを書く (Write data to a file) ／ **3**: ファイルからデータを読み、EOF で停止 (Read data from file and stop on EOF)
SIM_IE24_ENABLE IntelligentEnergy 2.4kWh FuelCell sim enable/disable 未確認（AI下訳）	燃料電池シミュレータを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the FuelCell simulator 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: V1 プロトコル (V1 Protocol) ／ **2**: V2 プロトコル (V2 Protocol)
SIM_IE24_ERROR Explicitly set error code 未確認（AI下訳）	発電機に送るエラーコードを明示的に指定する Explicitly specify an error code to send to the generator 既定値 0[C]
SIM_IE24_STATE Explicitly set state 未確認（AI下訳）	発電機の状態を明示的に指定する Explicitly specify a state for the generator to be in 既定値 -1[C]
SIM_IMUT1_ACC1_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_ACC1_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_ACC1_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_ACC2_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_ACC2_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_ACC2_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_ACC3_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_ACC3_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Y-axis) 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMUT1_ACC3_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_ENABLE Enable simulated temperature disturbance for sensor data 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションを模擬するため、加速度計とジャイロのデータに温度による外乱を注入する Enable the injection of temperature disturbance to the accelerometer and gyroscope data to simulate temperature calibration 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (Learn Calibration)
SIM_IMUT1_GYR1_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_GYR1_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_GYR1_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_GYR2_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_GYR2_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_GYR2_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_GYR3_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_GYR3_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT1_GYR3_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Z-axis) 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMUT1_TMAX Simulated temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最大値。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum simulated temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 〜 80 既定値 —
SIM_IMUT1_TMIN Simulated temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最小値 The minimum simulated temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 〜 80 既定値 —
SIM_IMUT2_ACC1_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_ACC1_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_ACC1_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_ACC2_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_ACC2_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_ACC2_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_ACC3_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_ACC3_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_ACC3_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Z-axis) 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMUT2_ENABLE Enable simulated temperature disturbance for sensor data 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションを模擬するため、加速度計とジャイロのデータに温度による外乱を注入する Enable the injection of temperature disturbance to the accelerometer and gyroscope data to simulate temperature calibration 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (Learn Calibration)
SIM_IMUT2_GYR1_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_GYR1_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_GYR1_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_GYR2_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_GYR2_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_GYR2_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_GYR3_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_GYR3_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_GYR3_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT2_TMAX Simulated temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最大値。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum simulated temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 〜 80 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMUT2_TMIN Simulated temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最小値 The minimum simulated temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 〜 80 既定値 —
SIM_IMUT3_ACC1_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_ACC1_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_ACC1_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_ACC2_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_ACC2_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_ACC2_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_ACC3_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_ACC3_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_ACC3_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_ENABLE Enable simulated temperature disturbance for sensor data 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションを模擬するため、加速度計とジャイロのデータに温度による外乱を注入する Enable the injection of temperature disturbance to the accelerometer and gyroscope data to simulate temperature calibration 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (Learn Calibration)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMUT3_GYR1_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_GYR1_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_GYR1_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_GYR2_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_GYR2_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_GYR2_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_GYR3_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_GYR3_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_GYR3_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT3_TMAX Simulated temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最大値。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum simulated temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 〜 80 既定値 —
SIM_IMUT3_TMIN Simulated temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最小値 The minimum simulated temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 〜 80 既定値 —
SIM_IMUT4_ACC1_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (X-axis) 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMUT4_ACC1_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_ACC1_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_ACC2_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_ACC2_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_ACC2_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_ACC3_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_ACC3_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_ACC3_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_ENABLE Enable simulated temperature disturbance for sensor data 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションを模擬するため、加速度計とジャイロのデータに温度による外乱を注入する Enable the injection of temperature disturbance to the accelerometer and gyroscope data to simulate temperature calibration 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (Learn Calibration)
SIM_IMUT4_GYR1_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_GYR1_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Y-axis) 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMUT4_GYR1_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_GYR2_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_GYR2_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_GYR2_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_GYR3_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_GYR3_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_GYR3_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT4_TMAX Simulated temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最大値。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum simulated temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 —
SIM_IMUT4_TMIN Simulated temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最小値 The minimum simulated temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 ～ 80 既定値 —
SIM_IMUT5_ACC1_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_ACC1_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_ACC1_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	1 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 1st accelerometer (Z-axis) 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMUT5_ACC2_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_ACC2_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_ACC2_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	2 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 2nd accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_ACC3_X Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（X 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_ACC3_Y Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Y 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_ACC3_Z Applied simulated acceleration to accelerometer 未確認（AI下訳）	3 番目の加速度計に加える模擬加速度（Z 軸） This is the applied simulated acceleration to the 3rd accelerometer (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_ENABLE Enable simulated temperature disturbance for sensor data 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションを模擬するため、加速度計とジャイロのデータに温度による外乱を注入する Enable the injection of temperature disturbance to the accelerometer and gyroscope data to simulate temperature calibration 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 較正を学習 (Learn Calibration)
SIM_IMUT5_GYR1_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_GYR1_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_GYR1_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	1 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 1st gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_GYR2_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (X-axis) 既定値 —

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMUT5_GYR2_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_GYR2_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	2 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 2nd gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_GYR3_X Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（X 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (X-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_GYR3_Y Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Y 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Y-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_GYR3_Z Applied simulated angular rate to gyroscope 未確認（AI下訳）	3 番目のジャイロに加える模擬角速度（Z 軸） This is the applied simulated angular rate to the 3rd gyroscope (Z-axis) 既定値 —
SIM_IMUT5_TMAX Simulated temperature calibration max 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最大値。キャリブレーションのためには TMIN より少なくとも 10 度高くする必要がある The maximum simulated temperature that the calibration is valid for. This must be at least 10 degrees above TMIN for calibration 単位 degC 範囲 -70 〜 80 既定値 —
SIM_IMUT5_TMIN Simulated temperature calibration min 未確認（AI下訳）	キャリブレーションが有効な模擬温度の最小値 The minimum simulated temperature that the calibration is valid for 単位 degC 範囲 -70 〜 80 既定値 —
SIM_IMUT_END IMU temperature end 未確認（AI下訳）	温度曲線の終了時の IMU 温度 Ending IMU temperature of a curve 既定値 45 C
SIM_IMUT_FIXED IMU fixed temperature 未確認（AI下訳）	ユーザーが固定する IMU 温度 IMU fixed temperature by user 既定値 0 C
SIM_IMUT_START IMU temperature start 未確認（AI下訳）	温度曲線の開始時の IMU 温度 Starting IMU temperature of a curve 既定値 25 C
SIM_IMUT_TCONST IMU temperature time constant 未確認（AI下訳）	温度曲線の IMU 温度の時定数 IMU temperature time constant of the curve 既定値 300 C
SIM_IMU_COUNT IMU count 未確認（AI下訳）	作成する模擬 IMU の数 Number of simulated IMUs to create 既定値 2 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_IMU_ORIENT IMU orientation 未確認（AI下訳）	模擬 IMU の向き Simulated orientation of the IMUs 既定値 0 = なし[C] 選択肢 AHRS_ORIENTATION と同じ（46 項目）
SIM_IMU_POS_X IMU Offsets 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する IMU 加速度計の XYZ 位置（X 軸） XYZ position of the IMU accelerometer relative to the body frame origin (X-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_IMU_POS_Y IMU Offsets 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する IMU 加速度計の XYZ 位置（Y 軸） XYZ position of the IMU accelerometer relative to the body frame origin (Y-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_IMU_POS_Z IMU Offsets 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対する IMU 加速度計の XYZ 位置（Z 軸） XYZ position of the IMU accelerometer relative to the body frame origin (Z-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_INIT_ALT_OFS Initial Altitude Offset 未確認（AI下訳）	原点からの GPS 初期高度オフセット GPS initial alt offset from origin 既定値 0[C]
SIM_INIT_LAT_OFS Initial Latitude Offset 未確認（AI下訳）	原点からの GPS 初期緯度オフセット GPS initial lat offset from origin 既定値 0[C]
SIM_INIT_LON_OFS Initial Longitude Offset 未確認（AI下訳）	原点からの GPS 初期経度オフセット GPS initial lon offset from origin 既定値 0[C]
SIM_INS_THR_MIN Minimum throttle INS noise 未確認（AI下訳）	模擬 INS ノイズを加える最低スロットル Minimum throttle for simulated ins noise 既定値 0.1[C]
SIM_JSON_MASTER JSON master instance 未確認（AI下訳）	サーボ値を取得するインスタンス番号 the instance number to take servos from 既定値 0[C]
SIM_LED_LAYOUT LED layout 未確認（AI下訳）	LED 配置の設定値 LED layout config value 既定値 0[C]
SIM_LOOP_DELAY Extra delay per main loop 未確認（AI下訳）	メインループごとの追加遅延時間 Extra time delay per main loop 単位 us 既定値 0[C]
SIM_MAG1_DEVID MAG1 Device ID 未確認（AI下訳）	模擬コンパス 1 のデバイス ID Device ID of simulated compass 1 既定値 97539[C]
SIM_MAG1_DIA_X Magnetometer soft-iron diagonal X component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_X 成分 DIA_X in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_MAG1_DIA_Y Magnetometer soft-iron diagonal Y component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Y 成分 DIA_Y in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
SIM_MAG1_DIA_Z Magnetometer soft-iron diagonal Z component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Z 成分 DIA_Z in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
SIM_MAG1_FAIL MAG1 Failure 未確認（AI下訳）	MAG1 の故障を模擬する Simulated failure of MAG1 既定値 0 = 無効 C 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: MAG1 の故障 (MAG1 Failure)
SIM_MAG1_ODI_X Magnetometer soft-iron off-diagonal X component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_X 成分 ODI_X in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
SIM_MAG1_ODI_Y Magnetometer soft-iron off-diagonal Y component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Y 成分 ODI_Y in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
SIM_MAG1_ODI_Z Magnetometer soft-iron off-diagonal Z component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Z 成分 ODI_Z in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0 C
SIM_MAG1_OFS_X Magnetometer offset applied to SITL 未確認（AI下訳）	シミュレーションに注入する磁気センサのオフセット（X 軸） Magnetometer offset injected into the simulation (X-axis) 既定値 0 C
SIM_MAG1_OFS_Y Magnetometer offset applied to SITL 未確認（AI下訳）	シミュレーションに注入する磁気センサのオフセット（Y 軸） Magnetometer offset injected into the simulation (Y-axis) 既定値 0 C
SIM_MAG1_OFS_Z Magnetometer offset applied to SITL 未確認（AI下訳）	シミュレーションに注入する磁気センサのオフセット（Z 軸） Magnetometer offset injected into the simulation (Z-axis) 既定値 0 C
SIM_MAG1_ORIENT MAG1 Orientation 未確認（AI下訳）	MAG1 の外部コンパスの向き MAG1 external compass orientation 既定値 0 C
SIM_MAG1_SCALING MAG1 Scaling factor 未確認（AI下訳）	センサのスケールファクタ誤差を模擬するため、コンパス 1 をスケーリングする Scale the compass 1 to simulate sensor scale factor errors 既定値 1 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_MAG2_DEVID MAG2 Device ID 未確認（AI下訳）	模擬コンパス 2 のデバイス ID Device ID of simulated compass 2 既定値 131874[C]
SIM_MAG2_DIA_X Magnetometer soft-iron diagonal X component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_X 成分 DIA_X in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG2_DIA_Y Magnetometer soft-iron diagonal Y component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Y 成分 DIA_Y in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG2_DIA_Z Magnetometer soft-iron diagonal Z component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Z 成分 DIA_Z in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG2_FAIL MAG2 Failure 未確認（AI下訳）	MAG2 の故障を模擬する Simulated failure of MAG2 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: MAG2 の故障 (MAG2 Failure)
SIM_MAG2_ODI_X Magnetometer soft-iron off-diagonal X component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_X 成分 ODI_X in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG2_ODI_Y Magnetometer soft-iron off-diagonal Y component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Y 成分 ODI_Y in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG2_ODI_Z Magnetometer soft-iron off-diagonal Z component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Z 成分 ODI_Z in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG2_OFS_X Magnetometer offset applied to SITL 未確認（AI下訳）	シミュレーションに注入する磁気センサのオフセット（X 軸） Magnetometer offset injected into the simulation (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_MAG2_OFS_Y Magnetometer offset applied to SITL 未確認（AI下訳）	シミュレーションに注入する磁気センサのオフセット（Y 軸） Magnetometer offset injected into the simulation (Y-axis) 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_MAG2_OFS_Z Magnetometer offset applied to SITL 未確認（AI下訳）	シミュレーションに注入する磁気センサのオフセット（Z 軸） Magnetometer offset injected into the simulation (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_MAG2_ORIENT MAG2 Orientation 未確認（AI下訳）	MAG2 の外部コンパスの向き MAG2 external compass orientation 既定値 0[C]
SIM_MAG2_SCALING MAG2 Scaling factor 未確認（AI下訳）	センサのスケールファクタ誤差を模擬するため、コンパス 2 をスケーリングする Scale the compass 2 to simulate sensor scale factor errors 既定値 1[C]
SIM_MAG3_DEVID MAG3 Device ID 未確認（AI下訳）	模擬コンパス 3 のデバイス ID Device ID of simulated compass 3 既定値 263178[C]
SIM_MAG3_DIA_X Magnetometer soft-iron diagonal X component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_X 成分 DIA_X in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG3_DIA_Y Magnetometer soft-iron diagonal Y component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Y 成分 DIA_Y in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG3_DIA_Z Magnetometer soft-iron diagonal Z component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における DIA_Z 成分 DIA_Z in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG3_FAIL MAG3 Failure 未確認（AI下訳）	MAG3 の故障を模擬する Simulated failure of MAG3 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: MAG3 の故障 (MAG3 Failure)
SIM_MAG3_ODI_X Magnetometer soft-iron off-diagonal X component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_X 成分 ODI_X in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG3_ODI_Y Magnetometer soft-iron off-diagonal Y component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Y 成分 ODI_Y in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]
SIM_MAG3_ODI_Z Magnetometer soft-iron off-diagonal Z component 未確認（AI下訳）	磁気センサのソフトアイアン補正行列 [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] における ODI_Z 成分 ODI_Z in the magnetometer soft-iron calibration matrix: [[DIA_X, ODI_X, ODI_Y], [ODI_X, DIA_Y, ODI_Z], [ODI_Y, ODI_Z, DIA_Z]] 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_MAG3_OFS_X Magnetometer offset applied to SITL 未確認（AI下訳）	シミュレーションに注入する磁気センサのオフセット（X 軸） Magnetometer offset injected into the simulation (X-axis) 既定値 0[C]
SIM_MAG3_OFS_Y Magnetometer offset applied to SITL 未確認（AI下訳）	シミュレーションに注入する磁気センサのオフセット（Y 軸） Magnetometer offset injected into the simulation (Y-axis) 既定値 0[C]
SIM_MAG3_OFS_Z Magnetometer offset applied to SITL 未確認（AI下訳）	シミュレーションに注入する磁気センサのオフセット（Z 軸） Magnetometer offset injected into the simulation (Z-axis) 既定値 0[C]
SIM_MAG3_ORIENT MAG3 Orientation 未確認（AI下訳）	MAG3 の外部コンパスの向き MAG3 external compass orientation 既定値 0[C]
SIM_MAG3_SCALING MAG3 Scaling factor 未確認（AI下訳）	センサのスケールファクタ誤差を模擬するため、コンパス 3 をスケーリングする Scale the compass 3 to simulate sensor scale factor errors 既定値 1[C]
SIM_MAG4_DEVID MAG2 Device ID 未確認（AI下訳）	模擬コンパス 4 のデバイス ID Device ID of simulated compass 4 既定値 97283[C]
SIM_MAG5_DEVID MAG5 Device ID 未確認（AI下訳）	模擬コンパス 5 のデバイス ID Device ID of simulated compass 5 既定値 97795[C]
SIM_MAG6_DEVID MAG6 Device ID 未確認（AI下訳）	模擬コンパス 6 のデバイス ID Device ID of simulated compass 6 既定値 98051[C]
SIM_MAG7_DEVID MAG7 Device ID 未確認（AI下訳）	模擬コンパス 7 のデバイス ID Device ID of simulated compass 7 既定値 0[C]
SIM_MAG8_DEVID MAG8 Device ID 未確認（AI下訳）	模擬コンパス 8 のデバイス ID Device ID of simulated compass 8 既定値 0[C]
SIM_MAG_ALY_HGT Magnetic anomaly height 未確認（AI下訳）	異常磁場の強さが地上レベルの値の 1/8 まで減衰する地上高 Height above ground where anomally strength has decayed to 1/8 of the ground level value 単位 m 既定値 1[C]
SIM_MAG_ALY_X NED anomaly vector at ground level 未確認（AI下訳）	高度とともに減衰する、地上レベルの局所的な磁場の乱れを模擬する（X 軸） Simulates localized magnetic field distortions at ground level that decays with altitude. (X-axis) 単位 mGauss 既定値 0[C]
SIM_MAG_ALY_Y NED anomaly vector at ground level 未確認（AI下訳）	高度とともに減衰する、地上レベルの局所的な磁場の乱れを模擬する（Y 軸） Simulates localized magnetic field distortions at ground level that decays with altitude. (Y-axis) 単位 mGauss 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_MAG_ALY_Z NED anomaly vector at ground level 未確認（AI下訳）	高度とともに減衰する、地上レベルの局所的な磁場の乱れを模擬する（Z 軸） Simulates localized magnetic field distortions at ground level that decays with altitude. (Z-axis) 単位 mGauss 既定値 0[C]
SIM_MAG_DELAY Mag measurement delay 未確認（AI下訳）	磁気センサの測定遅延 Magnetometer measurement delay 単位 ms 既定値 0[C]
SIM_MAG_MOT_X Motor magnetic interference 未確認（AI下訳）	モーター電流による磁気センサの読み値の乱れを模擬する（X 軸） Simulates distortion of magnetometer readings caused by motor current (X-axis) 単位 mGauss/A 既定値 0[C]
SIM_MAG_MOT_Y Motor magnetic interference 未確認（AI下訳）	モーター電流による磁気センサの読み値の乱れを模擬する（Y 軸） Simulates distortion of magnetometer readings caused by motor current (Y-axis) 単位 mGauss/A 既定値 0[C]
SIM_MAG_MOT_Z Motor magnetic interference 未確認（AI下訳）	モーター電流による磁気センサの読み値の乱れを模擬する（Z 軸） Simulates distortion of magnetometer readings caused by motor current (Z-axis) 単位 mGauss/A 既定値 0[C]
SIM_MAG_RND Mag motor noise factor 未確認（AI下訳）	モーターによる模擬振動の倍率 Scaling factor for simulated vibration from motors 既定値 0[C]
SIM_MAG_SAVE_IDS Save MAG devids on startup 未確認（AI下訳）	起動時にコンパスのデバイス ID を強制的に保存し、模擬コンパスがキャリブレーション済みの状態で始まるようにする This forces saving of compass devids on startup so that simulated compasses start as calibrated 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_ODOM_ENABLE Odometry enable 未確認（AI下訳）	SITL のオドメトリを有効にする SITL odometry enabl 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
SIM_OH_MASK SIM-on_hardware Output Enable Mask 未確認（AI下訳）	実機上でシミュレーションを動かすときに、実際のハードウェアへそのまま渡すチャンネル channels which are passed through to actual hardware when running sim on actual hardware 既定値 0[C]
SIM_OH_RELAY_MSK SIM-on_hardware Relay Enable Mask 未確認（AI下訳）	実機上でシミュレーションを動かすときにリレー出力の動作を許可する Allow relay output operation when running SIM-on-hardware 既定値 —
SIM_OPOS_ALT Original Position (Altitude) 未確認（AI下訳）	機体の起動時の高度（AMSL） Specifies vehicle's startup altitude (AMSL) 既定値 584[C]
SIM_OPOS_HDG Original Position (Heading) 未確認（AI下訳）	機体の起動時の機首方位（0〜360） Specifies vehicle's startup heading (0-360) 既定値 353[C]
SIM_OPOS_LAT Original Position (Latitude) 未確認（AI下訳）	機体の起動時の緯度 Specifies vehicle's startup latitude 既定値 -35.3633[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_OPOS_LNG Original Position (Longitude) 未確認（AI下訳）	機体の起動時の経度 Specifies vehicle's startup longitude 既定値 149.165[C]
SIM_OSD_COLUMNS Simulated OSD number of text columns 未確認（AI下訳）	模擬 OSD の文字の列数 Simulated OSD number of text columns 範囲 10 ～ 100 既定値 30[C]
SIM_OSD_ROWS Simulated OSD number of text rows 未確認（AI下訳）	模擬 OSD の文字の行数 Simulated OSD number of text rows 範囲 10 ～ 100 既定値 16[C]
SIM_PARA_ENABLE Parachute Sim enable/disable 未確認（AI下訳）	パラシュートのシミュレーションを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the Parachute simulation 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_PARA_PIN Parachute pin 未確認（AI下訳）	パラシュートの火工品を接続したピン番号（1 から） The pin number that the Parachute pyrotechnics are connected to. (start at 1) 範囲 0 ～ 15 既定値 -1[C]
SIM_PIN_MASK GPIO emulation 未確認（AI下訳）	SITL の GPIO エミュレーション SITL GPIO emulation 既定値 0[C]
SIM_PLD_ALT_LMT Precland device alt range 未確認（AI下訳）	精密着陸デバイスの最大到達高度 Precland device maximum range altitude 単位 m 範囲 0 ～ 100 既定値 15[C]
SIM_PLD_DIST_LMT Precland device lateral range 未確認（AI下訳）	精密着陸デバイスの最大横方向範囲 Precland device maximum lateral range 単位 m 範囲 5 ～ 100 既定値 10[C]
SIM_PLD_ENABLE Preland device Sim enable/disable 未確認（AI下訳）	精密着陸のシミュレーションを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the Preland simulation 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_PLD_HEIGHT Precland device center's height SITL origin 未確認（AI下訳）	SITL 原点に対する精密着陸デバイス中心の高さ。基地局として 2x2m の正方形を想定する Precland device center's height above SITL origin. Assumes a 2x2m square as station base 単位 m 範囲 0 ～ 10000 増分 1 既定値 0[C]
SIM_PLD_LAT Precland device center's latitude 未確認（AI下訳）	精密着陸デバイス中心の緯度 Precland device center's latitude 単位 deg 範囲 -90 ～ 90 増分 0.000001 既定値 0[C]
SIM_PLD_LON Precland device center's longitude 未確認（AI下訳）	精密着陸デバイス中心の経度 Precland device center's longitude 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 増分 0.000001 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_PLD_OPTIONS SIM_Precland extra options 未確認（AI下訳）	SIM_Precland の追加オプション SIM_Precland extra options 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 目標距離を有効化 (Enable target distance)
SIM_PLD_ORIENT Precland device orientation 未確認（AI下訳）	精密着陸デバイスの向きベクトル Precland device orientation vector 既定値 — 選択肢 **0**: 前 (Front) ／ **4**: 後 (Back) ／ **24**: 上 (Up)
SIM_PLD_RATE Precland device update rate 未確認（AI下訳）	精密着陸デバイスのレート（LED パターンの更新レート、RF メッセージのレートなど）。 Precland device rate. e.g led patter refresh rate, RF message rate, etc. 単位 Hz 範囲 0 ～ 200 既定値 100[C]
SIM_PLD_SHIP SIM_Precland follow ship 未確認（AI下訳）	着陸ビーコンの位置を SIM_SHIP の模擬船に追従させる。船の動きは SIM_SHIP パラメータで制御する This makes the position of the landing beacon follow the simulated ship from SIM_SHIP. The ship movement is controlled with the SIM_SHIP parameters 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_PLD_TYPE Precland device radiance type 未確認（AI下訳）	精密着陸デバイスの放射形状（円柱・円錐・球）。 Precland device radiance type: it can be a cylinder, a cone, or a sphere. 既定値 — 選択肢 **0**: 円柱 (cylinder) ／ **1**: 円錐 (cone) ／ **2**: 球 (sphere)
SIM_PLD_YAW Precland device systems rotation from north 未確認（AI下訳）	精密着陸デバイス系の北からの回転 Precland device systems rotation from north 単位 deg 範囲 -180 ～ +180 増分 1 既定値 0[C]
SIM_RATE_HZ Loop rate 未確認（AI下訳）	SITL のループレート SITL Loop rate 単位 Hz 既定値 —
SIM_RC_CHANCOUNT RC channel count 未確認（AI下訳）	SITL の RC チャンネル数 SITL RC channel count 既定値 16[C]
SIM_RC_FAIL Simulated RC signal failure 未確認（AI下訳）	シミュレーションで RC の故障を模擬する Allows you to emulate rc failures in sim 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: RC パルスなし (No RC pusles) ／ **2**: スロットル 950us 以外の全チャンネルを中立 (All Channels neutral except Throttle is 950us)
SIM_RFL_OPTS FlightAxis options 未確認（AI下訳）	FlightAxis のオプション（ビットマスク） Bitmask of FlightAxis options 既定値 — ビットマスク **bit0**: 起動時に位置をリセット (Reset position on startup) ／ **bit1**: 最初の 4 個と最後の 4 個のサーボを入れ替え（QuadPlane の試験用） (Swap first 4 and last 4 servos (for quadplane testing)) ／ **bit2**: ヘリのサーボのミックスを解除し、ロール／ピッチ／コレクティブ／ヨーを送る (Demix heli servos and send roll/pitch/collective/yaw) ／ **bit3**: フレームレートの統計を表示しない (Don't print frame rate stats) ／ **bit4**: Dt の統計を記録しない (Don't log Dt stats)
SIM_RFL_SAMPLEHZ FlightAxis IMU synthetic sample rate 未確認（AI下訳）	FlightAxis の IMU 合成サンプルレート FlightAxis IMU synthetic sample rate 既定値 2000[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_RICH_CTRL Pin RichenPower is connectred to 未確認（AI下訳）	RichenPower のスピナーサーボを接続したピン番号（1 から） The pin number that the RichenPower spinner servo is connected to. (start at 1) 範囲 0 ～ 15 既定値 -1[C]
SIM_RICH_ENABLE RichenPower Generator sim enable/disable 未確認（AI下訳）	RichenPower シミュレータを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the RichenPower simulator 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_SB_ALT_TARG altitude target 未確認（AI下訳）	目標高度 altitude target 単位 m 既定値 20000[C]
SIM_SB_ARM_LEN arm length 未確認（AI下訳）	重心から 1 つのモーターまでの距離 distance from center of mass to one motor 単位 m 既定値 3.6[C]
SIM_SB_CLMB_RT target climb rate 未確認（AI下訳）	目標上昇率 target climb rate 単位 m/s 既定値 5[C]
SIM_SB_COL center of lift 未確認（AI下訳）	重心より上の揚力中心の位置 center of lift position above CoG 単位 m 既定値 2.54[C]
SIM_SB_DRAG_FWD drag in forward direction 未確認（AI下訳）	X 軸の抗力 drag on X axis 既定値 0.27[C]
SIM_SB_DRAG_SIDE drag in sidewards direction 未確認（AI下訳）	Y 軸の抗力 drag on Y axis 既定値 0.5[C]
SIM_SB_DRAG_UP drag in upward direction 未確認（AI下訳）	Z 軸の抗力 drag on Z axis 既定値 0.4[C]
SIM_SB_FLR free lift rate 未確認（AI下訳）	補助気球が生む追加揚力（上昇用）。「中性浮力」揚力に対する割合 amount of additional lift generated by the helper balloon (for the purpose of ascent), as a proportion of the 'neutral buoyancy' lift 既定値 0.12[C]
SIM_SB_HMASS helium mass 未確認（AI下訳）	浮揚ガスの質量 mass of lifting gas 単位 kg 既定値 13.54[C]
SIM_SB_MASS mass 未確認（AI下訳）	浮揚ガスを除く飛行船の質量 mass of blimp not including lifting gas 単位 kg 既定値 80[C]
SIM_SB_MOI_PITCH moment of inertia in pitch 未確認（AI下訳）	ピッチの慣性モーメント moment of inertia in pitch 既定値 3050[C]
SIM_SB_MOI_ROLL moment of inertia in roll 未確認（AI下訳）	ロールの慣性モーメント moment of inertia in roll 既定値 1400[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_SB_MOI_YAW moment of inertia in yaw 未確認（AI下訳）	ヨーの慣性モーメント moment of inertia in yaw 既定値 2800[C]
SIM_SB_MOT_ANG motor angle 未確認（AI下訳）	モーターの最大傾斜角 maximum motor tilt angle 単位 deg 既定値 20[C]
SIM_SB_MOT_THST motor thrust 未確認（AI下訳）	最大スロットル時のモーター 1 つの推力 thrust at max throttle for one motor 単位 N 既定値 145[C]
SIM_SB_WVANE weathervaning offset 未確認（AI下訳）	ウェザーベーン用の抗力中心 center of drag for weathervaning 単位 m 既定値 0.3[C]
SIM_SB_YAW_RT yaw rate 未確認（AI下訳）	目標高度で左スロットル最大のときの最大ヨー角速度 maximum yaw rate with full left throttle at target altitude 単位 deg/s 既定値 60[C]
SIM_SERVO_DELAY servo delay 未確認（AI下訳）	サーボの遅延 servo delay 単位 s 既定値 0[C]
SIM_SERVO_FILTER servo filter 未確認（AI下訳）	サーボのフィルタ servo filter 単位 Hz 既定値 0[C]
SIM_SERVO_SPEED servo speed 未確認（AI下訳）	サーボの速度（60 度動くのにかかる時間）。DELAY と FILTER が未設定なら 1 次ローパスフィルタに変換される。DELAY か FILTER が設定されていれば変化率の上限として扱う servo speed (time for 60 degree deflection). If DELAY and FILTER are not set then this is converted to a 1p lowpass filter. If DELAY or FILTER are set then this is treated as a rate of change limit 単位 s 既定値 0.14[C]
SIM_SHIP_DSIZE Deck Size 未確認（AI下訳）	船の甲板の大きさ Size of the ship's deck 単位 m 既定値 10[C]
SIM_SHIP_ENABLE Ship landing Enable 未確認（AI下訳）	船上着陸のシミュレーションを有効にする Enable ship landing simulation 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_SHIP_OFS_X Ship landing pad offset 未確認（AI下訳）	船の原点に対する船の着陸パッドのオフセット（船上のビーコン位置）（X 軸） Defines the offset of the ship's landing pad w.r.t. the ship's origin, i.e. where the beacon is placed on the ship (X-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_SHIP_OFS_Y Ship landing pad offset 未確認（AI下訳）	船の原点に対する船の着陸パッドのオフセット（船上のビーコン位置）（Y 軸） Defines the offset of the ship's landing pad w.r.t. the ship's origin, i.e. where the beacon is placed on the ship (Y-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_SHIP_OFS_Z Ship landing pad offset 未確認（AI下訳）	船の原点に対する船の着陸パッドのオフセット（船上のビーコン位置）（Z 軸） Defines the offset of the ship's landing pad w.r.t. the ship's origin, i.e. where the beacon is placed on the ship (Z-axis) 単位 m 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_SHIP_PSIZE Path Size 未確認（AI下訳）	船が航行する円の直径 Diameter of the circle the ship is traveling on 単位 m 既定値 1000[C]
SIM_SHIP_SPEED Ship Speed 未確認（AI下訳）	船の速度 Speed of the ship 単位 m/s 既定値 3[C]
SIM_SHIP_SYSID System ID 未確認（AI下訳）	船のシステム ID System ID of the ship 範囲 1 〜 255 既定値 17[C]
SIM_SHOVE_TIME Time length for shove 未確認（AI下訳）	一定時間、機体に加える力 Force to the vehicle over a period of time 単位 ms 既定値 0[C]
SIM_SHOVE_X Acceleration of shove x 未確認（AI下訳）	機体に加える押しの加速度（x 軸） Acceleration of shove to vehicle in x axis 単位 m/s/s 既定値 0[C]
SIM_SHOVE_Y Acceleration of shove y 未確認（AI下訳）	機体に加える押しの加速度（y 軸） Acceleration of shove to vehicle in y axis 単位 m/s/s 既定値 0[C]
SIM_SHOVE_Z Acceleration of shove z 未確認（AI下訳）	機体に加える押しの加速度（z 軸） Acceleration of shove to vehicle in z axis 単位 m/s/s 既定値 0[C]
SIM_SLUP_DRAG Slung Payload drag coefficient 未確認（AI下訳）	吊り下げ荷物の抗力係数。大きいほど抗力が増え、荷物が速く減速する Slung Payload drag coefficient. Higher values increase drag and slow the payload more quickly 単位 m 範囲 0 〜 10 既定値 1[C]
SIM_SLUP_ENABLE Slung Payload Sim enable/disable 未確認（AI下訳）	吊り下げ荷物のシミュレーションの有効／無効 Slung Payload Sim enable/disable 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_SLUP_LINELEN Slung Payload line length 未確認（AI下訳）	吊り下げ荷物のロープの長さ（メートル） Slung Payload line length in meters 単位 m 範囲 0 〜 100 既定値 30[C]
SIM_SLUP_SYSID Slung Payload MAVLink system ID 未確認（AI下訳）	同じネットワーク上の他と区別するための、吊り下げ荷物の MAVLink システム ID Slung Payload MAVLink system id to distinguish it from others on the same network 範囲 0 〜 255 既定値 2[C]
SIM_SLUP_WEIGHT Slung Payload weight 未確認（AI下訳）	吊り下げ荷物の重さ（kg） Slung Payload weight in kg 単位 kg 範囲 0 〜 15 既定値 1[C]
SIM_SONAR_GLITCH Sonar glitch probablility 未確認（AI下訳）	ソナーのグリッチが起こる確率 Probablility a sonar glitch would happen 範囲 0 〜 1 既定値 0[C]
SIM_SONAR_POS_X Sonar Offsets 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対するソナーの XYZ 位置（X 軸） XYZ position of the sonar relative to the body frame origin (X-axis) 単位 m 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_SONAR_POS_Y Sonar Offsets 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対するソナーの XYZ 位置（Y 軸） XYZ position of the sonar relative to the body frame origin (Y-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_SONAR_POS_Z Sonar Offsets 未確認（AI下訳）	機体座標系原点に対するソナーの XYZ 位置（Z 軸） XYZ position of the sonar relative to the body frame origin (Z-axis) 単位 m 既定値 0[C]
SIM_SONAR_RND Sonar noise factor 未確認（AI下訳）	模擬ソナーノイズの倍率 Scaling factor for simulated sonar noise 既定値 0[C]
SIM_SONAR_ROT Sonar rotation 未確認（AI下訳）	回転の列挙値によるソナーの向き Sonar rotation from rotations enumeration 既定値 —
SIM_SONAR_SCALE Sonar conversion scale 未確認（AI下訳）	ソナーの距離から電圧への換算係数 Sonar conversion scale from distance to voltage 単位 m/V 既定値 12.1212[C]
SIM_SPEEDUP Sim Speedup 未確認（AI下訳）	シミュレーションを通常速度の倍数で動かす。RealFlight などリアルタイムの物理演算を使う場合は使わないこと Runs the simulation at multiples of normal speed. Do not use if realtime physics, like RealFlight, is being used 範囲 1 ～ 10 既定値 1[C]
SIM_SPR_ENABLE Sprayer Sim enable/disable 未確認（AI下訳）	散布機のシミュレーションを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the Sprayer simulation 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_SPR_PUMP Sprayer pump pin 未確認（AI下訳）	散布機のポンプを接続したピン番号（1 から） The pin number that the Sprayer pump is connected to. (start at 1) 範囲 0 ～ 15 既定値 -1[C]
SIM_SPR_SPIN Sprayer spinner servo pin 未確認（AI下訳）	散布機のスピナーサーボを接続したピン番号（1 から） The pin number that the Sprayer spinner servo is connected to. (start at 1) 範囲 0 ～ 15 既定値 -1[C]
SIM_TA_ENABLE ToneAlarm enable/disable 未確認（AI下訳）	模擬トーンアラームを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the simulated tonealarm 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_TEMP_BFACTOR Baro temperature factor 未確認（AI下訳）	ICM-20789 で観測されたものによく一致する、温度に伴う気圧変化 A pressure change with temperature that closely matches what has been observed with a ICM-20789 既定値 0[C]
SIM_TEMP_BRD_OFF Baro temperature offset 未確認（AI下訳）	気圧計ボード温度の大気温度からのオフセット Barometer board temperature offset from atmospheric temperature 単位 degC 既定値 20[C]
SIM_TEMP_START Start temperature 未確認（AI下訳）	気圧計の開始温度 Baro start temperature 単位 degC 既定値 25[C]
SIM_TEMP_TCONST Warmup time constant 未確認（AI下訳）	気圧計の暖機温度の時定数 Barometer warmup temperature time constant 単位 degC 既定値 30[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_TERRAIN Terrain Enable 未確認（AI下訳）	高度に地形データを使う Enable using terrain for height 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_TETH_DENSITY Tether Wire Density 未確認（AI下訳）	テザー線の線密度 Linear mass density of the tether wire 範囲 0 ～ 1 既定値 0.0167[C]
SIM_TETH_DMPCNST Tether Damping Constant 未確認（AI下訳）	伸びの変化に基づく抵抗を模擬するテザーの減衰定数 Damping constant for the tether to simulate resistance based on change in stretch 範囲 0 ～ 255 既定値 10[C]
SIM_TETH_ENABLE Tether Simulation Enable/Disable 未確認（AI下訳）	テザーのシミュレーションの有効／無効 Enable or disable the tether simulation 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_TETH_LINELEN Tether Maximum Line Length 未確認（AI下訳）	テザー線の最大長（メートル） Maximum length of the tether line in meters 単位 m 範囲 0 ～ 100 既定値 100[C]
SIM_TETH_SPGCNST Tether Spring Constant 未確認（AI下訳）	最大長を超えて伸びたときの弾性力を模擬するテザーのばね定数 Spring constant for the tether to simulate elastic forces when stretched beyond its maximum length 範囲 0 ～ 255 既定値 100[C]
SIM_TETH_STUCK Tether Stuck Enable/Disable 未確認（AI下訳）	テザーが引っかかった状態のシミュレーションの有効／無効 Enable or disable a stuck tether simulation 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_TETH_SYSID Tether Simulation MAVLink System ID 未確認（AI下訳）	ネットワーク上の他のシステムと区別するための、テザーシミュレーションの MAVLink システム ID MAVLink system ID for the tether simulation, used to distinguish it from other systems on the network 範囲 0 ～ 255 既定値 2[C]
SIM_THML_SCENARI Thermal scenarios 未確認（AI下訳）	滑空（ソアリング）用のサーマル旋回シミュレーションのシナリオ Scenario for thermalling simulation, for soaring 既定値 0[C]
SIM_TIDE_DIR Tide direction 未確認（AI下訳）	潮流が来る方向 Tide direction wave is coming from 単位 deg 既定値 0[C]
SIM_TIDE_SPEED Tide speed 未確認（AI下訳）	シミュレーション内の潮流速度 Tide speed in simulation 単位 m/s 既定値 0[C]
SIM_TIME_JITTER Loop time jitter 未確認（AI下訳）	ループ時間のランダムなジッタの上限 Upper limit of random jitter in loop time 単位 us 既定値 0[C]
SIM_TWIST_TIME Twist time 未確認（AI下訳）	機体にねじりを加える時間 Time that twist is applied on the vehicle 単位 ms 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_TWIST_X Twist x 未確認（AI下訳）	ねじりの回転加速度（x 軸） Rotational acceleration of twist x axis 単位 rad/s/s 既定値 0[C]
SIM_TWIST_Y Twist y 未確認（AI下訳）	ねじりの回転加速度（y 軸） Rotational acceleration of twist y axis 単位 rad/s/s 既定値 0[C]
SIM_TWIST_Z Twist z 未確認（AI下訳）	ねじりの回転加速度（z 軸） Rotational acceleration of twist z axis 単位 rad/s/s 既定値 0[C]
SIM_UART_LOSS UART byte loss percentage 未確認（AI下訳）	UART の送信バイトの損失率（%） Sets percentage of outgoing byte loss on UARTs 単位 % 既定値 0[C]
SIM_VIB_FREQ_X Vibration frequency 未確認（AI下訳）	SITL で IMU の読み値に加える振動の周波数（X 軸） Frequency of vibration applied to IMU readings in SITL (X-axis) 単位 Hz 既定値 0[C]
SIM_VIB_FREQ_Y Vibration frequency 未確認（AI下訳）	SITL で IMU の読み値に加える振動の周波数（Y 軸） Frequency of vibration applied to IMU readings in SITL (Y-axis) 単位 Hz 既定値 0[C]
SIM_VIB_FREQ_Z Vibration frequency 未確認（AI下訳）	SITL で IMU の読み値に加える振動の周波数（Z 軸） Frequency of vibration applied to IMU readings in SITL (Z-axis) 単位 Hz 既定値 0[C]
SIM_VIB_MOT_HMNC Motor harmonics 未確認（AI下訳）	SITL で生成するモーターの高調波 Motor harmonics generated in SITL 既定値 1[C]
SIM_VIB_MOT_MASK Motor mask 未確認（AI下訳）	外部シミュレータがモーターを指定するためのモーターマスク Motor mask, allowing external simulators to mark motors 既定値 0[C]
SIM_VIB_MOT_MAX Max motor vibration frequency 未確認（AI下訳）	ジャイロ・加速度計にモーターノイズを加える基準とする最大周波数 Max frequency to use as baseline for adding motor noise for the gyros and accels 単位 Hz 既定値 0[C]
SIM_VIB_MOT_MULT Vibration motor scale 未確認（AI下訳）	ジャイロ／加速度計のノイズに対するモーターノイズの振幅倍率 Amplitude scaling of motor noise relative to gyro/accel noise 既定値 1[C]
SIM_VICON_FAIL SITL vicon failure 未確認（AI下訳）	SITL の Vicon 故障 SITL vicon failure 既定値 0 = Vicon 正常[C] 選択肢 **0**: Vicon 正常 (Vicon Healthy) ／ **1**: Vicon 故障 (Vicon Failed)
SIM_VICON_GLIT_X SITL vicon position glitch North 未確認（AI下訳）	SITL の Vicon 位置グリッチ（北） SITL vicon position glitch North 単位 m 既定値 0[C]
SIM_VICON_GLIT_Y SITL vicon position glitch East 未確認（AI下訳）	SITL の Vicon 位置グリッチ（東） SITL vicon position glitch East 単位 m 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_VICON_GLIT_Z SITL vicon position glitch Down 未確認（AI下訳）	SITL の Vicon 位置グリッチ（下） SITL vicon position glitch Down 単位 m 既定値 0[C]
SIM_VICON_POS_X SITL vicon position on vehicle in Forward direction 未確認（AI下訳）	機体上の SITL Vicon の位置（前方向） SITL vicon position on vehicle in Forward direction 単位 m 範囲 0 ～ 10 既定値 0[C]
SIM_VICON_POS_Y SITL vicon position on vehicle in Right direction 未確認（AI下訳）	機体上の SITL Vicon の位置（右方向） SITL vicon position on vehicle in Right direction 単位 m 範囲 0 ～ 10 既定値 0[C]
SIM_VICON_POS_Z SITL vicon position on vehicle in Down direction 未確認（AI下訳）	機体上の SITL Vicon の位置（下方向） SITL vicon position on vehicle in Down direction 単位 m 範囲 0 ～ 10 既定値 0[C]
SIM_VICON_P_SD SITL vicon position standard deviation for gaussian noise 未確認（AI下訳）	ガウスノイズに使う SITL Vicon 位置の標準偏差 SITL vicon position standard deviation for gaussian noise 単位 m 既定値 0[C]
SIM_VICON_QUAL SITL vicon odometry quality 未確認（AI下訳）	MAVLink の ODOMETRY メッセージで送る SITL Vicon のオドメトリ品質（-1 = 故障、0 = 不明、1〜100 = 品質） SITL vicon odometry quality field sent in MAVLink ODOMETRY message (-1=failure, 0=unknown, 1-100=quality) 単位 % 範囲 -1 ～ 100 既定値 50[C]
SIM_VICON_RATE SITL vicon rate 未確認（AI下訳）	SITL Vicon のレート SITL vicon rate 単位 Hz 既定値 50[C]
SIM_VICON_TMASK SITL vicon type mask 未確認（AI下訳）	送信する SITL Vicon のメッセージ SITL vicon messages sent 既定値 3[C] ビットマスク **bit0**: VISION_POSITION_ESTIMATE ／ **bit1**: VISION_SPEED_ESTIMATE ／ **bit2**: VICON_POSITION_ESTIMATE ／ **bit3**: VISION_POSITION_DELTA ／ **bit4**: ODOMETRY
SIM_VICON_VGLI_X SITL vicon velocity glitch North 未確認（AI下訳）	SITL の Vicon 速度グリッチ（北） SITL vicon velocity glitch North 単位 m/s 既定値 0[C]
SIM_VICON_VGLI_Y SITL vicon velocity glitch East 未確認（AI下訳）	SITL の Vicon 速度グリッチ（東） SITL vicon velocity glitch East 単位 m/s 既定値 0[C]
SIM_VICON_VGLI_Z SITL vicon velocity glitch Down 未確認（AI下訳）	SITL の Vicon 速度グリッチ（下） SITL vicon velocity glitch Down 単位 m/s 既定値 0[C]
SIM_VICON_V_SD SITL vicon velocity standard deviation for gaussian noise 未確認（AI下訳）	ガウスノイズに使う SITL Vicon 速度の標準偏差 SITL vicon velocity standard deviation for gaussian noise 単位 m/s 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_VICON_YAW SITL vicon yaw angle in earth frame 未確認（AI下訳）	地球座標系での SITL Vicon のヨー角 SITL vicon yaw angle in earth frame 単位 deg 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
SIM_VICON_YAWERR SITL vicon yaw error 未確認（AI下訳）	機体へ送る報告ヨーに加える SITL Vicon のヨー SITL vicon yaw added to reported yaw sent to vehicle 単位 deg 範囲 -180 ～ 180 既定値 0[C]
SIM_VOLZ_ENA Volz simulator enable/disable 未確認（AI下訳）	Volz シミュレータを有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the Volz simulator 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SIM_VOLZ_FMASK Volz fail mask 未確認（AI下訳）	サーボを現在位置で故障させる。チャンネル 1 がビット 0。 fail servo at current position. Channel 1 is bit 0. 既定値 0[C]
SIM_VOLZ_MASK Volz override mask 未確認（AI下訳）	Volz プロトコルの値で上書きするサーボ出力チャンネルのマスク。番号は 0 から始まるため、チャンネル 3（通常はスロットル）はこのビットマスクでは値 4（1<<2）になる。 mask of servo output channels to override with values from Volz protocol. Note these are indexed from 0 - so channel 3 (usually throttle) has value 4 in this bitmask (1<<2). 既定値 —
SIM_WAVE_AMP Wave amplitude 未確認（AI下訳）	SITL の波の振幅 Wave amplitude in SITL 単位 m 既定値 0.5[C]
SIM_WAVE_DIR Wave direction 未確認（AI下訳）	波が来る方向 Direction wave is coming from 単位 deg 既定値 0[C]
SIM_WAVE_ENABLE Wave enable 未確認（AI下訳）	波の有効化とモード Wave enable and modes 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (disabled) ／ **1**: ロールとピッチ (roll and pitch) ／ **2**: ロール・ピッチ・上下動 (roll and pitch and heave)
SIM_WAVE_LENGTH Wave length 未確認（AI下訳）	SITL の波長 Wave length in SITL 単位 m 既定値 10[C]
SIM_WAVE_SPEED Wave speed 未確認（AI下訳）	SITL の波の速さ Wave speed in SITL 単位 m/s 既定値 0.5[C]
SIM_WIND_DIR Direction simulated wind is coming from 未確認（AI下訳）	シミュレーション内の風向（真方位、度）を設定する Allows you to set wind direction (true deg) in sim 単位 deg 既定値 180[C]
SIM_WIND_DIR_Z Simulated wind vertical direction 未確認（AI下訳）	シミュレーション内の垂直方向の風向（真方位、度）を設定する。0 は純粋な水平風、90 は純粋な上昇気流。 Allows you to set vertical wind direction (true deg) in sim. 0 means pure horizontal wind. 90 means pure updraft. 単位 deg 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIM_WIND_SPD Simulated Wind speed 未確認（AI下訳）	シミュレーション内で風を模擬する Allows you to emulate wind in sim 単位 m/s 既定値 0[C]
SIM_WIND_T Wind Profile Type 未確認（AI下訳）	地表から WIND_T_ALT までの風の変化の仕方を選ぶ Selects how wind varies from surface to WIND_T_ALT 既定値 — 選択肢 **0**: 2 乗則 (square law) ／ **1**: なし (none) ／ **2**: 線形（WIND_T_COEF を参照） (linear-see WIND_T_COEF)
SIM_WIND_TC Wind variation time constant 未確認（AI下訳）	風の変化が反映されるまでの時間 this controls the time over which wind changes take effect 単位 s 既定値 5[C]
SIM_WIND_TURB Simulated Wind variation 未確認（AI下訳）	シミュレーション内でランダムな風の変動を模擬する Allows you to emulate random wind variations in sim 単位 m/s 既定値 0[C]
SIM_WIND_T_ALT Full Wind Altitude 未確認（AI下訳）	風が最大強度に達する高度。地表に向かって高度が下がるにつれて弱まる Altitude at which wind reaches full strength, decaying from full strength as altitude lowers to ground level 単位 m 既定値 60[C]
SIM_WIND_T_COEF Linear Wind Curve Coeff 未確認（AI下訳）	線形の風プロファイルでは、風を（高度－WIND_T_ALT）× この値だけ弱める For linear wind profile,wind is reduced by (Altitude-WIND_T_ALT) x this value 既定値 0.01[C]
SIM_WOW_PIN Weight on Wheels Pin 未確認（AI下訳）	機体が地上にあるとき、SITL はこの模擬ピンを true にする SITL set this simulated pin to true if vehicle is on ground 既定値 -1[C]

SIMPLE Simple モード

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SIMPLE Simple mode bitmask 未確認（AI下訳）	Simple（簡易方位）モードを使うフライトモードのビットマスク（例：ビット 0 = 1 ならフライトモード 0 で Simple モードを使う）。ビットはフライトモードスイッチの位置に対応する。 Bitmask which holds which flight modes use simple heading mode (eg bit 0 = 1 means Flight Mode 0 uses simple mode). The bitmask is for flightmode switch positions. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: スイッチ位置1 (SwitchPos1) ／ **bit1**: スイッチ位置2 (SwitchPos2) ／ **bit2**: スイッチ位置3 (SwitchPos3) ／ **bit3**: スイッチ位置4 (SwitchPos4) ／ **bit4**: スイッチ位置5 (SwitchPos5) ／ **bit5**: スイッチ位置6 (SwitchPos6)

SLUP Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

7 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SLUP_DEBUG Slung Payload debug output 未確認（AI下訳）	吊り下げ荷物のデバッグ出力。1 でデバッグを有効化 Slung payload debug output, set to 1 to enable debug 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SLUP_DIST_MAX Slung Payload horizontal distance max 未確認（AI下訳）	機体と荷物の水平距離がこの距離以下のとき、揺れを抑制する。0 で常に抑制 Oscillation is suppressed when vehicle and payload are no more than this distance horizontally. Set to 0 to always suppress 範囲 0 ～ 30 既定値 15[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SLUP_ENABLE Slung Payload enable 未確認（AI下訳）	吊り下げ荷物機能を有効にする Slung Payload enable 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SLUP_RESTOFS_TC Slung Payload resting offset estimate filter time constant 未確認（AI下訳）	GPS 誤差と風を補償するために使う、荷物位置推定器の時定数。大きいほど推定は滑らかになるが応答が遅くなる payload's position estimator's time constant used to compensate for GPS errors and wind. Higher values result in smoother estimate but slower response 範囲 1 ～ 20 既定値 10[C]
SLUP_SYSID Slung Payload mavlink system id 未確認（AI下訳）	吊り下げ荷物の MAVLink システム ID。0 で任意／すべてのシステム ID を使う Slung Payload mavlink system id. 0 to use any/all system ids 範囲 0 ～ 255 既定値 0[C]
SLUP_VEL_P Slung Payload Velocity P gain 未確認（AI下訳）	吊り下げ荷物の速度 P ゲイン。大きいほど荷物に同期した動きが速くなる Slung Payload Velocity P gain, higher values will result in faster movements in sync with payload 範囲 0 ～ 0.8 既定値 0.5[C]
SLUP_WP_POS_P Slung Payload return to WP position P gain 未確認（AI下訳）	WP 位置の P ゲイン。大きいほど元のウェイポイントへ速く戻る WP position P gain. higher values will result in vehicle moving more quickly back to the original waypoint 範囲 0 ～ 1 既定値 0.05[C]

SPRAY 散布機

5 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SPRAY_ENABLE Sprayer enable/disable 未確認（AI下訳）	散布機を有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) the sprayer 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
SPRAY_PUMP_MIN Pump speed minimum 未確認（AI下訳）	ポンプの最低速度（%） Minimum pump speed expressed as a percentage 単位 % 範囲 0 ～ 100 既定値 0[C]
SPRAY_PUMP_RATE Pump speed 未確認（AI下訳）	1m/s で移動するときの希望ポンプ速度（%） Desired pump speed when travelling 1m/s expressed as a percentage 単位 % 範囲 0 ～ 100 既定値 10[C]
SPRAY_SPEED_MIN Speed minimum 未確認（AI下訳）	散布を始める最低速度 Speed minimum at which we will begin spraying 単位 cm/s 範囲 0 ～ 1000 既定値 100[C]
SPRAY_SPINNER Spinner rotation speed 未確認（AI下訳）	スピナーの回転速度（PWM）。大きいほど水平方向の広い範囲に散布する Spinner's rotation speed in PWM (a higher rate will disperse the spray over a wider area horizontally) 単位 ms 範囲 1000 ～ 2000 既定値 1300[C]

SRTL SmartRTL

3 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SRTL_ACCURACY SmartRTL accuracy 未確認（AI下訳）	SmartRTL の精度。経路点間の最小距離。 SmartRTL accuracy. The minimum distance between points. 単位 m　範囲 0 ～ 10　既定値 2[S]
SRTL_OPTIONS SmartRTL options 未確認（AI下訳）	SmartRTL のオプション（ビットマスク）。 Bitmask of SmartRTL options. 既定値 0[S] ビットマスク **bit2**: パイロットのヨーを無視 (Ignore pilot yaw)
SRTL_POINTS SmartRTL maximum number of points on path 再起動が必要　未確認（AI下訳）	SmartRTL の経路上の最大点数。0 で SmartRTL を無効化。100 点で約 3k のメモリを使う。 SmartRTL maximum number of points on path. Set to 0 to disable SmartRTL. 100 points consumes about 3k of memory. 範囲 0 ～ 500　既定値 300[S]

STAT 統計情報

6 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
STAT_BOOTCNT Boot Count 読み取り専用　未確認（AI下訳）	ボードの起動回数 Number of times board has been booted 既定値 0[C]
STAT_DISTFLWN Total Distance Flown 読み取り専用　未確認（AI下訳）	統計リセット以降の総飛行距離の推定値 Estimate of total distance flown since statistics reset 単位 m　既定値 0[C]
STAT_FLTCNT Total Flight Count 読み取り専用　未確認（AI下訳）	総飛行回数 Total number of flights 既定値 0[C]
STAT_FLTTIME Total FlightTime 読み取り専用　未確認（AI下訳）	総飛行時間（秒） Total FlightTime (seconds) 単位 s　既定値 0[C]
STAT_RESET Statistics Reset Time 読み取り専用　未確認（AI下訳）	統計をリセットした時刻（2016 年 1 月 1 日からの秒数、Unix エポック +1451606400）。0 にすると統計をリセット、それ以外の値は無視される Seconds since January 1st 2016 (Unix epoch+1451606400) since statistics reset (set to 0 to reset statistics, other set values will be ignored) 単位 s　既定値 1[C]
STAT_RUNTIME Total RunTime 読み取り専用　未確認（AI下訳）	オートパイロットの総稼働時間 Total time autopilot has run 単位 s　既定値 0[C]

SUPER Super Simple モード

1 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SUPER_SIMPLE Super Simple Mode 未確認（AI下訳）	Super Simple モードを使うフライトモードのビットマスク。Disabled（0）にすると Super Simple モードを無効化。ビットはフライトモードスイッチの位置に対応する Bitmask to enable Super Simple mode for some flight modes. Setting this to Disabled(0) will disable Super Simple Mode. The bitmask is for flight mode switch positions 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: スイッチ位置1 (SwitchPos1) ／ **bit1**: スイッチ位置2 (SwitchPos2) ／ **bit2**: スイッチ位置3 (SwitchPos3) ／ **bit3**: スイッチ位置4 (SwitchPos4) ／ **bit4**: スイッチ位置5 (SwitchPos5) ／ **bit5**: スイッチ位置6 (SwitchPos6)

SURFTRAK 地表追従

2 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
SURFTRAK_MODE Surface Tracking Mode 再起動が必要 未確認（AI下訳）	地表追従で追従する面を設定する set which surface to track in surface tracking 既定値 1 = 地面[S] 選択肢 **0**: 追従しない (Do not track) ／ **1**: 地面 (Ground) ／ **2**: 天井 (Ceiling)
SURFTRAK_TC Surface Tracking Filter Time Constant 未確認（AI下訳）	地表高度の測定値の変化の 63.2% に達するまでの時間。0 でフィルタを無効化 Time to achieve 63.2% of the surface altitude measurement change. If 0 filtering is disabled 単位 s 範囲 0 ～ 5 既定値 1[S]

TA Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

15 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TA_ACT_FN Activation Function for Terrain Avoidance 未確認（AI下訳）	RC チャンネルの _OPTION をこの値にすると、そのチャンネルで地形回避の有効／無効を切り替える Setting an RC channel's _OPTION to this value will use it for Terrain Avoidance enable/disable 範囲 300 ～ 307 既定値 305[C]
TA_ALT_MAX ceiling for pitching/quading 未確認（AI下訳）	地形回避が機体を上昇させる高さの上限。垂直方向の暴走を防ぐフェイルセーフとして働く。 This is a limit on how high the terrain avoidane will take the vehicle. It acts a failsafe to prevent vertical flyaways. 単位 m 範囲 20 ～ 1000 既定値 120[C]
TA_CMTC_ENABLE CMTC Enable 未確認（AI下訳）	地形回避の実行中に「上昇しきれない（Can't Make That Climb）」判定を有効にするかどうか Whether to enable Can't Make That Climb while running Terrain Avoidance 範囲 0 ～ 1 既定値 0[C]
TA_CMTC_HGT CMTC Height 未確認（AI下訳）	AUTO ミッションや RTL の飛行中に保つ地形からの最低高さ。0（0）なら TA_PTCH_DOW_MIN を使う。 The minimum Height above terrain to maintain when following an AUTO mission or RTL. If zero(0) use TA_PTCH_DOW_MIN. 単位 m 既定値 50[C]
TA_CMTC_RAD CMTC loiter radius 未確認（AI下訳）	高度を稼ごうとしてロイターするときの半径。未設定または 0 以下なら WP_LOITER_RAD を使う Use this radius for the loiter when trying to gain altitude. If not set or <=0 use WP_LOITER_RAD 単位 m 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TA_GSP_AIRBRAKE Groudspeed Airbrake limt 未確認（AI下訳）	対気速度と対地速度の差として、対地速度を落とすためにエアブレーキを作動させる上限。-1で無効。 This is the limit for triggering airbrake to slow groundspeed as a difference between the airspeed and groundspeed. -1 for disabled. 単位 m/s 範囲 -1 ～ -10 既定値 0[C]
TA_GSP_MAX Maximum Groundspeed 未確認（AI下訳）	地形回避が機体を移動させる対地速度の上限。センサの読み値の信頼性を保つため。-1 で無効。 This is a limit on how fast in groundspeeed terrain avoidance will take the vehicle. This is to allow for reliable sensor readings. -1 for disabled. 単位 m/s 範囲 10 ～ 40 既定値 -1[C]
TA_HOME_DIST safe distance around home 未確認（AI下訳）	機体がホームからこの距離未満なら地形回避を適用しない Terrain avoidance will not be applied if the vehicle is less than this distance from home 単位 m 既定値 100[C]
TA_PTCH_DWN_MIN down distance minimum for Pitching 未確認（AI下訳）	下方向の距離がこの値未満になったら、高度を稼ぐため機首上げを始める。 If the downward distance is less than this value then start Pitching up to gain altitude. 単位 m 既定値 46[C]
TA_PTCH_FWD_MIN forward distance minimum for Pitching 未確認（AI下訳）	前方向の距離がこの値未満になったら、高度を稼ぐため機首上げを始める。 If the farwardward distance is less than this value then start Pitching up to gain altitude. 単位 m 既定値 80[C]
TA_PTCH_GSP_MIN minimum ground speed for Pitching 未確認（AI下訳）	機首上げを使うために必要な最低対地速度（対気速度ではない）。 Minimum Groundspeed (not airspeed) to be flying for Pitching to be used. 単位 m/s 既定値 17[C]
TA_PTCH_TIMEOUT timeout Pitching 未確認（AI下訳）	機首上げを始めるには、下方向または前方向の最小距離がこの秒数以上トリガされている必要がある Minimum down or forward distance must be triggered for more than this many seconds to start Pitching 単位 s 既定値 2[C]
TA_QUAD_DWN_MIN Downward distance minimum Quading 未確認（AI下訳）	下方向の距離がこの値未満になったら、高度を稼ぐためクワッド（垂直）上昇を始める。 If the downward distance is less than this value then start Quading up to gain altitude. 単位 m 既定値 35[C]
TA_QUAD_FWD_MIN minimum forward distance for Quading 未確認（AI下訳）	前方向の距離がこの値未満になったら、高度を稼ぐためクワッド（垂直）上昇を始める。 If the farwardward distance is less than this value then start Quading up to gain altitude. 単位 m 既定値 20[C]
TA_UPDATE_RATE Frequency to process avoidance 未確認（AI下訳）	回避処理のレート Avoidance processing rate 単位 Hz 既定値 10[C]

TCAL 温度キャリブレーション

4 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TCAL_BARO_EXP Temperature Calibration barometer exponent 読み取り専用 未確認（AI下訳）	気圧計の温度補正で学習した指数 Learned exponent for barometer temperature correction 既定値 0[C]
TCAL_ENABLED Temperature calibration enable 未確認（AI下訳）	温度キャリブレーションを有効にする。0 で無効。1 で学習済みの値を使う。2 で新しい値を学習して使う Enable temperature calibration. Set to 0 to disable. Set to 1 to use learned values. Set to 2 to learn new values and use the values 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 有効化して学習 (EnableAndLearn)
TCAL_TEMP_MAX Temperature calibration max learned temperature 読み取り専用 未確認（AI下訳）	学習した最高温度。学習の過程で自動設定される Maximum learned temperature. This is automatically set by the learning process 単位 degC 既定値 0[C]
TCAL_TEMP_MIN Temperature calibration min learned temperature 読み取り専用 未確認（AI下訳）	学習した最低温度。学習の過程で自動設定される Minimum learned temperature. This is automatically set by the learning process 単位 degC 既定値 0[C]

TEMP 温度センサ

226 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP1_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP1_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP1_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP1_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP1_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP1_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP1_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 〜 127 既定値 0[C]
TEMP1_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 〜 3 既定値 0[C]
TEMP1_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 〜 65535 既定値 0[C]
TEMP1_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP1_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100[C]
TEMP1_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400[C]
TEMP1_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: ESC ／ **2**: モーター (Motor) ／ **3**: バッテリー番号 (Battery Index) ／ **4**: バッテリー ID／シリアル番号 (Battery ID/SerialNumber) ／ **5**: CAN 接続のピトー管 (CAN based Pitot tube) ／ **6**: AP_Periph で DroneCAN 出力 (DroneCAN-out on AP_Periph) ／ **7**: サーボモーター (Servo motor) ／ **8**: サーボ基板 (Servo PCB)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP1_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1[C]
TEMP1_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: TSYS01 ／ **2**: MCP9600 ／ **3**: MAX31865 2 線または 4 線 (MAX31865 2 or 4 wire) ／ **4**: TSYS03 ／ **5**: アナログ (Analog) ／ **6**: DroneCAN ／ **7**: MLX90614 ／ **8**: SHT3x ／ **9**: MAX31865 3 線 (MAX31865 3 wire) ／ **10**: TMP119
TEMP2_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP2_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP2_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP2_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP2_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP2_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP2_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP2_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
TEMP2_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
TEMP2_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP2_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100[C]
TEMP2_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400[C]
TEMP2_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP2_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1[C]
TEMP2_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP3_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP3_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP3_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP3_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP3_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP3_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP3_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0 C
TEMP3_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0 C
TEMP3_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0 C
TEMP3_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP3_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100 C
TEMP3_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP3_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP3_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1[C]
TEMP3_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP4_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP4_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP4_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP4_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP4_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP4_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP4_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
TEMP4_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
TEMP4_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
TEMP4_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP4_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100[C]
TEMP4_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400[C]
TEMP4_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP4_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1[C]
TEMP4_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP5_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP5_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP5_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP5_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP5_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP5_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP5_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
TEMP5_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
TEMP5_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
TEMP5_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP5_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100 C
TEMP5_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400 C
TEMP5_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP5_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1 C
TEMP5_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP6_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP6_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP6_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP6_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP6_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP6_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP6_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0 C
TEMP6_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0 C
TEMP6_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0 C
TEMP6_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP6_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100 C
TEMP6_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400 C
TEMP6_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP6_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1 C
TEMP6_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP7_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP7_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP7_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP7_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP7_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP7_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP7_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP7_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
TEMP7_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
TEMP7_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP7_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100[C]
TEMP7_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400[C]
TEMP7_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP7_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1[C]
TEMP7_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP8_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP8_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP8_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP8_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP8_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP8_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP8_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
TEMP8_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
TEMP8_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
TEMP8_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP8_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100[C]
TEMP8_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP8_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP8_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1 C
TEMP8_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP9_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP9_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP9_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP9_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP9_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP9_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP9_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
TEMP9_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
TEMP9_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
TEMP9_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP9_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100[C]
TEMP9_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400[C]
TEMP9_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP9_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1[C]
TEMP9_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP10_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP10_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP10_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP10_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP10_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP10_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP10_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0 C
TEMP10_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0 C
TEMP10_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0 C
TEMP10_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP10_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100 C
TEMP10_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400 C
TEMP10_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP10_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1 C
TEMP10_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP11_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP11_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP11_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP11_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP11_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP11_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP11_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 〜 127 既定値 0 C
TEMP11_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 〜 3 既定値 0 C
TEMP11_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 〜 65535 既定値 0 C
TEMP11_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 〜 127 既定値 -1 = 無効 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP11_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100 C
TEMP11_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400 C
TEMP11_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP11_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1 C
TEMP11_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP12_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP12_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP12_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP12_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP12_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP12_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP12_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP12_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
TEMP12_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
TEMP12_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP12_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100[C]
TEMP12_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400[C]
TEMP12_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP12_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1[C]
TEMP12_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP13_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP13_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP13_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP13_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP13_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP13_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP13_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0 C
TEMP13_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0 C
TEMP13_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0 C
TEMP13_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP13_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100 C
TEMP13_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP13_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP13_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1 C
TEMP13_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP14_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP14_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP14_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP14_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP14_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP14_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0[C]
TEMP14_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]
TEMP14_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0[C]
TEMP14_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0[C]
TEMP14_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効[C] 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）
TEMP14_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100[C]
TEMP14_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400[C]
TEMP14_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP14_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1[C]
TEMP14_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP15_A0 Temperature sensor analog 0th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a0 a0 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP15_A1 Temperature sensor analog 1st polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a1 a1 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP15_A2 Temperature sensor analog 2nd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a2 a2 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP15_A3 Temperature sensor analog 3rd polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a3 a3 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP15_A4 Temperature sensor analog 4th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a4 a4 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP15_A5 Temperature sensor analog 5th polynomial coefficient 未確認（AI下訳）	温度（度）= a0 + a1*電圧 + a2*電圧^2 + a3*電圧^3 + a4*電圧^4 + a5*電圧^5 という多項式の係数 a5 a5 in polynomial of form temperature in deg = a0 + a1*voltage + a2*voltage^2 + a3*voltage^3 + a4*voltage^4 + a5*voltage^5 既定値 0 C
TEMP15_ADDR Temperature sensor address 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのアドレス。通常は I2C アドレス Temperature sensor address, typically used for I2C address 範囲 0 ～ 127 既定値 0 C
TEMP15_BUS Temperature sensor bus 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサのバス番号。通常は複数の I2C バスから選ぶのに使う Temperature sensor bus number, typically used to select from multiple I2C buses 範囲 0 ～ 3 既定値 0 C
TEMP15_MSG_ID Temperature sensor DroneCAN message ID 未確認（AI下訳）	このバックエンドが受信するメッセージのデバイス ID Sets the message device ID this backend listens for 範囲 0 ～ 65535 既定値 0 C
TEMP15_PIN Temperature sensor analog voltage sensing pin 未確認（AI下訳）	温度監視に使うアナログ入力ピン。いくつかのオートパイロットの例を選択肢に示す。Wiki で「Analog pins」を検索のこと。 Sets the analog input pin that should be used for temprature monitoring. Values for some autopilots are given as examples. Search wiki for "Analog pins". 範囲 -1 ～ 127 既定値 -1 = 無効 C 選択肢 ARSPD2_PIN と同じ（7 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TEMP15_RTD_NOM Nominal RTD resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う RTD の公称抵抗（通常 100 または 1000 Ω）。 Nominal RTD resistance used to calculate temperature, typically 100 or 1000 ohms. 既定値 100[C]
TEMP15_RTD_REF RTD reference resistance 未確認（AI下訳）	温度の計算に使う基準抵抗（Ω） Reference resistance used to calculate temperature, in ohms 既定値 400[C]
TEMP15_SRC Sensor Source 未確認（AI下訳）	この温度センサのデータで、どの機器の温度報告を置き換えるかを指定する。0（None）ならデータはログでのみ使える。将来はデータを直接返すモーター温度報告が新設される予定。 Sensor Source is used to designate which device's temperature report will be replaced by this temperature sensor's data. If 0 (None) then the data is only available via log. In the future a new Motor temperature report will be created for returning data directly. 既定値 — 選択肢 TEMP1_SRC と同じ（9 項目）
TEMP15_SRC_ID Sensor Source Identification 未確認（AI下訳）	システム構成要素の特定のインスタンスの温度報告を、この温度センサの値で置き換えるための識別子。例：TEMP_SRC = 1（ESC）、TEMP_SRC_ID = 1 で ESC1 の温度を設定する。TEMP_SRC = 3（BatteryIndex）、TEMP_SRC_ID = 2 で BATT2 の温度を設定する。TEMP_SRC = 4（BatteryId/SerialNum）、TEMP_SRC_ID=42 で、BATTn_SERIAL = 42 のすべてのバッテリーの温度を設定する。 Sensor Source Identification is used to replace a specific instance of a system component's temperature report with the temp sensor's. Examples: TEMP_SRC = 1 (ESC), TEMP_SRC_ID = 1 will set the temp of ESC1. TEMP_SRC = 3 (BatteryIndex),TEMP_SRC_ID = 2 will set the temp of BATT2. TEMP_SRC = 4 (BatteryId/SerialNum),TEMP_SRC_ID=42 will set the temp of all batteries that have param BATTn_SERIAL = 42. 既定値 -1[C]
TEMP15_TYPE Temperature Sensor Type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	温度センサを有効にする Enables temperature sensors 既定値 — 選択肢 TEMP1_TYPE と同じ（11 項目）
TEMP_LOG Logging 未確認（AI下訳）	温度センサのログ記録を有効にする Enables temperature sensor logging 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 全インスタンスを記録 (Log all instances) ／ **2**: センサ源が None のインスタンスのみ記録 (Log only instances with sensor source set to None)

TERR Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

4 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TERR_BRK_ALT terrain brake altitude 未確認（AI下訳）	地形ブレーキの高度。LOITER モード中にこの地上高を下回ると BRAKE モードに入る。 terrain brake altitude. The altitude above the ground below which BRAKE mode will be engaged if in LOITER mode. 単位 m 範囲 1 ～ 100 既定値 30[C]
TERR_BRK_ENABLE terrain brake enable 未確認（AI下訳）	地形ブレーキを有効にする terrain brake enable 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TERR_BRK_HDIST terrain brake home distance 未確認（AI下訳）	地形ブレーキのホーム距離。ホームからこの距離を超えると自動 BRAKE が有効になる。ホームからこの距離以内ではスクリプトは作動しない terrain brake home distance. The distance from home where the auto BRAKE will be enabled. When within this distance of home the script will not activate 単位 m 範囲 0 ～ 1000 既定値 100[C]
TERR_BRK_SPD terrain brake speed threshold 未確認（AI下訳）	地形ブレーキの速度しきい値。水平速度と降下率がどちらもこれ未満なら BRAKE を作動させない。小さい値にすると、LOITER モードで安全な高度まで上昇できるようにするのに使える。緊急の地形 BRAKE モード切替から LOITER で回復したい場合は 0.5 を推奨。 terrain brake speed threshold. Don't trigger BRAKE if both horizontal speed and descent rate are below this threshold. By setting this to a small value this can be used to allow the user to climb up to a safe altitude in LOITER mode. A value of 0.5 is recommended if you want to use LOITER to recover from an emergency terrain BRAKE mode change. 単位 m/s 範囲 0 ～ 5 既定値 0[C]

TERRAIN 地形データ

6 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TERRAIN_CACHE_SZ Terrain cache size 未確認（AI下訳）	メモリに保持する 32x28 のキャッシュブロックの数。1 ブロックあたり約 1800 バイトのメモリを使う The number of 32x28 cache blocks to keep in memory. Each block uses about 1800 bytes of memory 範囲 0 ～ 128 既定値 12[S]
TERRAIN_ENABLE Terrain data enable 未確認（AI下訳）	地形データを有効にする。機体が SD カードに地形データのデータベースを保存するようになる。地形データは必要に応じて地上局から要求し、後で使うために SD カードに保存する。役立てるには、地上局が TERRAIN_REQUEST メッセージに対応し、SRTM データベースなどの地形データベースにアクセスできる必要がある。 enable terrain data. This enables the vehicle storing a database of terrain data on the SD card. The terrain data is requested from the ground station as needed, and stored for later use on the SD card. To be useful the ground station must support TERRAIN_REQUEST messages and have access to a terrain database, such as the SRTM database. 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
TERRAIN_MARGIN Acceptance margin 未確認（AI下訳）	GCS からの地形データを受け付ける余裕（センチメートル）。精度の低い緯度・経度スケーリングで作られた古い地形データを使えるようにするのに使う Margin in centi-meters to accept terrain data from the GCS. This can be used to allow older terrain data generated with less accurate latitude/longitude scaling to be used 単位 m 範囲 0.05 ～ 50000 既定値 0.05[S]
TERRAIN_OFS_MAX Terrain reference offset maximum 未確認（AI下訳）	アーム時に機体が地上にあるという仮定に基づく、地形高度の調整の最大量。アーム時に機体の位置を記録し、その位置の地形データが得られたら、その位置の地形高度をアーム時に記録した高度に合わせる高さ調整を計算する。この高さ調整はすべての地形データに適用される。このパラメータは調整量を制限する。0 で地形高度の調整を使わない。 The maximum adjustment of terrain altitude based on the assumption that the vehicle is on the ground when it is armed. When the vehicle is armed the location of the vehicle is recorded, and when terrain data is available for that location a height adjustment for terrain data is calculated that aligns the terrain height at that location with the altitude recorded at arming. This height adjustment is applied to all terrain data. This parameter clamps the amount of adjustment. A value of zero disables the use of terrain height adjustment. 単位 m 範囲 0 ～ 50 既定値 30[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TERRAIN_OPTIONS Terrain options 未確認（AI下訳）	地形システムの動作を変えるオプション。Accept Old Terrain Data は、地形データベースの不具合が修正される前に作られた地形データを受け付ける。データの不具合は 2026 年 2 月 24 日以降すべて修正されている。どうしても古い地形データを使うリスクを取る場合はこのオプションを設定する。そうでなければ microSD カードをフォーマットするか /APM/TERRAIN フォルダの名前を変えて古いデータを消し、https://terrain.ardupilot.org から更新済みのデータをダウンロードするか、自動ダウンロードで地形データを入れ直す。 Options to change behavior of terrain system. The Accept Old Terrain Data option can be used to accept terrain data generated from before the terrain database bugs were fixed. The bugs in the data were all fixed from 24th February 2026. If you really want to risk using the old terrain data then you can set this option, otherwise remove the old terrain data by formatting your microSD card or renaming the /APM/TERRAIN folder. Then downloaded updated data from https://terrain.ardupilot.org, or let the automatic terrain download repopulate your terrain data. 既定値 0[S] ビットマスク **bit0**: ダウンロードを無効化 (Disable Download) ／ **bit1**: ディスクを無効化 (Disable Disk) ／ **bit2**: 古い地形データを受け付ける (Accept Old Terrain Data)
TERRAIN_SPACING Terrain grid spacing 未確認（AI下訳）	地形グリッド点の間隔（メートル）。SD カードに保存し地上局に要求する地形データの水平分解能を決める。Mission Planner や MAVProxy のように GCS が ArduPilot の SRTM データベースを使う場合は 100 メートルが適切。GCS がその分解能を提供できない場合、100 メートル未満の間隔は SD カードの容量を無駄にする。グリッド間隔は飛行中にメモリに保持するデータ量も決め、間隔が大きいほど多くのデータをメモリに持てる。グリッド間隔 100 メートルでは、機体は 12 個のグリッド正方形（1 つあたり 2.7km × 3.2km）をメモリに保持する。それ以外のグリッド正方形は GCS から取得した後 SD に保存され、必要に応じて読み込まれる。 Distance between terrain grid points in meters. This controls the horizontal resolution of the terrain data that is stored on te SD card and requested from the ground station. If your GCS is using the ArduPilot SRTM database like Mission Planner or MAVProxy, then a resolution of 100 meters is appropriate. Grid spacings lower than 100 meters waste SD card space if the GCS cannot provide that resolution. The grid spacing also controls how much data is kept in memory during flight. A larger grid spacing will allow for a larger amount of data in memory. A grid spacing of 100 meters results in the vehicle keeping 12 grid squares in memory with each grid square having a size of 2.7 kilometers by 3.2 kilometers. Any additional grid squares are stored on the SD once they are fetched from the GCS and will be loaded as needed. 単位 m 増分 1 既定値 100[S]

THR スロットル

6 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
THR_DZ Throttle deadzone 未確認（AI下訳）	スロットル中央の上下の不感帯（PWM マイクロ秒）。AltHold・Loiter・PosHold モードで使う The deadzone above and below mid throttle in PWM microseconds. Used in AltHold, Loiter, PosHold flight modes 単位 PWM 範囲 0 ～ 300 増分 1 既定値 100[S]
THR_KILL_CHAN output channel to change on throttle kill 未確認（AI下訳）	スロットルキル時に変える出力チャンネル。0 でこの機能を無効化 output channel to change on throttle kill, a value of zero disables the feature 範囲 0 ～ 32 既定値 0[C]
THR_KILL_DEF throttle kill default value 未確認（AI下訳）	スロットルキルの既定値。起動時の補助機能の既定位置 throttle kill default value. The default auxilliary function position on boot 範囲 0 ～ 2 既定値 0[C]
THR_KILL_FUNC AUX function to kill engine 未確認（AI下訳）	エンジンを停止する補助機能。RCn_OPTION と RC スイッチ、または地上局の補助機能で作動できる AUX function to kill engine. This can be activated either with a RCn_OPTION and a R/C switch or with a ground station auxilliary function 範囲 300 ～ 307 既定値 300[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
THR_KILL_PWM PWM on kill active 未確認（AI下訳）	キル作動時の PWM PWM on kill active 範囲 800 ～ 2200 既定値 900[C]
THR_KILL_VAL auxilliary value to kill throttle 未確認（AI下訳）	スロットルキルを作動させる補助入力の値。2 で補助入力が High のときにキル、0 で Low のときにキル auxilliary value to kill throttle. Set to 2 to kill the throttle when the auxilliary is high. Set to 0 to kill when auxilliary is low 範囲 0 ～ 2 既定値 2[C]

THROW Throw モード

7 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
THROW_ALT_ACSND Throw mode target altitude to ascsend 未確認（AI下訳）	上向きに投げたときに目標とする上昇量（正の値）。周囲の障害物から素早く離れるため。 Target altitude to ascend during a throw upwards (must be positive). This allows for rapidly clearing surrounding obstacles. 単位 m 既定値 3[S]
THROW_ALT_DCSND Throw mode target altitude to descend 未確認（AI下訳）	落下させたときに目標とする下降量（正の値）。周囲の障害物から素早く離れるため。 Target altitude to descend during a drop, (must be positive). This allows for rapidly clearing surrounding obstacles. 単位 m 既定値 1[S]
THROW_ALT_MAX Throw mode maximum altitude 未確認（AI下訳）	Throw モードが投げ・落下を検出する最高高度（これより下で検出）。0 でチェックを無効化 Maximum altitude under which Throw mode will detect a throw or a drop - 0 to disable the check 単位 m 既定値 0[S]
THROW_ALT_MIN Throw mode minimum altitude 未確認（AI下訳）	Throw モードが投げ・落下を検出する最低高度（これより上で検出）。0 でチェックを無効化 Minimum altitude above which Throw mode will detect a throw or a drop - 0 to disable the check 単位 m 既定値 0[S]
THROW_MOT_START Start motors before throwing is detected 未確認（AI下訳）	Throw モードで使う。アームして投げを待つ間、モーターを MOT_SPIN_MIN で設定した速度で回すか、停止させるか。 Used by Throw mode. Controls whether motors will run at the speed set by MOT_SPIN_MIN or will be stopped when armed and waiting for the throw. 既定値 0 = 停止[S] 選択肢 **0**: 停止 (Stopped) ／ **1**: 動作中 (Running)
THROW_NEXTMODE Throw mode's follow up mode 未確認（AI下訳）	投げが成功した後に切り替えるモード。既定は Throw モードのまま（18） Vehicle will switch to this mode after the throw is successfully completed. Default is to stay in throw mode (18) 既定値 18 = Throw[S] 選択肢 **3**: Auto ／ **4**: Guided ／ **5**: LOITER ／ **6**: RTL ／ **9**: Land ／ **17**: Brake ／ **18**: Throw
THROW_TYPE Type of Type 未確認（AI下訳）	Throw モードで使う。機体を上に投げるか、落とすかを指定する。 Used by Throw mode. Specifies whether Copter is thrown upward or dropped. 既定値 0 = 上向きに投げる[S] 選択肢 **0**: 上向きに投げる (Upward Throw) ／ **1**: 落とす (Drop)

TKOFF 離陸

4 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TKOFF_RPM_MAX Takeoff Check RPM maximum 未確認（AI下訳）	モーターの回転数がこの RPM 以下と報告されるまで離陸を許さない。0 でチェックを無効化 Takeoff is not permitted until motors report no more than this RPM. Set to zero to disable check 範囲 0 ～ 10000 既定値 0[S]
TKOFF_RPM_MIN Takeoff Check RPM minimum 未確認（AI下訳）	モーターの回転数が少なくともこの RPM と報告されるまで離陸を許さない。0 でチェックを無効化 Takeoff is not permitted until motors report at least this RPM. Set to zero to disable check 範囲 0 ～ 10000 既定値 0[S]
TKOFF_SLEW_TIME Slew time of throttle during take-off 未確認（AI下訳）	離陸成功を確認しながら、スロットルを最小から最大まで上げる時間。 Time to slew the throttle from minimum to maximum while checking for a successful takeoff. 単位 s 範囲 0.25 ～ 5.0 既定値 2[S]
TKOFF_THR_MAX Takeoff maximum throttle during take-off ramp up 未確認（AI下訳）	離陸の過程で、制御器が機体を浮上したとみなすまでに許す最大スロットル。 Takeoff maximum throttle allowed before controllers assume the aircraft is airborne during the takeoff process. 範囲 0.0 ～ 0.9 既定値 0.9[S]

TMODE

21 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TMODE_ACTION1 Tmode action 1 未確認（AI下訳）	左のアクションボタンを押したときの動作 This is the action taken when the left action button is pressed 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 写真を撮る (TakePhoto) ／ **2**: 動画の切り替え (ToggleVideo) ／ **3**: Acro モード (ModeAcro) ／ **4**: AltHold モード (ModeAltHold) ／ **5**: Auto モード (ModeAuto) ／ **6**: Loiter モード (ModeLoiter) ／ **7**: RTL モード (ModeRTL) ／ **8**: Circle モード (ModeCircle) ／ **9**: Land モード (ModeLand) ／ **10**: Drift モード (ModeDrift) ／ **11**: Sport モード (ModeSport) ／ **12**: AutoTune モード (ModeAutoTune) ／ **13**: PosHold モード (ModePosHold) ／ **14**: Brake モード (ModeBrake) ／ **15**: Throw モード (ModeThrow) ／ **16**: Flip ／ **17**: Stabilize モード (ModeStabilize) ／ **18**: ディスアーム (Disarm) ／ **19**: モードの切り替え (ToggleMode) ／ **20**: アーム → 着陸 → RTL (Arm-Land-RTL) ／ **21**: Simple モードの切り替え (ToggleSimpleMode) ／ **22**: Super Simple モードの切り替え (ToggleSuperSimpleMode) ／ **23**: モーター負荷試験 (MotorLoadTest) ／ **24**: FlowHold モード (ModeFlowHold)
TMODE_ACTION2 Tmode action 2 未確認（AI下訳）	右のアクションボタンを押したときの動作 This is the action taken when the right action button is pressed 既定値 — 選択肢 TMODE_ACTION1 と同じ（25 項目）
TMODE_ACTION3 Tmode action 3 未確認（AI下訳）	電源ボタンを押したときの動作 This is the action taken when the power button is pressed 既定値 — 選択肢 TMODE_ACTION1 と同じ（25 項目）
TMODE_ACTION4 Tmode action 4 未確認（AI下訳）	左（Mode）ボタンを押したまま左のアクションボタンを押したときの動作 This is the action taken when the left action button is pressed while the left (Mode) button is held down 既定値 — 選択肢 TMODE_ACTION1 と同じ（25 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TMODE_ACTION5 Tmode action 5 未確認（AI下訳）	左（Mode）ボタンを押したまま右のアクションボタンを押したときの動作 This is the action taken when the right action is pressed while the left (Mode) button is held down 既定値 — 選択肢 TMODE_ACTION1 と同じ（25 項目）
TMODE_ACTION6 Tmode action 6 未確認（AI下訳）	左（Mode）ボタンを押したまま電源ボタンを押したときの動作 This is the action taken when the power button is pressed while the left (Mode) button is held down 既定値 — 選択肢 TMODE_ACTION1 と同じ（25 項目）
TMODE_ENABLE tmode enable 未確認（AI下訳）	tmode（トイモード）は、量販向けドローン用に簡略化したユーザーインターフェース。Version1 は SkyViper V2450GPS 用、Version2 は F412 ベースのボード用 tmode (or "toy" mode) gives a simplified user interface designed for mass market drones. Version1 is for the SkyViper V2450GPS. Version2 is for the F412 based boards 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: バージョン1 を有効化 (EnableVersion1) ／ **2**: バージョン2 を有効化 (EnableVersion2)
TMODE_FLAGS Tmode flags 未確認（AI下訳）	tmode の動作を変えるフラグのビットマスク。DisarmOnLowThrottle：着地中にスロットルを 1 秒下げたままにするとディスアーム。ArmOnHighThrottle：スロットルが 80% を超えた状態が 1 秒続くとアーム。UpgradeToLoiter：ALT_HOLD に切り替えて LOITER モードでの離陸を許し、GPS が使えるようになったら自動で LOITER に移行する。RTLStickCancel：RTL モード中に大きなスティック入力があると LOITER モードにする Bitmask of flags to change the behaviour of tmode. DisarmOnLowThrottle means to disarm if throttle is held down for 1 second when landed. ArmOnHighThrottle means to arm if throttle is above 80% for 1 second. UpgradeToLoiter means to allow takeoff in LOITER mode by switching to ALT_HOLD, then auto-upgrading to LOITER once GPS is available. RTLStickCancel means that on large stick inputs in RTL mode that LOITER mode is engaged 既定値 — ビットマスク **bit0**: 低スロットルでディスアーム (DisarmOnLowThrottle) ／ **bit1**: 高スロットルでアーム (ArmOnHighThrottle) ／ **bit2**: Loiter へ移行 (UpgradeToLoiter) ／ **bit3**: スティックで RTL を取り消す (RTLStickCancel)
TMODE_LEFT Tmode left action 未確認（AI下訳）	左（Mode）ボタンを押したときの動作 This is the action taken when the left (Mode) button is pressed 既定値 — 選択肢 TMODE_ACTION1 と同じ（25 項目）
TMODE_LEFT_LONG Tmode left long action 未確認（AI下訳）	左（Mode）ボタンを長押ししたときの動作 This is the action taken when the left (Mode) button is long-pressed 既定値 — 選択肢 TMODE_ACTION1 と同じ（25 項目）
TMODE_LOAD_FILT Load test filter 未確認（AI下訳）	負荷試験の出力にかけるフィルタ。1 はフィルタなし。2 は値を 1 回繰り返す。3 は値を 3 回繰り返す… This filters the load test output. A value of 1 means no filter. 2 means values are repeated once. 3 means values are repeated 3 times, etc 範囲 0 ～ 100 既定値 1[C]
TMODE_LOAD_MUL Load test multiplier 未確認（AI下訳）	負荷試験の出力の倍率（0～1） This scales the load test output, as a value between 0 and 1 範囲 0 ～ 1 増分 0.01 既定値 1[C]
TMODE_LOAD_TYPE Load test type 未確認（AI下訳）	負荷試験の種類 This sets the type of load test 既定値 — 選択肢 **0**: 一定推力 (ConstantThrust) ／ **1**: LogReplay1 ／ **2**: LogReplay2

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TMODE_MODE1 Tmode first mode 未確認（AI下訳）	機体の電源を入れたときの最初のモード。このモードは GPS を必要としないものとする This is the initial mode when the vehicle is first turned on. This mode is assumed to not require GPS 既定値 — 選択肢 **0**: Stabilize ／ **1**: Acro ／ **2**: AltHold ／ **3**: Auto ／ **4**: Guided ／ **5**: Loiter ／ **6**: RTL ／ **7**: Circle ／ **9**: Land ／ **11**: Drift ／ **13**: Sport ／ **14**: Flip ／ **15**: AutoTune ／ **16**: PosHold ／ **17**: Brake ／ **18**: Throw ／ **19**: Avoid_ADSB ／ **20**: Guided_NoGPS ／ **21**: FlowHold
TMODE_MODE2 Tmode second mode 未確認（AI下訳）	2 番目のモード。このモードは GPS を必要とするものとする This is the secondary mode. This mode is assumed to require GPS 既定値 — 選択肢 TMODE_MODE1 と同じ（19 項目）
TMODE_RIGHT Tmode right action 未確認（AI下訳）	右（Return）ボタンを押したときの動作 This is the action taken when the right (Return) button is pressed 既定値 — 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 写真を撮る (TakePhoto) ／ **2**: 動画の切り替え (ToggleVideo) ／ **3**: Acro モード (ModeAcro) ／ **4**: AltHold モード (ModeAltHold) ／ **5**: Auto モード (ModeAuto) ／ **6**: Loiter モード (ModeLoiter) ／ **7**: RTL モード (ModeRTL) ／ **8**: Circle モード (ModeCircle) ／ **9**: Land モード (ModeLand) ／ **10**: Drift モード (ModeDrift) ／ **11**: Sport モード (ModeSport) ／ **12**: AutoTune モード (ModeAutoTune) ／ **13**: PosHold モード (ModePosHold) ／ **14**: Brake モード (ModeBrake) ／ **15**: Throw モード (ModeThrow) ／ **16**: Flip ／ **17**: Stabilize モード (ModeStabilize) ／ **18**: ディスアーム (Disarm) ／ **19**: モードの切り替え (ToggleMode) ／ **20**: アーム → 着陸 → RTL (Arm-Land-RTL) ／ **21**: Simple モードの切り替え (ToggleSimpleMode) ／ **22**: Super Simple モードの切り替え (ToggleSuperSimpleMode) ／ **23**: モーター負荷試験 (MotorLoadTest)
TMODE_TMAX Max thrust multiplier 未確認（AI下訳）	電圧が低いときの推力倍率 This sets the thrust multiplier when voltage is low 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 1[C]
TMODE_TMIN Min thrust multiplier 未確認（AI下訳）	電圧が高いときの推力倍率 This sets the thrust multiplier when voltage is high 範囲 0 〜 1 増分 0.01 既定値 1[C]
TMODE_TRIM_AUTO Stick auto trim limit 未確認（AI下訳）	ディスアーム中にスティックが動いていないときに適用できる自動スティックトリムの量。1500 からの PWM の上限値 This is the amount of automatic stick trim that can be applied when disarmed with sticks not moving. It is a PWM limit value away from 1500 範囲 0 〜 100 既定値 50[C]
TMODE_VMAX Max voltage for output limiting 未確認（AI下訳）	この電圧を超えると推力最小値を使うバッテリー電圧 This is the battery voltage above which thrust min is used 範囲 0 〜 5 増分 0.01 既定値 3.8[C]
TMODE_VMIN Min voltage for output limiting 未確認（AI下訳）	この電圧を下回ると出力制限を行わないバッテリー電圧 This is the battery voltage below which no output limiting is done 範囲 0 〜 5 増分 0.01 既定値 3.5[C]

TOFSENSE Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

12 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TOFSENSE_ID1 TOFSENSE-M First ID 未確認（AI下訳）	1 番目の TOFSENSE-M センサ ID。センサが 1 つだけの場合は 0 のままにしてすべての ID を受け付ける。センサの ID は NAssistant ソフトウェアで変更できる First TOFSENSE-M sensor ID. Leave this at 0 to accept all IDs and if only one sensor is present. You can change ID of sensor from NAssistant Software 範囲 1 〜 255 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TOFSENSE_ID2 TOFSENSE-M Second ID 未確認（AI下訳）	2 番目の TOFSENSE-M センサ ID。0 にはできない。センサの ID は NAssistant ソフトウェアで変更できる Second TOFSENSE-M sensor ID. This cannot be 0. You can change ID of sensor from NAssistant Software 範囲 1 ～ 255 既定値 2[C]
TOFSENSE_ID3 TOFSENSE-M Thir ID 未確認（AI下訳）	3 番目の TOFSENSE-M センサ ID。0 にはできない。センサの ID は NAssistant ソフトウェアで変更できる Third TOFSENSE-M sensor ID. This cannot be 0. You can change ID of sensor from NAssistant Software 範囲 1 ～ 255 既定値 3[C]
TOFSENSE_INST1 TOFSENSE-M First Instance 未確認（AI下訳）	1 番目の TOFSENSE-M センサのバックエンドのインスタンス。1 にすると PRX_ または RNG_ パラメータ（TOFSENSE_PRX に依存）から 1 番目のバックエンドを選ぶ First TOFSENSE-M sensors backend Instance. Setting this to 1 will pick the first backend from PRX_ or RNG_ Parameters (Depending on TOFSENSE_PRX) 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
TOFSENSE_INST2 TOFSENSE-M Second Instance 未確認（AI下訳）	2 番目の TOFSENSE-M センサのバックエンドのインスタンス。2 にすると PRX_ または RNG_ パラメータ（TOFSENSE_PRX に依存）から 2 番目のバックエンドを選ぶ Second TOFSENSE-M sensors backend Instance. Setting this to 2 will pick the second backend from PRX_ or RNG_ Parameters (Depending on TOFSENSE_PRX) 範囲 1 ～ 3 既定値 2[C]
TOFSENSE_INST3 TOFSENSE-M Third Instance 未確認（AI下訳）	3 番目の TOFSENSE-M センサのバックエンドのインスタンス。3 にすると PRX_ または RNG_ パラメータ（TOFSENSE_PRX に依存）から 2 番目のバックエンドを選ぶ Third TOFSENSE-M sensors backend Instance. Setting this to 3 will pick the second backend from PRX_ or RNG_ Parameters (Depending on TOFSENSE_PRX) 範囲 1 ～ 3 既定値 2[C]
TOFSENSE_MODE TOFSENSE-M mode to be used 未確認（AI下訳）	使用する TOFSENSE-M のモード。0 で 8x8 モード、1 で 4x4 モード TOFSENSE-M mode to be used. 0 for 8x8 mode. 1 for 4x4 mode 既定値 0 = 8x8 モード[C] 選択肢 **0**: 8x8 モード (8x8 mode) ／ **1**: 4x4 モード (4x4 mode)
TOFSENSE_NO TOFSENSE-M Connected 未確認（AI下訳）	接続している TOFSENSE-M CAN センサの数 Number of TOFSENSE-M CAN sensors connected 範囲 1 ～ 3 既定値 1[C]
TOFSENSE_PRX TOFSENSE-M to be used as Proximity sensor 未確認（AI下訳）	1 次元の距離センサとして使う場合は 0（全距離の最小値を送る。通常は高さ検出用）。3 次元の近接デバイスとして使う場合は 1（障害物回避など） Set 0 if sensor is to be used as a 1-D rangefinder (minimum of all distances will be sent, typically used for height detection). Set 1 if it should be used as a 3-D proximity device (Eg. Obstacle Avoidance) 既定値 0 = 距離センサとして使う[C] 選択肢 **0**: 距離センサとして使う (Set as Rangefinder) ／ **1**: 近接センサとして使う (Set as Proximity sensor)
TOFSENSE_S1_BR TOFSENSE-M serial port baudrate 未確認（AI下訳）	シリアルポートのボーレート。センサのボーレートは NAssistant ソフトウェアで変更できる Serial Port baud rate. Sensor baud rate can be changed from Nassistant software 既定値 230400[C]
TOFSENSE_S1_PRX TOFSENSE-M to be used as Proximity sensor 未確認（AI下訳）	1 次元の距離センサとして使う場合は 0（全距離の最小値を送る。通常は高さ検出用）。3 次元の近接デバイスとして使う場合は 1（障害物回避など） Set 0 if sensor is to be used as a 1-D rangefinder (minimum of all distances will be sent, typically used for height detection). Set 1 if it should be used as a 3-D proximity device (Eg. Obstacle Avoidance) 既定値 0 = 距離センサとして使う[C] 選択肢 **0**: 距離センサとして使う (Set as Rangefinder) ／ **1**: 近接センサとして使う (Set as Proximity sensor)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TOFSENSE_S1_SP TOFSENSE-M serial port config 未確認（AI下訳）	センサを接続した UART のインスタンス。SERIALx_PROTOCOL = 28 の最初のポートに接続している場合は 1 にする。 UART instance sensor is connected to. Set 1 if sensor is connected to the port with fist SERIALx_PROTOCOL = 28. 範囲 1 〜 4 既定値 1[C]

TRIK Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

4 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TRIK_ACT_FN Trik Action Scripting Function 未確認（AI下訳）	RC チャンネルの _OPTION をこの値にすると、そのチャンネルでトリックの動作（中止・告知・実行）を行う Setting an RC channel's _OPTION to this value will use it for trick action (abort,announce,execute) 範囲 301 〜 307 既定値 —
TRIK_COUNT Trik Count 未確認（AI下訳）	トリック選択用 RC チャンネルの範囲で選べるトリックの数 Number of tricks which can be selected over the range of the trik selection RC channel 範囲 1 〜 11 既定値 —
TRIK_ENABLE Tricks on Switch Enable 未確認（AI下訳）	スイッチでのトリックを有効にする。有効にするまで TRIK パラメータは表示されない Enables Tricks on Switch. TRIK params hidden until enabled 既定値 —
TRIK_SEL_FN Trik Selection Scripting Function 未確認（AI下訳）	RC チャンネルの _OPTION をこの値にすると、そのチャンネルでトリックを選ぶ Setting an RC channel's _OPTION to this value will use it for trick selection 範囲 301 〜 307 既定値 —

TUNE 送信機ノブによる調整

6 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TUNE Tuning Parameter 未確認（AI下訳）	送信機のノブで調整するパラメータ（通常は PID ゲイン）を選ぶ。使用する RC 入力チャンネルは RCx_OPTION を 219 にして割り当てる。 Selects parameter (normally a PID gain) that is being tuned with an RC transmitter's knob. The RC input channel used is assigned by setting RCx_OPTION to 219. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: Stab Roll/Pitch kP ／ **3**: Stab Yaw kP ／ **4**: Rate Roll/Pitch kP ／ **5**: Rate Roll/Pitch kI ／ **6**: Rate Yaw kP ／ **7**: Throttle Rate kP ／ **10**: WP 速度 (WP Speed) ／ **12**: Loiter Pos kP ／ **13**: ヘリ外部ジャイロ (Heli Ext Gyro) ／ **14**: AltHold kP ／ **21**: Rate Roll/Pitch kD ／ **22**: Velocity XY kP ／ **25**: Acro Roll/Pitch deg/s ／ **26**: Rate Yaw kD ／ **28**: Velocity XY kI ／ **34**: Throttle Accel kP ／ **35**: Throttle Accel kI ／ **36**: Throttle Accel kD ／ **38**: 磁気偏角 (Declination) ／ **39**: Circle の速度 (Circle Rate) ／ **40**: Acro Yaw deg/s ／ **45**: RC の操作感 (RC Feel) ／ **46**: Rate Pitch kP ／ **47**: Rate Pitch kI ／ **48**: Rate Pitch kD ／ **49**: Rate Roll kP ／ **50**: Rate Roll kI ／ **51**: Rate Roll kD ／ **52**: Rate Pitch FF ／ **53**: Rate Roll FF ／ **54**: Rate Yaw FF ／ **55**: モーターのヨー余裕 (Motor Yaw Headroom) ／ **56**: ヨー角速度フィルタ (Rate Yaw Filter) ／ **58**: SysID の振幅 (SysID Magnitude) ／ **59**: PSC Angle Max ／ **60**: Loiter の速度 (Loiter Speed)
TUNE2 Tuning Parameter for TRANSMITTER_TUNE2 未確認（AI下訳）	送信機のノブで調整するパラメータ（通常は PID ゲイン）を選ぶ。使用する RC 入力チャンネルは RCx_OPTION を 220 にして割り当てる。 Selects parameter (normally a PID gain) that is being tuned with an RC transmitter's knob. The RC input channel used is assigned by setting RCx_OPTION to 220. 既定値 0 = なし[S] 選択肢 TUNE と同じ（37 項目）

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TUNE2_MAX Tuning maximum 未確認（AI下訳）	送信機の TRANSMITTER2_TUNING ノブで調整中のパラメータに設定される最大値 Maximum value that the parameter currently being tuned with the transmitter's TRANSMITTER2_TUNING knob will be set to 既定値 0[S]
TUNE2_MIN Tuning minimum 未確認（AI下訳）	送信機の TRANSMITTER_TUNING2 ノブで調整中のパラメータに設定される最小値 Minimum value that the parameter currently being tuned with the transmitter's TRANSMITTER_TUNING2 knob will be set to 既定値 0[S]
TUNE_MAX Tuning maximum 未確認（AI下訳）	送信機による調整の最大値。調整ノブが最も高い位置のとき、調整中のパラメータはこの値になる Transmitter Tuning maximum value. The parameter being tuned will have its value set to this maximum value when the tuning knob is at its highest position 既定値 0[S]
TUNE_MIN Tuning minimum 未確認（AI下訳）	送信機による調整の最小値。調整ノブが最も低い位置のとき、調整中のパラメータはこの値になる Transmitter Tuning minum value. The parameter being tuned will have its value set to this minimum value when the tuning knob is at its lowest position 既定値 0[S]

UM Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

4 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
UM_CANDRV Set CAN driver 未確認（AI下訳）	CAN ドライバを設定する Set CAN driver 既定値 1 = 1 番目の CAN ドライバ[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 1 番目の CAN ドライバ (1stCANDriver) ／ **2**: 2 番目の CAN ドライバ (2ndCanDriver)
UM_OPTIONS Optional settings 未確認（AI下訳）	オプション設定 Optional settings 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 全フレームを記録 (LogAllFrames) ／ **bit1**: テレメトリを解析 (ParseTelemetry) ／ **bit2**: 位置を NamedValueFloat で送る (SendPosAsNamedValueFloat)
UM_RATE_HZ Update rate for UltraMotion servos 未確認（AI下訳）	UltraMotion サーボの更新レート Update rate for UltraMotion servos 単位 Hz 範囲 1 ～ 400 既定値 70[C]
UM_SERVO_MASK Mask of UltraMotion servos 未確認（AI下訳）	UltraMotion サーボのマスク Mask of UltraMotion servos 既定値 0[C] ビットマスク SERVO_FTW_MASK と同じ（12 項目）

VID Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

15 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
VID1_BITRATE Camera1 Video Stream Bitrate 未確認（AI下訳）	ビデオストリームのビットレート Video stream bitrate 範囲 0 ～ 10000 既定値 1500[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
VID1_CAMMODEL Camera1 Video Stream Camera Model 未確認（AI下訳）	ビデオストリームのカメラ機種 Video stream camera model 既定値 0 = 不明[C] 選択肢 **0**: 不明 (Unknown) ／ **1**: Siyi A8 ／ **2**: Siyi ZR10 ／ **3**: Siyi ZR30 ／ **4**: Siyi ZT30 Zoom ／ **5**: Siyi ZT30 Wide ／ **6**: Siyi ZT30 IR ／ **7**: Siyi ZT6 RGB ／ **8**: Siyi ZT6 IR ／ **9**: Herelink WifiAP ／ **10**: Herelink USB-tethering ／ **11**: Topotek 1080p ／ **12**: Topotek 480p ／ **13**: Viewpro
VID1_ENCODING Camera1 Video Stream Encoding 未確認（AI下訳）	ビデオストリームのエンコード方式 Video stream encoding 既定値 1 = H264[C] 選択肢 **0**: 不明 (Unknown) ／ **1**: H264 ／ **2**: H265
VID1_FLAG Camera1 Video Stream Flags 未確認（AI下訳）	ビデオストリームのフラグ Video stream flags 既定値 1[C] ビットマスク **bit0**: 動作中 (Running) ／ **bit1**: 熱画像 (Thermal) ／ **bit2**: 熱画像の範囲指定を有効化 (Thermal Range Enabled)
VID1_FRAME_RATE Camera1 Video Stream Frame Rate 未確認（AI下訳）	ビデオストリームのフレームレート Video stream frame rate 範囲 0 ～ 50 既定値 30[C]
VID1_HFOV Camera1 Video Stream Horizontal FOV 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの水平画角 Video stream horizontal FOV 範囲 0 ～ 360 既定値 0[C]
VID1_HRES Camera1 Video Stream Horizontal Resolution 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの水平解像度 Video stream horizontal resolution 範囲 0 ～ 4096 既定値 1920[C]
VID1_ID Camera1 Video Stream Id 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの ID Video stream id 範囲 0 ～ 50 既定値 1[C]
VID1_IPADDR0 Camera1 Video Stream IP Address 0 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの IP アドレスの第 1 オクテット Video stream IP Address first octet 範囲 0 ～ 255 既定値 -1[C]
VID1_IPADDR1 Camera1 Video Stream IP Address 1 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの IP アドレスの第 2 オクテット Video stream IP Address second octet 範囲 0 ～ 255 既定値 -1[C]
VID1_IPADDR2 Camera1 Video Stream IP Address 2 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの IP アドレスの第 3 オクテット Video stream IP Address third octet 範囲 0 ～ 255 既定値 -1[C]
VID1_IPADDR3 Camera1 Video Stream IP Address 3 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの IP アドレスの第 4 オクテット Video stream IP Address fourth octet 範囲 0 ～ 255 既定値 -1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
VID1_IPPORT Camera1 Video Stream IP Address Port 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの IP アドレスのポート Video stream IP Address Port 範囲 0 ～ 65535 既定値 -1[C]
VID1_TYPE Camera1 Video Stream Type 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの種類 Video stream type 既定値 0 = RTSP[C] 選択肢 **0**: RTSP ／ **1**: RTPUDP ／ **2**: TCP_MPEG ／ **3**: MPEG_TS
VID1_VRES Camera1 Video Stream Vertical Resolution 未確認（AI下訳）	ビデオストリームの垂直解像度 Video stream vertical resolution 範囲 0 ～ 4096 既定値 1080[C]

VISO ビジュアルオドメトリ

11 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
VISO_DELAY_MS Visual odometry sensor delay 未確認（AI下訳）	慣性測定に対するビジュアルオドメトリセンサの遅延 Visual odometry sensor delay relative to inertial measurements 単位 ms 範囲 0 ～ 250 既定値 10[C]
VISO_ORIENT Visual odometery camera orientation 未確認（AI下訳）	ビジュアルオドメトリのカメラの向き Visual odometery camera orientation 既定値 — 選択肢 **0**: 前 (Forward) ／ **2**: 右 (Right) ／ **4**: 後 (Back) ／ **6**: 左 (Left) ／ **24**: 上 (Up) ／ **25**: 下 (Down)
VISO_POS_M_NSE Visual odometry position measurement noise 未確認（AI下訳）	ビジュアルオドメトリの位置測定ノイズの最小値（メートル）。センサがこれより小さいノイズ値を返す（またはノイズ値を返さない）場合にこの値を使う Visual odometry position measurement noise minimum (meters). This value will be used if the sensor provides a lower noise value (or no noise value) 単位 m 範囲 0.1 ～ 10.0 既定値 0.2[C]
VISO_POS_X Visual odometry camera X position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系におけるカメラの X 位置。前方が正。 X position of the camera in body frame. Positive X is forward of the origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
VISO_POS_Y Visual odometry camera Y position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系におけるカメラの Y 位置。右方が正。 Y position of the camera in body frame. Positive Y is to the right of the origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
VISO_POS_Z Visual odometry camera Z position offset 未確認（AI下訳）	機体座標系におけるカメラの Z 位置。下方が正。 Z position of the camera in body frame. Positive Z is down from the origin. 単位 m 範囲 -5 ～ 5 増分 0.01 既定値 0[C]
VISO_QUAL_MIN Visual odometry minimum quality 未確認（AI下訳）	この値を超える場合のみビジュアルオドメトリを EKF に送る。-1 で常に送る（悪い値も）、0 で良好または不明なら送る Visual odometry will only be sent to EKF if over this value. -1 to always send (even bad values), 0 to send if good or unknown 単位 % 範囲 -1 ～ 100 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
VISO_SCALE Visual odometry scaling factor 未確認（AI下訳）	センサの位置推定値に適用するビジュアルオドメトリのスケール係数 Visual odometry scaling factor applied to position estimates from sensor 既定値 1[C]
VISO_TYPE Visual odometry camera connection type 再起動が必要 未確認（AI下訳）	ビジュアルオドメトリのカメラの接続方式 Visual odometry camera connection type 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: MAVLink ／ **2**: IntelT265 ／ **3**: VOXL(ModalAI)
VISO_VEL_M_NSE Visual odometry velocity measurement noise 未確認（AI下訳）	ビジュアルオドメトリの速度測定ノイズ（m/s） Visual odometry velocity measurement noise in m/s 単位 m/s 範囲 0.05 ～ 5.0 既定値 0.1[C]
VISO_YAW_M_NSE Visual odometry yaw measurement noise 未確認（AI下訳）	ビジュアルオドメトリのヨー測定ノイズの最小値（ラジアン）。センサがこれより小さいノイズ値を返す（またはノイズ値を返さない）場合にこの値を使う Visual odometry yaw measurement noise minimum (radians), This value will be used if the sensor provides a lower noise value (or no noise value) 単位 rad 範囲 0.05 ～ 1.0 既定値 0.2[C]

VTX 映像送信機

7 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
VTX_BAND Video Transmitter Band 未確認（AI下訳）	映像送信機のバンド Video Transmitter Band 既定値 0 = バンド A[C] 選択肢 **0**: バンド A (Band A) ／ **1**: バンド B (Band B) ／ **2**: バンド E (Band E) ／ **3**: Airwave ／ **4**: RaceBand ／ **5**: Low RaceBand ／ **6**: 1G3 バンド A (1G3 Band A) ／ **7**: 1G3 バンド B (1G3 Band B) ／ **8**: バンド X (Band X) ／ **9**: 3G3 バンド A (3G3 Band A) ／ **10**: 3G3 バンド B (3G3 Band B)
VTX_CHANNEL Video Transmitter Channel 未確認（AI下訳）	映像送信機のチャンネル Video Transmitter Channel 範囲 0 ～ 7 既定値 0[C]
VTX_ENABLE Is the Video Transmitter enabled or not 未確認（AI下訳）	映像送信機のオン／オフを切り替える Toggles the Video Transmitter on and off 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
VTX_FREQ Video Transmitter Frequency 読み取り専用 未確認（AI下訳）	映像送信機の周波数。BAND と CHANNEL の設定から決まる Video Transmitter Frequency. The frequency is derived from the setting of BAND and CHANNEL 範囲 1000 ～ 6000 既定値 0[C]
VTX_MAX_POWER Video Transmitter Max Power Level 未確認（AI下訳）	映像送信機の最大出力レベル。VTX によって対応する出力レベルが異なり、出力切替の補助スイッチが高すぎる出力を要求するのを防ぐ。スイッチは 6 段階の出力レベルに対応し、選ばれる出力は 0 からこの設定までを分割した値になる。 Video Transmitter Maximum Power Level. Different VTXs support different power levels, this prevents the power aux switch from requesting too high a power level. The switch supports 6 power levels and the selected power will be a subdivision between 0 and this setting. 範囲 25 ～ 1000 既定値 800[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
VTX_OPTIONS Video Transmitter Options 未確認（AI下訳）	映像送信機のオプション。Pitmode は VTX を低出力状態にする。Unlocked は一部の制限された周波数と出力レベルを使えるようにする。管轄地域で高出力の送信が許可されていない限り、Unlocked を有効にしないこと。iNav の動作を誤って模倣する VTX では、ストップビットが 1 つ必要な場合がある。 Video Transmitter Options. Pitmode puts the VTX in a low power state. Unlocked enables certain restricted frequencies and power levels. Do not enable the Unlocked option unless you have appropriate permissions in your jurisdiction to transmit at high power levels. One stop-bit may be required for VTXs that erroneously mimic iNav behaviour. 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: ピットモード (Pitmode) ／ **bit1**: アームするまでピットモード (Pitmode until armed) ／ **bit2**: ディスアーム中はピットモード (Pitmode when disarmed) ／ **bit3**: ロック解除 (Unlocked) ／ **bit4**: 要求の先頭に 0 のバイトを付ける (Add leading zero byte to requests) ／ **bit5**: SmartAudio でストップビット 1 を使う (Use 1 stop-bit in SmartAudio) ／ **bit6**: SmartAudio で CRC を無視 (Ignore CRC in SmartAudio) ／ **bit7**: CRSF で状態更新を無視し、VTX オプションをそのまま設定 (Ignore status updates in CRSF and blindly set VTX options)
VTX_POWER Video Transmitter Power Level 未確認（AI下訳）	映像送信機の出力レベル。VTX によって対応する出力レベルが異なり、選んだ出力レベルは対応する最も近い下のレベルに切り捨てられる Video Transmitter Power Level. Different VTXs support different power levels, the power level chosen will be rounded down to the nearest supported power level 範囲 1 ～ 1000 既定値 0[C]

WEB Lua スクリプト（アプレット／ドライバ）用

6 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
WEB_BIND_PORT web server TCP port 未確認（AI下訳）	Web サーバーの TCP ポート web server TCP port 範囲 1 ～ 65535 既定値 8080[C]
WEB_BLOCK_SIZE web server block size 未確認（AI下訳）	Web サーバーのダウンロード用ブロックサイズ web server block size for download 範囲 1 ～ 65535 既定値 10240[C]
WEB_DEBUG web server debugging 未確認（AI下訳）	Web サーバーのデバッグ web server debugging 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
WEB_ENABLE enable web server 未確認（AI下訳）	Web サーバーを有効にする enable web server 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
WEB_SENDFILE_MIN web server minimum file size for sendfile 未確認（AI下訳）	sendfile はファイルのダウンロードを高速化するオフロード機構。0 以外で、ファイルがこのサイズより大きい場合はダウンロードに sendfile を使う sendfile is an offloading mechanism for faster file download. If this is non-zero and the file is larger than this size then sendfile will be used for file download 範囲 0 ～ 10000000 既定値 100000[C]
WEB_TIMEOUT web server timeout 未確認（AI下訳）	非アクティブな接続のタイムアウト timeout for inactive connections 単位 s 範囲 0.1 ～ 60 既定値 2[C]

WINCH ウインチ

7 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
WINCH_OPTIONS Winch options 未確認（AI下訳）	ウインチのオプション Winch options 既定値 7[C] ビットマスク **bit0**: 起動時に自由回転 (Spin freely on startup) ／ **bit1**: 詳細出力 (Verbose output) ／ **bit2**: 引っかかったら再試行（Daiwa のみ） (Retry if stuck (Daiwa only))
WINCH_POS_P Winch control position error P gain 未確認（AI下訳）	ウインチ制御の位置誤差 P ゲイン Winch control position error P gain 範囲 0.01 ～ 10.0 既定値 1[C]
WINCH_RATE_DN WinchControl Rate Down 未確認（AI下訳）	ラインを繰り出すときの最大速度 Maximum rate when releasing line 範囲 0.1 ～ 5.0 既定値 2[C]
WINCH_RATE_MAX Winch deploy or retract rate maximum 未確認（AI下訳）	ウインチの繰り出し・巻き取り速度の最大値。無負荷時の最大速度に設定する。 Winch deploy or retract rate maximum. Set to maximum rate with no load. 単位 m/s 範囲 0 ～ 10 既定値 1[C]
WINCH_RATE_UP WinchControl Rate Up 未確認（AI下訳）	ラインを巻き取るときの最大速度 Maximum rate when retracting line 範囲 0.1 ～ 5.0 既定値 0.5[C]
WINCH_RC_FUNC Winch Rate Control RC function 未確認（AI下訳）	ウインチ速度の制御に使う RCn_OPTION の番号 RCn_OPTION number to use to control winch rate 既定値 300 = Scripting1[C] 選択肢 RTUN_RC_FUNC と同じ（8 項目）
WINCH_TYPE Winch Type 未確認（AI下訳）	ウインチの種類 Winch Type 既定値 0 = なし[S] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: PWM ／ **2**: Daiwa

WP ウェイポイント航法

12 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
WP_ACC Waypoint Acceleration 未確認（AI下訳）	ミッション中に使う水平加速度（m/s/s） Horizontal acceleration in m/s/s used during missions 単位 m/s/s 範囲 0.50 ～ 5.00 増分 0.10 既定値 2.5[S]
WP_ACC_CNR Waypoint Cornering Acceleration 未確認（AI下訳）	ミッション中に使う最大コーナリング加速度（m/s/s）。0 なら加速度の値の 2 倍を使う。 Maximum cornering acceleration in m/s/s used during missions. If zero uses 2x accel value. 単位 m/s/s 範囲 0 ～ 5.00 増分 0.10 既定値 0[S]
WP_ACC_Z Waypoint Vertical Acceleration 未確認（AI下訳）	ミッション中に使う垂直加速度（m/s/s） Vertical acceleration in m/s/s used during missions 単位 m/s/s 範囲 0.50 ～ 5.00 増分 0.10 既定値 1[S]
WP_JERK Waypoint Jerk 未確認（AI下訳）	ミッション中に使う水平ジャーク（m/s/s/s） Defines the horizontal jerk in m/s/s used during missions 単位 m/s/s/s 範囲 1 ～ 20 既定値 1[S]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
WP_NAVALT_MIN Waypoint navigation altitude minimum 未確認（AI下訳）	自動離陸中に、水平航法を始める高度（メートル） Altitude in meters above which navigation will begin during auto takeoff 単位 m 範囲 0 ～ 5 既定値 0[S]
WP_RADIUS_M Waypoint Radius 未確認（AI下訳）	ウェイポイントからこの距離内に入るとウェイポイント到達とみなす。 Distance from a waypoint, that when crossed indicates the wp has been reached. 単位 m 範囲 0.05 ～ 10.00 増分 0.01 既定値 2[S]
WP_RFND_USE Waypoint missions use rangefinder for terrain following 未確認（AI下訳）	ウェイポイントミッションで地形追従に距離センサを使うかどうか This controls if waypoint missions use rangefinder for terrain following 既定値 1 = 有効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disable) ／ **1**: 有効 (Enable)
WP_SPD Waypoint Horizontal Speed Target 未確認（AI下訳）	WP ミッション中に維持しようとする水平速度（m/s） Speed in m/s which the aircraft will attempt to maintain horizontally during a WP mission 単位 m/s 範囲 0.10 ～ 20.00 増分 0.10 既定値 10[S]
WP_SPD_DN Waypoint Descent Speed Target 未確認（AI下訳）	WP ミッション中の降下時に維持しようとする速度（m/s） Speed in m/s which the aircraft will attempt to maintain while descending during a WP mission 単位 m/s 範囲 0.10 ～ 10.00 増分 0.10 既定値 1.5[S]
WP_SPD_UP Waypoint Climb Speed Target 未確認（AI下訳）	WP ミッション中の上昇時に維持しようとする速度（m/s） Speed in m/s which the aircraft will attempt to maintain while climbing during a WP mission 単位 m/s 範囲 0.10 ～ 10.00 増分 0.10 既定値 2.5[S]
WP_TER_MARGIN Waypoint Terrain following altitude margin 未確認（AI下訳）	ウェイポイントの地形追従の高度余裕。目標高度とのずれがこの余裕（メートル）より大きいと機体は停止する Waypoint Terrain following altitude margin. Vehicle will stop if distance from target altitude is larger than this margin (in meters) 単位 m 範囲 0.1 ～ 100 既定値 10[S]
WP_YAW_BEHAVIOR Yaw behaviour during missions 未確認（AI下訳）	ミッション中と RTL 中に、オートパイロットがヨーをどう制御するか Determines how the autopilot controls the yaw during missions and RTL 既定値 2 = RTL 以外は次のウェイポイントを向く[S] 選択肢 **0**: ヨーを変えない (Never change yaw) ／ **1**: 次のウェイポイントを向く (Face next waypoint) ／ **2**: RTL 以外は次のウェイポイントを向く (Face next waypoint except RTL) ／ **3**: GPS の進路方向を向く (Face along GPS course)

WVANE ウェザーベーン

9 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
WVANE_ANG_MIN Weathervaning min angle 未確認（AI下訳）	能動的なウェザーベーンを始める目標ロール／ピッチ角の最小値。不感帯を設けるもので、トリムの悪い QuadPlane で特に役立つ。 The minimum target roll/pitch angle before active weathervaning will start. This provides a dead zone that is particularly useful for poorly trimmed quadplanes. 単位 deg 範囲 0 ～ 10 増分 0.1 既定値 1[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
WVANE_ENABLE Enable 未確認（AI下訳）	ウェザーベーンを有効にする。有効なとき、VTOL の位置制御モードでは自動的に機首を風上に向ける。パイロットのヨー操作はウェザーベーン動作より優先される。 Enable weather vaning. When active, the aircraft will automatically yaw into wind when in a VTOL position controlled mode. Pilot yaw commands override the weathervaning action. 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **-1**: 離陸・着陸時のみ使う（ウェザーベーンの離陸・着陸上書きパラメータを参照） (Only use during takeoffs or landing see weathervane takeoff and land override parameters) ／ **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 機首を風上へ (Nose into wind) ／ **2**: 機首または尾部を風上へ (Nose or tail into wind) ／ **3**: 側面を風上へ (Side into wind) ／ **4**: 尾部を風上へ (tail into wind)
WVANE_GAIN Weathervaning gain 未確認（AI下訳）	機体の目標ロール／ピッチ角を、風上へ向かう補正ヨー角速度に変換するゲイン。例：ゲイン = 2、ロール = 30 度、ピッチ = 0 度のとき、ヨー角速度 = 60 deg/s。 This converts the target roll/pitch angle of the aircraft into the correcting (into wind) yaw rate. e.g. Gain = 2, roll = 30 deg, pitch = 0 deg, yaw rate = 60 deg/s. 範囲 0.5 ～ 4 増分 0.1 既定値 —
WVANE_HGT_MIN Weathervaning min height 未確認（AI下訳）	この高さより上でウェザーベーンを許可する。距離センサを搭載しているか地形機能が有効なら地表高（AGL）、それ以外はホーム相対の高さ。0 でウェザーベーン作動の最低高さの条件を無視する。 Above this height weathervaning is permitted. If a range finder is fitted or if terrain is enabled, this parameter sets height AGL. Otherwise, this parameter sets height above home. Set zero to ignore minimum height requirement to activate weathervaning. 単位 m 範囲 0 ～ 50 増分 1 既定値 0[C]
WVANE_LAND Landing override 未確認（AI下訳）	着陸中のウェザーベーン動作を上書きする Override the weather vaning behaviour when in landing 既定値 -1 = 上書きなし[C] 選択肢 **-1**: 上書きなし (No override) ／ **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 機首を風上へ (Nose into wind) ／ **2**: 機首または尾部を風上へ (Nose or tail into wind) ／ **3**: 側面を風上へ (Side into wind) ／ **4**: 尾部を風上へ (tail into wind)
WVANE_OPTIONS Weathervaning options 未確認（AI下訳）	ウェザーベーン動作に影響するオプション Options impacting weathervaning behaviour 既定値 0[C] ビットマスク **bit0**: 機首または尾部を風上に向けるときにピッチも使い、速くウェザーベーンする (Use pitch when nose or tail-in for faster weathervaning)
WVANE_SPD_MAX Weathervaning max ground speed 未確認（AI下訳）	この対地速度未満でウェザーベーンを許可する。0 にすると、ウェザーベーンすべきかの判定でこの条件を無視する。 Below this ground speed weathervaning is permitted. Set to 0 to ignore this condition when checking if vehicle should weathervane. 単位 m/s 範囲 0 ～ 50 増分 0.1 既定値 —
WVANE_TAKEOFF Takeoff override 未確認（AI下訳）	離陸中のウェザーベーン動作を上書きする Override the weather vaning behaviour when in takeoffs 既定値 -1 = 上書きなし[C] 選択肢 **-1**: 上書きなし (No override) ／ **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 機首を風上へ (Nose into wind) ／ **2**: 機首または尾部を風上へ (Nose or tail into wind) ／ **3**: 側面を風上へ (Side into wind) ／ **4**: 尾部を風上へ (tail into wind)
WVANE_VELZ_MAX Weathervaning max vertical speed 未確認（AI下訳）	ウェザーベーンを試みる最大の上昇・降下速度。0 にするとこの条件を無視し、どの上昇・降下率でもウェザーベーンする。ディスク荷重が小さく、降下中のヨー制御に苦労する機体で特に役立つ。 The maximum climb or descent speed that the vehicle will still attempt to weathervane. Set to 0 to ignore this condition to get the aircraft to weathervane at any climb/descent rate. This is particularly useful for aircraft with low disc loading that struggle with yaw control in decent. 単位 m/s 範囲 0 ～ 5 増分 0.1 既定値 —

ZIGZ ZigZag モード

6 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
ZIGZ_AUTO_ENABLE ZigZag auto enable/disable 未確認（AI下訳）	ZigZag の自動機能を有効（1）または無効（0）にする Allows you to enable (1) or disable (0) ZigZag auto feature 既定値 0 = 無効[S] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
ZIGZ_DIRECTION Sideways direction in ZigZag auto 未確認（AI下訳）	ZigZag モードで横に移動する方向 The direction to move sideways in ZigZag mode 既定値 0 = 前方[C] 選択肢 **0**: 前方 (forward) ／ **1**: 右 (right) ／ **2**: 後方 (backward) ／ **3**: 左 (left)
ZIGZ_LINE_NUM Total number of lines 未確認（AI下訳）	ZigZag 自動の総ライン数（1 以上の場合）。-1：無限、0：横移動のみ Total number of lines for ZigZag auto if 1 or more. -1: Infinity, 0: Just moving to sideways 範囲 -1 ～ 32767 既定値 0[C]
ZIGZ_SIDE_DIST Sideways distance in ZigZag auto 未確認（AI下訳）	ZigZag モードで横に移動する距離 The distance to move sideways in ZigZag mode 単位 m 範囲 0.1 ～ 100 既定値 4[C]
ZIGZ_SPRAYER Auto sprayer in ZigZag 未確認（AI下訳）	ZigZag モードで自動散布を有効にする。SPRAY_ENABLE = 1、および SERVOx_FUNCTION = 22（SprayerPump）／23（SprayerSpinner）も設定する必要がある。目的地 A または B へ移動中に散布機をオンにする。機体が目的地に着くか、フライトモードが ZigZag から変わると散布を止める。 Enable the auto sprayer in ZigZag mode. SPRAY_ENABLE = 1 and SERVOx_FUNCTION = 22(SprayerPump) / 23(SprayerSpinner) also must be set. This makes the sprayer on while moving to destination A or B. The sprayer will stop if the vehicle reaches destination or the flight mode is changed from ZigZag to other. 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
ZIGZ_WP_DELAY The delay for zigzag waypoint 未確認（AI下訳）	目的地に着いた後の待ち時間 Waiting time after reached the destination 単位 s 範囲 0 ～ 127 既定値 0[C]

その他 Lua スクリプト（アプレット・ドライバ）用

16 項目

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
CFACT Measurement correction factor 未確認（AI下訳）	測定したフローを補正する倍率。センサの測定値が高すぎる場合は 1 未満にする。 This is multiplicative factor to correct the measured flow. Set to <1 if your sensor measures too high. 既定値 1[C]
CGA_RATIO CoG adjustment ratio 未確認（AI下訳）	定常ホバリング時の前後モーター出力の比。重心がモーターの中点より前にある（前のモーターの負荷が大きい）場合に正。 The ratio between the front and back motor outputs during steady-state hover. Positive when the CoG is in front of the motors midpoint (front motors work harder). 範囲 0.5 ～ 2 既定値 1[C]
DIST_CUTOFF Precland distance cutoff 未確認（AI下訳）	目標がこの距離より遠いと無視する The distance from target beyond which the target is ignored 単位 m 範囲 0 ～ 100 既定値 0[C]

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
DJIR_DEBUG DJIRS2 debug 未確認（AI下訳）	DJIRS2 のデバッグを有効にする Enable DJIRS2 debug 既定値 — 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled) ／ **2**: 有効（姿勢を報告） (Enabled with attitude reporting)
DJIR_UPSIDEDOWN DJIRS2 upside down 未確認（AI下訳）	DJIRS2 を上下逆さまに取り付けている DJIRS2 upside down 既定値 — 選択肢 **0**: 正立 (Right side up) ／ **1**: 上下逆さま (Upside down)
ENABLE Enable this script 未確認（AI下訳）	0 のときこのスクリプトは動作しない。1 のとき動作する。 When set to 0 this script will not run. When set to 1 this script will run. 範囲 0 〜 1 既定値 0[C]
FOLT_ENABLE Follow Target Send Enable 未確認（AI下訳）	Follow 目標情報の送信を有効にする Follow Target Send Enable 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
FOLT_MAV_CHAN Follow Target Send MAVLink Channel 未確認（AI下訳）	FOLLOW_TARGET を送る MAVLink チャンネル MAVLink channel to which FOLLOW_TARGET should be sent 範囲 0 〜 10 既定値 0[C]
MODE Sensor operating mode 未確認（AI下訳）	0：電源を切っても燃料消費量を保持する。1：消費量をリセットする。 0: The sensor will save the fuel consumption across power resets. 1: The sensor will reset the power consumption. 既定値 0[C]
PARAM_LOCK_ENAB Param Lockdown enable 未確認（AI下訳）	パラメータのロックダウンを有効にする Param Lockdown enable 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
POI_DIST_MAX Mount POI distance max 未確認（AI下訳）	機体から POI までの最大距離（メートル） POI's max distance (in meters) from the vehicle 範囲 0 〜 10000 既定値 —
PORT Scripting serial port number 未確認（AI下訳）	センサを接続したスクリプト用シリアルポート。 Which Scripting serial port the sensor is connected at. 範囲 1 〜 10 既定値 0[C]
PREV_ENABLE parameter reversion enable 未確認（AI下訳）	パラメータ復元システムを有効にする Enable parameter reversion system 既定値 0 = 無効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)
PREV_RC_FUNC param reversion RC function 未確認（AI下訳）	パラメータ復元のトリガに使う RCn_OPTION の番号 RCn_OPTION number to used to trigger parameter reversion 既定値 300[C]
TRQL_DEBUG Torqeedo TorqLink Debug Level 未確認（AI下訳）	Torqeedo TorqLink のデバッグレベル Torqeedo TorqLink Debug Level 既定値 0 = なし[C] 選択肢 **0**: なし (None) ／ **1**: 低 (Low) ／ **2**: 中 (Medium) ／ **3**: 高 (High)

パラメータ	説明（上：日本語訳／下：原文）
TRQL_ENABLE Torqeedo TorqLink Enable 未確認（AI下訳）	Torqeedo TorqLink を有効にする Torqeedo TorqLink Enable 既定値 1 = 有効[C] 選択肢 **0**: 無効 (Disabled) ／ **1**: 有効 (Enabled)

索引（アルファベット順）

A

ACRO_BAL_PITCH 6
ACRO_BAL_ROLL 6
ACRO_OPTIONS 6
ACRO_RP_EXPO 6
ACRO_RP_RATE 6
ACRO_RP_RATE_TC 6
ACRO_THR_MID 6
ACRO_TRAINER 7
ACRO_Y_EXPO 7
ACRO_Y_RATE 7
ACRO_Y_RATE_TC 7
ADSB_EMIT_TYPE 7
ADSB_ICAO_ID 7
ADSB_ICAO_SPECL 7
ADSB_LEN_WIDTH 7
ADSB_LIST_ALT 8
ADSB_LIST_MAX 8
ADSB_LIST_RADIUS 8
ADSB_LOG 8
ADSB_OFFSET_LAT 8
ADSB_OFFSET_LON 8
ADSB_OPTIONS 8
ADSB_RF_CAPABLE 8
ADSB_RF_SELECT 9
ADSB_SQUAWK 9
ADSB_TYPE 9
AEROM_ALT_ABORT 9
AEROM_ANG_ACCEL 9
AEROM_ANG_TC 9
AEROM_BOX_WIDTH 9
AEROM_DEBUG 9
AEROM_ENTRY_RATE 9
AEROM_ERR_COR_D 9
AEROM_ERR_COR_P 10
AEROM_KE_RUDD 10
AEROM_KE_RUDD_LK 10
AEROM_LKAHD 10
AEROM_MIS_ANGLE 10
AEROM_OPTIONS 10
AEROM_PATH_SCALE 10
AEROM_ROL_COR_TC 10
AEROM_SPD_I 10
AEROM_SPD_P 10
AEROM_STALL_PIT 10
AEROM_STALL_THR 10
AEROM_THR_BOOST 10
AEROM_THR_LKAHD 11
AEROM_THR_MIN 11
AEROM_THR_PIT_FF 11
AEROM_TIME_COR_P 11
AEROM_TS_I 11
AEROM_TS_P 11
AEROM_TS_RATE 11
AEROM_TS_SPDMAX 11
AEROM_YAW_ACCEL 11
AFS_AMSL_ERR_GPS 11
AFS_AMSL_LIMIT 12
AFS_DUAL_LOSS 12
AFS_ENABLE 12
AFS_GCS_TIMEOUT 12
AFS_GEOFENCE 12
AFS_HB_PIN 12
AFS_MAN_PIN 12
AFS_MAX_COM_LOSS 12
AFS_MAX_GPS_LOSS 12
AFS_MAX_RANGE 13
AFS_OPTIONS 13
AFS_QNH_PRESSURE 13
AFS_RC 13
AFS_RC_FAIL_TIME 13
AFS_RC_MAN_ONLY 13
AFS_TERMINATE 13
AFS_TERM_ACTION 13
AFS_TERM_PIN 13
AFS_WP_COMMS 13
AFS_WP_GPS_LOSS 14
AHRS_COMP_BETA 14
AHRS_CUSTOM_PIT 14
AHRS_CUSTOM_ROLL 14
AHRS_CUSTOM_YAW 14
AHRS_EKF_TYPE 14
AHRS_GPS_GAIN 14
AHRS_GPS_MINSATS 14
AHRS_GPS_USE 15
AHRS_OPTIONS 15
AHRS_ORIENTATION 15
AHRS_ORIGIN_ALT 15
AHRS_ORIGIN_LAT 16
AHRS_ORIGIN_LON 16
AHRS_ORIG_ALT 16
AHRS_ORIG_LAT 16
AHRS_ORIG_LON 16
AHRS_RP_P 16
AHRS_TRIM_X 16
AHRS_TRIM_Y 16
AHRS_TRIM_Z 16
AHRS_WIND_MAX 16
AHRS_YAW_P 16
AIS_LIST_MAX 17
AIS_LOGGING 17
AIS_TIME_OUT 17
AIS_TYPE 17
ALAND_ENABLE 17
ALAND_WP_ALT 17
ALAND_WP_DIST 17
ARMING_ACCTHRESH 20
ARMING_CRSDP_IGN 20
ARMING_MAGTHRESH 20
ARMING_MIS_ITEMS 20
ARMING_NEED_LOC 20
ARMING_OPTIONS 20
ARMING_RUDDER 21
ARMING_SKIPCHK 21
ARM_C_RTL_ALT_M 17
ARM_ESTOP 18
ARM_FENCE 18
ARM_FOLL_OFS_DEF 18
ARM_FOLL_SYSID 18
ARM_FOLL_SYSID_X 18
ARM_MNTX_SYSID 18
ARM_P_AIRSPEED 18
ARM_P_QRTL_ALT 18
ARM_P_Q_FS_LAND 18
ARM_P_Q_FS_RTL 19
ARM_P_RTL_ALT 19
ARM_P_SCALING 19
ARM_P_STALL 19
ARM_RALLY 19
ARM_RTL_CLIMB 19
ARM_SYSID 19
ARM_V_ALT_LEGAL 19
AROT_COL_FILT_E 21
AROT_COL_FILT_G 21
AROT_ENABLE 21
AROT_FWD_D 21
AROT_FWD_FF 21
AROT_FWD_FLTD 22
AROT_FWD_FLTE 22
AROT_FWD_I 22
AROT_FWD_IMAX 22
AROT_FWD_P 22
AROT_FWD_SP_TARG 22
AROT_HS_P 22
AROT_HS_SENSOR 22
AROT_HS_SET_PT 22
AROT_XY_ACC_MAX 22
ARSPD2_AUTOCAL 22
ARSPD2_BUS 23
ARSPD2_DEVID 23
ARSPD2_OFFSET 23
ARSPD2_PIN 23
ARSPD2_PSI_RANGE 23
ARSPD2_RATIO 23
ARSPD2_SKIP_CAL 23
ARSPD2_TUBE_ORDR 24
ARSPD2_TYPE 24
ARSPD2_USE 24
ARSPD3_AUTOCAL 24
ARSPD3_BUS 24
ARSPD3_DEVID 24
ARSPD3_OFFSET 24
ARSPD3_PIN 24
ARSPD3_PSI_RANGE 25
ARSPD3_RATIO 25
ARSPD3_SKIP_CAL 25
ARSPD3_TUBE_ORDR 25
ARSPD3_TYPE 25
ARSPD3_USE 25
ARSPD4_AUTOCAL 25
ARSPD4_BUS 26
ARSPD4_DEVID 26
ARSPD4_OFFSET 26

ARSPD4_PIN 26
ARSPD4_PSI_RANGE 26
ARSPD4_RATIO 26
ARSPD4_SKIP_CAL 26
ARSPD4_TUBE_ORDR 27
ARSPD4_TYPE 27
ARSPD4_USE 27
ARSPD5_AUTOCAL 27
ARSPD5_BUS 27
ARSPD5_DEVID 27
ARSPD5_OFFSET 27
ARSPD5_PIN 27
ARSPD5_PSI_RANGE 28
ARSPD5_RATIO 28
ARSPD5_SKIP_CAL 28
ARSPD5_TUBE_ORDR 28
ARSPD5_TYPE 28
ARSPD5_USE 28
ARSPD6_AUTOCAL 28
ARSPD6_BUS 29
ARSPD6_DEVID 29
ARSPD6_OFFSET 29
ARSPD6_PIN 29
ARSPD6_PSI_RANGE 29
ARSPD6_RATIO 29
ARSPD6_SKIP_CAL 29
ARSPD6_TUBE_ORDR 30
ARSPD6_TYPE 30
ARSPD6_USE 30
ARSPD_AUTOCAL 30
ARSPD_BUS 30
ARSPD_DEVID 30
ARSPD_ENABLE 30
ARSPD_OFFSET 30
ARSPD_OPTIONS 31
ARSPD_PIN 31
ARSPD_PRIMARY 31
ARSPD_PSI_RANGE 31
ARSPD_RATIO 31
ARSPD_SKIP_CAL 31
ARSPD_TUBE_ORDER 31
ARSPD_TUBE_ORDR 32
ARSPD_TYPE 32
ARSPD_USE 32
ARSPD_WIND_GATE 32
ARSPD_WIND_MAX 32
ARSPD_WIND_WARN 32
ATC_ACC_P_MAX 32
ATC_ACC_R_MAX 32
ATC_ACC_Y_MAX 33
ATC_ANGLE_BOOST 33
ATC_ANGLE_MAX 33
ATC_ANG_LIM_TC 33
ATC_ANG_PIT_P 33
ATC_ANG_RLL_P 33
ATC_ANG_YAW_P 33
ATC_HOVR_ROL_TRM 33
ATC_INPUT_TC 33
ATC_LAND_P_MULT 33
ATC_LAND_R_MULT 34
ATC_LAND_Y_MULT 34
ATC_PIRO_COMP 34
ATC_RATE_FF_ENAB 34
ATC_RATE_P_MAX 34
ATC_RATE_R_MAX 34
ATC_RATE_WPY_MAX 34
ATC_RATE_Y_MAX 34
ATC_RAT_PIT_D 34
ATC_RAT_PIT_D_FF 34
ATC_RAT_PIT_FF 34
ATC_RAT_PIT_FLTD 35
ATC_RAT_PIT_FLTE 35
ATC_RAT_PIT_FLTT 35
ATC_RAT_PIT_I 35
ATC_RAT_PIT_ILMI 35
ATC_RAT_PIT_IMAX 35
ATC_RAT_PIT_NEF 35
ATC_RAT_PIT_NTF 35
ATC_RAT_PIT_P 35
ATC_RAT_PIT_PDMX 35
ATC_RAT_PIT_SMAX 35
ATC_RAT_RLL_D 36
ATC_RAT_RLL_D_FF 36
ATC_RAT_RLL_FF 36
ATC_RAT_RLL_FLTD 36
ATC_RAT_RLL_FLTE 36
ATC_RAT_RLL_FLTT 36
ATC_RAT_RLL_I 36
ATC_RAT_RLL_ILMI 36
ATC_RAT_RLL_IMAX 36
ATC_RAT_RLL_NEF 36
ATC_RAT_RLL_NTF 36
ATC_RAT_RLL_P 36
ATC_RAT_RLL_PDMX 37
ATC_RAT_RLL_SMAX 37
ATC_RAT_YAW_D 37
ATC_RAT_YAW_D_FF 37
ATC_RAT_YAW_FF 37
ATC_RAT_YAW_FLTD 37
ATC_RAT_YAW_FLTE 37
ATC_RAT_YAW_FLTT 37
ATC_RAT_YAW_I 37
ATC_RAT_YAW_ILMI 37
ATC_RAT_YAW_IMAX 38
ATC_RAT_YAW_NEF 38
ATC_RAT_YAW_NTF 38
ATC_RAT_YAW_P 38
ATC_RAT_YAW_PDMX 38
ATC_RAT_YAW_SMAX 38
ATC_THR_G_BOOST 38
ATC_THR_MIX_MAN 38
ATC_THR_MIX_MAX 38
ATC_THR_MIX_MIN 38
AUTOTUNE_ACC_MAX 39
AUTOTUNE_AGGR 39
AUTOTUNE_AXES 39
AUTOTUNE_FRQ_MAX 39
AUTOTUNE_FRQ_MIN 39
AUTOTUNE_GMBK 39
AUTOTUNE_GN_MAX 39
AUTOTUNE_MIN_D 39
AUTOTUNE_RAT_MAX 40
AUTOTUNE_SEQ 40
AUTOTUNE_VELXY_P 40
AUTO_OPTIONS 39
AVD_ENABLE 40
AVD_F_ACTION 40
AVD_F_ALT_MIN 40
AVD_F_DIST_XY 40
AVD_F_DIST_Z 40
AVD_F_RCVRY 40
AVD_F_TIME 41
AVD_OBS_MAX 41
AVD_W_ACTION 41
AVD_W_DIST_XY 41
AVD_W_DIST_Z 41
AVD_W_TIME 41
AVOID_ACCEL_MAX 41
AVOID_ALT_MIN 41
AVOID_ANG_MAX 41
AVOID_BACKUP_DZ 41
AVOID_BACKUP_SPD 42
AVOID_BACKZ_SPD 42
AVOID_BEHAVE 42
AVOID_DIST_MAX 42
AVOID_ENABLE 42
AVOID_MARGIN 42

B

BARO1_DEVID 42
BARO1_GND_PRESS 42
BARO1_THST_SCALE 42
BARO1_WCF_BCK 43
BARO1_WCF_DN 43
BARO1_WCF_ENABLE 43
BARO1_WCF_FWD 43
BARO1_WCF_LFT 43
BARO1_WCF_RGT 43
BARO1_WCF_UP 44
BARO2_DEVID 44
BARO2_GND_PRESS 44
BARO2_WCF_BCK 44
BARO2_WCF_DN 44
BARO2_WCF_ENABLE 44
BARO2_WCF_FWD 44
BARO2_WCF_LFT 45
BARO2_WCF_RGT 45
BARO2_WCF_UP 45
BARO3_DEVID 45
BARO3_GND_PRESS 45
BARO3_WCF_BCK 45
BARO3_WCF_DN 45
BARO3_WCF_ENABLE 46
BARO3_WCF_FWD 46
BARO3_WCF_LFT 46
BARO3_WCF_RGT 46
BARO3_WCF_UP 46
BARO_ALTERR_MAX 46
BARO_ALT_OFFSET 47
BARO_EXT_BUS 47
BARO_FIELD_ELV 47
BARO_FLTR_RNG 47
BARO_GND_TEMP 47
BARO_OPTIONS 47
BARO_PRIMARY 47
BARO_PROBE_EXT 48

BATT2_AMP_OFFSET 48
BATT2_AMP_PERVLT 48
BATT2_ARM_MAH 48
BATT2_ARM_VOLT 48
BATT2_CAPACITY 48
BATT2_CHANNEL 48
BATT2_CRT_MAH 48
BATT2_CRT_VOLT 49
BATT2_CURR_MULT 49
BATT2_CURR_PIN 49
BATT2_ESC_INDEX 49
BATT2_ESC_MASK 49
BATT2_FL_FF 49
BATT2_FL_FLTR 49
BATT2_FL_FS 49
BATT2_FL_FT 49
BATT2_FL_OFF 49
BATT2_FL_PIN 50
BATT2_FL_VLT_MIN 50
BATT2_FL_V_MULT 50
BATT2_FS_CRT_ACT 50
BATT2_FS_LOW_ACT 50
BATT2_FS_VOLTSRC 50
BATT2_I2C_ADDR 50
BATT2_I2C_BUS 50
BATT2_LOW_MAH 50
BATT2_LOW_TIMER 51
BATT2_LOW_VOLT 51
BATT2_MAX_AMPS 51
BATT2_MAX_VOLT 51
BATT2_MONITOR 51
BATT2_OPTIONS 51
BATT2_SERIAL_NUM 51
BATT2_SHUNT 52
BATT2_SUM_MASK 52
BATT2_VLT_OFFSET 52
BATT2_VOLT_MULT 52
BATT2_VOLT_PIN 52
BATT3_AMP_OFFSET 52
BATT3_AMP_PERVLT 52
BATT3_ARM_MAH 52
BATT3_ARM_VOLT 52
BATT3_CAPACITY 52
BATT3_CHANNEL 53
BATT3_CRT_MAH 53
BATT3_CRT_VOLT 53
BATT3_CURR_MULT 53
BATT3_CURR_PIN 53
BATT3_ESC_INDEX 53
BATT3_ESC_MASK 53
BATT3_FL_FF 53
BATT3_FL_FLTR 53
BATT3_FL_FS 53
BATT3_FL_FT 54
BATT3_FL_OFF 54
BATT3_FL_PIN 54
BATT3_FL_VLT_MIN 54
BATT3_FL_V_MULT 54
BATT3_FS_CRT_ACT 54
BATT3_FS_LOW_ACT 54
BATT3_FS_VOLTSRC 54
BATT3_I2C_ADDR 54
BATT3_I2C_BUS 54
BATT3_LOW_MAH 55
BATT3_LOW_TIMER 55
BATT3_LOW_VOLT 55
BATT3_MAX_AMPS 55
BATT3_MAX_VOLT 55
BATT3_MONITOR 55
BATT3_OPTIONS 55
BATT3_SERIAL_NUM 55
BATT3_SHUNT 55
BATT3_SUM_MASK 55
BATT3_VLT_OFFSET 56
BATT3_VOLT_MULT 56
BATT3_VOLT_PIN 56
BATT4_AMP_OFFSET 56
BATT4_AMP_PERVLT 56
BATT4_ARM_MAH 56
BATT4_ARM_VOLT 56
BATT4_CAPACITY 56
BATT4_CHANNEL 56
BATT4_CRT_MAH 56
BATT4_CRT_VOLT 57
BATT4_CURR_MULT 57
BATT4_CURR_PIN 57
BATT4_ESC_INDEX 57
BATT4_ESC_MASK 57
BATT4_FL_FF 57
BATT4_FL_FLTR 57
BATT4_FL_FS 57
BATT4_FL_FT 57
BATT4_FL_OFF 57
BATT4_FL_PIN 58
BATT4_FL_VLT_MIN 58
BATT4_FL_V_MULT 58
BATT4_FS_CRT_ACT 58
BATT4_FS_LOW_ACT 58
BATT4_FS_VOLTSRC 58
BATT4_I2C_ADDR 58
BATT4_I2C_BUS 58
BATT4_LOW_MAH 58
BATT4_LOW_TIMER 59
BATT4_LOW_VOLT 59
BATT4_MAX_AMPS 59
BATT4_MAX_VOLT 59
BATT4_MONITOR 59
BATT4_OPTIONS 59
BATT4_SERIAL_NUM 59
BATT4_SHUNT 59
BATT4_SUM_MASK 59
BATT4_VLT_OFFSET 59
BATT4_VOLT_MULT 60
BATT4_VOLT_PIN 60
BATT5_AMP_OFFSET 60
BATT5_AMP_PERVLT 60
BATT5_ARM_MAH 60
BATT5_ARM_VOLT 60
BATT5_CAPACITY 60
BATT5_CHANNEL 60
BATT5_CRT_MAH 60
BATT5_CRT_VOLT 60
BATT5_CURR_MULT 61
BATT5_CURR_PIN 61
BATT5_ESC_INDEX 61
BATT5_ESC_MASK 61
BATT5_FL_FF 61
BATT5_FL_FLTR 61
BATT5_FL_FS 61
BATT5_FL_FT 61
BATT5_FL_OFF 61
BATT5_FL_PIN 61
BATT5_FL_VLT_MIN 61
BATT5_FL_V_MULT 62
BATT5_FS_CRT_ACT 62
BATT5_FS_LOW_ACT 62
BATT5_FS_VOLTSRC 62
BATT5_I2C_ADDR 62
BATT5_I2C_BUS 62
BATT5_LOW_MAH 62
BATT5_LOW_TIMER 62
BATT5_LOW_VOLT 62
BATT5_MAX_AMPS 62
BATT5_MAX_VOLT 63
BATT5_MONITOR 63
BATT5_OPTIONS 63
BATT5_SERIAL_NUM 63
BATT5_SHUNT 63
BATT5_SUM_MASK 63
BATT5_VLT_OFFSET 63
BATT5_VOLT_MULT 63
BATT5_VOLT_PIN 63
BATT6_AMP_OFFSET 63
BATT6_AMP_PERVLT 63
BATT6_ARM_MAH 64
BATT6_ARM_VOLT 64
BATT6_CAPACITY 64
BATT6_CHANNEL 64
BATT6_CRT_MAH 64
BATT6_CRT_VOLT 64
BATT6_CURR_MULT 64
BATT6_CURR_PIN 64
BATT6_ESC_INDEX 64
BATT6_ESC_MASK 64
BATT6_FL_FF 65
BATT6_FL_FLTR 65
BATT6_FL_FS 65
BATT6_FL_FT 65
BATT6_FL_OFF 65
BATT6_FL_PIN 65
BATT6_FL_VLT_MIN 65
BATT6_FL_V_MULT 65
BATT6_FS_CRT_ACT 65
BATT6_FS_LOW_ACT 65
BATT6_FS_VOLTSRC 66
BATT6_I2C_ADDR 66
BATT6_I2C_BUS 66
BATT6_LOW_MAH 66
BATT6_LOW_TIMER 66
BATT6_LOW_VOLT 66
BATT6_MAX_AMPS 66
BATT6_MAX_VOLT 66
BATT6_MONITOR 66
BATT6_OPTIONS 66
BATT6_SERIAL_NUM 67
BATT6_SHUNT 67

BATT6_SUM_MASK 67
BATT6_VLT_OFFSET 67
BATT6_VOLT_MULT 67
BATT6_VOLT_PIN 67
BATT7_AMP_OFFSET 67
BATT7_AMP_PERVLT 67
BATT7_ARM_MAH 67
BATT7_ARM_VOLT 67
BATT7_CAPACITY 68
BATT7_CHANNEL 68
BATT7_CRT_MAH 68
BATT7_CRT_VOLT 68
BATT7_CURR_MULT 68
BATT7_CURR_PIN 68
BATT7_ESC_INDEX 68
BATT7_ESC_MASK 68
BATT7_FL_FF 68
BATT7_FL_FLTR 68
BATT7_FL_FS 69
BATT7_FL_FT 69
BATT7_FL_OFF 69
BATT7_FL_PIN 69
BATT7_FL_VLT_MIN 69
BATT7_FL_V_MULT 69
BATT7_FS_CRT_ACT 69
BATT7_FS_LOW_ACT 69
BATT7_FS_VOLTSRC 69
BATT7_I2C_ADDR 69
BATT7_I2C_BUS 69
BATT7_LOW_MAH 70
BATT7_LOW_TIMER 70
BATT7_LOW_VOLT 70
BATT7_MAX_AMPS 70
BATT7_MAX_VOLT 70
BATT7_MONITOR 70
BATT7_OPTIONS 70
BATT7_SERIAL_NUM 70
BATT7_SHUNT 70
BATT7_SUM_MASK 70
BATT7_VLT_OFFSET 71
BATT7_VOLT_MULT 71
BATT7_VOLT_PIN 71
BATT8_AMP_OFFSET 71
BATT8_AMP_PERVLT 71
BATT8_ARM_MAH 71
BATT8_ARM_VOLT 71
BATT8_CAPACITY 71
BATT8_CHANNEL 71
BATT8_CRT_MAH 71
BATT8_CRT_VOLT 72
BATT8_CURR_MULT 72
BATT8_CURR_PIN 72
BATT8_ESC_INDEX 72
BATT8_ESC_MASK 72
BATT8_FL_FF 72
BATT8_FL_FLTR 72
BATT8_FL_FS 72
BATT8_FL_FT 72
BATT8_FL_OFF 72
BATT8_FL_PIN 73
BATT8_FL_VLT_MIN 73
BATT8_FL_V_MULT 73
BATT8_FS_CRT_ACT 73
BATT8_FS_LOW_ACT 73
BATT8_FS_VOLTSRC 73
BATT8_I2C_ADDR 73
BATT8_I2C_BUS 73
BATT8_LOW_MAH 73
BATT8_LOW_TIMER 74
BATT8_LOW_VOLT 74
BATT8_MAX_AMPS 74
BATT8_MAX_VOLT 74
BATT8_MONITOR 74
BATT8_OPTIONS 74
BATT8_SERIAL_NUM 74
BATT8_SHUNT 74
BATT8_SUM_MASK 74
BATT8_VLT_OFFSET 74
BATT8_VOLT_MULT 75
BATT8_VOLT_PIN 75
BATT9_AMP_OFFSET 75
BATT9_AMP_PERVLT 75
BATT9_ARM_MAH 75
BATT9_ARM_VOLT 75
BATT9_CAPACITY 75
BATT9_CHANNEL 75
BATT9_CRT_MAH 75
BATT9_CRT_VOLT 75
BATT9_CURR_MULT 76
BATT9_CURR_PIN 76
BATT9_ESC_INDEX 76
BATT9_ESC_MASK 76
BATT9_FL_FF 76
BATT9_FL_FLTR 76
BATT9_FL_FS 76
BATT9_FL_FT 76
BATT9_FL_OFF 76
BATT9_FL_PIN 76
BATT9_FL_VLT_MIN 76
BATT9_FL_V_MULT 77
BATT9_FS_CRT_ACT 77
BATT9_FS_LOW_ACT 77
BATT9_FS_VOLTSRC 77
BATT9_I2C_ADDR 77
BATT9_I2C_BUS 77
BATT9_LOW_MAH 77
BATT9_LOW_TIMER 77
BATT9_LOW_VOLT 77
BATT9_MAX_AMPS 77
BATT9_MAX_VOLT 78
BATT9_MONITOR 78
BATT9_OPTIONS 78
BATT9_SERIAL_NUM 78
BATT9_SHUNT 78
BATT9_SUM_MASK 78
BATT9_VLT_OFFSET 78
BATT9_VOLT_MULT 78
BATT9_VOLT_PIN 78
BATTA_AMP_OFFSET 78
BATTA_AMP_PERVLT 78
BATTA_ARM_MAH 79
BATTA_ARM_VOLT 79
BATTA_CAPACITY 79
BATTA_CHANNEL 79
BATTA_CRT_MAH 79
BATTA_CRT_VOLT 79
BATTA_CURR_MULT 79
BATTA_CURR_PIN 79
BATTA_ESC_INDEX 79
BATTA_ESC_MASK 79
BATTA_FL_FF 80
BATTA_FL_FLTR 80
BATTA_FL_FS 80
BATTA_FL_FT 80
BATTA_FL_OFF 80
BATTA_FL_PIN 80
BATTA_FL_VLT_MIN 80
BATTA_FL_V_MULT 80
BATTA_FS_CRT_ACT 80
BATTA_FS_LOW_ACT 80
BATTA_FS_VOLTSRC 81
BATTA_I2C_ADDR 81
BATTA_I2C_BUS 81
BATTA_LOW_MAH 81
BATTA_LOW_TIMER 81
BATTA_LOW_VOLT 81
BATTA_MAX_AMPS 81
BATTA_MAX_VOLT 81
BATTA_MONITOR 81
BATTA_OPTIONS 81
BATTA_SERIAL_NUM 82
BATTA_SHUNT 82
BATTA_SUM_MASK 82
BATTA_VLT_OFFSET 82
BATTA_VOLT_MULT 82
BATTA_VOLT_PIN 82
BATTB_AMP_OFFSET 82
BATTB_AMP_PERVLT 82
BATTB_ARM_MAH 82
BATTB_ARM_VOLT 82
BATTB_CAPACITY 83
BATTB_CHANNEL 83
BATTB_CRT_MAH 83
BATTB_CRT_VOLT 83
BATTB_CURR_MULT 83
BATTB_CURR_PIN 83
BATTB_ESC_INDEX 83
BATTB_ESC_MASK 83
BATTB_FL_FF 83
BATTB_FL_FLTR 83
BATTB_FL_FS 84
BATTB_FL_FT 84
BATTB_FL_OFF 84
BATTB_FL_PIN 84
BATTB_FL_VLT_MIN 84
BATTB_FL_V_MULT 84
BATTB_FS_CRT_ACT 84
BATTB_FS_LOW_ACT 84
BATTB_FS_VOLTSRC 84
BATTB_I2C_ADDR 84
BATTB_I2C_BUS 84
BATTB_LOW_MAH 85
BATTB_LOW_TIMER 85
BATTB_LOW_VOLT 85
BATTB_MAX_AMPS 85
BATTB_MAX_VOLT 85

BATTB_MONITOR 85
BATTB_OPTIONS 85
BATTB_SERIAL_NUM 85
BATTB_SHUNT 85
BATTB_SUM_MASK 85
BATTB_VLT_OFFSET 86
BATTB_VOLT_MULT 86
BATTB_VOLT_PIN 86
BATTC_AMP_OFFSET 86
BATTC_AMP_PERVLT 86
BATTC_ARM_MAH 86
BATTC_ARM_VOLT 86
BATTC_CAPACITY 86
BATTC_CHANNEL 86
BATTC_CRT_MAH 86
BATTC_CRT_VOLT 87
BATTC_CURR_MULT 87
BATTC_CURR_PIN 87
BATTC_ESC_INDEX 87
BATTC_ESC_MASK 87
BATTC_FL_FF 87
BATTC_FL_FLTR 87
BATTC_FL_FS 87
BATTC_FL_FT 87
BATTC_FL_OFF 87
BATTC_FL_PIN 88
BATTC_FL_VLT_MIN 88
BATTC_FL_V_MULT 88
BATTC_FS_CRT_ACT 88
BATTC_FS_LOW_ACT 88
BATTC_FS_VOLTSRC 88
BATTC_I2C_ADDR 88
BATTC_I2C_BUS 88
BATTC_LOW_MAH 88
BATTC_LOW_TIMER 89
BATTC_LOW_VOLT 89
BATTC_MAX_AMPS 89
BATTC_MAX_VOLT 89
BATTC_MONITOR 89
BATTC_OPTIONS 89
BATTC_SERIAL_NUM 89
BATTC_SHUNT 89
BATTC_SUM_MASK 89
BATTC_VLT_OFFSET 89
BATTC_VOLT_MULT 90
BATTC_VOLT_PIN 90
BATTD_AMP_OFFSET 90
BATTD_AMP_PERVLT 90
BATTD_ARM_MAH 90
BATTD_ARM_VOLT 90
BATTD_CAPACITY 90
BATTD_CHANNEL 90
BATTD_CRT_MAH 90
BATTD_CRT_VOLT 90
BATTD_CURR_MULT 91
BATTD_CURR_PIN 91
BATTD_ESC_INDEX 91
BATTD_ESC_MASK 91
BATTD_FL_FF 91
BATTD_FL_FLTR 91
BATTD_FL_FS 91
BATTD_FL_FT 91
BATTD_FL_OFF 91
BATTD_FL_PIN 91
BATTD_FL_VLT_MIN 91
BATTD_FL_V_MULT 92
BATTD_FS_CRT_ACT 92
BATTD_FS_LOW_ACT 92
BATTD_FS_VOLTSRC 92
BATTD_I2C_ADDR 92
BATTD_I2C_BUS 92
BATTD_LOW_MAH 92
BATTD_LOW_TIMER 92
BATTD_LOW_VOLT 92
BATTD_MAX_AMPS 92
BATTD_MAX_VOLT 93
BATTD_MONITOR 93
BATTD_OPTIONS 93
BATTD_SERIAL_NUM 93
BATTD_SHUNT 93
BATTD_SUM_MASK 93
BATTD_VLT_OFFSET 93
BATTD_VOLT_MULT 93
BATTD_VOLT_PIN 93
BATTE_AMP_OFFSET 93
BATTE_AMP_PERVLT 93
BATTE_ARM_MAH 94
BATTE_ARM_VOLT 94
BATTE_CAPACITY 94
BATTE_CHANNEL 94
BATTE_CRT_MAH 94
BATTE_CRT_VOLT 94
BATTE_CURR_MULT 94
BATTE_CURR_PIN 94
BATTE_ESC_INDEX 94
BATTE_ESC_MASK 94
BATTE_FL_FF 95
BATTE_FL_FLTR 95
BATTE_FL_FS 95
BATTE_FL_FT 95
BATTE_FL_OFF 95
BATTE_FL_PIN 95
BATTE_FL_VLT_MIN 95
BATTE_FL_V_MULT 95
BATTE_FS_CRT_ACT 95
BATTE_FS_LOW_ACT 95
BATTE_FS_VOLTSRC 96
BATTE_I2C_ADDR 96
BATTE_I2C_BUS 96
BATTE_LOW_MAH 96
BATTE_LOW_TIMER 96
BATTE_LOW_VOLT 96
BATTE_MAX_AMPS 96
BATTE_MAX_VOLT 96
BATTE_MONITOR 96
BATTE_OPTIONS 96
BATTE_SERIAL_NUM 97
BATTE_SHUNT 97
BATTE_SUM_MASK 97
BATTE_VLT_OFFSET 97
BATTE_VOLT_MULT 97
BATTE_VOLT_PIN 97
BATTF_AMP_OFFSET 97
BATTF_AMP_PERVLT 97
BATTF_ARM_MAH 97
BATTF_ARM_VOLT 97
BATTF_CAPACITY 98
BATTF_CHANNEL 98
BATTF_CRT_MAH 98
BATTF_CRT_VOLT 98
BATTF_CURR_MULT 98
BATTF_CURR_PIN 98
BATTF_ESC_INDEX 98
BATTF_ESC_MASK 98
BATTF_FL_FF 98
BATTF_FL_FLTR 98
BATTF_FL_FS 99
BATTF_FL_FT 99
BATTF_FL_OFF 99
BATTF_FL_PIN 99
BATTF_FL_VLT_MIN 99
BATTF_FL_V_MULT 99
BATTF_FS_CRT_ACT 99
BATTF_FS_LOW_ACT 99
BATTF_FS_VOLTSRC 99
BATTF_I2C_ADDR 99
BATTF_I2C_BUS 99
BATTF_LOW_MAH 100
BATTF_LOW_TIMER 100
BATTF_LOW_VOLT 100
BATTF_MAX_AMPS 100
BATTF_MAX_VOLT 100
BATTF_MONITOR 100
BATTF_OPTIONS 100
BATTF_SERIAL_NUM 100
BATTF_SHUNT 100
BATTF_SUM_MASK 100
BATTF_VLT_OFFSET 101
BATTF_VOLT_MULT 101
BATTF_VOLT_PIN 101
BATTG_AMP_OFFSET 101
BATTG_AMP_PERVLT 101
BATTG_ARM_MAH 101
BATTG_ARM_VOLT 101
BATTG_CAPACITY 101
BATTG_CHANNEL 101
BATTG_CRT_MAH 101
BATTG_CRT_VOLT 102
BATTG_CURR_MULT 102
BATTG_CURR_PIN 102
BATTG_ESC_INDEX 102
BATTG_ESC_MASK 102
BATTG_FL_FF 102
BATTG_FL_FLTR 102
BATTG_FL_FS 102
BATTG_FL_FT 102
BATTG_FL_OFF 102
BATTG_FL_PIN 103
BATTG_FL_VLT_MIN 103
BATTG_FL_V_MULT 103
BATTG_FS_CRT_ACT 103
BATTG_FS_LOW_ACT 103
BATTG_FS_VOLTSRC 103
BATTG_I2C_ADDR 103
BATTG_I2C_BUS 103
BATTG_LOW_MAH 103

BATTG_LOW_TIMER 104
BATTG_LOW_VOLT 104
BATTG_MAX_AMPS 104
BATTG_MAX_VOLT 104
BATTG_MONITOR 104
BATTG_OPTIONS 104
BATTG_SERIAL_NUM 104
BATTG_SHUNT 104
BATTG_SUM_MASK 104
BATTG_VLT_OFFSET 104
BATTG_VOLT_MULT 105
BATTG_VOLT_PIN 105
BATT_AMP_OFFSET 105
BATT_AMP_PERVLT 105
BATT_ANX_CANDRV 105
BATT_ANX_ENABLE 105
BATT_ANX_INDEX 105
BATT_ANX_OPTIONS 105
BATT_ARM_MAH 105
BATT_ARM_VOLT 105
BATT_CAPACITY 105
BATT_CHANNEL 106
BATT_CRT_MAH 106
BATT_CRT_VOLT 106
BATT_CURR_MULT 106
BATT_CURR_PIN 106
BATT_ESC_INDEX 106
BATT_ESC_MASK 106
BATT_FL_FF 106
BATT_FL_FLTR 106
BATT_FL_FS 106
BATT_FL_FT 107
BATT_FL_OFF 107
BATT_FL_PIN 107
BATT_FL_VLT_MIN 107
BATT_FL_V_MULT 107
BATT_FS_CRT_ACT 107
BATT_FS_LOW_ACT 107
BATT_FS_VOLTSRC 107
BATT_I2C_ADDR 107
BATT_I2C_BUS 107
BATT_IDX 107
BATT_LOW_MAH 108
BATT_LOW_TIMER 108
BATT_LOW_VOLT 108
BATT_MAX_AMPS 108
BATT_MAX_VOLT 108
BATT_MONITOR 108
BATT_OPTIONS 108
BATT_SERIAL_NUM 108
BATT_SHUNT 108
BATT_SOC1_C1 108
BATT_SOC1_C2 109
BATT_SOC1_C3 109
BATT_SOC1_C4 109
BATT_SOC1_IDX 109
BATT_SOC1_NCELL 109
BATT_SOC2_C1 109
BATT_SOC2_C2 109
BATT_SOC2_C3 109
BATT_SOC2_C4 109
BATT_SOC2_IDX 109
BATT_SOC2_NCELL 109
BATT_SOC3_C1 109
BATT_SOC3_C2 109
BATT_SOC3_C3 109
BATT_SOC3_C4 110
BATT_SOC3_IDX 110
BATT_SOC3_NCELL 110
BATT_SOC4_C1 110
BATT_SOC4_C2 110
BATT_SOC4_C3 110
BATT_SOC4_C4 110
BATT_SOC4_IDX 110
BATT_SOC4_NCELL 110
BATT_SOC_COUNT 110
BATT_SUM_MASK 110
BATT_VLT_OFFSET 110
BATT_VOLT_MULT 111
BATT_VOLT_PIN 111
BCN_ALT 111
BCN_LATITUDE 111
BCN_LONGITUDE 111
BCN_ORIENT_YAW 111
BCN_TYPE 111
BRD_ALT_CONFIG 111
BRD_BOOT_DELAY 111
BRD_HEAT_I 112
BRD_HEAT_IMAX 112
BRD_HEAT_LOWMGN 112
BRD_HEAT_P 112
BRD_HEAT_TARG 112
BRD_IDLE_STATS 112
BRD_IO_DSHOT 112
BRD_IO_ENABLE 112
BRD_OPTIONS 112
BRD_PWM_VOLT_SEL 113
BRD_RADIO_ABLVL 113
BRD_RADIO_ABTIME 113
BRD_RADIO_BZOFS 113
BRD_RADIO_DEBUG 113
BRD_RADIO_DISCRC 113
BRD_RADIO_FCCTST 113
BRD_RADIO_PPSCH 113
BRD_RADIO_PROT 113
BRD_RADIO_SIGCH 113
BRD_RADIO_STKMD 114
BRD_RADIO_TELEM 114
BRD_RADIO_TESTCH 114
BRD_RADIO_TPPSCH 114
BRD_RADIO_TSIGCH 114
BRD_RADIO_TXMAX 114
BRD_RADIO_TXPOW 114
BRD_RADIO_TYPE 114
BRD_RTC_TYPES 114
BRD_RTC_TZ_MIN 114
BRD_SAFETYOPTION 115
BRD_SAFETY_DEFLT 115
BRD_SAFETY_MASK 115
BRD_SBUS_OUT 115
BRD_SD_FENCE 115
BRD_SD_MISSION 115
BRD_SD_SLOWDOWN 115
BRD_SER1_RTSCTS 116
BRD_SER2_RTSCTS 116
BRD_SER3_RTSCTS 116
BRD_SER4_RTSCTS 116
BRD_SER5_RTSCTS 116
BRD_SER6_RTSCTS 117
BRD_SER7_RTSCTS 117
BRD_SER8_RTSCTS 117
BRD_SERIAL_NUM 117
BRD_TYPE 117
BRD_VBUS_MIN 117
BRD_VSERVO_MIN 117
BTAG_CUR_CYCLES 118
BTAG_ENABLE 118
BTAG_MAX_CYCLES 118
BTN_ENABLE 118
BTN_FUNC1 119
BTN_FUNC2 120
BTN_FUNC3 120
BTN_FUNC4 120
BTN_OPTIONS1 120
BTN_OPTIONS2 120
BTN_OPTIONS3 120
BTN_OPTIONS4 120
BTN_PIN1 121
BTN_PIN2 121
BTN_PIN3 121
BTN_PIN4 121
BTN_REPORT_SEND 121

C

CAM1_DURATION 121
CAM1_FEEDBAK_PIN 122
CAM1_FEEDBAK_POL 122
CAM1_HFOV 122
CAM1_INTRVAL_MIN 122
CAM1_MNT_INST 122
CAM1_OPTIONS 122
CAM1_RC_BTN_DELY 122
CAM1_RC_BT_DELAY 122
CAM1_RC_CONTROL 122
CAM1_RC_FEATURES 123
CAM1_RC_MDE_DELY 123
CAM1_RC_TYPE 123
CAM1_RELAY_ON 123
CAM1_SERVO_OFF 123
CAM1_SERVO_ON 123
CAM1_THERM_GAIN 123
CAM1_THERM_PAL 123
CAM1_THERM_RAW 123
CAM1_TRIGG_DIST 124
CAM1_TYPE 124
CAM1_VFOV 124
CAM2_DURATION 124
CAM2_FEEDBAK_PIN 124
CAM2_FEEDBAK_POL 124
CAM2_HFOV 124
CAM2_INTRVAL_MIN 124
CAM2_MNT_INST 125
CAM2_OPTIONS 125
CAM2_RC_BTN_DELY 125
CAM2_RC_BT_DELAY 125
CAM2_RC_CONTROL 125

CAM2_RC_FEATURES 125
CAM2_RC_MDE_DELY 125
CAM2_RC_TYPE 125
CAM2_RELAY_ON 125
CAM2_SERVO_OFF 126
CAM2_SERVO_ON 126
CAM2_TRIGG_DIST 126
CAM2_TYPE 126
CAM2_VFOV 126
CAM_AUTO_ONLY 126
CAM_MAX_ROLL 126
CAN_D1_PC_ECU_ID 126
CAN_D1_PC_ECU_RT 126
CAN_D1_PC_ESC_BM 126
CAN_D1_PC_ESC_RT 127
CAN_D1_PC_SRV_BM 127
CAN_D1_PC_SRV_RT 127
CAN_D1_PROTOCOL 127
CAN_D1_PROTOCOL2 127
CAN_D1_UC_ESC_BM 127
CAN_D1_UC_ESC_OF 127
CAN_D1_UC_ESC_RV 127
CAN_D1_UC_NODE 127
CAN_D1_UC_NTF_RT 128
CAN_D1_UC_OPTION 128
CAN_D1_UC_POOL 128
CAN_D1_UC_RLY_RT 128
CAN_D1_UC_S1_BD 128
CAN_D1_UC_S1_IDX 128
CAN_D1_UC_S1_NOD 128
CAN_D1_UC_S1_PRO 129
CAN_D1_UC_S2_BD 129
CAN_D1_UC_S2_IDX 129
CAN_D1_UC_S2_NOD 129
CAN_D1_UC_S2_PRO 129
CAN_D1_UC_S3_BD 129
CAN_D1_UC_S3_IDX 129
CAN_D1_UC_S3_NOD 129
CAN_D1_UC_S3_PRO 129
CAN_D1_UC_SER_EN 130
CAN_D1_UC_SRV_BM 130
CAN_D1_UC_SRV_RT 130
CAN_D2_PC_ECU_ID 130
CAN_D2_PC_ECU_RT 130
CAN_D2_PC_ESC_BM 130
CAN_D2_PC_ESC_RT 130
CAN_D2_PC_SRV_BM 130
CAN_D2_PC_SRV_RT 130
CAN_D2_PROTOCOL 130
CAN_D2_PROTOCOL2 131
CAN_D2_UC_ESC_BM 131
CAN_D2_UC_ESC_OF 131
CAN_D2_UC_ESC_RV 131
CAN_D2_UC_NODE 131
CAN_D2_UC_NTF_RT 131
CAN_D2_UC_OPTION 131
CAN_D2_UC_POOL 131
CAN_D2_UC_RLY_RT 131
CAN_D2_UC_S1_BD 131
CAN_D2_UC_S1_IDX 132
CAN_D2_UC_S1_NOD 132
CAN_D2_UC_S1_PRO 132
CAN_D2_UC_S2_BD 132
CAN_D2_UC_S2_IDX 132
CAN_D2_UC_S2_NOD 132
CAN_D2_UC_S2_PRO 132
CAN_D2_UC_S3_BD 132
CAN_D2_UC_S3_IDX 132
CAN_D2_UC_S3_NOD 132
CAN_D2_UC_S3_PRO 132
CAN_D2_UC_SER_EN 133
CAN_D2_UC_SRV_BM 133
CAN_D2_UC_SRV_RT 133
CAN_D3_PC_ECU_ID 133
CAN_D3_PC_ECU_RT 133
CAN_D3_PC_ESC_BM 133
CAN_D3_PC_ESC_RT 133
CAN_D3_PC_SRV_BM 133
CAN_D3_PC_SRV_RT 133
CAN_D3_PROTOCOL 133
CAN_D3_PROTOCOL2 133
CAN_D3_UC_ESC_BM 133
CAN_D3_UC_ESC_OF 134
CAN_D3_UC_ESC_RV 134
CAN_D3_UC_NODE 134
CAN_D3_UC_NTF_RT 134
CAN_D3_UC_OPTION 134
CAN_D3_UC_POOL 134
CAN_D3_UC_RLY_RT 134
CAN_D3_UC_S1_BD 134
CAN_D3_UC_S1_IDX 134
CAN_D3_UC_S1_NOD 134
CAN_D3_UC_S1_PRO 135
CAN_D3_UC_S2_BD 135
CAN_D3_UC_S2_IDX 135
CAN_D3_UC_S2_NOD 135
CAN_D3_UC_S2_PRO 135
CAN_D3_UC_S3_BD 135
CAN_D3_UC_S3_IDX 135
CAN_D3_UC_S3_NOD 135
CAN_D3_UC_S3_PRO 135
CAN_D3_UC_SER_EN 135
CAN_D3_UC_SRV_BM 135
CAN_D3_UC_SRV_RT 136
CAN_LOGLEVEL 136
CAN_P1_BITRATE 136
CAN_P1_DRIVER 136
CAN_P1_FDBITRATE 136
CAN_P1_OPTIONS 136
CAN_P2_BITRATE 136
CAN_P2_DRIVER 136
CAN_P2_FDBITRATE 136
CAN_P2_OPTIONS 136
CAN_P3_BITRATE 136
CAN_P3_DRIVER 137
CAN_P3_FDBITRATE 137
CAN_P3_OPTIONS 137
CAN_SLCAN_CPORT 137
CAN_SLCAN_SDELAY 137
CAN_SLCAN_SERNUM 137
CAN_SLCAN_TIMOUT 137
CC2_ANG_PIT_P 137
CC2_ANG_RLL_P 137
CC2_ANG_YAW_P 138
CC2_RAT_PIT_D 138
CC2_RAT_PIT_D_FF 138
CC2_RAT_PIT_FF 138
CC2_RAT_PIT_FLTD 138
CC2_RAT_PIT_FLTE 138
CC2_RAT_PIT_FLTT 138
CC2_RAT_PIT_I 138
CC2_RAT_PIT_IMAX 138
CC2_RAT_PIT_NEF 138
CC2_RAT_PIT_NTF 138
CC2_RAT_PIT_P 138
CC2_RAT_PIT_PDMX 139
CC2_RAT_PIT_SMAX 139
CC2_RAT_RLL_D 139
CC2_RAT_RLL_D_FF 139
CC2_RAT_RLL_FF 139
CC2_RAT_RLL_FLTD 139
CC2_RAT_RLL_FLTE 139
CC2_RAT_RLL_FLTT 139
CC2_RAT_RLL_I 139
CC2_RAT_RLL_IMAX 139
CC2_RAT_RLL_NEF 139
CC2_RAT_RLL_NTF 140
CC2_RAT_RLL_P 140
CC2_RAT_RLL_PDMX 140
CC2_RAT_RLL_SMAX 140
CC2_RAT_YAW_D 140
CC2_RAT_YAW_D_FF 140
CC2_RAT_YAW_FF 140
CC2_RAT_YAW_FLTD 140
CC2_RAT_YAW_FLTE 140
CC2_RAT_YAW_FLTT 140
CC2_RAT_YAW_I 140
CC2_RAT_YAW_IMAX 141
CC2_RAT_YAW_NEF 141
CC2_RAT_YAW_NTF 141
CC2_RAT_YAW_P 141
CC2_RAT_YAW_PDMX 141
CC2_RAT_YAW_SMAX 141
CC_AXIS_MASK 141
CC_TYPE 141
CFACT 580
CGA_RATIO 580
CHUTE_ALT_MIN 141
CHUTE_CRT_SINK 142
CHUTE_DELAY_MS 142
CHUTE_ENABLED 142
CHUTE_OPTIONS 142
CHUTE_SERVO_OFF 142
CHUTE_SERVO_ON 142
CHUTE_TYPE 142
CIRCLE_OPTIONS 142
CIRCLE_RADIUS_M 142
CIRCLE_RATE 142
COMPASS_AUTODEC 143
COMPASS_AUTO_ROT 143
COMPASS_CAL_FIT 143
COMPASS_CUS_PIT 143
COMPASS_CUS_ROLL 143
COMPASS_CUS_YAW 143
COMPASS_DEC 143
COMPASS_DEV_ID 143

COMPASS_DEV_ID2 143
COMPASS_DEV_ID3 143
COMPASS_DEV_ID4 144
COMPASS_DEV_ID5 144
COMPASS_DEV_ID6 144
COMPASS_DEV_ID7 144
COMPASS_DEV_ID8 144
COMPASS_DIA2_X 144
COMPASS_DIA2_Y 144
COMPASS_DIA2_Z 144
COMPASS_DIA3_X 144
COMPASS_DIA3_Y 144
COMPASS_DIA3_Z 144
COMPASS_DIA_X 145
COMPASS_DIA_Y 145
COMPASS_DIA_Z 145
COMPASS_DISBLMSK 145
COMPASS_ENABLE 145
COMPASS_EXTERN2 145
COMPASS_EXTERN3 145
COMPASS_EXTERNAL 146
COMPASS_FLTR_RNG 146
COMPASS_LEARN 146
COMPASS_MOT2_X 146
COMPASS_MOT2_Y 146
COMPASS_MOT2_Z 146
COMPASS_MOT3_X 146
COMPASS_MOT3_Y 147
COMPASS_MOT3_Z 147
COMPASS_MOTCT 147
COMPASS_MOT_X 147
COMPASS_MOT_Y 147
COMPASS_MOT_Z 147
COMPASS_ODI2_X 147
COMPASS_ODI2_Y 147
COMPASS_ODI2_Z 147
COMPASS_ODI3_X 148
COMPASS_ODI3_Y 148
COMPASS_ODI3_Z 148
COMPASS_ODI_X 148
COMPASS_ODI_Y 148
COMPASS_ODI_Z 148
COMPASS_OFFS_MAX 148
COMPASS_OFS2_X 148
COMPASS_OFS2_Y 148
COMPASS_OFS2_Z 148
COMPASS_OFS3_X 149
COMPASS_OFS3_Y 149
COMPASS_OFS3_Z 149
COMPASS_OFS_X 149
COMPASS_OFS_Y 149
COMPASS_OFS_Z 149
COMPASS_OPTIONS 149
COMPASS_ORIENT 149
COMPASS_ORIENT2 150
COMPASS_ORIENT3 150
COMPASS_PMOT1_X 150
COMPASS_PMOT1_Y 150
COMPASS_PMOT1_Z 150
COMPASS_PMOT2_X 150
COMPASS_PMOT2_Y 151
COMPASS_PMOT2_Z 151
COMPASS_PMOT3_X 151
COMPASS_PMOT3_Y 151
COMPASS_PMOT3_Z 151
COMPASS_PMOT4_X 151
COMPASS_PMOT4_Y 151
COMPASS_PMOT4_Z 151
COMPASS_PMOT_EN 151
COMPASS_PMOT_EXP 151
COMPASS_PRIO1_ID 151
COMPASS_PRIO2_ID 151
COMPASS_PRIO3_ID 151
COMPASS_SCALE 152
COMPASS_SCALE2 152
COMPASS_SCALE3 152
COMPASS_USE 152
COMPASS_USE2 152
COMPASS_USE3 152
CUST_ROT1_PITCH 152
CUST_ROT1_ROLL 152
CUST_ROT1_YAW 152
CUST_ROT2_PITCH 152
CUST_ROT2_ROLL 152
CUST_ROT2_YAW 152
CUST_ROT_ENABLE 153

D

DDS_DOMAIN_ID 153
DDS_ENABLE 153
DDS_IP0 153
DDS_IP1 153
DDS_IP2 153
DDS_IP3 153
DDS_MAX_RETRY 153
DDS_TIMEOUT_MS 153
DDS_UDP_PORT 153
DEV_OPTIONS 154
DID_BARO_ACC 154
DID_CANDRIVER 154
DID_ENABLE 154
DID_MAVPORT 154
DID_OPTIONS 154
DISARM_DELAY 154
DIST_CUTOFF 580
DJIR_DEBUG 581
DJIR_UPSIDEDOWN 581
DR_ENABLE 155
DR_ENABLE_DIST 155
DR_FLY_ALT_MIN 155
DR_FLY_ANGLE 155
DR_FLY_TIMEOUT 155
DR_GPS_SACC_MAX 155
DR_GPS_SAT_MIN 155
DR_GPS_TRIGG_SEC 155
DR_NEXT_MODE 155

E

EAHRS_LOG_RATE 156
EAHRS_OPTIONS 156
EAHRS_RATE 156
EAHRS_SENSORS 156
EAHRS_TYPE 156
EFI_2K_CANDRV 156
EFI_2K_ENABLE 156
EFI_2K_OPTIONS 156
EFI_COEF1 156
EFI_COEF2 157
EFI_DLA64_ENABLE 157
EFI_DLA_ENABLE 157
EFI_DLA_LPS 157
EFI_FUEL_DENS 157
EFI_H6K_CANDRV 157
EFI_H6K_ENABLE 157
EFI_H6K_FUELTOT 157
EFI_H6K_OPTIONS 157
EFI_H6K_START_FN 157
EFI_H6K_TELEM_RT 157
EFI_HFE_CANDRV 158
EFI_HFE_ECU_IDX 158
EFI_HFE_ENABLE 158
EFI_HFE_FUEL_DTY 158
EFI_HFE_OPTIONS 158
EFI_HFE_RATE_HZ 158
EFI_HFE_REL_IDX 158
EFI_INF_ENABLE 158
EFI_INF_IGN_AUX 158
EFI_INF_OPTIONS 158
EFI_INF_THR_HZ 158
EFI_SP_CANDRV 158
EFI_SP_ENABLE 159
EFI_SP_GEN_CTRL 159
EFI_SP_GEN_FN 159
EFI_SP_LOG_RT 159
EFI_SP_MIN_RPM 159
EFI_SP_MODEL 159
EFI_SP_RST_TIME 159
EFI_SP_START_FN 159
EFI_SP_ST_DISARM 159
EFI_SP_THR_FN 159
EFI_SP_THR_RATE 160
EFI_SP_TLM_RT 160
EFI_SP_UPDATE_HZ 160
EFI_SVF_ARMCHECK 160
EFI_SVF_ENABLE 160
EFI_THRLIN_COEF1 160
EFI_THRLIN_COEF2 160
EFI_THRLIN_COEF3 160
EFI_THRLIN_EN 160
EFI_THRLIN_OFS 160
EFI_TYPE 160
EK2_ABIAS_P_NSE 161
EK2_ACC_P_NSE 161
EK2_ALT_M_NSE 161
EK2_ALT_SOURCE 161
EK2_BCN_DELAY 161
EK2_BCN_I_GTE 161
EK2_BCN_M_NSE 161
EK2_CHECK_SCALE 162
EK2_EAS_I_GATE 162
EK2_EAS_M_NSE 162
EK2_ENABLE 162
EK2_FLOW_DELAY 162
EK2_FLOW_I_GATE 162
EK2_FLOW_M_NSE 162
EK2_FLOW_USE 163

EK2_GBIAS_P_NSE 163
EK2_GLITCH_RAD 163
EK2_GPS_CHECK 163
EK2_GPS_TYPE 163
EK2_GSCL_P_NSE 163
EK2_GSF_RST_MAX 163
EK2_GSF_RUN_MASK 164
EK2_GSF_USE_MASK 164
EK2_GYRO_P_NSE 164
EK2_HGT_DELAY 164
EK2_HGT_I_GATE 164
EK2_HRT_FILT 164
EK2_IMU_MASK 165
EK2_MAGB_P_NSE 165
EK2_MAGE_P_NSE 165
EK2_MAG_CAL 165
EK2_MAG_EF_LIM 165
EK2_MAG_I_GATE 166
EK2_MAG_MASK 166
EK2_MAG_M_NSE 166
EK2_MAX_FLOW 166
EK2_NOAID_M_NSE 166
EK2_OGN_HGT_MASK 166
EK2_OPTIONS 167
EK2_POSNE_M_NSE 167
EK2_POS_I_GATE 167
EK2_RNG_I_GATE 167
EK2_RNG_M_NSE 167
EK2_RNG_USE_HGT 167
EK2_RNG_USE_SPD 167
EK2_TAU_OUTPUT 167
EK2_TERR_GRAD 167
EK2_VELD_M_NSE 168
EK2_VELNE_M_NSE 168
EK2_VEL_I_GATE 168
EK2_WIND_PSCALE 168
EK2_WIND_P_NSE 168
EK2_YAW_I_GATE 168
EK2_YAW_M_NSE 168
EK3_ABIAS_P_NSE 168
EK3_ACC_BIAS_LIM 169
EK3_ACC_P_NSE 169
EK3_AFFINITY 169
EK3_ALT_M_NSE 169
EK3_BCN_DELAY 169
EK3_BCN_I_GTE 169
EK3_BCN_M_NSE 169
EK3_BETA_MASK 170
EK3_CHECK_SCALE 170
EK3_DRAG_BCOEF_X 170
EK3_DRAG_BCOEF_Y 171
EK3_DRAG_MCOEF 171
EK3_DRAG_M_NSE 171
EK3_EAS_I_GATE 171
EK3_EAS_M_NSE 171
EK3_ENABLE 172
EK3_ERR_THRESH 172
EK3_FLOW_DELAY 172
EK3_FLOW_I_GATE 172
EK3_FLOW_MAX 172
EK3_FLOW_M_NSE 172
EK3_FLOW_USE 172
EK3_GBIAS_P_NSE 172
EK3_GLITCH_RAD 173
EK3_GND_EFF_DZ 173
EK3_GPS_CHECK 173
EK3_GPS_VACC_MAX 173
EK3_GSF_RST_MAX 173
EK3_GSF_RUN_MASK 174
EK3_GSF_USE_MASK 174
EK3_GYRO_P_NSE 174
EK3_HGT_DELAY 174
EK3_HGT_I_GATE 174
EK3_HRT_FILT 174
EK3_IMU_MASK 175
EK3_LOG_LEVEL 175
EK3_MAGB_P_NSE 175
EK3_MAGE_P_NSE 175
EK3_MAG_CAL 176
EK3_MAG_EF_LIM 176
EK3_MAG_I_GATE 176
EK3_MAG_MASK 177
EK3_MAG_M_NSE 177
EK3_NOAID_M_NSE 177
EK3_OGNM_TEST_SF 177
EK3_OGN_HGT_MASK 177
EK3_OPTIONS 178
EK3_POSNE_M_NSE 178
EK3_POS_I_GATE 178
EK3_PRIMARY 178
EK3_RNG_I_GATE 178
EK3_RNG_M_NSE 178
EK3_RNG_USE_HGT 179
EK3_RNG_USE_SPD 179
EK3_SRC1_POSXY 179
EK3_SRC1_POSZ 179
EK3_SRC1_VELXY 179
EK3_SRC1_VELZ 179
EK3_SRC1_YAW 179
EK3_SRC2_POSXY 179
EK3_SRC2_POSZ 179
EK3_SRC2_VELXY 180
EK3_SRC2_VELZ 180
EK3_SRC2_YAW 180
EK3_SRC3_POSXY 180
EK3_SRC3_POSZ 180
EK3_SRC3_VELXY 180
EK3_SRC3_VELZ 180
EK3_SRC3_YAW 180
EK3_SRC_OPTIONS 181
EK3_TAU_OUTPUT 181
EK3_TERR_GRAD 181
EK3_VELD_M_NSE 181
EK3_VELNE_M_NSE 181
EK3_VEL_I_GATE 181
EK3_VIS_VERR_MAX 181
EK3_VIS_VERR_MIN 182
EK3_WENC_VERR 182
EK3_WIND_PSCALE 182
EK3_WIND_P_NSE 182
EK3_YAW_I_GATE 182
EK3_YAW_M_NSE 182
ENABLE 581
ESC_CALIBRATION 182
ESC_HW_ENABLE 182
ESC_HW_OFS 183
ESC_HW_POLES 183
ESC_TLM_MAV_OFS 183
ESRC_EXTN_QUAL 183
ESRC_EXTN_THRESH 183
ESRC_FLOW_QUAL 183
ESRC_FLOW_THRESH 183
ESRC_RNGFND_MAX 183

F

FENCE_ACTION 183
FENCE_ALT_MAX 184
FENCE_ALT_MAX_TP 184
FENCE_ALT_MIN 184
FENCE_ALT_MIN_TP 184
FENCE_AUTOENABLE 184
FENCE_ENABLE 184
FENCE_MARGIN 184
FENCE_MARGIN_XY 185
FENCE_NTF_FREQ 185
FENCE_OPTIONS 185
FENCE_RADIUS 185
FENCE_TOTAL 185
FENCE_TYPE 185
FFT_ATT_REF 185
FFT_BW_HOVER 185
FFT_ENABLE 186
FFT_FREQ_HOVER 186
FFT_HMNC_FIT 186
FFT_HMNC_PEAK 186
FFT_MAXHZ 186
FFT_MINHZ 186
FFT_NUM_FRAMES 187
FFT_OPTIONS 187
FFT_SAMPLE_MODE 187
FFT_SNR_REF 187
FFT_THR_REF 187
FFT_WINDOW_OLAP 187
FFT_WINDOW_SIZE 187
FHLD_BRAKE_RATE 187
FHLD_FILT_HZ 188
FHLD_FLOW_MAX 188
FHLD_QUAL_MIN 188
FHLD_XY_FILT_HZ 188
FHLD_XY_I 188
FHLD_XY_IMAX 188
FHLD_XY_P 188
FILT1_NOTCH_ATT 188
FILT1_NOTCH_FREQ 188
FILT1_NOTCH_Q 188
FILT1_TYPE 188
FILT2_NOTCH_ATT 188
FILT2_NOTCH_FREQ 189
FILT2_NOTCH_Q 189
FILT2_TYPE 189
FILT3_NOTCH_ATT 189
FILT3_NOTCH_FREQ 189
FILT3_NOTCH_Q 189
FILT3_TYPE 189
FILT4_NOTCH_ATT 189
FILT4_NOTCH_FREQ 189

FILT4_NOTCH_Q 189
FILT4_TYPE 189
FILT5_NOTCH_ATT 189
FILT5_NOTCH_FREQ 189
FILT5_NOTCH_Q 190
FILT5_TYPE 190
FILT6_NOTCH_ATT 190
FILT6_NOTCH_FREQ 190
FILT6_NOTCH_Q 190
FILT6_TYPE 190
FILT7_NOTCH_ATT 190
FILT7_NOTCH_FREQ 190
FILT7_NOTCH_Q 190
FILT7_TYPE 190
FILT8_NOTCH_ATT 190
FILT8_NOTCH_FREQ 190
FILT8_NOTCH_Q 190
FILT8_TYPE 191
FLIGHT_OPTIONS 191
FLOW_ADDR 191
FLOW_FXSCALER 191
FLOW_FYSCALER 191
FLOW_OPTIONS 191
FLOW_ORIENT_YAW 191
FLOW_POS_X 192
FLOW_POS_Y 192
FLOW_POS_Z 192
FLOW_TYPE 192
FLTMODE1 192
FLTMODE2 192
FLTMODE3 192
FLTMODE4 192
FLTMODE5 192
FLTMODE6 193
FLTMODE_CH 193
FOLLP_ACT_FN 195
FOLLP_ALT 195
FOLLP_DIST_CLOSE 195
FOLLP_D_D 195
FOLLP_D_I 195
FOLLP_D_P 195
FOLLP_EXIT_MODE 195
FOLLP_FAIL_MODE 195
FOLLP_LkAHD 195
FOLLP_OVRSHT_DEG 195
FOLLP_REFRESH 196
FOLLP_SIM_TLF_FN 196
FOLLP_TIMEOUT 196
FOLLP_TURN_DEG 196
FOLLP_V_D 196
FOLLP_V_I 196
FOLLP_V_P 196
FOLLP_WIDE_TURNS 196
FOLLP_XT_D 196
FOLLP_XT_I 196
FOLLP_XT_I_MAX 196
FOLLP_XT_MAX 196
FOLLP_XT_P 197
FOLL_ACCEL_D 193
FOLL_ACCEL_H 193
FOLL_ACCEL_NE 193
FOLL_ALT_TYPE 193
FOLL_DIST_MAX 193
FOLL_ENABLE 193
FOLL_JERK_D 193
FOLL_JERK_H 194
FOLL_JERK_NE 194
FOLL_OFS_TYPE 194
FOLL_OFS_X 194
FOLL_OFS_Y 194
FOLL_OFS_Z 194
FOLL_OPTIONS 194
FOLL_POS_P 194
FOLL_SYSID 194
FOLL_TIMEOUT 194
FOLL_YAW_BEHAVE 195
FOLT_ENABLE 581
FOLT_MAV_CHAN 581
FORMAT_VERSION 197
FRAME_CLASS 197
FRAME_TYPE 197
FRSKY_DNLINK1_ID 197
FRSKY_DNLINK2_ID 197
FRSKY_DNLINK_ID 197
FRSKY_OPTIONS 198
FRSKY_UPLINK_ID 198
FSTRATE_DIV 200
FSTRATE_ENABLE 200
FS_CRASH_CHECK 198
FS_DR_ENABLE 198
FS_DR_TIMEOUT 198
FS_EKF_ACTION 198
FS_EKF_FILT 198
FS_EKF_THRESH 198
FS_GCS_ENABLE 199
FS_GCS_TIMEOUT 199
FS_OPTIONS 199
FS_THR_ENABLE 199
FS_THR_VALUE 199
FS_VIBE_ENABLE 199

G

GCS_PID_MASK 200
GEN_L_IDLE_TEMP 200
GEN_L_IDLE_TH 200
GEN_L_IDLE_TH_H 200
GEN_L_MNT_TIME 200
GEN_L_OVER_TEMP 200
GEN_L_RUNTIME 201
GEN_L_RUN_TEMP 201
GEN_OPTIONS 201
GEN_TYPE 201
GND_EFFECT_COMP 201
GPS1_CAN_NODEID 201
GPS1_CAN_OVRIDE 201
GPS1_COM_PORT 201
GPS1_DELAY_MS 201
GPS1_GNSS_MODE 202
GPS1_MB_OFS_X 202
GPS1_MB_OFS_Y 202
GPS1_MB_OFS_Z 202
GPS1_MB_TYPE 202
GPS1_POS_X 202
GPS1_POS_Y 202
GPS1_POS_Z 202
GPS1_RATE_MS 203
GPS1_TYPE 203
GPS2_CAN_NODEID 203
GPS2_CAN_OVRIDE 203
GPS2_COM_PORT 203
GPS2_DELAY_MS 203
GPS2_GNSS_MODE 203
GPS2_MB_OFS_X 203
GPS2_MB_OFS_Y 203
GPS2_MB_OFS_Z 204
GPS2_MB_TYPE 204
GPS2_POS_X 204
GPS2_POS_Y 204
GPS2_POS_Z 204
GPS2_RATE_MS 204
GPS2_TYPE 204
GPS_AUTO_CONFIG 204
GPS_AUTO_SWITCH 205
GPS_BLEND_MASK 205
GPS_CAN_NODEID1 205
GPS_CAN_NODEID2 205
GPS_COM_PORT 205
GPS_COM_PORT2 205
GPS_DELAY_MS 205
GPS_DELAY_MS2 205
GPS_DRV_OPTIONS 206
GPS_GNSS_MODE 206
GPS_GNSS_MODE2 206
GPS_HDOP_GOOD 206
GPS_INJECT_TO 206
GPS_MB1_OFS_X 206
GPS_MB1_OFS_Y 206
GPS_MB1_OFS_Z 207
GPS_MB1_TYPE 207
GPS_MB2_OFS_X 207
GPS_MB2_OFS_Y 207
GPS_MB2_OFS_Z 207
GPS_MB2_TYPE 207
GPS_MIN_ELEV 207
GPS_NAVFILTER 207
GPS_POS1_X 208
GPS_POS1_Y 208
GPS_POS1_Z 208
GPS_POS2_X 208
GPS_POS2_Y 208
GPS_POS2_Z 208
GPS_PRIMARY 208
GPS_RATE_MS 208
GPS_RATE_MS2 209
GPS_RAW_DATA 209
GPS_SAVE_CFG 209
GPS_SBAS_MODE 209
GPS_SBP_LOGMASK 209
GPS_TYPE 209
GPS_TYPE2 210
GRIP_AUTOCLOSE 210
GRIP_CAN_ID 210
GRIP_ENABLE 210
GRIP_GRAB 210
GRIP_NEUTRAL 210
GRIP_REGRAB 210

GRIP_RELEASE 210
GRIP_TYPE 210
GUID_OPTIONS 210
GUID_TIMEOUT 211

H

H_COL2YAW 211
H_COL2_MAX 211
H_COL2_MIN 211
H_COL_ANG_MAX 211
H_COL_ANG_MIN 211
H_COL_HOVER 211
H_COL_LAND_MIN 211
H_COL_MAX 211
H_COL_MIN 211
H_COL_ZERO_THRST 212
H_CYC_MAX 212
H_DCP_SCALER 212
H_DCP_TRIM 212
H_DCP_YAW 212
H_DDFP_BAT_IDX 212
H_DDFP_BAT_V_MAX 212
H_DDFP_BAT_V_MIN 212
H_DDFP_SPIN_MAX 212
H_DDFP_SPIN_MIN 212
H_DDFP_THST_EXPO 213
H_DUAL_MODE 213
H_FLYBAR_MODE 213
H_GYR_GAIN 213
H_GYR_GAIN_ACRO 213
H_HOVER_LEARN 213
H_OPTIONS 213
H_RSC_AROT_ENBL 213
H_RSC_AROT_IDLE 214
H_RSC_AROT_RAMP 214
H_RSC_AROT_RUNUP 214
H_RSC_CLDWN_TIME 214
H_RSC_CRITICAL 214
H_RSC_GOV_COMP 215
H_RSC_GOV_DROOP 215
H_RSC_GOV_FF 215
H_RSC_GOV_RANGE 215
H_RSC_GOV_RPM 215
H_RSC_GOV_TORQUE 215
H_RSC_IDLE 216
H_RSC_MODE 216
H_RSC_RAMP_TIME 216
H_RSC_RUNUP_TIME 216
H_RSC_SETPOINT 217
H_RSC_SLEWRATE 217
H_RSC_THRCRV_0 217
H_RSC_THRCRV_25 217
H_RSC_THRCRV_50 217
H_RSC_THRCRV_75 217
H_RSC_THRCRV_100 218
H_SV_MAN 218
H_SV_TEST 218
H_SW2_COL_DIR 218
H_SW2_H3_ENABLE 218
H_SW2_H3_PHANG 218
H_SW2_H3_SV1_POS 218
H_SW2_H3_SV2_POS 218
H_SW2_H3_SV3_POS 218
H_SW2_LIN_SVO 219
H_SW2_TYPE 219
H_SW_COL_DIR 219
H_SW_H3_ENABLE 219
H_SW_H3_PHANG 219
H_SW_H3_SV1_POS 219
H_SW_H3_SV2_POS 219
H_SW_H3_SV3_POS 219
H_SW_LIN_SVO 220
H_SW_TYPE 220
H_TAIL_SPEED 220
H_TAIL_TYPE 221
H_YAW_REV_EXPO 221
H_YAW_SCALER 221
H_YAW_TRIM 221

I

IM_ACRO_COL_EXP 222
IM_STB_COL_1 222
IM_STB_COL_2 222
IM_STB_COL_3 222
IM_STB_COL_4 222
INITIAL_MODE 222
INS4_ACCOFFS_X 223
INS4_ACCOFFS_Y 223
INS4_ACCOFFS_Z 223
INS4_ACCSCAL_X 223
INS4_ACCSCAL_Y 223
INS4_ACCSCAL_Z 223
INS4_ACC_CALTEMP 223
INS4_ACC_ID 223
INS4_GYROFFS_X 223
INS4_GYROFFS_Y 223
INS4_GYROFFS_Z 223
INS4_GYR_CALTEMP 223
INS4_GYR_ID 223
INS4_POS_X 224
INS4_POS_Y 224
INS4_POS_Z 224
INS4_TCAL_ACC1_X 224
INS4_TCAL_ACC1_Y 224
INS4_TCAL_ACC1_Z 224
INS4_TCAL_ACC2_X 224
INS4_TCAL_ACC2_Y 224
INS4_TCAL_ACC2_Z 225
INS4_TCAL_ACC3_X 225
INS4_TCAL_ACC3_Y 225
INS4_TCAL_ACC3_Z 225
INS4_TCAL_ENABLE 225
INS4_TCAL_GYR1_X 225
INS4_TCAL_GYR1_Y 225
INS4_TCAL_GYR1_Z 225
INS4_TCAL_GYR2_X 225
INS4_TCAL_GYR2_Y 225
INS4_TCAL_GYR2_Z 225
INS4_TCAL_GYR3_X 226
INS4_TCAL_GYR3_Y 226
INS4_TCAL_GYR3_Z 226
INS4_TCAL_TMAX 226
INS4_TCAL_TMIN 226
INS4_USE 226
INS5_ACCOFFS_X 226
INS5_ACCOFFS_Y 226
INS5_ACCOFFS_Z 226
INS5_ACCSCAL_X 226
INS5_ACCSCAL_Y 226
INS5_ACCSCAL_Z 226
INS5_ACC_CALTEMP 226
INS5_ACC_ID 227
INS5_GYROFFS_X 227
INS5_GYROFFS_Y 227
INS5_GYROFFS_Z 227
INS5_GYR_CALTEMP 227
INS5_GYR_ID 227
INS5_POS_X 227
INS5_POS_Y 227
INS5_POS_Z 227
INS5_TCAL_ACC1_X 228
INS5_TCAL_ACC1_Y 228
INS5_TCAL_ACC1_Z 228
INS5_TCAL_ACC2_X 228
INS5_TCAL_ACC2_Y 228
INS5_TCAL_ACC2_Z 228
INS5_TCAL_ACC3_X 228
INS5_TCAL_ACC3_Y 228
INS5_TCAL_ACC3_Z 228
INS5_TCAL_ENABLE 228
INS5_TCAL_GYR1_X 228
INS5_TCAL_GYR1_Y 229
INS5_TCAL_GYR1_Z 229
INS5_TCAL_GYR2_X 229
INS5_TCAL_GYR2_Y 229
INS5_TCAL_GYR2_Z 229
INS5_TCAL_GYR3_X 229
INS5_TCAL_GYR3_Y 229
INS5_TCAL_GYR3_Z 229
INS5_TCAL_TMAX 229
INS5_TCAL_TMIN 229
INS5_USE 229
INS_ACC1_CALTEMP 229
INS_ACC2OFFS_X 230
INS_ACC2OFFS_Y 230
INS_ACC2OFFS_Z 230
INS_ACC2SCAL_X 230
INS_ACC2SCAL_Y 230
INS_ACC2SCAL_Z 230
INS_ACC2_CALTEMP 230
INS_ACC2_ID 230
INS_ACC3OFFS_X 230
INS_ACC3OFFS_Y 230
INS_ACC3OFFS_Z 230
INS_ACC3SCAL_X 230
INS_ACC3SCAL_Y 230
INS_ACC3SCAL_Z 230
INS_ACC3_CALTEMP 231
INS_ACC3_ID 231
INS_ACCEL_FILTER 231
INS_ACCOFFS_X 231
INS_ACCOFFS_Y 231
INS_ACCOFFS_Z 231
INS_ACCSCAL_X 231
INS_ACCSCAL_Y 231
INS_ACCSCAL_Z 231

INS_ACC_BODYFIX 231
INS_ACC_ID 231
INS_ENABLE_MASK 231
INS_FAST_SAMPLE 232
INS_GYR1_CALTEMP 232
INS_GYR2OFFS_X 232
INS_GYR2OFFS_Y 232
INS_GYR2OFFS_Z 232
INS_GYR2_CALTEMP 232
INS_GYR2_ID 232
INS_GYR3OFFS_X 232
INS_GYR3OFFS_Y 232
INS_GYR3OFFS_Z 232
INS_GYR3_CALTEMP 232
INS_GYR3_ID 232
INS_GYROFFS_X 232
INS_GYROFFS_Y 233
INS_GYROFFS_Z 233
INS_GYRO_FILTER 233
INS_GYRO_RATE 233
INS_GYR_CAL 233
INS_GYR_ID 233
INS_HNTC2_ATT 233
INS_HNTC2_BW 233
INS_HNTC2_ENABLE 233
INS_HNTC2_FM_RAT 234
INS_HNTC2_FREQ 234
INS_HNTC2_HMNCS 234
INS_HNTC2_MODE 234
INS_HNTC2_OPTS 235
INS_HNTC2_REF 235
INS_HNTC3_ATT 235
INS_HNTC3_BW 235
INS_HNTC3_ENABLE 235
INS_HNTC3_FM_RAT 236
INS_HNTC3_FREQ 236
INS_HNTC3_HMNCS 236
INS_HNTC3_MODE 236
INS_HNTC3_OPTS 236
INS_HNTC3_REF 237
INS_HNTC4_ATT 237
INS_HNTC4_BW 237
INS_HNTC4_ENABLE 237
INS_HNTC4_FM_RAT 237
INS_HNTC4_FREQ 237
INS_HNTC4_HMNCS 238
INS_HNTC4_MODE 238
INS_HNTC4_OPTS 238
INS_HNTC4_REF 238
INS_HNTCH_ATT 238
INS_HNTCH_BW 239
INS_HNTCH_ENABLE 239
INS_HNTCH_FM_RAT 239
INS_HNTCH_FREQ 239
INS_HNTCH_HMNCS 239
INS_HNTCH_MODE 239
INS_HNTCH_OPTS 240
INS_HNTCH_REF 240
INS_LOG_BAT_CNT 240
INS_LOG_BAT_LGCT 240
INS_LOG_BAT_LGIN 240
INS_LOG_BAT_MASK 240
INS_LOG_BAT_OPT 241
INS_POS1_X 241
INS_POS1_Y 241
INS_POS1_Z 241
INS_POS2_X 241
INS_POS2_Y 242
INS_POS2_Z 242
INS_POS3_X 242
INS_POS3_Y 242
INS_POS3_Z 242
INS_RAW_LOG_OPT 243
INS_STILL_THRESH 243
INS_TCAL1_ACC1_X 243
INS_TCAL1_ACC1_Y 243
INS_TCAL1_ACC1_Z 243
INS_TCAL1_ACC2_X 243
INS_TCAL1_ACC2_Y 243
INS_TCAL1_ACC2_Z 243
INS_TCAL1_ACC3_X 243
INS_TCAL1_ACC3_Y 243
INS_TCAL1_ACC3_Z 243
INS_TCAL1_ENABLE 244
INS_TCAL1_GYR1_X 244
INS_TCAL1_GYR1_Y 244
INS_TCAL1_GYR1_Z 244
INS_TCAL1_GYR2_X 244
INS_TCAL1_GYR2_Y 244
INS_TCAL1_GYR2_Z 244
INS_TCAL1_GYR3_X 244
INS_TCAL1_GYR3_Y 244
INS_TCAL1_GYR3_Z 244
INS_TCAL1_TMAX 244
INS_TCAL1_TMIN 245
INS_TCAL2_ACC1_X 245
INS_TCAL2_ACC1_Y 245
INS_TCAL2_ACC1_Z 245
INS_TCAL2_ACC2_X 245
INS_TCAL2_ACC2_Y 245
INS_TCAL2_ACC2_Z 245
INS_TCAL2_ACC3_X 245
INS_TCAL2_ACC3_Y 245
INS_TCAL2_ACC3_Z 245
INS_TCAL2_ENABLE 245
INS_TCAL2_GYR1_X 246
INS_TCAL2_GYR1_Y 246
INS_TCAL2_GYR1_Z 246
INS_TCAL2_GYR2_X 246
INS_TCAL2_GYR2_Y 246
INS_TCAL2_GYR2_Z 246
INS_TCAL2_GYR3_X 246
INS_TCAL2_GYR3_Y 246
INS_TCAL2_GYR3_Z 246
INS_TCAL2_TMAX 246
INS_TCAL2_TMIN 246
INS_TCAL3_ACC1_X 246
INS_TCAL3_ACC1_Y 247
INS_TCAL3_ACC1_Z 247
INS_TCAL3_ACC2_X 247
INS_TCAL3_ACC2_Y 247
INS_TCAL3_ACC2_Z 247
INS_TCAL3_ACC3_X 247
INS_TCAL3_ACC3_Y 247
INS_TCAL3_ACC3_Z 247
INS_TCAL3_ENABLE 247
INS_TCAL3_GYR1_X 247
INS_TCAL3_GYR1_Y 247
INS_TCAL3_GYR1_Z 248
INS_TCAL3_GYR2_X 248
INS_TCAL3_GYR2_Y 248
INS_TCAL3_GYR2_Z 248
INS_TCAL3_GYR3_X 248
INS_TCAL3_GYR3_Y 248
INS_TCAL3_GYR3_Z 248
INS_TCAL3_TMAX 248
INS_TCAL3_TMIN 248
INS_TCAL_OPTIONS 248
INS_TRIM_OPTION 249
INS_USE 249
INS_USE2 249
INS_USE3 249

K

KDE_NPOLE 249

L

LAND_ALT_LOW_M 249
LAND_REPOSITION 249
LAND_SPD_HIGH_MS 249
LAND_SPD_MS 249
LGR_DEPLOY_ALT 250
LGR_DEPLOY_PIN 250
LGR_DEPLOY_POL 250
LGR_ENABLE 250
LGR_OPTIONS 250
LGR_RETRACT_ALT 250
LGR_STARTUP 250
LGR_WOW_PIN 250
LGR_WOW_POL 250
LOG_BACKEND_TYPE 251
LOG_BITMASK 251
LOG_BLK_RATEMAX 251
LOG_DARM_RATEMAX 251
LOG_DISARMED 251
LOG_FILE_BUFSIZE 252
LOG_FILE_DSRMROT 252
LOG_FILE_MB_FREE 252
LOG_FILE_RATEMAX 252
LOG_FILE_TIMEOUT 252
LOG_MAV_BUFSIZE 252
LOG_MAV_RATEMAX 252
LOG_MAX_FILES 252
LOG_REPLAY 253
LOIT_ACC_MAX_M 253
LOIT_ANG_MAX 253
LOIT_BRK_ACC_M 253
LOIT_BRK_DELAY 253
LOIT_BRK_JRK_M 253
LOIT_OPTIONS 253
LOIT_SPEED_MS 253
LTE_BAND 254
LTE_BAUD 254
LTE_ENABLE 254
LTE_IBAUD 254
LTE_MCCMNC 254

LTE_OPTIONS 254
LTE_PROTOCOL 254
LTE_SCRPORT 254
LTE_SERPORT 255
LTE_SERVER_IP0 255
LTE_SERVER_IP1 255
LTE_SERVER_IP2 255
LTE_SERVER_IP3 255
LTE_SERVER_PORT 255
LTE_TIMEOUT 255
LTE_TX_RATE 255

M

MAV1_ADSB 255
MAV1_EXTRA1 255
MAV1_EXTRA2 255
MAV1_EXTRA3 256
MAV1_EXT_STAT 256
MAV1_OPTIONS 256
MAV1_PARAMS 256
MAV1_POSITION 256
MAV1_RAW_CTRL 256
MAV1_RAW_SENS 256
MAV1_RC_CHAN 256
MAV2_ADSB 256
MAV2_EXTRA1 257
MAV2_EXTRA2 257
MAV2_EXTRA3 257
MAV2_EXT_STAT 257
MAV2_OPTIONS 257
MAV2_PARAMS 257
MAV2_POSITION 257
MAV2_RAW_CTRL 257
MAV2_RAW_SENS 257
MAV2_RC_CHAN 258
MAV3_ADSB 258
MAV3_EXTRA1 258
MAV3_EXTRA2 258
MAV3_EXTRA3 258
MAV3_EXT_STAT 258
MAV3_OPTIONS 258
MAV3_PARAMS 258
MAV3_POSITION 258
MAV3_RAW_CTRL 258
MAV3_RAW_SENS 259
MAV3_RC_CHAN 259
MAV4_ADSB 259
MAV4_EXTRA1 259
MAV4_EXTRA2 259
MAV4_EXTRA3 259
MAV4_EXT_STAT 259
MAV4_OPTIONS 259
MAV4_PARAMS 259
MAV4_POSITION 260
MAV4_RAW_CTRL 260
MAV4_RAW_SENS 260
MAV4_RC_CHAN 260
MAV5_ADSB 260
MAV5_EXTRA1 260
MAV5_EXTRA2 260
MAV5_EXTRA3 260
MAV5_EXT_STAT 260
MAV5_OPTIONS 261
MAV5_PARAMS 261
MAV5_POSITION 261
MAV5_RAW_CTRL 261
MAV5_RAW_SENS 261
MAV5_RC_CHAN 261
MAV6_ADSB 261
MAV6_EXTRA1 261
MAV6_EXTRA2 261
MAV6_EXTRA3 261
MAV6_EXT_STAT 262
MAV6_OPTIONS 262
MAV6_PARAMS 262
MAV6_POSITION 262
MAV6_RAW_CTRL 262
MAV6_RAW_SENS 262
MAV6_RC_CHAN 262
MAV7_ADSB 262
MAV7_EXTRA1 262
MAV7_EXTRA2 262
MAV7_EXTRA3 263
MAV7_EXT_STAT 263
MAV7_OPTIONS 263
MAV7_PARAMS 263
MAV7_POSITION 263
MAV7_RAW_CTRL 263
MAV7_RAW_SENS 263
MAV7_RC_CHAN 263
MAV8_ADSB 263
MAV8_EXTRA1 264
MAV8_EXTRA2 264
MAV8_EXTRA3 264
MAV8_EXT_STAT 264
MAV8_OPTIONS 264
MAV8_PARAMS 264
MAV8_POSITION 264
MAV8_RAW_CTRL 264
MAV8_RAW_SENS 264
MAV8_RC_CHAN 265
MAV9_ADSB 265
MAV9_EXTRA1 265
MAV9_EXTRA2 265
MAV9_EXTRA3 265
MAV9_EXT_STAT 265
MAV9_OPTIONS 265
MAV9_PARAMS 265
MAV9_POSITION 265
MAV9_RAW_CTRL 265
MAV9_RAW_SENS 266
MAV9_RC_CHAN 266
MAV10_ADSB 266
MAV10_EXTRA1 266
MAV10_EXTRA2 266
MAV10_EXTRA3 266
MAV10_EXT_STAT 266
MAV10_OPTIONS 266
MAV10_PARAMS 266
MAV10_POSITION 267
MAV10_RAW_CTRL 267
MAV10_RAW_SENS 267
MAV10_RC_CHAN 267
MAV11_ADSB 267
MAV11_EXTRA1 267
MAV11_EXTRA2 267
MAV11_EXTRA3 267
MAV11_EXT_STAT 267
MAV11_OPTIONS 268
MAV11_PARAMS 268
MAV11_POSITION 268
MAV11_RAW_CTRL 268
MAV11_RAW_SENS 268
MAV11_RC_CHAN 268
MAV12_ADSB 268
MAV12_EXTRA1 268
MAV12_EXTRA2 268
MAV12_EXTRA3 268
MAV12_EXT_STAT 269
MAV12_OPTIONS 269
MAV12_PARAMS 269
MAV12_POSITION 269
MAV12_RAW_CTRL 269
MAV12_RAW_SENS 269
MAV12_RC_CHAN 269
MAV13_ADSB 269
MAV13_EXTRA1 269
MAV13_EXTRA2 269
MAV13_EXTRA3 270
MAV13_EXT_STAT 270
MAV13_OPTIONS 270
MAV13_PARAMS 270
MAV13_POSITION 270
MAV13_RAW_CTRL 270
MAV13_RAW_SENS 270
MAV13_RC_CHAN 270
MAV14_ADSB 270
MAV14_EXTRA1 271
MAV14_EXTRA2 271
MAV14_EXTRA3 271
MAV14_EXT_STAT 271
MAV14_OPTIONS 271
MAV14_PARAMS 271
MAV14_POSITION 271
MAV14_RAW_CTRL 271
MAV14_RAW_SENS 271
MAV14_RC_CHAN 272
MAV15_ADSB 272
MAV15_EXTRA1 272
MAV15_EXTRA2 272
MAV15_EXTRA3 272
MAV15_EXT_STAT 272
MAV15_OPTIONS 272
MAV15_PARAMS 272
MAV15_POSITION 272
MAV15_RAW_CTRL 272
MAV15_RAW_SENS 273
MAV15_RC_CHAN 273
MAV16_ADSB 273
MAV16_EXTRA1 273
MAV16_EXTRA2 273
MAV16_EXTRA3 273
MAV16_EXT_STAT 273
MAV16_OPTIONS 273
MAV16_PARAMS 273
MAV16_POSITION 274

MAV16_RAW_CTRL 274
MAV16_RAW_SENS 274
MAV16_RC_CHAN 274
MAV17_ADSB 274
MAV17_EXTRA1 274
MAV17_EXTRA2 274
MAV17_EXTRA3 274
MAV17_EXT_STAT 274
MAV17_OPTIONS 275
MAV17_PARAMS 275
MAV17_POSITION 275
MAV17_RAW_CTRL 275
MAV17_RAW_SENS 275
MAV17_RC_CHAN 275
MAV18_ADSB 275
MAV18_EXTRA1 275
MAV18_EXTRA2 275
MAV18_EXTRA3 275
MAV18_EXT_STAT 276
MAV18_OPTIONS 276
MAV18_PARAMS 276
MAV18_POSITION 276
MAV18_RAW_CTRL 276
MAV18_RAW_SENS 276
MAV18_RC_CHAN 276
MAV19_ADSB 276
MAV19_EXTRA1 276
MAV19_EXTRA2 276
MAV19_EXTRA3 277
MAV19_EXT_STAT 277
MAV19_OPTIONS 277
MAV19_PARAMS 277
MAV19_POSITION 277
MAV19_RAW_CTRL 277
MAV19_RAW_SENS 277
MAV19_RC_CHAN 277
MAV20_ADSB 277
MAV20_EXTRA1 278
MAV20_EXTRA2 278
MAV20_EXTRA3 278
MAV20_EXT_STAT 278
MAV20_OPTIONS 278
MAV20_PARAMS 278
MAV20_POSITION 278
MAV20_RAW_CTRL 278
MAV20_RAW_SENS 278
MAV20_RC_CHAN 279
MAV21_ADSB 279
MAV21_EXTRA1 279
MAV21_EXTRA2 279
MAV21_EXTRA3 279
MAV21_EXT_STAT 279
MAV21_OPTIONS 279
MAV21_PARAMS 279
MAV21_POSITION 279
MAV21_RAW_CTRL 279
MAV21_RAW_SENS 280
MAV21_RC_CHAN 280
MAV22_ADSB 280
MAV22_EXTRA1 280
MAV22_EXTRA2 280
MAV22_EXTRA3 280
MAV22_EXT_STAT 280
MAV22_OPTIONS 280
MAV22_PARAMS 280
MAV22_POSITION 281
MAV22_RAW_CTRL 281
MAV22_RAW_SENS 281
MAV22_RC_CHAN 281
MAV23_ADSB 281
MAV23_EXTRA1 281
MAV23_EXTRA2 281
MAV23_EXTRA3 281
MAV23_EXT_STAT 281
MAV23_OPTIONS 282
MAV23_PARAMS 282
MAV23_POSITION 282
MAV23_RAW_CTRL 282
MAV23_RAW_SENS 282
MAV23_RC_CHAN 282
MAV24_ADSB 282
MAV24_EXTRA1 282
MAV24_EXTRA2 282
MAV24_EXTRA3 282
MAV24_EXT_STAT 283
MAV24_OPTIONS 283
MAV24_PARAMS 283
MAV24_POSITION 283
MAV24_RAW_CTRL 283
MAV24_RAW_SENS 283
MAV24_RC_CHAN 283
MAV25_ADSB 283
MAV25_EXTRA1 283
MAV25_EXTRA2 283
MAV25_EXTRA3 284
MAV25_EXT_STAT 284
MAV25_OPTIONS 284
MAV25_PARAMS 284
MAV25_POSITION 284
MAV25_RAW_CTRL 284
MAV25_RAW_SENS 284
MAV25_RC_CHAN 284
MAV26_ADSB 284
MAV26_EXTRA1 285
MAV26_EXTRA2 285
MAV26_EXTRA3 285
MAV26_EXT_STAT 285
MAV26_OPTIONS 285
MAV26_PARAMS 285
MAV26_POSITION 285
MAV26_RAW_CTRL 285
MAV26_RAW_SENS 285
MAV26_RC_CHAN 286
MAV27_ADSB 286
MAV27_EXTRA1 286
MAV27_EXTRA2 286
MAV27_EXTRA3 286
MAV27_EXT_STAT 286
MAV27_OPTIONS 286
MAV27_PARAMS 286
MAV27_POSITION 286
MAV27_RAW_CTRL 286
MAV27_RAW_SENS 287
MAV27_RC_CHAN 287
MAV28_ADSB 287
MAV28_EXTRA1 287
MAV28_EXTRA2 287
MAV28_EXTRA3 287
MAV28_EXT_STAT 287
MAV28_OPTIONS 287
MAV28_PARAMS 287
MAV28_POSITION 288
MAV28_RAW_CTRL 288
MAV28_RAW_SENS 288
MAV28_RC_CHAN 288
MAV29_ADSB 288
MAV29_EXTRA1 288
MAV29_EXTRA2 288
MAV29_EXTRA3 288
MAV29_EXT_STAT 288
MAV29_OPTIONS 289
MAV29_PARAMS 289
MAV29_POSITION 289
MAV29_RAW_CTRL 289
MAV29_RAW_SENS 289
MAV29_RC_CHAN 289
MAV30_ADSB 289
MAV30_EXTRA1 289
MAV30_EXTRA2 289
MAV30_EXTRA3 289
MAV30_EXT_STAT 290
MAV30_OPTIONS 290
MAV30_PARAMS 290
MAV30_POSITION 290
MAV30_RAW_CTRL 290
MAV30_RAW_SENS 290
MAV30_RC_CHAN 290
MAV31_ADSB 290
MAV31_EXTRA1 290
MAV31_EXTRA2 290
MAV31_EXTRA3 291
MAV31_EXT_STAT 291
MAV31_OPTIONS 291
MAV31_PARAMS 291
MAV31_POSITION 291
MAV31_RAW_CTRL 291
MAV31_RAW_SENS 291
MAV31_RC_CHAN 291
MAV32_ADSB 291
MAV32_EXTRA1 292
MAV32_EXTRA2 292
MAV32_EXTRA3 292
MAV32_EXT_STAT 292
MAV32_OPTIONS 292
MAV32_PARAMS 292
MAV32_POSITION 292
MAV32_RAW_CTRL 292
MAV32_RAW_SENS 292
MAV32_RC_CHAN 293
MAV_GCS_SYSID 293
MAV_GCS_SYSID_HI 293
MAV_OPTIONS 293
MAV_SYSID 293
MAV_TELEM_DELAY 293
MIS_OPTIONS 293
MIS_RESTART 294

MIS_TOTAL 294
MNT1_DEFLT_MODE 294
MNT1_DEVID 294
MNT1_LEAD_PTCH 294
MNT1_LEAD_RLL 294
MNT1_NEUTRAL_X 294
MNT1_NEUTRAL_Y 294
MNT1_NEUTRAL_Z 294
MNT1_OPTIONS 295
MNT1_PITCH_MAX 295
MNT1_PITCH_MIN 295
MNT1_RC_RATE 295
MNT1_RETRACT_X 295
MNT1_RETRACT_Y 295
MNT1_RETRACT_Z 295
MNT1_ROLL_MAX 295
MNT1_ROLL_MIN 295
MNT1_SYSID_DFLT 295
MNT1_TYPE 295
MNT1_YAW_MAX 295
MNT1_YAW_MIN 296
MNT2_DEFLT_MODE 296
MNT2_DEVID 296
MNT2_LEAD_PTCH 296
MNT2_LEAD_RLL 296
MNT2_NEUTRAL_X 296
MNT2_NEUTRAL_Y 296
MNT2_NEUTRAL_Z 296
MNT2_OPTIONS 296
MNT2_PITCH_MAX 296
MNT2_PITCH_MIN 296
MNT2_RC_RATE 296
MNT2_RETRACT_X 297
MNT2_RETRACT_Y 297
MNT2_RETRACT_Z 297
MNT2_ROLL_MAX 297
MNT2_ROLL_MIN 297
MNT2_SYSID_DFLT 297
MNT2_TYPE 297
MNT2_YAW_MAX 297
MNT2_YAW_MIN 297
MODE 581
MOT_BAT_CURR_MAX 297
MOT_BAT_CURR_TC 297
MOT_BAT_IDX 297
MOT_BAT_VOLT_MAX 298
MOT_BAT_VOLT_MIN 298
MOT_BOOST_SCALE 298
MOT_HOVER_LEARN 298
MOT_IDLE_SEC 298
MOT_OPTIONS 298
MOT_PWM_MAX 298
MOT_PWM_MIN 298
MOT_PWM_TYPE 298
MOT_SAFE_DISARM 299
MOT_SAFE_TIME 299
MOT_SLEW_DN_TIME 299
MOT_SLEW_UP_TIME 299
MOT_SPIN_ARM 299
MOT_SPIN_MAX 299
MOT_SPIN_MIN 299
MOT_SPOOL_TIME 299
MOT_SPOOL_TIM_DN 299
MOT_THST_EXPO 299
MOT_THST_HOVER 300
MOT_YAW_HEADROOM 300
MOT_YAW_SV_ANGLE 300
MSP_OPTIONS 300
MSP_OSD_NCELLS 300

N

NET_DHCP 300
NET_ENABLE 300
NET_GWADDR0 300
NET_GWADDR1 301
NET_GWADDR2 301
NET_GWADDR3 301
NET_IPADDR0 301
NET_IPADDR1 301
NET_IPADDR2 301
NET_IPADDR3 301
NET_MACADDR0 301
NET_MACADDR1 301
NET_MACADDR2 301
NET_MACADDR3 301
NET_MACADDR4 301
NET_MACADDR5 301
NET_NETMASK 301
NET_OPTIONS 302
NET_P1_IP0 302
NET_P1_IP1 302
NET_P1_IP2 302
NET_P1_IP3 302
NET_P1_PORT 302
NET_P1_PROTOCOL 302
NET_P1_TYPE 302
NET_P2_IP0 302
NET_P2_IP1 302
NET_P2_IP2 302
NET_P2_IP3 303
NET_P2_PORT 303
NET_P2_PROTOCOL 303
NET_P2_TYPE 303
NET_P3_IP0 303
NET_P3_IP1 303
NET_P3_IP2 303
NET_P3_IP3 303
NET_P3_PORT 303
NET_P3_PROTOCOL 303
NET_P3_TYPE 304
NET_P4_IP0 304
NET_P4_IP1 304
NET_P4_IP2 304
NET_P4_IP3 304
NET_P4_PORT 304
NET_P4_PROTOCOL 304
NET_P4_TYPE 304
NET_REMPPP_IP0 304
NET_REMPPP_IP1 304
NET_REMPPP_IP2 305
NET_REMPPP_IP3 305
NET_TESTS 305
NET_TEST_IP0 305
NET_TEST_IP1 305
NET_TEST_IP2 305
NET_TEST_IP3 305
NMEA_MSG_EN 305
NMEA_RATE_MS 305
NTF_BUZZ_ON_LVL 305
NTF_BUZZ_PIN 306
NTF_BUZZ_TYPES 306
NTF_BUZZ_VOLUME 306
NTF_DISPLAY_TYPE 306
NTF_LED_BRIGHT 306
NTF_LED_LEN 306
NTF_LED_OVERRIDE 306
NTF_LED_TYPES 306
NTF_OREO_THEME 307

O

OA_BR_CONT_ANGLE 307
OA_BR_CONT_RATIO 307
OA_BR_LOOKAHEAD 307
OA_BR_TYPE 307
OA_DB_ALT_MIN 307
OA_DB_BEAM_WIDTH 307
OA_DB_DIST_MAX 307
OA_DB_EXPIRE 307
OA_DB_OUTPUT 308
OA_DB_QUEUE_SIZE 308
OA_DB_RADIUS_MIN 308
OA_DB_SIZE 308
OA_MARGIN_MAX 308
OA_OPTIONS 308
OA_TYPE 308
OSD1_ACRVOLT_EN 309
OSD1_ACRVOLT_X 309
OSD1_ACRVOLT_Y 309
OSD1_ALTITUDE_EN 309
OSD1_ALTITUDE_X 309
OSD1_ALTITUDE_Y 309
OSD1_ARMING_EN 309
OSD1_ARMING_X 309
OSD1_ARMING_Y 309
OSD1_ASPD1_EN 309
OSD1_ASPD1_X 309
OSD1_ASPD1_Y 309
OSD1_ASPD2_EN 310
OSD1_ASPD2_X 310
OSD1_ASPD2_Y 310
OSD1_ASPEED_EN 310
OSD1_ASPEED_X 310
OSD1_ASPEED_Y 310
OSD1_ATEMP_EN 310
OSD1_ATEMP_X 310
OSD1_ATEMP_Y 310
OSD1_AVGCELLV_EN 310
OSD1_AVGCELLV_X 310
OSD1_AVGCELLV_Y 310
OSD1_BAT2USED_EN 311
OSD1_BAT2USED_X 311
OSD1_BAT2USED_Y 311
OSD1_BAT2_VLT_EN 311
OSD1_BAT2_VLT_X 311
OSD1_BAT2_VLT_Y 311
OSD1_BATTBAR_EN 311

OSD1_BATTBAR_X 311
OSD1_BATTBAR_Y 311
OSD1_BATUSED_EN 311
OSD1_BATUSED_X 311
OSD1_BATUSED_Y 311
OSD1_BAT_VOLT_EN 311
OSD1_BAT_VOLT_X 312
OSD1_BAT_VOLT_Y 312
OSD1_BTEMP_EN 312
OSD1_BTEMP_X 312
OSD1_BTEMP_Y 312
OSD1_CALLSIGN_EN 312
OSD1_CALLSIGN_X 312
OSD1_CALLSIGN_Y 312
OSD1_CELLVOLT_EN 312
OSD1_CELLVOLT_X 312
OSD1_CELLVOLT_Y 312
OSD1_CHAN_MAX 312
OSD1_CHAN_MIN 312
OSD1_CLIMBEFF_EN 313
OSD1_CLIMBEFF_X 313
OSD1_CLIMBEFF_Y 313
OSD1_CLK_EN 313
OSD1_CLK_X 313
OSD1_CLK_Y 313
OSD1_COMPASS_EN 313
OSD1_COMPASS_X 313
OSD1_COMPASS_Y 313
OSD1_CRSSHAIR_EN 313
OSD1_CRSSHAIR_X 313
OSD1_CRSSHAIR_Y 313
OSD1_CURRENT2_EN 313
OSD1_CURRENT2_X 314
OSD1_CURRENT2_Y 314
OSD1_CURRENT_EN 314
OSD1_CURRENT_X 314
OSD1_CURRENT_Y 314
OSD1_DIST_EN 314
OSD1_DIST_X 314
OSD1_DIST_Y 314
OSD1_EFF_EN 314
OSD1_EFF_X 314
OSD1_EFF_Y 314
OSD1_ENABLE 314
OSD1_ESCAMPS_EN 315
OSD1_ESCAMPS_X 315
OSD1_ESCAMPS_Y 315
OSD1_ESCRPM_EN 315
OSD1_ESCRPM_X 315
OSD1_ESCRPM_Y 315
OSD1_ESCTEMP_EN 315
OSD1_ESCTEMP_X 315
OSD1_ESCTEMP_Y 315
OSD1_ESC_IDX 315
OSD1_FENCE_EN 315
OSD1_FENCE_X 315
OSD1_FENCE_Y 315
OSD1_FLTIME_EN 316
OSD1_FLTIME_X 316
OSD1_FLTIME_Y 316
OSD1_FLTMODE_EN 316
OSD1_FLTMODE_X 316
OSD1_FLTMODE_Y 316
OSD1_FONT 316
OSD1_GPSLAT_EN 316
OSD1_GPSLAT_X 316
OSD1_GPSLAT_Y 316
OSD1_GPSLONG_EN 316
OSD1_GPSLONG_X 316
OSD1_GPSLONG_Y 316
OSD1_GSPEED_EN 317
OSD1_GSPEED_X 317
OSD1_GSPEED_Y 317
OSD1_HDOP_EN 317
OSD1_HDOP_X 317
OSD1_HDOP_Y 317
OSD1_HEADING_EN 317
OSD1_HEADING_X 317
OSD1_HEADING_Y 317
OSD1_HOMEDIR_EN 317
OSD1_HOMEDIR_X 317
OSD1_HOMEDIR_Y 317
OSD1_HOMEDIST_EN 317
OSD1_HOMEDIST_X 318
OSD1_HOMEDIST_Y 318
OSD1_HOME_EN 318
OSD1_HOME_X 318
OSD1_HOME_Y 318
OSD1_HORIZON_EN 318
OSD1_HORIZON_X 318
OSD1_HORIZON_Y 318
OSD1_LINK_Q_EN 318
OSD1_LINK_Q_X 318
OSD1_LINK_Q_Y 318
OSD1_MESSAGE_EN 318
OSD1_MESSAGE_X 318
OSD1_MESSAGE_Y 319
OSD1_PITCH_EN 319
OSD1_PITCH_X 319
OSD1_PITCH_Y 319
OSD1_PLUSCODE_EN 319
OSD1_PLUSCODE_X 319
OSD1_PLUSCODE_Y 319
OSD1_POWER_EN 319
OSD1_POWER_X 319
OSD1_POWER_Y 319
OSD1_RC_ANT_EN 319
OSD1_RC_ANT_X 319
OSD1_RC_ANT_Y 319
OSD1_RC_LQ_EN 320
OSD1_RC_LQ_X 320
OSD1_RC_LQ_Y 320
OSD1_RC_PWR_EN 320
OSD1_RC_PWR_X 320
OSD1_RC_PWR_Y 320
OSD1_RC_SNR_EN 320
OSD1_RC_SNR_X 320
OSD1_RC_SNR_Y 320
OSD1_RESTVOLT_EN 320
OSD1_RESTVOLT_X 320
OSD1_RESTVOLT_Y 320
OSD1_RNGF_EN 320
OSD1_RNGF_X 321
OSD1_RNGF_Y 321
OSD1_ROLL_EN 321
OSD1_ROLL_X 321
OSD1_ROLL_Y 321
OSD1_RPM_EN 321
OSD1_RPM_X 321
OSD1_RPM_Y 321
OSD1_RSSIDBM_EN 321
OSD1_RSSIDBM_X 321
OSD1_RSSIDBM_Y 321
OSD1_RSSI_EN 321
OSD1_RSSI_X 321
OSD1_RSSI_Y 322
OSD1_SATS_EN 322
OSD1_SATS_X 322
OSD1_SATS_Y 322
OSD1_SIDEBARS_EN 322
OSD1_SIDEBARS_X 322
OSD1_SIDEBARS_Y 322
OSD1_STATS_EN 322
OSD1_STATS_X 322
OSD1_STATS_Y 322
OSD1_TEMP_EN 322
OSD1_TEMP_X 322
OSD1_TEMP_Y 322
OSD1_TER_HGT_EN 323
OSD1_TER_HGT_X 323
OSD1_TER_HGT_Y 323
OSD1_THROTTLE_EN 323
OSD1_THROTTLE_X 323
OSD1_THROTTLE_Y 323
OSD1_TXT_RES 323
OSD1_VSPEED_EN 323
OSD1_VSPEED_X 323
OSD1_VSPEED_Y 323
OSD1_VTX_PWR_EN 323
OSD1_VTX_PWR_X 323
OSD1_VTX_PWR_Y 323
OSD1_WAYPOINT_EN 324
OSD1_WAYPOINT_X 324
OSD1_WAYPOINT_Y 324
OSD1_WIND_EN 324
OSD1_WIND_X 324
OSD1_WIND_Y 324
OSD1_XTRACK_EN 324
OSD1_XTRACK_X 324
OSD1_XTRACK_Y 324
OSD2_ACRVOLT_EN 324
OSD2_ACRVOLT_X 324
OSD2_ACRVOLT_Y 324
OSD2_ALTITUDE_EN 325
OSD2_ALTITUDE_X 325
OSD2_ALTITUDE_Y 325
OSD2_ARMING_EN 325
OSD2_ARMING_X 325
OSD2_ARMING_Y 325
OSD2_ASPD1_EN 325
OSD2_ASPD1_X 325
OSD2_ASPD1_Y 325
OSD2_ASPD2_EN 325
OSD2_ASPD2_X 325
OSD2_ASPD2_Y 325
OSD2_ASPEED_EN 325

OSD2_ASPEED_X 326
OSD2_ASPEED_Y 326
OSD2_ATEMP_EN 326
OSD2_ATEMP_X 326
OSD2_ATEMP_Y 326
OSD2_AVGCELLV_EN 326
OSD2_AVGCELLV_X 326
OSD2_AVGCELLV_Y 326
OSD2_BAT2USED_EN 326
OSD2_BAT2USED_X 326
OSD2_BAT2USED_Y 326
OSD2_BAT2_VLT_EN 326
OSD2_BAT2_VLT_X 327
OSD2_BAT2_VLT_Y 327
OSD2_BATTBAR_EN 327
OSD2_BATTBAR_X 327
OSD2_BATTBAR_Y 327
OSD2_BATUSED_EN 327
OSD2_BATUSED_X 327
OSD2_BATUSED_Y 327
OSD2_BAT_VOLT_EN 327
OSD2_BAT_VOLT_X 327
OSD2_BAT_VOLT_Y 327
OSD2_BTEMP_EN 327
OSD2_BTEMP_X 327
OSD2_BTEMP_Y 328
OSD2_CALLSIGN_EN 328
OSD2_CALLSIGN_X 328
OSD2_CALLSIGN_Y 328
OSD2_CELLVOLT_EN 328
OSD2_CELLVOLT_X 328
OSD2_CELLVOLT_Y 328
OSD2_CHAN_MAX 328
OSD2_CHAN_MIN 328
OSD2_CLIMBEFF_EN 328
OSD2_CLIMBEFF_X 328
OSD2_CLIMBEFF_Y 328
OSD2_CLK_EN 328
OSD2_CLK_X 329
OSD2_CLK_Y 329
OSD2_COMPASS_EN 329
OSD2_COMPASS_X 329
OSD2_COMPASS_Y 329
OSD2_CRSSHAIR_EN 329
OSD2_CRSSHAIR_X 329
OSD2_CRSSHAIR_Y 329
OSD2_CURRENT2_EN 329
OSD2_CURRENT2_X 329
OSD2_CURRENT2_Y 329
OSD2_CURRENT_EN 329
OSD2_CURRENT_X 329
OSD2_CURRENT_Y 330
OSD2_DIST_EN 330
OSD2_DIST_X 330
OSD2_DIST_Y 330
OSD2_EFF_EN 330
OSD2_EFF_X 330
OSD2_EFF_Y 330
OSD2_ENABLE 330
OSD2_ESCAMPS_EN 330
OSD2_ESCAMPS_X 330
OSD2_ESCAMPS_Y 330
OSD2_ESCRPM_EN 330
OSD2_ESCRPM_X 331
OSD2_ESCRPM_Y 331
OSD2_ESCTEMP_EN 331
OSD2_ESCTEMP_X 331
OSD2_ESCTEMP_Y 331
OSD2_ESC_IDX 331
OSD2_FENCE_EN 331
OSD2_FENCE_X 331
OSD2_FENCE_Y 331
OSD2_FLTIME_EN 331
OSD2_FLTIME_X 331
OSD2_FLTIME_Y 331
OSD2_FLTMODE_EN 331
OSD2_FLTMODE_X 332
OSD2_FLTMODE_Y 332
OSD2_FONT 332
OSD2_GPSLAT_EN 332
OSD2_GPSLAT_X 332
OSD2_GPSLAT_Y 332
OSD2_GPSLONG_EN 332
OSD2_GPSLONG_X 332
OSD2_GPSLONG_Y 332
OSD2_GSPEED_EN 332
OSD2_GSPEED_X 332
OSD2_GSPEED_Y 332
OSD2_HDOP_EN 332
OSD2_HDOP_X 333
OSD2_HDOP_Y 333
OSD2_HEADING_EN 333
OSD2_HEADING_X 333
OSD2_HEADING_Y 333
OSD2_HOMEDIR_EN 333
OSD2_HOMEDIR_X 333
OSD2_HOMEDIR_Y 333
OSD2_HOMEDIST_EN 333
OSD2_HOMEDIST_X 333
OSD2_HOMEDIST_Y 333
OSD2_HOME_EN 333
OSD2_HOME_X 333
OSD2_HOME_Y 334
OSD2_HORIZON_EN 334
OSD2_HORIZON_X 334
OSD2_HORIZON_Y 334
OSD2_LINK_Q_EN 334
OSD2_LINK_Q_X 334
OSD2_LINK_Q_Y 334
OSD2_MESSAGE_EN 334
OSD2_MESSAGE_X 334
OSD2_MESSAGE_Y 334
OSD2_PITCH_EN 334
OSD2_PITCH_X 334
OSD2_PITCH_Y 334
OSD2_PLUSCODE_EN 335
OSD2_PLUSCODE_X 335
OSD2_PLUSCODE_Y 335
OSD2_POWER_EN 335
OSD2_POWER_X 335
OSD2_POWER_Y 335
OSD2_RC_ANT_EN 335
OSD2_RC_ANT_X 335
OSD2_RC_ANT_Y 335
OSD2_RC_LQ_EN 335
OSD2_RC_LQ_X 335
OSD2_RC_LQ_Y 335
OSD2_RC_PWR_EN 335
OSD2_RC_PWR_X 336
OSD2_RC_PWR_Y 336
OSD2_RC_SNR_EN 336
OSD2_RC_SNR_X 336
OSD2_RC_SNR_Y 336
OSD2_RESTVOLT_EN 336
OSD2_RESTVOLT_X 336
OSD2_RESTVOLT_Y 336
OSD2_RNGF_EN 336
OSD2_RNGF_X 336
OSD2_RNGF_Y 336
OSD2_ROLL_EN 336
OSD2_ROLL_X 336
OSD2_ROLL_Y 337
OSD2_RPM_EN 337
OSD2_RPM_X 337
OSD2_RPM_Y 337
OSD2_RSSIDBM_EN 337
OSD2_RSSIDBM_X 337
OSD2_RSSIDBM_Y 337
OSD2_RSSI_EN 337
OSD2_RSSI_X 337
OSD2_RSSI_Y 337
OSD2_SATS_EN 337
OSD2_SATS_X 337
OSD2_SATS_Y 337
OSD2_SIDEBARS_EN 338
OSD2_SIDEBARS_X 338
OSD2_SIDEBARS_Y 338
OSD2_STATS_EN 338
OSD2_STATS_X 338
OSD2_STATS_Y 338
OSD2_TEMP_EN 338
OSD2_TEMP_X 338
OSD2_TEMP_Y 338
OSD2_TER_HGT_EN 338
OSD2_TER_HGT_X 338
OSD2_TER_HGT_Y 338
OSD2_THROTTLE_EN 338
OSD2_THROTTLE_X 339
OSD2_THROTTLE_Y 339
OSD2_TXT_RES 339
OSD2_VSPEED_EN 339
OSD2_VSPEED_X 339
OSD2_VSPEED_Y 339
OSD2_VTX_PWR_EN 339
OSD2_VTX_PWR_X 339
OSD2_VTX_PWR_Y 339
OSD2_WAYPOINT_EN 339
OSD2_WAYPOINT_X 339
OSD2_WAYPOINT_Y 339
OSD2_WIND_EN 340
OSD2_WIND_X 340
OSD2_WIND_Y 340
OSD2_XTRACK_EN 340
OSD2_XTRACK_X 340
OSD2_XTRACK_Y 340
OSD3_ACRVOLT_EN 340

OSD3_ACRVOLT_X 340
OSD3_ACRVOLT_Y 340
OSD3_ALTITUDE_EN 340
OSD3_ALTITUDE_X 340
OSD3_ALTITUDE_Y 340
OSD3_ARMING_EN 341
OSD3_ARMING_X 341
OSD3_ARMING_Y 341
OSD3_ASPD1_EN 341
OSD3_ASPD1_X 341
OSD3_ASPD1_Y 341
OSD3_ASPD2_EN 341
OSD3_ASPD2_X 341
OSD3_ASPD2_Y 341
OSD3_ASPEED_EN 341
OSD3_ASPEED_X 341
OSD3_ASPEED_Y 341
OSD3_ATEMP_EN 341
OSD3_ATEMP_X 342
OSD3_ATEMP_Y 342
OSD3_AVGCELLV_EN 342
OSD3_AVGCELLV_X 342
OSD3_AVGCELLV_Y 342
OSD3_BAT2USED_EN 342
OSD3_BAT2USED_X 342
OSD3_BAT2USED_Y 342
OSD3_BAT2_VLT_EN 342
OSD3_BAT2_VLT_X 342
OSD3_BAT2_VLT_Y 342
OSD3_BATTBAR_EN 342
OSD3_BATTBAR_X 343
OSD3_BATTBAR_Y 343
OSD3_BATUSED_EN 343
OSD3_BATUSED_X 343
OSD3_BATUSED_Y 343
OSD3_BAT_VOLT_EN 343
OSD3_BAT_VOLT_X 343
OSD3_BAT_VOLT_Y 343
OSD3_BTEMP_EN 343
OSD3_BTEMP_X 343
OSD3_BTEMP_Y 343
OSD3_CALLSIGN_EN 343
OSD3_CALLSIGN_X 343
OSD3_CALLSIGN_Y 344
OSD3_CELLVOLT_EN 344
OSD3_CELLVOLT_X 344
OSD3_CELLVOLT_Y 344
OSD3_CHAN_MAX 344
OSD3_CHAN_MIN 344
OSD3_CLIMBEFF_EN 344
OSD3_CLIMBEFF_X 344
OSD3_CLIMBEFF_Y 344
OSD3_CLK_EN 344
OSD3_CLK_X 344
OSD3_CLK_Y 344
OSD3_COMPASS_EN 344
OSD3_COMPASS_X 345
OSD3_COMPASS_Y 345
OSD3_CRSSHAIR_EN 345
OSD3_CRSSHAIR_X 345
OSD3_CRSSHAIR_Y 345
OSD3_CURRENT2_EN 345
OSD3_CURRENT2_X 345
OSD3_CURRENT2_Y 345
OSD3_CURRENT_EN 345
OSD3_CURRENT_X 345
OSD3_CURRENT_Y 345
OSD3_DIST_EN 345
OSD3_DIST_X 345
OSD3_DIST_Y 346
OSD3_EFF_EN 346
OSD3_EFF_X 346
OSD3_EFF_Y 346
OSD3_ENABLE 346
OSD3_ESCAMPS_EN 346
OSD3_ESCAMPS_X 346
OSD3_ESCAMPS_Y 346
OSD3_ESCRPM_EN 346
OSD3_ESCRPM_X 346
OSD3_ESCRPM_Y 346
OSD3_ESCTEMP_EN 346
OSD3_ESCTEMP_X 347
OSD3_ESCTEMP_Y 347
OSD3_ESC_IDX 347
OSD3_FENCE_EN 347
OSD3_FENCE_X 347
OSD3_FENCE_Y 347
OSD3_FLTIME_EN 347
OSD3_FLTIME_X 347
OSD3_FLTIME_Y 347
OSD3_FLTMODE_EN 347
OSD3_FLTMODE_X 347
OSD3_FLTMODE_Y 347
OSD3_FONT 347
OSD3_GPSLAT_EN 348
OSD3_GPSLAT_X 348
OSD3_GPSLAT_Y 348
OSD3_GPSLONG_EN 348
OSD3_GPSLONG_X 348
OSD3_GPSLONG_Y 348
OSD3_GSPEED_EN 348
OSD3_GSPEED_X 348
OSD3_GSPEED_Y 348
OSD3_HDOP_EN 348
OSD3_HDOP_X 348
OSD3_HDOP_Y 348
OSD3_HEADING_EN 348
OSD3_HEADING_X 349
OSD3_HEADING_Y 349
OSD3_HOMEDIR_EN 349
OSD3_HOMEDIR_X 349
OSD3_HOMEDIR_Y 349
OSD3_HOMEDIST_EN 349
OSD3_HOMEDIST_X 349
OSD3_HOMEDIST_Y 349
OSD3_HOME_EN 349
OSD3_HOME_X 349
OSD3_HOME_Y 349
OSD3_HORIZON_EN 349
OSD3_HORIZON_X 349
OSD3_HORIZON_Y 350
OSD3_LINK_Q_EN 350
OSD3_LINK_Q_X 350
OSD3_LINK_Q_Y 350
OSD3_MESSAGE_EN 350
OSD3_MESSAGE_X 350
OSD3_MESSAGE_Y 350
OSD3_PITCH_EN 350
OSD3_PITCH_X 350
OSD3_PITCH_Y 350
OSD3_PLUSCODE_EN 350
OSD3_PLUSCODE_X 350
OSD3_PLUSCODE_Y 350
OSD3_POWER_EN 351
OSD3_POWER_X 351
OSD3_POWER_Y 351
OSD3_RC_ANT_EN 351
OSD3_RC_ANT_X 351
OSD3_RC_ANT_Y 351
OSD3_RC_LQ_EN 351
OSD3_RC_LQ_X 351
OSD3_RC_LQ_Y 351
OSD3_RC_PWR_EN 351
OSD3_RC_PWR_X 351
OSD3_RC_PWR_Y 351
OSD3_RC_SNR_EN 351
OSD3_RC_SNR_X 352
OSD3_RC_SNR_Y 352
OSD3_RESTVOLT_EN 352
OSD3_RESTVOLT_X 352
OSD3_RESTVOLT_Y 352
OSD3_RNGF_EN 352
OSD3_RNGF_X 352
OSD3_RNGF_Y 352
OSD3_ROLL_EN 352
OSD3_ROLL_X 352
OSD3_ROLL_Y 352
OSD3_RPM_EN 352
OSD3_RPM_X 352
OSD3_RPM_Y 353
OSD3_RSSIDBM_EN 353
OSD3_RSSIDBM_X 353
OSD3_RSSIDBM_Y 353
OSD3_RSSI_EN 353
OSD3_RSSI_X 353
OSD3_RSSI_Y 353
OSD3_SATS_EN 353
OSD3_SATS_X 353
OSD3_SATS_Y 353
OSD3_SIDEBARS_EN 353
OSD3_SIDEBARS_X 353
OSD3_SIDEBARS_Y 353
OSD3_STATS_EN 354
OSD3_STATS_X 354
OSD3_STATS_Y 354
OSD3_TEMP_EN 354
OSD3_TEMP_X 354
OSD3_TEMP_Y 354
OSD3_TER_HGT_EN 354
OSD3_TER_HGT_X 354
OSD3_TER_HGT_Y 354
OSD3_THROTTLE_EN 354
OSD3_THROTTLE_X 354
OSD3_THROTTLE_Y 354
OSD3_TXT_RES 354
OSD3_VSPEED_EN 355

OSD3_VSPEED_X 355
OSD3_VSPEED_Y 355
OSD3_VTX_PWR_EN 355
OSD3_VTX_PWR_X 355
OSD3_VTX_PWR_Y 355
OSD3_WAYPOINT_EN 355
OSD3_WAYPOINT_X 355
OSD3_WAYPOINT_Y 355
OSD3_WIND_EN 355
OSD3_WIND_X 355
OSD3_WIND_Y 355
OSD3_XTRACK_EN 355
OSD3_XTRACK_X 356
OSD3_XTRACK_Y 356
OSD4_ACRVOLT_EN 356
OSD4_ACRVOLT_X 356
OSD4_ACRVOLT_Y 356
OSD4_ALTITUDE_EN 356
OSD4_ALTITUDE_X 356
OSD4_ALTITUDE_Y 356
OSD4_ARMING_EN 356
OSD4_ARMING_X 356
OSD4_ARMING_Y 356
OSD4_ASPD1_EN 356
OSD4_ASPD1_X 357
OSD4_ASPD1_Y 357
OSD4_ASPD2_EN 357
OSD4_ASPD2_X 357
OSD4_ASPD2_Y 357
OSD4_ASPEED_EN 357
OSD4_ASPEED_X 357
OSD4_ASPEED_Y 357
OSD4_ATEMP_EN 357
OSD4_ATEMP_X 357
OSD4_ATEMP_Y 357
OSD4_AVGCELLV_EN 357
OSD4_AVGCELLV_X 358
OSD4_AVGCELLV_Y 358
OSD4_BAT2USED_EN 358
OSD4_BAT2USED_X 358
OSD4_BAT2USED_Y 358
OSD4_BAT2_VLT_EN 358
OSD4_BAT2_VLT_X 358
OSD4_BAT2_VLT_Y 358
OSD4_BATTBAR_EN 358
OSD4_BATTBAR_X 358
OSD4_BATTBAR_Y 358
OSD4_BATUSED_EN 358
OSD4_BATUSED_X 358
OSD4_BATUSED_Y 359
OSD4_BAT_VOLT_EN 359
OSD4_BAT_VOLT_X 359
OSD4_BAT_VOLT_Y 359
OSD4_BTEMP_EN 359
OSD4_BTEMP_X 359
OSD4_BTEMP_Y 359
OSD4_CALLSIGN_EN 359
OSD4_CALLSIGN_X 359
OSD4_CALLSIGN_Y 359
OSD4_CELLVOLT_EN 359
OSD4_CELLVOLT_X 359
OSD4_CELLVOLT_Y 359
OSD4_CHAN_MAX 360
OSD4_CHAN_MIN 360
OSD4_CLIMBEFF_EN 360
OSD4_CLIMBEFF_X 360
OSD4_CLIMBEFF_Y 360
OSD4_CLK_EN 360
OSD4_CLK_X 360
OSD4_CLK_Y 360
OSD4_COMPASS_EN 360
OSD4_COMPASS_X 360
OSD4_COMPASS_Y 360
OSD4_CRSSHAIR_EN 360
OSD4_CRSSHAIR_X 360
OSD4_CRSSHAIR_Y 361
OSD4_CURRENT2_EN 361
OSD4_CURRENT2_X 361
OSD4_CURRENT2_Y 361
OSD4_CURRENT_EN 361
OSD4_CURRENT_X 361
OSD4_CURRENT_Y 361
OSD4_DIST_EN 361
OSD4_DIST_X 361
OSD4_DIST_Y 361
OSD4_EFF_EN 361
OSD4_EFF_X 361
OSD4_EFF_Y 361
OSD4_ENABLE 362
OSD4_ESCAMPS_EN 362
OSD4_ESCAMPS_X 362
OSD4_ESCAMPS_Y 362
OSD4_ESCRPM_EN 362
OSD4_ESCRPM_X 362
OSD4_ESCRPM_Y 362
OSD4_ESCTEMP_EN 362
OSD4_ESCTEMP_X 362
OSD4_ESCTEMP_Y 362
OSD4_ESC_IDX 362
OSD4_FENCE_EN 362
OSD4_FENCE_X 363
OSD4_FENCE_Y 363
OSD4_FLTIME_EN 363
OSD4_FLTIME_X 363
OSD4_FLTIME_Y 363
OSD4_FLTMODE_EN 363
OSD4_FLTMODE_X 363
OSD4_FLTMODE_Y 363
OSD4_FONT 363
OSD4_GPSLAT_EN 363
OSD4_GPSLAT_X 363
OSD4_GPSLAT_Y 363
OSD4_GPSLONG_EN 363
OSD4_GPSLONG_X 364
OSD4_GPSLONG_Y 364
OSD4_GSPEED_EN 364
OSD4_GSPEED_X 364
OSD4_GSPEED_Y 364
OSD4_HDOP_EN 364
OSD4_HDOP_X 364
OSD4_HDOP_Y 364
OSD4_HEADING_EN 364
OSD4_HEADING_X 364
OSD4_HEADING_Y 364
OSD4_HOMEDIR_EN 364
OSD4_HOMEDIR_X 364
OSD4_HOMEDIR_Y 365
OSD4_HOMEDIST_EN 365
OSD4_HOMEDIST_X 365
OSD4_HOMEDIST_Y 365
OSD4_HOME_EN 365
OSD4_HOME_X 365
OSD4_HOME_Y 365
OSD4_HORIZON_EN 365
OSD4_HORIZON_X 365
OSD4_HORIZON_Y 365
OSD4_LINK_Q_EN 365
OSD4_LINK_Q_X 365
OSD4_LINK_Q_Y 365
OSD4_MESSAGE_EN 366
OSD4_MESSAGE_X 366
OSD4_MESSAGE_Y 366
OSD4_PITCH_EN 366
OSD4_PITCH_X 366
OSD4_PITCH_Y 366
OSD4_PLUSCODE_EN 366
OSD4_PLUSCODE_X 366
OSD4_PLUSCODE_Y 366
OSD4_POWER_EN 366
OSD4_POWER_X 366
OSD4_POWER_Y 366
OSD4_RC_ANT_EN 366
OSD4_RC_ANT_X 367
OSD4_RC_ANT_Y 367
OSD4_RC_LQ_EN 367
OSD4_RC_LQ_X 367
OSD4_RC_LQ_Y 367
OSD4_RC_PWR_EN 367
OSD4_RC_PWR_X 367
OSD4_RC_PWR_Y 367
OSD4_RC_SNR_EN 367
OSD4_RC_SNR_X 367
OSD4_RC_SNR_Y 367
OSD4_RESTVOLT_EN 367
OSD4_RESTVOLT_X 367
OSD4_RESTVOLT_Y 368
OSD4_RNGF_EN 368
OSD4_RNGF_X 368
OSD4_RNGF_Y 368
OSD4_ROLL_EN 368
OSD4_ROLL_X 368
OSD4_ROLL_Y 368
OSD4_RPM_EN 368
OSD4_RPM_X 368
OSD4_RPM_Y 368
OSD4_RSSIDBM_EN 368
OSD4_RSSIDBM_X 368
OSD4_RSSIDBM_Y 368
OSD4_RSSI_EN 369
OSD4_RSSI_X 369
OSD4_RSSI_Y 369
OSD4_SATS_EN 369
OSD4_SATS_X 369
OSD4_SATS_Y 369
OSD4_SIDEBARS_EN 369
OSD4_SIDEBARS_X 369

OSD4_SIDEBARS_Y 369
OSD4_STATS_EN 369
OSD4_STATS_X 369
OSD4_STATS_Y 369
OSD4_TEMP_EN 369
OSD4_TEMP_X 370
OSD4_TEMP_Y 370
OSD4_TER_HGT_EN 370
OSD4_TER_HGT_X 370
OSD4_TER_HGT_Y 370
OSD4_THROTTLE_EN 370
OSD4_THROTTLE_X 370
OSD4_THROTTLE_Y 370
OSD4_TXT_RES 370
OSD4_VSPEED_EN 370
OSD4_VSPEED_X 370
OSD4_VSPEED_Y 370
OSD4_VTX_PWR_EN 370
OSD4_VTX_PWR_X 371
OSD4_VTX_PWR_Y 371
OSD4_WAYPOINT_EN 371
OSD4_WAYPOINT_X 371
OSD4_WAYPOINT_Y 371
OSD4_WIND_EN 371
OSD4_WIND_X 371
OSD4_WIND_Y 371
OSD4_XTRACK_EN 371
OSD4_XTRACK_X 371
OSD4_XTRACK_Y 371
OSD5_CHAN_MAX 371
OSD5_CHAN_MIN 371
OSD5_ENABLE 372
OSD5_PARAM1_EN 372
OSD5_PARAM1_GRP 372
OSD5_PARAM1_IDX 372
OSD5_PARAM1_INCR 372
OSD5_PARAM1_KEY 372
OSD5_PARAM1_MAX 372
OSD5_PARAM1_MIN 372
OSD5_PARAM1_TYPE 372
OSD5_PARAM1_X 372
OSD5_PARAM1_Y 372
OSD5_PARAM2_EN 372
OSD5_PARAM2_GRP 372
OSD5_PARAM2_IDX 372
OSD5_PARAM2_INCR 373
OSD5_PARAM2_KEY 373
OSD5_PARAM2_MAX 373
OSD5_PARAM2_MIN 373
OSD5_PARAM2_TYPE 373
OSD5_PARAM2_X 373
OSD5_PARAM2_Y 373
OSD5_PARAM3_EN 373
OSD5_PARAM3_GRP 373
OSD5_PARAM3_IDX 373
OSD5_PARAM3_INCR 373
OSD5_PARAM3_KEY 373
OSD5_PARAM3_MAX 373
OSD5_PARAM3_MIN 373
OSD5_PARAM3_TYPE 374
OSD5_PARAM3_X 374
OSD5_PARAM3_Y 374
OSD5_PARAM4_EN 374
OSD5_PARAM4_GRP 374
OSD5_PARAM4_IDX 374
OSD5_PARAM4_INCR 374
OSD5_PARAM4_KEY 374
OSD5_PARAM4_MAX 374
OSD5_PARAM4_MIN 374
OSD5_PARAM4_TYPE 374
OSD5_PARAM4_X 374
OSD5_PARAM4_Y 374
OSD5_PARAM5_EN 374
OSD5_PARAM5_GRP 375
OSD5_PARAM5_IDX 375
OSD5_PARAM5_INCR 375
OSD5_PARAM5_KEY 375
OSD5_PARAM5_MAX 375
OSD5_PARAM5_MIN 375
OSD5_PARAM5_TYPE 375
OSD5_PARAM5_X 375
OSD5_PARAM5_Y 375
OSD5_PARAM6_EN 375
OSD5_PARAM6_GRP 375
OSD5_PARAM6_IDX 375
OSD5_PARAM6_INCR 375
OSD5_PARAM6_KEY 375
OSD5_PARAM6_MAX 376
OSD5_PARAM6_MIN 376
OSD5_PARAM6_TYPE 376
OSD5_PARAM6_X 376
OSD5_PARAM6_Y 376
OSD5_PARAM7_EN 376
OSD5_PARAM7_GRP 376
OSD5_PARAM7_IDX 376
OSD5_PARAM7_INCR 376
OSD5_PARAM7_KEY 376
OSD5_PARAM7_MAX 376
OSD5_PARAM7_MIN 376
OSD5_PARAM7_TYPE 376
OSD5_PARAM7_X 376
OSD5_PARAM7_Y 377
OSD5_PARAM8_EN 377
OSD5_PARAM8_GRP 377
OSD5_PARAM8_IDX 377
OSD5_PARAM8_INCR 377
OSD5_PARAM8_KEY 377
OSD5_PARAM8_MAX 377
OSD5_PARAM8_MIN 377
OSD5_PARAM8_TYPE 377
OSD5_PARAM8_X 377
OSD5_PARAM8_Y 377
OSD5_PARAM9_EN 377
OSD5_PARAM9_GRP 377
OSD5_PARAM9_IDX 377
OSD5_PARAM9_INCR 378
OSD5_PARAM9_KEY 378
OSD5_PARAM9_MAX 378
OSD5_PARAM9_MIN 378
OSD5_PARAM9_TYPE 378
OSD5_PARAM9_X 378
OSD5_PARAM9_Y 378
OSD5_SAVE_X 378
OSD5_SAVE_Y 378
OSD6_CHAN_MAX 378
OSD6_CHAN_MIN 378
OSD6_ENABLE 378
OSD6_PARAM1_EN 378
OSD6_PARAM1_GRP 378
OSD6_PARAM1_IDX 379
OSD6_PARAM1_INCR 379
OSD6_PARAM1_KEY 379
OSD6_PARAM1_MAX 379
OSD6_PARAM1_MIN 379
OSD6_PARAM1_TYPE 379
OSD6_PARAM1_X 379
OSD6_PARAM1_Y 379
OSD6_PARAM2_EN 379
OSD6_PARAM2_GRP 379
OSD6_PARAM2_IDX 379
OSD6_PARAM2_INCR 379
OSD6_PARAM2_KEY 379
OSD6_PARAM2_MAX 379
OSD6_PARAM2_MIN 380
OSD6_PARAM2_TYPE 380
OSD6_PARAM2_X 380
OSD6_PARAM2_Y 380
OSD6_PARAM3_EN 380
OSD6_PARAM3_GRP 380
OSD6_PARAM3_IDX 380
OSD6_PARAM3_INCR 380
OSD6_PARAM3_KEY 380
OSD6_PARAM3_MAX 380
OSD6_PARAM3_MIN 380
OSD6_PARAM3_TYPE 380
OSD6_PARAM3_X 380
OSD6_PARAM3_Y 380
OSD6_PARAM4_EN 381
OSD6_PARAM4_GRP 381
OSD6_PARAM4_IDX 381
OSD6_PARAM4_INCR 381
OSD6_PARAM4_KEY 381
OSD6_PARAM4_MAX 381
OSD6_PARAM4_MIN 381
OSD6_PARAM4_TYPE 381
OSD6_PARAM4_X 381
OSD6_PARAM4_Y 381
OSD6_PARAM5_EN 381
OSD6_PARAM5_GRP 381
OSD6_PARAM5_IDX 381
OSD6_PARAM5_INCR 381
OSD6_PARAM5_KEY 382
OSD6_PARAM5_MAX 382
OSD6_PARAM5_MIN 382
OSD6_PARAM5_TYPE 382
OSD6_PARAM5_X 382
OSD6_PARAM5_Y 382
OSD6_PARAM6_EN 382
OSD6_PARAM6_GRP 382
OSD6_PARAM6_IDX 382
OSD6_PARAM6_INCR 382
OSD6_PARAM6_KEY 382
OSD6_PARAM6_MAX 382
OSD6_PARAM6_MIN 382
OSD6_PARAM6_TYPE 382
OSD6_PARAM6_X 383

OSD6_PARAM6_Y 383
OSD6_PARAM7_EN 383
OSD6_PARAM7_GRP 383
OSD6_PARAM7_IDX 383
OSD6_PARAM7_INCR 383
OSD6_PARAM7_KEY 383
OSD6_PARAM7_MAX 383
OSD6_PARAM7_MIN 383
OSD6_PARAM7_TYPE 383
OSD6_PARAM7_X 383
OSD6_PARAM7_Y 383
OSD6_PARAM8_EN 383
OSD6_PARAM8_GRP 383
OSD6_PARAM8_IDX 384
OSD6_PARAM8_INCR 384
OSD6_PARAM8_KEY 384
OSD6_PARAM8_MAX 384
OSD6_PARAM8_MIN 384
OSD6_PARAM8_TYPE 384
OSD6_PARAM8_X 384
OSD6_PARAM8_Y 384
OSD6_PARAM9_EN 384
OSD6_PARAM9_GRP 384
OSD6_PARAM9_IDX 384
OSD6_PARAM9_INCR 384
OSD6_PARAM9_KEY 384
OSD6_PARAM9_MAX 384
OSD6_PARAM9_MIN 385
OSD6_PARAM9_TYPE 385
OSD6_PARAM9_X 385
OSD6_PARAM9_Y 385
OSD6_SAVE_X 385
OSD6_SAVE_Y 385
OSD_ARM_SCR 385
OSD_BTN_DELAY 385
OSD_CELL_COUNT 385
OSD_CHAN 385
OSD_DSARM_SCR 385
OSD_FONT 385
OSD_FS_SCR 385
OSD_H_OFFSET 386
OSD_MSG_TIME 386
OSD_OPTIONS 386
OSD_SB_H_OFS 386
OSD_SB_V_EXT 386
OSD_SW_METHOD 386
OSD_TYPE 386
OSD_TYPE2 386
OSD_UNITS 386
OSD_V_OFFSET 387
OSD_W_ACRVOLT 387
OSD_W_AVGCELLV 387
OSD_W_BATVOLT 387
OSD_W_LQ 387
OSD_W_NSAT 387
OSD_W_RESTVOLT 387
OSD_W_RSSI 387
OSD_W_SNR 387
OSD_W_TERR 387

P

PARAM_LOCK_ENAB 581
PHLD_BRK_ANGLE 387
PHLD_BRK_RATE 387
PILOT_ACC_Z 388
PILOT_SPD_DN 388
PILOT_SPD_UP 388
PILOT_THR_BHV 388
PILOT_THR_FILT 388
PILOT_TKO_ALT_M 388
PILOT_Y_EXPO 388
PILOT_Y_RATE 388
PILOT_Y_RATE_TC 388
PLDP_DELAY 389
PLDP_RNG_MAX 389
PLDP_SPEED_DN 389
PLDP_THRESH 389
PLND_ACC_P_NSE 389
PLND_ALT_CUTOFF 389
PLND_ALT_MAX 389
PLND_ALT_MIN 389
PLND_BUS 389
PLND_CAM_POS_X 389
PLND_CAM_POS_Y 390
PLND_CAM_POS_Z 390
PLND_ENABLED 390
PLND_EST_TYPE 390
PLND_LAG 390
PLND_LAND_OFS_X 390
PLND_LAND_OFS_Y 390
PLND_OPTIONS 390
PLND_RET_BEHAVE 390
PLND_RET_MAX 390
PLND_STRICT 390
PLND_TIMEOUT 391
PLND_TYPE 391
PLND_XY_DIST_MAX 391
PLND_YAW_ALIGN 391
POI_DIST_MAX 581
PORT 581
PREV_ENABLE 581
PREV_RC_FUNC 581
PRX1_ADDR 391
PRX1_IGN_ANG1 391
PRX1_IGN_ANG2 391
PRX1_IGN_ANG3 391
PRX1_IGN_ANG4 391
PRX1_IGN_WID1 391
PRX1_IGN_WID2 391
PRX1_IGN_WID3 392
PRX1_IGN_WID4 392
PRX1_MAX 392
PRX1_MIN 392
PRX1_ORIENT 392
PRX1_RECV_ID 392
PRX1_TYPE 392
PRX1_YAW_CORR 392
PRX2_ADDR 392
PRX2_IGN_ANG1 392
PRX2_IGN_ANG2 392
PRX2_IGN_ANG3 392
PRX2_IGN_ANG4 392
PRX2_IGN_WID1 393
PRX2_IGN_WID2 393
PRX2_IGN_WID3 393
PRX2_IGN_WID4 393
PRX2_MAX 393
PRX2_MIN 393
PRX2_ORIENT 393
PRX2_RECV_ID 393
PRX2_TYPE 393
PRX2_YAW_CORR 393
PRX3_ADDR 393
PRX3_IGN_ANG1 393
PRX3_IGN_ANG2 393
PRX3_IGN_ANG3 394
PRX3_IGN_ANG4 394
PRX3_IGN_WID1 394
PRX3_IGN_WID2 394
PRX3_IGN_WID3 394
PRX3_IGN_WID4 394
PRX3_MAX 394
PRX3_MIN 394
PRX3_ORIENT 394
PRX3_RECV_ID 394
PRX3_TYPE 394
PRX3_YAW_CORR 394
PRX4_ADDR 394
PRX4_IGN_ANG1 395
PRX4_IGN_ANG2 395
PRX4_IGN_ANG3 395
PRX4_IGN_ANG4 395
PRX4_IGN_WID1 395
PRX4_IGN_WID2 395
PRX4_IGN_WID3 395
PRX4_IGN_WID4 395
PRX4_MAX 395
PRX4_MIN 395
PRX4_ORIENT 395
PRX4_RECV_ID 395
PRX4_TYPE 395
PRX4_YAW_CORR 395
PRX5_ADDR 396
PRX5_IGN_ANG1 396
PRX5_IGN_ANG2 396
PRX5_IGN_ANG3 396
PRX5_IGN_ANG4 396
PRX5_IGN_WID1 396
PRX5_IGN_WID2 396
PRX5_IGN_WID3 396
PRX5_IGN_WID4 396
PRX5_MAX 396
PRX5_MIN 396
PRX5_ORIENT 396
PRX5_RECV_ID 396
PRX5_TYPE 397
PRX5_YAW_CORR 397
PRX_ALT_MIN 397
PRX_FILT 397
PRX_IGN_GND 397
PRX_LOG_RAW 397
PSC_ANGLE_MAX 397
PSC_D_ACC_D 397
PSC_D_ACC_D_FF 397
PSC_D_ACC_FF 397
PSC_D_ACC_FLTD 398

PSC_D_ACC_FLTE 398
PSC_D_ACC_FLTT 398
PSC_D_ACC_I 398
PSC_D_ACC_IMAX 398
PSC_D_ACC_NEF 398
PSC_D_ACC_NTF 398
PSC_D_ACC_P 398
PSC_D_ACC_PDMX 398
PSC_D_ACC_SMAX 399
PSC_D_JERK 399
PSC_D_POS_P 399
PSC_D_VEL_D 399
PSC_D_VEL_FF 399
PSC_D_VEL_FLTD 399
PSC_D_VEL_FLTE 399
PSC_D_VEL_I 399
PSC_D_VEL_IMAX 399
PSC_D_VEL_P 400
PSC_NE_JERK 400
PSC_NE_POS_P 400
PSC_NE_VEL_D 400
PSC_NE_VEL_FF 400
PSC_NE_VEL_FLTD 400
PSC_NE_VEL_FLTE 400
PSC_NE_VEL_I 400
PSC_NE_VEL_IMAX 400
PSC_NE_VEL_P 400

Q

QUIK_ANGLE_MAX 401
QUIK_AUTO_FILTER 401
QUIK_AUTO_SAVE 401
QUIK_AXES 401
QUIK_DOUBLE_TIME 401
QUIK_ENABLE 401
QUIK_GAIN_MARGIN 401
QUIK_MAX_REDUCE 401
QUIK_OPTIONS 402
QUIK_OSC_SMAX 402
QUIK_RC_FUNC 402
QUIK_RP_PI_RATIO 402
QUIK_YAW_D_MAX 402
QUIK_YAW_P_MAX 402
QUIK_Y_PI_RATIO 402

R

RALLY_INCL_HOME 402
RALLY_LIMIT_KM 402
RALLY_TOTAL 402
RC1_DZ 403
RC1_MAX 403
RC1_MIN 403
RC1_OPTION 403
RC1_REVERSED 403
RC1_TRIM 403
RC2_DZ 403
RC2_MAX 403
RC2_MIN 403
RC2_OPTION 403
RC2_REVERSED 403
RC2_TRIM 404
RC3_DZ 404
RC3_MAX 404
RC3_MIN 404
RC3_OPTION 404
RC3_REVERSED 404
RC3_TRIM 404
RC4_DZ 404
RC4_MAX 404
RC4_MIN 404
RC4_OPTION 404
RC4_REVERSED 405
RC4_TRIM 405
RC5_DZ 405
RC5_MAX 405
RC5_MIN 405
RC5_OPTION 405
RC5_REVERSED 405
RC5_TRIM 405
RC6_DZ 405
RC6_MAX 405
RC6_MIN 405
RC6_OPTION 406
RC6_REVERSED 406
RC6_TRIM 406
RC7_DZ 406
RC7_MAX 406
RC7_MIN 406
RC7_OPTION 406
RC7_REVERSED 406
RC7_TRIM 406
RC8_DZ 406
RC8_MAX 406
RC8_MIN 407
RC8_OPTION 407
RC8_REVERSED 407
RC8_TRIM 407
RC9_DZ 407
RC9_MAX 407
RC9_MIN 407
RC9_OPTION 407
RC9_REVERSED 407
RC9_TRIM 407
RC10_DZ 407
RC10_MAX 408
RC10_MIN 408
RC10_OPTION 408
RC10_REVERSED 408
RC10_TRIM 408
RC11_DZ 408
RC11_MAX 408
RC11_MIN 408
RC11_OPTION 408
RC11_REVERSED 408
RC11_TRIM 408
RC12_DZ 409
RC12_MAX 409
RC12_MIN 409
RC12_OPTION 409
RC12_REVERSED 409
RC12_TRIM 409
RC13_DZ 409
RC13_MAX 409
RC13_MIN 409
RC13_OPTION 409
RC13_REVERSED 409
RC13_TRIM 410
RC14_DZ 410
RC14_MAX 410
RC14_MIN 410
RC14_OPTION 410
RC14_REVERSED 410
RC14_TRIM 410
RC15_DZ 410
RC15_MAX 410
RC15_MIN 410
RC15_OPTION 410
RC15_REVERSED 411
RC15_TRIM 411
RC16_DZ 411
RC16_MAX 411
RC16_MIN 411
RC16_OPTION 411
RC16_REVERSED 411
RC16_TRIM 411
RCK_DEBUG 412
RCK_ENABLE 412
RCK_FORCEHL 412
RCK_PERIOD 412
RCK_TIMEOUT 413
RCMAP_PITCH 413
RCMAP_ROLL 413
RCMAP_THROTTLE 413
RCMAP_YAW 413
RC_FS_TIMEOUT 411
RC_OPTIONS 412
RC_OVERRIDE_TIME 412
RC_PROTOCOLS 412
RC_SPEED 412
RELAY1_DEFAULT 413
RELAY1_FUNCTION 414
RELAY1_INVERTED 414
RELAY1_PIN 414
RELAY2_DEFAULT 414
RELAY2_FUNCTION 414
RELAY2_INVERTED 414
RELAY2_PIN 414
RELAY3_DEFAULT 415
RELAY3_FUNCTION 415
RELAY3_INVERTED 415
RELAY3_PIN 415
RELAY4_DEFAULT 415
RELAY4_FUNCTION 415
RELAY4_INVERTED 415
RELAY4_PIN 415
RELAY5_DEFAULT 416
RELAY5_FUNCTION 416
RELAY5_INVERTED 416
RELAY5_PIN 416
RELAY6_DEFAULT 416
RELAY6_FUNCTION 416
RELAY6_INVERTED 416
RELAY6_PIN 416
RELAY7_DEFAULT 417
RELAY7_FUNCTION 417
RELAY7_INVERTED 417

RELAY7_PIN 417
RELAY8_DEFAULT 417
RELAY8_FUNCTION 417
RELAY8_INVERTED 417
RELAY8_PIN 417
RELAY9_DEFAULT 418
RELAY9_FUNCTION 418
RELAY9_INVERTED 418
RELAY9_PIN 418
RELAY10_DEFAULT 418
RELAY10_FUNCTION 418
RELAY10_INVERTED 418
RELAY10_PIN 418
RELAY11_DEFAULT 419
RELAY11_FUNCTION 419
RELAY11_INVERTED 419
RELAY11_PIN 419
RELAY12_DEFAULT 419
RELAY12_FUNCTION 419
RELAY12_INVERTED 419
RELAY12_PIN 419
RELAY13_DEFAULT 420
RELAY13_FUNCTION 420
RELAY13_INVERTED 420
RELAY13_PIN 420
RELAY14_DEFAULT 420
RELAY14_FUNCTION 420
RELAY14_INVERTED 420
RELAY14_PIN 420
RELAY15_DEFAULT 421
RELAY15_FUNCTION 421
RELAY15_INVERTED 421
RELAY15_PIN 421
RELAY16_DEFAULT 421
RELAY16_FUNCTION 421
RELAY16_INVERTED 421
RELAY16_PIN 421
RK9_BOOTED 422
RK9_DEBUG 422
RK9_ENABLE 422
RK9_FORCEHL 422
RK9_PERIOD 422
RK9_RELAY 422
RK9_SCRPORT 422
RK9_SERPORT 422
RK9_TIMEOUT 422
RNGFND1_ADDR 423
RNGFND1_FUNCTION 423
RNGFND1_GNDCLR 423
RNGFND1_GRF_RATE 423
RNGFND1_GRF_RET 423
RNGFND1_GRF_ST 423
RNGFND1_MAX 423
RNGFND1_MIN 423
RNGFND1_OFFSET 423
RNGFND1_ORIENT 423
RNGFND1_PIN 424
RNGFND1_POS_X 424
RNGFND1_POS_Y 424
RNGFND1_POS_Z 424
RNGFND1_PWRRNG 424
RNGFND1_RECV_ID 424
RNGFND1_RMETRIC 424
RNGFND1_SCALING 424
RNGFND1_SNR_MIN 425
RNGFND1_STOP_PIN 425
RNGFND1_TYPE 425
RNGFND1_WSP_AVG 425
RNGFND1_WSP_BAUD 425
RNGFND1_WSP_FRQ 425
RNGFND1_WSP_MAVG 425
RNGFND1_WSP_MEDF 426
RNGFND1_WSP_THR 426
RNGFND2_ADDR 426
RNGFND2_FUNCTION 426
RNGFND2_GNDCLR 426
RNGFND2_GRF_RATE 426
RNGFND2_GRF_RET 426
RNGFND2_GRF_ST 426
RNGFND2_MAX 426
RNGFND2_MIN 426
RNGFND2_OFFSET 427
RNGFND2_ORIENT 427
RNGFND2_PIN 427
RNGFND2_POS_X 427
RNGFND2_POS_Y 427
RNGFND2_POS_Z 427
RNGFND2_PWRRNG 427
RNGFND2_RECV_ID 427
RNGFND2_RMETRIC 428
RNGFND2_SCALING 428
RNGFND2_SNR_MIN 428
RNGFND2_STOP_PIN 428
RNGFND2_TYPE 428
RNGFND2_WSP_AVG 428
RNGFND2_WSP_BAUD 428
RNGFND2_WSP_FRQ 428
RNGFND2_WSP_MAVG 429
RNGFND2_WSP_MEDF 429
RNGFND2_WSP_THR 429
RNGFND3_ADDR 429
RNGFND3_FUNCTION 429
RNGFND3_GNDCLR 429
RNGFND3_GRF_RATE 429
RNGFND3_GRF_RET 429
RNGFND3_GRF_ST 429
RNGFND3_MAX 429
RNGFND3_MIN 430
RNGFND3_OFFSET 430
RNGFND3_ORIENT 430
RNGFND3_PIN 430
RNGFND3_POS_X 430
RNGFND3_POS_Y 430
RNGFND3_POS_Z 430
RNGFND3_PWRRNG 430
RNGFND3_RECV_ID 430
RNGFND3_RMETRIC 431
RNGFND3_SCALING 431
RNGFND3_SNR_MIN 431
RNGFND3_STOP_PIN 431
RNGFND3_TYPE 431
RNGFND3_WSP_AVG 431
RNGFND3_WSP_BAUD 431
RNGFND3_WSP_FRQ 431
RNGFND3_WSP_MAVG 432
RNGFND3_WSP_MEDF 432
RNGFND3_WSP_THR 432
RNGFND4_ADDR 432
RNGFND4_FUNCTION 432
RNGFND4_GNDCLR 432
RNGFND4_GRF_RATE 432
RNGFND4_GRF_RET 432
RNGFND4_GRF_ST 432
RNGFND4_MAX 432
RNGFND4_MIN 433
RNGFND4_OFFSET 433
RNGFND4_ORIENT 433
RNGFND4_PIN 433
RNGFND4_POS_X 433
RNGFND4_POS_Y 433
RNGFND4_POS_Z 433
RNGFND4_PWRRNG 433
RNGFND4_RECV_ID 433
RNGFND4_RMETRIC 434
RNGFND4_SCALING 434
RNGFND4_SNR_MIN 434
RNGFND4_STOP_PIN 434
RNGFND4_TYPE 434
RNGFND4_WSP_AVG 434
RNGFND4_WSP_BAUD 434
RNGFND4_WSP_FRQ 434
RNGFND4_WSP_MAVG 435
RNGFND4_WSP_MEDF 435
RNGFND4_WSP_THR 435
RNGFND5_ADDR 435
RNGFND5_FUNCTION 435
RNGFND5_GNDCLR 435
RNGFND5_GRF_RATE 435
RNGFND5_GRF_RET 435
RNGFND5_GRF_ST 435
RNGFND5_MAX 435
RNGFND5_MIN 436
RNGFND5_OFFSET 436
RNGFND5_ORIENT 436
RNGFND5_PIN 436
RNGFND5_POS_X 436
RNGFND5_POS_Y 436
RNGFND5_POS_Z 436
RNGFND5_PWRRNG 436
RNGFND5_RECV_ID 436
RNGFND5_RMETRIC 437
RNGFND5_SCALING 437
RNGFND5_SNR_MIN 437
RNGFND5_STOP_PIN 437
RNGFND5_TYPE 437
RNGFND5_WSP_AVG 437
RNGFND5_WSP_BAUD 437
RNGFND5_WSP_FRQ 437
RNGFND5_WSP_MAVG 438
RNGFND5_WSP_MEDF 438
RNGFND5_WSP_THR 438
RNGFND6_ADDR 438
RNGFND6_FUNCTION 438
RNGFND6_GNDCLR 438
RNGFND6_GRF_RATE 438
RNGFND6_GRF_RET 438

RNGFND6_GRF_ST 438
RNGFND6_MAX 438
RNGFND6_MIN 439
RNGFND6_OFFSET 439
RNGFND6_ORIENT 439
RNGFND6_PIN 439
RNGFND6_POS_X 439
RNGFND6_POS_Y 439
RNGFND6_POS_Z 439
RNGFND6_PWRRNG 439
RNGFND6_RECV_ID 439
RNGFND6_RMETRIC 440
RNGFND6_SCALING 440
RNGFND6_SNR_MIN 440
RNGFND6_STOP_PIN 440
RNGFND6_TYPE 440
RNGFND6_WSP_AVG 440
RNGFND6_WSP_BAUD 440
RNGFND6_WSP_FRQ 440
RNGFND6_WSP_MAVG 441
RNGFND6_WSP_MEDF 441
RNGFND6_WSP_THR 441
RNGFND7_ADDR 441
RNGFND7_FUNCTION 441
RNGFND7_GNDCLR 441
RNGFND7_GRF_RATE 441
RNGFND7_GRF_RET 441
RNGFND7_GRF_ST 441
RNGFND7_MAX 441
RNGFND7_MIN 442
RNGFND7_OFFSET 442
RNGFND7_ORIENT 442
RNGFND7_PIN 442
RNGFND7_POS_X 442
RNGFND7_POS_Y 442
RNGFND7_POS_Z 442
RNGFND7_PWRRNG 442
RNGFND7_RECV_ID 442
RNGFND7_RMETRIC 443
RNGFND7_SCALING 443
RNGFND7_SNR_MIN 443
RNGFND7_STOP_PIN 443
RNGFND7_TYPE 443
RNGFND7_WSP_AVG 443
RNGFND7_WSP_BAUD 443
RNGFND7_WSP_FRQ 443
RNGFND7_WSP_MAVG 444
RNGFND7_WSP_MEDF 444
RNGFND7_WSP_THR 444
RNGFND8_ADDR 444
RNGFND8_FUNCTION 444
RNGFND8_GNDCLR 444
RNGFND8_GRF_RATE 444
RNGFND8_GRF_RET 444
RNGFND8_GRF_ST 444
RNGFND8_MAX 444
RNGFND8_MIN 445
RNGFND8_OFFSET 445
RNGFND8_ORIENT 445
RNGFND8_PIN 445
RNGFND8_POS_X 445
RNGFND8_POS_Y 445
RNGFND8_POS_Z 445
RNGFND8_PWRRNG 445
RNGFND8_RECV_ID 445
RNGFND8_RMETRIC 446
RNGFND8_SCALING 446
RNGFND8_SNR_MIN 446
RNGFND8_STOP_PIN 446
RNGFND8_TYPE 446
RNGFND8_WSP_AVG 446
RNGFND8_WSP_BAUD 446
RNGFND8_WSP_FRQ 446
RNGFND8_WSP_MAVG 447
RNGFND8_WSP_MEDF 447
RNGFND8_WSP_THR 447
RNGFND9_ADDR 447
RNGFND9_FUNCTION 447
RNGFND9_GNDCLR 447
RNGFND9_GRF_RATE 447
RNGFND9_GRF_RET 447
RNGFND9_GRF_ST 447
RNGFND9_MAX 447
RNGFND9_MIN 448
RNGFND9_OFFSET 448
RNGFND9_ORIENT 448
RNGFND9_PIN 448
RNGFND9_POS_X 448
RNGFND9_POS_Y 448
RNGFND9_POS_Z 448
RNGFND9_PWRRNG 448
RNGFND9_RECV_ID 448
RNGFND9_RMETRIC 449
RNGFND9_SCALING 449
RNGFND9_SNR_MIN 449
RNGFND9_STOP_PIN 449
RNGFND9_TYPE 449
RNGFND9_WSP_AVG 449
RNGFND9_WSP_BAUD 449
RNGFND9_WSP_FRQ 449
RNGFND9_WSP_MAVG 450
RNGFND9_WSP_MEDF 450
RNGFND9_WSP_THR 450
RNGFNDA_ADDR 450
RNGFNDA_FUNCTION 450
RNGFNDA_GNDCLR 450
RNGFNDA_GRF_RATE 450
RNGFNDA_GRF_RET 450
RNGFNDA_GRF_ST 450
RNGFNDA_MAX 450
RNGFNDA_MIN 451
RNGFNDA_OFFSET 451
RNGFNDA_ORIENT 451
RNGFNDA_PIN 451
RNGFNDA_POS_X 451
RNGFNDA_POS_Y 451
RNGFNDA_POS_Z 451
RNGFNDA_PWRRNG 451
RNGFNDA_RECV_ID 451
RNGFNDA_RMETRIC 452
RNGFNDA_SCALING 452
RNGFNDA_SNR_MIN 452
RNGFNDA_STOP_PIN 452
RNGFNDA_TYPE 452
RNGFNDA_WSP_AVG 452
RNGFNDA_WSP_BAUD 452
RNGFNDA_WSP_FRQ 452
RNGFNDA_WSP_MAVG 453
RNGFNDA_WSP_MEDF 453
RNGFNDA_WSP_THR 453
RNGFND_FILT 453
RPM1_DC_ID 453
RPM1_ESC_INDEX 453
RPM1_ESC_MASK 453
RPM1_MAX 453
RPM1_MIN 453
RPM1_MIN_QUAL 454
RPM1_PIN 454
RPM1_SCALING 454
RPM1_TYPE 454
RPM2_DC_ID 454
RPM2_ESC_INDEX 454
RPM2_ESC_MASK 454
RPM2_MAX 454
RPM2_MIN 454
RPM2_MIN_QUAL 454
RPM2_PIN 454
RPM2_SCALING 455
RPM2_TYPE 455
RPM3_DC_ID 455
RPM3_ESC_INDEX 455
RPM3_ESC_MASK 455
RPM3_MAX 455
RPM3_MIN 455
RPM3_MIN_QUAL 455
RPM3_PIN 455
RPM3_SCALING 455
RPM3_TYPE 455
RPM4_DC_ID 455
RPM4_ESC_INDEX 456
RPM4_ESC_MASK 456
RPM4_MAX 456
RPM4_MIN 456
RPM4_MIN_QUAL 456
RPM4_PIN 456
RPM4_SCALING 456
RPM4_TYPE 456
RSSI_ANA_PIN 457
RSSI_CHANNEL 457
RSSI_CHAN_HIGH 457
RSSI_CHAN_LOW 457
RSSI_PIN_HIGH 457
RSSI_PIN_LOW 457
RSSI_TYPE 457
RTL_ALT_FINAL_M 458
RTL_ALT_M 458
RTL_ALT_TYPE 458
RTL_CLIMB_MIN_M 458
RTL_CONE_SLOPE 458
RTL_LOIT_TIME 458
RTL_OPTIONS 458
RTL_SPEED_MS 458
RTUN_AUTO_FILTER 458
RTUN_AUTO_SAVE 459
RTUN_AXES 459
RTUN_ENABLE 459

RTUN_RC_FUNC 459
RTUN_SPD_FFRATIO 459
RTUN_SPD_I_RATIO 459
RTUN_SPD_P_RATIO 459
RTUN_SPEED_MIN 459
RTUN_STR_FFRATIO 459
RTUN_STR_I_RATIO 459
RTUN_STR_P_RATIO 459

S

SCHED_DEBUG 460
SCHED_LOOP_RATE 460
SCHED_OPTIONS 460
SCR_DEBUG_OPTS 460
SCR_DIR_DISABLE 460
SCR_ENABLE 460
SCR_HEAP_SIZE 460
SCR_LD_CHECKSUM 461
SCR_RUN_CHECKSUM 461
SCR_SDEV1_PROTO 461
SCR_SDEV2_PROTO 461
SCR_SDEV3_PROTO 461
SCR_SDEV_EN 461
SCR_THD_PRIORITY 461
SCR_USER1 461
SCR_USER2 462
SCR_USER3 462
SCR_USER4 462
SCR_USER5 462
SCR_USER6 462
SCR_VM_I_COUNT 462
SERIAL0_BAUD 462
SERIAL0_PROTOCOL 462
SERIAL1_BAUD 462
SERIAL1_OPTIONS 463
SERIAL1_PROTOCOL 463
SERIAL2_BAUD 463
SERIAL2_OPTIONS 463
SERIAL2_PROTOCOL 463
SERIAL3_BAUD 464
SERIAL3_OPTIONS 464
SERIAL3_PROTOCOL 464
SERIAL4_BAUD 464
SERIAL4_OPTIONS 464
SERIAL4_PROTOCOL 464
SERIAL5_BAUD 465
SERIAL5_OPTIONS 465
SERIAL5_PROTOCOL 465
SERIAL6_BAUD 465
SERIAL6_OPTIONS 465
SERIAL6_PROTOCOL 465
SERIAL7_BAUD 466
SERIAL7_OPTIONS 466
SERIAL7_PROTOCOL 466
SERIAL8_BAUD 466
SERIAL8_OPTIONS 466
SERIAL8_PROTOCOL 466
SERIAL9_BAUD 467
SERIAL9_OPTIONS 467
SERIAL9_PROTOCOL 467
SERIAL_PASS1 467
SERIAL_PASS2 467
SERIAL_PASSTIMO 467
SERVO1_FUNCTION 468
SERVO1_MAX 468
SERVO1_MIN 468
SERVO1_REVERSED 468
SERVO1_TRIM 468
SERVO2_FUNCTION 468
SERVO2_MAX 469
SERVO2_MIN 469
SERVO2_REVERSED 469
SERVO2_TRIM 469
SERVO3_FUNCTION 469
SERVO3_MAX 469
SERVO3_MIN 469
SERVO3_REVERSED 469
SERVO3_TRIM 469
SERVO4_FUNCTION 469
SERVO4_MAX 469
SERVO4_MIN 469
SERVO4_REVERSED 470
SERVO4_TRIM 470
SERVO5_FUNCTION 470
SERVO5_MAX 470
SERVO5_MIN 470
SERVO5_REVERSED 470
SERVO5_TRIM 470
SERVO6_FUNCTION 470
SERVO6_MAX 470
SERVO6_MIN 470
SERVO6_REVERSED 470
SERVO6_TRIM 470
SERVO7_FUNCTION 471
SERVO7_MAX 471
SERVO7_MIN 471
SERVO7_REVERSED 471
SERVO7_TRIM 471
SERVO8_FUNCTION 471
SERVO8_MAX 471
SERVO8_MIN 471
SERVO8_REVERSED 471
SERVO8_TRIM 471
SERVO9_FUNCTION 471
SERVO9_MAX 472
SERVO9_MIN 472
SERVO9_REVERSED 472
SERVO9_TRIM 472
SERVO10_FUNCTION 472
SERVO10_MAX 472
SERVO10_MIN 472
SERVO10_REVERSED 472
SERVO10_TRIM 472
SERVO11_FUNCTION 472
SERVO11_MAX 472
SERVO11_MIN 472
SERVO11_REVERSED 473
SERVO11_TRIM 473
SERVO12_FUNCTION 473
SERVO12_MAX 473
SERVO12_MIN 473
SERVO12_REVERSED 473
SERVO12_TRIM 473
SERVO13_FUNCTION 473
SERVO13_MAX 473
SERVO13_MIN 473
SERVO13_REVERSED 473
SERVO13_TRIM 473
SERVO14_FUNCTION 474
SERVO14_MAX 474
SERVO14_MIN 474
SERVO14_REVERSED 474
SERVO14_TRIM 474
SERVO15_FUNCTION 474
SERVO15_MAX 474
SERVO15_MIN 474
SERVO15_REVERSED 474
SERVO15_TRIM 474
SERVO16_FUNCTION 474
SERVO16_MAX 475
SERVO16_MIN 475
SERVO16_REVERSED 475
SERVO16_TRIM 475
SERVO17_FUNCTION 475
SERVO17_MAX 475
SERVO17_MIN 475
SERVO17_REVERSED 475
SERVO17_TRIM 475
SERVO18_FUNCTION 475
SERVO18_MAX 475
SERVO18_MIN 475
SERVO18_REVERSED 476
SERVO18_TRIM 476
SERVO19_FUNCTION 476
SERVO19_MAX 476
SERVO19_MIN 476
SERVO19_REVERSED 476
SERVO19_TRIM 476
SERVO20_FUNCTION 476
SERVO20_MAX 476
SERVO20_MIN 476
SERVO20_REVERSED 476
SERVO20_TRIM 476
SERVO21_FUNCTION 477
SERVO21_MAX 477
SERVO21_MIN 477
SERVO21_REVERSED 477
SERVO21_TRIM 477
SERVO22_FUNCTION 477
SERVO22_MAX 477
SERVO22_MIN 477
SERVO22_REVERSED 477
SERVO22_TRIM 477
SERVO23_FUNCTION 477
SERVO23_MAX 478
SERVO23_MIN 478
SERVO23_REVERSED 478
SERVO23_TRIM 478
SERVO24_FUNCTION 478
SERVO24_MAX 478
SERVO24_MIN 478
SERVO24_REVERSED 478
SERVO24_TRIM 478
SERVO25_FUNCTION 478
SERVO25_MAX 478
SERVO25_MIN 478

SERVO25_REVERSED 479
SERVO25_TRIM 479
SERVO26_FUNCTION 479
SERVO26_MAX 479
SERVO26_MIN 479
SERVO26_REVERSED 479
SERVO26_TRIM 479
SERVO27_FUNCTION 479
SERVO27_MAX 479
SERVO27_MIN 479
SERVO27_REVERSED 479
SERVO27_TRIM 479
SERVO28_FUNCTION 480
SERVO28_MAX 480
SERVO28_MIN 480
SERVO28_REVERSED 480
SERVO28_TRIM 480
SERVO29_FUNCTION 480
SERVO29_MAX 480
SERVO29_MIN 480
SERVO29_REVERSED 480
SERVO29_TRIM 480
SERVO30_FUNCTION 480
SERVO30_MAX 481
SERVO30_MIN 481
SERVO30_REVERSED 481
SERVO30_TRIM 481
SERVO31_FUNCTION 481
SERVO31_MAX 481
SERVO31_MIN 481
SERVO31_REVERSED 481
SERVO31_TRIM 481
SERVO32_FUNCTION 481
SERVO32_MAX 481
SERVO32_MIN 481
SERVO32_REVERSED 482
SERVO32_TRIM 482
SERVO_32_ENABLE 482
SERVO_BLH_3DMASK 482
SERVO_BLH_AUTO 482
SERVO_BLH_BDMASK 482
SERVO_BLH_DEBUG 482
SERVO_BLH_MASK 483
SERVO_BLH_OTYPE 483
SERVO_BLH_POLES 483
SERVO_BLH_PORT 483
SERVO_BLH_RVMASK 483
SERVO_BLH_TEST 483
SERVO_BLH_TMOUT 483
SERVO_BLH_TRATE 484
SERVO_DSHOT_ESC 484
SERVO_DSHOT_RATE 484
SERVO_FTW_MASK 484
SERVO_FTW_POLES 484
SERVO_FTW_RVMASK 484
SERVO_GPIO_MASK 484
SERVO_RATE 484
SERVO_RC_FS_MSK 485
SERVO_ROB_POSMAX 485
SERVO_ROB_POSMIN 485
SERVO_SBUS_RATE 485
SERVO_VOLZ_MASK 485
SERVO_VOLZ_RANGE 485
SHIP_AUTO_OFS 486
SHIP_ENABLE 486
SHIP_LAND_ANGLE 486
SID_AXIS 486
SID_F_START_HZ 486
SID_F_STOP_HZ 486
SID_MAGNITUDE 487
SID_T_FADE_IN 487
SID_T_FADE_OUT 487
SID_T_REC 487
SIMPLE 534
SIM_ACC1_BIAS_X 487
SIM_ACC1_BIAS_Y 487
SIM_ACC1_BIAS_Z 487
SIM_ACC1_RND 487
SIM_ACC1_SCAL_X 487
SIM_ACC1_SCAL_Y 487
SIM_ACC1_SCAL_Z 487
SIM_ACC2_BIAS_X 487
SIM_ACC2_BIAS_Y 488
SIM_ACC2_BIAS_Z 488
SIM_ACC2_RND 488
SIM_ACC2_SCAL_X 488
SIM_ACC2_SCAL_Y 488
SIM_ACC2_SCAL_Z 488
SIM_ACC3_BIAS_X 488
SIM_ACC3_BIAS_Y 488
SIM_ACC3_BIAS_Z 488
SIM_ACC3_RND 488
SIM_ACC3_SCAL_X 488
SIM_ACC3_SCAL_Y 488
SIM_ACC3_SCAL_Z 488
SIM_ACC4_BIAS_X 488
SIM_ACC4_BIAS_Y 489
SIM_ACC4_BIAS_Z 489
SIM_ACC4_RND 489
SIM_ACC4_SCAL_X 489
SIM_ACC4_SCAL_Y 489
SIM_ACC4_SCAL_Z 489
SIM_ACC5_BIAS_X 489
SIM_ACC5_BIAS_Y 489
SIM_ACC5_BIAS_Z 489
SIM_ACC5_RND 489
SIM_ACC5_SCAL_X 489
SIM_ACC5_SCAL_Y 489
SIM_ACC5_SCAL_Z 489
SIM_ACCEL1_FAIL 489
SIM_ACCEL2_FAIL 490
SIM_ACCEL3_FAIL 490
SIM_ACCEL4_FAIL 490
SIM_ACCEL5_FAIL 490
SIM_ACC_FAIL_MSK 490
SIM_ACC_FILE_RW 490
SIM_ACC_TRIM_X 490
SIM_ACC_TRIM_Y 490
SIM_ACC_TRIM_Z 490
SIM_ADSB_ALT 490
SIM_ADSB_COUNT 490
SIM_ADSB_RADIUS 491
SIM_ADSB_TX 491
SIM_ADSB_TYPES 491
SIM_AIS_COUNT 491
SIM_AIS_RADIUS 491
SIM_ARSPD2_FAIL 491
SIM_ARSPD2_FAILP 491
SIM_ARSPD2_OFS 491
SIM_ARSPD2_PITOT 491
SIM_ARSPD2_RATIO 491
SIM_ARSPD2_RND 491
SIM_ARSPD2_SIGN 491
SIM_ARSPD_FAIL 492
SIM_ARSPD_FAILP 492
SIM_ARSPD_OFS 492
SIM_ARSPD_PITOT 492
SIM_ARSPD_RATIO 492
SIM_ARSPD_RND 492
SIM_ARSPD_SIGN 492
SIM_BAR2_DELAY 492
SIM_BAR2_DISABLE 492
SIM_BAR2_DRIFT 492
SIM_BAR2_FREEZE 492
SIM_BAR2_GLITCH 492
SIM_BAR2_RND 492
SIM_BAR2_WCF_BAK 493
SIM_BAR2_WCF_DN 493
SIM_BAR2_WCF_FWD 493
SIM_BAR2_WCF_LFT 493
SIM_BAR2_WCF_RGT 493
SIM_BAR2_WCF_UP 493
SIM_BAR3_DELAY 493
SIM_BAR3_DISABLE 493
SIM_BAR3_DRIFT 493
SIM_BAR3_FREEZE 493
SIM_BAR3_GLITCH 493
SIM_BAR3_RND 493
SIM_BAR3_WCF_BAK 493
SIM_BAR3_WCF_DN 493
SIM_BAR3_WCF_FWD 494
SIM_BAR3_WCF_LFT 494
SIM_BAR3_WCF_RGT 494
SIM_BAR3_WCF_UP 494
SIM_BARO_COUNT 494
SIM_BARO_DELAY 494
SIM_BARO_DISABLE 494
SIM_BARO_DRIFT 494
SIM_BARO_FREEZE 494
SIM_BARO_GLITCH 494
SIM_BARO_RND 494
SIM_BARO_WCF_BAK 494
SIM_BARO_WCF_DN 494
SIM_BARO_WCF_FWD 494
SIM_BARO_WCF_LFT 495
SIM_BARO_WCF_RGT 495
SIM_BARO_WCF_UP 495
SIM_BATT_CAP_AH 495
SIM_BATT_VOLTAGE 495
SIM_BAUDLIMIT_EN 495
SIM_BZ_ENABLE 495
SIM_BZ_PIN 495
SIM_CAN_SRV_MSK 495
SIM_CAN_TYPE1 495
SIM_CAN_TYPE2 495
SIM_CLAMP_CH 495

SIM_DRIFT_SPEED 496
SIM_DRIFT_TIME 496
SIM_EFI_TYPE 496
SIM_ENGINE_FAIL 496
SIM_ENGINE_MUL 496
SIM_ESC_ARM_RPM 496
SIM_ESC_TELEM 496
SIM_FLOAT_EXCEPT 496
SIM_FLOW_DELAY 496
SIM_FLOW_ENABLE 496
SIM_FLOW_POS_X 496
SIM_FLOW_POS_Y 496
SIM_FLOW_POS_Z 496
SIM_FLOW_RATE 497
SIM_FLOW_RND 497
SIM_FTOWESC_ENA 497
SIM_FTOWESC_POW 497
SIM_GLD_BLN_BRST 497
SIM_GLD_BLN_RATE 497
SIM_GND_BEHAV 497
SIM_GPS1_ACC 497
SIM_GPS1_ALT_OFS 497
SIM_GPS1_BYTELOS 497
SIM_GPS1_DRFTALT 497
SIM_GPS1_ENABLE 497
SIM_GPS1_GLTCH_X 497
SIM_GPS1_GLTCH_Y 497
SIM_GPS1_GLTCH_Z 498
SIM_GPS1_HDG 498
SIM_GPS1_HDG_OFS 498
SIM_GPS1_HZ 498
SIM_GPS1_JAM 498
SIM_GPS1_LAG_MS 498
SIM_GPS1_LCKTIME 498
SIM_GPS1_NOISE 498
SIM_GPS1_NUMSATS 498
SIM_GPS1_OPTIONS 498
SIM_GPS1_POS_X 498
SIM_GPS1_POS_Y 498
SIM_GPS1_POS_Z 498
SIM_GPS1_TYPE 499
SIM_GPS1_VERR_X 499
SIM_GPS1_VERR_Y 499
SIM_GPS1_VERR_Z 499
SIM_GPS2_ACC 499
SIM_GPS2_ALT_OFS 499
SIM_GPS2_BYTELOS 499
SIM_GPS2_DRFTALT 499
SIM_GPS2_ENABLE 499
SIM_GPS2_GLTCH_X 499
SIM_GPS2_GLTCH_Y 499
SIM_GPS2_GLTCH_Z 499
SIM_GPS2_HDG 499
SIM_GPS2_HDG_OFS 500
SIM_GPS2_HZ 500
SIM_GPS2_JAM 500
SIM_GPS2_LAG_MS 500
SIM_GPS2_LCKTIME 500
SIM_GPS2_NOISE 500
SIM_GPS2_NUMSATS 500
SIM_GPS2_OPTIONS 500
SIM_GPS2_POS_X 500
SIM_GPS2_POS_Y 500
SIM_GPS2_POS_Z 500
SIM_GPS2_TYPE 500
SIM_GPS2_VERR_X 500
SIM_GPS2_VERR_Y 501
SIM_GPS2_VERR_Z 501
SIM_GPS3_ACC 501
SIM_GPS3_ALT_OFS 501
SIM_GPS3_BYTELOS 501
SIM_GPS3_DRFTALT 501
SIM_GPS3_ENABLE 501
SIM_GPS3_GLTCH_X 501
SIM_GPS3_GLTCH_Y 501
SIM_GPS3_GLTCH_Z 501
SIM_GPS3_HDG 501
SIM_GPS3_HDG_OFS 501
SIM_GPS3_HZ 501
SIM_GPS3_JAM 502
SIM_GPS3_LAG_MS 502
SIM_GPS3_LCKTIME 502
SIM_GPS3_NOISE 502
SIM_GPS3_NUMSATS 502
SIM_GPS3_OPTIONS 502
SIM_GPS3_POS_X 502
SIM_GPS3_POS_Y 502
SIM_GPS3_POS_Z 502
SIM_GPS3_TYPE 502
SIM_GPS3_VERR_X 502
SIM_GPS3_VERR_Y 502
SIM_GPS3_VERR_Z 502
SIM_GPS4_ACC 503
SIM_GPS4_ALT_OFS 503
SIM_GPS4_BYTELOS 503
SIM_GPS4_DRFTALT 503
SIM_GPS4_ENABLE 503
SIM_GPS4_GLTCH_X 503
SIM_GPS4_GLTCH_Y 503
SIM_GPS4_GLTCH_Z 503
SIM_GPS4_HDG 503
SIM_GPS4_HDG_OFS 503
SIM_GPS4_HZ 503
SIM_GPS4_JAM 503
SIM_GPS4_LAG_MS 503
SIM_GPS4_LCKTIME 504
SIM_GPS4_NOISE 504
SIM_GPS4_NUMSATS 504
SIM_GPS4_OPTIONS 504
SIM_GPS4_POS_X 504
SIM_GPS4_POS_Y 504
SIM_GPS4_POS_Z 504
SIM_GPS4_TYPE 504
SIM_GPS4_VERR_X 504
SIM_GPS4_VERR_Y 504
SIM_GPS4_VERR_Z 504
SIM_GPS_LOG_NUM 504
SIM_GRPE_ENABLE 504
SIM_GRPE_PIN 505
SIM_GRPS_ENABLE 505
SIM_GRPS_GRAB 505
SIM_GRPS_PIN 505
SIM_GRPS_RELEASE 505
SIM_GRPS_REVERSE 505
SIM_GYR1_BIAS_X 505
SIM_GYR1_BIAS_Y 505
SIM_GYR1_BIAS_Z 505
SIM_GYR1_RND 505
SIM_GYR1_SCALE_X 505
SIM_GYR1_SCALE_Y 505
SIM_GYR1_SCALE_Z 505
SIM_GYR2_BIAS_X 505
SIM_GYR2_BIAS_Y 506
SIM_GYR2_BIAS_Z 506
SIM_GYR2_RND 506
SIM_GYR2_SCALE_X 506
SIM_GYR2_SCALE_Y 506
SIM_GYR2_SCALE_Z 506
SIM_GYR3_BIAS_X 506
SIM_GYR3_BIAS_Y 506
SIM_GYR3_BIAS_Z 506
SIM_GYR3_RND 506
SIM_GYR3_SCALE_X 506
SIM_GYR3_SCALE_Y 506
SIM_GYR3_SCALE_Z 506
SIM_GYR4_BIAS_X 506
SIM_GYR4_BIAS_Y 507
SIM_GYR4_BIAS_Z 507
SIM_GYR4_RND 507
SIM_GYR4_SCALE_X 507
SIM_GYR4_SCALE_Y 507
SIM_GYR4_SCALE_Z 507
SIM_GYR5_BIAS_X 507
SIM_GYR5_BIAS_Y 507
SIM_GYR5_BIAS_Z 507
SIM_GYR5_RND 507
SIM_GYR5_SCALE_X 507
SIM_GYR5_SCALE_Y 507
SIM_GYR5_SCALE_Z 507
SIM_GYR_FAIL_MSK 507
SIM_GYR_FILE_RW 508
SIM_IE24_ENABLE 508
SIM_IE24_ERROR 508
SIM_IE24_STATE 508
SIM_IMUT1_ACC1_X 508
SIM_IMUT1_ACC1_Y 508
SIM_IMUT1_ACC1_Z 508
SIM_IMUT1_ACC2_X 508
SIM_IMUT1_ACC2_Y 508
SIM_IMUT1_ACC2_Z 508
SIM_IMUT1_ACC3_X 508
SIM_IMUT1_ACC3_Y 508
SIM_IMUT1_ACC3_Z 509
SIM_IMUT1_ENABLE 509
SIM_IMUT1_GYR1_X 509
SIM_IMUT1_GYR1_Y 509
SIM_IMUT1_GYR1_Z 509
SIM_IMUT1_GYR2_X 509
SIM_IMUT1_GYR2_Y 509
SIM_IMUT1_GYR2_Z 509
SIM_IMUT1_GYR3_X 509
SIM_IMUT1_GYR3_Y 509
SIM_IMUT1_GYR3_Z 509
SIM_IMUT1_TMAX 510
SIM_IMUT1_TMIN 510
SIM_IMUT2_ACC1_X 510

SIM_IMUT2_ACC1_Y 510
SIM_IMUT2_ACC1_Z 510
SIM_IMUT2_ACC2_X 510
SIM_IMUT2_ACC2_Y 510
SIM_IMUT2_ACC2_Z 510
SIM_IMUT2_ACC3_X 510
SIM_IMUT2_ACC3_Y 510
SIM_IMUT2_ACC3_Z 510
SIM_IMUT2_ENABLE 511
SIM_IMUT2_GYR1_X 511
SIM_IMUT2_GYR1_Y 511
SIM_IMUT2_GYR1_Z 511
SIM_IMUT2_GYR2_X 511
SIM_IMUT2_GYR2_Y 511
SIM_IMUT2_GYR2_Z 511
SIM_IMUT2_GYR3_X 511
SIM_IMUT2_GYR3_Y 511
SIM_IMUT2_GYR3_Z 511
SIM_IMUT2_TMAX 511
SIM_IMUT2_TMIN 512
SIM_IMUT3_ACC1_X 512
SIM_IMUT3_ACC1_Y 512
SIM_IMUT3_ACC1_Z 512
SIM_IMUT3_ACC2_X 512
SIM_IMUT3_ACC2_Y 512
SIM_IMUT3_ACC2_Z 512
SIM_IMUT3_ACC3_X 512
SIM_IMUT3_ACC3_Y 512
SIM_IMUT3_ACC3_Z 512
SIM_IMUT3_ENABLE 512
SIM_IMUT3_GYR1_X 513
SIM_IMUT3_GYR1_Y 513
SIM_IMUT3_GYR1_Z 513
SIM_IMUT3_GYR2_X 513
SIM_IMUT3_GYR2_Y 513
SIM_IMUT3_GYR2_Z 513
SIM_IMUT3_GYR3_X 513
SIM_IMUT3_GYR3_Y 513
SIM_IMUT3_GYR3_Z 513
SIM_IMUT3_TMAX 513
SIM_IMUT3_TMIN 513
SIM_IMUT4_ACC1_X 513
SIM_IMUT4_ACC1_Y 514
SIM_IMUT4_ACC1_Z 514
SIM_IMUT4_ACC2_X 514
SIM_IMUT4_ACC2_Y 514
SIM_IMUT4_ACC2_Z 514
SIM_IMUT4_ACC3_X 514
SIM_IMUT4_ACC3_Y 514
SIM_IMUT4_ACC3_Z 514
SIM_IMUT4_ENABLE 514
SIM_IMUT4_GYR1_X 514
SIM_IMUT4_GYR1_Y 514
SIM_IMUT4_GYR1_Z 515
SIM_IMUT4_GYR2_X 515
SIM_IMUT4_GYR2_Y 515
SIM_IMUT4_GYR2_Z 515
SIM_IMUT4_GYR3_X 515
SIM_IMUT4_GYR3_Y 515
SIM_IMUT4_GYR3_Z 515
SIM_IMUT4_TMAX 515
SIM_IMUT4_TMIN 515
SIM_IMUT5_ACC1_X 515
SIM_IMUT5_ACC1_Y 515
SIM_IMUT5_ACC1_Z 515
SIM_IMUT5_ACC2_X 516
SIM_IMUT5_ACC2_Y 516
SIM_IMUT5_ACC2_Z 516
SIM_IMUT5_ACC3_X 516
SIM_IMUT5_ACC3_Y 516
SIM_IMUT5_ACC3_Z 516
SIM_IMUT5_ENABLE 516
SIM_IMUT5_GYR1_X 516
SIM_IMUT5_GYR1_Y 516
SIM_IMUT5_GYR1_Z 516
SIM_IMUT5_GYR2_X 516
SIM_IMUT5_GYR2_Y 517
SIM_IMUT5_GYR2_Z 517
SIM_IMUT5_GYR3_X 517
SIM_IMUT5_GYR3_Y 517
SIM_IMUT5_GYR3_Z 517
SIM_IMUT5_TMAX 517
SIM_IMUT5_TMIN 517
SIM_IMUT_END 517
SIM_IMUT_FIXED 517
SIM_IMUT_START 517
SIM_IMUT_TCONST 517
SIM_IMU_COUNT 517
SIM_IMU_ORIENT 518
SIM_IMU_POS_X 518
SIM_IMU_POS_Y 518
SIM_IMU_POS_Z 518
SIM_INIT_ALT_OFS 518
SIM_INIT_LAT_OFS 518
SIM_INIT_LON_OFS 518
SIM_INS_THR_MIN 518
SIM_JSON_MASTER 518
SIM_LED_LAYOUT 518
SIM_LOOP_DELAY 518
SIM_MAG1_DEVID 518
SIM_MAG1_DIA_X 518
SIM_MAG1_DIA_Y 519
SIM_MAG1_DIA_Z 519
SIM_MAG1_FAIL 519
SIM_MAG1_ODI_X 519
SIM_MAG1_ODI_Y 519
SIM_MAG1_ODI_Z 519
SIM_MAG1_OFS_X 519
SIM_MAG1_OFS_Y 519
SIM_MAG1_OFS_Z 519
SIM_MAG1_ORIENT 519
SIM_MAG1_SCALING 519
SIM_MAG2_DEVID 520
SIM_MAG2_DIA_X 520
SIM_MAG2_DIA_Y 520
SIM_MAG2_DIA_Z 520
SIM_MAG2_FAIL 520
SIM_MAG2_ODI_X 520
SIM_MAG2_ODI_Y 520
SIM_MAG2_ODI_Z 520
SIM_MAG2_OFS_X 520
SIM_MAG2_OFS_Y 520
SIM_MAG2_OFS_Z 521
SIM_MAG2_ORIENT 521
SIM_MAG2_SCALING 521
SIM_MAG3_DEVID 521
SIM_MAG3_DIA_X 521
SIM_MAG3_DIA_Y 521
SIM_MAG3_DIA_Z 521
SIM_MAG3_FAIL 521
SIM_MAG3_ODI_X 521
SIM_MAG3_ODI_Y 521
SIM_MAG3_ODI_Z 521
SIM_MAG3_OFS_X 522
SIM_MAG3_OFS_Y 522
SIM_MAG3_OFS_Z 522
SIM_MAG3_ORIENT 522
SIM_MAG3_SCALING 522
SIM_MAG4_DEVID 522
SIM_MAG5_DEVID 522
SIM_MAG6_DEVID 522
SIM_MAG7_DEVID 522
SIM_MAG8_DEVID 522
SIM_MAG_ALY_HGT 522
SIM_MAG_ALY_X 522
SIM_MAG_ALY_Y 522
SIM_MAG_ALY_Z 523
SIM_MAG_DELAY 523
SIM_MAG_MOT_X 523
SIM_MAG_MOT_Y 523
SIM_MAG_MOT_Z 523
SIM_MAG_RND 523
SIM_MAG_SAVE_IDS 523
SIM_ODOM_ENABLE 523
SIM_OH_MASK 523
SIM_OH_RELAY_MSK 523
SIM_OPOS_ALT 523
SIM_OPOS_HDG 523
SIM_OPOS_LAT 523
SIM_OPOS_LNG 524
SIM_OSD_COLUMNS 524
SIM_OSD_ROWS 524
SIM_PARA_ENABLE 524
SIM_PARA_PIN 524
SIM_PIN_MASK 524
SIM_PLD_ALT_LMT 524
SIM_PLD_DIST_LMT 524
SIM_PLD_ENABLE 524
SIM_PLD_HEIGHT 524
SIM_PLD_LAT 524
SIM_PLD_LON 524
SIM_PLD_OPTIONS 525
SIM_PLD_ORIENT 525
SIM_PLD_RATE 525
SIM_PLD_SHIP 525
SIM_PLD_TYPE 525
SIM_PLD_YAW 525
SIM_RATE_HZ 525
SIM_RC_CHANCOUNT 525
SIM_RC_FAIL 525
SIM_RFL_OPTS 525
SIM_RFL_SAMPLEHZ 525
SIM_RICH_CTRL 526
SIM_RICH_ENABLE 526
SIM_SB_ALT_TARG 526
SIM_SB_ARM_LEN 526

SIM_SB_CLMB_RT 526
SIM_SB_COL 526
SIM_SB_DRAG_FWD 526
SIM_SB_DRAG_SIDE 526
SIM_SB_DRAG_UP 526
SIM_SB_FLR 526
SIM_SB_HMASS 526
SIM_SB_MASS 526
SIM_SB_MOI_PITCH 526
SIM_SB_MOI_ROLL 526
SIM_SB_MOI_YAW 527
SIM_SB_MOT_ANG 527
SIM_SB_MOT_THST 527
SIM_SB_WVANE 527
SIM_SB_YAW_RT 527
SIM_SERVO_DELAY 527
SIM_SERVO_FILTER 527
SIM_SERVO_SPEED 527
SIM_SHIP_DSIZE 527
SIM_SHIP_ENABLE 527
SIM_SHIP_OFS_X 527
SIM_SHIP_OFS_Y 527
SIM_SHIP_OFS_Z 527
SIM_SHIP_PSIZE 528
SIM_SHIP_SPEED 528
SIM_SHIP_SYSID 528
SIM_SHOVE_TIME 528
SIM_SHOVE_X 528
SIM_SHOVE_Y 528
SIM_SHOVE_Z 528
SIM_SLUP_DRAG 528
SIM_SLUP_ENABLE 528
SIM_SLUP_LINELEN 528
SIM_SLUP_SYSID 528
SIM_SLUP_WEIGHT 528
SIM_SONAR_GLITCH 528
SIM_SONAR_POS_X 528
SIM_SONAR_POS_Y 529
SIM_SONAR_POS_Z 529
SIM_SONAR_RND 529
SIM_SONAR_ROT 529
SIM_SONAR_SCALE 529
SIM_SPEEDUP 529
SIM_SPR_ENABLE 529
SIM_SPR_PUMP 529
SIM_SPR_SPIN 529
SIM_TA_ENABLE 529
SIM_TEMP_BFACTOR 529
SIM_TEMP_BRD_OFF 529
SIM_TEMP_START 529
SIM_TEMP_TCONST 529
SIM_TERRAIN 530
SIM_TETH_DENSITY 530
SIM_TETH_DMPCNST 530
SIM_TETH_ENABLE 530
SIM_TETH_LINELEN 530
SIM_TETH_SPGCNST 530
SIM_TETH_STUCK 530
SIM_TETH_SYSID 530
SIM_THML_SCENARI 530
SIM_TIDE_DIR 530
SIM_TIDE_SPEED 530
SIM_TIME_JITTER 530
SIM_TWIST_TIME 530
SIM_TWIST_X 531
SIM_TWIST_Y 531
SIM_TWIST_Z 531
SIM_UART_LOSS 531
SIM_VIB_FREQ_X 531
SIM_VIB_FREQ_Y 531
SIM_VIB_FREQ_Z 531
SIM_VIB_MOT_HMNC 531
SIM_VIB_MOT_MASK 531
SIM_VIB_MOT_MAX 531
SIM_VIB_MOT_MULT 531
SIM_VICON_FAIL 531
SIM_VICON_GLIT_X 531
SIM_VICON_GLIT_Y 531
SIM_VICON_GLIT_Z 532
SIM_VICON_POS_X 532
SIM_VICON_POS_Y 532
SIM_VICON_POS_Z 532
SIM_VICON_P_SD 532
SIM_VICON_QUAL 532
SIM_VICON_RATE 532
SIM_VICON_TMASK 532
SIM_VICON_VGLI_X 532
SIM_VICON_VGLI_Y 532
SIM_VICON_VGLI_Z 532
SIM_VICON_V_SD 532
SIM_VICON_YAW 533
SIM_VICON_YAWERR 533
SIM_VOLZ_ENA 533
SIM_VOLZ_FMASK 533
SIM_VOLZ_MASK 533
SIM_WAVE_AMP 533
SIM_WAVE_DIR 533
SIM_WAVE_ENABLE 533
SIM_WAVE_LENGTH 533
SIM_WAVE_SPEED 533
SIM_WIND_DIR 533
SIM_WIND_DIR_Z 533
SIM_WIND_SPD 534
SIM_WIND_T 534
SIM_WIND_TC 534
SIM_WIND_TURB 534
SIM_WIND_T_ALT 534
SIM_WIND_T_COEF 534
SIM_WOW_PIN 534
SLUP_DEBUG 534
SLUP_DIST_MAX 534
SLUP_ENABLE 535
SLUP_RESTOFS_TC 535
SLUP_SYSID 535
SLUP_VEL_P 535
SLUP_WP_POS_P 535
SPRAY_ENABLE 535
SPRAY_PUMP_MIN 535
SPRAY_PUMP_RATE 535
SPRAY_SPEED_MIN 535
SPRAY_SPINNER 535
SRTL_ACCURACY 536
SRTL_OPTIONS 536
SRTL_POINTS 536
STAT_BOOTCNT 536
STAT_DISTFLWN 536
STAT_FLTCNT 536
STAT_FLTTIME 536
STAT_RESET 536
STAT_RUNTIME 536
SUPER_SIMPLE 537
SURFTRAK_MODE 537
SURFTRAK_TC 537

T

TA_ACT_FN 537
TA_ALT_MAX 537
TA_CMTC_ENABLE 537
TA_CMTC_HGT 537
TA_CMTC_RAD 537
TA_GSP_AIRBRAKE 538
TA_GSP_MAX 538
TA_HOME_DIST 538
TA_PTCH_DWN_MIN 538
TA_PTCH_FWD_MIN 538
TA_PTCH_GSP_MIN 538
TA_PTCH_TIMEOUT 538
TA_QUAD_DWN_MIN 538
TA_QUAD_FWD_MIN 538
TA_UPDATE_RATE 538
TCAL_BARO_EXP 539
TCAL_ENABLED 539
TCAL_TEMP_MAX 539
TCAL_TEMP_MIN 539
TEMP1_A0 539
TEMP1_A1 539
TEMP1_A2 539
TEMP1_A3 539
TEMP1_A4 540
TEMP1_A5 540
TEMP1_ADDR 540
TEMP1_BUS 540
TEMP1_MSG_ID 540
TEMP1_PIN 540
TEMP1_RTD_NOM 540
TEMP1_RTD_REF 540
TEMP1_SRC 540
TEMP1_SRC_ID 541
TEMP1_TYPE 541
TEMP2_A0 541
TEMP2_A1 541
TEMP2_A2 541
TEMP2_A3 541
TEMP2_A4 541
TEMP2_A5 541
TEMP2_ADDR 541
TEMP2_BUS 542
TEMP2_MSG_ID 542
TEMP2_PIN 542
TEMP2_RTD_NOM 542
TEMP2_RTD_REF 542
TEMP2_SRC 542
TEMP2_SRC_ID 542
TEMP2_TYPE 542
TEMP3_A0 542
TEMP3_A1 543

TEMP3_A2 543
TEMP3_A3 543
TEMP3_A4 543
TEMP3_A5 543
TEMP3_ADDR 543
TEMP3_BUS 543
TEMP3_MSG_ID 543
TEMP3_PIN 543
TEMP3_RTD_NOM 543
TEMP3_RTD_REF 543
TEMP3_SRC 544
TEMP3_SRC_ID 544
TEMP3_TYPE 544
TEMP4_A0 544
TEMP4_A1 544
TEMP4_A2 544
TEMP4_A3 544
TEMP4_A4 544
TEMP4_A5 545
TEMP4_ADDR 545
TEMP4_BUS 545
TEMP4_MSG_ID 545
TEMP4_PIN 545
TEMP4_RTD_NOM 545
TEMP4_RTD_REF 545
TEMP4_SRC 545
TEMP4_SRC_ID 545
TEMP4_TYPE 545
TEMP5_A0 546
TEMP5_A1 546
TEMP5_A2 546
TEMP5_A3 546
TEMP5_A4 546
TEMP5_A5 546
TEMP5_ADDR 546
TEMP5_BUS 546
TEMP5_MSG_ID 546
TEMP5_PIN 546
TEMP5_RTD_NOM 547
TEMP5_RTD_REF 547
TEMP5_SRC 547
TEMP5_SRC_ID 547
TEMP5_TYPE 547
TEMP6_A0 547
TEMP6_A1 547
TEMP6_A2 547
TEMP6_A3 547
TEMP6_A4 548
TEMP6_A5 548
TEMP6_ADDR 548
TEMP6_BUS 548
TEMP6_MSG_ID 548
TEMP6_PIN 548
TEMP6_RTD_NOM 548
TEMP6_RTD_REF 548
TEMP6_SRC 548
TEMP6_SRC_ID 549
TEMP6_TYPE 549
TEMP7_A0 549
TEMP7_A1 549
TEMP7_A2 549
TEMP7_A3 549
TEMP7_A4 549
TEMP7_A5 549
TEMP7_ADDR 549
TEMP7_BUS 550
TEMP7_MSG_ID 550
TEMP7_PIN 550
TEMP7_RTD_NOM 550
TEMP7_RTD_REF 550
TEMP7_SRC 550
TEMP7_SRC_ID 550
TEMP7_TYPE 550
TEMP8_A0 550
TEMP8_A1 551
TEMP8_A2 551
TEMP8_A3 551
TEMP8_A4 551
TEMP8_A5 551
TEMP8_ADDR 551
TEMP8_BUS 551
TEMP8_MSG_ID 551
TEMP8_PIN 551
TEMP8_RTD_NOM 551
TEMP8_RTD_REF 551
TEMP8_SRC 552
TEMP8_SRC_ID 552
TEMP8_TYPE 552
TEMP9_A0 552
TEMP9_A1 552
TEMP9_A2 552
TEMP9_A3 552
TEMP9_A4 552
TEMP9_A5 553
TEMP9_ADDR 553
TEMP9_BUS 553
TEMP9_MSG_ID 553
TEMP9_PIN 553
TEMP9_RTD_NOM 553
TEMP9_RTD_REF 553
TEMP9_SRC 553
TEMP9_SRC_ID 553
TEMP9_TYPE 553
TEMP10_A0 554
TEMP10_A1 554
TEMP10_A2 554
TEMP10_A3 554
TEMP10_A4 554
TEMP10_A5 554
TEMP10_ADDR 554
TEMP10_BUS 554
TEMP10_MSG_ID 554
TEMP10_PIN 554
TEMP10_RTD_NOM 555
TEMP10_RTD_REF 555
TEMP10_SRC 555
TEMP10_SRC_ID 555
TEMP10_TYPE 555
TEMP11_A0 555
TEMP11_A1 555
TEMP11_A2 555
TEMP11_A3 555
TEMP11_A4 556
TEMP11_A5 556
TEMP11_ADDR 556
TEMP11_BUS 556
TEMP11_MSG_ID 556
TEMP11_PIN 556
TEMP11_RTD_NOM 556
TEMP11_RTD_REF 556
TEMP11_SRC 556
TEMP11_SRC_ID 557
TEMP11_TYPE 557
TEMP12_A0 557
TEMP12_A1 557
TEMP12_A2 557
TEMP12_A3 557
TEMP12_A4 557
TEMP12_A5 557
TEMP12_ADDR 557
TEMP12_BUS 558
TEMP12_MSG_ID 558
TEMP12_PIN 558
TEMP12_RTD_NOM 558
TEMP12_RTD_REF 558
TEMP12_SRC 558
TEMP12_SRC_ID 558
TEMP12_TYPE 558
TEMP13_A0 558
TEMP13_A1 559
TEMP13_A2 559
TEMP13_A3 559
TEMP13_A4 559
TEMP13_A5 559
TEMP13_ADDR 559
TEMP13_BUS 559
TEMP13_MSG_ID 559
TEMP13_PIN 559
TEMP13_RTD_NOM 559
TEMP13_RTD_REF 559
TEMP13_SRC 560
TEMP13_SRC_ID 560
TEMP13_TYPE 560
TEMP14_A0 560
TEMP14_A1 560
TEMP14_A2 560
TEMP14_A3 560
TEMP14_A4 560
TEMP14_A5 561
TEMP14_ADDR 561
TEMP14_BUS 561
TEMP14_MSG_ID 561
TEMP14_PIN 561
TEMP14_RTD_NOM 561
TEMP14_RTD_REF 561
TEMP14_SRC 561
TEMP14_SRC_ID 561
TEMP14_TYPE 561
TEMP15_A0 562
TEMP15_A1 562
TEMP15_A2 562
TEMP15_A3 562
TEMP15_A4 562
TEMP15_A5 562
TEMP15_ADDR 562
TEMP15_BUS 562

TEMP15_MSG_ID 562
TEMP15_PIN 562
TEMP15_RTD_NOM 563
TEMP15_RTD_REF 563
TEMP15_SRC 563
TEMP15_SRC_ID 563
TEMP15_TYPE 563
TEMP_LOG 563
TERRAIN_CACHE_SZ 564
TERRAIN_ENABLE 564
TERRAIN_MARGIN 564
TERRAIN_OFS_MAX 564
TERRAIN_OPTIONS 565
TERRAIN_SPACING 565
TERR_BRK_ALT 563
TERR_BRK_ENABLE 563
TERR_BRK_HDIST 564
TERR_BRK_SPD 564
THROW_ALT_ACSND 566
THROW_ALT_DCSND 566
THROW_ALT_MAX 566
THROW_ALT_MIN 566
THROW_MOT_START 566
THROW_NEXTMODE 566
THROW_TYPE 566
THR_DZ 565
THR_KILL_CHAN 565
THR_KILL_DEF 565
THR_KILL_FUNC 565
THR_KILL_PWM 566
THR_KILL_VAL 566
TKOFF_RPM_MAX 567
TKOFF_RPM_MIN 567
TKOFF_SLEW_TIME 567
TKOFF_THR_MAX 567
TMODE_ACTION1 567
TMODE_ACTION2 567
TMODE_ACTION3 567
TMODE_ACTION4 567
TMODE_ACTION5 568
TMODE_ACTION6 568
TMODE_ENABLE 568
TMODE_FLAGS 568
TMODE_LEFT 568
TMODE_LEFT_LONG 568
TMODE_LOAD_FILT 568
TMODE_LOAD_MUL 568
TMODE_LOAD_TYPE 568
TMODE_MODE1 569
TMODE_MODE2 569
TMODE_RIGHT 569
TMODE_TMAX 569
TMODE_TMIN 569
TMODE_TRIM_AUTO 569
TMODE_VMAX 569
TMODE_VMIN 569
TOFSENSE_ID1 569
TOFSENSE_ID2 570
TOFSENSE_ID3 570
TOFSENSE_INST1 570
TOFSENSE_INST2 570
TOFSENSE_INST3 570
TOFSENSE_MODE 570
TOFSENSE_NO 570
TOFSENSE_PRX 570
TOFSENSE_S1_BR 570
TOFSENSE_S1_PRX 570
TOFSENSE_S1_SP 571
TRIK_ACT_FN 571
TRIK_COUNT 571
TRIK_ENABLE 571
TRIK_SEL_FN 571
TRQL_DEBUG 581
TRQL_ENABLE 582
TUNE 571
TUNE2 571
TUNE2_MAX 572
TUNE2_MIN 572
TUNE_MAX 572
TUNE_MIN 572

U

UM_CANDRV 572
UM_OPTIONS 572
UM_RATE_HZ 572
UM_SERVO_MASK 572

V

VID1_BITRATE 572
VID1_CAMMODEL 573
VID1_ENCODING 573
VID1_FLAG 573
VID1_FRAME_RATE 573
VID1_HFOV 573
VID1_HRES 573
VID1_ID 573
VID1_IPADDR0 573
VID1_IPADDR1 573
VID1_IPADDR2 573
VID1_IPADDR3 573
VID1_IPPORT 574
VID1_TYPE 574
VID1_VRES 574
VISO_DELAY_MS 574
VISO_ORIENT 574
VISO_POS_M_NSE 574
VISO_POS_X 574
VISO_POS_Y 574
VISO_POS_Z 574
VISO_QUAL_MIN 574
VISO_SCALE 575
VISO_TYPE 575
VISO_VEL_M_NSE 575
VISO_YAW_M_NSE 575
VTX_BAND 575
VTX_CHANNEL 575
VTX_ENABLE 575
VTX_FREQ 575
VTX_MAX_POWER 575
VTX_OPTIONS 576
VTX_POWER 576

W

WEB_BIND_PORT 576
WEB_BLOCK_SIZE 576
WEB_DEBUG 576
WEB_ENABLE 576
WEB_SENDFILE_MIN 576
WEB_TIMEOUT 576
WINCH_OPTIONS 577
WINCH_POS_P 577
WINCH_RATE_DN 577
WINCH_RATE_MAX 577
WINCH_RATE_UP 577
WINCH_RC_FUNC 577
WINCH_TYPE 577
WP_ACC 577
WP_ACC_CNR 577
WP_ACC_Z 577
WP_JERK 577
WP_NAVALT_MIN 578
WP_RADIUS_M 578
WP_RFND_USE 578
WP_SPD 578
WP_SPD_DN 578
WP_SPD_UP 578
WP_TER_MARGIN 578
WP_YAW_BEHAVIOR 578
WVANE_ANG_MIN 578
WVANE_ENABLE 579
WVANE_GAIN 579
WVANE_HGT_MIN 579
WVANE_LAND 579
WVANE_OPTIONS 579
WVANE_SPD_MAX 579
WVANE_TAKEOFF 579
WVANE_VELZ_MAX 579

Z

ZIGZ_AUTO_ENABLE 580
ZIGZ_DIRECTION 580
ZIGZ_LINE_NUM 580
ZIGZ_SIDE_DIST 580
ZIGZ_SPRAYER 580
ZIGZ_WP_DELAY 580

出典・ライセンス・変更履歴

出典

元の説明文	ArduPilot プロジェクト「Complete Parameter List」（https://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html）。同ページは、ソースコード中のパラメータ定義コメント（@Param）から自動生成されている。
取得元	GitHub ArduPilot/ardupilot、タグ `Copter-4.7.2`（コミット `fb773567896014da007bca58358704d4a0d8516f`、2026-10-13）
生成ツール	リポジトリ同梱の `Tools/autotest/param_metadata/param_parse.py --vehicle ArduCopter --format json`（公式一覧の生成と同じツール）
既定値	同タグの SITL（`./waf copter`、`--model quad -w`）で読み出した値、およびソースコード中の定義から抽出した値
取得日	2026-10-27

ライセンス

本資料のライセンス	本資料（日本語訳・解説・研究注記を含む全体）は、元の説明文と同じ GNU General Public License version 3（GPL-3.0） で提供する。本資料は、ArduPilot のソースコード（GPL-3.0）に含まれるパラメータ定義コメントを日本語に翻訳した改変物である。
著作権表示	原文：© ArduPilot Development Team and contributors。日本語訳・解説・注記：© 2026 内海 翔。
改変の内容	2026-10-27、ArduPilot Copter-4.7.2 のパラメータ定義（説明文・選択肢名）を日本語に翻訳し、既定値・確認状況などを加えて文書の形に再構成した。
ソース（編集可能な形式）	本資料の HTML、訳文データ（JSON）、生成スクリプト一式を https://github.com/vaiosyou/ardupilot-copter-params-ja で配布する（src/ フォルダ）。
保証の否認	GPL-3.0 第 15・16 条のとおり、本資料は無保証で提供される。非公式の資料であり内容の正確性を保証しない。実機の設定・飛行は利用者の責任で行うこと。
ArduPilot ソースコード	リポジトリの README.md と COPYING.txt は、ArduPilot プロジェクトを GPL-3.0 で提供すると定めている。
ArduPilot 公式 Wiki	Wiki のコンテンツは CC BY-SA 3.0 Unported で提供されている（Wiki Editing Guide）。パラメーター一覧のページはソースコードから自動生成されたものであり、本資料はソースコード側を元データとしている。
商標等	ArduPilot、ArduCopter および本資料中の製品名は、各権利者の商標または登録商標である。

変更履歴

第 1 版（2026-10-27）	初版。ArduCopter 4.7.2 の全 5,687 パラメータを収録。説明文・選択肢を AI（Claude）で下訳。人による確認は未実施（全項目「未確認」）。GPL-3.0 で提供。

ArduPilot 公式のものではない、非公式の日本語訳です。ArduPilot および関連名称は各権利者に帰属します。本資料に広告は含まれません。