

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EXPULSOR DE BOLSAS.

6 - CILINDRO NEUMATICO.
7 - ELECTROVALVULA.

- 1 Cuando la bolsa completa el contenido y el controlador de peso, a través de la celda de carga ubicada en la embolsadora, y estabiliza sus valores, se habilita el circuito neumático que acciona el expulsor de bolsas.
- 2 Al recibir esta señal, el expulsor inclina su base hacia adelante (con lo cual saca la bolsa del pico) y vuelca la bolsa llena que cae hacia el frente de la máquina.
- 3 Normalmente esta caída de la bolsa se produce sobre una cinta de transporte que lleva las bolsas llenas hacia la zona de paletizado.
- 4 La velocidad de accionamiento del expulsor de bolsas puede ajustarse mediante los reguladores de caudal unidireccionales que se hallan colocados en los cabezales anterior y posterior del cilindro neumático.
- 5 Se coloca otra bolsa vacía y se reinicia el ciclo.

Como puede deducirse de esta descripción, la función del operario se reduce a la colocación de bolsas vacías, accionamiento del pulsador para dar inicio al ciclo de llenado y supervisión de funcionamiento general de la máguina y controlador de peso.



ALIANZA 345 - B1702DRG - CIUDADELA BUENOS AIRES - ARGENTINA Telefax: (54-11) 4653-3255 / 5326 / 5373 e-mail: tomadoni@tomadoni.com