

ADD-E-Dashboard-Anleitung

ADD-E Dashboard — Benutzeranleitung v1.0

Android-App für das ADD-E Fahrrad-Nachrüstsystem · softopus · April 2026

1. Übersicht

Die ADD-E Dashboard App zeigt Fahrtdaten Ihres ADD-E Nachrüstsystems in Echtzeit an. Geschwindigkeit und Distanz werden per GPS ermittelt, der Akkustand wird per Bluetooth (BLE) direkt vom ADD-E Akku gelesen.

Datenquelle	Parameter
GPS	Geschwindigkeit · Distanz · Fahrzeit
BLE (Akku)	Ladezustand % · Spannung V · Strom A · Kapazität Ah
Motorcontroller	Trittfrequenz rpm (<i>in Vorbereitung</i>)

2. Erste Schritte

2.1 App starten

Beim ersten Start fragt die App nach Berechtigungen für **Standort** und **Bluetooth** — beide bestätigen. GPS startet automatisch sobald die Berechtigungen erteilt sind.

2.2 BLE-Verbindung herstellen

1. ADD-E Akku einschalten
2. Im Live-Screen auf „Verbinden“ tippen
3. Gerät „add-e P300-xxxx“ auswählen
4. Statusanzeige wechselt auf grün „Verbunden“
5. Akkustand erscheint im Stats-Screen

Tip: Bei Verbindungsabbruch versucht die App automatisch 3× zu reconnecten.

3. Die drei Screens

Navigation über die Tab-Leiste am unteren Bildschirmrand: ► **Live** · ∑ **Stats** · ≡ **Verlauf**

► Live-Screen

Anzeige	Beschreibung	Quelle
Geschwindigkeit	Aktuelle Fahrgeschwindigkeit in km/h	GPS
Distanz	Zurückgelegte Strecke dieser Fahrt in km	GPS
Trittfrequenz	Pedalumdrehungen pro Minute (<i>in Vorb.</i>)	BLE
Fahrzeit	Zeitdauer der aktuellen Fahrt	intern

∑ Stats-Screen

Anzeige	Beschreibung	Quelle
Ø Geschwindigkeit	Durchschnitt der aktuellen Fahrt	GPS
Gesamtkilometer	Akkumulierte Distanz seit App-Start	GPS
Geschw.-Maximum	Höchstgeschwindigkeit dieser Fahrt	GPS
Uhrzeit	Aktuelle Systemzeit	intern
Akku %	Ladezustand mit Balkenanzeige	BLE
Spannung	Akkuspannung in Volt	BLE
Strom	Aktueller Stromfluss in Ampere	BLE
Verbleibend	Verbleibende Kapazität in Ah	BLE

≡ Verlauf-Screen

Zeigt gespeicherte Fahrten in fünf Zeiträumen an:

Tab	Zeitraum	Navigation
T	Ein einzelner Tag	◀ ▶ blättern, Heute-Button
W	Eine Kalenderwoche (Mo–So)	◀ ▶ blättern, Heute-Button
M	Ein Kalendermonat	◀ ▶ blättern, Heute-Button
J	Ein Kalenderjahr	◀ ▶ blättern, Heute-Button
Gesamt	Alle gespeicherten Fahrten	Keine Navigation

Angezeigte Werte pro Fahrt:

Datum · Uhrzeit · Distanz km · Fahrzeit · Ø Geschwindigkeit · Max. Geschwindigkeit · Akkustand
Start→Ende

Aggregierte Werte (W / M / J / Gesamt):

Anzahl Fahrten · Gesamtdistanz km · Gesamtfahrzeit · Ø Geschwindigkeit · Max. Geschwindigkeit

Aktionszeile:

Symbol	Funktion
i Info	Zusammenfassung des gewählten Zeitraums
↓ Export	CSV-Datei in Downloads speichern (gefiltert nach aktivem Tab)
≡ Löschen	Alle Fahrtdaten nach Bestätigung löschen

4. Einstellungen

4.1 Farbthema

Drei Farbvarianten über die Farbpunkte oben rechts wählbar. Die Auswahl wird gespeichert und beim nächsten Start übernommen.

Farbe	Beschreibung
 Teal (Standard)	Grün — standard Tageslicht
 Amber	Gelb — hoher Kontrast bei Sonnenlicht
 Coral	Orange-Rot — alternative Ansicht

4.2 Sprache

Über den Button **EN / DE** oben rechts zwischen Deutsch und Englisch wechseln. Alle Bezeichnungen, Statusmeldungen und Verlauf-Texte werden sofort umgestellt.

5. CSV-Export

Der Export speichert die Fahrtdaten des aktiven Tabs als CSV-Datei im Downloads-Ordner des Geräts.

Spalte	Inhalt
Datum	Fahrtdatum (YYYY-MM-DD)
Uhrzeit	Startzeit (HH:MM)

Spalte	Inhalt
Distanz km	Zurückgelegte Strecke
Fahrzeit s	Fahrtdauer in Sekunden
Ø km/h	Durchschnittsgeschwindigkeit
Max km/h	Höchstgeschwindigkeit
Akku Start%	Akkustand bei Fahrtbeginn
Akku Ende%	Akkustand bei Fahrtende

Dateiname: `adde_[Zeitraum]_[Timestamp].csv`

Beispiel: `adde_2026-04_1744500000000.csv`

6. Testdaten

Im Verlauf-Screen erscheint der Button  **Testdaten erstellen** wenn noch keine Fahrten gespeichert sind. Er generiert simulierte Fahrten vom 01.01.2025 bis heute mit realistischen Sommer/Winter-Mustern.

Testdaten können jederzeit über das -Icon (Löschen) entfernt werden.

7. Hinweise

Thema	Beschreibung
GPS-Genauigkeit	GPS-Geschwindigkeit unter 2 km/h wird als 0 angezeigt (Rauschunterdrückung im Stand).
Display aus	GPS und Fahrzeit laufen im Hintergrund weiter (Foreground Service). In der Statusleiste erscheint die aktuelle Geschwindigkeit und Distanz.
BLE Reconnect	Bei Verbindungsabbruch versucht die App automatisch 3× mit steigender Wartezeit (1s, 2s, 3s) zu reconnecten.
Akkuprotokoll	Das ADD-E Gerät sendet alle ~1 Sekunde: Spannung, Zellspannungen, Strom, Kapazität und Ladezustand.
Trittfrequenz	Wird nach Erhalt der Protokolldokumentation vom Motorcontroller in einem späteren Update ergänzt.