
Liquid Crystal Display (LCD)

- 模組化、標準規格化
- 重量輕、體積小、厚度薄、攜帶方便
- 低電壓驅動,低耗電量
- 用於電子計算機、電子錶、電動玩具、電子辭典

LCD Module



特性


- 可使用四位元或八位元 Microprocessor來控制
- 顯示資料緩衝區
- 字元產生器 (Character Generator ROM, RAM)
- 可自行定義字元
- 顯示資料緩衝區和字元產生器可直接由外部存取
- 內建的控制指令
 - 清除顯示器
 - 游標歸位、移位、ON/OFF
 - 顯示器開關
 - 字元閃爍


Pin Assignment

接腳	信號名稱	輸入/輸出	功。
1	V_{SS}	Ign	電源接地
2	$ m V_{DD}$	I	+5 電源供應
3	V_{S}	I	調整顯示器的明暗度
4	RS	I	LCD 內部暫存器的選擇線,當 RS=1 為 data I/O, RS=0 為 instruction I/O。
5	R/\overline{W}	I	讀/寫信號
6	Е	I	LCD 致能信號(Enable — Latch on Fall)
7	DB0	I/O	所有的資料線為正緣邏輯
8	DB1	I/O	此四位元使用在8位元資料傳輸
9	DB2	I/O	
10	DB3	I/O	
11	DB4	I/O	〕此四位元被使用在 4 位元或 8 位元資料傳輸
12	DB5	I/O	
13	DB6	I/O	
14	DB7	I/O	J◆一在讀取旗號時,此位元7亦可以當 BF 旗號


表 8-4-1 LCD 模組的介面信號

LCD調整明暗度






LCM操作時序圖



LCD Function Block



Internal Registers

- Instruction Register (IR)
 - 存放 LCD 指令,如清除螢幕、移動游標
 - 存放 Display Data RAM (DDR) 或 Character Generator RAM (CGR) 的位址
 - 只可寫入
- Data Register (DR)
 - 將要顯示在 LCD 上的字元,寫入 Data Register,系統自動將此字元移入 DDR 或 CGR
 - CPU 若要讀取 DDR 或 CGR 資料時,必須先將位址放入 IR,系統會將 DDR 或 CGR 該位址的字元碼放入 DR,供 CPU 讀取
 - 可連續讀取或寫入

- 位址計數器 (Address Counter)
 - 用來產生 DD RAM 或 CG RAM 位址
 - 讀寫資料會被放入 DD RAM 或 CG RAM 位址計數器所 指的位置上
 - 一但讀寫完後,位址計數器會自動遞增或遞減

Display Data RAM (I)

$(1)EA-D16015AR(16 \times 1)$

顯示位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DDRAM地址	00	01	02	03	04	05	06	07	40	41	42	43	44	45	46	47

請注意第8個字元地址和第9個位址不連續。

(2) EA-D16025AR(16×2)

顯示位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
第一行地址	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0 B	0C	0D	0E	0F
第一行地址	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F

第一行地址和第二行地址不連續。

(3) EA-D20025AR(20×2)

	顯示位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	第一行	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13
1	第二行	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53

Display Data RAM (II)

(4) EA-D20040AR(20×4)

顯示 列號															13.2		11.			
地址	1	2	3	4	-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
行號		1,17	1.													7		. , .		
1	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13
2	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53
3	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	20	21	22	23	24	25	26	27
4	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67

(5) EA-D24016AR (24×1)

- 1						_																			
	顯示位置	1	2	3	4	5	- 6	7	. 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	DDRAM地址	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17
																						1		1 44	

(6) EA-D40016AR(40×1)

顯示位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	¥	35	36	37	38	39	40
顯示地址	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0 B	0C	(22	23	24	25	26	27

(7) EA-D40025AR (40×2)

顯示位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		35	36	37	38	39	40
第一行	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0 B	0C	1	22	23	24	25	26	27
第二行	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C		62	63	64	65	66	67

Character Generator ROM

H	:i		ıŢı	17.	1,4			lood loo	1 ×:	0000	1-	μ.	H			
110	33	: []]	<u>ui</u>	Į.įl			1		lie.	1	. 3	×	4	44	1	: [
1011	111	٠١	*:	1.1.1		ıi	III	1	*****	*****	•••••		1	,	•:•	131
1100	I.;*•	ı:i	:::-	i	:	···.	: !	: :.	1:-1:-	••••••			1		+=	! ":·
101				·:	!!	in:	:		I,	.i	l'''I	;:: `.		[·:		;
0101		:::	i	***		#	11	ľ·.		-[H	#:	#:-	iri	m	===
1110	11	ij.	<u>:</u>	1,1	::		:	:::	::	Ti	1:4				•†•	
0110	•19	:17		1!	1	1111	: <u>:</u>			. ::	. ::	:::		:	:	
1010	<u> </u>			11			·····:	:	.:::	:	[`·.]		:#-		:	
010										·····	:				:	
9		-::		•••	":j"		·:	••		Ţ,	11 11	nr.	•.,•		•••	
0010		•	==			:: .:	::::	••	··	.•••.			3	I	::	
0000	CG HAM	(2)	6	€	(5)	(9)	8	(8)	(i)	(Z)	E) (3)	[i] (4)	周(5)	(Q)	同(7)	周(8)
高階 4位元 低路 4位元	0000××××	1000××××	××××0010	1100××××	××××0100	××××0101	××××0110	x x x x 0111	x x x 1000	x x x x 1001	×××× 1010	x x x 1011	XXXX1100	1011××××	XXXX1110	x x x 1111 x x x 1111 x x x x 1111 x x x x 1111 x x x x x 1111 x

Character Generator RAM

- 可自訂8個字型
 - 字型大小為 5x7 點
- 設定時按以下之步驟
 - 執行設定 CG RAM
 - CG RAM 有64 bytes, 每個字型占 8 bytes
 - 將圖形以 8 bytes 表示
 - 填入所要的字型內

CG RAM位址與設計字型對照表

	_	927		-						-9-		_					and the same		
型圖型	43210	LSB			1111				000		111 010	1-10	0 0 0 0			 			
华	765	MSB	* *	-	22-	<u> </u>	\rightarrow	* * *	* * *	<			→ * *	1 25		* * ←			→ * *
State of the state							-		U G		High L								
CG RAM 位址	543210	MSB LSB	000	010	000 011	100	110	111	000	001	010	100	110		•••	000	111	0	110
9					o de la companya de l	1,522 144 				9	- 5					7 1			
字元碼	76543210	MSB LSB			0000*0000						0000*001			A A A A A A A A A A	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0000*111		

LCM Operation Mode

RS	R/W	Mode
0	0	Write Command (Write IR)
0	1	Read Status (Read IR)
1	0	Write DR
1	1	Read DR

LCM 指令集(I)

北人	控制	信號				指令	- 碼				劫仁时明
指令	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	執行時間
清除畫面	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.64ms
游標歸位	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	1.64ms
進入設定模式	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40μs
顯示器開/關	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	40μs
顯示器/游標 移位	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	40μs
功能設定	0	0	0	0	1	DL	N	О	X	X	40μs

LCM 指令集 (II)

指令	控制	信號	指令碼								劫仁時間
相令	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	執行時間
設定CG RAM 位址	0	0	0	1	1 CG RAM 位址						40μs
設定DD RAM 位址	0	0	1	1 DD RAM 位址						40μs	
讀取旗標/位址	0	0	旗標			位	址計數	器			40μs
寫入資料暫存器	1	0		~~~~ 欲寫入之資料							40μs
讀取資料暫存器	1	1		讀取之資料						40μs	

清除畫面

RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

- LCM 執行下面動作
 - 將空白字元 (20H) 寫入 80 個 DD RAM 位址中
 - 位址計數器 AC 重置為 0
 - 將 I/D 設為 1 (位址遞增)
 - 若顯示器經過移位,將恢復原先 DD RAM 位址與顯示位置對應關係
 - 如有設定顯示游標,則游標將移至第一列第一個位置

游標歸位

_]	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X

- LCM 執行下面動作
 - 位址計數器 AC 重置為 0
 - DD RAM 內容不變
 - 若顯示器經過移位,將恢復原先 DD RAM 位址與顯示位置對應關係
 - 如有設定顯示游標,則游標將移至第一列第一個位置

進入模式

									D1	
0)	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S

- LCM 執行下面動作
 - I/D=1 每次讀或寫 DD RAM 或 CG RAM 後,位址計數器遞增,游標向右移一個位置
 - I/D=0每次讀或寫 DD RAM 或 CG RAM後,位址計數 器遞減,游標向左移一個位置
 - -S=1 寫一個字元到 DD RAM 後,整個顯示幕向左 (I/D=1) 或向右 (I/D=0) 移動一個位置,而游標仍停在相對應的顯示位置上
 - S=0 顯示幕不移動

顯示幕開/關

• 指令碼

RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	1	D	C	В

• LCM 執行下面動作

- D=1 開啟顯示幕
- D=0 關閉顯示幕 (DD RAM 內容不變,也不會消失)
- C=1 游標出現在位址計數器所指的位置上
- C=0 關閉游標
- B=1 游標所在的字元會發生閃爍功能 (游標和字元交互 顯示)
- B=0字元正常顯示,不閃爍

顯示器/游標移位

• 指令碼

RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X

• LCM 執行下面動作

S/C R/L

- 0 1 游標右移,位址計數器加一
- -1 0 游標左移,顯示幕左移
- 1 1 游標右移,顯示幕右移

單行顯示器移位

顯示位置	1	2	3	4		79	80
RAM位置	00H	01H	02H	03H		4EH	4EH
	1	2	3	4		79	80
顯示器左移	01H	02H	03H	04H	,	4EH	00H
(1) (1)	1	2	3	4		79	80
顯示器右移	4EH	00H	01H	02H	·	4DH	4 B H

雙行顯示器移位

顯示位置	1	2	3	4		79	80
RAM 位置	00H	01H	02H	03H		26H	27H
	40H	41H	42H	43H		67H	00H
	1	2	3	4		39	40
顯示器左移	01H	02H	03H	04H		27H	00H
	41H	42H	43H	44H	v 4	67H	40H
	1	2	3	4	<u> </u>	39	40
顯示器右移	27H	00H	01H	02H		25H	26H
	67H	40H	41H	42H		65H	66H

功能設定

		-	_	_	D4	_			_
0	0	0	0	1	DL	N	F	X	X

- LCM 執行下面動作
 - DL=18位元資料傳送模式
 - DL=0 4 位元資料傳送模式
 - N=1 雙列顯示
 - N=0 單列顯示
 - F=1 5x10 字型
 - F = 0 5x7 字型

設定 CG RAM 位址

RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	A5	A4	A3	A2	A1	A0

- LCM 執行下面動作
 - A5~A0 設定位址計數器的值,以便將來對 CG RAM 讀寫
 - 可設計 CG RAM 自行定義字元
 - 可讀取 CG RAM 內容

設定 DD RAM 位址

RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

- LCM 執行下面動作
 - A6~A0 設定位址計數器的值,以便將來對 CG RAM 讀寫。
 - 使用者只要將字元碼存入 DD RAM 內,便可在 LCM 上相對應的位置顯示該字元

讀取 LCM 狀態

RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1	BF	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

- LCM 執行下面動作
 - BF=0 表示上一個指令已經執行完畢
 - BF=1 表示 LCM 正在執行內部動作,無法接受新的指令
 - A6~A0 最近一次設定或讀取 DD RAM 或 CG RAM 目前位址計數器的值

DD RAM 或 CG RAM 資料寫入

RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

- LCM 執行下面動作
 - D7~D0 欲寫入的資料值
 - 可將 8 位元資料寫入資料暫存器 (Data Register)
 - 視之前是設定 DD RAM 位址計數器或 CG RAM 位址計 數器來決定寫入的值要放入 DD RAM 或 CG RAM 中
 - 寫完後,位址計數器會自動遞增或遞減

DD RAM 或 CG RAM 資料讀取

RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

- LCM 執行下面動作
 - D7~D0 讀出的資料值
 - 可將 8 位元資料從資料暫存器 (Data Register) 讀出
 - 視之前是設定 DD RAM 位址計數器或 CG RAM 位址計數器來決定資料暫存器是從 DD RAM 或 CG RAM 中讀取值
 - 寫完後,位址計數器會自動遞增或遞減