

Manual Impressora MPT-II 58mm

Manual — Impressora Térmica MPT-II (58mm / POS58)

Guia completo de instalação, configuração e uso da impressora térmica **MPT-II-GZP** (58mm, driver POS58) no Windows 10/11.

Preparado para: **Vinícius Barbosa Maria** — uso em PDV de lanchonete / eventos (Aronium).

1. O que é esta impressora

- **Modelo:** MPT-II-GZP — impressora térmica de **58mm** (bobina de papel térmico 58mm).
 - **Interfaces:** USB e Bluetooth (nome BT: `MPT-II_307C`, PIN `0000`).
 - **Comandos:** ESC/POS (padrão da indústria para cupons).
 - **Largura útil de impressão:** **32 colunas** em fonte normal (Font A).
-

2. Instalação rápida (recomendado)

Use o instalador `Instalador-Impressora-MPT-II.exe` (arquivo único, leve como um pendrive de driver):

1. Ligue a impressora e conecte o cabo **USB** no PC.
2. Coloque uma bobina de papel **58mm** (sensor detecta o papel).
3. Dê **duplo-clique** em `Instalador-Impressora-MPT-II.exe` (aceite o UAC).
4. Leia a tela de instruções, avance, e deixe marcada a opção de **imprimir teste**.
5. O instalador instala o driver, cria a impressora **“MPT-II 58mm”** em todas as portas USB e imprime **um** cupom de teste.
6. Se o cupom sair na largura toda do papel: **pronto!** 

Assistente com menu (Instalar / Testar / Reparar / Remover)

Depois de instalado, abra **Menu Iniciar** → **Impressora MPT-II** → **Assistente da Impressora MPT-II**. O menu oferece:

Opção	O que faz
[1] INSTALAR	Instala o driver e cria a impressora + imprime teste
[2] TESTAR	Imprime um cupom de teste agora (tenta mesmo se estiver em dúvida)
[3] REPARAR	Reinstala tudo caso pare de funcionar
[4] REMOVER	Desinstala a impressora e o driver deste PC
[5] Sair	Fecha o assistente

Para **desinstalar** também dá para usar *Configurações* → *Aplicativos* → “*Impressora MPT-II 58mm*” → *Desinstalar*.

3. Configuração no Aronium (PDV)

O sistema **Aronium** é quem imprime os cupons no dia a dia.

1. Abra o Aronium → **Configurações (Settings)** → **Impressão / Recibo**.
2. Em **Impressora (Printer)**, selecione **MPT-II 58mm**.
3. Em **Largura do papel (Paper width)**, escolha **58mm** (ou **32 caracteres/colunas**).
4. Clique em **Imprimir teste** dentro do Aronium.

Se o texto sair grande/empilhado (poucas letras por linha), o Aronium está usando o driver gráfico do Windows. Reduza a fonte do template de recibo, ou ative o modo “**impressora térmica / ESC-POS**” nas opções de impressão do Aronium.

4. Detalhes técnicos (para quem for programar ESC/POS)

A impressão perfeita nesta unidade usa envio **RAW ESC/POS** direto para a porta, **sem** passar pela formatação gráfica do driver do Windows.

Regras que funcionam nesta impressora:

Parâmetro	Valor	Motivo
Largura de linha	32 colunas (Font A)	Acima disso, corta na direita ou joga p/ linha de baixo
Reset inicial	ESC @ (1B 40)	Limpa fonte grande / estados anteriores
Fonte	ESC ! 0 (1B 21 00)	Font A normal
Code page	ESC t 2 (1B 74 02)	PC860 (Português — acentos)
Alinhar esquerda	ESC a 0 (1B 61 00)	Itens e preços
Centralizar	ESC a 1 (1B 61 01)	Título e rodapé (centralização por hardware)
Corte de papel	GS V 66 0 (1D 56 42 00)	Corte com avanço mínimo (economiza bobina)

NÃO usar GS L (margem esquerda) nem GS W (largura de área): mexer nisso faz o texto estourar para a linha de baixo. A pequena margem esquerda é **mecânica** (a cabeça térmica não cobre a borda) — para “centralizar” use ESC a 1, não margens.

Para itens com preço à direita: monte a linha com o nome + pontos de preenchimento + preço, totalizando exatamente **32 caracteres**.

5. Instalação manual (passo a passo)

Caso o .bat não funcione, faça manualmente (PowerShell como Administrador):

```
# 1) Adiciona o driver ao Windows
pnputil /add-driver "driver\NEWPOS58.INF" /install

# 2) Registra o driver de impressora
Add-PrinterDriver -Name "POS58 10.0.0.6"

# 3) Cria a impressora na porta USB (normalmente USB001; se der erro, tente
      USB002)
Add-Printer -Name "MPT-II 58mm" -DriverName "POS58 10.0.0.6" -PortName
      "USB001"
```

Porta USB: esta impressora enumera como YICHIP -Printer demo . Verifique em qual porta ela está com Get-PrinterPort . Se a impressão der "Erro" na fila, troque a porta (USB001 ↔ USB002) com: Set-Printer -Name "MPT-II 58mm" -PortName "USB002"

6. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
Fila mostra "Erro" e nada imprime	Porta USB errada	Trocar USB001 ↔ USB002
Texto empilhado (2-3 letras/linha)	App usando fonte gráfica grande	Usar template menor / modo ESC-POS
Preço corta na direita	Linha com mais de 32 colunas	Manter 32 colunas por linha
Preço pula para a linha de baixo	Alguém mexeu na margem (GS L)	Enviar ESC @ para resetar
Desperdiça muito papel ao final	Avanço/feed grande antes do corte	Usar GS V 66 0 (feed mínimo)
Acentos saem errados (ç, ã)	Code page errada	Enviar ESC t 2 (PC860)

Sintoma	Causa provável	Solução
Impressão fraca/clara	Bobina fraca ou densidade baixa	Trocar bobina; ajustar densidade no self-test

Self-test de fábrica: com a impressora desligada, segure o botão **FEED** e ligue — sai um cupom com todas as configurações (modelo, MAC Bluetooth, code page, etc.).

7. Ficha da impressora

- **Modelo:** MPT-II-GZP
 - **Papel:** térmico 58mm
 - **Nome no Windows:** MPT-II 58mm
 - **Driver:** POS58 10.0.0.6 (fabricante ZJiang)
 - **Bluetooth:** MPT-II_307C — PIN 0000
 - **Largura útil:** 32 colunas (Font A)
 - **Comandos:** ESC/POS, code page PC860 (Português)
-

Manual gerado para o pacote de instalação da impressora MPT-II. Mantenha esta pasta junto com o instalador ao levar para outro computador.