

03061, Украина, г. Киев, пр-т Отрадный, 95-С. Телефон +38044 507 02 07. Факс +38044 507 02 02. www.bitrek.com.ua, sales@bitrek.com.ua

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ WIALON IPS v.1.1

Входящие данные ТСР протокола

Все данные приходят в текстовом формате и представляют собой пакет следующего вида:

#TP#msg\r\n

#	стартовый байт
TP	тип пакета, описание всевозможных типов указано в табл. 1
#	разделитель
msg	сообщение
\r\n	концевик пакета

Типы пакетов

(таблица 1)

Тип	Описание	Отправитель
L	пакет логина	оборудование
AL	ответ на пакет логина	сервер
D	пакет с данными	оборудование
AD	ответ на пакет с данными	сервер
Р	пинговый пакет	оборудование
AP	ответ на пинговый пакет	сервер
SD	сокращённый пакет с данными	оборудование
ASD	ответ на сокращённый пакет	сервер
В	пакет с чёрным ящиком	оборудование
AB	ответ на пакет с чёрным ящиком	сервер
M	сообщение для водителя	оборудование/сервер
AM	ответ на сообщение от водителя	сервер

Пакет логина

#L#imei;password\r\n

imei	уникальный ID трекера, IMEI или серийный номер
;	разделитель
password	пароль для доступа к устройству (обязательное поле)

В ответ на пакет логина сервер посылает команду AL: "1" – при успешной авторизации на сервер; "0" – при отказе сервера от подключения;

"01" – при ошибке проверки пароля.

Примеры:

 $\#AL\#1\r\n$ $\#AL\#0\r\n$

Сокращенный пакет с данными

#SD#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats\r\n

date	дата в формате DDMMYY, в UTC, при отсутствии передаётся NA
time	время в формате HHMMSS, в UTC, при отсутствии передаётся NA
lat1;lat2	широта (5544.6025;N), при отсутствии передаётся NA;NA
lon1;lon2	долгота (03739.6834;E), при отсутствии передаётся NA;NA
speed	скорость, целое число, км/ч, при отсутствии передаётся NA
course	курс, целое число, градусы, при отсутствии передаётся NA
height	высота, целое число, в метрах, при отсутствии передаётся NA
sats	количество спутников, целое число, при отсутствии передаётся NA

Если поля date и time содержат NA, используется текущее время сервера.

В ответ на сокращённый пакет с данными сервер посылает команду ASD:

"-1" – ошибка структуры пакета

"0" - некорректное время

"1" - пакет успешно зафиксировался

"10" – ошибка получения координат

"11" – ошибка получения скорости, курса или высоты

"12" – ошибка получения количества спутников

Примеры:

#ASD#1\r\n #ASD#0\r\n #ASD#10\r\n #ASD#11\r\n #ASD#12\r\n

Пакет с данными

#D#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;inputs;outputs;ad
c;ibutton;params\r\n

date	дата в формате DDMMYY, в UTC, при отсутствии передаётся NA
time	время в формате HHMMSS, в UTC, при отсутствии передаётся NA
lat1;lat2	широта (5544.6025;N), при отсутствии передаётся NA;NA
lon1;lon2	долгота (03739.6834;E), при отсутствии передаётся NA;NA
speed	скорость, целое число, км/ч, при отсутствии передаётся NA
course	курс, целое число, градусы, при отсутствии передаётся NA
height	высота, целое число, в метрах, при отсутствии передаётся NA
sats	количество спутников, целое число, при отсутствии передаётся NA
hdop	снижение точности, дробное число, при отсутствии передаётся NA
inputs	цифровые входы, каждый бит числа соответствует одному входу, начиная с младшего, целое число, при отсутствии передаётся NA
outputs	цифровые выходы, каждый бит числа соответствует одному выходу, начиная с младшего, целое число, при отсутствии



	передаётся NA
adc	аналоговые входы, дробные числа, через запятую. Нумерация выхода начинается с единицы; Если аналоговых входов нет - передается пустая строка.
	Пример: 14.77,0.02,3.6
ibutton	код ключа водителя, строка произвольной длины. При отсутствии ключа передаётся NA
params	набор дополнительных параметров через запятую.
	Каждый параметр представляет собой конструкцию NAME:TYPE:VALUE
	NAME – произвольная строка, длиной не более 15 байт;
	TYPE -тип параметра, 1 -int/long long, 2 -double, 3 -string
	VALUE – значение в зависимости от типа
	Для передачи тревожной кнопки используется параметр первого типа с именем «SOS», значение 1 означает нажатие тревожной кнопки.
	Для передачи текстового сообщения используется параметр третьего типа (string) с именем «text». Данный параметр можно использовать для передачи текстового сообщения от водителя, которое может содержать координаты и другие параметры.
	Примеры: count1:1:564,fuel:2:45.8,hw:3:V4.5
	SOS:1:1

Если поля date и time содержат значение NA, используется текущее время сервера.

В ответ на пакет с данными сервер посылает команду АD:

"-1" – ошибка структуры пакета

"0" - некорректное время

"1" - пакет успешно зафиксировался

"10" – ошибка получения координат

"11" – ошибка получения скорости, курса или высоты

"12" - ошибка получения количества спутников или hdop

"13" - ошибка получения inputsили outputs

"14" - ошибка получения adc

"15" – ошибка получения дополнительных параметров

Примеры: #AD#1\r\n #AD#0\r\n #AD#10\r\n #AD#11\r\n #AD#16\r\n

Пинговый пакет

#P#\r\n

Служит для поддержания активного ТСР-соединения с сервером, а также для проверки работоспособности канала.

В ответ на пинговый пакет сервер посылает команду АР.

Пример: #АР#\r\n



Пакет с чёрным ящиком

#B#msg\r\n

Пакет с чёрным ящиком предназначен для передачи несколько сообщений одновременно.

"msg" представляет собой несколько тел сокращённых или полных пакетов (без указания типа), разделённых между собой символом \/.

Пример:

#B#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|date;time;lat1;lat2;lon1
;lon2;speed;course;height;sats|date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats\r\n

В ответ на пакет с чёрным ящиком сервер посылает команду АВ, где указывается количество зафиксированных сообщений:

Примеры: #AB#3\r\n #AB#0\r\n

Сообщение для водителя

#M#msq\r\n

Служит для отправки текстового сообщения водителю.

"msg" - непосредственно текст сообщения. Сообщение может отправляться как сервером, так и оборудованием.

В ответ на сообщение для водителя сервер посылает команду АМ:

"1" -сообщение принято

"0" -ошибка принятия сообщения

Примеры: $\#AM\#1\r\n$ $\#AM\#0\r\n$

Пакет с новой прошивкой

Служит для отправки новой прошивки на трекер. #US#sz\r\nBIN

SZ	размер бинарных данных пакета (к примеру, 51200 байт)
BIN	прошивка в бинарном виде

Пакет с файлом конфигурации

Служит для отправки файла конфигурации на трекер #US#sz\r\nBIN

SZ	размер файла конфигурации, байт
BIN	содержимое файла конфигурации

