
雄迈码流帧格式文档



一. 说明:

- 1) I 帧头 16 字节, P 帧头 8 字节, 音频帧 8 字节, 信息帧 8 字节。
- 2) T:(BIT0~BIT3):

视频帧(FD/FC): 0x1: MPG4, 0x02: H.264

信息帧(F9): 0x01: 车载信息 音频帧(FA): 0x0E: G711A 图片帧(FE): 0x00: JPG

(BIT4~BIT5): W 的高 2 位 (BIT8~BIT9) 扩展 (BIT6~BIT7): H 的高 2 位 (BIT8~BIT9) 扩展

3) S: 采样率, 0x02 8K 采样

4) F (1BYTE,BIT0~BIT4 有效): 编码帧率, PAL: 1~25, NTFS: 1~30

5) N: 未使用

6)

W: 图像宽度的低 8 位, 值为实际宽度的 1/8

- H: 图像高度值的低 8 位, 为实际高度的 1/8
- 5) 时间日期占四个字节, 共32个比特, 从低位到高位分配如下:

- 6) Length 视频帧时四个字节,音频帧时 2 个字节,表示数据长度,不包括头部,低字节在前。
- 二. 补充说明
- 1. 信息帧类型说明
- 1) T=0x01, 车辆信息

车辆信息

格式为: GPS:xxx;G-SENSOR:xxx;INFO:xxx;STATUS:xxx; SPEED:xxx;PASSENGER:xxxx;

LOCATESTATUS:x; 3GSTATUS:xx; WIFISTATUS:xx; DASSTATUS:x;

注:各个字段的顺序不是固定的,可能会变化,所以解码时建议按照关键字查找的方法来获取各个字段的内容. 其中:

GPS: 定位信息,可以是 GPS,也可以是北斗系统或格洛纳斯系统,如 GPS 是\$GPRMC,…,北斗系统是\$BDRMC,…,格洛纳斯是\$GLRMC,…。DVR 现在只处理\$xxRMC 这一项数据,其它定位数据可以有可以没有,但不排除以后有需求再扩展功能。

\$GPRMC,时间,定位是否成功,纬度,N,经度,E,地面速度,航向,日期,磁偏角,磁偏角方向,模式指示如: GPS:\$GPRMC,002256.058, A, 2324.3200, N, 03315.3000, E, ,, 010407, ,*18 \$GPGSA, A, 3, 14, 15, 05, 22, 18, 26, , , , , , , 2.1, 1.2, 1.7*3D;

G-SENSOR: 三轴加速度,可以用于记录加速、转弯和振动情况。单位是 mG,即重力加速度除以 1000. 如: G-SENSOR:+1020, -0950, +0330;

INFO: 车辆信息。UTF8编码格式。

如 INFO:浙 AR527W;

STATUS: 开关量,用于一些车辆状态的输入。从左到右每个字节代表的含义如下:

序号	作用	备注
1	车辆状态	0: 熄火 1: 运行 2: 无效
2	左转灯	0: 熄灭 1: 点亮 2: 无效
3	右转灯	0: 熄灭 1: 点亮 2: 无效
4	左前门	0: 关闭 1: 打开 2: 无效
5	右前门	0: 关闭 1: 打开 2: 无效

6	左后门	0: 关闭 1: 打开 2: 无效
7	右后门	0: 关闭 1: 打开 2: 无效
8	后门	0: 关闭 1: 打开 2: 无效
9	刹车	0: 松开 1: 踩下 2: 无效
10	手动报警	0: 正常状态 1: 手动报警 2: 无效
11	倒车	0: 正向行驶或停车 1: 倒车 2: 无效

如: STATUS:101102;

表示车辆正在运行,右转灯在闪烁,左前门打开,从左后门开始到手动报警结束这几项的状态未知。

SPEED: 速度,单位(km/h)。使用信息帧的时候,如果该项存在,则应该忽略 GPS 信息中的速度。如: SPEED:98;

PASSENGER: 乘客统计,所有字符都是 ASCII 码中的可见字符。格式为:

起止地址	字段类型	字段含义
1-2	车站名长度 n	字符串长度,不包括'\0'。比如"03"表示长度为3
3-(2+n)	车站名称	采用 UTF-8 格式编码
2+n+1	人员类别	0: 成人 1: 小孩 9: 无效
2+n+2	动作	0: 上车 1: 下车 9: 无效
(2+n+3)-	人数	xxxx,不足4位则以'0'补齐
(2+n+6)		
2+n+7	人员类别	0: 成人 1: 小孩 9: 无效
2+n+8	动作	0: 上车 1: 下车 9: 无效
(2+n+9)-	人数	xxxx,不足4位则以'0'补齐
(2+n+12)		
2+n+13	人员类别	0: 成人 1: 小孩 9: 无效
2+n+14	动作	0: 上车 1: 下车 9: 无效
(2+n+15)-	人数	xxxx,不足4位则以'0'补齐
(2+n+18)		
2+n+19	人员类别	0: 成人1: 小孩9: 无效
2+n+20	动作	0: 上车 1: 下车 9: 无效
(2+n+21)-	人数	xxxx,不足4位则以'0'补齐
(2+n+24)		

数据格式:

03ABC000008100001010000110002 (ASCII 视图)

数据由五部分组成,包括 "ABC", "000008", "100000", "010001",和 "110002",它们的含义如下所述:

03:车站名的长度是3个字节

ABC:公交车站名 000008:8个成人上车 100000:没有小孩上车 010001:1个成人下车 110002:2 个小孩下车

LOCATESTATUS: GPS 或北斗导航等的定位状态,从左到右每个字节代表的含义如下:

序号	作用	备注
1	定位结果	0:定位成功 1:无卫星信号 2:设备故障或串口配置错误 9:无效
2	信号强度	0:无 1:弱 2:中等 3:强 9:无效

3GSTATUS: 3G 网络状态,从左到右每个字节代表的含义如下:

序号	作用	备注
1	连接状态	0:已连接 1:未连接 9:无效
2	信号强度	0:无 1:弱 2:中等 3:强 9:无效

WIFISTATUS: wifi 网络状态,从左到右每个字节代表的含义如下:

序号	作用	备注
1	连接状态	0:已连接 1:未连接 9:无效
2	信号强度	0:无 1:弱 2:中等 3:强 9:无效

DASSTATUS: 主动注册连接状态,从左到右每个字节代表的含义如下:

序号	作用	备注
1	连接状态	0:已连接 1:未连接 9:无效

完整的信息帧例子如下:

GPS:\$GPRMC,002256.058,A,2324.3200,N,03315.3000,E,,,010407,,*18;G-SENSOR:+0.00,+0.00;INFO:浙AR527W;STATUS:00000000000;SPEED:057.33;PASSENGER:03ABC000008100001010000110002;

注:

- 1. 各个字段以字段名和冒号开始,以分号结束。
- 2. 每个字段不是必须存在,并且各个字段的顺序不是固定的,可能会变化,所以解码时建议按照关键字查找的方法来获取各个字段的内容。
- 3. 所有字段都采用 UTF-8 编码格式。
- 2) 长度和实际接收到的信息一致