Acelerómetro



- La micro:bit puede detectar distintos tipos de gestos mediante el acelerómetro:
 - Si es agitada
 - Si es inclinada hacia delante o detrás
 - Si es inclinada hacia la izq. o la drcha.
 - Si sube o baja
 - Si está en caída libre
 - Si se golpea con distintas



Simulador y acelerómetro



- De igual manera, cuando usamos bloques relacionados con el acelerómetro nos aparece, por ejemplo, un botón que simula la agitación (shake).
- Otra forma de agitar la micro:bit es pasar sobre ella el ratón rápidamente de un lado a otro.

