

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação deste equipamento bota, luva, olhos de proteção, protetor auricular, cinto e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

TRANSPORTE

- Verifique se o equipamento encontra-se desligado.
- Evite expor o equipamento à chuvas.
- Certifique-se de que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo. Evite que se movimente durante o percurso.



Avenida Juca Sampaio, 19 - Barro Duro - Maceió - Alagoas
(82) 3328-6620 contato@vertical-al.com.br
www.vertical-al.com.br



VERTICAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



FERRAMENTAS ELETRICAS



APLICAÇÃO

SERRA MÁRMORE – Máquina de alta rotação e disco pequeno para corte de concreto, tijolos, azulejo e alvenaria em geral – é justamente sua alta rotação que a permite cortar materiais de construção.

SERRA CIRCULAR - Máquina de menor rotação e disco grande para corte de MDF, madeiras e alguns metais.

FURADEIRA – Máquina para execução de furos em pequenas quantidades e diâmetros menores.

ESMERILHADEIRA ANGULAR - É utilizada para fazer trabalhos de desbalde, corte, aparar, etc. Ela é uma ferramenta elétrica portátil utilizada para trabalhos com materiais de construção ou com materiais de forte impacto como alumínio, ferro, metais, etc.

LIXADEIRA ANGULAR – É utilizada para trabalhos de desbaste e acabamento em madeiras.

POLICORTE – Máquina de pequeno ou médio porte, utilizada sempre com as duas mãos e precisa de equipamentos de proteção obrigatórios. O seu uso é estendido para perfis de metal ou estruturas metálicas de construções. Também é utilizada para desbaste de ferro de solda e superfícies oxidadas.

DADOS TÉCNICOS

EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	POTÊNCIA(W)	PESO(KG)
SERRA MÁRMORE	4"	1270	3
SERRA CIRCULAR	7"	1400	3.5
FURADEIRA	AÇO 13MM MADEIRA 25MM ALVENARIA 13MM	650	1.8
ESMERILHADEIRA ANGULAR	4" / 7"	1400/2200	2.5 / 4.2
LIXADEIRA ANGULAR	7"	2200	4.8
POLICORTE	14"	2CV	30

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

MANUSEIO

- Utilize o equipamento dimensionando-o corretamente de acordo com a atividade à ser executada.
- Nunca faça o movimento de alavanca com a ferramenta (broca, ponteiro ou talhadeira) ao utilizar a máquina. Isso pode danificar o acessório.
- Mantenha a área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Áreas de trabalho desorganizadas e escuras são propensas a acidentes.
- Não opere a ferramenta elétrica em ambientes com perigo de explosão, como próximo a líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas produzem faíscas, as quais podem inflamar a poeira ou gases.
- Os plugues das ferramentas elétricas devem corresponder com as tomadas. Jamais modifique o plugue. Não use um plugue adaptador para ferramentas elétricas aterradas. Plugues sem modificação e tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.
- Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições molhadas. O risco de choque elétrico aumenta se entrar água na ferramenta elétrica.
- Não mal-use o fio. Jamais use o fio para carregar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o fio longe do calor, óleo, arestas cortantes ou peças rotativas. Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- Ao utilizar a ferramenta elétrica ao ar livre, utilize um fio de extensão próprio para o uso ao ar livre. O uso de um fio de extensão próprio para ar livre reduz o risco de choque elétrico.
- Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica apropriada para o seu trabalho. A ferramenta elétrica apropriada fará um trabalho melhor e mais seguro na eficiência para a qual foi projetada.

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

- Para operar este tipo de equipamento, conecte o plugue elétrico à uma tomada ou extensão adequada e aperte o gatilho de acionamento.
- Para desligar, solte o gatilho e retire o plugue da tomada.