

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação deste equipamento bota, luva, olhos de proteção, protetor auricular, cinto e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento



VERTICAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



TORRE DE ILUMINAÇÃO



VERTICAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Avenida Juca Sampaio, 19 - Barro Duro - Maceió - Alagoas
(82) 3328-6620 contato@vertical-al.com.br
www.vertical-al.com.br



APLICAÇÃO

Maior iluminação para o seu canteiro de obras, eventos noturnos (sociais e esportivos), concessionárias de rodovias (serviços de manutenção, obras), siderúrgicas, refinarias, usinas de cana, etc. Equipada com mastro vertical

MANUSEIO

- Não toque as mãos nas superfícies quentes, como silenciadores e extensão do corpo do motor.
- Estacione a torre de iluminação em um local plano.
- Fixe as patolas estabilizadoras e nivele o equipamento.
- Regule a angulação dos holofotes.
- Nunca ligue ou desligue todos os holofotes de uma vez. Acione-os um a um pausadamente.
- Direcione o mastro para a direção desejada

TRANSPORTE

- Utilizar cintas, cordas ou correntes apropriadas com o peso do equipamento, evitando acidentes por mau dimensionamento.
- Içar sempre pelas alças destinadas para o içamento.
- Sempre centralizar as cintas de içamento para evitar o desbalanceio do equipamento.
- O mastro deve estar recolhido durante o transporte.
- Os holofotes bem presos, evitando a sua quebra.
- Em cima do caminhão, centralizar o equipamento, mantê-lo engrenado e amarra-lo, evitando assim que o mesmo se desloque no caminho.

TORRE DE ILUMINAÇÃO

DADOS TÉCNICOS

PESO	970 KG
ALTURA DO MASTRO	8 M
DIMENSÕES (LxCxH – mm)	2400 x 1420 x 2480
ÁREA DE ILUMINAÇÃO	3.800 m ² /H
HOLOFOTES	4 x 1.000 W
CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL	75L
CONSUMO COMBUSTÍVEL	3,4 L/H
GERADOR DE ENERGIA	9 KVA
COMBUSTÍVEL	DIESEL

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

- Verifique o nível do óleo do motor. Retire a vareta de medição de óleo.
- Verifique o nível de combustível, observando o visor no painel da máquina.
- Girar a chave de contato.
- Dar a partida através da chave de ignição.
- Deixar o motor aquecer por +/- 3 minutos.
- Ligar os holofotes
- Para desligamento, desative um disjuntor de cada vez para apagar os holofotes e desligue o motor.