

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação deste equipamento: bota, luva, olhos de proteção, protetor auricular, cinto e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento



VERTICAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



COMPACTADOR DE PLACA



VERTICAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Avenida Juca Sampaio, 19 - Barro Duro - Maceió - Alagoas
(82) 3328-6620 contato@vertical-al.com.br
www.vertical-al.com.br



APLICAÇÃO

Equipamento para assentamento de material de aterro por vibração, ideal para solos granulares (areia, saibro, e cascalho), concreto úmido, brita, asfalto e pavimentos intertravados de concreto.

MANUSEIO

- Guie a placa pelo cabo de manobra, deixando-a trabalhar sozinha, sem aplicar nenhuma força extra ao movimento.
- É sugerido de 3 à 4 passadas da máquina no material à ser compactado para um resultado ideal.
- Atente-se ao nível de água do solo para a coesão maior do terreno.
- Não romper o lacre e alterar a rotação do motor, isso pode danificar os componentes internos do equipamento.
- Não inclinar o equipamento numa posição superior à 15 graus.

TRANSPORTE

- Verifique a fixação do equipamento no veículo de transporte.
- Evite a inclinação do equipamento superior à 15 graus
- Respeite o limite de peso e dimensões dos veículos de transporte.
- Evite expor o equipamento às chuvas.

COMPACTADOR DE PLACA

DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS	CF-2 (UNIDIRECIONAL)	CR3 (REVERSÍVEL)	CR5 (REVERSÍVEL)
PESO	80KG	209KG	295KG
DIMENSOES DA BASE LXC(CM)	34 X 55	50 X 75	50 X 89
CAPACIDADE DO TANQUE(COMBUSTÃO)	3,6L	6L	6,6L
CONSUMO COMBUSTÍVEL(COMBUSTÃO)	1,5 LxH	1,5 LxH	1,8 LxH
VELOCIDADE DE AVANÇO	25 M/MIN	22 M/MIN	25 M/MIN
PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO	ATÉ 30CM	ATÉ 40CM	ATÉ 50CM
ÁREA DE COMPACTAÇÃO	ATÉ 660 M2/H	ATÉ 900 M2/H	ATÉ 1200 M2/H

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

Acionamento Elétrico

Os equipamentos com motores eletricos são fornecidas nas tensões de 220v (monofásica) ou 380v (trifásica) . Antes de ligar o equipamento, conecte o cabo de aterramento à malha existente na obra. Posteriormente, faça a conexão elétrica.

Combustão

- Verifique o nível de combustível do motor, coloque a chave liga/desliga na posição "on", coloque a alavanca do acelerador no meio, acione o afogador e abra o registro do combustível.
- Puxar punho de arranque da partida do motor.
- Retomar a alavanca do afogador para a posição original depois de acionado o motor.
- Parar operação: reduza a velocidade para o mínimo, para o motor funcionar em marcha lenta, feche a válvula de combustível, deixe o motor desligar e mova o botão liga/desliga para a posição "off".