

EC2x&EG2x&EG9x&EM05 系列

QSIMCFG AT 命令手册

LTE Standard 产品

版本：1.0

日期：2026-05-06

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-04-23	Logan Gan	文档创建
1.0	2026-05-06	Logan Gan	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块.....	6
2 AT 命令详解	7
2.1. AT 命令说明	7
2.1.1. 定义	7
2.1.2. AT 命令语句.....	7
2.2. AT 示例声明	8
2.3. AT 命令详解	8
2.3.1. AT+QSIMCFG 查询 SIM 卡配置.....	8
2.3.1.1. AT+QSIMCFG="disable_physim" 启用/禁用 (U) SIM 卡	8
2.3.1.2. AT+QSIMCFG="app_type" 查询 SIM 卡的应用类型.....	9
2.3.1.3. AT+QSIMCFG="atr" 查询 SIM 卡的复位应答 (ATR)	10
2.3.1.4. AT+QSIMCFG="eid" 查询 M2M eSIM 的 EID	11
2.3.1.5. AT+QSIMCFG="disable_profile" 打开或关闭 eSIM 配置文件禁用的 URC 上报.....	11
2.3.1.6. AT+QSIMCFG="slot_status" 查询当前卡槽的状态	12
2.3.1.7. AT+QSIMCFG="esim_svn" 查询 eSIM SGP 版本号	13
3 附录 术语缩写.....	15

表格索引

表 1: 适用模块 6

表 2: AT 命令类型 7

表 3: 参考文档 15

表 4: 术语缩写 15

1 引言

本文档介绍适用移远通信 LTE Standard EC2x、EG2x、EG9x 和 EM05 系列模块的 **AT+QSIMCFG** 命令。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x	EC20-CE
	EC21 系列
	EC25 系列
EG2x	EG21-G
	EG25-G
	EG21-GL
	EG25-GL
EG9x	EG91 系列
	EG95 系列
-	EM05 系列

备注

本文档中介绍的命令仅适用于包含 R07（例如 EG91NAXGAR07A03M1G）或 R08（例如 EC20CEFAGR08A03M4G）字段的模块软件版本。

2 AT 命令详解

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，设置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入 **<CR>** 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为 **<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 **<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 2：AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。AT 命令示例中存在的 URL、域名、IP 地址、用户名/账号以及密码等（若有），仅为示意以供说明之用；实际使用时须根据实际情况进行修改。

2.3. AT 命令详解

2.3.1. AT+QSIMCFG 查询 SIM 卡配置

AT+QSIMCFG 查询 SIM 卡配置	
测试命令 AT+QSIMCFG=?	响应 +QSIMCFG: "disable_physim",(支持的<SIM1_enable>列表),(支持的<SIM2_enable>列表) +QSIMCFG: "app_type" +QSIMCFG: "atr" +QSIMCFG: "eid",<eid> +QSIMCFG: "disable_profile",(支持的<value>列表) +QSIMCFG: "slot_status",(支持的<mode>列表) +QSIMCFG: "esim_svn",<svn> OK 或者 ERROR
最大响应时间	-
特性说明	-

2.3.1.1. AT+QSIMCFG="disable_physim" 启用/禁用（U）SIM 卡

AT+QSIMCFG="disable_physim" 启用/禁用（U）SIM 卡	
设置命令 AT+QSIMCFG="disable_physim" [,<SIM1_enable>,<SIM2_enable>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSIMCFG: "disable_physim",<SIM1_enable>,<SIM2_enable> OK

	若指定可选参数，则启用或禁用（U）SIM 卡： OK 若有任何错误： ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令在模块重启后生效。 参数配置自动保存。

参数

<SIM1_enable>	整型。启用或禁用（U）SIM 卡 1。 <u>0</u> 启用 1 禁用
<SIM2_enable>	整型。启用或禁用（U）SIM 卡 2。 <u>0</u> 启用 1 禁用

示例

```
AT+QSIMCFG="disable_physim",1,0
OK
AT+QSIMCFG="disable_physim"
+QSIMCFG: "disable_physim",1,0
OK
```

2.3.1.2. AT+QSIMCFG="app_type" 查询 SIM 卡的应用类型

AT+QSIMCFG="app_type" 查询 SIM 卡的应用类型	
设置命令 AT+QSIMCFG="app_type"	响应 +QSIMCFG: "app_type",<type> OK 或者 ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效。

参数

<type>	整型。应用类型。
0	无应用类型
1	SIM 应用
2	RUIM 应用
3	USIM 应用
4	CSIM 应用
5	未知应用类型

示例

```
AT+QSIMCFG="app_type"  
+QSIMCFG: "app_type",3  
  
OK
```

2.3.1.3. AT+QSIMCFG="atr" 查询 SIM 卡的复位应答（ATR）

AT+QSIMCFG="atr" 查询 SIM 卡的复位应答（ATR）	
设置命令 AT+QSIMCFG="atr"	响应 +QSIMCFG: "atr",<ATR> OK 或者 ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效。

参数

<ATR>	不带引号的十六进制字符串类型。SIM 卡的复位应答（ATR）。
-------	---------------------------------

示例

```
AT+QSIMCFG="atr"  
+QSIMCFG: "atr",3b9e94801fc78031e073fe211366425454423031db  
  
OK
```

2.3.1.4. AT+QSIMCFG="eid" 查询 M2M eSIM 的 EID

AT+QSIMCFG="eid" 查询 M2M eSIM 的 EID	
设置命令 AT+QSIMCFG="eid"	响应 +QSIMCFG: "eid",<eid> OK 或者 ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效。

参数

<eid>	十六进制字符串类型。EID。
-------	----------------

示例

```
AT+QSIMCFG="eid"
+QSIMCFG: "eid","89049032000001000000174158351993"
OK
```

2.3.1.5. AT+QSIMCFG="disable_profile" 打开或关闭 eSIM 配置文件禁用的 URC 上报

该命令用于打开或关闭 eSIM 配置文件禁用的 URC（+CPIN: DISABLE PROFILE）的上报。

AT+QSIMCFG="disable_profile" 打开或关闭 eSIM 配置文件禁用的 URC 上报	
设置命令 AT+QSIMCFG="disable_profile",<value>	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QSIMCFG: "disable_profile",<value> OK 若指定可选参数，则打开或关闭 eSIM 配置文件禁用的 URC 上报： OK 若有任何错误：

	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效。 参数配置不保存。

参数

<value>	整型。打开或关闭 eSIM 配置文件禁用的 URC 上报。
0	关闭
1	打开

示例

```
AT+QSIMCFG="disable_profile",1 //打开 eSIM 配置文件禁用的 URC 上报。
OK
AT+QSIMCFG="disable_profile"
+QSIMCFG: "disable_profile",1

OK
AT+QESIM="disable","89320420000111550913" //禁用 eSIM 配置文件。
+QESIM:"disable",0

OK
+CPIN: DISABLE PROFILE //上报 URC。
```

备注

AT+QESIM="disable"命令详情请参考文档[2]。

2.3.1.6. AT+QSIMCFG="slot_status" 查询当前卡槽的状态

AT+QSIMCFG="slot_status" 查询当前卡槽的状态

设置命令	响应
AT+QSIMCFG="slot_status",<mode>	+QSIMCFG: "slot_status",<slot1_state>,<slot1_card_status>,<slot2_state>,<slot2_card_status>
	OK 或者

	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效。

参数

<mode>	整型。操作。 1 查询卡槽状态 2 保留（暂不支持） 3 保留（暂不支持）
<slot1_state>	整型。SIM 卡卡槽 1 的状态。 0 未激活 1 激活
<slot1_card_status>	整型。卡槽 1 中 SIM 卡的状态。 0 未知 1 不存在 2 存在
<slot2_state>	整型。SIM 卡卡槽 2 的状态。 0 未激活 1 激活
<slot2_card_status>	整型。卡槽 2 中 SIM 卡的状态。 0 未知 1 不存在 2 存在

示例

```
AT+QSIMCFG="slot_status",1
+QSIMCFG: "slot_status",1,2,0,2
OK
```

2.3.1.7. AT+QSIMCFG="esim_svn" 查询 eSIM SGP 版本号

AT+QSIMCFG="esim_svn" 查询 eSIM SGP 版本号	
设置命令 AT+QSIMCFG="esim_svn"	响应 +QSIMCFG: "esim_svn",<svn> OK 或者

	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效。

参数

<svn>	字符串类型。SGP 版本号。
-------	----------------

备注

此命令仅在通过 **AT+CCHO** 打开逻辑通道后才生效。该命令详情请参考[文档\[1\]](#)。

示例

```

AT+CCHO="a0000005591010ffffffff8900000100" //开启逻辑通道 1。
+CCHO: 1

OK
AT+QSIMCFG="esim_svn" //查询 eSIM SGP 版本号。
+QSIMCFG: "esim_svn","SGP.22 v2.2.2"

OK
    
```

3 附录 术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC2x&EG2x&EG9x&EM05_Series_AT_Commands_Manual
[2] Quectel_EC2x&EG2x&EG9x&EM05 系列_eSIM_LPA&IPA_应用指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ATR	Answer To Reset	复位应答
CSIM	CDMA Subscriber Identity Module	CDMA 用户识别模块
EID	Embedded Identity Document	eSIM 芯片唯一标识号
RUIM	Removable User Identity Module	可移动用户身份模块
SIM	Subscriber Identity Module	用户身份识别模块
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
USIM	Universal Subscriber Identity Module	通用用户标识模块