建築物下洗預處理程式(BPIPPRM)操作手册

2022/12/22 版本

建築物下洗預處理程式(BPIPPRM)操作手册

建築物下洗處理程式(Building Profile Input Program for PRIME, BPIPPRM)為美國環保署所提供之煙流下洗預處理程式,可用於判斷建築物是否會對煙囪造成下洗作用,其執行結果可直接輸入於 AERMOD 的程序控制檔案(AERMOD.inp)中,以利AERMOD 進行建築物下洗模擬。執行 BPIPPRM 需要使用二檔案如圖 1,其中包括BPIP.INP 及 Bpipprm.exe。



圖 1 BPIPPRM 建築物下洗處理程式所需之檔案

1. 輸入檔(BPIP.INP)介紹

BPIP.INP 為建築物下洗處理程式 BPIPPRM 之輸入設定檔,其格式如**圖 1-1** 所示,詳細說明如下:

第1行:模擬案例標題名稱,可自行修改。

第2行:須選用"P"模式,無須修改。

第3行:設定單位轉換係數為公尺, 無須修改。

第 4 行:"UTMY"代表使用 TW97-二度分帶座標,0.00 代表北方為 0 夾角,無 須修改。

第5行:評估之棟建築物總數,本範例中設為2棟,請依照實際狀況修正。

第6行:第一棟建築物名稱,第一棟建築物總樓層數(本範例中僅設1層),第 一棟建築物地程高(m),請依照實際狀況修正。

第7行:第一棟建築物第一層之邊(角)數(本範例中取4個角),第一樓層頂離地高度(m)。

第 8-11 行:第一棟建築物第一層各(角)點之座標(TW97-E, TW97-N)(單位公尺), 各角點座標點必須依順時針或逆時針順序輸入,請依照實際狀況修正。

- 第12行:第二棟建築物名稱,第二棟建築物總樓層數(本範例中僅設1層),第二棟建築物地程高(m),請依照實際狀況修正。
- 第 13 行:第二棟建築物第一層之邊(角)數(本範例中取 4 個角),第一樓層頂離 地高度(m)。
- 第 14-17: 第二棟建築物第一層各(角)點座標(TW97-E, TW97-N)(單位公尺),請依照實際狀況修正。
- 第18行:評估之煙囪總數(本範例中設為2支),請依照實際狀況修正輸入。
- 第 19-20 行:各煙囪代碼(名稱),煙囪的地程高(m),煙囪的高度(m),煙囪 x 座標(TW97-E),煙囪 y 座標(TW97-N),請依照實際狀況修正。

```
案例標題名稱
AERMOO選用"p"模式
使用轉換係數為公尺
必須使用"UTMY"(代表使用UTM座標),0.00代表北方
2022 TW AQMC test case
METERS' 1.0
                                                          察物名稱,第一棟總樓層數 ,第一棟建築物地和
築物邊數,第一樓層離地高度(m)
票(四個座標點必須依順時針或逆時針順序輸入)
BLD1' 1 13.0
4 30.0
            2502050
2502050
 181930
 181970
                                                第四點屋標
第二棟建築物名稱,第二棟總樓層數 ,第
第二棟建築物邊數 ,第二樓層離地高度(m)
 181970
            2502090
'BLD2' 1 13.0
                                                                                               二棟建築物地程高(m)
4 30
                                                    ·怀廷宗代及教、另一傳資雕也同及(單)
點座標(四個座標點必須依順時針或逆時針順序輸入)
點座標
點座標
點座標
 181830
            2502090
            2502050 2502050
 181830
                                               <sup>系二部座代</sup>
第四點座標
輸入的煙囪總數
第一隻煙囪代碼 ,煙囪的地程高(m) ,煙囪的高度(m) ,煙囪×座標 ,煙囪y座標
第一隻煙囪代碼 ,煙囪的地程高(m) ,煙囪的高度(m) ,煙囪×座標 ,煙囪y座標
 181870
            2502090
                   9.0 181950
                                   2502000
                                  2502000
 'P002'
           12.0 9.0 181850
```

圖 1-1 BPIPPRM 程式範例輸入檔(BPIP.inp)之格式說明

2. BPIPPRM 程式執行步驟

將完成編修之輸入檔(BPIP.inp)儲存,並雙擊 Bpipprm.exe,其後螢幕會要求輸入 input 檔名(UNIT 10),請輸入 BPIP.inp(圖 2-1)後按"Enter"(第一步驟),其次螢幕會再要求輸入 output 檔名(UNIT 12),請輸入 BPIP.OUT 名稱(圖 2-2)後並按"Enter"(第二步驟),最後螢幕會再要求輸 summary 檔名(UNIT 14),請輸入 BPIP.SUM 名稱(圖 2-3)後按"Enter"(第三步驟),程式即可完成執行。程式結束後可於資料夾中(圖 2-4)發現兩個新的檔案:輸出檔(BPIP.OUT)及摘要檔(BPIP.SUM)。其中輸出檔(BPIP.OUT)輸出的資料(紅框部分)(圖 2-5)可直接 copy 到 AERMOD 的程序控制檔案 (AERMOD.inp)中完成煙流下洗之參數設定,後再由 AERMOD 進行建築物下洗模擬。



圖 2-1 執行 BPIPPRM 程式之第一步驟(輸入 BPIP.INP)




圖 2-2 執行 BPIPPRM 程式之第二步驟(輸入 BPIP.OUT)

```
### CAUMENTUNG(Deskdopt)O4downwishSpipprm.exe
File name missing or blank - please enter file name
NINIT 107 PEPL.NP
File name missing or blank - please enter file name
NINIT 127 PEPL.OUT
File name missing or blank - please enter file name
NNIT 147 PEPL.SUM
```

圖 2-3 執行 BPIPPRM 程式之第三步驟(輸入 BPIP.SUM)



圖 2-4 BPIPPRM 程式之輸出檔案示意圖




圖 2-5 BPIPPRM 輸出檔(BPIP.OUT)內容

(紅框部分可直接 copy 到 AERMOD 的程序控制檔案(AERMOD.inp)中完成煙流下洗之參數設定)