

Manual do Produto - ChargeGrid EV ChargeOps

GoodWe Brasil - Documentação Técnica - Versão 2.3 (2026)

1. Visão geral do sistema

O ChargeGrid EV ChargeOps é a plataforma de gestão de eletropostos comerciais da GoodWe, projetada para orquestrar múltiplos pontos de recarga simultaneamente. O sistema padrão de referência opera com 5 carregadores por estação, com capacidade contratada de 96 kW e suporte a Smart Charging dinâmico.

2. Especificações técnicas dos carregadores

Cada carregador ChargeGrid suporta os protocolos OCPP 1.6J e OCPP 2.0.1 para comunicação com o sistema de gestão central. A potência máxima por carregador é de 22 kW em corrente alternada (AC) ou 60 kW em corrente contínua (DC), dependendo do modelo instalado. O tempo médio de resposta a comandos remotos (iniciar/parar sessão) é de até 3 segundos em condições normais de rede.

3. Smart Charging

O módulo de Smart Charging ajusta dinamicamente a potência entregue a cada carregador com base na demanda total da estação e na capacidade contratada. Quando o consumo agregado ultrapassa 90% da capacidade contratada, o sistema reduz automaticamente a potência de carregadores em sessões de menor prioridade para evitar sobrecarga e cobrança de multa por ultrapassagem de demanda junto à concessionária de energia.

4. Diagnóstico de falhas

Falhas de comunicação OCPP são o tipo de falha mais comum reportado pelos carregadores ChargeGrid. Quando um carregador perde a comunicação com o sistema central por mais de 60 segundos, ele é automaticamente marcado como 'falha de comunicação OCPP' no painel do operador. O operador deve verificar a conectividade de rede (Wi-Fi ou 4G, dependendo do modelo) e, caso a falha persista, abrir chamado técnico -- a reinicialização do módulo de comunicação deve ser feita apenas por um técnico habilitado, não pelo operador da estação.

5. Manutenção preventiva

A manutenção preventiva dos carregadores ChargeGrid deve ser realizada a cada 6 meses ou 5.000 sessões de carregamento, o que ocorrer primeiro. Durante a manutenção, o carregador é colocado no status 'manutenção preventiva' e fica indisponível para novas sessões. A manutenção inclui inspeção do cabo de carregamento, calibração do medidor de energia e atualização de firmware.