

K1812.03.21.00SH

鞍座上滑板调整说明：（必须斗杆处于水平位置）

Разъяснение регулирования верхней роликовой доски седла: (обязательно сделать рукоять ковша находиться на горизонтальности)

- 1)、松开上部螺钉件9;
- 1) Развинчивать верхний винт деталь 9;
- 2)、紧固件50将鞍座慢慢抬起，使其与推压轴完全分离，并保证鞍座上滑板与斗杆上盖板平齐;
- 2) Крепежное изделие 50 медленно поднимает седло, сделает его полностью отделиться от напорного вала, и обеспечить то, что верхняя роликовая доска седла и верхняя перекрышка рукояти ковша были параллельными;
- 3)、旋转螺钉件11顶紧滑板的上部，直到滑板与斗杆上部完全接触;
- 3) Вращательный винт деталь 11 поджимает верхнюю часть роликовой доски до того, как роликовая доска полностью контактируется с верхней частью рукояти ковша;
- 4)、测量滑板与鞍座顶部的间隙，此值减去3即需加入垫片的厚度;
- 4) Измерить интервал между роликовой доской и вершиной седла, данная величина вычитает 3, то получить толщину нужной добавленной прокладки;
- 5)、插入正确厚度的垫片;
- 5) Вставить прокладку с правильной толщиной;
- 6)、按要求的力矩拧紧件9和件11，并用铁丝固定件11;
- 6) Взвинчивать деталь 9 и деталь 11 по требуемому моменту силы, и скреплять деталь 11 железной проволокой;
- 7)、慢慢放下鞍座;
- 7) Медленно опускать седло;
- 8)、当间隙超过6时需要重新调整，当不垫垫片的间隙超过9时需更换滑板。
- 8) Когда интервал превышает 6, нужно снова регулировать, когда интервал не с прокладкой превышает 9, то нужно заменять роликовую доску.

侧滑板调整说明：（必须在鞍座上滑板调整后进行）

Разъяснение регулирования боковой роликовой доски: (обязательно проводить после регулирования роликовой доски на седле)

- 1)、松开侧面螺钉件9,退回靠上的两个螺钉与鞍座板平齐;
- 1) Развинчивать боковой винт деталь 9, 2 винта, которые возвращаются и находятся наверху, и доска седла были параллельными;
- 2)、旋转件11使之顶紧侧滑板，直到滑板与止动块或斗杆的侧面接触；（注：所有螺钉同时旋转保证滑板与斗杆侧面平行）
- 2) Деталь вращения 11 сделает его поджимать боковую роликовую доску до того, как роликовая доска контактируется со стопорной колодкой или боковой стороной рукояти ковша; (примечание: все винты одновременно вращаются, чтобы обеспечить то, что роликовая доска и боковая сторона рукояти ковша были параллельными)
- 3)、测量滑板与鞍座板面的距离和滑板与斗杆侧面的距离;
- 3) Измерить расстояние от роликовой доски до поверхности доски седла и расстояние от роликовой доски до боковой стороной рукояти ковша;
- 4)、将以上两距离值相加减去3，此值为垫片的厚度;
- 4) Суммировать величину вышеуказанного 2 расстояния, потом вычитает 3, полученная величина составляет толщину прокладки;
- 5)、放入垫片;
- 5) Вставить прокладку;
- 6)、按要求的力矩拧紧件9和11，并用铁丝锁紧件11;
- 6) Взвинчивать деталь 9 и деталь 11 по требуемому моменту силы, и законтривать деталь 11 железной проволокой;
- 7)、当间隙超过6时需要重新调整，当不垫垫片的间隙超过9时需更换滑板。
- 7) Когда интервал превышает 6, нужно снова регулировать, когда интервал не с прокладкой превышает 9, то нужно заменять роликовую доску.

					推压轴装置	K1812.03.21.00SH				
Отметка	Кол-во	Номер документа		Подпись	Дата	Установка первого редукторного вала Установка напорного вала	重量 Вес		比例 Масштаб	1:20
Прокетировщик			Технологическая проверка							
Контроль						通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000	共5张		Всего5листа	第5张 Лист5
Главный проектировщик										
Проверил		Проверка стандартов							太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань	
Директор института		Дата								