

HS00'06'8E8LX	标记	处数	文件号	签字	日期

润滑点	分配器	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	备注	润滑点	分配器	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	位置
1	DM54-100	前回转立柱轴承	5ml/15min	3.5ml/25min	回转平台干油	47	DM62-100	左侧斗杆上平面	10ml/15min	8ml/20min	起重臂黑油
2		后回转立柱轴承	5ml/15min	3.5ml/25min		48		左侧斗杆上平面	10ml/15min	8ml/20min	
71		起重臂履带销	手动每周注油一次	手动每周注油一次		49		左侧斗杆外侧面	10ml/15min	8ml/20min	
72		起重臂履带销	手动每周注油一次	手动每周注油一次		50		左侧斗杆外侧面	10ml/15min	8ml/20min	
3	DM54-100	提升机构销支座	手动每二天注油一次	手动每周注油一次	左履带架干油	51	DM62-100	右侧斗杆上平面	10ml/15min	8ml/20min	
4		中央驱动轴	5ml/15min	5ml/25min		52		右侧斗杆上平面	10ml/15min	8ml/20min	
5		中央驱动轴	5ml/15min	5ml/25min		53		右侧斗杆外侧面	10ml/15min	8ml/20min	
6		减速机	5ml/15min	5ml/25min		54		右侧斗杆外侧面	10ml/15min	8ml/20min	
7	DM62-100	驱动销轴	10ml/10min	5ml/45min	右履带架干油	TL1	DM62-100	左侧液压小齿轮	10ml/15min	8ml/20min	
8		张紧销轴	10ml/10min	5ml/45min		TL2		左侧液压小齿轮	10ml/15min	8ml/20min	
9		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		TR1	DM62-100	右侧液压小齿轮	10ml/15min	8ml/20min	
10		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		TR2		右侧液压小齿轮	10ml/15min	8ml/20min	
11	DM54-100	支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		55	DM62-100	前回转支垫左上	10ml/15min	8ml/20min	
12		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		56		前回转支垫左下	10ml/15min	8ml/20min	
13		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		57		左前侧环轨及销轴	10ml/15min	8ml/20min	
14		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		58		备用			
15	DM54-100	支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		59	DM62-100	前回转支垫右上	10ml/15min	8ml/20min	
16		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		60		前回转支垫右下	10ml/15min	8ml/20min	
JL1		后导向轮	5ml/10min	2.5ml/45min		61		右前侧环轨及销轴	10ml/15min	8ml/20min	
JL2		驱动销轴	5ml/10min	2.5ml/45min		62	DM62-100	备用			
JL3	DM54-100	驱动销轴	5ml/10min	2.5ml/45min		63		后回转支垫左上	10ml/15min	8ml/20min	
JL4		备用				64		后回转支垫左下	10ml/15min	8ml/20min	
17		驱动销轴	10ml/10min	5ml/45min		65		左后侧环轨及销轴	10ml/15min	8ml/20min	
18		张紧销轴	10ml/10min	5ml/45min		66	DM62-100	备用			
19	DM54-100	支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		67		后回转支垫右上	10ml/15min	8ml/20min	
20		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		68		后回转支垫右下	10ml/15min	8ml/20min	
21		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		69		右后侧环轨及销轴	10ml/15min	8ml/20min	
22		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min		70		备用			
23	DM54-100	支垫	5ml/10min	2.5ml/45min							
24		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min							
25		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min							
26		支垫	5ml/10min	2.5ml/45min							
JR1	DM54-100	后导向轮	5ml/10min	2.5ml/45min							
JR2		驱动销轴	5ml/10min	2.5ml/45min							
JR3		驱动销轴	5ml/10min	2.5ml/45min							
JR4		备用									
27	DM54-100	右液压轴销套	10ml/15min	8ml/25min							
28		右液压轴销套	10ml/15min	8ml/25min							
29		右液压轴销套	10ml/15min	8ml/25min							
		备用									
30	DM54-100	右鼓座销套外侧	10ml/15min								
31		右鼓座销套中部	10ml/15min								
32		右鼓座销套内侧	10ml/15min								
		备用									
33	DM54-100	左液压轴销套	10ml/15min	8ml/25min							
34		左液压轴销套	10ml/15min	8ml/25min							
35		左液压轴销套	10ml/15min	8ml/25min							
		备用									
36	DM54-100	左鼓座销套外侧	10ml/15min	8ml/25min							
37		左鼓座销套中部	10ml/15min	8ml/25min							
38		左鼓座销套内侧	10ml/15min	8ml/25min							
		备用									
39	DM54-100	右滑垫轴承	5ml/15min	2.5ml/25min							
40		右平衡销	2.5ml/15min	1.5ml/25min							
41		右摆眼销	2.5ml/15min	1.5ml/25min							
42		右摆眼销	2.5ml/15min	1.5ml/25min							
43	DM54-100	左滑垫轴承	5ml/15min	2.5ml/25min							
44		左平衡销	2.5ml/15min	1.5ml/25min							
45		左摆眼销	2.5ml/15min	1.5ml/25min							
46		左摆眼销	2.5ml/15min	1.5ml/25min							

技术要求

- 本图所示为WK35集中润滑系统原理图。图示数字编号为润滑点代号。各部件图中润滑点代号与本图一致。
- 本图所列表格中试运行期/运行期给油量及给油周期供用户使用参考。给油量大小可通过分配器调节；给油周期通过电气程序进行设置和修改。
- 图示DM54-100分配器出油量可调节范围1.2-5ml/行程,可调高度29mm,旋转调节螺钉一圈油量变化0.163ml；图示DM62-100分配器出油量调节范围2.9-13ml/行程,调节高度25mm,旋转调节螺钉一圈出油量变化0.64ml。
- 在试车运行前必须将所有润滑点及连接管路中注满相应润滑脂/油；在回转大齿圈及辊盘处均均匀喷注黑油。使大齿圈、回转小齿轮、辊盘表面均匀附着油膜。
- 在电铲长距离转移时须手动强制给下车履带架各润滑点注油,1次/3min。

Пункт смазки	Распределительное устройство	Поскольку по местонахождению детали смазочной системы (главной роликовой ветви) распределительный подшипник имеет различия для записи	Рекомендуемый объем добавления масла при газовой смазке или при добавлении масла п/п	Рекомендуемый объем добавления масла при газовой смазке или при добавлении масла п/п	резерв	Пункт смазки	Распределительное устройство	Поскольку по местонахождению детали смазочной системы (главной роликовой ветви) распределительный подшипник имеет различия для записи	Рекомендуемый объем добавления масла при газовой смазке или при добавлении масла п/п	Рекомендуемый объем добавления масла при газовой смазке или при добавлении масла п/п	резерв
1	DM54-100	Правый роликовой ветви подшипник	5ml/15min	3.5ml/25min	Сосредоточенная платформа	47	DM62-100	Верхняя поверхность ролика колеса с левой стороны	10ml/15min	8ml/20min	Черное масло ступицы
2		Левый роликовой ветви подшипник	5ml/15min	3.5ml/25min		48		Верхняя поверхность ролика колеса с правой стороны	10ml/15min	8ml/20min	
71		для записи	5ml/15min	3.5ml/25min		49		Внешняя поверхность ролика колеса с левой стороны	10ml/15min	8ml/20min	
72		для записи	5ml/15min	3.5ml/25min		50		Внешняя поверхность ролика колеса с правой стороны	10ml/15min	8ml/20min	
3	DM54-100	Блокная подложка заднего колеса	5ml/15min	3.5ml/25min	Сосредоточенная платформа	51	DM62-100	Внешняя поверхность ролика колеса с левой стороны	10ml/15min	8ml/20min	Черное масло ступицы
4		Центральный вал	5ml/15min	5ml/25min		52		Внешняя поверхность ролика колеса с правой стороны	10ml/15min	8ml/20min	
5		Центральный вал	5ml/15min	5ml/25min		53		Внутренняя поверхность ролика колеса с правой стороны	10ml/15min	8ml/20min	
6		Сферическая опора	5ml/15min	5ml/25min		54		Внутренняя поверхность ролика колеса с правой стороны	10ml/15min	8ml/20min	
7	DM62-100	Колесная ось привода	10ml/10min	5ml/45min	Сосредоточенная платформа	TL1	DM62-100	Толчковая цапфа левой стороны	10ml/15min	8ml/20min	Черное масло ступицы
8		Направляющая колесная ось	10ml/10min	5ml/45min		TL2		Толчковая цапфа правой стороны	10ml/15min	8ml/20min	
9		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min		TR1		Толчковая цапфа левой стороны	10ml/15min	8ml/20min	
10		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min		TR2		Толчковая цапфа правой стороны	10ml/15min	8ml/20min	
11	DM54-100	Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min	Сосредоточенная платформа	55	DM62-100	Слева сверху передняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	Черное масло ступицы
12		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min		56		Слева снизу передняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
13		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min		57		Справа сверху передняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
14		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min		58		Справа снизу передняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
15	DM54-100	Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min	Сосредоточенная платформа	59	DM62-100	Справа сверху задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	Черное масло ступицы
16		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min		60		Справа снизу задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
JL1		Заднее ведущее колесо	5ml/10min	2.5ml/45min		61		Справа сверху задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
JL2		Колесная насадка привода	5ml/10min	2.5ml/45min		62		Справа снизу задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
JL3	DM54-100	Колесная насадка привода	5ml/10min	2.5ml/45min	Сосредоточенная платформа	63	DM62-100	Слева сверху задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	Черное масло ступицы
JL4		для записи	5ml/10min	2.5ml/45min		64		Слева снизу задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
17		Колесная ось привода	10ml/10min	5ml/45min		65		Справа сверху задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
18		Направляющая колесная ось	10ml/10min	5ml/45min		66		Справа снизу задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
19	DM54-100	Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min	Сосредоточенная платформа	67	DM62-100	Справа сверху передняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	Черное масло ступицы
20		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min		68		Справа сверху задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
21		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min		69		Справа снизу передняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
22		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min		70		Справа снизу задняя роликовая цапфа	10ml/15min	8ml/20min	
23	DM54-100	Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min	Сосредоточенная платформа						
24		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min							
25		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min							
26		Поддержка колеса	5ml/10min	2.5ml/45min							
JR1	DM54-100	Заднее ведущее колесо	5ml/10min	2.5ml/45min	Сосредоточенная платформа						
JR2		Колесная насадка привода	5ml/10min	2.5ml/45min							
JR3		Колесная насадка привода	5ml/10min	2.5ml/45min							
JR4		для записи	5ml/10min	2.5ml/45min							
27	DM54-100	Медный комплект правого точечного вала	10ml/15min	8ml/25min	Сосредоточенная платформа						
28		Медный комплект правого точечного вала	10ml/15min	8ml/25min							
29		Медный комплект правого точечного вала	10ml/15min	8ml/25min							
30		для записи	10ml/15min	8ml/25min							
31	DM54-100	Внешняя поверхность медной цапфы левого диска	10ml/15min	8ml/25min	Сосредоточенная платформа						
32		Центральная часть медной цапфы левого диска	10ml/15min	8ml/25min							
33		Внутренняя поверхность медной цапфы левого диска	10ml/15min	8ml/25min							
34		для записи	10ml/15min	8ml/25min							
35	DM54-100	Медный комплект левого точечного вала	10ml/15min	8ml/25min	Сосредоточенная платформа						
36		Медный комплект левого точечного вала	10ml/15min	8ml/25min							
37		Медный комплект левого точечного вала	10ml/15min	8ml/25min							
38		для записи	10ml/15min	8ml/25min							
39	DM54-100	Внешняя поверхность медной цапфы левого диска	10ml/15min	8ml/25min	Сосредоточенная платформа						
40		Центральная часть медной цапфы левого диска	10ml/15min	8ml/25min							
41		Внутренняя поверхность медной цапфы левого диска	10ml/15min	8ml/25min							
42		для записи	10ml/15min	8ml/25min							
43	DM54-100	Полоски левого ролика	5ml/15min	2.5ml/25min	Сосредоточенная платформа						
44		Полоски левого ролика	2.5ml/15min	1.5ml/25min							
45		Полоски левого ролика	2.5ml/15min	1.5ml/25min							
46		Полоски левого ролика	2.5ml/15min	1.5ml/25min							

Технические требования

- На данном чертеже отображена основная схема системы смазки WK35. Цифровые коды на чертеже являются кодами пунктов смазки, код пункта смазки на чертеже каждой части соответствует информации в данном чертеже.
- Объем добавления масла при пробном цикле работы цикла работы в данных чертежах даны для справки при использовании оборудования клиентом. Объем добавления масла можно регулировать при помощи распределительного устройства; цикл подачи масла устанавливается и регулируется при помощи электропрограммы.
- Выход масла распределителя DM54-100 можно регулировать в пределах 1.2- мл/ход, регулируемая высота 29 мм, при одном повороте регулировочного винта объем масла изменяется на 0.163 мл; выход масла распределителя DM62-100 можно регулировать в пределах 2.9-13 мл/ход, регулируемая высота 25 мм, при одном повороте регулировочного винта объем масла изменяется на 0.64 мл.
- Перед пробным использованием оборудования необходимо, чтобы все пункты смазки и соединительные системы трубок были заполнены соответствующим маслом; для работы роторного колеса и роликового диска используется равномерное разбрызгивание черного масла, большое колесо, малое роторное колесо и роликовый диск должны быть равномерно покрыты слоем масла.
- Если после поворачивается на большое расстояние, необходимо вручную добавлять масло каждому пункту смазки гусеничной рамы, 1 раз