

HS0010.17.01.00SH

推压皮带调整

Регулирование ремня придавливания

张紧皮带

Натяжение ремня

1.置四通阀(在手动液压泵前端设置)到张紧皮带位置

1. Поставить четырёхходовой клапан (установить на переднем конце ручного гидравлического насоса) на месте натяжения ремня

2.放松设置在推压电机座右前角的调整棒顶部的六角螺母

2. Развинчивать шестигранную гайку, которая устанавливается на вершине регулирующего стержня, установленного на правом угле гнезда напорной электромашины

3.打开手动液压泵直到阀上的压力计达到下面的数值

3. Открыть ручной гидронасос до того, как манометр на клапане достигает нижеследующего значения

新皮带128Kg/cm2(最大166kg/cm2) 旧皮带51Kg/cm2(最大89kg/cm2)

Новый ремень 128Kg/cm2 (максимально 166kg/cm2) Старый ремень 51Kg/cm2 (максимально 89kg/cm2)

(为了使涨紧过程中的皮带载荷均匀,皮带轮必须旋转)

(Шкив обязательно вращает для того, чтобы нагрузка ремня станет равномерной в процессе натяжения)

4.拧紧紧贴电机的底部六角螺母和顶部六角螺母,锁紧推压电机座到合适的位置

4. Взвинчивать шестигранную гайку на дне и шестигранную гайку на вершине, которые плотно прилегают к электромашине, законтривать гнездо напорной электромашины на подходящем месте

5.释放液压泵的压力

5. Выпустить давление гидронасоса

6.在2-3次和4-6次正反转,应保持皮带原有的压力值

6. При прямом и обратном вращении на 2-3 раза и на 4-6 раз, надо сохранять первоначальную величину давления ремня

注:如果在电铲的正常操作期间出现皮带打滑,此时要注意不能超过上述最大压力值

Примечание: если на протяжении нормальной операции экскаватора возникло буксование ремня, то в это время надо обратить на то, что не можно превышать вышеуказанную максимальную величину давления

放松皮带

Развинчивание ремня

1.置四通阀(在手动液压泵的前端位置)到"放松皮带"位置

1. Поставить четырёхходовой клапан (установить на переднем конце ручного гидравлического насоса) на месте "развинчивания ремня"

2.放松设置在推压电机座右前角的调整棒底端的六角螺母

2. Развинчивать шестигранную гайку, которая устанавливается на дне регулирующего стержня, установленного на правом угле гнезда напорной электромашины

3.打开手动液压泵直到皮带从皮带轮上脱离

3. Открыть ручной гидронасос до того, как ремень оторвется от шкива

4.去掉皮带前, 拧紧顶端底部的螺母固定电机座, 在合适位置装配皮带, 接着进行上述的涨紧皮带操作

4. До устранения ремня, взвинчивать неподвижное гнездо электромашины гайки на дне вершине, собрать ремень на подходящем месте, и потом проводить вышеуказанную операцию натяжения ремня

				手动液压泵装置 Установка гидравлического ручного насоса	K1701.03.17.01.00SH					
Проверил										
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись		Дата					
Прокетировщик		Технологическая проверка								
Контроль				通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000	重量	Вес	44.25	比例	Масштаб	1:6
Главный проектировщик					共3张	Всего3	листа	第2张	Лист2	
		Проверка стандартов			 大重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань					
Директор института		Дата								