PI3TWE — gebruikerskaart

Korte handleiding · 21 oktober 2026. Open http://IP-ADRES:5000/ en log in met je eigen account. Gebruik het PI3TWE-menu.

Repeater bedienen

- Power aan/uit bedient de fysieke Power-functie.
- AAN geeft de radiofunctie vrij zodra de engine gereed is.
- STANDBY blokkeert de radiofunctie; de engine en EchoLink-registratie blijven beschikbaar.
- UIT stopt SvxLink en blijft bewaard na een herstart.

Bij een storing of onbedoelde uitzending: kies Power uit of STANDBY en waarschuw de beheerder.

Een test uitvoeren

Test call RPTR zendt de lokale identificatie uit. Test nieuws zendt het geselecteerde bulletin uit. Spreek tests af met de beheerder: de repeater kan werkelijk zenden.

Een grijze knop betekent dat een voorwaarde ontbreekt: Power, AAN, engine gereed, een geselecteerd bestand of geen andere uitzending. Voor nieuws moet ook Nieuws toegestaan aan staan. Lees de gebeurtenislijst voor de uitkomst.

Nieuws plaatsen

1. Upload een MP3-, WAV-, OGG-, FLAC- of M4A-bestand.
2. Beluister het voorbeeld in de browser; dat wordt niet uitgezonden.
3. Stel de begin- en eindtijd van de geldigheid in.
4. Activeer het bulletin en zet Nieuws toegestaan aan.
5. Controleer Power en SvxLink AAN.

Nieuwe uploads staan eerst uit. Aan het begin van het uur kiest de planner het nieuwste geldige actieve bulletin en wacht kort op de uuridentificatie. Oudere bulletins worden overgeslagen. Een gemiste uitzending wordt dat uur niet ingehaald. Een handmatige nieuwstest omzeilt de planning en geldigheidsperiode. Nieuws speelt zonder toegevoegde pieptonen.

METAR en instellingen

METAR werkt via de reguliere SvxLink-module en de DTMF-keuze van de beheerder. Een ingestelde ICAO-code, bijvoorbeeld EDDG, garandeert geen beschikbaar weerbericht.

Wijzig CW, audio, roepnaam, locatie en Rebuild alleen na overleg. Rebuild genereert de configuratie opnieuw. De Nederlandse taal hoort behouden te blijven. 'SvxLink Package handmatige installatie' in de footer is normaal.

Noteer bij een storing het tijdstip, de foutmelding en je laatste handeling. Voor backups, installatie en herstel: BOUW-EN-BEHEER-NL.pdf. Deel geen wachtwoorden of configuratiebackups openbaar.