

QUICKSTART GUIDE

::: ENGLISH (2-5) :::

MANUAL DE INICIO RÁPIDO

::: ESPAÑOL (6-9) :::

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

::: FRANÇAIS (10 - 13) :::

GUIDA RAPIDA

::: ITALIANO (14 - 17) :::

KURZANLEITUNG

::: DEUTSCH (18 - 21) :::




CONNECTION DIAGRAM

BOX CONTENTS

- MULTIMIX 8 USB FX
- USB cable
- Power adapter
- Software DVD
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information booklet

Notes:

- When recording a guitar or bass with an active pickup, set the MULTIMIX 8 USB FX's GUITAR SWITCH to the up/raised position. If your instrument uses a passive pickup, engage the switch.
- To reduce electrical hum at high gain settings, keep the MULTIMIX 8 USB FX's power supply away from your guitar cable and the MULTIMIX 8 USB FX's channel inputs.
- You may remove the mixer's endcaps using a 3mm hex wrench.



SYSTEM REQUIREMENTS

Minimum PC Requirements:

- DVD drive
- Pentium III 450 MHz Processor
- 128 MB RAM
- Available USB 1.1 Port
- Windows XP (with Service Pack 2 installed)

Recommended PC Requirements:

- DVD Drive
- · Pentium 4 or Athlon Processor
- 512 MB RAM
- 7,200 RPM Hard Disk Drive
- Available USB 1.1 Port
- Windows XP (with Service Pack 2 installed)

Minimum Macintosh Requirements:

- DVD Drive
- Any Apple computer with native USB support
- Mac OS X "Jaguar" version 10.2 or later
- 128 MB RAM

Recommended Macintosh Requirements:

- DVD Drive
- G4 733-MHz Processor or faster
- 7,200 RPM Hard Disk Drive
- Mac OS X "Jaguar" version 10.2 or later
 - 512 MB RAM



AUDIO SETUP

The MULTIMIX 8 USB FX is a class-compliant device that can be used with virtually any digital audio workstation or recording software that supports USB audio. If you want to use the included software, insert the CD into your computer and follow the on-screen instructions.

To enable your MULTIMIX 8 USB FX to send and receive audio to and from your computer, follow the instructions below for your computer's operating system:

WINDOWS 7:

- Use the included cable to connect the MULTIMIX 8 USB FX to your computer.
- 2. Go to Start Menu ➤ Control Panel ➤ Hardware and Sound ➤ Sound.
- Click the Playback tab and select USB Audio Codec* as the default device.
- Click the Recording tab and select USB Audio Codec* as the default device.
- Click Properties in the lower right-hand corner.
- In the new window, click the Advanced tab and select 2-channel, 16-bit, 44100 Hz (CD Quality) as the default format.
- 7. Uncheck both boxes under Exclusive Mode.
- Click the Levels tab and set the slider to "4."
- 9. Click OK to close the Properties window.
- 10. Click **OK** to close the **Sound** control panel.

WINDOWS VISTA:

- Use the included cable to connect the MULTIMIX 8 USB FX to your computer.
- Go to Start Menu ► Control Panel ► Sound. (If you don't see Sound, select Switch to Classic View, and the Sound Control Panel should become available.)
- 3. Click the Playback tab and select USB Audio Codec* as the default device.
- 4. Click the Recording tab and select USB Audio Codec* as the default device.
- Click Properties in the lower right-hand corner.
- 6. In the new window, click the Advanced tab and select 2-channel, 16-bit, 44100 Hz (CD Quality) as the default format.
- Uncheck both boxes under Exclusive Mode.
- 8. Click **OK** to close the **Properties** window.
- 9. Click **OK** to close the **Sound** control panel.

WINDOWS XP:

- Use the included cable to connect the MULTIMIX 8 USB FX to your computer.
- Go to Start Menu ➤ Control Panel ➤ Sounds and Audio Devices.
- Click the Audio tab.
- 4. Under Sound Playback and Sound Recording, select USB Audio Codec* as the default device.
- 5. Click OK.

MAC:

- Use the included cable to connect the MULTIMIX 8 USB FX to your computer.
- Go to Applications ▶ Utilities ▶ Audio MIDI Setup.
- In the Audio Devices tab under System Settings, select USB Audio Codec* as your Default Input and Default
 Output.
- Close the window.

REAR PANEL FEATURES

 POWER IN – Use the included power adapter to connect the MULTIMIX 8 USB FX to a power outlet. While the power is switched off, plug the power



supply into the MULTIMIX 8 USB FX first, then plug the power supply into a power outlet.

- POWER SWITCH Turns the MULTIMIX 8 USB FX on and off. Turn on the MULTIMIX 8 USB FX after all input devices
 have been connected and before you turn on amplifiers. Turn off amplifiers before you turn off the MULTIMIX 8 USB
 FX.
- 3. PHANTOM POWER This switch activates and deactivates phantom power. When activated, phantom power supplies +48V to the XLR mic inputs. Please note that most dynamic microphones do not require phantom power, while most condenser microphones do. Consult your microphone's documentation to find out whether it needs phantom power.
- USB PORT Use the included cable to connect the MULTIMIX 8 USB FX to a computer. MULTIMIX 8 USB FX requires a USB 1.1 or higher (e.g. USB 2.0) connection.

Be sure your audio software program is set up to receive audio via the MULTIMIX 8 USB FX. This can usually be done in your software's "Preferences" or "Device Setup." Please consult your software manual for more information.


* If you have other USB audio devices connected to your computer, which may have identical names, you may need to try selecting each one until the MULTIMIX 8 USB FX is recognized.


If you experience too much latency after adjusting your software latency settings, we recommend the free ASIO4ALL (Audio Stream Input/Output) driver for PC at www.asio4all.com. ASIO drivers generally perform better and with lower latency since they create a more efficient communication between audio devices and software.



TOP PANEL FEATURES

- POWER LED Illuminates when the MULTIMIX 8 USB FX is on.
- PHANTOM POWER LED Lights up when phantom power is engaged.
- MAIN OUT Use standard 1/4" cables to connect this output to the house speaker or amplifier system. The level of this output is controlled by the MAIN VOLUME knob.
- 4. MONITOR OUT Use standard 1/4" cables to connect this output to your monitor speaker or amplifier system. The level of this output is controlled by the MONITOR VOLUME knob.
- PHONES Connect your 1/4" headphones to this output. The PHONES knob controls volume.
- 6. AUX SEND OUTPUT You may connect the input of an external device (usually an outboard effects device) to this output with a 1/4" mono cable. This output can also be used to create a custom monitor mix for onstage musicians. You can adjust the level with the AUX RETURN LEVEL knob.
- AUX RETURN INPUTS You may connect the outputs of an external device to these inputs with 1/4" mono cables.





This is usually used for outboard effects devices but can also be used like an extra input channel for synthesizers, drum machines, etc. If your source is mono, plug it into the left jack and it will be heard on both the left and right sides.

- 8. 2 TRACK INPUTS You may connect the outputs of an external recording device to these inputs using standard RCA cables. This can be used to listen to a 2-track recording you've just made, or to connect to a personal media player to play pre-recorded music before your live gig. Press the 2 TRKS/USB TO MONITOR button to hear this in your headphones or monitor speakers. Press the 2 TRKS/USB TO MAIN to hear this in the house speakers.
- 9. 2 TRACK OUTPUTS You may connect an external recording device to these outputs using standard RCA cables.
- FOOTSWITCH When a footswitch is connected to this jack with a 1/4" TRS cable, it can be pressed to allow all channels to bypass MULTIMIX 8 USB FX's internal effects processor. This jack supports Boss FS-5L and FS-6 pedals or other latching-type footswitches (not included).
- 11. MIC INPUT Connect a microphone to these inputs with an XLR cable.
- LINE INPUT Connect line-level devices to these inputs with 1/4" cables.
- 13. INSERT The insert jack allows you to insert a compressor, EQ, or any other signal processor in between the MULTIMIX 8 USB FX's preamplifier and A/D converter. Use a standard 1/4" TRS cable when connecting a device to this insert.
- LO CUT SWITCH When this button is depressed, the channel's highpass filter will engage, reducing frequencies below 80 Hz to reduce any low-level noise.
- GUITAR SWITCH When this switch is in the down position, Channel 2 will serve as a high-impedance input for connecting guitar or bass instruments. When the switch is in the up position, Channel 2 will accept mic or line-level signals.
- GAIN Adjusts the channel audio level (pre-fader and pre-EQ gain).
 Adjust this so that the PEAK LED just barely lights up during the loudest parts of the song.
- 17. CHANNEL VOLUME Adjusts the audio level on the channel.
- PEAK LED The LED will flash red if the signal is clipping. If this
 happens, decrease the setting of the GAIN knob or CHANNEL VOLUME
 knob.

When using LINE INPUTS 5/6, 7/8, and the AUX RETURNS:

- If only the left channel is used, the signal will be heard in both left and right channels and the balance will not be adjustable.
- If only the right channel is used, the signal will be heard in the right channel only.

Use standard 1/4" TRS (tip-ring-sleeve) cables when connecting devices to the INSERT jacks. The signal is sent from the tip of the cable and returns on the ring.

TRS (tip-ring-sleeve)

TS (tip-sleeve)



- 19. CHANNEL PAN Adjusts the (mono) channel's position in the stereo field.
- BALANCE (CH 5/6 & 7/8) Adjusts the balance between Channels 5 and 6 and Channels 7 and 8.
- 21. LO EQ (BASS) Adjusts the low (bass) frequencies of the channel.
- 22. MID EQ Adjusts the mid-range frequencies of the channel.
- 23. MID EQ FREQ Adjusts the frequency that the CHANNEL EQ (MID) will boost or cut.
- 24. HI EQ (TREBLE) Adjusts the high (treble) frequencies of the channel.
- 25. **AUX PRE SEND** Adjusts the channel audio (pre-EQ) level that is sent to the AUX SEND output. You can use this to apply external effects to individual channels, or to create a custom monitor mix for yourself or your musicians.
- 26. FX POST SEND Adjusts the channel audio (post-EQ) level that is sent to MULTIMIX 8 USB FX's internal effects processor. Turn this up for the channels that you want internal effects applied to.
- 27. EFFECTS SELECTOR Selects the effect that MULTIMIX 8 USB FX's internal effects processor will apply to the various channels. Each channel can send different levels of audio to the processor by adjusting their FX POST SEND knobs. See the EFFECTS section for an explanation of the available effects.
- 28. AUX RETURN LEVEL Adjusts the volume of the AUX RETURN INPUTS.
- 29. FX RETURN LEVEL Adjusts the volume of the MULTIMIX 8 USB FX's internal effects processor.
- 30. LED METERS Shows the audio level of the main mix. Turn the volume down if the CLIP LED lights up excessively.
- 2 TRKS/USB TO MAIN Routes the audio from your computer and the 2 TRACK INPUTS to the MAIN OUT.
- 32. **2 TRKS/USB TO MONITOR** Routes the audio from your computer and the 2 TRACK INPUTS to the MONITOR OUT and your headphones.
- MAIN TO MONITOR Routes the audio heard through the MAIN OUT to the MONITOR OUT and your headphones.
- 34. MAIN VOLUME Adjusts the volume of the MAIN OUT.
- 35. MONITOR VOLUME Adjusts the volume of the MONITOR OUT.
- 36. PHONES VOLUME Adjusts the volume to your headphones.

When recording to your computer, make sure the 2 TRKS/USB TO MAIN switch is in the up/raised position to avoid feedback in your recording. Alternately, you can deactivate the "software playthrough" function in your software while recording.

EFFECTS

TO HEAR THE EFFECTS ON A CHANNEL: Turn up the FX POST SEND (26) for that channel. Then, turn up the FX RETURN knob (29). Press the MAIN TO MONITOR button to hear the mix in your headphones. Use the EFFECTS SELECTOR KNOB (27) to choose one of the effects below:

ROTATING SPEAKER EFFECT

ROTARY: Fast rotary speaker simulator creates the classic, lush Doppler effect of an organ's spinning horn. Effective on guitars, vocals, keyboards and other instruments.

REVERB EFFECTS

HALL 1: A large, bright concert hall reverberation effect suitable for vocals and instruments.

HALL 2: A large, warm concert hall reverberation effect suitable for drums, piano and other instruments.

ROOM 1: A medium-sized, moderately bright reflective room reverberation effect suitable for vocals, lead guitars and other instruments.

ROOM 2: A small, very reflective bright room reverberation effect suitable for drums and percussion as well as electric guitars and other instruments.

ROOM 3: A large, warm room reverberation effect suitable for acoustic instruments.

PLATE 1: A lush, smooth vocal plate reverb with a long decay time and warm tonality.

PLATE 2: An emulation of vintage plate reverb with bright, slightly tinny tonality and a medium-length decay.

PLATE 3: A short, bright plate reverb effective for creating subtle spaces.

MODULATION EFFECTS

CHORUS: A complex, 6-voice chorus ensemble effect with short delays often referred to as a "Chorus / Doubler". Discrete stereo signal path. Slow and watery.

FLANGE: Classic stereo flange: a slow, slightly metallic sweep with a discrete stereo signal path.

DELAY EFFECTS

DELAY 1: A simple slap-back echo with no feedback particularly effective on vocals and rhythm guitars.

DELAY 2: Medium-length poly-rhythmic delay with crossover feedback. 3 to 4 ratio between L and R delay times (291 to 388ms) for 3/4 vs. 4/4 feel. Useful for solo instruments where a long, trailing echo effect is desired.

MULTI EFFECTS

CHORUS - ROOM 1: Room reverb into a slow flanging modulation creates a spacey effect.

CHORUS - ROOM 2: Fast modulation provides a dramatic chorus effect in a small room for a very lush chorus + reverb sound with a discrete stereo signal path.

BYPASS: Bypasses the effects processor - no effects will be heard.




DIAGRAMA DE CONEXIÓN

CONTENIDO DE LA CAJA

- MULTIMIX 8 USB FX
- Adaptador de alimentación
- Cable USB
- DVD software
- Guía de inicio rapido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Notas:

- Cuando grabe guitarra o bajo con un captor activo, coloque el CONMUTADOR DE GUITARRA del MULTIMIX 8 USB FX en la posición hacia arriba/levantada. Si su instrumento usa un captor pasivo, conecte el conmutador".
- Para reducir el zumbido eléctrico cuando se usan ajustes altos de ganancia, mantenga la fuente de alimentación de MULTIMIX 8 USB FX alejada del cable de su guitarra y de las entradas de los canales del equipo.
- Puede extraer los capuchones de extremo del mezclador con una llave hexagonal de 3 mm.



Caja de ritmo

REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos mínimos de PC:

- Lector de DVD
- Procesador Pentium III de 450 MHz
- 128 MB de RAM
- Puerto USB 1.1 disponible
- Windows XP (con Service Pack 2 instalado)

Requisitos de PC recomendados:

- Lector de DVD
- Procesador Pentium 4 o Athlon
- 512 MB de RAM
- Disco duro de 7,200 RPM
- Puerto USB 1.1 disponible
- Windows XP (con Service Pack 2 instalado)

Requisitos mínimos de Macintosh:

- Lector de DVD
- Cualquier computadora Apple con soporte de USB nativo
- Mac OS X "Jaguar" versión 10.2 o posterior
- 128 MB de RAM

Requisitos de Macintosh recomendados:

- Lector de DVD
- Procesador G4 de 733 MHz o más rápido
- Disco duro de 7,200 RPM
- Mac OS X "Jaguar" versión 10.2 o posterior
- 512 MB de RAM



CONFIGURACIÓN DE AUDIO

MULTIMIX 8 USB FX es un dispositivo que cumple especificaciones de clase y que se puede usar virtualmente con cualquier estación de trabajo o software de grabación de audio digital compatible con el audio USB. Si desea usar el software incluido, inserte el CD en su computadora y siga las instrucciones de la pantalla.

WINDOWS 7:

- 1. Use el cable incluido para conectar el MULTIMIX 8 USB FX a su computadora.
- Vaya al menú Start ▶ Control Panel ▶ Hardware and Sound ▶ Sound (Inicio > Panel de control > Hardware y Sonido > Sonido).
- Haga clic en la pestaña Playback (Reproducción) y seleccione USB Audio Codec* (Códec de audio USB) como dispositivo predeterminado.
- Haga clic en la pestaña Recording (Grabación) y seleccione USB Audio Codec* (Códec de audio USB) como dispositivo predeterminado.
- 5. Haga clic en Properties (Propiedades) en la esquina inferior derecha.
- En la nueva ventana, haga clic en la pestaña Advanced (Avanzadas) y seleccione 2-channel, 16-bit, 44100 Hz (CD Quality) [2 canales, 16 bits, 44100 Hz (calidad de CD)] como formato predeterminado.
- 7. Deseleccione ambas casillas debajo de Exclusive Mode (Modo exclusivo).
- 8. Haga clic en la pestaña Levels (Niveles) y ajuste el deslizador a "4".
- 9. Haga clic en **OK** (Aceptar) para cerrar las ventana Properties.
- 10. Haga clic en OK para cerrar el panel de control Sound.

WINDOWS VISTA:

- Use el cable incluido para conectar el MULTIMIX 8 USB FX a su computadora.
- Vaya al menú Start ► Control Panel ► Sound (Inicio > Panel de control > Sonido). (Si no ve Sound, seleccione Switch to Classic View (Cambiar a vista clásica) —el panel de control Sound debe aparecer.)
- Haga clic en la pestaña Playback (Reproducción) y seleccione USB Audio Codec* (Códec de audio USB) como dispositivo predeterminado.
- Haga clic en la pestaña Recording (Grabación) y seleccione USB Audio Codec* (Códec de audio USB) como dispositivo predeterminado.
- 5. Haga clic en Properties (Propiedades) en la esquina inferior derecha.
- En la nueva ventana, haga clic en la pestaña Advanced (Avanzadas) y seleccione 2-channel, 16-bit, 44100 Hz (CD Quality) [2 canales, 16 bits, 44100 Hz (calidad de CD)] como formato predeterminado.
- 7. Deseleccione ambas casillas debajo de Exclusive Mode (Modo exclusivo).
- 8. Haga clic en **OK** (Aceptar) para cerrar las ventana Properties.
- 9. Haga clic en OK para cerrar el panel de control Sound.

WINDOWS XP:


- 1. Use el cable incluido para conectar el MULTIMIX 8 USB FX a su computadora.
- Vaya al menú Start ► Control Panel ► Sounds and Audio Devices (Inicio > Panel de control > Dispositivos de sonido y audio).
- 3. Haga clic en la pestaña Audio.
- En Sound Playback (Reproducción de sonido) y Sound Recording (Grabación de sonido) seleccione USB Audio Codec* (Códec de audio USB) como dispositivo predeterminado.
 - . Haga clic en OK (Aceptar).

MAC:

- Use el cable incluido para conectar el MULTIMIX 8 USB FX a su computadora.
- 2. Vaya a Applications ▶ Utilities ▶ Audio MIDI Setup (Aplicaciones > Utilidades > Configuración de audio MIDI).
- En la pestaña Audio Devices (Dispositivos de audio), bajo System Settings (Configuración del sistema), seleccione USB
 Audio Codec* (Códec de audio USB) como Default Input (Entrada predeterminada) y Default Output (Salida
 predeterminada)
- Cierre la ventana.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL TRASERO

 ENTRADA DE CA – Use el adaptador de alimentación incluido para conectar el mezclador a un tomacorriente alimentado. Mientras está desconectada la alimentación eléctrica, enchufe la fuente de alimentación al mezclador orimero. y lu



- alimentación al mezclador primero, y luego al tomacorriente.
- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Enciende y apaga el mezclador. Encienda el mezclador después de desconectar todos los dispositivos de entrada y antes de encender los amplificadores. Apague los amplificadores antes de apagar el mezclador.
- 3. PHANTOM POWER INTERRUPTOR Este interruptor activa y desactiva la alimentación fantasma. Cuando se activa, la alimentación fantasma suministra +48 V a las entradas de micrófono XLR. Tenga en cuenta que la mayoría de los micrófonos dinámicos no requieren alimentación fantasma, mientras que la mayoría de los micrófonos de condensador la requieren. Consulte la documentación de su micrófono para averiguar si necesita alimentación fantasma.
- PUERTO USB Use el cable incluido para conectar el MULTIMIX 8 USB FX a una computadora. MULTIMIX 8 USB FX
 requiere una conexión USB 1.1 o superior (por ej. USB 2.0).

Asegúrese de que su programa de software de audio esté configurado para recibir audio por MULTIMIX 8 USB FX. Esto se puede hacer habitualmente en "Preferences" o "Device Setup" (Configuración de dispositivos) de su software. Para más información, consulte el manual de su software.

* Si tiene conectados a su computadora otros dispositivos de audio USB que puedan tener nombres idénticos, puede ser necesario que pruebe a seleccionar cada uno hasta que se reconozca el MULTIMIX 8 USB FX.

Si sique experimentando latencia después de aiustar los parámetros de latencia de recomendamos computadora, gratuitamente el driver ASIO4ALL (Entrada/salida de corriente de audio) para PC de www.asio4all.com. En general, los drivers ASIO funcionan mejor y con menor latencia, dado que crean una comunicación más eficiente entre los dispositivos de audio y el software.



CARACTERÍSTICAS DEL PANEL SUPERIOR

- LED DE ENCENDIDO Se ilumina cuando el MULTIMIX 8
 USB FX está encendido.
- LED DE ALIMENTACIÓN FANTASMA – Se enciende cuando se acopla la alimentación fantasma.
- SALIDA PRINCIPAL Use cables estándar TRS de 1/4* para conectar estas salidas al amplificador o sistema de altavoces del auditorio. El nivel de esta señal de salida está controlado por la perilla de VOLUMEN MAESTRO.
- 4. SALIDA PARA MONITOR Use cables estándar TRS de de 1/4" para conectar estas salidas al amplificador o sistema de altavoces monitores. El nivel de esta señal de salida está controlado por la perilla de VOLUMEN DEL MONITOR.
- AURICULARES Conecte sus auriculares de ¼" a esta salida. El volumen se controla con la perilla PHONES.
- SALIDA AUXILIAR Puede conectar a esta salida la entrada de un dispositivo externo (habitualmente un dispositivo de efectos externo) mediante un cable mono de 1/4". Esta salida se puede usar también para crear una mezcla de monitor personalizada para los músicos en el escenario. Puede ajustar el nivel con la perilla AUX RETURN (Nivel de retorno auxiliar).

MC 1

MC 2

MC 2

MC 4

MC 4

MC 4

MC 4


MC 6

MC 6

MC 6

MC 7

MC 9



- 7. ENTRADAS DE RETORNO AUXÍLIAR Puede conectar a estas entradas las salidas de un dispositivo externo con cables mono de 1/4". Esta entrada se usa habitualmente para dispositivos de efectos externos pero también se puede usar como canal de entrada adicional para sintetizadores, cajas de ritmo, etc. Si su fuente es mono, enchúfela en el conector izquierdo y se escuchará en ambos lados, izquierdo y derecho.
- 8. ENTRADAS DE 2 PISTAS Puede conectar a estas entradas las salidas de un dispositivo de grabación externo con cables RCA estándar. De esta forma se puede escuchar una grabación de 2 pistas que usted acaba de hacer o conectar un reproductor de medios personal para reproducir música pregrabada antes de su recital en vivo. Pulse el botón 2 TRKS/USB TO MONITOR para oír esto en sus auriculares o altavoces monitores. Pulse 2 TRKS/USB TO MAIN para oírfo en los altavoces del auditorio.
- SALIDAS DE 2 PISTAS Puede conectar a estas salidas un dispositivo de grabación externo con cables RCA estándar.
- INTERRUPTOR DE PEDAL Cuando se conecta un interruptor de pedal a este conector con un cable TRS de 1/4", se puede pulsar para permitir que todos los canales puenten el procesador de efectos interno del MULTIMIX 8 USB FX. Este conector es compatible con pedales Boss FS-5L y FS-6 u otros interruptores de pedal de tipo de enganche (no incluidos).
- ENTRADA DE MICRÓFONO Conecte a estas entradas un micrófono con un cable XLR.
- ENTRADA DE LÍNEA Conecte a estas entradas dispositivos de nivel de línea con cables de 1/4".
- 13. INSERCIÓN El conector de inserción permite insertar un compresor, un ecualizador o cualquier otro procesador de señal entre el preamplificador y el conversor A/D de MULTIMIX 8 USB FX. Use un cable estándar TRS de 1/4" para conectar el dispositivo a esta conexión de inserción.
- INTERRUPTOR DE CORTE DE BAJOS Cuando este botón está pulsado, se activa el filtro pasaaltos del canal, que reduce las frecuencias inferiores a 80 Hz a fin de reducir cualquier ruido de bajo nivel.
- CONMUTADOR DE GUITARRA Cuando este conmutador está hacia abajo el canal 2 sirve como entrada de alta impedancia para conectar

Use cables de 1/4" estándar TRS (punta-nuca-manguito) cuando conecte dispositivos a los conectores INSERT. La señal se envía por la punta del cable

señal se oirá sólo en ese canal.

Cuando use las ENTRADAS DE LÍNEA

5/6, 7/8 y los RETORNOS AUXILIARES:

Si sólo se usa el canal izquierdo, la

balance.

y retorna en la nuca.

señal se oirá en los canales izquierdo

y derecho y no se puede ajustar el

Si sólo se usa el canal derecho, la

TRS (punta-nuca-manguito)
TS (punta-manguito)

- guitarras o bajos. Cuando está hacia arriba, el canal 2 acepta señales de micrófono o de nivel de línea.

 GANANCIA Ajusta el nivel de ganancia de audio del canal (preecualización y pre-fader). Ajuste este control de modo que el LED PEAK apenas se encienda durante las partes más sonoras del tema.
- 17. VOLUMEN DE CANAL Ajusta el nivel de audio del canal.



- LED DE PICO El LED destella con luz roja si la señal se está recortando. Si esto sucede, disminuya el ajuste de la perilla GAIN o la perilla de volumen CHANNEL (Canal).
- 19. PANEO DE CANAL Ajusta la posición del canal (mono) en el campo estéreo.
- 20. BALANCE (CANALES 5/6 Y 7/8) Ajusta el balance entre los canales 5 y 6 y los canales 7 y 8.
- 21. **ECUALIZACIÓN DE BAJOS (GRAVES)** Ajusta las bajas frecuencias (graves) del canal.
- 22. ECUALIZACIÓN DE MEDIOS Ajusta las frecuencias medias del canal.
- FRECUENCIA DE ECUALIZACIÓN DE MEDIOS Ajusta la frecuencia que el refuerza o corta ECUALIZADOR DE CANAL (MEDIOS).
- 24. ECUALIZACIÓN DE ALTOS (AGUDOS) Ajusta las altas frecuencias (agudos) del canal.
- 25. ENVÍO AUXILIAR PRE-ECUALIZACIÓN Ajusta el nivel de audio del canal (pre-ecualización) que se envía a la salida AUX SEND. Es posible usar este control para aplicar efectos externos a los canales individuales o crear una mezcla personalizada de monitor para usted o sus músicos.
- ENVÍO DE EFECTOS POST-ECUALIZACIÓN Ajusta el nivel de audio del canal (post-ecualización) que se envía al
 procesador de efectos interno del MULTIMIX 8 USB FX. Aumente el ajuste para los canales a los que desea aplicar
 efectos internos.
- 27. SELECTOR DE EFECTOS Selecciona el efecto que el procesador de efectos interno del MULTIMIX 8 USB FX aplica a los diversos canales. Cada canal puede enviar al procesador niveles diferentes de audio ajustando sus perillas FX POST SEND. Consulte en la sección EFECTOS una explicación de los efectos disponibles.
- 28. NIVEL DE RETORNO AUXILIAR Ajusta el volumen de las ENTRADAS DE RETORNO AUXILIAR.
- 29. NIVEL DE RETORNO DE EFECTOS Ajusta el volumen del procesador de efectos interno de MULTIMIX 8 USB FX.
- MEDIDORES LED Muestran el nivel de audio de la mezcla principal. Baje el volumen si el LED CLIP se enciende excesivamente.
- 31. 2 PISTAS/USB A PRINCIPAL Dirige el audio de su computadora y las ENTRADAS DE 2 PISTAS a la SALIDA PRINCIPAL.
- 2 PISTAS/USB A MONITOR Dirige el audio de su computadora y las ENTRADAS DE 2 PISTAS a la SALIDA DE MONITOR y a los auriculares
- PRINCIPAL A MONITOR Dirige el audio que se oye por la SALIDA PRINCIPAL a la SALIDA DE MONITOR y a los auriculares.
- 34. VOLUMEN PRINCIPAL Ajusta el volumen de la SALIDA PRINCIPAL.
- VOLUMEN DE MONITOR Ajusta el volumen de la SALIDA DE MONITOR.
- 36. VOLUMEN DE AURICULARES Ajusta el volumen de los auriculares.

Cuando grabe en la computadora, asegúrese de que el conmutador 2 TRKS/USB TO MAIN (2 PISTAS/USB A PRINCIPAL) esté en la posición hacia arriba/levantado para evitar realimentación en su grabación. Como alternativa, puede desactivar la función "software playthrough" del software mientras graba.

EFECTOS

PARA OÍR LOS EFECTOS EN UN CANAL: Aumente el ajuste ENVÍO DE EFECTOS POST-ECUALIZACIÓN (26) de ese canal. Luego, aumente el ajuste de la PERILLA DE RETORNO DE EFECTOS (29). Pulse el botón MAIN TO MONITOR para ofí la mez

EFECTO DE ALTAVOZ GIRATORIO

ROTARY (Giratorio): El simulador de altavoz giratorio rápido crea el clásico y lujurioso efecto de la bocina giratoria de un órgano. Eficaz para quitarras, vocales, teclados y otros instrumentos.

EFECTOS DE REVERBERACIÓN

HALL 1 (Auditorio 1): Un efecto de reverberación en auditorio de conciertos grande y brillante, adecuado para vocales e instrumentos.

HALL 2: Un efecto de reverberación en auditorio de conciertos grande y cálido, adecuado para batería, piano y otros instrumentos.

ROOM 1 (Sala 1): Efecto de reverberación en sala reflectiva mediana y moderadamente brillante, adecuado para vocales, guitarras lead y otros instrumentos.

ROOM 2: Efecto de reverberación en sala pequeña, brillante y muy reflectiva, adecuado para batería y percusión, así como para guitarras eléctricas y otros instrumentos.

ROOM 3: Efecto de reverberación en sala grande y cálida, adecuado para instrumentos acústicos.

PLATE 1 (Placa 1): Reverberación en placa vocal lujuriosa y suave con largo tiempo de decaimiento y tonalidad cálida.

PLATE 2: Emulación de una placa clásica con tonalidad brillante ligeramente metálica y un decaimiento de mediana duración.

PLATE 3: Reverberación en placa corta y brillante eficaz para crear espacios sutiles.

EFECTOS DE MODULACIÓN

CHORUS (Coro): Complejo efecto de conjunto de coro de 6 voces con retardos cortos denominado también "Chorus / Doubler" (Coro / Doblador). Ruta de señal estéreo discreta. Lenta y acuosa

FLANGE: Flange estéreo clásico: Barrido lento y ligeramente metálico con ruta de señal estéreo discreta.

EFECTOS DE RETARDO

DELAY 1 (Retardo 1): Sencillo eco de golpe sin realimentación, particularmente eficaz en vocales y guitarras de ritmo.

DELAY 2: Retardo polirrítmico de mediana duración con realimentación de crossover. Relación 3 a 4 entre los tiempos de retardo izquierdo y derecho (291 a 388 ms) para obtener sensación 3/4 ó 4/4. Útil para instrumentos de solo donde se desea un efecto de eco largo arrastrado.

MULTIEFECTOS

CHORUS – ROOM 1: Reverberación de sala en una modulación tipo flange lenta que crea un efecto espacial.

CHORUS – ROOM 2: Modulación rápida que brinda un efecto dramático de coro en una sala pequeña para obtener un sonido muy lujurioso de coro + reverberación con ruta de señal estéreo discreta.

BYPASS (Puenteo): Se puentea el procesador de efectos —no se oirá ningún efecto.




SCHÉMA DE CONNEXION

CONTENU DE LA BOÎTE

- MULTIMIX 8 USB FX
- Câble USB
- · Adaptateur d'alimentation
- DVD logiciel
- Guide d'utilisation rapide
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

Remarques :

- Lors de l'enregistrement d'une guitare ou d'une basse dotée de micros actifs, réglez le sélecteur GUITAR SWITCH du MULTIMIX 8 USB FX à la position levée. Si vous utilisez un instrument équipé de micros passifs, activez le sélecteur.
- Afin de réduire le ronflement électrique à des réglages élevés, gardez le câble d'alimentation du MULTIMIX 8 USB FX éloigné du câble de la guitare et des canaux d'entrées du MULTIMIX 8 USB FX.
- Vous pouvez retirer les embouts de la console de mixage à l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm.



Boîte à rythmes

CONFIGURATION NÉCESSAIRE

Configuration minimale requise pour PC:

- Lecteur DVD
- Processeur Pentium III 450 MHz
- 128 Mo de mémoire vive
- Port USB 1.1
- Windows XP (Service Pack 2 installé)

Configuration recommandée pour PC:

- Lecteur DVD
- Processeur Pentium 4 ou Athlon
- 512 Mo de mémoire vive
- Disque dur 7,200 tr/min
- Port USB 1.1
- Windows XP (Service Pack 2 installé)

Configuration minimale requise pour Mac:

- Lecteur DVD
- Tout ordinateur Mac avec support USB
- Mac OS X Jaguar, version 10.2 ou supérieur
- 128 Mo de mémoire vive

Configuration recommandée pour Mac:

- Lecteur DVD
- Processeur G4 733 MHz ou plus rapide
- Disque dur 7,200 tr/min
- Mac OS X Jaguar, version 10.2 ou supérieur
- 512 Mo de mémoire vive



CONFIGURATION AUDIO

Vous pouvez utiliser le MULTIMIX 8 USB FX avec pratiquement tout poste audio numérique logiciel ou logiciel d'enregistrement qui prend en charge l'audio USB. Insérez le CD d'installation du logiciel dans votre ordinateur, puis suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

WINDOWS 7:

- Utilisez le câble inclus pour brancher le MULTIMIX 8 USB FX à votre ordinateur.
- 2. Cliquez sur Démarrer ▶ Panneau de configuration ▶ Hardware et Son

▶ Son

- Cliquez sur l'onglet Lecture et sélectionnez USB audio codec* comme l'appareil par défaut.
- Cliquez sur l'onglet Enregistrement et sélectionnez USB audio codec* comme l'appareil par défaut.
- 5. Cliquez sur Propriétés dans le coin inférieur droit.
- À partir de la nouvelle fenêtre, cliquez sur l'onglet Advancé et sélectionnez l'option 2 canaux, 16 bits, 44 100 Hz (Qualité CD) comme le format par défaut.
- 7. Décochez les deux options sous Mode exclusif.
- 8. Cliquez sur l'onglet Niveaux et positionnez le curseur à 4.
- Cliquez OK pour fermer la fenêtre Propriétés.
- 10. Cliquez **OK** pour fermer le panneau de configuration **Son**.

WINDOWS VISTA:

- Utilisez le câble inclus pour brancher le MULTIMIX 8 USB FX à votre ordinateur
- Cliquez sur Démarrer ▶ Panneau de configuration ▶ Son. (Si vous ne voyez pas Son, sélectionnez « Basculer vers l'affichage classique » et le panneau de configuration Son devrait s'afficher.)
- Cliquez sur l'onglet Lecture et sélectionnez USB audio codec* comme l'appareil par défaut.
- 4. Cliquez sur l'onglet Enregistrement et sélectionnez USB audio codec* comme l'appareil par défaut.
- 5. Cliquez sur Propriétés dans le coin inférieur droit.
- À partir de la nouvelle fenêtre, cliquez sur l'onglet Advancé et sélectionnez l'option 2 canaux, 16 bits, 44 100 Hz (Qualité CD) comme le format par défaut.
- 7. Décochez les deux options sous Mode exclusif.
- 8. Cliquez OK pour fermer la fenêtre Propriétés.
- 9. Cliquez **OK** pour fermer le panneau de configuration **Son**.

WINDOWS XP:


- 1. Utilisez le câble inclus pour brancher le MULTIMIX 8 USB FX à votre ordinateur.
- 2. Cliquez sur Démarrer ▶ Panneau de configuration ▶ Sons et périphériques audio.
- 3. Cliquez sur l'onglet Audio.
- 4. Sous Lecture audio et Enregistrement audio, sélectionnez USB audio codec* comme l'appareil par défaut.
- Cliquez sur OK.

MAC:

- Utilisez le câble inclus pour brancher le MULTIMIX 8 USB FX à votre ordinateur.
- 2. Allez à Applications ▶ Utilitaires ▶ Configuration audio et MIDI.
- Dans l'onglet Sons et périphériques audio sous Réglages du système, sélectionnez USB audio codec* comme Entrée par défaut et Sortie par défaut.
- Fermez la fenêtre.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU ARRIÈRE

1. ENTRÉE COURANT – Utilisez le câble d'alimentation inclus pour brancher la console dans une prise d'alimentation murale. Lorsque la console de mixage est hors tension, branchez le câble d'alimentation dans la console, puis dans la prise de courant.



- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION Met l'appareil sous et hors tension. Branchez la console après avoir branché
 tous les appareils et avant de mettre les amplificateurs sous tension. Mettez les amplificateurs hors tension avant de
 mettre la console de mixage hors tension.
- 3. PHANTOM POWER INTERRUPTEUR Cet interrupteur permet d'activer et de désactiver l'alimentation fantôme. Lorsqu'elle est activée, l'alimentation fantôme fournit +48 V aux entrées micro XLR. Veuillez noter que la plupart des microphones électrodynamiques ne nécessitent pas d'alimentation fantôme, alors que les microphones à condensateur en ont besoin. Consultez la documentation fournie avec votre microphone pour savoir si vous devez utiliser l'alimentation fantôme.
- PORT USB Utilisez le câble inclus pour brancher le MULTIMIX 8 USB FX à un ordinateur pour une communication audio numérique bidirectionnelle 16 bits. Le MULTIMIX 8 USB FX requiert une connexion USB 1.1 ou supérieur (p. ex.USB 2.0).

Assurez-vous que le logiciel est configuré de manière à recevoir de l'audio via le MULTIMIX 8 USB FX. Vériflez dans les paramètres « Préférences » ou « Installation du périphérique ». Pour de plus amples informations, veuillez consulter le quide d'utilisation du logiciel.


* Si vous avez d'autres périphériques audio USB branchés à votre ordinateur, qui pourraient avoir des noms identiques, il se peut que vous ayez à les sélectionner un à la suite de l'autre jusqu'à ce que le MULTIMIX 8 USB FX soit reconnu.

S'il y a de la latence après avoir modifié les paramètres de latence du logiciel, nous vous recommandons gratuitement le pilote ASIO4ALL (Audio Stream Input/Output) pour PC de www.asio4all.com. Les pilotes ASIO permettent de meilleures performances avec moins de latence puisqu'ils créent une communication plus efficace entre les appareils audio et les logiciels.



CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SUPÉRIEUR

- DEL D'ALIMENTATION S'allume lorsque le MULTIMIX 8 USB FX est sous tension
- Voyant +48 V S'allume lorsque l'alimentation fantôme est activée.
- MAIN OUT Branchez des câbles ¼ po standards à cette sortie afin de raccorder un haut-parleur ou un système de sonorisation. Le niveau de cette sortie est commandé par le bouton MAIN VOLUME.
- MONITOR OUT Utilisez des câbles standards de 1/4 po afin de brancher cette sortie à un hautparleur ou à un système de sonorisation. Le niveau de cette sortie est commandé par le bouton MONITOR VOLUME.
- HEADPHONES Un casque d'écoute peut être branché à cette sortie de ¼ po. Le niveau de cette sortie est commandé par le bouton PHONES.
- 6. AUX SEND OUTPUT Un appareil externe peut être branché à cette sortie (généralement un dispositif d'effet) à l'aide d'un câble mono de 1/4 po. Cette sortie peut également être utilisée pour créer un mix de pré-écoute pour les musiciens sur scène. Le niveau du signal de cette sortie est commandé par le bouton AUX RETURN LEVEL.
- AUX RETURN INPUTS Un appareil externe peut être branché à




cette entrée à l'aide d'un câble mono de 1/4 po. En général, cette entrée est utilisée pour les dispositifs d'effet externes, mais elle peut également être utilisée pour un canal supplémentaire pour synthétiseurs, batteries électroniques, etc. Si votre source est mono, branchez-la dans l'entrée gauche afin qu'elle soit entendue des deux côtés.

- 8. 2 TRACK INPUTS Un appareil d'enregistrement externe peut être branché à ces entrées à l'aide de câbles RCA standards. Cette fonction peut être utilisée pour écouter un enregistrement 2-piste que vous venez de faire ou pour brancher un lecteur multimédia afin de faire jouer des enregistrements avant votre prestation. Appuyez sur la touche 2 TRKS/USB TO MONITOR afin d'acheminer le signal à votre casque d'écoute ou aux moniteurs de pré-écoute. Appuyez sur la touche 2 TRKS/USB TO MAIN afin d'acheminer le signal à la sortie principale.
- 2 TRACK OUTPUTS Un appareil d'enregistrement externe peut être branché à ces sorties à l'aide de câbles RCA standards
- 10. FT SWITCH Lorsqu'une pédale est branchée à cette entrée à l'aide d'un câble TRS de 1/4 po, elle peut être utilisée pour contourner les effets internes du MULTIMIX 8 USB FX pour tous les canaux. Cette entrée peut être utilisée avec des pédale Boss FS-5L et FS-6 ou autres types de pédales électroniques verrouillables (non incluse).
- MIC INPUT Cette entrée permet de brancher un microphone à l'aide d'un câble XLR.
- 12. LINE INPUT Ces entrées permettent de brancher des instruments ou appareils à niveau ligne à l'aide d'un câble ¼ po.Le connecteur permet de brancher un compresseur, égaliseur ou tout autre processeur de signaux entre le préamplificateur du MULTIMIX 8 USB FX et le convertisseur A/N. Utilisez des câbles TRS ¼ po pour brancher un appareil à ces entrées.
- INSERT Ces entrées d'insert permettent d'insérer un compresseur, EQ, ou tout autre processeur de signal entre le préamplificateur MULTIMIX 8 USB FX / convertisseur A / D. Utiliser des câbles TRS 1/4 po pour brancher des appareils à ces entrées.
- LO CUT SWITCH Lorsque cette touche est enfoncée, le filtre passehaut du canal est activé, éliminant les fréquences inférieures à 80 Hz afin de réduire les bruits indésirables.

- Lors de l'utilisation des LINE INPUTS 5/6, 7/8 et des AUX RETURNS:
- Si seulement le canal gauche est utilisé, le signal sera entendu sur les canaux gauche et droit et l'équilibre ne peut être ajusté.
- Si seulement le canal droit est utilisé, le signal sera entendu seulement sur le canal droit.

Utilisez des câbles TRS ¼ po pour brancher un appareil à ces entrées. Le signal est acheminé de la pointe et revient à la nuque.



- 15. GUITAR SWITCH Lorsque ce sélecteur est abaissé, le canal 2 peut servir pour brancher des instruments à grande impédance pour guitare ou basse. Lorsqu'il est soulevé, le canal 1 accepte les signaux micro et à niveau ligne.
- 16. GAIN Permet d'ajuster le niveau du signal audio pré-atténuateur et pré-égalisation du canal. Ajustez ce réglage afin que la DEL PEAK s'allume à peine durant les parties les plus fortes de la chanson.
- 17. CHANNEL VOLUME Permet d'ajuster le niveau de l'audio du canal correspondant.



- DEL PEAK En présence d'écrêtage, le voyant DEL clignote. Pour remédier à l'écrêtage, diminuez le réglage du bouton GAIN ou CHANNEL VOLUME.
- 19. CHANNEL PAN Permet d'ajuster la position du canal (mono) dans le champ stéréo.
- 20. BALANCE (CH 5/6 & 7/8) Ce bouton permet de régler l'équilibre entre les Caunaux 5 et 6 et les canaux 7 et 8.
- 21. LO EQ (BASS) Permet d'ajuster le niveau des basses fréquences de l'audio du canal.
- 22. MID EQ Permet d'ajuster le niveau des fréquences moyennes de l'audio du canal.
- 23. MID EQ FREQ Permet d'ajuster le niveau des fréquences que le CHANNEL EQ (MID) augmentera ou supprimera.
- 24. HI EQ (TREBLE) Permet d'ajuster le niveau des hautes fréquences du canal.
- 25. AUX PRE SEND Permet d'ajuster le niveau du canal audio (pré-égalisation) acheminé à la sortie AUX SEND. Vous pouvez également l'utiliser pour ajouter des effets à des canaux individuels ou pour créer un mix de pré-écoute pour vous-même ou pour les musiciens sur scène.
- 26. **FX POST SEND** Permet d'ajuster le niveau du canal audio (après égalisation) acheminé au processeur d'effet interne du MULTIMIX 8 USB FX. Augmentez ce réglage pour les canaux auxquels vous désirez ajouter des effets.
- 27. EFFECTS SELECTOR Permet de sélectionner l'effet que le processeur d'effet interne du MULTIMIX 8 USB FX ajoutera aux différents canaux. Chaque canal peut envoyer différents niveaux d'audio au processeur en ajustant leurs boutons FX POST SEND. Veuillez consulter la section EFFETS pour une explication des différents effets disponibles.

Lors d'enregistrement sur votre

MAIN est à la position levée afin

d'éviter d'ajouter de la rétroaction

également

l'option « software playthrough »

du logiciel lors d'enregistrements.

aue

TO

Vous

désactiver

ordinateur, assurez-vous

à vos enregistrements.

pouvez

l'interrupteur 2 TRKS/USB

- 28. AUX RETURN LEVEL Permet d'ajuster le volume des entrées AUX RETURN INPUTS.
- 29. FX RETURN LEVEL Permet d'ajuster le volume du processeur d'effet interne du MULTIMIX 8 USB FX.
- VUMÈTRES DEL Contrôle le niveau audio du mix. Baissez le volume si la DEL CLIP s'allume excessivement.
- 2 TRKS/USB TO MAIN Permet d'acheminer le signal audio de votre ordinateur et des entrées 2 TRACK INPUTS à la sortie principale (MAIN OUT).
- 2 TRKS/USB TO MONITOR Permet d'acheminer le signal audio de votre ordinateur et des entrées 2 TRACK INPUTS à la sortie casque (MONITOR OUT).
- MAIN TO MONITOR Permet d'acheminer le signal principal (MAIN OUT) à la sortie casque (MONITOR OUT).
- MAIN VOLUME Permet d'ajuster le niveau du volume de la sortie principale (MAIN OUT).
- 35. MONITOR VOLUME Permet d'ajuster le niveau du volume de la sortie casque (MONITOR OUT).
- 36. PHONES VOLUME Permet d'ajuster les niveaux de la sortie du casque d'écoute.

EFFETS

POUR ENTENDRE LES EFFETS SUR UN CANAL: Augmentez le FX POST SEND (26) pour ce canal. Ensuite, augmentez le FX RETURN (29). Appuyez sur le bouton MAIN TO MONITOR afin d'acheminer le signal à votre casque d'écoute. Uilisez le bouton EFFECTS SELECTOR (27) pour sélectionner un des effets ci-dessous :

ÉMULATION D'UNE ENCEINTE ACOUSTIQUE À EFFET LESLIE

ROTARY: Reproduit le son classique d'une enceinte acoustique à effet Leslie, créant un effet Doppler similaire à celui d'un orgue. Convient aux guitares, voix, claviers et autres instruments.

EFFETS DE RÉVERBÉRATION

HALL 1: Correspond à la simulation de la réverbération d'une salle de concert plus chaleureuse convenant aux voix et aux instruments

HALL 2 : Correspond à la simulation de la réverbération d'une salle de concert plus chaleureuse convenant à la batterie, au piano et autres instruments.

ROOM 1 : Correspond à la simulation d'une réverbération d'une d'une petite pièce, convenant à la voix, aux guitares solistes et autres instruments.

ROOM 2: Correspond à la simulation d'une réverbération brillante d'une d'une petite pièce, convenant à la batterie et à la percussion et également aux guitares électriques et autres instruments.

ROOM 3 : Simulation de la réverbération d'une grande pièce plus chaleureuse convenant aux instruments acoustiques.

PLATE 1 : Simulation d'une réverbération à plaque avec un long délai et une tonalité chaleureuse.

PLATE 2 : Simulation d'une réverbération à plaque avec une tonalité aiguë et un affaiblissement moyen.

PLATE 3 : Simulation d'une réverbération à plaque brillante et courte, idéale pour créer des espaces subtils.

EFFETS DE MODULATION

CHORUS: Un ensemble d'effets de 6 voix avec de courts délais aussi connus comme « Chorus / Doublage ». Affaiblissement du trajet du signal discret. Lent et dilué.

FLANGE : Effet flange classique : un son lent et métallique avec un affaiblissement de trajet du signal stéréo.

EFFET DE DELAI

DELAY 1: Un simple écho sans rétroaction particulièrement efficace avec les voix et les guitares d'accompagnements.

DELAY 2: Délai polyrythmique de moyenne durée avec rétroaction de croisement; un ratio de 3 à 4 entre la durée de délai gauche et droit (291 à 388 ms) pour 3/4 vs une impression de 4/4. Utile pour les solistes lorsqu'un écho long et soutenu est désiré.

MULTI-EFFETS

CHORUS - ROOM 1 : Réverbération devant un effet flanger lent créant une illusion d'espace.

CHORUS – ROOM 2 : Une modulation rapide créant un effet chorus dramatique dans une petite pièce avec un son profond et un affaiblissement de trajet du signal stéréo.

BYPASS: Dérivation du processeur d'effet - aucun effet n'est entendu.




SCHEMA DE COLLAGEMENTI

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- MULTIMIX 8 USB FX
- Cavo USB
- · Adattatore di alimentazione
- DVD software
- · Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

Note:

- Quando si registra una chitarra o un basso con un pickup attivo, impostare l'INTERRUTTORE GUITAR (chitarra) del MULTIMIX 8 USB FX in posizione sollevata. Se il vostro strumento impiega un pickup passivo, attivate l'interruttore.
- Per ridurre il ronzio elettrico con impostazioni elevate di guadagno, tenere l'alimentazione del MULTIMIX 8 USB FX lontana dal cavo della chitarra e dagli ingressi canale del MULTIMIX 8 USB FX.
- È possibile rimuovere i tappi terminali del mixer servendosi di una chiave esagonale da 3 mm.



Drum machine

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti minimi per PC:

- Unità DVD
- Processore Pentium III 450 MHz
- 128 MB RAM
- · Porta USB 1.1 disponibile
- Windows XP (con Service Pack 2 instalato)

Requisiti per PC raccomandati:

- Unità DVD
- Processore Pentium 4 o Athlon
- 512 MB BAM
- Drive disco rigido 7,200 RPM
- Porta USB 1.1 disponibile
- Windows XP (con Service Pack 2 installato)

Requisiti minimi Macintosh:

- Unità DVD
- Qualsiasi computer Apple con supporto USB originale
- Mac OS X "Jaguar" versione 10.2 o successiva
- 128 MB RAM

Requisiti per Macintosh raccomandati:

- Unità DVD
- Processore G4 733-MHz o superiore
- Drive disco rigido 7,200 RPM
- Mac OS X "Jaguar" versione 10.2 o successiva
- 512 MB RAM



CONFIGURAZIONE AUDIO

Il MULTIMIX 8 USB FX è un dispositivo compatibile che può essere utilizzato praticamente con qualsiasi workstation audio digitale o software di registrazione che supporta audio USB. Se si desidera utilizzare il software in dotazione, inserire il CD nel computer e seguire le istruzioni su schermo.

WINDOWS 7:

- Servirsi del cavo in dotazione per collegare il MULTIMIX 8 USB FX ad un computer.
- Recarsi su Start ▶ Pannello di controllo ▶ Hardware e Audio ▶
 Audio.
- Cliccare sulla linguetta Riproduzione e selezionare USB Audio CODEC* come periferica predefinita.
- Cliccare sulla linguetta Registrazione e selezionare USB Audio CODEC* come periferica predefinita.
- 5. Cliccare su Proprietà nell'angolo inferiore destro.
- Nella nuova finestra, cliccare sulla linguetta Avanzate e selezionare 2 canali, 16-bit, 44100 Hz (qualità da CD) come formato predefinito.
- Togliere il segno di spunta da entrambe le caselle in Modalità esclusiva.
- 8. Cliccare sulla linguetta Livelli e impostare il cursore su 4.
- 9. Cliccare su OK per chiudere la finestra Proprietà.
- Cliccare su OK per chiudere il pannello di controllo Audio.

WINDOWS VISTA:

- Servirsi del cavo in dotazione per collegare il MULTIMIX 8 USB FX ad un computer.
- Recarsi su Start ► Pannello di controllo ► Audio. (Se non viene visualizzato Audio, selezionare "Visualizzazione classica" ed il Pannello di controllo Audio dovrebbe diventare disponibile.)
- 3. Cliccare sulla linguetta Riproduzione e selezionare USB Audio CODEC* come periferica predefinita.
- 4. Cliccare sulla linguetta **Registrazione** e selezionare **USB Audio CODEC*** come periferica predefinita.
- 5. Cliccare su Proprietà nell'angolo inferiore destro.
- Nella nuova finestra, cliccare sulla linguetta Avanzate e selezionare 2 canali, 16-bit, 44100 Hz (qualità da CD) come formato predefinito.
- 7. Togliere il segno di spunta da entrambe le caselle in Modalità esclusiva.
- 8. Cliccare su OK per chiudere la finestra Proprietà.
- 9. Cliccare su OK per chiudere il pannello di controllo Audio.

WINDOWS XP:


- Servirsi del cavo in dotazione per collegare il MULTIMIX 8 USB FX ad un computer.
- Recarsi su Start ▶ Pannello di controllo ▶ Suoni e periferiche audio.
- 3. Fare clic sulla linguetta "Audio".
- 4. Sotto Riproduzione suoni e Registrazione suoni selezionare USB Audio CODEC* come periferica predefinita.
- Cliccare su "OK".

MAC:

- Servirsi del cavo in dotazione per collegare il MULTIMIX 8 USB FX ad un computer.
- Recarsi su Applicazioni ▶ Utilità ▶ Audio MIDI Setup.
- Nella linguetta Dispositivi Audio sotto Impostazioni di sistema, selezionare USB Audio Codec* come Ingresso predefinito e come Uscita predefinita.
- Chiudere la finestra.

CARATTERISTICHE PANNELLO POSTERIORE

 AC IN – Servirsi dell'adattatore di alimentazione in dotazione per collegare il mixer ad una presa di alimentazione. Ad alimentazione spenta, collegare l'alimentazione elettrica innanzitutto nel mixer, quindi ad una presa elettrica.



- INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE (POWER) Accende e spegne il mixer. Accendere il mixer dopo aver collegato tutti i dispositivi d'ingresso e prima di accendere gli amplificatori. Spegnere gli amplificatori prima di spegnere il mixer.
- 3. ALIMENTAZIONE PHANTOM Questo interruttore attiva e disattiva l'alimentazione phantom. Quando attivata, l'alimentazione phantom fornisce +48V agli ingressi mic XLR. Va notato che la maggior parte dei microfoni dinamici non richiede alimentazione phantom, mentre la maggior parte dei microfoni a condensatore sì. Consultare la documentazione del microfono per scoprire se necessita di alimentazione phantom.
- PORTA USB Servirsi del cavo in dotazione per collegare il MULTIMIX 8 USB FX ad un computer per una comunicazione audio digitale a 2 vie, a 16 bit. Il MULTIMIX 8 USB FX richiede una porta USB 1.1 o superiore (es. USB 2.0).

Assicuratevi che il vostro programma audio sia configurato per ricevere audio da MULTIMIX 8 USB FX. Questo può essere fatto solitamente a livello delle "Preferenze" o della "Configurazione periferica". Per maggiori informazioni, consultate il manuale del vostro software.

* Qualora fossero presenti altri dispositivi audio USB collegati al computer, che potrebbero avere nomi identici, provare a selezionarii a uno a uno fino a quando il MULTIMIX 8 USB FX non viene


Qualora verificare dovesse un'eccessiva latenza dopo averne sistemato la configurazione a livello del vostro software, si consiglia il driver gratuito ASIO4ALL (Audio Stream Input/Output) per PC alla pagina www.asio4all.com. Solitamente, i driver ASIO hanno prestazioni migliori e con una minore latenza, in quanto creano una comunicazione più efficiente tra dispositivi audio e software



CARATTERISTICHE PANNELLO SUPERIORE

- LED DI ALIMENTAZIONE illumina Si quando MULTIMIX 8 USB FX è acceso
- LED DI ALIMENTAZIONE 2 PHANTOM - Si illumine guando l'alimentazione phantom è attiva.
- 3. USCITA MAIN (principale) -Servirsi di cavi standard da 1/4" per collegare questa uscita ad un amplificatore o impianto di altoparlanti. livello di questa uscita è controllato dalla manopola MAIN VOLUME.
- USCITA MONITOR Servirsi 1 di cavi standard da 1/4" per collegare questa uscita ad un amplificatore a monitor o impianto di altoparlanti. livello di questa uscita è controllato dalla manopola MONITOR VOLUME.
- CUFFIE collegate a questa uscita le vostre cuffie da 1/4". La manopola CUFFIE regola il volume
- USCITA AUX SEND È 6 possibile collegare l'ingresso di un dispositivo esterno (solitamente un dispositivo per effetti esterno) a questa uscita servendosi di un cavo mono da 1/4". Questa uscita può anche essere utilizzata per creare un mix di casse personalizzato da parte dei





musicisti sul palco. Si può regolare il livello servendosi della manopola AUX RETURN LEVEL.

- 7. INGRESSI AUX RETURN - È possibile collegare le uscite di un dispositivo esterno a questi ingressi servendosi di cavi mono da 1/4". Solitamente questo viene utilizzato per dispositivi per effetti esterni, ma può anche essere utilizzato come un canale d'ingresso extra per sintetizzatori, drum machine, ecc. Se la fonte è mono, collegarla al jack di sinistra: verrà udita sia a sinistra che a destra.
- 8. 2 INGRESSI TRACCIA - È possibile collegare a questi ingressi le uscite di un dispositivo di registrazione esterno servendosi di cavi standard RCA. Questo può essere utilizzato per ascoltare una registrazione a 2 tracce appena effettuata oppure per collegare un media player personale per riprodurre musica preregistrata prima del concerto dal


vivo. Premere il tasto 2 TRKS/USB TO MONITOR per ascoltarlo in cuffia o a livello delle casse a monitor. Premere il tasto 2 TRKS/USB TO MAIN per ascoltarlo a livello delle casse domestiche.

- 9. 2 USCITE TRACCIA - È possibile collegare a questie uscite un dispositivo di registrazione esterno servendosi di cavi standard RCA.
- INTERRUTTORE A PEDALE Quando un interruttore a pedale è 10. collegato a questo jack servendosi di un cavo TRS da 1/4", può essere premuto per consentire a tutti i canali di bypassare il processore di effetti interno del MULTIMIX 8 USB FX. Questo jack supporta pedali Boss FS-5L ed FS-6 o altri interruttori a pedale di relè (non incluso).
- INGRESSO MICROFONO Collegare un microfono a questi ingressi 11. servendosi di un cavo XLR.
- 12 INGRESSI DI LINEA - Collegare dispositivi a livello di linea a questi ingressi servendosi di cavi da 1/4".
- INSERT Questo jack consente di inserire un compressore, EQ, o 13. qualsiasi altro elaboratore di segnale tra il preamplificatore del MULTIMIX 8 USB FX e l'A/D converter. Servirsi di un cavo standard TRS da 1/4" quando si collega un dispositivo a questo iack.
- INTERRUTTORE LO CUT Quando si preme questo pulsante, il filtro 14. passa-alto del canale si attiva, riducendo le frequenze al di sotto di 80 Hz
- per ridurre qualsiasi rumore a basso livello.

Quando si utilizzano gli INGRESSI DI LINEA 5/6, 7/8, e AUX RETURNS: Se viene utilizzato solo il canale di

- sinistra, il segnale verrà udito in entrambi i canali di sinistra e di destra e il bilanciamento non sarà regolabile.
- Se viene utilizzato solo il canale di destra, il segnale verrà udito solo a livello del canale di destra.

Servirsi di cavi standard TRS da 1/4" quando si collegano dispositivi a livello dei jack di inserimento (INSERT). Il segnale viene inviato dalla punta del cavo e ritorna a livello dell'anello.



15. INTERRUTTORE GUITAR (chitarra) - Quando questo interruttore è abbassato, il Canale 2 fungerà da ingresso ad elevata impedenza per il collegamento di chitarre o bassi. Quando l'interruttore è alzato, il Canale 2 accetterà segnali mic o a livello di linea.



- GAIN Regola il livello audio del canale (guadagno pre-fader e pre EQ). Regolarlo in modo che PEAK LED si accenda nelle parti più rumorose della canzone.
- 17. VOLUME DI CANALE Regola il livello audio sul canale.
- PEAK LED II LED lampeggia rosso se il segnale salta. Se ciò dovesse accadere, abbassare l'impostazione della manopola GAIN o della manopola CHANNEL VOLUME.
- 19. CHANNEL PAN Regola la posizione (mono) del canale nel campo stereo.
- 20. BALANCE (CH 5/6 & 7/8) Regola il bilanciamento tra i canali 5 e 6 e i canali 7 e 8.
- 21. LO EQ (BASS) Regola le frequenze basse (bass) del canale.
- 22. MID EQ Regola le freguenze medie del canale.
- 23. MID EQ FREQ Regola la frequenza che il CHANNEL EQ (MID) esalterà o taglierà.
- 24. HI EQ (TREBLE) Regola le frequenze alte (treble) del canale.
- AUX PRE SEND Regola il livello del canale audio (pre-EQ) inviato all'uscita AUX SEND. È possibile utilizzarlo per applicare effetti esterni acanali individuali o per creare un mix personalizzato per sé o per i propri musicisti.
- FX POST SEND Regola il livello del canale audio (post-EQ) inviato al processore di effetti interno del MULTIMIX 8 USB FX. Alzarlo per i canali ai quali si desidera applicare effetti interni.
- 27. SELETTORE DI EFFETTI Seleziona gli effetti che il processore di effetti interno del MULTIMIX 8 USB FX applicherà ai vari canali. Ciascun canale può inviare diversi livelli di audio al processore regolando le relative monopole FX POST SEND. Si veda la sezione EFFETTI per una spiegazione in merito agli effetti disponibili.
- 28. LIVELLO AUX RETURN Regola il volume degli INGRESSI AUX RETURN.
- 29. LIVELLO FX RETURN Regola il volume del processore effetti interno del MULTIMIX 8 USB FX.
- MISURATORI A LED Mostrano il livello audio del mix principale. Abbassare il volume seil LED CLIP si accende troppo.
- 2 TRKS/USB TO MAIN Convoglia l'audio dal computer e dagli INGRESSI 2 TRACK all'uscita MAIN OUT.
- 2 TRKS/USB TO MONITOR Convoglia l'audio dal computer e dagli INGRESSI 2 TRACK all'uscita MONITOR OUT ed alle cuffie.
- MAIN TO MONITOR Convoglia l'audio ascoltato tramite l'USCITA MAIN all'USCITA MONITOR e alle cuffie.
- 34. MAIN VOLUME Regola il livello del volume dell'USCITA PRINCIPALE.
- MONITOR VOLUME Regola il livello del volume dell'USCITA MONITOR.
- 36. VOLUME CUFFIE Regola il livello del volume inviato alle cuffie.

Quando si registra su computer, assicurarsi che l'interruttore Z TRKS/USB TO MAIN sia sollevato per evitare feedback nella registrazione. Alternativamente, si può disattivare la funzione "software playthrough" nel software durante la registrazione.

EFFETTI

PER SENTIRE GLI EFFETTI SU UN CANALE: accendere l'FX POST SEND (26) per quel canale. Quindi, alzare la manopola FX RETURN (29). Premere il tasto MAIN TO MONITOR per ascoltare il mix in cuffia. Servirsi della manopola EFFECTS SELECTOR (27) per scegliere uno degli effetti qui di seguito:

EFFETTO AD ALTOPARLANTE ROTANTE

ROTARY: il simulatore di altoparlante rotante rapido crea il classico e ricco effetto Doppler del como rotante di un organo. Efficace con chitarre, voci, tastiere e altri strumenti.

EFFETTI REVERB

HALL 1: un ampio e limpido effetto di riverbero da sala da concerti adatto per voci e strumenti.

HALL 2: un ampio e caldo effetto di riverbero da sala da concerti adatto per batteria, pianoforte e altri strumenti.

ROOM 1: un effetto di riverbero di medie dimensioni moderatamente luminoso adatto per voci, attacchi e altri strumenti.

ROOM 2: un piccolo effetto di riverbero di estremo riflesso luminoso adatto per batteria e percussioni, nonché per chitarre elettriche e altri strumenti.

ROOM 3: un effetto di riverbero das ala ampia e calda adatto a strumenti acustici.

PLATE 1: un ricco e liscio effetto plate reverb vocale con un lungo tempo di decadenza ed una tonalità calda.

PLATE 2: una simulazione di un plate reverb vintage, con una tonalità luminosa, leggermente tintinnanti ed un decay di lunghezza media.

PLATE 3: un effetto plate reverb breve e luminoso, efficace nel creare spazi sottili.

EFFETTI DI MODULAZIONE

CHORUS: un complesso effetto d'insieme chorus a 6 voci con brevi delay cui si fa spesso riferimento come "Chorus / Doubler". Percorso di segnale stereo discreto. Lento e acquoso.

FLANGE: classico flange stereo: uno sweep lento, leggermente metallico con un percorso di segnale stereo discreto.

EFFETTI DELAY

DELAY 1: un semplice eco slap back privo di feedback particolarmente efficace per voci e chitarre ritmate.

DELAY 2: delay a più ritmi di media lunghezza con feedback crossover. rapporto da 3 a 4 tra I tempi di delay sinistro e destro (L ed R) (da 291a 388 ms) per una sensazione a 3/4 vs. 4/4. Utile per strumenti in assolo in cui si desidera un effetto eco lungo e finale.

MULTI EFFETTI

CHORUS - ROOM 1: riverbero da sala in una lenta modulazione di flangia che crea un effetto spazioso.

CHORUS – ROOM 2: una rapida modulazione offer un drammatico effetto chorus in una piccolo sala per un ricchissimo suono chorus + reverb con un percorso di segnale stereo discreto.

BYPASS: bypassa il processore di effetti: non si sente alcun effetto.




ANSCHLUSSÜBERSICHT

<u>INHALT DER</u> VERPACKUNG

- MULTIMIX 8 USB FX
- Netzteil
- USB-Kabel
- Software-DVD
- Kurzanleitung
- Broschüre mit den Sicherheitsund Garantierichtlinien

Hinweise:

- Bei der Aufnahme von Gitarre oder Bass mit aktivem Pickup, den MULTIMIX 8 USB FX's GUITAR SWITCH in die herausstehende Position schalten. Bei einem passiven Pickup. Schalter herunterdrücken.
- Zur Verminderung von elektrischen Summgeräuschen bei hoher Gain-Einstellung sollte der Netzadapter des MULTIMIX 8 USB FX sich nicht in der Nähe des Gitarrenkabels und der Anschlüsse des MULTIMIX 8 USB FX befinden.
- Die Verschlusskappen des Mixers k\u00f6nnen mit einem 3 mm Inbusschl\u00fcssel abgenommen werden.



SYSTEMANFORDERUNGEN

Mindestanforderungen an einen PC:

- DVD Laufwerk
- · Pentium III 450 MHz Prozessor
- 128 MB RAM
- Freier USB 1.1
- Port Windows XP (mit installiertem Service Pack 2)

Empfohlene PC Ausstattung:

- DVD Laufwerk
- · Pentium 4 oder Athlon Prozessor
- 512 MB RAM
- 7.200 RPM Festplatte
- Freier USB 1.1 Port
- Windows XP (mit installiertem Service Pack 2)

Mindestanforderungen Macintosh:

- DVD Laufwerk
- Jeder Apple Computer mit nativem USB Support
- Mac OS X Jaguar Version 10.2 oder neuer
- 128 MB RAM

Empfohlene Macintosh Ausstattung:

- DVD Laufwerk
- G4 733-MHz Prozessor oder schneller
- 7.200 RPM Festplatte
- Mac OS X Jaguar Version 10.2 oder neuer
- 512 MB RAM



AUDIO-AUFBAU

Beim MULTIMIX 8 USB FX handelt es sich um ein Gerät, dass den Richtlinien dieser Geräteklasse entspricht und mit so gut wie allen digitalen Tongeräten oder Aufnahmeprogrammen, die Tonübertragung per USB unterstützen, eingesetzt werden kann. Falls das beiliegende Programm verwendet werden soll, CD in das Laufwerk des PC einlegen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

WINDOWS 7:

- Verwenden Sie das beiliegende Kabel, um den MULTIMIX 8 USB FX an einen Computer.
- Gehen Sie auf Start Menü ► Systemsteuerung ► Hardware und Sound ► Sound
- Klicken Sie auf den Reiter Wiedergabe und wählen Sie USB Audio Codec* als Standardgerät.
- Klicken Sie auf den Reiter Aufnahme und w\u00e4hlen Sie USB Audio Codec* als Standardger\u00e4t.
- 5. Kicken Sie Eigenschaften in der rechten unteren Ecke.
- Im neuen Fenster klicken Sie den Reiter Erweitert und w\u00e4hlen 2-Kanal, 16-bit, 44100 Hz (CD Qualit\u00e4t) als Standardformat.
- Entfernen Sie das H\u00e4kchen in beiden K\u00e4ssten unter Exklusivmodus.
- Klicken Sie auf den Reiter Pegels und setzen Sie den Schieberegler bis 4.
- 9. Klicken Sie OK, um das Eigenschaftenfenster zu schließen.
- 10. Klicken Sie OK, um das Sound Bedienfeld zu schließen.

WINDOWS VISTA:

- Verwenden Sie das beiliegende Kabel, um den MULTIMIX 8 USB FX an einen Computer.
- Gehen Sie auf Start Menü ➤ Systemsteuerung ➤ Sound (Falls Sie Sound nicht sehen, wählen Sie Auf klassische Ansicht wechseln und das Sound Bedienfeld sollte verfügbar sein.)
- 3. Klicken Sie auf den Reiter Wiedergabe und wählen Sie USB Audio Codec* als Standardgerät.
- 4. Klicken Sie auf den Reiter Aufnahme und wählen Sie USB Audio Codec* als Standardgerät.
- 5. Kicken Sie Eigenschaften in der rechten unteren Ecke.
- Im neuen Fenster klicken Sie den Reiter Erweitert und w\u00e4hlen 2-Kanal, 16-bit, 44100 Hz (CD Qualit\u00e4t) als Standardformat.
- 7. Entfernen Sie das Häkchen in beiden Kästen unter Exklusivmodus.
- 8. Klicken Sie OK, um das Eigenschaftenfenster zu schließen.
- 9. Klicken Sie **OK**, um das Sound Bedienfeld zu schließen.

WINDOWS XP:

- 1. Verwenden Sie das beiliegende Kabel, um den MULTIMIX 8 USB FX an einen Computer.
- Gehen Sie zu Start Menü ► Systemsteuerung ► Sounds und Audiogeräte.
- 3. Klicken Sie den Reiter Audio.
- Unter Soundwiedergabe und Soundaufnahme wählen Sie USB Audio Codec* als Standardgerät.
- 5. Klicken Sie OK.


MAC:

- 1. Verwenden Sie das beiliegende Kabel, um den MULTIMIX 8 USB FX an einen Computer.
- Gehen Sie zu Anwendungen ▶ Dienstprogramme ▶ Audio MIDI Konfiguration.
- Im Reiter Audiogeräte unter Systemeinstellungen, wählen Sie USB Audio Codec* als Ihren Standard-Input und Standard-Outout.
- Schließen Sie das Fenster.

(z.B. USB 2.0).

ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKSEITE

 POWER EINGANG – Verwenden Sie das beiliegende Netzteil, um den Mixer mit einer Steckdose zu verbinden. Verbinden Sie, während das Gerät ausgeschaltet ist, das Netzteil zuerst mit dem Mixer und



- stellen Sie erst dann die Verbindung zur Steckdose her.

 2. POWER SCHALTER Mit diesem Schalter können Sie den Mixer einschalten, nachdem alle Kabelverbindungen vorgenommen wurden. So vermeiden Sie Beschädigungen an Ihren Geräten. Schalten Sie den Mixer vor den
- Verstärkern ein und schalten Sie Ihre Verstärker aus, bevor Sie den Mixer ausschalten.

 3. PHANTOMSPEISUNG SCHALTER- Dieser Schalter aktiviert/deaktiviert Phantomspeisung. Ist dies aktiviert, liefert die Phantomspeisung +48V an die XLR-Mikrophoneingänge. Bitte beachten Sie, dass die meisten dynamischen
- Mikrophone keine Phantomspeisung benötigen, das aber bei den meisten Kondensatormikrophonen der Fall ist. Sehen Sie in der Anleitung Ihres Mikrophons nach, ob Ihr Mikrophon Phantomspeisung benötigt oder nicht.

 4. USB-ANSCHLUSS Verwenden Sie das beiliegende Kabel, um den MULTIMIX 8 USB FX an einen Computer für eine Zweiweg-, 16-bit digitale Tonverbindung an. Der MULTIMIX 8 USB FX benötigt zur Verbindung USB 1.1 oder höher

Achten Sie darauf, dass Ihre Audiosoftware auf den Empfang von Audio über MULTIMIX 8 USB FX konfiguriert ist. Dazu öffnen Sie normalerweise die "Voreinstellungen" oder die "Gerätekonfiguration" der Software. Beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Software für weitere Informationen.


* Falls Sie andere USB Audiogeräte an Ihren Computer angeschlossen haben, die möglicherweise identische Namen haben, versuchen Sie jedes einzelne zu selektieren, bis der MULTIMIX 8 USB FX erkannt wird.

Wenn es zu viel Verzögerung nach Anpassung der Software Latenzeinstellungen, laden Sie sich den kostenlosen ASIO4ALL (Audio Stream Input/Output) Treiber für von der Webseite www.asio4all.com herunter. ASIO Treiber besitzen im Allgemeinen eine bessere Performance und eine niedrigere Latenz, da sie auf effizientere Kommunikation zwischen Audiogeräten und Software ermöglichen.



ÜBERSICHT ÜBER DIE OBERSEITE

- POWER LED Leuchtet auf, wenn der MULTIMIX 8 USB FX eingeschaltet ist.
- 2. PHANTOM POWER LED - Leuchtet auf, wenn Phantomspeisung eingesetzt wird
- MAIN OUT Hier können die 3 Bühnenlautsprecher oder das Verstärkersystem mit herkömmlichen 6,35 mm (1/4") Kabeln angeschlossen werden. Die Lautstärke dieses Anschlusses wird über den MAIN VOLUME Drehregler gesteuert.
- MONITOR OUT Hier können Monitor-Lautsprecher oder Verstärkersystem mit herkömmlichen 6,35 mm (1/4") Kabeln angeschlossen werden Die Lautstärke dieses Anschlusses wird über den MONITOR VOLUME Regler gesteuert.
- PHONES Hier können die Kopfhörer 5. mit einem 6,35 mm (1/4") Kabel angeschlossen werden. Die Lautstärke wird über den PHONES Regler gesteuert.
- AUX SEND OUTPUT Hier kann der Eingang eines externen Gerätes (meistens ein externes Effektgerät) mit einem 6,35 mm (1/4") Monokabel angeschlossen werden. Dieser Anschluss kann auch dazu benutzt werden, einen speziellen Mix für Bühnenmusiker über die Bühnenlautsprecher abzuspielen. Die Lautstärke kann mit dem AUX RETURN LEVEL Regler eingestellt werden.



7. AUX RETURN INPUTS - Hier können die Ausgänge eines externen Geräts mit 6,35 mm (1/4") Monokabeln angeschlossen werden. Dies geschieht allgemein für externe Effektgeräte, kann aber auch als zusätzlicher Eingang für Synthesizer, Drumcomputer, usw. verwendet werden. Falls die Quelle in Mono ausgibt, diese am linken Anschluss anschliessen, sie wird dann sowohl links als auch rechts gehört.

ന

❿

Œ

œ

Œ

മ

Ŧ

13 5/6

- 2 TRACK INPUTS Hier kann ein externes Aufnahmegerät mit herkömmlichen RCA-Kabeln angeschlossen werden. Damit kann eine soeben erfolgte zweispurige Aufnahme abgehört, oder ein Personal Media Player zum Abspielen vorher aufgenommener Musik vor dem Liveauftritt eingesetzt werden. Um mit dem Kopfhörer oder den Monitor-Lautsprechern abzuhören, die Taste 2 TRKS/USB TO MONITOR drücken. Die Aufnahme wird über den Die Aufnahme wird über den Bühnenlautsprecher abgespielt, wenn die Taste 2 TRKS/USB TO MAIN gedrückt wird.
- 2 TRACK OUTPUTS Hier kann ein externes Aufnahmegerät mit herkömmlichen RCA-Kabeln angeschlossen werden. 9.
- FOOTSWITCH Wird an diesen Anschluss ein Fußschalter mit einem 6,35 mm (1/4") TRS-Kabel angeschlossen, können mit diesem sämtliche Kanäle aus dem internen Effektorozessor des MULTIMIX 8 USB FX ausgeblendet werden. Der Anschluss unterstützt die Pedale Boss FS-5L und FS-6 oder andere

feststellbare Fußschalter (nicht beinhaltet).

- 11. MIC INPUT - Zum Anschluss eines Mikrofons mit einem XLR-Kabel.
- LINE INPUT Zum Anschluss von Line-Level Geräten mit 6,35 mm (1/4") 12. Kabeln.
- INSERT Dieser Anschluss ermöglicht die Zwischenschaltung eines 13 Verdichters, EQ oder eines anderen Signalprozessors zwischen den Vorverstärker des MULTIMIX 8 USB FX und dessen A/D Umwandler. Solche Geräte können jeweils mit herkömmlichen 6,35 mm (1/4") TRS-Kabeln angeschlossen werden.
- LO CUT SWITCH Wird diese Taste deaktiviert, wird der Hochpassfilter des Kanals aktiviert und vermindert damit Frequenzen unter 80 Hz um tiefe Geräuschen zu unterdrücken.
- GUITAR SWITCH Befindet sich dieser Schalter in der unteren Position, fungiert Kanal 2 als hochohmiger Eingang zum Anschluss von Gitarre oder Bassinstrumenten. Ist der Schalter nach oben gestellt, verarbeitet Kanal 2 Mikrofon- oder Line-Level Signale.
- GAIN Zum Einstellen des Lautstärkepegels (vor Fader und EQ). Dieser 16 sollte so eingestellt sein, dass die PEAK LED Anzeigen nur während der lautesten Teile des Musikstücks und dann kaum aufleuchten.
- CHANNEL VOLUME Zum Einstellen des Tonpegels des Kanals. 17.

LINE-Gebrauch von ANSCHLÜSSEN 5/6, 7/8 und AUX RETURNS:


20

Ŧ

7/8

- Wird nur der linke Kanal belegt, kommt das Signal auf dem linken und dem rechten Kanal und die Balance kann nicht eingestellt werden.
- Wird nur der rechte Kanal belegt, kommt das Signal nur auf dem rechten Kanal.

Zum Anschließen von Geräten an die INSERT-Buchsen herkömmliche 6,35 mm (1/4") TRS (tip-ring-sleeve) Kabel benutzen, da das Signal von der Spitze des Steckers gesendet wird und auf dem Ring zurückkehrt.





- PEAK LED Die LED Anzeige blinkt rot, wenn das Signal geschnitten wird. Passiert dies, sollte die Einstellung des GAIN oder des CHANNEL VOLUME Reglers nach unten korrigiert werden.
- 19. CHANNEL PAN Zum Einstellen der Position des (Mono) Kanals im Stereobereich.
- 20. BALANCE (CH 5/6 & 7/8) Zum Einstellen der Balance zweischen Kanälen 5 / 6 und Kanälen 7 / 8.
- 21. LO EQ (BASS) Zum Einstellen der niedrigen Frequenzen (Bässe) des Kanals.
- 22. MID EQ Zum Einstellen der mittleren Frequenzen (Mitten) des Kanals.
- 23. MID EQ FREQ Zum Einstellen der Frequenz, die der CHANNEL EQ (MID) verstärkt oder vermindert.
- 24. HI EQ (TREBLE) Zum Einstellen der hohen Frequenzen (Höhe) des Kanals.
- AUX PRE SEND Zum Einstellen des Tonpegels (pre-EQ) des Kanals, der an den Ausgang AUX SEND ausgibt. Diese Funktion kann dazu verwendet werden, externe Effekte an einzelne Kanäle zu senden oder einen speziellen Mix für DJ und Bühnenmusiker zu erstellen.
- FX POST SEND Zur Verbesserung des Tonsignals des Kanals (post-EQ), dass an den eingebauten Effektprozessor des MULTIMIX 8 USB FX gesandt wird. Kann für die Kanäle, die interne Effekte erhalten sollen, aufgedreht werden.
- 27. EFFECTS SELECTOR Zur Auswahl der Effekte, mit denen der eingebaute Effektprozessor des MULTIMIX 8 USB FX verschiedene Kanāle belegen soll. Jeder Kanal kann verschiedene Tonpegel an den Prozessor senden, indem die FX POST SEND Regler entsprechend eingestellt werden. Im Abschnitt EFFEKTE befinden sich weitere Informationen über die vorhandenen Effekte.
- 28. AUX RETURN LEVEL Zur Lautstärkeeinstellung der AUX RETURN INPUTS.
- FX RETURN LEVEL Zur Lautstärkeeinstellung des eingebauten Effektprozessors des MULTIMIX 8 USB FX.
- LED METERS Zeigt den Tonpegel des Hauptmixes an. Die Lautstärke sollte vermindert werden, wenn die Anzeige CLIP LED zu oft aufleuchtet.
- 2 TRKS/USB TO MAIN Leitet Tonsignale vom PC und den Eingängen 2 TRACK INPUTS an den Ausgang MAIN OUT weiter.
- 2 TRKS/USB TO MONITOR Leitet Tonsignale vom PC und den Eingängen 2 TRACK INPUTS an den Ausgang MONITOR OUT und den Kopfhörer weiter.
- MAIN TO MONITOR Leitet die Tonsignale, welche über den Ausgang MAIN OUT gehört werden können, an den Ausgang MONITOR OUT und den Kopfhörer weiter.
- 34. MAIN VOLUME Zur Lautstärkeeinstellung des Ausgangs MAIN OUT.
- MONITOR VOLUME Zur Lautstärkeeinstellung des Ausgangs MONITOR OUT.
- 36. PHONES VOLUME Zur Lautstärkeeinstellung des Kopfhörers.

Bei Aufnahme mit dem PC den Schalter 2 TRKS/USB TO MAIN immer nach oben stellen, um Rückkopplungsgeräusche in der Aufnahme zu vermeiden. Anderenfalls kann auch die Funktion "software playthrough" im Programm während des Aufnehmens deaktiviert werden.

EFFEKTE

EFFEKTE AUF EINEM KANAL HÖREN: FX POST SEND (26) Für diesen Kanal aufdrehen. Danach FX RETURN Regler (29) aufdrehen. MAIN TO MONITOR Taste drücken, um den Mix im Kopfhörer zu hören. Mit dem EFFECTS SELECTOR REGLER (27) einen der nachstehenden Effekte wählen:

ROTATING-SPEAKER-EFFEKT

ROTARY: Simuliert einen sich schnell drehenden Lautsprecher und erzeugt damit den klassischen, satten Dopplereffekt des sich drehenden Trichterlautsprechers einer Orgel. Effektvoll bei Gitarren, Stimmen, Keyboard und anderen Instrumenten.

REVERB-EFFEKTE

HALL 1: Erzeugt das Echo einer grossen, offenen Konzerthalle, ideal für Stimmen und Instrumente.

HALL 2: Erzeugt das Echo einer grossen, angenehmen Konzerthalle, ideal für Schlagzeug, Klavier und andere Instrumente.

ROOM 1: Erzeugt das Echo eines mittelgrossen, relativ hohen Raumes, ideal für Stimmen, Lead-Gitarren und andere Instrumente.

ROOM 2: Erzeugt das Echo eines kleinen Raumes mit guter Wiedergabe, ideal für Schlagzeug und Perkussionsinstrumente sowie für E-Gitarren und andere Instrumente.

ROOM 3: Erzeugt das Echo eines grossen, angenehmen Raumes, ideal für akustische Instrumente.

PLATE 1: Erzeugt das Echo eines satten, weichen Vocal-Plate Reverbs mit langer Verfallzeit und warmen Tönen.

PLATE 2: Nachahmung eines Vintage-Plate Reverbs mit hellen, leicht blechernen Tönen und einer mittleren Verfallszeit.

PLATE 3: Ein kurzes, helles Plate Reverb, wirksam, um feinabgestimmte Pausen zu kreieren.

MODULATIONSEFFEKTE

CHORUS: Erzeugt den komplexen Effekt eines sechstimmigen Chorensembles mit kleinen Verzögerungen, die oft als "Chorus / Doubler" bezeichnet werden. Besitzt separaten Pfad für Stereosignal. Langsam und verwässert.

FLANGE: Klassisches Stereo-Flange: ein langsamer, metallischer Schwung mit separatem Pfad für Stereosignal.

VERZÖGERUNGSEFFEKTE

DELAY 1: Ein einfaches Rückschlagsecho ohne Feedback, besonders wirksam bei Stimmen und rhythmischen Gitarren.

DELAY 2: Mittellange, poly-rhythmische Verzögerung mit Crossover-Feedback. Verhältnis 3 zu 4 zwischen L und R Verzögerungsspannen (291 zu 388ms), um ein 3/4 gegenüber 4/4 Gefühl zu vermitteln. Geeignet für Soloinstrumente, bei denen ein langer, nachfolgender Echoeffekt gewünscht ist.

MEHRFACHEFFEKTE

CHORUS – ROOM 1: Ein Raum-Reverb geht in eine langsame Flange über und kreiert damit einen "ausserirdischen" Effekt. CHORUS – ROOM 2: Dramatischer Choreffekt in einem kleinen Raum geht in einen satten Chor mit Reverb über, besitzt separaten Pfad für Stereosignal.

BYPASS: Umgehen des Effektprozessors - Effekte werden nicht gehört.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT CHANNELS MIC INPUT Sensitivity Range: -69dBu to -19dBu nominal, +18dBu maximum

LINE INPUT Sensitivity Range: -49dBu to -+1dBu nominal, +18dBu maximum

MIC INPUT / LINE INPUT Gain Range: -∞ to +20dB

EQUALIZATION HI: 12kHz, ±15dB

MID: 120Hz - 4KHz, ±15dB

LO: 80Hz, ±15dB

AUX SENDS AUX SEND Gain Range: -∞ to +10dB

AUX RETURNS AUX RETURN A Gain Range: -∞ to +10dB

Effects Level / AUX RETURN B Gain Range: -∞ to +10dB

CHANNEL LEVELS Channel Level Gain Range: -∞ to +10dB

MASTER LEVELS Main Mix / Monitor Mix Gain Range: -∞ to +10dB

1/4" INPUTS AUX RETURN Level: -16dBu nominal, +18dBu maximum

RCA INPUTS 2 TRACK IN Level: -10dBV nominal, +18dBV maximum

1/4" OUTPUTS MAIN OUT / MONITOR OUT / AUX SEND: +4dBu nominal, +18dBu maximum

RCA OUTPUTS 2 TRACK OUT Level: -9dBV nominal, +19dBV maximum

USB AUDIO INTERFACE Resolution: 16-bit

Sampling Rate: DAC: 32, 44.1, 48 kHz


ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz

Interface: USB1.1 or better



^{*} Specifications are subject to change without notice.

BLOCK DIAGRAM



www.alesis.com