
# HC-05 藍芽模組







HC-05

- 腳位(右至左) 5V GND TX RX
- 密碼: 1234
- 波特率: 38400

# ,HC-05連線測試



# 進入AT模式(LED 二秒閃一次)



按著它再接上5V 燈號會變成慢閃


### ARDUINO 程式碼

```
#include <SoftwareSerial.h> //引用程式庫
SoftwareSerial BT(10,11); //接入數位接腳(RX TX)
int str=0;
```

```
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(38400); //波特率38400
               //等待串口
 while(!Serial)
 Serial.println("BT START!!");
 BT.begin(38400); //藍芽串口波特率
38400
```

```
void loop() {
 if(BT.available()) //藍芽接收訊號
   str=BT.read(); //讀取藍芽傳來的內容
 Serial.println(str); //寫到串口
   if(Serial.available()) //串號接收訊號
    str=Serial.read(); //讀取串號訊
    BT.write(str); //寫到藍芽
```

# 串口設定



### HC 05 AT指令

- 查詢藍芽版本:AT+VERSION?
- 查詢藍芽名稱: AT+NAME?
- 設定藍芽名稱: AT+NAME=yourname
- 查詢藍芽密碼: AT+PSWD? (預設1234)
- 查詢藍芽MAC:AT+ADDR?
- 藍芽重置:AT+RESET
- 波特率:AT+UART

# 完成設定

• 設定完成後重新上電回到待機狀態

LED快閃

### APP INVENTOR 程式方塊

• 選擇模芽

```
當 清單選擇器1 v . 準備選擇
執行 設置 清單選擇器1 v . 元素 v 為 ( 藍牙客戶端1 v . 地址及名稱 v
```

```
當 清單選擇器1 ▼ .選擇完成
執行 如果 調用 藍牙客戶端1 ▼ .連接
地址 清單選擇器1 ▼ . 選中項▼
則 設置 清單選擇器1 ▼ . 背景顏色 ▼ 為
```

# 發送文字或數字

```
當接鈕3·被點擊
執行 調用 藍牙客戶端1·發送文本
文本 (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***)
```



## 斷開連線




# 用手機控制LED開關



# 利用圖形按鍵美化APP








### 用手機控制三個LED燈開

• 使用手機控制三個不同LED燈開關一共六個按鍵 紅 綠 黃


各自獨立開關



# 用手機控制三個LED燈開

• 使用手機控制三個不同LED燈開關使用三個按鍵 紅 綠 黃

各自獨立開關



# 感測器--計時器元件

• ARDUINO 在固定時間發送訊息給ARDUINO

# 利用滑動條控制LED亮度


• 利用滑動條控制單一LED燈 半秒更新一次 拉動滑動條控制明亮度

# 利用滑動條控制LED亮度

• 利用滑動條控制三個LED燈 利用字元L 及套用PWM概念 0~100 紅


150~250 黃

300~400 綠



# 利用按鍵控制伺服馬達

- 作5個按鍵控制馬達轉向 0 45 90 135 180
- 利用滑動條控制馬達位置 半秒更新一次角度



# ARDUINO 發送到ANDROID 訊息

## 讀取一個字元回覆一個字串

- 手機發送訊息給ARDUINO
  - 1 返回Hello
  - 2 返回您好~~
  - 3 返回今天有點冷
  - 4 返回晚上會下雨
  - 5.....

```
if(mybt.available()>0)
 char ch=mybt.read();
 if(ch=='1')
   mybt.write("Hello");
  if(ch=='2')
   mybt.write("您好~");
   if(ch=='3')
   mybt.write("今天有點冷");
   if(ch=='4')
   mybt.write("晚上會下雨");
```





利用計時器每0.5秒讀回一次

### 讀取一組字串回覆同一組字串

- 手機發送字串給ARDUINO 同時ARDUINO反回同一個字 串給手機
- 利用String 及readStrig()
- 注意發送字串要用print(字串變數)

```
if(mybt.available()>0)
 String str=mybt.readString();
 mybt.print(str);
```

### ARDUINO 發送數值到ANDROID

ARDUINO數值時以字元方式傳送 所以一個INT類型發送時需要轉換成字元

```
int/256
int%256
byte b[2];
b[0]= int/256;
b[1]= int%256;
```

```
設置 global A1 ▼ 為 「 呼叫 藍牙客戶端1 ▼ .接收長度1位元組之有號數 × 〔256〕 設置 global A2 ▼ 為 「 呼叫 藍牙客戶端1 ▼ .接收長度1位元組之有號數
```

# 讀取超聲波距離

• 利用發送數字提取超聲波距離

### 超聲波距離計算

```
float dis()
 digitalWrite(trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 return pulseln(echo, HIGH) / 58.8;
 1/0.034*2 CM/uS
```

### HC05接收手機傳來的訊號

```
if (mybt.available() > 0)
                    //讀取距離
 int value = dis()*100;
  x[2];
 x[0] = value / 256; //數值轉換成字元取256為一個數組
 x[1] = value % 256; //把最後的餘數傳過去
 char ch = mybt.read(); //讀取是否傳來α這個字元
 Serial.println(ch);
 if (ch == 'a')
  for (int i = 0; i < 2; i++)
   mybt.write(x[i]);
```

### APPINVENTOR 計時器接收

• 計時器在連線後定時發送a字元取得返回訊號

```
當計時器1▼.計時
執行 呼叫 藍牙客戶端1▼.發送文字
文字 (* a **)
```

### 讀取ARDUINO發送來的訊號

如果有訊號接收位元會大於O 分別取出第一及第二個位元內容



### 判斷第二個數值

• 由於Arduino 的 8 bit 整數範圍是 -127 ~ 128 的緣故如 果第二位數小於零則加256



### 輸出到標籤

```
計時器1
       ▼ .計時
執行
     呼叫 (藍牙客戶端1 ▼
                  .發送文字
                           " a
                     文字
    如果
              呼叫 藍牙客戶端1 ▼
                             .取得接收位元組數
     則
        設置 global X1 ▼ 為
                        呼叫 (藍牙客戶端1 ▼ .接收長度1位元組之有號數
                                                                256
                        呼叫 (藍牙客戶端1 ▼ .接收長度1位元組之有號數
        設置 global X2 ▼ 為
        取 global X2 -
                              < ▼
           設置 global X2 ▼ 為 🕻 🗯
        則
                                取 global X2 🔻
                                                256
        設 標籤1 ▼
                . 文字 ▼ 為
                             100
                                            + □ 取 global X2 -
                                 取 global X1 -
```

### ARDUINO發送二筆類比訊號

```
//讀取光敏及可變電阻的類比數值
X = analogRead(A0);
Y= analogRead(A1);
byte[6];
byte[0]= 'a';
byte[1]=X/256;
byte[2]=X%256;
byte[3]= 'b';
byte[4]=Y/256;
byte[5]=Y%256;
```

# · 讀取DHT 11數據温度及濕度

• 讀取温度及濕度資料

