

Manual do Usuário da Biblioteca PowerProtections

Sumário

1 Introdução	4
2 ProtectionItem	
2.1 Configuração	
3 ProtectionGrid	
3.1 Configuração	6
3.2 Modos de Uso	

Introdução

Esta biblioteca tem por finalidade disponibilizar um objeto genérico, simbolizando as Proteções presentes no equipamento.

Introdução

ProtectionItem

Este XControl é parte integrante de um objeto maior (**ProtectionGrid**), tendo a função de simbolizar uma única Proteção. Este objeto possui as seguintes propriedades, que controlam o seu funcionamento.

Propriedades do objeto ProtectionItem

PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO	
IsExpandedButton	Quando em Verdadeiro, faz com que o objeto Display mostre	
	um ícone 🕇 no seu valor, e ao clicar no Display abre-se uma	
	janela do PowerExplorer apontando para as Proteções.	
	Propriedade interna e não acessível pela aplicação.	
ProtectionSource	Associação com o objeto Proteção desejado.	

2.1 Configuração

Por padrão, este objeto não exige nenhuma configuração, pois esta é realizada pelo objeto **ProtectionGrid**.

Em casos específicos, onde se deseja adicionar apenas algumas Proteções aleatórias e em posições distintas, é possível utilizar este objeto puro. Para tal, basta posicioná-lo no local desejado e associar a propriedade **ProtectionSource** com a Proteção desejada (um objeto do tipo **PowerProtectionDevice**).

ProtectionItem 5

Este XControl agrupa diversos objetos ProtectionItem internamente, executando o seu controle e associação automaticamente. A seguir, é mostrada uma lista com todas as propriedades do objeto ProtectionGrid:

Propriedades do objeto ProtectionGrid

PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO		
CustomList	String com a lista dos tipos de Proteções que devem ser		
	mostrados. Essa String deve ser separada por barras. É		
	necessário configurar a propriedade GridMode para o valor 2.		
GridMode	Modo de funcionamento do objeto, com os seguintes valores:		
	 0: Mostra apenas as Proteções que estivem ativas ou as que 		
	não estiverem incluídas		
	• 1: Mostra todas as Proteções		
	• 2: Mostra apenas as Proteções filtradas pelos tipos		
	configurados na propriedade CustomList		
GridPosition	Ordem em que as Proteções serão distribuídas no grid., conforme		
	descrito no tópico GridPosition . Esta propriedade é controlada		
	pelo objeto, e é usada apenas internamente.		
ProtArray	Armazena um vetor com todas as Proteções que serão mostradas		
	ao usuário. Este vetor é preenchido automaticamente pelo		
	objeto, e é usado apenas internamente.		
ProtectionGroupSource	Associação ao grupo de Proteções desejado (objeto do tipo		
	PowerProtectionGroup).		
Refresh	Quando em Verdadeiro, executa o script para configurar as		
	Associações nos objetos do tipo ProtectionItem .		

3.1 Configuração

Para configurar este objeto, basta instanciá-lo na Tela e configurar a propriedade ProtectionGroupSource.

Uma alternativa é adicionar esta biblioteca de Proteções internamente à definição das bibliotecas com os objetos de Tela (Disjuntor, Chave, etc.).

3.2 Modos de Uso

Esta seção contém informações sobre os modos de uso do objeto ProtectionGrid: **GridMode** e **GridPosition**. As situações a seguir se aplicam aos dois modos:

- As Proteções que estão ativas piscam em vermelho.
- As Proteções que não estão incluídas possuem um ícone X sobre elas.
- Ao mover o mouse sobre um item de Proteção, sua cor de fundo muda para destacá-lo dos demais.
- Todos os itens de Proteção possuem uma dica (tool tip) com a descrição associada ao tipo de Proteção.
- O *grid* mostra até nove Proteções simultaneamente. Caso existam mais de nove Proteções aptas a serem mostradas, a nona Proteção será substituída pelo ícone 🕂.
- Ao clicar em uma Proteção, será aberta uma janela do PowerExplorer, já filtrando apenas a Proteção selecionada, mostrando as Medidas Analógicas, Discretas e seus Comandos.
- Ao clicar em uma Proteção com o ícone +, será aberta uma janela do PowerExplorer mostrando todas as Proteções existentes.

3.2.1 GridMode

- Quando a propriedade **GridMode** estiver com o valor 0 (zero), somente as Proteções ativas (propriedade **OperationMode** igual a 1) ou as que não estiverem inseridas (propriedade **ProtectionMode** diferente de 1) serão mostradas.
- Quando a propriedade GridMode estiver com o valor 1, todas as Proteções serão mostradas.
- Quando a propriedade **GridMode** estiver com o valor 2, a ferramenta filtrará as Proteções pelo valor configurado na propriedade **CustomList**, mostrando sempre todas as Proteções deste tipo.

3.2.2 GridPosition

Configura a ordem de criação das Proteções no *grid*, facilitando assim a integração do objeto com a biblioteca PowerControls. As seguintes situações podem ocorrer, dependendo do valor configurado:

• 0: Começa preenchendo pela parte superior e à direita, e o próximo item está imediatamente abaixo. Esta configuração é

6 ProtectionGrid

indicada para quando o equipamento estiver à direita desta biblioteca.

- 1: Começa preenchendo pela parte inferior e à esquerda, e o próximo item está imediatamente à direita. Esta configuração é indicada para quando o equipamento estiver abaixo desta biblioteca.
- 2: Começa preenchendo pela parte superior e à esquerda, e o próximo item está imediatamente abaixo. Esta configuração é indicada para quando o equipamento estiver à esquerda desta biblioteca.
- 3: Começa preenchendo pela parte superior e à esquerda, e o próximo item está imediatamente à direita. Esta configuração é indicada para quando o equipamento estiver acima desta biblioteca.

ProtectionGrid 7



Matriz

Rua 24 de Outubro, 353 - 10º andar

90510-002 Porto Alegre RS Fone: (51) 3346-4699

Fax: (51) 3222-6226

E-mail: elipse@elipse.com.br

Filial PR

Av. Sete de Setembro, 4698/1705

80240-000 Curitiba - PR Fone: (41) 3342-0120 Fax: (41) 3342-0120

E-mail: elipse-pr@elipse.com.br

Filial RJ

Av. Praia de Botafogo, 300/525 22250-040 Rio de Janeiro - RJ

Fone: (21) 2158-1015 Fax: (21) 2158-1099

E-mail: elipse-rj@elipse.com.br

Alemanha

D-67714 Waldfischbach Deutschland

Fone: +49 (0) 6333-4439 Fax: +49 (0) 6333-2790045 E-mail: elipse@elipse.de **Filial SP**

Rua dos Pinheiros, 870 - Conj. 141/142

05422-001 São Paulo - SP Fone: (11) 3061-2828 Fax: (11) 3061-2828

E-mail: elipse-sp@elipse.com.br

Filial MG

Rua Antônio Albuquerque, 156

7º andar Sala 705

30112-010 Belo Horizonte - MG

Fone: (31) 2511-2121

E-mail: elipse-mg@elipse.com.br

USA

40190 Jarvis Gray Lane Avon - NC - USA 27915

Fone: +1 (252) 995-6885 Fax: +1 (252) 995-5686

E-mail: info@elipse-software.com

Taiwan

9F., N.12, Beiping 2nd St., Sanmin Dist.

807 Kaohsiung City - Taiwan Fone: +886 (7) 323-8468 Fax: +886 (7) 323-9656

E-mail: evan@elipse.com.br

Consulte nosso website para informações sobre o representante do seu estado.

www.elipse.com.br kb.elipse.com.br elipse@elipse.com.br



