

iPhone Não Liga

1. iBoot Panic com cabo serial

- 1.1. reconheceu
 - 1.1.1. sim
 - 1.1.1.1. copiar log e verificar no site do panicfull.com
 - 1.1.1.1.1 se basear pelo erro
 - 1.1.1.1.2. se apresentar "Desculpe, não encontramos nenhum registro correspondente à sua pesquisa no momento". Possibilidade de software no aparelho
 - 1.1.1.1.2.1. fonte de bancada:
 - 1.1.1.1.2.1.1. cosumos de malha:
 - 1.1.1.1.2.1.1.1. secundária pulso de boot
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.1 iniciar escalando a corrente em modo crescente, 40, 100, sudindo e oscilando passou de 200mA aparelho startou.
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2. travou em aproximadamente em 70mA DFU
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2.1. verficar se reconhece no pc
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1. se sim, passar software
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.1. se basear pelo erro do 3utools ou iTunes
 - 1.1.1.2.1.1.1.2.1.2. se não, medir tensões de inicialização
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1. Tem todas as tensões
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.1. sim
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1. falha por cpu ou memória congestionanda
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2. não
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1. verificar possivel curto ou o pmic não está gerando a tensão
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1. possivel troca do PMIC
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2. analisar clock
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.3. ficou oscilando entre 120 a 250mA nand (software) forçar DFU
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.3.1. Forçar DFU via TP
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1. passar software e se basear pelo erro no 3utools ou iTunes
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1. podemos usar o site 3utools para analisar os erros!
 - 1.1.1.1.2.1.1.1.4. abaixo de 70mA travado verificar vdd boost

```
1.1.2.1. teste de micro corrente
1.1.2.1.1. passou no teste
   1.1.2.1.1.1. sim
      1.1.2.1.1.1.1. fonte de bancada:
         1.1.2.1.1.1.1. cosumos de malha:
            1.1.2.1.1.1.1.1. primária tem que estar 0,000A
              1.1.2.1.1.1.1.1.1. travado antes do power em 650mA curto em vdd boost
            1.1.2.1.1.1.1.2. secundária pulso de boot
              1.1.2.1.1.1.1.2.1. iniciar escalando a corrente em modo crescente, 40, 100, sudindo e oscilando passou de 200mA aparelho startou.
              1.1.2.1.1.1.1.2.2. travou em aproximadamente em 70mA DFU
              1.1.2.1.1.1.1.2.3. ficou oscilando entre 120 a 250mA nand (software) forçar DFU
                 1.1.2.1.1.1.1.2.3.1. passar software e se basear pelo erro no 3utools ou iTunes
              1.1.2.1.1.1.1.2.4. abaixo de 70mA travado - verificar vdd_boost
              1.1.2.1.1.1.1.2.5. Não tem consumo de malhas não reconhece faço o force DFU
                 1.1.2.1.1.1.1.2.5.1. via TP
                    1.1.2.1.1.1.1.2.5.1.1. passo software e me baseio pelo erro do 3utools ou iTunes
   1.1.2.1.1.2. não
      1.1.2.1.1.2.1. falha foi no Hydra, kraken, tristar
      1.1.2.1.1.2.2. tigris ou Yangtze
      1.1.2.1.1.2.3. se bipar achou o defeito
```

1.1.2.1.1.2.4. 0,000uA possivel doc de carga ou lado errado do aparelho bariga para cima ou para baixo

2. testar carregamento por indução iPhone 8 em diante

2.1. se funcionar possivel falha no dock de carga ou no ci gerenciador usb (tristar, Hydra, Kraken).