Altivar 31

Manual de operação e programação

Inversores de freqüência para motores assíncronos









Sumário

| Avisos | |
|--|----------------|
| Colocação em operação - Recomendações preliminares | |
| As etapas da colocação em funcionamento | |
| Configuração de fábrica | |
| Referências dos inversores | |
| Montagem | |
| Fiação | 15 |
| Funções básicas | 29 |
| Funções do display e das teclas | 3 |
| Terminal remoto opcional | |
| Programação | 34 |
| Compatibilidade das funções | |
| Lista das funções atribuídas às entradas / saídas | 37 |
| Menu regulagens SEt- | 39 |
| Menu de controle do motor drC | |
| Menu Entradas / Saídas I-O- | 46 |
| Menu de comando CtL- | 49 |
| Menu funções FUn- | |
| Menu falhas FLt- | 83 |
| Menu comunicação COM- | 86 |
| Menu supervisão SUP | 87 |
| Manutenção | 90 |
| Falhas - Causas - Soluções | 9 [,] |
| Tabela de configuração/regulagens | |
| Índice dos códigos de parâmetros | |
| Índice das funções | 98 |

Quando o inversor estiver energizado, os elementos de potência assim como certo número de componentes de controle, são ligados à rede de alimentação. É extremamente perigoso tocá-los. A tampa do inversor deve permanecer fechada.

De maneira geral, qualquer intervenção, tanto na parte elétrica quanto na parte mecânica da instalação ou da máquina, deve ser precedida da interrupção da alimentação do inversor.

Após a desenergização da rede do ALTIVAR e o desligamento do LED, *aguardar* 10 minutos antes de intervir no produto. Este período corresponde ao tempo de descarga dos capacitores.

Em operação, o motor pode ser parado por eliminação das ordens de marcha ou da referência de velocidade, sendo que o inversor permanece energizado. Se a segurança do pessoal exigir a interdição de qualquer partida acidental, este travamento eletrônico será insuficiente: *Prever uma desconexão do circuito de potência.*

O inversor possui dispositivos de segurança que podem, em caso de falhas, comandar a parada do inversor e, conseqüentemente, a parada do motor. Este motor pode possuir parada por bloqueio mecânico. Finalmente, variações de tensão, interrupções de alimentação em especial, podem também ser a origem das paradas.

O desaparecimento das causas da parada pode provocar uma nova partida, ocasionando danos para certas máquinas ou instalações, especialmente aquelas que devem estar em conformidade com as regulamentações relativas à segurança.

É importante então que, neste caso, o usuário se previna contra estas possibilidades de nova partida, principalmente pelo emprego de um sensor de baixa velocidade que provoque, em caso de parada não programada do motor, a interrupção da alimentação do inversor.

A instalação e a colocação em operação deste inversor devem ser efetuadas conforme as normas internacionais e as normas nacionais do local de utilização. Esta conformidade é de responsabilidade do integrador, que deve respeitar, entre outras, a especificação CEM para a compatibilidade eletromagnética. O respeito às exigências essenciais da diretriz CEM é condicionado principalmente à aplicação das prescrições contidas neste documento.

O Altivar 31 deve ser considerado como um componente, não é nem uma máquina, nem um aparelho pronto para utilização segundo as normas (diretriz máquina e diretriz compatibilidade eletromagnética). É da responsabilidade do cliente final garantir a conformidade de sua máquina a estas normas.

O inversor não deve ser utilizado como dispositivo de segurança para máquinas que apresentam risco material ou humano (máquinas de levantamento de cargas, por exemplo). As supervisões de sobrevelocidade ou de não controle de trajetória devem ser assegurados nestes casos por dispositivos distintos e independentes do inversor.

Os produtos e materiais apresentados neste documento são sujeitos, a qualquer momento, a evolução ou a modificações, tanto no plano técnico, como no aspecto de utilização. Sua descrição não pode, em caso algum, revestir-se de aspecto contratual.

Colocação em operação - Recomendações preliminares

Antes de energizar e configurar o inversor



- Verificar se a tensão da rede é compatível com a faixa de tensão de alimentação do inversor. Há risco de danos ao inversor se não for respeitada a tensão da rede.
- Assegure-se que as entradas lógicas estejam desenergizadas (estado 0) para evitar partidas acidentais. De fábrica, ao sair dos menus de configuração, uma entrada atribuída a um comando de marcha provocaria a partida imediata do motor.

Com entrada de potência por contator de linha



- Evitar acionar freqüentemente o contator (desgaste prematuro dos capacitores de filtragem), utilizar as entradas LI1 a LI6 para comandar o inversor.
- Em caso de ciclos < 60 s, estas disposições são obrigatórias, caso contrário, haverá risco de destruição da resistência de carga.

Ajustes do usuário e extensões das funções

Se necessário, o display e os botões permitem a modificação das regulagens e a extensão das funções descritas nas páginas seguintes. É possível facilmente **retornar às regulagens de fábrica** através do parâmetro FCS nos menus drC-, I-O-, CtL- e FUn- (ajustar InI para ativar a função, ver páginas 45, 48, 59 ou 82).

Há três tipos de parâmetros:

- visualização: valores exibidos pelo inversor
- ajustes: modificáveis em funcionamento e na parada
- configuração: somente modificáveis na parada e sem frenagem. Visualizáveis em funcionamento.



 Assegurar-se que as mudanças de ajustes durante o funcionamento não apresentem nenhum perigo. É preferível realizá-las com o inversor parado.

Partida

Importante: Em regulagem de fábrica, na energização ou num rearme manual das falhas ou ainda após um comando de parada, o motor somente poderá ser alimentado após um rearme prévio dos comandos "avanço", "reverso", "parada por injeção de corrente contínua". De fábrica, o display exibe a mensagem "nst", mas o inversor não parte. Se a função religamento automático estiver configurada (parâmetro Atr do menu FLt, ver página 83), estes comandos são considerados sem rearme prévio.

Teste com motor de baixa potência ou sem motor

- Em regulagem de fábrica, a detecção de "perda de fase do motor" está ativa (OPL = YES). Para verificar o inversor em ambiente de
 teste ou de manutenção, e sem necessidade de um motor equivalente ao calibre do inversor (especialmente para os inversores de
 potência elevada), desativar a "detecção de perda de fase do motor" (OPL = no) (menu FLt página 84).
- Configurar a relação tensão / frequência: UFt = L (menu drC- página 44)



 A proteção térmica do motor não será assegurada pelo inversor, se a corrente do motor for inferior a 0,2 vezes a corrente nominal do inversor.

Utilização de motores em paralelo

• Configurar a relação tensão / freqüência: UFt = L (menu drC- página 44)



 A proteção térmica do motor não será assegurada pelo inversor. Utilizar um dispositivo de proteção térmica independente para cada motor.

As etapas da colocação em funcionamento

1 - Recepção do inversor

- · Assegurar-se que a referência do inversor inscrita na etiqueta está conforme a nota fiscal correspondente ao pedido.
- Abrir a embalagem e verificar se o Altivar 31 não foi danificado durante o transporte.

2 - Verificar se a tensão da rede é compatível com a faixa de alimentação do inversor



- O inversor pode ser danificado se a tensão da rede não for compatível.

3 - Fixar o inversor

4 - Conectar ao inversor:

- A rede de alimentação, assegurando-se de que esteja:
 - na faixa de tensão do inversor,
 - desenergizada.
- O motor, assegurando-se de que seu fechamento corresponda à tensão da rede.
- O comando pelas entradas lógicas.
- A referência de velocidade pelas entradas lógicas ou analógicas.

5 - Energizar sem comando de partida (pronto para programação)

6 - Configurar:

A freqüência nominal (bFr) do motor, se for diferente de 50 Hz.

7 - Configurar no menu drC-:

Os parâmetros do motor, somente se a configuração de fábrica do inversor não for conveniente.

8 - Configurar nos menus I-O-, CtL- e FUn-:

As funções de aplicações, somente se a configuração de fábrica do inversor não for conveniente, por exemplo o modo de comando: a 3 fios, ou 2 fios em transição, ou 2 fios em nível, ou 2 fios em nível com prioridade para o sentido avanço, ou comando local para ATV31•••A



É importante assegurar-se que as funções programadas sejam compatíveis com o esquema de ligação utilizado.

9 - Ajustar no menu SEt-:

- Os parâmetros ACC (Aceleração) e dEC (Desaceleração),
- Os parâmetros LSP (Velocidade mínima com referência zero) e HSP (Velocidade máxima com referência máxima),
- O parâmetro ItH (Proteção térmica do motor).

10 - Dar partida

Conselhos práticos

- A programação do inversor pode ser preparada preenchendo as tabelas de configuração e ajustes (ver página 93), especialmente quando a configuração de fábrica deve ser modificada.
- É sempre possível **retornar às regulagens de fábrica** com o parâmetro FCS nos menus drC-, I-O-, CtL- e FUn- (ajustar InI para ativar a função, ver páginas 45, 48, 59 ou 82).
- A auto-regulagem, a ser efetuada pelo menu drC-, permite obter ótimas performances na precisão e no tempo de resposta.
 A auto-regulagem realiza uma medição da resistência estatórica do motor para otimizar os algoritmos de comando.

Configuração de fábrica

Pré-regulagens

O Altivar 31 é pré-regulado em fábrica para as condições de emprego mais comuns:

- Visualização: inversor pronto (rdY) com motor parado e frequência do motor em marcha.
- Frequência do motor (bFr): 50 Hz.
- Aplicação com conjugado constante, controle vetorial de fluxo sem realimentação (UFt = n).
- Modo de parada normal por rampa de desaceleração (Stt = rMP).
- Modo de parada por falha: Por inércia.
- Rampas lineares (ACC, dEC): 3 segundos.
- Velocidade mínima (LSP): 0 Hz.
- Velocidade máxima (HSP): 50 Hz.
- Corrente térmica do motor (ItH) = corrente nominal do motor (valor segundo o calibre do inversor).
- Corrente de frenagem por injeção de CC na parada (SdC1) = 0,7 x corrente nominal do inversor, durante 0,5 segundo.
- Adaptação automática da rampa de desaceleração em caso de sobretensão na frenagem.
- Sem religamento automático após uma falha.
- Freqüência de chaveamento 4 kHz
- Entradas lógicas:
- LI1, LI2 (2 sentidos de rotação): comando a 2 fios em transição, LI1 = sentido avanço, LI2 = sentido reverso, inativas nos ATV 31 e configuradas)
- LI3, LI4: 4 velocidades pré-selecionadas (velocidade 1 = referência de velocidade ou LSP, velocidade 2 = 10 Hz, velocidade 3 = 15 Hz, velocidade 4 = 20 Hz).
- LI5 LI6: inativas (não configuradas)
- Entradas analógicas:
 - Al1: referência de velocidade 0-10 V, inativa nos ATV 31 •••••• (não configurada)
 - Al2: referência somatória de velocidade 0±10 V
 - AI3: 4-20 mA inativa (não configurada)
- Relé R1: o contato abre-se em caso de falha (ou inversor desenergizado)
- Relé R2: inativo (não configurado)
- Saída analógica AOC: 0-20 mA inativa (não configurada)

ATV 31HeeeeA

Ao sair da fábrica, os ATV 31•••••• A são fornecidos com o comando local ativado: os botões RUN, STOP e o potenciômetro do inversor são ativos. As entradas lógicas LI1 e LI2 e a entrada analógica AI1 são inativas (não configuradas).

Se os valores acima forem compatíveis com a aplicação, o inversor pode ser utilizado sem modificação das regulagens.

Substituição de um ATV 28 por um ATV 31

A tabela abaixo indica a correspondência dos bornes de controle entre os dois modelos de inversores.

| Bornes de controle ATV 28 | Função em regulagem de fábrica | Bornes de controle ATV 31 | Função em regulagem de fábrica |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| R1A - R1B - R1C | Relé de falha | R1A - R1B - R1C | Relé de falha |
| R2A - R2C | Referência de velocidade atingida | R2A - R2C | Não configurada |
| СОМ | 0 V | СОМ | 0 V |
| AI1 (0 - 10 V) | Referência de velocidade | AI1 (0 - 10 V) | Referência de velocidade |
| + 10 V | + 10 V | 10 V | + 10 V |
| AI2 (0 - 10 V) | Referência somatória de velocidade | Al2 (0 - ±10 V) | Referência somatória de velocidade |
| AIC (X - Y mA) | Não configurada | Al3 (X - Y mA) | Não configurada |
| AO | Freqüência do motor | AOC / AOV | Não configurada |
| LI1 - LI2 | Sentido avanço / reverso | LI1 - LI2 | Sentido avanço / reverso |
| LI3 - LI4 | Velocidades pré-selecionadas | LI3 - LI4 | Velocidades pré-selecionadas |
| + 24 V | + 24 V | 24 V | + 24 V |

Referências dos inversores

Tensão de alimentação monofásica: 200...240 V 50/60 Hz

Motor trifásico 200...240 V

| Motor | Rede (en | trada) | | | | Inversor (sa | ıída) | | Altivar 31 |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Potência indicada na | Corrente linha máx | | lcc linha presumida | Potência aparente | Corrente de | Corrente nominal In | Corrente transitória | Potência dissipada | Referência |
| placa (1) | a 200 V | a 240 V | máx. | | chamada máx. (3) | (1) | máx. (1) (4) | com carga nominal | |
| kW/HP | Α | Α | kA | kVA | Α | Α | Α | W | |
| 0,18/0,25 | 3,0 | 2,5 | 1 | 0,6 | 10 | 1,5 | 2,3 | 24 | ATV31H018M2A |
| 0,37/0,5 | 5,3 | 4,4 | 1 | 1,0 | 10 | 3,3 | 5,0 | 41 | ATV31H037M2A |
| 0,55/0,75 | 6,8 | 5,8 | 1 | 1,4 | 10 | 3,7 | 5,6 | 46 | ATV31H055M2A |
| 0,75/1 | 8,9 | 7,5 | 1 | 1,8 | 10 | 4,8/4,2 (5) | 7,2 | 60 | ATV31H075M2A |
| 1,1/1,5 | 12,1 | 10,2 | 1 | 2,4 | 19 | 6,9 | 10,4 | 74 | ATV31HU11M2A |
| 1,5/2 | 15,8 | 13,3 | 1 | 3,2 | 19 | 8,0 | 12,0 | 90 | ATV31HU15M2A |
| 2,2/3 | 21,9 | 18,4 | 1 | 4,4 | 19 | 11,0 | 16,5 | 123 | ATV31HU22M2A |

Tensão de alimentação trifásica: 200...240 V 50/60 Hz

Motor trifásico 200...240 V

| Motor | Rede (en | trada) | | | Inversor (sa | aída) | | Altivar 31 | |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Potência indicada na | Corrente linha máx | | lcc linha presumida | • | | Corrente nominal In | Corrente transitória | Potência dissipada | Referência |
| placa (1) | a 200 V | a 240 V | ── máx. | | chamada máx. (3) | (1) | máx. (1) (4) | com carga nominal | |
| kW/HP | Α | Α | kA | kVA | Α | Α | Α | W | |
| 0,18/0,25 | 2,1 | 1,9 | 5 | 0,7 | 10 | 1,5 | 2,3 | 23 | ATV31H018M3XA |
| 0,37/0,5 | 3,8 | 3,3 | 5 | 1,3 | 10 | 3,3 | 5,0 | 38 | ATV31H037M3XA |
| 0,55/0,75 | 4,9 | 4,2 | 5 | 1,7 | 10 | 3,7 | 5,6 | 43 | ATV31H055M3XA |
| 0,75/1 | 6,4 | 5,6 | 5 | 2,2 | 10 | 4,8 | 7,2 | 55 | ATV31H075M3XA |
| 1,1/1,5 | 8,5 | 7,4 | 5 | 3,0 | 10 | 6,9 | 10,4 | 71 | ATV31HU11M3XA |
| 1,5/2 | 11,1 | 9,6 | 5 | 3,8 | 10 | 8,0 | 12,0 | 86 | ATV31HU15M3XA |
| 2,2/3 | 14,9 | 13,0 | 5 | 5,2 | 10 | 11,0 | 16,5 | 114 | ATV31HU22M3XA |
| 3/3 | 19,1 | 16,6 | 5 | 6,6 | 19 | 13,7 | 20,6 | 146 | ATV31HU30M3XA |
| 4/5 | 24,2 | 21,1 | 5 | 8,4 | 19 | 17,5 | 26,3 | 180 | ATV31HU40M3XA |
| 5,5/7,5 | 36,8 | 32,0 | 22 | 12,8 | 23 | 27,5 | 41,3 | 292 | ATV31HU55M3XA |
| 7,5/10 | 46,8 | 40,9 | 22 | 16,2 | 23 | 33,0 | 49,5 | 388 | ATV31HU75M3XA |
| 11/15 | 63,5 | 55,6 | 22 | 22,0 | 93 | 54,0 | 81,0 | 477 | ATV31HD11M3XA |
| 15/20 | 82,1 | 71,9 | 22 | 28,5 | 93 | 66,0 | 99,0 | 628 | ATV31HD15M3XA |

⁽¹⁾ Estas potências e correntes são dadas para uma temperatura de 50°C e uma freqüência de chaveamento de 4 kHz com utilização em regime permanente. A freqüência de chaveamento é ajustável de 2 a 16 kHz.

Acima de 4 kHz, o inversor diminuirá a freqüência de chaveamento em caso de sobreaquecimento. O aquecimento é controlado por uma sonda PTC integrada ao módulo de potência. No entanto, uma desclassificação deve ser aplicada à corrente nominal do inversor no caso onde o funcionamento acima de 4 kHz deve ser permanente.

As desclassificações em função da freqüência de chaveamento e da temperatura ambiente, são indicadas na página 12.

- (2) Corrente na rede com "Icc linha presumida máx." indicada.
- (3) Corrente de pico na energização para a tensão máx. (240 V + 10%).
- (4) Durante 60 segundos.
- (5) 4,8 A a 200 V / 4,6 A a 208 V / 4,2 A a 230 V e 240 V.

Referências dos inversores

Tensão de alimentação trifásica: 380...500 V 50/60 Hz

Motor trifásico 380...500 V

| Motor | Rede (en | trada) | | | Inversor (sa | aída) | Altivar 31 | | |
|-------------------------|---|------------|------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Potência indicada na | ada na linha máx. (2) presumida aparente de | | de | Corrente nominal In | Corrente transitória | Potência dissipada | Referência | | |
| placa (1) | a 380 V | a 500 V | máx. | | chamada máx. (3) | (1) | máx. (1) (4) | com carga nominal | |
| kW/HP | A | Α | kA | kVA | Α | Α | A | W | |
| 0,37/0,5 | 2,2 | 1,7 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | 2,3 | 32 | ATV31H037N4A |
| 0,55/0,75 | 2,8 | 2,2 | 5 | 1,8 | 10 | 1,9 | 2,9 | 37 | ATV31H055N4A |
| 0,75/1 | 3,6 | 2,7 | 5 | 2,4 | 10 | 2,3 | 3,5 | 41 | ATV31H075N4A |
| 1,1/1,5 | 4,9 | 3,7 | 5 | 3,2 | 10 | 3,0 | 4,5 | 48 | ATV31HU11N4A |
| 1,5/2 | 6,4 | 4,8 | 5 | 4,2 | 10 | 4,1 | 6,2 | 61 | ATV31HU15N4A |
| 2,2/3 | 8,9 | 6,7 | 5 | 5,9 | 10 | 5,5 | 8,3 | 79 | ATV31HU22N4A |
| 3/3 | 10,9 | 8,3 | 5 | 7,1 | 10 | 7,1 | 10,7 | 125 | ATV31HU30N4A |
| 4/5 | 13,9 | 10,6 | 5 | 9,2 | 10 | 9,5 | 14,3 | 150 | ATV31HU40N4A |
| 5,5/7,5 | 21,9 | 16,5 | 22 | 15,0 | 30 | 14,3 | 21,5 | 232 | ATV31HU55N4A |
| 7,5/10 | 27,7 | 21,0 | 22 | 18,0 | 30 | 17,0 | 25,5 | 269 | ATV31HU75N4A |
| 11/15 | 37,2 | 28,4 | 22 | 25,0 | 97 | 27,7 | 41,6 | 397 | ATV31HD11N4A |
| 15/20 | 48,2 | 36,8 | 22 | 32,0 | 97 | 33,0 | 49,5 | 492 | ATV31HD15N4A |

Tensão de alimentação trifásica: 525...600 V 50/60 Hz

Motor trifásico 525...600 V

| Motor | Rede (en | itrada) | | | Inversor (sa | aída) | | Altivar 31 | |
|-------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|------|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Potência indicada na | Corrente de linha máx. (2) | | linha máx. (2) presumida apare | | presumida aparente de | | Corrente transitória | Potência dissipada | Referência |
| placa (1) | a 525 V | a 600 V | ─ máx. | | chamada máx. (3) | (1) | máx. (1) (4) | com carga nominal | |
| kW/HP | Α | Α | kA | kVA | Α | Α | Α | W | |
| 0,75/1 | 2,8 | 2,4 | 5 | 2,5 | 12 | 1,7 | 2,6 | 36 | ATV31H075S6X |
| 1,5/2 | 4,8 | 4,2 | 5 | 4,4 | 12 | 2,7 | 4,1 | 48 | ATV31HU15S6X |
| 2,2/3 | 6,4 | 5,6 | 5 | 5,8 | 12 | 3,9 | 5,9 | 62 | ATV31HU22S6X |
| 4/5 | 10,7 | 9,3 | 5 | 9,7 | 12 | 6,1 | 9,2 | 94 | ATV31HU40S6X |
| 5,5/7,5 | 16,2 | 14,1 | 22 | 15,0 | 36 | 9,0 | 13,5 | 133 | ATV31HU55S6X |
| 7,5/10 | 21,3 | 18,5 | 22 | 19,0 | 36 | 11,0 | 16,5 | 165 | ATV31HU75S6X |
| 11/15 | 27,8 | 24,4 | 22 | 25,0 | 117 | 17,0 | 25,5 | 257 | ATV31HD11S6X |
| 15/20 | 36,4 | 31,8 | 22 | 33,0 | 117 | 22,0 | 33,0 | 335 | ATV31HD15S6X |

⁽¹⁾ Estas potências e correntes são dadas para uma temperatura de 50°C e uma freqüência de chaveamento de 4 kHz com utilização em regime permanente. A freqüência de chaveamento é ajustável de 2 a 16 kHz.

As desclassificações em função da freqüência de chaveamento e da temperatura ambiente, são indicadas na página 12.

- (2) Corrente na rede com "Icc linha presumida máx." indicada.
- (3) Corrente de pico na energização para a tensão máx. (500 V + 10%, 600 V + 10%).
- (4) Durante 60 segundos.

Acima de 4 kHz, o inversor diminuirá a freqüência de chaveamento em caso de sobreaquecimento. O aquecimento é controlado por uma sonda PTC integrada ao módulo de potência. No entanto, uma desclassificação deve ser aplicada à corrente nominal do inversor no caso onde o funcionamento acima de 4 kHz deve ser permanente.

Referências dos inversores

Tensão de alimentação monofásica: 200...240 V 50/60 Hz

Motor trifásico 200...240 V

| Motor | Rede (ent | rada) | | | Inversor (sa | ıída) | | Altivar 31 | |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Potência indicada na | Corrente d linha máx | | Icc linha presumida | Potência aparente | Corrente de chamada | Corrente nominal In | Corrente transitória | Potência dissipada | Referência |
| placa (1) | a 200 V | a 240 V | máx. | | máx. (3) | (1) | máx. (1) (4) | com carga nominal | |
| kW/HP | Α | Α | kA | kVA | A | Α | Α | W | |
| 0,18 / 0,25 | 3,0 | 2,5 | 1 | 0,6 | 10 | 1,5 | 2,3 | 24 | ATV31C018M2 |
| 0,37 / 0,5 | 5,3 | 4,4 | 1 | 1,0 | 10 | 3,3 | 5,0 | 41 | ATV31C037M2 |
| 0,55 / 0,75 | 6,8 | 5,8 | 1 | 1,4 | 10 | 3,7 | 5,6 | 46 | ATV31C055M2 |
| 0,75 / 1 | 8,9 | 7,5 | 1 | 1,8 | 10 | 4,8/4,2 (5) | 7,2 | 60 | ATV31C075M2 |
| 1,1 / 1,5 | 12,1 | 10,2 | 1 | 2,4 | 19 | 6,9 | 10,4 | 74 | ATV31CU11M2 |
| 1,5 / 2 | 15,8 | 13,3 | 1 | 3,2 | 19 | 8,0 | 12,0 | 90 | ATV31CU15M2 |
| 2,2/3 | 21,9 | 18,4 | 1 | 4,4 | 19 | 11,0 | 16,5 | 123 | ATV31CU22M2 |

Tensão de alimentação trifásica: 380...500 V 50/60 Hz

Motor trifásico 380...500 V

| Motor | Rede (en | itrada) | | | Inversor (sa | aída) | | Altivar 31 | |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Potência indicada na | Corrente linha máx | | lcc linha presumida | Potência aparente | Corrente de chamada | Corrente nominal In | Corrente transitória | Potência dissipada | Referência |
| placa (1) | a 380 V | a 500 V | máx. | | máx. (3) | (1) | máx. (1) (4) | com carga nominal | |
| kW/HP | Α | Α | kA | kVA | Α | Α | A | W | |
| 0,37 / 0,5 | 2,2 | 1,7 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | 2,3 | 32 | ATV31C037N4 |
| 0,55 / 0,75 | 2,8 | 2,2 | 5 | 1,8 | 10 | 1,9 | 2,9 | 37 | ATV31C055N4 |
| 0,75 / 1 | 3,6 | 2,7 | 5 | 2,4 | 10 | 2,3 | 3,5 | 41 | ATV31C075N4 |
| 1,1 / 1,5 | 4,9 | 3,7 | 5 | 3,2 | 10 | 3,0 | 4,5 | 48 | ATV31CU11N4 |
| 1,5 / 2 | 6,4 | 4,8 | 5 | 4,2 | 10 | 4,1 | 6,2 | 61 | ATV31CU15N4 |
| 2,2/3 | 8,9 | 6,7 | 5 | 5,9 | 10 | 5,5 | 8,3 | 79 | ATV31CU22N4 |
| 3/3 | 10,9 | 8,3 | 5 | 7,1 | 10 | 7,1 | 10,7 | 125 | ATV31CU30N4 |
| 4/5 | 13,9 | 10,6 | 5 | 9,2 | 10 | 9,5 | 14,3 | 150 | ATV31CU40N4 |

⁽¹⁾ Estas potências e correntes são dadas para uma temperatura de 40°C e uma freqüência de chaveamento de 4 kHz com utilização em regime permanente. A freqüência de chaveamento é ajustável de 2 a 16 kHz.


Acima de 4 kHz, o inversor diminuirá a freqüência de chaveamento em caso de sobreaquecimento. O aquecimento é controlado por uma sonda PTC integrada ao módulo de potência. No entanto, uma desclassificação deve ser aplicada à corrente nominal do inversor no caso onde o funcionamento acima de 4 kHz deve ser permanente.


As desclassificações em função da freqüência de chaveamento e da temperatura ambiente, são indicadas na página 13.

- (2) Corrente na rede com "Icc linha presumida máx." indicada.
- (3) Corrente de pico na energização para a tensão máx. (240 V + 10%, 500 V + 10%).
- (4) Durante 60 segundos.
- (5) 4,8 A a 200 V / 4,6 A a 208 V / 4,2 A a 230 V e 240 V.

Montagem


Dimensões e pesos






| ATV31 | | a mm | b mm | c (1) mm | G mm | hr mm | H mm | Ø mm | Para parafusos | Peso kg |
|--------------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|----------|---------|---------|-------------------|------------|
| H018M3XA, H037M3XA | Tamanho 1 | 72 | 145 | 120 | 60±1 | 5 | 121,5±1 | 2 x 5 | M4 | 0,9 |
| H055M3XA, H075M3XA | Tamanho 2 | 72 | 145 | 130 | 60±1 | 5 | 121,5±1 | 2 x 5 | M4 | 0,9 |
| H018M2A, H037M2A | Tamanho 3 | 72 | 145 | 130 | 60±1 | 5 | 121,5±1 | 2 x 5 | M4 | 1,05 |
| H055M2A, H075M2A | Tamanho 4 | 72 | 145 | 140 | 60±1 | 5 | 121,5±1 | 2 x 5 | M4 | 1,05 |
| HU11M3XA, HU15M3XA | Tamanho 5 | 105 | 143 | 130 | 93±1 | 5 | 121,5±1 | 2 x 5 | M4 | 1,25 |
| HU11M2A, HU15M2A, | Tamanho 6 | 105 | 143 | 150 | 93±1 | 5 | 121,5±1 | 2 x 5 | M4 | 1,35 |

HU22M3XA, H037N4A, H055N4A, H075N4A, HU11N4A,HU15N4A, H075S6X, HU15S6X







| ATV31 | | a mm | b mm | c (1) mm | G mm | hr mm | H mm | Ø mm | Para parafusos | Peso kg |
|---|-----------|---------|---------|-------------|---------|----------|---------|---------|-------------------|------------|
| HU22M2A, HU30M3XA, HU40M3XA, HU22N4A, HU30N4A, HU40N4A, HU22S6X, HU40S6X | Tamanho 7 | 140 | 184 | 150 | 126±1 | 6.5 | 157±1 | 4 x 5 | M4 | 2,35 |
| HU55M3XA, HU75M3XA, HU55N4A, HU75N4A, HU55S6X, HU75S6X | Tamanho 8 | 180 | 232 | 170 | 160±1 | 5 | 210±1 | 4 x 5 | M4 | 4,70 |
| HD11M3XA, HD15M3XA, HD11N4A, HD15N4A, HD11S6X, HD15S6X | Tamanho 9 | 245 | 330 | 190 | 225±1 | 7 | 295±1 | 4 x 6 | M5 | 9,0 |

⁽¹⁾ Acrescentar 8 mm para a saliência do botão do potenciômetro (exceto com final S6X).

Montagem


Dimensões e pesos





| ATV 31C | | a mm | b mm | c mm | G mm | H mm | Ø mm | Para parafusos | Peso kg |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|------------|
| 018M2, 037M2, 055M2, 075M2 | Tamanho 1 | 210 | 240 | 163 | 192 | 218 | 5,5 | M5 | 6,300 |
| U11M2, U15M2, 037N4, 055N4, 075N4, U11N4, U15N4 | Tamanho 2 | 215 | 297 | 192 | 197 | 277 | 5,5 | M5 | 8,800 |
| U22M2, U22N4, U30N4, U40N4 | Tamanho 3 | 230 | 340 | 222 | 212 | 318 | 5,5 | M5 | 10,700 |

Condições de montagem e temperaturas - ATV31H



Instalar o inversor verticalmente, a ± 10°.


Evitar colocá-lo próximo a elementos geradores de calor.

Respeitar um espaço livre suficiente para garantir a circulação do ar necessário para o resfriamento, que se faz por ventilação de baixo para cima.

Espaço livre na frente do produto: 10 mm mínimo.

Quando o grau de proteção IP20 for suficiente, é recomendado retirar a tampa de proteção colada na parte superior do inversor, como indicado ao lado.


Retirada da tampa de proteção




Exemplo ATV31HU11M3XA

3 tipos de montagem são possíveis:


Montagem A Espaço livre ≥ 50 mm de cada lado, com tampa de proteção



Montagem B Inversores montados lado a lado, tampa de proteção removida (grau de proteção IP20)




Montagem C Espaço livre ≥ 50 mm de cada lado, tampa de proteção removida (grau de proteção IP20)



Montagem

Curvas de desclassificação da corrente In do inversor em função da temperatura, da freqüência de chaveamento e do tipo de montagem para o ATV31H.




Para temperaturas intermediárias (55°C por exemplo), interpolar entre 2 curvas.

Em caso de instalação em armário, assegurar-se que haja uma vazão de ar no mínimo igual ao valor indicado na tabela abaixo, para cada inversor.

| | _ |
|---|------------------|
| ATV31 | Vazão em m³/hora |
| H018M2A, H037M2A, H055M2A, H018M3XA, H037M3XA, H055M3XA, H037N4A, H055N4A, H075N4A, HU11N4A H075S6X, HU15S6X | 18 |
| H075M2A, HU11M2A, HU15M2A H075M3XA, HU11M3XA, HU15M3XA HU15N4A, HU22N4A HU22S6X, HU40S6X | 33 |
| HU22M2A, HU22M3XA, HU30M3XA, HU40M3XA HU30N4A, HU40N4A HU55S6X, HU75S6X | 93 |
| HU55M3XA HU55N4A, HU75N4A HD11S6X | 102 |
| HU75M3XA, HD11M3XA, HD11N4A, HD15N4A HD15S6X | 168 |
| HD15M3XA | 216 |

Condições de montagem e temperaturas - ATV31C



Instalar o inversor verticalmente, a ± 10°.


Evitar colocá-lo próximo a elementos geradores de calor.

Respeitar um espaço livre suficiente para garantir a circulação do ar necessário para o resfriamento, que se faz por ventilação de baixo para cima.

Temperaturas ambientes admissíveis em funcionamento:

-10°C a +40°C

Curvas de desclassificação da corrente ln do inversor em função da temperatura e da freqüência de chaveamento




Para temperaturas intermediárias (55°C por exemplo), interpolar entre 2 curvas.

Montagem

Compatibilidade eletromagnética

Placa de montagem CEM: fornecida com o inversor (ATV31H)

Fixar a placa de equipotencialidade CEM nos furos do dissipador do ATV 31 por meio dos 2 parafusos fornecidos, como indicado nos desenhos abaixo.



⁴ parafusos M4 para fixação das braçadeiras CEM (braçadeiras não fornecidas)


¹ parafuso M5 para terra

| ATV31 | |
|---|-----------|
| H018M3XA, H037M3XA | Tamanho 1 |
| H055M3XA, H075M3XA | Tamanho 2 |
| H018M2A, H037M2A | Tamanho 3 |
| H055M2A, H075M2A | Tamanho 4 |
| HU11M3XA, HU15M3XA | Tamanho 5 |
| HU11M2A, HU15M2A, HU22M3XA, H037N4A, H055N4A, H075N4A, HU11N4A, HU15N4A, H075S6X, HU15S6X | Tamanho 6 |

| ATV31 | |
|--|-----------|
| HU22M2A, HU30M3XA, HU40M3XA, HU22N4A, HU30N4A, HU40N4A, HU22S6X, HU40S6X | Tamanho 7 |
| HU55M3XA, HU75M3XA, HU55N4A, HU75N4A, HU55S6X, HU75S6X | Tamanho 8 |
| HD11M3XA, HD15M3XA, HD11N4A, HD15N4A, HD11S6X, HD15S6X | Tamanho 9 |

Acesso aos bornes - ATV31H

Para acessar os bornes, abrir a tampa como descrito na exemplo abaixo.



Exemplo: ATV31HU11M2A

Bornes de potência



Conectar os bornes de potência antes de conectar os bornes de controle.

Características dos bornes de potência

| Altivar ATV 31 | Capacidade máxin | na de ligação | Torque de aperto em Nm | |
|---|------------------|---------------|------------------------|--|
| | AWG | mm² | | |
| H018M2A, H037M2A, H055M2A, H075M2A, H018M3XA, H037M3XA, H055M3XA, H075M3XA, HU11M3XA, HU15M3XA | AWG 14 | 2,5 | 0,8 | |
| HU11M2A, HU15M2A, HU22M2A, HU22M3XA, HU30M3XA, HU40M3XA, H037N4A, H055N4A, H075N4A, HU11N4A, HU15N4A, HU22N4A, HU30N4A, HU40N4A H075S6X, HU15S6X, HU22S6X, HU40S6X | AWG 10 | 5 | 1,2 | |
| HU55M3XA, HU75M3XA, HU55N4A, HU75N4A, HU55S6X, HU75S6X | AWG 6 | 16 | 2,2 | |
| HD11M3XA, HD15M3XA, HD11N4A, HD15N4A, HD11S6X, HD15S6X | AWG 3 | 25 | 4 | |

Funções dos bornes de potência


| Borne | Função | Para Altivar ATV 31 |
|----------------------|---|---|
| + | Borne de aterramento | Todos os calibres |
| R/L1 S/L2 | Alimentação de potência | ATV31••••M2A |
| R/L1 S/L2 T/L3 | | ATV31••••M3XA ATV31••••N4A ATV31••••S6X |
| PO | Polaridade + do barramento CC | Todos os calibres |
| PA/+ | Saída para a resistência de frenagem (polaridade +) | Todos os calibres |
| РВ | Saída para a resistência de frenagem | Todos os calibres |
| PC/- | Polaridade - do barramento CC | Todos os calibres |
| U/T1 V/T2 W/T3 | Saídas para o motor | Todos os calibres |




Nunca remover a barra de ligação entre PO e PA/+.

Disposição dos bornes de potência - ATV31H


ATV 31H018M3XA, H037M3XA, H055M3XA, H075M3XA




ATV 31 HU11M3XA, HU15M3XA, HU22M3XA, HU30M3XA, HU40M3XA, H037N4A, H055N4A, H075N4A, HU11N4A, HU15N4A, HU22N4A, HU30N4A, HU40N4A, H075S6XA, HU15S6X, HU22S6X, HU40S6X




ATV 31H018M2A, H037M2A, H055M2A, H075M2A




ATV 31HU11M2A, HU15M2A, HU22M2A



ATV 31HU55M3XA, HU75M3XA, HU55N4A, HU75N4A, HU55S6X, HU75S6X




ATV 31HD11M3XA, HD15M3XA, HD11N4A, HD15N4A, HD11S6X, HD15S6X



Acesso aos bornes - ATV31C

Para acessar os bornes, abrir a tampa como descrito na exemplo abaixo.



Exemplo: ATV31CU22M2

Bornes de potência



Conectar os bornes de potência antes de conectar os bornes de controle.

Características dos bornes de potência

| Altivar ATV 31C | Capacidade máxima de ligação | | Torque de aperto em Nm | |
|---|------------------------------|---------|------------------------|--|
| | AWG | AWG mm² | | |
| 018M2, 037M2, 055M2, 075M2 | AWG 14 | 2,5 | 0,8 | |
| U11M2, U15M2, U22M2, 037N4, 055N4, 075N4, U11N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4 | AWG 10 | 5 | 1,2 | |

Funções dos bornes de potência

| Borne | Função | Para Altivar ATV 31 |
|----------------------|---|---------------------|
| Ť | Borne de aterramento | Todos os calibres |
| R/L1 S/L2 | Alimentação de potência | ATV31C••••M2 |
| R/L1 S/L2 T/L3 | | ATV31C••••N4 |
| PO | Polaridade + do barramento contínuo | Todos os calibres |
| PA/+ | Saída para a resistência de frenagem (polaridade +) | Todos os calibres |
| PB | Saída para a resistência de frenagem | Todos os calibres |
| PC/- | Polaridade - do barramento contínuo | Todos os calibres |
| U/T1 V/T2 W/T3 | Saídas para o motor | Todos os calibres |





Nunca remover a barra de ligação entre PO e PA/+.

Fiação


Disposição dos bornes de potência - ATV31C


ATV 31C018M2, 037M2, 055M2, 075M2






ATV 31C037N4, 055N4, 075N4, U11N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4






ATV 31CU11M2, U15M2, U22M2





Fiação

Bornes de controle




- Capacidade máxima de ligação: 2,5 mm $^{\!2}$ AWG 14 Torque de aperto máx.: 0,6 Nm

Características e funções dos bornes de controle

| Borne | Função | Características elétricas |
|------------|--|--|
| R1A R1B | Contato NANF com ponto comum (R1C) do relé programável R1 | Poder de comutação mín.: 10 mA para 5 V Poder de comutação máx. com carga resistiva (cos φ = 1 e L/R = 0 ms): |
| R1C | | 5 A para 250 V ~ e 30 V =: • Poder de comutação máx. com carga indutiva (cos φ = 0,4 e L/R = 7 ms): |
| R2A R2C | Contato com fechamento do relé programável R2 | 1,5 A para 250 V \sim e 30 V $=$ |
| | | Tempo de amostragem 8 msVida: 100.000 manobras no poder de comutação máx. |
| | | 1.000.000 manobras no poder de comutação mín. |
| 0014 | Commente of the desired | lov |
| СОМ | Comum das entradas / saídas analógicas | 0 V |
| Al1 | Entrada analógica em tensão | Entrada analógica 0 + 10 V (tensão máx. de não destruição 30 V) • Impedância 30 kΩ |
| | | • Resolução 0,01 V, conversor 10 bits |
| | | Precisão ± 4,3%, linearidade ± 0,2% do valor máx. |
| | | Tempo de amostragem 8 ms Utilização com cabo blindado 100 m máx. |
| 10 V | Alimentação para potenciômetro de | + 10 V (0, + 8%), 10 mA máx., protegido contra curtos-circuitos e sobrecargas. |
| | referência 1 a 10 kΩ | |
| AI2 | Entrada analógica em tensão | Entrada analógica bipolar 0 ± 10 V (tensão máx. de não destruição ± 30 V) A polaridade + ou - da tensão em Al2 afeta o sentido da referência, |
| | | consequentemente o sentido de rotação. |
| | | • Impedância 30 kΩ |
| | | Resolução 0,01 V, conversor 10 bits + sinal Precisão ± 4,3%, linearidade ± 0,2% do valor máx. |
| | | Tempo de amostragem 8 ms |
| | | Utilização com cabo blindado 100 m máx. |
| AI3 | Entrada analágica em corrente | Entrada analógica X - Y mA, X e Y sendo programáveis de 0 a 20 mA |
| AIS | Entrada analógica em corrente | Impedância 250 Ω |
| | | Resolução 0,02 mA, conversor 10 bits |
| | | Precisão ± 4,3%, linearidade ± 0,2% do valor máx. Tempo de amostragem 8 ms |
| СОМ | Comum das entradas / saídas analógicas | 0 V |
| AOV | Saída analógica em tensão AOV | Saída analógica 0 a 10 V, impedância de carga mín. 470 Ω |
| AOC | ou Saída analógica em corrente AOC | ou Saída analógica X - Y mA, X e Y sendo programáveis de 0 a 20 mA, |
| | ou | impedância de carga máx. 800 Ω |
| | Saída lógica em tensão AOC | • Resolução 8 bits (1) |
| | AOV ou AOC são configuráveis (uma ou outra, mas não ambas) | Precisão ± 1% (1) Linearidade ± 0,2% (1) |
| | (| Tempo de amostragem 8 ms |
| | | Esta saída analógica é configurável como saída lógica 24 V em AOC, impedância de carga mín. 1,2 kΩ. |
| | | (1) Características do conversor digital/analógico. |
| | | |
| 24V | Alimentação das entradas lógicas | + 24 V protegido contra curtos-circuitos e sobrecargas, mín. 19 V, máx. 30 V Corrente máx. disponível 100 mA |
| LI1 | Entradas lógicas | Entradas lógicas programáveis |
| LI2 LI3 | | Alimentação + 24 V (máx. 30 V) Impedância 3,5 kΩ |
| | | • Estado 0 se < 5 V, estado 1 se > 11 V (diferença de potencial entre LI- e CLI) |
| | | Tempo de amostragem 4 ms |
| ПИ | Entradas lágicas | Entradae lágicae programávois |
| LI4 LI5 | Entradas lógicas | Entradas lógicas programáveis • Alimentação + 24 V (máx. 30 V) |
| LI6 | | • Impedância 3,5 kΩ |
| | | Estado 0 se < 5 V, estado 1 se > 11 V (diferença de potencial entre LI- e CLI) Tempo de amostragem 4 ms |
| CLI | Comum das entradas lógicas | Ver página 21. |
| | | |

Esquema de ligação para pré-regulagem de fábrica



- (1) Indutância de linha eventual (monofásica ou trifásica)
- (2) Contatos do relé de segurança, para sinalização a distância do estado do inversor.


Nota: Instalar antiparasitas em todos os circuitos indutivos próximos ao inversor ou acoplados no mesmo circuito (relés, contatores, eletroválvulas...)

Escolha dos componentes associados:

Consultar o catálogo específico.

Comutador das entradas lógicas

Este comutador afeta a conexão do comum das entradas lógicas no 0 V, 24 V ou "flutuante"



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:


Sempre verifique a posição do comutador das entradas lógicas localizado ao lado dos bornes de controle (página 19) e se o esquema de ligação está de acordo com o utilizado (página 22).

- Lógica positiva: entradas lógicas ativadas a + 24V
- Lógica negativa: entradas lógicas ativadas a + 0V
- Flutuante: saída dos controladores programáveis


Exemplos de esquemas sugeridos

Utilização de contatos secos

 Comutador na posição CLI "Source" - Lógica positiva (regulagem de fábrica dos ATV31)




• Comutador na posição "SINK" - Lógica negativa




Utilização de saídas de controladores programáveis a transistor

• Comutador na posição CLI



• Comutador na posição CLI



Precauções de fiação

Potência

O inversor deve ser obrigatoriamente aterrado, para estar em conformidade com as regulamentações, em relação às correntes de fuga elevadas (superiores a 3,5 mA).

Quando uma proteção a montante por "dispositivo diferencial residual" é imposta pelas normas de instalação, é necessário utilizar um dispositivo do tipo A para os inversores monofásicos e do tipo B, para os inversores trifásicos. Escolher um modelo adaptado que integra:

- uma filtragem das correntes de alta frequência (AF)
- uma temporização que evita desligamento devido á carga das capacitâncias parasitas na energização. A temporização não é possível para dispositivos 30 mA. Neste caso, escolher dispositivos imunes contra desligamentos intempestivos, por exemplo, os DDR com imunidade reforçada da gama s.i (marca Merlin Gerin).

Se a instalação possuir diversos inversores, prever um "dispositivo diferencial residual" por inversor.

Separar os cabos de potência dos circuitos de sinais de nível baixo da instalação (detectores, controladores programáveis, aparelhos de medição, vídeo, telefone).

Se utilizar cabos com comprimentos > 80 m entre o inversor e o motor: instalar filtros de saída (ver catálogo).

Controle

Separar os circuitos de comando e os cabos de potência. Para os circuitos de comando e de referência de velocidade, é recomendado utilizar cabo blindado e trançado em passos entre 25 e 50 mm, ligando a blindagem a cada extremidade.

Fiação

Utilização da rede IT


Rede IT: Neutro aterrado por alta impedância ou isolado.

Utilizar um monitor permanente de isolamento compatível com as cargas não lineares: tipo XM200 da marca Merlin Gerin, por exemplo.

Os ATV 31 possuem filtros RFI integrados. Para utilização em rede IT, é possível desconectar estes filtros do terra da seguinte maneira:

ATV31H018M2A a U22M2A e ATV31H037N4A a U40N4A ATV31C018M2 a U22M2 e ATV31C037N4 a U40N4


Levantar o jumper situado à esquerda do borne de aterramento, como indicado na figura abaixo.



ATV31HU55N4A a D15N4A:

Deslocar o fio com terminal de argola, situado à esquerda na parte superior dos bornes de potência, como indicado na figura abaixo (exemplo ATV31HU55N4A):






Compatibilidade eletromagnética - ATV31H

Princípio

- Os pontos de terra do inversor, do motor e das blindagens dos cabos devem estar num mesmo potencial, do ponto de vista das "altas fregüências".
- Utilização de cabos blindados com blindagens ligadas à massa em 360° nas duas extremidades para o cabo do motor 6, o cabo da resistência de frenagem eventual 8 e os cabos de controle e comando 7. Esta blindagem pode ser realizada em parte do percurso por tubos ou canaletas metálicas sob condição que não haja descontinuidade.
- Separar o melhor possível o cabo de alimentação (rede) do cabo do motor.

Desenho de instalação (exemplos)



| | Tamanho 1 | Tamanho 2 | Tamanho 3 | Tamanho 4 | Tamanho 5 | Tamanho 6 | Tamanho 7 | Tamanho 8 | Tamanho 9 |
|-------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--|---|-----------|---|
| ATV31 | | H055M3XA H075M3XA | | | HŪ15M3XA | H037N4A, H055N4A, H075N4A, HU11N4A, HU15N4A, | HŪ30M3XÁ, HU40M3XA, HU22N4A, HU30N4A, | HU55S6X, | HD11M3XA, HD15M3XA, HD11N4A, HD15N4A, HD11S6X, HD15S6X |

- 1 Placa metálica aterrada fornecida com o inversor, para ser montada sobre este, como indicado no desenho.
- 2 Altivar 31
- 3 Fios ou cabos de alimentação não blindados
- 4 Fios não blindados para a saída dos contatos dos relés.
- 5 Fixação e aterramento das blindagens dos cabos 6, 7 e 8 o mais próximo possível do inversor:
 - desencapar as blindagens,
 - utilizar braçadeiras metálicas inoxidáveis de dimensões apropriadas nas partes desencapadas das blindagens, para a fixação na placa de montagem 1.
 - As blindagens devem ser suficientemente apertadas sobre a placa para que os contatos sejam bons.
- 6 Cabo blindado para ligação do motor, as blindagens devem ser conectadas ao terra nas duas extremidades. Estas blindagens não devem ser interrompidas, e em caso de borneiras intermediárias, estas devem ser colocadas em caixa metálica blindada CEM.
 - Para os inversores de 0,18 a 1,5 kW, se a freqüência de chaveamento por superior a 12 kHz, utilizar cabos de baixa capacitância lineares: 130 pF (picoFarad) máx. por metro.
- 7 Cabo blindado para ligação do controle/comando.
 - Para as aplicações que necessitam de muitos condutores, utilizar cabos de secção pequena (0,5 mm²).
 - A blindagem deve ser conectadas ao terra nas duas extremidades. Esta blindagem não deve ser interrompida, e em caso de borneiras intermediárias, estas devem ser colocadas em caixa metálica blindada CEM.
- 8 Cabo blindado para ligação da resistência de frenagem eventual.

 Esta blindagem não deve ser interrompida, e em caso de borneiras intermediárias, estas devem ser colocadas em caixa metálica blindada CEM.

Nota:


- No caso de utilização de um filtro de entrada adicional, este deverá ser montado na parte inferior do inversor, e diretamente conectado à rede por cabo não blindado. A ligação 3 no inversor será então realizada pelo cabo de saída do filtro.
- A ligação equipotencial AF (alta freqüência) dos aterramentos entre inversor, motor e blindagens dos cabos, não dispensa a ligação dos condutores de proteção PE (verde-amarelo) aos bornes previstos para este fim, em cada um dos produtos.

Compatibilidade eletromagnética - ATV31C

Princípio

- Os pontos de terra do inversor, do motor e das blindagens dos cabos devem estar num mesmo potencial, do ponto de vista das "altas freqüências".
- Utilização de cabos blindados com blindagens ligadas à massa em 360° nas duas extremidades para o cabo do motor, o cabo da resistência de frenagem e os cabos de controle e comando. Esta blindagem pode ser realizada em parte do percurso por tubos ou canaletas metálicas sob condição que não haja descontinuidade.
- Separar o melhor possível o cabo de alimentação (rede) do cabo do motor.

Desenho de instalação (exemplo: ATV31CU22M2)




- 1 Cabo de alimentação não blindado, utilização de um prensa-cabo standard (não fornecido).
- 2 Cabo blindado para ligação da resistência de frenagem eventual, utilização de um prensa-cabo metálico CEM (não fornecido).
- 3 Cabo blindado para ligação do controle/comando, utilização de um prensa-cabo metálico CEM (não fornecido). Para as aplicações que necessitam de muitos condutores, utilizar cabos de secção pequena (0,5 mm²).
- 4 Cabo blindado para ligação do motor, utilização de um prensa-cabo metálico CEM (não fornecido).

 Para os inversores de 0,18 a 1,5 kW, se a freqüência de chaveamento por superior a 12 kHz, utilizar cabos de baixa capacitância lineares: 130 pF (picoFarad) máx. por metro.

Fiação

Montagem e conexão de um cabo blindado com prensa-cabo metálico (ATV31C):

- Preparar o cabo blindado, desencapando ambas as extremidades para conexão.
- Desapertar a tampa do prensa-cabo.
- Montar o cabo blindado no prensa-cabo respeitando o contato a 360°.
- Desdobrar a blindagem e apertá-la entre o anel e o corpo do prensa-cabo parafusando novamente a tampa.



Diâmetros dos prensa-cabos a serem utilizados

| | Diâmetros dos furos (prensa-cabo PG) para cabo: | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|----------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|--|
| ATV31C | Alimentação | | Motor | | Controle/comando | | Resistência de frenagem eventual | | |
| 018M2, 037M2, 055M2, 075M2 | 19 mm | (PG11) | 21 mm | (PG13,5) | 19 mm | (PG11) | 19 mm | (PG11) | |
| U11M2, U15M2, 037N4, 055N4, 075N4, U11N4,U15N4 | 23 mm | (PG16) | 23 mm | (PG16) | 19 mm | (PG11) | 23 mm | (PG16) | |
| U22M2, U22N4, U30N4, U40N4 | 23 mm | (PG16) | 23 mm | (PG16) | 19 mm | (PG11) | 23 mm | (PG16) | |

Personalização do inversor equipado (ATV31C)

Este inversor permite personalizar completamente a interface homem-máquina de um cofre.

O ATV 31C dispõe de obturadores desmontáveis para acrescentar os seguintes componentes:

- interruptor-seccionador tipo Vario ou disjuntor tipo GV2
- 3 botões e/ou LEDs com flange de plástico (Ø 22) e 1 potenciômetro de referência de velocidade

Exemplo:

- interruptor-seccionador 3 pólos tipo Vario (V●● + KC● 1●Z)
- comutador de 3 posições fixas XB5 D33
- sinalizadores luminosos XB5 AV••
- potenciômetro 2,2 kΩ


Estas referências podem ser escolhidas nos catálogos "Componentes de comando e proteção de potência" e "Componentes para Interface Homem-Máquina".


Todos os componentes devem ser encomendados separadamente e a fiação deve ser realizada pelo cliente.

Exemplo de montagem de um Vario

1) Remover o obturador








Utilização do conector RJ45 (ATV31C)

Utilização do cabo RJ45 estanque (IP55) VW3A01500 e do cabo VW3A01501



Funções básicas

Proteção térmica do inversor


Funções:

Tempo

Proteção térmica por sonda PTC fixada no dissipador ou integrada no módulo de potência.

Proteção indireta do inversor contra sobrecargas por desligamento em sobrecorrente. Picos de desligamento típicos:

- Corrente do motor = 185% da corrente nominal do inversor: 2 segundos
- Corrente do motor = 150% da corrente nominal do inversor: 60 segundos



Ventilação dos inversores

O ventilador é alimentado na energização do inversor, depois é desligado ao fim de 10 segundos se nenhum comando de marcha não foi recebido.

O ventilador é alimentado automaticamente no desbloqueio do inversor (sentido de rotação + referência). Ele é desenergizado alguns segundos após o bloqueio do inversor (velocidade do motor < 0,2 Hz e frenagem por injeção completada).

Funções básicas


Proteção térmica do motor

Função:


Proteção térmica por cálculo do I²t. A proteção considera motores autoventilados,



Atenção: A memória do estado térmico do motor é rearmada na desenergização do inversor.



Funções do display e das teclas





- Pressionar (ou v não memoriza a escolha.
- Uma pressão prolongada (>2 s) em ▲ ou ▼ ocorre um deslocamento rápido.

Para salvar e armazenar a escolha: pressione ENT.

O display pisca quando um valor é salvo na memória.


Visualização normal sem falha e fora de serviço:

- 43.0: Visualização do parâmetro selecionado no menu SUP- (ajuste de fábrica: freqüência do motor).
 Em caso de limitação de corrente, a display pisca.
- init: Sequência de inicialização
- rdY: Inversor pronto
- dcb: Frenagem por injeção de corrente contínua em curso
- nSt: Parada por inércia
- FSt: Parada rápida
- tUn: Auto-regulagem em curso

O display pisca para indicar a presença de uma falha

Funções do display e das teclas

ATV31HeeeS6X ATV31C / ATV31K





- Pressionar ou não memoriza a escolha.
- Uma pressão prolongada (>2 s) em ▲ ou ▼ ocorre um deslocamento rápido.

Para salvar e armazenar a escolha: pressione ENT.

O display pisca quando um valor é salvo na memória.

Visualização normal sem falha e fora de serviço:

- 43.0: Visualização do parâmetro selecionado no menu SUP- (ajuste de fábrica: freqüência do motor).
 Em caso de limitação de corrente, a display pisca.
- init: Seqüência de inicialização
- rdY: Inversor pronto
- dcb: Frenagem por injeção de corrente contínua em curso
- nSt: Parada por inércia
- FSt: Parada rápida
- tUn: Auto-regulagem em curso

O display pisca para indicar a presença de uma falha.


Terminal remoto opcional

Este terminal é um comando local que pode ser montado na porta do cofre ou do armário. Ele possui um cabo com conectores, que é conectado na ligação serial do inversor (ver o manual fornecido com o terminal). Ele possui o mesmo display e os mesmos botões de programação que o Altivar 31 com a adição de um comutador de bloqueio de acesso aos menus e três botões para o comando do inversor:


- FWD/REV: inversão do sentido de rotação
- RUN: comando de marcha do motor
- STOP/RESET: comando de parada do motor ou rearme das falhas

Pressionar o botão pela primeira vez pára o motor, e se a frenagem por injeção de corrente contínua estiver configurada, ao pressionar uma segunda vez, pára a frenagem.

Vista frontal:



Vista traseira:



Comutador de bloqueio de acesso:

- posição: ☐ todos os menus podem ser acessados

Nota: A proteção por senha de acesso confidencial do cliente é prioritária.




- O comutador de bloqueio de acesso do terminal remoto impede também o acesso pelas teclas do inversor.
- · Quando o terminal remoto estiver desconectado, o bloqueio eventual continua ativo pelas teclas do inversor.
- Para que o terminal remoto seja ativo, o parâmetro tbr do menu COM- deve permanecer com sua regulagem de fábrica: 19.2 (ver página 86).

Salvar e carregar as configurações

O terminal remoto permite armazenar até 4 configurações completas de inversores ATV31. Estas configurações podem ser salvas, transportadas e transferidas de um inversor para outros de mesmo calibre. 4 operações diferentes para o mesmo dispositivo podem ser armazenadas no terminal. Ver os parâmetros SCS e FCS nos menus drC-, I-O-, CtL- e FUn-.

Programação

Acesso aos menus



Certos parâmetros são acessíveis em diversos menus para aumentar o conforto de utilização:

- os ajustes,
- o retorno às regulagens de fábrica,a restauração e a memorização da configuração.

Os códigos dos menus e submenus são diferenciados dos códigos de parâmetros por um traço à direita. Exemplos: menu FUn-, parâmetro ACC.


Programação

Acesso aos parâmetros dos menus


Para salvar e armazenar a escolha visualizada:




O display pisca quando um valor é salvo na memória. Exemplo:



Todos os menus são "drop-down", quer dizer que após o último parâmetro, se continuar a pressionar a tecla ▼, é acessado o primeiro parâmetro e, inversamente, do primeiro ao último se pressionar ▲.



Se, após modificar um parâmetro qualquer (nº), sair de um menu e retornar neste, sem ter acessado outro menu neste meio tempo, é possível chegar diretamente no parâmetro nº (ver abaixo). Se, neste meio tempo, acessou outro menu ou fez um rearme do sistema, irá sempre acessar o primeiro parâmetro do menu, como abaixo.



Configuração do parâmetro bFr

Este parâmetro somente é modificável na parada, sem comando de marcha.



| Código | Descrição | Faixa de regulagem | Regulagem de fábrica |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| ЬFг | Freqüência do motor standard | | 50 |
| | Este parâmetro somente é visível aqui na primeira energização. Ele pode sempre ser modificado no menu drC 50 Hz: IEC 60 Hz: NEMA Este parâmetro modifica as pré-regulagens dos parâmetros: HSP página 45. | 39, Ftd página <u>42,</u> | FrS página <u>43</u> e tF |

Compatibilidade das funções

Funções incompatíveis

As seguintes funções são inacessíveis ou desativadas nos casos descritos abaixo:

Religamento automático

Somente é possível para comando a 2 fios em nível (tCC = 2C e tCt = LEL ou PFO).

Religamento automático com retomada de velocidade

Somente é possível para comando a 2 fios em nível (tCC = 2C e tCt = LEL ou PFO). Esta função é bloqueada se a injeção automática na parada for configurada como CC (AdC = Ct).

Sentido reverso

Somente nos ATV31 ••• A, esta função é bloqueada se o comando local estiver ativo (tCC = LOC).

Tabela de compatibilidade das funções

A escolha das funções de aplicação pode ser limitada pelo número de entradas / saídas e pela incompatibilidade de certas funções entre elas. As funções que não estão indicadas nesta tabela não têm nenhuma incompatibilidade.

Se houver incompatibilidade entre funções, a primeira função configurada impedirá a configuração das outras.

| | Entradas somatórias | +/- Velocidade (1) | Controle de fim de curso | Velocidades pré-selecionadas | Regulador PI | Passo a passo (JOG) | Lógica de freio | Parada por injeção de corrente CC | Parada rápida | Parada por inércia |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| Entradas somatórias | | • | | † | • | † | | | | |
| +/- Velocidade (1) | • | | | • | • | • | | | | |
| Controle de fim de curso | | | | | • | | | | | |
| Velocidades pré-selecionadas | + | • | | | • | † | | | | |
| Regulador PI | • | • | • | • | | • | • | | | |
| Passo a passo (JOG) | + | • | | + | • | | • | | | |
| Lógica de freio | | | | | • | • | | • | | |
| Parada por injeção de corrente CC | | | | | | | • | | | Ť |
| Parada rápida | | | | | | | | | | 1 |
| Parada por inércia | | | | | | | | + | + | |

| (1) Exceto aplicação especial com canal de referência Fr2 (ver esquemas nas páginas <u>51</u> e <u>53</u>) | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------|--|--|
| • F | unções incompatíveis | Funções compatíveis | Não aplicável | | |
| Funçõe | | ue não podem ser ativadas sim ela ponta da flecha é prioritária | | | |

As funções de parada são prioritárias sobre os comandos de marcha.

As referências de velocidade por comando lógico são prioritárias sobre as referências analógicas.



Funções de aplicação das entradas lógicas e analógicas

Cada uma das funções nas páginas seguintes podem ser configuradas para uma das entradas.

Uma mesma entrada pode acionar diversas funções ao mesmo tempo (sentido reverso e 2ª rampa, por exemplo). **Portanto, é necessário assegurar-se que estas funções sejam compatíveis.**

O menu de supervisão SUP- (parâmetros LIA e AIA página 89) permite visualizar as funções atribuídas a cada entrada para verificar sua compatibilidade.

Lista das funções atribuídas às entradas / saídas

| Entradas lógicas | Página | Código | Regulagem de fábrica | | |
|--|-----------|--------|----------------------|------------------------|--|
| | | | ATV31●●● | ATV31●●●A | |
| Não configuradas | - | - | LI5 - LI6 | LI1 - LI2 LI5 - LI6 | |
| Sentido Avanço | - | Frd | LI1 | | |
| 2 velocidades pré-selecionadas | <u>67</u> | P 5 2 | LI3 | LI3 | |
| 4 velocidades pré-selecionadas | <u>67</u> | P 5 4 | LI4 | LI4 | |
| 8 velocidades pré-selecionadas | <u>67</u> | P 5 8 | | | |
| 16 velocidades pré-selecionadas | <u>68</u> | PS 16 | | | |
| 2 referências PI pré-selecionadas | <u>74</u> | Pr2 | | | |
| 4 referências PI pré-selecionadas | <u>74</u> | Pr4 | | | |
| + velocidade | <u>71</u> | USP | | | |
| - velocidade | <u>71</u> | d 5 P | | | |
| Passo a passo (JOG) | <u>69</u> | 706 | | | |
| Comutação de rampa | <u>61</u> | r P S | | | |
| Comutação da 2ª limitação de corrente | <u>78</u> | L C 2 | | | |
| Parada rápida por entrada lógica | <u>62</u> | FSE | | | |
| Parada por injeção de corrente contínua por entrada lógica | <u>62</u> | 4C I | | | |
| Parada por inércia por entrada lógica | <u>63</u> | n S Ł | | | |
| Sentido reverso | <u>46</u> | r r 5 | LI2 | | |
| Falha externa | <u>84</u> | ELF | | | |
| RESET (Rearme das falhas) | <u>83</u> | r 5 F | | | |
| Passagem ao modo local | <u>86</u> | F L O | | | |
| Comutação de referência | <u>57</u> | r F C | | | |
| Comutação do canal de comando | <u>58</u> | C C S | | | |
| Comutação de motores | <u>79</u> | CHP | | | |
| Limitação do sentido avanço (fim de curso) | <u>81</u> | LAF | | | |
| Limitação do sentido reverso (fim de curso) | <u>81</u> | LAr | | | |
| Eliminação de todas as falhas | <u>85</u> | InH | | | |


| Entradas analógicas | Página | Código | Regulagem o | de fábrica |
|-------------------------|-----------|--------|-------------|---------------------|
| | | | ATV31●●● | ATV31●●●A |
| Não configuradas | - | - | Al3 | AI1 - AI3 |
| Referência 1 | <u>56</u> | FrI | Al1 | AIP (potenciômetro) |
| Referência 2 | <u>56</u> | F r ∂ | | |
| Entrada somatória 2 | <u>65</u> | 5 A 2 | Al2 | Al2 |
| Entrada somatória 3 | <u>65</u> | S A 3 | | |
| Retorno do regulador PI | <u>74</u> | PIF | | |

| Saída analógica / lógica | Página | Código | Regulagem de fábrica |
|---|-----------|--------|----------------------|
| Não configuradas | - | - | AOC/AOV |
| Corrente do motor | <u>47</u> | 0 C r | |
| Freqüência do motor | <u>47</u> | rFr | |
| Conjugado do motor | <u>47</u> | 0 L O | |
| Potência fornecida pelo inversor | <u>47</u> | 0 P r | |
| Falha do inversor (dados lógicos) | <u>47</u> | FLE | |
| Inversor em funcionamento (dados lógicos) | <u>47</u> | rUn | |
| Nível de freqüência atingido (dados lógicos) | <u>47</u> | FLA | |
| Velocidade máxima (HSP) atingida (dados lógicos) | <u>47</u> | FLA | |
| Nível de corrente atingido (dados lógicos) | <u>47</u> | CEA | |
| Referência de freqüência atingida (dados lógicos) | <u>47</u> | 5 r A | |
| Nível térmico do motor atingido (dados lógicos) | <u>47</u> | Ł S A | |
| Lógica de freio (dados lógicos) | <u>77</u> | ЬLС | |

Lista das funções atribuídas às entradas / saídas

| Relé | Página | Código | Regulagem de fábrica |
|-----------------------------------|-----------|--------|----------------------|
| Não configurado | - | - | R2 |
| Falha do inversor | <u>47</u> | FLE | R1 |
| Inversor em funcionamento | <u>47</u> | гИп | |
| Nível de freqüência atingido | <u>47</u> | FEA | |
| Velocidade máxima (HSP) atingida | <u>47</u> | FLA | |
| Nível de corrente atingido | <u>47</u> | CEA | |
| Referência de freqüência atingida | <u>47</u> | 5 r A | |
| Nível térmico do motor atingido | <u>47</u> | Ł S A | |
| Lógica de freio | <u>77</u> | PLC | |

Menu regulagens SEt-



Os parâmetros de regulagem são modificáveis em funcionamento e na parada.




Assegurar-se que as mudanças durante o funcionamento não apresentem nenhum perigo. É preferível realizá-las com o inversor parado.



Estes parâmetros aparecem quaisquer que sejam as configurações dos outros menus.

Estes parâmetros somente aparecem se a função correspondente foi selecionada em um outro menu. Quando eles forem também acessíveis e ajustáveis através do menu de configuração da função correspondente, para facilitar a programação suas descrições são detalhadas nestes menus, nas páginas indicadas.



| Código | Descrição | | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica | |
|--------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| LFr | Referência de velocidade pelo terminal remoto | | 0 a HSP | | |
| | Este parâmetro aparece se LCC = YES (página 58) estiver conectado. Neste caso, LFr pode também LFr é reinicializado em 0 na desenergização. | | | | |
| r P I | Referência interna do Regulador PI | Ver página <u>74</u> | 0,0 a 100% | 0 | |
| A C C | Tempo da rampa de aceleração | | 0,1 a 999,9 s | 3 s | |
| | Definidos para acelerar entre 0 e a freqüência non | ninal FrS (parâm | etro do menu drC-). | | |
| R C 2 | 2º tempo da rampa de aceleração | Ver página <u>61</u> | 0,1 a 999,9 s | 5 s | |
| 9 E S | 2º tempo da rampa de desaceleração | Ver página <u>61</u> | 0,1 a 999,9 s | 5 s | |
| d E C | Tempo da rampa de desaceleração | | 0,1 a 999,9 s | 3 s | |
| | Definidos para desacelerar entre a freqüência non Verificar se o valor de dEC não é muito baixo em l | | | ∍ 0. | |
| LA I | Arredondamento no início da rampa de aceleração tipo CUS em % do tempo total da rampa (ACC ou AC2) | Ver página <u>60</u> | 0 a 100 | 10% | |
| Ł A Z | Arredondamento no fim da rampa de aceleração tipo CUS em % do tempo total da rampa (ACC ou AC2) | Ver página <u>61</u> | 0 a (100-tA1) | 10% | |
| L A 3 | Arredondamento no início da rampa de desaceleração tipo CUS em % do tempo total da rampa (dEC ou dE2) | Ver página <u>61</u> | 0 a 100 | 10% | |
| E A Y | Arredondamento no fim da rampa de desaceleração tipo CUS em % do tempo total da rampa (dEC ou dE2) | Ver página <u>61</u> | 0 a (100-tA3) | 10% | |
| L 5 P | Velocidade mínima | | 0 a HSP | 0 Hz | |
| | (Freqüência do motor com referência mínima). | | | | |
| H 5 P | Velocidade máxima | | LSP a tFr | bFr | |
| | (Freqüência do motor com referência máx.): assegui | • | gulagem convém ao | motor e à aplicação. | |
| I E H | Proteção térmica do motor - corrente térmica n | náxima | 0,2 a 1,5 ln (1) | Segundo o calibre do inversor | |
| | Regular ItH com a corrente nominal lida na placa de identificação do motor. Para eliminar a proteção térmica, ver a página 85. | | | | |

(1) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.



| - | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Ī | Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica | | | | |
| İ | UFг | Compensação RI / Boost de tensão | 0 a 100% | 20 | | | | |
| | | - Para UFt (página 44) = n ou nLd: Compensação RI | 1 | | | | | |
| ١ | | - Para UFt = L ou P: Boost de tensão | | | | | | |
| | | Permite otimizar o conjugado em baixíssima velocidade (aumentar UFr se conjugado for insuficiente). Verificar se o valor de UFr não é muito elevado para um motor a quente (risco de instabilidade). | | | | | | |
| | | Se UFt (página 44) for modificado, UFr retorna à regulagem | . , | 100 | | | | |
| ı | FLG | Ganho da malha de freqüência | 1 a 100% | 20 | | | | |
| | | Parâmetro acessível somente se UFt (página 44) = n ou nLd. O parâmetro FLG ajusta a rampa de velocidade em função da inéro Um excesso de malha pode provocar uma instabilidade de funciona | | onada. | | | | |
| ı | | Hz + FLG baixo Hz + FLG correto | | FLG elevado | | | | |
| ı | | 50 | 50 | | | | | |
| ı | | 40 | 40 - | | | | | |
| ١ | | Neste caso, 30 | | leste caso, | | | | |
| ١ | | aumentar FLG 20 | ₂₀ . re | eduzir FLG | | | | |
| ١ | | 10 | 10 - | | | | | |
| ١ | | 0 | 0 | | | | | |
| ı | | -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 | -10 t | 0.2 0.3 0.4 0.5 t | | | | |
| ĺ | 5 Ł A | Estabilidade da malha de freqüência | 1 a 100% | 20 | | | | |
| ı | | Parâmetro acessível somente se UFt (página 44) = n ou nLd. | 2. 1 | ~ ~ | | | | |
| ı | | Permite adaptar o retorno do regime estabelecido após um transitó desaceleração) em função da dinâmica da máquina. | rio de velocidade (a | aceleração ou | | | | |
| ı | | Aumentar progressivamente a estabilidade para eliminar as ultrapa | ssagens de velocio | dade. | | | | |
| ı | | Hz ♠ StA baixo Hz ♠ StA correto | = | StA elevado | | | | |
| ı | | 50 | 50 | | | | | |
| ı | | 40 | 40 | | | | | |
| ı | | Neste caso, | | Neste caso, | | | | |
| ı | | aumentar StA | 20 - | reduzir StA | | | | |
| ı | | 10 - | 10 - | | | | | |
| ı | | 0 | 0 | | | | | |
| ı | | -10 -10 | -10 t | 0.2 0.3 0.4 0.5 t | | | | |
| Ì | 5 L P | Compensação de escorregamento | 0 a 150% | 100 | | | | |
| | | Parâmetro acessível somente se UFt (página 44) = n ou nLd. | | | | | | |
| | | Permite ajustar a compensação de escorregamento em torno do va | alor fixado pela velo | ocidade nominal do | | | | |
| | | motor. Nas placas dos motores, as indicações de velocidade não são nec | essariamente exata | is. | | | | |
| | | Se o escorregamento regulado for < escorregamento real: o mot | | | | | | |
| | | regime estabelecido. | | | | | | |
| | | Se o escorregamento regulado for > escorregamento real: o mot é instável. | or é sobrecompens | | | | | |
| | IdC | Intensidade da corrente de frenagem por injeção Ver pág. 62 | 0 a In (1) | 0,7 ln (1) | | | | |
| ı | | de corrente contínua ativada pela entrada lógica ou escolhida como modo de parada (2). | | | | | | |
| ŀ | E d C | Tempo total de frenagem por injeção de corrente Ver pág. 62 | 0,1 a 30 s | 0,5 s | | | | |
| | | contínua escolhida como modo de parada (2). | | | | | | |
| | <u>F G C I</u> | Tempo de injeção de corrente contínua Ver pág. 64 automática na parada | 0,1 a 30 s | 0,5 s | | | | |
| | <u>5 d C I</u> | Intensidade da corrente de injeção automática na Ver pág. 64 parada | 0 a 1,2 ln (1) | 0,7 ln (1) | | | | |
| | <u>F9C2</u> | 2º tempo de injeção de corrente contínua Ver pág. 64 automática na parada | 0 a 30 s | 0 s | | | | |
| | <u>5 d C 2</u> | 2ª intensidade da corrente de injeção automática Ver pág. 64 na parada | 0 a 1,2 ln (1) | 0,5 ln (1) | | | | |
| ď | à | nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta | da idantificação da | | | | | |


(1) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.

(2) Atenção: Estas regulagens são independentes da função "injeção de corrente automática na parada".

Estes parâmetros somente aparecem se a função correspondente foi selecionada em um outro menu. Quando eles forem também acessíveis e ajustáveis através do menu de configuração da função correspondente, para facilitar a programação suas descrições são detalhadas nestes menus, nas páginas indicadas.

Os itens sublinhados aparecem em regulagem de fábrica.

Menu regulagens SEt-




| Código | Descrição | | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|----------------|--|--------------------------------|---|---|
| JPF | Freqüência oculta | | 0 a 500 | 0 Hz |
| | Impede um funcionamento prolongado em uma faixa permite eliminar uma velocidade crítica que causaria | de freqüência (uma ressonâ | de ± 1 Hz em torno d ncia. O ajuste em 0 | le JPF. Esta função desativa a função. |
| JF2 | 2ª freqüência oculta | | 0 a 500 | 0 Hz |
| | Impede um funcionamento prolongado em uma faixa permite eliminar uma velocidade crítica que causaria | | | |
| J G F | Freqüência de funcionamento passo a passo (JOG) | Ver pág. <u>69</u> | 0 a 10 Hz | 10 Hz |
| r P G | Ganho proporcional do regulador PI | Ver pág. 74 | 0,01 a 100 | 1 |
| r 16 | Ganho integral do regulador Pl | Ver pág. 74 | 0,01 a 100/s | 1/s |
| F | Coeficiente multiplicador do retorno PI | Ver pág. 74 | 0,1 a 100 | 1 |
| PIC | Inversão do sentido de correção do regulador PI | Ver pág. 74 | nO - YES | nO |
| r P 2 | 2ª referência PI pré-selecionada | Ver pág. 74 | 0 a 100% | 30% |
| r P 3 | 3ª referência PI pré-selecionada | Ver pág. 74 | 0 a 100% | 60% |
| r P 4 | 4ª referência PI pré-selecionada | Ver pág. 74 | 0 a 100% | 90% |
| 5 P 2 | 2ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 10 Hz |
| 5 P 3 | 3ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 15 Hz |
| 5 P Y | 4ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 20 Hz |
| 5 P S | 5ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 25 Hz |
| 5 P 6 | 6ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 30 Hz |
| 5 P 7 | 7ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 35 Hz |
| 5 P B | 8ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 40 Hz |
| 5 P 9 | 9ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 45 Hz |
| 5 P I D | 10 ^a velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 50 Hz |
| 5 <i>P</i> I I | 11ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 55 HZ |
| 5 <i>P 12</i> | 12ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 60 Hz |
| 5 <i>P</i> 13 | 13ª velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 70 Hz |
| 5 P 1 Y | 14 ^a velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 80 Hz |
| 5 <i>P</i> 15 | 15 ^a velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 90 Hz |
| 5 <i>P 16</i> | 16 ^a velocidade pré-selecionada | Ver pág. <u>68</u> | 0 a 500 Hz | 100 Hz |
| E L I | Limitação de corrente | | 0,25 a 1,5 ln (1) | 1,5 ln (1) |
| | Permite limitar o conjugado e o aquecimento do moto | | | |
| C L 2 | 2ª limitação de corrente | Ver pág. <u>78</u> | 0,25 a 1,5 ln (1) | 1,5 ln (1) |
| <i>LL</i> 5 | Tempo de funcionamento em velocidade mínima | | 0 a 999,9 s | 0 (sem limitação de tempo)) |
| | Após um funcionamento em LSP durante um tempo automaticamente. O motor dará uma nova partida se comando de marcha for ainda presente. Atenção, o | a referência de | e freqüência for supe | erior a LSP e se um |
| r 5 L | Nível de erro de religamento (nível "despertar") | Ver pág. <u>75</u> | 0 a 100% | 0 |
| UFr2 | Compensação IR, Boost de tensão, motor 2 | Ver pág. 80 | 0 a 100% | 20 |
| FLG2 | Ganho da malha de freqüência, motor 2 | Ver pág. 80 | 1 a 100% | 20 |
| 5 L A 2 | Estabilidade, motor 2 | Ver pág. <u>80</u> | 1 a 100% | 20 |
| 5 L P 2 | Compensação de escorregamento, motor 2 | Ver pág. 80 | 0 a 150% | 100% |

(1) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.

Estes parâmetros somente aparecem se a função correspondente foi selecionada em um outro menu. Quando eles forem também acessíveis e ajustáveis através do menu de configuração da função correspondente, para facilitar a programação suas descrições são detalhadas nestes menus, nas páginas indicadas.

Os itens sublinhados aparecem em regulagem de fábrica.


Menu regulagens SEt-



| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| FEd | Nível da freqüência do motor acima do qual o contato do relé (R1 ou R2 = FtA) fecha ou saída AOV = 10 V (dO = StA) | 0 a 500 Hz | bFr |
| EEd | Nível do estado térmico do motor acima do qual o contato do r (R1 ou R2 = tSA) fecha ou saída AOV = 10 V (dO = tSA) | elé 0 a 118% | 100% |
| ГЕА | Nível da corrente do motor acima do qual o contato do relé (R1 ou R2 = CtA) fecha ou saída AOV = 10 V (dO = CtA) | 0 a 1,5 ln (1) | In (1) |
| 5 d 5 | Fator de escala do parâmetro de visualização SPd1/SPd2/SF (menu SUP- página 88) | Pd3 0,1 a 200 | 30 |
| | Permite visualizar um valor proporcional à freqüência de saída r do motor etc. - Se SdS ≤ 1, SPd1 é exibido (definição possível = 0,01) - Se 1 < SdS ≤ 10, SPd2 é exibido (definição possível = 0,1) - Se SdS > 10, SPd3 é exibido (definição possível = 1) - Se SdS > 10 e SdS x rFr > 9999: Visualização de Spd3 = SdS x rFr / 1000 com 2 decimais Exemplo: Para 24 223, é exibido 24.22 - Se SdS > 10 e SdS x rFr > 65535, visualização bloqueada Exemplo: Visualizar a velocidade do motor para motor 4 pólos, 1500 rpm a 50 Hz (velocidade de sincronismo): SdS = 30 SPd3 = 1500 e rFr = 50 Hz | | iquina, a velocidade |
| 5 F r | Freqüência de chaveamento Ver págin | a 2,0 a 16 kHz | 4 kHz |
| | Este parâmetro é também acessível no menu drC | | |

(1) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.


Menu de controle do motor drC-



Os parâmetros somente são modificáveis na parada, sem comando de marcha, exceto tUn, que pode ser efetuado a cada energização do motor.


A otimização das performances de acionamento é obtida:

- ao inserir os valores lidos na placa de identificação do motor no menu acionamento,
- ao ativar uma auto-regulagem (em motor assíncrono standard)




| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica | | |
|--------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| ЬFг | Freqüência standard do motor | | 50 | | |
| | 50 Hz: IEC 60 Hz: NEMA Este parâmetro modifica as pré-regulagens dos parâmetros: HSP pá tFr página 45. | gina <u>39,</u> Ftd página <u>4</u> | <u>2,</u> FrS página <u>43</u> e | | |
| U n 5 | Tensão nominal do motor lida na placa de identificação | Segundo o calibre do inversor | Segundo o calibre do inversor | | |
| | ATV31•••M2: 100 a 240 V ATV31•••M3X: 100 a 240 V ATV31•••N4: 100 a 500 V ATV31•••S6X: 100 a 600 V | | | | |
| F r 5 | Freqüência nominal do motor lida na placa de identificação | 10 a 500 Hz | 50 Hz | | |
| n E r | ATV31•••M2: 7 máx. ATV31•••M3X: 7 máx. ATV31•••N4: 14 máx. ATV31•••S6X: 17 máx. A regulagem de fábrica é 50 Hz, ou 60 Hz se bFr estiver ajustada Corrente nominal do motor lida na placa de identificação | em 60 Hz. | Segundo o calibre | | |
| 11 2 1 | Corrente nominar do motor nda na piaca de identinicação | 0,23 a 1,3 iii (1) | do inversor | | |
| n 5 P | Velocidade nominal do motor lida na placa de identificação | 0 a 32760 RPM | Segundo o calibre do inversor | | |
| | 0 a 9999 rpm depois 10.00 a 32.76 krpm Se a placa de identificação não indicar a velocidade nominal, escorregamento em Hz ou em %, calcular a velocidade nominal co | omo segue: | de sincronismo e o | | |
| | • velocidade nominal = velocidade de sincronismo x $\frac{100 - \text{escorregamento em \%}}{100}$ | | | | |
| | • velocidade nominal = velocidade de sincronismo x $\frac{50 - \text{escorregamento em Hz}}{50}$ (motores 50 Hz) | | | | |
| | • velocidade nominal = velocidade de sincronismo x $\frac{60 - \text{escorregamento em Hz}}{60}$ (motores 60 Hz) | | | | |
| C 0 5 | Cos Phi motor lido na placa de identificação | 0,5 a 1 | Segundo o calibre do inversor | | |

(1) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.





| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|--------|--|--|--|
| r 5 C | Resistência do estator a frio | | nO |
| | □ □: Função inativa. Para aplicações que não necessitam de altas regulagem automática (passagem de uma corrente no motor) a cac l □ l ±: Ativa a função. Para melhorar as performances em baixa v do motor. XXXX: Valor de resistência do estator a frio utilizado, em mΩ. Atenção: É fortemente aconselhado ativar esta função nas aplicações A função deve ser ativada (InIt) somente quando o motor estiver Quando rSC = InIt, o parâmetro tUn é forçado a POn. No próximo | la energização. velocidade qualquer de Levantamento em estado frio. comando de marcha | e Movimentação. a, a resistência do |
| | estator é medida com a auto-regulagem. Então, o parâmetro rSC mantém, tUn fica forçado em POn. O parâmetro rSC continua em In Valor XXXX pode ser forçado ou modificado utilizando as teclas | It enquanto a mediç | |
| ŁИп | Auto-regulagem do motor | | nO |
| | É essencial que todos os parâmetros de motores (UnS, FrS, nCr, n configurados antes de efetuar a auto-regulagem. □ : Auto-regulagem não efetuada. □ E 5: A auto-regulagem é realizada o mais rápido possível, depois a dOnE ou nO em caso de falha (a falha tnF é visualizada se tnL = □ □ □ E: Utilização dos valores dados pela última auto-regulagem. □ □ : A auto-regulagem é feita a cada comando de marcha. □ □ : A auto-regulagem é feita a cada energização. L I a L I E: A auto-regulagem ocorre na transição 0 → 1 de uma en Atenção: tUn é forçado a POn ser rSC for diferente de nO. A auto-regulagem é feita somente se nenhum comando estiver ativo. "parada rápida" for atribuída a uma entrada lógica, deve-se ajustar e regulagem pode durar de 1 a 2 segundos. Não interrompê-la e agua | s o parâmetro passa YES (ver página 85 ntrada lógica atribuío Se uma função "pa esta entrada em 1 (a ardar a visualização | a automaticamente j). da para esta função. rada por inércia" ou ativa em 0). A auto- |
| Ł U S | Estado da auto-regulagem | | tAb |
| | (para informação, não configurável) | | |
| | L R L: O valor de fábrica de resistência do estator é utilizado para de P E n d: A auto-regulagem foi solicitada, mas ainda não foi efetuade P n □ □: Auto-regulagem em curso. F R I L: A auto-regulagem falhou. d □ n E: A resistência do estator medida pela função auto-regulages 5 L n d: A resistência do estator a frio (rSC diferente de nO) é utilizado pela função auto-regulages | a. em é utilizada para o | controlar o motor. r o motor. |
| UFE | Escolha do tipo de relação tensão / freqüência | | n |
| | L: Conjugado constante para motores em paralelo ou motores esp P: Conjugado variável: bombas e ventiladores n: Controle vetorial de fluxo sem realimentação para aplicações co n L d: Economia de energia, para aplicações com conjugado variá importante (comportamento próximo da relação P sem carga e da r Tensão | m conjugado const | le de dinâmica |
| | Uns P Freqüência | | |




| Código | Descrição | Regulagem de fábrica | | | | | | |
|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| nrd | Freqüência de chaveamento aleatória | | YES | | | | | |
| | Y E 5: Freqüência com modulação aleatórian □: Freqüência fixaA modulação da freqüência aleatória evita fenômenos de ressonância eventuais que poderiam ser produzidos com uma freqüência fixa. | | | | | | | |
| 5 F r | Freqüência de chaveamento | 2,0 a 16 kHz | 4 kHz | | | | | |
| | (1) A freqüência é regulável para reduzir o ruído gerado pelo motor. Se a freqüência for ajustada num valor acima de 4 kHz, em caso de sobreaquecimento, o inversor reduzirá automaticamente a freqüência de chaveamento, e a restabelecerá assim que a temperatura voltar ao normal. | | | | | | | |
| Ł F r | Freqüência máxima de saída | 10 a 500 Hz | 60 Hz | | | | | |
| | A regulagem de fábrica é 60 Hz, ou 72 Hz se bFr estiver ajustada e | em 60 Hz. | | | | | | |
| 5 r F | Supressão do filtro da malha de velocidade De D: O filtro da malha de velocidade permanece ativo (evita que a | | nO | | | | | |
| | ## SrF = nO Giltro da malha de velocidade é suprimido (para aplicaçõe tempo de resposta e a referência pode ser excedida). ### ### ### ### ### ### ### ### ### # | s com posicioname SrF = YES | nto, isto reduz o | | | | | |
| | -10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 2 0,3 0,4 0,5 t | | | | | | |
| 5 E S | Memorização da configuração | | nO | | | | | |
| | (1) | | | | | | | |
| | □ □: Função inativa □ ▷ E r I: Salva a configuração em curso (exceto o resultado da aut SCS passa automaticamente a nO assim que a memorização tenh conservar uma configuração como reserva além da configuração e Nos inversores saídos de fábrica, a configuração em curso e o bac na configuração de fábrica. • Se o terminal remoto opcional estiver conectado ao inversor, as se FILI, FIL⊇, FIL∃, FIL J, FIL | a sido efetuada. Es m curso. kup da configuraçã guintes escolhas op nória EEPROM do te 4 configurações dife is inversores de me | ta função permite o são inicializados cionais aparecerão: erminal remoto para erentes, que podem | | | | | |
| F [5 | Retorno às regulagens de fábrica/chamada da configuração (1) | | nO | | | | | |
| | r ☐: Função inativa r E ☐ I: A configuração em curso torna-se idêntica à configuração SCS = Strl. rECI é somente visível se foi feito um backup. FCS reto esta ação tenha sido realizada. In I: A configuração em curso torna-se idêntica à configuração automaticamente a nO assim que esta ação tenha sido realizada. • Se o terminal remoto opcional estiver conectado ao inversor, as aparecerão, assim que os arquivos correspondentes da memória sido carregados (0 a 4 arquivos): F IL I, F IL ∃, F configuração em curso por uma das 4 configurações que podem FCS passa automaticamente a nO assim que a memorização tel Atenção: Se n A d aparecer por um curto instante antes de pas de configuração é impossível e não foi efetuada (calibres de inve Se n L r aparecer por um curto instante antes de passar a nO, stransferência de configuração; deve-se então efetuar uma regula Em ambos os casos, verificar a configuração a ser transferida ar | de fábrica. FCS re seguintes escolhas a EEPROM do termi I L 4. Elas permiter ser carregadas no ha sido efetuada. sar a nO, significa dersores diferentes, psignifica que ocorre gem de fábrica por utes de tentar novar | nte a nO assim que torna opcionais inal remoto tenham m substituir a terminal remoto. que a transferência por exemplo). u um erro de InI. mente. | | | | | |
| | <u>//</u> | - | | | | | | |

(1) SCS e FCS são acessíveis através de diversos menus de configuração, mas são relativos ao conjunto de todos os menus e parâmetros. (2) Parâmetro também acessível no menu de regulagens (SEt-).






| <i>-</i> | Ĭ | | | |
|----------|----------|--------|--|--|
| | | Código | | Regulagem de fábrica |
| | | FCC | | 2C ATV31●●●A: LOC |
| | | | Configuração do comando: ∠ | isível se LAC = L3, |
| | | | Comando a 2 fios: É o estado aberto ou fechado da entrada que comanda a partida ou | a parada. |
| | | | Exemplo de ligação: LI1: sentido avanço LIx: sentido reverso | |
| | | | Comando a 3 fios (Comando por pulsos): um pulso "avanço" ou "reverso" é suficiente par partida, um pulso "stop" é suficiente para comandar a parada. Exemplo de ligação: LI1: "stop" LI2: sentido avanço LIx: sentido reverso | ara comandar a |
| | | | Para mudar a configuração de tCC, deve-se fazer uma pressão prolongada (2 s) que provoca o retorno às regulagens de fábrica das funções: rrS, tCt e de todas afetam as entradas lógicas. | |
| | | FCF | Tipo de comando a 2 fios ((parâmetro acessível somente se tCC = 2C) | trn |
| | | | L E L: O estado 0 ou 1 é considerado para a partida ou a parada. L r n: Uma mudança do estado (transição ou subida do sinal) é necessária para ativar evita uma partida acidental após uma interrupção da alimentação. P F II: O estado 0 ou 1 é considerado para a partida ou a parada, mas a entrada de sei sempre prioritária sobre a entrada de sentido "reverso". | |
| | | r r 5 | | se tCC = 2C: LI2 se tCC = 3C: LI3 se tCC = LOC: nO |
| | | | Se rrS = nO, o sentido reverso permanece ativo, por tensão negativa em Al2 por exemp | olo. |




| Código | Descrição | Regulagem de fábrica | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| [rL3 [rH3 | Valor para velocidade mínima LSP na entrada Al3, regulável de 0 a 20 mA Valor para velocidade máxima HSP na entrada Al3, regulável de 4 a 20 mA | 4 mA 20 mA | | | | | |
| | Estes dois parâmetros permitem configurar a entrada em 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4 mA etc. Freqüência Freqüência | | | | | | |
| | Exemplo: HSP 20 - 4 mA LSP 0 CrH3 20 Al 3 (Arg) (Arg) | CrL3 Al 3 | | | | | |
| AD I E | Configuração da saída analógica | (20 mA) (mA) | | | | | |
| A D TE | ☐ Я: Configuração 0 - 20 mA (utilizar o borne AOC) Ч Я: Configuração 4 - 20 mA (utilizar o borne AOC) I ☐ U: Configuração 0 - 10 V (utilizar o borne AOV) | UA | | | | | |
| d 0 | Saída analógica / lógica AOC/AOV | nO | | | | | |
| | □ □ : Não configurada □ □ □ □ : Corrente do motor. 20 mA ou 10 V corresponde a 2 vezes a corrente nomina □ □ □ □ □ : Freqüência do motor. 20 mA ou 10 V corresponde à freqüência máxima tFr □ □ □ □ □ : Potência do motor. 20 mA ou 10 V corresponde a 2 vezes o conjugado no □ □ □ □ □ : Potência fornecida pelo inversor. 20 mA ou 10 V corresponde a 2 vezes a prinversor. As seguintes configurações (1) transformam a saída analógica em saída lógica (verde instalação): □ □ □ : Inversor em funcionamento □ □ □ : Inversor em funcionamento □ □ □ : Nível de freqüência atingido (parâmetro Ftd do menu SEt-, página 42) □ □ □ : Velocidade máxima HSP atingida □ □ □ : Nível de corrente atingido (parâmetro Ctd do menu SEt-, página 42) □ □ □ : Referência de freqüência atingida □ □ □ : S □ : Nível térmico do motor atingido (parâmetro ttd do menu SEt-, página 42) □ □ □ : Lógica de freio (para informação, pois esta configuração pode ser ativada ou através do menu FUn, ver página 77) □ □ □ : Perda do sinal 4-20 mA, mesmo se LFL = nO (página 85) □ A saída lógica está no estado 1 (24 V) quando a configuração escolhida estiver ativas e o inversor não estiver em falha). (1) Com estas atribuições, configurar AOt = 0A. | (página 45). minal do inversor. otência nominal do er esquema no manual u desativada somente a, exceto FLt (estado 1 | | | | | |
| r I | Relé r1 | FLt | | | | | |
| | n □: Não configurado F L E: Falha do inversor r □ n: Inversor em funcionamento F L R: Nível de freqüência atingido (parâmetro Ftd do menu SEt-, página 42) F L R: Velocidade máxima HSP atingida □ L R: Nível de corrente atingido (parâmetro Ctd do menu SEt-, página 42) 5 r R: Referência de freqüência atingida L 5 R: Nível térmico do motor atingido (parâmetro ttd do menu SEt-, página 42) R P L: Perda do sinal 4-20 mA, mesmo se LFL = nO (página 85) O relé é energizado quando a configuração escolhida é ativa, exceto FLt (energiz estiver em falha). | ado se o inversor não | | | | | |
| r 2 | Relé r2 | nO | | | | | |
| | n □: Não configurado F L E: Falha do inversor r □ n: Inversor em funcionamento F L R: Nível de freqüência atingido (parâmetro Ftd do menu SEt-, página 42) F L R: Velocidade máxima HSP atingida L L R: Nível de corrente atingido (parâmetro Ctd do menu SEt-, página 42) 5 r R: Referência de freqüência atingida L 5 R: Nível térmico do motor atingido (parâmetro ttd do menu SEt-, página 42) b L C: Lógica de freio (para informação, pois esta configuração pode ser ativada ou através do menu FUn, ver página 77) R P L: Perda do sinal 4-20 mA, mesmo se LFL = nO (página 85) O relé é energizado quando a configuração escolhida é ativa, exceto FLt (energiz estiver em falha). | | | | | | |



| Código | Descrição | Regulagem de fábrica | | |
|--------|--|-------------------------|--|--|
| 5 E 5 | Memorização da configuração (1) | | | |
| | ☐ : Função inativa ☐ : Função inativa ☐ : Salva a configuração em curso (exceto o resultado da auto-regulagem) na memória EEPROM. SCS passa automaticamente a nO assim que a memorização tenha sido efetuada. Esta função permite conservar uma configuração como reserva além da configuração em curso. Nos inversores saídos de fábrica, a configuração em curso e o backup da configuração são inicializados na configuração de fábrica. Se o terminal remoto opcional estiver conectado ao inversor, as seguintes escolhas opcionais aparecerão: | | | |
| F [5 | Retorno às regulagens de fábrica/chamada da configuração (1) | | | |
| | n ☐: Função inativa r E C I: A configuração em curso torna-se idêntica à configuração memorizada anteriormente por SCS = Strl. rECl é somente visível se foi feito um backup. FCS retorna automaticamente a nO assim que esta ação tenha sido realizada. In I: A configuração em curso torna-se idêntica à configuração de fábrica . FCS retorna automaticamente a nO assim que esta ação tenha sido realizada. • Se o terminal remoto opcional estiver conectado ao inversor, as seguintes escolhas opcionais aparecerão, assim que os arquivos correspondentes da memória EEPROM do terminal remoto tenham sido carregados (0 a 4 arquivos): F IL I, F IL Z, F IL J, F IL | | | |
| | Para validar rECI, InI e FL1 a FL4, pressionar continuamente (por 2 s) a tecla E | NT. | | |

(1) SCS são acessíveis através de diversos menus de configuração, mas são relativos ao conjunto de todos os menus e parâmetros.



Os parâmetros somente são modificáveis na parada, sem comando de marcha. No terminal remoto opcional, este menu é acessível na posição $\ \ \cap$ do comutador.

Canais de comando e de referência

Os comandos (sentido avanço, sentido reverso...) e as referências podem ser dados pelos seguintes meios:

| Comando CMD | | Referência rFr |
|-------------|---|---|
| tEr: | Borneira (LI.) | Al1-Al2-Al3: Borneira |
| LOC: | Teclado (RUN/STOP) somente no ATV31●●●A | AIP: Potenciômetro somente no ATV31●●●A |
| LCC: | Terminal remoto (conector RJ45) | LCC: Teclado ATV31 ou teclado ATV31 ●●●A ou terminal remoto |
| Mdb: | Modbus (conector RJ45) | Mdb: Modbus (conector RJ45) |
| CAn: | CANopen (conector RJ45) | CAn: CANopen (conector RJ45) |

Nota:


As teclas Stop do teclado e do terminal remoto podem manter sua prioridade (parâmetro PSt do menu CtL-).

O parâmetro LAC do menu CtL- permite selecionar os modos de prioridade dos canais de comando e de referência, oferecendo 3 níveis de funções:

- LAC = L1: Funções básicas, com prioridade por rede de comunicação. Este nível oferece a intercambiabilidade com o ATV28.
- LAC = L2: Oferece a possibilidade de funções suplementares em relação a L1:
 - +/- velocidade (potenciômetro motorizado)
 - Lógica de freio
 - Comutação de 2ª limitação de corrente
 - Comutação de motores
 - Controle de fins de curso
- LAC = L3: Mesmas possibilidades que L2, mais o modo misto dos canais de comando e de referência.

Estes canais podem ser combinados da seguinte maneira, se o parâmetro LAC = L1 ou L2.

Do mais prioritário ao menos prioritário: Passagem ao modo local, CANopen, Modbus, Terminal remoto, Borneira / Teclado (da direita para a esquerda na figura abaixo).




Ver esquemas detalhados nas páginas 51 e 52.

- Nos inversores ATV31, em regulagem de fábrica, o comando e a referência estão na borneira.
- Nos inversores ATV31•••A, em regulagem de fábrica, o comando está no teclado integrado e a referência pelo potenciômetro deste teclado.
- Com um terminal remoto, se LCC = YES (menu CtL-), o comando e a referência estão no terminal remoto (referência por LFr, menu SEt-).

É possível combinar estes canais de maneiras diferentes descritas abaixo, se LAC = L3.


Comando e referência não separados (parâmetro CHCF = SIM):



Parâmetro rFC pode ser utilizado para selecionar o canal Fr1 ou Fr2 ou para configurar uma entrada lógica ou um bit da palavra de comando para comutar remotamente um ou outro. Ver esquema detalhado nas páginas <u>53</u> e <u>55</u>.


Comando e referência separados (parâmetro CHCF = SEP):

Referência



O parâmetro rFC permite escolher o canal Fr1 ou Fr2 ou configurar uma entrada lógica ou um bit da palavra de comando para comutar remotamente um ou outro.


Comando




O parâmetro CCS permite escolher o canal Cd1 ou Cd2 ou configurar uma entrada lógica ou um bit da palavra de comando para comutar remotamente um ou outro.

Ver esquema detalhado nas páginas 53 e 54.

Canal de referência para LAC = L1 ou L2




Legenda:




Função acessível para LAC = L2

Canal de comando para LAC = L1 ou L2


Os parâmetros FLO, LCC e a escolha das redes Modbus ou CANopen são comuns aos canais de referência e comando. Exemplo: LCC = YES ajusta o comando e a referência pelo terminal remoto.



Legenda:



Canal de referência para LAC = L3




Canal de comando para LAC = L3


Referência e comando não separados

Os parâmetros Fr1, Fr2, rFC, FLO e FLOC são comuns aos canais de referência e comando. O canal de comando é então determinado pelo canal de referência.

Exemplo: Se a referência Fr1 = Al1 (entrada analógica na borneira), o comando será por LI (entrada lógica na borneira).



Legenda:




Canal de comando para LAC = L3


Modo misto (referência e comando separados)

Os parâmetros FLO e FLOC são comuns aos canais de referência e comando.

Exemplo: se a referência em passagem ao modo local por Al1 (entrada analógica na borneira), o comando em passagem ao modo local será por LI (entrada lógica na borneira).




Legenda:






Pode ocorrer incompatibilidade entre funções (ver tabela de incompatibilidade 36). Neste caso, a primeira função configurada impedirá a configuração das outras.




| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica | | | | |
|--------|---|------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| LAC | Nível de acesso às funções | | L1 | | | | |
| | L : Acesso às funções standard. Este nível permite principalmente a intercambiabilidade com o ATV28. L ≥: Acesso às funções avançadas no menu FUn: +/- Velocidade (potenciômetro motorizado) Lógica de freio Comutação da 2ª limitação de corrente Comutação de motores Controle de fins de curso L ∃: Acesso às funções avançadas e gestão dos modos de comandos mistos. A configuração de LAC a L3 provoca um retorno às regulagens de fábrica dos parâmetros Fr1 (abaixo), Cd1 (página 57) e tCC (página 46). Este último forçado a "2C" no ATV31 ● A. O retorno de L3 a L2 ou L1 e o retorno de L2 a L1 somente podem ser efetuados por uma "regulagem de fábrica" por FCS (página 59). | | | | | | |
| | Para validar a mudança de configuração de LAC, é necessário pre a tecla "ENT". | essionar continuame | ente por 2 segundos | | | | |
| FrI | Configuração de referência 1 | | AI1 AIP para ATV31•••A | | | | |
| | R I I: Entrada analógica Al1 R I ⊇: Entrada analógica Al2 R I ∃: Entrada analógica Al3 R I P: Potenciômetro (somente ATV31•••A) | | | | | | |
| | Se LAC = L2 ou L3, as seguintes configurações adicionais são possíveis: | | | | | | |
| | U P d L: (1) + Velocidade/- Velocidade por LI U P d H: (1) + Velocidade/- Velocidade pelas teclas ▲ ▼ do teclado do ATV31 ou ATV31 •••A ou do terminal remoto. Para utilização, visualizar a freqüência rFr (ver página 88) | | | | | | |
| | Se LAC = L3, as seguintes configurações adicionais são possíveis | : | | | | | |
| | L ☐ ☐: Referência pelo terminal remoto, parâmetro LFr do menu S ☐ ☐ ☐ ☐: Referência por Modbus ☐ ☐ ☐: Referência por CANopen | Et- página <u>39</u> . | | | | | |
| Fr2 | Configuração de referência 2 | | nO | | | | |
| | n □: Não configurada R I I: Entrada analógica Al1 R I ≥: Entrada analógica Al2 R I ∃: Entrada analógica Al3 R I P: Potenciômetro (somente ATV31•••A) | | | | | | |
| | Se LAC = L2 ou L3, as seguintes configurações adicionais são pos | ssíveis: | | | | | |
| | U P d L: (1) + Velocidade/- Velocidade por LI U P d H: (1) + Velocidade/- Velocidade pelas teclas ▲ ▼ do teclado do ATV31 ou ATV31•••A ou do terminal remoto. Para utilização, visualizar a freqüência rFr (ver página 88) | | | | | | |
| | Se LAC = L3, as seguintes configurações adicionais são possíveis | : | | | | | |
| | L ☐ ☐: Referência pelo terminal remoto, parâmetro LFr do menu S ☐ ☐ ☐ ☐: Referência por Modbus ☐ ☐ ☐: Referência por CANopen | Et- página <u>39</u> . | | | | | |


⁽¹⁾ Atenção: Não se deve configurar ao mesmo tempo UPdt a Fr1 ou Fr2 e UPdH a Fr1 ou Fr2. Somente uma das configurações UPdt/UPdH é possível em um canal de referência.



| Código | de fa | | | | | |
|--------|--|------------------------|------------------------------|--|--|--|
| rF[| Comutação de referência | | Fr1 | | | |
| | O parâmetro rFC permite escolher o canal Fr1 ou Fr2 ou configuemento para comutar remotamente Fr1 ou Fr2. Fr /: Referência = Referência 1 Fr 2: Referência = Referência 2 L / /: Entrada lógica LI1 L / 2: Entrada lógica LI2 L / 3: Entrada lógica LI3 L / 4: Entrada lógica LI4 L / 5: Entrada lógica LI5 L / 6: Entrada lógica LI6 | urar uma entrada lógic | a ou um bit de | | | |
| | Se LAC = L3, as seguintes configurações adicionais são possív | eis: | | | | |
| | □ I I I: Bit 11 da palavra de comando do Modbus □ I I 2: Bit 12 da palavra de comando do Modbus □ I I 3: Bit 13 da palavra de comando do Modbus □ I I I 4: Bit 14 da palavra de comando do Modbus □ I I I 5: Bit 15 da palavra de comando do Modbus □ I I 5: Bit 11 da palavra de comando do CANopen □ 2 I 12: Bit 12 da palavra de comando do CANopen □ 2 I 3: Bit 13 da palavra de comando do CANopen □ 2 I I 5: Bit 14 da palavra de comando do CANopen □ 2 I I 5: Bit 15 da palavra de comando do CANopen □ 2 I 5: Bit 15 da palavra de comando do CANopen | | | | | |
| | A comutação de referência pode ser efetuada em operação. Fr1 é ativo quando a entrada lógica ou o bit da palavra de coma Fr2 é ativo quando a entrada lógica ou o bit da palavra de coma | | | | | |
| СНСГ | Modo misto (canais de comando separados dos canais de referência) | | SIM | | | |
| | Acessíveis se LAC = L3 5 IΠ: Não separados 5 E P: Separados | | | | | |
| ГАІ | Configuração do canal de comando 1 | | tEr LOC para ATV31•••A | | | |
| | Acessíveis se CHCF = SEP e LAC = L3 £ E r: Comando da borneira £ II C: Comando do teclado (somente ATV31•••A) £ II C: Comando do terminal remoto II d b: Comando por Modbus [II R r: Comando por CAN | | | | | |
| [4 2 | Configuração do canal de comando 2 | | Mdb: | | | |
| | Acessíveis se CHCF = SEP e LAC = L3 £ E r: Comando da borneira £ II C: Comando do teclado (somente ATV31•••A) £ II C: Comando do terminal remoto II d b: Comando por Modbus £ II n: Comando por CAN | , | | | | |




| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|--------------|---|--|-------------------------------------|
| <i>E E 5</i> | Comutação do canal de comando | | Cd1 |
| | Acessível se CHCF = SEP e LAC = L3 O parâmetro CCS permite escolher o canal Cd1 ou Cd2 ou configeomando para comutar remotamente Cd1 ou Cd2. L d I: Canal de comando = Canal 1 L d 2: Canal de comando = Canal 2 L I I: Entrada lógica LI1 L I 2: Entrada lógica LI2 L I 3: Entrada lógica LI3 L I 4: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI6 L I I: Bit 11 da palavra de comando do Modbus L I I 2: Bit 12 da palavra de comando do Modbus L I I 3: Bit 13 da palavra de comando do Modbus L I I 4: Bit 14 da palavra de comando do Modbus L I I 5: Bit 15 da palavra de comando do Modbus L I I 5: Bit 15 da palavra de comando do CANopen L 2 I 2: Bit 12 da palavra de comando do CANopen L 2 I 3: Bit 13 da palavra de comando do CANopen L 2 I 3: Bit 13 da palavra de comando do CANopen L 2 I 4: Bit 14 da palavra de comando do CANopen L 2 I 5: Bit 15 da palavra de comando do CANopen | gurar uma entrada | lógica ou um bit d |
| | Canal 1 é ativo quando a entrada lógica ou o bit da palavra de com Canal 2 é ativo quando a entrada lógica ou o bit da palavra de com | | |
| COP | Cópia do canal 1 para o canal 2 (copia somente neste sentido) | | nO |
| | n □: Sem cópia 5 P: Cópia da referência □ d: Cópia do comando R L L: Cópia do comando e da referência • Se o comando do canal 2 for pela borneira, o comando do canal • Se a referência do canal 2 for por Al1, Al2, Al3 ou AIP, a referên • A referência copiada é FrH (antes da rampa), exceto se a referên +/- velocidade. Neste caso, é a referência rFr (após rampa) que se | cia do canal 1 não s ncia do canal 2 for a será copiada. | será copiada. ajustada por |
| LEE | Comando pelo terminal remoto | | nO |
| | Parâmetro acessível somente com o terminal remoto opcional, e para II: Função inativa II: Função inativa II: Função inativa II: Es: Permite validar o comando do inversor pelo botões STOP/RI referência de velocidade é então dada pelo parâmetro LFr do menu por inércia, parada rápida e parada por injeção ficam ativas pela bofor cortada ou se o terminal não estiver conectado, o inversor trava | ESET, RUN e FWD/ u SEt Somente as orneira. Se a ligação | REV do terminal. A ordens de parada |
| PSE | Prioridade Stop | | YES |
| | Esta função dá prioridade à tecla STOP do teclado (somente ATV3 remoto, qualquer que seja o canal de comando (borneira ou rede do DE : Função inativa SE 5: Prioridade tecla STOP Para validar a mudança de configuração de PSt, é necessário presa tecla "ENT". | e comunicação). | |
| r D E | Sentido de rotação permitido | | dFr |
| | Sentido de rotação permitido para a tecla RUN do teclado (soment terminal remoto. d F r: Avanço d r 5: Reverso b D L: Os dois sentidos são permitidos (exceto pelo teclado do AT | | |



| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------|--|--|--|
| 5 C 5 | Memorização da configuração (1) | | | | | |
| | n ☐: Função inativa 5 L r /: Salva a configuração em curso (exceto o resultado da auto-regulagem) na memória EEPI SCS passa automaticamente a nO assim que a memorização tenha sido efetuada. Esta função pe conservar uma configuração como reserva além da configuração em curso. Nos inversores saídos de fábrica, a configuração em curso e o backup da configuração são inicialis na configuração de fábrica. • Se o terminal remoto opcional estiver conectado ao inversor, as seguintes escolhas opcionais apar F IL I, F IL ⊇, F IL ∃, F IL ∀ (arquivos disponíveis na memória EEPROM do terminal remo salvar a configuração em curso). Elas permitem armazenar de 1 a 4 configurações diferentes, que também ser conservadas, até mesmo ser transferidas para outros inversores de mesmo calibre. SCS passa automaticamente a nO assim que a memorização tenha sido efetuada. | | | | | |
| F C S | Retorno às regulagens de fábrica/chamada da configuração (1) | | | | | |
| | n ☐: Função inativa r E ☐ I: A configuração em curso torna-se idêntica à configuração memorizada anteriormente por SCS = Strl. rECl é somente visível se foi feito um backup. FCS retorna automaticamente a nO assim esta ação tenha sido realizada. In I: A configuração em curso torna-se idêntica à configuração de fábrica . FCS retorna automaticamente a nO assim que esta ação tenha sido realizada. • Se o terminal remoto opcional estiver conectado ao inversor, as seguintes escolhas opcionais aparecerão, assim que os arquivos correspondentes da memória EEPROM do terminal remoto ten sido carregados (0 a 4 arquivos): F IL I, F IL Z, F IL Z, F IL Y. Elas permitem substituir a configuração em curso por uma das 4 configurações que podem ser carregadas no terminal remot FCS passa automaticamente a nO assim que a memorização tenha sido efetuada. Atenção: Se n R d aparecer por um curto instante antes de passar a nO, significa que a transferê de configuração é impossível e não foi efetuada (calibres de inversores diferentes, por exemplo). Se n L r aparecer por um curto instante antes de passar a nO, significa que ocorreu um erro de transferência de configuração; deve-se então efetuar uma regulagem de fábrica por InI. Em ambos os casos, verificar a configuração a ser transferida antes de tentar novamente. | | | | | |
| | Para validar rECI, InI e FL1 a FL4, pressionar continuament | te (por 2 s) a tecla E | ENT. | | | |

(1) SCS e FCS são acessíveis através de diversos menus de configuração, mas são relativos ao conjunto de todos os menus e parâmetros.




Os parâmetros somente são modificáveis na parada, sem comando de marcha. No terminal remoto opcional, este menu é acessível na posição 🍴 do comutador.

Certas funções possuem numerosos parâmetros. Para facilitar a programação e evitar uma tediosa série de parâmetros, estas funções foram agrupadas em submenus.

Os submenus são identificados por um traço à direita de seu código, como nos menus: por exemplo,

 \triangle

Pode ocorrer incompatibilidade entre funções (ver tabela de incompatibilidade 36). Neste caso, a primeira função configurada impedirá a configuração das outras.





| Código | | December 2 | Faire de aires | Damilanan |
|------------------------|--------------|---|--|----------------------|
| _ | | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
| гРЕ - (continuação) | Ŀ A Z | Arredondamento no fim da rampa de aceleração tipo CUS em % do tempo total da rampa (ACC ou AC2) | 0 a (100-tA1)% | 10% |
| | <i>Ŀ</i> Я ∃ | Arredondamento no início da rampa de desaceleração tipo CUS em % do tempo total da rampa (dEC ou dE2)) | 0 a 100% | 10% |
| | L A Y | Arredondamento no fim da rampa de desaceleração tipo CUS em % do tempo total da rampa (dEC ou dE2)) | 0 a (100-tA3)% | 10% |
| | A E C | Tempos de rampas de aceleração e de desaceleração (1) | 0,1 a 999,9 s 0,1 a 999,9 s | 3 s 3 s |
| | | Definidos para acelerar e desacelerar entre 0 e a menu drC-). Verificar se o valor de dEC não é muito baixo em | • | |
| | r P 5 | Comutação de rampa | | nO |
| | | □ □: Não configurada L | u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen o bit da palavra de | |
| | FrE | Nível de comutação de rampa | 0 a 500 Hz | 0 |
| | | Comutação da 2ª rampa se Frt for diferente de 0 (de freqüência de saída superior a Frt. A comutação da rampa por nível é combinada commaneira: Ll ou bit Freqüência Rampa 0 <frt 0="" acc,="" dec="">Frt AC2, dE2 1 <frt 1="" ac2,="" de2="">Frt AC2, dE2</frt></frt> | n a comutação por L | I ou bit da seguinte |
| | AC2 | 2º tempo de rampa de aceleração (1): Validadas pela entrada lógica (rPS) ou nível de freqüência (Frt). | 0,1 a 999,9 s | 5 s |
| | d E ≥ | 2º tempo de rampa de desaceleração (1): Validadas pela entrada lógica (rPS) ou nível de freqüência (Frt). | 0,1 a 999,9 s | 5 s |
| | ЬгЯ | Adaptação da rampa de desaceleração | | YES |
| | | A ativação desta função permite adaptar automatic esta foi ajustada em um valor muito baixo para a i n : Função inativa 9 E 5: Função ativa. A função é incompatível com • de posicionamento em rampa • da utilização de uma resistência de frenagem (es brA é forçada a nO se a lógica de freio (bLC) estiv | nércia da carga. n as aplicações que sta não asseguraria | necessitam: |

(1) Parâmetro acessível pelo menu SEt-.



| <i>^-</i> | | J ~ | | | | |
|-----------|---------|------------|--------------|---|--|---|
| | C | ódigo |) | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
| | 5 t C - | | | Modos de parada | | |
| | | | 5 <i>E E</i> | Modos de parada normal | | rNP |
| | | | | Modo de parada no desaparecimento do comando um comando Stop. ¬ П Р: Por rampa F 5 L: Parada rápida ¬ 5 L: Parada por inércia d □ I: Parada por injeção de corrente contínua | de marcha ou no de | esaparecimento de |
| | | | F S Ł | Parada rápida por entrada lógica | | nO |
| | | | | n □: Não configurada L I I: Entrada lógica LI1 L I ∃: Entrada lógica LI2 L I ∃: Entrada lógica LI3 L I I : Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI5 L I 5: Entrada lógica LI5 L I 6: Entrada lógica LI6 | | |
| | | | | Se LAC = L3, as seguintes configurações adiciona | is são possíveis: | |
| | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | u CANopen u CANopen u CANopen | |
| | | | | A parada é ativada quando o estado lógico da entr comando mudar para 1. A parada rápida é uma pa dCF. Se a entrada voltar ao estado 1 e que o co motor dará uma nova partida somente se o coman (tCC = 2C e tCt = LEL ou PFO, ver página 46). E marcha é necessário. | rada por rampa redu mando de marcha do a 2 fios em nível | uzida via parâmetro continua ativado, o estiver configurado |
| | | | d C F | Coeficiente de divisão do tempo de rampa de desaceleração para a parada rápida | 0 a 10 | 4 |
| | | | | Assegurar-se que a rampa reduzida não seja muito O valor 0 corresponde à rampa mínima. | baixa em relação à | carga a ser parada. |
| | | | d [I | Injeção de corrente contínua por entrada lógica | | nO |
| | | | | n □: Não configurada L I I: Entrada lógica LI1 L I □: Entrada lógica LI2 L I □: Entrada lógica LI3 L I Ч: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI5 L I □: Entrada lógica LI6 | | |
| | | | | Se LAC = L3, as seguintes configurações adiciona | is são possíveis: | |
| | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen | |
| | | | | A frenagem é ativada no estado lógico 1 da entrac | la ou do bit da palav | /ra de comando. |
| | | | IGE | Intensidade da corrente de frenagem por injeção de corrente contínua ativada por entrada lógica ou escolhida como modo de parada (1)(3) | | 0,7 ln (2) |
| | | | | Após 5 segundos, a corrente de injeção é limitada a C | · | |
| | | | ΕdC | Tempo total de frenagem por injeção de corrente contínua escolhida como modo de parada normal (1)(3) | 0,1 a 30 s | 0,5 s |
| - | | | | | | |

⁽¹⁾ Parâmetro também acessível pelo menu de regulagem (SEt-).

⁽²⁾ In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor. (3) Atenção: estas regulagens são independentes da função "injeção de corrente contínua automática na parada".



| Cód | ligo | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|---------------|-------|---|--------------------|-------------------------|
| 5 Ł C - | n S E | Parada por inércia por entrada lógica | | nO |
| (continuação) | | n □: Não configurada L I I: Entrada lógica Ll1 L I □: Entrada lógica Ll2 L I □: Entrada lógica Ll3 L I □: Entrada lógica Ll3 L I □: Entrada lógica Ll4 L I □: Entrada lógica Ll5 L I □: Entrada lógica Ll6 A parada é ativada no estado lógico 0 da entrada o comando de marcha continua ativado, o motor so a 2 fios em nível estiver configurado. Em outros o necessário. | mente dará nova pa | artida se o comando |




| | Código | | Descrição | | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica | |
|---|--------|----------|---|---|-------------------|----------------------|--|
| ı | AGC- | | Injeção de corrente contínua na parada | | | | |
| | | A 9 C | Injeção de corrente contínua automática na parada (no fim da rampa) | | | YES | |
| | 5 d C | | n □: Sem injeção ☐ E 5: Injeção com duração regulável, na parada ☐ L: Injeção permanente na parada ☐ Este parâmetro provoca o estabelecimento da corrente de injeção, mesmo sem comando de marcha. É acessível em funcionamento. | | | | |
| | | | Tempo de injeção de corrente contínua automática na parada (1) | | 0,1 a 30 s | 0,5 s | |
| | | | Intensidade da corrente de injeção automática na parada (1) | | 0 a 1,2 ln (2) | 0,7 ln (2) | |
| | | | Assegurar-se que o motor suporta esta corrente sem sobreaquecimento. | | | | |
| | | F d C 2 | 2º tempo de i automática n | njeção de corrente contínua a parada (1) | 0 a 30 s | 0 s | |
| | | 5 d C 2 | 2ª intensidad automática n | e da corrente de injeção a parada (1) | 0 a 1,2 ln (2) | 0,5 ln (2) | |
| | | | Assegu | rar-se que o motor suporta esta corr | ente sem sobreaqu | uecimento. | |
| Ī | | | - | | - | | |
| | | AdC | SdC2 | Funcionamento | | | |
| | | YES | x | SdC1 - tdC1 | tdC1 + tdC2 | Ť | |
| | | Ct | ≠0 | SdC1 SdC2 tdC1 | | t | |
| | | Ct | = 0 | SdC1 | | t | |
| | Coman | | do de marcha | 1 0 | | ŧ | |
| | | Velocida | ade | | | t | |

⁽¹⁾ Parâmetro também acessível pelo menu de regulagem (SEt-).(2) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.



| Código | | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica | |
|---|---|---|--|-------------------------|--|
| 5 R I - | | Entradas somatórias | | | |
| | | Permite somar uma ou duas entradas à referência | Permite somar uma ou duas entradas à referência Fr1 somente. | | |
| 5 A 2 | | Entrada somatória 2 | | Al2 | |
| □: Não configurada □: Entrada analógica Al1 □: Entrada analógica Al2 □: Entrada analógica Al2 □: Entrada analógica Al3 □: P: Potenciômetro (somente inversores tipo A) Se LAC = L3, as seguintes configurações adicionais são possíveis: □ □ □: Referência por Modbus □ □: Referência por CANopen □ □: Referência pelo terminal remoto, parâmetro LFr do menu SEt- págir | | | - página <u>39</u> . | | |
| 5 A 3 | | Entradas somatória 3 | | nO | |
| | n □: Não configurada R I I: Entrada analógica Al1 R I ≥: Entrada analógica Al2 R I ∃: Entrada analógica Al3 R I P: Potenciômetro (somente inversores tipo A) Se LAC = L3, as seguintes configurações adicionais são possíveis: Π ຝ b: Referência por Modbus E R n: Referência por CANopen L □ □: Referência pelo terminal remoto, parâmetro LFr do menu SEt- página 39. | | | - página <u>39</u> . | |

Entradas somatórias



Nota:

Al2 é uma entrada \pm 10 V, que permite efetuar uma subtração pela soma de um sinal negativo.

Ver os esquemas completos nas páginas <u>51</u> e <u>53</u>.

Velocidades pré-selecionadas

2, 4, 8 ou 16 velocidades podem ser pré-selecionadas, necessitando respectivamente de 1, 2, 3 ou 4 entradas lógicas.

A ordem das configurações a ser respeitada é a seguinte: PS2, depois PS4 depois PS8, depois PS16.

Tabela de combinação das entradas de velocidades pré-selecionadas

| 16 velocidades LI (PS16) | 8 velocidades LI (PS8) | 4 velocidades LI (PS4) | 2 velocidades LI (PS2) | Referência de velocidade |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Referência (1) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | SP2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | SP3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SP4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | SP5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | SP6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | SP7 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | SP8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | SP9 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | SP10 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | SP11 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | SP12 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | SP13 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | SP14 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | SP15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | SP16 |

⁽¹⁾ Ver os esquemas nas páginas $\underline{51}$ e $\underline{53}$: Referência 1 = (SP1).



| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|--------|--|---|--------------------------------------|
| P55- | Velocidades pré-selecionadas | | |
| P S 2 | 2 velocidades pré-selecionadas | | Se tCC = 2C: LI3 |
| | A escolha da entrada lógica configurada ativa a função. ¬ □: Não configurada L I I: Entrada lógica LI1 L I ट: Entrada lógica LI2 L I ∃: Entrada lógica LI3 L I Ч: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI5 L I Entrada lógica LI6 | | |
| | Se LAC = L3, as seguintes configurações adiciona | is são possíveis: | |
| | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | u CANopen u CANopen u CANopen | |
| P 5 4 | 4 velocidades pré-selecionadas | | Se tCC = 2C: LI4 |
| | A escolha da entrada lógica configurada ativa a função. Assegurar-se que PS2 foi atribuída antes de configurar PS4. | | Se tCC = 3C: nO Se tCC = LOC: LI4 |
| | ☐ : Não configurada L | | |
| | Se LAC = L3, as seguintes configurações adiciona L d I I: Bit 11 da palavra de comando Modbus o L d I Z: Bit 12 da palavra de comando Modbus o L d I J: Bit 13 da palavra de comando Modbus o L d I Y: Bit 14 da palavra de comando Modbus o L d I S: Bit 15 da palavra de comando Modbus o L d I S: Bit 15 da palavra de comando Modbus o | u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen | |
| P 5 8 | 8 velocidades pré-selecionadas | | nO |
| | A escolha da entrada lógica configurada ativa a fu Assegurar-se que PS4 foi atribuída antes de configurada L | gurar PS8. u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen | |




| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|--------|--|-----------------|----------------------|
| P S I | 16 velocidades pré-selecionadas | | nO |
| | A escolha da entrada lógica configurada ativa a função. Assegurar-se que PS8 foi atribuída antes de configurar PS16. I | | |
| 5 P u | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | 10 Hz | |
| 5 P : | - ' ' | 0,0 a 500,0 Hz | 15 Hz |
| 5 P ' | | 0,0 a 500,0 Hz | 20 Hz |
| 5 P S | | 0,0 a 500,0 Hz | 25 Hz |
| 5 P L | | 0,0 a 500,0 Hz | 30 Hz |
| 5 P | | 0,0 a 500,0 Hz | 35 Hz |
| 5 P L | 8ª velocidade pré-selecionada (1) | 0,0 a 500,0 Hz | 40 Hz |
| 5 P 5 | | 0,0 a 500,0 Hz | 45 Hz |
| 5 P I | 10 ^a velocidade pré-selecionada (1) | 0,0 a 500,0 Hz | 50 Hz |
| 5 P I | 1 11ª velocidade pré-selecionada (1) | 0,0 a 500,0 Hz | 55 Hz |
| 5 P I | 12ª velocidade pré-selecionada (1) | 0,0 a 500,0 Hz | 60 Hz |
| 5 P I | 13ª velocidade pré-selecionada (1) | 0,0 a 500,0 Hz | 70 Hz |
| 5 P I | 14ª velocidade pré-selecionada (1) | 0,0 a 500,0 Hz | 80 Hz |
| 5 P I | 15ª velocidade pré-selecionada (1) | 0,0 a 500,0 Hz | 90 Hz |
| 5 P I | 16ª velocidade pré-selecionada (1) | 0,0 a 500.0 Hz | 100 Hz |

(1) Parâmetro também acessível pelo menu de regulagem (SEt-).







(1) Parâmetro também acessível pelo menu de regulagem (SEt-).

+/- Velocidade

Função acessível somente se LAC = L2 ou L3 (ver página <u>56</u>). Dois tipos de funcionamento são disponíveis.


- 1 Utilização de botões de efeito simples: Duas entradas lógicas são necessárias além dos sentidos de rotação. A entrada configurada com o comando "+ Velocidade" aumenta a velocidade, a entrada configurada com o comando "- Velocidade" diminui a velocidade.
- 2 Utilização de botões com duplo efeito: Somente uma entrada lógica configurada em "+ velocidade" é necessária.
- +/- Velocidade com botões com duplo efeito:


Descrição: 1 botão com duplo efeito para cada sentido de rotação. Cada ação fecha um contato.

| | Repouso (- velocidade) | 1ª ação (velocidade mantida) | 2ª ação (+ velocidade) |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Sentido avanço | _ | a | a e b |
| Sentido reverso | - | С | c e d |

Exemplo de ligação:

Ll1: avanço Llx: reverso Lly: + velocidade






Este tipo de comando "+/- velocidade" é incompatível com o comando 3 fios.

Nos dois casos de utilização, a velocidade máxima é dada por HSP (ver página 39).

Nota:


A comutação de referência por rFC (ver página 57) de um canal de referência qualquer para um canal de referência por "+/- velocidade", o valor de referência rFr (após rampa) é copiado ao mesmo tempo. Isto evita um rearme inoportuno da velocidade no momento da comutação.



Regulador PI

Esquema

A função é ativada pela configuração de uma entrada analógica no retorno PI (medição).



Páginas 51 e 53

Retorno PI:

O retorno PI deve ser configurado para uma das entradas analógicas (AI1, AI2 ou AI3).

Referência PI:

A referência PI pode ser configurada aos seguintes parâmetros por ordem de prioridade:

- Referências pré-selecionadas por entradas lógicas (rP2, rP3, rP4)
- Referência interna (rPI)
- Referência Fr1 (ver página 56)

Tabela de combinação para as referências PI pré-selecionadas

| LI (Pr4) | LI (Pr2) | Pr2 = nO Referência | | |
|----------|----------|---------------------|--|--|
| | | rPI ou Fr1 | | |
| 0 | 0 | rPI ou Fr1 | | |
| 0 | 1 | rP2 | | |
| 1 | 0 | rP3 | | |
| 1 | 1 | rP4 | | |

Parâmetros acessíveis no menu (SEt-):

- Referência interna (rPI)
- Referências pré-seleciónadas (rP2, rP3, rP4)
- Ganho proporcional do regulador (rPG)
- Ganho integral do regulador (rIG)
- Parâmetro FbS:

O parâmetro FbS permite colocar na escala a referência em função da faixa de variação do retorno PI (calibre do sensor).

Por exemplo: Regulação de pressão

Referência PI (processo) 0 - 5 bar (0 - 100%)

Calibre do sensor de pressão 0 - 10 bar

FbS = Escala do sensor máx. / Processo máx.

FbS = 10/5 = 2

Parâmetro rSL:

Permite fixar o nível de erro PI acima do qual o regulador PI é reativado (despertar), após uma parada provocada por uma ultrapassagem do nível de tempo máx. em velocidade mínima tLS.

 Inversão do sentido de correção (PIC): Se PIC = nO, a velocidade do motor aumenta quando o erro for positivo, exemplo: regulação de pressão com compressor. Se PIC = YES, a velocidade do motor diminui quando o erro for positivo, exemplo: regulação de temperatura por ventilador de resfriamento.

Funcionamento "Manual - Automático" com PI

Esta função combina o regulador PI e a comutação de referência rFC (página 57). A referência de velocidade é dada por Fr2 ou pela função PI, dependendo do estado da entrada lógica.

Colocação em operação do regulador PI

1 Configuração em modo PI

Ver o esquema na página 72.

2 Realizar um teste em regulagem de fábrica (na maioria dos casos isto é suficiente).

Para otimizar o inversor, ajustar rPG ou rIG gradual e independentemente, e observar o efeito no retorno PI em relação à referência.

3 Se as regulagens de fábrica são instáveis ou a referência não respeitada:

Realizar um teste com uma referência de velocidade em modo Manual (sem regulador PI) e em carga para a faixa de velocidade do sistema:

- em regime estabelecido, a velocidade deve ser estável e conforme a referência, o sinal de retorno PI deve ser estável.
- em regime transitório, a velocidade deve seguir a rampa e se estabilizar rapidamente, o retorno PI deve seguir a velocidade. Caso contrário, ver regulagens do acionamento e/ou sinal do sensor e fiação.

Mudar para modo PI.

Ajustar brA em no (sem auto-adaptação da rampa).

Ajustar as rampas de velocidade (ACC, dEC) no mínimo permitido pela mecânica sem desligar pela falha ObF.


Ajustar o ganho integral (rIG) no mínimo.

Observar o retorno PI e à referência.

Fazer uma série de partidas/paradas (RUN/STOP) ou de variação rápida de carga ou de referência.

Ajustar o ganho proporcional (rPG) de maneira a encontrar o melhor compromisso entre tempo de resposta e estabilidade nas fases transitórias (pequena ultrapassagem e 1 a 2 oscilações antes da estabilidade).

Se a referência não for respeitada em regime estabelecido, aumentar progressivamente o ganho integral (rIG), reduzir o ganho proporcional (rPG) no caso de instabilidade (bombas), encontrar o compromisso entre tempo de resposta e a precisão estática (ver diagrama). Realizar testes em produção em toda a faixa de referência.



A freqüência das oscilações depende da cinemática do sistema.

| | Pará | àmetro | Tempo de subida | Ultrapassagem | Tempo de estabilização | Erro estático |
|---|------|--------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1 | PG | 1 | ** | 1 | = | ` |
| Ī | rIG | 1 | * | 11 | 1 | ** |



| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|--------|--|--|-------------------------|
| P 1 - | Regulador PI | | |
| PIF | Retorno do regulador PI | | nO |
| | ⊓ ᠒: Não configurada 月 I I: Entrada analógica AI1 月 I 2: Entrada analógica AI2 月 I 3: Entrada analógica AI3 | | |
| rPG | Ganho proporcional do regulador PI (1) | 0,01 a 100 | 1 |
| | Proporciona uma performance dinâmica nas evolu | ções rápidas do re | torno PI. |
| r 15 | Ganho integral do regulador PI (1) | 0,01 a 100 | 1 |
| | Proporciona precisão estática nas evoluções lenta | s do retorno PI. | |
| F 6 5 | Coeficiente multiplicador do regulador PI (1) | 0,1 a 100 | 1 |
| | Para adaptação do processo | | |
| PIC | Inversão do sentido de correção do regulador PI (1) | | nO |
| | ா | | |
| | ЧЕ 5: reverso | | |
| Pr2 | 2 referências PI pré-selecionadas | | nO |
| | A escolha da entrada lógica configurada ativa a fu | nção. | |
| | n □: Não configurada L I I: Entrada lógica LI1 L I □: Entrada lógica LI2 L I □: Entrada lógica LI3 L I □: Entrada lógica LI4 L I □: Entrada lógica LI5 L I □: Entrada lógica LI6 | | |
| | Se LAC = L3, as seguintes configurações adiciona | ais são possíveis: | |
| | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | u CANopen u CANopen u CANopen | |
| Pr4 | 4 referências PI pré-selecionadas | | nO |
| | A escolha da entrada lógica configurada ativa a fu Assegurar-se que Pr2 foi atribuída antes de config | nção. Jurar Pr4. | |
| | □ □: Não configurada L | ais são possíveis: | |
| | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | | |
| | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen | |
| r P 2 | 2ª referência PI pré-selecionada (1) | 0 a 100% | 30% |
| | Somente aparece se Pr2 foi validada pela escolha | | |
| r P 3 | 3ª referência PI pré-selecionada (1) | 0 a 100% | 60% |
| | Somente aparece se Pr4 foi validada pela escolha | | T |
| r P 4 | 4ª referência PI pré-selecionada (1) | 0 a 100% | 90% |
| | Somente aparece se Pr4 foi validada pela escolha | de uma entrada. | |

(1) Parâmetro também acessível pelo menu de regulagem (SEt-).



| Cóc | ligo | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica | | |
|------------------------|-------|--|---|--|--|--|
| P I - (continuação) | r 5 L | Nível de erro de religamento (nível de "despertar") | • | | | |
| | | No caso onde as funções "Pl" e "Tempo de funcio (ver página 41) são configuradas ao mesmo temp tente ajustar em uma velocidade inferior a LSP. Isto resulta em funcionamento insatisfatório que ce depois parar e assim por diante O parâmetro rSL (nível de erro de religamento) per para dar nova partida após uma parada prolongada função é inativa se tLS = 0. | o, pode acontecer c onsiste em dar parti mite ajustar um níve | que o regulador Pl´iida, operar em LSP | | |
| | PII | Referência do regulador PI interno | | nO | | |
| | | n □: A referência do regulador PI é Fr1, exceto UPdH e UPdt (+/- Velocidade não pode ser utilizada em referência do regulador PI). 9 E 5: A referência do regulador PI é interna, pelo parâmetro rPI. | | | | |
| | r P I | Referência interna do regulador PI (1) | 0 a 100% | 0 | | |

(1) Parâmetro também acessível pelo menu de regulagem (SEt-).

| Estes parâmetros somente aparecem se a função foi valida | ada |
|--|-----|
|--|-----|

Lógica de freio


Função acessível somente se LAC = L2 ou L3 (página 51)

Esta função, configurável no relé R2 ou na saída lógica AOC, permite o controle de um freio de segurança eletromagnético pelo inversor.

Princípio:

Sincronizar a abertura do freio com o estabelecimento do conjugado na partida e o fechamento do freio em velocidade nula na parada, para evitar os golpes.

Lógica de freio



Regulagens acessíveis no menu FUn-:

- Freqüência de abertura do freio (brL)
- Corrente de abertura do freio (Ibr)
- Temporização de abertura do freio (brt)
- Frequência de fechamento do freio (bÉn)
- Temporização de fechamento do freio (bEt)
- Pulso de abertura do freio (bIP)

Recomendações de regulagens do comando de freio:

- 1 Freqüência de abertura do freio:
 - Movimento horizontal: ajustar em 0.
 - Movimento vertical: ajustar a uma freqüência igual ao escorregamento nominal do motor em Hz.
- 2 Corrente de abertura do freio (lbr):
 - Movimento horizontal: ajustar em 0.
 - Movimento vertical: Pré-regular a corrente nominal do motor, depois ajustá-la para evitar golpes na partida, assegurando que a carga máxima continua retida no momento da abertura do freio.
- 3 Temporização de abertura do freio (brt):

Ajustar em função do tipo de freio, è o tempo necessário de abertura do freio mecânico.

- 4 Freqüência de fechamento do freio (bEn)
 - Movimento horizontal: ajustar em 0.
 - Movimento vertical: Regular a uma frequência igual ao escorregamento nominal do motor em Hz. Atenção: bEn máx. = LSP, portanto, é necessário regular LSP primeiramente a um valor adequado.
- 5 Temporização de fechamento do freio (bEt):

Ajustar em função do tipo de freio, é o tempo necessário de fechamento do freio mecânico.

- 6 Pulso de abertura do freio:
 - Movimento horizontal: ajustar em nO.
 - Movimento vertical: ajustar em YES e verificar se o sentido do conjugado do motor em comando "Avanço" corresponde ao sentido de subida da carga. Se necessário, inverter as duas fases do motor. Este parâmetro provoca um conjugado do motor no sentido da subida, qualquer que seja o sentido de rotação comandado, para manter a carga durante a abertura do freio.



| Cód | ligo | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|-------------------|-------|---|--|---|
| 6 L C - | | Lógica de freio Função acessível somente se LAC = L2 ou L3 (p | página <u>51</u>). | |
| | ЬЬС | Configuração da lógica de freio | | nO |
| | | n □: Não configurada r 记: Relé R2 d □: Saída lógica AOC Se bLC estiver configurada, os parâmetros FL forçados a nO, e o parâmetro OPL (página 84) se | | A (página <u>61</u>) serão |
| | b r L | Freqüência de abertura do freio | 0,0 a 10,0 Hz | Segundo o calibre do inversor |
| | 16 г | Nível de corrente do motor para abertura do freio | 0 a 1,36 ln (1) | Segundo o calibre do inversor |
| | b r E | Tempo de abertura do freio | 0 a 5 s | 0,5 s |
| | LSP | Velocidade mínima | 0 a HSP (página 39) | 0 Hz |
| | | Freqüência do motor com referência mínima. Este parâmetro é também modificável no menu SEt- (página 39). | | |
| | БЕп | Nível de freqüência de fechamento do freio | nO - 0 a LSP | nO |
| 0 to LS Se bLC | | n □: Não ajustado 0 to LSP: Faixa de regulagem em Hz Se bLC estiver configurada e que bEn continua i falha bLF no primeiro comando de marcha. | gual a nO, o inverso | or travar-se-á com a |
| | ЬЕЬ | Tempo de fechamento do freio | 0 a 5 s | 0,5s |
| | ЬІР | Pulso de abertura do freio | | nO |
| | | n □: O conjugado do motor durante a abertura de comandado. ☐ E 5: O conjugado do motor durante a abertura qualquer que seja o sentido de rotação comanda Verificar que o sentido do conjugado do mao sentido de subida da carga. Se neces: | do freio está sempre do. notor em comando "A | e no sentido avanço, Avanço" corresponde |

(1) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.



| Cóo | digo | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|---------|-------|--|--|-------------------------|
| L C 2 - | | Comutação da segunda limitação de corrente Função acessível somente se LAC = L2 ou L3 (pá | igina <u>51</u>). | |
| | L C Z | Comutação da segunda limitação de corrente | | nO |
| | | A escolha da entrada lógica configurada ativa a fundi: Não configurada L | ais são possíveis: u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen u CANopen | |
| | C L Z | 2ª limitação de corrente (1) | 0,25 a 1,5 ln (2) | 1,5 ln (2) |

⁽¹⁾ Parâmetro também acessível pelo menu de regulagem (SEt-).(2) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.





| Cóc | ligo | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica | | |
|------|---------|---|---|---|--|--|
| CHP- | | Comutação de motores Função acessível somente se LAC = L2 ou L3 (página 51). | | | | |
| | ΕΗΡ | Comutação de motor 2 | <u></u> | nO | | |
| | | n □: Não configurada L I I: Entrada lógica LI1 L I 2: Entrada lógica LI2 L I 3: Entrada lógica LI3 L I 4: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI5 L I 6: Entrada lógica LI6 | | | | |
| | | Se LAC = L3, as seguintes configurações adiciona | ais são possíveis: | | | |
| | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | u CANopen u CANopen u CANopen | | | |
| | | LI ou bit = 0: Motor 1 LI ou bit = 1: Motor 2 | | | | |
| | | A função comutação de motores inibe a então ser efetuada independentemente Se utilizar esta função, não utilize a fu no motor 2 e não configure tUn = rUn o As mudanças de parâmetros somente estiver travado. | do inversor. nção auto-regulage u POn. | em tUn (página <u>44</u>) | | |
| | Un52 | Tensão nominal do motor 2 lida na placa de identificação | Segundo o calibre do inversor | Segundo o calibre do inversor | | |
| | | ATV31•••M2A: 100 a 240 V ATV31•••M3XA: 100 a 240 V ATV31•••N4A: 100 a 500 V ATV31•••S6X: 100 a 600 V | | | | |
| | Fr52 | Freqüência nominal do motor 2 lida na placa de identificação | 10 a 500 Hz | 50 Hz | | |
| | | A razão UnS (em volts) FrS (em Hz) ATV31•••M2A: 7 máx. ATV31•••M3XA: 7 máx. ATV31•••N4A: 14 máx. ATV31•••S6X: 17 máx. A regulagem de fábrica é 50 Hz, ou 60 Hz se bFr | apassar os seguinte | | | |
| | n[r2 | Corrente nominal do motor lida na placa de identificação | 0,25 a 1,5 ln (2) | Segundo o calibre do inversor | | |
| | n 5 P 2 | Velocidade nominal do motor lida na placa de identificação | 0 a 32760 rpm | Segundo o calibre do inversor | | |
| | | O a 9999 rpm depois 10,00 a 32,76 krpm Se a placa de identificação não indicar a velocidad sincronismo e o escorregamento em Hz ou em %, segue: • velocidade nominal = velocidade de sincronismo x ou • velocidade nominal = velocidade de sincronismo x ou • velocidade nominal = velocidade de sincronismo x 6 | calcular a velocidado 100 - escorregamento 100 0 - escorregamento er 50 | de nominal como o em % m Hz (motores 50 Hz) | | |

⁽¹⁾ Parâmetro também acessível pelo menu de regulagem (SEt-).(2) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.



| Γ | Cóc | digo | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem |
|-----|--------------------------------|---------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | _ | de fábrica |
| (| <i>□ H P -</i> continuação) | C 0 S 2 | Cos Phi do motor 2 lido na placa de identificação | 0,5 a 1 | Segundo o calibre do inversor |
| | | UF E 2 | Escolha do tipo relação tensão / freqüência motor 2 | | n |
| | | | L : Conjugado constante para motores em parale | elo ou motores espe | ciais |
| | | | P: Conjugado variável: bombas e ventiladores | • | |
| | | | n: Controle vetorial de fluxo sem realimentação p | ara aplicações com | conjugado constante |
| | | | de dinâmica importante (comportamento próximo | | |
| | | | com carga). | • | |
| | | | Tensão Uns Uns | | |
| | | | المعتزز | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | P | | |
| | | | FrS Freqüênci | ıa | |
| | | UFr2 | Compensação RI / Boost de tensão, motor 2 (1 |) 0 a 100% | 20 |
| | | | Para UFt2 = n ou nLd: Compensação IR. Para U | | |
| | | | Permite otimizar o conjugado em baixíssima velo for insuficiente). | cidade (aumentar L | JFr2 se o conjugado |
| | | | Verificar se o valor de UFr2 não é muito elevado | para um motor a qu | uente (risco de |
| | | | instabilidade). | | • |
| | | 5.53 | Modificando UFt2, UFr2 retorna à sua regulagem | | 100 |
| | | F L G 2 | Ganho da malha de freqüência, motor 2 (1) | 1 a 100% | 20 |
| | | | Parâmetro acessível somente se UFt2 = n ou nLo velocidade em função da inércia da máquina acid | | iz ajusta a rampa de |
| | | | Um excesso de malha pode provocar uma instab | | mento. |
| | | | FLG2 baixo FLG2 cor | reto | FLG2 elevado |
| | | | Hz 1 | Hz 1 | |
| | | | Neste caso, | 40 - | Neste caso, |
| | | | $\begin{vmatrix} 30 \\ 20 \end{vmatrix}$ aumentar FLG2 $\begin{vmatrix} 30 \\ 20 \end{vmatrix}$ | 30 - 20 - | reduzir FLG2 |
| | | | 10 10 0 | 10 - | |
| | | | -10 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 t -10 0 0.1 0.2 0.3 | 0.4 0.5 t -10 0 C | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 t |
| | | 5 L A 2 | Estabilidade da malha de freqüência, motor 2 (1 | | 20 |
| | | 36116 | Parâmetro acessível somente se UFt2 = n ou nLo | * | 20 |
| | | | Permite adaptar o retorno do regime estabelecido | o após um transitóri | |
| | | | (aceleração ou desaceleração) em função da din | | |
| | | | Aumentar progressivamente a estabilidade para e StA2 baixo StA2 correto | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | StA2 elevado |
| | | | Hz h | , Hz ∮ | SIAZ Elevado |
| | | | 50 | 50 | |
| | | | $\begin{vmatrix} 40 \\ 30 \end{vmatrix}$ Neste caso, $\begin{vmatrix} 40 \\ 30 \end{vmatrix}$ | 40 ± 30 ± | Neste caso, |
| | | | 20 aumentar StA2 20 | 20 - | reduzir StA2 |
| | | | 10 10 0 | 10 | J |
| | | | -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 | 0.4 0.5 t -10 0 0 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 t |
| | | 5 L P 2 | Compensação de escorregamento, motor 2 (1 |) 0 a 150% | 100 |
| | | | Parâmetro acessível somente se UFt2 = n ou nLo | d. Permite ajustar a | compensação de |
| | | | escorregamento em torno do valor fixado pela ve | locidade nominal de | o motor. |
| | | | Nas placas dos motores, as indicações de veloci- • Se o escorregamento regulado for < escorrega | | |
| | | | velocidade correta no regime estabelecido. | anonto real. O MOLO | i nao gira na |
| | | | Se o escorregamento regulado for > escorregar | mento real: o motor | é sobrecompensado |
| - 1 | | | e a velocidade é instável. | | |

(1) Parâmetro também acessível pelo menu de regulagem (SEt-).

Controle de fim de curso


Função acessível somente se LAC = L2 ou L3 (página 51). Esta função permite controlar a ação de um ou dois interruptores de fim de curso (1 ou 2 sentidos de rotação).

- Configuração de um ou duas entradas lógicas (limitação avanço, limitação reverso)
- Escolha do tipo de parada (por rampa, parada rápida ou parada por inércia). Após a parada, é permitida uma nova partida somente no outro sentido de rotação.
- A parada é executada quando a entrada está no estado 0, o sentido de rotação é permitido no estado 1.




| Código | | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|---------|-------|--|-----------------|-------------------------|
| L 5 E - | | Controle de fins de curso Função acessível somente se LAC = L2 ou L3 (págir | na <u>51</u>). | |
| | LAF | Limitação, sentido avanço | | nO |
| | | n □: Não configurada L I I: Entrada lógica LI1 L I ∃: Entrada lógica LI2 L I ∃: Entrada lógica LI3 L I Ч: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI5 L I E: Entrada lógica LI6 | | |
| | LAr | Limitação, sentido reverso | | nO |
| | | n □: Não configurada L I I: Entrada lógica LI1 L I ∃: Entrada lógica LI2 L I ∃: Entrada lógica LI3 L I Ч: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI5 L I 6: Entrada lógica LI6 | | |
| | L A S | Tipo de parada em fins de curso | | nSt |
| | | r P: Por rampa F 5 Ł: Parada rápida n 5 Ł: Parada por inércia | | |


Estes parâmetros somente aparecem se a função foi validada pela seleção de uma entrada lógica.




| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|--------|--|--|---|
| 5 [5 | Memorização da configuração (1) | | nO |
| | ☐: Função inativa 5 ½ ┌ /: Salva a configuração em curso (exceto o res EEPROM. SCS passa automaticamente a nO assim efetuada. Esta função permite conservar uma config configuração em curso. Nos inversores saídos de fábrica, a configuração em inicializados na configuração de fábrica • Se o terminal remoto opcional estiver conectado ao opcionais aparecerão: F / L / F / L ², F / L ³, memória EEPROM do terminal remoto para salvar permitem armazenar de 1 a 4 configurações difere conservadas, até mesmo ser transferidas para out SCS passa automaticamente a nO assim que a m | que a memorização uração como reser curso e o backup o inversor, as segui F IL 4 (arquivos e a configuração em tes, que podem ta ros inversores de r | o tenha sido va além da la configuração são ntes escolhas disponíveis na o curso). Elas ambém ser nesmo calibre. |
| F C S | Retorno às regulagens de fábrica/chamada da configuração (1) | | nO |
| | □: Função inativa □: E □: A configuração em curso torna-se idêntica anteriormente por SCS = Strl. rECl é somente visíve automaticamente a nO assim que esta ação tenha si I □: A configuração em curso torna-se idêntica à cautomaticamente a nO assim que esta ação tenha si • Se o terminal remoto opcional estiver conectado a opcionais aparecerão, assim que os arquivos corre terminal remoto tenham sido carregados (0 a 4 arc F I L Ч. Elas permitem substituir a configuração e que podem ser carregadas no terminal remoto. FCS passa automaticamente a nO assim que a material de configuração é impossível e não diferentes, por exemplo). Se □ E □ aparecer por u significa que ocorreu um erro de transferência de coregulagem de fábrica por InI. Em ambos os casos, verificar a configuração a ser | I se foi feito um bacido realizada. configuração de fa do realizada. o inversor, as segu espondentes da me quivos): F IL I, F em curso por uma o emorização tenha s e antes de passar a foi efetuada (calibre m curto instante an onfiguração; deve-s transferida antes de | abrica. FCS retorna intes escolhas mória EEPROM do ILZ, FILZ, las 4 configurações sido efetuada. nO, significa que a es de inversores tes de passar a nO, e então efetuar uma e tentar novamente. |

(1) SCS e FCS são acessíveis através de diversos menus de configuração, mas são relativos ao conjunto de todos os menus e parâmetros.






| Código | Descrição | Regulagem de fábrica |
|--------|---|--|
| ALr | Religamento automático | nO |
| | n ☐: Função inativa ∀ E 5: Religamento automático, após travamento do inversor por falha, se es outras condições de funcionamento o permitir. Este religamento é efetuado automáticas separadas por tempos de espera crescentes: 1 s, 5 s, 10 s, der Se a partida não ocorrer no fim do tempo configurado tAr, o procedimento é continua travado até a desenergização e reenergização. As falhas que permitem esta função são: Falha externa (EPF) Perda de referência 4-20 mA (LFF) Falha na rede CANopen (COF) Sobretensão da rede (OSF) Falta de fase na rede (PHF) Falta de fase no motor (OPF) Sobretensão no barramento CC (ObF) Sobrecarga do motor (OLF) Ligação serial (SLF) Sobreaquecimento do inversor (OHF) O relé de segurança do inversor permanece energizado, se a função estiver velocidade e o sentido de rotação devem continuar mantidos. Utilizar o comando a 2 fios (tCC = 2C) com tCt = LEL ou PFO (página 46). Assegurar-se que o religamento acidental não apresente perigmateriais. | por uma série de tentativas pois 1 min para os seguintes. abandonado e o inversor r ativa. A referência de o para as pessoas e danos |
| Ł A r | Duração máxima do processo de religamento | 5 |
| | 5: 5 minutos I □: 10 minutos ∃ □: 30 minutos I h: 1 hora ∃ h: 2 horas ∃ h: 3 horas □ h: 3 horas □ h: 3 horas □ b: 1 llimitado Este parâmetro aparece se Atr = YES. Limita o número de religamentos con | secutivos em falha recorrente |
| r 5 F | Rearme da falha em curso | no |
| | n □: Não configurada L | · |





| Código | Descrição | Regulagem de fábrica |
|--------|--|-------------------------|
| FLr | Religamento automático com retomada de velocidade (partida com motor já em rotação) | nO |
| | Permite a partida do motor sem trancos de velocidade após um dos seguintes eventos partida estiver mantido: - falta de rede ou simples desenergização, - rearme após falha ou religamento automático, - parada por inércia. A velocidade dada pelo inversor recomeça da velocidade estimada do motor no mome depois segue a rampa até a referência. Esta função requer o comando a 2 fios (tCC = 2C) com tCt = LEL ou PFO. - D: Função inativa - Função ativa - Quando a função está ativa, ela intervém em cada comando de marcha, provocando un (1 segundo máx). FLr é forçado a nO se a lógica de freio (bLC) estiver configurada (página 77). | nto do religamento, |
| EŁF | Falha externa | nO |
| | n □: Não configurada L I I: Entrada lógica LI1 L I □: Entrada lógica LI2 L I □: Entrada lógica LI3 L I □: Entrada lógica LI4 L I □: Entrada lógica LI5 L I □: Entrada lógica LI6 | |
| | Se LAC = L3, as seguintes configurações adicionais são possíveis: | |
| | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| EPL | Modo de parada por falha externa EPF | YES |
| | п D: Falha ignorada У E 5: Falha com parada por inércia г П P: Falha com parada por rampa F 5 L: Falha com parada rápida | |
| 0 P L | Configuração da falha falta de fase do motor | YES |
| | ☐ ☐: Função inativa ☐ E 5: Desligamento pela falha OPF ☐ ☐ ☐ ☐ E : Sem desligamento por falha, mas controle da tensão de saída para evitar uma restabelecimento da ligação com o motor e religamento automático com retomada de v se FLr = nO. Utilizar com contator a jusante. OPL é forçado a YES se a lógica de freio (bLC) estiver configurada (página 77). | |
| IPL | Configuração da falha perda de fase da rede | YES |
| | Este parâmetro é somente acessível nos inversores trifásicos. ¬ □: Falha ignorada ¬ E 5: Falha com parada rápida | |
| D H L | Modo de parada por falha de sobreaquecimento do inversor OHF | YES |
| | п 🏻: Falha ignorada У Е 5: Falha com parada por inércia г П Р: Falha com parada por rampa F 5 L: Falha com parada rápida | |
| OLL | Modo de parada por falha de sobrecarga do motor OLF | YES |
| | л D: Falha ignorada У E S: Falha com parada por inércia г П Р: Falha com parada por rampa F S E: Falha com parada rápida | |



| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| 5 L L | Modo de parada por falha da ligação serial Modbus SLF | | YES |
| | п 🏻: Falha ignorada У Е 5: Falha com parada por inércia г П Р: Falha com parada por rampa F 5 Ł: Falha com parada rápida | | |
| E D L | Modo de parada por falha da ligação serial CANopen COF | | YES |
| | п □: Falha ignorada У Е 5: Falha com parada por inércia г П Р: Falha com parada por rampa F 5 L: Falha com parada rápida | | |
| EnL | Configuração da falha auto-regulagem tnF | | YES |
| | ☐ ☐: Falha ignorada (the drive reverts to the factory settings) ☐ ☐: Falha com inversor travado | | |
| LFL | Modo de parada por falha perda de sinal 4 - 20 mA LFF | | nO |
| | □: Falha ignorada (somente valor possível se CrL3 ≤ 3 mA, ver y E 5: Falha com parada por inércia L F F: O inversor passa para a velocidade de retaguarda (parâmet r L 5: O inversor conserva a velocidade que tinha no momento da f r □ P: Falha com parada por rampa F 5 L: Falha com parada rápida Antes de configurar LFL a YES, rMP ou FSt, verificar a con inversor desliga imediatamente pela falha LFF. | tro LFF) alha até o desapare | |
| LFF | Velocidade de segurança | 0 a 500 Hz | 10 Hz |
| | Regulagem da velocidade de segurança para parada por falha. | | |
| drn | Operação desclassificada em caso de subtensão | | nO |
| | ATV31•••M2A: 130 V ATV31•••M3XA: 130 V ATV31•••N4A: 270 V ATV31•••S6X: 340 V Neste caso, a utilização de uma indutância de linha é obrigatória, e garantidas. Para validação desta função, é necessário pressionar continuamen | | |
| 5 <i>E P</i> | Parada controlada na falta de rede | | nO |
| I n H | n □: Travamento do inversor e parada do motor por inércia □ □ 5: Este modo de parada utiliza a inércia mecânica para mante tempo possível. □ □ □ P: Parada que segue a rampa válida (dEC ou dE2) □ □ □ E Parada rápida, o tempo de parada depende da inércia e das peliminação das falhas | • | |
| 1111 | A eliminação das falhas pode provocar a destruição do inver assegurada. A utilização é recomendada apenas para casos | | arantia não é mais |
| | ☐: Não configurada L I :: Entrada lógica LI1 L I :: Entrada lógica LI2 L I :: Entrada lógica LI3 L I :: Entrada lógica LI4 L I :: Entrada lógica LI5 L I :: Entrada lógica LI5 L I :: Entrada lógica LI6 | | |
| | No estado 0 da entrada, a supervisão das falhas é ativa. No estado 1 da entrada, a supervisão das falhas é inativa. Na mudança de estado (passagem de 0 a 1) da entrada, as falhas Para validação desta função, é necessário pressionar continuamer | | a tecla "ENT". |
| r P r | Rearme do tempo de funcionamento | | nO |
| | n ☐: Não r E H: Rearme do tempo de funcionamento O parâmetro rPr passa automaticamente a nO assim que o rearme | tenha sido efetuad | 0. |


Menu comunicação COM-





| Código | Descrição | Faixa de ajuste | Regulagem de fábrica |
|---------|---|---------------------|------------------------------|
| Add | Modbus: endereço do inversor | 1 a 247 | 1 |
| ЕБг | Modbus: velocidade de transmissão | | 19200 |
| | 4.8: 4800 bps9.6: 9600 bps19.2: 19200 bps (Atenção: somente este valor permite a utilizaç | ão do terminal rem | oto.) |
| L F O | Formato da comunicação Modbus | | 8E1 |
| | B □ I: 8 bits de dados, paridade ímpar, 1 bit de stop B E I: 8 bits de dados, paridade par, 1 bit de stop (Atenção: some terminal remoto.) B □ I: 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de stop B □ 2: 8 bits de dados, sem paridade, 2 bits de stop | | nite a utilização d |
| F F D | Modbus: time-out | 0,1 a 10 s | 10 s |
| A 9 C D | CANopen: endereço do inversor | 0 a 127 | 0 |
| 6 d C O | CANopen: velocidade de transmissão | | 125 |
| | 5 0.0: 50 kbps 1 2 5.0: 125 kbps 2 5 0.0: 250 kbps 5 0 0.0: 500 kbps 1 0 0 0: 1000 kbps | | |
| Er[D | CANopen: registro de erros (somente leitura) | | |
| | ☐: "No error" /: "Bus off error" 2: "Life time error" 3: "CAN overrun" 4: "Heartbeat error" | | |
| F L D | Passagem ao modo local | | nO |
| | n □: Não configurada L I I: Entrada lógica LI1 L I □: Entrada lógica LI2 L I □: Entrada lógica LI3 L I □: Entrada lógica LI3 L I □: Entrada lógica LI4 L I □: Entrada lógica LI5 L I □: Entrada lógica LI6 A passagem ao modo local retomam o controle do inversor para a | borneira e o termin | |
| FLOC | Escolha do canal de referência e controle na passagem ao modo local Acessível somente se LAC = 3 | | AI1 AIP para ATV31•••A |
| | Na passagem para modo local, somente a referência de velocidade somatórias etc não são ativas. Ver esquemas na páginas 51 a 54. R I : Entrada analógica AI1, entradas lógicas LI R I : Entrada analógica AI2, entradas lógicas LI R I : Entrada analógica AI3, entradas lógicas LI R I : P: Potenciômetro (somente inversores tipo A), botões RUN/ST L E : Terminal remoto: referência LFr página 39, botões RUN/ST | ГОР | |

Menu supervisão SUP-



Os parâmetros são acessíveis em funcionamento e na parada.

No terminal remoto opcional, este menu é acessível em todas as posições do comutador.

Certas funções possuem numerosos parâmetros. Para facilitar a programação e evitar uma tediosa série de parâmetros, estas funções foram agrupadas em submenus

Os submenus são identificados por um traço à direita de seu código, como nos menus: L IR - por exemplo.

Quando o inversor estiver em operação, o valor exibido no display corresponderá ao valor de um dos parâmetros de supervisão. De fábrica, o valor exibido no display é a freqüência de saída aplicada ao motor (parâmetro rFr).

Durante a visualização do valor do novo parâmetro de supervisão desejado, deve-se pressionar continuamente a tecla "ENT" (2 segundos) para validar a mudança do parâmetro de supervisão e salvar este. A partir daí, é o valor deste parâmetro que será exibido em operação (mesmo após uma desenergização).

Se a nova escolha não for confirmada pressionando continuamente a tecla "ENT", o inversor retomará o parâmetro precedente após a desenergização.

Menu supervisão SUP-



| Código | Descrição | Faixa de variação | |
|--------|---|---------------------------------------|--|
| LFr | Referência de freqüência para o comando pelo terminal integrado ou pelo terminal remoto | 0 a 500 Hz | |
| r P I | Referência interna PI | 0 a 100% | |
| FrH | Referência de freqüência antes da rampa (valor absoluto) | 0 a 500 Hz | |
| rFr | Freqüência de saída aplicada ao motor | - 500 Hz a + 500 Hz | |
| 5 P d | Freqüência de saída em unidade do cliente SPd1 ou SPd2 ou SPd3 segundo o parâmetro SdS, ver página 42 (SPd3 em regulagem de fábrica). | | |
| LEr | Corrente no motor | | |
| 0 P r | Potência do motor | | |
| | 100% = Potência nominal do motor, calculada a padrC | rtir dos parâmetros inseridos no menu | |
| ULn | Tensão da rede (através do barramento CC) | | |
| Ł H r | Estado térmico do motor | | |
| | 100% = Estado térmico nominal 118% = Nível "OLF" (sobrecarga do motor) | | |
| F H d | Estado térmico do inversor | | |
| | 100% = Estado térmico nominal 118% = Nível "OHF" (sobrecarga do inversor) | | |
| LFE | Última falha | | |
| | L F: Falha da lógica de freio FF: Configuração (parâmetros) incorreta FF: Configuração (parâmetros) inválida FF: Falha de comunicação na linha 2 (CANope FF: Falha de pré-carga do capacitor EFF: Falha externa FF: Falha externa FF: Falha interna FF: Falha 4 - 20 mA na Al3 F: Falha de sobretensão do barramento CC FF: Falha de sobretensão do barramento CC FF: Falha de sobreaquecimento do inversor FF: Falha de sobreaquecimento do motor FF: Falha de sobretensão da rede FF: Falha de sobretensão da rede FF: Falha de curto-circuito do motor (fase, terra 5 L F: Falha de sobrevelocidade do motor FF: Falha de sobrevelocidade do motor | | |
| 0 E r | Conjugado do motor | | |
| | 100% = Conjugado nominal do motor, calculado pelos parâmetros inseridos no menu drC- | | |
| r E H | Tempo de funcionamento | 0 a 65530 horas | |
| | Tempo acumulado de energização do motor: De 0 a 9999 (horas), depois 10,00 a 65,53 (quiloho Pode ser rearmado pelo parâmetro rPr do menu F | | |



| Código | Descrição |
|---|---|
| | Código de bloqueio do terminal |
| | Permite proteger a configuração do inversor por um senha de acesso. |
| | A |
| | Atenção: Antes de inserir uma senha, não esquecer de anotá-la cuidadosamente. |
| | □ F F: Nenhuma senha bloqueia o acesso. Para bloquear o acesso, inserir uma senha (2 a 9999), incrementando o display com a tecla ▲, depois pressionar "ENT". "ON" é exibido para indicar que o acesso aos parâmetros está bloqueado. □ n: Uma senha bloqueia o acesso (2 a 9999) Para desbloquear o acesso, inserir a senha (incrementando o display com a tecla ▲) e pressionar "ENT". A senha continua visualizada, o acesso é desbloqueado até a próxima desenergização. Na próxima reenergização o acesso ao parâmetro será novamente bloqueado. Se for inserida uma senha incorreta, o display volta a "On" e o acesso ao parâmetro continua bloqueado. |
| | XXXX: O acesso ao parâmetro é desbloqueado (a senha continua visualizada). Para reativar o bloqueio com a mesma senha, com acesso ao parâmetro desbloqueado, voltar a "On" pela tecla ▼ depois pressionar "ENT". "On" continua visualizado, o acesso ao parâmetro é bloqueado. Para bloquear o acesso com uma nova senha, com acesso ao parâmetro desbloqueado, insira uma nova senha (incrementando o display com a tecla ▲ ou ▼) e pressione "ENT". "On" é exibido para indicar que o acesso aos parâmetros está bloqueado. |
| | Para cancelar o bloqueio, com acesso ao parâmetro desbloqueado, retornar a "OFF" utilizando a tecla ▼ e pressione "ENT". "OFF" continua visualizado. O acesso ao parâmetro é desbloqueado e continua assim mesmo após a desenergização, depois reenergização. Quando o acesso é bloqueado por uma senha, somente os parâmetros de supervisão são acessíveis, com escolha provisória do parâmetro exibido somente. |
| L U 5 | Estado da auto-regulagem |
| | Ł Я Ь: O valor de fábrica da resistência do estator é utilizada para controlar o motor. P E □ □: Auto-regulagem foi solicitada, mas ainda não foi efetuada. P □ □: Auto-regulagem em curso. F Я I L: Auto-regulagem falhou. □ □ □ E: A resistência do estator medida pela função auto-regulagem é utilizada para controlar o motor. 5 Ł □ □: A resistência do estator a frio (rSC deferente de nO) é utilizada para controlar o motor. |
| U d P | Versão do software do ATV31 Por ex.: 1102 = V1.1 IE02. |
| LIA- | Funções das entradas lógicas |
| L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | Permite visualizar as funções configuradas em cada entrada. Se nenhuma função for configurada, será exibido nO no display. As teclas de seta ▲ e ▼ permitem verificar todas as funções. Se diversas funções são atribuídas a uma mesma entrada, verifique que elas sejam compatíveis. |
| L 15 | Permite visualizar o estado das entradas lógicas (utilização dos segmentos do display: alto = 1, baixo = 0) |
| | Estado 1 Estado 0 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Exemplo acima: LI1 e LI6 são a 1, LI2 a LI5 são a 0. |
| AIA- | Funções das entradas analógicas |
| A I I A A I 2 A A I 3 A | Permite visualizar as funções configuradas em cada entrada. Se nenhuma função for configurada, será exibido nO no display. As teclas de seta ▲ e ▼ permitem verificar todas as funções. Se diversas funções são atribuídas a uma mesma entrada, verifique que elas sejam compatíveis. |

Manutenção

Manutenção

O Altivar 31 não necessita de manutenção preventiva. Entretanto, em intervalos regulares, é aconselhável:

- verificar o estado e o aperto das conexões.
- assegurar-se que a temperatura nas proximidades do produto permaneça num nível aceitável, e que a ventilação continue eficaz (vida média dos ventiladores: 3 a 5 anos conforme as condições de operação),
- remover a poeira do inversor se necessário.

Assistência à manutenção, visualização de falha

Em caso de problemas durante a instalação ou na operação, assegurar-se primeiramente que as recomendações relativas ao ambiente, à montagem e às conexões foram respeitadas.

A primeira falha detectada é memorizada e mostrada piscando no display: o inversor trava-se e o contato do relé de segurança (RA - RC) abre-se, se foi configurado para esta função.

Eliminação da falha

Desligar a alimentação do inversor no caso de falha não rearmável.

Aguardar o desligamento total do display.

Procurar a causa da falha para eliminá-la.

O destravamento do inversor após uma falha é efetuado:

- desenergização e desligamento total do display, depois reenergização do inversor,
- automaticamente nos casos descritos na função "religamento automático" (menu FLt-, Atr = YES)
- por uma entrada lógica quando esta é atribuída à função "rearme das falhas" (menu FLt-, rSF = Ll●)

Menu supervisão:

Permite a prevenção e a procura das causas de falhas por visualização do estado do inversor e de seus valores correntes.

Substituições e reparos:

Consultar nosso Departamento Comercial através do telefone 0800 789 110.

Falhas - Causas - Soluções

Inversor não parte, sem visualização de falha

- Se não houver nenhuma visualização, verificar se o inversor está alimentado.
- A configuração das funções "Parada rápida" ou "Parada por inércia" impossibilita a partida do inversor se as entradas lógicas correspondentes não estiverem energizadas. O ATV31 exibirá então "nSt" em parada por inércia e "FSt" em parada rápida. Isto é normal, pois estas funções são ativas em zero para obter a segurança de parada em caso de corte de fio.
- Assegurar-se que as entradas de comando de marcha sejam acionadas conforme o modo de controle escolhido (parâmetro tCC do menu I-O-).
- Se uma entrada for atribuída para a função fim de curso e que esta entrada está ajustada em zero, o inversor somente poderá partir por um comando de sentido oposto (ver página 81).
- Se o canal de referência (página 51) ou o canal de comando (página 52) estiverem atribuídos a Modbus ou CANopen, ao ser energizado o inversor exibirá nSt e permanecerá parado até que a rede de comunicação envie um comando.

Falhas não rearmáveis automaticamente

A causa da falha deve ser eliminada antes do rearme por desenergização, depois reenergização do inversor. As falhas CrF, SOF, tnF, bLF e OPF são rearmáveis remotamente pela entrada lógica (parâmetro rSF do menu FLt-, página 83).

| Falha | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| Ь L F falha da lógica de freio | corrente de liberação do freio não atingida nível de freqüência de fechamento de freio bEn = nO (não ajustada) quando a lógica de freio bLC é configurada. | Verificar a conexão inversor/motor. Verificar os enrolamentos do motor. Verificar a regulagem Ibr do menu FUn- (ver página 77). Efetuar as regulagens recomendadas de bEn (ver páginas 76 e 77). |
| C r F circuito de carga dos capacitores | falha de comando do relé de carga ou resistência de carga danificada | Entrar em contato com a Assistência Técnica. |
| E E F falha da EEPROM | falha da memória interna | Verificar o ambiente (compatibilidade eletromagnética). Entrar em contato com a Assistência Técnica. |
| In F falha interna | falha interna | Verificar o ambiente (compatibilidade eletromagnética). Entrar em contato com a Assistência Técnica. |
| ☐ C F sobrecorrente | parâmetros dos menus SEt- e drC- não corretos inércia ou carga muito elevada bloqueio mecânico | Verificar os parâmetros de SEt- e drC Verificar o dimensionamento do motor/inversor/carga. Verificar o estado da mecânica. |
| S E F curto-circuito do motor | curto-circuito ou aterramento na saída do inversor corrente de fuga elevada a terra na saída do inversor, no caso de diversos motores em paralelo. | Verificar os cabos de ligação do inversor ao motor, e a isolação do motor. Reduzir a freqüência de chaveamento. Acrescentar indutâncias em série com o motor. |
| 5 D F sobrevelocidade | instabilidade ou carga tracionante muito elevada | Verificar os parâmetros do motor, ganho e estabilidade. Acrescentar uma resistência de frenagem. Verificar o dimensionamento motor / inversor / carga. |
| EnF erro da auto-regulagem | motor especial ou motor de potência não adaptada ao inversor motor não conectado ao inversor | Utilizar a relação L ou P (UFt página 44). Verificar a presença do motor na auto-regulagem. No caso de utilização de um contator a jusante, fechá-lo durante a auto-regulagem. |

Falhas - Causas - Soluções

Falhas rearmáveis com a função religamento automático, após a eliminação da causa

Estas falhas são também rearmáveis por desenergização e reenergização ou por entrada lógica (parâmetro rSF do menu FLt- página 83)

| Falha | Causa provável | Solução |
|---------------------------------------|---|--|
| ☐ ☐ F falha CAnopen | interrupção da comunicação na rede CANopen | Verificar a rede de comunicação.Consultar a documentação específica. |
| E P F falha externa | Segundo o usuário | Segundo o usuário |
| L F F perda 4-20mA | perda da referência 4-20 mA na entrada Al3 | Verificar a ligação na entrada Al3. |
| ☐ b F sobretensão na desaceleração | frenagem muito brusca ou carga tracionante | Aumentar o tempo de desaceleração. Acrescentar uma resistência de frenagem, se necessário. Ativar a função brA (página 61) se for compatível com a aplicação. |
| ☐ H F sobrecarga do inversor | temperatura muito elevada do inversor | Verificar a carga do motor, a ventilação do inversor e as condições ambientais. Aguardar o resfriamento para dar nova partida. |
| ☐ L F sobrecarga do motor | desligamento por corrente do motor muito elevada | Verificar a regulagem ItH (página 39) da proteção térmica do motor, controlar a carga do motor. Aguardar o resfriamento para dar nova partida. |
| ☐ P F falta de fase do motor | falta de uma fase na saída do inversor contator a jusante aberto motor não conectado ou potência muito baixa instabilidades instantâneas da corrente do motor | Verificar as conexões do inversor ao motor No caso de utilização de um contator a jusante, configurar OPL a OAC (menu FLt- página 84). Teste em motor de potência inferior ou sem motor: em regulagem de fábrica, a detecção de perda de fase do motor é ativa (OPL = YES). Para verificar o inversor em ambiente de teste ou de manutenção, e sem necessidade de um motor equivalente ao calibre do inversor (especialmente para os inversores de potência elevada), desativar a detecção de perda de fase do motor (OPL = no). Verificar e otimizar os parâmetros UFr (página 40), UnS e nCr (página 43) e realizar uma auto-regulagem por tUn (página 44). |
| ☐ 5 F sobretensão | tensão da rede muito elevadadistúrbios na rede | Verificar a tensão da rede. |
| PHF falta de fase da rede | inversor mal alimentado ou queima de um fusível falta de uma fase utilização de um ATV31 trifásico em rede monofásica carga desbalanceada Esta proteção age somente em carga. | Verificar as conexões de potência e os fusíveis. Rearmar. Utilizar uma rede trifásica. Eliminar a falha por IPL = nO (menu FLt- página 84). |
| 5 L F falha Modbus | interrupção da comunicação na rede Modbus | Verificar a rede de comunicação.Consultar a documentação específica. |

Falhas rearmadas automaticamente após a eliminação da causa

| Falha | Causa provável | Solução |
|--|--|--|
| C F F falha de configuração | a configuração em curso é incoerente. | Fazer um retorno às regulagens de fábrica ou chamada da configuração em backup, se estiver válida. Ver parâmetro FCS dos menus I-O-, drC-, CtL- ou FUn |
| [F falha de configuração por ligação serial | configuração inválida A configuração carregada no inversor por ligação serial é incoerente. | Verificar a configuração anteriormente carregada. Carregar uma configuração coerente. |
| U 5 F subtensão | tensão da rede muito baixaqueda de tensão passageiraresistência de carga deteriorada | Verificar a tensão e o parâmetro tensão.Entrar em contato com a Assistência Técnica. |

Parâmetro de regulagem 1º nível

bFr

| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|--------|----------------------|-------------------|
| ЬFг | 50 | |



| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente | |
|---------|-------------------------------|-------------------|-----|
| ACC | 3 s | | S |
| A C 2 | 5 s | | S |
| 9 E S | 5 s | | S |
| d E C | 3 s | | S |
| LA I | 10% | | % |
| F A S | 10% | | % |
| LA3 | 10% | | % |
| L A Y | 10% | | % |
| LSP | 0 Hz | | Hz |
| H 5 P | bFr | | Hz |
| IEH | Segundo o calibre do inversor | | Α |
| UFг | 20% | | % |
| FLG | 20% | | % |
| 5 L A | 20% | | % |
| 5 L P | 100 Hz | | % |
| IdC | 0,7 ln (1) | | Α |
| FGC | 0,5 s | | S |
| FGCI | 0,5 s | | S |
| 5 d C 1 | 0,7 ln (1) | | Α |
| F9C5 | 0 s | | S |
| 5 d C 2 | 0,5 ln (1) | | Α |
| JPF | 0 Hz | | Hz |
| JF2 | 0 Hz | | Hz |
| J G F | 10 Hz | | Hz |
| r P G | 1 | | |
| r 16 | 1/s | | / s |
| F 6 5 | 1 | | |
| PIC | nO | | |


| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| r P 2 | 30% | % |
| r P 3 | 60% | % |
| r P 4 | 90% | % |
| 5 P 2 | 10 Hz | Hz |
| 5 P 3 | 15 Hz | Hz |
| 5 P Y | 20 Hz | Hz |
| 5 P S | 25 Hz | Hz |
| 5 P 6 | 30 Hz | Hz |
| 5 P 7 | 35 Hz | Hz |
| 5 P B | 40 Hz | Hz |
| 5 P 9 | 45 Hz | Hz |
| 5 <i>P 10</i> | 50 Hz | Hz |
| 5 <i>P</i> 1 1 | 55 HZ | Hz |
| 5 <i>P 12</i> | 60 Hz | Hz |
| 5 <i>P</i> 13 | 70 Hz | Hz |
| 5 <i>P</i> 14 | 80 Hz | Hz |
| 5 <i>P</i> 15 | 90 Hz | Hz |
| 5 <i>P</i> 16 | 100 Hz | Hz |
| E L I | 1,5 ln (1) | A |
| C L Z | 1,5 ln (1) | A |
| Ł L 5 | 0 (sem limitação de tempo) | S |
| r 5 L | 0 | |
| UF-2 | 20% | % |
| FLG2 | 20% | % |
| 5 L A 2 | 20% | % |
| SLP2 | 100% | % |
| FŁd | bFr | Hz |
| FFd | 100% | % |
| ГЕЧ | In (1) | A |
| 5 d 5 | 30 | |
| 5 F r | 4 kHz | kHz |

(1) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no manual de instalação e na etiqueta de identificação do inversor.

Estes parâmetros somente aparecem se a função correspondente foi selecionada em um outro menu. A maioria é também acessível e regulável pelo menu de configuração da função.

Os itens sublinhados aparecem em regulagem de fábrica.


Menu controle do motor



| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente | |
|--------|-------------------------------|-------------------|-----|
| ЬFг | 50 Hz | | Hz |
| U n 5 | Segundo o calibre do inversor | | V |
| F - 5 | 50 Hz | | Hz |
| nΣr | Segundo o calibre do inversor | | Α |
| n 5 P | Segundo o calibre do inversor | | RPM |
| C 0 5 | Segundo o calibre do inversor | | |
| r 5 C | nO | | |

| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente | |
|--------------|----------------------|-------------------|-----|
| Ł U S | tAb | | |
| UFE | n | | |
| nrd | YES | | |
| 5 <i>F</i> r | 4 kHz | | kHz |
| E F r | 60 Hz | | Hz |
| 5 r F | nO | | |

Menu Entradas / Saídas / - 🛭 -



| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|--------|--|-------------------|
| FCC | 2C ATV31•••A: LOC | |
| FCF | trn | |
| rr5 | Se tCC = 2C, LI2 Se tCC = 3C, LI3 Se tCC = LOC: nO | |
| [rL3 | 4 mA | mA |
| СгН∃ | 20 mA | mA |

| | Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|---|--------|----------------------|-------------------|
| Ī | AO IE | 0A | |
| | | | |
| | d 0 | nO | |
| Î | r l | FLt | |
| ١ | | | |
| I | | | |
| Į | r 2 | nO | |



| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|--------|---------------------------|-------------------|
| LAC | L1 | |
| FrI | AI1 AIP para ATV31•••A | |
| Fr2 | nO | |
| r F [| Fr1 | |
| CHEF | SIM | |
| ГАІ | tEr LOC para ATV31●●●A | |

| | Codigo | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|---|--------|----------------------|-------------------|
| 1 | [4 5 | Mdb | |
| | C C S | Cd1 | |
| | COP | nO | |
| | LCC | nO | |
| | P 5 Ł | YES | |
| | r O E | dFr | |

Menu funções de aplicações



| Cóc | ligo | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|---------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| rP[- | r P Ł | Lln | |
| | | | |
| | Ł A I | 10% | % |
| | EA I | 10% | % |
| | E A Z | 10% | % |
| | E A 4 | 10% | % |
| | A C C | 3 s | /6 S |
| | d E C | 3 s | S |
| | r P S | nO | 3 |
| | FrE | 0 | Hz |
| | AC2 | 5 s | S |
| | 4 E 2 | 5 s | s |
| | br A | YES | 3 |
| SEC- | 5 E E | Stn | |
| | F 5 E | nO | |
| | d [F | 4 | |
| | d [1 | nO | |
| | IdC | 0,7 In | A |
| | E d C | 0,5 s | S |
| | n 5 E | nO | |
| AGC- | A d C | YES | |
| '' | E d C I | 0,5 s | S |
| | 5 d C 1 | 0,7 In (1) | A |
| | F9[5 | 0,s | S |
| | 5462 | 0,5 ln (1) | A |
| 5 A I - | 5 A 2 | AI2 | |
| | 5 A 3 | nO | |
| P55- | P 5 2 | Se tCC = 2C: LI3 | |
| | | Se tCC = 3C: LI4 | |
| | 0.5 | Se tCC = LOC: LI3 | |
| | P 5 4 | Se tCC = 2C: LI4 Se tCC = 3C: nO | |
| | | Se tCC = LOC: LI4 | |
| | P 5 B | nO | |
| | | | |
| | P 5 1 6 | nO | |
| | 5 P 2 | 10 Hz | Hz |
| | 5 P 3 | 15 Hz | Hz |
| | 5 P 4 | 20 Hz | Hz |
| | 5 P S | 25 Hz | Hz |
| | 5 P G | 30 Hz | Hz |
| | 5 P 7 | 35 Hz | Hz |
| | 5 P B | 40 Hz | Hz |
| | 5 P 9 | 45 Hz | Hz |
| | 5 <i>P</i> 10 | 50 Hz | Hz |
| | 5 <i>P</i> 1 | 55 Hz | Hz |
| | 5 <i>P 12</i> | 60 Hz 70 Hz | Hz |
| | 5 P 1 4 | 80 Hz | Hz Hz |
| | 5 P 1 S | 90 Hz | Hz |
| | 5 P 1 S | 100 Hz | |
| | 37 16 | 100 円2 | Hz |

| Cód | ligo | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|---------|---------|-------------------------------------|-------------------|
| J 0 G - | J 0 G | Se tCC = 2C: nO Se tCC = 3C: LI4 | |
| | | Se tCC = LOC: nO | |
| | J | 10 Hz | Hz |
| UPd- | U 5 P | nO | |
| | d 5 P | nO | |
| | 5 t r | nO | |
| P I - | PIF | nO | |
| | r P G | 1 | |
| | r 16 | 1 | |
| | F | 1 | |
| | PIC | nO | |
| | P r 2 | nO | |
| | Pr4 | nO | |
| | r P 2 | 30% | % |
| | r P 3 | 60% | % |
| | r P 4 | 90% | % |
| | r 5 L | 0 | |
| | PII | nO | |
| | r P I | 0% | % |
| ЬГС- | ЬЬС | nO | |
| | ЬrL | Segundo calibre | Hz |
| | 16r | do inversor | A |
| | brt | 0,5 s | S |
| | ЬЕп | nO | Hz |
| | ЬЕЬ | 0.5 s | S |
| | ЬІР | nO | |
| L [2 - | L [2 | nO | |
| | C L 2 | 1,5 ln (1) | А |
| СНР- | СΗР | nO | |
| | | | |
| | Un5∂ | Segundo calibre do inversor | V |
| Ī | Fr52 | 50 Hz | Hz |
| ļ | n[r2 | Segundo calibre | A |
| | n 5 P 2 | do inversor | RPM |
| İ | C 0 5 2 | | |
| İ | UFE2 | n | |
| ļ | UFr2 | 20% | % |
| Ī | FLG2 | 20% | % |
| Ī | 5 L A 2 | 20% | % |
| | 5 L P 2 | 100 Hz | Hz |
| L5E- | LAF | nO | |
| | LAr | nO | |
| | L A S | nSt | |

(1) In corresponde à corrente nominal do inversor indicada no Manual de Instalação e na etiqueta de identificação do inversor.

Estes parâmetros somente aparecem se a função foi validada. São também acessíveis no menu SEt.



| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|--------|----------------------|-------------------|
| Atr | nO | |
| Ł A r | 5 | |
| r 5 F | nO | |
| FLr | nO | |
| ELF | nO | |
| EPL | YES | |
| 0 P L | YES | |
| IPL | YES | |
| ΠHL | YES | |
| OLL | YES | |

| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|--------------|----------------------|-------------------|
| 5 L L | YES | |
| C 0 L | YES | |
| EnL | YES | |
| LFL | nO | |
| LFF | 10 Hz | Hz |
| drn | nO | |
| 5 <i>E P</i> | nO | |
| I n H | nO | |
| r P r | nO | |



| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|---------|----------------------|-------------------|
| Add | 1 | |
| E b r | 19200 | |
| Ł F O | 8E1 | |
| E E O | 10 s | S |
| A G C C | 0 | |

| Código | Regulagem de fábrica | Ajuste do cliente |
|--------|---------------------------|-------------------|
| P9[0 | 125 | |
| FLO | nO | |
| FLOC | Al1 AlP para ATV31●●●A | |

Índice dos códigos de parâmetros

| AC2 | <u>61</u> |
|----------------|---------------|
| ACC | <u>61</u> |
| A d C | <u>64</u> |
| A d C D | <u>86</u> |
| A d d | <u>86</u> |
| AIIA | 89 |
| A 12A | 89 |
| A 13A | 89 |
| AD IE | 47 |
| AEr | <u>83</u> |
| 6 d C O | 86 |
| БЕп | <u>77</u> |
| ЬЕЬ | <u>77</u> |
| bFr | 43 |
| 6 IP | 77 |
| ЬГС | 77 |
| ЬгЯ | <u>61</u> |
| b r L | <u></u> |
| brE | <u></u> |
| Γ. Γ. 5 | <u>58</u> |
| | <u>57</u> |
| [4 2 | <u>57</u> |
| EHEF | <u>57</u> |
| CHP | <u>79</u> |
| C L Z | <u>78</u> |
| E L I | 41 |
| C D d | <u>89</u> |
| C 0 P | <u>58</u> |
| C 0 5 | <u>43</u> |
| C 0 5 2 | <u>80</u> |
| C r H 3 | <u>47</u> |
| CrL3 | 47 |
| C E d | <u>42</u> |
| d C F | <u>62</u> |
| 9 C I | <u>62</u> |
| 9 E 2 | 61 |
| | 39 |
| 4 E C | |
| d D | <u>47</u> |
| drn | <u>85</u> |
| d 5 P | <u>71</u> |
| EPL | 84 |
| ErCO | 86 |
| ELF | <u>84</u> |
| F 6 5 | <u>74</u> |
| F C 5 F L G | <u>45</u> |
| | <u>40</u> |
| FLG2 | 80 |
| FLO | <u>86</u> |
| | |

| FLOC | <u>86</u> |
|------------|-----------|
| FLr | <u>84</u> |
| FrI | <u>56</u> |
| Fr2 | <u>56</u> |
| FrH | <u>88</u> |
| F r 5 | <u>43</u> |
| F - 52 | <u>79</u> |
| FrE | <u>61</u> |
| F5E | <u>62</u> |
| FEd | <u>42</u> |
| HSP | <u>39</u> |
| 16r | <u>77</u> |
| IdE | <u>62</u> |
| InH | <u>85</u> |
| IPL | <u>84</u> |
| I E H | <u>39</u> |
| JF2 | <u>41</u> |
| J G F | <u>69</u> |
| J 0 G | <u>69</u> |
| JPF | <u>41</u> |
| LAC | <u>56</u> |
| LAF | <u>81</u> |
| LAr | <u>81</u> |
| LAr LAS | <u>81</u> |
| L C 2 | <u>78</u> |
| LCC | <u>58</u> |
| LEr | <u>88</u> |
| LFF | <u>85</u> |
| LFL | <u>85</u> |
| LFr | <u>88</u> |
| LFE | <u>88</u> |
| LIIA | <u>89</u> |
| L IZA | <u>89</u> |
| LIBA | <u>89</u> |
| LIYA | <u>89</u> |
| L ISA | <u>89</u> |
| L I S A | <u>89</u> |
| L 15 | <u>89</u> |
| LSP | <u>39</u> |
| n [r | 43 |
| n[r2 | <u>79</u> |
| nrd | <u>45</u> |
| n 5 P | 43 |
| n 5 P 2 | <u>79</u> |
| n 5 E | 63 |
| OHL | 84 |
| OLL | 84 |
| OPL | <u>84</u> |

| 0 P r | <u>88</u> |
|------------------|-----------|
| 0 t r | 88 |
| PIC | <u>74</u> |
| PIF | <u>74</u> |
| Pr2 | <u>74</u> |
| Pr 4 P 5 1 6 | <u>74</u> |
| P 5 1 6 | <u>68</u> |
| P 5 2 | <u>67</u> |
| P 5 4 | <u>67</u> |
| P 5 8 | <u>67</u> |
| PSE | <u>58</u> |
| r l | <u>47</u> |
| r 2 | <u>47</u> |
| rF[| <u>57</u> |
| rFr | 88 |
| r 16 | <u>74</u> |
| r 0 E | <u>58</u> |
| r P 2 | <u>74</u> |
| r P 3 | <u>74</u> |
| r P 4 | <u>74</u> |
| r P G | <u>74</u> |
| rP I | <u>75</u> |
| rP I | <u>88</u> |
| r P I r P r | <u>85</u> |
| r P S | <u>61</u> |
| rPE | <u>60</u> |
| r r 5 | <u>46</u> |
| r 5 C | 44 |
| r 5 F | <u>83</u> |
| r 5 L | <u>75</u> |
| r E H | <u>88</u> |
| 5 A 2 | <u>65</u> |
| 5 A 3 | <u>65</u> |
| 5 C S 5 d C I | <u>45</u> |
| 5 d C | <u>64</u> |
| 5 d C 2 | <u>64</u> |
| 5 d 5 | <u>42</u> |
| 5 F r | <u>45</u> |
| 5 L L | <u>85</u> |
| SLP | <u>40</u> |
| SLP2 | 80 |
| 5 P I O | <u>68</u> |
| 5 <i>P</i> | <u>68</u> |
| 5 <i>P 12</i> | <u>68</u> |
| 5 <i>P I 3</i> | <u>68</u> |
| 5 <i>P</i> 14 | <u>68</u> |
| 5 <i>P</i> 15 | <u>68</u> |
| 5P 16 | 1 |
| 37 10 | <u>68</u> |

| 5 P 2 | <u>68</u> |
|--------------|-----------------|
| 5 P 3 | 68 |
| 5 P Y | 68 |
| 5 P S | 68 |
| 5 P 6 | <u>68</u> |
| 5 P 7 | 68 |
| 5 P B | <u>68</u> |
| 5 P 9 | <u>68</u> |
| 5 P d I | 88 |
| 5 P d 2 | 88 |
| | |
| 5 P d 3 | <u>88</u> 45 |
| I | |
| 5 <i>E R</i> | 40 |
| 5 L A Z | 80 |
| 5 <i>E P</i> | <u>85</u> |
| 5 t r | 71 |
| 5 <i>E E</i> | <u>62</u> |
| LA I | <u>60</u> |
| F A S | <u>61</u> |
| L A 3 | <u>61</u> |
| L A Y | <u>61</u> |
| L A r | 83 |
| t b r | <u>86</u> |
| FCC | <u>46</u> |
| ΕCΕ | <u>46</u> |
| FGE | <u>62</u> |
| FGCI | <u>64</u> |
| F G C S | <u>64</u> |
| <i>EFr</i> | <u>45</u> |
| E H d | 88 |
| E H r | 88 |
| ŁL5 | 41 |
| FFG | <u>42</u> |
| <i>E E O</i> | <u>86</u> |
| ЕИп | 44 |
| Ł U S | 44 |
| <i>E</i> | <u>89</u> |
| UdP | 89 |
| UFг | 40 |
| UF r 2 | 80 |
| UFE | 44 |
| UF E 2 | 80 |
| ULn | 88 |
| U n 5 | 43 |
| U n 5 2 | <u>79</u> |
| U S P | <u>71</u> |
| | + |

Índice das funções

| +/- Velocidade | <u>70</u> |
|---|-----------|
| Comando a 2 fios / a 3 fios (Tipo de controle) | <u>46</u> |
| Saída analógica / lógica AOC/AOV | <u>47</u> |
| Religamento automático | <u>83</u> |
| Injeção de corrente contínua automática na parada (no fim da rampa) | <u>64</u> |
| <u>Lógica de freio</u> | <u>76</u> |
| CANopen: endereço do inversor | <u>86</u> |
| Canais de comando e de referência | <u>49</u> |
| Comutação do canal de comando | <u>58</u> |
| Limitação de corrente | <u>41</u> |
| Injeção de corrente contínua por entrada lógica | <u>62</u> |
| Adaptação da rampa de desaceleração | <u>61</u> |
| Proteção térmica do inversor | <u>29</u> |
| Ventilação dos inversores | <u>29</u> |
| Parada rápida por entrada lógica | <u>62</u> |
| Religamento automático com retomada de velocidade (partida com motor já em rotação) | <u>84</u> |
| Passagem ao modo local | <u>86</u> |
| Parada por inércia por entrada lógica | <u>63</u> |
| Nível de acesso às funções | <u>56</u> |
| Passo a passo (JOG) | <u>69</u> |
| Controle de fim de curso | <u>81</u> |
| Modbus: endereço do inversor | <u>86</u> |
| Auto-regulagem do motor | 44 |
| Comutação de motores | <u>79</u> |
| Proteção térmica do motor | <u>30</u> |
| Proteção térmica do motor - corrente térmica máxima | <u>39</u> |
| Regulador PI | <u>72</u> |
| Velocidades pré-selecionadas | <u>66</u> |
| Comutação de rampa | <u>61</u> |
| Rampas | <u>60</u> |
| Comutação de referência | <u>57</u> |
| Relé r1 | <u>47</u> |
| Relé r2 | <u>47</u> |
| Rearme da falha em curso | <u>83</u> |
| Retorno às regulagens de fábrica/chamada da configuração | <u>45</u> |
| Memorização da configuração | <u>45</u> |
| Escolha do tipo de relação tensão / freqüência | 44 |
| Freqüência oculta | 41 |
| Modos de parada | <u>62</u> |
| Entradas somatórias | <u>65</u> |
| Comutação da segunda limitação de corrente | <u>78</u> |
| Freqüência de chaveamento | <u>45</u> |
| | |