Altivar 11

Manual de operação

Inversores de frequência para motores assíncronos

ATV 11 ----- A







Sumário

Referências dos inversores	2
As etapas da colocação em funcionamento	3
Dimensões	3
Condições de montagem e de temperaturas	4
Montagem dos inversores sobre base	4
Bornes de potência	5
Esquema de ligação para pré-regulagem de fábrica	6
Funções do display e das teclas	7
Parâmetros de regulagem de 1º nível	8
Menu de controle do motor drC	9
Menu Funções de aplicações FUn	10
Menu supervisão SUP	13
Falhas - causas - soluções	14

Referências dos inversores



ATV 11HU18M2A



ATV 11PU18M2A

Inve	Inversores com dissipador (gama de freqüência de 0 a 200 Hz)						
Motor		Rede	Altivar 11				
Potêne indica placa		Corrente de linha máx.	Corrente de saída permanente (2)	Corrente. transitória máx. (3)		Referência	Peso
kW	HP	Α	Α	Α	W		kg
Tens	ão de	alimenta	ição mono	fásica: 10	0120 V	50/60 Hz <i>(4)</i>	
0,18	0,25	6	1,4	2,1	14	ATV 11HU05F1A	0,900
0,37	0,5	9	2,4	3,6	25	ATV 11HU09F1A	1,000
0,75	1	18	4	6	40	ATV 11HU18F1A (5)	1,800
Tens	ão de	alimenta	ição mono	fásica: 20	0240 V	50/60 Hz <i>(4)</i>	
0,18	0,25	3,3	1,4	2,1	14	ATV 11HU05M2A	0,900
0,37	0,5	6	2,4	3,6	25	ATV 11HU09M2A	1,000
0,75	1	9,9	4	6	40	ATV 11HU18M2A	1,100
1,5	2	17,1	7,5	11,2	78	ATV 11HU29M2A (5)	1,800
2,2	3	24,1	10	15	97	ATV 11HU41M2A (5)	1,800
Tens	ão de	alimenta	ıção trifási	ca: 2002	230 V 50/6	0 Hz	
0,18	0,25	1,8	1,4	2,1	13,5	ATV 11HU05M3A	0,900
0,37	0,5	3,6	2,4	3,6	24	ATV 11HU09M3A	1,000
0,75	1	6,3	4	6	38	ATV 11HU18M3A	1,100
1,5	2	11	7,5	11,2	75	ATV 11HU29M3A (5)	1,800
2,2	3	15,2	10	15	94	ATV 11HU41M3A (5)	1,800



ATV 11HU41M2A

1111	A

	Parasa Mariana
	THE PARTY OF THE P

ATV 11HU41M3A

I	nve	rsor	es sobr	e base (ga	ama de fre	qüência d	e 0 a 200 Hz)	
Ν	/loto	r	Rede	Altivar 11				
i	Potêr ndica na pla		Corrente de linha máx.	Corrente de saída permanente (2)	transitória		Referência	Peso
k	w	HP	Α	Α	Α	W		kg
1	Tens	ão de	alimenta	ıção mono	fásica: 10	0120 V	50/60 Hz <i>(4)</i>	
0,	37	0,5	9	2,4	3,6	25	ATV 11PU09F1A	0,900
1	Tens	ão de	alimenta	ıção mono	fásica: 20	0240 V	50/60 Hz <i>(4)</i>	
0,	37	0,5	6	2,4	3,6	25	ATV 11PU09M2A	0,900
0,	75	1	9,9	4	6	40	ATV 11PU18M2A	0,900
1	Tensão de alimentação trifásica: 200230 V 50/60 Hz							
0,	37	0,5	3,6	2,4	3,6	24	ATV 11PU09M3A	0,900
0,	75	1	6,3	4	6	38	ATV 11PU18M3A	0,900

⁽¹⁾ O valor da corrente de linha é dado para as condições de medição indicadas na tabela abaixo.

Calibre do inversor	Icc presumida	Tensão de linha
ATV 11●UF1A	1 kA	100 V
ATV 11●UM2A	1 kA	200 V
ATV 11●UM3A	5 kA	200 V

- (2) O valor da corrente é dado por uma freqüência de chaveamento de 4 kHz.
- (3) Para 60 segundos.
- (4) Saída trifásica para o motor. Para o ATV 11●U●F1A, a tensão máxima de saída é igual ao dobro da tensão de alimentação.
- (5) Com ventilador integrado.

As etapas da colocação em funcionamento

1 - Fixar o inversor

2 - Conectar ao inversor:

- a rede de alimentação, assegurando-se de que esteja:
 - na faixa de tensão do inversor
 - desenergizada
- o motor, assegurando-se de que seu fechamento corresponda à tensão da rede
- eventualmente, as velocidades pré-selecionadas pelas entradas lógicas LI3 e LI4

3 - Energizar sem comandar a partida

4 - Configurar:

- a frequência nominal (bFr) do motor, se for diferente de 50 Hz (somente aparece na primeira energização).
- os parâmetros ACC (Aceleração) e dEC (Desaceleração).
- os parâmetros LSP (Velocidade mínima com referência nula) e HSP (Velocidade máxima com referência máxima).
- o parâmetro ItH (Proteção térmica do motor).
- eventualmente, as velocidades pré-selecionadas SP2-SP3-SP4.

5 - Configurar no menu drC:

Os parâmetros dos motores, somente se a configuração de fábrica do inversor não for conveniente.

6 - Dar partida


Configuração de fábrica

O Altivar 11 é configurado em fábrica para as condições de emprego mais comuns:

- Comando local pelos botões do inversor (RUN / STOP, potenciômetro de referência de velocidade).
- · Entradas lógicas:
 - LI1, LI2: não configuradas.
 - LI3, LI4: 4 velocidades pré-selecionadas (velocidade 1 = referência de velocidade ou LSP, velocidade 2 = 10 Hz,
 - velocidade 3 = 25 Hz, velocidade 4 = 50 Hz).
- Entrada analógica Al1: não ativa.
- Relé R1: o contato abre-se em caso de falha (ou inversor desenergizado)
- Saída DO: saída analógica, imagem da frequência do motor.

Se a configuração de fábrica não for conveniente, o menu FUn permite modificar as funções e as configurações das entradas / saídas.

Dimensões



Condições de montagem e de temperaturas

≥ 50 mm ≥ d ≥ 50 mm Instalar o inversor verticalmente, a ± 10°.

Evitar colocá-lo próximo a elementos geradores de calor.

Respeitar um espaço livre suficiente para garantir a circulação do ar necessário para o resfriamento, que se faz por ventilação de baixo para cima.

Espaço livre na frente do aparelho: no mínimo 10 mm.

Quando o grau de proteção IP20 for suficiente, é recomendado retirar a tampa de proteção colada na parte superior do inversor, como indicado abaixo.

de -10°C a 40°C:
 d ≥ 50 mm: sem precaução especial.

 d = 0 (inversores lado a lado): retirar o fechamento de proteção colado na parte superior do inversor, como indicado adiante (o grau de proteção torna-se IP20).

• de 40°C a 50°C:

• d ≥ 50 mm: retirar o fechamento de proteção colado na parte superior do inversor, como indicado adiante (o grau de proteção torna-se IP20).

de 50°C a 60°C:
 d ≥ 50 mm: retirar o fechamento de proteção colado na parte superior do inversor, como indicado adiante (o grau de proteção torna-se IP20), e desclassificar a corrente nominal do inversor de 2.2% por °C acima de 50°C





Montagem dos inversores sobre base

Os inversores ATV 11P•••••A podem ser montados sobre (ou dentro de) uma estrutura de máquina em aço ou em alumínio, respeitando as seguintes condições:


temperatura ambiente máxima: 40°C,

montagem vertical a ± 10°,

o inversor deve ser montado no centro de um suporte (estrutura da máquina) com espessura mínima de 10 mm e área de resfriamento quadrada (S) minima de $0.12~\text{m}^2$ para aço e $0.09~\text{m}^2$ para alumínio, exposta ao ar livre, área de apoio do inversor (mín. 142~x~72) usinada na estrutura da máquina, com uma irregularidade máxima de $100~\mu\text{m}$ e uma rugosidade máxima de $3.2~\mu\text{m}$,

desbastar levemente os furos rosqueados para eliminar as arestas,


utilizar graxa de contato térmico (ou equivalente) em toda a superfície de apoio do inversor.



Verificar o estado térmico do inversor com o parâmetro tHd (menu SUP), para validar a eficácia da montagem.


Bornes de potência

Altivar ATV 11●	Capacidade máxima de conexão		Torque de aperto em Nm
	AWG	mm ²	
U05●●A, U09●●A, U18M●A	AWG 14	1,5	0,75
U18F1A, U29●●A, U41●●A	AWG 10	4	1



Disposição, características e funções dos bornes de controle






- Capacidade de conexão máx.: 1,5 mm² AWG 16 Torque de aperto máx.:
- 0,5 Nm.

Borne	Função	Características elétricas
RC RA	Contato do relé de falha (aberto no caso de falha ou desenergização)	Capacidade de comutação mínima: 10 mA para 24 V $_{}$ Capacidade de comutação máxima: • 2 A para 250 V \sim e 30 V $_{}$ com carga indutiva (cos ϕ = 0,4 - L/R = 7 ms) • 5 A para 250 V \sim e 30 V $_{}$ com carga resistiva (cos ϕ = 1 - L/R = 0)
0V	Comum das entradas/saídas	0 V
Al1	Entrada analógica em tensão ou em corrente	Entrada analógica $0+5V$ ou $0+10$ V: impedância 40 k Ω , 30 V máx. Entrada analógica $0-20$ mA ou $4-20$ mA: impedância 250 Ω (sem adição de resistência),
+5V	Alimentação para potenciômetro de referência 2,2 a 10 kΩ	precisão: - 0 + 5 % capacidade máx. disponível: 10 mA
DO	Saída configurável analógica ou lógica	Saída analógica a coletor aberto tipo PWM a 2 kHz: • tensão 30 V máx., impedância 1 kΩ, 10 mA máx. Saída lógica a coletor aberto: • tensão 30 V máx., impedância 100 Ω, 50 mA máx.
LI1 LI2 LI3 LI4	Entradas lógicas programáveis	 Alimentação + 15 V (máx. 30 V), Impedância 5 kΩ estado 0 se < 5 V, estado 1 se > 11 V em lógica positiva estado 1 se < 5 V, estado 0 se > 11 V ou desenergizado (não ligado) em lógica negativa
+ 15V	Alimentação das entradas lógicas	+ 15 V ± 15% protegido contra curtos-circuitos e sobrecargas. Capacidade máx. disponível cliente 100 mA

Esquema de ligação para pré-regulagem de fábrica



- bornes da rede na parte superior, bornes do motor na parte inferior
- ligar os bornes de potência antes dos bornes de controle




- (1) Contato do relé de falha, para sinalizar a distância o estado do inversor.
- (2) + 15 V interno. No caso de utilização de uma fonte externa (+ 24 V máx.), ligar o 0 V deste ao borne 0V, e não utilizar o borne + 15 V do inversor.
- (3) Galvanômetro ou relé de nível baixo.

Nota: Equipar com antiparasitas todos os circuitos indutivos próximos do inversor ou acoplados no mesmo circuito (relés, contatores, eletroválvulas...)

Escolha dos componentes associados:

Ver o catálogo Altivar 11.

Funções do display e das teclas



3 dígitos de "7 seamentos"

Entra num menu ou num parâmetro, ou registra o parâmetro ou o valor escolhido

Passa para o menu ou parâmetro seguinte, ou diminui o valor escolhido

 Botão STOP: pode sempre comandar a parada do motor.


- Se tCC (menu FUn) não estiver configurado em LOC, a parada será por inércia
- Se tCC (menu FUn)
 estiver configurado em
 LOC, a parada será por
 rampa, mas se a
 frenagem por injeção
 estiver em curso, esta
 será então por inércia.



Pressionar (ou v não memoriza a escolha.

Memorização da escolha visualizada:

Exemplo:




A memorização é acompanhada de piscamento do valor escolhido.

Visualização normal sem falha e sem comando de partida:

- rdY: Inversor pronto.
- 43.0: Visualização do parâmetro selecionado no menu SUP (de fábrica: referência de freqüência).
- dcb: Frenagem por injeção de corrente contínua em curso.
- nSt: Parada por inércia.

No caso de falha, este será visualizado piscante.

Parâmetros de regulagem de 1º nível




Os parâmetros que não estão cinza somente são modificáveis na parada, com o inversor travado.

Os parâmetros em cinza são modificáveis na partida e na parada.

Código	Descrição	Faixa de regulagem	Regulagem de fábrica
ЬГг	Freqüência do motor	50 Hz ou 60 Hz	50
	Este parâmetro somente é visível aqui na primeira ene Ele permanece sempre modificável no menu FUn.	rgização.	
ACC	Tempo da rampa de aceleração	0,1 s a 99,9 s	3
	Definido para ir de 0 Hz à freqüência nominal do moto	FrS (parâmetro do me	nu drC).
d E C	Tempo da rampa de desaceleração	0,1 s a 99,9 s	3
	Definido para ir da freqüência nominal do motor FrS (p	arâmetro do menu drC) a 0 Hz.
L S P	Velocidade mínima	0 Hz a HSP	0
	Freqüência do motor com referência 0.		
H 5 P	Velocidade máxima	LSP a 200 Hz	= bFr
	Freqüência do motor com referência máx. Assegurar-se que esta regulagem convém ao motor e	às aplicações.	
I E H	Corrente térmica do motor	0 a 1,5 ln (1)	Segundo o calibre do inversor
	Corrente utilizada para a proteção térmica do motor. Re de identificação do motor. O estado térmico do motor não é memorizado do motor.	•	·
5 P 2	2ª velocidade pré-selecionada (2)	0,0 a 200 Hz	10
5 P 3	3ª velocidade pré-selecionada (2)	0,0 a 200 Hz	25
5 P 4	4ª velocidade pré-selecionada (2)	0,0 a 200 Hz	50
AIL	Configuração da entrada analógica	5U, 10U, 0A, 4A	5U
	- 5 U: em tensão 0 - 5 volts (alimentação interna) - I II U: em tensão 0 - 10 volts (alimentação externa) - II R: em corrente 0 - 20 mA - 4 R: em corrente 4 - 20 mA		

- (1) In = corrente nominal do inversor
- (2) As velocidades pré-selecionadas somente aparecem se a função correspondente continuar com a regulagem de fábrica ou se foram reconfiguradas no menu FUn.

Menu de controle do motor drC




Os parâmetros que não estão cinza somente são modificáveis na parada, com o inversor travado.
Os parâmetros em cinza são modificáveis na partida e na parada.

A otimização das performances de acionamento é obtida ao inserir os valores lidos na placa de identificação do motor.

Código	Descrição	Faixa de regulagem	Pré-regulagem de fábrica		
Un5	Tensão nominal do motor lida na placa de identificação.	100 a 500 V	Segundo o calibre		
Fr5	Freqüência nominal do motor lida na placa de identificação.	40 a 200 Hz	50 / 60Hz segundo bFr		
5 E A	Estabilidade da malha de freqüência.	0 a 100% na parada 1 a 100% em marcha	20		
	Valor muito alto: prolongamento do tempo de resposta Valor muito baixo: ultrapassagem de velocidade, event		ade.		
FLG	Ganho da malha de freqüência.	0 a 100% na parada 1 a 100% em marcha	20		
	Valor muito alto: ultrapassagem de velocidade, instabil Valor muito baixo: prolongamento do tempo de respos				
UFr	Compensação RI Permite otimizar o conjugado em baixíssima velocidade, ou adaptar-se a casos especiais (exemplo: para motores em paralelo, reduzir UFr).	0 a 200%	50		
חנר	Corrente nominal do motor lido na placa de identificação.	0,25 a 1,5 ln (1)	Segundo o calibre		
[LI	Corrente de limitação	0,5 a 1,5 ln (1)	1,5 ln		
n 5 L	Escorregamento nominal do motor	0 a 10,0 Hz	Segundo o calibre		
	A calcular segundo a fórmula: nSL = parâmetro FrS x (1 - Nn/Ns) Nn = velocidade nominal do motor lida na placa de identificação Ns = velocidade de sincronismo do motor				
5 L P	Compensação de escorregamento	0 a 150% (de nSL)	100		
	Permite regular a compensação de escorregamento er nominal do motor nSL, ou adaptar-se a casos especiais SLP).				
C 0 5	Cos φ nominal motor lido na placa de identificação	0,50 a 1,00	Segundo o calibre		

⁽¹⁾ In = corrente nominal do inversor

Menu Funções de aplicações FUn



Os parâmetros que não estão cinza somente são modificáveis na parada, com o inversor travado.

Os parâmetros em cinza são modificáveis na partida e na parada.

Código	Descrição	Pré-regulagem
Codigo	Descrição	de fábrica
FCC	Tipo de controle	do idanica
L HEF		LOC
	3 = comando a 3 fios	
	L II [= comando local (RUN / STOP do inversor)	
	Comando a 2 fios: É o estado aberto ou fechado da entrada que comanda	
	a partida ou a parada.	
	Exemplo de ligação.	
	LI1: avanço	
	Llx: reverso Comando a 3 fios (Comando por pulsos): um pulso "avanço" ou "reverso"	
	é suficiente para comandar a partida, um pulso "stop" é suficiente para	
	comandar a parada.	
	Exemplo de ligação:	
	LI1: parada L15 V L11 L12 L1x L15 L12 L1x L16 L17 L19 L17 L19	
	LI2: avanço	
	Lix: reverso	
	Para mudar a configuração de tCC, deve-se fazer uma pressão prolongada (por 2 s) da tecla "ENT", o que provoca o retorno às	
	regulagens de fábrica das funções: rrS, tCt, Atr, PS2 (LIA, LIb).	
FCF	Tipo de comando a 2 fios (parâmetro acessível somente se tCC = 2C): L E L: o estado 0 ou 1 é considerado para a partida ou a parada.	trn
	Ern: uma mudança do estado (transição ou subida do sinal) é	
	necessária para ativar a marcha, o que evita uma partida intempestiva	
	após uma interrupção da alimentação.	
	PF D: como LEL, mas a entrada de sentido "avanço" é sempre prioritária	
	sobre a entrada de sentido "reverso".	
rr5	Sentido reverso	se tCC = 2C: LI2
	ா 🛭 : função inativa	se tCC = 3C: LI3
	LI1 a LI4: escolha da entrada configurada no comando do sentido reverso Se tCC = LOC, este parâmetro é inacessível.	
863	<u> </u>	
P 5 2	Velocidades pré-selecionadas (ativas mesmo se tCC e LSr = LOC) Se LIA e Llb = 0: velocidade = consigne	
	Se LIA = 1 e LIb = 0: velocidade = SP2	
	Se LIA = 0 e LIb = 1: velocidade = SP3	
	Se LIA = 1 e LIb = 1: velocidade = SP4	
LIA	Configuração da entrada LIA	LI3, exceto se
	- n 0: função inativa	tCC = 3C: LI4
l ,	- L I I a L I 4: escolha da entrada configurada em LIA	LI4 avanta an
16	Configuração da entrada LIb - n D: função inativa	LI4, exceto se tCC = 3C: nO
	- L I I a L I I : escolha da entrada configurada em Llb	100 = 30.110
	SP2 somente será acessível se LIA estiver configurada, SP3 e SP4, se LIA	
	e LIb estiverem configuradas.	
5 P 2	2ª velocidade pré-selecionada, regulável de 0,0 a 200 Hz (1)	10
	3ª velocidade pré-selecionada, regulável de 0,0 a 200 Hz (1)	25
	4ª velocidade pré-selecionada, regulável de 0,0 a 200 Hz (1)	50
(4) A l ! -	ades pré-selecionadas são acessíveis também nos parâmetros de regulad	


⁽¹⁾ As velocidades pré-selecionadas são acessíveis também nos parâmetros de regulagens do 1º nível.

Código)	Descrição	Pré-regulagem de fábrica
r S F		Rearme após falha - ¬ □: função inativa - L I I a L I I: escolha da entrada configurada para esta função O rearme é feito numa transição da entrada (subida do sinal de 0 a 1), ele somente é permitido se a falha desapareceu.	nO
r P Z	LI	Segunda rampa Configuração da entrada de comando da 2ª rampa - ¬ D: função inativa - L I I a L I Y: escolha da entrada configurada AC2 e dE2 somente são acessíveis se LI estiver configurada.	nO
		tempo da 2ª rampa de aceleração, regulável de 0,1 a 99,9 s tempo da 2ª rampa de desaceleração, regulável de 0,1 a 99,9 s	5,0 5,0
5 <i>E P</i>		Parada controlada no corte da rede - ¬ □: travamento do inversor e parada do motor por inércia - F ¬ P: parada segundo a rampa válida (dEC ou dE2) - F 5 E: parada rápida, o tempo de parada depende da inércia e das possibilidades de frenagem do inversor.	nO
ЬгЯ		Adaptação da rampa de desaceleração - ¬ D: função inativa - Y E 5: esta função aumenta automaticamente o tempo de desaceleração, se este foi regulado num valor muito baixo, considerando a inércia da carga, evitando assim a falha de sobretensão.	YES
ЯЗС	ACF	Injeção de corrente contínua automática Modo de funcionamento - n D: função inativa - y E 5: injeção de corrente contínua na parada, de tempo regulável por tdC, quando não há mais comando de partida e se a velocidade do motor for nula. O valor desta corrente é ajustável por SdC L E: injeção de corrente contínua permanente na parada, quando não há mais comando de partida e se a velocidade do motor for nula. O valor desta corrente é ajustável por SdC. Em comando a 3 fios, a injeção somente é ativa com LI1 em 1. tdC somente é acessível se ACt = YES, SdC se ACt = YES ou Ct.	YES
		Tempo de injeção na parada, regulável de 0,1 a 30,0 s Corrente de injeção, regulável de 0 a 1,2 ln (ln = corrente nominal do inversor)	0,5 0,7 In
5 F E	ACF	Freqüência de chaveamento Gama de freqüência - L F r: freqüência aleatória em torno de 2 ou 4 kHz segundo SFr - L F: freqüência fixa 2 ou 4 kHz segundo SFr - H F: freqüência fixa 8, 12 ou 16 kHz segundo SFr.	LF
	5Fr	Freqüência de chaveamento: - 2: 2 kHz (se ACt = LF ou LFr) - 4: 4 kHz (se ACt = LF ou LFr) - 8: 8 kHz (se ACt = HF) - 1 2: 12 kHz (se ACt = HF) - 1 5: 16 kHz (se ACt = HF) - 1 6: 16 kHz (se ACt = HF) Quando SFr = 2 kHz, a freqüência passa automaticamente a 4 kHz em velocidade elevada. Quando SFt = HF, a freqüência selecionada passa automaticamente à freqüência inferior se o estado térmico do inversor for muito elevado. Ela retorna automaticamente à freqüência SFr quando o estado térmico permitir.	4 (se ACt = LF ou LFr) 12 (se ACt = HF)

Código	Descrição	Pré-regulagem de fábrica
FLr	Religamento automático com retomada de velocidade Permite um religamento do motor sem trancos, se for mantido o comando de partida após os seguintes eventos: - falta de rede ou simples desenergização, - rearme após falha ou religamento automático, - parada por inércia. O motor parte da velocidade estimada no momento do religamento, depois segue a rampa até a referência. Esta função necessita da ativação do comando a 2 fios (tCC = 2C) com tCt = LEL ou PFO n II: função inativa - YE5: função ativa A função intervém a cada comando de partida, provocando um pequeno retardo (1 segundo máx). Se a frenagem por injeção automática foi configurada em contínua (Ct), esta função não pode ser ativada.	
d 0	Saída analógica / Iógica DO Configuração - n 0: não configurada - 0	
	F L d nível de freqüência, regulável de 0 a 200 Hz C L d nível de corrente, regulável de 0 a 1,5 In (In = corrente nominal do inversor	= bFr In
AEr	Religamento automático - n 0: função inativa - Y E 5: Religamento automático após travamento do inversor por falha, se esta desapareceu e se as outras condições de funcionamento o permitirem. Este religamento efetua-se por uma série de tentativas automáticas separadas por tempos de espera crescentes: 1 s, 5 s, 10 s, depois 1 min para os seguintes. Se o religamento não for efetuado ao fim de 6 minutos, o procedimento é abandonado e o inversor permanece travado até a desenergização e reenergização As falhas que autorizam esta função são: OHF, OLF, ObF, OSF, PHF. O relé de falha do inversor permenece energizado, se função estiver configurada. A referência de velocidade e o sentido de rotação devem ser mantidos. Esta função somente é acessível com comando a 2 fios (tCC = 2C) com tCt = LEL ou PFO. Assegurar-se que o religamento intempestivo não apresenta perigo a pessoas ou equipamentos.	
L5r	Modo referência de freqüência - L D C: a referência de velocidade é dada pelo potenciômetro na face frontal do inversor. - L E r: a referência de velocidade é dada pela entrada analógica Al. Para que sejam validadas LOC e tEr, deve-se fazer uma pressão prolongada (por 2 s) da tecla ENT.	LOC

Código	Descrição	Pré-regulagem de fábrica
nPL	Escolha da lógica das entradas lógicas - P II 5: as entradas são ativas (estado 1) com tensão superior ou igual a 11 V (borne + 15 V, por exemplo) e inativas (estado 0) na desenergização ou com tensão inferior a 5 V n E I: as entradas são ativas (estado 1) com tensão inferior a 5 V (borne 0V, por exemplo) e inativas (estado 0) com tensão superior ou igual a 11 V ou na desenergização. Para que sejam validadas POS e nEG, deve-se fazer uma pressão prolongada (por 2 s) da tecla ENT.	POS
bFr	Freqüência do motor (Retomada do parâmetro bFr de regulagem 1º nível) Regulagem a 50 Hz ou 60 Hz, a obter na placa de identificação do motor.	50
IPL	Configuração da falha perda de fase da rede Este parâmetro somente é acessível nos inversores trifásicos ¬ D: eliminação da falha perda de fase da rede - Y E 5: ativação da supervisão da falha perda de fase da rede	YES
5.05	Memorização da configuração - n □: função inativa - IJ € 5: memoriza a configuração em curso na memória EEPROM. SCS passa automaticamente a nO desde que a memorização tenha sido efetuada. Esta função pemite conservar uma configuração como reserva além da configuração em curso. Nos inversores saídos de fábrica, a configuração em curso e a configuração em memória são inicializadas na configuração de fábrica.	nO
FCS	Chamada da configuração - n II: função inativa - r E II: a configuração em curso torna-se idêntica à configuração memorizada anteriormente por SCS. rEC somente é visível se uma memorização foi feita. FCS passa automaticamente a nO desde que esta ação tenha sido efetuada In I: a configuração em curso torna-se idêntica à regulagem de fábrica. FCS passa automaticamente a nO desde que esta ação tenha sido efetuada. Para que sejam validadas rEC e InI, deve-se fazer uma pressão prolongada (por 2 s) da tecla ENT.	nO

Menu supervisão SUP



Quando o inversor estiver em marcha, o valor visualizado corresponde ao valor de um dos parâmetros de supervisão. De fábrica, o valor visualizado é a referência do motor (parâmetro FrH).

Durante a visualização do valor do novo parâmetro de supervisão desejado, é necessário pressionar uma segunda vez a tecla "ENT" para validar a mudança de parâmetro de supervisão e memorizá-lo. Passa então a ser o valor deste parâmetro que será visualizado em marcha (mesmo após uma desenergização). Se a nova escolha não for confirmada pressionando duas vezes "ENT", este retornará ao parâmetro anterior após a desenergização.

Os parâmetros seguintes são acessíveis, na parada ou em marcha.

Código	Parâmetro	Unid.
FrH	Visualização da referência de freqüência (configuração de fábrica)	Hz
rFr	Visualização da freqüência de saída aplicada ao motor	Hz
LCr	Visualização da corrente do motor	Α

Código	Parâmetro	Unid.
ULn	Visualização da tensão da rede	V
E H r	Visualização do estado térmico do motor: 100% corresponde ao estado térmico nominal. Acima de 118%, o inversor desliga com falha OLF (sobrecarga do motor). Ele é reativado abaixo de 100%.	%
FHd	Visualização do estado térmico do inversor: 100% corresponde ao estado térmico nominal. Acima de 118%, o inversor desliga com falha OHF (sobreaquecimento do inversor). Ele é reativado abaixo de 80%.	%

Falhas - causas - soluções

Sem partida, sem visualização de falha

- Assegurar-se que a(s) entrada(s) de comando de marcha foram acionadas conforme o modo de controle escolhido
- Numa energização ou em um rearme manual após as falhas ou após um comando de parada, o motor somente poderá ser alimentado após um prévio rearme dos comandos "avanço", "reverso". Com falha, o inversor mostra "rdY" ou "nSt", mas não parte.

Falhas visualizadas

A causa da falha deve ser eliminada antes do rearme. As falhas SOF, OHF, OLF, OSF, ObF e PHF permitem rearme por uma entrada lógica se esta função foi configurada. As falhas OHF, OLF, OSF, ObF e PHF permitem rearme pela função religamento automático, se esta função foi configurada. Todas as falhas são rearmáveis na desenergização e reenergização.

Falha	Solução
DCF sobrecorrente	 Rampa muito curta, verificar as regulagens. Inércia ou carga muito elevada, verificar o dimensionamento do motor / inversor / carga. Bloqueio mecânico, verificar o estado da mecânica.
S C F curto-circuito do motor, falha de isolação	Verificar os cabos de ligação do inversor ao motor, e a isolação do motor.
In F falha interna	 Verificar as condições ambientais (compatibilidade eletromagnética). Enviar o inversor para uma Assistência Técnica Schneider.
C F F falha de configuração	 Fazer um retorno às regulagens de fábrica ou uma chamada da configuração em memorização, se estiver válida. Ver parâmetro FCS do menu FUn.
5 D F sobrevelocidade	 Instabilidade, verificar os parâmetros do motor, ganho e estabilidade. Carga tracionante muito elevada, acrescentar um módulo e uma resistência de frenagem e verificar o dimensionamento do motor / inversor / carga.
DHF sobrecarga do inversor	 Verificar a carga do motor, a ventilação do inversor e as condições ambientais. Aguardar o resfriamento para dar nova partida.
DLF sobrecarga do motor	 Verificar a regulagem da proteção térmica do motor e a carga do motor. Aguardar o resfriamento para dar nova partida.
05 F sobretensão	Verificar a tensão da rede.
D b F sobretensão em desaceleração	 Frenagem muito brusca ou carga tracionante, aumentar o tempo de desaceleração, ou acrescentar uma resistência de frenagem, se necessário, ou ativar a função brA, se compatível com a aplicação.
PHF falta de fase da rede	Esta proteção age somente em carga. Verificar a ligação de potência e os fusíveis. Rearmar. Verificar a compatibilidade rede / inversor. No caso de carga tracionante, eliminar a falha por IPL = nO (menu FUn).
U 5 F subtensão	Verificar a tensão e o parâmetro da tensão.
CrF circuito de carga	Enviar o inversor para uma Assistência Técnica Schneider.