## **SIEMENS**

## **MICROMASTER 440**

Lista de Parâmetros

Edição 12/01

#### Guia de Iniciação

Para comissionamento rápido com o SDP e BOP.



#### Instruções de Operação

Fornece informações sobre dispositivos do MM440, Instalação, Comissionamento, Modos de Controle, Estrutura do Sistema de Parâmetros, Identificação de falhas, Especificações e opcionais disponíveis para o MM440.




#### Lista de Parâmetros

A Lista de Parâmetros contém a descrição de todos os parâmetros estruturados em ordem funcional e uma descrição detalhada. A Lista de Parâmetros também inclui uma série de planos de função.



#### Manual de Referência

O Manual de Referência fornece informação elaborada sobre identificação de falhas de engenharia de comunicação e manutenção.



#### Catálogos

No Catálogo será encontrada toda informação necessária para selecionar um determinado inversor, assim como filtros, reatores, painéis de operação ou opcionais de comunicação.



## **SIEMENS**

## **MICROMASTER 440**

Lista de Parâmetros Documentação do Usuário

> Válido para Edição 12/01

> Conversor Tipo
> MICROMASTER 440 Software Versão V2.0

Lista de Parâmetros	1
Diagramas Funcionais	2
Falhas e Alarmes	3

Índice / Introdução Edição 12/01



#### Advertência

Referenciar-se a todas as Definições e Advertências contidas nas Instruções de Operação. As Instruções de Operação poderão ser encontradas no Docu CD entregue com o Inversor. Se o CD for perdido, ele poderá ser encomendado ao representante local Siemens através do Número de Encomenda 6SE6400-5FA00-1AG00.

Maiores informações podem ser obtidas na Internet no site

Http://www.siemens.de/micromaster

Qualidade Siemens aprovada para Software e treinamento conforme ISO 9001, Registro No. 2160-01

Não está permitida a reprodução, transmissão ou uso deste documento ou seu conteúdo sem autorização expressa por escrito. Os infratores estarão sujeitos a processos de indenização. Reservam-se todos os direitos incluindo os resultantes da concessão de patentes, características de funcionamento ou design.

© Siemens AG 2000. Todos os direitos reservados.

MICROMASTER® é uma marca registrada da Siemens.

Podem existir outras funções não descritas neste documento No entanto, este fato não constitui obrigação de fornecer tais funções em um novo aparelho ou em caso de serviço técnico.

Comprovamos que o conteúdo deste documento corresponde ao hardware e software descritos. No entanto podem haver discrepâncias o que nos impede de garantir que sejam completamente idênticos. A informação contida neste documento é revista periodicamente e qualquer alteração necessária será incluída na próxima edição. Agradecemos por toda sugestão de melhoria.

Os manuais da Siemens são impressos em papel livre de cloro, proveniente de bosques gerenciados de forma ecológica. No processo de impressão não é utilizado qualquer tipo de solventes.

Documento sujeito a alterações sem prévio aviso.

Número de Encomenda: 6SE6400-5BB00-0BP0

Siemens-Aktiengesellschaft

## Parâmetros MICROMASTER 440

Esta Lista de Parâmetros somente deve ser utilizada com as Instruções de Operação ou o Manual de Referência do MICROMASTER 440. Favor prestar especial atenção às Advertências, Cuidados, Avisos e Notas contidas nesses Manuais.

## Índice

1.	Parâmetros	7
1.1.	Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 440	7
1.2.	Comissionamento Rápido (P0010=1)	9
1.3.	Dados de Comando e Acionamentos – Visão Geral	11
1.4.	Descrição dos Parâmetros	16
2.	Diagramas Funcionais	200
3.	Falhas e Alarmes	234
3.1.	Mensagens de falhas	234
3.2.	Mensagens de Alarmes	238

Índice / Introdução Edição 12/01

Edição 12/01 Índice / Introdução

### 1. Parâmetros

## 1.1. Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 440

O layout da descrição do parâmetro tem a forma explicada a seguir.

1 Par number [index]	2 Parameter name 3 CStat: 4 P-Group:	5 Datatype 6 Active:	7 Unit: 8 Quick Comm:	9 Mín: 10 Def: 11 Máx:	12 Nível:
	13	Descrição:			

#### 1. **Número do Parâmetro** (Parameter number)

Indica o número do parâmetro em questão. Os números utilizados são números de 4 dígitos na faixa de 0000 a 9999. Números com prefixo '´r´ indicam que o parâmetro é um parâmetro "somente leitura" ("read-only"), o qual exibe um valor particular mas não pode ser alterado diretamente especificando um valor diferente, via este número de parâmetro (nestes casos, entra-se com aspas "-" nos itens "Unid", "Mín", "Def" e "Máx" no cabeçalho da descrição do parâmetro).

Todos os demais parâmetros têm como prefixo um "P". Os valores destes parâmetros podem ser alterados dentro dos limites da faixa indicada pelos valores "Mín" e "Máx" no cabeçalho.

**[index]** (índice) indica que o parâmetro é um parâmetro indexado e especifica o número de índices disponíveis.

#### 2. **Nome do Parâmetro** (Parameter name)

Indica o nome do parâmetro em questão. Certos nomes de parâmetro incluem os seguintes prefixos abreviados: BI, BO, CI, e CO seguido de (:) dois pontos.

Essas abreviações têm os seguintes significados:

- BI = Binector de entrada, i.e. o parâmetro seleciona a origem de um sinal digital.
- BO = Binector de saída , i.e. o parâmetro conecta como um sinal digital.
- CI = Conector de entrada, i.e. o parâmetro seleciona a origem de um sinal analógico
- CO = Conector de saída, i.e. o parâmetro conecta como um sinal analógico
- CO/BO = Conector/Binector de saída, i.e. parâmetro conecta como um sinal analógico e/ou digital.

Para fazer uso de BI/CO será necessário acessar a lista de parâmetros completa. Muitos outros ajustes de parâmetros são possíveis nesse aspecto, inclusive a funcionalidade BI/CO. A funcionalidade BI/CO é uma maneira diferente e mais flexível de ajustar e combinar funções de entrada e saída. Isto pode ser utilizado em muitos casos em conjunto com os ajustes simples, nível 2.

Índice / Introdução Edição 12/01

O sistema BICO permite a programação de funções complexas. Relações booleanas matemáticas podem ser estabelecidas entre entradas ( digital, analógica, serial, etc.) e saídas ( corrente do inversor, freqüência, saída analógica, relés, etc.).

#### 3. Status de comissionamento (Cstat)

Estado de comissionamento do parâmetro. Três estados são possíveis:

Comissionamento C Pronto para partir U Funcionando T

Isto indica quando o parâmetro pode ser alterado. Um, dois ou todos os três estados podem se especificados. Se todos os três estados são especificados, significa que é possível alterar esse parâmetro ajustando todos os três estados do inversor.

#### 4. Grupo funcional (P-Group)

Indica o grupo funcional do parâmetro.

#### Nota

O parâmetro P0004 (filtro de parâmetro) atua como um filtro e permite acesso aos parâmetros de acordo com o grupo funcional selecionado.

#### 5. **Tipo de Dado** (Datatype)

Os tipos de dados disponíveis são mostrados na tabela abaixo.

Notação	Significado
U16	16-bit sem sinal
U32	32-bit sem sinal
I16	16-bit inteiro
132	32-bit inteiro
Flutuante	Ponto Flutuante

#### 6. Ativo (Active)

Indica, ou

- Imediato as alterações dos valores do parâmetro têm efeito imediato, assim que são digitadas, ou
- ◆ Confirmar o botão "P" no painel de operações (BOP ou AOP) deve ser pressionado para que as alterações tenham efeito.

#### 7. Unidade (Unit)

Indica a unidade de medida aplicável aos valores do parâmetro.

#### 8. Com Rap (Quick Comm)

Indica (Sim ou Não) se um parâmetro pode ou não ser alterado somente durante o comissionamento rápido, i.e. quando P0010 (grupo de parâmetros para comissionamento) está ajustado em 1 (comissionamento rápido).

#### 9. **Mín**

Indica o valor mínimo no qual o parâmetro pode ser ajustado.

#### 10. **Def**

Indica o valor default, i.e. o valor que é assumido se o usuário não especifica um valor diferente para o parâmetro.

#### 11. **Máx**

Indica o valor máximo no qual o parâmetro pode ser ajustado.

#### 12. Nível

Indica o nível de acesso do usuário. Existem quatro níveis de acesso: Standard, Estendido, Expert e Serviço. O número de parâmetros que aparece em cada grupo funcional depende do nível de acesso estabelecido em P0003 (nível de acesso do usuário).

Edição 12/01 Índice / Introdução

#### 13. Descrição

A descrição do parâmetro consiste das seções e conteúdos listados abaixo. Algumas dessas seções e conteúdos são opcionais e serão omitidas caso não sejam aplicáveis.

**Descrição**: Breve explicação da função do parâmetro.

Diagrama: Onde aplicável, um diagrama para ilustrar os efeitos do parâmetro numa

curva característica, por exemplo.

Ajustes: Lista dos ajustes aplicáveis. Isto inclui:

Ajustes Possíveis, Ajustes Mais Comuns, Índices e campos bin.

Exemplo: Exemplo (opcional) dos efeitos de um particular ajuste de um parâmetro.

Condição: Quaisquer condições que devem ser satisfeitas em relação a este

parâmetro. Também quaisquer efeitos particulares que este parâmetro tem

em outro(s) parâmetro(s) ou que outros parâmetros têm neste.

#### Advertência / Cuidado / Aviso / Nota:

Informações importantes que podem ser necessárias para prevenir risco pessoal ou dano ao equipamento / informação específica que pode ser necessária no sentido de evitar problemas / informação que pode ser útil ao usuário.

#### Detalhes adicionais:

Quaisquer origens de informações mais detalhadas a respeito do parâmetro em questão.

### 1.2. Comissionamento Rápido (P0010=1)

Os seguintes parâmetros são necessários para o comissionamento rápido (P0010=1):

N°		Nível de Acesso	Cstat
P0100	Europa / América do Norte	1	С
P0205	Aplicação do Inversor	3	С
P0300	Seleção do tipo de motor	2	С
P0304	Tensão nominal do motor	1	С
P0305	Corrente nominal do motor	1	С
P0307	Potência nominal do motor	1	С
P0308	CosPhi nominal do motor	2	С
P0309	Rendimento nominal do motor	2	С
P0310	Freqüência nominal do motor	1	С
P0311	Velocidade nominal do motor	1	С
P0320	Corrente de magnetização do motor	3	СТ
P0335	Resfriamento do motor	2	CT
P0640	Fator de sobrecarga do motor [%]	2	CUT
P0700	Seleção da origem de comando	1	СТ
P1000	Seleção do setpoint de freqüência	1	СТ
P1080	Freqüência Mínima	1	CUT
P1082	Freqüência Máxima	1	СТ
P1120	Tempo de rampa de aceleração	1	CUT
P1121	Tempo de rampa de desaceleração	1	CUT
P1135	Tempo de rampa de desaceleração OFF3	2	CUT
P1300	Modo de controle	2	СТ
P1500	Seleção de setpoint de torque	2	CT
P1910	Seleção da identificação dos dados do moto	or 2	СТ
P3900	Fim do comissionamento rápido	1	С

Quando P0010=1 é escolhido, P0003 (nível de acesso do usuário) pode ser utilizado para selecionar os parâmetros a serem acessados.

Índice / Introdução Edição 12/01

Este parâmetro também permite a seleção de uma lista de parâmetros definida pelo usuário para comissionamento rápido.

No final da seqüência de comissionamento rápido, ajustar P3900 = 1 para promover os cálculos necessários do motor e resetar todos os outros parâmetros (não incluídos em P0010=1) aos seus ajustes default.

#### Nota

Isto se aplica somente ao modo de Comissionamento Rápido.

#### Reset ao Default de Fábrica

Para resetar todos os parâmetros aos ajustes default de fábrica, os seguintes parâmetros devem ser ajustados como segue:

Ajustar P0010=30.


Ajustar P0970=1.

#### Nota

O processo de reset leva aproximadamente 10 seg para se completar.

#### Display de sete segmentos

O display de sete segmentos é estruturado como segue:



O significado dos bits relevantes no display é descrito nos parâmetros das palavras de estado e de comando.

## 1.3. Dados de Comando e Acionamentos – Visão Geral

## Dados de Comando (CDS)

No. Par.	Texto do parâmetro
0701[3]	Função de entrada digital 1
0702[3]	Função de entrada digital 2
0703[3]	Função de entrada digital 3
0704[3]	Função de entrada digital 4
0705[3]	Função de entrada digital 5
0706[3]	Função de entrada digital 6
0707[3]	Função de entrada digital 7
0708[3]	Função de entrada digital 8
0719[3]	Seleção de setpoint de cmd. & freq.
0731[3]	BI: Função de saída digital 1
0732[3]	BI: Função de saída digital 2
0733[3]	BI: Função de saída digital 3
0800[3]	BI: Download parâmetro 0
0801[3]	BI: Download parâmetro 1
0840[3]	BI: ON/OFF1
0842[3]	BI: ON reversão/OFF1
0844[3]	BI: 1. OFF2
0845[3]	BI: 2. OFF2
0848[3]	BI: 1. OFF3
0849[3]	BI: 2. OFF3
0852[3]	BI: Liberação de impulsos
1000[3]	Seleção de setpoint de frequência
1020[3]	BI: Seleção de freq. fixa Bit 0
1021[3]	BI: Seleção de freq. fixa Bit 1
1022[3]	BI: Seleção de freq. fixa Bit 2
1023[3]	BI: Seleção de freq. fixa Bit 3
1026[3]	BI: Seleção de freq. fixa Bit 4
1028[3]	BI: Seleção de freq. fixa Bit 5
1035[3]	BI: Habilita MOP (comando-UP)
1036[3]	BI: Habilita MOP (comando-DOWN)
1055[3]	BI: Habilita JOG direito
1056[3]	BI: Habilita JOG esquerdo
1070[3]	CI: Setpoint principal
1071[3]	CI: Escala do setpoint principal
1074[3]	BI: Desabilita setpoint adicional
1075[3]	CI: Setpoint adicional
1076[3]	CI: Escala do setpoint adicional
1110[3]	BI: Inibir setpoint de freq. neg.
1113[3]	BI: Reversão
1124[3]	BI: Habilita tempo de rampa de Jog

No. Par.	Texto do parâmetro
1140[3]	BI: Habilita RFG
1141[3]	BI: Partida RFG
1142[3]	BI: Habilita setpoint RFG
1230[3]	BI: Habilitar frenagem DC
1330[3]	CI: Setpoint de tensão
1477[3]	BI: Ajusta integrador de n-ctrl.
1478[3]	CI: Ajusta comando do integrador n-ctrl.
1500[3]	Seleção do setpoint de torque
1501[3]	BI: Alterna para controle de torque
1503[3]	CI: Setpoint de torque
1511[3]	CI: Setpoint adicional de torque
1522[3]	CI: Limite superior de torque
1523[3]	CI: Limite inferior de torque
2103[3]	BI: 1. Reconhecimento de Falhas
2104[3]	BI: 2. Reconhecimento de Falhas
2106[3]	BI: Falha externa
2151[3]	CI: Supervisão do setpoint de velocidade
2152[3]	CI: Supervisão de velocidade real
2200[3]	BI: Habilita regulador PID
2220[3]	BI: Setpoint PID Fixo selec. Bit 0
2221[3]	BI: Setpoint PID Fixo selec. Bit 1
2222[3]	BI: Setpoint PID Fixo selec. Bit 2
2223[3]	BI: Setpoint PID Fixo selec. Bit 3
2226[3]	BI: Setpoint PID Fixo selec. Bit 4
2228[3]	BI: Setpoint PID Fixo selec. Bit 5
2235[3]	BI: Habilita PID-MOP (comando-UP)
2236[3]	BI: Habilita PID-MOP (comando-DOWN)
2253[3]	CI: Setpoint do PID
2254[3]	CI: Origem do ajuste do PID
2264[3]	CI: Feedback do PID

Índice / Introdução Edição 12/01

## Conjuntos de Dados do Acionamento (DDS)

No. Par.	Texto do parâmetro
0035[3]	CO: Temperatura atual do motor
0291[3]	Config. de proteção do inversor
0300[3]	Seleção de tipo de motor
0304[3]	Tensão nominal do motor
0305[3]	Corrente nominal do motor
0307[3]	Potência nominal do motor
0308[3]	cosPhi nominal do motor
0309[3]	Rendimento nominal do motor
0310[3]	Freqüência nominal do motor
0311[3]	Velocidade nominal do motor
0313[3]	Pares dos polos do motor
0314[3]	Número de pares dos polos do motor
0320[3]	Corrente de magnetização do motor
0330[3]	Escorregamento nominal do motor
0331[3]	Corrente nominal de magnetização
0332[3]	Fator de potência nominal
0333[3]	Torque nominal do motor
0335[3]	Resfriamento do motor
0340[3]	Cálculo dos parâmetros do motor
0341[3]	Inércia do motor [kg*m^2]
0342[3]	Inércia total / inércia do motor
0344[3]	Peso do motor
0345[3]	Tempo de partida do motor
0346[3]	Tempo de magnetização
0347[3]	Tempo de desmagnetização
0350[3]	Resistência do estator (entre fases)
0352[3]	Resistência dos cabos
0354[3]	Resistência do rotor
0356[3]	Perda de indutância no estator
0358[3]	Perda de indutância no rotor
0360[3]	Indutância principal
0362[3]	Curva de magnetização fluxo 1
0363[3]	Curva de magnetização fluxo 2
0364[3]	Curva de magnetização fluxo 3
0365[3]	Curva de magnetização fluxo 4
0366[3]	Curva de magnetização imag 1
0367[3]	Curva de magnetização imag 2
0368[3]	Curva de magnetização imag 3
0369[3]	Curva de magnetização imag 4
0370[3]	Resistência do estator [%]
0372[3]	Resistência dos cabos [%]

No. Par.	Texto do parâmetro
0373[3]	Resistência nominal do estator [%]
0374[3]	Resistência do rotor [%]
0376[3]	Resistência nominal do rotor [%]
0377[3]	Reatância de perda total [%]
0382[3]	Reatância principal [%]
0384[3]	Constante de tempo do rotor
0386[3]	Total de perdas das constantes de tempo
0400[3]	Seleção de tipo de encoder
0408[3]	Pulsos por revolução do encoder
0491[3]	Reação na perda de sinal de velocidade
0492[3]	Diferença permissível de velocidade
0494[3]	Tempo de reação à perda de velocidade
0500[3]	Aplicação tecnológica
0530[3]	Unidade para sinal de posicionamento
0531[3]	Conversão de unidade
0601[3]	Sensor de temperatura do motor
0604[3]	Temperatura limite do motor
0625[3]	Temperatura ambiente do motor
0626[3]	Sobretemperatura no núcleo do estator
0627[3]	Sobretemperatura do enrolamento do estator
0628[3]	Sobretemperatura do enrolamento do rotor
0630[3]	CO: Temperatura ambiente
0631[3]	CO: Temperatura no núcleo do estator
0632[3]	CO: Temperatura do enrolamento do estator
0633[3]	CO: Temperatura do enrolamento do rotor
0640[3]	Fator de sobrecarga do motor [%]
1001[3]	Freqüência fixa 1
1002[3]	Freqüência fixa 2
1003[3]	Freqüência fixa 3
1004[3]	Freqüência fixa 4
1005[3]	Freqüência fixa 5
1006[3]	Freqüência fixa 6
1007[3]	Freqüência fixa 7
1008[3]	Freqüência fixa 8
1009[3]	Freqüência fixa 9

No. Par.	Texto do parâmetro
1010[3]	Freqüência fixa 10
1011[3]	Freqüência fixa 11
1012[3]	Freqüência fixa 12
1013[3]	Freqüência fixa 13
1014[3]	Freqüência fixa 14
1015[3]	Freqüência fixa 15
1031[3]	Memória de setpoint do MOP
1040[3]	Setpoint do MOP
1058[3]	Freqüência de JOG direito
1059[3]	Freqüência de JOG esquerdo
1060[3]	Tempo de aceleração de JOG
1061[3]	Tempo de desaceleração de JOG
1080[3]	Freqüência Mín.
1082[3]	Freqüência Máx.
1091[3]	Salto de freqüência 1
1092[3]	Salto de freqüência 2
1093[3]	Salto de freqüência 3
1094[3]	Salto de freqüência 4
1101[3]	Largura de banda de salto de freqüência
1120[3]	Tempo de aceleração
1121[3]	Tempo de desaceleração
1130[3]	Tempo de arredondamento inicial de aceleração
1131[3]	Tempo de arredondamento final de aceleração
1132[3]	Tempo de arredondamento inicial de desaceleração.
1133[3]	Tempo de arredondamento final de desaceleração
1134[3]	Tipo de arredondamento de rampa
1135[3]	Tempo de desaceleração OFF3
1202[3]	Corrente de partida do motor
1203[3]	Tempo de busca: partida
1232[3]	Corrente de frenagem DC
1233[3]	Duração de frenagem DC
1234[3]	Freqüência de partida de frenagem DC
1236[3]	Corrente de frenagem composta
1240[3]	Configuração do regulador Vdc
1243[3]	Fator dinâmico do Vdc-máx
1245[3]	Nível de chaveamento armaz. cinético
1246[3]	CO: Nível de chaveamento armaz. cinético
1247[3]	Fator Dinâmico de armaz. cinético
1250[3]	Ganho do regulador Vdc
1251[3]	Tempo de integração do regulador

No. Par.	Texto do parâmetro
	Vdc
1252[3]	Tempo diferencial regulador Vdc
1253[3]	Limite de saída do regulador Vdc
1256[3]	Reação de armaz. cinético
1257[3]	Limite de freq. para armaz. cinético
1300[3]	Modo de controle
1310[3]	Boost contínuo
1311[3]	Boost de aceleração
1312[3]	Boost de partida
1316[3]	Freqüência final de boost
1320[3]	Freq. V/f programável coord. 1
1321[3]	Tensão V/f programável coord. 1
1322[3]	Freq. V/f programável coord. 2
1323[3]	Tensão V/f programável coord. 2
1324[3]	Freq. V/f programável coord. 3
1325[3]	Tensão V/f programável coord. 3
1333[3]	Freqüência de partida para FCC
1335[3]	Compensação de escorregamento
1336[3]	Limite de escorregamento
1338[3]	Ganho de atenuação de ressonância V/f
1340[3]	Ganho prop. do regulador de freq. Imáx
1341[3]	Tempo integr. do regulador de Imáx
1345[3]	Ganho prop. do regulador de Imáx
1346[3]	Tempo integr. do regulador de Imáx
1350[3]	Partida suave de tensão
1400[3]	Configuração do controle de velocidade
1442[3]	Tempo de filtro para velocidade atual
1452[3]	Tempo de filtro para velocidade atual (SLVC)
1460[3]	Ganho do regulador de velocidade
1462[3]	Tempo integral do regulador de velocidade
1470[3]	Ganho do regulador de velocidade (SLVC)
1472[3]	Tempo integral do reg. velocidade (SLVC)
1488[3]	Origem de entrada de estatismo
1489[3]	Escala de estatismo
1492[3]	Habilita estatismo
1496[3]	Escala do Pré-controle de aceleração
1499[3]	Escala da aceleração do controle de torque
1520[3]	CO: Limite superior de torque

Índice / Introdução Edição 12/01

No. Par.	Texto do parâmetro
1521[3]	CO: Limite inferior de torque
1525[3]	Escala do Limite inferior de torque
1530[3]	Limitação de potência do modo motor
1531[3]	Limitação de potência regenerativa
1570[3]	CO: Setpoint de fluxo - valor fixo
1574[3]	Dinâmica da tensão reversa
1580[3]	Otimização de rendimento
1582[3]	Tempo de amortecimento para setpoint de fluxo
1596[3]	Tempo integral - regulador de enfraq. de campo
1610[3]	Boost de torque - contínuo (SLVC)
1611[3]	Elevação de torque - aceleração (SLVC)
1654[3]	Tempo de amortecimento para setpoint Isq
1715[3]	Ganho do regulador de corrente
1717[3]	Tempo de integração regulador de corrente
1750[3]	Palavra de controle do modelo do motor
1755[3]	Freq. partida modelo do motor (SLVC)
1756[3]	Histerese de freq. modelo do motor (SLVC)
1758[3]	T(espera) de transição para o modo feed-fwd
1759[3]	T(espera) para adaptação de veloc.
1764[3]	Kp de adaptação de veloc. (SLVC)
1767[3]	Tn de adaptação de veloc (SLVC)
1780[3]	Palavra de comando de adapt. Rs/Rr
1781[3]	Tn de adaptação Rs
1786[3]	Tn de adaptação Xm
1803[3]	Modulação máx.
1820[3]	Reversão da seqüência de fases de saída
1909[3]	Palavra de comando de identificação dos dados do motor
2000[3]	Freqüência de referência
2001[3]	Tensão de referência
2002[3]	Corrente de referência
2003[3]	Torque de referência
2004[3]	Potência de referência
2150[3]	Histerese de freqüência f_hys
2153[3]	Filtro de constante de tempo de velocidade
2155[3]	Limite de freqüência f_1

No. Par.	Texto do parâmetro
2156[3]	Retardo limite de freq f_1
2157[3]	Limite de freqüência f_2
2158[3]	Retardo limite de freq f_2
2159[3]	Limite de freqüência f_3
2160[3]	Retardo limite de freq f_3
2161[3]	Limite mín. para setpoint de frequência.
2162[3]	Histerese de freqüência para sobrevelocidade
2163[3]	Freq. de entrada para desvio perm.
2164[3]	Desvio de histerese de freqüência
2165[3]	Tempo de retardo – desvio permitido
2166[3]	Retardo para final de rampa de aceleração
2167[3]	Freqüência de desligamento f_off
2168[3]	Retardo T_off
2170[3]	Limite de corrente l_thresh
2171[3]	Retardo de corrente
2172[3]	Limite de tensão
2173[3]	Retardo de tensão DC-link
2174[3]	Limite de torque T_thresh
2176[3]	Tempo de retardo para limite de torque
2177[3]	Retardo para motor bloqueado
2178[3]	Retardo para perda de sincronismo
2181[3]	Modo de detecção de falha de correia
2182[3]	Limiar de freqüência da transmissão mecânica 1
2183[3]	Limiar de freqüência da transmissão mecânica 2
2184[3]	Limiar de freqüência da transmissão mecânica 3
2185[3]	Limite superior de torque 1
2186[3]	Limite Inferior de torque 1
2187[3]	Limite superior de torque 2
2188[3]	Limite inferior de torque 2
2189[3]	Limite superior de torque 3
2190[3]	Limite inferior de torque 3
2192[3]	Retardo para falha de transmissão mecânica
2201[3]	PID setpoint fixo 1
2202[3]	PID setpoint fixo 2
2203[3]	PID setpoint fixo 3
2204[3]	PID setpoint fixo 4
2205[3]	PID setpoint fixo 5
0000101	DID / 1.15 0

PID setpoint fixo 6

2206[3]

Edição 12/01 Índice / Introdução

No. Par.	Texto do parâmetro
2207[3]	PID setpoint fixo 7
2208[3]	PID setpoint fixo 8
2209[3]	PID setpoint fixo 9
2210[3]	PID setpoint fixo 10
2211[3]	PID setpoint fixo 11
2212[3]	PID setpoint fixo 12
2213[3]	PID setpoint fixo 13
2214[3]	PID setpoint fixo 14
2215[3]	PID setpoint fixo 15
2231[3]	Memória de setpoint de PID-MOP

No. Par.	Texto do parâmetro
2240[3]	Setpoint de PID-MOP
2480[3]	Modo de posicionamento
2481[3]	Relação de entrada Redutor
2482[3]	Relação de saída Redutor
2484[3]	No. de rotações do eixo = 1 Unid
2487[3]	Valor de ajuste erro de posicionamento
2488[3]	No. final de rotações do eixo = 1 Un.

### 1.4. Descrição dos Parâmetros

	-	
NI	<b>^t</b> 2	

Os parâmetros Nível 4 não são visualizados com BOP ou AOP.

r0000	Display	do Acionam		Mín:	-	Nível:	
			Datatype: U16	Unit: -	Def:	-	1
	P-Group:	SEMPRE			Máx:	-	•

Exibe a saída selecionada pelo usuário conforme definido em P0005

Note:

Pressionando a tecla "Fn" por 2 segundos fica permitido ao usuário visualizar os valores da tensão DC link, freqüência de saída, tensão de saída, corrente de saída, e escolher o ajuste r0000 (definido em P0005).

r0002 Estado do Acionamento Mín: - Nível:

Datatype: U16 Unit: - Def: - Máx: - 2

P-Group: COMANDOS Máx: -

Exibe o estado atual do acionamento.

#### Ajustes:

- Modo de comissionamento (P0010 = 0)
- 1 Acionamento pronto
- 2 Falha do acionamento ativa
- 3 Partida do acionamento (Pré-carga DC-link)
- 4 Acionamento funcionando
- 5 Parando (desacelerando)

#### Condição:

O estado 3 é visualizado somente enquanto estiver em pré-carregamento do DC link, e quando o módulo de comunicação alimentado por origem externa estiver montado.

P0003	Nível de	acesso do	usuário		Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	1	
	P-Group:	SEMPRE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4	•	

Define o acesso do usuário aos conjuntos de parâmetros. O ajuste de fábrica (standard) é suficiente para as aplicações mais simples.

#### Ajustes:

- 0 Lista de parâmetros definida pelo usuário vide P0013 para detalhes de utilização
  - Standard: Permite o acesso aos parâmetros mais frequentemente utilizados
- 2 Estendido: Permite acesso estendido p.ex. às funções de E/S do inversor.
- 3 Expert: Somente para uso de especialistas.
- 4 Serviço: Somente para uso por pessoal de serviço autorizado protegido por senha.

P0004 Filtro	de parâmetros			Mín:	0	Nível:
CStat P-Gro	CUT up: SEMPRE	Datatype: U16 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Def: Máx:	0 22	1

Filtra os parâmetros disponíveis conforme a funcionalidade para proporcionar uma abordagem mais focada no comissionamento.

#### Exemplo:

P0004 = 22 especifica que somente parâmetros PID serão visualizáveis.

#### Ajustes:

- 0 Todos os parâmetros
- 2 Inversor
- 3 Motor
- 4 Sensor de velocidade
- 5 Aplicação tecnol. / unidades
- 7 Comandos, E/S digital8 Entradas e saídas analó
- 8 Entradas e saídas analógicas10 Canal de setpoint / RFG
- 12 Dispositivos do acionamento
- 13 Controle do Motor
- 20 Comunicação
- 21 Alarmes / advertências / monitorização
- 22 Tecnologia do regulador (p.ex. PID)

#### Condição:

Os parâmetros marcados "Com Rap: Sim" no cabeçalho do parâmetro somente podem ser ajustados quando P0010 = 1 (Comissionamento Rápido ).

#### Nota:

O inversor partirá com qualquer ajuste de P0004.

P0005[3]	Seleção	do display			Mín:	2	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	21	2	
	P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	2294		

Seleciona o display para o parâmetro r0000 (Display do Acionamento).

#### Ajustes:

- 21 Freqüência real
- 25 Tensão de saída
- 26 Tensão DC link
- 27 Corrente de saída

#### Índice:

P0005[0]: 1º. Ajuste de dados do acionamento (DDS) P0005[1]: 2º. Ajuste de dados do acionamento (DDS) P0005[2]: 3º. Ajuste de dados do acionamento (DDS)

#### Aviso:

Estes ajustes referem-se aos números de parâmetro somente-leitura ("rxxxx").

#### Detalhes:

Vide as descrições dos parâmetros "rxxxx" em questão

P0006	Modo do d	display			Mín:	0	Nível:
	CStat: C	UT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	2	3
	P-Group: F	UNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4	

Define o modo de display para r0000 (Display do acionamento).

#### Ajustes:

- No estado ``Pronto'' alterna entre setpoint e freq. de saída. Em ``Funcionando'' exibe a freq. de saída.
- 1 No estado "Pronto" exibe o setpoint. Em "Funcionando" exibe a freq. de saída.
- No estado ``Pronto´´ alterna entre o valor de P0005 e de r0020. Em ``Funcionando´´ exibe o valor de P0005 .
- 2 No estado "Pronto" entre o valor de r0002 e de r0020. Em "Funcionando" exibe o valor de r0002
- Em todos os estados apenas exibe P0005

#### Nota:

Quando o inversor não está funcionando, o display alterna entre os valores para `` Não Funcionando´´ e `` Funcionando´´.

Por default, o setpoint e a freqüência real são exibidos alternadamente.

P0007	Retardo	iluminação	display (backlight )		Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: seg	Def:	0	3	
	P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	2000		

Define o período de tempo após o qual a iluminação do display (backlight) se apaga caso nenhuma tecla de operador tenha sido pressionada.

#### Ajustes:

P0007 = 0 : Iluminação sempre ligada (estado default)

P0007 = 1-2000 : Tempo em segundos após o qual a iluminação se apagará.

P0010	Parâmet	tro de comis	ssionamento		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	1
	P-Group:	SEMPRE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	30	•

Filtra os parâmetros de maneira que apenas aqueles relacionados a um grupo funcional particular são selecionados.

#### Ajustes:

- 0 Pronto
- Comissionamento Rápido
- 2 Inversor
- 29 Download
- 30 Ajuste de fábrica

#### Condição:

Retornar a 0 para o inversor funcionar

P0003 (nível de acesso do usuário) também determina acesso a parâmetros.

#### Nota:

#### P0010 = 1

O inversor pode ser comissionado muito rápida e facilmente ajustando P0010 = 1. Depois disso somente os parâmetros importantes (p.ex.: P0304, P0305, etc.) são visíveis. Os valores desses parâmetros devem ser digitados um após o outro. O fim do comissionamento rápido e o início dos cálculos internos será feito ajustando P3900 = 1 - 3. Mais tarde o parâmetro P0010 será reajustado automaticamente.

#### P0010 = 2

Apenas para finalidade de serviço.

#### P0010 = 29

Para transferir um arquivo de parâmetros via PC tools (p.ex.: DriveMonitor, STARTER), o parâmetro P0010 será ajustado em 29 pela PC tools. Quando o download estiver finalizado o PC tools reajusta o parâmetro P0010 a zero.

#### P0010 = 30

Quando em reajuste dos parâmetros do inversor, P0010 deve ser ajustado em 30. O reajuste dos parâmetros será iniciado pelo ajuste do P0970 = 1. O inversor automaticamente ajustará todos os parâmetros aos seus valores de fábrica. Isto pode ser benéfico se ocorrerem problemas durante a entrada dos parâmetros e for necessário recomeçar de novo. A duração do ajuste de fábrica levará aproximadamente 60 seg.

Se P3900 não for 0 (0 é o valor default), este parâmetro é automaticamente reajustado a 0.

P0011	Bloquei	o para pa	râmetros definidos pelo	usuário	Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	65535	

#### Detalhes:

Vide parâmetro P0013 (parâmetro definido pelo usuário)

P0012	Chave p	ara parâme	tros definidos pelo us	suário	Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	65535	•

#### Detalhes:

Vide parâmetro P0013 (parâmetro definido pelo usuário)

P0013[20]	Parâmet	tro definido	pelo usuário		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	65535	

Define um conjunto limitado de parâmetros ao qual o usuário final terá acesso.

Instruções para utilização:

Passo 1: Ajustar P0003 = 3 (usuário expert)

Passo 2: Ir até P0013 índices 0 a 16 (lista do usuário)

Passo 3: Entrar em P0013 índice 0 a 16 os parâmetros requeridos a serem visualizados na lista definida pelo usuário.

Os seguintes valores são fixos e não podem ser alterados:

- P0013 índice 19 = 12 (chave para parâmetro definido pelo usuário)
- P0013 índice 18 = 10 (filtro de parâmetro para comissionamento)
- P0013 índice 17 = 3 (nível de acesso do usuário)

Passo 4: Ajustar P0003 = 0 para ativar o parâmetro definido pelo usuário. o o o o o

#### Índice:

P0013[0]: 1º parâmetro do usuário P0013[1]: 2º parâmetro do usuário P0013[2] : 3º parâmetro do usuário P0013[3]: 4º parâmetro do usuário P0013[4]: 5º parâmetro do usuário P0013[5]: 6º parâmetro do usuário P0013[6]: 7º parâmetro do usuário P0013[7]: 8º parâmetro do usuário P0013[8]: 9º parâmetro do usuário P0013[9]: 10º parâmetro do usuário P0013[10]: 11º parâmetro do usuário P0013[11]: 12º parâmetro do usuário P0013[12]: 13º parâmetro do usuário P0013[13]: 14º parâmetro do usuário P0013[14]: 15º parâmetro do usuário P0013[15]: 16º parâmetro do usuário P0013[16]: 17º parâmetro do usuário P0013[17]: 18º parâmetro do usuário P0013[18]: 19º parâmetro do usuário P0013[19]: 20° parâmetro do usuário

#### Condição:

Em primeiro lugar, ajustar P0011 ("bloqueio") para um valor diferente de P0012 ("chave") para prevenir alterações no parâmetro definido pelo usuário. Em seguida, ajustar P0003 em 0 para ativar a lista definida pelo usuário.

Quando travado e o parâmetro definido pelo usuário estiver ativado, a única maneira de sair do parâmetro definido pelo usuário (e visualizar outros parâmetros) é ajustar P0012 ("chave") ao valor em P0011 ("bloqueio ").

#### Nota:

Alternativamente, ajustar P0010 = 30 (filtro de parâmetro de comissionamento = ajuste de fábrica) e P0970 = 1 (reset de valores de fábrica) para efetuar um reset completo aos parâmetros de fábrica.

Os valores default de P0011 ("trava") P0012 ("chave") são os mesmos.

P0014[3]	Modo de	armaz	enamento		Mín:	0	Nível:
	CStat:	UT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	-	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	1	•

Ajusta os modos de armazenamento para os parâmetros ("volátil" (RAM) ou "não-volátil" (EEPROM)).

Ajustes:

0 volátil (RAM)

não-volátil (EEPROM)

Índice

P0014[0]: Interface serial COM link P0014[1]: Interface serial BOP link P0014[2]: PROFIBUS / CB

#### Nota:

- 1. Com o BOP o parâmetro será sempre armazenado na EEPROM.
- 2. P0014 por sua vez será sempre armazenado na EEPROM.
- 3. P0014 não será alterado pela execução de um reset de fábrica (P0010 = 30 e P0971 = 1).
- 4. P0014 pode ser transferido durante um DOWNLOAD (P0010 = 29).
- 5. Se "Store request via USS/CB = volátil (RAM)" e "P0014[x] = volátil (RAM)" (Solicitação de armazenamento), pode ser feita uma transferência de todos os valores do parâmetro na memória não-volátil via P0971.
- 6. Se "Store request via USS/CB" e P0014[x] (Solicitação de armazenamento ) não são consistentes, o ajuste de P14[x] = "store nonvolatile (EEPROM)" (armazenamento não-volátil) sempre tem prioridade mais alta.

Store request via USS/CB	Value of P0014[x]	Result
EEPROM	RAM	EEPROM
EEPROM	EEPROM	EEPROM
RAM	RAM	RAM
RAM	EEPROM	EEPROM

r0018	Versão do firmware			Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	-	1
	P-Group: INVERSOR			Máx: -	•

Exibe o número da versão do firmware instalado.

r0019	CO/BO: Palavra de comando do	BOP	Mín: -	Nível:
	Datatype:	U16 Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMANDOS		Máx: -	

Exibe o estado dos comandos do painel de operações.

Os ajustes abaixo são utilizados como os códigos "fonte" para o controle do teclado quando conectando a parâmetros de entrada BICO.

#### Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit08	JOG direita	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Reversão (inversão de setpoint)	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO
		1	SIM

#### Nota:

Quando a tecnologia BICO é utilizada para alocar funções às teclas do painel, este parâmetro exibe o estado atual do comando em questão.

As seguintes funções podem ser "conectadas" a teclas individuais:

- ON/OFF1,
- OFF2,
- JOG,
- REVERSÃO,
- ACRÉSCIMO,
- DECRÉSCIMO.

r0020	CO: Setpoint de freqüência atual		Mín: -	Nível:			
	P-Group: CONTROLE	Unit: Hz	Def: - Máx: -	3			
	Exibe o setpoint de freqüência atual (saída do gerador	r da função de ramo	a)	<u>L</u>			
r0021	CO: Frequência atual	aa tangaa aa tamp	Mín: -	Nível:			
	P-Group: CONTROLE Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: - Máx: -	2			
	Exibe a freqüência de saída do inversor (r0024) exclui de ressonância e limitação de freqüência.	indo a compensação	de escorregamento,	, atenuação			
r0022	Velocidade real do rotor		Mín: -	Nível			
	P-Group: CONTROLE Datatype: Flutuante	<b>Unit</b> : 1/mín	Def: - Máx: -	3			
	Exibe a velocidade calculada do rotor baseado na frec polos.	qüência de saída do	inversor [Hz] x 120 /	número de			
Nota:	Este cálculo não faz compensação por escorregamen	to dependente da ca	arga				
r0024	CO: Freqüência real de saída	to dependente da ce	Mín: -	Nível:			
	Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE	Unit: Hz	Def: - Máx: -	3			
	Exibe a frequência de saída real (incluindo compensa e limitação de frequência).	ção por escorregam	ento, atenuação de i	ressonância			
0025	CO: Tensão real de saída		Mín: -	Nível			
	P-Group: CONTROLE Datatype: Flutuante	Unit: ∨	Def: - Máx: -	2			
	Exibe a tensão [rms] aplicada no motor.						
0026	CO: Tensão real DC-link  Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: -	Nível:			
	P-Group: INVERSOR		Máx: -				
	Exibe a tensão DC-link.			1			
0027	CO: Corrente real de saída	Unit: A	Mín: - Def: -	Nível			
	P-Group: CONTROLE Datatype: Flutuante	OIIIL. A	Máx: -	2			
	Exibe o valor [rms] da corrente do motor [A].						
r0029	CO: Corrente geradora de fluxo		Mín: -	Nível:			
	P-Group: CONTROLE	Unit: A	Def: - Máx: -	3			
	Exibe o componente gerador de fluxo da corrente.						
	O componente gerador de fluxo da corrente é basead parâmetros do motor (P0340 - Cálculo dos parâmetros		que é calculado a par	tir dos			
Condi	ç <b>ăo:</b> Aplica-se quando o vetor de controle esta selecionado	,	de controle); do contr	ário, o			
Nota:	display exibe o valor zero.						
	O componente gerador de fluxo da corrente é geralme acima da velocidade base, este componente é atenua um acréscimo na velocidade do motor, porém a um to	ado (enfraqueciment					
r0030	CO: Corrente geradora de torque	rque reduzido.	Mín: -	Nível			
	Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE	Unit: A	Def: - Máx: -	3			
	Exibe o componente gerador de torque da corrente.						

O componente gerador de torque da corrente é calculado a partir dos valores de setpoint de torque liberados pelo regulador de velocidade.

#### Condição:

Aplica-se quando o vetor de controle esta selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário, o display exibe o valor zero.

#### Nota:

Para motores assíncronos, um limite é calculado para o componente gerador de torque da corrente (levando em conta em conjunto com a máxima tensão de saída possível (r0071), perdas do motor e enfraquecimento de campo de corrente (r0377) e isto previne o bloqueio do motor.

		Dataturas Elutuanta	Unit: Nm	Mín: - Def: -	Nível:			
	P-Group: CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: NIII	Máx: -	2			
	Exibe o torque do motor.							
r0032	CO: Potência real	Datatype: Flutuante	Unit: -	Mín: - Def: -	Nível:			
	P-Group: CONTROLE			Máx: -				
Condi	Exibe a potência do motor. ção : O valor é exibido em [kW] o Norte).	ou [hp] dependendo do aju	uste para P0100 (	operação Europa / Am	érica do			
r0035[3]	CO: Temperatura atua			Mín: -	Nível:			
	P-Group: MOTOR	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def: - Máx: -	2			
f	Exibe a medida de temperatu	ura do motor.						
Índice	r0035[0] : 1 °. Conjunto de c r0035[1] : 2 °. Conjunto de c r0035[2] : 3 °. Conjunto de c	dados do acionamento (D	DS)					
r0036	CO: Utilização de sob	recarga do inverso	r	Mín: -	Nível:			
	P-Group: INVERSOR	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: - Máx: -	4			
	Exibe a utilização de sobrecarga do inversor calculada via o modelo l2t .							
	O valor real I2t relativo ao valor máximo possível I2t fornece a utilização em percentual [%].							
	Se a corrente nominal do inversor não for excedida, será exibida uma utilização de $0\%$ .							
	Se a corrente exceder o limit (sobretemperatura do inverso sobrecarga do inversor).							
	Se 100 % de utilização for ex	ccedida, o alarme F0005 (	(inversor I2T) é di	sparado.				
r0037[5]	CO: Temperatura do i		11-4-00	Mín: -	Nível:			
	P-Group: INVERSOR	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def: - Máx: -	3			
_	Exibe a temperatura medida do dissipador e a temperatura calculada dos IGBTs baseado no modelo térmico.							
Índica		dida do Dissipador						
Índice	r0037[0] : Temperatura med r0037[1] : Temperatura do c r0037[2] : Temperatura do F r0037[3] : Temperatura amb r0037[4] : Temperatura Ebo	Retificador piente do Inversor						

Exibe o fator de potência real .

#### Condição:

Aplica-se quando o controle é selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário, o display mostra o valor zero.

r0039	CO: Medidor de consumo de energia [kWh]	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: k	«Wh <b>Def:</b> -	2
	P-Group: INVERSOR	Máx: -	_

Exibe o consumo de energia consumida pelo inversor a partir da última vez que o display foi reajustado (vide P0040 - reset do medidor de consumo de energia).

#### Condição:

O valor é reajustado quando P3900 = 1 (fim do comissionamento rápido), P0970 = 1 (reajuste de fábrica) ou P0040 = 1 (reset do medidor de consumo de energia).

P0040	CStat:	o medidor de CT INVERSOR	Datatype: U16 Active: confirmar antes	Unit: -	ı. Não	Mín: Def: Máx:	0 0 1	Nível:
	Reseta o v	/alor do parâmetr	ro r0039 (medidor de cons	sumo de energia	) a zero			
Ajus		alor do paramon		, a 40 0 g.a.	., a 20.0	•		
	0	Não reseta	•					
Con	1 dição :	Reseta r0039 a (	U					
0011	-	sta até que "P" é	é pressionado.					
0050			dos de comando ati	ivo		Mín:	-	Nível
		•	Datatype: U16	Unit: -		Def:	-	2
	P-Group:	COMANDOS				Máx:	-	
	Exibe o co	njunto de dados	correntemente seleciona	do e o conjunto	de dado	s binec	tor e conn	ector (BICO
	ativos.	•		·				`
Ajus		40 Camiumta da	dadaa (CDC) da aassasida					
	0 1		dados (CDS) de comando dados (CDS) de comando					
	2		dados (CDS) de comando					
0051[2]	CO: Coi		de dados (DDS) do			Mín:	-	Nível
		injunito activo c	Datatype: U16	Unit: -		Def:	-	2
	P-Group:	COMANDOS				Máx:	-	
	Evibe o co	niunto de dados	do acionamento corrente	mente selecions	ado e ati	ivo		
Ajus		injunto de dados	do acionamento corrente	mente selecione	ado e ati	VO		
,	0		dados (DDS) do acioname					
	1		dados (DDS) do acioname					
í	2	3°. Conjunto de	dados (DDS) do acioname	ento				
Índic		Conjunto de dad	los do acionamento seleci	ionado				
			los do acionamento ativo	onado				
0052	CO/BO:	Palavra de e	estado real 1			Mín:	-	Nível:
			Datatype: U16	Unit: -		Def:	-	2
	P-Group:	COMANDOS				Máx:	-	
Cam	estado do Sistema do pos binários	inversor. Os seg e Parâmetros do :	e estado ativa do inversor mentos do display para a MICROMASTER ".		do são r	nostrado		
	Bit00	Acionamento	pronto			NÃO		
	Bit01	Acionamento	pronto para funcion	ar		SIM NÃO		
	DICOI	ACTORIAMETRO	profico para ruficion	.aı		SIM		
	Bit02	Acionamento	funcionando			ΝÃΟ		
						SIM		
	Bit03	Falha do aci	onamento ativa			VÃO		
	Bit04	OFF2 ativo				SIM SIM		
	DICOI	0112 00100				JĀO		
	Bit05	OFF3 ativo			0 5	SIM		
						√ÃΟ ~		
	Bit06	ON inibido a	tivo			NÃO		
					1 5	SIM		
	Bi+07	Alarme do ac	ionamento ativa		Ω	NÃO		
	Bit07	Alarme do ac	ionamento ativa			NÃO SIM		

Nota:

A saída do Bit3 (Falha) será invertida na saída digital (Baixo = Falha, Alto = Sem Falha).

0

0

0

0

0

0

SIM NÃO

NÃO

SIM

NÃO SIM

SIM NÃO

NÃO SIM

SIM NÃO

NÃO SIM

SIM NÃO

Bit08 Desvio de setp./valor atual

Freqüência máxima atingida

Freio de retenção ativado

Sobrecarga do inversor

Sobrecarga do motor

Bit11 Alarme: Limite de corrente do motor

Motor rodando direção direita

Bit09 Comando PZD

Bit10

Bit12

Bit13

Bit14

Bit15

r0053	CO/BO:	Palavra de est	ado real 2 Datatype: U16	Unit: -		Mín: Def:	-	Nível:
_	P-Group:	COMANDOS				Máx:	-	
		•	stado do inversor (em fo	rmato de bit).				
	s binários					~ -		
	Bit00	Freio DC ativo			0	NÃO		
	-1.04		04 : -0465 45 65		1	SIM		
	Bit01	Freq. real r00	24 > P2167 (f_off)		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit02	Freq. real r00	24 > P1080 (f_min)		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit03	Corrente real	r0027 >= P2170		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit04	Freq. real r00	24 >= P2155 (f_1)		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit05	Freq. real r00	24 < P2155 (f 1)		0	NÃO		
			_		1	SIM		
	Bit06	Freq. real r00	24 >= setpoint		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit07	Vdc real r0026	< P2172		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit08	Vdc real r0026	> P2172		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit09	Aceleração fin	alizada		0	NÃO		
		3			1	SIM		
	Bit10	Saída PID r229	4 < P2291		0	NÃO		
	21010	04144 115 1007	1 12271		1	SIM		
	Bit11	Saída PID r229	4 >= P2291		0	NÃO		
		54144 115 1225	1 / 12271		1	SIM		
	Bit14	Download do co	nj. dados 0 a part	ir do 100	0	NÃO		
	DICIA	DOWITTOAU GO CO.	iij. dados o a part.	LI UU AUP	1	SIM		
	Bit15	Download do sa	nj. dados 1 a part:	1 do 100	0	NÃO		
	DICIO	DOMITTORG GO CO.	nj. dados I a part	II UO AUP				
					1	SIM		

#### Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER" neste manual.

r0054	CO/BO: Palavra de comando real 1		Mín: -	Nível:	
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3	
	P-Group: COMANDOS		Máx: -		

Exibe a primeira palavra de comando do inversor e pode ser utilizada para diagnosticar quais comandos estão ativos.

Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit02	OFF3: Parada rápida	0	SIM
D' 1 0 0	makili in a palana	1	NÃO NÃO
Bit03	Habilitar Pulsos	0 1	NAO SIM
Bit04	RFG habilitado	0	NÃO
DICU4	NFG Habilitado	1	SIM
Bit05	Partida RFG	0	NÃO
DICCO	rareraa nro	1	SIM
Bit06	Setpoint habilitado	0	NÃO
	•	1	SIM
Bit07	Reconhecimento de falha	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	JOG direito	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	JOG esquerdo	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Controle pelo PLC	0	NÃO
D1.11	~ // ~ 1	1	SIM
Bit11	Reversão (inversão do setpoint)	0 1	NÃO
D:+13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	SIM NÃO
DICIS	Potencionetro motorizado mor para cima	1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO
DICIA	roteneromeero motorizado nor para barko	1	SIM
Bit15	CDS Bit 0 (Local/Remoto)	0	NÃO
	,	1	SIM

#### Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER" neste manual.

r0055	CO/BO:	Palavra de comando real adicional			Mín: -	Nível:	
			Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3	
	P-Group:	COMANDOS			Máx: -		

Exibe palavra de comando adicional do inversor e pode ser utilizada para diagnosticar quais comandos estão ativos.

### Campos binários:

os binarios	5.		
Bit00	Freqüência fixa Bit 0	0 1	NÃO
Bit01	Freqüência fixa Bit 1	0	SIM NÃO
		1	SIM
Bit02	Freqüência fixa Bit 2	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Freqüência fixa Bit 3	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Conj. de dados do Acionamento (DDS) Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Conj. de dados do Acionamento (DDS) Bit1	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	PID habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Frenagem DC habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Queda	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Controle de torque	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Falha externa 1	0	SIM
		1	NÃO
Bit15	Conj. de dados de comando CDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER" neste manual.

r0056	CO/BO: Estado do controle do motor		Mín: -	Nível:	
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3	
	P-Group: CONTROLE		Máx: -		

Exibe o estado do controle do motor (MM420: estado V/f), o qual pode ser utilizado para diagnosticar o estado do inversor.

ári	os:
	ári

Bit00	Controle inicial finalizado	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Desmagnetização do motor finalizada	0	NÃO
D1.00	w 1 1 1 1 1 1 m 1	1	SIM
Bit02	Habilitar Pulsos	0	NÃO
D:+03	0-1	1	SIM NÃO
Bit03	Seleção de partida suave de tensão	0 1	SIM
Bit04	Excitação do motor finalizada	0	NÃO
DICOT	Excitação do motor ilharizada	1	SIM
Bit05	Elevação na partida ativado	0	NÃO
21000	ziorașao na parciaa acivado	1	SIM
Bit06	Elevação de aceleração ativado	0	NÃO
	•	1	SIM
Bit07	Freqüência está negativa	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	Enfraquecimento de campo ativo	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Setpoint de tensão limitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Freqüência de escorregamento limitada	0	NÃO
D1.11		1	SIM
Bit11	F_out > F_máx Freq. limitada	0	NÃO
Bit12	Fase reversa selecionada	1 0	SIM NÃO
DIUIZ	rase reversa serectonada	1	SIM
Bit13	I-máx do regulador ativo	0	NÃO
DICIO	I man do regulador dervo	1	SIM
Bit14	Vdc-máx do regulador ativo	0	NÃO
	-	1	SIM
Bit15	KIB (controle Vdc-mín) ativo	0	NÃO
		1	SIM

#### Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada na introdução.

r0061	CO: Velocidade real do rotor		Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Unit: Hz	Def: - Máx: -	2
	Exibe a velocidade detectada pelo encoder.			
r0062	CO: Setpoint de freqüência		Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Unit: Hz	Def: - Máx: -	3
	Exibe o setpoint de velocidade do vetor regulador.			
r0063	CO: Freqüência real		Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: - Máx: -	3
	Exibe a freqüência atual			
r0064	CO: Desvio de freqüência do regulador	•	Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Unit: Hz	Def: - Máx: -	3

Exibe o desvio real do regulador de velocidade.

Este valor é calculado a partir do setpoint de velocidade (r0062) e da velocidade real (r0063).

### Condição:

Aplica-se quando o controle vetorial é selecionado em P1300 (modo de controle); caso contrário, o display mostra o valor zero.

r0065	CO: Frequência de escorregamento	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: -	3
	P-Group: CONTROLE	Máx: -	

Exibe a freqüência de escorregamento do motor em [%] relativa à freqüência nominal do motor (P0310). **Detalhes:** 

Para controle V/f, vide também P1335 (compensação de escorregamento).

r0066 CO: Frequência real de saída Nível: Mín: Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 3 P-Group: CONTROLE Máx: Exibe a frequência de saída real. Nota: A freqüência de saída é limitada pelos valores ajustados em P1080 (freqüência mín.) e P1082 (. frequência máx) Nível: r0067 CO: Limite de corrente real de saída Mín: **Datatype:** Flutuante Unit: A Def: 3 P-Group: CONTROLE Máx: Exibe a corrente máxima de saída do acionamento. Este valor é influenciado por P0640 (corrente máx. de saída), características de decréscimo e proteção térmica do motor e do inversor. Condição: P0610 (reação da temperatura do motor 12t) define a reação quando o limite é atingido Nota: Normalmente, limite de corrente = corrente nominal do motor (P0305) x limite de corrente do motor (P0640). Ele é menor ou igual à corrente máxima do inversor r0209. O limite de corrente pode ser reduzido se o cálculo do modelo térmico do motor indica que ocorrerá sobreaquecimento r0068 CO: Corrente de saída Nível: Mín: **Datatype:** Flutuante Unit: A Def: 3 P-Group: CONTROLE Máx: Exibe o valor não-filtrado [rms] da corrente do motor [A] Nota: Utilizado para finalidades de controle de processo (em contraste com r0027 (corrente de saída), que é filtrado e é utilizado para exibir o valor no BOP/AOP). r0069[6] CO: Corrente real de fase Nível: Mín: Datatype: Flutuante Unit: A Def: 4 P-Group: CONTROLE Máx: Exibe correntes de fase. Índice: r0069[0]: fase U r0069[1] fase V r0069[2] : fase W r0069[3]: Offset fase U r0069[4]: Offset fase V r0069[5]: Offset fase W Nível: r0070 CO: Tensão real DC-link Mín: Datatype: Flutuante Unit: V Def: 3 P-Group: INVERSOR Máx: Exibe a tensão (não-filtrada) DC-link Nota: Utilizado para finalidades de controle de processo (em contraste com r0026 (tensão DC-link real), que é filtrado e é utilizado para exibir o valor no BOP/AOP). Nível: r0071 CO: Tensão máx. de saída Mín: Datatype: Flutuante Unit: V Def: 3 P-Group: CONTROLE Máx: Exibe a tensão máxima de saída. Condição: A tensão máxima de saída real depende da tensão de alimentação de entrada real r0072 CO: Tensão real de saída Mín: Nível: Datatype: Flutuante Unit: V Def: 3 P-Group: CONTROLE Máx: Exibe a tensão de saída Nível: r0074 CO: Modulação real Mín: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 4 P-Group: CONTROLE Máx:

Exibe o índice real de modulação.

O índice de modulação é definido como a taxa entre a magnitude do componente fundamental na tensão

	de saída da fase do inversor e	a metade da tensão do	-link.		
r0075	CO: Setpoint de correr	nte Isd Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: - Def: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE			Máx: -	
Cond	Exibe o setpoint da component ição:	te geradora de fluxo da	corrente.		
	Aplica-se quando o controle ve exibe o valor zero.	etorial é selecionado em	P1300 (modo de	e controle); do contrário	o display
r0076	CO: Corrente Isd real	<b>-</b>		Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: A	Def: - Máx: -	3
Cond	Exibe a componente geradora ição :	de fluxo da corrente.			
	Aplica-se quando o controle ve exibe o valor zero.	etorial é selecionado em	P1300 (modo de	e controle); do contrário	o display
r0077	CO: Setpoint de correr	-		Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: A	Def: - Máx: -	3
Cond	Exibe o setpoint da component	te geradora de torque d	a corrente.		
Cond	Aplica-se quando o controle ve exibe o valor zero.	etorial é selecionado em	P1300 (modo de	e controle); do contrário	o display
r0078	CO: Corrente Isq real			Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: A	Def: - Máx: -	3
	Exibe a componente geradora	de torque da corrente.			
r0079	CO: Setpoint de torque	(total) Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Mín: - Def: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE			Máx: -	
Cond	Exibe o setpoint. de torque tota ição : Aplica-se quando o controle ve		P1300 (modo de	e controle); do contrário	o display
	exibe o valor zero.				Nívoli
r0080	CO: Torque real	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Mín: - Def: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE			Máx: -	7
	Exibe o torque real.				
r0084	CO: Fluxo de ventilação		11-i4- 0/	Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: - Máx: -	4
	Exibe o fluxo de ventilação do	motor em [%] relativo a	o fluxo nominal	do motor.	
r0086	CO: Corrente ativa real			Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: A	Def: - Máx: -	3
Cond	Exibe a parte ativa (real) da co	rrente do motor.			
	Aplica-se quando o controle V/ valor zero.	f é selecionado em P13	00 (modo de cor	ntrole); do contrário o dis	splay exibe o
r0090	CO: Ângulo real do rote	or Datatype: Flutuante	Unit: °	Mín: - Def: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Datatypo. Flutuarite	J	Máx: -	2

Exibe a posição atual detectada pelo encoder.

Nível: P0095[10] CI: Mostra sinais PZD Mín: 0:0 CStat: Def: 0:0 Datatype: U32 Unit: 3 CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. No 4000:0 P-Group: Máx:

Seleciona fonte para display dos sinais PZD.

Índice

P0095[0] : 1° sinal PZD P0095[1] : 2° sinal PZD P0095[2] : 3° sinal PZD P0095[3] : 4° sinal PZD P0095[4] : 5° sinal PZD P0095[5] : 6° sinal PZD P0095[6] : 7° sinal PZD P0095[7] : 8° sinal PZD P0095[8] : 9° sinal PZD P0095[9] : 10° sinal PZD

r0096[10] Sinais PZD

Mín: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 3 P-Group: CONTROLE Máx:

Exibe sinais PZD em [%].

Índice

r0096[0] : 1° sinal PZD r0096[1] : 2° sinal PZD r0096[2] : 3° sinal PZD r0096[3]: 4° sinal PZD r0096[4] : 5° sinal PZD r0096[5] : 6° sinal PZD r0096[6]: 7° sinal PZD r0096[7] : 8° sinal PZD r0096[8] : 9° sinal PZD r0096[9] :10° sinal PZD

Nota:

r0096 = 100 % corresponde a 4000 hex

P0100 Nível: Europa / América do Norte Mín: 0 CStat: Unit: -Def: 0 Datatype: U16 1 RÁPIDO QuickComm. Sim P-Group: Active: confirmar antes Máx:

> Determina se os ajustes de potência (p.ex. potência nominal - dados de placa do motor - P0307) estão expressos em [kW] ou [hp].

Os ajustes default para a freqüência nominal do motor (P0310) e para freqüência máxima do motor (P1082) também são ajustados automaticamente aqui, além da freqüência de referência (P2000).

Aiustes:

0 freqüência default 50 Hz América do Norte [hp], frequência default 60 Hz 1 2

América do Norte [kW], frequência default 60 Hz

Condição:

O ajuste do DIP switch 2 sob o módulo de E/S determina a validade dos ajustes 0 e 1 para P0100, de acordo com a tabela abaixo:

DIP2 setting	Meaning		P0100 setting	Meaning
OFF	Power [kW] frequency default 50 [Hz]	overwrites	1	Power [hp] frequency default 60 [Hz]
ON	Power [hp] frequency default 60 [Hz]	overwrites	0	Power [kW] frequency default 50 [Hz]

Parar o acionamento (i.e. desabilitar todos os pulsos) antes de alterar este parâmetro.

P0010 = 1 (modo comissionamento) permite que as alterações sejam feitas.

Com a alteração de P0100, todos os parâmetros nominais do motor são resetados, assim como outros parâmetros que dependem dos parâmetros nominais do motor (vide P0340 - cálculo dos parâmetros do

Nota:

P0100 ajuste em 2 (==> [kW], freqüência default 60 [Hz]) não é sobrescrito pelo ajuste do DIP switch 2 (vide tabela acima)

P0199	Número	Número do equipamento no sistema				0	Nível:
	CStat:	UT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	-	Active: confirmar antes	QuickComm. No	Máx:	255	_

Número do equipamento sistema no sistema. Este parâmetro não tem efeito operacional.

Nível:

r0200 Código numérico do aparelho Mín: - Nível:

Datatype: U32 Unit: - Def: - Máx: - 3

Identifica o tipo do hardware, conforme indicado na tabela abaixo.

Code- No.	MM440 MLFB	Input Voltage & Frequency	CT Power kW	VT Power kW	Internal Filter	Protection Degree
41	6SE6440-2UC11-2AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,12	0,12	no	IP20
42	6SE6440-2UC12-5AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,25	0,25	no	IP20
43	6SE6440-2UC13-7AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,37	0,37	no	IP20
44	6SE6440-2UC15-5AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,55	0,55	no	IP20
45	6SE6440-2UC17-5AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,75	0,75	no	IP20
46	6SE6440-2AB11-2AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,12	0,12	Cl. A	IP20
47	6SE6440-2AB12-5AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,25	0,25	Cl. A	IP20
48	6SE6440-2AB13-7AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,37	0,37	Cl. A	IP20
49	6SE6440-2AB15-5AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,55	0,55	Cl. A	IP20
50	6SE6440-2AB17-5AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,75	0,75	Cl. A	IP20
51	6SE6440-2UC21-1BA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	1,1	1,1	no	IP20
52	6SE6440-2UC21-5BA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	1,5	1,5	no	IP20
53	6SE6440-2UC22-2BA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	2,2	2,2	no	IP20
54	6SE6440-2AB21-1BA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	1,1	1,1	Cl. A	IP20
55	6SE6440-2AB21-5BA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	1,5	1,5	Cl. A	IP20
56	6SE6440-2AB22-2BA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	2,2	2,2	Cl. A	IP20
57	6SE6440-2UC23-0CA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	3	4	no	IP20
58	6SE6440-2UC24-0CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	4	5,5	no	IP20
59	6SE6440-2UC25-5CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	5,5	7,5	no	IP20
60	6SE6440-2AB23-0CA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	3	3	Cl. A	IP20
61	6SE6440-2AC23-0CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	3	4	Cl. A	IP20
62	6SE6440-2AC24-0CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	4	5,5	Cl. A	IP20
63	6SE6440-2AC25-5CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	5,5	7,5	Cl. A	IP20
64	6SE6440-2UC27-5DA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	7,5	11	no	IP20
65	6SE6440-2UC31-1DA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	11	15	no	IP20
66	6SE6440-2UC31-5DA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	15	18,5	no	IP20
70	6SE6440-2UC31-8EA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	18,5	22	no	IP20
71	6SE6440-2UC32-2EA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	22	30	no	IP20
74	6SE6440-2UC33-0FA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	30	37	no	IP20
75	6SE6440-2UC33-7FA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	37	45	no	IP20
76	6SE6440-2UC34-5FA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	45	45	no	IP20
80	6SE6440-2UD13-7AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	0,37	0,37	no	IP20
81	6SE6440-2UD15-5AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	0,55	0,55	no	IP20
82	6SE6440-2UD17-5AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	0,75	0,75	no	IP20
83	6SE6440-2UD21-1AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	1,1	1,1	no	IP20
84	6SE6440-2UD21-5AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	1,5	1,5	no	IP20
85	6SE6440-2UD22-2BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	2,2	2,2	no	IP20
86	6SE6440-2UD23-0BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	3	3	no	IP20
87	6SE6440-2UD24-0BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	4	4	no	IP20

Code- No.	MM440 MLFB	Input Voltage & Frequency	CT Power kW	VT Power kW	Internal Filter	Protection Degree
88	6SE6440-2AD22-2BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	2,2	2,2	Cl. A	IP20
89	6SE6440-2AD23-0BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	3	3	Cl. A	IP20
90	6SE6440-2AD24-0BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	4	4	Cl. A	IP20
91	6SE6440-2UD25-5CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	5,5	7,5	no	IP20
92	6SE6440-2UD27-5CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	7,5	11	no	IP20
93	6SE6440-2UD31-1CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	11	15	no	IP20
94	6SE6440-2AD25-5CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	5,5	7,5	Cl. A	IP20
95	6SE6440-2AD27-5CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	7,5	11	Cl. A	IP20
96	6SE6440-2AD31-1CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	11	15	Cl. A	IP20
97	6SE6440-2UD31-5DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	15	18,5	no	IP20
98	6SE6440-2UD31-8DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	18,5	22	no	IP20
99	6SE6440-2UD32-2DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	22	30	no	IP20
100	6SE6440-2AD31-5DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	15	18,5	Cl. A	IP20
101	6SE6440-2AD31-8DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	18,5	22	Cl. A	IP20
102	6SE6440-2AD32-2DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	22	30	Cl. A	IP20
103	6SE6440-2UD33-0EA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	30	37	no	IP20
104	6SE6440-2UD33-7EA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	37	45	no	IP20
105	6SE6440-2AD33-0EA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	30	37	Cl. A	IP20
106	6SE6440-2AD33-7EA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	37	45	Cl. A	IP20
107	6SE6440-2UD34-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	45	55	no	IP20
108	6SE6440-2UD35-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	55	75	no	IP20
109	6SE6440-2UD37-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	75	90	no	IP20
110	6SE6440-2AD34-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	45	55	Cl. A	IP20
111	6SE6440-2AD35-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	55	75	Cl. A	IP20
112	6SE6440-2AD37-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	75	90	Cl. A	IP20
113	6SE6440-2UE17-5CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	0,75	1,5	no	IP20
114	6SE6440-2UE21-5CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	1,5	2,2	no	IP20
115	6SE6440-2UE22-2CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	2,2	4	no	IP20
116	6SE6440-2UE24-0CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	4	5,5	no	IP20
117	6SE6440-2UE25-5CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	5,5	7,5	no	IP20
118	6SE6440-2UE27-5CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	7,5	11	no	IP20
119	6SE6440-2UE31-1CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	11	15	no	IP20
120	6SE6440-2UE31-5DA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	15	18,5	no	IP20
121	6SE6440-2UE31-8DA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	18,5	22	no	IP20
122	6SE6440-2UE32-2DA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	22	30	no	IP20
123	6SE6440-2UE33-0EA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	30	37	no	IP20
124	6SE6440-2UE33-7EA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	37	45	no	IP20
125	6SE6440-2UE34-5FA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	45	55	no	IP20
126	6SE6440-2UE35-5FA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	55	75	no	IP20
127	6SE6440-2UE37-5FA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	75	90	no	IP20

Nota:

Parâmetro r0200 = 0 indica que nenhum tipo foi identificado.

P0201	Número do código					0	Nível:
	CStat:	С	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	INVERSOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	65535	•

Confirma que o número de código foi identificado.

r0203	Tipo atı	ual do inverso	or			Mín:	-	Nível:
	P-Group:	INVERSOR	Datatype: U16	Unit: -		Def: - Máx: -		3
	Número do tipo do inversor atual foi identificado.				<u>_</u>			
Ajus	tes:							
	1	MICROMASTER	420					
	2	MICROMASTER	440					
	3	MICRO- / COMB	IMASTER 411					
	4 MICROMASTER 410							
	5	Reservado						
	6	MICROMASTER	440 PX					
	7	MICROMASTER						
r0204	Características da Fonte					Mín:	-	Nível:
			Datatype: U32	Unit: -		Def:	_	3
	P-Group:	INVERSOR		<b></b>		Máx:	-	3
			hardware da fonte.					
Cam	pos binários	S:						
	Bit00	Tensão DC de	entrada		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit01	Filtro RFI			0	NÃO		
					1	SIM		

Parâmetro r0204 = 0 indica que nenhuma fonte foi identificada.

# P0205 Aplicação do Inversor Mín: 0 Nível: CStat: C Datatype: U16 Unit: - Def: 0 P-Group: INVERSOR Active: confirmar antes QuickComm. Sim Máx: 1

Seleciona a aplicação do inversor. As exigências do motor e do inversor são determinadas pela faixa exigida de velocidade e de torque da carga. A relação entre a velocidade e o torque para cargas diferentes (cargas de torque constante ou cargas com torque variável).

#### Torque constante (CT):

CT é utilizado se a aplicação necessita de torque constante em toda a faixa de freqüência. Muitas cargas podem ser consideradas como cargas de torque constante. Cargas de torque constante típicas são esteiras transportadoras, compressores e bombas com curvas carac. de formação positiva (vide diagrama).

#### Torque variável (VT):


VT é utilizado se a aplicação tem uma característica torque-frequência parabólica, como muitas bombas e ventiladores.

Torque variável permite com o mesmo inversor:

- \* Correntes nominais do inversor mais altas r0207
- \* Potência nominal do inversor mais alta r0206
- \* Limite maior para proteção 12t

Se P0205 é alterado no comissionamento rápido ele imediatamente calcula vários parâmetros do motor:

- 1. P0305 Corrente nominal do motor
- 2. P0307 Potência nominal do motor
- 3. P0640 Fator de sobrecarga do motor
- 4. P1300 Modo de controle



Recomenda-se alterar P0205 em primeiro lugar; e em seguida o parâmetro do motor pode ser adaptado. O parâmetro do motor será sobrescrito se essa seqüência não for obedecida.

#### Ajustes:

0 Torque constante

Torque variável

#### Nota:

O valor deste parâmetro não é resetado pelo ajuste de fábrica (vide P0970).

Ajustar P0205 = 1 (torque variável) não é possível para todos os inversores.

#### Aviso:

Usar o ajuste 1 (torque variável) somente para aplicações tipo torque variável (p.ex. bombas e ventiladores). Se for utilizado para aplicações tipo carga constante, o alarme 12t será gerado tarde demais, causando sobreaquecimento no motor.

r0206	Potência	a nominal do i	nversor [kW] / [hp]		Mín: -		
			Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	-	2
	P-Group:	INVERSOR			Máx:	-	_

Exibe a potência nominal do motor a partir do inversor.

#### Condição:

O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo do ajuste para P0100 (operação para Europa / América do Norte).

r0207	Corrente	e nominal do	inversor Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: Def:	-	Nível:
	P-Group:	INVERSOR	<b></b>	<b></b>	Máx:	-	
	Exibe a co	rrente de saída m	áxima contínua do invers	or.			
0208	Tensão	nominal do in		Herita V	Mín:	-	Nível
	P-Group:	INVERSOR	Datatype: U32	Unit: ∨	Def: Máx:	-	2
Valam		nsão de alimentaç	ão AC nominal do inverso	r.			
Valor:	r0208 = 23 r0208 = 40	30 : 200 - 240 V +/- 00 : 380 - 480 V +/- 75 : 500 - 600 V +/-	- 10 %				
·0209		e máxima do i	inversor Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: Def:	-	Nível 2
		INVERSOR	fuince de invener		Máx:	-	
P0210		de alimentaçã	áxima do inversor. ão		Mín:	0	Nível
0210	CStat:	CT INVERSOR	Datatype: U16	Unit: ∨ e QuickComm. Não	Def: Máx:	230 1000	3
Condi	Otimiza o r causasse A redução ção :	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilit	que estende o tempo de sligamento por sobretensá a ao regulador ser desativ	desaceleração se a en ão no DC link. vado antes, reduzindo	o risco o	de sobreter	nsão.
Condi	Otimiza o r causasse A redução <b>ção</b> : Ajustar P1 Vdc e a fre	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 254 ("Detecção a enagem composta	que estende o tempo de sligamento por sobretensá a ao regulador ser desativutomática Vdc – níveis p/são então derivadas dire	desaceleração se a en ão no DC link. vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os níve tamente de P0210 (ter	o risco d	de sobreter ada para o	nsão. regulador
Condi	Otimiza o r causasse A redução ção : Ajustar P1 Vdc e a fre	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 1254 ("Detecção a enagem composta switch-on level	que estende o tempo de sligamento por sobretensá a ao regulador ser desativ utomática Vdc – níveis p/ são então derivadas dire	desaceleração se a en ão no DC link. vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os níve tamente de P0210 (ter = P1245 · V <sub>mains</sub>	o risco d	de sobreter ada para o	nsão. regulador
Condi	Otimiza o r causasse A redução ção : Ajustar P1 Vdc e a fre Vdc_min s	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 1254 ("Detecção a enagem composta switch-on level switch-on level	que estende o tempo de sligamento por sobretensá a ao regulador ser desativ utomática Vdc – níveis p/ são então derivadas dire	desaceleração se a en áo no DC link. vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os nível tamente de P0210 (ter = P1245 · Vmains = 1.15 · √2 · Vmains	o risco d	de sobreter ada para o	nsão. regulador
Condi	Otimiza o r causasse  A redução ção: Ajustar P1 Vdc e a fre  Vdc_min s Vdc_max s	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 254 ("Detecção a enagem composta switch-on level switch-on level d braking switch-o	que estende o tempo de siligamento por sobretensá a ao regulador ser desativatomática Vdc – níveis p/são então derivadas dire	desaceleração se a en áo no DC link.  vado antes, reduzindo  ligação") = 0. Os nível tamente de P0210 (ter  = P1245 · Vmains  = $1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{V}$ vmains  = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{V}$ vmains	o risco d	de sobreter ada para o	nsão. regulador
	Otimiza o r causasse  A redução ção: Ajustar P1 Vdc e a fre  Vdc_min s Vdc_max s	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 1254 ("Detecção a enagem composta switch-on level switch-on level	que estende o tempo de siligamento por sobretensá a ao regulador ser desativatomática Vdc – níveis p/são então derivadas dire	desaceleração se a en áo no DC link. vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os nível tamente de P0210 (ter = P1245 · Vmains = 1.15 · √2 · Vmains	o risco d	de sobreter ada para o	nsão. regulador
Condi Nota:	Otimiza o r causasse  A redução ção: Ajustar P1 Vdc e a fre  Vdc_min s Vdc_max s Compound Dynamic b	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 254 ("Detecção a enagem composta switch-on level switch-on level d braking switch-on loraking switch-on lado de alimentação	que estende o tempo de siligamento por sobretensa a ao regulador ser desativatomática Vdc – níveis p/são então derivadas direson level level	desaceleração se a en a no DC link.  vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os níve tamente de P0210 (ter = $P1245 \cdot V$ mains = $1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot V$ mains = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot V$ mains = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot V$ mains e o valor de entrada, a	o risco o	de sobreter ada para o alimentação gão autom	regulador o). ática do
Nota:	Otimiza o r causasse  A redução ção: Ajustar P1 Vdc e a fre  Vdc_min s Vdc_max s Compound Dynamic b  Se a tensã regulador \  Comprir	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 254 ("Detecção a enagem composta switch-on level de braking switch-on la braking switch-on la code alimentação vdc pode ocorrer prento máximo	que estende o tempo de sigamento por sobretensá a ao regulador ser desativutomática Vdc – níveis p/são então derivadas direitor level level principal for mais alta que para evitar aceleração do	desaceleração se a en a no DC link.  vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os níve tamente de P0210 (ter = $P1245 \cdot V$ mains = $1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot V$ mains = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot V$ mains = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot V$ mains e o valor de entrada, a	o risco o is de par isão de a desativa á gerado Mín: Def:	de sobreter ada para o alimentação gão autom	nsão. regulador o). ática do o (A0910).
Nota:	Otimiza o r causasse  A redução ção: Ajustar P1 Vdc e a fre  Vdc_min s Vdc_max s Compound Dynamic b Se a tensã regulador \ Comprir P-Group:	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 1254 ("Detecção a enagem composta switch-on level switch-on level d braking switch-on praking switch-on loraking switch-on lato de alimentação vdc pode ocorrer pento máximo INVERSOR	que estende o tempo de sigamento por sobretensá a ao regulador ser desativutomática Vdc – níveis p/são então derivadas direson level level  principal for mais alta que para evitar aceleração do Datatype: U16	desaceleração se a en do no DC link.  vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os níve tamente de P0210 (ter = P1245 · Vmains = $1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{Vmains}$ = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{Vmains}$ = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{Vmains}$ e o valor de entrada, a motor. Um alarme ser Unit: m	o risco o s de par asão de a desativa á gerado Mín: Def: Máx:	de sobreter ada para o alimentação oção autom o neste cas - -	regulador o).  ática do o (A0910).  Nível
Nota:	Otimiza o r causasse  A redução ção: Ajustar P1 Vdc e a fre  Vdc_min s Vdc_max s Compound Dynamic b  Se a tensã regulador \ Comprir  P-Group: Parâmetro	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 1254 ("Detecção a enagem composta switch-on level de braking switch-on level de braking switch-on la de alimentação vdc pode ocorrer mento máximo INVERSOR indexado para ex	que estende o tempo de sigamento por sobretensá a ao regulador ser desativutomática Vdc – níveis p/são então derivadas direson level level principal for mais alta que para evitar aceleração do Datatype: U16	desaceleração se a en do no DC link.  vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os níve tamente de P0210 (ter e) = P1245 · Vmains = $1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{Vmains}$ = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{Vmains}$ = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{Vmains}$ e o valor de entrada, a motor. Um alarme ser unit: m	o risco o s de par asão de a desativa á gerado Mín: Def: Máx:	de sobreter ada para o alimentação oção autom o neste cas - -	regulador o).  ática do o (A0910).  Nível
Nota: -0231[2] Índice	Otimiza o r causasse  A redução ção: Ajustar P1 Vdc e a fre  Vdc_min s Vdc_max s Compound Dynamic b  Se a tensã regulador v  Comprir  P-Group:  Parâmetro r0231[0]: r0231[1]:	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 1254 ("Detecção a enagem composta switch-on level de braking switch-on level de braking switch-on la de alimentação vdc pode ocorrer in mento máximo indexado para ex Comprimento máx	que estende o tempo de sigamento por sobretensá a ao regulador ser desativutomática Vdc – níveis p/são então derivadas direson level level  principal for mais alta que para evitar aceleração do Datatype: U16	desaceleração se a en do no DC link.  vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os níve tamente de P0210 (ter = P1245 · Vmains = $1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{Vmains}$ = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{Vmains}$ = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{Vmains}$ e o valor de entrada, a motor. Um alarme ser Unit: m	o risco o s de par asão de a desativa á gerado Mín: Def: Máx:	de sobreter ada para o alimentação oção autom o neste cas - -	regulador o).  ática do o (A0910).  Nível
Nota: -0231[2]	Otimiza o r causasse  A redução ção: Ajustar P1 Vdc e a fre Vdc_min s Vdc_max s Compound Dynamic b  Se a tensã regulador v  Comprir  P-Group: Parâmetro r0231[0]: r0231[1]:	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 254 ("Detecção a enagem composta exitch-on level switch-on level de braking switch-on lado de alimentação vdc pode ocorrer mento máximo INVERSOR indexado para ex Comprimento máximo a conformidade EN	que estende o tempo de sigamento por sobretensá a ao regulador ser desativutomática Vdc – níveis p/são então derivadas direson level level principal for mais alta que para evitar aceleração do Datatype: U16	desaceleração se a en do no DC link.  vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os níveitamente de P0210 (ter  = P1245 · Vmains = 1.15 · √2 · Vmains = 1.13 · √2 · Vmains = 1.13 · √2 · Vmains e o valor de entrada, a motor. Um alarme ser  Unit: m  to permissível para o co bo não- blindado.	o risco o is de par isão de a desativa á gerado Mín: Def: Máx:	gão automo neste cas	ática do o (A0910).  Nível  3
Nota: r0231[2] Índice	Otimiza o r causasse  A redução ção: Ajustar P1 Vdc e a fre Vdc_min s Vdc_max s Compound Dynamic b  Se a tensã regulador \ Comprir P-Group: Parâmetro r0231[0]: r0231[1]: Para plena filtro EMC	regulador Vdc, o por outro lado des do valor possibilita 254 ("Detecção a enagem composta switch-on level de braking switch-on la de alimentação vdc pode ocorrer prento máximo INVERSOR indexado para ex Comprimento máximo a conformidade EN é montado.	que estende o tempo de sigamento por sobretensá a ao regulador ser desativator de la comparación de la	desaceleração se a en do no DC link.  vado antes, reduzindo ligação") = 0. Os níveitamente de P0210 (ter  = P1245 · Vmains = 1.15 · √2 · Vmains = 1.13 · √2 · Vmains = 1.13 · √2 · Vmains e o valor de entrada, a motor. Um alarme ser  Unit: m  to permissível para o co bo não- blindado.	o risco o is de par isão de a desativa á gerado Mín: Def: Máx:	gão automo neste cas	ática do o (A0910).  Nível:  3

#### Ajustes:

- 0 Reduz a freqüência de saída (usualmente apenas efetivo em aplicações torque-variável).
- Desligamento (F0004) 1
- 2 Reduz a freqüência de pulso e a freqüência de saída.
- Reduz a frequência de pulso então desligamento (F0004)

#### Aviso:

Eventualmente um desligamento sempre acontecerá, se a ação tomada não reduzir suficientemente a temperatura interna.

A freqüência de chaveamento normalmente é reduzida somente se for maior do que 2 kHz (vide P0291 – configuração da proteção do inversor).

P0291[3] Configuração da proteção do inversor Mín: 0 Nível: CStat: CT Datatype: U16 Unit: - Def: 1 P-Group: INVERSOR Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 7

Bit de controle para habilitação/desabilitação para redução automática da freqüência de pulso para saídas de freqüência abaixo de 2 Hz. O bit2 mostra se a perda de fase é habilitada após o reset de fábrica. Depende do tamanho.

Campos binários:

Bit00 Redução da freqüência de pulso abaixo de 2Hz 0 ΝÃΟ STM NÃO Bit01 Compensação de tempo morto 0 SIM 1 Bit02 0 NÃO Habilitação da detecção de perda de fase SIM

Índice

P0291[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0291[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0291[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P0290 (Reação de sobrecarga do inversor)

P0292 Alarme de sobrecarga do inversor Mín: 0 Nível: CStat: CUT Datatype: U16 Unit: °C Def: 15 3 P-Group: INVERSOR Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 25

Define a diferença de temperatura (em [°C]) entre o desligamento por sobretemperatura e os limites de alarme do inversor.

Nível: P0294 Alarme de sobrecarga 12t do inversor Mín: 10.0 CStat: 95.0 CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 4 P-Group: **INVERSOR** Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 100.0

Define o valor [%] no qual o alarme A0504 (sobretemperatura do inversor) é gerado.

O cálculo de I2t do inversor é utilizado para estimar um período máximo tolerável para sobrecarga do inversor. O cálculo do valor de I2t é assumido = 100 % quando esse período máximo tolerável é alcançado.

Condição:

Fator de sobrecarga do motor (P0640) reduzido a 100 % neste ponto.

Nota:

P0294 = 100 % corresponde à carga estacionária nominal.

P0295 Nível: Tempo de retardo de desligamento do ventilador do inversor Mín: 3 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: s Def: 0 TERMINAL Active: confirmar antes QuickComm. Não 3600 P-Group: Máx:

Define o tempo de retardo de desligamento do ventilador do inversor em segundos após a parada do acionamento.

Nota:

Ajustando em 0, o ventilador do inversor se desligará quando o acionamento parar, i.e. não haverá retardo.

P0300[3]	Seleção	Seleção do tipo de motor Mín: 1				1	Nível:
	CStat:	C	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	2
	P-Group:	MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx:	2	_

Seleciona o tipo de motor.

Este parâmetro é requerido durante o comissionamento rápido para selecionar o tipo de motor e otimizar a performance do inversor. A maior parte dos motores são assíncronos; em caso de dúvida usar a fórmula

(frequência nominal do motor (P0310) \* 60) / velocidade nominal do motor (P0311)

Se o resultado for um número inteiro, o motor é síncrono.

#### Ajustes:

Motor assíncrono Motor síncrono

#### Índice

P0300[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0300[1]: 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0300[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### Condição:

Pode ser alterado apenas quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Se um motor síncrono é selecionado, as seguintes funções não estão disponíveis:

P0308 Fator de potência P0309 Rendimento do motor P0346 Tempo de magnetização P0347 Tempo de desmagnetização P1335 Compensação de escorregamento

P1336 Limite de escorregamento

P0320 Corrente de magnetização do motor

P0330 Escorregamento nominal do motor P0331 Corrente nominal de magnetização

P0332 Fator de potência nominal

P0384 Constante de tempo do rotor


P1200, P1202, P1203 Pico de partida em funcionamento

P1230, P1232, P1233 Frenagem DC

#### P0304[3]

Tensão nominal do motor Mín: 10							
CStat:	С	Datatype: U16	Unit: V	Def:	230	1	
P-Group:	MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx:	2000	•	

Tensão nominal do motor [V] a partir dos dados de placa. O diagrama a seguir mostra uma placa de dados típica com a localização dos dados relevantes do motor.



#### Índice

P0304[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0304[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0304[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Corrente nominal do motor Nível: P0305[3] Mín: 0.01 3.25 CStat: **Datatype:** Flutuante Def: 1 MOTOR Active: confirmar antes QuickComm. Sim 10000.00 P-Group: Máx:

Corrente nominal do motor [A] a partir dos dados de placa – vide diagrama em P0304.

Índice

P0305[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0305[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0305[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Depende também de P0320 (corrente de magnetização do motor ).

Nota:

Para motores assíncronos, o valor máximo é definido como a corrente máxima do inversor (r0209).

Para motores síncronos, o valor máximo é definido como o dobro da corrente máxima do inversor (r0209).

O valor mínimo é definido como 1/32 vezes a corrente nominal do inversor (r0207).

P0307[3] Potência nominal do motor Nível: Mín: 0.01 CStat: Datatype: Flutuante Unit: -Def: 0.75 1 P-Group: MOTOR Active: confirmar antes 2000.00 QuickComm. Sim Máx:

Potência nominal do motor [kW/hp] a partir dos dados de placa.

Índice

P0307[0]: 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0307[1]: 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0307[2]: 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Se P0100 = 1, os valores serão em [hp] – ver diagrama P0304 (dados de placa).

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

P0308[3] Nível: cosPhi nominal do motor Mín: 0.000 CStat: Datatype: Flutuante Unit: -Def: 0.000 2 Active: confirmar antes QuickComm. Sim P-Group: MOTOR Máx: 1.000

Fator de potência nominal do motor (cosPhi) a partir dos dados de placa- vide diagrama P0304.

Índice

P0308[0]: 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0308[1]: 2º. Conjunto de dados do Acionamento P0308[2]: 3º. Conjunto de dados do Acionamento

Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Visualizado somente quando P0100 = 0 ou 2, (potência do motor introduzida em [kW]).

Se ajustado em 0 o valor será calculado internamente.

P0309[3] Nível: Rendimento nominal do motor Mín: 0.0 CStat: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 0.0 2 Active: confirmar antes MOTOR QuickComm. Sim 99 9 P-Group: Máx:

Rendimento nominal do motor em [%]a partir dos dados de placa.

Índice

P0309[0]: 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0309[1]: 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0309[2]: 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Visualizado somente quando P0100 = 1, (i.e. potência do motor introduzida em [hp]).

O ajuste O provoca o cálculo interno do valor (vide r0332)

Nota:

P0309 = 100 % corresponde a trabalhar com um motor sem perdas.

Detalhes:

Vide diagrama em P0304 (dados de placa).

P0310[3]	Freqüên	cia nominal	Mín:	12.00	Nível:		
	CStat:	С	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	50.00	1
	P-Group:	MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx:	650.00	•

Freqüência nominal do motor [Hz] a partir dos dados de placa.

Índice

P0310[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0310[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0310[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

O número do par de polos é recalculado automaticamente se o parâmetro é alterado.

#### Detalhes:

Vide diagrama em P0304 (dados de placa)

#### P0311[3] Nível: Velocidade nominal do motor 0 CStat: C Datatype: U16 Unit: 1/mín Def: 0 1 QuickComm. Sim 40000 P-Group: MOTOR Active: confirmar antes Máx:

Velocidade nominal do motor [rpm] a partir dos dados de placa.

P0311[0]: 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0311[1]: 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0311[2]: 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

O ajuste 0 provoca o cálculo interno do valor.

Requerido para controle vetorial e controle V/f com regulador de velocidade.

Compensação de escorregamento em controle V/f requer a velocidade nominal do motor para operação correta.

O número do par de polos é recalculado automaticamente se o parâmetro é alterado.

#### **Detalhes:**

Vide diagrama em P0304 (dados de placa).

r0313[3]	Par de polos do motor			Mín: -	Nível:
		Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: MOTOR			Máx: -	

Exibe o número do par de polos do motor que o inversor está correntemente usando para cálculos internos.

Valor:

r0313 = 1 : motor de 2 polos r0313 = 2 : motor de 4 polos etc.

Índice

r0313[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0313[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0313[2] : 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Recalculado automaticamente quando P0310 (freqüência nominal do motor) ou P0311 (velocidade nominal do motor) são alterados.

P0314[3]	Número	do par de po	Mín:	0	Nível:		
	CStat:	С	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	4
	P-Group:	MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	99	<b>-r</b>

Especifica o número do par de polos do motor.

Ajustes:

P0314 = 1 : motor de 2 polos P0314 = 2 : motor de 4 polos etc.

Índice

P0314[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0314[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0314[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Recalculado automaticamente quando P0310 (freqüência nominal do motor) ou P0311 (velocidade nominal do motor) são alterados.

P0320[3]	Corrente	Corrente de magnetização do motor					Nível:
	CStat:	CT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	0.0	3
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Sim	Máx:	99.0	

Define a corrente de magnetização do motor em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor).

Índice

P0320[0]: 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0320[1]: 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0320[2]: 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Influenciado por P0366 - P0369 (curva de magnetização imag. 1 - 4): o ajuste = 0 causa o cálculo por P0340 = 1 (dados entrados a partir dos dados de placa) ou por P3900 = 1 ou 2 (fim do comissionamento rápido).

r0330[3] Escorregamento nominal do motor Mín: - Datatype: Flutuante Unit: % Def: - Máx: - 3

Exibe o escorregamento nominal do motor em [%] relativo a P0310 (freqüência nominal do motor) e P0311 (velocidade nominal do motor).

$$r0330\,[\%] = \frac{P0310 - \frac{P0311}{60} \cdot r0313}{P0310} \cdot 100$$

Índice

r0330[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0330[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0330[2] : 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0331[3] Corrente nominal de magnetização Mín: Datatype: Flutuante Unit: A
P-Group: MOTOR

Mín: Def: Máx: 
Nível:
Máx: -

Exibe a corrente de magnetização calculada do motor em [A].

Índice

r0331[0] : 1º.Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0331[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0331[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0332[3] Fator de potência nominal Mín: - Datatype: Flutuante Unit: - Def: - Máx: - 3

Exibe o fator de potência do motor

Índice

Condição:

O valor é calculado internamente se P0308 (cosPhi nominal do motor) está ajustado em 0; caso contrário, o valor ajustado em P0308 é exibido.

r0333[3] Torque nominal do motor

Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: P-Group: MOTOR Máx: -

Exibe o torque nominal do motor.

Índice

r0333[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0333[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0333[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

O valor é calculado a partir de P0310 (potência nominal do motor) e P0311 (velocidade nominal do motor).

Nível: P0335[3] Resfriamento do motor Mín: 0 CStat: Datatype: U16 Def: 0 2 Active: confirmar antes QuickComm. Sim 3 P-Group: MOTOR Máx:

Seleciona o modo de resfriamento do motor utilizado

#### Ajustes:

- 0 Auto-ventilado: Usando um ventilador montado no eixo do motor.
- Resfriamento forçado: Usando um ventilador de resfriamento alimentado separadamente.
- 2 Auto-ventilado e ventilador interno
- 3 Resfriamento forçado - ventilador interno

### Índice

P0335[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0335[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0335[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### Aviso:

Motores de séries 1LA1 e 1LA8 têm um ventilador interno. Este ventilador interno do motor não deve ser confundido com o ventilador na extremidade do eixo do motor.

# P0340[3]

Cálculo dos parâmetros do motor Mín: 0							
CStat:	CT .	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2	
P-Group:	MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4	_	

Calcula vários parâmetros do motor, incluindo:

P0344 Peso do motor

P0346 Tempo de magnetização

P0347 Tempo de desmagnetização

P0350 Resistência do estator P2000 Freqüência de referência

P2002 Corrente de referência

#### Aiustes:

0 Nenhum cálculo

- Parametrização completa
- 2 Cálculo dos dados do circuito
- 3 Cálculo de V/f e controle vetorial
  - Cálculo apenas do ajuste do regulador

### Índice

P0340[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0340[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0340[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS

#### Nota:

Este parâmetro é requerido durante o comissionamento para otimizar a performance do inversor

# P0341[3]

Inércia do motor [kg*m^2] Mín: 0.00010						
CStat: P-Group:	CUT MOTOR	Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: - • QuickComm. Não	Def: Máx:	0.00180 1000.0	3

Ajusta a inércia sem carga do motor.

Juntamente com P0342 (razão inércia total/inércia do motor) e P1496 (fator de desaceleração proporcional), este valor produz o torque de aceleração (r1517), que pode ser adicionado a qualquer torque produzido a partir de uma fonte BICO (P1511), e incorporado na função de controle de torque.

# Índice

P0341[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0341[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0341[2]: 3° Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### Nota:

O resultado de P0341 \* P0342 é incluído no cálculo da velocidade do regulador. P0341 \* P0342 (razão inércia total/inércia do motor) = inércia total do motor

P1496 (fator de desaceleração proporcional) = 100 % ativa o pré-controle da aceleração para o regulador de velocidade e calcula o torque a partir de P0341 (inércia do motor) e P0342 (razão inércia total/inércia do motor)

# P0342[3]

Razão inércia total / inércia do motor Mín: 1.000							l
CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	1.000	3	l
P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	400.000		

Especifica a relação entre a inércia total (carga +motor) e a inércia do motor.

# Índice

P0342[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0342[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0342[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0344[3] Nível: Peso do motor Mín: 1.0 CStat: 9.4 CUT Datatype: Flutuante Unit: kg Def: 3 MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Não 6500.0 P-Group: Máx:

Especifica o peso do motor [kg].

Índice

P0344[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0344[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0344[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

Este valor é utilizado no modelo térmico do motor.

Ele normalmente é calculado automaticamente a partir de P0340 (parâmetros do motor), mas pode também ser introduzido manualmente.

r0345[3] Tempo de partida do motor
Datatype: Flutuante Unit: s
P-Group: MOTOR

Mín: Def: Máx: 
Nível:
3

Exibe o tempo de partida do motor. Este tempo corresponde à inércia padronizada do motor.

O tempo de partida é o tempo necessário para atingir a velocidade nominal do motor, a partir do repouso até a aceleração com o torque nominal do motor (r0333).

Índice

r0345[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0345[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0345[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nível: P0346[3] Tempo de magnetização Mín: 0.000 CStat: CUT 1 000 Datatype: Flutuante Unit: s Def: 3 P-Group: MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Não 20.000 Máx:

Ajusta o tempo de magnetização [s], i.e. o tempo de espera entre a habilitação do pulso e o início de aceleração. A magnetização do motor se concretiza durante esse intervalo de tempo.

O tempo de magnetização é normalmente calculado automaticamente a partir dos dados do motor e corresponde à constante de tempo do rotor (r0384).

Índice

P0346[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0346[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0346[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

Se os ajustes de boost são mais altos que  $\,$  100 %, a magnetização pode ser reduzida.

Aviso:

Uma redução excessiva deste tempo pode resultar em magnetização insuficiente do motor.

P0347[3]	Tempo o	de desmagneti	zação		Mín:	0.000	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	1.000	3	l
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	20.000	•	
								-

Altera o tempo permitido após OFF2 / condição de falha, antes dos pulsos serem habilitados novamente.

Índice

P0347[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0347[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0347[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

O tempo de desmagnetização é aproximadamente 2.5 x constante de tempo do rotor (r0384) em segundos.

Aviso:

Não ativado em seguida a uma desaceleração completada normalmente, p.ex. após OFF1, OFF3 ou JOG.

Desligamentos de sobrecorrente ocorrerão se o tempo for diminuído excessivamente.

P0350[3]	Resistêr	ncia do estator	Mín:	0.00001	Nível:		
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Ohm	Def:	4.0	2
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	2000.0	_

Valor da resistência do estator em [Ohms] para o motor conectado (entre fases). O valor do parâmetro inclui a resistência do cabo.

Existem três maneiras para determinar o valor deste parâmetro:

- Calcular utilizando P0340 = 1 (dados entrados a partir dos dados de placa) ou P3900 = 1,2 ou 3 (fim do comissionamento rápido ).
- Medir utilizando P1910 = 1 (identificação dos dados do motor o valor para resistência do estator é sobrescrito).
- 3. Medir manualmente utilizando um Ohmimetro.

#### Índice

P0350[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0350[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0350[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### Nota:

Uma vez medido entre fases, este valor pode parecer ser mais alto (até 2 vezes mais alto) que o esperado.

O valor entrado em P0350 (resistência do estator) é aquele obtido através do método utilizado da última

#### P0352[3] Nível: Resistências dos cabos CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Ohm Def: 0.0 3 MOTOR 120.0 P-Group: Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx:

Descreve a resistência dos cabos entre o inversor e o motor para uma fase.

O valor corresponde à resistência do cabo entre o inversor e o motor, relativa à impedância nominal.

#### Índice

P0352[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0352[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0352[2]: 3° Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### P0354[3] Resistência do rotor

Mín: 0.0 CStat: CUT **Datatype:** Flutuante Unit: Ohm Def: 10.0 4 P-Group: MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Não 300.0 Máx:

Ajusta a resistência do rotor do circuito equivalente do motor (valor da fase).

#### Índice

P0354[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0354[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0354[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### Condição:

Calculada automaticamente utilizando o modelo do motor ou determinada utilizando P1910 (identificação do motor).

0356[3]	Perdas	de indutând	Mín:	0.00001	Nível:		
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	10.0	4
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1000.0	-

Ajusta as perdas de indutância do estator [mH] do circuito equivalente do motor (valor da fase).

# Índice

P0356[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0356[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0356[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### Condição:

Calculada automaticamente utilizando o modelo do motor ou determinada utilizando P1910 (identificação do motor)

P0358[3]	Perdas (	de indutância d	lo rotor		Mín:	0.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	10.0	4
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1000.0	<b>-r</b>

Ajusta as perdas de indutância do rotor [mH] do circuito equivalente do motor (valor da fase).

#### Índice

P0358[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0358[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0358[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)


### Condição:

Calculada automaticamente utilizando o modelo do motor ou determinada utilizando P1910 (identificação do motor)

Nível:

#### Indutância principal Nível: P0360[3] Mín: 0.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 10.0 4 P-Group: MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 3000.0

Ajusta a indutância principal [mH] do circuito equivalente do motor (valor da fase); vide diagrama abaixo.



## Índice

P0360[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0360[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0360[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

# Condição:

Calculada automaticamente utilizando o modelo do motor, ou determinada utilizando P1910 (identificação do motor).

P0362[3]	Curva d	e magnetização	Mín:	0.0	Nível:		
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	60.0	4
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	300.0	-

Especifica o primeiro (mais baixo) valor de fluxo da característica de saturação em [%] relativa à tensão nominal do motor (P0304).

#### Índice

P0362[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0362[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0362[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

### Nota:

P0362 = 100 % corresponde ao fluxo nominal do motor.

Fluxo nominal = EMF nominal

#### Aviso:

O valor pertence ao primeiro valor da corrente de magnetização e deve ser menor ou igual ao fluxo 2 da curva de magnetização (P0363).

#### **Detalhes:**

Vide P0365 (curva de magnetização - fluxo 4).

P0363[3]	Curva d	Curva de magnetização - fluxo 2					Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	85.0	4
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	300.0	-

Especifica o segundo valor de fluxo da característica de saturação em [%] relativa à tensão nominal do motor (P0304).

Índice

P0363[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0363[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0363[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

P0363 = 100 % corresponde ao fluxo nominal do motor.

Fluxo nominal = EMF nominal

Aviso:

O valor pertence ao segundo valor da corrente de magnetização e deve ser menor ou igual ao fluxo 3 da curva de magnetização (P0364) e maior ou igual ao fluxo 1 da curva de magnetização (P0362).

Detalhes:

Vide P0365 (curva de magnetização - fluxo 4).

P0364[3]	Curva de	e magnetização	o - fluxo 3		Mín:	0.0	Nível:	l
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	115.0	4	l
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	300.0	_	l

Especifica o terceiro (mais alto) valor de fluxo da característica de saturação em [%] relativa à tensão nominal do motor (P0304).

Índice

P0364[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0364[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0364[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

P0364 = 100 % corresponde ao fluxo nominal do motor.

Fluxo nominal = EMF nominal

Aviso:

O valor pertence ao terceiro valor da corrente de magnetização e deve ser menor ou igual ao fluxo 4 da curva de magnetização (P0365) e maior ou igual ao fluxo 2 da curva de magnetização (P0363).


Detalhes:

Vide P0365 (curva de magnetização - fluxo 4).

P0365[3]	Curva d	e magnetizaçã	o - fluxo 4		Mín:	0.0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	125.0	4	
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	300.0	•	

Especifica o quarto (mais alto) valor de fluxo da característica de saturação em [%] relativa à tensão nominal do motor (P0304).

Os ajustes de parâmetros para os valores de imag 1 a imag 4 são ilustrados no diagrama abaixo.



#### Índice

P0365[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0365[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0365[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

### Nota:


P0365 = 100 % corresponde ao fluxo nominal do motor.

Fluxo nominal = EMF nominal

## Aviso:

O valor pertence ao terceiro valor da corrente de magnetização e deve ser maior ou igual ao fluxo 3 da curva de magnetização (P0364).

Se os valores introduzidos em P0362 a P0365 não coincidirem, uma característica linear é aplicada internamente, como mostrado no diagrama seguinte:



Nível: P0366[3] Curva de magnetização - imag 1 Mín: 0.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante 50.0 Def: 4 **MOTOR** Active: Imediatamente QuickComm. Não 500.0 P-Group: Máx:

Especifica o primeiro (mais baixo) valor da corrente de magnetização da característica de saturação em [%] relativa à corrente de magnetização (P0331).

Índice

P0366[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0366[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0366[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Afeta P0320 (corrente de magnetização do motor)

### Aviso:

O valor pertence ao primeiro valor de fluxo e deve ser menor ou igual à curva de magnetização – imag 2 (P0367).

#### Detalhes:

Vide P0369 (curva de magnetização - imag 4).

#### P0367[3] Nível: Curva de magnetização - imag 2 Mín: 0.0 CStat: CUT Def: 75.0 Datatype: Flutuante Unit: % 4 MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Não 500.0 P-Group: Máx:

Especifica o segundo valor da corrente de magnetização da característica de saturação em [%] relativa à corrente de magnetização (P0331).

Índice

P0367[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0367[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0367[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### Condição:

Afeta P0320 (corrente de magnetização do motor).

#### Aviso:

O valor pertence ao segundo valor de fluxo e deve ser menor ou igual a imag 3 – curva de magnetização (P0368) e maior ou igual a imag1 - curva de magnetização (P0366).

#### Detalhes:

Vide diagrama em P0369 (curva de magnetização - imag 4).

P0368[3]	Curva d	Curva de magnetização - imag 3					Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	135.0	4
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	500.0	-

Especifica o terceiro (mais baixo) valor da corrente de magnetização da característica de saturação em [%] relativa á corrente nominal de magnetização (P0331).

Índice

P0368[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0368[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0368[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

#### Condição:

Afeta P0320 (corrente de magnetização do motor).

# Aviso:

O valor pertence ao terceiro valor de fluxo e deve ser menor ou igual a imag 4 – curva de magnetização (P0369) e maior ou igual a imag 2 - curva de magnetização (P0367).


#### Detalhes

Vide P0369 (curva de magnetização - imag 4).

#### P0369[3] Curva de magnetização - imag 4 Nível: Mín: 0.0 **CStat:** CUT Datatype: Flutuante Def: 170.0 4 Active: Imediatamente QuickComm. Não MOTOR 500.0 P-Group: Máx:

Especifica o quarto (o mais baixo) valor da corrente de magnetização da característica de saturação em [%] relativa á corrente nominal de magnetização (P0331).

Os ajustes de parâmetro para os valores de imag 1 a imag 4 estão ilustrados no diagrama abaixo.



#### Índice

P0369[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0369[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0369[2] : 3° Conjunto de dados do Acionamento (DDS)


# Condição:

Afeta P0320 (corrente de magnetização do motor).

#### Aviso:

O valor pertence ao valor do terceiro fluxo e deve ser menor ou igual a imag 3 – curva de magnetização (P0368).

Se os valores de magnetização introduzidos em P0366 a P0369 não coincidirem, uma característica linear é aplicada internamente, como mostrado no diagrama seguinte:



Nível: r0370[3] Resistência do estator [%] Mín: Datatype: Flutuante Def: 4 P-Group: MOTOR Máx: Exibe a resistência padronizada do estator do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%]. Índice r0370[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0370[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0370[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nota: P0304 100 % means : Z<sub>ratedmot</sub> · P0305 Nível: r0372[3] Resistência do cabo [%] Mín: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 4 P-Group: MOTOR Máx: Exibe a resistência padronizada do cabo do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%]. É estimada como sendo 20 % da resistência do estator. Índice r0372[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0372[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0372[2]: 3° Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nota: P0304 100 % means : Z<sub>ratedmot</sub> · P0305 Nível: r0373[3] Resistência nominal do estator [%] Mín: Datatype: Flutuante Def: Unit: % 4 P-Group: MOTOR Máx: Exibe a resistência nominal do estator do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%]. Índice r0373[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0373[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0373[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nota: 100 % means : Z<sub>ratedmot</sub> · F0305 r0374[3] Nível: Resistência do rotor [%] Mín: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 4 P-Group: MOTOR Exibe a resistência padronizada do rotor do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%]. Índice r0374[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0374[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0374[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nota: P0304 100 % means : Z<sub>ratedmot</sub> · P0305 Nível: r0376[3] Resistência nominal do rotor [%] Mín: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 4 P-Group: MOTOR Máx: Exibe a resistência nominal do rotor do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%]. Índice r0376[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0376[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0376[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nota: 100 % means : Z<sub>ratedmot</sub> · P0305

r0377[3]	Perdas de reatância total [%]		Mín: -	Nível:
	P-Group: MOTOR	Unit: %	Def: - Máx: -	4
	Exibe as perdas de reatância total padronizada do circ	uito equivalente	do motor (valor da fase	) em [%].
Índice				, [, .].
indice	r0377[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DD			
	r0377[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DD r0377[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DD			
Nota:		,		
	100 % means : Z <sub>ratedmot</sub> : P0304 P0305			
·0382[3]	Reatância principal [%]		Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante P-Group: MOTOR	Unit: %	Def: - Máx: -	4
		valanta da matar		
	Exibe reatância principal padronizada do circuito equiv	alente do motor	(vaior da rase) erri [%].	
Índice	r0382[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DD	(S)		
	r0382[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DD r0382[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DD	os)		
Nota:	10302[2] : 3 Conjunto de dados do Acionamento (DE			
	100 % means : Z <sub>ratedmot</sub> · P0304 P0305			
r0384[3]	Constante de tempo do rotor		Mín: -	Nível:
000-[0]	<b>Datatype:</b> Flutuante	Unit: ms	Def: -	3
	P-Group: MOTOR		Máx: -	
Índice	Exibe a constante de tempo calculada do rotor [ms].			
	r0384[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DD r0384[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DD			
	r0384[1] : 3° Conjunto de dados do Acionamento (DD r0384[2] : 3° Conjunto de dados do Acionamento (DD			
r0386[3]	Total de perdas das constantes de tempe Datatype: Flutuante	O Unit: ms	Mín: - Def: -	Nível:
	P-Group: MOTOR	Offic. IIIS	Máx: -	4
	Exibe o total de perdas das constantes de tempo do m	otor.		
Índice	r0386[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DD	(S)		
	r0386[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DD r0386[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DD	S)		
r0394	CO: Resistência do estator IGBT [%]	.3)	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -	4
	P-Group: MOTOR		Máx: -	
Nota:	Exibe a resistência do estator calculada em [%] a parti	r da tensão IGB I	ON e da amplitude de	corrente.
	100 % means : Z <sub>ratedmot</sub> · P0304 P0305			
-0205				Nível:
r0395	CO: Resistência total do estator [%]  Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: -	3
	P-Group: MOTOR		Máx: -	
Nota:	Exibe a resistência do estator do motor como [%] da r	esistência comb	inada do estator/cabo.	
NULA:	100 % means : 7 P0304			
	100 % means : Z <sub>ratedmot</sub> : P0304 P0305			
r0396	CO: Resistência atual do rotor  Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: -	Nível:
	P-Group: MOTOR	Jint. 70	Máx: -	3
	Exibe a resistência (adaptada) do rotor do circuito equ	ivalente do moto	r (valor da fase) em [%]	
Nota:	7 P0304			
	100 % means : Z <sub>ratedmot</sub> : P0304 P0305			
Aviso:	Valores maiores que 25 % tendem a produzir escorre	namento evcess	ivo do motor. Verificar e	n valor da
	velocidade [rpm] nominal do motor (P0311).	gamento excess	ivo do motor. Vermedi (	vaioi ua

P0400	)[3]	Selecão	o do tipo de e	encoder			Mín:	0	Nível:
	. [ - ]	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -		Def:	0	2
		P-Group:	ENCODER	Active: Imediatar	nente QuickO	<b>comm</b> . Não	Máx:	12	
		Seleciona	o tipo de encode	er.					
		90 graus.	'quadratura" nos	ajustes 2 e 12 refere-se	e a duas funçõ	ões periódic	as separa	adas por ¼	de ciclo ou
	Ajustes	<b>s:</b> 0	Desabilitado						
		1	Encoder de can	al único (single channe					
		2	Encoder de qua Trem de pulso e	idratura sem pulso zero externo					
	í	12		dratura com pulso zero					
	Índice	P0400[1]	: 2º Conjunto de	e dados do Acionament e dados do Acionament e dados do Acionament	o (DDS)				
0403				estado do Encode			Mín:	-	Nível:
		D C	COMANDOC	Datatype: U16	Unit: -		Def:	-	2
			COMANDOS				Máx:	-	
	Campo	Exibe a pa s binários Bit00	alavra de estado 3: Módulo do er	do encoder (em format	o de bit).	0	NÃO		
		Bit01	Erro do enco	oder		1 0	SIM NÃO		
				odei		1	SIM		
		Bit02	Sinal o.k.			0 1	NÃO SIM		
		Bit04	Temporizador	r HW utilizado		0	NÃO		
	Detalhe	es:				1	SIM		
			scrição do displa ASTER" neste m	y de sete segmentos da	ada em "Intro	dução ao Si	istema de	Parâmetros	s do
0408	3[3]			ăo do Encoder			Mín:	2	Nível
0400	,[○]	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -		Def:	1024	2
		P-Group:	ENCODER	Active: Imediatar	nente QuickO	Comm. Não	Máx:	20000	
	Índice	Especifica	o número de pu	ilsos por volta do encod	er.				
	muice	P0408[0]	: 1º Conjunto de	e dados do Acionament	o (DDS)				
				e dados do Acionament e dados do Acionament					
0491	[3]			sinal de velocida			Mín:	0	Nível:
• .• .		CStat:	СТ	Datatype: U16	Unit: -		Def:	0	2
		P-Group:	ENCODER	Active: confirmar a	ntes QuickO	comm. Não	Máx:	1	
	Airrata		a reação do inve	ersor quando houver pe	rda do sinal d	le velocidad	e.		
	Ajustes	0	Não altera para	SLVC					
	Índice	1	Altera para SLV	C C					
	maice			e dados do Acionament					
				e dados do Acionament e dados do Acionament					
0492	2[3]			dade permitida	0 (000)		Mín:	0	Nível:
		CStat: P-Group:	CT	Datatype: Flutuante Active: Imediatame		z <b>Comm</b> . Não	Def: Máx:	10.00 100.00	2
	Condiç	considera		missível nos sinais de v e feedback de velocidad			re amostr	as antes de	ser
		Este parâi		do quando P0345 - Tem elocidade (speedloop) é			é alterado	o, ou quando	uma
		otimização	o da mama de ve				NAS.		
0494		Retardo	o da reação d CUT	de perda de veloc Datatype: U16	Unit: m		Mín: Def: Máx:	0 10 10000	Nível: <b>2</b>
		Retardo CStat: P-Group:	o <b>da reação d</b> CUT ENCODER	Datatype: U16 Active: confirmar a	Unit: m ntes Quick0	Comm. Não	Def: Máx:	10 10000	
		Retardo CStat: P-Group:	o <b>da reação d</b> CUT ENCODER	Datatype: U16	Unit: m ntes Quick0	Comm. Não	Def: Máx:	10 10000	

P0500[3] Aplicação tecnológica Nível: Mín: 0 CStat: Datatype: U16 Unit: -Def: 0 3 Active: confirmar antes P-Group: APL **TECN** QuickComm. Sim Máx: 3 Seleciona a aplicação tecnológica. Ajusta o modo de controle (P1300). Ajustes: 0 Torque constante Bombas e ventiladores 3 Posicionamento simples Índice P0500[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0500[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0500[2] 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0530[3] Nível: Unidade para o sinal de posicionamento Mín: 0 CStat: Datatype: U16 CT Unit: -Def: 4 P-Group: APL \_TECN Active: confirmar antes QuickComm. Sim Máx: 302 Seleciona a unidade de conversão da posição do eixo do motor. Ajustes: Unidades definidas pelo usuário 0 Arredondamentos 2 Graus 3 Radianos 101 Milímetros 102 Metros 301 Polegadas 302 Índice P0530[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0530[1]: 2° Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0530[2] 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nível: P0531[3] Conversão de unidade Mín: 0 CStat: CT Datatype: U16 Unit: -Def: 0 4 P-Group: APL Active: confirmar antes QuickComm. Sim Máx: Liga e Desliga a conversão da posição do rotor às unidades do usuário.

#### Ajustes:

0 Sem conversão de unidades

Converte Unidades

# Índice


P0531[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0531[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0531[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0601[3]	Sensor	Sensor de temperatura do motor					Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	2	_

Seleciona o sensor de temperatura do motor.

#### Ajustes:

- 0 Sem sensor1 Termistor PTC
- 2 KTY84



#### Índice

P0601[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0601[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0601[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

### Condição:

Se "sem sensor" é selecionado, o monitoramento da temperatura do motor será feito baseado no valor estimado do modelo térmico do motor.

P0604[3]	Limite d	e tempera	ntura do motor		Mín:	0.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def:	130.0	2
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	200.0	_

Introduz o limite de alarme para a proteção de temperatura do motor. A temperatura de desligamento é definida sempre 10% mais alta do que o nível de alarme. Quando a temperatura atual do motor ultrapassa o nível de desligamento por sobretemperatura, então o inversor é desligado, conforme definido em P0610.

### Índice

P0604[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0604[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0604[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

# Condição:

O alarme é eficaz somente quando "Sensor de Temperatura" é escolhido (i.e., sem PTC).

# Nota:

O valor default depende de P0300 (seleção de tipo de motor).

P0610[3]	Reação	térmica l2t d	o motor		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	2	3
	P-Group:	MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	2	•

Define a reação quando a temperatura do motor atinge o limite de alarme.

#### Ajustes:

0 Sem reação, somente alarme

Alarme e redução de Imáx (resulta em saída de frequência reduzida)

Alarme e desligamento (F0011)

# Índice

P0610[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0610[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0610[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

## Condição:

Nível de desligamento = P0604 (nível de alarme de temperatura do motor) \* 105 %

Nível: P0625[3] Temperatura ambiente do motor Mín: -40.0CStat: Datatype: Flutuante Unit: °C 20.0 CUT Def: 3 **MOTOR** Active: Imediatamente QuickComm. Não 80.0 P-Group: Máx: Mede a temperatura ambiente do motor no momento da identificação dos dados do motor . Índice P0625[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0625[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0625[2] 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0626[3] Sobretemperatura do núcleo do estator Nível: Mín: 20.0 Unit: °C 50.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 4 P-Group: MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.0 Mede a sobretemperatura no núcleo do estator. Índice P0626[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0626[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0626[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nota: Aumentos de temperatura são válidos para operações senoidais (aumentos de temperatura da alimentação Aumentos de temperatura devidos à operação do conversor (perdas de modulação) e filtro de saída são também considerados Nível: P0627[3] Sobretemperatura no enrolamento do estator Mín: 20.0 80.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: °C Def: 4 200.0 P-Group: MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: Mede a sobretemperatura no enrolamento do estator. Índice P0627[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0627[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0627[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nota: Aumentos de temperatura são válidos para operações senoidais (aumentos de temperatura da alimentação principal). Aumentos de temperatura devidos à operação do conversor (perdas de modulação) e filtro de saída são também considerados P0628[3] Nível: Sobretemperatura no enrolamento do rotor Mín: 20.0 100.0 CStat: CUT **Datatype:** Flutuante Unit: °C Def: 4 P-Group: MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Não 200.0 Máx: Mede a sobretemperatura no enrolamento do estator. Índice P0628[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0628[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0628[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nota: Aumentos de temperatura são válidos para operações senoidais (aumentos de temperatura da alimentação Aumentos de temperatura devidos à operação do conversor (perdas de modulação) e filtro de saída são também considerados Nível: r0630[3] CO: Temperatura ambiente Mín: Datatype: Flutuante Unit: °C Def: 4 P-Group: MOTOR Máx: Exibe a temperatura ambiente do modelo do motor. Índice r0630[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0630[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0630[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nível: r0631[3] CO: Temperatura no núcleo do estator Mín: Unit: °C Datatype: Flutuante Def: 4 P-Group: MOTOR Máx: Exibe a temperatura no núcleo do modelo do motor. Índice r0631[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0631[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0632[3]	CO: Temperatura no enrolamento do estator  Datatype: Flutuante Unit: °C	Mín: Def:	-	Nível:
	P-Group: MOTOR	Máx:	<u>-</u>	4
Índice	Exibe a temperatura no enrolamento do estator do modelo do motor.			
	r0632[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)			
	r0632[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0632[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)			
r0633[3]	CO: Temperatura no enrolamento do rotor	Mín:	-	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: °C	Def:	-	4
	P-Group: MOTOR	Máx:	-	
	Exibe a temperatura no enrolamento do rotor do modelo do motor.			
Índice	•			
	r0633[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)			
	r0633[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)			
	r0633[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)			
P0640[3]	Fator de sobrecarga do motor [%]	Mín:	10.0	Nível:
	CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: %	Def:	150.0	2
	P-Group: MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Sim	Máx:	400.0	

Define o limite de corrente de sobrecarga do motor em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor).

Índice

P0640[0]: 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0640[1]: 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0640[2]: 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Limitado à corrente máxima do inversor ou a 400 % da corrente nominal do motor (P0305), o que for mais baixo.

Detalhes:

Vide diagrama de função para a limitação de corrente

P0700[3]	Seleção	da origem do	comando		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	2	1
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx:	6	•

Seleciona a origem de comando digital.

# Ajustes:

- 0 Ajuste default de fábrica
- 1 BOP (teclado)
- 2 Terminal
- 4 USS no BOP link
- 5 USS no COM link
- 6 CB no COM link

Índice

P0700[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0700[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0700[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

54

A alteração deste parâmetro reseta (ao default) todos os ajustes do item selecionado. Por exemplo: a alteração de 1 para 2 reseta todas as entradas digitais aos ajustes de fábrica.

P0701[3]	Função	de entrada dig	Mín:	0	Nível:		
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	2
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	99	_

Seleciona a função de entrada digital 1.

#### Aiustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- JOG esquerdo 11
- 12 Reversão
- MOP para cima (incrementa freq.) 13
- MOP para baixo (decrementa freq.) 14
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)
- 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON) 17 Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de fregüência
- 99 Habilita parametrização BICO

#### Índice

P0701[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0701[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)

P0701[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### Condição:

O ajuste 99 (habilita parametrização BICO) requer P0700 (origem de comando) ou P3900 (fim de comissionamento rápido) = 1, 2 ou P0970 (reset de fábrica) = 1 a fim de resetar

#### Aviso:

O ajuste 99 (BICO) é somente para uso especializado (``expert´´)

#### P0702[3] Nível: Função de entrada digital 2 Mín: 0 CStat: Datatype: U16 Unit: -12 Def: 2 P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 99

Seleciona a função de entrada digital 2.

#### Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- OFF2 desligamento por inércia OFF3 desaceleração rápida 3 4
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- MOP para baixo (decrementa freq.) 14 15
- Setpoint Fixo (Seleção direta) 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON) 17
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- Habilita parametrização BICO

#### Índice

P0702[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0702[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0702[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### **Detalhes:**

P0703[3]	Função	de entrada di	gital 3		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	9	2
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	99	_

Seleciona a função de entrada digital 3.

#### Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- OFF2 desligamento por inércia
   OFF3 desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- MOP para baixo (decrementa freq.)
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)
- Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
   Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência

99 Habilita parametrização BICO

#### Índice

P0703[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0703[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0703[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### **Detalhes:**

Vide P0701 (função de entrada digital 1)

P0704[3]	Função	de entrada dig	gital 4		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:		2
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	99	

Seleciona a função de entrada digital 4.

### Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1 3 OFF2 - desligame
- OFF2 desligamento por inércia
   OFF3 desaceleração rápida
- 4 OFFS desaceleração rapid
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- MOP para baixo (decrementa freq.)
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- 17 Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de freqüência
  - Habilita parametrização BICO

# Índice

P0704[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0704[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)

P0704[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### **Detalhes:**

P0705[3]	Função	de entrada di	gital 5		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	15	2
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	99	_

Seleciona a função de entrada digital 5.

### Ajustes:

- Entrada digital desabilitada
- ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- Reversão 12
- MOP para cima (incrementa freq.) 13
- MOP para baixo (decrementa freq.) 14
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta) 16
- Setpoint Fixo (Seleção direta + ON) Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON) 17
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- Desabilita setpoint adicional de frequência 33
- 99 Habilita parametrização BICO

#### Índice

P0705[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0705[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0705[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

**Detalhes:** 

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0706[3]	Função	de entrada di	gital 6		Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	15	2	
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	99	_	

Seleciona a função de entrada digital 6.

#### Ajustes:

- Entrada digital desabilitada 0
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- OFF2 desligamento por inércia OFF3 desaceleração rápida 3
- 4
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- JOG esquerdo 11
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- MOP para baixo (decrementa freq.) 14 Setpoint Fixo (Seleção direta) 15
- 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- 17 Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- Habilita parametrização BICO

# Índice:

P0706[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0706[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0706[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### **Detalhes:**

P0707[3]	CStat:	o de entrada diç CT : COMANDOS	gital 7 Datatype: U16 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0 0 99	Nível:
	Seleciona	a a função de entrad	la digital 7 (via entrada an	alógica 1).			
Ajuste	s:	•	,	,			
•	0	Entrada digital des	abilitada				
	1	ON/OFF1					
	2	ON reversão /OFF	1				
	3	OFF2 - desligam	ento por inércia				
	4	OFF3 - desacele	ração rápida				
	9	Reconhecimento d	le falha <sup>.</sup>				
	10	JOG direito					
	11	JOG esquerdo					
	12	Reversão					
	13	MOP para cima (inc	crementa freg.)				
	14	MOP para baixo (d	• /				
		`	' '				

25 Habilita frenagem DC29 Desligamento externo

33 Desabilita setpoint adicional de freqüência

99 Habilita parametrização BICO

Índice:

P0707[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0707[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0707[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Sinais acima de 4V são ativos, sinais abaixo de 1,6V são inativos.

#### **Detalhes:**

Vide P0701 (função de entrada digital 1)

P0708[3]	Função	de entrada digi	ital 8		Mín:	0	Vide
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	P0701
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar ante	s <b>QuickComm</b> . Não	Máx:	99	(função

Seleciona a função de entrada digital 8 (via entrada analógica 2).

Ajustes:

0 Entrada digital desabilitada

1 ON/OFF1

2 ON reversão /OFF1

OFF2 - desligamento por inércia
 OFF3 - desaceleração rápida

9 Reconhecimento de falha10 JOG direito

11 JOG esquerdo 12 Reversão

MOP para cima (incrementa freq.)
 MOP para baixo (decrementa freq.)

25 Habilita frenagem DC29 Desligamento externo

33 Desabilita setpoint adicional de frequência

99 Habilita parametrização BICO

Índice:

P0708[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0708[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0708[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Sinais acima de 4V são ativos, sinais abaixo de 1,6V são inativos.

# Detalhes:

P0719[3]	Seleção	de comando e	setpoint de freqüé	ència	Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3	
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	66		

Chaveamento central para selecionar a origem do controle para o inversor.

Alterna a origem de comando e de setpoint entre parâmetros BICO livremente programáveis e comandos fixos / perfis de setpoint. As origens de comando e setpoint podem ser alteradas independentemente.

Os dígitos das dezenas definem a origem do comando, e os dígitos das unidades definem a origem de setpoint.

### Ajustes:

0	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = parâmetro BICO
1	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = setpoint MOP
2	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = setpoint analógico
3	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = freqüência fixa
4	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = USS no link BOP
5	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = USS no link COM
6	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = CB no link COM
10	Cmd = BOP	Setpoint = parâmetro BICO
1	1 Cmd = BOP	Setpoint = setpoint MOP
1:	2 Cmd = BOP	Setpoint = setpoint analógico
13	B Cmd = BOP	Setpoint = freqüência fixa
1	Cmd = BOP	Setpoint = USS no link COM
10	6 Cmd = BOP	Setpoint = CB no link COM
40	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = parâmetro BICO
4	1 Cmd = USS no link BOP	Setpoint = setpoint MOP
42	2 Cmd = USS no link BOP	Setpoint = setpoint analógico
4	3 Cmd = USS no link BOP	Setpoint = freqüência fixa
4	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = USS no link BOP
4	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = USS no link COM
4		Setpoint = CB no link COM
50		Setpoint = parâmetro BICO
5		Setpoint = setpoint MOP
5		Setpoint = setpoint analógico
5	3 Cmd = USS no link COM	Setpoint = freqüência fixa
54	Cmd = USS no link COM	Setpoint = USS no link BOP
5	Cmd = USS no link COM	Setpoint = USS no link COM
60	Cmd = CB no link COM	Setpoint = parâmetro BICO
6	1 Cmd = CB no link COM	Setpoint = setpoint MOP
62	2 Cmd = CB no link COM	Setpoint = setpoint analógico
6	3 Cmd = CB no link COM	Setpoint = freqüência fixa
64	Cmd = CB no link COM	Setpoint = USS no link BOP
6	6 Cmd = CB no link COM	Setpoint = CB no link COM
<b>:</b>		
_	0740[0] . 40 0	(ODO)

# Índice:

P0719[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0719[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0719[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

### Nota:

Se ajustado em um valor diferente de 0 (i.e. o parâmetro BICO não é a origem de setpoint), P0844 / P0848 (primeira origem de OFF2 / OFF3) não são efetivos; por outro lado, P0845 / P0849 (segunda origem de OFF2 / OFF3) se aplicam e os comandos OFF são obtidos através da origem específica definida.

As conexões BICO feitas previamente permanecem inalteradas.

r0720	Número de entradas digitais		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMANDOS		Máx: -	

Exibe o número de entradas digitais.

0722		: Valores de ent	rada binarios Datatype: U16	Unit: -		Mín: Def:	- -	Nível:
	P-Group:	COMANDOS				Máx:	-	
		stado das entradas d	igitais.					
Camp	os binários				0			
	Bit00	Entrada digital	LI		0 1	OFF ON		
	Bit01	Entrada digital	1 2		0	OFF		
	DICOI	Biiciada digical			1	ON		
	Bit02	Entrada digital	1 3		0	OFF		
		2			1	ON		
	Bit03	Entrada digital	L 4		0	OFF		
					1	ON		
	Bit04	Entrada digital	L 5		0	OFF		
					1	ON		
	Bit05	Entrada digital	L 6		0	OFF		
	D:+00	Entrodo dinica	1 7 (	anal 1)	1	ON		
	Bit06	Entrada digital	l 7 (via entrada	anal.1)	1	OFF ON		
	Bit07	Entrada didital	l 8 (via entrada	anal 2)	0	OFF		
	DICO /	Encrada digital	i o (via enciada	anaı.2)	1	ON		
Nota:						011		
				41				
	O segmer	nto será sinalizado qu	uando o sinal estiver a	ativo.				
0724				ativo.		Mín:	0	Nível
0724		nto será sinalizado qu de filtro das ent CT	tradas digitais	Unit: -		Mín: Def:	0 3	
0724	Tempo CStat:	de filtro das en		Unit: -	mm. Não	Def:	-	Nível:
0724	Tempo CStat: P-Group:	de filtro das en CT COMANDOS	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame	Unit: - nte QuickCo		Def: Máx:	3	
	Tempo CStat: P-Group:	de filtro das en CT COMANDOS	tradas digitais Datatype: U16	Unit: - nte QuickCo		Def: Máx:	3	Nível:
0724 Ajuste	Tempo CStat: P-Group: Define o tes:	de filtro das ent CT COMANDOS	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem	Unit: - nte QuickCo		Def: Máx:	3	
2 <b>0724</b> Ajusto	Tempo CStat: P-Group: Define o t es: 0	de filtro das ent CT COMANDOS empo de estabilizaçã Sem tempo de estal	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame io (tempo de filtragem bilização	Unit: - nte QuickCo		Def: Máx:	3	
	Tempo CStat: P-Group: Define o t es: 0	de filtro das enta CT COMANDOS dempo de estabilização Sem tempo de estabilização Tempo de estabilização de e	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem bilização ação 2.5 ms	Unit: - nte QuickCo		Def: Máx:	3	
	Tempo CStat: P-Group: Define o t es: 0	de filtro das enteres enteres de estabilização empo de estabilização empo de estabilização estabilização estabilização estabilizarempo de estabili	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem bilização ação 2.5 ms ação 8.2 ms	Unit: - nte QuickCo		Def: Máx:	3	
Ajusto	Tempo CStat: P-Group: Define o t es: 0 1 2 3	de filtro das ent CT COMANDOS empo de estabilizaçã Sem tempo de estabiliza Tempo de estabiliza Tempo de estabiliza	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem politicação ação 2.5 ms ação 8.2 ms ação 12.3 ms	Unit: - nte QuickCo		Def: Máx:	3 3 3	3
Ajuste	Tempo CStat: P-Group: Define o t es: 0 1 2 3 Entrada	de filtro das entact CT COMANDOS empo de estabilizaçã Sem tempo de estabiliza Tempo de estabiliza Tempo de estabiliza Tempo de estabiliza as digitais PNP	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem bilização ação 2.5 ms ação 8.2 ms ação 12.3 ms	Unit: - nte QuickCo ı) utilizado pel		Def: Máx:  das digitais  Mín:	3 3 3 5.	3 Nível:
Ajusto	Tempo CStat: P-Group: Define o t es: 0 1 2 3	de filtro das entactivamento de estabilização Sem tempo de estabilização Tempo de estabiliza Tempo de estabiliza Tempo de estabiliza as digitais PNP A	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem politicação ação 2.5 ms ação 8.2 ms ação 12.3 ms	Unit: - nte QuickCo  i) utilizado pel  Unit: -	las entrac	Def: Máx: das digitais Mín: Def:	3 3 3	3
Ajuste	Tempo CStat: P-Group: Define o tes: 0 1 2 3 Entrada CStat: P-Group:	de filtro das enta CT COMANDOS  empo de estabilização Sem tempo de estabiliza CT COMANDOS  entre ativado positivo (	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem bilização ação 2.5 ms ação 8.2 ms ação 12.3 ms / NPN Datatype: U16	Unit: - nte QuickCo  u) utilizado pel  Unit: - nte QuickCo	las entrac	Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	3 3 3 5.	Nível 3
Ajusto 0725	Tempo CStat: P-Group: Define o tes: 0 1 2 3 Entrada CStat: P-Group: Alterna er simultane O seguint	de filtro das enta CT COMANDOS  empo de estabilizaçã  Sem tempo de estabiliza Tempo de estabiliza Tempo de estabiliza Tempo de estabiliza CT COMANDOS  entre ativado positivo (amente.	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem to (tempo de filtra	Unit: - nte QuickCo  i) utilizado pel  Unit: - nte QuickCo  ivo (NPN). Ist	las entrac	Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	3 3 3 5.	Nível 3
Ajuste	Tempo CStat: P-Group: Define o tes: 0 1 2 3 Entrada CStat: P-Group: Alterna er simultane O seguint: NPN: Tei	de filtro das enta CT CT COMANDOS  empo de estabilizaçã Sem tempo de estabiliza Tempo	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame tio (tempo de filtragem tio (	Unit: - nte QuickCo  i) utilizado pel  Unit: - nte QuickCo  ivo (NPN). Ist	mm. Não	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	3 3 3 5.	Nível 3
Ajusto 0725	Tempo CStat: P-Group: Define o tes: 0 1 2 3 Entrada CStat: P-Group: Alterna er simultane O seguint: NPN: Tei PNP: Tei	de filtro das enta CT CT COMANDOS  empo de estabilizaçã Sem tempo de estabiliza Tempo	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem to lilização to 2.5 ms to 8.2 ms to 12.3 ms VNPN Datatype: U16 Active: Imediatame PNP) e ativado negat a alimentação internati	Unit: - nte QuickCo  i) utilizado pel  Unit: - nte QuickCo  ivo (NPN). Ist	mm. Não	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	3 3 3 5.	Nível 3
Ajusto 0725 Valor:	Tempo CStat: P-Group: Define o tes: 0 1 2 3 Entrada CStat: P-Group: Alterna er simultane O seguint: NPN: Tei PNP: Tei	de filtro das enta CT CT COMANDOS  empo de estabilizaçã Sem tempo de estabiliza Tempo	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame tio (tempo de filtragem tio 2.5 ms tação 2.5 ms tação 12.3 ms VNPN Datatype: U16 Active: Imediatame PNP) e ativado negat tia alimentação international devem ser conectado devem ser conectado tativo	Unit: - nte QuickCo  i) utilizado pel  Unit: - nte QuickCo  ivo (NPN). Ist	mm. Não	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	3 3 3 5.	Nível 3
Ajusto 0725 Valor: Ajusto	Tempo CStat: P-Group: Define o tes: 0 1 2 3 Entrada CStat: P-Group: Alterna er simultane O seguint: NPN: Ter PNP: Ter es: 0 1	de filtro das enteres de comandos  comandos  de comandos	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem to (tempo de filtra	Unit: - nte QuickCo  i) utilizado pel  Unit: - nte QuickCo  ivo (NPN). Ist	mm. Não	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	3 3 3 5.	Nível:
Ajusto 0725 Valor:	Tempo CStat: P-Group: Define o tes: 0 1 2 3 Entrada CStat: P-Group: Alterna er simultane O seguint: NPN: Ter PNP: Ter es: 0 1	de filtro das entact CT COMANDOS  empo de estabilizaçã  Sem tempo de estabilizaçã  CT COMANDOS  entre ativado positivo (amente.  de é válido utilizando a rminais 5/6/7/8/16/17  Modo NPN ==> neg	tradas digitais Datatype: U16 Active: Imediatame to (tempo de filtragem to (tempo de filtra	Unit: - nte QuickCo  i) utilizado pel  Unit: - nte QuickCo  ivo (NPN). Ist	mm. Não	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx: Def: Máx: Def: Máx: Def: Def: Máx: Def: Def: Def: Def: Def: Def: Def: Def	3 3 3 5.	Nível: 3

Exibe o número de saídas digitais (relés).

P0731[3]	BI: Função de saída				Mín:	0:0	Nível:
	CStat: CUT P-Group: COMANDOS	Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm	. Não	Def: Máx:	52:3 4000:0	2
	Define a origem da saída	digital 1.					
Ajuste	s:	_	_				
	52.0 Acionamento pronto		0	Fecha			
	<ul><li>52.1 Acionamento pronto</li><li>52.2 Acionamento funcio</li></ul>		0	Fecha Fecha			
	52.3 Falha ativa do acior		ő	Fecha			
	52.4 OFF2 ativo		1	Fecha			
	52.5 OFF3 ativo		1	Fecha			
	52.6 Inibição da chave C		0	Fecha			
	52.7 Alarme do acionam		0	Fecha			
	52.8 Desvio de setpoint/	trole de dados de processo)	1 0	Fecha Fecha			
	52.A Frequência máxima		0	Fecha			
	52.B Alarme: Limite de c		1	Fecha			
	52.C Freio de retenção d	lo motor ativado	0	Fecha	do		
	52.D Sobrecarga do moto		1	Fecha			
	52.E Motor rodando na d		0	Fecha			
	52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freio DC ativo	ersor	1 0	Fecha Fecha			
		or que freq. de desl. (P2167)	0	Fecha			
		or que freq. mínima (1080)	ő	Fecha			
	53.3 Corrente maior ou i		0	Fecha			
	53.4 Freq. atual maior er	m comparação a freq. (P2155	5) 0	Fecha			
		em comparação a freq. (P215		Fecha			
	53.6 Freq. atual maior/ig		0	Fecha			
	<ul><li>53.7 Tensão menor que</li><li>53.8 Tensão maior que o</li></ul>		0	Fecha Fecha			
	53.A Saída PID no limite		0	Fecha			
	53.B Saída PID no limite		0	Fecha			
Índice:							
		de dados de comando (CDS)					
		de dados de comando (CDS)					
		de dados de comando (CDS)					N16 1.
P0732[3]	BI: Função de saída	•			Mín:	0:0	Nível:
	CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	N1~ -	Def:	52:7	2
	P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm	inao	Máx:	4000:0	
	Define a origem da saída	digital 2.					
Ajuste		~					
	52.0 Acionamento pronto		0	Fecha			
	<ul><li>52.0 Acionamento pronto</li><li>52.1 Acionamento pronto</li></ul>	o para funcionar	0	Fecha	do		
	<ul><li>52.0 Acionamento pronto</li><li>52.1 Acionamento pronto</li><li>52.2 Acionamento funcio</li></ul>	o para funcionar onando	0 0	Fecha Fecha	do do		
	<ul><li>52.0 Acionamento pronto</li><li>52.1 Acionamento pronto</li><li>52.2 Acionamento funcio</li><li>52.3 Falha ativa do acion</li></ul>	o para funcionar onando	0 0 0	Fecha Fecha Fecha	do do do		
	<ul> <li>52.0 Acionamento pronto</li> <li>52.1 Acionamento pronto</li> <li>52.2 Acionamento funcio</li> <li>52.3 Falha ativa do acion</li> <li>52.4 OFF2 ativo</li> </ul>	o para funcionar onando	0 0 0 1	Fecha Fecha Fecha Fecha	do do do do		
	<ul><li>52.0 Acionamento pronto</li><li>52.1 Acionamento pronto</li><li>52.2 Acionamento funcio</li><li>52.3 Falha ativa do acion</li></ul>	o para funcionar onando namento	0 0 0	Fecha Fecha Fecha	do do do do do		
	<ul> <li>52.0 Acionamento pronto</li> <li>52.1 Acionamento pronto</li> <li>52.2 Acionamento funcio</li> <li>52.3 Falha ativa do acion</li> <li>52.4 OFF2 ativo</li> <li>52.5 OFF3 ativo</li> </ul>	o para funcionar onando namento ON ativo	0 0 0 1 1	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do do do do do do		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acion 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/	o para funcionar onando namento ON ativo ento ativo valor atual	0 0 1 1 0 0	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do do do do do do do		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acion 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo)	0 0 0 1 1 0 0 1	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do do do do do do do do		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acion 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada	0 0 0 1 1 0 0 1 0 0	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do do do do do do do do do		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acion 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor	0 0 0 1 1 0 0 1 0 0	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do do do do do do do do do do		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acion 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado	0 0 0 1 1 0 0 1 0 0	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acion 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c	o para funcionar onando namento  ON ativo sento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or	0 0 0 1 1 0 0 1 0 0	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita	0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freio DC ativo	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or difreção direita ersor	0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freio DC ativo 53.1 Freq. inversor meno	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor or que freq. de desl. (P2167)	0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freio DC ativo 53.1 Freq. inversor meno 53.2 Freq. inversor meno	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080)	0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freio DC ativo 53.1 Freq. inversor meno 53.2 Freq. inversor meno 53.3 Corrente maior ou i	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite	0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0	Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freio DC ativo 53.1 Freq. inversor men 53.2 Freq. inversor men 53.3 Corrente maior ou i 53.4 Freq. atual maior er	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P2155)	0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freio DC ativo 53.1 Freq. inversor men 53.2 Freq. inversor men 53.3 Corrente maior ou i 53.4 Freq. atual maior er	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor do motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P2155) em comparação a freq. (P2155) or que comparação a freq. (P2155) em comparação a freq. (P2155) or que freq. (P2155) em comparação a freq. (P2155) em comparação a freq. (P2155)	0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freq. inversor ment 53.1 Freq. inversor ment 53.2 Freq. inversor ment 53.3 Corrente maior ou i 53.4 Freq. atual maior er 53.5 Freq. atual maior er 53.6 Freq. atual maior/ig 53.7 Tensão menor que	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P2155 em comparação a freq. (P215 lual ao setpoint o limite inferior	0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0	Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freq. inversor meno 53.1 Freq. inversor meno 53.2 Freq. inversor meno 53.3 Corrente maior ou i 53.4 Freq. atual maior e 53.5 Freq. atual maior e 53.6 Freq. atual maior e 53.7 Tensão menor que 53.8 Tensão menor que	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P2155 em comparação a freq. (P2156 lual ao setpoint o limite inferior o limite inferior	0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0	Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freq. inversor meno 53.1 Freq. inversor meno 53.2 Freq. inversor meno 53.3 Corrente maior ou i 53.4 Freq. atual maior e 53.5 Freq. atual maior e 53.6 Freq. atual maior que 53.7 Tensão menor que 53.8 Saída PID no limite	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P2155 em comparação a freq. (P2156 lual ao setpoint o limite inferior o limite inferior (P2292)	0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0	Fecha Fecha	do d		
Índico	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freio DC ativo 53.1 Freq. inversor menc 53.2 Freq. inversor menc 53.3 Corrente maior ou i 53.4 Freq. atual maior er 53.5 Freq. atual menor er 53.6 Freq. atual maior fer 53.7 Tensão menor que 53.8 Saída PID no limite 53.8 Saída PID no limite	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P2155 em comparação a freq. (P2156 lual ao setpoint o limite inferior o limite inferior (P2292)	0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0	Fecha Fecha	do d		
Índice:	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freio DC ativo 53.1 Freq. inversor meno 53.2 Freq. inversor meno 53.3 Corrente maior ou i 53.4 Freq. atual maior er 53.5 Freq. atual menor er 53.6 Freq. atual menor er 53.7 Tensão menor que 53.8 Saída PID no limite 53.8 Saída PID no limite	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P215 em comparação a	0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0	Fecha Fecha	do d		
Índice:	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Cont 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do mot 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.1 Freq. inversor meno 53.2 Freq. inversor meno 53.3 Corrente maior ou i 53.4 Freq. atual maior er 53.5 Freq. atual maior er 53.6 Freq. atual maior er 53.7 Tensão menor que 53.8 Tensão maior que c 53.8 Saída PID no limite 53.8 Saída PID no limite	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P215 em comparação a freq. (P215 em comparação a freq. (P215 iual ao setpoint o limite inferior inferior (P2292) superior (P2291)	0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0	Fecha Fecha	do d		
Índice:	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Conto 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de c 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do moto 52.E Motor rodando na 62.F Sobrecarga do inve 53.0 Freq. inversor meno 53.1 Freq. inversor meno 53.2 Freq. inversor meno 53.4 Freq. atual maior et 53.5 Freq. atual maior et 53.6 Freq. atual maior et 53.6 Freq. atual maior que 53.8 Tensão menor que 53.8 Saída PID no limite 53.8 Saída PID no limite 53.8 Saída PID no limite 50.732[0] : 1°. Conjunto c 90732[1] : 2°. Conjunto c	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P215 em comparação a	0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0	Fecha Fecha	do d		
Índice:	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Conto 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de C 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do inve 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freq. inversor meno 53.1 Freq. inversor meno 53.1 Freq. inversor meno 53.2 Freq. inversor meno 53.4 Freq. atual maior er 53.5 Freq. atual maior er 53.6 Freq. atual maior er 53.6 Freq. atual maior que 53.8 Tensão menor que 53.8 Tensão menor que 53.8 Saída PID no limite 53.B Saída PID no limite 50.7 Conjunto c P0732[0]: 1º. Conjunto c P0732[1]: 2º. Conjunto c P0732[2]: 3º. Conjunto c P0732[2]: 3º. Conjunto c	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or difreção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P215 em comparação a freq. (P215 em comparação a freq. (P215 indices inferior o limite inferior inferior (P2292) superior (P2291)  de dados de comando (CDS)	0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0	Fecha Fecha	do d		
	52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto 52.2 Acionamento funcio 52.3 Falha ativa do acior 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave C 52.7 Alarme do acionam 52.8 Desvio de setpoint/ 52.9 Controle PZD (Conto 52.A Freqüência máxima 52.B Alarme: Limite de C 52.C Freio de retenção d 52.D Sobrecarga do inve 52.E Motor rodando na d 52.F Sobrecarga do inve 53.0 Freq. inversor meno 53.1 Freq. inversor meno 53.1 Freq. inversor meno 53.2 Freq. inversor meno 53.4 Freq. atual maior er 53.5 Freq. atual maior er 53.6 Freq. atual maior er 53.6 Freq. atual maior que 53.8 Tensão menor que 53.8 Tensão menor que 53.8 Saída PID no limite 53.B Saída PID no limite 50.7 Conjunto c P0732[0]: 1º. Conjunto c P0732[1]: 2º. Conjunto c P0732[2]: 3º. Conjunto c P0732[2]: 3º. Conjunto c	o para funcionar onando namento  ON ativo ento ativo valor atual trole de dados de processo) a alcançada orrente do motor lo motor ativado or direção direita ersor  or que freq. de desl. (P2167) or que freq. mínima (1080) gual que o limite m comparação a freq. (P215 em comparação a	0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0	Fecha Fecha	do d	suário).	

P0733	3[3]	BI: Função de saída digital 3 CStat: CUT Datatype: U32 Un P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes Qu	Mín: 0:0 Nível: nit: - Def: 0:0 vickComm. Não Máx: 4000:0
	Ajuste	Define a origem da saída digital 3. es:	
		52.0 Acionamento pronto 52.1 Acionamento pronto para funcionar 52.2 Acionamento funcionando 52.3 Falha ativa do acionamento 52.4 OFF2 ativo 52.5 OFF3 ativo 52.6 Inibição da chave ON ativo 52.7 Alarme do acionamento ativo 52.8 Desvio de setpoint/valor atual 52.9 Controle PZD (Controle de dados de processo) 52.A Freqüência máxima alcançada 52.B Alarme: Limite de corrente do motor 52.C Freio de retenção do motor ativado 52.D Sobrecarga do motor 52.E Motor rodando na direção direita 52.F Sobrecarga do inversor 53.0 Freq. inversor menor que freq. de desl. (P2167) 53.2 Freq. inversor menor que freq. mínima (1080) 53.3 Corrente maior ou igual que o limite 53.4 Freq. atual maior em comparação a freq. (P2155) 53.5 Freq. atual maior/igual ao setpoint 53.7 Tensão menor que o limite inferior 53.8 Saída PID no limite inferior (P2292) 53.8 Saída PID no limite inferior (P2291)	0         Fechado           0         Fechado           0         Fechado           1         Fechado           1         Fechado           0         Fechado           0         Fechado           0         Fechado           0         Fechado           1         Fechado           0         Fechado           1         Fechado           0         Fechado           0
	Índice	, , , ,	o l'estido
	Nota:	P0733[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0733[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0733[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)	
07.47	1	Outros ajustes são possíveis no modo "Expert" (vide P000	N/G col.
r0747		CO/BO: Estado das saídas digitais  Datatype: U16 Un P-Group: COMANDOS	Mín: - Nivei: nit: - Def: - 3 Máx: -
		Exibe o estado das saídas digitais (também inclui a inversã	ăo das saídas digitais via P0748).
	Campo	os binários: Bit00 Saída Digital 1 energizada	0 NÃO
		Bit01 Saída Digital 2 energizada	1 SIM 0 NÃO 1 SIM
		Bit02 Saída Digital 3 energizada	0 NÃO 1 SIM
	Condi	Bit 0 = 0 : Relé não-energizado / contatos abertos Bit 0 = 1 :	
P0748	3	Relé energizado / contatos fechados  Inverte as saídas digitais	Mín: 0 Nível:
			nit: - Def: 0 3 uickComm. Não Máx: 7
	Co	Define o estado alto e baixo do relé para uma dada função	
	Campo	<b>os binários:</b> Bit00   Inverte a saída digital 1	0 NÃO
		Bit01 Inverte a saída digital 2	1 SIM 0 NÃO
		Bit02 Inverte a saída digital 3	1 SIM 0 NÃO 1 SIM
r0750		Número de entradas analógicas	Mín: - Nível:
			nit: - Def: - <b>3</b> Máx: -
		Exibe o número de entradas analógicas disponíveis.	

Nível: r0751 BO: Palavra de estado das entradas analógicas Mín: Datatype: U16 Def: 4 P-Group: TERMINAL Máx: Exibe o estado da entrada analógica. Campos binários: Bit00 Perda de sinal na entrada analógica 1 NÃO SIM Bit.01 Perda de sinal na entrada analógica 2 NÃO SIM Nível: r0752[2] Valor do sinal das entradas analógicas [V] ou [mA] Mín: Datatype: Flutuante Unit: V (mA) Def: 2 P-Group: TERMINAL Máx: Exibe o valor atenuado da entrada analógica em volts antes do bloco característico. Índice: r0752[0]: Entrada analógica 1 (ADC 1) r0752[1]: Entrada analógica 2 (ADC 2) Nível: P0753[2] Tempo de filtro das entradas analógicas Mín: 0 Unit: ms CUT Datatype: U16 Def: 3 P-Group: TERMINAL Active: confirmar antes 10000 QuickComm. Não Máx: Define o tempo de filtro (filtro PT1) em [ms] para as entradas analógicas. Índice: P0753[0]: Entrada analógica 1 (ADC 1) P0753[1]: Entrada analógica 2 (ADC 2) Nota: O aumento desse tempo reduz alterações bruscas das entradas analógicas, porém atenua seu tempo de resposta. P0753 = 0 : Sem filtragem r0754[2] Valor atual das entradas analógicas após escala [%] Nível: Mín: Datatype: Flutuante Def: 2 Máx: P-Group: TERMINAL Mostra o valor atenuado das entradas analógicas em [%] após o bloco proporcional. Índice: r0754[0]: Entrada analógica 1 (ADC 1) r0754[1]: Entrada analógica 2 (ADC 2) Condição:

P0757 a P0760 definem a faixa (escalas das entradas analógicas)

O755[2] CO: Valor atual das entradas anal, após escala [4]

r0755[2] CO: Valor atual das entradas anal. após escala [4000h] Mín: Datatype: I16 Unit: P-Group: TERMINAL

Nível:

Máx: -

Exibe a entrada analógica proporcional utilizando ASPmín e ASPmáx.

O setpoint analógico (ASP) a partir do bloco proporcional analógico pode variar do setpoint analógico mínimo (ASPmín) até o setpoint analógico máximo (ASPmáx) como mostrado em P0757 (escalas das entradas analógicas).

A maior magnitude (valor sem sinal) de ASPmín e ASPmáx define a proporção de 16384.

Exemplo:

ASPmín = 300 %, ASPmáx = 100 % então 16384 representa 300 %.

Este parâmetro variará de 5461 a 16364

ASPmín = -200 %, ASPmáx = 100 % então 16384 representa 200 %.

Este parâmetro variará de -16384 a +8192

Índice:

r0755[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)

755[1]: Entrada analógica 2 (ADC 2)

Nota:

Este valor é utilizado como uma entrada aos conectores analógicos BICO.

ASPmáx representa o mais alto setpoint analógico (isto pode ser a 10 V).

ASPmín representa o mais baixo setpoint analógico (isto pode ser a 0 V).

Detalhes:

Vide parâmetros P0757 a P0760 (escalas das entradas analógicas)

P0756[2]	Tipo de	entrada anal	Mín:	0	Nível:			
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2	
	P-Group:	TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4	_	

Define o tipo de entrada analógica e também habilita o monitoramento da entrada analógica.

Para alternar da tensão para a entrada de corrente analógica não é suficiente simplesmente alterar o parâmetro P0756. Adicionalmente, os DIPs na placa de terminais devem também ser ajustados na posição correta. Os ajustes dos DIPs são como segue:

- OFF = entrada em tensão (10 V)
- ON = entrada em corrente (20 mA)

A alocação dos DIPs às entradas analógicas é a seguinte:

- DIP à esquerda (DIP 1) = Entrada analógica 1
- DIP à direita (DIP 2) = Entrada analógica 2

#### Ajustes:

- 0 Entrada de tensão monopolar (0 a +10 V)
- 1 Entrada de tensão monopolar com monitoramento (0 a 10 V)
- 2 Entrada de corrente monopolar (0 a 20 mA)
- 3 Entrada de corrente monopolar com monitoramento (0 a 20 mA)
  - Entrada de tensão bipolar (-10 V a +10 V)

#### Índice:

P0756[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)

P0756[1]: Entrada analógica 2 (ADC 2)

#### Condição:

A função é desabilitada se o bloco proporcional analógico é programado para setpoints de saída negativa (vide P0757 a P0760).

#### Aviso:

Quando o monitoramento está habilitado e uma "Banda morta" é definida (P0761), uma condição de falha será gerada (F0080) se a tensão analógica de entrada cair abaixo de 50 % da tensão "Banda morta".


Por conta de restrição h/w não é possível selecionar a tensão bipolar (vide declaração Enum) para a entrada analógica 2 (P0756[1] = 4).

#### Detalhes:

Vide P0757 a P0760 (escalas das entradas analógicas).

P0757[2]	Valor x1 de escala da entrada analógica [V / mA]				Mín:	-20	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: V/mA	Def:	0	2	
	P-Group:	TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm Não	Máx:	20	_	

Os parâmetros P0757 - P0760 configuram a escala da entrada como mostrado no diagrama:



Onde:


Os setpoints analógicos representam uma [%] da freqüência normalizada em P2000.

Os setpoints analógicos podem ser maiores que 100 %.

ASPmáx representa o mais alto setpoint analógico (isto pode ser a 10 V ou 20 mA).

ASPmín representa o mais baixo setpoint analógico (isto pode ser a 0 V ou 20 mA).

Os valores default prevêem uma proporcionalidade de 0 V ou 0 mA = 0 %, e 10 V ou 20 mA = 100 %.



Índice:

P0757[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1) P0757[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)

Nível: P0758[2] Valor y1 de escala da entrada analógica Mín: -99999.9 CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 0.0 2 P-Group: TERMINAL Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 99999.9

Ajusta o valor de Y1 em [%] como descrito em P0757 (escala da entrada analógica)

Índice:

P0758[0]: Entrada analógica 1 (ADC 1) P0758[1]: Entrada analógica 2 (ADC 2)

Condição:

Relativo a P2000 a P2003 (referência de freqüência, tensão, corrente ou torque) dependendo de qual setpoint deve ser gerado.

Nível: P0759[2] Valor x2 de escala da entrada analógica [V / mA] Mín: -20 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: -Def: 10 2 P-Group: TERMINAL Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 20

Ajusta o valor de X2 como descrito em P0757 (escala da entrada analógica)

Índice:

P0759[0]: Entrada analógica 1 (ADC 1)

P0759[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)

Nível: P0760[2] Valor y2 de escala da entrada analógica -99999.9 Mín: CUT 100.0 CStat: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 2 P-Group: TERMINAL Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 99999.9

Ajusta o valor de Y2 em [%] como descrito em P0757 (escala da entrada analógica)

Índice:

P0760[0]: Entrada analógica 1 (ADC 1) P0760[1]: Entrada analógica 2 (ADC 2)

Condição:

Relativo a P2000 a P2003 (referência de freqüência, tensão, corrente ou torque) dependendo de qual setpoint deve ser gerado.

#### P0761[2] Largura de "Banda Morta" da entrada analógica [V / mA] Nível: Mín: 0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: V/mA 2 P-Group: TERMINAL Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 20

Define a largura de "Banda morta" na entrada analógica. Os diagramas abaixo explicam a sua utilização. **Exemplo:** 

Valor de entrada analógica (ADC) 2 a 10 V (0 a 50 Hz)

O exemplo abaixo produz uma entrada analógica de 2 a 10 V (0 a 50 Hz):

P2000 = 50 Hz


P0759 = 8 V P0760 = 75 %

P0757 = 2 V P0758 = 0 %

P0761 = 2 V

P0756 = 0 ou 1

P0761 > 0 0 < P0758 < P0760 || 0 > P0758 > P0760



Valor de entrada analógica (ADC) 0 a 10 V (-50 a +50 Hz):

O exemplo abaixo produz uma entrada analògica de 0 a 10~V (-50 a +50 Hz) com centro zero e um ponto em aberto de largura 0.2~V (0.1~V para cada lado do centro).

P2000 = 50 Hz


P0759 = 8 V P0760 = 75 %

P0757 = 2 V P0758 = -75 %

P0761 = 0.1 V


P0756 = 0 ou 1

P0761 > 0 P0758 < 0 < P0760



Valor de entrada analógica (ADC) -10 a +10 V (-50 a +50 Hz):

O exemplo abaixo produz uma entrada analógica de  $\,$ -10 a +10 V (-50 a +50 Hz) com centro zero e um ponto em aberto de largura 0.2 V (0.1 V para cada lado do centro).



Índice:

P0761[0]: Entrada analógica 1 (ADC 1) P0761[1]: Entrada analógica (ADC 2)

Nota:

wia.

P0761[x] = 0: Sem "Banda morta" ativa.

Aviso:

A "Banda morta" parte de 0 V até o valor de P0761, se ambos os valores de P0758 e P0760 (coordenadas de escala da entrada analógica) são positivos ou negativos respectivamente. Entretanto, a "Banda morta" é ativa em ambas as direções a partir do ponto de interseção (eixo x com a curva de escala da entrada analógica), se os sinais de P0758 e P0760 são opostos.

Fmín (P1080) deve ser zero quando utilizando ajuste de centro zero setup. Não há histerese no final da "Banda morta".

P0762[2]	Retardo	para perda de	ação de sinal		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	10	3
	P-Group:	TERMINAL	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10000	•

Define o tempo de retardo entre a perda do setpoint analógico e o aparecimento do código de falha F0080.

Índice:

P0762[0]: Entrada analógica 1 (ADC 1)

P0762[1]: Entrada analógica 2 (ADC 2)

Nota:

Usuários "experts" podem escolher a reação desejada a F0080 (o default é OFF2).

r0770	Número de saídas ar	nalógicas		Mín:	-	Nível:
		Datatype: U16	Unit: -	Def:	-	3
	P-Group: TERMINAL			Máx:	-	•

Exibe o número de saídas analógicas disponível.

P0771[2]	CI: Saíd	a analógica			Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	21:0	2
	P-Group:	TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	_

Define a função da saída analógica de 0 - 20 mA.

Ajustes:

21 CO: Freqüência atual (proporcional a P2000)

24 CO: Frequência atual de saída (proporcional a P2000)

25 CO: Tensão atual de saída (proporcional a P2001)

26 CO: Tensão DC-link atual (proporcional a P2001)

27 CO: Corrente atual de saída (proporcional a P2002)

Índice:

P0771[0] : Saída analógica 1 (DAC 1) P0771[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

Nível: P0773[2] Tempo de filtro da saída analógica Mín: 0 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms Def: 2 P-Group: TERMINAL Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 1000

> Define o tempo de atenuação [ms] para o sinal de saída analógico. Este parâmetro habilita atenuação para valor de saída analógica utilizando um filtro PT1 .

Índice:

P0773[0]: Saída analógica 1 (DAC 1) P0773[1]: Saída analógica 2 (DAC 2)

Condição:

P0773 = 0: Desativa o filtro

Nível: r0774[2] Valor atual da saída analógica [V] ou [mA] Mín: **Datatype:** Flutuante Def: 2 P-Group: TERMINAL Máx:

Mostra o valor da saída analógica em [V] ou [mA] após filtragem e escala.

Índice:

r0774[0]: Saída analógica 1 (DAC 1) : Saída analógica 2 (DAC 2)

P0776[2] Tipo de saída analógica

Nível: Mín: 0 CStat: Datatype: U16 Unit: -Def: CT 0 2 P-Group: TERMINAL Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx:

Define o tipo de saída analógica.

Ajustes:

0 Saída em corrente Saída em tensão

Índice:

P0776[0] : Saída analógica 1 (DAC 1) : Saída analógica 2 (DAC 2)

Nota:


A saída analógica é configurada em corrente de saída com uma faixa de 0...20 mA.

Para a saída em tensão com uma faixa de 0...10 V um resistor externo de 500 Ohms deve ser conectado aos terminais (12/13 ou 26/27).

#### Nível: P0777[2] Valor x1 de escala da saída analógica Mín: -99999.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 0.0 2 P-Group: **TERMINAL** Active: confirmar antes QuickComm. Não 99999.0 Máx:

Define a característica de saída x1 em [%]. O bloco proporcional é responsável pelo ajuste do valor de saída definido em P0771 (entrada do conector de saída analógica DAC).

Os parâmetros do bloco de escala de saída analógica (P0777 ... P0781) funcionam como segue:



Onde:

Pontos P1 (x1, y1) e P2 (x2, y2) podem ser escolhidos livremente.

Exemplo:

Os valores default do bloco proporcional fornecem o seguinte:

P1: 0.0 % = 0 mA ou 0 V e P2: 100.0 % = 20 mA ou 10 V.

Índice:

P0777[0] : Saída analógica 1 (DAC 1) P0777[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

Condição:

Proporcional a P2000 a P2003 (referência de freqüência, tensão, corrente ou torque) dependendo de qual setpoint deve ser gerado.

P0778[2]	Valor y1 de escala da saída analógica					0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	20	_

Define y1 da característica de saída.

Índice:

P0778[0]: Saída analógica 1 (DAC 1) P0778[1]: Saída analógica 2 (DAC 2)

P0779[2]	Valor x2 de escala da saída analógica				-99999.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def:	100.0	2
	P-Group:	TERMINAL	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx:	99999.0	_

Define x2 da característica de saída em [%].

Índice:

P0779[0]: Saída analógica 1 (DAC 1) P0779[1]: Saída analógica 2 (DAC 2)

Condição:

Proporcional a P2000 a P2003 (referência de freqüência, tensão, corrente ou torque) dependendo de qual setpoint deve ser gerado.

P0780[2]	Valor y2 de escala da saída analógica				Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	20	2
	P-Group:	TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	20	_

Define y2 da característica de saída.

Índice:

P0780[0] : Saída analógica 1 (DAC 1) P0780[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

P0781[2]	Largura	Largura de "Banda Morta" da saída analógica				0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	20	_

Ajusta a largura de "Banda morta" em [mA] ou [V] para a saída analógica.

Índice:

P0781[0] : Saída analógica 1 (DAC 1) P0781[1]: Saída analógica 2 (DAC 2)

P0800[3]

BI: Download do jogo de parâmetros 0 Mín: 0:0							
CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3	
P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	)	

Define a origem de comando para iniciar o download do jogo de parâmetros 0 a partir do AOP conectado. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando, o último digito se refere ao ajuste de bit para esse parâmetro.

### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

Índice:

P0800[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0800[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0800[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Sinal de entrada digital:

0 = Sem download

1 = Iniciar download dos parâmetros de ajuste 0 a partir do AOP

#### P0801[3] BI: Download do jogo de parâmetros 1

Mín: 0:0 CStat: CT Datatype: U32 Unit: -Def: 0.0 3 P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0

Define a origem de comando para iniciar o download do jogo de parâmetros 1 a partir do AOP conectado. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando, o último digito se refere ao ajuste de bit para esse parâmetro.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO) 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

Índice:

P0801[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0801[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0801[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Sinal de entrada digital:

0 = Sem download

1 = Iniciar download dos parâmetros de ajuste 1 a partir do AOP

# P0809[3]

Cópia do	o conjunto de	e dados de comando	o (CDS)	Mín:	0	Nível:	l
CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2	l
P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	2	_	l

Chama a função 'Copiar o conjunto de dados de comando'.

Índice:

P0809[0]: Cópia a partir do CDS P0809[1]: Cópia para o CDS P0809[2]: Iniciar cópia


Nota:

O valor de início no índice 2 é automaticamente resetado a '0' após a execução da função.

Nível:

Nível: P0810 BI: Bit 0 (Local / Remoto) do CDS Mín: 0:0 Unit: -0:0 Datatype: U32 Def: 2 **COMANDOS** Active: confirmar antes QuickComm. Não 4095:0 P-Group: Máx:

Seleciona a origem de comando a partir da qual ler Bit 0 para selecionar um conjunto de dados de comando (CDS).



O conjunto de dados de comando (CDS) atual ativo é exibido no parâmetro r0050.

		ected DS	active CDS
	r0055 Bit15	r0050	
1. CDS	0	0	0
2. CDS	0	1	1
3. CDS	1	0	2
3. CDS	1	1	2

#### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)

722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)

22.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

# Nota:

P0811 é também relevante para seleção do conjunto de dados de comando (CDS)

P0811	BI: CDS bit 1				Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CUT COMANDOS	Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: -	Def: Máx	0:0 4095:0	2

Seleciona a origem de comando a partir da qual ler Bit 1 para selecionar um conjunto de dados de comando (CDS).

#### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

#### Nota:

P0810 é também relevante para seleção do conjunto de dados de comando (CDS) .

P0819[3]	Cópia do conjunto de dados do motor					0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	2	_

Chama a função 'Copiar conjunto de dados do acionamento' .

Índice:


P0819[0] : Cópia a partir do DDS P0819[1] : Cópia para o DDS P0819[2] : Iniciar cópia

Nota:

O valor de início no índice 2 é automaticamente resetado a '0' após a execução da função.

P0820	BI: Bit 0	BI: Bit 0 do DDS					Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4095:0	•

Seleciona a origem de comando a partir da qual ler Bit 0 para a seleção do conjunto de dados do acionamento (DDS).



O conjunto de dados do acionamento (DDS) atual ativo é exibido no parâmetro r0051[1].

		selected DDS				
	r0055 r0054 r0051 [0] Bit05 Bit04			r0051 [1]		
1. DDS	0	0	0	0		
2. DDS	0	1	1	1		
3. DDS	1	0	2	2		
3. DDS	1	1	2	2		

### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO) 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)

722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)

722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99

Nota:

P0821 é também relevante para a seleção do conjunto de dados do acionamento (DDS).

P0821	BI: Bit 1 do DDS				Mín:	0:0	Nível:	
	CStat: P-Group:	CT COMANDOS	Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Def: Máx:	0:0 4095:0	3	
							L	

Seleciona a origem de comando a partir da qual ler Bit 1 para selecionar um conjunto de dados do acionamento (vide parâmetro P0820)

#### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO) 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)

722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99) = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

Nota:

P0820 é também relevante para a seleção do conjunto de dados do acionamento (DDS)

# P0840[3]

<b>BI: ON/OFF1 Mín:</b> 0:0						
CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	722:0	3
P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

Permite a origem de comando ON/OFF1 ser selecionada utilizando BICO. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

#### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)

722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)

722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

#### Índice:

P0840[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0840[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0840[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### Condição:

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

BICO requer P0700 ajustado em 2 (habilitar BICO).

O ajuste default (ON direito) é a entrada digital 1 (722.0). Uma origem alternativa é possível somente quando a função de entrada digital 1 é alterada (via P0701) antes da alteração do valor de P0840

#### BI: ON roversão/OFE1 P0842[3]

BI: ON reversao/OFF1 Min: 0:0							ı
CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3	
P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0		
						•	-

Permite a origem de comando ON/OFF1 reversão ser selecionada utilizando BICO. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)

722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

# Índice:

P0842[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0842[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0842[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### Condição:

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

Níval:

Nível: P0844[3] BI: 1. OFF2 Mín: 0:0 CStat: Datatype: U32 1:0 Unit: -Def: 3 **COMANDOS** Active: confirmar antes QuickComm. Não 4000:0 P-Group: Máx:

Define a primeira origem de OFF2 quando P0719 = 0 (BICO). Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

#### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99) 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

19.1 = OFF2: Parada elétrica via BOP

#### Índice:

P0844[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0844[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0844[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### Condição:

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

Se uma das entradas digitais for selecionada para OFF2, o inversor não funcionará a não ser que a entrada digital esteja ativada.

#### Nota:

OFF2 significa desabilitação de pulso imediata; o motor está parando por inércia.

OFF2 é ativado com o bit em "0", i.e. :

0 = Desabilitação de pulso.

1 = Condição de operação.

#### P0845[3] BI: 2.

BI: 2. OI	-F2			Mín:	0:0	ivivei:
CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	19:1	3
P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	_

Define a segunda origem de OFF2. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

# Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO) 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)

722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

# Índice:

P0845[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0845[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0845[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

# Condição:

Em contraste com P0844 (primeira origem de OFF2), este parâmetro está sempre ativo, independentemente de P0719 (seleção de setpoint de comando e freqüência).

Se uma das entradas digitais for selecionada para OFF2, o inversor não funcionará a não ser que a entrada digital esteja ativada.

#### Nota:

OFF2 significa desabilitação de pulso imediata; o motor está parando por inércia.

OFF2 é ativado com o bit em "0", i.e. :

0 = Desabilitação de pulso.

1 = Condição de operação.

.

Nível: P0848[3] **BI: 1. OFF3** Mín: 0:0 CStat: 1:0 Datatype: U32 Unit: -Def: 3 **COMANDOS** Active: confirmar antes QuickComm. Não 4000:0 P-Group: Máx:

> Define a primeira origem de OFF3 quando P0719 = 0 (BICO). Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

#### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (reguer P0701 ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99) 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

# Índice:

P0848[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0848[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0848[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### Condição:

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

Se uma das entradas digitais for selecionada para OFF3, o inversor não funcionará a não ser que a entrada digital esteja ativada

#### Nota:

OFF3 significa rápida desaceleração até 0.

OFF3 é ativado com o bit em "0", i.e. :

0 = Desaceleração.

= Condição de operação

# P0849[3]

BI: 2. UI	-F3			Min:	0:0	Mivel.	ı
CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	1:0	3	
P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	•	l

Define a segunda origem de comando de OFF3. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

#### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)

722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO) 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)

722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

# Índice:

P0849[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0849[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0849[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Em contraste com P0848 (primeira origem de OFF3), este parâmetro está sempre ativo, independentemente de P0719 (seleção de setpoint de comando e frequência

Se uma das entradas digitais for selecionada para OFF3, o inversor não funcionará a não ser que a entrada digital esteja ativada

# Nota:

OFF3 significa rápida desaceleração até 0.

OFF3 é ativado com o bit em "0", i.e. :

0 = Desaceleração

1 = Condição de operação

Nival

P0852[3]	BI: Liberação de impulsos				Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	1:0	3
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

Define a origem do sinal de habilitação / desabilitação.

#### Aiustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO) 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99) 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

#### Índice:

P0852[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0852[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P0852[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### Condição:

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

#### P0918 Nível: Endereço CB Mín: 0 CStat: CT Datatype: U16 Unit: -Def: 3 2 P-Group: COMUNIC Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 65535

Define o endereço do CB (módulo de comunicação) ou o endereço das outras opções de módulos.

Existem duas maneiras de ajustar o endereço do bus:

1 via chaves DIP no módulo PROFIBUS

2 via um valor ajustado pelo usuário

#### Nota:

Ajustes PROFIBUS possíveis:

1 ... 125

0, 126, 127 não são permitidos

O seguinte se aplica quando um módulo PROFIBUS é utilizado:

Chave DIP = 0 O endereço válido é definido em P0918 (endereço CB).

Chave DIP não = 0 O ajuste da chave DIP tem prioridade e P0918 indica o ajuste da chave DIP.

P0927	Parâmet	tros alteráve	Mín:	0	Nível:		
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	15	2
	P-Group:	COMUNIC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	15	_

Especifica as interfaces que podem ser utilizadas para alterar parâmetros.

# Exemplo:

" $b^- \sqcap \Pi$ " (bits 0, 1, 2 e 3 ajustados) no ajuste default significa que os parâmetros podem ser alterados via qualquer interface.

" $b^ \Gamma$   $\Pi$ " (bits 0, 1 e 3 ajustados) especificaria que os parâmetros podem ser alterados via PROFIBUS/CB, BOP e USS em COM link (RS485 USS), porém não via USS em BOP link (RS232).

#### Campos binários:

os billallo	<i>1</i> 3.		
Bit00	PROFIBUS / CB	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	BOP	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	USS em BOP link	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	USS em COM link	0	NÃO
		1	SIM

# Detalhes:

O display de sete segmentos está descrito em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER System" neste manual.


r0947[8]	Último código de falha	Último código de falha				
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	2		
	P-Group: ALARMES		Máx: -	_		

Exibe o histórico de falhas conforme o diagrama abaixo

#### onde:

- "F1" é a primeira falha ativa (ainda não reconhecida).
- "F2" é a segunda falha ativa (ainda não reconhecida).
- "F1e" é a ocorrência do reconhecimento da falha para F1 & F2.

Isto move o valor nos 2 Índices para baixo até o segundo par de índices, onde eles são armazenados. . Os índices 0 & 1 contêm as falhas ativas. Quando as falhas são reconhecidas, os Índices 0 & 1 são resetados a 0.



# Exemplo:

Se o inversor desliga por subtensão e em seguida receber um desligamento externo antes que a subtensão seja reconhecida, tem-se o seguinte:

Índice 0 = 3 Subtensão

Índice 1 = 85 Desligamento externo

Sempre que uma falha no índice 0 é reconhecida (F1e), o histórico de falhas se desloca como indicado no diagrama acima.

# Índice:

r0947[0]: Desligamento por falha recente --, falha 1 r0947[1]: Desligamento por falha recente --, falha 2 r0947[2]: Desligamento por falha recente -1, falha 3 r0947[3]: Desligamento por falha recente -1, falha 4 r0947[4]: Desligamento por falha recente -2, falha 5 r0947[5]: Desligamento por falha recente -2, falha 6 r0947[6]: Desligamento por falha recente -3, falha 7 r0947[7]: Desligamento por falha recente -3, falha 8

### Condição:

O índice 2 é utilizado somente se uma segunda falha ocorrer antes da primeira falha ter sido reconhecida.

# Detalhes:

Vide "Falhas e Alarmes".

Nível: r0948[12] Horário da falha Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: ALARMES Máx:

> Registro do horário para indicar quando a falha ocorreu. P2114 (contador de tempo de funcionamento) ou P2115 (hora real) são as possíveis origens do registro do horário.

#### Exemplo:

O tempo é tomado a partir de P2115 se este parâmetro foi atualizado com a hora. Caso contrário, P2114 é utilizado.

#### Índice:

r0948[0]: Desligamento por falha recente --, horário da falha segundos+minutos

r0948[1] Desligamento por falha recente --, horário da falha horas+dias r0948[2]

: Desligamento por falha recente --, horário da falha mês+ano

r0948[3] : Desligamento por falha recente -1, horário da falha segundos+minutos r0948[4] Desligamento por falha recente -1, horário da falha horas+dias

: Desligamento por falha recente -1, horário da falha mês+ano r0948[5]

r0948[6] : Desligamento por falha recente -2, horário da falha segundos+minutos

r0948[7] : Desligamento por falha recente -2, horário da falha horas+dias

r0948[8] : Desligamento por falha recente -2, horário da falha mês+ano r0948[9] : Desligamento por falha recente -3, horário da falha segundos+minutos

r0948[10] : Desligamento por falha recente -3, horário da falha horas+dias

r0948[11] : Desligamento por falha recente -3, horário da falha mês+ano

#### Nota:

P2115 pode ser atualizado via AOP, Starter, DriveMonitor, etc

#### r0949[8] Valor da falha Nível: Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: ALARMES Máx:

Exibe os valores de falha do acionamento. Destina-se a finalidades de serviço e indica o tipo de falha registrada. Os valores não são documentados. Eles são listados no código onde as falhas são registradas.

# Índice:

r0949[0]: Desligamento por falha recente --, valor da falha 1

r0949[1]: Desligamento por falha recente --, valor da falha 2 r0949[2]: Desligamento por falha recente -1, valor da falha 3

r0949[3] : Desligamento por falha recente -1, valor da falha 4

r0949[4] : Desligamento por falha recente -2, valor da falha 5

r0949[5] : Desligamento por falha recente -2, valor da falha 6

r0949[6] : Desligamento por falha recente -3, valor da falha 7

: Desligamento por falha recente -3, valor da falha 8

#### oro total do falhas P0952

Numero	total de laili	as		WIIN:	U	INIVCI.	1
CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3	
P-Group:	ALARMES	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	8		l

Exibe o número de falhas armazenado em P0947 (Último código de falha).

# Condição:

O ajuste O reseta o histórico de falhas. (alterando para O também reseta o parâmetro r0948 - horário da falha)

r0964[5]	Dados da versão do firmware		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMUNIC		Máx: -	

Dados da versão do firmware.

### Exemplo:

r0964[0]	42	SIEMENS
r0964[1]	1001	MICROMASTER 420
	1002	MICROMASTER 440
	1003	MICRO- / COMBIMASTER 411
	1004	MICROMASTER 410
	1005	reserved
	1006	reserved
	1007	MICROMASTER 430
r0964[2]	105	Firmware V1.05
r0964[3]	2001	27.10.2001
r0964[4]	2710	27.10.2001

### Índice:

r0964[0]: Empresa (Siemens = 42)

r0964[1] Tipo de produto r0964[2]: Versão do firmware r0964[3] : Data do firmware (ano) r0964[4] : Data do firmware (dia/mês) Nível:

r0965	Perfil d	o Profibus	Datatype: U16	Unit: -		Mín: Def:	-	Nível:
	P-Group:	COMUNIC		<b></b>		Máx:	-	3
	Identificaç	ão para o PROFI	Drive. Número do perfil e v	ersão.				
r0967	Palavra	de comando				Mín:	-	Nível:
	P-Group:	COMUNIC	Datatype: U16	Unit: -		Def: Máx:	-	3
		alavra de comand	o 1.					
Can	npos binários							
	Bit00	ON/OFF1			0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit01	OFF2: Parada	elétrica		0	SIM		
					1	NÃO		
	Bit02	OFF3: Parada	rápida		0	SIM		
			_		1	NÃO		
	Bit03	Habilitar pu	lso		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit04	Habilitar RF	G		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit05	Parada RFG			0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit06	Habilitar Se	tpoint		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit07	Reconhecimen	to de falha		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit08	JOG direito			0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit09	JOG esquerdo			0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit10	Controle a pa	artir de PLC		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit11	Reversão (in	versão de setpoint)		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit13	Potenciômetr	o motorizado MOP par	a cima	0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit14	Potenciômetr	o motorizado MOP par	a baixo	0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit15	Bit 0 CDS (Lo	ocal/Remoto)		0	NÃO		
					1	SIM		
·0968	Palavra	de estado 1				Mín:	-	Nível:
			Datatype: U16	Unit: -		Def:	-	3
	P-Group:	COMM	<b>5.</b>			Máx:	_	3

Exibe a palavra de estado ativa do inversor (em binário) e pode ser utilizada para diagnosticar quais comandos estão ativos.

# Campos binários:

Bit00	Acionamento pronto	0 1	Não Sim
Bit01	Acionamento pronto para operar	Ó	Não
Bit02	Acionamento em funcionamento	1 0	Sim Não
Bit03	Falha do acionamento ativa	1 0	Sim Não
Dittoo	Tama de delenamento dava	ĭ	Sim
Bit04	OFF2 ativo	0	Sim
		1	Não
Bit05	OFF3 ativo	0	Sim
D:400	ON initial and the	1	Não
Bit06	ON inibido ativo	0 1	Não Sim
Bit07	Alarme do acionamento ativa	0	Não
Ditor	Alaime do acionamento ativa	1	Sim
Bit08	Desvio de setpoint/valor real	Ó	Sim
		1	Não
Bit09	Comando PZD	0	Não
		1	Sim
Bit10	Freqüência máxima atingida	Ō	Não
D:144	AL PRINTER OF THE PRI	1	Sim
Bit11	Alarme: limite de corrente do motor	0 1	Sim
Bit12	Freio de retenção do motor ativado	0	Não Não
DICIZ	r reio de reterição do motor ativado	1	Sim
Bit13	Sobrecarga do motor	Ö	Sim
2	ood. ood. ga ao moto.	Ĭ	Não
Bit14	Motor rodando na direção correta	0	Não
		1	Sim
Bit15	Sobrecarga do inversor	0	Sim

l Não

P0970 Reset de fábrica
CStat: C Datatype: U16 Unit: - Def: 0
P-Group: RESET\_PAR Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 1

P0970 = 1 reseta todos os parâmetros aos seus valores default.

Ajustes:

0 Desabilitado

Reset de parâmetros

Condição:

Primeiro ajustar P0010 = 30 (ajustes de fábrica).

Parar o acionamento (i.e. desabilitar todos os pulsos) antes que se possa resetar os parâmetros aos valores default.

Nota:

Os parâmetros seguintes retêm seus valores após um reset de fábrica:

P0918 Endereço CB P2010 Taxa de baud USS P2011 Endereço USS

Nível: P0971 Transferência de dados de RAM para EEPROM Mín: 0 0 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: COMUNIC Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx:

Transfere valores da RAM para o EEPROM quando ajustado em 1.

Ajustes:

Desabilitado

Iniciar transferência

Nota:

Todos os valores na RAM são transferidos para o EEPROM.

O parâmetro é automaticamente resetado em 0 (default) após a transferência bem sucedida.

# P1000[3] Seleção do setpoint de freqüência Mín: 0 CStat: CT Datatype: U16 Unit: - Def: 2 P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm. Sim Máx: 77

Seleciona a origem do setpoint de freqüência. Na tabela de ajustes possíveis abaixo, o setpoint principal é selecionado a partir do último dígito significativo (i.e., 0 a 7), e qualquer setpoint adicional a partir do dígito mais significativo (i.e., x0 até x7).

# Exemplo:

O ajuste em 12 seleciona o setpoint principal (2) derivado da entrada analógica com o setpoint adicional (1) tomado a partir do potenciômetro motorizado.

#### Ajustes:

- Setpoint do potenciômetro motorizado
- 2 Setpoint analógico
- 3 Setpoint de frequência fixa
- 4 USS no BOP link
- 5 USS no COM link
- 6 Módulo de comunicação (CB) em COM link
- 7 Setpoint analógico 2

Outros ajustes incluindo um setpoint adicional podem ser selecionados utilizando a tabela abaixo.

+ CB em COM link

#### Ajustes:

```
Nenhum setpoint principal
       Setpoint MOP
1
2
       Setpoint analógico
3
       Freqüência fixa
4
       USS em BOP link
5
       USS em COM link
6
       CB em COM link
7
       Setpoint analógico 2
10
       Nenhum setpoint principal
                                      + Setpoint MOP
                                       + Setpoint MOP
11
       Setpoint MOP
                                       + Setpoint MOP
12
       Setpoint analógico
       Freqüência fixa
                                       + Setpoint MOP
13
       USS em BOP link
                                       + Setpoint MOP
14
                                       + Setpoint MOP
15
       USS em COM link
16
       CB em COM link
                                       + Setpoint MOP
17
       Setpoint analógico 2
                                       + Setpoint MOP
       Nenhum setpoint principal
20
                                       + Setpoint analógico
       Setpoint MOP
21
                                       + Setpoint analógico
22
       Setpoint analógico
                                       + Setpoint analógico
23
       Frequência fixa
                                       + Setpoint analógico
24
       USS em BOP link
                                       + Setpoint analógico
25
       USS em COM link
                                       + Setpoint analógico
       CB em COM link
                                       + Setpoint analógico
26
27
       Setpoint analógico 2
                                       + Setpoint analógico
30
       Nenhum setpoint principal
                                       + Freqüência fixa
31
       MOP setpoint
                                       + Freqüência fixa
32
       Setpoint analógico
                                       + Frequência fixa
33
       Freqüência fixa
                                       + Freqüência fixa
34
       USS em BOP link
                                       + Freqüência fixa
35
       USS em COM link
                                       + Freqüência fixa
       CB em COM link
36
                                       + Freqüência fixa
                                      + Freqüência fixa
37
       Setpoint analógico 2
40
       Nenhum setpoint principal
                                       + USS em BOP link
       Setpoint MOP
                                       + USS em BOP link
41
42
       Setpoint analógico
                                       + USS em BOP link
43
       Freqüência fixa
                                       + USS em BOP link
44
       USS em BOP link
                                       + USS em BOP link
45
       USS em COM link
                                       + USS em BOP link
46
       CB em COM link
                                      + USS em BOP link
47
       Setpoint analógico 2
                                       + USS em BOP link
50
       Nenhum setpoint principal
                                       + USS em COM link
                                       + USS em COM link
51
       Setpoint MOP
52
       Setpoint analógico
                                       + USS em COM link
53
       Freqüência fixa
                                       + USS em COM link
54
       USS em BOP link
                                       + USS em COM link
55
       USS em COM link
                                       + USS em COM link
57
       Setpoint analógico 2
                                       + USS em COM link
60
       Nenhum setpoint principal
                                       + CB em COM link
                                      + CB em COM link
61
       Setpoint MOP
```

62

63

64

66 67 Setpoint analógico

USS em BOP link

CB em COM link

Setpoint analógico 2

Freqüência fixa

70	Nenhum setpoint principal	+ Setpoint analógico 2
71	Setpoint MOP	+ Setpoint analógico 2
72	Setpoint analógico	+ Setpoint analógico 2
73	Freqüência fixa	+ Setpoint analógico 2
74	USS em BOP link	+ Setpoint analógico 2
75	USS em COM link	+ Setpoint analógico 2
76	CB em COM link	+ Setpoint analógico 2
77	Setpoint analógico 2	+ Setpoint analógico 2

Índice:

P1000[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1000[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1000[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### Nota:

Dígitos simples indicam setpoints principais que não têm setpoint adicional.

#### P1001[3] Freqüência fixa 1 Nível: Mín: -650.00 Datatype: Flutuante CStat: CUT Unit: Hz Def: 0.00 2 P-Group: SETPOINT 650.00 Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx:

Define o setpoint de frequência fixa 1.

Existem três tipos de frequências fixas:

- 1. Seleção direta
- 2. Seleção direta + comando ON
- 3. Seleção digital codificada + comando ON
- 1. Seleção direta (P0701 P0706 = 15):

Neste modo de operação uma entrada digital seleciona uma freqüência fixa. Se diversas entradas estão ativas ao mesmo tempo, as frequências selecionadas são somadas. P.ex.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

2. Seleção direta + comando ON (P0701 - P0706 = 16):

A seleção de freqüência fixa combina as frequências fixas com um comando ON.

Neste modo de operação uma entrada digital seleciona uma freqüência fixa.

Se diversas entradas estão ativas ao mesmo tempo, as frequências selecionadas são somadas P.ex.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

Seleção digital codificada + comando ON (P0701 - P0706 = 17):
 Até 16 frequências fixas podem ser selecionadas utilizando este método.
 As frequências fixas são selecionadas de acordo com a tabela seguinte:

# Exemplo:

		DIN4	DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive	Inactive
P1001	FF1	Inactive	Inactive	Inactive	Active
P1002	FF2	Inactive	Inactive	Active	Inactive
P1003	FF3	Inactive	Inactive	Active	Active
P1004	FF4	Inactive	Active	Inactive	Inactive
P1005	FF5	Inactive	Active	Inactive	Active
P1006	FF6	Inactive	Active	Active	Inactive
P1007	FF7	Inactive	Active	Active	Active
P1008	FF8	Active	Inactive	Inactive	Inactive
P1009	FF9	Active	Inactive	Inactive	Active
P1022	FF10	Active	Inactive	Active	Inactive
P1011	FF11	Active	Inactive	Active	Active
P1012	FF12	Active	Active	Inactive	Inactive
P1013	FF13	Active	Active	Inactive	Active
P1014	FF14	Active	Active	Active	Inactive
P1015	FF15	Active	Active	Active	Active

# Índice:

P1001[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1001[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1001[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Condição:

Seleciona a operação de frequência fixa (utilizando P1000).

O inversor requer o comando ON para partir no caso de seleção direta (P0701 - P0706 = 15).

# Nota:

As frequências fixas podem ser selecionadas utilizando as entradas digitais, e também podem ser combinadas com um comando ON.

Nível: P1002[3] Freqüência fixa 2 Mín: -650.00CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 5.00 Unit: Hz 2 SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 P-Group: Máx: Define o setpoint de frequência fixa 2. Índice: P1002[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1002[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1002[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Detalhes Vide parâmetro P1001 (frequência fixa1). P1003[3] Freqüência fixa 3 Nível: -650.00 Mín: CStat: Datatype: Flutuante CUT Unit: Hz Def: 10.00 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 Máx: Define o setpoint de frequência fixa 3. Índice: P1003[0]: 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1003[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1003[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Detalhes: Vide parâmetro P1001 (freqüência fixa 1) Nível: P1004[3] Freqüência fixa 4 Mín: -650.00 Datatype: Flutuante CStat: 15.00 CUT Unit: Hz Def: 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 Máx: Define o setpoint de frequência fixa 4. Índice: P1004[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1004[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1004[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1). Nível: P1005[3] Freqüência fixa 5 Mín: -650.00 Datatype: Flutuante 20.00 CStat: Def: CUT Unit: Hz 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 650.00 Define o setpoint de frequência fixa 5. Índice: P1005[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1005[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1005[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Vide parâmetro P1001 (freqüência fixa 1). P1006[3] Freqüência fixa 6 Nível: Mín: -650.00 CStat: Datatype: Flutuante CUT Unit: Hz Def: 25.00 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 650.00 Define o setpoint de frequência fixa 6. Índice: P1006[0]: 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1006[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1006[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Detalhes: Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1) P1007[3] Nível: Freqüência fixa 7 Mín: -650.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 30.00 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não Define o setpoint de frequência fixa 7. Índice: P1007[0]:  $1^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1007[1]:  $2^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1007[2]:  $3^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (freqüência fixa 1).

Nível: P1008[3] Freqüência fixa 8 Mín: -650.00CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 35.00 Unit: Hz 2 **SETPOINT** Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 P-Group: Máx: Define o setpoint de frequência fixa 8. Índice: P1008[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1008[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1008[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Detalhes Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1). P1009[3] Freqüência fixa 9 Nível: -650.00 Mín: CStat: Datatype: Flutuante 40.00 CUT Unit: Hz Def: 2 Active: Imediatamente QuickComm. Não P-Group: SETPOINT 650.00 Máx: Define o setpoint de frequência fixa 9. Índice: P1009[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1009[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1009[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Detalhes: Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1). Nível: P1010[3] Freqüência fixa 10 Mín: -650.00 Datatype: Flutuante CStat: 45.00 CUT Unit: Hz Def: 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 Máx: Define o setpoint de frequência fixa 10. Índice: P1010[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1010[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1010[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) **Detalhes:** Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1). Nível: P1011[3] Freqüência fixa 11 Mín: -650 00 50.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: Unit: Hz 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 650.00 Define o setpoint de frequência fixa 11. Índice: P1011[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1011[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1011[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Vide parâmetro P1001 (freqüência fixa 1). P1012[3] Freqüência fixa 12 Nível: Mín: -650.00 CStat: Datatype: Flutuante CUT Unit: Hz Def: 55.00 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 650.00 Define o setpoint de frequência fixa 12. Índice: P1012[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1012[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1012[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Detalhes: Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1) P1013[3] Nível: Freqüência fixa 13 Mín: -650.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 60.00 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não Define o setpoint de frequência fixa 13. Índice: P1013[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1013[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1013[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Vide parâmetro P1001 (freqüência fixa 1).

Detalhes:

Nível: P1014[3] Freqüência fixa 14 Mín: -650.00CStat: CUT Def: 65.00 Datatype: Flutuante Unit: Hz 2 **SETPOINT** Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 P-Group: Máx:

Define o setpoint de frequência fixa 14.

Índice:

P1014[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1014[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1014[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1)

P1015[3] Freqüência fixa 15 Nível: -650.00 Mín: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 65.00 2 Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 P-Group: SETPOINT Máx:

Define o setpoint de frequência fixa 15.

Índice:

P1015[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1015[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1015[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1)

Nível: P1016 Modo de frequência fixa - Bit 0 Mín: CStat: CT Datatype: U16 Unit: -Def: 3 SETPOINT QuickComm. Não P-Group: **Active:** confirmar antes Máx: 3

Frequências fixas podem ser selecionadas em três diferentes modos. O parâmetro P1016 define o modo de seleção Bit 0.

Ajustes:

Seleção direta

Seleção direta + comando ON

3 Seleção digital codificada + comando ON

Detalhes:

2

Vide tabela em P1001 (freqüência fixa 1) para descrição de como utilizar frequências fixas.

P1017 Modo de freqüência fixa - Bit 1
CStat: CT Datatype: U16 Unit: - Def: 1
P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3

Nível:

0 Def: 1
Máx: 3

Frequências fixas podem ser selecionadas em três diferentes modos. O parâmetro P1017 define o modo de seleção Bit 1

Ajustes:

Seleção direta

2 Seleção direta + comando ON

3 Seleção digital codificada + comando ON

Detalhes:

Vide tabela em P1001 (freqüência fixa 1) para descrição de como utilizar frequências fixas.

P1018 Modo de freqüência fixa - Bit 2 Mín: 1
CStat: CT Datatype: U16 Unit: - Def: 1
P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3

Frequências fixas podem ser selecionadas em três diferentes modos. O parâmetro P1018 define o modo de seleção Bit 2.

Ajustes:

Seleção direta
 Seleção direta

Seleção direta + comando ON

Seleção digital codificada + comando ON

Detalhes:

3

Vide tabela em P1001 (freqüência fixa 1) para descrição de como utilizar frequências fixas

P1019	Modo de	freqüência fi	xa - Bit 3		Mín:	1	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	3	•

Frequências fixas podem ser selecionadas em três diferentes modos. O parâmetro P1019 define o modo de seleção Bit 3.

Ajustes:

1 Seleção direta

2 Seleção direta + comando ON

Seleção digital codificada + comando ON

Detalhes:

3

Vide tabela em P1001 (freqüência fixa 1) para descrição de como utilizar frequências fixas.

							1
P1020[3]		eleção de freqü			Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Grot	up: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	
	Define	a origem da seleção	de freqüência fixa.				
Ajι	istes:	700.0 . Fasta					
		= 722.0 ==> Entr = 722.1 ==> Entr					
		= 722.1 ==> Entr					
		= 722.3 ==> Entr					
	P1026	= 722.4 ==> Entr	ada digital 5				
Í al		= 722.5 ==> Entr	ada digital 6				
inc	lice: P10201	101 · 1° Conjunto de	e dados de comando (CDS)	1			
			e dados de comando (CDS)				
	P1020		dados de comando (CDS)				
Co	ndição:		04 D0700 00 /f % d -	autoria di altala Di	20)		
			01 - P0706 = 99 (função de	entradas digitais = Bio	30)		N/
P1021[3]			ência fixa Bit 1		Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CT Jp: COMANDOS	Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Def: Máx:	0:0 4000:0	3
	P-0100	ip. COMANDOS	Active. Comminar antes	QuickComm. Nao	IVIAX.	4000.0	
,		a origem da seleção	de freqüência fixa				
Ind	lice:	'01 · 10 Continues de	e dados de comando (CDS)				
			e dados de comando (CDS)				
			e dados de comando (CDS)				
Co	ndição:		, ,				
Day		vel somente se P070	)1 - P0706 = 99 (função de	entradas digitais = Blo	CO).		
De	talhes: Vide P	1020 (seleção de fre	qüência fixa - Bit 0) para os	s aiustes mais comuns			
P1022[3]		eleção de freqü		s ajactee mate comune	Mín:	0.0	Nível:
F 1022[3	ן בו. או CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0 0:0	
		ip: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	3
	D - 6		d = f = = = 0 0 = = 1 = f = = =				
ĺnd	Define lice:	a origem da seleção	de freqüência fixa				
1110		0] : 1°. Conjunto de	e dados de comando (CDS)	)			
	P1022	1]: 2°. Conjunto de	e dados de comando (CDS)	)			
_		[2] : 3°. Conjunto de	e dados de comando (CDS)				
Co	ndição:	val comente ce D070	)1 - P0706 = 99 (função de	entradas digitais = BI	20)		
De	talhes:	vei somenie se Fort	71 - F0700 – 99 (lulição de	entradas digitais – Div	50).		
		1020 (seleção de fre	qüência fixa - Bit 0) para os	s ajustes mais comuns	i.		
P1023[3]	l BI: Se	eleção de freqü	ência fixa Bit 3	•	Mín:	0:0	Nível:
	CStat:		Datatype: U32	Unit: -	Def:	722:3	3
	P-Grou	up: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	
	Dofino	a origom da coloção	de fregüência fixa				
Índ	lice:	a ongeni da seleção	ao irequellola lixa				
		[0] : 1°. Conjunto de	e dados de comando (CDS)				
			e dados de comando (CDS)				
0-		2] : 3°. Conjunto de	e dados de comando (CDS)				
CO	ndição: Acessí	vel somente se P070	01 - P0706 = 99 (função de	entradas digitais = Blo	CO).		
De	talhes:			and algitale Div	/.		
	Vide P	1020 (seleção de fre	qüência fixa - Bit 0) para os	s ajustes mais comuns	i		
r1024	CO: F	reqüência fixa	real		Mín:	-	Nível:
		05750007	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	-	3
	P-Grou	ip: SETPOINT			Máx:	-	
	Exibe a	a soma total das freq	uências fixas selecionadas				
P1025		de freqüência			Mín:	1	Nível:
020	CStat:		Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Grou		Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	2	٦
	0.1	o direte ou out ~	direte i ON nana - 1:1: 4				
Δiı	Seleçã ustes:	o direta ou seleção d	direta + ON para o bit 4				
Ajt	15tes. 1	Seleção direta					
	2	Seleção direta +	comando ON				
De	talhes:						

Vide parâmetro P1001 para descrição de como utilizar frequências fixas.

P1026[3] BI: Seleção de freqüência fixa Bit 4
CStat: CT Datatype: U32 Unit: - Def: 722:4
P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0

Define a origem da seleção de frequência fixa.

Índice:

P1026[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1026[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1026[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Acessível somente se P0701 - P0706 = 99 (função de entradas digitais = BICO).

#### **Detalhes**

Vide P1020 (seleção de freqüência fixa - Bit 0) para os ajustes mais comuns.

P1027 Modo de freqüência fixa - Bit 5
CStat: CT Datatype: U16 Unit: - Def: 1
P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 2

Nível:
3

Seleção direta ou seleção direta + ON para o bit 5

Ajustes:

Seleção direta

Seleção direta + comando ON

Detalhes:

2

Vide parâmetro P1001 para descrição de como utilizar frequências fixas

P1028[3] Nível: BI: Seleção de frequência fixa Bit 5 Mín: 0.0 CStat: CT Datatype: U32 Unit: -Def: 722:5 3 P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0

Define a origem da seleção de frequência fixa..

Índice:

P1028[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1028[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1028[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Acessível somente se P0701 - P0706 = 99 (função de entradas digitais = BICO).

Detalhes:

Vide P1020 (seleção de freqüência fixa - Bit 0) para os ajustes mais comuns

P1031[3]	Memória	a de setpoint	do MOP		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1	_

Salva o último setpoint do potenciômetro motorizado (MOP) que estava ativo antes do comando OFF ou antes de uma eventual queda de energia.

Ajustes:

0

MOP setpoint não será armazenado

1 MOP setpoint será armazenado (P1040 é atualizado)

Índice:

P1031[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1031[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1031[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

No comando ON seguinte, o setpoint do potenciômetro motorizado será o valor armazenado no parâmetro P1040 (setpoint do MOP).

P1032 Nível: Inibe direção reversa do MOP Mín: 0 CStat: Datatype: U16 Unit: -Def: CT 1 2 P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx:

Inibe a seleção de reversão do setpoint

Ajustes:

0 Direção reversa permitida1 Direção reversa inibida

Condição:

O potenciômetro motorizado (P1040) deve ser escolhido como setpoint principal ou setpoint adicional (utilizando P1000).

Nota:

O sentido de giro do motor pode ser alterado utilizando o setpoint do potenciômetro motorizado (aumentar / diminuir a freqüência) seja através das entradas digitais ou do teclado BOP/AOP para cima / para baixo).

P1035[3]	BI: Habilita MOP (comando UP)	Mín:	0:0	Nível:
	CStat: CT Datatype: U32 Unit: - P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm	Def: n. Não Máx:	19:13 4000:0	3
Ajuste	Define a origem para aumento de freqüência de setpoint do potenciôn	metro motoriza	do.	
, yuo.	722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO) 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO) 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 aj	iustado em 00)		
	722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 aj			
Índice				
	P1035[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1035[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1035[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)			
P1036[3]	BI: Habilita MOP (comando DOWN)  CStat: CT Datatype: U32 Unit: -  P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm	Mín: Def: n. Não Máx:	0:0 19:14 4000:0	Nível:
Ajuste	Define a origem para diminuição de freqüência de setpoint do potences:	ciômetro motoriz	zado.	
	722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO) 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO) 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 aj 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 aj			
Índice	19.E = MOP down via BOP : P1036[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1036[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1036[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)			
P1040[3]	Setpoint do MOP	Mín:	-650.00	Nível:
	CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm	<b>Def:</b> n. Não <b>Máx</b> :	5.00 650.00	2
Índice	Determina o setpoint para o controle do potenciômetro motorizado (F:	P1000 = 1).		
	P1040[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1040[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1040[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
Nota:	Se o setpoint do potenciômetro motorizado é selecionado, seja como adicional, a direção reversa será inibida por default de P1032 (inibe of Para habilitar novamente a direção reversa, ajustar P1032 = 0.			nt
r1050	CO: Saída de freqüência real do MOP	Mín:	-	Nível:
	P-Group: SETPOINT Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: Máx:	-	3


Exibe a freqüência de saída do setpoint do potenciômetro motorizado ([Hz]).

P1055[3]		lita JOG direi			Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	
	Define a o	rigem do JOG dire	eito quando P0719 = 0 (sel	eção remota da origer	n de cor	nando / setpo	int)
Ajuste			one quanto : 0 : 10	oşao romota aa ongo.	40 00.		,.
•		Entrada digital 1 (	(requer P0701 ajustado em	99, BICO)			
			(requer P0702 ajustado em				
			(requer P0703 ajustado em				
			(requer P0704 ajustado em				
			(requer P0705 ajustado em (requer P0706 ajustado em				
			(via entrada analógica 1, re		em 00)		
	722.7 =	Entrada digital 8 (	(via entrada analógica 2, re	guer P0708 ajustado	em 99)		
			( = = = =	<b>4</b>	,		
_		JOG direito via BO	OP				
Índice							
	P1055[0]	: 1°. Conjunto de	dados de comando (CDS)				
	P1055[1]	: 2°. Conjunto de	dados de comando (CDS)				
			dados de comando (CDS)				
P1056[3]		ilita JOG esqu			Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	2
			A 44 C	0 1 1 0 11"			3
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	3
				<u> </u>	Máx:	4000:0	
Ajuste	Define a o		Active: confirmar antes querdo quando P0719 = 0 (	<u> </u>	Máx:	4000:0	
Ajuste	Define a or s: 722.0 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 (	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em	seleção remota da ori	Máx:	4000:0	
Ajuste	Define a or s: 722.0 = 722.1 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 (	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em	seleção remota da ori 99, BICO) 99, BICO)	Máx:	4000:0	
Ajuste	Define a or s: 722.0 = 722.1 = 722.2 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 (	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em	seleção remota da ori 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO)	Máx:	4000:0	
Ajuste	Define a or s: 722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 ( Entrada digital 4 (	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em (requer P0704 ajustado em	seleção remota da ori 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO)	Máx:	4000:0	
Ajuste	Define a or s: 722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 ( Entrada digital 4 ( Entrada digital 5 (	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em (requer P0704 ajustado em (requer P0705 ajustado em	seleção remota da ori 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO)	Máx:	4000:0	
Ajuste	Define a or s:  722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 ( Entrada digital 4 ( Entrada digital 5 ( Entrada digital 6 (	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em (requer P0704 ajustado em (requer P0705 ajustado em (requer P0706 ajustado em	seleção remota da ori 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO)	Máx: gem de	4000:0	
Ajuste	Define a or s:  722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 ( Entrada digital 4 ( Entrada digital 5 ( Entrada digital 6 ( Entrada digital 7 (	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em (requer P0704 ajustado em (requer P0705 ajustado em	seleção remota da ori 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO)	Máx: gem de em 99)	4000:0	
Ajuste	Define a or s:  722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 ( Entrada digital 4 ( Entrada digital 5 ( Entrada digital 7 ( Entrada digital 8 (	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em (requer P0704 ajustado em (requer P0705 ajustado em (requer P0706 ajustado em (via entrada analógica 1, re (via entrada analógica 2, re	seleção remota da ori 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO)	Máx: gem de em 99)	4000:0	
	Define a or s:  722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 ( Entrada digital 4 ( Entrada digital 5 ( Entrada digital 6 ( Entrada digital 7 (	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em (requer P0704 ajustado em (requer P0705 ajustado em (requer P0706 ajustado em (via entrada analógica 1, re (via entrada analógica 2, re	seleção remota da ori 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO)	Máx: gem de em 99)	4000:0	
Ajuste Índice:	Define a or s:  722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 ( Entrada digital 5 ( Entrada digital 6 ( Entrada digital 7 ( Entrada digital 8 ( JOG esquerdo via	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em (requer P0704 ajustado em (requer P0706 ajustado em (requer P0706 ajustado em (via entrada analógica 1, re (via entrada analógica 2, re	seleção remota da ori 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO)	Máx: gem de em 99)	4000:0	
	Define a or s:  722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 = 19.9 =	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 ( Entrada digital 5 ( Entrada digital 6 ( Entrada digital 7 ( Entrada digital 8 ( JOG esquerdo via	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em (requer P0704 ajustado em (requer P0706 ajustado em (via entrada analógica 1, re (via entrada analógica 2, re aBOP dados de comando (CDS)	seleção remota da ori 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 190, BICO)	Máx: gem de em 99)	4000:0	
	Define a or s:  722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.7 = 19.9 = 720.7 = 19.0	rigem do JOG esc Entrada digital 1 ( Entrada digital 2 ( Entrada digital 3 ( Entrada digital 4 ( Entrada digital 5 ( Entrada digital 6 ( Entrada digital 7 ( Entrada digital 8 ( JOG esquerdo via : 1°. Conjunto de : 2°. Conjunto de	querdo quando P0719 = 0 ( (requer P0701 ajustado em (requer P0702 ajustado em (requer P0703 ajustado em (requer P0704 ajustado em (requer P0706 ajustado em (requer P0706 ajustado em (via entrada analógica 1, re (via entrada analógica 2, re	seleção remota da ori 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 199, BICO) 190, BICO)	Máx: gem de em 99)	4000:0	

P1058[3]	Freqüên	icia de JOG di	Mín:	0.00	Nível:			
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	5.00	2	
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	_	

A função Jog liga o motor através da tecla Jog ou por uma das entradas digitais.

Quando JOG direito é selecionado, este parâmetro determina a freqüência à qual o inversor irá funcionar.



# Índice:

 $\begin{array}{lll} P1058[0] &: 1^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ do \ acionamento \ (DDS) \\ P1058[1] &: 2^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ do \ acionamento \ (DDS) \\ P1058[2] &: 3^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ do \ acionamento \ (DDS) \\ \end{array}$ 

#### Condição:

P1060 e P1061 ajustam respectivamente, os tempos de rampa de partida e de parada para jog.

P1059[3]	Freqüên	Freqüência de JOG esquerdo					Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	5.00	2
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	_

Quando JOG esquerdo é selecionado, este parâmetro determina a freqüência à qual o inversor irá funcionar.

# Índice:


P1059[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1059[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1059[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Condição:

P1060 e P1061 ajustam respectivamente, os tempos de rampa de partida e de parada para jog.

#### P1060[3] Nível: Tempo de aceleração de JOG Mín: 0.00 CStat: Datatype: Flutuante Unit: s Def: 10.00 2 SETPOINT 650.00 P-Group: Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx:

Ajusta o tempo de aceleração de jog. Este é o tempo utilizado enquanto a função jog está ativa.



# Índice:

P1060[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1060[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1060[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Aviso:

Os tempos de rampa serão utilizados como segue:


P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

# P1061[3]

Tempo de desaceleração de JOG Mín: 0.00						
CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	10.00	2
P-Group:	SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	650.00	_

Ajusta o tempo de desaceleração de jog. Este é o tempo utilizado enquanto a função jog está ativa



# Índice:

P1061[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1061[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1061[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Aviso:

Os tempos de rampa serão utilizados como segue:

P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo

P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

P1070[3]	CI: Setpoint principal	Mín:	0.00	Nível:					
	CStat: CT Datatype: U32 Unit: -	Def:	755:0	3					
	P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm.	Não <b>Máx</b> :	4000:0						
Ajuste	Define a origem do setpoint principal.								
Ajuste	755 = Setpoint da entrada analógica 1								
	1024 = Setpoint de freqüência fixa 1050 = Setpoint do potenciômetro motorizado (MOP)								
Índice									
	P1070[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1070[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1070[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)								
P1071[3]	CI: Escala do Setpoint principal	Mín:	0:0	Nível:					
	CStat: CT Datatype: U32 Unit: - P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm.	Def: Não Máx:	1:0 4000:0	3					
Ajuste	Define a origem do setpoint principal – proporcional.								
	755.0 = Setpoint da entrada analógica 1 1024 = Setpoint de freqüência fixa 1050 = Setpoint do potenciômetro motorizado (MOP								
Índice	P1071[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1071[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1071[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)								
P1074[3]	Bl: Desabilita setpoint adicional	Mín:	0:0	Nível:					
	CStat: CUT Datatype: U32 Unit: - P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm.	Def: Não Máx:	0:0 4000:0	3					
	Desabilita o setpoint adicional.								
Ajuste	s: 722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)								
	722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)								
	722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)								
	722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)								
	722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 aju								
Índice	722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 aju	ıstado em 99							
	P1074[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)								
	P1074[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1074[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)								
P1075[3]	CI: Escala do Setpoint adicional	Mín:	0:0	Nível:					
	CStat: CT Datatype: U32 Unit: - P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm.	Def: Não Máx:	0:0 4000:0	3					
	Define a origem do setpoint adicional (a ser adicionado ao setpoint pr	incipal).							
Ajuste	s: 755.0 = Setpoint da entrada analógica 1	•							
	1024 = Setpoint de freqüência fixa								
Índice	1050 = Setpoint do potenciômetro motorizado (MOP)								
aioo	P1075[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1075[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1075[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)								
P1076[3]	CI: Escala do Setpoint adicional	Mín:	0:0	Nível:					
	CStat: CT Datatype: U32 Unit: - P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm.	Def: Não Máx:	1:0 4000:0	3					
	Define a origem do setpoint adicional – proporcional (a ser adicionado	ao setpoint pr	incipal).						
Ajuste	s: 1 = Proporcional em relação a 1.0 (100%)								
<b>.</b>	755 = Setpoint da entrada analógica 1 1024 = Setpoint de freqüência fixa 1050 = Setpoint do MOP								
Índice	P1076[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)								
	P1076[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1076[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)								

r1078	CO: Setpoint de freqüência total  Datatype: Flutuante Unit: Hz P-Group: SETPOINT	Mín: - Def: - Máx: -	Nível:
-	Exibe a soma dos setpoints principal e adicional em [Hz].		
r1079	CO: Setpoint de freqüência selecionada  Datatype: Flutuante Unit: Hz P-Group: SETPOINT	Mín: - Def: - Máx: -	Nível:

Exibe o setpoint de freqüência selecionado.

Os seguintes setpoints de frequências são exibidos:

r1078 Setpoint de freqüência total P1058 Freqüência de JOG direito P1059 Freqüência de JOG esquerdo

Condição:

P1055 (BI: Habilita JOG direito) ou P1056 (BI: Habilita JOG esquerdo) define a origem de comando de JOG direito ou JOG esquerdo, respectivamente.

Nota:

P1055 = 0 e P1056 = 0 ==> Setpoint de freqüência t é selecionado.

P1080[3]	Freqüên	reqüência mínima					Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	0.00	1
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Sim	Máx:	650.00	-

Ajusta a freqüência mínima do motor [Hz] na qual o motor funcionará caso não esteja definido um setpoint de freqüência.

Índice:

P1080[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1080[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1080[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)


Nota:

O valor ajustado aqui é válido tanto para rotação no sentido horário como anti-horário.

Sob certas condições (p.ex. aceleração/desaceleração, limitação de corrente), o motor pode rodar abaixo da freqüência mínima.

#### Nível: P1082[3] Freqüência máxima Mín: 0.00 CStat: CT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 50.00 1 P-Group: **SETPOINT** Active: confirmar antes QuickComm. Sim Máx: 650.00

Ajusta a freqüência máxima do motor [Hz] acima da qual o motor jamais funcionará, independentemente do setpoint de freqüência



# Índice:

P1082[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1082[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1082[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

#### Condição:

Limitada internamente a 200 Hz ou 5 vezes a freqüência nominal do motor (P0310) quando P1300 >= 20 (modo de controle = controle vetorial). Quando P1300 < 20 (modo de controle = VF ou modos FCC) então a freqüência máxima de saída é limitada à menor entre 650Hz ou (Freqüência máxima de pulso / 15). O valor é exibido em r0209 (freqüência máxima).

#### Nota:

O valor ajustado aqui é válido tanto para rotação no sentido horário como anti-horário.

A freqüência máxima de saída do inversor pode ser excedida se um dos itens abaixo está ativo Slip compensation = f max + fslipcomp max or Flying restart = f max + fslipnom

### Aviso:


A velocidade máxima do motor está sujeita a limitações mecânicas.

r1084	Setpoint de freqüência máxima	Mín: -	Nível:	
	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: -	3
	P-Group: CONTROLE		Máx: -	

Exibe a freqüência máxima. A freqüência máxima para controle vetorial é o mínimo entre 200.00Hz e 5 vezes P0310 (freqüência nominal do motor).

P1091[3]	Salto de	Salto de Freqüência 1				0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	0.00	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	

Define o salto de frequência 1 que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime frequências dentro de +/- P1101 (largura de banda de salto de frequência).



# Índice:

P1091[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1091[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Aviso:

Operação estacionária não é possível dentro da faixa suprimida de freqüência; a faixa é simplesmente desconsiderada (na rampa).

Por exemplo, se P1091 = 10 Hz e P1101 = 2 Hz, não é possível operar continuamente entre 10 Hz +/- 2 Hz (i.e. entre 8 e 12 Hz).

P1092[3]	Salto de	Freqüência 2			Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	0.00	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650 00	

Define o salto de freqüência 2 que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime frequências dentro de +/- P1101 (largura de banda de salto de freqüência).

### Índice:

P1092[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1092[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1092[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# **Detalhes:**

Vide P1091 (salto de frequência 1)

P1093[3]	Salto de	Freqüência 3			Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	0.00	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	

Define o salto de frequência 3 que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime frequências dentro de +/- P1101 (largura de banda salto de frequência).

# Índice:

P1093[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1093[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1093[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

### **Detalhes:**

Vide P1091 (salto de frequência 1).

Nível: P1094[3] Salto de Frequência 4 0.00 Mín: CUT 0.00 CStat: Datatype: Flutuante Def: 3 **SETPOINT** Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 P-Group: Máx:

Define o salto de freqüência 4 que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime frequências dentro de +/- P1101 (largura de banda de salto de freqüência).

Índice:

P1094[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1094[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1094[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P1091 (salto de freqüência 1)

P1101[3]	Largura	Largura de banda do salto de freqüência					Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	2.00	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10.00	•

Fornece a largura do salto de freqüência a ser aplicada às frequências de escorregamento (em [Hz]).

Índice:

P1101[0] :  $1^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1101[1] :  $2^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1101[2] :  $3^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P1091 (salto de frequência 1).

P1110[3]	BI: Inibi	r o setpoint d	Mín:	0:0	Nível:		
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

Inibe a direção reversa, prevenindo assim um setpoint negativo de causar o funcionamento do motor na direção reversa. Em vez disso, ele funcionará à freqüência mínima (P1080) na direção normal.

Ajustes:

0 = Desabilitado 1 = Habilitado

Índice:

P1110[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1110[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1110[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Pode-se desabilitar todos os comandos de reversão (i.e. o comando é ignorado). Para fazer isso, ajustar P0719 = 0 (seleção remota de comando/origem do setpoint) e definir as origens de comando (P1113) individualmente.

Aviso:

Esta função não desabilita a função de comando de "reversão"; por outro lado, um comando de reversão faz o motor funcionar na direção normal como descrito acima.

P1	111	13731	RI:	Reve	ersão
г		וטוטו	DI.	1/6/6	รเ อลบ

DI: Keve	ersao			Min:	0:0	INIVEI.	ı
CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	722:1	3	
P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	•	l

Define a origem do comando de reversão utilizada quando P0719 = 0 (seleção remota de comando/origem do setpoint).

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

19.B = Reversão via BOP

Índice:

P1113[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1113[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1113[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

r1114 CO: Setp. de freq. após comando de direção Mín: - Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: - Máx: - Nível: 3

Exibe o setpoint de frequência após mudança de direção.

Nívol

r1119	CO: Setpoint de freg. antes de RFG		Mín: -	Nível:
	<b>Datatype:</b> Flutuante	Unit: Hz	Def: -	3
	P-Group: SETPOINT		Máx: -	9


Exibe a freqüência de saída após modificação por outras funções, p.ex.:

- BI: Inibe setpoint de frequência negativa (P1110)
- Frequências de escorregamento
- f\_mín
- f máx
- Limitações, etc.

# P1120[3] Tempo de a

Tempo	de aceleração	)		Mín:	0.00	Nível:
CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	10.00	1
P-Group:	SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx:	650.00	•

Tempo decorrido para o motor acelerar a partir do repouso até a freqüência máxima do motor (P1082) quando nenhum arredondamento é utilizado.



O ajuste do tempo de aceleração muito curto pode fazer o inversor desligar (sobrecorrente).

# Índice:

P1120[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1120[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1120[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Nota:

Se um setpoint de freqüência externo com ajuste de taxas de rampa é utilizado (p.ex. a partir de um PLC), a melhor maneira de obter desempenho ótimo do acionamento é ajustar os tempos de rampa em P1120 e P1121 levemente mais curtos que aqueles do PLC.

# Aviso:

Os tempos de rampa serão utilizados como segue:


P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo

P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

#### Tempo de desaceleração Nível: P1121[3] Mín: 0.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 10.00 Unit: s 1 **SETPOINT** Active: confirmar antes QuickComm. Sim 650.00 P-Group: Máx:

Tempo decorrido para o motor desacelerar a partir da fregüência máxima do motor (P1082) até o repouso quando nenhum arredondamento é utilizado



### Índice:

P1121[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1121[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1121[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

#### Aviso:

O ajuste do tempo de desaceleração muito curto pode fazer o inversor desligar (sobrecorrente (F0001) / sobretensão F0002)).

Os tempos de rampa serão utilizados como segue:

P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo

P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

#### Nível: P1124[3] BI: Habilita tempos de rampa de JOG Mín: 0.0 CStat: CT Datatype: U32 Unit: -Def: 0:0 3 P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0

Define a origem para chaveamento entre tempos de rampa de jog (P1060, P1061) e tempos normais de rampa (P1120, P1121) como aplicado ao RFG. Este parâmetro é válido apenas para o modo normal (ON/OFF).

#### Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO) Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO) Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO) 722.4 = 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)

Índice:

P1124[0] :  $1^\circ$ . Conjunto de dados de comando (CDS) P1124[1] :  $2^\circ$ . Conjunto de dados de comando (CDS) P1124[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

# Aviso:

P1124 não tem impacto algum quando o modo JOG é selecionado. Neste caso, os tempos de rampa de jog (P1060, P1061) será utilizado o tempo todo.


Os tempos de rampa serão utilizados como segue:

P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo

P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

#### Nível: P1130[3] Tempo de arredondamento inicial - rampa de aceleração Mín: 0.00 CStat: Datatype: Flutuante 0.00 Def: 2 **SETPOINT** Active: confirmar antes QuickComm. Não 40.00 P-Group: Máx:

Define o tempo de arredondamento inicial em segundos como mostrado no diagrama abaixo.



onde:

$$T_{up \ total} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1120 + \frac{1}{2}P1131$$

$$T_{down \ total} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1121 + \frac{1}{2}P1133$$

X is defined as:  $X = \Delta f / fmax$ 

i.e. X is the ratio between the frequency step and fmax

Índice:

P1130[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1130[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1130[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1131[3]	Tempo d	de arredonda	amento final – rampa	de aceleração	Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	0.00	2
	P-Group:	SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	40.00	

Define o tempo de arredondamento ao final da rampa de aceleração como mostrado em P1130 (tempo de arredondamento inicial da rampa de aceleração).

Índice:

P1131[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1131[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1131[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

#### Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1132[3]	Tempo	de arredonda	mento inicial – ramp	a de desacel.	Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	0.00	2
	P-Group:	SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	40.00	_

Define o tempo de arredondamento no início da rampa de desaceleração como mostrado em P1130 (tempo de arredondamento inicial na rampa de aceleração).

Índice:

P1132[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1132[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1132[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez

que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

#### Nível: P1133[3] Tempo de arredondamento final – rampa de desacel. Mín: 0.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: s Def: 0.00 2 SETPOINT P-Group: 40.00 Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx:

Define o tempo de arredondamento no final da rampa de desaceleração como mostrado em P1130 (tempo de arredondamento inicial da rampa de aceleração).

#### Índice:

P1133[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1133[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1133[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

#### Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

#### Aviso:


Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

# P1134[3]

Tipo de	arredondamer	ito de rampa		Mín:	0	Nível:
CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Nao	Máx:	1	

Define a resposta atenuada ao comando OFF1 ou redução do setpoint.

Caso o parâmetro P1134 = 0, ele evita alterações bruscas na freqüência de setpoint, proporcionando um torque mais suave.



# Ajustes:

Atenuação continua Atenuação descontinua

# Índice:

P1134[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1134[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1134[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

#### Condição:

Sem efeito até que tempo total de arredondamento (P1130) > 0 s

# Aviso:

P1134 = 0 arredondamento atua todas as vezes. Numa redução brusca do valor de entrada, um overshoot pode ocorrer.

P1134 = 1 arredondamento não atua ante uma brusca redução do valor de entrada durante o processo de aceleração.


Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1135[3]	CStat:	de desacelera CUT SETPOINT	ação OFF3 Datatype: Flutuante Active: confirmar antes	Unit: s QuickComm. Sim	Mín: Def: Máx:	0.00 5.00 650.00	Nível:
<b>(</b>		mpo de desacele	ração a partir da freqüênci	a máxima até o repou	so para	o comando	OFF3.
Índice:	P1135[0] : P1135[1] :	2°. Conjunto de	dados do acionamento (DI dados do acionamento (DI dados do acionamento (DI	OS)			
Nota:	Este tempo	nnde ser excedi	do se o nível VDC_máx. e	4 atingido			
P1140[3]	BI: Habi		do do o filver vbo_max. o	s aurigido.	Mín:	0:0	Nível:
	CStat: P-Group:	CT COMANDOS	Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Def: Máx:	1:0 4000:0	3
,	digital é igu		o do comando Habilita RFC a saída RFG será imediata			rampa). Se	a entrada
Índice:	P1140[0] : P1140[1] :	2°. Conjunto de	dados de comando (CDS) dados de comando (CDS) dados de comando (CDS)				
P1141[3]	BI: Parti CStat: P-Group:	da RFG CT COMANDOS	Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0:0 1:0 4000:0	Nível:
food: a co	digital é igu		o do comando Inicia RFG a saída RFG é mantida no		ção de r	ampa). Se a	entrada
Índice:	P1141[0] : P1141[1] :	2°. Conjunto de	dados de comando (CDS) dados de comando (CDS) dados de comando (CDS)				
P1142[3]	CStat:	lita setpoint I CT COMANDOS	RFG Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0:0 1:0 4000:0	Nível:
Índice:	entrada dig desacelera		o do comando Habilita setp o, então a entrada RFG ser				mpa). Se a
inaice:	P1142[0] : P1142[1] :	2°. Conjunto de	dados de comando (CDS) dados de comando (CDS) dados de comando (CDS)				
r1170	CO: Set	point de freq	üência após RFG		Mín:	-	Nível:
		SETPOINT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: Máx:	-	3

Exibe o setpoint total de freqüência após o gerador de rampa.

P1200	Partida	com mot	or girando		Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2	
	P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	6	_	

Partida do inversor com o motor rodando alterando rapidamente a freqüência de saída do inversor até que a velocidade atual do motor seja encontrada. Então o motor acelera até o setpoint utilizando o tempo normal de rampa.



# Ajustes:

1

- Partida em funcionamento desabilitada
  - Partida em funcionamento está sempre ativa, partida em direção ao setpoint
- 2 Partida em funcionamento está ativa se energizado, falha, OFF2, partida em direção ao setpoint
- 3 Partida em funcionamento está ativa se em falha, OFF2, partida em direção ao setpoint
- Partida em funcionamento está sempre ativa, somente em direção ao setpoint
- 5 Partida em funcionamento está ativa se energizado, falha, OFF2, somente em direção ao

setpoint

Partida em funcionamento está ativa se em falha, OFF2, somente em direção ao setpoint

### Nota:

Útil para motores com altas cargas inerciais.

Ajustes 1 a 3 procuram em ambas as direções.

Ajustes 4 a 6 procuram somente na direção do setpoint.

# Aviso:

A Partida em funcionamento deve ser utilizada em casos onde o motor pode ainda estar rodando (p.ex. após uma curta interrupção da alimentação) ou quando a carga faz o motor girar. Caso contrário, desligamentos por sobrecorrente irão ocorrer.

P1202[3]	Corrente	e do motor:	Partida em funcionar	mento	Mín:	10	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def:	100	3
	P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	200	•

Define a corrente de busca utilizada para a partida em funcionamento.

O valor é em [%] com base na corrente nominal do motor (P0305).

### Índice:

P1202[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1202[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1202[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)


Nota:

A redução da corrente de busca pode melhorar o desempenho da partida em funcionamento se a inércia do sistema não for muito alta.

# P1203[3]

Taxa de	busca: Par	tida em funcionament	to	Mín:	10	Nível:
CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def:	100	3
P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	200	

Ajusta o fator através do qual a freqüência de saída se altera durante a partida em funcionamento para sincronizar com o motor rodando. Esse valor é definido em [%] relativo ao fator de tempo default, e define o gradiente inicial recíproco na curva abaixo (e, portanto, influencia o tempo necessário para a busca da freqüência do motor):



O tempo de busca é o tempo necessário para pesquisar entre todas as frequências entre  $f_máx + 2 x f_slip$  até 0 Hz.

P1203 = 100 % é definido como fornecendo uma taxa de 2 % de f\_slip,nom / [ms].

P1203 = 200 % resultaria em uma taxa de alteração de freqüência de 1 % de f\_slip,nom / [ms].

# Exemplo:

Para um motor com 50 Hz, 1350 rpm, 100 % produziria um tempo de busca máximo de 600 ms. Se o motor estiver rodando, a freqüência do motor é encontrada em um tempo mais curto.

# Índice:

P1203[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1203[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1203[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Nota:

Um valor mais alto produz um gradiente mais achatado e, portanto, um tempo de busca mais longo. Um valor mais baixo tem o efeito oposto.

r1204	Palavra	de estado: Partida em f			Mín: - Def: -	Nível:
	P-Group				Máx: -	4
		o de bit para verificar e monitora do (vide P1300).	r estados durante a t	ousca, se c	modo de contro	le V/f é
Camp	oos binário:	s:				
	Bit00	Corrente aplicada		0	NÃO	
		1		1	SIM	
	Bit01	Corrente não pode ser a	aplicada	0	NÃO	
		Tensão reduzida 0		1	SIM	
	Bit.02			0	NÃO	
	DICUZ I			1	SIM NÃO SIM	
	Bit03	Slope-filter iniciado	0			
				1		
	Bit04	Corrente menor que limite inferior	0	NÃO		
		correct menor que rimite inferior		1	SIM	
	Bit05	Corrente mínima		0	NÃO	
		JOITON MINIMA		1	SIM	
	Bit07	Velocidade não pode ser	encontrada	0	NÃO	
		1111		1	SIM	
r1205	Dolovro	de estado: Partida em t	funcionamento	SLVC	Min	Nível:
1203	raiavia				Mín: -	
	P Group	Datatype	: U16 <b>Unit</b> : -		Def: -	3

Parâmetro de bit para verificar o estado da partida em funcionamento executado com a adaptação de velocidade do observador.

Máx:

O parâmetro é válido somente se controle vetorial sem sensor (SLVC) é selecionado (vide P1300).

Campos binários:

P-Group: FUNC

Bit00	Transformação ativa	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Inicializa adaptação de velocidade	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Corrente sendo aplicada	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Regulador de veloc. fechado	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Regulador de Isd aberto	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Manter RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	N- adaptação ajustado em zero	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Reservado	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	Reservado	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Reservado	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Direção Positiva	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Busca está iniciada	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Corrente está aplicada	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Busca interrompida	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Desvio é zero	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	Regulador de veloc. está ativo	0	NÃO
		1	SIM

P1210	Restart	automático			Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	2
	P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	6	_

Configura a função de restart automático.

#### Ajustes:

0	Desabilitado	
1	Reset de desligamento após energização,	P1211 desabilitado
2	Restart após queda da alimentação principal,	P1211 desabilitado
3	Restart após curta queda ou falha da alimentação principal,	P1211 desabilitado
4	Restart após curta queda da alimentação principal,	P1211 desabilitado

Restart após queda da alimentação principal e falha, P1211 desabilitado Restart após curta queda ou queda da alimentação principal ou falha, P1211 desabilitado

# Condição:

O Restart automático requer o comando ON presente em uma entrada digital interligada via hardware.

#### Atenção 1:

P1210 > 2 pode fazer o restart automaticamente sem ativar o comando ON!

#### Aviso:

Uma curta queda da alimentação principal é quando a energia é interrompida e aplicada novamente antes que o display no BOP (caso exista um deste montado no inversor) seja apagado (uma interrupção muito curta na alimentação principal onde o DC link não tenha entrado em colapso completamente).

Uma queda da alimentação principal ocorre quando o display se apaga (uma longa interrupção da alimentação principal onde o DC link tenha entrado em colapso completamente) antes que a energia seja novamente aplicada.

#### P1210 = 0:

O restart automático está desabilitado.

#### P1210 = 1:

O inversor reconhecerá (reset) falhas, i.e. ele irá resetar a falha quando a energia for novamente aplicada. Isto significa que o inversor deve ser completamente desenergizado, ou seja, somente uma curta queda de tensão não é suficiente. O inversor não funcionará até que o comando ON tenha sido acionado.

#### P1210 = 2

O inversor reconhecerá a falha F0003 na re-energização após a queda, reiniciando o acionamento. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

# P1210 = 3:

Para estes ajustes é fundamental que o acionamento somente reinicie se esteve em um estado RUN no momento da ocorrência das falhas (F0003, etc.). O inversor reconhecerá a falha e reinicia o acionamento após uma queda curta ou total de energia. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

#### P1210 = 4:

Para estes ajustes é fundamental que o acionamento somente reinicie se esteve em um estado RUN no momento da ocorrência da falha (F0003). O inversor reconhecerá a falha e reinicia o acionamento após uma queda curta ou total de energia É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

#### P1210 = 5

O inversor reconhecerá as falhas F0003 etc. na re-energização após a queda e reinicia o acionamento. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

# P1210 = 6:

O inversor reconhecerá as falhas F0003 etc. na re-energização após a queda total ou curta de energia e reinicia o acionamento. . É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

O ajuste 6 faz o motor reiniciar imediatamente.

A tabela seguinte apresenta uma visão geral do parâmetro P1210 e sua funcionalidade.

P1210	Blackout F0003	Brownout F0003	All other faults	ON command enabled during Power OFF
0	_	_	_	_
1	Fault acknowledge	-	_	Fault acknowledge
2	Fault acknowledge restart	-	_	Fault acknowledge restart
3	Fault acknowledge	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart	-
4	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart	-	-
5	Fault acknowledge + restart	-	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart
6	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart

A Partida em funcionamento deve ser utilizada em casos onde o motor pode ainda estar rodando (p.ex. após uma curta queda da alimentação principal) ou pode ser acionado pela carga (P1200).

P1211	Número de tentativas de Restart				Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16 Active: confirmar antes	Unit: -	Def: Máx:	-	3
	P-Group:	FUNC	Active: comminar antes	QuickComm. Nao	wax.	10	


Especifica o número de vezes que o inversor tentará partir novamente se P1210 (Restart automático) está ativado.

P1215	Habilitar	Habilitar freio externo de retenção				0	Nível:
	CStat:	Т	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	1	_


Habilita/desabilita a função de freio externo de retenção. Esta função aplica o perfil abaixo ao inversor:

O chaveamento via relés é também possível no ponto 1 e no ponto 2 (caso programado em P0731 = 52.C) para controlar uma frenagem.

# ON / OFF1/OFF3:



# ON / OFF2:



# Ajustes:

Freio externo de retenção do motor desabilitado
 Freio externo de retenção do motor habilitado

Nota:

O relé do freio abre no ponto 1, se habilitado utilizando P0731 (função de saída digital), e fecha no ponto 2.

P1216	Retardo para libe	Mín:	0	Nível:		
	CStat: <sup>T</sup>	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	1.0	2
	P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	20.0	

Define o período durante o qual o inversor funciona à f\_mín antes de acelerar até o ponto 1 (como mostrado em P1215 - habilitar freio externo de retenção). O inversor parte à f\_mín neste perfil, i.e. ele não utiliza a rampa.

#### Nota:

Um valor típico de f\_mín para este tipo de aplicação é a freqüência de escorregamento do motor.

Pode-se calcular a freqüência nominal de escorregamento utilizando a formula seguinte:

 $\underline{\frac{n_{syn}-n_n}{\cdot f_n}}\cdot f_n$ Nsyn

#### Aviso:

Se utilizado para manter o motor numa certa freqüência contra um freio mecânico (i.e. está-se utilizando um relé para controlar o freio mecânico), é importante que f mín < 5 Hz; do contrário, a corrente gerada pode ser muito alta e o relé pode não abrir.

#### Nível: P1217 Tempo de retenção do freio externo Mín: 0 CStat: **Datatype:** Flutuante Unit: s Def: 1.0 2 P-Group: FUNC Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 20.0

Define o tempo pelo qual o inversor funciona à freqüência mínima (P1080) após desacelerar até o ponto 2.

**Detalhes:** Vide diagrama P1215 (Habilitar freio externo de retenção)

P1230[3]	BI: Habilitar frenagem DC					0:0	Nível:
	CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -				Def:	0:0	3
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	•

Habilita a frenagem DC via um sinal aplicado a partir de uma origem externa. A função permanece ativa enquanto o sinal de entrada externo estiver ativo.

A frenagem DC faz o motor parar rapidamente aplicando uma corrente de frenagem DC (a corrente aplicada também mantém o eixo estacionário).

Quando o sinal de frenagem DC é aplicado, os pulsos de saída do inversor são bloqueados e a corrente DC não é aplicada até que o motor tenha sido suficientemente desmagnetizado.

O Nível de frenagem DC é ajustado em P1232 (corrente de frenagem DC - relativa à corrente nominal do motor) a qual é ajustada em 100 % por default.

#### Aiustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO) 722 4 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO) 722.5 =

722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)

722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

## Índice:

P1230[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1230[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)

: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1230[2]

# Cuidado:

A utilização frequente de longos períodos de frenagem DC pode provocar sobreaquecimento do motor.

#### Aviso:

Este tempo de retardo é ajustado em P0347 (tempo de desmagnetização). Se esse retardo é curto demais, desligamentos por sobrecorrente podem ocorrer.

A frenagem DC não é possível quando utilizando um motor síncrono (i.e. P0300 = 2)

P1232[3]	Corrente de frenagem DC				Mín:	0	Nível:	İ
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def:	100	2	
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	250	_	


Define o nível de corrente DC em [%] relativa à corrente nominal do motor (P0305).

# Índice:

P1232[0] :  $1^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1232[1] :  $2^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1232[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1233[3]	Duração de frenagem DC					0	Nível:
	CStat:	CStat: CUT Datatype: U16 Unit: s			Def:	0	2
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	250	_

Define a duração na qual a injeção de frenagem DC deve estar ativa em seguida a um comando OFF1 ou OFF3. Quando um comando OFF1 ou OFF3 é recebido pelo acionamento, a freqüência de saída começa a descer a 0 Hz. Quando a freqüência de saída atinge o valor ajustado em P1234, o acionamento injeta uma corrente de frenagem P1232 pelo tempo de duração ajustado em P1233.



O parâmetro P1232 ainda controla o nível de injeção de corrente contínua.

# Ajustes:

P1233 = 0:

Não ativo em seguida a OFF1 / OFF3.

P1233 = 1 - 250 :

Ativo para o tempo especificado.

## Índice:

P1233[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1233[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1233[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Cuidado:

A utilização frequente de longos períodos de frenagem DC pode provocar sobreaquecimento do motor.

#### Aviso:

A função de frenagem DC faz o motor parar rapidamente pela aplicação de uma corrente de frenagem DC (a corrente aplicada também mantém o eixo parado). Quando o sinal de frenagem DC é aplicado, os pulsos de saída do inversor são bloqueados e a corrente DC não é aplicada até que o motor tenha sido suficientemente desmagnetizado (o tempo de desmagnetização é calculado automaticamente a partir dos dados do motor).

O inversor não irá partir novamente se um comando ON for dado durante esse período.

A frenagem DC não é possível quando se estiver utilizando um motor síncrono (i.e. P0300 = 2).

#### P1234[3] Nível: Freqüência de início de frenagem DC Mín: 0.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 650.00 2 Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 P-Group: FUNC Máx:

Ajusta a fregüência de início para a frenagem DC.

Quando um comando OFF1 ou OFF3 é recebido pelo acionamento, a freqüência de saída começa a diminuir em direção a 0 Hz. Quando a freqüência de saída atinge o valor ajustado em freqüência de partida de frenagem DC - P1234, o acionamento injeta uma corrente de frenagem P1232 pelo tempo de duração ajustado em P1233

#### Índice:

P1234[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1234[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1234[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

#### **Detalhes**

Vide P1232 (corrente de frenagem DC) e P1233 (duração de frenagem DC)

P1236[3]	Corrente	e de frenagem	Mín:	0	Nível:		
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def:	0	2
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	250	_

Define o nível DC sobreposto na forma de onda AC após um comando OFF1 / OFF3 . O valor é definido em [%] relativa à corrente nominal do motor (P0305).

If P1254 = 0:

Compound braking switch-on level =  $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{V}_{\text{mains}} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{P0210}$ 

otherwise:

Compound braking switch-on level =  $0.98 \cdot r1242$ 

Ajustes:

P1236 = 0:

Frenagem composta desabilitada.

P1236 = 1 - 250:

Nível de corrente de frenagem definido como uma [%] da corrente nominal do motor (P0305).

Índice:

P1236[0] :  $1^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1236[1] :  $2^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1236[2] :  $3^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

#### Condição

A frenagem composta depende somente da tensão DC link (vide limite inferior acima). Isto acontecerá em OFF1, OFF3 e qualquer condição regenerativa.

Ela é desabilitada, quando:

- Frenagem DC está ativa
- Partida em funcionamento está ativa
- Modo vetorial (SLVC, VC) está selecionado.

## Aviso:

O aumento do valor geralmente melhorará a performance da frenagem; entretanto, se o valor é ajustado num nível alto demais, isto poderá resultar em desligamento por sobrecorrente. Se for utilizado com frenagem dinâmica também habilitada, a frenagem composta terá prioridade. A frenagem composta não funciona quando o acionamento está em controle vetorial. Se for utilizada com o regulador Vdc máx habilitado, o comportamento do acionamento durante a frenagem pode ser particularmente piorado em altos valores de frenagem composta.

P1237	Frenage	Frenagem dinâmica			Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	5	_

A frenagem dinâmica absorve a energia de frenagem. Este parâmetro define o ciclo de carga nominal do resistor de frenagem (resistor do chopper). A frenagem dinâmica está ativa quando a função é habilitada e a tensão DC-link excede o nível de chaveamento de frenagem dinâmica; vide abaixo.

If P1254 = 0

Dynamic braking switch-on level =  $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot V_{\text{mains}} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$ 

otherwise:

Dynamic braking switch-on level = 0.98 · r1242

#### Ajustes:

- 0 Desabilitado
- 1 5 % do ciclo de carga
- 2 10 % do ciclo de carga
- 3 20 % do ciclo de carga
- 4 50 % do ciclo de carga 5 100 % do ciclo de carga

#### Condição:

Esta função não está disponível para o MM440 PX (FSFX e FSGX).

Se utilizada com frenagem composta também habilitada, esta terá prioridade.

#### Aviso:

Inicialmente o freio irá operar a um alto ciclo de carga dependendo do nível DC link até se aproximar do limite térmico. O ciclo de carga especificado por este parâmetro será então imposto. O resistor deve ser capaz de operar a este nível indefinidamente sem sobreaquecimento.

O limite de advertência A0535 é equivalente a 10 segundos funcionando a 95 % do ciclo de carga. O ciclo de carga será limitado quando ele estiver funcionando 12 segundos a 95 % do ciclo de carga.

P1240[3]	Configuração do regulador Vdc					0	Nível:
	CStat:	stat: CT Datatype: U16 Unit: -		Def:	1	3	
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	3	•

Habilita / desabilita o regulador Vdc .

O regulador Vdc controla dinamicamente a tensão do DC link para prevenir desligamentos por sobretensão em sistemas de alta inércia.

# Ajustes:

- 0 Regulador Vdc desabilitado
- 1 Regulador Vdc-máx habilitado
- 2 Armazenamento cinético (regulador Vdc-mín) habilitado
- 3 Regulador Vdc-máx e Armazenamento cinético (KIB) habilitado

## Índice:

P1240[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1240[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1240[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

#### Nota:

Vdc máx aumenta automaticamente os tempos de desaceleração para manter a tensão do DC-link (r0026) dentro dos limites (P2172).

Vdc mín é ativado se a tensão DC-link cai abaixo do nível de chaveamento P1245. A energia cinética do motor é então utilizada para armazenar a tensão DC-link, causando portanto desaceleração do acionamento. Se o acionamento desligar F0003 imediatamente, deve ser feita uma tentativa aumentar o fator dinâmico primeiro, P1247. Caso ainda continue causando desligamento de F0003, o nível de chaveamento deve ser aumentado, P1245.

Advertência: Se P1245 aumentar demais, isso pode interferir com a operação normal do acionamento

# r1242 CO: Nível de ativação de Vdc-máx Mín: Nível: Def: Datatype: Flutuante Unit: V Def: Adax: P-Group: FUNC

Exibe o nível de ativação do regulador Vdc\_máx.

Following equation is only valid, if P1254 = 0:

 $r1242 = 1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot V_{\text{mains}} = 1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$ 

24040501	F - 4 12		\					Nível:
P1243[3]	CStat:	nâmico de CUT	Vac-max Datatype:	U16	Unit: %	Mín: Def:	10 100	3
	P-Group:				QuickComm. Não	Máx:	200	3
		itor dinâmico p	ara o regulador D	C link em [%	б].			<u>-</u>
Índice:		1º Conjunto	de dados do acior	namonto (DI	ne)			
			de dados do acion					
0 11 -		3°. Conjunto	de dados do acio	namento (DI	OS)			
Condiç	P1243 = 10				ganho, tempo de inte plicados por P1243 (fa			
Nota:	O ajuste do	o regulador Vd	c é calculado auto	maticament	te a partir dos dados o	do motor	e do invers	sor.
1245[3]	Nível de	chaveame	nto de armaz		o cinético	Mín:	65	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT FUNC	Datatype: Active: Im		Unit: % e QuickComm. Não	Def: Máx:	76 115	3
	alimentaçã Advertênci	io (P0210). Alte a: aumentando	erando P1254 não o demais o valor, p	afeta o nív	ento cinético (KIB) em el de chaveamento. rir com a operação no			
í		= P1245 [%]·	√2 ·P0210					
Índice:	P1245[0] : P1245[1] :	2°. Conjunto	de dados do acion de dados do acion de dados do acion	namento (DI	DS)			
1246[3]					nento cinético	Mín:	-	Nível:
	P-Group:		Datatype:		Unit: V	Def: Máx:	-	3
	Eviha o nív	el de entrada	de armazenamen	to cinético (l	KIB, regulador Vdc-mi	ín ).		
	LAIDE O IIIV						40	Nível:
1247[3]	Fator di	nâmico de	armazenamei			Mín:	10	
P1247[3]	Fator di CStat: P-Group:	nâmico de CUT FUNC tor dinâmico pa	Datatype: Active: Imara armazenamer	U16 ediatamente nto cinético (	CO Unit: % e QuickComm. Não KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de inte	Def: Máx: nín ).	100 200	3
1247[3] Índice:	P1247[0]:	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico pi 00 % significa como ajustados 1°. Conjunto 2°. Conjunto	Datatype: Active: Im ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion	U16 ediatamente nto cinético ( 1 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (DI	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenultiplicados por P124  DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e	100 200 tempo dife	rencial) são
Índice:	P1247[0]:	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico pi 00 % significa como ajustados 1°. Conjunto 2°. Conjunto	Datatype: Active: Im ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion	U16 ediatamente nto cinético ( 1 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (DI	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenultiplicados por P124  DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e	100 200 tempo dife	<b>3</b> rencial) são
	P1247[2] :	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico p. 00 % significa como ajustados 1°. Conjunto 2°. Conjunto 3°. Conjunto	Datatype: Active: Im ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion de dados do acion de dados do acion	U16 ediatamente nto cinético ( 1 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (DI namento (DI	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenultiplicados por P124  DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o	100 200 tempo dife dinâmico de	rencial) são v Vdc-mín)
Índice: Nota:	P1247[0]: P1247[2]: O ajuste do	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico p. 00 % significa como ajustados 1°. Conjunto 2°. Conjunto 3°. Conjunto	Datatype: Active: Im ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acior de dados do acior de dados do acior de dados do acior de calculado auto	U16 ediatamente nto cinético ( 1 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (DI namento (DI	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenultiplicados por P124  DS) DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o	100 200 tempo dife dinâmico de	rencial) são v Vdc-mín)
Índice: Nota:	P1247[0]: P1247[2]: O ajuste do	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico pi 00 % significa como ajustados 1º. Conjunto 2º. Conjunto 3º. Conjunto o regulador Vd cut	Datatype: Active: Im ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion de dados do acion de dados do acion c é calculado auto cor Vdc Datatype:	U16 ediatamente nto cinético ( 11 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (DI namento (DI namento (DI namento (DI namento (DI D) D) Flutuante	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenultiplicados por P124  DS) DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o	100 200 tempo dife dinâmico de e do invers	rencial) são v Vdc-mín)
Índice: Nota:	Pator di CStat: P-Group: Ajusta o fa P1247 = 10 utilizados o P1247[0]: P1247[1]: P1247[2]: O ajuste do CStat: P-Group:	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico pi 00 % significa como ajustados 1º. Conjunto 2º. Conjunto 3º. Conjunto o regulador Vd cut	Datatype: Active: Im  ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acior c é calculado auto Dr Vdc Datatype: Active: Im	U16 ediatamente nto cinético ( 11 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (DI namento (DI namento (DI namento (DI namento (DI D) D) Flutuante	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenultiplicados por P124  DS) DS) DS)  te a partir dos dados of  Unit: -	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o do motor Mín: Def:	tempo difedinâmico de e do inverse 0.00 1.00	rencial) são vdc-mín)
Índice: Nota:	P1247[0]: P1247[0]: P1247[1]: P1247[2]: O ajuste do  Ganho C CStat: P-Group: Ajusta o ga P1250[0]: P1250[1]:	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico po 00 % significa como ajustados 10. Conjunto 10. Conjunto 10. Conjunto 10. regulador Vd 10. regulador Vd 10. cut 10.	Datatype: Active: Im  ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acior c é calculado auto Dr Vdc Datatype: Active: Im	U16 ediatamente nto cinético ( 11 e P1252 ( estes são m namento (DI	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenultiplicados por P124  DS) DS) DS)  te a partir dos dados of  Unit: - e QuickComm. Não  DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o do motor Mín: Def:	tempo difedinâmico de e do inverse 0.00 1.00	rencial) são vdc-mín)
Índice:  Nota:  1250[3]  Índice:	P1247[0]: P1247[1]: P1247[1]: P1247[2]: O ajuste de CStat: P-Group: Ajusta o ga P1250[0]: P1250[1]: P1250[2]:	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico po 00 % significa como ajustados 10 Conjunto 12 Conjunto 13 Conjunto 15 regulador Vd 16 regulador CUT FUNC  anho para o reg 11 Conjunto 12 Conjunto 13 Conjunto 14 Conjunto 15 Conjunto 16 CON 17 CON 18	Datatype: Active: Im  ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion de dados do acion de dados do acion c é calculado auto Dr Vdc Datatype: Active: Im gulador Vdc .  de dados do acion	U16 ediatamente nto cinético ( i1 e P1252 ( estes são m namento (DI	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenultiplicados por P124  DS) DS) DS)  te a partir dos dados of  Unit: - e QuickComm. Não  DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o do motor Mín: Def:	tempo difedinâmico de e do inverse 0.00 1.00	rencial) são s Vdc-mín) sor. Nível:
Índice:  Nota:  1250[3]  Índice:	P1247[0]: P1247[1]: P1247[1]: P1247[2]: O ajuste de CStat: P-Group: Ajusta o ga P1250[0]: P1250[1]: P1250[2]:	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico po 00 % significa como ajustados 10. Conjunto 10. Conjunto 10. Conjunto 10. regulador Vd 10. regulador Vd 10. regulador Vd 10. Conjunto 10. C	Datatype: Active: Im  ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion de dados do acion de dados do acion de cé calculado auto Dr Vdc Datatype: Active: Im gulador Vdc .  de dados do acion Datatype:	U16 ediatamente nto cinético ( 11 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (D	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenultiplicados por P124  DS) DS) DS)  te a partir dos dados of  Unit: - e QuickComm. Não  DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o do motor Mín: Def: Máx:	tempo difedinâmico de do inversiono 1.00 10.00	rencial) sã e Vdc-mín) sor. Nível:
Índice:  Nota:  1250[3]  Índice:	Fator die CStat: P-Group:  Ajusta o fa P1247 = 10 utilizados of P1247[0]: P1247[1]: P1247[2]:  O ajuste do CStat: P-Group:  Ajusta o ga  P1250[0]: P1250[1]: P1250[2]:  Tempo o CStat: P-Group:  Ajusta a co	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico pa 00 % significa como ajustados 10 Conjunto 20 Conjunto 10 regulador Vd 10 regulador CUT FUNC  anho para o reg 11 Conjunto 22 Conjunto 12 Conjunto 13 Conjunto 14 CUT TONC  TONE 15 CONJUNTO 16 CUT TONE 17 CONJUNTO 18 CONJUNTO	Datatype: Active: Im  ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion de dados do acion de dados do acion de cé calculado auto Dr Vdc Datatype: Active: Im gulador Vdc .  de dados do acion Datatype:	U16 ediatamente nto cinético ( 11 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (D	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenditiplicados por P124  DS) DS) DS)  te a partir dos dados of  Unit: - e QuickComm. Não  Unit: ms e QuickComm. Não	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o do motor Mín: Def: Máx:	tempo difedinâmico de do inversiono 1.00 10.00 0.1 40.0	rencial) sã s Vdc-mín) sor. Nível:
Índice: Nota:	Fator dii CStat: P-Group:  Ajusta o fa P1247 = 10 utilizados o  P1247[0]: P1247[1]: P1247[2]:  O ajuste do  CStat: P-Group:  Ajusta o ga  P1250[0]: P1250[1]: P1250[2]:  Tempo o CStat: P-Group:  Ajusta a co P1251[0]: P1251[1]:	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico po 00 % significa como ajustados 10 Conjunto 10 Conjunto 10 regulador Vd 10 r	Datatype: Active: Im  ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion de dados do acion de dados do acion c é calculado auto Datatype: Active: Im gulador Vdc .  de dados do acion Datatype: Active: Im	U16 ediatamente nto cinético ( 11 e P1252 ( estes são m namento (DI	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de inter nultiplicados por P124  DS) DS) DS)  te a partir dos dados of  Unit: - e QuickComm. Não  Unit: ms e QuickComm. Não  Vdc. DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o do motor Mín: Def: Máx:	tempo difedinâmico de do inversiono 1.00 10.00 0.1 40.0	rencial) são vode-mín) sor. Nível:
Índice:  Nota:  P1250[3]  Índice:  Índice:	Fator dii CStat: P-Group:  Ajusta o fa P1247 = 10 utilizados o P1247[0]: P1247[1]: P1247[2]:  O ajuste do CStat: P-Group:  Ajusta o ga  P1250[0]: P1250[1]: P1250[2]:  Tempo (CStat: P-Group:  Ajusta a cc  P1251[0]: P1251[0]: P1251[0]: P1251[0]: P1251[0]: P1251[0]: P1251[0]:	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico pa 00 % significa como ajustados  1°. Conjunto co regulador Vd do regulador CUT FUNC  anho para o reg 1°. Conjunto co regulador cut FUNC  anho para o reg 1°. Conjunto co 2°. Conjunto constante de ten co 1°. Conjunto constante de ten con	Datatype: Active: Im  ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion de dados do acion de é calculado auto Dr Vdc Datatype: Active: Im  gulador Vdc .  de dados do acion de regulador	U16 ediatamente nto cinético ( i1 e P1252 ( estes são m namento (DI	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenditiplicados por P124  DS) DS) DS)  te a partir dos dados of  Unit: - e QuickComm. Não  DS) DS)  Unit: ms e QuickComm. Não  Vdc. DS) DS)	Def: Máx:  nín ). gração e 7 (fator o  do motor  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	100 200 tempo dife dinâmico de e do invers 0.00 1.00 10.00	rencial) são vode-mín) sor. Nível:
Índice:    Nota:   1250[3]	Fator dii CStat: P-Group:  Ajusta o fa P1247 = 10 utilizados o  P1247[0]: P1247[1]: P1247[2]:  O ajuste do  CStat: P-Group:  Ajusta o ga  P1250[0]: P1250[1]: P1250[2]:  Tempo ( CStat: P-Group:  Ajusta a cc  P1251[0]: P1251[0]: P1251[1]: P1251[2]:	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico po 00 % significa como ajustados 10. Conjunto 11. Conjunto 12. Conjunto 12. Conjunto 13. Conjunto 14. Conjunto 15. Conjunto 16. Conjunto 17. Conjunto 18. Conjunto 19.	Datatype: Active: Im  ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion de dados do acion de é calculado auto Dr Vdc Datatype: Active: Im  gulador Vdc .  de dados do acion Datatype:	U16 ediatamente nto cinético ( 11 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (D	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de inter nultiplicados por P124  DS) DS) DS)  te a partir dos dados of  Unit: - e QuickComm. Não  Unit: ms e QuickComm. Não  Vdc. DS) DS)	Def: Máx: nín ). gração e 7 (fator o Mín: Def: Máx:	100 200 tempo dife dinâmico de e do invers 0.00 1.00 10.00	rencial) sã e Vdc-mín)
Índice:  Nota:  21250[3]  Índice:	Fator dii CStat: P-Group:  Ajusta o fa P1247 = 10 utilizados o P1247[0]: P1247[1]: P1247[2]:  O ajuste do CStat: P-Group:  Ajusta o ga P1250[0]: P1250[1]: P1250[2]:  Tempo o CStat: P-Group:  Ajusta a co P1251[0]: P1251[1]: P1251[2]:  Tempo o CStat: P-Group:  Ajusta a co CStat: P-Group: Ajusta a co	nâmico de CUT FUNC  tor dinâmico po 00 % significa como ajustados 10 Conjunto 10 regulador Vd	Datatype: Active: Im  ara armazenamer que P1250, P125 s. Caso contrário, de dados do acion de dados do acion de dados do acion de é calculado auto Dr Vdc Datatype: Active: Im  gulador Vdc .  de dados do acion Datatype:	u16 ediatamente nto cinético ( 11 e P1252 ( estes são m namento (DI namento (D	Unit: % e QuickComm. Não  KIB, regulador Vdc-n ganho, tempo de intenditiplicados por P124  DS) DS) DS)  te a partir dos dados of  Unit: - e QuickComm. Não  Unit: ms e QuickComm. Não  Vdc. DS) DS) Unit: ms e QuickComm. Não	Def: Máx:  nín ). gração e 7 (fator o  do motor  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	100 200 tempo dife dinâmico de e do invers 0.00 1.00 10.00 0.1 40.0 1000.0	rencial) são vodc-mín) sor.  Nível:  4  Nível:

P1253[3]	Limite d	e saída do reg	gulador Vdc		Mín:	0	Nível:	
	CStat: P-Group:				Def: Máx:	10 600	3	
							•	•

Limita o efeito máximo do regulador Vdc máx .

Índice:

P1253[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1253[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1253[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1254 Detec

Detecçã	Detecção automática dos níveis de chaveamento Vdc					Nível:
CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1	

Habilita / desabilita a detecção automática dos níveis de chaveamento para o regulador Vdc-máx.

Ajustes:

0 Desabilitado1 Habilitado

P1256[3]

Reação	do armazename	ento cinético		Mín:	0	Nivel:
CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	2	

Entra com a reação para o regulador de armazenamento cinético (regulador Vdc-mín).

Ajustes:

Mantém DC-link até desligamento
 Mantém DC-link até desligamento/parada

2 Controle de parada

Índice:

P1256[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1256[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1256[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Reações:

- Mantém a tensão do DC-link até que a alimentação principal retorne, ou o acionamento seja desligado por subtensão.
- Mantém a tensão do DC-link até que a alimentação principal retorne, ou o acionamento seja desligado por subtensão ou seja parado.

Desacelera o acionamento até a parada mesmo se a alimentação principal retornar.

P1257[3]

Frequência limite para armazenamento cinético Mín:					0	Nível:
CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	2.5	3
P-Group:	SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	600.00	)

Freqüência na qual o armazenamento cinético (KIB) segura a velocidade ou desabilita os pulsos dependendo de P1256.


Índice:

P1257[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1257[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1257[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1300[3]

Modo de	controle			Mín:	0	Nível:
CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
P-Group:	CONTROLE	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx:	23	-

Controla a relação entre a velocidade do motor e a tensão fornecida pelo inversor como ilustrado no diagrama abaixo.



Ajustes:

0 V/f com característica linear1 V/f com FCC

- V/f com característica parabólica
- 3 V/f com característica programável .
- 4 V/f com modo ECO
- 5 V/f para aplicações têxteis
- 6 V/f com FCC para aplicações têxteis
- 19 Controle V/f com setpoint independente de tensão
- 20 Controle vetorial sem sensor (SLVC)
- 21 Controle vetorial com sensor
- Controle vetorial de torque sem sensor 23
  - Controle vetorial de torque com sensor

#### Índice:

 $\begin{array}{lll} P1300[0] &: 1^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ do \ acionamento \ (DDS) \\ P1300[1] &: 2^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ do \ acionamento \ (DDS) \\ P1300[2] &: 3^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ do \ acionamento \ (DDS) \\ \end{array}$ 

#### Condição:

Limitado internamente a 200 Hz ou 5 \* a freqüência nominal do motor (P0305) quando P1300 >= 20 (modo de controle = controle vectorial). O valor é exibido em r0209 (freqüência máxima)

#### Nota:

#### Modo V/f :

P1300 = 1 : V/f com FCC (controle de fluxo de corrente)

- \* Mantém a corrente de fluxo do motor para melhor eficiência
- \* Se FCC é escolhido, V/f linear é ativo a baixas frequências.

#### P1300 = 2 : V/f com uma curva quadrática

\* Adaptado para ventiladores bombas centrífugas

Controle vetorial sem sensor (SLVC):

SLVC pode proporcionar excelente desempenho para os seguintes tipos de aplicação:

- Aplicações que requerem desempenho de alto torque
- Aplicações que requerem resposta rápida à alterações de carga
- Aplicações que requerem manter o torque quando passam por 0 Hz
- Aplicações que requerem manter a velocidade de forma muito precisa
- Aplicações que requerem proteção contra perda de sincronismo

#### Restrições:

SLVC depende da precisão do modelo do motor em utilização e das medições que são feitas pelo inversor. Existem entretanto algumas restrições na utilização de SLVC:

- SLVC não deve ser utilizado onde a corrente nominal do inversor do motor é menor do que 1 : 4.
- a freqüência máxima não deve ultrapassar 200 Hz.

#### Métodos recomendados de comissionamento:

Para uma correta operação sob controle SLVC é imperativo que os dados de placa do motor (P0304 -P0310) sejam corretamente introduzidos e que a identificação dos dados do motor (P1910) seja feita em um motor frio . Também é necessário assegurar que a temperatura ambiente do motor seja corretamente entrada P0625, caso esta seja significativamente diferente do valor default de 20°C. Isto deve ser feito após o comissionamento rápido ter sido completado (P3900), porém antes que as medições dos dados de identificação do motor tenham sido feitos.

# Otimização:

Os parâmetros seguintes podem ser ajustados para melhorar o desempenho:

P0003 = 3

P0342: Taxa Total / Inércia do motor

P1470: ganho P em SLVC P1472: termo I em SLVC

P1610: SLVC boost contínuo de torque (malha aberta de boost)

P1750: Palavra de controle do modelo do motor


#### Nível: P1310[3] **Boost continuo** Mín: 0.0 **CStat:** Datatype: Flutuante 50.0 CUT Unit: % Def: 2 P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 250.0


Em baixas frequências de saída, a tensão de saída é baixa para manter o nível de fluxo constante. Entretanto, a tensão de saída pode ser baixa demais

- para magnetização de motores assíncronos
- para segurar a carga
- para superar perdas no sistema.

A tensão de saída pode ser aumentada utilizando o parâmetro P1310.

Define o nível de boost em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) aplicável a ambas as curvas V/f, linear e quadrática, conforme o diagrama abaixo:





onde os valores da tensão são dados:

V\_ContBoost,100 = corrente nominal do motor (P0305) \* Resistência do estator (P0350) \* Boost contínuo (P1310)

V\_ ElevCont,50 = V\_ ElevCont,100 / 2

# Índice:

 $\begin{array}{lll} P1310[0] &: 1^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ do \ acionamento \ (DDS) \\ P1310[1] &: 2^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ do \ acionamento \ (DDS) \\ P1310[2] &: 3^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ do \ acionamento \ (DDS) \end{array}$ 

#### Condição:

O ajuste de P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.

O boost contínuo P1310 não tem efeito algum durante operação vetorial porque o inversor calcula continuamente as condições ótimas de operação.

## Nota:

Os valores de boost são combinados quando o boost contínuo (P1310) é utilizado em conjunto com outros parâmetros de boost (boost de aceleração P1311 e boost de partida P1312).

Entretanto, certas prioridades são alocadas a esses parâmetros como segue: P1310 > P1311 > P1312

#### Aviso:

Aumentando os níveis de boost, aumenta-se o aquecimento do motor (especialmente quando parado).


 $\sum$ Boosts  $\leq 300 \cdot Rs \cdot Imot$ 

# P1311[3]

Boost d	e aceleração			Mín:	0.0	Nível:
CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	0.0	2
P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	250.0	

P1311 provocará boost apenas durante a aceleração, sendo portanto útil para torque adicional durante a aceleração.

Aplica o boost em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) em seguida a uma alteração positiva de setpoint e diminuindo uma vez atingido o setpoint.



onde os valores da tensão são dados:

 $V_BoostAcel,100$  = corrente nominal do motor (P0305) \* Resistência do estator r (P0350) \* Boost de aceleração(P1311)

V\_BoostAcel,50 = V\_BoostAcel,100 / 2

## Índice:

```
P1311[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1311[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1311[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
```

## Condição:

O ajuste de P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.

O boost de aceleração P1311 não tem efeito algum durante operação vetorial porque o inversor calcula continuamente as condições ótimas de operação.

## Nota:

O boost de aceleração pode ajudar a melhorar a resposta a pequenas alterações positivas de setpoint.

```
\sum Boosts \leq 300 \cdot Rs \cdot Imot
```

## Aviso:

Aumentando o nível de boost, aumenta-se o aquecimento do motor.


#### Detalhes:

Vide nota em P1310 para prioridades no boost.

P1312[3]	Boost d	e partida			Mín:	0.0	Nível:	Ì
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	0.0	2	
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	250.0	_	

Aplica um deslocamento linear constante (em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor) sobre a curva V/f ativa (tanto linear como quadrática) após um comando ON e permanece ativo até que o setpoint seja alcançado pela primeira vez. Isto é útil para a partida de cargas com alta inércia.

O ajuste muito alto do boost de partida (P1312) fará o inversor limitar a corrente, o que, por sua vez, restringirá a freqüência de saída a permanecer abaixo do setpoint de freqüência.



onde os valores de tensão são dados:

V\_BoostPart,100 = corrente nominal do motor (P0305) \* resistência do estator (P0350) \* Boost de partida (P1312)

V\_BoostPart,50 = V\_BoostPart,100 / 2

Índice:

P1312[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1312[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1312[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

O ajuste de P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.

O boost de partida P1312 não tem efeito algum durante operação vetorial porque o inversor calcula continuamente as condições ótimas de operação

Aviso:

Aumentando o nível de boost. Aumenta-se o aquecimento do motor.

 $\sum$ Boosts  $\leq 300 \cdot Rs \cdot Imot$ 

Detalhes:

Vide nota em P1310 para prioridades no boost.

r1315	CO: Boost de tensão total		Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: ∨	Def: -	4
	P-Group: CONTROLE		Máx: -	<b>T</b>

Exibe o valor total do boost de tensão (em volts).

#### Nível: P1316[3] Freqüência final de boost Mín: 0.0 CStat: CUT Def: 20.0 Datatype: Flutuante 3 CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não 100.0 P-Group: Máx:

Define o ponto no qual o boost programado atinge 50 % do seu valor.

Este valor é expresso em [%] relativa a P0310 (freqüência nominal do motor).

A frequência default é definida como segue:

fBoost min = 
$$2 \cdot (\frac{153}{\sqrt{P_{motor}}} + 3)$$

#### Índice:

P1316[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1316[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1316[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

#### Nota:

O usuário expert pode alterar este valor para mudar a forma da curva, p.ex. para aumentar o torque a uma dada freqüência.


#### **Detalhes:**

Vide diagrama em P1310 (boost contínuo)

#### Coord 1 da frog V/f program P1320[3]

Coord. 1	da freq. V/f p	rogramável		Mín:	0.00	Nível:
CStat:	CT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	0.00	3
P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	)

Ajusta as coordenadas V/f (P1320/1321 a P1324/1325) para definir a característica V/f.



$$P1310[V] = \frac{P1310[\%]}{100[\%]} \cdot \frac{r0395[\%]}{100[\%]} \cdot P0304[V]$$

#### Exemplo:

Este parâmetro pode ser utilizado para proporcionar o torque correto à freqüência correta e é útil quando utilizado com motores síncronos.

#### Índice:

P1320[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1320[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1320[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Condição:

Para ajustar o parâmetro, selecionar P1300 = 3 (V/f com característica programável).

#### Nota:

120

Uma interpolação linear será aplicada entre os pontos de dados individuais.

V/f com característica programável (P1300 = 3) tem 3 pontos programáveis. Os dois pontos nãoprogramáveis são:

- Boost contínuo P1310 a zero 0 Hz
- Tensão nominal do motor P0304 à frequência nominal do motor P0310


O boost de aceleração e o boost de partida definidos P1311 e P1312 são aplicados à V/f com característica programável.

CStat: CUT		Datatype: Flutuante	Unit: V QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.0 0.0 3000.0	Nível:
Vide P1320 (coo	ord. 1 da freq. V	/f programável).				
P1321[1] : 2°. C	Conjunto de dad	los do acionamento (DD	S)			
CStat: CT		Datatype: Flutuante	Unit: Hz QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.00 0.00 650.00	Nível:
	ord. 1 da freq. V	/f programável).				
P1322[1] : 2°. C	Conjunto de dad	los do acionamento (DD	S)			
CStat: CUT		Datatype: Flutuante	Unit: ∨ QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.0 0.0 3000.0	Nível:
Vide P1320 (coo	ord. 1 da freq. V	/f programável).				
P1323[0] : 1°. 0 P1323[1] : 2°. 0	Conjunto de dad	los do acionamento (DD	S)			
CStat: CT		Datatype: Flutuante	Unit: Hz QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.00 0.00 650.00	Nível:
P1324[0] : 1°. 0 P1324[1] : 2°. 0	Conjunto de dad Conjunto de dad	los do acionamento (DD los do acionamento (DD	S)			
Coord. 3 da CStat: CUT	tensão V/f	programável Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: Def: Máx:	0.0 0.0 3000.0	Nível:
Vide P1320 (coo	ord. 1 da freq. V	/f programável).			<u> </u>	
P1325[1] : 2°. C	Conjunto de dad	los do acionamento (DD	S)			
CStat: T	D	<b>5</b> .	Unit: - QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0:0 0:0 4000:0	Nível:
	para seleciona	r a origem de setpoint d	e tensão para regulad	lor V/f.		
P1330[0] : 1°. C P1330[1] : 2°. C	Conjunto de dad	los de comando (CDS)				
CStat: CUT		Datatype: Flutuante	Unit: % QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.0 10.0 100.0	Nível:
frequência nomi	•		fluxo de corrente) é ha	abilitado	como [%] da	
P1333[0] : 1°. C						
	Conjunto de dad Conjunto de dad	os do acionamento (DE los do acionamento (DE				
	CStat: CUT P-Group: CON  Vide P1320 (coo  P1321[0] : 1°. ( P1321[1] : 2°. ( P1321[2] : 3°. ( Coord. 2 da CStat: CT P-Group: CON  Vide P1320 (coo  P1322[0] : 1°. ( P1322[1] : 2°. ( P1322[1] : 2°. ( P1322[1] : 2°. ( P1322[2] : 3°. ( Coord. 2 da CStat: CUT P-Group: CON  Vide P1320 (coo  P1323[0] : 1°. ( P1323[1] : 2°. ( P1323[1] : 2°. ( P1323[2] : 3°. ( Coord. 3 da CStat: CT P-Group: CON  Vide P1320 (coo  P1324[0] : 1°. ( P1324[1] : 2°. ( P1324[1] : 2°. ( P1324[2] : 3°. ( Coord. 3 da CStat: CUT P-Group: CON  Vide P1320 (coo  P1325[0] : 1°. ( P1325[1] : 2°. ( P1325[2] : 3°. ( COORD  CStat: CUT P-Group: CON  P1325[1] : 2°. ( P1325[2] : 3°. ( CON  P1330[0] : 1°. ( P1330[1] : 2°. ( P1330[1] : 2°. ( P1330[2] : 3°. ( CON  Define a freqüência ( CStat: CUT P-Group: CON	CStat: CUT P-Group: CONTROLE  Vide P1320 (coord. 1 da freq. V. P1321[0] : 1°. Conjunto de dad P1321[1] : 2°. Conjunto de dad P1321[2] : 3°. Conjunto de dad P1321[2] : 3°. Conjunto de dad P1322[0] : 1°. Conjunto de dad P1322[1] : 2°. Conjunto de dad P1322[1] : 2°. Conjunto de dad P1322[1] : 2°. Conjunto de dad P1322[2] : 3°. Conjunto de dad P1322[2] : 3°. Conjunto de dad P1323[0] : 1°. Conjunto de dad P1323[1] : 2°. Conjunto de dad P1323[2] : 3°. Conjunto de dad P1324[1] : 2°. Conjunto de dad P1324[2] : 3°. Conjunto de dad P1324[2] : 3°. Conjunto de dad P1325[1] : 2°. Conjunto de dad P1330[1] : 2°. Conjunto de dad	P-Group: CONTROLE  Vide P1320 (coord. 1 da freq. V/f programável).  P1321[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1321[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1321[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DD Coord. 2 da freq. V/f programável CStat: CT Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente  Vide P1320 (coord. 1 da freq. V/f programável).  P1322[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1322[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1323[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1323[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1323[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1323[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1323[4]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1324[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1324[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1324[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DD P1325[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1330[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)	CStat: CUT Active: Imediatamente QuickComm. Não  P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não  Vide P1320 (cocord. 1 da freq. V/f programável).  P1321[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1321[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1321[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1321[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Coord. 2 da freq. V/f programável  CStat: CT Datatype: Flutuante Unit: Hz  P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não  Vide P1320 (coord. 1 da freq. V/f programável).  P1322[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1322[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1322[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1322[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1323[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1323[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1323[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1323[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1323[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1323[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Coord. 3 da freq. V/f programável  CStat: CT Datatype: Flutuante Active: Imediatamente QuickComm. Não  Coord. 3 da freq. V/f programável  CStat: CT Datatype: Flutuante Unit: Hz  P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não  Coord. 3 da tensão V/f programável).  P1324[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1330[1]	CStat: CUT Datatype: Flutuante Onit: V Dof: Máx:  Vide P1320 (coord. 1 da freq. V/f programável).  P1321[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1321[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1321[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1321[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1321[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1321[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1321[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1322[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1322[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1322[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1322[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1322[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1322[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1322[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1322[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1323[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1323[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1323[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1323[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1323[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1323[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P13	CStat: CUT

P1335[3]	Comper	sação de esco	rregamento		Mín:	0.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	0.0	2
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	600.0	_

Adapta dinamicamente a freqüência de saída do inversor de modo que a velocidade do motor é mantida constante independentemente da carga do motor.

Aumentando a carga de md1 para md2 (vide diagrama) a velocidade do motor diminuirá f1 para f2, devido ao escorregamento. O inversor pode compensar isso aumentando pouco a pouco a frequência de saída enquanto a carga aumenta. O inversor mede a corrente e aumenta a freqüência de saída para compensar o escorregamento esperado.



## Ajustes:

P1335 = 0%:

Compensação de escorregamento desabilitada.

P1335 = 100 %:

Isto utiliza os dados do motor e o modelo do motor para somar a freqüência nominal de escorregamento, a velocidade nominal do motor e a corrente nominal do motor.

## Índice:

P1335[0] :  $1^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1335[1] :  $2^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1335[2] :  $3^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

O ajuste de ganho proporciona uma sintonia fina da velocidade real do motor (videP1460 – controle de ganho de velocidade).

100% = ajuste standard para estator quente.

#### Nível: P1336[3] Limite de escorregamento Mín: 0 250 **CStat:** CUT Datatype: U16 Unit: % Def: 2 CONTROLE P-Group: Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx:

Limite de compensação de escorregamento em [%] relativa a r0330 (escorregamento nominal do motor), que é somado ao setpoint de frequência.

Índice:

P1336[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1336[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1336[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Compensação de escorregamento (P1335) ativa

r1337	CO: Freqüência V/f de escorregamento		Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -	3
	P-Group: CONTROL		Máx: -	


Exibe o escorregamento compensado real do motor como [%]

Condição:

Compensação de escorregamento (P1335) ativa.

#### Nível: P1338[3] Ganho de atenuação de ressonância V/f Mín: 0.00 CStat: Datatype: Flutuante 0.00 Def: 3 P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não 10.00 Máx:

Define o ganho de atenuação de ressonância para V/f. Aqui, di/dt da corrente ativa será proporcional em P1338 (vide diagrama abaixo). Se di/dt aumenta o circuito de atenuação de ressonância diminui a freqüência de saída do inversor.



#### Índice:

P1338[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1338[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1338[2] 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

#### Nota:

O circuito de ressonância atenua oscilações da corrente ativa que freqüentemente ocorrem durante operação sem carga.

No modo V/f (vide P1300), o circuito de atenuação de ressonância está ativo em uma faixa de aproximadamente 6 % a 80 % da fregüência nominal do motor (P0310).

Se o valor de P1338 é muito alto, isso provocará instabilidade (efeito de controle à frente).

# P1340[3]

Ganho p	prop. do regula	dor de freq. Imáx		Mín:	0.000	Nível:
CStat:	CÚT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	0.000	3
P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	0.499	

Ganho proporcional do regulador de frequência I\_máx.

O regulador Imáx reduz a corrente do inversor se a corrente de saída excede a corrente máxima do motor (r0067).

Nos modos V/f linear, V/f parabólica, FCC, e V/f programável o regulador I\_máx utiliza ambos, um regulador de freqüência (vide parâmetros P1340 e P1341) e um regulador de tensão (vide parâmetros P1344 e P1345). O regulador de freqüência procura reduzir a corrente limitando a freqüência de saída do inversor (a um mínimo de duas vezes a frequência nominal de escorregamento). Se esta ação não remove com sucesso a condição de sobrecorrente, a tensão de saída do inversor é reduzida utilizando o regulador I\_máx de tensão. Quando a condição de sobrecorrente for removida com sucesso, a freqüência limite é removida utilizando o tempo de aceleração ajustado em P1120.

Em V/f linear para aplicações têxteis , FCC para aplicações têxteis, ou modos V/f externos somente o regulador I\_máx de tensão é utilizado para reduzir a corrente (Vide parâmetros P1345 e P1346).

#### Índice:

P1340[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1340[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1340[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Nota:

O regulador I\_máx pode ser desabilitado ajustando o tempo integral do regulador de freqüência P1341 em zero. Isto desabilita ambos os reguladores de frequência tensão. Note-se que quando desabilitado, o regulador I\_máx não tomará nenhuma ação para reduzir a corrente, porém advertências de sobrecorrente continuarão a ser geradas, e o acionamento irá desligar em condições de sobrecorrente ou sobrecarga excessivas

# P1341[3]

Tempo integral do re	gulador de freq. Imáx	Mín:	0.000	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def:	0.300	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx:	50.000	

Constante de tempo integral do regulador I\_máx de freqüência. P1341 = 0 : Reguladores I\_máx de freqüência e tensão desabilitados P1340 = 0 e P1341 > 0 : freqüência regulador integral estendida P1340 > 0 e P1341 > 0 : freqüência regulador normal controle PI

Vide descrição no parâmetro P1340 para maiores informações.

# Índice:

P1341[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1341[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1341[2]: 3° Conjunto de dados do acionamento (DDS)

r1343	CO: Freqüência de saída do regulador Imáx	Mín:	-	Nível:
	P-Group: CONTROLE Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: Máx:	-	3
Condi				
-4044	Se o regulador I_máx não está em operação, o parâmetro normalmente mo		náx (P1082).	Nível:
r1344	CO: Tensão de saída do regulador Imáx Datatype: Flutuante Unit: V	Mín: Def:	-	3
	P-Group: CONTROLE	Máx:	-	
	Exibe o montante pelo qual o regulador I_máx está reduzindo a tensão de s	aída do	inversor.	1
P1345[3]	Ganho proporc. do regulador de tensão Imáx CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: - P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.000 0.250 5.499	Nível:
,	Ganho proporcional do regulador I_máx de tensão. Vide parâmetro P1340 p	ara mai	ores informaç	ções.
Índice	P1345[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1345[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1345[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1346[3]	Tempo integral do regulador de tensão Imáx CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: s P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.000 0.300 50.000	Nível:
	Constante de tempo integral do regulador I_máx de tensão. P1341 = 0 : Reguladores I_máx de freqüência e tensão desabilitados P1345 = 0 e P1346 > 0 : freqüência regulador integral estendida P1345 > 0 e P1346 > 0 : I freqüência regulador normal controle PI			
Índice	Vide parâmetro P1340 para maiores informações.			
	P1346[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1346[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1346[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1350[3]	Partida suave de tensão  CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -  P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0 0 1	Nível:
	Ajusta se a tensão aumenta suavemente durante o tempo de magnetização	(ON) or	ı se ela simpl	esmente
Ajuste	salta para o boost de tensão (OFF).			
Ajuoto	0 OFF 1 ON			
Índice				
Nota:				
	Os ajustes para este parâmetro trazem benefícios e desvantagens: 0 = OFF (alterna para boost de tensão) Benefício: o fluxo aumenta rapidamente Desvantagem: o motor pode mover 1 = ON (aumento suave da tensão) Benefício: menos provável o motor se mover Desvantagem: a evolução do fluxo leva mais tempo			
P1400[3]	Configuração do controle de velocidade CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0 1 3	Nível:
Campo	Configuração para o controle de velocidade. s binários:	~ .		
	Bit01 Congelar integral (SLVC) 0 1	NÃO SIM NÃO		
Índice		SIM		

r1407	CO/BO:	Estado 2 do co	ntrole do motor			Mín:	-	Nível:
	P-Group:	CONTROLE	Datatype: U16	Unit: -		Def: Máx:	-	3
			motor, que pode ser utili	izado para diagr	ostica	r o estad	lo do invers	or
Campo	os binários Bit00	: Habilita contro	ole V/f		0	NÃO		
	Bit01	Habilita SLVC			1	SIM NÃO		
	Bit02	Habilita contro	ole de torque		1 0	SIM NÃO		
	Bit05	Para o I-comp.	do contr. de velo	cidade	1 0 1	SIM NÃO SIM		
	Bit06	Ajusta o I-comp	. do regulador de	velocidade	0	NÃO SIM		
	Bit08	Limite superior	de torque ativo		0 1	NÃO SIM		
	Bit09	Limite inferior	de torque ativo		0 1	NÃO SIM		
	Bit10	Habilita queda			0 1	NÃO SIM		
	Bit15	Alteração DDS a	tiva		0 1	NÃO SIM		
Detalh		: (CO/BO: Palavra de	estado 1)					
r1438			ncia para o regula	ıdor		Mín:	-	Nível:
		CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: Hz		Def: Máx:	-	3
	Exibe o se	etpoint do regulador o	le velocidade.					
P1442[3]		de filtro para ve		Unit: ms		Mín: Def:	0 4	Nível:
		CONTROLE	Active: Imediatamente		Não	Máx:	32000	4
Índice		onstante de tempo d	o filtro PT1 para suaviza	ar a velocidade r	eal do	regulad	or de velocio	lade.
maice.	P1442[0] P1442[1]	: 2°. Conjunto de da	dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI	DS)				
r1445		qüência real fil				Mín:	-	Nível:
	P-Group:	CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: Hz		Def: Máx:	-	4
	Exibe a ve	elocidade real filtrada	na entrada do regulado	or de velocidade.				•
P1452[3]		de filtro para a	velocidade real (S			Mín:	0	Nível:
		CUT	Datatype: U16	Unit: ms		Def:	4	3
		CONTROLE	Datatype: U16 Active: Imediatamente	Unit: ms	Não	Def: Máx:	4 32000	3
	P-Group:	CONTROLE onstante de tempo d		Unit: ms QuickComm.  desvio de veloci		Máx:	32000	
Índice:	P-Group: Ajusta a comodo de comodo P1452[0]	CONTROLE  constante de tempo di peração SLVC (confiction)  1°. Conjunto de da	Active: Imediatamente of filtro PT1 para filtrar o crole vetorial sem sensor dos do acionamento (DI	Unit: ms e QuickComm. desvio de velocir). DS)		Máx:	32000	
Índice:	P-Group:  Ajusta a comodo de comodo de comodo P1452[0] P1452[1]	controle constante de tempo di constante de	Active: Imediatamente o filtro PT1 para filtrar o crole vetorial sem sensor	Unit: ms e QuickComm. desvio de veloci r). DS) DS)		Máx:	32000	
Índice: P1460[3]	P-Group:  Ajusta a comodo de comodo	controle constante de tempo de operação SLVC (configuration of the configuration of the confi	Active: Imediatamente o filtro PT1 para filtrar o prole vetorial sem sensor dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI velocidade Datatype: Flutuante	Unit: ms e QuickComm. desvio de veloci r). DS) DS) DS) Unit: -	idade d	Máx: do regula  Mín: Def:	32000 ador de velo 0.0 3.0	
	P-Group: Ajusta a comodo de comodo d	CONTROLE  constante de tempo de operação SLVC (constante de	Active: Imediatamente of filtro PT1 para filtrar o crole vetorial sem sensor dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI velocidade Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: ms e QuickComm. desvio de veloci r). DS) DS) DS) Unit: -	idade d	Máx: do regula  Mín:	32000 ador de velo 0.0	cidade no
	P-Group: Ajusta a comodo de comodo d	controle constante de tempo de operação SLVC (con: 1°. Conjunto de da: 2°. Conjunto de da: 3°. Conjunto de da: do regulador de CUT CONTROLE anho do regulador de	Active: Imediatamente of filtro PT1 para filtrar o crole vetorial sem sensor dos do acionamento (DI dos	Unit: ms e QuickComm.  desvio de veloci r).  DS) DS) DS) Unit: - e QuickComm.	idade d	Máx: do regula  Mín: Def:	32000 ador de velo 0.0 3.0	cidade no
P1460[3]	P-Group:  Ajusta a comodo de comodo	controle constante de tempo di operação SLVC (con: 1°. Conjunto de da: 2°. Conjunto de da: 3°. Conjunto de da do regulador de CUT CONTROLE anho do regulador de: 1°. Conjunto de da: 2°. Conjunto de da: 2°. Conjunto de da:	Active: Imediatamente of filtro PT1 para filtrar o crole vetorial sem sensor dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI evelocidade de Datatype: Flutuante Active: Imediatamente e velocidade.	Unit: ms e QuickComm.  desvio de veloci r).  DS) DS) DS) Unit: - e QuickComm.	idade d	Máx: do regula  Mín: Def:	32000 ador de velo 0.0 3.0	cidade no
P1460[3] Índice:	P-Group:  Ajusta a comodo de comodo	CONTROLE  constante de tempo de operação SLVC (constante de	Active: Imediatamente of filtro PT1 para filtrar o crole vetorial sem sensor dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI e velocidade Datatype: Flutuante Active: Imediatamente e velocidade.  dos do acionamento (DI dos do aciona	Unit: ms e QuickComm.  desvio de veloci r).  DS) DS) DS) Unit: - e QuickComm.	idade d	Máx: do regula  Mín: Def: Máx:	32000 ador de velo 0.0 3.0 2000.0	cidade no
P1460[3]	P-Group:  Ajusta a comodo de comodo	CONTROLE  constante de tempo de operação SLVC (constante de	Active: Imediatamente of filtro PT1 para filtrar o crole vetorial sem sensor dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI dos do acionamento (DI evelocidade de Datatype: Flutuante Active: Imediatamente e velocidade.	Unit: ms e QuickComm.  desvio de veloci r).  DS) DS) DS) Unit: - e QuickComm.  DS) DS)  DS) DS)  de Unit: ms	Não	Máx: do regula  Mín: Def:	32000 ador de velo 0.0 3.0	cidade no  Nível:
P1460[3] Índice:	P-Group:  Ajusta a comodo de comodo	controle constante de tempo di operação SLVC (con:  1°. Conjunto de da: 2°. Conjunto de da: 3°. Conjunto de da: do regulador de: CUT CONTROLE anho do regulador de: 2°. Conjunto de da: 2°. Conjunto de da: 3°. Conjunto de da: 1°. CONTROLE	Active: Imediatamente of filtro PT1 para filtrar o crole vetorial sem sensor dos do acionamento (DI dos do acionam	Unit: ms e QuickComm.  desvio de veloci r).  DS) DS) DS) Unit: - e QuickComm.  DS) DS)  DS) DS)  de Unit: ms	Não	Máx: do regula  Mín: Def: Máx:	32000 ador de velo 0.0 3.0 2000.0	ncidade no  Nível:

CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Def: 3.0 Pef: 3.0 Pe					
CStat: CUT Datatype: Flutiante Unit: Def: 3.0 De	P1470[3]	Ganho do regulador de velocidade (SLVC)	Mín:	0.0	Nível:
P-Group: CONTROLE   Active: imediatamente QuickComm. Não   Máx: 2000.0			Def:	3.0	2
Indice: P1470[0]: 1°, Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1470[1]: 2°, Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1470[2]: 3°, Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1470[2]: 3°, Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[3]: Tempo integral do regulador de velocidade (SLVC) Min: 25 CStat: CUT P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 32001  Aujusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).  Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 32001  2  P1472[0]: 1°, Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 2°, Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 2°, Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 3°, Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1477[2]: 3°, Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1477[3]: 8°, Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000-0  Seleciona a origem para leitura do comando para habilitar o regulador de velocidade.  Indice: P1477[0]: 1°, Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2°, Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2°, Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 3°, Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 3°, Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 3°, Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[3]: CS (Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000-0  Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.  Indice: P1478[0]: 1°, Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2°, Conjunto de dados de		P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx:	2000.0	
P1472[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[3] Tempo integral do regulador de velocidade (SLVC) Min: 25 P1472[3] Tempo integral do regulador de velocidade (SLVC) Min: 25 P1472[3] Tempo integral do regulador de velocidade (SLVC) Min: 25 P1472[3] Active: Inediatamente QDDS)  Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).  Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).  Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).  P1472[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1477[3] BI: Ajusta o integrador de n-ctrl. CStat: CUT Datatype: U32 P1477[1]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1477[1]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[3]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[3]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1488[3]: 0°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1488[4]: 0°. Conj	£		n sensor	(SLVC).	
P1477[3]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[3]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P3477[3]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P4472[3]: Tempo integral do regulador de velocidade (SLVC) Unit: ms Dafé: 400 Déf: 400	Indice	_			
P1472[3]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[3] Tempo integral do regulador de velocidade (SLVC) Min: 25 Def: 400 Cstat: CUT Datatype: U16 Unit: ms Def: 400 Def: 400 Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 32001 2  Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC). Indice: P1472[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1477[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1477[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1477[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2°. Co					
CStat: CUT P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 32001 2  Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).  Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).  Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).  P1472[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1477[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1477[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1477[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Seleciona a origem para leitura do comando para habilitar o regulador de velocidade.  Indice:    P1477[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1477[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1478[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1488[1]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1488[1]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1488[1]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS					
CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms Def: 400 Max: 3201 2  Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).  Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).  P1472[0]: 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1472[2]: 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1477[3] BI: Ajusta o integrador de n-ctrl.  CStat: CUT Datatype: U32 Unit: Max: 4000:0 3  P1477[1]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)  P1477[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)  P1477[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)  P1477[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)  P1477[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)  P1478[3] CI: Ajusta o comando do integrador n-ctrl.  CStat: UT Datatype: U32 Unit: Def: 0:0 Máx: 4000:0 3  Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.  Indice: P1478[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)  P14778[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)  P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)  P1488[1]: 0º. Conjunto de dados de comando (CDS)  Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fin do	P1472[3]	Tempo integral do regulador de velocidade (SLVC)	Mín:	25	Nível:
P-Group: CONTROLE   Active: Imediatamente   QuickComm. Não   Mâx:   32001	[-[-]				2
Indice: P1472[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			Máx:	32001	
Indice: P1472[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)		Aiusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial su	m canco	r (SLVC)	
P1472[2] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1477[3] BI: Ajusta o integrador de n-ctrl. CStat: CUT Datatype: U32 Unit: Def: 0:0 Mire: 0	Índice		301130	i (SEVO).	
P1472[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1477[3] BI: Ajusta o integrador de n-ctrl.		P1472[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1477[3] BI: Ajusta o integrador de n-ctrl.					
CStat: CUT Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0 3  Seleciona a origem para leitura do comando para habilitar o regulador de velocidade.  P1477[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[3] CI: Ajusta o comando do integrador n-ctrl.  CStat: UT Datatype: U32 Unit: Def: 0:0 Def: 0:0 Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.  Indice: P1478[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) No caso de controle vetorial sem sensor, o "congelamento" do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a salda do integrador de tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) è conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) è conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) è conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade e ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) è conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade.  P1488[3] Origem da entrada de estatismo  Norigem da entrada de estatismo  P1488[3] Origem da entrada de estatismo  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo  Ajustes:  9 Função desativada  1 Setpoint de torque  2 Saída do regulador de velocidade  3 Saída integral do regulador de velocidade  1 Setpoint de torque  2 Saída do regulador de velocidade		P1472[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0  Seleciona a origem para leitura do comando para habilitar o regulador de velocidade.  Indice:  P1477[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[3]  CI: Ajusta o comando do integrador n-ctrl.  CStat: UT Datatype: U32 Unit: - Def: 0:0 P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0  Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.  Indice:  P1478[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) Condição: No caso de controle vetorial sem sensor, o "congelamento" do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota:  Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excilação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado so by pulsos habilitado, o componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Aviso:  P1482  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante  Datatype: Flutuante  Datatype: Ontrole Unit: - Def: 0  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  Ajustes:  Jesiciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  2 Saída do regulador de velocidade  3 Saída integral do regulador de velocidade  1 Setpoint de torque  2 Saída do regulador de velocidade  3 Saída integral do regulador de velocidade  1 Setpoint de torque  2 Saída do regulador de velocidade  3 Saída do regulador de velocidade	P1477[3]		Mín:	0:0	Nível:
Seleciona a origem para leitura do comando para habilitar o regulador de velocidade.    P1477[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1477[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1477[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1477[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1477[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)   P1478[3]   CI: Ajusta o comando do integrador n-ctrl.   Mín: 0:0   Def: 0:0   3   Máx: 4000:0   4   Máx: 4000:0					3
indice: P1477[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[3]: Cl: Ajusta o comando do integrador n-ctrl. CStat: UT Datatype: U32 Unit: Def: 0:0 3  Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.  Indice: P1478[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) Condição: No caso de controle vetorial sem sensor, o "congelamento" do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota: Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) concectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade)  Nota:  Nota:  Se o CMARC (componente integral do regulador de velocidade)  P1488[3] CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: -  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3] Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -  Def: 0 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Selpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade indice:  P1488[0]: 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:		P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não	Max:	4000:0	
P1477[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1477[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[3]: C1: Ajusta o comando do integrador n-ctrl. C5tat: UT Datatype: U32 Unit: Def: 0:0 Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.  Indice: P1478[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)  No caso de controle vetorial sem sensor, o "congelamento" do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota: Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no firm do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) e conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) e conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) e conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) e conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo Datatype: U16	Índice		elocidade	<b>)</b> .	
P1478[3] CI: Ajusta o comando do integrador n-ctrl. CStat: UT Datatype: U32 Unit: Def: 0:0 3 P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0 3  Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.  Indice: P1478[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[3]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1488[3]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1488[3]: 0º. Comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no firre do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Aviso: Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  P1488 CO: Saída integral de n-ctrl. Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: - 3 P-Group: CONTROLE Datatype: U16 Unit: - Def: 0 P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade 1 Setpoint de torque 2 Saída integral do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade 1 Setpoint de torque 2 Saída integral do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade 1 Nivel Setpoint de torque 2 Saída integral do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade 6 Indice: P1488[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[3]	maioo				
P1478[3]  CI: Ajusta o comando do integrador n-ctrl.  Setat: UT Datatype: U32 Unit: - Def: 0:0 Def: 0:0 Setation of Control of Contr					
CStat: UT Datatype: U32 Unit: - P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0  Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.  Indice:  P1478[0]: 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1]: 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2]: 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)  No caso de controle vetorial sem sensor, o ``congelamento' do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota:  Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Aviso:  Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  P1482  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: -  Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: -  Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: -  Seleciona a origem do sinal de estatismo  CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -  P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade 1 Setpoint de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)		P1477[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)			
P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0  Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.  Indice:  P1478[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS) Condição: No caso de controle vetorial sem sensor, o "congelamento" do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota:  Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no firre do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) e conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) e conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade yelocidade).  P1482 CO: Saída integral de n-ctrl. Datatype: Flutuante Duit: Nm Def: - Datatype: Flutuante Duit: Nm Def: - Saída do regulador de velocidade.  P1488[3] Origem da entrada de estatismo CStat: CUT Datatype: U16 Datatype: U16 Datatype: U16 Datatype: Unit: - Def: 0 Saída integral do regulador de velocidade.  P1488[3] Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes: 0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade 1 Seleciona a origem do sinal de entrada do acionamento (DDS) P1488[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:	P1478[3]	CI: Ajusta o comando do integrador n-ctrl.	Mín:	0:0	Nível:
Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.    Pi478[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)					3
Indice: P1478[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)  Condição: No caso de controle vetorial sem sensor, o "congelamento" do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota: Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Aviso: Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  P1482  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante  Unit: Nm  Def: -  3  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT  Datatype: U16  Unit: -  Def: 0  3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:		P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx:	4000:0	
Indice: P1478[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)  Condição: No caso de controle vetorial sem sensor, o "congelamento" do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota: Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Aviso: Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  P1482  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante  Unit: Nm  Def: -  3  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT  Datatype: U16  Unit: -  Def: 0  3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:		Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade			
P1478[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1478[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)  Condição:  No caso de controle vetorial sem sensor, o ``congelamento´´ do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota:  Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) e velocidade é ajustado uma vez.  P1482 (COT) Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: - Nível  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3] Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  indice:  P1488[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:	Índice				
P1478[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)  Condição:  No caso de controle vetorial sem sensor, o ``congelamento´´ do integrador deve ser selecionado (Bit 1  "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota:  Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) e conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade integral de n-ctrl.  Nível  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT  Datatype: U16  Unit: -  Def: 0  Mín: 0  Nível  Reforoup: CONTROLE  Active: confirmar antes  QuickComm. Não  Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada  1 Setpoint de torque  2 Saída do regulador de velocidade  3 Saída integral do regulador de velocidade  indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:		P1478[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)			
Condição: No caso de controle vetorial sem sensor, o ``congelamento´` do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota:  Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Aviso:  Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: -  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -  P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada  1 Setpoint de torque  2 Saída do regulador de velocidade  3 Saída integral do regulador de velocidade  indice:  P1488[0]: 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[2]: 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[2]: 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:					
No caso de controle vetorial sem sensor, o ``congelamento´´ do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota:  Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador de velocidade) e initiator os pulsos.  Aviso:  Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  **CO: Saída integral de n-ctrl.**  Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: - Máx: -  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  **P1488[3]*  Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada  1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade indice:  P1488[0]: 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[2]: 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:  Condição:	Condi				
"Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.  Nota:  Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Aviso:  Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  P1482  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante  Datatype: Flutuante  Unit: Nm  Def:  Mín:  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  CStat:  CUT  Datatype: U16  Unit: -  Def:  ONÍvel  CStat::  CUT  Datatype: U16  Unit: -  Def:  ONÍvel  Active: confirmar antes  QuickComm. Não  Máx:  3   Nível  Ajustes:  0  Função desativada  1  Setpoint de torque  2  Saída do regulador de velocidade  3  Saída integral do regulador de velocidade  1  Setpoint de torque  2  Saída do regulador de velocidade  3  Saída integral do regulador de velocidade  1  Setpoint de torque  2  Saída do regulador de velocidade  3  Saída integral do regulador de velocidade  1  Setpoint de dados do acionamento (DDS)  P1488[3]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[3]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:	Contai		deve ser	selecionado	(Bit 1
Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador o último valor antes de inibir os pulsos.  Aviso:  Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: -  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  Cstat: CUT Datatype: U16 Unit: -  P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade indice:  P1488[0]: 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:					
do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Aviso:  Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  1482  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: -  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0  P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:	Nota:				
Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso hábilitado, o componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  T1482  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante  Datatype: Flutuante  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT  Datatype: U16  P-Group: CONTROLE  Active: confirmar antes  QuickComm. Não  Máx: 3  Nível  Rivel  Active: confirmar antes  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:					
componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.  Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  T1482  CO: Saída integral de n-ctrl.  Datatype: Flutuante  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT  Datatype: U16  P-Group: CONTROLE  Active: confirmar antes  QuickComm. Não  Máx: 3   Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:					
Aviso: Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.  **T1482**  **CO: Saída integral de n-ctrl.**  **Datatype: Flutuante**  **Datatype: Flutuante**  **P-Group: CONTROLE**  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  **P1488[3]**  **Origem da entrada de estatismo**  **CStat: CUT***  **Datatype: U16**  **Datatype: U16**  **Unit: - Def: 0 Def		componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir	os pulso:	o Habiiilado,	U
CO: Saída integral de n-ctrl.  P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0 P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:	Aviso		oo paloo	<b>.</b>	
P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0 P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:		Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.			
P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0 P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:	r1482	CO: Saída integral de n-ctrl.	Mín:	-	Nível:
P-Group: CONTROLE  Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.  P1488[3]  Origem da entrada de estatismo  CStat: CUT  Datatype: U16  P-Group: CONTROLE  Active: confirmar antes  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:		Datatype: Flutuante Unit: Nm		-	3
P1488[3] Origem da entrada de estatismo CStat: CUT P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:		P-Group: CONTROLE	Máx:	-	
P1488[3] Origem da entrada de estatismo CStat: CUT P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:		Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.			
CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0 Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:	D1488[3]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Min	0	Nível:
P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 3  Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:	F 1400[3]				
Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.  Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  Índice:  P1488[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:					3
Ajustes:  0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  Índice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:					<u> </u>
0 Função desativada 1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  Indice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:	<b>A</b> !4.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1 Setpoint de torque 2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  findice:  P1488[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:	Ajuste				
2 Saída do regulador de velocidade 3 Saída integral do regulador de velocidade  Índice:  P1488[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição:		•			
3 Saída integral do regulador de velocidade  Índice:  P1488[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:					
Índice:  P1488[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  P1488[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:		3 Saída integral do regulador de velocidade			
P1488[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1488[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:	Índice	:			
P1488[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)  Condição:					
Condição:					
	Condi				
CONCINUOLI I POSTUCYC SCLA O DOLO DOC O CSISUSUO SCIS CUI SA	Contai				

Nível: P1489[3] Escala do estatismo Mín: 0.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 0.05 3 CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 0.50 P-Group: Define o volume de estatismo por unidade à plena carga em [%]. Índice: P1489[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1489[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1489[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Nota: Caso seja definido 0 como o valor, não será aplicado o estatismo r1490 CO: Freqüência de estatismo Nível: Mín: Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 3 P-Group: CONTROLE Máx: Exibe o sinal de saída da função de estatismo. Este resultado do cálculo de estatismo é subtraído do setpoint do regulador de velocidade P1492[3] Habilita estatismo Nível: Mín: CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -Def: 0 3 P-Group: CONTROLE QuickComm. Não Active: confirmar antes Máx: Habilita estatismo. Ajustes: Desabilitado Habilitado Índice: P1492[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1492[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1492[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Condição: Somente é eficaz caso o percentual de estatismo (P1489) > 0 Nível: P1496[3] Escala do pré-controle de aceleração Mín: 0.0 CStat: Datatype: Flutuante CUT Unit: % Def: 0.0 3 P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 400.0 Entrada da escala de aceleração em [%]. Índice: P1496[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1496[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1496[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Nota: P1496 = 100 % = ajuste standard

P1499[3] Escala de aceleração do controle do torque Mín: 0.0 Nível: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 100.0 P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 400.0

Entrada da escala de aceleração em [%] para controle de torque sem realimentação (SLVC) em frequências baixas.

Índice:

P1499[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1499[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1499[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1500[3]	Seleção	do setpoint de	Mín:	0	Nível:			
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2	
	P-Group:	CONTROLE	Active: confirmar ante	s QuickComm. Sim	Máx:	77	_	

Seleciona a origem do setpoint de torque. Na tabela abaixo contendo os ajustes possíveis, o setpoint principal é selecionado a partir do dígito menos significativo (i.e., 0 a 7), e qualquer outro setpoint adicional a partir do dígito mais significativo (i.e., x0 até x7).

#### Exemplo:

O ajuste em 24 seleciona o setpoint principal (4) vindo do link BOP em USS, com o setpoint adicional (2) vindo da entrada analógica. Dígitos simples somente equivalem a setpoints principais sem nenhum setpoint adicional

## Ajustes:

Utilizar a tabela abaixo para selecionar outros ajustes, incluindo um setpoint adicional.

- 0 Nenhum setpoint principal
- 2 Entrada analógica 1
- 4 USS no BOP link
- 5 USS no COM link
- 6 Módulo de comunicação (CB) em COM link
- 7 Entrada analógica 2

#### Ajustes:

0	Nenhum setpoint principal	
2	Entrada analógica 1	
4	USS em BOP link	
5	USS em COM link	
6	CB em COM link	
7	Entrada analógica 2	
20	Nenhum setpoint principal	+ Setpoint analógico
22	Entrada analógica 1	+ Setpoint analógico
24	USS em BOP link	+ Setpoint analógico
25	USS em COM link	+ Setpoint analógico
26	CB em COM link	+ Setpoint analógico
27	Entrada analógica 2	+ Setpoint analógico
40	Nenhum setpoint principal	+ USS em BOP link
42	Entrada analógica 1	<ul> <li>USS em BOP link</li> </ul>
44	USS em BOP link	<ul> <li>USS em BOP link</li> </ul>
45	USS em COM link	<ul> <li>USS em BOP link</li> </ul>
46	CB em COM link	<ul> <li>USS em BOP link</li> </ul>
47	Entrada analógica 2	<ul> <li>USS em BOP link</li> </ul>
50	Nenhum setpoint principal	<ul> <li>USS em COM link</li> </ul>
52	Entrada analógica 1	<ul> <li>USS em COM link</li> </ul>
54	USS em BOP link	<ul> <li>USS em COM link</li> </ul>
55	USS em COM link	<ul> <li>USS em COM link</li> </ul>
57	Entrada analógica 2	<ul> <li>USS em COM link</li> </ul>
60	Nenhum setpoint principal	+ CB em COM link
62	Entrada analógica 1	+ CB em COM link
64	USS em BOP link	+ CB em COM link
66	CB em COM link	<ul> <li>+ CB em COM link</li> </ul>
67	Entrada analógica 2	<ul> <li>+ CB em COM link</li> </ul>
70	Nenhum setpoint principal	+ Setpoint analógico 2
72	Entrada analógica 1	+ Setpoint analógico 2
74	USS em BOP link	+ Setpoint analógico 2
75	USS em COM link	+ Setpoint analógico 2
76	CB em COM link	+ Setpoint analógico 2
77	Entrada analógica 2	+ Setpoint analógico 2

# P1500[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1500[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1500[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1501[3]	BI: Alterna para regulação de torque				Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group:	CONTROLE	Active: confirmar and	tes <b>QuickComm</b> . Não	Máx:	4000:0	

Seleciona a origem do comando a partir do qual torna-se possível alternar entre mestre (regulação de velocidade) e escravo (regulação de torque).

#### Índice:

Índice:

P1501[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1501[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1501[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1503[3]	CI: Setpoint de CStat: T P-Group: CONTRO	· C	Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - s QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0:0 0:0 4000:0	Nível:	
Índice:		lo setpoint d	e torque para controle	do torque.			T MIVAL	
maice.	P1503[0] : 1°. Conju P1503[1] : 2°. Conju	into de dado	os de comando (CDS) os de comando (CDS) os de comando (CDS)					
r1508	CO: Setpoint de	e Torque			Mín:	-	Nível:	
			Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Def:	-	2	
	P-Group: CONTRO	_	de a libration		Máx:	-		
D4544501	Exibe o setpoint de to						Nível:	
P1511[3]	CI: Setpoint adi CStat: T P-Group: CONTRO		Torque Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0:0 0:0 4000:0	3	
Índice:		le setpoint d	e torque adicional para	a controle de torque e	velocida	ade.		
muice.	P1511[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1511[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1511[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)							
r1515	CO: Setpoint ad	licional d	e Torque		Mín:	-	Nível:	
	P-Group: CONTRO		Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Def: Máx:	-	2	
	Exibe o setpoint de to	orque adicio	nal.					
r1518	CO: Torque de				Mín:	_	Nível:	
	P-Group: CONTRO	Ĺ	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Def: Máx:	-	3	
	Exibe o torque de ac	eleração.						
P1520[3]	CO: Limite supe	erior de to	orque		Mín:	-99999.0	Nível:	
	CStat: CUT P-Group: CONTRO		Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: Nm QuickComm. Não	Def: Máx:	5.13 99999.0	2	
Índice:		o para limita	ção do torque superior	·.				
	P1520[0] : 1°. Conju P1520[1] : 2°. Conju	unto de dado	os do acionamento (DE os do acionamento (DE os do acionamento (DE	OS)				
P1521[3]	CO: Limite infer	ior de tor	rque		Mín:	-99999.0	Nível:	
	CStat: CUT P-Group: CONTRO		Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: Nm QuickComm. Não	Def: Máx:	-5.13 99999.0	2	
Índice:		o para limita	ção do torque inferior.					
	P1521[1] : 2°. Conju	into de dado	os do acionamento (DE os do acionamento (DE os do acionamento (DE	OS)				
P1522[3]	CI: Limite super CStat: T P-Group: CONTRO		<b>rque</b> Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0:0 1520:0 4000:0	Nível:	
Índice:	Seleciona a origem d	lo limite de t	orque superior.					
indice:	P1522[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1522[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P1522[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)							
P1523[3]	CI: Limite inferi				Mín:	0:0	Nível:	
	CStat: T P-Group: CONTRO		Datatype: U32 Active: confirmar antes	Unit: - QuickComm. Não	Def: Máx:	1521:0 4000:0	3	
Índice:	Seleciona a origem d	lo limite de to	orque inferior.					
	P1523[0] : 1°. Conju P1523[1] : 2°. Conju	into de dado	os de comando (CDS) os de comando (CDS) os de comando (CDS)					

P1525[3]	Escala do limite inferior de torque CStat: CUT Datatype: Flutuante	unit: %	Mín: Def:	-400.0 100.0	Nível:				
	P-Group: CONTROLE Active: Imediatame	nte QuickComm. Não	Máx:	400.0					
Índice	Entrada do limite inferior de torque em percentual[%	].							
	P1525[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento P1525[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento	(DDS)							
Nota:	P1525[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento	(DDS)							
	P1525 = 100 % = ajuste standard								
r1526	CO: Limite superior de torque		Mín:	-	Nível:				
	P-Group: CONTROLE	Unit: Nm	Def: Máx:	-	3				
	Exibe limite atual de torque superior.								
r1527	CO: Limite inferior de torque  Datatype: Flutuante	unit: Nm	Mín: Def:	-	Nível:				
	P-Group: CONTROLE		Máx:	-					
	Exibe limite atual de torque inferior.								
P1530[3]	Limite de potência no trabalho como m	otor	Mín:	0.0	Nível:				
	CStat: CUT Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	0.75	2				
	P-Group: CONTROLE Active: Imediatame	nte QuickComm. Não	Máx:	8000.0					
Índice	Define o valor fixo de limitação de potência trabalhando como motor.								
	P1530[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento	(DDS)							
	P1530[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento P1530[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento	(DDS)							
P1531[3]	Limitação de potência regenerativa	(550)	Mín:	-8000.0	Nível:				
ו וטטוןטן	CStat: CUT Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	-0000.0 -0.75	2				
		nte QuickComm. Não	Máx:	0.0					
	Define o valor fixo de limitação de potência regenera	ativa.							
Índice	P1531[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento	(DDS)							
	P1531[0]: 1. Conjunto de dados do acionamento P1531[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento P1531[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento	(DDS)							
r1536					Nível:				
	CO: Torque máximo – corrente trab. co	mo motor	Mín:	-	INIVEI.				
	P-Group: CONTROLE		Min: Def: Máx:	- -	4				
	P-Group: CONTROLE	Unit: A	Def:	- - -					
r1537	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente en	n motorização.	Def:	-					
r1537	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente en CO: Torque máximo – corrente regener Datatype: Flutuante	m motorização.	Def: Máx: Mín: Def:	-	4				
r1537	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er  CO: Torque máximo – corrente regener	m motorização.	Def: Máx: Mín:	-	4 Nível:				
r1537	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente en CO: Torque máximo – corrente regener Datatype: Flutuante	n motorização. rativa Unit: A	Def: Máx: Mín: Def:	-	4 Nível:				
r1537 r1538	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente en Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante	n motorização. rativa unit: A generativa.	Def: Máx: Mín: Def:		Nível:				
	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er  CO: Torque máximo – corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re  CO: Limite superior de torque (total)	n motorização. rativa unit: A generativa.	Def: Máx: Mín: Def: Máx:		4 Nível:				
	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente en Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante	n motorização. rativa unit: A generativa.	Def: Máx: Mín: Def: Máx: Mín: Def:		Nível:				
	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er CO: Torque máximo – corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE	n motorização. rativa unit: A generativa.	Def: Máx: Mín: Def: Máx: Mín: Def:	-	Nível:				
r1538	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente en Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.	n motorização. rativa unit: A generativa. unit: Nm	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:		Nível: 4 Nível: 2				
r1538	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente en Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: Flutuante P-Group: CONTROLE	n motorização. rativa unit: A generativa. unit: Nm	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:		Nível: 4  Nível: 2				
r1538 r1539	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er CO: Torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE	n motorização. rativa unit: A generativa. unit: Nm	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	- - - - - - - - - - -	Nível: 4 Nível: 2				
r1538	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação inferior de torque total.  CO: Valor fixo — setpoint de fluxo CStat: CUT Datatype: Flutuante	m motorização. rativa m Unit: A generativa. Unit: Nm Unit: Nm	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Nível: 4 Nível: 2 Nível: 2				
r1538 r1539	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação inferior de torque total.  CO: Valor fixo — setpoint de fluxo CStat: CUT Datatype: Flutuante	m motorização. rativa multi: A generativa. multi: Nm multi: Nm	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Mín: Mín: Mín: Mín:		Nível: 4  Nível: 2  Nível: 2				
r1538 r1539 P1570[3]	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação inferior de torque total.  CO: Valor fixo — setpoint de fluxo CStat: CUT Datatype: Flutuante	n motorização. rativa unit: A generativa. Unit: Nm unit: Nm unit: Nm unit: Nm	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	100.0	Nível: 4  Nível: 2  Nível: 2				
r1538 r1539	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente en Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação inferior de torque total.  CO: Valor fixo — setpoint de fluxo CStat: CUT Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE Active: Imediatame  Define o valor fixo do setpoint de fluxo em [%] relative	m motorização. rativa munit: A generativa.  unit: Nm unit: Nm unit: Nm unit: Nm unit: Nm	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	100.0	Nível: 4  Nível: 2  Nível: 2				
r1538 r1539 P1570[3]	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente en Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação inferior de torque total.  CO: Valor fixo — setpoint de fluxo CStat: CUT Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE Active: Imediatame	m motorização. rativa multi: A generativa. multi: Nm	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	100.0	Nível: 4  Nível: 2  Nível: 2				
r1538 r1539 P1570[3]	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er CO: Torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação inferior de torque total.  CO: Valor fixo — setpoint de fluxo CStat: CUT Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE Active: Imediatame  Define o valor fixo do setpoint de fluxo em [%] relative P-570[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento de corrente er contracte de corrente recorrente	m motorização.  rativa munit: A generativa.  unit: Nm	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	100.0	Nível: 4  Nível: 2  Nível: 2				
r1538 r1539 P1570[3]	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação inferior de torque total.  CO: Valor fixo — setpoint de fluxo CStat: CUT Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE Active: Imediatame  Define o valor fixo do setpoint de fluxo em [%] relative P1570[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento P1570[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento P1570[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamen	m motorização. rativa multi: A generativa.  unit: Nm unit: Nm unit: Nm unit: Nm unit: % nte QuickComm. Não ro ao fluxo nominal do m (DDS) (DDS) (DDS)	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	100.0 200.0	Nível: 2  Nível: 2				
r1538 r1539 P1570[3]	P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente er CO: Torque máximo — corrente regener Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe torque máximo da componente de corrente re CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação superior de torque total.  CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE  Exibe a limitação inferior de torque total.  CO: Valor fixo — setpoint de fluxo CStat: CUT Datatype: Flutuante P-Group: CONTROLE Active: Imediatame  Define o valor fixo do setpoint de fluxo em [%] relative P-570[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento P1570[1]: 2°. Conjunto P1570[1]: 2°. C	m motorização. rativa multi: A generativa.  unit: Nm unit: Nm unit: Nm unit: Nm unit: % nte QuickComm. Não ro ao fluxo nominal do m (DDS) (DDS) (DDS)	Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:  Mín: Def: Máx:	100.0 200.0	Nível: 2  Nível: 2				

MICROMASTER 440 Lista de Parâmetros 6SE6400-5BB00-0BP0


P1574[3]	CStat:	a de tensão re CUT CONTROLE	eserva Datatype: U16 Active: Imediatament	Unit: V e QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0 10 150	Nível:
Índice:		linâmica de tensão	reserva no controle veto	rial.			
maice.	P1574[0] : P1574[1] :	2°. Conjunto de d	lados do acionamento (D lados do acionamento (D lados do acionamento (D	DS)			
P1580[3]	CStat:	<b>ção do rendim</b> CUT CONTROLE	ento Datatype: U16 Active: Imediatament	Unit: % e QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0 0 100	Nível:
Índice:		grau de otimizaçã	io de rendimento em [%].				
maice.	P1580[0] : P1580[1] :	2°. Conjunto de d	lados do acionamento (D lados do acionamento (D lados do acionamento (D	DS)			
Nota:	Caso P158 vibração.	30 > 0, a dinâmica	para controle de velocida	de (P1470, P1472) fic	a restrita	a a fim de pre	evenir
		enhuma carga é ap nal do motor).	licada, um valor de 100%	produz redução com	oleta de	fluxo (i.e., a	50% do
	Ao se utiliz (P1582).	ar otimização, torn	a-se necessário aumenta	ar o tempo de atenuaç	ão do se	etpoint de flu	xo
P1582[3]	CStat:	de atenuação   CUT CONTROLE	para setpoint de flu Datatype: U16 Active: Imediatament	Unit: ms	Mín: Def: Máx:	4 15 500	Nível:
Índice:	P1582[0] : P1582[1] :	1°. Conjunto de d 2°. Conjunto de d	do filtro PT1, a fim de ate lados do acionamento (D lados do acionamento (D lados do acionamento (D	DS) DS)	Ю.		
1583	CO: Set	point de fluxo CONTROLE	,	Unit: %	Mín: Def: Máx:	-	Nível:
			nuado em [%] relativo ao	fluxo nominal do moto		_ <del>-</del>	
P1596[3]	Tempo i		llador enfraquecimo Datatype: U16 Active: Imediatamento	ento de campo Unit: ms	Mín: Def: Máx:	20 50 32001	Nível:
Índice:		mpo integral para	o regulador de enfraquec	imento de campo.			
maice.	P1596[0] : P1596[1] :	2°. Conjunto de d	lados do acionamento (D lados do acionamento (D lados do acionamento (D	DS)			
r1597	CO: Saío	da do regulado	or de enfraquecime		Mín:	-	Nível:
	P-Group:	CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: Máx:	<u>-</u>	4
	Exibe o sin motor.	al de saída do reg	ulador de enfraquecimen	to de campo em [%] re	elativo a	o fluxo nomir	nal do
r1598		point de fluxo	(total)  Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: Def:	-	Nível:
		CONTROLE	<b>,</b> ,		Máx:		

Exibe o setpoint de fluxo total em [%] relativo ao fluxo nominal do motor.

P1610[3]	Boost de	Boost de torque contínuo (SLVC)				0.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	50.0	2
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	200.0	_

Ajusta o boost de torque contínuo na faixa de baixa velocidade do SLVC (controle vetorial sem realimentação).

O valor é definido em [%] relativo ao torque nominal do motor r0333.



Índice:

P1610[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1610[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1610[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

P1610 = 100 % corresponde ao torque nominal do motor.

P1611[3]	Boost do torque de aceleração (SLVC)				Mín:	0.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	0.0	2
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	200.0	_

Ajusta o boost do torque de aceleração na faixa de baixa velocidade do SLVC (controle vetorial sem realimentação).

O valor é definido em [%] relativo ao torque nominal do motor r0333.

Índice:

P1611[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1611[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1611[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

P1611 = 100 % corresponde ao torque nominal do motor.

P1654[3]	Tempo d	Tempo de atenuação para Isq setpoint			Mín:	2.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: ms	Def:	6.0	4
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	20.0	F

Ajusta a constante de tempo do filtro PT1, a fim de filtrar o setpoint da componente de corrente regenerativa do torque, na faixa de enfraquecimento de campo.

Índice:

P1654[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1654[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1654[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1715[3]	Ganho d	Ganho do regulador de corrente					Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	0.25	4
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	5.0	•

Entrada do ganho do regulador de corrente.

Índice:

P1715[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1715[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1715[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1717[3]	Tempo o	Tempo de integração – regulador de corrente					Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: ms	Def:	4.1	4	
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	50.0		

Entrada do tempo de integração do regulador de corrente.


Índice:

P1717[0]:  $1^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1717[1]:  $2^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1717[2]:  $3^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)


r1718	CO: Saída do regulador de Isq	utuante <b>Unit:</b> V	Mín: Def:	-	Nível:
	P-Group: CONTROLE	utuante <b>Ont.</b> v	Máx:	-	4
	Exibe a saída real do regulador (regulador Pl proporcional e integral do regulador Pl.	) de corrente Isq (corrente de	torque). C	Contém a par	te
r1719	CO: Saída integral do regulador Is		Mín:	-	Nível:
	Datatype: FI P-Group: CONTROLE	utuante <b>Unit</b> : V	Def: Máx:	-	4
	Exibe a saída integral do regulador (regulado	r PI) de corrente Isq (corrente	de torque	e).	
r1723	CO: Saída do regulador de Isd	,	Mín:	-	Nível
	P-Group: CONTROLE	utuante <b>Unit</b> : V	Def: Máx:	-	4
	Exibe a saída real do regulador (regulador Pl proporcional e integral do regulador Pl.	) de corrente Isd (corrente de	fluxo). Co	ntém a parte	)
r1724	CO: Saída integral do regulador Is		Mín:	-	Nível:
	Datatype: FI P-Group: CONTROLE	utuante <b>Unit</b> : V	Def: Máx:	-	4
	Exibe a saída integral do regulador (regulado	r PI) de corrente Isa (corrente		e).	
r1725	CO: Limite de integração do regul	ador de Isd	Mín:	-	Nível:
	P-Group: CONTROLE	utuante <b>Unit</b> : V	Def: Máx:	-	4
	Exibe o limite da saída integral do setpoint de	e tensão do regulador de corre	ente Isd.		
r1728	CO: Tensão de desacoplamento		Mín:	-	Nível:
	P-Group: CONTROLE	utuante <b>Unit</b> : V	Def: Máx:	-	4
	Exibe a saída real do setpoint de tensão do c	anal de desacoplamento.			
P1740	Ganho para amortecimento da os	cilação	Mín:	0.000	Nível:
	CStat: CUT Datatype: FI P-Group: CONTROLE Active: Imed	utuante <b>Unit:</b> - iatamente <b>QuickComm.</b> Não	Def: Máx:	0.000 10.000	3
	Ajusta o ganho para amortecimento da oscila baixas.	ção em controle vetorial sem	realimenta	ação em frec	luências
P1750[3]	Palavra de comando do modelo d	o motor	Mín:	0	Nível
	CStat: CUT Datatype: U' P-Group: CONTROLE Active: confi	16 Unit: - rmar antes QuickComm. Não	Def: Máx:	1 3	3

Palavra de comando do modelo do motor. Este parâmetro controle a operação do controle vetorial sem realimentação (SLVC), em frequências muito baixas. Isto inclui, portanto, as seguintes condições:

- Operação imediatamente após um comando ON
- passagem pelo zero.



Malha aberta SLVC significa que o regulador de velocidade não recebe nenhum feedback de velocidade do modelo observador.



## Campos binários:

Bit00	Partida malha aberta SLVC	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Passagem pelo zero malha aberta SLVC	0	NÃO
		1	SIM

# Índice:

P1750[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1750[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1750[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

r1751	Palavra	Palavra de estado do modelo do motor				Nível:	
			Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3	
	P-Group:	CONTROLE			Máx: -		


Exibe o estado de transição entre o controle do modelo observador e o controle através de feedback, e vice-versa.

# Campos binários:

Bit00	Transição para malha aberta	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Adaptação de velocidade habilitada	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Alternar freq. para observador	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Regulador de velocidade habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Injeção de corrente	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Início diminuição de fluxo	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Rs adaptado	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	Xh adaptado	0	NÃO
		1	SIM

#### P1755[3] Freq. de partida - modelo do motor (SLVC) Nível: Mín: 0.1 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 5.0 3 P-Group: **CONTROLE** Active: Imediatamente QuickComm. Não 250.0 Máx:

Entrada da frequência de partida para controle vetorial sem realimentação (SLVC).



$$P1756 [Hz] = P1755 [Hz] \cdot \frac{P1756 [\%]}{100 [\%]}$$

Índice:

P1755[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1755[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1755[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nível: P1756[3] Histerese de freq. – modelo do motor (SLVC) Mín: 10.0 Datatype: Flutuante CStat: CUT Unit: % Def: 50.0 3 P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não 100.0 Máx:

Entrada da histerese de freqüência (em percentual da freqüência de partida), a fim de retornar do controle vetorial sem realimentação (SLVC) para modelo atual.

O valor é definido na faixa de 0 % a 50 % relativo ao P1755 (freqüência de parada SLVC).

Índice:

P1756[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1756[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1756[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1758[3] T(espera) transferência para modo controle c/ feedback CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms Def: 1500 P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 2000

Ajusta o tempo de espera para alterar do modo observador para o modo de controle através de feedback.

Índice:

P1758[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1758[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1758[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1759[3] T(espera) para equilíbrio da adaptação de n Mín: 50 Nível: CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms Def: 100 P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 2000

Ajusta o tempo de espera enquanto a transferência de operação em controle de malha aberta para malha fechada é efetuada.

Índice:

P1759[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1759[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1759[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1764[3] Kp do reg. de adaptação de veloc. (SLVC) Mín: 0.0 Nível: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: - Def: 0.2 P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 2.5

Entrada do ganho do regulador de adaptação de velocidade para controle vetorial sem realimentação.

Índice:

P1764[0] :  $1^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1764[1] :  $2^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1764[2] :  $3^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

D4767501	To de ven de edenteeão de vista a (OLMO)	221	4.0	Nível:			
P1767[3]	Tn do reg. de adaptação de veloc. (SLVC)  CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: ms	Mín: Def:	1.0 4.0	4			
	P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx:	200.0	4			
Índice	Entrada do tempo de integração do regulador de adaptação de velocidade.			_			
indice	P1767[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1767[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1767[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)						
r1770	CO: Saída prop. do reg. de adaptação de veloc.	Mín:	-	Nível:			
	P-Group: CONTROLE Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: Máx:	-	3			
	Exibe a parte integral do regulador de adaptação de velocidade.						
r1771	CO: Saída integral do reg. de adaptação de veloc.	Mín:	-	Nível:			
	P-Group: CONTROLE Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: Máx:	-	3			
	Exibe a parte integral do regulador de adaptação de velocidade.						
r1778	CO: Diferença ângulo de fluxo	Mín:	-	Nível:			
	Datatype: Flutuante Unit: ° P-Group: CONTROLE	Def: Máx:	-	4			
	Exibe a diferença do fluxo entre o modelo do motor e a transformação de comodelo do motor.	rrente ar	ntes da ativa	ção do			
P1780[3]	Palavra de comando da adaptação de Rs/Rr	Mín:	0	Nível:			
	CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não	Def: Máx:	3 3	3			
Campo	Habilita adaptação térmica da resistência do estator e do rotor a fim de reduz regulação de velocidade/torque com sensor de velocidade, além de erros de velocidade/torque sem sensor de velocidade. os binários:	velocida					
	1 8	NÃO SIM					
£	1 8	NÃO SIM					
Índice	P1780[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1780[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1780[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)						
Nota:							
	Somente adaptação da resistência do estator é efetuada para motores síncre	onos.		1			
P1781[3]	Tn da adaptação de Rs CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms	Mín: Def:	10 100	Nível:			
	P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx:	2000				
Índice	Entrada do tempo de integração do regulador de adaptação de Rs.						
	P1781[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1781[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1781[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)						
r1782	Saída da adaptação de Rs	Mín:	-	Nível:			
	Datatype: Flutuante Unit: % P-Group: CONTROLE	Def: Máx:	-	3			
	Exibe a adaptação da resistência do estator efetuada pelo regulador em [%] do motor.	relativa	à resistênci	a nominal			
Nota:	A resistência nominal do motor é calculada através da seguinte fórmula:						
	Rated motor resistance = $P0304 \cdot \sqrt{3} \cdot P0305$						
P1786[3]	Tn da adaptação de Xm	Mín:	10	Nível:			
	CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Def: Máx:	100 2000	4			
Índice	Entrada do tempo de integração do regulador de adaptação de Xm.						
muice	P1786[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1786[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1786[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)						

r1787	Saída da adaptação de Xm	Mín: -	Nível:	
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -	3
	P-Group: CONTROLE		Máx: -	

Exibe a adaptação da reatância principal efetuada pelo regulador em [%] relativa à impedância nominal.

Nota:

A resistência nominal do motor é calculada através da seguinte fórmula:

Rated motor resistance =  $P0304 \cdot \sqrt{3} \cdot P0305$ 

#### Nível: P1800 Freqüência de chaveamento Mín: 2 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: kHz Def: 2 Active: Imediatamente QuickComm. Não P-Group: INVERSOR 16 Máx:

Ajusta a freqüência de chaveamento dos transistores do inversor. A freqüência pode ser alterada em passos de 2 kHz.

Frequências de pulso > 4 kHz selecionadas em unidades 380-480 V reduzem a corrente máxima contínua do motor.

#### Condição:

Frequências de pulso dependem de P1082 (freqüência máxima) e P0310 (freqüência nominal do motor).

## Nota:

Em 4 kHz, obtém-se corrente de saída total até 50 graus Celsius (modo CT); acima de 50 graus Celsius, saída total pode ser obtida a 8 kHz.

Caso uma operação silenciosa não seja imprescindível, frequências de chaveamento mais baixas podem ser selecionadas para reduzir perdas do inversor e emissões de radiofreqüência.

Em algumas situações, o inversor pode reduzir a freqüência de chaveamento para fins de proteção contra sobretemperatura (vide P0290).

# r1801 CO: Freqüência de chaveamento atual Datatype: U16 Unit: kHz Def: P-Group: INVERSOR Máx: Nível: Def: Máx: -

Freqüência real de pulsos de chaveamento do inversor.

#### Aviso:

Em determinadas condições (sobretemperatura do inversor, vide P0290), estes valores podem diferir daqueles selecionados em P1800 (freqüência de pulso).

P1802	Modo de	e Modulação			Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3	
	P-Group:	INVERSOR	Active: confirmar antes QuickComm. Não		Máx:	2		

Seleciona o modo de modulação do inversor.

## Ajustes:

- 0 Seleção automática entre SVM e ASVM
- 1 ASVM (asymmetric space vector modulation)
  - SVM (symmetric space vector modulation)

## Aviso:

ASVM (asymmetric space vector modulation) produz perdas mais baixas por chaveamento do que a SVM (symmetric space vector modulation), porém podem gerar rotação irregular em velocidades muito baixas. simetric

A SVM (symmetric space vector modulation) com sobre-modulação pode produzir distorção na forma de onda da corrente, em tensões de saída altas.

SVM (symmetric space vector modulation) sem sobre-modulação irá reduzir a tensão máxima de saída disponível para o motor.

P1803[3]	Modulag	ão máxima			Mín:	20.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	106.0	4
	P-Group:	INVERSOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	150.0	<b>-r</b>

Ajusta o índice de modulação máxima.

# Índice:

P1803[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1803[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1803[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

## Nota:

P1803 = 100 % = limite para over-control (para inversor ideal sem atraso de chaveamento). Para controle vetorial, o limite de modulação será reduzido automaticamente com 4%.

P1820[3]	Reversão da sequência de fases de saída				Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	INVERSOR	Active: confirmar antes QuickComm. Não		Máx:	1	_

Altera o sentido de rotação do motor sem trocar a polaridade do setpoint.

Ajustes:

0 OFF 1 ON

Índice:

P1820[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1820[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1820[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Caso esteja habilitada rotação positiva e negativa, o setpoint de freqüência é utilizado diretamente.

Se estiver desabilitada rotação positiva e negativa, o valor de referência é ajustado em zero.

Detalhes:

Vide P1000 (selecionar setpoint de fregüência)

P1825	Tensão	On-state do IC	BBT	Mín:	0.0	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT INVERSOR	Datatype: Flutuante Unit: V Active: Imediatamente QuickComm. Na	Def: io Máx:		4

Corrige a tensão on-state dos IGBTs.

P1828	Tempo morto unidade de gatilho			Mín:	0.00	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: us	Def:	0.50	4
	P-Group:	INVERSOR	Active: confirmar antes QuickComm. Não		Máx:	3.50	- 1

Ajusta o tempo de compensação do intertravamento da unidade de gatilho.

P1909[3]	Palavra de comando de identif. dos dados do motor				Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	4	
	P-Group:	CONTROLE	Active: confirmar antes QuickComm. Não		Máx:	1	T	l

Palavra de comando de identificação dos dados do motor.

Campos binários:

Bit00 Estimativa de Xs 0 NÃO 1 SIM

Índice:

P1909[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1909[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1909[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1910	Selecior	na identificação dos dados do motor Mín: 0					Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	MOTOR	Active: confirmar ante	es QuickComm. Sim	Máx:	20	_

Efetua a identificação dos dados do motor.

#### Ajustes:

P1910 = 1: Todos os dados do motor e características do inversor serão identificadas, e os parâmetros serão alterados.

- \* P0350 resistência do estator,
- \* P0354 resistência do rotor,
- \* P0356 perdas de indutância no estator,
- \* P0358 perdas de indutância no rotor,
- \* P0360 indutância principal
- \* P1825 tensão on-state dos IGBTs
- \* P1828 tempo de compensação -intertr. unidade de gatilho

P1910 = 3: Curva de saturação será identificada e os parâmetros serão alterados

- \* P0362 ... P0365 curva de magnetização fluxo 1 .. 4
- \* P0366 ... P0369 curva de magnetização imag 1 .. 4

#### Ajustes:

n

- Desabilitado
- 1 Identificação de todos os parâmetros com alteração de parâmetros
- 2 Identificação de todos os parâmetros sem alteração de parâmetros
- 3 Identificação da curva de saturação com alteração de parâmetros
- 4 Identificação da curva de saturação sem alteração de parâmetros
- 5 Identificação de XsigDyn (r1920) sem alteração de parâmetros
- 6 Identificação de Tdead (r1926) sem alteração de parâmetros
  7 Identificação de Rs (r1912) sem alteração de parâmetros
- Identificação de Rs (r1912 ) sem alteração de parâmetros
   Identificação de Xs (r1915) sem alteração de parâmetros
- 9 Identificação de Xs (11913) sem alteração de parametros
- 10 Identificação de Xsigma (r1914) sem alteração de parâmetros
- 10 Ajustar vetor de tensão
- 20 Ajustar vetor de tensão

#### Nota:

Antes da seleção de identificação dos dados do motor, o "Comissionamento rápido" deve ser efetuado.

Uma vez habilitado (P1910 = 1), A0541 gera um alarme informando que o próximo comando ON irá iniciar a medição dos parâmetros do motor.

#### Aviso:

Ao escolher o ajuste para medição, observar o seguinte:

1. " com alteração de parâmetros '

significa que os valores estão adotados no momento como ajustes de parâmetro Pxxxx (vide ajustes comuns acima), aplicados ao regulador e exibidos nos parâmetros somente-leitura abaixo.

2. "sem alteração de parâmetros"

significa que os valores somente são exibidos, i.e. eles são mostrados para fins de verificação nos parâmetros somente-leitura r1912 (resistência identificada do estator), r1913 (constante de tempo identificada do rotor), r1914 (reatância de perdas total identificada), r1915/r1916/r1917/r1918/r1919 (reatância nominal do estator identificada / reatância do estator identificada 1 a 4), r1925 (tensão on-state IGBT) e r1926 (tempo morto identificado unidade de gatilho). Os valores não são aplicados ao regulador.

P1911	N°. de fa	ses a serem	identificadas		Mín:	1	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	3	2
	P-Group:	INVERSOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	3	_

Seleciona o número máximo de fases do motor a ser identificado.

r1912[3]	Resistência do estator identificada	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: 0	Ohm <b>Def</b> : -	2
	P-Group: MOTOR	Máx: -	_

Exibe o valor da resistência medida do estator (entre fases) em [Ohms]

## Índice:

r1912[0] : fase U r1912[1] : fase V r1912[2] : fase W

#### Nota:

Este valor é medido utilizando P1910 = 1 ou 2 , i.e., identificação do parâmetro com/sem alterações.

r4042[2]	Constanta da tampa da sa	tor identifies de		Min	Nível:
r1913[3]	Constante de tempo do ro	otor identificada atatype: Flutuante	t Unit: ms	Mín: - Def: -	2
	P-Group: MOTOR			Máx: -	
Índiaa	Exibe a constante de tempo do ro	or identificada.			
İndice	: _r1913[0] : fase U				
	r1913[1]: fase V				
	r1913[2] : fase W				T
r1914[3]	Perdas de indutância tota		Unit: -	Mín: -	Nível:
	P-Group: MOTOR	atatype: Flutuante	Onit: -	Def: - Máx: -	2
,	Exibe as perdas de indutância tota	al identificada.			
Índice	: r1914[0] : fase U				
	r1914[0] : fase U				
	r1914[2] : fase W				
r1915[3]	Indutância nominal do es			Mín: -	Nível:
	P-Group: MOTOR	atatype: Flutuante	Unit: -	Def: - Máx: -	2
	Exibe a indutância do estator iden	tificada.			
İndice	: r1915[0] : fase U				
	r1915[0] : lase 0				
	r1915[2] : fase W				
Aviso:	Caso o valor identificado (Ls = ind mensagem de falha 41 (falha de id				00 %, a
	P0949 contém maiores informaçõe	es (valor de falha = 4	, neste caso).		
r1916[3]		4161 1 4			
1 13 10[3]	Indutância do estator idei	ntificada 1		Mín: -	Nível:
11010[0]	Da	ntificada 1 atatype: Flutuante	Unit: -	Def: -	<b>2</b>
11010[0]			Unit: -		
	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden	atatype: Flutuante	Unit: -	Def: -	
Índice	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden	atatype: Flutuante	Unit: -	Def: -	
	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  r1916[0] : fase U r1916[1] : fase V	atatype: Flutuante	Unit: -	Def: -	
Índice	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  r1916[0]: fase U r1916[1]: fase V r1916[2]: fase W	atatype: Flutuante	Unit: -	Def: -	
	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  r1916[0]: fase U r1916[1]: fase V r1916[2]: fase W	atatype: Flutuante tificada.		Def: -	
Índice	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  1	atatype: Flutuante tificada. o estator identificada		Def: -	
Índice Detalh	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  r1916[0] : fase U r1916[1] : fase V r1916[2] : fase W es:  Vide P1915 (indutância nominal de Indutância do estator idea Di	atatype: Flutuante tificada. o estator identificada		Def: - Máx: - Mín: - Def: -	2
Índice Detalh	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  r1916[0] : fase U r1916[1] : fase V r1916[2] : fase W es:  Vide P1915 (indutância nominal de Indutância do estator idea	atatype: Flutuante tificada.  o estator identificada attificada 2	).	Def: - Máx: -	2
Índice  Detalh	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  1	atatype: Flutuante tificada. o estator identificada ntificada 2 atatype: Flutuante	).	Def: - Máx: - Mín: - Def: -	2
Índice Detalh	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  1	atatype: Flutuante tificada. o estator identificada ntificada 2 atatype: Flutuante	).	Def: - Máx: - Mín: - Def: -	2
Índice  Detalh  r1917[3]	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  1	atatype: Flutuante tificada. o estator identificada ntificada 2 atatype: Flutuante	).	Def: - Máx: - Mín: - Def: -	2
Índice  Detalh  r1917[3]	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden r1916[0] : fase U r1916[2] : fase W r1916[2] : fase W ride P1915 (indutância nominal de Indutância do estator iden Dia P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden r1917[0] : fase U r1917[1] : fase V r1917[2] : fase W	atatype: Flutuante tificada. o estator identificada ntificada 2 atatype: Flutuante	).	Def: - Máx: - Mín: - Def: -	2
Índice  Detalh	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden  1	atatype: Flutuante  tificada.  p estator identificada  attificada 2  atatype: Flutuante  tificada.	). Unit: -	Def: - Máx: - Mín: - Def: -	2
Índice  Detalh  r1917[3]	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden r1916[0] : fase U r1916[2] : fase W r1916[2] : fase W ride P1915 (indutância nominal de Indutância do estator iden Dia P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden r1917[0] : fase U r1917[1] : fase V r1917[2] : fase W	atatype: Flutuante tificada.  Destator identificada atatype: Flutuante tificada.  Destator identificada	). Unit: -	Def: - Máx: - Mín: - Def: -	Nível:
Índice  Detalh  r1917[3]  Índice  Detalh	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden r1916[0] : fase U r1916[1] : fase V r1916[2] : fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Dia P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden r1917[0] : fase U r1917[1] : fase V r1917[2] : fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Indutância do estator iden r1917[1] : fase V r1917[2] : fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Indutância do estator iden right)	atatype: Flutuante tificada.  Destator identificada atatype: Flutuante tificada.  Destator identificada	). Unit: -	Def: - Máx: -  Mín: - Def: - Máx: -	Nível:
Índice  Detalh  r1917[3]  Índice  Detalh	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden r1916[0] : fase U r1916[1] : fase V r1916[2] : fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Da P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden r1917[0] : fase U r1917[1] : fase V r1917[2] : fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Indutância do estator iden r1917[2] : fase U r1917[2] : fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Indutância do estator iden Diametric	atatype: Flutuante  tificada.  o estator identificada  ntificada 2  atatype: Flutuante  tificada.  o estator identificada  atatype: Flutuante	). Unit: -	Def: - Máx: -  Mín: - Def: - Máx: -  Mín: - Def:	Nível:
Índice  Detalh  r1917[3]  Índice  Detalh	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator identification in 1916[0]: fase U r1916[1]: fase V r1916[2]: fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Da De De De De De De De De De De De De De	atatype: Flutuante  tificada.  o estator identificada  ntificada 2  atatype: Flutuante  tificada.  o estator identificada  atatype: Flutuante	). Unit: -	Def: - Máx: -  Mín: - Def: - Máx: -  Mín: - Def:	Nível:
Índice  Detalh  r1917[3]  Índice  Detalh  r1918[3]	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden i r1916[0] : fase U r1916[1] : fase V r1916[2] : fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Indutância do estator iden Da P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden i r1917[0] : fase U r1917[1] : fase V r1917[2] : fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Indutância do estator iden Di P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden Di P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden Di P-Group: MOTOR	atatype: Flutuante  tificada.  o estator identificada  ntificada 2  atatype: Flutuante  tificada.  o estator identificada  atatype: Flutuante	). Unit: -	Def: - Máx: -  Mín: - Def: - Máx: -  Mín: - Def:	Nível:
Índice  Detalh  r1917[3]  Índice  Detalh  r1918[3]	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator identification in 1916[0]: fase U r1916[1]: fase V r1916[2]: fase W es: Vide P1915 (indutância nominal de Da De De De De De De De De De De De De De	atatype: Flutuante  tificada.  o estator identificada  ntificada 2  atatype: Flutuante  tificada.  o estator identificada  atatype: Flutuante	). Unit: -	Def: - Máx: -  Mín: - Def: - Máx: -  Mín: - Def:	Nível:
Índice  Detalh  r1917[3]  Índice  Detalh  r1918[3]	P-Group: MOTOR  Exibe a indutância do estator iden in 1916[0]: fase U r1916[1]: fase W r1916[2]: fase W r1917[1]: fase W r1917[0]: fase U r1917[1]: fase W r1917[2]: fase W r1917[2]: fase W r1917[2]: fase W r1917[3]: fase W r1918[3]: fase U r1918[1]: fase U r1918[1]: fase U r1918[1]: fase W r1918[2]: fase W r1918[2]: fase W r1918[2]: fase W	atatype: Flutuante  tificada.  D estator identificada  atatype: Flutuante  tificada.  D estator identificada  atatype: Flutuante  tificada.  D estator identificada  atatype: Flutuante  tificada 3  atatype: Flutuante	). Unit: -	Def: - Máx: -  Mín: - Def: - Máx: -  Mín: - Def:	Nível:

r1919[3]	Indutând	cia do estator	identificada 4 Datatype: Flutuante	Unit: -	Mín: Def:	-	Nível:		
	P-Group:	MOTOR	Datatype. Flutuante	Offic	Máx:	-	2		
f	Exibe a indutância do estator identificada.								
Índice Detalh	r1919[0] : r1919[1] : r1919[2] :	fase V							
	Vide P191	5 (indutância nomi	nal do estator identificada	1).					
r1920[3]	Perdas o	de indutância	dinâmica identifica Datatype: Flutuante	da Unit: -	Mín: Def:	-	Nível:		
	P-Group:	MOTOR	Datatype: Flutuante	Onit: -	Máx:	-	2		
(		Exibe as perdas de indutância dinâmica total identificada.							
Índice	: r1920[0] : r1920[1] : r1920[2] :	fase V							
·1925		on-state ident	tificada		Mín:	-	Nível:		
	P-Group:	INVERSOR	Datatype: Flutuante	Unit: V	Def: Máx:	-	2		
	Exibe a ter	nsão on-state do IC	GBT identificada.						
r1926	Tempo r	morto identific	cado na unidade de		Mín:	-	Nível:		
	P-Group:	INVERSOR	Datatype: Flutuante	Unit: us	Def: Máx:	-	2		
	Exibe o ten	npo morto identific	ado para intertravamento	da unidade de gatilho	).				
P1930		t de tensão pa			Mín:	0	Nível:		
	CStat:	CUT INVERSOR	Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: V e QuickComm. Não	Def: Máx:	0 1000	4		
	Especifica de shunt).	a tensão de referê	encia para geração de vet	or de tensão de teste	(p.ex. ut	ilizado para	calibração		
P1931	Fase				Mín:	1	Nível:		
	CStat: P-Group:	CUT INVERSOR	Datatype: U16 Active: Imediatament	Unit: - e QuickComm. Não	Def: Máx:	1 6	4		
	Define a fa	se do vetor de ten	são.						
P1960		,	le de velocidade		Mín:	0	Nível:		
	CStat: P-Group:	CT	Datatype: U16 Active: confirmar ante	Unit: -	Def: Máx:	0 1	3		

Para efetuar a otimização do controle de velocidade, o acionamento deve ser ajustado em modo vetorial (P1300 = 20 ou 21). Quando a otimização do controle de velocidade estiver habilitado (P1960 = 1), o alarme A542 será ativado.

Na partida seguinte do acionamento serão feitos os testes de otimização. O acionamento irá acelerar o motor até 20 % de P0310 (frequência nominal do motor), utilizando o tempo de rampa de aceleração P1120. Em seguida, em controle de torque, o acionamento irá acelerar o motor até 50 % de P0310 (frequência nominal do motor). Na sequência, o acionamento irá desacelerar o motor de volta a 20 % utilizando o tempo de rampa de desaceleração P1121. Este procedimento é repetido várias vezes, e o valor médio é então estabelecido. Uma estimativa da inércia da carga no motor pode ser extraída deste procedimento. O parâmetro da relação de inércia (P0342) e o ganho Kp para VC (P1360) e SLVC (P1370) são modificados a fim de se obter uma resposta compatível à inércia medida.

#### Ajustes:

0 Desabilitar 1 Habilitar

# Nota:

Quando o teste estiver completo, o parâmetro P1960 será levado a zero.

#### Aviso:

Caso ocorra algum problema devido à instabilidade e não seja obtido um valor estável na aceleração dentro de um tempo razoável, o acionamento pode ser desligado com falha F42.

Deve ser observado que o regulador do link DC deve estar habilitado durante o teste, pois de outra forma podem ocorrer desligamentos por sobretensão. Entretanto, isto vai depender do tempo de desaceleração e da inércia do sistema.

A otimização da malha de velocidade pode não ser adequada a algumas aplicações devido à natureza do teste, i.e. aceleração em controle de torque de 20 % até 50 %.

Nível: P2000[3] Frequência de referência Mín: 1.00 CStat: Datatype: Flutuante Def: 50.00 CT 2 P-Group: COMM Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 650.00 Ajuste da frequência de fundo de escala utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H), E/S analógicas e regulador P/D. Índice: P2000[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2000[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2000[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Nível: P2001[3] Tensão de referência Mín: 10 CStat: CT Datatype: U16 Unit: V Def: 1000 3 P-Group: COMM Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 2000 Tensão de saída de fundo de escala (i.e. 100 %) utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H). Exemplo: P2001 = 230 especifica que 4000H recebido via USS significa 230 V. Índice: P2001[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2001[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2001[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Nível: P2002[3] Corrente de referência Mín: 0.10 CStat: Datatype: Flutuante CT Def: 0.10 3 P-Group: COMM Active: confirmar antes QuickComm. Não 10000.00 Máx: Corrente de saída de fundo de escala utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H). Índice: P2002[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2002[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2002[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2003[3] Nível: Torque de referência Mín: 0.10 Datatype: Flutuante CStat: CT Unit: Nm Def: 0.75 3 P-Group: COMM Active: confirmar antes QuickComm. Não 99999.00 Máx: Torque de referência de fundo de escala utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H). Índice: P2003[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2003[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2003[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Potência de referência Nível: r2004[3] Mín: Datatype: Flutuante Def: Unit: -3 P-Group: COMM Máx: Potência de referência de fundo de escala utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H). Índice: r2004[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) r2004[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) r2004[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) Nível: P2009[2] Normalização USS Mín: 0 CStat: CT Datatype: U16 Unit: -Def: 0 3 Active: confirmar antes QuickComm. Não P-Group: COMM Máx: Habilita normalização especial para USS. Aiustes: n Desabilitada Habilitada Índice: P2009[0]: Interface serial link COM P2009[1]: Interface serial link BOP

Nota:

Caso habilitado, o setpoint principal (palavra 2 no PZD) não é interpretado como 100 % = 4000H, porém como "absoluto" (p.ex. 4000H = 16384 significa 163.84 Hz ).

P2010[2]	Baudrat				Mín:	4	Nível:
	CStat: P-Group:	COMM	Datatype: U16 Active: confirmar ante	Unit: - s QuickComm Não	Def: Máx:	6 12	2
				- Carone Chillin Had	maxi	12	L
Ajuste	•	alor baud rate para a	comunicação USS.				
,	4	2400 baud					
	5 6	4800 baud 9600 baud					
	7	19200 baud					
	8	38400 baud					
	9	57600 baud					
		76800 baud 93750 baud					
		115200 baud					
Índice							
		: Interface serial link : Interface serial link					
P2011[2]	Endereg	ço USS			Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	COMM	Active: confirmar ante	s QuickComm. Não	Máx:	31	
Índice		ndereço exclusivo pa	ara o inversor.				
indice		: Interface serial link	COM				
		: Interface serial link					
Nota:			nectar até 30 inversores tocolo de bus serial USS		serial (i.	e. 31 inversor	es no
P2012[2]		mento do PZD -			Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	2	3
	P-Group:	COMM	Active: confirmar ante	s <b>QuickComm.</b> Não	Máx:	8	
	é utilizada		e 16-bit na porção PZD cipal, e para controlar o		porção	PZD do teleg	rama USS
Índice	P2012[0]	: Interface serial link : Interface serial link					
P2013[2]	Compri	mento do PKW	- USS		Mín:	0	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT	Datatype: U16 Active: confirmar ante	Unit: -	Def: Máx:	127 127	3
			e 16-bit na porção PKW				nrama
	USS é utili		ar valores individuais de		, porgao	Titte do tolo;	grama
Ajuste		Nenhuma palavra					
	3	3 palavras					
	4	4 palavras					
Índice		27 variáveis					
maice	P2013[0]	: Interface serial link : Interface serial link					
Aviso:	. == 10[1]		==.				
	O ajuste d para Detal	•	ções na ordem da palav	ra do PKW (favor refe	rir-se ad	Manual de F	Referência
P2014[2]	T_off -	Telegrama USS			Mín:	0	Nível:
	CStat: P-Group:	CT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	0 65535	3
		COMM tempo T_off após o	Active: Imediatamente qual será gerada uma f		Máx: seia red	65535 cebido um tele	L egrama
	através do						

Pelo ajuste default (tempo ajustado em 0), nenhuma falha é gerada (i.e watchdog desabilitado).

P2014[0] : Interface serial link COM P2014[1] : Interface serial link BOP

2015[8]	CO: PZD do link BOP (U	JSS) Datatype: U16	Unit: -	Mín: Def:	-	Nível:	
	P-Group: COMM			Máx:	-		
Índice:	Exibe dados do processo receb	idos através do USS	no link BOP (RS232 US	SS).			
indice:	r2015[0] : Palavra recebida 0						
	r2015[1] : Palavra recebida 1						
	r2015[2]: Palavra recebida 2 r2015[3]: Palavra recebida 3						
	r2015[4] : Palavra recebida 4						
	r2015[5] : Palavra recebida 5						
	r2015[6] : Palavra recebida 6						
Nota:	r2015[7] : Palavra recebida 7						
	As palavras de comando poder		mo parâmetros binários	r2032 e	r2033.	1	
2016[8]	CI: PZD para link BOP (CStat: CT		I I mié.	Mín:	0:0	Nível	
	P-Group: COMM	Datatype: U32 Active: Imediatamen	Unit: - nte QuickComm. Não	Def: Máx:	52:0 4000:0	3	
	Seleciona os sinais a serem tra	nsmitidos nara a inte	rface serial através do li	nk BOP		1	
Exemp		nomitados para a inte	nace serial allaves do ili	IK DOI .			
	P2016[0] = 52.0 (default). Nest 1°. PZD para o link BOP.	e caso, o valor de r00	052[0] (CO/BO: palavra	de estac	lo) é transmit	ido com	
Índice:	1 . FZD para 0 IIIK BOF.						
	P2016[0] : Palavra transmitida						
	P2016[1] : Palayra transmitida						
	P2016[2] : Palavra transmitida P2016[3] : Palavra transmitida						
	P2016[4]: Palavra transmitida	4					
	P2016[5] : Palavra transmitida						
	P2016[6] : Palavra transmitida P2016[7] : Palavra transmitida						
Nota:	1 2010[1] . Talavia transmitida	1					
	Caso r0052 não seja indexado,		oir um índice (".0" ).			1	
2018[8]	CO: PZD do link COM (	JSS) Datatype: U16	Unit: -	Mín: Def:	-	Níve	
	P-Group: COMM			Máx:	-	_	
f	Exibe dados do processo receb	idos através do USS	no link COM.				
Índice:	r2018[0] : Palavra recebida 0						
	r2018[1] : Palavra recebida 1						
	r2018[2] : Palavra recebida 2						
	r2018[3] : Palavra recebida 3						
	r2018[4] : Palavra recebida 4						
	r2018[5]: Palavra recebida 5 r2018[6]: Palavra recebida 6						
	r2018[7] : Palavra recebida 7						
Nota:	As palavras de comando poder	n ser visualizadas co	no narâmetros hinários	r2036 a	r2037		
2019[8]	CI: PZD para link COM (		no parametros binarios	Mín:	0:0	Níve	
[0]	CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	52:0	3	
	P-Group: COMM		nte QuickComm. Não	Máx:	4000:0		
,	Seleciona os sinais a serem transmitidos para a interface serial através do link COM.						
Índice:	P2019[0] : Palavra transmitida	0					
	P2019[1] : Palavra transmitida						
	P2019[2] : Palavra transmitida						
	P2019[3] : Palavra transmitida						
	P2019[4] : Palavra transmitida P2019[5] : Palavra transmitida						
	P2019[6] : Palavra transmitida						
	P2019[7]: Palavra transmitida						
Detalh	es: Vide r2016 (PZD para link BOP	)					
2024[2]	Telegramas USS livres			Mín:		Níve	
[4]	relegialilas 000 livies	Datatype: U16	Unit: -	Mín: Def:	-	3	
	P-Group: COMM			Máx:	-		
	Exibe o número de telegramas	USS livres de erro re	cebidos.				
Índice:	-						
	r2024[0] : Interface serial link (						
	r2024[1] : Interface serial link l	30F					

			Nível
USS - Telegramas rejeitados Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: -	Nímel:
P-Group: COMM		Máx: -	
Exibe o número de telegramas USS rejeitados.			
r2025[0] : Interface Serial COM link r2025[1] : Interface Serial BOP link			
USS - Erros de sintaxe de caracter		Mín: -	Nível
P-Group: COMM	Unit: -	Det: - Máx: -	3
Exibe o número de erros de caracter USS.			l e
r2026[0] : Interface Serial COM link r2026[1] : Interface Serial BOP link			
USS – erro de sobreposição		Mín: -	Nível
P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
Exibe o número de telegramas USS com erro de so	breposição.		
r2027[0] : Interface Serial COM link r2027[1] : Interface Serial BOP link			
USS – erro de paridade		Mín: -	Nível
P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
	ridade.		
r2028[0] : Interface Serial COM link r2028[1] : Interface Serial BOP link			
USS – partida não identificada		Mín: -	Nível
P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
Exibe o número de telegramas USS com partida nã:	ão identificada.		
r2029[0] : Interface Serial COM link r2029[1] : Interface Serial BOP link			
USS - erro BCC		Mín: -	Nível
P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
Exibe o número de telegramas USS com erro BCC.			
r2030[0] : Interface Serial COM link			
USS – erro de comprimento		Mín: -	Nível
Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS rejeitados.  r2025[0]: Interface Serial COM link r2025[1]: Interface Serial BOP link  USS - Erros de sintaxe de caracter Datatype: U16  P-Group: COMM  Exibe o número de erros de caracter USS.  r2026[0]: Interface Serial COM link r2026[1]: Interface Serial BOP link  USS - erro de sobreposição Datatype: U16  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro de so r2027[0]: Interface Serial COM link r2027[1]: Interface Serial BOP link  USS - erro de paridade Datatype: U16  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro de paricade Datatype: U16  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro de paricade Datatype: U16  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com partida ná r2028[1]: Interface Serial BOP link  USS - partida não identificada Datatype: U16  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com partida ná r2029[0]: Interface Serial BOP link  USS - erro BCC Datatype: U16  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro BCC.  Datatype: U16  P-Group: COMM	Exibe o número de telegramas USS rejeitados.  12025[0]: Interface Serial COM link r2025[1]: Interface Serial BOP link  USS - Erros de sintaxe de caracter Datatype: U16 Unit: -  P-Group: COMM  Exibe o número de erros de caracter USS.  12026[0]: Interface Serial COM link r2026[1]: Interface Serial BOP link  USS - erro de sobreposição Datatype: U16 Unit: -  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro de sobreposição.  12027[0]: Interface Serial COM link r2027[1]: Interface Serial BOP link  USS - erro de paridade  Datatype: U16 Unit: -  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro de paridade.  12027[0]: Interface Serial BOP link  USS - erro de paridade  Datatype: U16 Unit: -  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro de paridade.  12028[0]: Interface Serial COM link r2028[1]: Interface Serial BOP link  USS - partida não identificada Datatype: U16 Unit: -  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com partida não identificada.  12029[0]: Interface Serial COM link r2029[1]: Interface Serial BOP link  USS - erro BCC Datatype: U16 Unit: -  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro BCC.  12030[0]: Interface Serial COM link r2029[1]: Interface Serial BOP link  USS - erro BCC Datatype: U16 Unit: -	P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS rejeitados.  2025[0]: Interface Serial COM link r2025[1]: Interface Serial BOP link  USS - Erros de sintaxe de caracter Datatype: U16 Unit: - Def: - Máx: -  P-Group: COMM  Exibe o número de erros de caracter USS.  2026[0]: Interface Serial COM link r2026[1]: Interface Serial BOP link  USS - erro de sobreposição Min: - Def: - P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro de sobreposição.  2027[0]: Interface Serial COM link r2027[1]: Interface Serial BOP link  USS - erro de paridade Máx: -  Exibe o número de telegramas USS com erro de paridade.  2027[0]: Interface Serial COM link r2027[1]: Interface Serial BOP link  USS - erro de paridade Máx: -  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro de paridade.  2028[0]: Interface Serial COM link r2028[1]: Interface Serial BOP link  USS - partida não identificada Mín: -  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com partida não identificada.  2028[0]: Interface Serial COM link r2028[1]: Interface Serial BOP link  USS - partida não identificada Máx: -  Exibe o número de telegramas USS com partida não identificada.  USS - erro BCC Datatype: U16 Unit: - Def: -  P-Group: COMM  Exibe o número de telegramas USS com erro BCC.  12030[0]: Interface Serial COM link Máx: -

Índice

r2031[0] : Interface Serial COM link r2031[1] : Interface Serial BOP link

r2032		BO: CtrlWrd1 (palavra de comando 1) do link BOP (USS) Mín: - Datatype: U16 Unit: - Def: -					Nível:	
	P-Group:	COMM			Máx:	-		
	Exibe pala	avra de comando 1 d	o link BOP. (refere-se à	palavra 1 no USS	S).			
Cam	pos binários	s:	·		•			
	Bit00	ON/OFF1		0	NÃO			
				1	SIM			
	Bit01	OFF2: Parada e	létrica	0	SIM			
				1	NÃO			
	Bit02	OFF3: Parada ra	ápida	0	SIM			
				1	NÃO			
	Bit03	Habilitar puls	os	0	NÃO			
				1	SIM			
	Bit04	Habilitar RFG		0	NÃO			
				1	SIM			
	Bit05	Partida RFG		0	NÃO			
				1	SIM			
	Bit06	Habilitar setp	oint.	0	NÃO			
				1	SIM			
	Bit07	Reconhecimento	de falha	0	NÃO			
	DICO	recommedimente	ac rarna	1	SIM			
	Bit08	JOG direita		0	NÃO			
	DICUO	JOG diferta		1	SIM			
	D:+00	TOC			NÃO			
	Bit09	JOG esquerda		0				
	-1.40		_	1	SIM			
	BitlO	Bit10 Controle do PLC 0	0	NÃO				
				1	SIM			
	Bit11	Reversão (inve	rsão de setpoint)	0	NÃO			
				1	SIM			
	Bit13	Potenciômetro m	motorizado MOP para	a cima 0	NÃO			
				1	SIM			
	Bit14	Potenciômetro n	motorizado MOP para	a baixo 0	NÃO			
				1	SIM			
	Bit15	CDS Bit 0 (Loca	al/Remoto)	0	NÃO			
				1	SIM			
033	BO: Cti	lWrd2 (palavra	de comando 2) do	link BOP (US	SS) Mín:	_	Níve	
			Datatype: U16	Unit: -	Def:	_	3	
	P-Group:	COMM	<b>24.4.790.</b> 010	J	Máx:	_	ာ	

Exibe palavra de comando 2 do link BOP. (i.e. refere-se à palavra 4 no USS). Campos binários:

JUS DIHAHUS	o,		
Bit00	Frequência Fixa Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Frequência Fixa Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Frequência Fixa Bit 2	0	NÃO
		1	STM
Bit03	Frequência Fixa Bit 3	0	NÃO
DICOS	rrequencia rina bie 5	1	SIM
D:+01	Conjunto do dodos do asignam (DDC) Dit O	0	NÃO
Bit04	Conjunto de dados do acionam.(DDS) Bit 0		
		1	SIM
Bit05	Conjunto de dados do acionam.(DDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	PID habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Freio DC habilitado	0	NÃO
22000	TIOIO DO MADIIIONAO	1	STM
D:411	Outside	0	NÃO
Bit11	Queda	-	
		1	SIM
Bit12	Controle de torque	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Falha externa 1	0	SIM
		1	NÃO
Bit15	Conjunto de dados de comando (CDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
		-	O T1-1

Condição:
P0700 = 5 (USS em COM link) e P0719 = 0 (Cmd / Setpoint = parâmetro BICO).

2036	BO: Ctr	iwrd1 (palavr	a de comando 1) ( Datatype: U16	do link CON Unit: -	ı (USS)	Mín: Def:	-	Nível 3
-	P-Group:	COMM	, ,,			Máx:	-	<u> </u>
			o 1 no link COM (refere-	se à palavra 1 i	no USS).			
	<b>s binários</b> Bit00	: ON/OFF1			0	NÃO		
	Bit01	OFF2: Parada	elétrica		1 0	SIM SIM		
	DICUI	Offz. Falada	electica		1	NÃO		
	Bit02	OFF3: Parada	rápida		0	SIM		
	Bit03	Habilitar pul	Lsos		1 0	NÃO NÃO		
	D:+04	Habilitan DEG	,		1	SIM		
	Bit04	Habilitar RFG	3		0 1	NÃO SIM		
	Bit05	Partida RFG			0	NÃO		
	Bit06	Habilitar set	noint		1	SIM NÃO		
	21000				1	SIM		
	Bit07	Reconheciment	to de falha		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit08	JOG direita			0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit09	JOG esquerda			0	NÃO		
	-1.40				1	SIM		
	Bit10	Controle do E	, TC		0	NÃO		
	n' 111	D		`	1	SIM		
	Bit11	Reversao (inv	versão de setpoint	)	0	NÃO		
	Bit13	Potenciâmot ma	o motorizado MOP p	ara cima	1 0	SIM NÃO		
	DILIJ	rotenciometro	mororizado MOR b	ara Cillid	1	SIM		
	Bit14	Potenciômetro	motorizado MOP p	ara baixo		NÃO		
			осоттрамо пот р		1	SIM		
	Bit15	CDS Bit 0 (Lo	ocal/Remoto)		0	NÃO		
		120 210 0 (DC			1	SIM		
Detalhe		2 (nalaura da as	ando 2 do link DOD					
			ando 2 do link BOP).  a de comando 2) (	do link COM	I (USS)	Mín:	_	Nível
			Datatype: U16	Unit: -	. (555)	Def:	-	3
	P-Group:	COMM				Máx:	-	
			o 2 no link COM (refere-	se à palavra 4 i	no USS).			
	<b>s binários</b> Bit00	: Frequência Fi	ixa Bit O		0	NÃO		
		1			1	SIM		
	Bit01	Frequência Fi	ixa Bit 1		0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit02	Frequência Fi	ixa Bit 2		0	NÃO		
		- 1	-		1	SIM		
	Bit03	Frequência Fi	ixa Bit 3		0	NÃO		
	-1.0.				1	SIM		
	Bit04	Conjunto de d	dados do acionam.(	DDS) Bit 0		NÃO		
	-1.0-				1	SIM		
	Bit05	Conjunto de d	dados do acionam.(	DDS) Bit 1		NÃO		
	D:1+00	DTD habili#	No.		1	SIM		
	Bit08	PID habilitad	10		1	NÃO		
	Bit09	Freio DC habi	11:+240		0	SIM NÃO		
	ロエにひる	TIETO DO HADI	LIICAUU		1	SIM		
	Bit11	Oueda			0	NÃO		
		gueua			1	SIM		
	Bit12	Controle de t	orane			NÃO		
		CONTRACTOR OF C				T4770		
					1	SIM		

**Detalhes:**Vide r2033 (palavra de comando 2 do link BOP).

Bit15 Conjunto de dados de comando (CDS) Bit 1

Bit13 Falha externa 1

0

SIM NÃO

NÃO SIM

P2040	Tempo p	ara recepção	do Telegrama - mó	dulo CB	Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	20	3
	P-Group:	COMM	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	65535	

Define um tempo após o qual será gerada uma falha (F0070) caso não seja recebido nenhum telegrama através do link.

Condição:

Ajuste 0 = desabilitar watchdog

P2041[5]	Parâmet	ros do módulo	СВ		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	COMM	Active: confirmar ante	s <b>QuickComm</b> . Não	Máx:	65535	•

Configura um módulo de comunicação (CB).

Índice:

P2041[0] : parâmetro CB 0 P2041[1] : parâmetro CB 1 P2041[2] : parâmetro CB 2 P2041[3] : parâmetro CB 3 P2041[4] : parâmetro CB 4

Detalhes:

Vide manual referente ao módulo de comunicação para definição do protocolo e ajustes apropriados.

r2050[8]	CO: PZD do módulo CB		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMM		Máx: -	

Exibe o PZD recebido do módulo de comunicação (CB).

Índice:

r2050[0] : Palavra recebida 0 r2050[1] : Palavra recebida 1 r2050[2] : Palavra recebida 2 r2050[3] : Palavra recebida 3 r2050[4] : Palavra recebida 4 r2050[5] : Palavra recebida 5 r2050[6] : Palavra recebida 6 r2050[7] : Palavra recebida 7

Nota:

As palavras de comando podem ser visualizadas como parâmetros binários (r2032 e r2033).

P2051[8]	CI: PZD	para módulo (	СВ		Mín:	0:0	Nível:	
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	52:0	3	
	P-Group:	COMM	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	•	

Conecta o PZD ao módulo CB.

Este parâmetro permite ao usuário definir a origem das palavras de estado e dos valores atuais para o PZD de resposta.

Ajustes:

Palavra de estado 1 = 52

CO/BO: Palavra de estado atual 1 (vide r0052)

Valor atual 1 = 21 frequência de saída do inversor (vide r0021)

Outros ajustes BICO são possíveis.

Índice:

P2051[0]: Palavra transmitida 0 P2051[1]: Palavra transmitida 1 P2051[2]: Palavra transmitida 2 P2051[3]: Palavra transmitida 3 P2051[4]: Palavra transmitida 4 P2051[5]: Palavra transmitida 5 P2051[6]: Palavra transmitida 6 P2051[7]: Palavra transmitida 7

Nível: r2053[5] Identificação - módulo CB Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: COMM Máx: Exibe os dados de identificação do módulo de comunicação (CB). Os tipos diferentes de CB (r2053[0]) são fornecidos na declaração Enum. Ajustes: N° CB módulo opcional PROFIBUS DP 1 2 DeviceNet 256 não definido Índice: r2053[0]: Tipo do CB (PROFIBUS = 1) r2053[1] : Versão de Firmware r2053[2] : Detalhes da versão de Firmware r2053[3]: Data (ano) do Firmware r2053[4] : Data (dia/mês) do Firmware r2054[7] Nível: Diagnose - módulo CB Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: COMM Máx: Exibe informações de diagnose do módulo de comunicação (CB). Índice: r2054[0] : Diagnose - CB 0 r2054[1] Diagnose - CB 1 r2054[2]: Diagnose - CB 2 r2054[3] Diagnose - CB 3 r2054[4]: Diagnose - CB 4 r2054[5]: Diagnose - CB 5

Vide manual respectivo do módulo de comunicação.

r2090
BO: Palavra de comando 1 do módulo CB
Datatype: U16
P-Group: COMM

Nível:
Def: Máx: 
Nível:
3

Exibe a palavra de comando 1 recebida do módulo de comunicação (CB). Campos binários:

r2054[6]: Diagnose - CB 6

Detalhes:

Bit00 ON/OFF1 NÃO SIM Bit01 OFF2: Parada elétrica 0 SIM 1 NÃO Bit02 OFF3: Parada rápida 0 SIM NÃO Bit03 Habilitar pulsos 0 NÃO SIM Bit04 Habilitar RFG Ω NÃO SIM Bit05 Partida RFG NÃO STM Bit06 0 Habilitar setpoint NÃO 1 SIM Bit07 Reconhecimento de falha NÃO SIM Bi+08 Ω JOG direita ΝÃΟ STM Bit09 JOG esquerda 0 NÃO SIM Bit10 NÃO Controle do PLC STM Bit11 Reversão (inversão de setpoint) NÃO SIM Bit13 Potenciômetro motorizado MOP para cima 0 NÃO STM Bit14 Potenciômetro motorizado MOP para baixo 0 NÃO SIM Bit15 CDS Bit 0 (Local/Remoto) NÃO SIM

## Detalhes:

Vide manual referente ao módulo de comunicação para definição do protocolo e ajustes apropriados.

r2091	BO: Palavra de comando 2 do módulo	СВ	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMM		Máx: -	

Exibe a palavra de comando 2 recebida do módulo de comunicação (CB).

Campos binários:

บร มแเลเเง	),		
Bit00	Frequência Fixa Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Frequência Fixa Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Frequência Fixa Bit 2	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Frequência Fixa Bit 3	0	NÃO
	-	1	SIM
Bit04	Conjunto de dados do acionam. (DDS) Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Conjunto de dados do acionam. (DDS) Bit 1	0	NÃO
		1	STM
Bit08	PID habilitado	0	NÃO
DICCO	IID Madificado	1	STM
D:+00	Freio DC habilitado	0	NÃO
BICUS	rielo DC Habilicado		
		1	SIM
Bit11	Queda	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Controle de torque	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Falha externa 1	0	SIM
		1	NÃO
Bit15	Conjunto de dados de comando (CDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM

#### **Detalhes:**

Vide manual referente ao módulo de comunicação para definição do protocolo e ajustes apropriados.

P2100[3]	Seleção	número de al	arme		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	ALARMES	Active: confirmar ant	es <b>QuickComm</b> . Não	Máx:	65535	

Seleciona até três (3) falhas ou alarmes para reações não default.

#### Exemplo:

Caso deseje-se que F0005 execute um OFF3 ao invés de um OFF2, deve-se ajustar P2100[0] = 5 e, em seguida, deve-se selecionar a reação desejada em P2101[0] (neste caso, ajustar P2101[0] = 3).

# Índice:

P2100[0] : Número da falha 1 P2100[1] : Número da falha 2 P2100[2]: Número da falha 3

#### Nota:

Todos os códigos de falha possuem uma reação default ao OFF2. As reações default de alguns códigos de falha causados por desligamento de hardware (p.ex. sobrecorrente) não podem ser alterados.

P2101[3]	Valor de	reação na	parada
----------	----------	-----------	--------

Valor de	reação na par	Mín:	0	Nível:		
CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
P-Group:	ALARMES	Active: confirmar antes QuickComm. Não		Máx:	4	•

Ajusta os valores de reação na parada do acionamento para falhas selecionadas por P2100 (número do alarme - reação na parada).

Este parâmetro indexado especifica a reação especial aos alarmes / falhas definidos em P2100 índices 0 a 2.

# Ajustes:

0 Sem reação, sem visualização reação na parada OFF1 1

2 reação na parada OFF2

reação na parada OFF3

3 Sem reação a alarme somente

## Índice:

P2101[0]: Reação na parada - valor 1 P2101[1]: Reação na parada - valor 2 P2101[2]: Reação na parada - valor 3

## Nota:

Ajustes 0 - 3 somente estão disponíveis para códigos de falha.

Ajustes 0 e 4 somente estão disponíveis para alarmes.

Índice 0 (P2101) refere-se a alarme / falha em Índice 0 (P2100).

Nível: P2103[3] BI: 1. Reconhecimento de falhas Mín: 0:0 Datatype: U32 722:2 CStat: Def: 3 **COMANDOS** Active: confirmar antes QuickComm. Não 4000:0 P-Group: Máx: Define a origem do reconhecimento de falhas, teclado/DIN, etc. (dependendo do ajuste). Aiustes: 722.0 =Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO) Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO) 722 3 = 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO) Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO) 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, exige que P0707 seja ajustado em 99) 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, exige que P0708 seja ajustado em 99) Índice: P2103[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2103[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2103[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2104[3] BI: 2. Reconhecimento de falhas Nível: Mín: 0:0 CStat: CT Datatype: U32 Unit: -Def: 0:0 3 COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm. Não 4000:0 P-Group: Máx: Define a segunda origem do reconhecimento de falhas. Aiustes: 722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO) Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO) 722 6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, exige que P0707 seja ajustado em 99) 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, exige que P0708 seja ajustado em 99) Índice: P2104[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2104[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2104[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2106[3] Nível: BI: Falha externa Mín: 0:0 CStat: Datatype: U32 Unit: -Def: 1:0 CT 3 4000:0 Active: confirmar antes QuickComm. Não P-Group: COMANDOS Máx: Seleciona a origem de falhas externas. Ajustes: Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO) Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO) 722 2 = 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO) Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO) Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, exige que P0707 seja ajustado em 99) 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, exige que P0708 seja ajustado em 99) Índice: P2106[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2106[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2106[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) Nível: r2110[4] Número de Alarme Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 2 P-Group: ALARMES Máx: Exibe informação referente ao alarme. Podem ser visualizados um máximo de dois (2) alarmes ativos (índices 0 e 1), e dois (2) alarmes históricos (índices 2 e 3). Índice: r2110[0]: Alarmes recentes --, alarme 1 r2110[1]: Alarmes recentes --, alarme 2 r2110[2]: Alarmes recentes --, alarme 3 : Alarmes recentes --, alarme 4 r2110[3] Nota: O LED do display irá piscar enquanto um alarme estiver ativo. Os LED's indicam o status do alarme neste

Caso um AOP esteja sendo utilizado, o display irá exibir o número e o texto do alarme ativo.

MICROMASTER 440 Lista de Parâmetros 6SE6400-5BB00-0BP0

Índices 0 e 1 não são armazenados.

Aviso:

P2111	Número total de alarmes					0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	ALARMES	Active: confirmar a	ntes <b>QuickComm</b> . Não	Máx:	4	

Exibe o número de alarmes (até 4) desde o último reset. Ajustar em 0 para resetar o histórico de alarmes.

#### r2114[2] Nível: Contagem de tempo de funcionamento Unit: -Def: Datatype: U16 3 P-Group: ALARMES Máx:

Exibe o tempo de funcionamento. Refere-se ao tempo total que o acionamento esteve energizado. Em queda de energia valores são salvos e restaurados no retorno de energia.

O contador de tempo de funcionamento r2114 será calculado conforme segue:

Multiplicar o valor em r2114[0] por 65536; em seguida adicioná-lo ao valor em r2114[1]. O resultado será dado em segundos, o que significa que r2114[0] não se refere a dias.

Quando AOP não está conectado, o tempo neste parâmetro é utilizado por r0948 a fim de indicar quando uma falha ocorreu.

#### Exemplo:

Se r2114[0] = 1 & r2114[1] = 20864

Chega-se em 1 \* 65536 + 20864 = 86400 segundos, equivalente a 1 dia.

r2114[0]: Tempo do sistema, Segundos, Palavra Superior r2114[1]: Tempo do sistema, Segundos, Palavra Inferior

**Detalhes:** 

Vide r0948 (tempo de falha)

#### P2115[3] AOP relógio tempo real

Nível: Mín: 0 CStat: Datatype: U16 Unit: -Def: 0 3 P-Group: ALARMES Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 65535

Exibe o horário AOP em tempo real.

Índice:

P2115[0]: Tempo real, Segundos+Minutos P2115[1]: Tempo real, Horas+Dias P2115[2]: Tempo real, Mês+Ano

**Detalhes:** 

Vide r0948 (tempo de falha).

P-Group: ALARMES

#### P2120 Contador de indicações Mín: 0 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -Def:

Indica o número total de eventos de alarme. Este parâmetro é incrementado sempre que ocorre um evento de alarme. Além disso, ele também é incrementado quando um alarme falhas são eliminados.

Active: Imediatamente QuickComm. Não

Este parâmetro é utilizado pelo PC tools.

Máx:


65535

Nível:

4

#### Nível: P2150[3] Histerese de Frequência f\_hys Mín: 0.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 3.00 3 P-Group: **ALARMES** Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 10.00

Define o nível de histerese aplicada para comparar frequência e velocidade no limite, conforme ilustrado no diagrama abaixo:




#### Índice:

P2150[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2150[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2150[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# P2151[3]

CI: Supervisão setpoint de velocidade Mín: 0:0						
CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

Seleciona sinal de setpoint de velocidade para ser comparado ao limite, conforme ilustrado no diagrama abaixo.



# Índice:

P2151[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2151[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2151[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### **Detalhes:**

Vide também diagrama em P2150 (histerese de frequência f\_hys).

P2152[3]	CI: Supe	CI: Supervisão da velocidade real				0:0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

Seleciona sinal de velocidade para ser comparado ao limite.

Índice:

P2152[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2152[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2152[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)


Detalhes:

Vide também diagrama em P2150 (histerese de frequência f\_hys)

e P2151 (supervisão de setpoint de velocidade).

#### Nível: P2153[3] Filtro constante de tempo de velocidade Mín: 0 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms Def: 2 P-Group: **ALARMES** Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 1000

Especifica a constante de tempo do filtro de velocidade de primeira ordem. A velocidade filtrada é então comparada aos limites, conforme ilustrado no diagrama abaixo:



Índice:

P2153[0] :  $1^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2153[1] :  $2^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2153[2] :  $3^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide também diagrama em P2157 (frequência limite f\_2)

P2155[3]	Limite d	Limite de frequência f_1				0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante		Def:	30.00	3
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	OuickComm Não	Máy:	650 00	_

Ajusta um limite para comparação da velocidade ou frequência real com os valores limite f\_1. Este limite controla os bits de estado 4 e 5 na palavra de estado 2 (r0053).

Índice:

 $P2155[0]:1^{\circ}.$  Conjunto de dados do acionamento (DDS)  $P2155[1]:2^{\circ}.$  Conjunto de dados do acionamento (DDS)  $P2155[2]:3^{\circ}.$  Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2153 (constante de tempo filtro de velocidade)

P2156[3]	Tempo o	Tempo de retardo - limite de frequência f_1				0	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT ALARMES	Datatype: U16 Active: Imediatamente	Unit: ms QuickComm. Não	Def: Máx:	10 10000	3

Ajusta tempo de retardo anterior à comparação da frequência limite f\_1 (P2155).

Índice:


P2156[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2156[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2156[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2153 (constante de tempo filtro de velocidade)

#### Nível: P2157[3] Limite de frequência f\_2 Mín: 0.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 30.00 Unit: Hz 2 **ALARMES** Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 P-Group: Máx:

Limite f\_2 para comparação de velocidade ou frequência com os limites, conforme ilustrado no diagrama abaixo:



Índice:

P2157[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2157[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2157[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2153 (constante de tempo filtro de velocidade)

P2158[3]	Tempo	de retardo -	limite de frequência f	_2	Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	10	2
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10000	_

Ajusta tempo de retardo anterior à comparação da frequência limite f\_2 (P2157).

Índice:

P2158[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2158[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2158[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2157 (frequência limite f\_2)

P2159[3]	Limite d	le frequência 1	f_3		Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT		Unit: Hz	Def:	30.00	2
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	OuickComm Não	Máx:	650 00	

Limite f\_2 para comparação de velocidade ou frequência com os limites.

Índice:

P2159[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2159[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2159[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

**Detalhes:** 

Vide diagrama em P2157 (frequência limite f\_2)

P2160[3]	Tempo d	de retardo	- limite de frequência f	_3	Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	10	2
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10000	_

Ajusta tempo de retardo anterior à comparação da frequência limite f\_3 (P2159).

Índice:

P2160[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2160[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2160[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2157 (frequência limite f\_2)

P2161[3]	Limite mínimo para setpoint de frequência				Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	3.00	2
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10.00	_

Valor de limite mínimo para comparação do setpoint de velocidade ou frequência.

Índice:


P2161[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2161[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2161[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2151 (setpoint de velocidade para supervisão)

# P2162[3] Histerese de freq. para sobrevelocidade CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 20.00 P-Group: ALARMES Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 650.00 Nível: 2

Histerese de velocidade (ou frequência) para detecção de sobrevelocidade, conforme ilustrado no diagrama abaixo:




Índice:

P2162[0] :  $1^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2162[1] :  $2^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2162[2] :  $3^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2163[3]	Frequência de entrada para desvio perm.					0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	3.00	2
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	20.00	_

Limite para detecção de desvio do setpoint de velocidade, conforme ilustrado no diagrama abaixo:



## Índice:

P2163[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2163[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2163[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2164[3] Desvio - histerese de frequência Mín: 0.00 Nível: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 3.00 3 **ALARMES** P-Group: Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 10.00

Histerese de frequência para detecção do desvio permitido (do setpoint), ou frequência ou velocidade. Esta frequência controla o bit 8 na palavra de estado 1 (P0052) e o bit 6 na palavra de estado 2 (P0053).

#### Índice:

P2164[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2164[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2164[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Detalhes:

Vide diagrama em P2163 (frequência de entrada para desvio permitido)

P2165[3]	Tempo d	de retardo –	desvio permitido		Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	10	2	
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10000	_	

Tempo de retardo para detectar desvio permitido de velocidade ou frequência com relação ao setpoint.

#### Índice:

P2165[0] :  $1^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2165[1] :  $2^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2165[2] :  $3^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Detalhes:

Vide diagrama em P2163 (frequência de entrada para desvio permitido)

P2166[3]	Tempo de retardo final da rampa de aceleração			Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	10	2
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10000	_

Tempo de retardo para sinal que indica finalização da rampa de aceleração.

## Índice:

P2166[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2166[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2166[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)


#### Detalhes:

Vide diagrama em P2163 (frequência de entrada para desvio permitido).

P2167[3]	Frequência de desligamento f_off			Mín:	0.00	Nível:	ì	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	1.00	3	ì
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10.00		1

Ajuste limite de frequência abaixo do qual o inversor é desligado.

Caso a frequência diminua abaixo deste limite, o bit 1 da palavra de estado 2 (r0053) é levado a "1".



Índice:

P2167[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2167[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2167[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição

Desligamento somente se OFF1 ou OFF3 estiverem ativos.

# P2168[3] Tempo de retardo T\_off CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms Def: 10 P-Group: ALARMES Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 10000

Define o tempo durante o qual o inversor pode operar com a frequência abaixo da frequência de desligamento (P2167) antes que ocorra o desligamento.

Índice:

P2168[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2168[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2168[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Ativo se o freio de retenção (P1215) não estiver parametrizado.

Detalhes:

Vide diagrama em P2167 (frequência de desligamento)


r2169	CO: Frequência real filtrada	Mín: -	Nível:	
	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: -	2
	P-Group: ALARMES		Máx: -	

Velocidade (ou frequência) filtrada para supervisão após filtro de 1ª. ordem.

P2170[3]	Limite d	Limite de Corrente I_thresh			Mín:	0.0	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT ALARMES	Datatype: Flutuante Active: Imediatamente		Def: Máx:	100.0 400.0	3

Define o limite de corrente em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) para ser utilizado em comparações de I\_act e I\_Thresh, conforme ilustrado no diagrama abaixo:

# |I,act| > I,thresh



Índice:

P2170[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2170[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2170[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Este limite controla o bit 3 na palavra de estado 3 (P0053).

Nível:

3

Nível: P2171[3] Retardo - corrente Mín: 0 CStat: CUT Def: 10 Datatype: U16 3 **ALARMES** Active: Imediatamente QuickComm. Não 10000 P-Group: Máx:

Define tempo de retardo anterior ao início da comparação da corrente.

Índice:


P2171[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2171[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2171[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2170 (limite de corrente I\_thresh)

#### Nível: P2172[3] Limite de tensão DC-link Mín: 0 Datatype: U16 Unit: V 800 CStat: CUT Def: 3 P-Group: ALARMES Active: Imediatamente QuickComm. Não 2000 Máx:

Define a tensão no DC link a ser comparada com a tensão real, conforme ilustrado no diagrama abaixo:



Índice:

P2172[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2172[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2172[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Esta tensão controla os bits 7 e 8 na palavra de estado 3 (P0053).

P2173[3]	Retardo - tensão DC-link			Mín:	0	Nível:	l	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	10	3	
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10000	•	

Define tempo de retardo anterior ao início da comparação com o limite.

Índice:

P2173[0] :  $1^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2173[1] :  $2^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2173[2] :  $3^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2172 (limite de tensão DC-link)

P2174[3]	Limite d	Limite de Torque T_thresh			Mín:	0.0	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT ALARMES	Datatype: Flutuante Active: Imediatamente		Def: Máx:	5.13 99999.0	2

Define o limite de torque para comparação com o torque real.

Índice:

P2174[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2174[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2174[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2176[3]	Retardo	Retardo para limite de torque				0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	10	2
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10000	_

Define tempo de retardo anterior ao início da comparação do torque real com o limite.

Índice:

P2176[0] :  $1^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2176[1] :  $2^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2176[2] :  $3^\circ$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2177[3]	Tempo d	Tempo de retardo para motor bloqueado					Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	10	2
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10000	_

Tempo de retardo para identificação de que o motor está bloqueado.

Índice:

P2177[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2177[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2177[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2178[3] Tempo de retardo para detecção de perda de sincronismo Mín: Nível: 0 CStat: Datatype: U16 10 CUT Unit: ms Def: 2 P-Group: ALARMES Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 10000

Tempo de retardo para identificação de perda de sincronismo.

Índice:


P2178[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2178[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2178[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2179

Limite de corrente para identificação de sem carga					0.0	Nível:
CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	3.0	3
P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	10.0	

Limite de corrente para A0922 (carga não encontrada) em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor), conforme ilustrado no diagrama abaixo:

## Load missing



Nota:

Pode ser que o motor não esteja conectado (sem carga), ou uma fase pode estar faltando.

Aviso:

Caso um setpoint do motor não possa ser definido e o limite de corrente (P2179) não foi excedido, o Alarme A0922 (nenhuma carga aplicada) é acionado após o tempo de retardo (P2180).

Retardo para identificação de sem carga					0	Nível:
CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def:	2000	3
P-Group	: ALARMES	Active: Imediatamen	nte QuickComm. Não	Máx:	10000	

Tempo de retardo para identificação de carga não encontrada.

Nota:

Pode ser que o motor não esteja conectado (sem carga), ou uma fase pode estar faltando.

Aviso:

Caso um setpoint do motor não possa ser definido e o limite de corrente (P2179) não foi excedido, o Alarme A0922 (nenhuma carga aplicada) é acionado após o tempo de retardo (P2180).

Detalhes:

Vide diagrama em P2179 (limite de corrente para identificação de carga não encontrada)

P2181[3]	2181[3] Modo de detecção de falha de transmissão mecânica					0	Nível:	
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2	
	P-Group:	ALARMES	Active: confirmar an	tes QuickComm. Não	Máx:	6	_	

Define modo de detecção de falha de transmissão mecânica. Esta função permite a detecção de falha mecânica do acionamento, p.ex. falha da transmissão mecânica. Pode também detectar condições que causam sobrecargas, tais como bloqueio.

Esta função é efetuada através da comparação da curva de frequência / torque real com tolerânica admissível (vide P2182 - P2190). Caso a curva saia desta tolerância, será gerado um alarme ou

## Ajustes:

- Função desativada 0
- Alarme torque / velocidade baixo
- 2 Alarme torque / velocidade alto
- Alarme torque / velocidade alto / baixo
- Desligamento torque / velocidade baixo
- 4 Desligamento torque / velocidade alto
  - Desligamento torque / velocidade alto / baixo


## Índice:

P2181[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2181[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2181[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

P2182[3]	Limiar da frequência de transmissão mecânica 1				Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	5.00	3
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	•

Define um limite de frequência 1 para comparação do torque real com o torque dentro da tolerância admissível para detecção de falha de transmissão mecânica.

O envelope do torque e frequência é definido por 9 parâmetros – 3 são parâmetros de frequência (P2182 - P2184), e os outros 6 definem os limites alto e baixo de torque (P2185 - P2190) para cada frequência (vide diagrama abaixo).



A região permitida de frequência / torque é definida pela área sombreada. Quando o torque sai da área mostrada, ocorre um desligamento ou um alarme (vide parâmetro P2181).

## Índice:

P2182[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2182[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2182[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

## Nota:

O torque é ilimitado abaixo de P2182, e acima de P2184. Normalmente P2182 <= limite de torque inferior (P1521), e P2184 >= limite de torque superior (P1520).

							Nivei:	
P2183[3]	Limiar d	la frequência d	e transmissão med	ânica 2	Mín:	0.00	2	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	30.00		
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00		

Define um limite de frequência 2 para comparação do torque real com o torque dentro da tolerância admissível para detecção de falha de transmissão mecânica.

## Índice:

P2183[0] : 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2183[1] : 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2183[2] : 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

# Detalhes:

Vide P2182 (limiar de frequência de transmissão mecânica 1).

Limiar da frequência de transmissão mecânica 3 Nível: P2184[3] Mín: 0.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 50.00 2 **ALARMES** Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 650.00 P-Group:

Define um limite de frequência 3 para comparação do torque real com o torque dentro da tolerância admissível para detecção de falha de transmissão mecânica.

Índice:

P2184[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2184[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2184[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

**Detalhes:** 

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

Nível: P2185[3] Limite de torque superior 1 Mín: 0.0 99999.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: 2 P-Group: **ALARMES** Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 99999.0

Limite de torque superior - valor 1 para comparação com torque real.

Índice:

P2185[0] :  $1^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2185[1] :  $2^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2185[2] :  $3^{\circ}$ . Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2186[3] Limite de torque inferior 1 Mín: 0.0 Nível: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: 0.0 Def: 0.0 PGroup: ALARMES Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 99999.0

Limite de torque inferior – valor 1 para comparação com torque real.

Índice:

 $P2186[0]:1^{\circ}.$  Conjunto de dados do acionamento (DDS)  $P2186[1]:2^{\circ}.$  Conjunto de dados do acionamento (DDS)  $P2186[2]:3^{\circ}.$  Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2187[3] Nível: Limite de torque superior 2 Mín: 0.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: 99999.0 2 P-Group: ALARMES Active: Imediatamente QuickComm. Não 99999.0 Máx:

Limite de torque superior - valor 2 para comparação com torque real.

Índice:

P2187[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2187[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2187[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1)

P2188[3] Limite de torque inferior 2 Nível: Mín: 0.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 0.0 2 Active: Imediatamente QuickComm. Não 99999.0 P-Group: ALARMES Máx:

Limite de torque inferior – valor 2 para comparação com torque real.

Índice:

P2188[0]: 1°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2188[1]: 2°. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2188[2]: 3°. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2189[3] Limite superior torque 3
CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Nm Def: 99999.0
P-Group: ALARMES Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 99999.0

Valor limite superior de torque 3 para comparação ao torque real.

Índice:

P2189[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2189[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2189[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2190[3]	Limite in	Limite inferior torque 3				0.0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Def:	0.0	2	ĺ
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	99999.0	_	ĺ

Valor limite inferior de torque 3 para comparação ao torque real.

Índice:

P2190[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2190[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2190[2] : 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2192[3]	2192[3] Retardo para falha da transmissão mecânica				Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: s	Def:	10	2
	P-Group:	ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	65	_

P2192 define um tempo de retardo antes que aviso/desligamento seja ativado. Ele é utilizado para eliminar eventos causados por condições transientes, sendo utilizado para ambos os métodos de detecção de falhas.

## Índice:

P2192[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2192[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2192[2] : 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r2197	CO/BO: Palavra de monitoração 1		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	2
	P-Group: ALARMES		Máx: -	

A palavra de monitoração 1 indica o estado das funções de monitoração. Cada bit representa uma função de monitoração.

# Campos binários:

Bit00	Freq. real r0024	<=	P1080	(f_mín)	0	NÃO
					1	SIM
Bit01	Freq. real r0024	<=	P2155	(f_1)	0	NÃO
					1	SIM
Bit02	Freq. real r002	1 >	P2155	(f_1)	0	NÃO
					1	SIM
Bit03	Freq. real r002	1 >	zero		0	NÃO
					1	SIM
Bit04	Freq. real r002	1 >=	setp.		0	NÃO
					1	SIM
Bit05	Freq. real r002	4 <=	P2167	(f_off)	0	NÃO
					1	SIM
Bit06	Freq. real r002	1 >=	P1082	(f_máx)	0	NÃO
					1	SIM
Bit07	Freq. real r002	1 ==	setp.		0	NÃO
					1	SIM
Bit08	Corrente real r	0068	>= P217	0	0	NÃO
					1	SIM
Bit09	Vdc real não-fi	ltrad	a < P2	2172	0	NÃO
					1	SIM
Bit10	Vdc real não-fi	ltrad	a > P2	2172	0	NÃO
					1	SIM
Bit11	Condição sem ca	rga			0	NÃO
					1	SIM

r2198	CO/BO: Palavra de monitoração 2		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	2
	P-Group: ALARMES		Máx: -	

A palavra de monitoração 2 indica o estado das funções do motor. Cada bit representa uma função de

#### Campos binários:

Bit00	n,filtrada r2169   < P2157	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	n,filtrada r2169   > P2157	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	n,filtrada r2169   < P2159	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	n,filtrada r2169   > P2159	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	n,ajuste   < P2161	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	n,ajuste > 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Motor bloqueado	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Motor fora	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	I,real r0068   < P2170	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	T,real  > P2174 & setpoint atingido	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	T,real   > P2174	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Alarme falha de transmissão mecânica	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Desligamento falha de transmissão mecânica	0	NÃO
		1	SIM

# P2200[3]

BI: Habilita regulador PID Mín: 0:0						Nível:
CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	2
P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	_

Modo PID permite ao usuário habilitar/desabilitar o regulador PID. O ajuste em 1 habilita o controle de malha fechada.

#### Índice:

P2200[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2200[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2200[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

# Condição:

O ajuste em 1 desabilita automaticamente os tempos normais de rampa ajustados em P1120 e P1121, além dos setpoints normais de fregüência.

Entretanto, em seguida a um comando OFF1 ou OFF3, a freqüência do inversor irá desacelerar a zero através do tempo de rampa ajustado em P1121 (P1135 para OFF3)

# Nota:

A origem do setpoint do PID é selecionada através da utilização de P2253. O setpoint do PID e o feedback do PID são interpretados como valores em [%] (e não em [Hz]). A saída do regulador PID é exibida em [%], e então normalizada em [Hz] através de P2000 (freqüência de referência) quando o PID for habilitado.

No nível 3, a habilitação da origem do regulador PID também pode vir das entradas digitais nos bits 7222.0 a 722.2 para DIN1 a DIN3, ou de qualquer outra origem BiCo.

## Aviso:

As freqüências mínima e máxima do motor (P1080 e P1082) e os saltos de freqüência (P1091 a P1094) permanecem ativas na saída do inversor. Entretanto, ao se habilitar saltos de freqüência com controle PID instabilidades podem ser geradas.

#### P2201[3] PID setpoint fixo 1

Nível: Mín: -200.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 0.00 2 TECH P-Group: Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00

Define o setpoint fixo 1 do PID.

Adicionalmente pode-se ajustar qualquer dos parâmetros de entradas digitais como PID Setpoint Fixo através das entradas digitais (P0701 - P0706).

Existem três modos de seleção para setpoint fixo do PID:

1 Seleção direta (P0701 = 15 ou P0702 = 15, etc):

Neste modo de operação, 1 entrada digital seleciona um setpoint fixo do PID.

2 Seleção direta com comando ON (P0701 = 16 ou P0702 = 16, etc.):

Descrição conforme 1), exceto que este tipo de seleção exige um comando ON juntamente com qualquer seleção de setpoint.

3 Seleção via código binário decimal (P0701 - P0706 = 17)

A utilização deste método para selecionar um setpoint fixo do PID permite a escolha de até 16 diferentes setpoints

Os setpoints são selecionados de acordo com a seguinte tabela:

#### Exemplo:

		DIN4	DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive	Inactive
P2201	PID-FF1	Inactive	Inactive	Inactive	Active
P2202	PID-FF2	Inactive	Inactive	Active	Inactive
P2203	PID-FF3	Inactive	Inactive	Active	Active
P2204	PID-FF4	Inactive	Active	Inactive	Inactive
P2205	PID-FF5	Inactive	Active	Inactive	Active
P2206	PID-FF6	Inactive	Active	Active	Inactive
P2207	PID-FF7	Inactive	Active	Active	Active
P2208	PID-FF8	Active	Inactive	Inactive	Inactive
P2209	PID-FF9	Active	Inactive	Inactive	Active
P2210	PID-FF10	Active	Inactive	Active	Inactive
P2211	PID-FF11	Active	Inactive	Active	Active
P2212	PID-FF12	Active	Active	Inactive	Inactive
P2213	PID-FF13	Active	Active	Inactive	Active
P2214	PID-FF14	Active	Active	Active	Inactive
P2215	PID-FF15	Active	Active	Active	Active

# Índice:

P2201[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2201[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2201[2] : 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

## Condição:

P2000 = 1 exigido em nível de usuário 2 para habilitar origem de setpoint.

Em modo 1 (acima):

Comando ON exigido para partir o motor (habilitar pulsos).

Em modo 2 (acima):

Caso entradas programadas para PID setpoint fixo sejam selecionadas em conjunto, os setpoints selecionados serão somados

#### Nota:

Pode-se misturar diferentes tipos de frequências; entretanto, é importante lembrar que eles serão somados se selecionados em conjunto.

P2201 = 100 % corresponde a 4000 hex

#### PID setpoint fixo 2 P2202[3]

PID setp	ooint fixo 2			Mín:	-200.00	Nível:
CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	10.00	2
P-Group:	TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	200.00	

Define o setpoint fixo 2 do PID.

# Índice:

P2202[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2202[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2201[2] : 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

Nível: PID setpoint fixo 3 P2203[3] Mín: -200.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 20.00 2 TECH P-Group: Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Define o setpoint fixo 3 do PID. Índice: P2203[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2203[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2203[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1). Nível: P2204[3] PID setpoint fixo 4 -200.00 Mín: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 30.00 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Define o setpoint fixo 4 do PID. Índice: P2204[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2204[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2204[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Detalhes: Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1). Nível: P2205[3] PID setpoint fixo 5 Mín: -200.00 CStat: Datatype: Flutuante Def: 40.00 CUT Unit: % 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Define o setpoint fixo 5 do PID. Índice: P2205[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2205[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2205[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1). Nível: P2206[3] PID setpoint fixo 6 -200 00 Mín: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 50.00 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: Define o setpoint fixo 6 do PID. Índice: P2206[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2206[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2206[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) **Detalhes:** Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1). P2207[3] Nível: PID setpoint fixo 7 Mín: -200.00 CStat: Def: 60.00 CUT **Datatype:** Flutuante Unit: % 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Define o setpoint fixo 7 do PID. Índice: P2207[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2207[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2207[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Detalhes: Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1)

P2208[3]	08[3] PID setpoint fixo 8				Mín:	-200.00	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	70.00	2	
	P-Group:	TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	200.00	_	1
							-	

Define o setpoint fixo 8 do PID.

Índice:

P2208[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2208[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2208[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

Nível: P2209[3] PID setpoint fixo 9 Mín: -200.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 80.00 2 TECH P-Group: Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Define o setpoint fixo 9 do PID. Índice: P2209[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2209[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2209[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1). Nível: P2210[3] PID setpoint fixo 10 Mín: -200 00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 90.00 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Define o setpoint fixo 10 do PID. Índice: P2210[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2210[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2210[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Detalhes: Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1). Nível: P2211[3] PID setpoint fixo 11 Mín: -200.00 CStat: Datatype: Flutuante Def: 100.00 CUT Unit: % 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Define o setpoint fixo 11 do PID. Índice: P2211[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2211[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2211[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1). Nível: P2212[3] PID setpoint fixo 12 -200 00 Mín: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 110.00 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: Define o setpoint fixo 12 do PID. Índice: P2212[0] : 1 $^{\circ}$ . Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2212[1] : 2 $^{\circ}$ . Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2212[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Detalhes: Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1). Nível: P2213[3] PID setpoint fixo 13 Mín: -200.00 CStat: Def: 120.00 CUT **Datatype:** Flutuante Unit: % 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Define o setpoint fixo 13 do PID. Índice: P2213[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2213[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2213[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) **Detalhes:** Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1) Nível: P2214[3] PID setpoint fixo 14 Mín: -200 00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 130.00 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Define o setpoint fixo 14 do PID. Índice: P2214[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2214[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2214[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

							_
P2215[3]	PID set	point fixo 15			Mín:	-200.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	130.00	2
	P-Group:	TECH	Active: Imediatamente	e QuickComm. Não	Máx:	200.00	
	Dofino o s	etpoint fixo 15 do Pl	n				
Índice		etholiit lixo 15 do Fil	D.				
maioc		: 1°. Coniunto de da	dos do Acionamento (DI	OS)			
			dos do Acionamento (DI				
	P2215[2]	: 3°. Conjunto de da	dos do Acionamento (DI	DS)			
Detalh							
	Vide P220	01 (setpoint fixo do P	ID 1).				_
P2216	Modo P	ID setpoint fixo	- Bit 0		Mín:	1	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	3	
		C	t de DID a salesse se se sele	!			
			nt de PID podem ser sele	ecionadas em tres mo	aos aitei	rentes. O par	ametro
Ajuste		fine o modo de seleç	ao no bit o.				
Ajuste	3. 1	Seleção direta					
	2	Seleção direta + cor	mando ON				
	3	•	binário + comando ON				
P2217	Modo P	ID setpoint fixo			Mín:	1	Nível:
1 44 11	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Group:		Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	3	3
	· Groups	12011	7 tota voi a communita	Quion Commin 1100	maxi		
	BCD ou se	eleção direta Bit1 pa	ra setpoint de PID.				
Ajuste							
	1	Seleção direta					
	2	Seleção direta + cor					
	3		binário + comando ON				T
P2218	Modo P	ID setpoint fixo	- Bit 2		Mín:	1	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	3	
	BCD ou se	eleção direta Bit2 pa	ra setnoint de PID				
Ajuste		eleção direta bitz pa	ra setpoint de l'ib.				
. 1,0.010	1	Seleção direta					
	2	Seleção direta + cor	mando ON				
	3	Seleção com código	o binário + comando ON				
P2219	Modo P	ID setpoint fixo	- Bit 3		Mín:	1	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Group:		Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	3	3
		eleção direta Bit3 pa	ra setpoint de PID.				
Ajuste							
	1	Seleção direta	and a ON				
	2	Seleção direta + con	mando ON o binário + comando ON				
							T N// 1
P2220[3]		ção PID setp. fi			Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group:	COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	
	Define a c	origem do comando d	da seleção de PID setpoi	int fixo Bit 0			
Ajuste		nigem do comando e	ad scicção de i ib scipo	int fixe bit o.			
7,4000		Entrada digital 1 (ex	kige que P0701 seja ajus	stado em 99. BICO)			
			kige que P0702 seja ajus				
	722.2 =	Entrada digital 3 (ex	kige que P0703 seja ajus	stado em 99, BICO)			
	722.3 =	Entrada digital 4 (ex	kige que P0704 seja ajus	stado em 99, BICO)			
			kige que P0705 seja ajus				
			kige que P0706 seja ajus				
			a entrada analógica 1, e				
£		Entrada digital 8 (via	a entrada analógica 2, e	xige que P0708 seja a	ajustado	em 99)	
Índice		. 40 Caminata da 1	dae de Camarada (CDC)				
			dos de Comando (CDS)				
			dos de Comando (CDS) dos de Comando (CDS)				
	، ححدارد]	. o . conjunto de da	uos de Comando (CDS)				

P2221[3]	BI: Seleção PID setp. fi CStat: CT	xo Bit 1 Datatype: U32	Unit: -	Mín: Def:	0:0 0:0	Nível:
	P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	
	Define a origem do comando d	la seleção de PID setpo	int fixo Bit 1.			
Ajuste		des eus DOZO4 sais sius	-t-d 00 DICO)			
	722.0 = Entrada digital 1 (ex 722.1 = Entrada digital 2 (ex					
	722.2 = Entrada digital 3 (ex	kige que P0703 seja ajus	stado em 99, BICO)			
	722.3 = Entrada digital 4 (ex 722.4 = Entrada digital 5 (ex					
	722.5 = Entrada digital 6 (ex					
Índice		des de Comende (CDC)				
	P2221[0] : 1°. Conjunto de dad P2221[1] : 2°. Conjunto de dad					
	P2221[2] : 3°. Conjunto de da					
P2222[3]	BI: Seleção PID setp. fi	xo Bit 2		Mín:	0:0	Nível:
	CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	
	Define a origem do comando d	la seleção de PID setpo	int fixo Bit 2.			
Ajuste	<b>s:</b> 722.0  =   Entrada digital 1 (ex	rige que P0701 seja ajus	stado em 99 BICO)			
	722.1 = Entrada digital 2 (ex	kige que P0702 seja ajus	stado em 99, BICO)			
	722.2 = Entrada digital 3 (ex 722.3 = Entrada digital 4 (ex					
	722.4 = Entrada digital 5 (ex					
<b>.</b>	722.5 = Entrada digital 6 (ex					
Índice	P2222[0] : 1°. Conjunto de da	idos de comando (CDS)				
	P2222[1] : 2°. Conjunto de da					
	P2222[2] : 3°. Conjunto de da	ados de comando (CDS)	)			1
P2223[3]	BI: Seleção PID setp. fi			Mín:	0:0	Nível:
	CStat: CT P-Group: COMANDOS	Datatype: U32 Active: com confirm.	Unit: - QuickComm. Não	Def: Máx:	722:3 4000:0	3
	Define a origem do comando o	la seleção de PID setpo	int fixo Bit 3			
Ajuste	<b>s:</b> 722.0  =   Entrada digital 1 (ex	rine que P0701 seia aius	stado em 99 RICO)			
	722.1 = Entrada digital 2 (ex					
	722.2 = Entrada digital 3 (ex					
	722.3 = Entrada digital 4 (ex 722.4 = Entrada digital 5 (ex					
	722.5 = Entrada digital 6 (ex					
Índice	P2223[0] : 1° . Conjunto de d	ados de comando (CDS	3)			
	P2223[1] : 2°. Conjunto de da	ados de comando (CDS)	)			
	P2223[2] : 3°. Conjunto de da	ados de comando (CDS)	)			1
r2224	CO: Setpoint fixo atual			Mín:	-	Nível:
	P-Group: TECH	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: Máx:	-	2
	•	de estaciat fine de DID				<u></u>
Nota:	Exibe a saída total da seleção	de setpoint fixo de PID.				
11014.	r2224 = 100 % corresponde a	4000 hex				
P2225	Modo PID setpoint fixo	- Bit 4		Mín:	1	Nível:
	CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	2	
	Seleção direta ou seleção dire	ta + ON no Bit 4 para se	etpoint de PID.			

# Ajustes:

- Seleção direta Seleção direta + comando ON 1 2

P2226[3]	BI: Selec	ção PID setp.	fixo Bit 4 Datatype: U32	Unit: -	Mín: Def:	0:0 722:4	Nível:
	P-Group:	COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	
		rigem do comando	da seleção de PID setpo	int fixo Bit 4.			
Ajust	722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 =	Entrada digital 2 (e Entrada digital 3 (e Entrada digital 4 (e Entrada digital 5 (e	exige que P0701 seja aju exige que P0702 seja aju exige que P0703 seja aju exige que P0704 seja aju exige que P0705 seja aju exige que P0706 seja aju	stado em 99, BICO) stado em 99, BICO) stado em 99, BICO) stado em 99, BICO)			
Índic	P2226[0] : P2226[1] :	: 2°. Conjunto de o	dados de comando (CDS) dados de comando (CDS dados de comando (CDS	)			
2227		ID setpoint fix	,	,	Mín:	1	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	2	
Ajust		reta ou seleção dir	reta + ON no Bit 5 para se	etpoint de PID.			
Ajust	1	Seleção direta					
202022		Seleção direta + co					Nitrol
2228[3]	CStat: P-Group:	ç <b>ão PID setp.</b> CT COMANDOS	Datatype: U32 Active: com confirm.	Unit: - QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0:0 722:5 4000:0	Nível:
Ajust		rigem do comando	da seleção de PID setpo	int fixo Bit 5.			_
f	722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 =	Entrada digital 2 (e Entrada digital 3 (e Entrada digital 4 (e Entrada digital 5 (e	exige que P0701 seja aju exige que P0702 seja aju exige que P0703 seja aju exige que P0704 seja aju exige que P0705 seja aju exige que P0706 seja aju	stado em 99, BICO) stado em 99, BICO) stado em 99, BICO) stado em 99, BICO)			
Indic	P2228[0] : P2228[1] :	: 2°. Conjunto de o	dados de comando (CDS) dados de comando (CDS) dados de comando (CDS)	)			
2231[3]	Memória	a Setpoint de l	PID-MOP		Mín:	0	Nível
	CStat: P-Group:	CUT TECH	Datatype: U16 Active: Imediatament	Unit: - e QuickComm. Não	Def: Máx:	0 1	2
Ajust		·					
Índic	1 e:	Setpoint PID-MOP	P não será armazenado P será armazenado (P224	,			
	P2231[1] : P2231[2] :	: 2°. Conjunto de o	dados do Acionamento (D dados do Acionamento (D dados do Acionamento (D	DDS)			
Cond	,		etpoint retorna ao valor a	justado em P2240 (se	tpoint de	PID-MOP)	após um
Detal	hes:	ia selecionado, o s 0 (setpoint de PID-	etpoint ativo é memorizad	do e P2240 é atualizad	lo com c	valor correr	nte.
					Mín:	0	Nível
2232	Inibe rev	versão de sen	tigo go Pilj-iviciP				

Nota:

Ajustes:

O ajuste em 0 habilita uma alteração no sentido do motor utilizando o setpoint do potenciômetro motorizado (aumentar/diminuir freqüência tanto pela utilização de entradas digitais quanto dos botões para cima/para baixo do potenciômetro motorizado).

Sentido inverso é permitido Sentido inverso é inibido


					NIG I.
P2235	[3]	BI: Habilita PID-MOP (Comando UP) CStat: CT Datatype: U32 Unit: -	Mín:	0:0 19:13	Nível:
		CStat: CT Datatype: U32 Unit: - P-Group: COMANDOS Active: com confirm. QuickComm. Não	Def: Máx:	4000:0	3
		Define a origem do comando UP.			
	Ajuste	s: 722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)			
		722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)			
		722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)			
		722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO) 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)			
		722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)			
	Índice:				
		P2235[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2235[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)			
		P2235[1] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)			
	Condiç				
		Para alterar setpoint:  1. Usar tecla UP / DOWN no BOP ou  2. Ajustar P0702/P0703 = 13/14 (função das entradas digitais 2 e 3)			
P2236	131	BI: Habilita PID-MOP (Comando DOWN)	Mín:	0:0	Nível:
	,[°]	CStat: CT Datatype: U32 Unit: -	Def:	19:14	3
		P-Group: COMANDOS Active: com confirm. QuickComm. Não	Máx:	4000:0	
		Define origem do comando DOWN.			
	Ajuste				
		722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)			
		722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)			
		722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)			
		722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO) 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)			
		722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, exige que P0707 seja aj	ustado	em 99)	
		722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, exige que P0708 seja aj	ustado	em 99)	
		19.E = Tecla (↓) do painel			
	Índice:				
		P2236[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)			
		P2236[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2236[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)			
	Condig	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
		Para alterar setpoint::			
		1. Usar tecla UP / DOWN no BOP ou 2. Ajustar P0702/P0703 = 13/14 (função das entradas digitais 2 e 3)			
P2240	[3]	Setpoint de PID-MOP	Mín:	-200.00	Nível:
	,[o]	CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: %	Def:	10.00	2
		P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx:	200.00	_
		Setpoint do potenciômetro motorizado.			
	Índice:	Permite ao usuário ajustar um setpoint digital de PID em [%].			
		P2240[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2240[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)			
		P2240[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)			
	Nota:	P2240 = 100 % corresponde a 4000 hex			
r2250		CO: Setpoint de saída de PID-MOP	Mín:	-	Nível:
		P-Group: TECH Unit: %	Def: Máx:	-	2
		Exibe o setpoint de saída do potenciômetro motorizado em [%].			
•	Nota:				

P2251	Modo PID				Mín:	0	Nível:
	CStat: CT		Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group: TEC	CH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1	•

Habilita função do controlador PID.

		SUM	PID controller	RFG	PID-RFG
1	P2200 = 0:0 <sup>2)</sup> P2251 = 0	Main setpoint	_	ON: active OFF1/3: active	ON: - OFF1/3: -
2	P2200 = 1:0 <sup>2)</sup> P2251 = 0	_	Main setpoint	ON: - OFF1/3: active	ON: active OFF1/3: -
3	P2200 = 0:0 1) P2251 = 1	Main setpoint	_	ON: active OFF1/3: active	ON: - OFF1/3: -
4	P2200 = 1:0 <sup>1)</sup> P2251 = 1	Main setpoint	Trim	ON: active OFF1/3: active	ON: active OFF1/3: active

- 1) will take change with drive running
- 2) change only taken when drive stopped



# Ajustes:

0 PID como setpoint PID como trim

# Condição:

Ativo quando a malha do PID for habilitado (vide P2200).

#### CI: Setpoint do PID P2253[3]

CI: Setp	oint do PID			Mín:	0:0	Nível:
CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	2
P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	_

Define a origem do setpoint para ser aplicado ao PID.

Este parâmetro permite ao usuário selecionar a origem do setpoint do PID. Normalmente um setpoint digital é selecionado utilizando-se um setpoint fixo ou um setpoint ativo.

#### Ajustes:

755.0 = Entrada analógica 1

2224 = Setpoint fixo PI (vide P2201 a P2207) 2250 = Setpoint ativo PI (vide P2240)

# Índice:

 $\begin{array}{lll} P2253[0] &: 1^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ de \ comando \ (CDS) \\ P2253[1] &: 2^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ de \ comando \ (CDS) \\ P2253[2] &: 3^{\circ}. \ Conjunto \ de \ dados \ de \ comando \ (CDS) \\ \end{array}$ 

#### Nível: P2254[3] CI: Origem trim do PID Mín: 0:0 CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 0:0 3 QuickComm. Não Active: com confirm. 4000:0 P-Group: **TECH** Máx:

Seleciona a origem do trim do setpoint do PID. Este sinal é multiplicado pelo ganho e adicionado ao setpoint do PID.

#### Ajustes:

755.0 = Entrada analógica 1

2224 = Setpoint fixo PI (vide P2201 a P2207) 2250 = Setpoint ativo PI (vide P2240)

Índice:

P2254[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2254[1]: 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2254[2]: 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

#### P2255 Nível: Fator de ganho para setpoint de PID Mín: 0.00 CUT 100.00 Datatype: Flutuante **CStat:** Unit: -Def: 3 P-Group: **TECH** Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 100.00


Fator de ganho para setpoint de PID. A entrada do setpoint do PID é multiplicada pelo ganho respectivo, a fim de gerar uma relação adequada entre o setpoint e o trim.

#### P2256 Fator de ganho para trim do PID Nível: Mín: 0.00 100.00 CStat: CUT **Datatype:** Flutuante Unit: -Def: 3 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 100.00

Fator de ganho para trim do PID. Este fator de ganho torna o sinal de trim proporcional, o qual é adicionado ao setpoint principal do PID.

P2257	Tempo d	de aceler	ação para setpoint do PID	Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def:	1.00	2
	P-Group:	TECH	Active: Imediatamente QuickC	omm. Não Máx:	650.00	_

Ajusta o tempo de aceleração para o setpoint do PID.



# Condição:

P2200 = 1 (comando do PID é habilitado) desabilita tempo de aceleração normal (P1120).


O tempo de rampa do PID é efetivado somente no setpoint do PID, e somente ativado quando o setpoint do PID é alterado, ou quando o comando RUN (Iniciar) for dado. (quando o PID utiliza esta rampa para atingir seu valor a partir do 0 %).

## Aviso:

Ao ajustar um tempo de aceleração muito curto pode-se causar um desligamento no inversor, em sobrecorrente, por exemplo.

P2258	P2258 Tempo de desaceleração para setpoint do PID Mín:						Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	1.00	2
	P-Group:	TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	_

Ajusta o tempo de desaceleração para o setpoint do PID.



## Condição:

P2200 = 1 (comando do PID é habilitado) desabilita tempo de aceleração normal (P1120).

O tempo de rampa do PID é ativado somente quando o setpoint do PID é alterado.

P1121 (tempo de desaceleração) e P1135 (tempo de desaceleração OFF3) define os tempos de rampa utilizados após OFF1 e OFF2 respectivamente.

#### Aviso:

Ao ajustar um tempo de aceleração muito curto pode-se causar um desligamento no inversor em sobretensão (F0002) / sobrecorrente (F0001).

	30010t011340 (1 0002) / 30010001	Territe (1 000 1).						
r2260	CO: Setpoint PID após i	rampa do PID Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: Def:	-	Nível:		
	P-Group: TECH	<b>Datatypo</b> Frataumo		Máx:	-			
	Exibe o setpoint ativo de PID ap							
Nota:	r2260 = 100 % corresponde a 4	000 hex						
P2261	Constante de tempo filt	ro setpoint PID		Mín:	0.00	Nível:		
	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	0.00	3		
	P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	60.00			
	Ajusta uma constante de tempo para suavizar o setpoint do PID.							
Nota:	0 = sem suavização							
r2262	CO: Setpoint filtrado do	PID após rampas	}	Mín:	-	Nível:		
	•	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	-	3		
	P-Group: TECH			Máx:	-			
	Exibe o setpoint filtrado do PID	após PID-RFG em [%].						
Nota:								
	r2262 = 100 % corresponde a 4	000 hex				_		
P2263	Tipo do regulador PID			Mín:	0	Nível:		
	CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3		
	D Groups TECH	Active: Imadiatamenta	OuickComm Não	Máv	1	_		

Active: Imediatamente QuickComm. Não

Máx:

Ajusta o tipo de regulador PID.

P-Group: TECH

## Ajustes:

Componente D no sinal de feedback
Componente D no sinal de erro

Nível: P2264[3] CI: Feedback do PID Mín: 0:0 CStat: CUT Unit: -Def: 755:0 Datatype: U32 2 TECH QuickComm. Não 4000:0 P-Group: Active: com confirm. Máx: Seleciona a origem do sinal de feedback do PID. Ajustes: 755.0 = Setpoint Entrada analógica 1 2224 = Setpoint PID fixo 2250 = Setpoint de saída do PID-MOP Índice: P2264[0]: 1°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2264[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS) P2264[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS) Nota: Quando uma entrada analógica é selecionada, o offset e o ganho podem ser implementados utilizando-se os parâmetros P0756 a P0760 (escala das entradas analógicas). Nível: P2265 Constante de tempo filtro feedback do PID 0.00 Mín: CStat: CUT **Datatype:** Flutuante Def: 0.00 Unit: s 2 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 60.00 Define a constante de tempo para filtro do feedback do PID Nível: r2266 CO: Feedback filtrado do PID Mín: Datatype: Flutuante Def: Unit: % 2 P-Group: TECH Máx: Exibe o sinal de feedback do PID em [%]. Nota: r2266 = 100 % corresponde a 4000 hex Nível: P2267 Valor máximo para feedback do PID Mín: -200.00 Datatype: Flutuante CStat: CUT Unit: % Def: 100.00 3 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Ajusta o limite superior para o valor do sinal de feedback do PID em [%]. Nota: P2267 = 100 % corresponde a 4000 hex Aviso: Quando o PID é habilitado (P2200 = 1) e o sinal cresce acima deste valor, o inversor será desligado com Nível: P2268 Valor mínimo para feedback do PID Mín: -200.00 CStat: Datatype: Flutuante Def: 0.00 Unit: % 3 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 200.00 Ajusta o limite inferior para o valor do sinal de feedback do PID em [%] Nota: P2268 = 100 % corresponde a 4000 hex Aviso: Quando o PID é habilitado (P2200 = 1) e o sinal diminui abaixo deste valor, o inversor será desligado com F0221 Nível: P2269 Ganho aplicado ao feedback do PID Mín: 0.00CStat: 100.00 Datatype: Flutuante Def: 3 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não 500.00 Máx: Permite ao usuário ajustar o feedback do PID em valores percentuais [%]. Um ganho de 100.0 % significa que o sinal de feedback não foi alterado de seu valor default. Nível: P2270 Seletor de função – feedback do PID Mín: Datatype: U16 CStat: CUT Unit: -Def: 0 3 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 3 Aplica funções matemáticas ao sinal de feedback do PID, permitindo a multiplicação do resultado por P2269 (ganho aplicado ao feedback do PID). Aiustes: Desabilitado 0 Raiz quadrada (raiz(x)) 2 ao quadrado (x\*x) 3

ao cubo

 $(x^*x^*x)$ 

P2271	Tipo do	transdutor do	PID		Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2	
	P-Group:	TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1		
							-	

Permite ao usuário selecionar o tipo de transdutor para o sinal de feedback do PID.

## Valor:

- 0 : [default] Caso o sinal de feedback seja menor do que o setpoint do PID, o regulador PID aumenta a velocidade do motor a fim de corrigir o valor.
- 1 : Caso o sinal de feedback seja maior do que o setpoint do PID, o regulador PID reduz a velocidade a fim de corrigir o valor.

## Ajustes:

Desabilitado

Inversão do sinal de feedback do PID

## Aviso:

A seleção do tipo correto de transdutor é essencial.

Se houver dúvida ao aplicar 0 ou 1, pode-se determinar o tipo correto conforme segue: 1 Desabilitar a função do PID (P2200 = 0).

- 2 Aumentar a freqüência do motor enquanto o sinal de feedback é medido.
- 3 Caso o sinal de feedback aumente com um aumento na freqüência do motor, o tipo de transdutor do PID deve ser 0.
- 4 Caso o sinal de feedback diminua com um aumento na freqüência do motor, o tipo de transdutor do PID

Active: Imediatamente QuickComm. Não

	deve ser	1.							
r2272	CO: Fe	edback do F	PID após escala			Mín:	-	Nível:	
			Datatype: Flutuante	Unit: %		Def:	-	2	
	P-Group	: TECH	<u> </u>			Máx:	-		
	Exibe o s	Exibe o sinal de feedback do PID após escala em [%].							
Nota:									
	r2272 = 1	00 % correspor	nde a 4000 hex						
r2273	CO: Er	ro no PID				Mín:	-	Nível:	
			Datatype: Flutuante	Unit: %		Def:	-	2	
	P-Group	: TECH				Máx:	-		
	Exibe o s	inal de erro do f	PID (diferença) entre sinais de	e setpoint e de	e feedba	ack em [9	%].		
Nota:			-						
	r2273 = 1	00 % correspor	nde a 4000 hex						
P2274	Tempo	Tempo derivativo do PID				Mín:	0.000	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s		Def:	0.000	2	
		TEOU	A 49 1		~		00 000		

Ajusta o tempo derivativo do PID.

P-Group: TECH


60.000

Máx:

#### Nível: P2280 Ganho proporcional do PID Mín: 0.000 3.000 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: -Def: 2 65.000 Active: Imediatamente QuickComm. Não P-Group: **TECH** Máx:

Permite ao usuário ajustar um ganho proporcional no regulador PID.

O regulador PID é implementado utilizando-se modelo standard.



Para obter melhores resultados, habilitar os dois fatores P e I.

#### Condição:

Caso parte P = 0, a parte I atua no quadrado do sinal de erro. Caso parte I = 0, o regulador PID atua como um regulador tipo P ou PD, respectivamente.

#### Nota:

Caso o sistema seja sensível a alterações bruscas no sinal de feedback, a parte P normalmente deve ser ajustada em um valor pequeno (0,5), com um fator I mais rápido para performance ideal.

O ganho D (P2274) multiplica a diferença entre o sinal de feedback atual e o anterior, acelerando desta forma a reação do regulador em caso de erro que apareça repentinamente.

#### Aviso:

O ganho D deve ser usada com cuidado, uma vez que pode fazer com que a saída do regulador flutue quando qualquer alteração no sinal de feedback for amplificado pela ação derivativa do regulador.

P2285	Tempo de integração do PID					0.000	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	0.000	2	
	P-Group:	TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	60.000		l

Ajusta a constante de tempo integral do regulador PID.

# Detalhes:

Vide P2280 (ganho proporcional do PID)

P2291	Limite superior saída do PID					-200.00	Nível:
	CStat:	ČUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	100.00	2
	P-Group:	TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	200.00	_

Ajusta o limite superior para a saída do regulador PID em [%].

# Condição:

Caso F máx (P1082) seja maior do que P2000 (freqüência de referência), tanto P2000 quanto P2291 (Limite superior saída do PID) devem ser alterados a fim de atingir F máx.

#### Nota:

P2291 = 100 % corresponde a 4000 hex (conforme definido por P2000 (freqüência de referência)).

P2292	Limite inferior saída do PID					-200.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	0.00	2
	P-Group:	TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	200.00	_

Ajusta o limite inferior para a saída do regulador PID em [%].

## Condição:

Um valor negativo permite operação bipolar do regulador PID.

# Nota:

P2292 = 100 % corresponde a 4000 hex

Nível: P2293 Tempo de aceleração / desaceleração do limite do PID Mín: 0.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: s Def: 1.00 3 **TECH** 100.00 P-Group: Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx:

Ajusta valor máximo de rampa na saída do PID.

Quando PI é habilitado, os limites de saída são crescem conforme a rampa do 0 até os limites ajustados em P2291 (limite superior da saída do PID) e P2292 (limite inferior da saída do PID). Os limites evitam alterações de faixas altas aparecendo na saída do PID na partida do inversor. Quando os limites são atingidos, a saída do regulador PID é instantânea.

Estes tempos de rampa são utilizados sempre que um comando RUN for dado.

Nota:

Caso OFF1 ou OFF 3 sejam solicitados, a freqüência de saída do inversor desacelera conforme ajustado em P1121 (tempo de desaceleração) ou P1135 (tempo de desaceleração OFF3).

r2294 CO: Saída real do PID

Datatype: Flutuante Unit: % Def: - Máx: - 

P-Group: TECH

Nível: 2

Exibe a saída do PID em [%]

Nota:

r2294 = 100 % corresponde a 4000 hex

Nível: P2295 Ganho aplicado à saída do PID Mín: -100 00 100.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Def: 3 P-Group: **TECH** Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 100.00

Permite ao usuário ajustar a saída do PID em valores percentuais [%].

Um ganho de 100.0 % significa que o sinal de saída não foi alterado de seu valor default.

P2350 Habilitar ajuste automático do PID Mín: 0 Nível: CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 4

Habilita a função de auto-ajuste do regulador PID.

Ajustes:

0 Função desativada

- 1 Ajuste automático do PID através do padrão Ziegler Nichols (ZN)
- 2 Ajuste automático do PID em 1, mais algum overshoot (O/S)
- 3 Ajuste automático do PID em 2, pouco ou nenhum overshoot (O/S)
- Ajuste automático do PID somente PI

Condição:

Ativado quando malha do PID for habilitada (vide P2200).

Nota:

P2350 = 1

Refere-se ao ajuste padrão Ziegler Nichols (ZN).

P2350 = 2

Este ajuste cria algum overshoot (O/S), mas deve ser mais rápido que a opção 1.

P2350 = 3

Este ajuste deve causar pouco ou nenhum overshoot, mas não será mais rápido do que a opção 2.

P2350 = 4

Este ajuste somente altera os valores P e I.

A opção a ser selecionada depende da aplicação, porém geralmente a opção 1 gera uma boa resposta. Se uma resposta mais rápida é desejada, então a opção 2 deve ser selecionada. Caso não se deseje nenhum overshoot, a opção 3 deve ser escolhida. Em casos onde a parte D não é desejada, a opção 4 pode ser selecionada. O procedimento de ajuste é o mesmo para todas as opções. Somente o cálculo dos valores P, I e D serão diferentes.

Após o auto-ajuste, este parâmetro é ajustado em zero (auto-ajuste completado)

P2354 Tempo para timeout do ajuste do PID Mín: 60 Nível: CStat: CUT Datatype: U16 Unit: s Def: 240 P-Group: TECH Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 65000

Este parâmetro determina o tempo que o código de auto-ajuste irá aguardar antes de abortar um ajuste, caso nenhuma oscilação tenha sido obtida.

P2355	Offset de ajuste do PID				Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante		Def:	5.00	3
	P-Group:	TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	20.00	

Ajusta o offset e desvio aplicados para auto-ajuste do PID.

Nota:

Pode variar dependendo das condições da planta, p.ex. constante de tempo de sistema muito longas podem requerer valores maiores.

Nível: P2480[3] Modo posicionamento Mín: 1 CStat: Datatype: U16 Unit: -Def: CT 3 P-Group: CONTROL QuickComm. Não Active: com confirm. Máx: 1 Ajusta para modo de posicionamento. Ajustes: Posicionamento malha aberta Índice: P2480[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2480[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2480[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nível: P2481[3] Entrada relação redutor Mín: 0.00 CStat: Datatype: Flutuante Unit: -Def: 1.00 CT 3 Active: com confirm. QuickComm. Não 9999.99 P-Group: CONTROL Máx: Define a relação entre o número de voltas do eixo do motor que corresponde a uma volta da saída do Índice: P2481[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2481[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2481[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2482[3] Nível: Saída relação redutor 0.00 Mín: CStat: Datatype: Flutuante Unit: -Def: 1.00 3 P-Group: CONTROL Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 9999.99 Define a relação entre o número de voltas do eixo do motor que corresponde a uma volta da saída do redutor. Índice: P2482[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2482[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2482[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nível: P2484[3] No. voltas do eixo = 1 Unidade Mín: 0.01 CStat: CUT Datatype: Flutuante Def: 1.0 Unit: -3 P-Group: CONTROL Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 9999.99 Ajusta o número de rotações do eixo do motor necessárias para representar 1 Unidade das Unidades selecionadas pelo usuário (vide P0530). Índice: P2484[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2484[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2484[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) Nível: P2487[3] Valor de ajuste erro posicionamento Mín: -200.00 CStat: 0.00 CUT **Datatype:** Flutuante Unit: -Def: 3 P-Group: CONTROL Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 200.00 Correção do offset do erro devido a falhas mecânicas. Valor negativo definido quando posição final está antes do ponto final requerido. Valor positivo definido quando posição final está após ponto final requerido. Índice: P2487[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2487[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2487[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2488[3] Nível: No. voltas finais do eixo = 1 Unidade 0.01 Mín: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: -Def: 1.0 3 P-Group: CONTROL Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 9999 99 Ajusta o número de rotações do eixo do motor necessárias para representar 1 Unidade das Unidades selecionadas pelo usuário (vide P0530). Índice: P2488[0]: 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2488[1]: 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P2488[2]: 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r2489 Nível: Número de rotações atual do eixo Mín: Unit: -**Datatype:** Flutuante Def: 3 P-Group: CONTROL Máx:

Exibe o número de rotações atual do eixo desde início do posicionamento.

P2800	Habilitar	blocos liv	res FFB's	Habilitar blocos livres FFB's Mín: 0							
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3				
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	1					

Blocos de função livres (FFB) são habilitados em dois passos.

- Parâmetro P2800 habilita todos os blocos de função livres, normalmente (P2800 = 1). Parâmetros P2801 e P2802 respectivamente, habilitam cada bloco de função livre

individualmente (P2801[x] > 0 respec. P2802[x] > 0).

# Ajustes:

Desabilita

Habilita

# Condição:


Todos os blocos de função livres serão calculados a cada 132 ms.

P2801[17]	Ativar F	FBs			Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm	QuickComm. Não	Máx:	3	_

Blocos de função livres (FFB) são habilitados em dois passos.

- Parâmetro P2800 habilita todos os blocos de função livres, normalmente (P2800 = 1).
- Parâmetros P2801 e P2802 respectivamente, habilitam cada bloco de função livre individualmente (P2801[x] > 0 respec. P2802[x] > 0).

Adicionalmente, os parâmetros P2801 e P2802 determinam a ordem cronológica para cada bloco de função. A tabela abaixo mostra que a prioridade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima.



```
Exemplo:
```

P2801[3] = 2, P2801[4] = 2, P2802[3] = 3, P2802[4] = 2

FFBs serão calculados na seguinte ordem: P2802[3], P2801[3], P2801[4], P2802[4]

# Ajustes:

Não ativado 0

Nível 1

2 Nível 2

Nível 3

# Índice:

3

P2801[0] : Habilita AND 1 P2801[1]: Habilita AND 2

P2801[2] : Habilita AND 3

P2801[3] : Habilita OR 1 P2801[4] : Habilita OR 2

P2801[5]: Habilita OR 3

P2801[6] : Habilita XOR 1 P2801[7] : Habilita XOR 2

P2801[8] : Habilita XOR 3

P2801[9] : Habilita NOT 1 P2801[10] : Habilita NOT 2

P2801[11]: Habilita NOT 3 P2801[12]: Habilita D-FF 1

P2801[13]: Habilita D-FF 2

P2801[14]: Habilita RS-FF 1

P2801[15]: Habilita RS-FF 2 P2801[16]: Habilita RS-FF 3

Condição:

Ajustar P2800 em 1 para habilitar blocos de função.


Todos os blocos de função livres serão calculados a cada 132 ms.

P2802[14]	Ativar F	FBs			Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	3	_

Blocos de função livres (FFB) são habilitados em dois passos.

- Parâmetro P2800 habilita todos os blocos de função livres, normalmente (P2800 = 1).
- Parâmetros P2801 e P2802 respectivamente, habilitam cada bloco de função livre individualmente (P2801[x] > 0 respec. P2802[x] > 0).

Adicionalmente, os parâmetros P2801 e P2802 determinam a ordem cronológica para cada bloco de função. A tabela abaixo mostra que a prioridade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima.



#### Exemplo:

P2801[3] = 2, P2801[4] = 2, P2802[3] = 3, P2802[4] = 2

FFBs serão calculados na seguinte ordem: P2802[3], P2801[3], P2801[4], P2802[4]

#### Ajustes:

Não ativado 1

Nível 1

2 Nível 2

3 Nível 3

# Índice:

P2802[0] : Habilita temporizador 1

P2802[1] : Habilita temporizador 2 P2802[2]: Habilita temporizador 3

P2802[3]: Habilita temporizador 4 P2802[4]: Habilita ADD 1

P2802[5] : Habilita ADD 2 P2802[6] : Habilita SUB 1

P2802[7] : Habilita SUB 2

P2802[8] : Habilita MUL 1 P2802[9] : Habilita MUL 2

P2802[10]: Habilita DIV 1

P2802[11]: Habilita DIV 2

P2802[12]: Habilita CMP 1

P2802[13]: Habilita CMP 2

# Condição:


Ajustar P2800 em 1 para habilitar blocos de função.

Todos os blocos de função livres serão calculados a cada 132 ms.

#### P2810[2] BI: AND 1 (bloco E)

	i (bioco L)			IVIIII.	0.0	
CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

P2810[0], P2810[1] definem entradas do bloco AND 1, saída em r2811.



Α	В	С
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# Índice:

P2810[0]: Binector entrada 0 (BI 0) P2810[1]: Binector entrada 1 (BI 1)

# Condição:

P2801[0] é nível ativo para o bloco AND (E).

Nível:

Mín:

Nível: r2811 BO: AND 1 (bloco E) Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: TECH Máx:

Saída do bloco AND 1. Exibe a lógica E dos bits definidas em P2810[0], P2810[1].

Condição:

P2801[0] é nível ativo para o bloco AND (E)

P2812[2] BI: AND 2 (bloco E)

Nível: Mín: 0:0 **CStat:** CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 0:0 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 4000:0

P2812[0], 2812[1] definem entradas do bloco AND 2, saída em r2813.

Índice:

P2812[0]: Binector entrada 0 (BI 0) P2812[1]: Binector entrada 1 (BI 1)

Condição:

P2801[0] é nível ativo para o bloco AND (E).

r2813 BO: AND 2 (bloco E) Nível: Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: TECH Máx:

Saída do bloco AND 2. Exibe a lógica E dos definidas em P2812[0], P2812[1].

Condição:

P2801[1] é nível ativo para o bloco AND (E).

Nível: P2814[2] BI: AND 3 (bloco E) Mín: 0:0 **CStat:** CÙT Unit: -Def: 0:0 Datatype: U32 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 4000:0

P2814[0], P2814[1] definem entradas do bloco AND 3, saída em r2815.

Índice:

P2814[0]: Binector entrada 0 (BI 0) P2814[1]: Binector entrada 1 (BI 1)

Condição:

P2801[2] é nível ativo para o bloco AND (E)


Nível: r2815 BO: AND 3 (bloco E) Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: TECH Máx:

Saída do bloco AND 3. Exibe a lógica E dos definidas em P2814[0], P2814[1].

P2801[2] é nível ativo para o bloco AND (E)

P2816[2] Nível: BI: OR 1 (bloco OU) Mín: 0.0 CStat: Def: 0:0 Datatype: U32 Unit: -3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 4000:0

P2816[0], P2816[1] definem entradas do bloco OR 1, saída em r2817.



Α	В	С
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Índice:

P2816[0]: Binector entrada 0 (BI 0) P2816[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

Condição:

P2801[3] é nível ativo para o bloco OR (OU).

Nível: r2817 BO: OR 1 (bloco OU) Mín: Unit: -Def: Datatype: U16 3 P-Group: TECH Máx:

Saída do bloco OR 1. Exibe a lógica OU dos bits definidas em P2816[0], P2816[1].

Condição:

P2801[3] é nível ativo para o bloco OR (OU).

Nível: P2818[2] BI: OR 2 (bloco OU) Mín: 0:0 CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 0:0 3 QuickComm. Não 4000:0 P-Group: TECH Active: com confirm. Máx:

P2818[0], P2818[1] definem entradas do bloco OR 2, saída em r2819.

Índice:

P2818[0] : Binector entrada 0 (BI 0) P2818[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

Condição:

P2801[4] é nível ativo para o bloco OR (OU).

r2819 BO: OR 2 (bloco OU)

Datatype: U16 Unit: 
P-Group: TECH

Min: 
Def: 
Máx: 
Nível:

3

Saída do bloco OR 2. Exibe a lógica OU dos bits definidas em P2818[0], P2818[1].

Condição:

P2801[4] é nível ativo para o bloco OR.

P2820[2] BI: OR 3 (bloco OU) Nível: Mín: 0.0 CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 0:0 3 4000:0 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não Máx:

P2820[0], P2820[1] definem entradas do bloco OR 3, saída em r2821.

Índice:

P2820[0] : Binector entrada 0 (BI 0) P2820[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

Condição:

P2801[5] é nível ativo para o bloco OR (OU).

 r2821
 BO: OR 3 (bloco OU)
 Mín: Nível:

 Datatype: U16
 Unit: Def: 3

 P-Group: TECH
 Máx: 3


Saída do bloco OR 3. Exibe a lógica OU dos bits definidas em P2820[0], P2820[1].

Condição:

P2801[5] é nível ativo para o bloco OR (OU)

Nível: P2822[2] BI: XOR 1 (bloco OU-exclusivo) Mín: 0:0 Datatype: U32 CStat: CUT Unit: -Def: 0:0 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 4000:0

P2822[0], P2822[1] definem entradas do bloco XOR 1, saída em r2823.



Α	В	С
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Índice:

P2822[0]: Binector entrada 0 (BI 0) P2822[1]: Binector entrada 1 (BI 1)

Condição:

P2801[6] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.)

 r2823
 BO: XOR 1 (bloco OU-exclusivo)
 Mín: Nível: 

 Datatype: U16
 Unit: Def: Máx: 

 P-Group: TECH
 Máx: 

Saída do bloco XOR 1. Exibe a lógica OU exclusivo dos bits definidas em P2822[0], P2822[1].

Condição:

P2801[6] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

P2824[2] BI: XOR 2 (bloco OU-exclusivo) Mín: 0:0 Nível: CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 0:0 3 Active: com confirm. 4000:0 P-Group: TECH QuickComm. Não Máx:

P2824[0], P2824[1 definem entradas do bloco XOR 2, saída em r2825.

Índice:

P2824[0]: Binector entrada 0 (BI 0) P2824[1]: Binector entrada 1 (BI 1)

Condição:

P2801[7] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

 r2825
 BO: XOR 2 (bloco OU-exclusivo)
 Mín: Nível:

 Datatype: U16
 Unit: Def: Máx: 

 P-Group: TECH
 Máx: 3

Saída do bloco XOR 2. Exibe a lógica OU exclusivo dos bits definidas em P2824[0], P2824[1].

Condição:

P2801[7] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.)

Nível: P2826[2] BI: XOR 3 (bloco OU-exclusivo) Mín: 0:0 **CStat:** CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 0:0 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 4000:0

P2826[0], P2826[1] definem entradas do bloco XOR 3, saída em r2827.

Índice:

P2826[0] : Binector entrada 0 (BI 0) P2826[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

Condição:

P2801[8] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

 r2827
 BO: XOR 3 (bloco OU-exclusivo)
 Mín: Nível:

 Datatype: U16
 Unit: Def: 3

 P-Group: TECH
 Máx: 3


Saída do bloco XOR 3. Exibe a lógica OU exclusivo dos bits definidas em P2826[0], P2826[1].

Condição:

P2801[8] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

Nível: P2828 BI: NOT 1 Mín: 0:0 **CStat:** CUT Unit: -Def: 0:0 Datatype: U32 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 4000:0

P2828 define entrada do bloco NOT 1, saída em r2829.



Condição:

P2801[9] é nível ativo para o bloco NOT.

r2829	BO: NOT 1			Mín: -	Nível:
		Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TECH			Máx: -	

Saída do bloco NOT 1. Exibe a lógica NOT dos bits definidas em P2828.

Condição:

P2801[9] é nível ativo para o bloco NOT.

P2830 BI: NOT 2 Nível: Mín: 0:0 CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 0.0 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 4000:0

P2830 define a entrada do bloco NOT 2, saída em r2831.

Condição:

P2801[10] é nível ativo para o bloco NOT.

 r2831
 BO: NOT 2
 Mín: Nível:

 Datatype: U16
 Unit: Def: 3

 P-Group: TECH
 Máx: 

Saída do bloco NOT 2. Exibe a lógica NOT dos bits definidas em P2830.

Condição:

P2801[10] é nível ativo para o bloco NOT.

P2832	BI: NOT	3		BI: NOT 3				
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3	
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0		

P2832 define a entrada do bloco NOT 3, saída em r2833.

Condição:

P2801[11] é nível ativo para o bloco NOT.

 r2833
 BO: NOT 3
 Mín: Nível:

 Datatype: U16
 Unit: Def: Mín: 3

 P-Group: TECH
 Máx: 3

Saída do bloco NOT 3. Exibe a lógica NOT dos bits definidas em P2832.


Condição:

P2801[11] é nível ativo para o bloco NOT.

 
 P2834[4]
 BI: D-FF 1 CStat:
 Mín: 0:0 Def: 0:0
 Nível: Def: 0:0

 3

**P-Group:** TECH **Active:** com confirm. **QuickComm.** Não **Máx:** 4000:0 P2834[0], P2834[1], P2834[2], P2834[3] definem entradas de D-FlipFlop 1, saídas em r2835, r2836.



Índice:

P2834[0]: Binector entrada: Ajustar P2834[1]: Binector entrada: entrada D P2834[2]: Binector entrada: armazenar pulso

P2834[3] : Binector entrada: Reset

Condição:

P2801[12] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

r2835	BO: Q D-FF 1 (saída)			Mín: -	Nível:
	` ,	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TECH			Máx: -	

Exibe a saída do D-FlipFlop 1, entradas são definidas em P2834[0], P2834[1], P2834[2], P2834[3] Condição:

P2801[12] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

r2836	BO: NOT-Q D-FF 1 (saída negada)		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TECH		Máx: -	

Exibe as saídas not do D-FlipFlop 1, entradas são definidas em P2834[0], P2834[1], P2834[2], P2834[3] Condição:

P2801[12] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

P2837[4]	BI: D-FF	2			Mín:	0:0	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT TECH	Datatype: U32 Active: com confirm	Unit: - QuickComm. No	Def: Máx:	0:0 4000:0	3

 $P2837[0],\ P2837[1],\ P2837[2],\ P2837[3]\ definem\ entradas\ de\ D-FlipFlop\ 2,\ saídas\ em\ r2838,\ r2839.$ 

Índice:

P2837[0] : Binector entrada: Ajustar P2837[1] : Binector entrada: Entrada D P2837[2] : Binector entrada: Armazenar pulso

P2837[3]: Binector entrada: Reset

Condição:

P2801[13] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

 r2838
 BO: Q D-FF 2 (saída)
 Mín: Nível: 3

 Datatype: U16
 Unit: Def: Máx: 

Exibe as saídas de D-FlipFlop 2, entradas são definidas em P2837[0], P2837[1], P2837[2], P2837[3] Condição:

P2801[13] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

r2839 BO: NOT-Q D-FF 2 (saída negada) Mín: - Nível:


Datatype: U16 Unit: - Def: - Máx: - 3

Exibe as saídas not de D-FlipFlop 2, entradas são definidas em P2837[0], P2837[1], P2837[2], P2837[3] Condição:

P2801[13] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

Nível: P2840[2] BI: RS-FF 1 Mín: 0.0 **CStat:** Def: CUT Datatype: U32 Unit: -0:0 3 P-Group: TECH Máx: 4000:0 Active: com confirm. QuickComm. Não

P2840[0], P2840[1] definem entradas de RS-FlipFlop 1, saídas em r2841, r2842.



SET	RESET	Q	Q
0	0	$Q_{n-1}$	$\overline{Q}_{n-1}$
0	1	0	1
1	1 0		0
1	1	Q <sub>n-1</sub>	$\overline{Q}_{n-1}$
POWE	R-ON	0	1

Índice:

P2840[0]: Binector entrada: Ajustar P2840[1]: Binector entrada: Reset

Condição:

P2801[14] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

r2841	BO: Q RS-FF 1 (saída)			Mín: -	Nível:
	. ,	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TECH	• •		Máx: -	

Exibe as saídas de RS-FlipFlop 1, entradas são definidas em P2840[0], P2840[1]

Condição:

P2801[14] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

r2842	BO: NOT-Q RS-FF 1 (saída negada)		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TECH		Máx: -	

Exibe as saídas not de RS-FlipFlop 1, entradas são definidas em P2840[0], P2840[1]

Condição:

P2801[14] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

P2843[2]	BI: RS-F	F 2			Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

P2843[0], P2843[1] definem entradas de RS-FlipFlop 2, saídas em r2844, r2845.

Índice:

P2843[0]: Binector entrada: Ajustar P2843[1]: Binector entrada: Reset

Condição:

P2801[15] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

r2844	BO: Q RS-FF 2 (saída)			Mín: -	Nível:
	, ,	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TECH			Máx: -	

Exibe as saídas de RS-FlipFlop 2, entradas são definidas em P2843[0], P2843[1]

Condição:

P2801[15] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop

r2845	BO: NOT-Q RS-FF 2 (saída negada)		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TECH		Máx: -	

Exibe as saídas not de RS-FlipFlop 2, entradas são definidas em P2843[0], P2843[1] **Condição:** 

P2801[15] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

Nível: P2846[2] BI: RS-FF 3 Mín: 0:0 CStat: CUT Unit: -Def: 0:0 Datatype: U32 3 QuickComm. Não 4000:0 TECH Active: com confirm. P-Group: Máx:

P2846[0], P2846[1] definem entradas de RS-FlipFlop 3, saídas em r2847, r2848.

Índice:

P2846[0]: Binector entrada: Ajustar P2846[1]: Binector entrada: Reset

Condição:

P2801[16] é nível ativo para RS-FlipFlop.

Exibe as saídas de RS-FlipFlop 3, entradas são definidas em P2846[0], P2846[1]

Condição:

P2801[16] é nível ativo para RS-FlipFlop.

r2848 BO: NOT-Q RS-FF 3 (saída negada) Mín: - Datatype: U16 Unit: - Def: - Máx: - Signature - Datatype: U16 Máx: - Signature - Máx: - Signature - Datatype: U16 Máx: - Signature - Máx: - Signature - Datatype: U16 Máx: - Signature -


Exibe as saídas not de RS-FlipFlop 3, entradas são definidas em P2846[0], P2846[1]

Condição:

P2801[16] é nível ativo para RS-FlipFlop.

P2849	BI: Temporizador 1			Mín:	0:0	Nível:
	CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

Define o sinal de entrada do temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em r2852, r2853.



Nível: P2850 Mín: 0:0 Retardo para temporizador 1 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: -Def: 3 P-Group: TECH QuickComm. Não 6000 Active: com confirm. Máx:

Define o tempo de retardo para temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em r2852, r2853.

# Condição:

P2802[0] é nível ativo para temporizador.

Nível: P2851 Modo temporizador 1 Mín: 0 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -Def: 0 3 QuickComm. Não P-Group: TECH Active: com confirm. Máx: 3

Seleciona o modo do temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em

Ajustes:

retardo ON 0

1 retardo OFF

2 retardo ON/OFF gerador de pulso

3

Condição:

P2802[0] é nível ativo para temporizador

Nível: r2852 BO: Saída do Temporizador 1 Mín: Unit: -Def: Datatype: U16 3 P-Group: TECH Máx:

> Exibe a saída do temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em r2852, r2853.

Condição:

P2802[0] é nível ativo para temporizador.

r2853 BO: Temporizador 1 - saída negada Nível: Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: TECH Máx:

> Exibe a saída not do temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em r2852, r2853,

Condição:

P2802[0] é nível ativo para temporizador.

P2854 **BI: Temporizador 2** Mín: 0:0 Nível: CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 0:0 3 Active: com confirm. QuickComm. Não 4000:0 P-Group: TECH Máx:

> Define o sinal de entrada do temporizador 2. P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas em r2857, r2858.

Condição:

P2802[1] é nível ativo para temporizador.

Nível: P2855 0:0 Retardo para temporizador 2 Mín: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: -Def: 3 P-Group: **TECH** Active: com confirm. QuickComm. Não Máx: 6000

> Define o tempo de retardo para temporizador 2. P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas r2857, r2858.

Condição:

P2802[1] é nível ativo para temporizador.

Nível: P2856 Modo temporizador 2 Mín: 0 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -Def: 0 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não Máx:

> Seleciona o modo do temporizador 2. P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas em r2857, r2858.

Ajustes:

0 retardo ON retardo OFF 1 2

retardo ON/OFF gerador de pulso

Condição:

P2802[1] é nível ativo para temporizador.

r2857 **BO: Saída do Temporizador 2** Nível: Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: TECH Máx:

> Exibe a saída do temporizador 2. P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas em r2857, r2858.

Condição:

P2802[1] é nível ativo para temporizador.

 r2858
 BO: Temporizador 2 – saída negada
 Mín: Nível:

 Datatype: U16
 Unit: Def: Máx: 

 P-Group: TECH
 Máx: 3

Exibe a saída not do temporizador 2 P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas em r2857, r2858.

Condição:

P2802[1] é nível ativo para temporizador.

P2859	BI: Temporizador 3					0:0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

Define o sinal de entrada do temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.

Condição:

P2802[2] é nível ativo para temporizador.

P2860	Retardo	para tem	porizador 3		Mín:	0:0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	0	3	
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	6000		

Define o tempo de retardo para temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.

Condição:

P2802[2] é nível ativo para temporizador.

P2861	Modo temporizador 3					0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	3	

Seleciona o modo do temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.

Ajustes:

0 retardo ON
1 retardo OFF
2 retardo ON/OFF
3 gerador de pulso

Condição:

P2802[2] é nível ativo para temporizador.

r2862	BO: Saída do Temporizador 3		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TECH		Máx: -	•

Exibe a saída do temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.

Condição:

P2802[2] é nível ativo para temporizador.

r2863	BO: Temporizador 3 – saída negada		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TECH		Máx: -	

Exibe a saída not do temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.

Condição:

P2802[2] é nível ativo para temporizador.

P2864	BI: Tem	porizador 4			Mín:	0:0	Nível:	l
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3	
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	•	ĺ

Define o sinal de entrada do temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2867, r2868.

Condição:

P2802[3] é nível ativo para temporizador.

P2865	Retardo	para tem	porizador 4		Mín:	0:0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	6000	

Define o tempo de retardo para temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.

Condição:

P2802[3] é nível ativo para temporizador.

P2866	Modo temporizador	4		Mín:	0	Nível:
	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	3	

Seleciona o modo do temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2867, r2868.

Ajustes:

0 retardo ON

1 retardo OFF

2 retardo ON/OFF3 gerador de pulso

Condição:

P2802[3] é nível ativo para temporizador.

r2867 BO: Saída do Temporizador 4 Mín: - Nível:

Datatype: U16 Unit: - Def: - Máx: - 3

P-Group: TECH

Exibe a saída do temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2867, r2868.

Condição:

P2802[3] é nível ativo para temporizador.

 r2868
 BO: Temporizador 4 – saída negada
 Mín: Nível:

 Datatype: U16
 Unit: Def: Máx: 

 P-Group: TECH
 Máx: 3

Exibe a saída not do temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2867, r2868.

Condição:

P2802[3] é nível ativo para temporizador.

P2869[2] CI: Somador 1 Mín: Nível: CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 755:0 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não 4000:0 Máx:

Define as entradas de Somador 1, resultado em r2870.



Índice:

P2869[0]: Entrada Connector 0 (CI 0) P2869[1]: Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[4] é nível ativo para Somador.

r2870	CO: Saída somador 1			Mín: -	Nível:
		Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -	3
	P-Group: TECH			Máx: -	

Resultado de Somador 1.

Condição:

P2802[4] é nível ativo para Somador.

P2871[2]	CI: Som	ador 2			Mín:	-	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT TECH	Datatype: U32 Active: com confirm.	Unit: - QuickComm. Não	Def: Máx:	755:0 4000:0	3

Define as entradas de Somador 2, resultado em r2872.

Índice:

P2871[0]: Entrada Connector 0 (CI 0) P2871[1]: Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[5] é nível ativo para Somador.

r2872	CO: Saída somador 2			Mín: -	Nível:
		Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -	3
	P-Group: TECH			Máx: -	

Resultado de Somador 2.

Condição:

P2802[5] é nível ativo para Somador.

Nível: P2873[2] CI: Subtrator 1 Mín: CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 755:0 3 QuickComm. Não 4000:0 P-Group: TECH Active: com confirm. Máx:

Define as entradas de Subtrair 1, resultado em r2874.



Índice:

P2873[0] : Entrada Conector 0 (CI 0) P2873[1] : Entrada Conector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[6] é nível ativo para Subtrair.

r2874 CO: Saída Subtrator 1
Datatype: Flutuante Unit: %
P-Group: TECH

Mín: Def: Máx: 
Nível:
3

Resultado de Subtrair 1.

Condição:

P2802[6] é nível ativo para Subtrair.

Nível: P2875[2] CI: Subtrator 2 Mín: CStat: CUT Unit: -Def: 755:0 Datatype: U32 3 Active: com confirm. QuickComm. Não 4000:0 P-Group: TECH Máx:

Define as entradas de Subtrair 2, resultado em r2876.

Índice:

P2875[0]: Entrada Connector 0 (CI 0) P2875[1]: Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[7] é nível ativo para Subtrair.

r2876 CO: Saída Subtrator 2
Datatype: Flutuante Unit: % Def: P-Group: TECH

Mín: Datatype: Flutuante Unit: % Máx: -

Resultado de Subtrair 2.

Condição:

P2802[7] é nível ativo para Subtrair.

P2877[2]	CI: Multi	iplicador 1			Mín:	-	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	755:0	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

Define as entradas de Multiplicador 1, resultado em r2878.



Índice:

P2877[0]: Entrada Connector 0 (CI 0) P2877[1]: Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[8] é nível ativo para Multiplicador.

r2878	CO: Saída do Multiplicador 1		Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -	3
	P-Group: TECH		Máx: -	

Resultado de Multiplicador 1.

Condição:

P2802[8] é nível ativo para Multiplicador.

P2879[2] CI: Multiplicador 2

Nível: Mín: CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 755:0 3 QuickComm. Não TECH 4000:0 P-Group: Active: com confirm. Máx:

Define as entradas de Multiplicador 2, resultado em r2880.

Índice:

P2879[0]: Entrada Connector 0 (CI 0) P2879[1]: Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[9] é nível ativo para Multiplicador.

Nível: r2880 CO: Saída do Multiplicador 2 Mín: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 3 P-Group: TECH Máx:

Resultado de Multiplicador 2.


Condição:

P2802[9] é nível ativo para Multiplicador.

P2881[2] CI: Divisor 1

Nível: Mín: CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 755:0 3 P-Group: TECH QuickComm. Não 4000:0 Active: com confirm. Máx:

Define as entradas de Divisor 1, resultado em r2882.



Índice:

P2881[0]: Entrada Connector 0 (CI 0) P2881[1]: Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[10] é nível ativo para Divisor.

Nível: r2882 CO: Saída do Divisor 1 Mín: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 3 P-Group: TECH Máx:

Resultado de Divisor 1.

Condição:

P2802[10] é nível ativo para Divisor.

P2883[2] CI: Divisor 2

Nível: Mín: CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -Def: 755:0 3 QuickComm. Não 4000:0 P-Group: TECH Active: com confirm. Máx:

Define as entradas de Divisor 2, resultado em r2884.

Índice:

P2883[0]: Entrada Connector 0 (CI 0) P2883[1]: Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[11] é nível ativo para Divisor.

r2884 CO: Saída do Divisor 2 Nível: Mín: Datatype: Flutuante Unit: % Def: 3 P-Group: TECH Máx:


Resultado de Divisor 2.

Condição:

P2802[11] é nível ativo para Divisor.

P2885[2]	CI: Com	parador 1			Mín:	-	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	755:0	3
	P-Group:	TECH	Active: com confirm	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	

Define as entradas de Comparador 1, saída em r2886.



Índice:

P2885[0]: Entrada Connector 0 (CI 0) P2885[1]: Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[12] é nível ativo para Comparador.

r2886 **BO: Saída do Comparador 1** Nível: Mín: Unit: -Datatype: U16 Def: 3 P-Group: TECH Máx:

Exibe o bit resultante de Comparador 1.

Condição:

P2802[12] é nível ativo para Comparador.

Nível: P2887[2] CI: Comparador 2 Mín: CStat: CUT 755:0 Datatype: U32 Unit: -Def: 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não 4000:0 Máx:

Define as entradas de Comparador 2, saída em r2888.

Índice:

P2887[0]: Entrada Connector 0 (CI 0)

P2887[1]: Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[13] é nível ativo para Comparador.

Nível: r2888 **BO: Saída do Comparador 2** Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: TECH Máx:

Exibe o bit resultante de Comparador 2.

Condição:

P2802[13] é nível ativo para Comparador.

CO: Setpoint fixo 1 em [%] P2889 Mín: Nível: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 0 3 P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não 200 Máx:

Percentual fixo ajuste 1.

Connector Setting in %



Range: -200% ... 200%

P2890	CO: Setpoint fixo 2 em [%]					-	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	0	3	
	P-Group:	TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	200		l

Percentual fixo ajuste 2.

P3900	Final de comissionamento rápido Mín: 0							
	CStat:	С	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	1	
	P-Group:	QUICK	Active: com confirm.	QuickComm. Sim	Máx:	3	•	

Efetua os cálculos necessários para operação otimizada do motor.

Após o final dos cálculos, P3900 e P0010 (grupos de parâmetros para comissionamento) são automaticamente resetados ao seu valor original 0..

## Ajustes:

- Sem comissionamento rápido
- 1 Iniciar comissionamento rápido com reset de fábrica
- 2 Iniciar comissionamento rápido
- 3 Iniciar comissionamento rápido somente para dados do motor

#### Condição:

Somente pode ser alterado quando P0010 = 1 (comissionamento rápido)

#### Nota:

## P3900 = 1:

Quando ajuste 1 é selecionado, somente os ajustes de parâmetros feitos através do menu de comissionamento "Comissionamento rápido" são mantidos; todas as outras alterações de parâmetros, incluindo os ajustes de E/S, são perdidos. Cálculos do motor também são efetuados.

#### P3900 = 2:

Quando ajuste 2 é selecionado, somente aqueles parâmetros que dependem dos parâmetros no menu de comissionamento "Comissionamento rápido" (P0010 = 1) são calculados. Os ajustes de E/S também são resetados aos valores default, e os cálculos do motor são efetuados.

#### P3900 = 3:

Quando ajuste 3 é selecionado, somente os cálculos do motor e regulador são efetuados. Sair do comissionamento rápido através deste ajuste economiza tempo (por exemplo, caso somente os dados de placa do motor tenham sido alterados).

Calcula uma variedade de parâmetros do motor, sobrescrevendo valores anteriores. Isto inclui P0344 (peso do motor), P0350 (tempo de desmagnetização), P2000 (freqüência de referência), P2002 (corrente de referência).

P3950	Acesso a parâmetros ocultos				Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	4
	P-Group:	SEMPRE	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	255	_

Acessa parâmetros especiais para desenvolvimento (somente especialistas) e funcionalidade de fábrica (parâmetros de calibração).

#### 

Utilizado para classificar firmware (somente para uso interno da SIEMENS).

# Índice:

r3954[0]: Versão CM (major release) r3954[1]: Versão CM (minor release) r3954[2]: Versão CM (baselevel ou pacto)

r3954[3] : GUI ID r3954[4] : GUI ID r3954[5] : GUI ID r3954[6] : GUI ID r3954[7] : GUI ID r3954[8] : GUI ID r3954[9] : GUI ID r3954[10] : GUI ID

r3954[11]: GUI ID major release r3954[12]: GUI ID mlnor release

P3980	Seleção	Seleção do comando de comissionamento					Nível:	
	CStat:	T	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	4	ĺ
	P-Group:	-	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	66	-	]

Troca origens de comando e setpoint entre parâmetros BICO de livre programação e perfis de comissionamento fixos comando/setpoint.

As origens de comando e setpoint podem ser alteradas independentemente. Os dez digitos da casa decimal definem a origem do comando, e os dígitos das unidades definem a origem de setpoint.

		o, o oo argitoo aao arriadado aomito
Ajustes:	-	-
0	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = parâmetro BICO
1	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = setpoint MOP
2	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = setpoint analógico
3	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = freqüência fixa
4	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = USS no link BOP
5	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = USS no link COM
6	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = CB no link COM
10	Cmd = BOP	Setpoint = parâmetro BICO
11	Cmd = BOP	Setpoint = setpoint MOP
12	Cmd = BOP	Setpoint = setpoint analógico
13	Cmd = BOP	Setpoint = freqüência fixa
15	Cmd = BOP	Setpoint = USS no link COM
16	Cmd = BOP	Setpoint = CB no link COM
40	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = parâmetro BICO
41	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = setpoint MOP
42	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = setpoint analógico
43	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = freqüência fixa
44	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = USS no link BOP
45	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = USS no link COM
46	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = CB no link COM
50	Cmd = USS no link COM	Setpoint = parâmetro BICO
51	Cmd = USS no link COM	Setpoint = setpoint MOP
52	Cmd = USS no link COM	Setpoint = setpoint analógico
53	Cmd = USS no link COM	Setpoint = freqüência fixa
54	Cmd = USS no link COM	Setpoint = USS no link BOP
55	Cmd = USS no link COM	Setpoint = USS no link COM
60	Cmd = CB no link COM	Setpoint = parâmetro BICO
61	Cmd = CB no link COM	Setpoint = setpoint MOP
62	Cmd = CB no link COM	Setpoint = setpoint analógico
63	Cmd = CB no link COM	Setpoint = freqüência fixa
64	Cmd = CB no link COM	Setpoint = USS no link BOP
66	Cmd = CB no link COM	Setpoint = CB no link COM

P3981	Reseta falhas ativas				Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	4
	P-Group:	ALARMES	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx:	1	_

Reseta falhas ativas quando alterado de 0 para 1.

Ajustes:

Sem reset de falhas

Reset falha

Nota:

Automaticamente resetado a 0.

Detalhes:

Vide P0947 (código última falha)


r3986[2]	Número de parâmetros	Mín: -	Nível:	
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	4
	P-Group: -		Máx: -	•


Número de parâmetros no acionamento


Índice:


r3986[0] : Somente leitura r3986[1] : Leitura & gravação


# 2. Diagramas Funcionais































































































Falhas e Alarmes Edição 12/01

## 3. Falhas e Alarmes

### 3.1. Mensagens de falhas

Caso ocorra uma falha, o inversor é desligado e um código de falha aparece no display.

#### **NOTA**

Para resetar o código de falha, um dos três métodos listados abaixo podem ser utilizados:

- 1. Desenergizar/energizar o acionamento.
- 2. Pressionar o botão no BOP ou AOP.
- 3. Através da Entrada digital 3 (ajuste default)

Falha	Causas Possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair OFF2
Falha F0001 Sobrecorrente	A potência do motor (P0307) não corresponde à potência do Inversor (r0206)     Curto circuito nos cabos do Motor     Falha à terra	<ol> <li>Verificar o seguinte:</li> <li>A potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do Inversor (r0206)</li> <li>Os limites de comprimento de cabo não devem ser excedidos.</li> <li>Os cabos do Motor e o Motor não devem ter curto-circuito ou falhas de terra.</li> <li>Os parâmetros do motor devem ser os do motor em uso</li> <li>Valor de resistência do estator (P0350) deve estar correto</li> <li>O Motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado.</li> <li>Aumentar o tempo de rampa</li> </ol>	
F0002 Sobretensão	<ul> <li>Tensão no DC-link (r0026) excede o nível de desligamento (P2172)</li> <li>A sobretensão pode ser causada por tensão de alimentação principal muito alta ou se o motor está em modo regenerativo. O modo regenerativo pode ser causado por desacelerações rápidas ou se o motor é arrastado por uma carga ativa.</li> </ul>	<ul> <li>Reduzir o nível de boost</li> <li>Verificar o seguinte:         <ol> <li>A tensão de alimentação (P0210) deve ficar dentro dos limites indicados na placa de dados do inversor.</li> <li>O controlador da tensão no DC-link deve estar habilitado (P1240) e parametrizado apropriadamente.</li> <li>O tempo de desaceleração (P1121) deve coincidir com a inércia de carga</li> <li>Potência de frenagem exigida deve estar dentro dos limites especificados.</li> </ol> </li> <li>NOTA         <ol> <li>Inércia mais alta requer tempos mais longos de rampa; caso contrário, aplicar resistor de frenagem.</li> </ol> </li> </ul>	OFF2
F0003 Subtensão	<ul> <li>Alimentação principal falhando.</li> <li>Tensão fora de limites especificados.</li> </ul>	Verificar o seguinte:  1. A tensão de alimentação (P0210) deve ficar dentro dos limites indicados na placa de dados do inversor.  2. A alimentação não deve ser susceptível a falhas temporárias ou reduções de tensão.	OFF2

Falha	Causas Possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair
F0004 Sobretemperatur a do Inversor	<ul> <li>Ventilação inadequada</li> <li>Temperatura ambiente muito alta</li> </ul>	<ul> <li>Verificar o seguinte:</li> <li>Ventilador deve funcionar quando inversor estiver ligado</li> <li>A Freqüência de pulso deve ser ajustada no valor default</li> <li>A temperatura ambiente pode estar mais alta que a especificada para o inversor</li> <li>Significados adicionais para Mega Master:</li> <li>P949 = 1: sobretemperatura no retificador</li> <li>P949 = 2: sobretemperatura ambiente</li> <li>P949 = 3: sobretemperatura - EBOX</li> </ul>	OFF2
F0005 I <sup>2</sup> t do Inversor	<ul> <li>Inversor sobrecarregado</li> <li>Ciclo de carga muito exigente</li> <li>A potência do motor (P0307) excede a capacidade de potência do inversor (r0206).</li> </ul>	Verificar o seguinte:  1. A carga e o ciclo de carga devem se manter dentro dos limites especificados.  2. A potência do motor (P0307) deve coincidir com a potência do inversor ( r0206).	OFF2
F0011 Sobretemperatur a do Motor I <sup>2</sup> t	Motor em sobrecarga	Verificar o seguinte:  1. Ciclo de carga deve estar correto.  2. O nível de alarme de temperatura (P0604) deve coincidir  3. Sobretemperaturas nominais do motor (P0626-P0628) devem estar corretas	OFF1
F0012 Sinal de temperatura do inversor perdido	Quebra de fio do sensor de temperatura do inversor		OFF2
F0015 Sinal de temperatura do motor perdido	Circuito aberto ou curto circuito no sensor de temperatura. Caso seja detectado perda do sinal, a monitoração de temperatura passa a ser feita através do modelo térmico do motor		OFF2
F0020 Falta de fase Alimentação principal	Ocorre uma falha caso uma das três fases de entrada estiver faltando, os pulsos estiverem habilitados e o acionamento está com carga	Checar os cabos de entrada da alimentação principal	OFF2
F0021 Falha à terra	Ocorre uma falha caso a soma das correntes de fase for maior do que 5% da corrente nominal do inversor  NOTA - Tamanhos D a F Esta falha ocorre somente em inversores que possuem 3 sensores de corrente		OFF2
F0022 Falha Powerstack	Falha de hardware (P0947 = 22 and P0949 = 1) causada pelos seguintes eventos:  (1) sobrecorrente no DC-link = curto-circuito no IGBT  (2) curto-circuito no retificador  (3) falha à terra  (4) módulo de E/S não está inserido adequadamente.  > Tamanhos A a C (1),(2),(3),(4)  > Tamanhos D a E (1),(2),(4)  > Tamanhos D a E (1),(2),(4)  > Como todas estas falhas estão associadas a um sinal no power stack, não é possível estabelecer qual delas realmente ocorreu.  > Falha UCE foi detectada, quando P0947 = 22 e valor de falha P0949 = 12 ou 13 ou 14, dependendo da UCE (somente para MegaMaster).  Uma das fases de saída está desconectada	Checar o módulo de E/S. Ele deve ser totalmente inserido.	OFF2
F0023 Falha na saída F0024 Sobretemperatur a no Retificador	Ventilação inadequada     Ventilação inadequada     Ventilador não funciona     Temperatura ambiente está muito alta.	Verificar o seguinte:	OFF2
F0030 Ventilador com defeito	Ventilador não funciona mais	<ul> <li>a especificada para o inversor</li> <li>Falha não pode ser ignorada enquanto módulo opcional (AOP ou BOP) estiver conectado</li> <li>Necessita de novo ventilador.</li> </ul>	OFF2

Falha	Causas Possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair
0035 alha na partida utomática após	Falha na Partida automática após nova tentativa de partida		OFF2
ova tentativa			
0040 alha na alibração utomática	Somente para MICROMASTER 440		OFF2
Fo041 Falha na dentificação dos lados do motor	Identificação dos dados do motor falhou.  Valor de alarme =0: carga faltante  Valor de alarme =1: nível limite de corrente atingido durante identificação.  Valor de alarme =2: Resistência identificada do estator menor do que 0,1% ou maior do que 100%.  Valor de alarme =3: Resistência identificada do rotor menor do que 0,1% ou maior do que 100%.  Valor de alarme =4: Reatância identificada do estator menor do que 50% ou maior do que 500%.  Valor de alarme =5: Reatância principal identificada menor do que 50% ou maior do que 500%.  Valor de alarme =6: Constante de tempo do rotor identificada menor do que 10ms ou maior do que 5s  Valor de alarme =7: Reatância de perda total identificada menor do que 5% ou maior do que 50%  Valor de alarme =8: Reatância de perda do estator identificada menor do que 25% ou maior do que 250%  Valor de alarme =9: Indutância de perda do rotor identificada menor do que 25% ou maior do que 250%  Valor de alarme = 20: Tensão do IGBT identificada menor do que 0,5 ou maior do que 10V  Valor de alarme = 30: Regulador de corrente no limite de tensão  Valor de alarme = 40: Inconsistência no conjunto de dados identificados, pelo menos uma identificação falhou  Valores percentuais baseados na impedância Zb = Vmot,nom / sqrt(3) / Imot,nom	O: Verificar se o motor está conectado ao inversor.  1-40: Checar se os dados do motor em P304-311 estão corretos.  Checar qual tipo de ligação do motor é exigido (estrela, delta).	OFF2
-0042 -alha na otimização do	<ul> <li>Falha na identificação de dados do motor;.</li> <li>Valor de alarme =0: Time out na espera</li> </ul>		OFF2
controle de velocidade	de estabilização da velocidade  Valor de alarme =1: Leituras inconsistentes		
F0051 Falha parâmetro EEPROM	Falha de leitura ou gravação durante salvamento de parâmetros não-voláteis.	<ul> <li>Reset de fábrica e nova parametrização</li> <li>Trocar o acionamento</li> </ul>	OFF2
0052 Falha power Stack	<ul> <li>Falha de leitura por informação do power stack ou dados inválidos</li> </ul>	> Trocar o acionamento	OFF2
0053 alha IO Eeprom	Falha de leitura para informações da IO EEPROM ou dados inválidos.	Checar dados     Trocar módulo de IO	OFF2
0054 Iódulo IO ncorreto	Módulo IO incorreto está conectado.     Detectado No ID no módulo IO, No. dados.	Checar dados     Trocar módulo de IO	OFF2
0060 Asic Timeout	Falha de comunicação interna	<ul> <li>Caso falha persista, trocar inversor</li> <li>Contactar Assistência Técnica</li> </ul>	OFF2
0070 alha setpoint - B	<ul> <li>Nenhum valor de setpoint via CB (módulo de comunicação) durante tempo do telegrama</li> </ul>	Checar CB e ambos os lados da comunicação (parceiro, etc)	OFF2
0071 falha setpoint - JSS (BOP-link)	<ul> <li>Nenhum valor de setpoint via USS durante tempo do telegrama</li> </ul>	Checar master USS	OFF2
io072 Falha setpoint - JSS (COMM link)	<ul> <li>Nenhum valor de setpoint via USS durante tempo do telegrama</li> </ul>	> Checar master USS	OFF2

Falha	Causas Possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair
F0080 Sinal de entrada analógica perdido	<ul><li>Quebra de fio</li><li>Sinal fora dos limites</li></ul>		OFF2
F0085 Falha externa	<ul> <li>Falha externa acionada através dos bornes de entrada</li> </ul>	> Desabilitar bornes de entrada para gerar falha	OFF2
F0090 Perda do sinal de feedback do encoder	Perda do sinal de feedback do encoder	<ol> <li>Verificar se o encoder está acoplado. Caso não esteja acoplado, ajustar P400 = 0 e selecionar modo SLVC (P1300 = 20 ou 22);</li> <li>Verificar conexões entre encoder e inversor;</li> <li>Verificar encoder sem falhas (selecionar P1300 = 0, rodar a uma velocidade fixa, verificar sinal de feedback do encoder em P66)</li> <li>Aumentar limite para perda do sinal do encoder em P492.</li> </ol>	OFF2
F0101 Stack Overflow	Erro de software ou falha no processador	> Rodar rotinas de auto teste	OFF2
F0221 Feedback do PID abaixo valor mínimo	Feedback PID abaixo valor mínimo P2268.	Alterar valor de P2268. Ajustar ganho do feedback.	OFF2
F0222 Feedback do PID acima valor máximo	Feedback PID acima valor máximo P2267.	Alterar valor de P2267. Ajustar ganho do feedback.	OFF2
F0450 Falhas nos Testes BIST	<ol> <li>Valor de falha:</li> <li>Teste de alguma seção de potência falhou;</li> <li>Teste de algum módulo de controle falhou;</li> <li>Algum teste funcional falhou;</li> <li>Teste de algum módulo IO falhou (somente MM 420)</li> <li>Falha de RAM interna na verificação de energização</li> </ol>	<ul> <li>Acionamento pode funcionar, porém algumas características não irão rodar adequadamente.</li> <li>Trocar acionamento.</li> </ul>	OFF2
F0452 Falha de transmissão mecânica detectada	Condições de carga do motor indicam falha de transmissão mecânica ou falha mecânica.	<ul> <li>Verificar o seguinte:</li> <li>1. Se existe alguma interrupção, ou obstrução no percurso do acionamento.</li> <li>1. Caso esteja sendo utilizado sensor de velocidade externo, verificar para corrigir a função. Verificar os parâmetros: <ul> <li>P0409 (pulsos por mín. à velocidade nominal).</li> <li>P2191 (tolerância de velocidade -falha de transmissão mecânica).</li> <li>P2192 (tempo de retardo para desvio permitido)</li> </ul> </li> <li>2. Caso esteja sendo utilizado torque envelope, verificar os parâmetros: <ul> <li>P2182 (limite frequency f1)</li> <li>P2183 (limite frequency f2)</li> <li>P2184 (limite frequency f3)</li> <li>P2185 (limite superior de torque 1)</li> <li>P2186 (limite inferior de torque 2)</li> <li>P2188 (limite inferior de torque 3)</li> <li>P2190 (limite superior de torque 3)</li> <li>P2192 (tempo de retardo para desvio permitido)</li> </ul> </li> <li>4. Aplicar lubrificação, caso necessário.</li> </ul>	OFF2

Falhas e Alarmes Edição 12/01

# 3.2. Mensagens de Alarmes

Alarmes	Causas possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair
A0501	> A potência do motor não corresponde à	Verificar o seguinte:	
Limite de Corrente	potência do inversor  Cabos do motor muito longos	A potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do inversor (r0206).	
	> Falhas à terra	2. Os limites de comprimento de cabos não devem ser excedidos.	
		3. Os cabos do motor e motor não devem ter curto- circuito ou falha à terra.	
		4. Parâmetros do Motor devem coincidir com os do motor em uso.	
		Valor de resistência do estator (P0350) deve estar correto	
		O Motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado.	
		<ul><li>Aumentar o tempo da rampa de aceleração.</li><li>Reduzir o incremento de boost.</li></ul>	
A0502	Limite de sobretensão foi atingido.	Se este alarme for exibido permanentemente,	
Limite de sobretensão	<ul> <li>Este alarme pode ocorrer durante o tempo de desaceleração, se o controlador DC-link está desabilitado (P1240 = 0).</li> </ul>	verificar a tensão de alimentação do inversor.	
A0503 Limite de subtensão	Falha na alimentação principal Alimentação principal (P0210) e consequentemente a tensão no DC-link (R0026) abaixo do limite especificado (P2172).	Verificar a tensão da alimentação principal (P0210).	
A0504	O nível de alarme de temperatura do	Verificar o seguinte:	
Sobretemperatura do inversor	dissipador do inversor (P0614) foi excedido, resultando em redução da freqüência de pulso e/ou redução da freqüência de (dependendo da parametrização em (P0610))	A temperatura ambiente deve ficar dentro dos limites especificados     As condições de carga e o ciclo de carga devem ser adequados	
A0505 I <sup>2</sup> t do Inversor	Foi excedido o nível de alarme, a corrente será reduzida se a opção estiver selecionada (P0610 = 1)	<ul> <li>Verificar que o ciclo de carga esteja dentro dos limites especificados</li> </ul>	
A0506 Ciclo de carga do Inversor	<ul> <li>A diferença entre a temperatura do dissipador e da junção IGBT excede os limites de alarme</li> </ul>	Verificar que o ciclo de carga e tensão estejam dentro dos limites especificados.	
A0511 Sobretemperatura do motor I <sup>2</sup> t	➤ Motor sobrecarregado ➤ Carga muito alta	Independentemente do tipo de determinação da temperatura, verificar o seguinte:  > P0604 limite alarme temperatura do motor  > P0625 temperatura ambiente do motor  > Se (P601 = 0 ou 1) verificar o seguinte:  1. Verificar se os dados de placa do motor estão corretos )caso contrário, efetuar comissionamento rápido  2. Dados precisos de circuito equivalente podem ser encontrados efetuando-se a identificação do motor (P1910=1).  3. Checar se o peso do motor é razoável (P344). Trocar se necessário.  4. Via P626, P627, P628 as temperaturas standard podem ser alteradas, caso o motor seja um motor Siemens standard.  > Se (P601 = 2) verificar o seguinte:  1. Checar se a temperatura exibida em r35 é razoável.  2. Checar se o sensor é do tipo KTY84 (outros sensores não são suportáveis)	
A0512 Sinal de	Quebra de fio do sensor de temperatura do motor. Caso seja detectada quebra de fio,		
temperatura do motor perdido	supervisão de temperatura deve ser feita através do modelo térmico do motor.		

Alarmes	Causas possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair
A0520	Nível de alarme de temperatura no dissipador	Verificar o seguinte:	
Sobretemperatura no Retificador	do retificador (P) foi excedido.	<ol> <li>Temperatura ambiente deve estar dentro dos limites especificados.</li> <li>Condições de carga e ciclo de serviço devem ser apropriados.</li> <li>Ventilador deve funcionar quando o acionamento estiver ligado.</li> </ol>	
A0521 Sobretemperatura ambiente	Nível de alarme de temperatura ambiente (P) foi excedido.	Verificar o seguinte: 1. Temperatura ambiente deve estar dentro dos limites especificados. 2. Ventilador deve funcionar quando o acionamento estiver ligado 3. Ar na entrada do ventilador não deve ter nenhuma resistência.	
A0522 I2C acesso timeout	O acesso cíclico aos valores UCE e temperaturas no power stack via o bus I2C (Mega Master) está com problemas.		
A0523 Falha na saída	Uma fase da saída está desconectada.	Alarme pode ser ignorado.	
A0535 Resistor de frenagem quente			
A0541 Ativada a identificação dos dados do motor	Identificação dos dados do motor (P1910) selecionados ou em funcionamento.		
A0542 Otimização do controle de velocidade ativado	Otimização do controle de velocidade (P1960) selecionados ou em funcionamento.		
A0590 Alarme perda do sinal de feedback encoder	Perda do sinal do encoder e inversor alterado para controle vetorial sem sensor.	<ol> <li>Parar Inversor e fazer o seguinte:</li> <li>Verificar se o encoder está acoplado. Caso não esteja acoplado, ajustar P400 = 0 e selecionar modo SLVC (P1300 = 20 ou 22);</li> <li>Verificar conexões entre encoder e inversor;</li> <li>Verificar encoder sem falhas (selecionar P1300 = 0, rodar a uma velocidade fixa, verificar sinal de feedback do encoder em P66)</li> <li>Aumentar limite para perda do sinal do encoder em P492.</li> </ol>	
A0600 Alarme RTOS			
A0700 CB alarme 1 vide manual do CB para detalhes	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	
A0701 CB alarme 2 vide manual do CB para detalhes	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	
A0702 CB alarme 3 vide manual do CB para detalhes	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	
A0703 CB alarme 4 vide manual do CB para detalhes	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	
A0704 CB alarme 5 vide manual do CB para detalhes	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	
A0705 CB alarme 6 vide manual do CB para detalhes	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	
A0706 CB alarme 7 vide manual do CB para detalhes.	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	

Alarmes	Causas possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair
A0707	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	
CB alarme 8 vide			
manual do CB para			
detalhes	CD (médula de comunicação) conceítico	Vide manual de usuário de mádulo CD	
A0708 CB alarme 9 vide	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	
manual do CB para			
detalhes			
A0709	CB (módulo de comunicação) específico	Vide manual do usuário do módulo CB	
CB alarme 10 vide			
manual do CB para			
detalhes	Communicación como CD (moé dulo de	Chases benduran de médule CD	
A0710 erro de	Comunicação com CB (módulo de comunicação) interrompida.	Checar hardware do módulo CB.	
comunicação - CB	continuação) interioripida.		
A0711	CB (módulo de comunicação) informa um	Checar parâmetros do módulo CB.	
erro de	erro de configuração.	·	
configuração - CB			
A0910	Regulador Vdc máx foi desativado, uma vez	Verificar o seguinte:	
Regulador Vdc-máx.	que o regulador não é capaz de manter a	Tensão de entrada (P0210) deve estar dentro da	
desativado	tensão do DC-link (r0026) dentro dos limites	faixa.  2. Carga deve ser adequada.	
	(P2172). ➤ Ocorre se a tensão de alimentação	2. Carga deve ser adequada.	
	principal (P0210) fica permanentemente		
	muito alta.		
	<ul> <li>Ocorre se o motor é acionado por uma</li> </ul>		
	carga ativa, fazendo o motor trabalhar em		
	modo regenerativo.		
	<ul> <li>Ocorre no caso de inércia de carga muito alta, na desaceleração.</li> </ul>		
A0911	Regulador Vdc máx está ativado;		
Regulador Vdc-máx.	portanto, tempos de desaceleração		
ativado	serão incrementados automaticamente		
	para manter a tensão do DC-link (r0026)		
	dentro dos limites (P2172).		
A0912	Regulador de Vdc-mín. será ativado se a		
Regulador Vdc-mín. ativado	tensão no DC-link (r0026) diminuir abaixo do nível mínimo (P2172).		
alivauo	A energia cinética do motor é utilizada		
	para armazenar a tensão no DC-link,		
	causando então desaceleração no		
	acionamento!		
	Falhas por queda de tensão de		
	alimentação principal a valores tão baixos não geram necessariamente um		
	desligamento por subtensão.		
A0920	Parâmetros de entrada analóg. não devem	>	
Parâmetros de	ser ajustados em valores idênticos, pois isto		
entrada analógica	causaria resultados ilógicos.		
não ajustados	► Índice 0: Ajustes do parâmetro para		
adequadamente.	saída idênticos		
	<ul> <li>Índice 1: Ajustes do parâmetro para entrada idênticos</li> </ul>		
	<ul> <li>Índice 2: Ajustes do parâmetro para</li> </ul>		
	entrada não correspondem ao tipo de		
	entrada anal		
A0921	Parâmetros de saída analog. não devem ser	>	
Parâmetros de	ajustados em valores idênticos, pois isto		
saída analógica não ajustados	causaria resultados ilógicos.  Indice 0: Ajustes do parâmetro para		
adequadamente.	saída idênticos		
	<ul> <li>Índice 1: Ajustes do parâmetro para</li> </ul>		
	entrada idênticos		
	Índice 2: Ajustes do parâmetro para		
	entrada não correspondem ao tipo de		
A0022	saída analog.	<i>b</i>	
A0922 Inversor sem carga	Nenhuma carga é aplicada ao inversor. Como resultado, algumas funções podem	>	
versor semi carya	não funcionar como em condições normais.		
A0923	Tanto JOG à esquerda quanto JOG à direita	>	
Tanto JOG	(P1055/P1056) foram selecionados, fazendo		
esquerda quanto	com que a frequência de saída RFG fique		
JOG direita são	congelada no valor atual.		
selecionados	<u> </u>	<u> </u>	

Edição 12/01 Falhas e Alarmes

Alarmes	Causas possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair
A0952 Falha de transmissão mecânica detectada	Condições de carga do motor indicam falha de transmissão mecânica ou falha mecânica.	<ul> <li>Aplicar lubrificação, caso necessário</li> <li>Verificar o seguinte:</li> <li>1. Se existe alguma interrupção, ou obstrução no percurso do acionamento.</li> <li>1. Caso esteja sendo utilizado sensor de velocidade externo, verificar para corrigir a função. Verificar os parâmetros: <ul> <li>P0409 (pulsos por mín. à velocidade nominal).</li> <li>P2191 (tolerância de velocidade -falha de transmissão mecânica).</li> <li>P2192 (tempo de retardo para desvio permitido)</li> </ul> </li> <li>2. Caso esteja sendo utilizado torque dentro da tolerância admissível, verificar os parâmetros: <ul> <li>P2182 (limite frequency f1)</li> <li>P2183 (limite frequency f2)</li> <li>P2184 (limite frequency f3)</li> <li>P2185 (limite superior de torque 1)</li> <li>P2186 (limite inferior de torque 2)</li> <li>P2187 (limite superior de torque 2)</li> <li>P2188 (limite inferior de torque 3)</li> <li>P2190 (limite inferior de torque 3)</li> <li>P2192 (tempo de retardo para desvio permitido)</li> </ul> </li> <li>4. Aplicar lubrificação, caso necessário.</li> </ul>	
A0936 Auto-ajuste do PID ativado	Auto-ajuste do PID (P2350) selecionado ou em funcionamento		

## Sugestões e/ou Correções

To:	Sugestões
Siemens AG Automation & Drives Group SD VM 4 P.O. Box 3269	Correções
D-91050 Erlangen	
Federal Republic of Germany	
Email: Technical.documentation@con.siemens.co.uk	Para a Publicação/Manual:
	MICROMASTER 440-Lista de Parâmetros
	Documentação do Usuário
De	Instruções de Operação
Nome:	No. de pedido.: Edição:
Empresa Endereço:	Caso sejam encontrados erros de impressão na leitura deste documento, por favor notifique-nos através desta página.
Tel: /	Agradecemos igualmente por sugestões para melhoria.

Siemens AG Automation and Drives Group (A&D) Standard Drives (SD) Division Postfach 3269, D-91050 Erlangen Federal Republic of Germany

© Siemens AG, 2001 Subject to change without prior notice

