VACON®10 INVERSORES DE CA

GUIA RÁPIDO



Este guia rápido inclui os passos básicos para instalar e configurar seu conversor de frequência Vacon 10. Antes de colocar sua unidade em operação, leia na íntegra o Manual do Usuário do Vacon 10 disponível em: www.vacon.com -> Downloads

1. SEGURANCA



SOMENTE UM TÉCNICO ELETRICISTA QUALIFICADO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA!

Este guia rápido contém avisos claramente marcados que são para sua segurança pessoal e para evitar qualquer dano não intencional ao produto ou aos aparelhos conectados.

Leia estes avisos com atenção:



Os componentes da unidade de energia do conversor de frequência estão ativos quando o Vacon 10 está conectado à rede elétrica. Entrar em contato com esta tensão é extremamente perigoso e pode causar morte ou ferimentos graves.



Os terminais do motor U, V, W (T1, T2, T3) e os possíveis terminais do resistor do freio -/+ estão ativos quando o Vacon 10 está conectado à rede elétrica, mesmo se o motor não estiver funcionando.



Os terminais de E/S de controle são isolados do potencial da rede elétrica. Porém, os terminais de saída do relé podem ter uma tensão de controle perigosa, presente mesmo quando o Vacon 10 estiver desconectado da rede elétrica.



A corrente de fuga à terra dos conversores de frequência Vacon 10 excede 3,5 mA CA. De acordo com a norma EN61800-5-1, uma conexão reforçada do terra de proteção deve ser providenciada.

Consulte o capítulo 7!



Se o conversor de frequência for usado como parte de uma máquina, o fabricante da máquina será responsável por equipar a máquina com um interruptor central (EN 60204-1).



Se o Vacon 10 for desconectado da rede elétrica enquanto o motor estiver em operação, ele permanecerá ativo se o motor estiver energizado pelo processo. Neste caso, o motor funciona como um gerador que envia energia ao conversor de frequência.



Após desconectar o conversor de frequência da rede elétrica, aguarde até que a ventoinha pare e as luzes de status ou segmentos de exibição no painel dianteiro se apaguem. Espere mais 5 minutos antes de fazer qualquer trabalho no Vacon 10.



O motor pode iniciar automaticamente após uma situação de falha se a função de reinicialização automática tiver sido ativada.

OBSERVAÇÃO! Você pode baixar os manuais do produto em inglês e francês, que contêm informações aplicáveis sobre segurança, alertas e advertências, em www.vacon.com/downloads.

REMARQUE Vous pouvez télécharger les versions anglaise et française des manuels produit contenant l'ensemble des informations de sécurité, avertissements et mises en garde applicables sur le site www.vacon.com/downloads.

2. INSTALAÇÃO

2.1 Instalação mecânica

H duas maneiras possíveis de montar o Vacon 10 na parede: com parafusos ou montagem com trilho DIN.




Figure 2.1: Montagem com parafusos, MI1 - MI3




Figure 2.2: Montagem com trilho DIN, MI1 - MI3

Note! Consulte as dimensões de montagem na parte traseira da unidade. Deixe espaço livre para resfriamento acima (100 mm), abaixo (50 mm) e nas laterais (20 mm) do Vacon 10! [instalação lado a lado permitida apenas se a temperatura ambiente for inferior a 40°C.]




Figure 2.3: Instalação da placa PE e suporte a cabo API, MI1 - MI3

2.2 Cabeamento e conexões

2.2.1 Cabeamento elétrico

Observação: O torque de aperto para cabos de força é de 0.5 - 0.6 Nm (4-5 in.lbs).




Figure 2.4: Conexões de alimentação do Vacon 10, MI1




Figure 2.5: Conexões de alimentação do Vacon 10, MI2 - MI3

2.2.2 Cabeamento de controle



Figure 2.6: Abra a tampa MI1 - MI3




Figure 2.7: Instale os cabos de controle, MI1 - MI3

3. E/S DE CONTROLE E TERMINAIS

	Ter	minal	Sinal	Predefinido de fábrica	Descrição		
_	1	+10Vref	Tensão de saída de referência		Carga máxima 10 mA		
	2	AI1	Sinal analógico em 1	Referência de fre- quência ^{P)}	0 - 10 V, Ri = 300 kΩ (min)		
	3	GND ●	Sinal terra E/S				
	6	24 V saída	24V saída para DIs		±20 %, carga máx. 50 mA		
	7	GND •	Sinal terra E/S				
	8	DI1	Entrada digital 1	Marcha direta Pl	Positivo:		
	9	DI2	Entrada digital 2	Marcha inversa Pl	Lógica1: 830V;		
	10	DI3	Entrada digital 3	Reinicialização em caso de falha ^{P)}	Lógica0: 01.5V, Ri = 20KΩ		
	Α	Α	RS485 sinal A	Comunicação FB	Negativo		
	В	В	RS485 sinal B	Comunicação FB	Positivo		
	4	AI2	Sinal analógico em 2	Valor real PI PI	0(4) - 20 mA, Ri ≤ 200Ω		
(mA) —	5	GND ●	Sinal terra E/S				
	13	GND •	Sinal terra E/S				
	14	DI4	Entrada digital 4	Velocidade prede- finida B0 ^{P)}	Positivo: Lógica1: 830V;		
	15	DI5	Entrada digital 5	Velocidade prede- finida B1 ^{P)}	Lógica0: 01.5V, Ri = 20KΩ		
	16	DI6	Entrada digital 6	Falha externa Pl			
	18	AO	Saída analógica	Frequência de saída ^{P)}	0(4) - 20 mA, RL ≤ 500Ω		
	20	D0	Saída de sinal digital	Ativo = PRONTO PJ	Coletor aberto, carga máx. 35V/50mA		
	22	R01 N0	(Ativo = EXECUÇÃO	Carga de comutação		
	23	R01 CM			250Vac/3A, 24V DC 3A		
	24	RO2 NC		Ativo = FALHA P)	Carga de comutação		
	25	RO2 CM			250Vac/3A, 24V DC 3A		
	26	R02 N0					

Table 3.1: Configurações e conexões de E/S padrão do Vacon 10 P) = Função programável, consulte as listas de parâmetros e descrições, capítulos e 5.




Figure 3.1: E / S do Vacon 10

4. NAVEGAÇÃO E INICIALIZAÇÃO

4. 1 Menus principais do Vacon 10




Figure 4.1: Menu principal do Vacon 10

4.2 Assistente de inicialização e entrada em operação

4.2.1 Etapas de entrada em operação:

1. Leia as instruções de segurança na página 1	7. Execute um teste sem o motor e consulte o manual do usuário em www.vacon.com
Proteja o aterramento e verifique se os cabos estão em conformidade com os requisitos	8. Execute testes sem carga sem que o motor esteja conectado ao processo
3. Verifique a qualidade e a quantidade do ar para o resfriamento	9. Execute uma execução de identificação (Par. ID631)
4. Verifique se todos os interruptores de par- tida/parada estão na posição PARAR	10. Conecte o motor ao processo e execute o teste mais uma vez
5. Conecte a unidade à rede elétrica	11. O Vacon 10 está pronto para uso
6. Execute o assistente de inicialização e defina todos os parâmetros necessários	

Table 4.1: Etapas de entrada em operação

4.2.2 Assistente de inicialização

O Vacon 10 executa o assistente de inicialização na primeira vez que é ligado. O assistente pode ser executado configurando SYS Par.4.2 = 1. As seguintes figuras mostram o procedimento.

OBSERVAÇÃO: A execução do assistente de inicialização sempre retornará todas as configurações de parâmetro para os padrões de fábrica

OBSERVAÇÃO! O Assistente de Inicialização pode ser pulado após se pressionar o botão PARAR continuamente por 30 segundos.





Figure 4.2: Assistente de inicialização do Vacon 10 (aplicação padrão)



Selections:

	P1.7	P1.8	P1.15	P2.2	P2.3	P3.1	P4.2	P4.3
0 = Basic	1,5 x I _{NMOT}	0= Frequecny control	0= Not used	0= Ramp	0= Coast	0 Hz	3s	3s
1 = Pump drive	1,1 x I _{NMOT}	0= Frequecny control	0= Not used	0= Ramp	1= Ramp	20 Hz	5s	5s
2 = Fan drive	1,1 x INMOT	0= Frequecny control	0= Not used	1= Flying	0= Coast	20 Hz	20s	20s
3 = High Torque drive	1,5 x INMOT	1=Open loop speed ontrol	1= used	0= Ramp	0= Coast	0 Hz	1s	1s

Parameters affected: P1.7 Current limit (A) P1.8 Motor control mode P1.15 Torque boost P2.2 Start function

P2.3 Stop function P3.1 Min frequency P4.2 Acc. time (s) P4.3 Dec time (s)



Figure 4.3: Configuração da unidade

5. MONITORAMENTO E PARÂMETROS

OBSERVAÇÃO: Este guia é destinado à aplicação padrão do Vacon 10, se você precisar de descrições de parâmetros detalhadas, faça download do manual de aplicações em: www.vacon.com -> downloads.

5.1 Valores de monitoramento

Código	Sinal de monitoramento	Unidade	ID	Descrição	
V1.1	Frequência de saída	Hz	1	Frequência de saída para o motor	
V1.2	Referência de frequência	Hz	25	Referência de frequência para controle do motor	
V1.3	Velocidade do motor	RPM	2	Velocidade calculada do motor	
V1.4	Corrente do motor	Α	3	Corrente do motor avaliada	
V1.5	Torque do motor	%	4	Torque nominal/real calculado do motor	
V1.6	Potência do motor	%	5	Potência nominal/real calculada do motor	
V1.7	Tensão do motor	٧	6	Tensão do motor	
V1.8	Tensão da ligação CC	٧	7	Tensão da ligação CC medida	
V1.9	Temperatura da unidade	°C	8	Temperatura da saída de ar	
V1.10	Temperatura do motor	%	9	Temperatura do motor calculada	
V2.1	Entrada analógica 1	%	59	Gama de sinal AI1 em porcenta- gem da gama usada	
V2.2	Entrada analógica 2	%	60	Gama de sinal Al2 em porcenta- gem da gama usada	
V2.3	Saída analógica	%	81	Gama de sinal AO em porcenta- gem da gama usada	
V2.4	Status de entrada digital DI1, DI2, DI3		15	Status de entrada digital	
V2.5	Status de entrada digital DI4, DI5, DI6		16	Status de entrada digital	
V2.6	R01, R02, D0		17	Status de saída digital/relé	
V4.1	Setpoint PI	%	20	Setpoint de regulador	
V4.2	Valor de feedback PI	%	21	Valor real do regulador	
V4.3	Erro PI	%	22	Erro do regulador	
V4.4	Saída PI	%	23	Saída do regulador	

Table 5.1: Sinais de monitoramento do Vacon 10

5.2 Parâmetros de configuração rápida (menu virtual é exibido quando par. 17.2 = 1)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P1.1	Tensão nominal do motor	180	690	٧	Variável	110	Verifique a placa de classi- ficação no motor
P1.2	Frequência nomi- nal do motor	30,00	320,00	Hz	50.00 / 60.00	111	Verifique a placa de classi- ficação no motor
P1.3	Velocidade nomi- nal do motor	30	20000	RPM	1440 / 1720	112	O padrão aplica-se ao motor de 4 polos
P1.4	Corrente nominal do motor	0,2 x I _{Nuni-dade}	2,0 x I _{Nuni-} dade	А	I _{Nunidade}	113	Verifique a placa de classi- ficação no motor
P1.5	Cos do motor ϕ (Fator de potên- cia)	0,30	1,00		0,85	120	Verifique a placa de classi- ficação no motor
P1.7	Limite de cor- rente	0.2 x I _{Nunit}	2,0 x I _{Nuni-dade}	Α	1,5 x I _{Nunidade}	107	Corrente máxima do motor
P1.15	Aumento de tor- que	0	1		0	109	0 = Não usado 1 = Usado
P2.1	Seleção do local de controle remoto 1	0	1		0	172	0 = Terminal de E/S 1 = Fieldbus
P2.2	Função Partida	0	1		0	505	0 = Rampa 1 = Partida com motor girando
P2.3	Função Parada	0	1		0	506	0 = Inércia 1 = Rampa
P3.1	Freq. mín.	0,00	P3.2	Hz	0,00	101	Referência mínima de frequência
P3.2	Frequência máx.	P3.1	320,00	Hz	50.00 / 60.00	102	Referência máxima de frequência
P3.3	Seleção de refe- rência de frequ- ência do local de controle remoto 1	1	6		4	117	1 = Velocidade predefinida 0 2 = Teclado 3 = Fieldbus 4 = Al1 5 = Al2 6 = Pl

Table 5.2: Parâmetros de configuração rápida

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P3.4	Velocidade prede- finida 0	P3.1	P3.2	Hz	5,00	180	Ativada pelas entradas digitais
P3.5	Velocidade prede- finida 1	P3.1	P3.2	Hz	10,00	105	Ativada pelas entradas digitais
P3.6	Velocidade prede- finida 2	P3.1	P3.2	Hz	15,00	106	Ativada pelas entradas digitais
P3.7	Velocidade prede- finida 3	P3.1	P3.2	Hz	20,00	126	Ativada pelas entradas digitais
P4.2	Tempo de acele- ração 1	0,1	3000,0	S	3,0	103	Tempo de aceleração de 0 Hz até a frequência máxima.
P4.3	Tempo de desace- leração 1	0,1	3000,0	s	3,0	104	Tempo de desaceleração da frequência máxima até 0 Hz.
P6.1	Gama de sinal Al1	0	1		0	379	0 = 0 - 100% 1 = 20% - 100% 20% é o mesmo que o nível de sinal mínimo de 2 V.
P6.5	Gama de sinal AI2	0	1		0	390	0 = 0 - 100% 1 = 20% - 100% 20% é o mesmo que o nível de sinal mínimo de 4 mA.
P14.1	Reinicialização automática	0	1		0	731	0 = Desativar 1 = Ativar
P17.2	Ocultar parâme- tros	0	1		1	115	 0 = Todos os parâmetros visíveis 1 = Somente o grupo de parâmetros de configu- ração rápida visíveis

Table 5.2: Parâmetros de configuração rápida

5.3 Configurações do motor (Painel de controle: Menu PAR -> P1)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P1.1	Tensão nominal do motor	180	690	٧	Variável	110	Verifique a placa de classifica- ção no motor
P1.2	Frequência nomi- nal do motor	30,00	320,00	Hz	50.00 / 60.00	111	Verifique a placa de classificação no motor
P1.3	Velocidade nomi- nal do motor	30	20000	RPM	1440 / 1720	112	O padrão aplica-se ao motor de 4 polos
P1.4	Corrente nomi- nal do motor	0,2 x I _{Nuni-dade}	2,0 x I _{Nuni-} dade	Α	I _{Nunidade}	113	Verifique a placa de classifica- ção no motor
P1.5	Cos do motor Φ (Fator de potên- cia)	0,30	1,00		0,85	120	Verifique a placa de classifica- ção no motor
P1.7	Limite de cor- rente	0,2 x I _{Nuni-} dade	2,0 x I _{Nuni-dade}	А	1,5 x I _{Nunidade}	107	Corrente máxima do motor
P1.8	Modo de con- trole do motor	0	1		0	600	0 = Controle de frequência 1 = Abrir controle de veloci- dade de loop
P1.9	Taxa de U/f	0	2		0	108	0 = Linear 1 = Quadrado 2 = Programável
P1.10	Ponto de enfra- quecimento do campo	8,00	320,00	Hz	50.00 / 60.00	602	Frequência de ponto de enfraquecimento do campo
P1.11	Tensão do ponto de enfraqueci- mento do campo	10,00	200,00	%	100,00	603	Tensão no ponto de enfra- quecimento do campo como % de U _{nmot}
P1.12	Frequência de ponto médio de U/f	0,00	P1.10	Hz	50.00 / 60.00	604	Frequência de ponto médio para U/f programável
P1.13	Tensão de ponto médio de U/f	0,00	P1.11	%	100,00	605	Tensão de ponto médio para U/f programáv elcomo % de U _{nmot}
P1.14	Tensão de frequ- ência zero	0,00	40,00	%	0,00	606	Tensão em 0 Hz como % de U _{nmot}

Table 5.3: Configurações do motor

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P1.15	Aumento de torque	0	1		0	109	0 = Desativado 1 = Ativado
P1.16	Frequência de comutação	1,5	16,0	kHz	4.0 / 2.0	601	Frequência de PWM. Se os valores forem mais altos do que o padrão, reduza a capacidade da corrente
P1.17	Chopper de fre- nagem	0	2		0	504	0 = Desativado1 = Ativado: Sempre2 = Estado de execução
P1.19	ldentificação do motor	0	1		0	631	 0 = Não ativo 1 = Identificação de inatividade (é necessário comando de execução em 20 s para a ativação)
P1.20	Queda de tensão em Rs	0,00	100,00	%	0,00	662	Queda de tensão nos enro- lamentos do motor como % de U _{nmot} na corrente nomi- nal
P1.21	Controlador de sobretensão	0	2		1	607	 0 = Desativado 1 = Ativado, modo Padrão 2 = Ativado, modo de carga de choque
P1.22	Controlador de subtensão	0	1		1	608	0 = Desativar 1 = Ativar
P1.23	Filtro de seno	0	1		0	522	0 = Não está em uso 1 = Em uso
P1.24	Tipo de modula- dor	0	65535		28928	648	Palavra de configuração do modulador: \$1 = Modulação interrompida (DPWMMIN) \$2 = Queda do pulso no excesso de modulação \$6 = Submodulação \$8 = Compensação instantânea da tensão de CC * \$11 = Ruído baixo \$12 = Compensação do tempo morto * \$13 = Compensação de erro total * * Ativado por padrão

Table 5.3: Configurações do motor

OBSERVAÇÃO: Estes parâmetros são exibidos quando P17.2 = 0.

5.4 Configuração de partida/parada (Painel de controle: Menu PAR -> P2)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P2.1	Seleção do local de controle remoto	0	1		0	172	0= Terminais de E/S 1 = Fieldbus
P2.2	Função Partida	0	1		0	505	0 = Rampa 1 = Partida com motor girando
P2.3	Função Parada	0	1		0	506	0 = Inércia 1 = Rampa
P2.4	Lógica de par- tida/parada de E/S	0	3		2	300	Sinal de con- trole de E/S 1 trole de E/S 2 0 Para frente Inverter 1 P/ frente (borda) invertida 2 P/ frente (borda) (borda) 3 Iniciar Islande con- trole de E/S 2 0 Prada invertida 2 Profrente (borda) (borda) 1 Inverter 1
P2.5	Local/Remoto	0	1		0	211	0 = Controle remoto 1 = Controle de local
P2.6	Direção de con- trole do teclado	0	1		0	123	0 = Para frente 1 = Inverso
P2.9	Bloqueio do botão do teclado	0	1		0	15520	 0 = Desbloquear todos o s botões do teclado 1 = Botão local/remoto blo- queado

Table 5.4: Configuração de partida/parada

5.5 Referências de frequências (Painel de controle: Menu PAR -> P3)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P3.1	Freq. mín.	0,00	P3.2	Hz	0,00	101	Referência mínima de fre- quência permitida
P3.2	Frequência máx.	P3.1	320,00	Hz	50.00 / 60.00	102	Referência máxima de frequência permitida
P3.3	Seleção de refe- rência de frequ- ência do local de controle remoto	1	6		4	117	1 = Velocidade predefinida 2 = Teclado 3 = Fieldbus 4 = Al1 5 = Al2 6 = Pl
P3.4	Velocidade pre- definida 0	P3.1	P3.2	Hz	5,00	180	Ativada pelas entradas digitais
P3.5	Velocidade pre- definida 1	P3.1	P3.2	Hz	10,00	105	Ativada pelas entradas digitais
P3.6	Velocidade pre- definida 2	P3.1	P3.2	Hz	15,00	106	Ativada pelas entradas digitais
P3.7	Velocidade pre- definida 3	P3.1	P3.2	Hz	20,00	126	Ativada pelas entradas digitais
P3.8	Velocidade pre- definida 4	P3.1	P3.2	Hz	25,00	127	Ativada pelas entradas digitais
P3.9	Velocidade pre- definida 5	P3.1	P3.2	Hz	30,00	128	Ativada pelas entradas digitais
P3.10	Velocidade pre- definida 6	P3.1	P3.2	Hz	40,00	129	Ativada pelas entradas digitais
P3.11	Velocidade pre- definida 7	P3.1	P3.2	Hz	50,00	130	Ativada pelas entradas digitais

Table 5.5: Referências de frequência

OBSERVAÇÃO: Estes parâmetros são exibidos quando P17.2 = 0.

5.6 Configuração de freios e rampas (Painel de controle: Menu PAR -> P4)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P4.1	Formato S da rampa	0,0	10,0	S	0,0	500	0 = Linear > 0 = Tempo de rampa da curva S
P4.2	Tempo de acelera- ção 1	0,1	3000,0	s	3,0	103	Define o tempo necessá- rio para que a frequên- cia de saída aumente da frequência zero para a frequência máxima
P4.3	Tempo de desace- leração 1	0,1	3000,0	u	3,0	104	Define o tempo neces- sário para que a frequ- ência de saída diminua da frequência máxima para a frequência zero
P4.4	Formato S da rampa 2	0,0	10,0	s	0,0	501	Consulte o parâmetro P4.1
P4.5	Tempo de acelera- ção 2	0,1	3000,0	S	10,0	502	Consulte o parâmetro P4.2
P4.6	Tempo de desace- leração 2	0,1	3000,0	S	10,0	503	Consulte o parâmetro P4.3
P4.7	Frenagem de fluxo	0	3		0	520	0 = Desligado 1 = Desaceleração 2 = Chopper 3 = Modo completo
P4.8	Corrente de frena- gem do fluxo	0,5 x I _{Nuni-} dade	2,0 x I _{Nuni-dade}	Α	I _{Nunidade}	519	
P4.9	Corrente de frena- gem de CC	0,3 x I _{Nuni-} dade	2,0 x I _{Nuni-} dade	А	I _{Nunidade}	507	Define a corrente inje- tada no motor durante a frenagem de CC
P4.10	Parar tempo de corrente CC	0,00	600,00	s	0,00	508	Determina se a frena- gem está ligada ou des- ligada, em ON ou OFF, e o tempo de frenagem do freio de CC quando o motor estiver parando O = Não ativo

Table 5.6: Configuração de freios e rampas

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P4.11	Parar frequência de corrente CC	0,10	10,00	Hz	1,50	515	A frequência de saída em que a frenagem de CC é aplicada
P4.12	Iniciar tempo de corrente CC	0,00	600,00	s	0,00	516	0 = Não ativo

Table 5.6: Configuração de freios e rampas

5.7 Entradas digitais (Painel de controle: Menu PAR -> P5)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P5.1	Sinal de controle de E/S 1	0	6		1	403	0 = Não usado 1 = D11 2 = D12 3 = D13 4 = D14 5 = D15 6 = D16
P5.2	Sinal de controle de E/S 2	0	6		2	404	Conforme parâmetro 5.1
P5.3	Inverso	0	6		0	412	Conforme parâmetro 5.1
P5.4	Falha externa fechada	0	6		6	405	Conforme parâmetro 5.1
P5.5	Falha ext. aberta	0	6		0	406	Conforme parâmetro 5.1
P5.6	Reinicialização em caso de falha	0	6		3	414	Conforme parâmetro 5.1
P5.7	Execução ativada	0	6		0	407	Conforme parâmetro 5.1
P5.8	Velocidade predefi- nida B0	0	6		4	419	Conforme parâmetro 5.1
P5.9	Velocidade predefi- nida B1	0	6		5	420	Conforme parâmetro 5.1
P5.10	Velocidade predefi- nida B2	0	6		0	421	Conforme parâmetro 5.1
P5.11	Seleção do tempo de rampa 2	0	6		0	408	Conforme parâmetro 5.1
P5.12	Desativar PI	0	6		0	1020	Conforme parâmetro 5.1
P5.13	Forçar para E/S	0	6		0	409	Conforme parâmetro 5.1

Table 5.7: Entradas digitais

5.8 Entradas analógicas (Painel de controle: Menu PAR -> P6)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P6.1	Gama de sinal Al1	0	1		0	379	0 = 0 - 100% (0 - 10 V) 1 = 20% - 100% (2 - 10 V)
P6.2	Mínimo persona- lizado Al1	-100,00	100,00	%	0,00	380	0,00 = sem escala mínima
P6.3	Máximo persona- lizado Al1	-100,00	300,00	%	100,00	381	100,00 = sem escala máxima
P6.4	Tempo de filtro Al1	0,0	10,0	S	0,1	378	0 = sem filtragem
P6.5	Gama de sinal Al2	0	1		0	390	0 = 0 - 100% (0 - 20 mA) 1 = 20% - 100% (4 -20 mA)
P6.6	Mínimo persona- lizado Al2	-100,00	100,00	%	0,00	391	0,00 = sem escala mínima
P6.7	Máximo persona- lizado Al2	-100,00	300,00	%	100,00	392	100,00 = sem escala máxima
P6.8	Tempo de filtro Al2	0,0	10,0	S	0,1	389	0 = sem filtragem

Table 5.8: Entradas analógicas

5.9 Saídas digitais (Painel de controle: Menu PAR -> P8)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Seleções
P8.1	Seleção de sinal RO1	0	11		2	313	0 = Não usado 1 = Pronto 2 = Execução 3 = Falha 4 = Falha inversa 5 = Aviso 6 = Inverso 7 = Em velocidade 8 = Regulador do motor ativo 9 = FB Control Word.B13 10 = FB Control Word.B14 11 = FB Control Word.B15
P8.2	Seleção de sinal RO2	0	11		3	314	Conforme parâmetro 8.1
P8.3	Seleção de sinal D01	0	11		1	312	Conforme parâmetro 8.1
P8.4	Inversão de RO2	0	1		0	1588	0 = Sem inversão 1 = Inversa

Table 5.9: Saídas digitais

5.10 Saídas analógicas (Painel de controle: Menu PAR -> P9)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Seleções
P9.1	Seleção de sinal de saída analó- gica	0	4		1	307	0 = Não usado 1 = Freq. de saída (0-f _{máx.}) 2 = Corrente de saída (0-I _{nMotor}) 3 = Torque do motor (0-I _{nMotor}) 4 = Saída PI (0 - 100%)
P9.2	Saída analógica mínima	0	1		0	310	0 = 0 mA 1 = 4 mA

Table 5.10: Saídas analógicas

5.11 Proteções (Painel de controle: Menu PAR -> P13)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P13.1	Falha da entrada analógica baixa	0	2		1	700	0 = Sem ação 1 = Alarme 2 = Falha: Inércia
P13.2	Falha na subtensão	1	2		2	727	1 = Sem resposta (sem geração de falha, mas a unidade ainda inter- rompe a modulação) 2 = Falha:Inércia
P13.3	Falha no terra	0	2		2	703	Conforme parâmetro 13.1
P13.4	Falha na fase de saída	0	2		2	702	Conforme parâmetro 13.1
P13.5	Proteção de parada	0	2		0	709	Conforme parâmetro 13.1
P13.6	Proteção de subcarga	0	2		0	713	Conforme parâmetro 13.1
P13.7	Proteção termal do motor	0	2		2	704	Conforme parâmetro 13.1
P13.8	Mtp:temperatura ambiente	-20	100	°C	40	705	Temperatura ambiente
P13.9	Mtp:resfriamento de velocidade zero	0,0	150,0	%	40,0	706	Resfriamento como % em velocidade 0
P13.10	Mtp:constante de tempo térmico	1	200	mín.	45	707	Constante de tempo tér- mico do motor
P13.23	Supervisão de con- flito Para frente/ Inverso	0	2		1	1463	0 mesmo que P13.1

Table 5.11: Proteções

OBSERVAÇÃO: Estes parâmetros são exibidos quando P17.2 = 0.

5.12 Parâmetros de reinicialização automática em caso de falha (Painel de controle: Menu PAR -> P14)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrao	ID	Observação
P14.1	Reinicialização automática	0	1		0	731	0 = Desativado 1 = Ativar
P14.2	Tempo de espera	0,10	10,00	S	0,50	/1/	falha
P14.3	Tempo de tenta- tiva	0,00	60,00	S	30,00	718	Tempo máximo para tenta- tivas
P14.5	Função de reini- cialização	0	2		2	719	0 = Rampa 1 = Motor girando 2 = Função A partir da par- tida

Table 5.12: Parâmetros de reinicialização automática em caso de falha

OBSERVAÇÃO: Estes parâmetros são exibidos quando P17.2 = 0.

5.13 Parâmetros de controle de PI (Painel de controle: Menu PAR -> P15)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dad e	Padrão	ID	Observação
P15.1	Seleção da fonte de setpoint	0	3		0	332	0 = Setpoint fixo % 1 = Al1 2 = Al2 3 = Fieldbus (Dados de processo In1)
P15.2	Setpoint fixo	0,0	100,0	%	50,0	167	Setpoint fixo
P15.4	Seleção da fonte de feedback	0	2		1	334	0 = Al1 1 = Al2 2 = Fieldbus (Dados de pro- cesso In2)
P15.5	Valor de feed- back mínimo	0,0	50,0	%	0,0	336	Valor no sinal mínimo
P15.6	Valor de feed- back máximo	10,0	300,0	%	100,0	337	Valor no sinal máximo

Table 5.13: Parâmetros de controle de PI

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dad e	Padrão	ID	Observação
P15.7	Ganho P	0,0	1000,0	%	100,0	118	Ganho proporcional
P15.8	Tempo I	0,00	320,00	S	10,00	119	Tempo integrativo
P15.10	Inversão de erro	0	1		0	340	0 = Direto (Feedback < Set- point ->Aumentar saída de PID) 1 = Inverso (Feedback < Set- point -> Diminuir saída de PID)

Table 5.13: Parâmetros de controle de PI

OBSERVAÇÃO: Estes parâmetros são exibidos quando P17.2 = 0.

5.14 Configurações da aplicação (Painel de controle: Menu PAR -> P17)

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Uni- dade	Padrão	ID	Observação
P17.1	Tipo de aplica- ção	0	3		0	540	0 = Básica 1 = Bomba 2 = Acionador da ventoi- nha 3 = Torque alto OBSERVAÇÃO: Visível somente quando o assis- tente de inicialização esti- ver ativo.
P17.2	Ocultar parâme- tros	0	1		1	115	 0 = Todos os parâmetros visíveis 1 = Somente o grupo de parâmetros de configura- ção rápida visíveis

Table 5.14: Parâmetros de configuração da aplicação

5.15 Parâmetros do sistema

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Padrão	ID	Observação
	Informaçõ	es do	softwa	re (MENU	SYS -> V1)	
V1.1	ID SW API				2314	
V1.2	Versão de SW API				835	
V1.3	ID SW Potência				2315	
V1.4	Versão de SW de potência				834	
V1.5	ID da aplicação				837	
V1.6	Revisão da aplicação				838	
V1.7	Carga do sistema				839	
	Parâmet	ro do	fieldbu	ıs (MENU	SYS - V2)	
V2.1	Status de comunicação				808	Status da comunica- ção do Modbus. Formato: xx.yyy onde xx = 0 - 64 (Número de mensa- gens de errol yyy = 0 - 999 (Número de mensagens boas)
P2.2	Protocolo do Fieldbus	0	1	0	809	0 = Não usado 1 = Modbus usado
P2.3	Endereço do escravo	1	255	1	810	Definição padrão: Nenhuma paridade, 1 bit de paragem
P2.4	Velocidade de transmis- são	0	5	5	811	0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600
P2.7	Tempo limite de comuni- cação	0	255	10	814	1 = 1 segundo 2 = 2 segundos etc.

Table 5.15: Parâmetros do sistema

Código	Parâmetro	Mín.	Máx.	Padrão	ID	Observação
P2.8	Status da comunicação de reinicialização	0	1	0	815	
		Outr	as info	rmações		
V3.1	Contador MWh				827	Megawatt hora
V3.2	Dias de funcionamento				828	
V3.3	Horas de funcionamento				829	
V3.4	Contador de execução: dias				840	
V3.5	Contador de execução: horas				841	
V3.6	Contador de falhas				842	
P4.2	Restaurar padrões de fábrica	0	1	0	831	1 = Restaura padrões de fábrica para todos os parâmetros
F5.x	Menu Falha ativa					
F6.x	Menu Histórico de falhas					

Table 5.15: Parâmetros do sistema

6. RASTREAMENTO DE FALHAS

Código da falha	Nome da falha	Código da falha	Nome da falha
1	Sobrecorrente	25	Falha de watchdog do microcontrolador
2	Sobretensão	27	Proteção de EMF traseira
3	Falha no terra	29	Falha do termistor
8	Falha do sistema	34	Comunicação do barra- mento interno
9	Subtensão	35	Falha da aplicação
11	Falha na fase de saída	41	Superaquecimento do IGBT
13	Subaquecimento do con- versor de frequência	50	Seleção de entrada analó- gica de 20% a 100% (gama de sinal selecionada de 4 a 20 mA ou 2 a 10 V)
14	Superaquecimento do conversor de frequência	51	Falha externa
15	Motor parado	53	Falha do Fieldbus
16	Superaquecimento do motor	55	Falha de funcionamento incorreto (conflito P/ FRENTE / P/ TRÁS)
17	Subcarga do motor	57	Falha de identificação
22	Falha de soma de controle EEPROM	111	Falha de temperatura

Table 6.1: Códigos de falha. Consulte o manual do usuário para obter descrições detalhadas sobre falhas.

7. DADOS GERAIS

	Chassi	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Peso (kg)			
Dimensões e peso	MI1	160	66	98	0,5			
e peso	MI2	195	90	102	0,7			
	MI3	254	100	109	1			
Rede de	Redes	O Vacon 10 (400 corner	V) não pode ser	usado com redes	aterradas em			
alimentação	Corrente de curto-circuito	Corrente de cu	rto-circuito máxir	na deve ser de 5) kA			
	Tensão de saída	0 - U _{in}						
Conexão do motor	Corrente de saída		nua nominal I _N en ende do tamanho min./10 min.					
	Entrada digital	Positiva; Lógica	1: 8+30V; Lógio	a 0: 01.5V, Ri =	20KΩ			
	Voltagem de entrada analó- gica	0+10V, Ri = 300 KΩ (min)						
Conexão de controle	Corrente de entrada analó- gica	0[4]20mA, Ri = 200						
	Saída analógica	0(4)20mA,RL= 500Ω						
	Saída digital	Coletor aberto, carga máx. 35V/50mA						
	Saída do relé	Carga de comutação 250Vac/3A, 24V DC 3A						
	Voltagem auxi- liar	±20%, carga máx. 50mA						
	Temperatura ambiente opera- cional	-10 °C (sem gelo)+40/50 °C (depende do tamanho da unidade): capacidade de carga nominal I _N Instalação lado a lado do M11-3 sempre de 40 °C; para opção IP2 Nema1 em M11-3, a temperatura máxima também é de 40 °C						
Condições	Temperatura de armazenamento	-40 °C+70 °C						
do ambiente	Umidade relativa	095% RH, ser	n condensação, n	ão corrosiva, sem	n goteira de água			
	Altitude		idade de carga (se ada 100 m acima					
	Classe do gabi- nete	IP20 / IP21 / Ne	ema1 for MI1-3					
	Grau de poluição	PD2	•					

	Imunidade	Em conformidade com EN50082-1, -2, EN61800-3	
ЕМС	Emissões (con- sulte as descri- ções detalhadas no manual do usuário do Vacon 10 no site: www.vacon.com)	230V: Em conformidade com a categoria C2 da EMC; com um fi interno de RFI. 400 V: Em conformidade com a categoria C2 da EMC; com um tro interno de RFI. Ambos: Sem proteção de emissão EMC (nível N Vacon): sem fi de RFI	
Padrões		Para EMC: EN61800-3 Para segurança: UL508C, EN61800-5	
Certifica- dos e decla- rações de conformi- dade do fabricante		Para segurança: CE, UL, cUL, KC Para EMC: CE, KC (consulte a placa de identificação da unidade para ver as aprovações em mais detalhes)	

Requisitos de cabo e fusível Emissões (consulte	Chassi	Chassi Fusível (A)		Cabo do terminal mínmáx. (mm²)		
os dados detalhados no manual do usuário	Oliussi			Princi- pal	Terra	Controle e relé
do Vacon 10 no site:	MI1	6	3*1.5+1.5	1	5-4	
www.vacon.com) 380 - 480 V. 3~	MI2	10	3.1.0+1.0	1.	J-4	
208 – 240 V, 3~	MI3	20	3*2.5+2.5	1.5-6		
115 V, 1~	MI2	20	2*2.5+2.5	1.5-4 0.5-1,i		
115 V, 1~	MI3	32	2*6+6			
	MI1	10	2*1.5+1.5			0.5-1,5
208 - 240, 1~	MI2	20	2*2.5+2.5			
	MI3	32	2*6+6			
	MI3	6	3*1.5+1.5 1.		E /	
600 V	MI3	10	3-1.0+1.5	1.5-4		
	MI3	20	3*2.5+2.5	1.5-6		

- Com os fusíveis acima mencionados, a unidade pode ser conectada para fornecer alimentação para a corrente de curto-circuito de no máximo 50 kA.
- Use cabos com resistência ao calor de pelo menos +70 °C.
- Os fusíveis funcionam também como proteção da sobrecarga do cabo.
- Estas instruções só se aplicam no caso de um motor e uma conexão de cabo do conversor de frequência para o motor.
- Para o cumprimento com o padrão EN61800-5-1, o condutor protetor deve ter no mínimo 10 mm² Cu ou 16 mm² Al. Outra opção é o uso de um condutor protetor adicional com pelo menos o mesmo tamanho do original.

Classificações de potência do Vacon 10

Tensão da rede elétrica de 208 - 240 V, 50/60 Hz, série 1~								
Tipo do conver- sor de frequên- cia	Capacidade de carga nominal		Potência do eixo do motor		Corrente de entrada nominal	Tamanho	Peso	
	100% de cor- rente contínua I _N [A]	150% de sobrecarga de corrente [A]	P [HP]	P [KW]	[A]	mecânico	(kg)	
0001	1,7	2,6	0,33	0,25	4,2	MI1	0,55	
0002	2,4	3,6	0,5	0,37	5,7	MI1	0,55	
0003	2,8	4,2	0,75	0,55	6,6	MI1	0,55	
0004	3,7	5,6	1	0,75	8,3	MI2	0,7	
0005	4,8	7,2	1,5	1,1	11,2	MI2	0,7	
0007	7	10,5	2	1,5	14,1	MI2	0,7	
0009*	9,6	14,4	3	2,2	22,1	MI3	0,99	

Table 7.1: Classificações de potência do Vacon 10, 208 - 240 V

Tensão da rede elétrica de 208 - 240 V, 50/60 Hz, série 3~								
Tipo do conver- sor de frequên- cia	Capacidade de carga nominal		Potência do eixo do motor		Corrente de entrada nominal	Tamanho		
	100% de cor- rente contínua I _N [A]	150% de sobrecarga de corrente [A]	P [HP]	P [KW]	[A]	mecânico	Peso (kg)	
0001	1,7	2,6	0,33	0,25	2,7	MI1	0,55	
0002	2,4	3,6	0,5	0,37	3,5	MI1	0,55	
0003	2,8	4,2	0,75	0,55	3,8	MI1	0,55	
0004	3,7	5,6	1	0,75	4,3	MI2	0,7	
0005	4,8	7,2	1,5	1,1	6,8	MI2	0,7	
0007*	7	10,5	2	1,5	8,4	MI2	0,7	
0011*	11	16,5	3	2,2	13,4	MI3	0,99	

Table 7.2: Classificações de potência do Vacon 10, 208 - 240 V, 3~

^{*}A temperatura máxima operacional ambiente desta unidade é de +40?!

^{*}A temperatura máxima operacional ambiente desta unidade é de +40?!

	Tensão da rede elétrica de 115 V, 50/60 Hz, série 1~									
Tipo do conver-					Corrente de entrada nominal	Tamanho	D			
sor de frequên- cia	100% de cor- rente contí- nua I _N [A]	150% de sobrecarga de corrente [A]	P [HP]	P [KW]	[A]	mecânico	Peso (kg)			
0001	1,7	2,6	0,33	0,25	9,2	MI2	0,7			
0002	2,4	3,6	0,5	0,37	11,6	MI2	0,7			
0003	2,8	4,2	0,75	0,55	12,4	MI2	0,7			
0004	3,7	5,6	1	0,75	15	MI2	0,7			
0005	4,8	7,2	1,5	1,1	16,5	MI3	0,99			

Table 7.3: Classificações de potência do Vacon 10, 115 V, 1~

Tensão da rede elétrica de 380 - 480 V, 50/60 Hz, série 3~								
Tipo do conver- sor de frequên- cia	Capacidade de carga nominal		Potência do eixo do motor		Corrente de entrada nominal	T	Peso	
	100% de cor- rente contí- nua I _N [A]	150% de sobrecarga de corrente [A]	P [HP]	P [KW]	[A]	Tamanho mecânico	(kg)	
0001	1,3	2	0,5	0,37	2,2	MI1	0,55	
0002	1,9	2,9	0,75	0,55	2,8	MI1	0,55	
0003	2,4	3,6	1	0,75	3,2	MI1	0,55	
0004	3,3	5	1,5	1,1	4	MI2	0,7	
0005	4,3	6,5	2	1,5	5,6	MI2	0,7	
0006	5,6	8,4	3	2,2	7,3	MI2	0,7	
8000	7,6	11,4	4	3	9,6	MI3	0,99	
0009	9	13,5	5	4	11,5	MI3	0,99	
0012	12	18	7,5	5,5	14.,9	MI3	0,99	

Table 7.4: Classificações de potência do Vacon 10, 380 - 480 V

Tensão da rede elétrica de 600 V, 50/60 Hz, série 3~								
Tipo do conver- sor de frequên- cia					Corrente de entrada nominal	Tamanho	D	
	100% de cor- rente contí- nua I _N [A]	150% de sobrecarga de corrente [A]	P [HP]	P [KW]	[A]	mecânico	Peso (kg)	
0002	1,7	2,6	1	0,75	2	MI3	0,99	
0003	2,7	4,2	2	1,5	3,6	MI3	0,99	
0004	3,9	5,9	3	2,2	5	MI3	0,99	
0006	6,1	9,2	5	3,7	7,6	MI3	0,99	
0009	9	13,5	7,5	5,5	10,4	MI3	0,99	

Table 7.5: Classificações de potência do Vacon 10, 600 V

Nota: As correntes de entrada são valores calculados com alimentação do transformador de linha de 100 kVA.

Configuração do Quick Modbus

1	A: Selecione o Fieldbus como local de controle remoto: P2.1 a – Fieldbus B: Defina o protocolo do Modbus RTU para "ON": S2.2 a 1 – Modbus
2	A. Defina a palavra de controle para "0" (2001) B. Defina a palavra de controle para "1" (2001) C. Status do conversor de frequência é RUN D. Defina o valor de referência para "5000" (50,00%) (2003) E. Velocidade real de 5.000 (25,00 Hz se a MinFreq for 0,00 Hz e a MaxFreq for 50,00 Hz) F. Defina a palavra de controle para "0" (2001) G. Status do conversor de frequência é STOP



Find your nearest Vacon office on the Internet at:

www.vacon.com

Manual authoring: documentation@vacon.com

Vacon Plc. Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland

Subject to change without prior notice © 2012 Vacon Plc.

