CPCL 仿真命令仕样书

编号:

作者:

修订履历

版本	日期	修订人	修订内容
02	2015-10-19		
03	2015-10-28		

1	—— 行打	印模式	3
	1.1	PAGE-WIDTH	3
	1.2	SETBOLD	3
	1.3	UNITS	
	1.4	PAGE-HEIGHT	
	1.5	SETLP	
	1.6	SETLF	
	1.7	设置打印绝对起始横坐标位置	
	1.8	设置打印绝对起始纵坐标位置	
	1.9	设置打印相对横坐标位置	
	1.10	设置打印的相对纵坐标位置	
	1.11	设置打印的相对横纵坐标位置	
	1.12	定位参数设置	
	1.13	左边距设置	
	1.14	字符等待时间设置	
	1.15	打印机睡眠时间设置	
2	标签	模式	
	2.1	注释命令	
	2.2	标签打印区域对齐命令	7
	2.3	标签绘制矩形	8
	2.4	标签绘制线段	8
	2.5	标签绘制文本	9
	2.6	条形码打印	9
	2.7	条码文本显示打开	11
	2.8	条码文本显示关闭	11
	2.9	定位打开命令	11
	2.10	定位类型	12
	2.11	PDF417 打印	12
	2.12	QR 打印	12
	2.13	打印浓度选择	13
	2.14	字符编码选择	14
	2.15	ON-FEED 打印	14
	2.16	制作和使用模板打印	14
	2.17	打印前换行	15
	2.18	打印后换行	15
	2.19	打印速度设置	16
	2.20	打印特定图案	16
	2.21	区域取反打印	17
	2.22	制图打印	17
	2.23	PCX 位图打印	18
	2.24	连续标签的打印方法	18
	2.25	连续标签之间的打印时间间隔	19
	2.26	PRESENT-AT 命令	19

1 行打印模式

1.1 PAGE-WIDTH

【格式】	command	width								
【范围】	50 ≤ wid	th ≤576								
【描述】	设置打印区域	的宽度,	设置完	成后打	印区域	居中县	是现。			
【注释】	1. command 2. 可以使用i				(简称)					
【默认值】	576									
【示例】	示例 1: ! UTILITIES PW 500 PRINT					示例 ! U1	2: PAGE-V	VIDTH 5	00	

1.2 SETBOLD

【格式】	command	value						
【范围】	0 ≤ value	€ 2						
【描述】	文字加粗							
【注释】	设置文字字位	本打印浓度,	值越力	文字字体轨	迹越粗	0		
【默认值】	0							
【参考】	! U1 SETBOI	.D 1						

1.3 UNITS

【格式】	command											
【范围】	command: IN-	ommand: IN-MILLIMETERS, IN-CENTIMETERS, IN-INCHES, IN-DOTS.										
【描述】		此命令无参数 设置打印机的其他命令的部分参数单位										
	2. 设直打印机	儿的共他	加令的	部分麥多	以甲亚							
【注释】	IN-MILLIMET	ERS: 参	数以毫	米为单位	立表示							
	IN-CENTIMET	ERS: 参	数以厘	米为单位	立表示							
	IN-INC	HES: 参	数以英	寸为单位	立表示							
	IN-D	0TS: 参	数以像	素为单位	立表示							
【默认值】	IN-DOTS											
【参考】	! U											
	IN-INCHES	N-INCHES										
	PRINT											

1.4 PAGE-HEIGHT

【格式】	command	ommand unit width									
【范围】	0 < width	≤ 2400(300mm)								
【描述】		式的参数对 UNI 义行模式打印时			容从页	首开始埻	真充打印	直到内邻	容结束		

【注释】	按下走纸键将从内容结束位置走到页尾注: 仅在每次行打印以后的第一次按 FEED 键为定位到页尾处当 width 等于 0 时,会恢复默认值,当超过上限 2400 时,会出现不可预测的结果。以后的按键动作为定位黑标或者缝隙
【默认值】	200 (25mm)
【参考】	! U1 PH 200

1.5 SETLP

						ı							
【格式】	command	Font number	Font size	Font height									
【范围】	0≤ Font nu	mber≤2											
	0≤ Font si	0≤ Font size ≤ 6											
	Font height	Gont height: 需根据字体的编号和字体尺寸来定义数据,例如: Font number = 1, Font size = 2, 那么											
	Font height	Font height 应设置为 48。											
【描述】	设置打印文气	字的字体和尺寸											
	Font number	的字体编号对应	:										
	0:16点阵	手字体; 1 : 24 点	阵字体; 2:	32 点阵字体;									
	Font size 的]尺寸编号对应:											
	0: 原型; 1:	倍宽; 2: 倍高;	3: 倍宽倍高	; 4: 3倍宽; 5: 3倍	高; 6: 3	倍高倍宽							
【注释】	基于现有字序	车的字体情况,测	试结果以本仕	样指定的字体为依据。									
【默认值】													
【参考】	! U1 SETLP	0 0 16											
	HELLO WORLD	1											
	! U1 SETLP	! U1 SETLP 0 2 32											
	HELLO WORLD	1											

1.6 SETLF

【格式】	command	unit height											
【范围】	0 ≤ unit	height ≤ 300											
【描述】	设置行高(行间距)											
【注释】	应用于行打												
【默认值】													
【参考】	! U												
	SETLF 40												
	PRINT												
	HELLO WORLI	ELLO WORLD											
	HELLO WORLI)			ELLO WORLD								

1.7 设置打印绝对起始横坐标位置

【格式】	command	unit value									
【范围】	0≤ value ≤)≤ value ≤576 (单位: 像素点)									
【描述】	设置打印的起	己始横坐标位置									
【注释】	应用于行打E 绝对坐标的标	印模式 黄坐标位置必须	小于 570	6(像素	点),否	则换行	处理				

【默认值】	0
【参考】	! U1 X 50
	HELLO WORLD
	! U1 X 100
	HELLO WORLD

1.8 设置打印绝对起始纵坐标位置

			1		1		1	1			
【格式】	command	unit value									
【范围】	0 ≤ unit v	≤ unit value ≤1000(单位: 像素点)									
【描述】	打印的纵坐林	1的纵坐标位置									
【注释】	打印头绝对位	立置为 0									
	注意: 任何日	付候绝对坐标位置必须/	卜于 100)(像素	点), 否	则结果	不可预知	Ι.,			
【默认值】	0										
【参考】	! U1 Y 50										
	HELLO WORLD										
	! U1 Y 100	J1 Y 100									
	HELLO WORLD	CLLO WORLD									

1.9 设置打印相对横坐标位置

【格式】	command	value							
【范围】									
【描述】	设置打印的村	目对当前坐标的位	.置						
【注释】	任何时候相 ^双 处理	付坐标所生成的绝	对坐标的横坐标	位置	必须小于	- 576 (像素点)	,否则作	作换行
【默认值】	0								
【参考】	! U1 X 20								
	HELLO								
	! U1 RX 80								
	WORLD								

1.10 设置打印的相对纵坐标位置

【格式】	command	value							
【范围】									
【描述】			的位置 生成的绝对坐标	位置必	须小于 1	.400(傷	(素点),	否则会	产生不
【注释】									
【默认值】	0								
【参考】	HELLO ! U1 WORLD	RY 50							

1.11 设置打印的相对横纵坐标位置

【格式】	Command	value					
【范围】							
【描述】	注意: 任何日		置 生成的绝对坐标 (点),否则不可	必须小于	- 576(僧	象素点),	,绝对
【注释】							
【默认值】	0						
【参考】	HELLO ! U1 WORLD	RXY 50 50					

1.12 定位参数设置

【格式】	Command	Max-feed	Skip-lenth			
【范围】	40 ≤	Skip-lenth ≤	300 (像素点	<u>;</u>)	•	
【描述】		市令或者长按走 偏移走纸长度		查询黑标或者缝隙的最大。	走纸品	臣离以及查询到黑标或
【注释】		长度至少要大于		设定需依据实际使用的介质 黑标之间(包括黑标和缝		
【默认值】	Max-feed: Skip-lenth	600 点行(7.5 :140 点行	cm)			
【参考】	! U SETFF 1500 PRINT	50				

1.13 左边距设置

【格式】	Command	Value						
【范围】								
【描述】	● 设置每	行打印模式 行起始的打印偏 <mark>设置最大时也</mark> 要	3移位置 保证本行能至少	〉容下一	个字符。	或汉字		
【注释】								
【默认值】	0							
【参考】	HELLO WORLD ! U1 LMARGI HELLO WORLD HELLO WORLD	N 100						

1.14 字符等待时间设置

【格式】	command	time							
【范围】	0 ≤ unit v	alue ≤255							
【描述】	当打印机没不	有收到回车换行	打印命令的情况	下,将	打印机领	爰存有数	据存在》	 各在等待	time

	时间后启动一次打印
【注释】	一个 time 单位等于 1/8 秒
	例如: time= 16; 那么等待时间为 16*(1/8) = 2 秒
【默认值】	4
【参考】	! U1 SETLP-TIMEOUT 16
	HELLO WORLD(此处不加回车换行)

1.15 打印机睡眠时间设置

【格式】	Command	time					
【范围】							
【描述】	设置打印机	.在没有任何数	据需要处理的情况	兄下,等待日	睡眠的时间		
【注释】	一个 time i	单位等于 1/8 和	ţ)				
	例如: time	= 16; 那么等	待时间为 16*(1	/8) = 2秒			
【默认值】	40						
【参考】	! U						
	TIMEOUT 80)					
	PRINT						

标签模式

2.1 注释命令

【格式】	Command							
【范围】								
【描述】	用来表示说明	明的描述性文字	,不作化	王何功能	设置			
【注释】	应用于标签机	莫式						
【默认值】								
【参考】	! 0 200 200	210 1						
	;PRINT A TE	TX						
	TEXT 0 0 0	O HELLO WORLD						
	PRINT							

2.2 标签打印区域对齐命令

【格式】	Command	Value(可选)							
【范围】	Command: LE	FT							
	CE	NTER							
	RI	GHT							
	50 ≤ Value	≤ 576							
【描述】	标签打印区均	或的对齐方式							
【注释】	• Value	是定义标签的打印	」区域宽度,可	以缺省	,默认为	576 像	素点的	宽度	
	● LEFT: 方	E 对齐							
	 CENTER 	:居中							
	• RIGHT:	右对齐							

2

【默认值】	Value = 576
【参考】	! 0 200 200 210 1
	LEFT
	TEXT 0 0 0 0 HELLO WORLD
	CENTER 500
	TEXT 0 0 0 0 HELLO WORLD
	RIGHT 500
	TEXT 0 0 0 0 HELLO WORLD
	PRINT

2.3 标签绘制矩形

【格式】	Command	Х0	YO	X1	Y1	width			
【范围】	Command: BO 0 ≤ XO ≤ 0 ≤ X1 ≤	576							
【描述】	X0:矩形左上 Y0:矩形左上 X1:矩形右下 Y1: 矩形右 ⁻ Width: 矩形	角纵坐林 角横坐林 下角纵坐	示 示						
【注释】	矩形线宽默证	人以像素	点为单	位,一个	像素点是	0.125mm 宽度	Ť		
【默认值】									
【参考】	! 0 200 200 BOX 0 20 20 FORM PRINT								

2.4 标签绘制线段

【格式】	Command	X0	YO	X1	Y1					
【范围】	Command: LI	Command: LINE								
【描述】	Y0:线段起点	:线段起点横坐标 :线段起点纵坐标 :线段终点横坐标								
【注释】	Width: 矩形	1:线段终点纵坐标 idth: 矩形线宽 comparison								
【默认值】										
【参考】	! 0 200 200 L 0 0 200 0 L 0 0 200 2 L 0 0 0 200	2 00 2								

	FORM
	PRINT

2.5 标签绘制文本

【格式】	Command	Font	Size	X	у	data			
【范围】	TH	EXT90/VTEXT/VT EXT180/T180 EXT270/T270 ≤ 2	/T90						
【描述】	0:16 点降 Size 的尺寸 0:原型;1: TEXT:水平打 TEXT90:逆 TEXT180:逆 TEXT270:逆 x:字符打印;	nt 的字体编号对应: : 16 点阵字体; 1 : 24 点阵字体; 2 : 32 点阵字体; ze 的尺寸编号对应: 原型; 1: 倍宽; 2: 倍高; 3: 倍宽倍高; 4: 3 倍宽; 5: 3 倍高; 6: 3 倍高倍宽 XT:水平打印字符串, T 是其命令简称 XT90: 逆时针旋转 90 度方向打印字符串, 简称或缩写有 VTEXT、VT、T90。 XT180: 逆时针旋转 180 度方向打印字符串,简称或缩写有 T180。 XT270: 逆时针旋转 270 度方向打印字符串,简称或缩写有 T270。 字符打印起始位置横坐标字符打印起始位置纵坐标							
【注释】									
【默认值】									
【参考】	T90 0 0 350	60 HORIZ. 00 60 HORIZ.							

2.6 条形码打印

【格式】	Command	Type	width	radio	height	X	у	data		
【范围】	Command: BA	nmand: BARCODE/B								
	VE	ARCODE,	/VB							
	Type: UPC-A	. UPC-I	E. 128. 3	9, 93, 0	CODABAR, E	AN13				
	width: 窄条	idth: 窄条的宽度								
	radio: 宽条	radio: 宽条与窄条的比例								
	height: 条码	height: 条码高度								
	x: 条码	马开始的	J起始横坐	标						
	y: 条码	马开始的	J起始纵坐	标						
	data: 条码	马数据								
【描述】	BARCODE: 7	k平打印	条码,简	写 B						
	VBARCODE: ì	逆时针 9	0 度方向打	丁印条码	, 简写 VB(垂直打印	付注意设.	置合理的起	始位置,	

防止越界,因为绘制方向变成了从下到上,所以起始纵坐标要尽可能的大一些) 条码类型参数参照下表:

条码类型	输入字符长度	字符类型	radio	width
UPCA	11 或 12 个	0-9 的数字	1	2
UPCE	6	0-9 的数字	1	2
EAN13	12 或者 13 个	0-9 的数字	1	2

		CODE 3	39 的 5	字符数字位	直表		
字符	值	字符	值	字符	值	字符	值
0	0	С	12	0	24	_	36
1	1	D	13	Р	25		37
2	2	Е	14	Q	26	space	38
3	3	F	15	R	27	\$	39
4	4	G	16	S	28	/	40
5	5	Н	17	T	29	+	41
6	6	Ι	18	U	30	%	42
7	7	J	19	V	31		
8	8	K	20	W	32		
9	9	L	21	X	33		
A	10	M	22	Y	34		
В	11	N	23	Z	35		

Code 39

类型	字符长度	字符类型范围	Radio	Width
39	可变的长度	见上图	2	2

Code 93

类型	字符长度	字符类型范围	Radio	Width
93	可变的长度	128 个 ASCII	0	1

Code 128

类型	字符长度	字符类型范围	Radio	Width
128	可变的长度	128 个 ASCII	N/A	2

Codabar

类型	字符长度	字符类型范围	Radio	Width
CODABAR	可变的长度	0-9, A-D, 符号	N/A	2

【注释】

【默认值】

【参考】

! 0 200 200 210 1

B UPCA 1 3 50 250 10 01234567891

FORM

PRINT

2.7 条码文本显示打开

【格式】	Command	Font number	Font size	offset					
【范围】		umber ≤ 2(ૠ							
	$0 \leq Font s$	size ≤ 6 (ૠ	三效)						
	0 ≤ offset	≤ offset ≤ 50							
【描述】	Command:BAR	mand:BARCODE-TEXT(缩写: BT)							
	Font number	nt number 的字体编号对应:							
	0:16点阵	: 16 点阵字体; 1 : 24 点阵字体; 2 : 32 点阵字体; 3 : 12 点阵字体							
	Font size 的	nt size 的尺寸编号对应:							
	0: 原型; 1	0: 原型; 1: 倍宽; 2: 倍高; 3: 倍宽倍高; 4: 3 倍宽; 5: 3 倍高; 6: 3 倍高倍宽							
	Offset 为文	字距离条码的偏	移值。						
【注释】									
【默认值】									
【参考】	! 0 20	00 200 210 1							
	BT 0 0	0							
	B UPCA	1 3 50 250 1	0 01234567891						
	FORM								
	PRINT								

2.8 条码文本显示关闭

【格式】	Command	Para							
【范围】	Command: BA	RCODE-TEXT (B	T)						
	Para: OF	F							
【描述】	执行此条命令	令后的条码将不	再显示了	文本注释					
【注释】									
【默认值】									
【参考】	! 0 200 200	210 1							
	BT 0 0 0								
	B 128 1 1 5	0 150 10 HORI	Z.						
	BT OFF								
	BARCODE 128	1 1 50 300 1	O HORIZ	•					
	FORM								
	PRINT								

2.9 定位打开命令

2.5 元 日 11 /	1 111								
【格式】	Command								
【范围】	Command: FC	Command: FORM							
【描述】	此条命令为技	2条命令为打印完标签后的传感器定位							
【注释】									
【默认值】									
【参考】	! 0 200 200	! 0 200 200 210 1							
	FORM	FORM							

PRINT

2.10 定位类型

【格式】	command									
【范围】		BAR-SENS								
【描述】	BAR-SENSE: À	AR-SENSE:选择黑标定位 AP-SENSE:选择缝隙定位								
【注释】										
【默认值】										
【参考】	! 0 200 200 GAP-SENSE FORM PRINT	210 1								

2.11 PDF417 打印

【格式】	command	Type	Х	у	XD n	YD n	C n	Sn	Data	ENDPDF
【范围】	Command:	BARCODE (E	3)						•	
		VBARCODE	(VB)							
	Type	: PDF-417								
	х, у	x, y: 打印起始坐标								
	XD n	: 横向最小	单位	(1 ≤	n ≤ 32)				
		: 纵向最小			n ≤ 32					
		: 使用列数			n ≤ 30					
		: 安全等级		(0 ≤	n ≤ 8)				
		a: 输入数i								
	END:	PDF: 结束	PDF417	命令						
【描述】	其中 [XD	n], [YD r	n], [C	n],[S	n]为可知	快省的参	数			
【注释】										
【默认值】	XD n: 2									
	YD n: 6									
	C n: 3									
	S n: 1									
【参考】	! 0 200	200 210 1								
	B PDF-41	7 150 20 2	XD 3 YD	6 C 3	S 2					
	PDF Data									
	ABCDE 12	345								
	ENDPDF	NDPDF								
	FORM	ORM								
	PRINT									

2.12 QR 打印

【格式】	Command	Type	X	у	Mn	Un	data	ENDQR		

【范围】	Command: BARCODE(B)
4.62 Tel 3	VBARCODE (VB)
	Type: QR
	x, y: 打印起始坐标
	M n: 模式选择 (n= 1 或 2)
	Un: 单位高度和宽度 (1 ≤ n ≤ 32)
	Data: 数据
	ENDQR: 结束 QR 命令
F. LILLA IS N	
【描述】	其中[M n]、[U n]为可缺省的参数
【注释】	QR 的数据里有描述性信息,在输入的数据字符串之前,以逗号来分开数据和符号信息
	1. 自动数据类型的数据格式:
	〈纠错等级〉〈掩膜编号〉〈数据输入模式〉,〈数据字符串〉
	纠错等级: H-超高水平纠错
	Q一高水平纠错
	M-标准水平纠错
	L一高密度纠错
	掩膜编号: None 自动选择掩膜编号
	从 0 到 7 相应的掩膜编号
	8 不掩膜
	数据输入模式: A (自动)
	M (手动) - 暂不支持手动
【默认值】	[M n] : 2
	[U n] : 6
V 40 +/ V	
【参考】	! 0 200 200 210 1
	B QR 10 10 M 2 U 2
	MA, QR code ABC123
	ENDQR
	FORM
	PRINT

2.13 打印浓度选择

【格式】	Command1	Level 1								
	Command2	Level 1								
【范围】	Command1: T									
	-99 ≤ leve	$11 \leqslant 200$								
	•	command2: CONTRAST ≤ level2 ≤ 2								
【描述】	选择打印的沟	选择打印的浓度(对比度),在某种介质上能看出印制效果								
【注释】	Command1 命	Commandl 命令等效于 Command2								
【默认】	level1 = 0									

	level2 = 0	
【参考】	! 0 200 200 210 1	! 0 200 200 210 1
	TONE 200	CONTRAST 2
	TEXT 0 2 210 60 HORIZ.	TEXT 0 2 210 60 HORIZ.
	FORM	FORM
	PRINT	PRINT

2.14 字符编码选择

2.14 丁竹狮	1/611		l	1		1	1	1	1	1
【格式】	Command	Name								
【范围】	Command: CO	ommand: COUNTRY								
	Name: CHIN	A(GBK 码)								
	BIG5									
【描述】	目前只支持以	以上两种编码								
【注释】	Name: CHINA	(GBK 码)								
【默认值】										
【参考】	! 0 200 200	210 1								
	COUNTRY BIG	5								
	TEXT 1 0 0	TEXT 1 0 0 0 呼								
	FORM	CORM								
	PRINT	PRINT								

2.15 ON-FEED 打印

【格式】	Command	Action									
【范围】		mmand: ON-FEED									
	Action: IG	NORE(按走纸键	不打印机	示签)							
	FE	FEED(走纸定位到下一个标签)									
	RE	PRINT(重复一》	欠上一张	标签的扩	丁印)						
【描述】											
【注释】											
【默认值】											
【参考】	! 0 200 200	300 1			! 0 2	200 200	300 1				
	ON-FEED REP	RINT			ON-FE	EED IGNO	ORE				
	TEXT 2 0 45	0 200 HELLO	TEXT	2 0 450	200 Н	ORIZ.					
	FORM				FORM						
	PRINT				PRINT						

2.16 制作和使用模板打印

	C/14 DC DC 44						
【格式】	Command1	Name					
	Command2	Name					

【范围】	Command1:DEFINE-FORMAT (DF) Command2:USE-FORMAT(UF) Name:模板名称							
【描述】		DEFINE-FORMAT 为定义一个标签模板,也是定义模板名称的开头,以 PRINT 命令标记这个模板的结束,以"\\"作为数据的占位符						
【注释】								
【默认值】								
【参考】	//-制作模板	//-使用模板						
	! DF SHELF.FMT	! UF SHELF. FMT						
	! 0 200 200 210 1	HEELO						
	TEXT 2 0 150 100 \\	WORLD						
	TEXT 0 0 0 100 \\							
	FORM							
	PRINT							

2.17 打印前换行

【格式】	Command	Lenth													
【范围】	Command: PR	Command: PREFEED													
【描述】	标签打印之前	标签打印之前的换行量 Lenth, 可以为负值表示需要退纸打印													
【注释】															
【默认值】															
【参考】	! 0 200 200 PREFEED -40 TEXT 0 0 21 FORM PRINT)													

2.18 打印后换行

【格式】	Command	Lenth												
【范围】	Command: PO	Command: POSTFEED												
【描述】	标签打印完之	标签打印完之后的换行量 Lenth,可以为负值表示需要退纸打印												
【注释】														
【默认值】														
【参考】	! 0 200 200	210 1												
	TEXT 0 0 21	0 60 HELLO												
	POSTFEED 40)												
	FORM													
	PRINT	PRINT												

2.19 打印速度设置

【格式】	Command	level												
【范围】	Command: SP	EED												
	0 ≤ level	≤ 5												
【描述】	改变打印速度	改变打印速度												
【注释】	Level 的对应	速度:												
	0: 22mm/s													
	1: 26mm/s													
	2: 30mm/s													
	3: 36mm/s													
	4: 40mm/s													
	5: 45mm/s													
【默认值】	3													
【参考】	! 0 200 200	210 1												
	SPEED 1													
	TEXT 2 0 21	0 60 HORIZ.												
	FORM													
	PRINT													

2.20 打印特定图案

【格式】	Command	Pattern number											
【范围】	Command: PA	TTERN											
	Pattern num	ber: 100(黑块)											
		101(水平平行行线)											
		102 (垂直平行线)											
		103 (右斜上平行线)											
		104 (左斜上平行线)											
		105 (方形井网图案)											
		106 (光栅图案)											
【描述】													
【注释】													
【默认值】													
【参考】	! 0 200 200	400 1											
	PATTERN 100												
	LINE 10 10	160 10 42											
	PATTERN 102												
	LINE 170 10												
	PATTERN 103												
	LINE 10 65												
	PATTERN 104												
	LINE 170 65												
	PATTERN 105												
		INE 10 115 160 115 40											
	PATTERN 106	·											

LINE 170 115 350 115 40
FORM
PRINT

2.21 区域取反打印

【格式】	Command	X0	Y0	X1	Y1	Width									
【范围】	X0, Y0:起始	坐标													
	X1, Y1:终止	X1, Y1:终止坐标													
【描述】															
【注释】															
【默认值】															
【参考】	! 0 200 200	210	1												
	CENTER														
	TEXT 4 0 0	45 SA	VE												
	TEXT 4 0 0	95 MO	RE												
	INVERSE-LIN	NE 0 4	5 80	45 45	5										
	INVERSE-LIN	NE 0 9	5 80	95 45	5										
	FORM														
	PRINT														

2.22 制图打印

【格式】	Command1	Width	Height	Х	у	Data									
	Command2														
【范围】	Command1: E	XPANDED-(GRAPHICS (E	G)											
	V	EXPANDED-	-GRAPHICS (VEG)											
	Command2:C0			,											
			ED-GRAPHIC	S (VCG)											
	Width: 图开														
		leight: 图形高度													
		,y: 图形绘制的起始坐标													
	Data: 图7	Data: 图形数据													
【描述】	EG 为水平展	T 4人生1 子立	+ tA) th	* 把 目 N	HEV T	2. 子 古 拉 丰	= →	- >+-	亚 A 🗁	かひま	Α.0				
【 细 处 】	位字节例如〕														
	是以一个字符	符的 8 位的	J ASCII 码 ϶	k绘制 ,依	列如字	Y符 A 的 ASO	CII	码是	0x41, 角	「以按照	HEX				
	0X41 (010000	01)来绘制	图形。												
【注释】															
【默认值】															
【参考】	! 0 200 200	210 1													
	EG 2 16 0 4	5													
	0F0F0F0F0F0	F0F0F													
	F0F0F0F0F0F	01 01 0													
		0F0F0F0F0F0F0F													
	F0F0F0F0F0F	0F0F0													

FORM
PRINT

2.23 PCX 位图打印

【格式】	Command	X	у	data										
【范围】	x , y: 起始打	Command: PCX x , y: 起始打印坐标 data: PCX 位图数据												
【描述】														
【注释】	此条命令通过	寸 EZ320 驱	区动测试											
【默认值】														
【参考】	PCX 0 0	Input (IMAGE. PCX)												

2.24 连续标签的打印方法

2.27 亿次价。	<u> </u>													
【格式】	command													
【范围】		TOPACE CE D-PACE												
【描述】	PACE 是上下:	AUTOPACE 是多张标签打印时的标签之间自动时间间隔,便于移走上一张已打印完的标签。 PACE 是上下标签打印之间需要按 FEED 键才能启动下一张标签的打印,NO-PACE 是直接连续打印不需要任何动作和时间等待。												
【注释】														
【默认值】														
【参考】	! 0 200 200 AUTOPACE TEXT 2 0 30 FORM PRINT		HORIZ.	PACE	200 200 2 0 30 T		ORIZ.	NO-PA	2 0 300	210 3) 150 HO	DRIZ.			

2.25 连续标签之间的打印时间间隔

【格式】	Command	Delay time												
【范围】	Command: WA	IT												
【描述】	Delay time	Delay time 是延时的时间,一个单位是 1/8 秒,例如												
	Delay time	elay time = 40 就代表 5 秒 (40/8 = 5)												
【注释】														
【默认值】														
【参考】	! 0 200 200	210 <mark>2</mark>												
	;单位: Seco	cond $XX = 40/$	8;											
	WAIT 40													
	TEXT 2 0 0	20 Delay 5 Se	conds	3										
	FORM													
	PRINT													

2.26 PRESENT-AT 命令

【格式】	command	Lenth	Delay											
【范围】	Lenth: Ā													
【描述】	PRESENT-AT 推送 Lenth 的													
【注释】		Oelay 是延时的时间,一个单位是 1/8 秒,例如 Oelay = 40 就代表 5 秒 (40/8 = 5)												
【默认值】														
【参考】	! 0 200 200 PRESENT-AT TEXT 2 0 0 FORM PRINT	80 24												