



Monitor GreenStar™ 3 2630 - Documentação



JOHN DEERE

Sobre Este Documento

Este Guia do Usuário ajudará você a aprender como configurar e solucionar problemas de documentação no monitor 2630. Ele é um suplemento do manual do operador do monitor.

Leia o manual do operador para obter as seguintes informações:

- Como operar a máquina com segurança
- Teoria de operação

Copyright © 2013 Deere & Company. Todos os direitos reservados. ESTE MATERIAL É PROPRIEDADE DA DEERE & COMPANY. É PROIBIDO QUALQUER USO E REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADO EXPLICITAMENTE PELA DEERE & COMPANY. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nas informações mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Conteúdo da Seção

CONFIGURAÇÃO GERAL DA DOCUMENTAÇÃO	3
Assistente de Configuração.....	3
RECURSOS	4
EQUIPAMENTO	5
Máquina	5
ORIGEM DE GRAVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO	6
IMPLEMENTO	8
CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA DE OPERAÇÃO	10
Informações Gerais	10
PLANTIO E SEMEADURA.....	11
Plantio e Semeadura Sem Prescrição.....	11
PLANTIO E SEMEADURA SEM PRESCRIÇÃO CRIADOS NO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FAZENDA OFFICE.....	13
APLICAÇÃO DO PRODUTO - PRODUTO ÚNICO.....	15
APLICAÇÃO DO PRODUTO - MISTURA DO TANQUE	16
APLICAÇÃO DO PRODUTO - PRESCRIÇÃO CRIADA NO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FAZENDA OFFICE.....	18
COLHEITA - COLHEITADEIRA	19
COLHEITA - CARGAS.....	20
CULTIVO.....	21
OUTROS.....	22
RESUMO GREENSTAR	23
Resumo GreenStar	23
DIAGNÓSTICOS	26
Colheita.....	26



DIAGNÓSTICOS	29
Não Colheita	29



Configuração Geral da Documentação

Assistente de Configuração

1. Menu
 2. **GreenStar**
 3. GreenStar Principal
 4. Guia **Configuração**
 5. Caixa de seleção **Documentação**.....
 6. **Aceitar**
- OBSERVAÇÃO: O Assistente de Configuração guia o operador pela configuração de recursos, máquinas, implementos e operações.*
7. Para navegar pelo Assistente de Configuração, pressione os seguintes botões no lado direito da tela:
 - **Sair Configuração**.....
 - Navegar para a **Próxima Página**
 - Navegar para a **Página Anterior**
 - Pressione **Aceitar** duas vezes ao concluir





Recursos

Os recursos descrevem onde e quem executou o trabalho a ser documentado. A gravação da documentação não será iniciada se Cliente, Fazenda e Talhão não estiverem configurados.


1. Selecione **Cliente**
2. Selecione **Fazenda**
3. Selecione **Talhão**
4. Selecione **Tarefa**

IMPORTANTE: Para iniciar a gravação de documentação, a tarefa precisar ser configurada para qualquer valor diferente de “Documentação Desl.” (Documentação Desligada), que é o padrão de fábrica.

IMPORTANTE: As seleções de Cliente, Fazenda e Talhão são obrigatórias. Se as seleções não forem configuradas, a gravação de documentação não será iniciada.

OBSERVAÇÃO: Use nomes para Cliente, Fazendas e Talhão usados em outras partes de sua operação agrícola, como conversas diárias e software office. A grafia correta dos nomes ajudará você a encontrar os talhões no software office.





Equipamento

Máquina

Nome e Tipo de Máquina, assim como Nome e Tipo de Implemento, são seleções de entrada obrigatórias para a configuração da documentação.


1. **Tipo de Máquina**
2. **Modelo da Máquina**
3. **Nome da Máquina**
4. **Alterar Desvios**
5. Digite os valores corretos para Desvios A, B e C

OBSERVAÇÃO: Algumas máquinas preenchem automaticamente Nome, Modelo e Tipo de Máquina. As colheitadeiras ou SPFHs preenchem automaticamente o Tipo de Máquina. Nenhuma entrada é necessária para seleções preenchidas automaticamente.

OBSERVAÇÃO: Se as informações da máquina foram configuradas, os desvios são preenchidos automaticamente. Para obter informações sobre como medir desvios, consulte o Guia do Usuário de Medição de Desvios em www.stellarsupport.com. Os desvios A, B e C são necessários para calcular a posição do implemento em relação ao receptor GPS. O desvio D é usado somente para gravação de elevação.

OBSERVAÇÃO: Desvios definidos com precisão resultam em documentação e controle de seção precisos.





Origem de Gravação da Documentação

A Origem da Gravação da Documentação precisa ser configurada corretamente para a gravação.

1. Origem da Gravação



OBSERVAÇÃO: Se a Origem de Gravação está configurada como Automático

AUTO

, ela não pode ser alterada, e nenhuma entrada é necessária.

OBSERVAÇÃO: Origem de Gravação Automática significa que os controles da máquina ou do implemento controlam quando a gravação está ligada. Por exemplo, a gravação inicia quando a plataforma está abaixada ou as seções do implemento estão ligadas.

2. Se a origem de gravação não estiver configurada para Automático, as seguintes opções estarão disponíveis:

- Manual:



- Pressione o botão
- no monitor para iniciar e parar a gravação da documentação.

- Interruptor do implemento 0:



- A gravação da documentação será ligada quando o interruptor é movido para a posição padrão.

- Interruptor do implemento 1:



- A gravação da documentação será ligada quando o interruptor é retirado da posição padrão.

OBSERVAÇÃO: Para que as opções do interruptor do implemento funcionem, instale o interruptor do implemento.

Opções Adicionais

A disponibilidade de opções para tratores John Deere e ISOBUS de outros fabricantes depende dos equipamentos do trator e da conexão do monitor ao trator. Algumas ou todas as seguintes opções podem estar disponíveis:




- TDP Traseira:
- Gravação inicia quando a TDP Traseira é ligada.


- TDP Dianteira:
- Gravação inicia quando a TDP Dianteira é ligada.

- Engate traseiro
- Gravação inicia quando o Engate Traseiro é abaixado.

- VCRs:
- Gravação inicia e para quando a VCR é movida.

OBSERVAÇÃO: Qualquer dispositivo não ligado eletronicamente, como as VCRs mecânicas, não podem ser encontrados na lista suspensa. As opções são visíveis somente se a máquina suportar esses dispositivos.

3. Pressione  ou selecione 



Implemento

Nome e Tipo de Implemento são seleções de entrada obrigatórias para configuração da documentação. Se as seleções não forem preenchidas, a gravação de documentação não será iniciada.

OBSERVAÇÃO: Alguns implementos preenchem automaticamente o nome, modelo e tipo de implemento. Exemplos incluem as plantadeiras John Deere ou implementos ISOBUS. O nome exibido na seleção de entrada é um identificador exclusivo para o implemento. Cada nome só ocorre uma vez em todo o sistema John Deere e ISOBUS.

OBSERVAÇÃO: Para gravação de documentação, a entrada não é necessária se os campos foram preenchidos automaticamente.

OBSERVAÇÃO: Reutilize os nomes para Cliente, Fazendas e Talhão usados em outras partes de sua operação agrícola, como conversas diárias e software office. A grafia correta dos nomes ajudará você a encontrar os talhões no software office.

1. Selecione **Tipo de Implemento**
2. Selecione **Modelo do Implemento**
3. Selecione **Nome do Implemento**
4. **Alterar Larguras** Alterar Larguras
5. Digite os valores corretos para **largura do implemento**
- OBSERVAÇÃO: Esta é a largura de trabalho do implemento. Ela é necessária para calcular a quantidade da área trabalhada e exibir informações no mapa.*
6. **Alterar Desvios** Alterar Desvios
7. Digite os valores corretos para Desvios A, B, C e D



Os desvios incluem as seguintes características:

- A gravação da documentação ocorre nos Desvios A + B (soma do Desvio A e Desvio B). Por exemplo, o ponto em que o grão é cortado ou a semente e fertilizante são colocados no solo.
- Os Desvios A, B e C são a base para o desenho do implemento no mapa.
- O Desvio D é importante para implementos desenhados. Ele é necessário para calcular a posição dos implementos nas curvas.

OBSERVAÇÃO: Se as informações do implemento foram configuradas, os desvios são preenchidos automaticamente. Para obter informações sobre como medir desvios, consulte o Guia do Usuário de Medição de Desvios em www.stellarsupport.com.

OBSERVAÇÃO: Desvios definidos com precisão resultam em documentação e controle de seção precisos.

8. Pressione **Aceitar** para sair 
9. Volte para **Máquina**  OU 
10. Selecione **Tipo de Conexão** 

OBSERVAÇÃO: Se o implemento já foi configurado, o tipo de conexão será preenchido automaticamente assim que um nome do implemento for selecionado (somente monitor 2630).

OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre tipo de conexão, consulte o Guia do Usuário de Medição de Desvios em www.stellarsupport.com.

11. Pressione  duas vezes ou continue na próxima seção deste guia





Configuração Específica de Operação

Geral

Operação descreve qual trabalho é executado no talhão, como colheita ou plantio.

Para abrir a Operação da Documentação no menu principal:

OBSERVAÇÃO: Se estiver usando o Assistente de Configuração, vá para a etapa 5.

1. Menu
2. **GreenStar**
3. **Documentação**
4. Selecione a **operação** desejada.....



OU

Selezione **Nova** e selecione uma das seguintes operações:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Cultivo | Plantio / Semeadura |
| Aplicação do Produto | Colheita |
| Água | Outros |

5. Selecione a **operação** desejada



OBSERVAÇÃO: Se o Assistente de Configuração não for usado, pule a etapa 5. Para obter informações sobre o Assistente de Configuração, consulte a seção Assistente de Configuração.



Plantio e Semeadura

Plantio e semeadura descreve o que é feito no talhão. É entrada obrigatória para a gravação de documentação.

Plantio e Semeadura Sem Prescrição

1. Selecione **Tipo de Semente**



OBSERVAÇÃO: **Tipo de Semente** é a cultura a ser plantada, como milho, trigo ou cevada.

- A. **Prescrição** indica qual prescrição é selecionada.

OBSERVAÇÃO: Se uma Prescrição não foi selecionada, “---” permanece na página. Para usar Prescrições, consulte a seção Plantio ou Semeadura com Prescrição.

- B. **Nome do Implemento** indica qual implemento está selecionado.

IMPORTANTE: O monitor 2630 suporta documentação para unidades de linha individuais somente em plantadeiras para culturas em linha. O tipo de implemento correto para a operação precisa ser selecionado.

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações, consulte a seção Implemento.

2. Selecione Taxa Alvo (**semente/área**)



OBSERVAÇÃO: Caso uma plantadeira John Deere ou plantadeira ISOBUS esteja conectada, continue na etapa 5. A Taxa Alvo precisa ser configurada na interface do usuário do implemento. O monitor 2630 lê esse valor e o preenche automaticamente.

- A. Selecione **Unidade de Taxa**



OBSERVAÇÃO: Massa por área e sementes por área estão disponíveis.

- B. Selecione **Taxa**



IMPORTANTE: A Taxa de Semente não controla a taxa de semente da máquina. Ela é apenas para fins de documentação.

- C. **Aceitar**




3. **Adic. Variedade**
4. Selecione **Variedade**
5. Selecione **Cor**
6. **Aceitar**

OBSERVAÇÃO: Para cada variedade que precisa ser plantada em diferentes unidades de linha, repita as etapas 3 a 6.

7. **Atribuir variedade a linhas**

OBSERVAÇÃO: A etapa 7 pode ser pulada se uma variedade for atribuída para todas as linhas.



OBSERVAÇÃO: O monitor 2630 suporta documentação para unidades de linha individuais somente em plantadeiras para culturas em linha.

- a. Selecione **Variedade**
- b. Selecione **Linha Final**
- c. Avançar

OBSERVAÇÃO: Iniciando da esquerda, a variedade será atribuída da linha um até a linha final. Por exemplo, se somente uma variedade será atribuída a todas as linhas em uma plantadeira de 12 linhas, a linha final seria 12.

OBSERVAÇÃO: Repita as etapas a e b para todas as variedades e linhas.

- d. Pressione **Aceitar** quando todas as linhas estiverem atribuídas



Plantio e Semeadura com Prescrição Criada no Software de Gerenciamento de Fazenda Office

A prescrição só pode ser usada em combinação com um implemento capaz de usar prescrições, como pulverizadores ou plantadeiras John Deere.

OBSERVAÇÃO: Entre em contato com o fabricante para obter mais informações sobre a capacidade do implemento para execução de prescrições.

1. **Prescrição** 

2. Selecione **Prescrição** 

IMPORTANTE: Verifique se o implemento conectado suporta a unidade de taxa definida na prescrição. Use a interface do usuário do implemento para configurar corretamente o implemento. Se a prescrição estiver configurada em sementes por área, o implemento não pode ser configurado em massa por área.

3. Digite o **Tempo de Atenção** 

OBSERVAÇÃO: O Tempo de Atenção é o tempo necessário para ajustar uma nova taxa ao dirigir de uma área de taxa para outra. Esse valor depende do implemento e das sementes aplicadas.

4. **Aceitar** 


5. Verifique o **Tipo de Semente** 

6. Verifique a **Prescrição**

7. Verifique o **nome do implemento**, indicando se o implemento correto é usado


OBSERVAÇÃO: O monitor 2630 suporta documentação para unidades de linha individuais somente em plantadeiras para culturas em linha. O tipo de implemento correto precisa estar selecionado.

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações, consulte a seção Implemento.

8. **Atribuir variedade a linhas** 



OBSERVAÇÃO: A etapa 8 pode ser pulada se uma variedade for atribuída para todas as linhas.



- a. Selecione **Variedade**



- b. Selecione **Linha Final**



- c. **Avançar**



OBSERVAÇÃO: Iniciando da esquerda, a variedade será atribuída da linha um até a linha final. Por exemplo, se somente uma variedade será atribuída a todas as linhas em uma plantadeira de 12 linhas, a linha final seria 12.

OBSERVAÇÃO: Repita as etapas a e b para todas as variedades e linhas.

- d. Pressione **Aceitar** quando todas as linhas estiverem atribuídas



Aplicação do Produto - Produto Único

A aplicação do produto descreve o que é feito no talhão. Ela é uma entrada obrigatória para a gravação de documentação.

1. Selecione **Tipo de Aplicação do Produto**
2. Selecione **produto único** na lista

Adicionar
Produto

3. **Adicionar Produto**

- A. Selecione **Tipo do Produto**

- B. Selecione **Nome do Produto**

- C. Selecione **Unidade de Taxa**

- D. **Aceitar**



4. Selecione **Taxa Alvo**

OBSERVAÇÃO: A Taxa Alvo digitada aqui é apenas para fins de documentação e não controla a Taxa Alvo realmente aplicada pelo implemento.

OBSERVAÇÃO: Se um implemento John Deere ou ISOBUS estiver conectado, nenhuma entrada será necessária se a seleção estiver desabilitada. A Unidade de Taxa é lida no implemento e preenchida automaticamente.



Aplicação do Produto - Mistura do Tanque

A aplicação do produto descreve o que é feito no talhão. Ela é uma entrada obrigatória para a gravação de documentação.

1. Selecione **Tipo de Aplicação do Produto**
2. Selecione **Mistura do Tanque** na lista.

3. **Adicionar Transportador**



- A. Selecione **Tipo de Transportador**

- B. Selecione **Taxa de Solução Básica**

OBSERVAÇÃO: Se o transportador é água, A Taxa de Solução Básica indica quanta água precisa ser pulverizada por área.


- C. Selecione **Unidade de Taxa**

OBSERVAÇÃO: Se um implemento John Deere ou ISOBUS estiver conectado, nenhuma entrada será necessária se a seleção estiver desabilitada. A Unidade de Taxa é lida no implemento e preenchida automaticamente.

- D. **Aceitar**



4. **Adicionar Produto**



- A. Selecione **Tipo do Produto**

- B. Selecione **Nome do Produto**

- C. Selecione **Unidade de Taxa**

OBSERVAÇÃO: Se um implemento John Deere ou ISOBUS estiver conectado, nenhuma entrada será necessária quando a seleção estiver desabilitada. A Unidade de Taxa é lida no implemento e preenchida automaticamente.



D. Selecione **Taxa**



OBSERVAÇÃO: A taxa digitada aqui é apenas para fins de documentação e não controla a taxa alvo realmente aplicada pelo implemento.

E. Aceitar



OBSERVAÇÃO: Podem ser selecionados até seis produtos diferentes. Repita a etapa 4 para cada produto que deve ser aplicado.

F. Verifique a **Taxa Alvo**



OBSERVAÇÃO: Some os valores do transportador e do produto individual para obter a taxa alvo correta.

OBSERVAÇÃO: A taxa alvo digitada aqui é apenas para fins de documentação e não controla a taxa alvo realmente aplicada pelo implemento.

OBSERVAÇÃO: Se um implemento John Deere ou ISOBUS estiver conectado, nenhuma entrada será necessária se a seleção estiver desabilitada. Ajustes da taxa alvo precisam ser feitos na interface do usuário do implemento.



Aplicação do Produto - Prescrição Criada no Software de Gerenciamento de Fazenda Office

A aplicação do produto descreve o que é feito no talhão. É uma entrada obrigatória para a gravação de documentação.

OBSERVAÇÃO: A prescrição só pode ser usada em combinação com um implemento capaz de usar prescrições, como pulverizadores ou plantadeiras John Deere.

OBSERVAÇÃO: Entre em contato com o fabricante do implemento para saber se ele é capaz de executar Prescrições.

1. **Prescrição** 
2. Selecione **Prescrição** 
3. Digite o **Tempo de Atenção** 
4. **Aceitar** 
5. Verifique a **Prescrição** selecionada
6. Verifique a **Taxa de Prescrição**, que indica a taxa atual aplicada
7. Vá para as seções “Aplicação do Produto - Produto Único” e “Aplicação do Produto - Tanque” deste guia do usuário para concluir a configuração da operação de aplicação do produto



Colheita - Colheitadeira

A colheita descreve o que é feito no talhão. Ela é uma entrada obrigatória para a gravação de documentação.

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre o Monitor GreenStar 2630 e as Forrageiras John Deere, faça download do Guia do Usuário da SPFH GreenStar no stellarsupport.deere.com.

IMPORTANTE: A documentação de Colheita é possível somente com colheitadeiras John Deere, como colheitadeiras de algodão, colheitadeiras e SPFH. Se Colheita estiver selecionado em um trator ou qualquer outro tipo de máquina, a gravação de documentação não iniciará.

1. **Alterar Configurações de Colheita**

Alterar
Configurações
de Colheita


2. Selecione **Tipo de Cultura**



3. Selecione **Variedade**



4. Marque Localizador de Variedade



OBSERVAÇÃO: Se necessário, marque Localizador de Variedade. O Localizador de Variedade necessita de um mapa de variedade, que precisa ser importado do software de computador office.

5. Pressione **Aceitar**



Colheita - Cargas

Caso a documentação de carga individual seja desejada, siga as instruções para configurar corretamente a Documentação da Carga. As cargas **não** são entradas obrigatórias para a gravação de documentação.

IMPORTANTE: A Documentação de Carga Individual é possível somente com colheitadeiras John Deere, como colheitadeiras e SPFH.

1. Defina o **Nome da Carga**

2. Defina o **Destino da Carga**

3. Nº da Carga de Incremento Automático

 →

OBSERVAÇÃO: Quando Nº da Carga de Incremento Automático estiver marcado, a carga será salva e contada automaticamente toda vez que o tubo descarregador da colheitadeira for ligado. Se isso não for desejado, não marque a caixa de seleção.

IMPORTANTE: Nº da Carga de Incremento Automático só está disponível em colheitadeiras John Deere. Não está disponível em outras máquinas.



Cultivo

O cultivo descreve o que é feito no talhão. É uma entrada obrigatória para a gravação de documentação.

1. Selecione o **Tipo** do Cultivo

OBSERVAÇÃO: O Tipo de Cultivo pode ser quebra de restolho ou preparação de terra para plantio.

2. Digite a **Profundidade** do Cultivo

OBSERVAÇÃO: A Profundidade de Cultivo só é documentada pelo monitor 2630. Ela não influencia a profundidade real de cultivo.

IMPORTANTE: Se o cultivo não for selecionado, a gravação de documentação não será iniciada.



Outros

A operação descreve o que é feito no talhão. Ela é uma entrada obrigatória para a gravação de documentação.

1. Selecione o **Tipo** de Operação

OBSERVAÇÃO: Os tipos de operação incluem enfardamento, corte e transporte.

2. Digite o **Nome** da Operação

OBSERVAÇÃO: Para localizar uma operação usando o software de computador office, use um nome significativo para a operação.

IMPORTANTE: Se a operação não for iniciada, a gravação de documentação não será iniciada.




Resumo GreenStar

Resumo

A página Resumo é a maneira mais fácil de encontrar dados ausentes, como talhão ou informações da máquina. Ela mostra porque a gravação de documentação não inicia.

Resumo GreenStar

1. Menu 
2. **GreenStar** 
3. GreenStar Principal 
4. Guia **Resumo** 
5. Verifique a configuração de **Cliente, Fazenda, Talhão e Tarefa**

Cliente:	---
Fazenda:	---
Talhão:	---
Tarefa:	---
Nome do operador:	---

Se Cliente, Fazenda ou Tarefa exibir hifens “---”, pressione a área para abrir a página Recursos. Nessa página, a configuração pode ser feita. O operador não é uma entrada obrigatória.

OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre a configuração correta, consulte a seção Recursos.



6. Verifique **Máquina**, **Implemento 1** e **Largura do Implemento**

Máquina:	----
Implemento 1:	----
Largura do implemento:	----

Se Cliente ou Implemento 1 exibir hifens “----”, pressione a área para abrir a página Equipamento. Nessa página, a configuração pode ser feita.

OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre a configuração correta, consulte a seção **Equipamento** deste guia do usuário.

7. Verifique a Operação

A. Selecione a **Operação** desejada:

B. **Plantio ou Semeadura**

Variedade:	----
------------	------

C. **Aplicação do Produto**

Tipo do produto:	----
Nome do produto:	----

D. **Colheita**.....

Tipo de Cultura:	----
Variedade:	----

E. **Cultivo**.....

Digite:	----
---------	------

F. **Outros**

Tipo do produto:	----
Nome do produto:	----



IMPORTANTE: Se hifens “---” forem exibidos para qualquer operação, a gravação de documentação não será iniciada. Pressione a área para abrir a página “Documentação”, onde a configuração pode ser feita.

OBSERVAÇÃO: *Para configurar a operação específica corretamente, consulte a seção adequada deste guia para a operação.*

Todos os outros valores mostrados na página de resumo não são entradas obrigatórias para a gravação de documentação. A gravação da documentação será iniciada mesmo se as entradas não forem preenchidas.



Diagnósticos

Selecione Diagnósticos para encontrar problemas não cobertos na página Resumo GreenStar.

Colheita

1. Menu
2. **GreenStar**
3. **Diagnósticos**
4. Selecione **Gravação**
5. Verifique as seguintes configurações:

OBSERVAÇÃO: Se qualquer valor mostrar "não" ou se houver mais operações definidas além de "Colheita", continue na etapa 6.

OBSERVAÇÃO: Se todos os valores mostrarem "sim" e a gravação não iniciar, fale com seu concessionário John Deere.

Talhão Definido: sim

Atividade Definida: sim

Operaç. Defin. de Maneira Apropriada:

Colheita: sim

N/D: ----

N/D: ----

N/D: ----

Espaço Disponível p/Gravação: sim

GPS Disponível: sim

Veículo Movendo-se à Velocidade Mínima: sim

Estado de Origem de Gravação Selecionado: ativo



Documentação e Cobertura: ativo

Origem de Gravação: Automático

6. Detecção e Resolução de Problemas

Talhão Definido: não

Atividade Definida: não

OBSERVAÇÃO: Se os valores são “não”, consulte a seção “Recursos” deste guia do usuário para obter informações sobre a configuração correta.

Operações Definidas Maneira Apropriada:

Colheita: não

N/D: ---

N/D: ---

N/D: ---

- Se “Colheita” é “não”, o monitor está:
 - Montado em uma máquina diferente de uma colheitadeira John Deere, como uma colheitadeira de algodão, colheitadeira ou SPFH. **Nesse caso, a “Colheita” não pode ser documentada.**
 - Configurado incorretamente. Para configurar a operação, consulte a seção Colheita - Colheitadeira.
- Se uma operação está definida juntamente com “Colheita”, a gravação não iniciará. Para solucionar o problema, use as seguintes etapas:

a. Menu



b. GreenStar





c. **Documentação**

d. Guia **Operação**

e. **Remover**

Remover

Espaço Disponível p/Gravação: não

Se não há espaço disponível para a gravação, copie dados para uma unidade USB e exclua dados de documentação do monitor.

OBSERVAÇÃO: Para mais informações, consulte o guia do usuário do GreenStar 3 2630 “GreenStar Geral - Excluir Dados da Documentação”.

GPS Disponível: não

Se não houver GPS disponível, verifique a conexão com o receptor StarFire e certifique-se de que ele tem vista clara do céu. Se isso não ajudar, entre em contato com seu concessionário John Deere.

Veículo Movendo-se à Velocidade Mínima: não

Se o veículo não está se movendo na velocidade mínima, acelere a máquina até ela se mover na velocidade mínima. Para mais aplicações, a velocidade mínima é 0,5 km/h (0.3 mph).

Estado da Origem de Gravação Selecionado: inativo

Documentação e Cobertura: inativo

“Estado da Origem de Gravação” e “Documentação e Cobertura” estão inativos se o mapa de cobertura não está sendo preenchido. Assim que o mapa de cobertura estiver sendo preenchido, ambas as opções estarão ativas.

Origem de Gravação: Automático

Esta é a origem de gravação selecionada em “Equipamento” no menu GreenStar. Para mais informações, consulte a seção “Equipamento - Origem de Gravação da Documentação” neste guia do usuário.



Diagnósticos

Os diagnósticos mostram como descobrir por que a gravação de documentação não inicia.

Não Colheita

1. Menu 
2. **GreenStar** 
3. **Diagnósticos** 
4. Selecione **Gravação** 
5. Verifique as seguintes configurações:

OBSERVAÇÃO: Se qualquer dos valores mostrar “não” ou se a origem de gravação não estiver correta, continue na etapa 6.

OBSERVAÇÃO: Se todos os valores mostrarem “sim” e a gravação não iniciar, fale com seu concessionário John Deere.

Talhão Definido: sim

Atividade Definida: sim

Operaç. Defin. de Maneira Apropriada:

Aplicação do Produto: sim

Plantio/Semeadura: sim

Cultivo: sim

N/D ----

Espaço Disponível p/Gravação: sim

GPS Disponível: sim

Veículo Movendo-se à Velocidade Mínima: sim

Estado de Origem de Gravação Selecionado: ativo



Documentação e Cobertura: ativo

Origem de Gravação:

6. Detecção e Resolução de Problemas:

Talhão Definido: não

Atividade Definida: não

OBSERVAÇÃO: Se os valores acima são “não”, consulte a seção “Recursos” deste guia do usuário para obter mais informações sobre a configuração correta.

Operações Definidas de Maneira Apropriada:

Aplicação do Produto: sim

Plantio/Semeadura: não

Cultivo: não

N/D: ----

Se houver um “não”, a operação não está completamente configurada.

OBSERVAÇÃO: Consulte a seção “Operação - [operação específica a ser executada]” deste guia do usuário para configurar corretamente a operação.

Espaço Disponível p/Gravação: não

Se não há espaço disponível para a gravação, copie dados para uma unidade USB e exclua dados de documentação do monitor.

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre como excluir dados, consulte o guia do usuário do GreenStar 3 2630 “GreenStar Geral - Excluir Dados da Documentação”.

GPS Disponível: não

Se não houver GPS disponível, verifique a conexão com o receptor StarFire. Certifique-se de que há vista clara do céu ou contate o concessionário John Deere.



Veículo Movendo-se à Velocidade Mínima: não

Se o veículo não está se movendo na velocidade mínima, acelere a máquina até ela se mover na velocidade mínima. Para mais aplicações, a velocidade mínima é 0,5 km/h (0.3 mph).

Estado da Origem de Gravação Selecionado: inativo

“Estado da origem de gravação” mostra se a origem de gravação selecionada em equipamento está pronta para documentar quando todos os outros itens são “sim”. Por exemplo, o interruptor do implemento está na posição correta, mas o veículo não está se movendo na velocidade mínima.

Documentação e Cobertura: inativo

“Documentação e Cobertura” mostra o estado atual da gravação. “Inativo” significa que o mapa de cobertura não está sendo preenchido e a gravação está “Desl.” (Desligada).

Origem de Gravação: ----

Esta é a origem de gravação selecionada em “Equipamento” no menu GreenStar. Para obter mais informações, consulte a seção “Equipamento - Origem de Gravação da Documentação” neste guia do usuário.



OBSERVAÇÕES

