
SBCF8技術資料

SBCF8 はフェアチャイルドF8 (F3850 と F3853) の研究を目的としたシンプルで拡張容易なCPUボードです。 別途頒布の SBC8080 サブボードと組み合わせてタイニー BASIC を動かすことができます。




目次

SBCF8の概要─── 3	
部品表——— 4	
回路図—— 5	
ATF16V8とメモリマップ――	<u> </u>
ACアダプタ―― 7	
拡張コネクタ――― 8	
タイニー BASIC ―― 9	
	— 9
◉端末ソフトの設定 10	
● EPROMの書き込み── 11	
●タイニー BASICの実行例───	11
別途配布物一覧—— 12	








CSBC

d

SBCF8の概要

SBCF8はフェアチャイルドF8ファミリーのF3850とF3853で構成したCPUボードです。2系統の電源を必要としたりバスの構造が独特すぎるなどF8の厄介なところは基板の内部で解決され、拡張コネクタに一般的な信号を引き出しています。さしあたりSBC8080サブボードと組み合わせてタイニーBASICを動かすことができます。

- ●本体の部品─部品表にしたがってご自身で揃え、プリント基板の部品番号が一致する位置に取り付けてください。
- **❷** ATF16V8 データパックの SBCF8.jed または独自のロジックを書き込んでから取り付けてください。
- ❸DCジャック─電圧5V、電流2A以上、内径2.1 mm、センタープラスのACアダプタを接続してください。
- ●拡張コネクター40ピンコネクタ付きフラットケーブルでSBC8080サブボードまたは自作基板と接続してください。



部品表

本体の部品は下に示す部品表にしたがって揃えてください。部品表の部品番号とプリント基板の部品番号を照合し、所定の位置に取り付けると完成です。F3850とF3853は、試作時購入店が売り切れとなり、もはや国内の販売店をご紹介することができません。すみませんが、これをどう調達するかも腕試しのひとつとお考えいただければ幸いです。

部品番号	仕様	数量	代替可能品	販売店
IC1	F3850	1	MK3850	お探しください
IC2	F3853	1	MK3853	お探しください
IC3	ATF16V8B	1	GAL16V8B	オレンジピコ、マルツ (Digi-Key)
IC4	MC34063AN	1	NJM2360AD	オレンジピコ、秋月電子通商
D1	1S4	1	ショットキーバリアダイオード	秋月電子通商
LED1	OSRRH23133A	1	φ3mm一般LED各色	オレンジピコ、秋月電子通商
Q1	HC-49/U 2MHz	1	水晶振動子2MHz	千石電商、若松通商
R1	4.7k Ω (1/4W)	1	カーボン抵抗	オレンジピコ、秋月電子通商
R2	330 Ω (1/4W)	1	カーボン抵抗	オレンジピコ、秋月電子通商
R3	3.3k Ω (1/4W)	1	カーボン抵抗	オレンジピコ、秋月電子通商
R4	100k Ω (1/4W)	1	カーボン抵抗	オレンジピコ、秋月電子通商
R5	1k Ω (1/4W)	1	カーボン抵抗	オレンジピコ、秋月電子通商
R6	12kΩ (1/4W)	1	カーボン抵抗	オレンジピコ、秋月電子通商
C1、C2、C3	0.1 μ F (50V)	3	積層セラミックコンデンサ	秋月電子通商
C4、C5	15pF (50V)	2	積層セラミックコンデンサ	オレンジピコ、秋月電子通商
C6、C7	470 μ F (16V)	2	電解コンデンサ	秋月電子通商
C8	10 μ F (16V)	1	電解/タンタルコンデンサ	オレンジピコ、秋月電子通商、若松通商
C9	470pF (50V)	1	積層セラミックコンデンサ	オレンジピコ、秋月電子通商
L1	LHL08NB470K	1	47 μ H (1.2A) インダクタ	オレンジピコ、秋月電子通商
CON1	MJ-179PH	1	2.1mm φ標準DCジャック	オレンジピコ、秋月電子通商
S 1	DTS-6-V	1	小型タクトスイッチ	オレンジピコ、秋月電子通商
S2	SS-12D00-G5	1	スライドスイッチ	オレンジピコ、秋月電子通商
_	HIF3FC-40PA-2.54D	S 1	40ピンL型ボックスヘッダ	オレンジピコ、千石電商
_	FH-1x20	2	20ピン1列ピンソケット	秋月電子通商
_	2227-40-06	2	40ピンICソケット600mil	オレンジピコ、秋月電子通商
_	2227-20-03	1	20ピンICソケット300mil	オレンジピコ、秋月電子通商
_	2227-08-03	1	8ピンICソケット300mil	オレンジピコ、秋月電子通商

[通販サイト]

秋月電子通商—http://akizukidenshi.com/

オレンジピコ―https://store.shopping.yahoo.co.jp/orangepicoshop/


千石電商—http://www.sengoku.co.jp/

若松通商—http://wakamatsu.co.jp/biz/

※2021年3月15日時点の情報です。


回路図

回路図を下に示します。部品番号は部品表およびプリント基板のシルク印刷と一致しています。



ATF16V8とメモリマップ


ATF16V8 はデータパックの SBCF8.jed または独自のロジックを書き込んでから取り付けてください。 SBCF8.jed は拡張コネクタに SBC8080 サブボードを接続するためのロジックで、下に示すメモリマップを構成します。 SBC8080 サブボードの入出力アドレス空間は SBCF8 のメモリアドレス空間 FF00H ~ FFFFH に割り当てられます。



ACアダプタ


電源はACアダプタからとります。電圧5V、電流2A以上、内径2.1 mm、センタープラスのACアダプタをDCジャックに接続してください。粗悪な製品は通電時に一瞬、電圧が5Vを超えて回路を壊す恐れがありますから、信頼のおける製品を使ってください。SBCF8は秋月電子通商で販売しているGF12-US0520で動作確認しています。






拡張コネクタ


拡張コネクタは40ピンコネクタ付きフラットケーブルで8080サブボードまたは独自の製作物と接続します。信号の 並びを下に示します。信号名はプリント基板のハンダ面にも印刷してあります(一部はランドとぶつかって欠けてい ます)。拡張コネクタにない信号が必要な場合、F3850 (IC1)の両側に立てたピンソケットからとってください。



●部品面



GND
GND
GND
RESI
CLK
D1
D3
D3
D5
D7
MEMM
HLDA
HOLDA
HOLDA
A1
A3
A6
A1
A13




◉ハンダ面

タイニー BASIC

SBCF8の標準的なシステムソフトウェアとしてデータパックにタイニー BASICを収録しています。タイニー BASICを 動かすには、SBC8080サブボードの接続、端末ソフトの設定、EPROMの書き込みが必要です。


● SBC8080 サブボードの接続

タイニー BASICはSBCF8をSBC8080サブボードと接続したハードウェアで動きます。電源はSBCF8が供給します。 EPROMやUSB-シリアル変換ケーブル/アダプタはSBC8080サブボードのほうに取り付けます。



◉端末ソフトの設定


SBCF8はパソコンの端末ソフトで操作します。通信方式は非同期シリアル、通信速度は9600bps、通信形式はデータ 長8ビット、パリティなし、ストップビット1です。また、ファイルのアップロードなどに備え、多少の遅延を設定 してください。端末ソフトがTeraTermの場合、[設定]→[シリアルポート]と選択して下に示すとおり設定します。





● EPROMの書き込み

タイニー BASICの機械語ファイルは f8basic.hex です。機械語ファイルの 0000Hを EPROMの後半32Kバイトに対応させて書き込んでください。一例として、書き込み装置 TL866CS、書き込みソフト MiniPro で 27256型に書き込むときの指定を下に示します。書き込んだ EPROM は SBC8080 サブボードの所定の位置に取り付けてください。



●タイニー BASICの実行例

データパックにタイニー BASICのプログラムCHARS.BASを収録しています。タイニー BASICが起動している状態でこのファイルをアップロードし、実行すると、表示可能なすべての文字を表示します。

```
■ COM4:9600bps - Tera Term VT

ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

READY

>10 FOR I=32 TO 126

>20 GOSUB 1000

>30 NEXT I

>40 STOP

>1000 REM SUBROUTINE

>1010 PRINT CHR(I),

>1020 RETURN

>RUN

! "#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]

pqrstuvwxyz[|]~

READY

>
```

別途配布物一覧

データパック (SBCF8_datapack.zip) は下に示すファイルを含みます。

filelist.txt - ファイルリスト。このページと同じ内容です。

SBCF8.jed/SBCF8.PLD - ATF16V8のCUPLファイル

f8basic.* - Tiny BASIC for the F8 SBCF8 Edition

f8blink.* - 3850のポート1を上下に振る(Lチカする) プログラム

CHARS.BAS - 全部の文字を表示するBASICプログラム

SBCF8フォルダ - SBCF8のEagleデータ

dasm.exe - F8対応アセンブラ Win32版 (64ビット Windows10で動きます)

dasm.pdf - dasmのマニュアル

ttHexer.exe - bin->hex コンバータ (64 ビット Windows 10 で動きます)。 拡張子 bin のファイルをアイコンにドラッグ & ドロップするだけ。

SBCF8のEagle データはCC BY-SA 4.0です。設計者は鈴木哲哉です。

Tiny BASIC for the F8はCopyleftです。著作権所有者はJerry D. Foxです。

dasmとマニュアルはGPLv2です。著作権所有者はマニュアルに記載されています。

上記以外はパブリックドメインです。制作者は鈴木哲哉です。

データパックは下に示すリンクからダウンロードしてください。

● SBCF8 データパック直リンク─ http://www.amy.hi-ho.ne.jp/officetetsu/storage/sbcf8_datapack.zip

SBCF8技術資料 2021年3月24日初版発行 著者一鈴木哲哉 Copyright © 2021 Tetsuya Suzuki CC BY-NC-SA 3.0