

learn16 补充 嵌套 msg 的实现

#### 静态坐标变化

#### 查看消息类型




要先其他位置 计算机 在 opt 的 ros 下找



消息类性第一个是 header

第二个是 string

第三个是自定义的 transform



header 数据类型

- 5. std\_msgs/Header:
  - 这个类型提供了一个消息头部,通常包含**时间戳( stamp )和帧ID( frame\_id )**。
  - 时间戳表示消息被**创建的时间**,而帧ID标识了消息的参考坐标系。
  - Header 通常用作其他消息的头部信息,为消息提供上下文信息。

#### 这里的成员变量包括:

- seq: 一个无符号整数,表示消息的序列号。这个序列号是单调递增的,用于标识消息的顺序。
- stamp: 一个 ros::Time 类型,表示消息的时间戳。这个时间戳记录了消息被创建或发布的时间。
- **frame\_id:** 一个字符串,用于指定消息的**坐标系**。在 ROS 中,坐标系通常用于**指定传感器数据**、位置信息等的参考框架。

00


```
1 #include <std_msgs/Header.h>
2 std_msgs::Header header;
3 header.stamp = ros::Time::now(); // 设置当前时间戳
4 header.frame_id = "base_link"; // 设置参考坐标系ID
6 //相应的源码
7 - namespace std_msgs {
8 * struct Header {
                          // 消息序列号
9
      uint32 seq;
      ros::Time stamp; // 消息的时间戳
10
       std::string frame_id; // 消息的坐标系ID
11
12
    };
13
   }
```

用处std\_msgs/Header 通常**作为其他消息类型的一个字段**,例如 **sensor\_msgs/Image** /**PoseStamped** / **geometry\_msgs**等。这样,每个**消息**都可以携带自己的**时间戳和坐标系信息**,这对于数据的同步和处理非常重要。

string 是一个字符串类型


## transform

还是一个嵌套



下面是这两个数据类型

rotation 是四元数




rotation 是 quaternion 生成的



最后的输出数据类型 是这样的 通过命令行拿到信息

```
/rosout agg
• qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rostopic list
 /rosout
 /rosout agg
 /tf static
o qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rostopic echo /tf static
 transforms:
     header:
        seq: 0
        stamp:
          secs: 1712212845
        nsecs: 30163223
frame_id: "basse_link"
      child_frame_id: "laser"
      transform:
        translation:
          x: 0.2
          y: 0.0
          z: 0.5
        rotation:
          x: 0.0
          y: 0.0
          z: 0.0
          w: 0.0
```

## 看这里 这个是在命令行用了rviz



```
回題 2 输出 调试控制台 <u>终端</u>端口 注释

② qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup,bash bash: ./devel/setup,bash: 没有那个文件或目录

④ qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup.bash

○ qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rosrun tf01_static demo01_static_pub
```

```
qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rviz
[ INFO] [1712215166.421337932]: rviz version 1.14.20
[ INFO] [1712215166.421380792]: compiled against Qt version 5.12.8
[ INFO] [1712215166.421390442]: compiled against OGRE version 1.9.0 (Ghadamon)
[ INFO] [1712215166.426607416]: Forcing OpenGl version 0.
[ INFO] [1712215166.689645043]: Stereo is NOT SUPPORTED
[ INFO] [1712215166.689687613]: OpenGL device: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE2
[ INFO] [1712215166.689696013]: OpenGl version: 4.6 (GLSL 4.6).
```

#### 在转化 已经开始转化, 但是发布的新坐标系 还没有发布

```
● qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup.bash
● qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rosrun tf01_static demo01_static_sub
[rosrun] Couldn't find executable named demo01_static_sub below /home/qinghuan/env_cv/demo04_ws/src/tf01_static
● qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rosrun tf01_static demo02_static_sub
terminate called after throwing an instance of 'tf2::LookupException'
what(): "base link" passed to lookupTransform argument target_frame does not exist.
已放弃 (核心已转储)
● qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ □
```

```
tf2_ros::Buffer buffer;//把数据存到这里
//订阅对象, 对象存在到 buff 里
tf2_ros::TransformListener listener(buffer);
```

在这个需要调用tf2 ros

订阅者 将订阅的消息缓存在 buffer 里 buffer.transform (要转换的数据, 转换到哪个坐标系)

```
//订阅对象, 对象存在到buff里
tf2_ros::TransformListener listener(buffer);
geometry_msgs::PointStamped ps;
ps.header.frame_id = "laser";
ps.header.stamp = ros::Time::now();

ps.point.x=2.0;
ps.point.y=3.0;
ps.point.z=5.0;
//转换坐标系的算法 tf的内置实现 通过循环转化数据
ros::Rate rate(10);
ros::Duration(2).sleep();
```

我们定义了一个 msg 的数据格式, 有 header 通过 point 嵌套的 msg point 是 float32 x/y/z 这三类

```
ros::Duration(2).sleep();
while(ros::ok())

rate.sleep();
//转换成 baselink的座标点 buffer有个函数transform
geometry_msgs::PointStamped ps_out=buffer.transform(ps,"base_link");
ROS_INFO("转换后的数据:(%.2f,%.2f),参考的坐标系是:",ps.point.x, ps.point.y, ps.point.z, ps.header.frame_id.c_str());

ros::spinOnce();
return 0;
```

赵虚左在这里加入了异常处理 之后这个是用的 try 之后 catch 捕获异常 这是结果

```
"C[ INFO] [1/12282369.801029544]: 转换后的数据:(2.20,3.00,5.50 ),参考的学标系是: base_Link

• qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup.bash

• qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rosrum tf01_static demo02_static_sub

[ INFO] [1712283391.802201736]: 异常信息 "base_Link" passed to lookupTransform argument target_frame does not exist.

error: "base_Link" passed to lookupTransform argument target_frame does not exist.

[ INFO] [1712282391.902089893]: 异常信息 "base_Link" passed to lookupTransform argument target_frame does not exist.

error: "base_Link" passed to lookupTransform argument target_frame does not exist.

[ INFO] [1712282392.002067636]: 转换后的数据:(2.20,3.00,5.50 ),参考的坐标系是: base_Link

[ INFO] [1712282392.102060640]: 转换后的数据:(2.20,3.00,5.50 ),参考的坐标系是: base_Link

[ INFO] [1712282392.302065675]: 转换后的数据:(2.20,3.00,5.50 ),参考的坐标系是: base_Link
```

#### 这个是代码

```
while(ros::ok())
{
    rate.sleep();
    // 辣挽成 baselink的座标点 buffer有个函数transform
    // 我们将ps这个从laser坐标 变换到 base_link 发布是 发布了两个关系
    try
    {
        geometry_msgs::PointStamped ps_out=buffer.transform(ps,"base_link");
        | ROS_INFO("转换后的数据:(%.2f,%.2f,%.2f),参考的坐标系是: %s",ps_out.point.x, ps_out.point.y, ps_out.point.z, ps_out.header.frame_id.c_str());
    }

    // 我们
    // /[ INFO] [1712280321.756704367]: 转换后的数据:(2.00,3.00,5.00),参考的坐标系是: laser
    catch(const std::exception &e)

    ROS_INFO("异常信息 %s",e.what());
    std::cout<<"error: "<<e.what()><std::endl;

    ros::spinOnce();
}
```

这个是静态坐标系,因为他的代码可复用性高,因此通过这个方式也可以实现调用 ros 的静态实现 正值是顺实针转动

#### 补充1:

当坐标系之间的相对位置固定时,那么所需参数也是固定的: 父系坐标名称、子级坐标系名称、x偏移量、y偏移量、z偏移量、x 翻滚角度、y俯仰角度、z偏航角度,实现逻辑相同,参数不同,那么 ROS 系统就已经封装好了专门的节点,使用方式如下:

rosrun tf2\_ros static\_transform\_publisher x偏移量 y偏移量 z偏移量 z偏航角度 y俯仰角度 x翻滚角度 父级坐标系 子级坐标系

示例: rosrun tf2\_ros static\_transform\_publisher 0.2 0 0.5 0 0 0 /baselink /laser

也建议使用该种方式直接实现静态坐标系相对信息发布。

动态坐标系的变换 坐标系的偏移量 坐标系的翻转角度

创建的功能包 依赖于 tf2 tf2\_ros tf2\_geometry\_msg


乌龟的 msg pose 信息

```
/opt/ros/noe

1 float32 x
2 float32 y
3 float32 theta
4
5 float32 linear_velocity
6 float32 angular_velocity
```

```
rosdemo@rosdemo-VirtualBox:~$ rosmsg info turtles
im/Pose
float32 x
float32 y
float32 theta
float32 linear_velocity
float32 angular_velocity
rosdemo@rosdemo-VirtualBox:~$
```

功能包下的 launch 文件就可以帮助我们打开 turtlesim 功能包的键盘节点和 显示节点



#### 展示结果 动态发表数据

在这个功能包下 启动 turtlesim 的节点

```
| 回題 輸出 消域控制台 終端 端口 注释

• qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup.bash
• qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ roslaunch plumbing_test start_lauch.launch
... logging to /home/qinghuan/.ros/log/62b2b72a-f2e9-llee-a73e-45bdd0184121/roslaunch-qinghuan-System-Product-Name-63829.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
```

```
问題 输出 调试控制台 <u>终端</u> 端口 注释

• qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup.bash
• qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rosrun tf2_dynamic demo01_dynamic_pub
```

## 这是初始u信息

```
x: 0.0
        y: 0.0
        z: 0.0
        w: 1.0
transforms:
    header:
      seq: 0
      stamp:
        secs: 1712296153
        nsecs: 102290423
    frame_id: "world"
child_frame_id: "turtle1"
    transform:
      translation:
        x: 5.544444561004639
        y: 5.544444561004639
        z: 0.0
      rotation:
        x: 0.0
        y: 0.0
        z: 0.0
        w: 1.0
```

通过键盘调节 turtle 的位置 之后发布的数据也一起发生了变换

```
问题
                         输出
                                调试控制台
                                          终端
                                                 端口
                                                       注释
                            x: 0.0
b double.cpp
                            y: 0.0
_double.cpp
                            z: 0.0
                            w: 1.0
                   transforms:
er_client
                        header:
                          seq: 0
                          stamp:
                            secs: 1712296190
                            nsecs: 526565650
aunch
                          frame_id: "world"
                        child frame id: "turtle1"
                        transform:
                          translation:
                            x: 10.344444274902344
                            y: 5.544444561004639
                            z: 0.0
am
                          rotation:
                            x: 0.0
                            y: 0.0
                            z: 0.0
                            w: 1.0
```

#### 订阅方的实现

有个坐标点 是相对与乌龟坐标系,我们改成世界坐标系俄

```
rate.sleep();
                                      终端
                                                                                                                         ),参考者的坐标系系是:world),参参考考的生体标系系是:world),参考考的的坐标标系系是:world),参考考的的坐标标系系是:world),参考考的的坐标标系系是:world),参考者的坐标系系是:world),参考者的
                                                             转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
            [1712297307.300489450]:
              1712297307.400503241]:
            [1712297307.500499051]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297307.500499051]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297307.500494050]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297307.700488670]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297307.800480380]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297308.000489569]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
INFO
INFO]
TNF0
INFO]
INFO
INFO]
              1712297308.100497859]:
                                                             转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
INFO
                                                             转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
INF0
              1712297308.200487239]:
                                                                      后的数据:(12.09,8.54,5.00
INFO]
              1712297308.300482919]:
                                                                                                                                参考的坐标系
                                                                                                                                                               world
            [1712297308.300482919]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297308.40048318]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297308.500492298]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297308.600486738]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297308.700490769]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297308.800496698]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297308.900477708]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297309.100478078]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
[1712297309.200478377]: 转换后的数据:(12.09,8.54,5.00
                                                                                                                            INFO]
                                                                                                                                                               world
INFO]
                                                                                                                                                        是: world
INF0]
                                                                                                                                                               world
                                                                                                                                                        是: world
INFO]
INFO]
                                                                                                                                                               world
INFO]
                                                                                                                                                        是: world
INFO]
                                                                                                                            ,参考的坐
                                                                                                                                                               world
INFO
                                                                                                                                参考的坐标
                                                                                                                                                                world
INFO]
              1712297309.200478327]
                                                             转换
                                                                             数据:(12.09,8.54,5.00
                                                                                                                                参考的坐标
                                                                                                                                                               world
                                                                                                                              参考的坐标
参考的坐标
参考的坐标
             [1712297309.300495797]:
[1712297309.400493686]:
[1712297309.500493286]:
                                                                     后的数据:(12.09,8.54,5.00
后的数据:(12.09,8.54,5.00
后的数据:(12.09,8.54,5.00
INFO]
                                                             转换
                                                                                                                                                                world
                                                            转换转换
INFO]
                                                                                                                                                               world
INFO]
                                                                                                                                                                world
              1712297309.600469556
                                                                             数据:(12.09.8.54
INFO
                                                                                                                    . 00
                                                                                                                                                                world
```

## 这是变化的结果

1、通过 plumbing\_launch 包的 launch 文件启动 launch 节点

```
| done
| • qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup.bash
| • qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ roslaunch plumbing_test start_lauch.launch
```

#### 2、发布方

```
    qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup.bash
    qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rosrun tf2_dynamic demo01_dynamic_pub
    qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup.bash
    ginghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rosrun tf2_dynamic demo01_dynamic_pub
```

- 3、是订阅方,之后变化的结果也体现了
- 4、在订阅方的改变 从 demo02\_static\_sub.cpp 粘贴并作了一下的变更
- 1、改变了时间戳 用的 ros::Time(0.0)

静态是就一个值 发送完就 ok 了

动态的数据实时的,buffer 缓存发布方的数据是存在时间的,每个坐标都有时间戳,进入缓存延时,时间戳在变化,坐标点的时间戳和坐标关系的时间戳 比对,看时间十分接近,接近就变化,差别大就无法转换,如果用 ros::Time(0.0)设置没有时间值,就不考虑拿到坐标的时间值

- 2、改变了 我们的点坐标系,是 turtle1 的 我们的坐标系名称发生变化了,从 laser 变化为 turtle1
- 3、我们的基准坐标也不算 base link 了 也要改称 world

geometry\_msgs::PointStamped ps\_out=buffer.transform(ps,"world");

#### 这个的意义

这个点 ps 参考的坐标系是 turtle1

这个坐标系 我们的 turtle 的坐标是一直变得,全局坐标系不便,

ps 是 turtle 的点 是一个固定的点,这个随着 turtle 变换的点 在全局坐标系中如何变化


类比与 车辆的在运动,但摄像头的位置不变 摄像头相对与车辆坐标系是不变的,但是车辆在全局坐标系是变得,那么我这个摄像头在全局坐标系的位置是多少//我们计算的就算这个东西

#### 多坐标系变换

父坐标系 world 子坐标系 son1 son2 son3 求 son1 下的点 在 son2 和 son3 的位置借助于 tf2 实现 son1 和 son2 的转化最后实现坐标点的转换

roscpp rospy std\_msgs tf2 tf2\_ros tf2\_geometry\_msgs geometry\_msgs

1、通过 launch 文件 发布了两个坐标系 rviz 的可视化



1、通过 launch 文件调用 ros 自带的静态包

# static\_transform\_publisher

发布 x,y,z 以及 x y z 轴旋转的角度 父坐标系是 world 子坐标系是 son1 和 son2

```
// target 的坐标系 源坐标系 以及 时间批评 time(0.0)就算最近的一个时间 一个取值 计算相对关系 geometry_msgs::TransformStamped son1_To_son2 = buffer.lookupTransform("son2","son1",ros::Time(0.0)); 这是计算坐标系之间的关系 计算在坐标系 son1 的点的位置 在 son2 的坐标系的位置 geometry_msgs::PointStamped point_s1_ats2 = buffer.transform(point_s1,"son2"); ROS_INFO("son1 的点在 son2 的值 %.2f %2.f %.2f",point_s1_ats2.point.x, point_s1_ats2.point.y, point_s1_ats2.point.z);
```

#### 运行结果

```
| Page | Amal | Page |
```

```
问题 输出 词试控制台 終端 端口 注释


■ qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ source ./devel/setup.bash
□ qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ roslaunch tf3 tfs tfs c.launch
... logging to /home/qinghuan/.ros/log/62bzb72a-f2e9-11ee-a73e-45bdd0184121/roslaunch-qinghuan-System-Product-Name-125797.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://ginghuan-System-Product-Name:36599/
```

# 生成 pdf 文件 evince 查看 pdf

```
问题 输出 调试控制台 终端 端口 注释

■ qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ rosrun tf2_tools view_frames.py
[INFO] [1712315202.198378]: Listening to tf data during 5 seconds...
[INFO] [1712315207.204658]: Generating graph in frames.pdf file...
□ qinghuan@qinghuan-System-Product-Name:~/env_cv/demo04_ws$ evince frames.pdf
```




获取的话题 我们需要生成连两个乌龟 是服务消息类型

编写乌龟的发布位置信息的节点 编写订阅节点 生成新的

数据类型 msg 和 srv 的类型







通过 launch 文件 向里面传入参数,解析参数 是要在 init 后,就算初始化 函数句柄之后,解析参数 第一个是功能包 第二个是 参数

基于这个参数创建了一个全局变量,用这个变量,去改变相应的值

## 首先看到的是解析参数

```
ros::init(argc, argv, "dynamic_pub");

ros::NodeHandle nh;
//topic 是turtlepose
/*

修改订阅的话题名称 turtle1 动态传入的 frame_id也是动态传入的
*/

//放在初始化函数句柄的后面就是2个
if (argc!=2)
{

//功能包名 和一个参数
ROS_INFO("清传入一个参数,%d",argc);
return 1;
}
else
{
turtle_name = argv[1];
}
```

声明的变量 1 去 get 参数

在 serverclient 中向 server 发布一个新的乌龟,沿用的是 dynamic 动态发布的方法

在 sericeClient 中 ros::ServiceClient client=nh.serviceClient<turtlesim::Spawn>("/spawn"); 向/spawn 发布一个话题 我们这里有个乌龟的名字 我们这个消息类型有个乌龟的名字

srv.request.name 这个 name 是我们也会向 turtlesim 发布话的信息,基于 name 作后续的判断 生成的相关话题就是 turtle22

```
int main(int argc, char* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "");
    ros::init(argc,argv,"service_client_call");
    ros::NodeHandle nh;
    ros::ServiceClient client=nh.serviceClient<turtlesim::Spawn>("/spawn");
    turtlesim::Spawn srv;
    srv.request.x = 1.0;
    srv.request.y = 4.0;
    srv.request.theta = 1.57;
    srv.request.name = "turtle22";
```

因此我们需要把这个名字 保证和后续 test.launch 中 args 的参数 是要保证一样的 红线的位置的 args="turtle2" 要和发布的乌龟名字一样

```
| claunch | cl
```

## test01.launch 是将发布的第二个乌龟的名字改成了turtle22

之后我们运行 rostopic list cmd\_vel 就都是 turtle22/pose 这些 因此注意名字的前后一致性

```
int main(int argc, char* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "");
    ros::init(argc,argv,"service_client_call");
    ros::NodeHandle nh;
    ros::ServiceClient client=nh.serviceClient<turtlesim::Spawn>("/spawn");
    turtlesim::Spawn srv;
    srv.request.x = 1.0;
    srv.request.y = 4.0;
    srv.request.theta = 1.57;
    srv.request.name = "turtle22";
```

#### 正确的写法是在发布一个新的乌龟 我们给名字设置成 turtle2

```
• demo01_dynamic_pub.cpp
                              • demo02_dynamic_sub.cpp
                                                            tfs_c.launch
                                                                               G demo01_tfs.cpp
                                                                                                     test.launch
                                                                                                                       c test01_new_turtle.cpp >
src > tf04_test > src > 😉 test01_new_turtle.cpp > 😚 main(int, char * [])
       int main(int argc, char* argv[])
            ros::init(argc,argv,"service client call");
            ros::NodeHandle nh;
            ros::ServiceClient client=nh.serviceClient<turtlesim::Spawn>("/spawn");
            srv.request.x = 1.0;
            srv.request.y = 4.0;
            srv.request.theta = 1.57;
srv.request.name = "turtle2";
            client.waitForExistence();
            bool flag1 = client.call(srv);
//发送数据 返回的一个bool 代表是否成功响应
            if (flag1)
```

```
□ qinghuan@qinghuan-System-Product-Name: ~/桌面 80x11

qinghuan@qinghuan-System-Product-Name: ~/桌面 $ rostopic list
/rosout
/rosout_agg
/turtle1/cmd_vel
/turtle1/color_sensor
/turtle2/cmd_vel
/turtle2/color_sensor
/turtle2/pose
qinghuan@qinghuan-System-Product-Name: ~/桌面 $ □

> tro1_static
```

我们是在第二个文件

test02\_pub\_turtle.cpp 文件中 我们从上面图 /turtle2/pose 中订阅乌龟的数据,之后**把这个数据** 转换成一个坐标系 乌龟的动态坐标系 我们要对两个乌龟都生成一个坐标系,因此用的 launch 文件实现

- 一个 turtle1 的乌龟动态坐标系
- 一个是 turtle2 的乌龟坐标系哦

我们是通过 launch 文件 的 args 向 tf04\_test 功能包中的 test02\_[ub\_turtle.cpp 文件传入参数 传入的参数是 turtle1 和 turtle2 这两个乌龟,

```
| Section | Sec
```

通过解析 argv 来活得传入的参数

记住这个解析参数要在 ros::init 后面, 否则是不一样的

rosrun tf04\_test test02\_pub\_turtle turtle1

放在前面四个参数, 我怀疑是这四个

下面的截图是打印出了我们的参数 显示了功能包的一些文件 还有 name 是 pub1 以及 log 的信息 传入的参数的信息


在 ros::init 后解析 argv[0] 是功能包的名字 argv[1]是传入的参数

相当于少了后面的两个参数


#### 完整的响应结果

rviz 来显示 一个图像 这个更加直观

add 添加 tf 数据 我们记住要把 fixed frame 改称 world 这个我们的基础坐标系 我自定义的大地坐标系, 我们的两个 turtle 是基于这个坐标系作的



## 这个是坐标系的结果



订阅方实现,订阅两个乌龟的坐标系 订阅 turtle1 和 turtle2 的两个坐标系, 将 turtle1 转化成 turtle2 的坐标 之后计算 线速度和角速度 把这个发布到 turtle2 这杨我们就可以控制 turtle1 turtle2 跟着一起走

两个乌龟的距离 就是通过订阅 tuetle1 和 turtle2 两个坐标系之后把 turtle1 转换到 turtle2 上这个输出后的结果就算距离 之后自定义个一个系数跟踪 turtle1

- 1、serviceclient 通过 sericeClient 向 server 的话题/spawn 发布一个 turtle2 通过 launch 文件 启动一个 turtle1 和 keyboard 控制节点 这个是 turtlesim 的包
- 2、我们需要订阅两个乌龟的位置信息, subscribe 订阅两个乌龟的位置信息 我们将两个乌龟的位置信息 转化成坐标系 基于 world 的基础坐标系 这个基础坐标系是大家自定义的。类似 ad4che 定义左上角为坐标原点

我们为了保证代码的复用性,我们通过 **launch** 文件 调用一个 cpp 文件活得乌龟的位置信息并生成坐标系 传入了 args 参数 代表是哪个乌龟

这个传入参数 要和 1 中 serviceclient 中 发布的乌龟的名字,调用 turtlesim 包 生成一个新乌龟的话题的名字要保持一致的,这样我们才能订阅到乌龟的位置信息 乌龟的位置信息的话题 名字 是 乌龟的名/pose /cmd\_vel

我们首先书 subscribe /turtle1/pose /turtle2/pose 这个是话题 从话题 上订阅乌龟的位置信息,通过回调函数实现 生成坐标系, 这个生成的是动态坐标系, 并将这个动态坐标系发布出去

发布的时候,不仅有坐标系的位置信息,还有坐标系的名字和 父坐标系

- 1、给出坐标系的 x y z x 和 y 就算乌龟的位置信息 2 维平面没有 z
- 2、小乌龟只有 z 轴的旋转 所以 通过欧拉较角度 和 tf2 自带的函数 生成四元数 的坐标系用 sendTransform 发布出去
- 3、我们是接收 乌龟的两个坐标系 这个话题就算 tf2 这个库的 直接建立个 listener 之后把话题的数据保存到 buffer 通过 lookupTransform 将 turtle1 的坐标系转换到 turtle2 上 turtle2 相当于 原点 之后 turtle1 在 turtle2 的位置信息 就是两个乌龟的位置信息 计算二者的速度和 角速度

自定义个一个系数,

通过 publish 发布出去 这个是要发布到 turtle2/cmd\_vel 上 这个上面是 linear\_velocity 和 angular\_velocity 代表的 x y z 的位置信息 和 x y z 轴旋转的角度 乌龟只有 x 的运动和 z 周的角度 我们就把自定义的系数 乘以 两个乌龟的距离 作为下一个时刻乌龟的距离 系数乘以 两个乌龟的系数 发布出去