

STM32F103C8T6

PROGRAMAÇÃO BÁSICA DO MICROCONTROLADOR

Virgínia Sátyro | Engenharia de Controle e Automação | Janeiro de 2019

Ambiente de Programação

Para programar o microcontrolador STM32F103C8T6 utilizamos os seguintes *softwares*: ambientes de configuração STM32CubeMX e o de programação System Workbench for STM (SW4STM32) baseado em eclipse. Juntamente com o programador ST Link v2.




Links:


- STM32CubeMX:
- System Workbench for STM:

GUIA DE CONFIGURAÇÃO


1) New Project:




2) Escolha do microcontrolador:




3) Ambiente: podemos visualizar o microcontrolador. Os pinos em amarelo são referentes a alimentação, os em verde estão reservados. Ao lado visualizamos a árvore de periféricos.




4) Configuração do clock: cristal;




5) Configuração do pino 13 (internamente ligado ao LED SMD da placa) como saída:




6) Configuração do clock: 72 MHz:




7) Configurations: configuração dos periféricos;



8) Configuração do GPIO: nome do pino - LED;



9) Salvar e exportar projeto: clicar na engrenagem, nomear projeto, escolher um diretório para salvar, escolher a IDE de programação; Por fim, clicar em *Open Project* para abrir o **SW4STM32**;





10) Escolhemos o *Workspace* de trabalho. Para piscar um o LED de 1 em 1 segundo, utilizamos o código:

```
while (1)
{

102

104

105

/* USER CODE END WHILE */

106

/* USER CODE BEGIN 3 */

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, 1);

HAL_Delay(1000);

HAL_Delay(1000);

HAL_Delay(1000);

112

}

113


/* USER CODE END 3 */

114


115

}
```

- 11) Para compilar: clicar no build;
- 12) *Run -> Run Configurations -> Ac6 STM32 Debugging: Application* não pode estar vazio, caso esteja, tente compilar o código;



13) Run -> Run Configurations -> Debugger -> Show Generator Options -> Mode Setup -> Software system reset;



- 14) Para gravar na placa é necessário colocar o jumper do BOOTo na posição 1 e apertar o botão de *reset*;
- 15) Para ativar o microcontrolador é necessário voltar com o jumper do BOOTo para a posição o e apertar o botão de *reset*;

DICAS

- Escrever o código sempre nos espaços adequados entre /*USER CODE BEGIN*/ e /*USER CODE END*/; Caso contrário, seu código será sobrescrito se houver alguma atualização no STMCubeMX e nova importação para o SW4STM;
- Atalho Ctrl + Space: maneira mais fácil de encontrar um comando/função ao escrever o código;