

JBH-G_型

1 安全 Fのご注意 ······ 2

家庭用

マイコン炊飯ジャー

炒計ご


取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書

を最後までお読みください。





もくじ

はじめに

| 2 各部のなまえとはたらき …! | 5 |
|-------------------|---|
| ごはんをおいしく | |
| 炊くためのコツ(| 6 |
| 使いかた | |
| 3 ごはんを炊く前の準備 | 7 |
| 4 ごはんの炊きかた 2 | 8 |
| 炊飯時間の目安 | 8 |
| 5 ごはんが炊きあがったら … 🧐 | 9 |
| 6 保温について](| 0 |
| 7 炊きあがり予約タイマー炊飯の | |
| しかた | |
| 8 再加熱のしかた 1 | |
| 9 調理のしかた 14 | |
| 10 お手入れのしかた 10 | 6 |
| 困ったときは | |
| うまく炊けない?と思ったら… | 8 |
| 12 調理がうまく作れない? | |
| と思ったら2 | 0 |
| 13 故障かな?と思ったら 2 | 1 |
| その他 | |
| メニューガイド2 | 3 |
| 現在時刻の合わせかた 2 | 6 |
| 仕様2 | 6 |
| 器具用プラグがはずれたときや、 | |
| 停電があったとき2 | |
| | 7 |
| 消耗品・別売品の | |
| | 7 |

日本国内 100V 専用

連絡先……27

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

はじめ

安全上のご注意

で使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷* 1を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 注意 傷害*2を負うことが想定されるか、 または物的損害*3の発生が想定さ れる内容を示します。

- * 1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- * 2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- * 3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であ ることを示します。具体的 な禁止内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制した り指示したりする内容を示 します。具体的な指示内容 は図記号の中や近くに絵や 文章で表します。

⚠警告



交流 100V 以外では使わない。 (日本国内 100V 専用)

火災・感電の原因。



定格 15A 以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント 部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わな い。また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。

必ず実施と災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。 必ず実施



電源コードや差込プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



器具用プラグ(磁石式)の先端に ピンなど金属片やごみを 付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



器具用プラグをなめさせない。

乳幼児が誤ってなめないように 注意すること。



炊飯中は、絶対に ふたを開けない。

やけどをするおそれ。

感電やけがの原因。





蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。

水ぬれ禁止



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



すき間にピンや針金などの金属物や、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。



ふたを閉めるときは、上枠やフック部付近に 付着したごはんつぶ・米つぶなどを取り除き、 「カチッ」と音がするまで確実に閉める。

蒸気がもれたり、ふたが開いて内容物 がふき出し、やけどやけがをするおそれ。



異常・故障時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・け がのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが 異常に熱くなる。
- ・炊飯ジャーから煙が出たり、こげく さいにおいがする。
- ・炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、が たつきがある。
- ・内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・ 修理を依頼する。



取扱説明書に記載以外の用途には使わない。 蒸気や内容物が噴出し、やけどやけが をするおそれ。

〈してはいけない調理例〉

- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する
- ・クッキングシートなどを落としぶた 代わりに使用する



不安定な場所や、熱に弱いテーブ ル・敷物などの上では使わない。

禁止

火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは 30cm 以上はなして使う。

キッチン用収納棚など を使用する際は、中に 蒸気がこもらないよう に注意する。





操作パネル部に蒸気があたるよう な狭い空間で使わない。

蒸気や熱で、操作パネル部の変形や本 体の傷み・変色・変形・故障の原因。

スライド式テーブルで は、蒸気があたらない ように引き出して使用 する。





差込プラグに蒸気をあてない。

火災・感電・発火のおそれ。スライド 式テーブルでは、差込プラグに蒸気が あたらない位置で使用する。



荷重強度が不足している スライドテーブルでは使わない。

落下によるけが・やけど・故障の原因。 使用する前に、荷重強度が充分に満足 していることを確認する。



水のかかるところや、火気の近くでは使わない。 感雷や漏雷・本体の変形や火災・故障 の原因。



専用内なべ以外は使わない。

過熱、異常動作の原因。 禁止



この製品専用の電源コード以外は 使用しない。電源コードを他の機 器に転用しない。

故障・発火のおそれ。



カラだきをしない。

故障や過熱、異常動作の原因。

禁止

はじめに

安全上のご注意

注意



ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。

やけどのおそれ。 必ず実施



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って 引き抜く。

感電やショートして発火するおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりする と、けがや故障の原因。



お手入れは、本体が冷えてから行う。

高温部にふれることによるやけどのお それ。



丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部 に水を入れたりしない。ショート・感 電のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。

器具用プラグがはずれて、ごはんが炊 けない原因。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。



「末永くご使用いただくために、必ずお守りください

●こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ、ふきこぼれ、故障やおいしく炊けない原因。

●炊飯中、本体に 布などをかけない。


> 本体やふたの 変形・変色の原因。




- ●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴からまれに虫等が入り故障 することがあります。市販の防虫シートを使用 する等、ご注意ください。また、虫等が入り故 障した場合は、有償修理になります。お買い上 げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までお申し込みください。
- ●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがありますが、人体には無害 で、炊飯や保温性能も問題ありません。気にな る場合や、変形・腐食した場合は、お買い求め できます。お買い上げの販売店、または「連絡 先上に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで お問合せの上、お買い求めください。

- ●内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。
- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温 しない。
- 内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにざるなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。
- ・洗米時、内なべに強い力を加えない。
- ・内なべが変形した場合は、お買い上げの販売 店、または「連絡先」に記載のタイガーお客 様ご相談窓口までお問合せの上、お買い求め ください。

各部のなまえとはたらき



付属品



音について

炊飯中・むらし中・保温中にする下記の音は、異常で はありません。

- ●「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
- 「ピチピチ」という音 (熱により金属が収縮してこすれ 合う音。)
- ●水のはじける音(炊飯中・むらし中のみ)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていない ときは、現在時刻に合わせてください。(P.26)

「リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜 いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- ●リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5 年の寿命があります。
- ●リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込む と「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできま すが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、 差込プラグを抜くと消えてしまいます。



リチウム電池は、お客様ご自身では交 換できません。

新しいリチウム電池との交換は、お買 い上げの販売店、または「連絡先」 に記載のタイガーお客様ご相談窓 口まで修理をご依頼下さい(有償)。

ごはんをおいしく炊くためのコッ

炊く前の準備は 7 ページ、 炊きかたは 8・11・12ページを

良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約 0.18L)

※無洗米も付属の計量カップで はかりましょう。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



分づき米・胚芽米・麦飯・発芽玄米・ 雑穀米を炊くときは「白米」メニュー を選びましょう

※おかゆの場合は「おかゆ」メニュー

※雑穀を白米に混ぜて炊くときは、白米の上にのせ て炊いてください。

※白米に比べて、おこげが濃くつく場合があります。

おこわを炊くとき

おこわを炊くときは、「炊込み」メニューを選びま しょう。

無洗米を炊くとき

- ●無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けない原因になります。)
- ●水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ

替えてすすぐことをおすすめし ます。(白くなるのは米のでん ぷん質でぬかではありません が、そのまま炊くと、こげたり、 ふきこぼれや、うまく炊けない 原因になります。)



※すべてのメニューで無洗米を炊 くことができます。

お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減をするとき、以下の基準の日盛より水量を減 らしたり、増やしたりする場合、1/3 目盛以上の増 減は避ける。ふきこぼれ等の原因。

●水加減の目安表

| O 3 33H#77 - H2 | |
|-----------------|--|
| メニュー | 水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる) |
| エコ炊き | 「エコ」の目盛を目安にお好みで。 |
| 白米・早炊き・ 炊込み | 「白米」の目盛を目安にお好みで。 |
| おかゆ | 全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。 |

※無洗米は「白米」の目盛を目安に少し多め(目盛線が水面に 隠れる程度) に水加減してください。

無洗米おかゆは、

全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。

五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。

※おこわ(もち米)は「おこわ」の目盛を目安に水加減してく


※おこわ(もち米とうるち米)は「白米」と「おこわ」の目盛 の間を目安に水加減してください。

※胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づき・雑穀米は、「白米」の目 盛を目安に水加減してください。

※発芽玄米・雑穀米は市販の袋に水加減などの記載があるとき は、その内容に従い、お好みで水加減してください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。 調味料はよくかき混ぜ、具はお米の トにのせます。





| メニュー | 1.0L タイプ | 1.8L タイプ |
|----------|----------|----------|
| 炊込み(おこわ) | 3 合以下 | 6 合以下 |
| 全がゆ | 1 合以下 | 2 合以下 |

雑穀*といっしょに炊くとき

●雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。 白米と雑穀を合わせた量は最大で 1.0L タイプ:5.5 カップ、1.8L タイプ:10 カップ

●雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込 むとうまく炊けない場合があります。

※麦・あわ・ひえ・黒米・赤米・アマランサスなど

「エコ炊き」メニューについて

「エコ炊き」は、できるだけ消費電力を抑えて、炊 飯するメニューです。

「白米」メニューに比べて、消費電力量が約7~ 17%少なくなります。火力を抑えていますので、 少しかために炊きあがる場合があります。かたさが 気になる場合、「白米」メニューをお試しください。

ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 ※付属の計量カップすりきり一杯で約1合(約0.18L)



無洗米も付属の計量カップで はかってください。

〈正しい計量例〉

〈間違った計量例〉







指定の炊飯量(P.26 の仕様表参照) 以外で炊くとうまく炊けない場合があ るので注意する。

お米を洗う (内なべで洗米できます) ※無洗米の場合は、P6 参照。




- ●お湯(35度以上)で洗米や水加減 しない。うまく炊けない原因。
- ●強い力で洗米しない。内なべが変形 してうまく炊けない原因。


水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わ せて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減してください。(P.6 の目安表を参照)






4水滴・米つぶなどをふき取る



熱板やセンターセンサー・上枠・フック ボタン付近に付着したごはんつぶ・米つ ぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらな くなったり、炊飯中にふたが開く原因。


内なべを本体にセットする

●内なべを左右に まわし、傾きが ないように正し 閉める く確実にセット します。 ②ふたを閉めます





■ 電源コードを接続する



保温ランプが点灯している場合は、 [保温/取消] キーを押して、消灯させる。

ごはんの炊きかた



メニューキーを押して、 炊きたいメニューに▲を合わせる

押すごとにメニューが順に切り替わります。



※あらかじめメニューが選ばれている場合は、 メニュー選択は不要です。



「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯 時間が短いので、かために炊きあがり ます。

炊飯 キーを押す

▲の点滅が止まり、炊飯が開始されます。



※図は「エコ炊き」の場合。 ※炊飯時間の目安は、下記参照。

炊飯時間の目安

| メニュー サイズ | エコ炊き | 白米 | 早炊き | おかゆ | 炊込み |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.0L (5.5 合) タイプ | 43~54分 | 43~55分 | 23~45分 | 60~65分 | 41~59分 |
| 1.8L (1 升) タイプ | 46~64分 | 46~66分 | 30~53分 | 57~68分 | 43~62分 |

- ※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。 (電圧 100 V、室温 23℃、水温 23℃)
- ※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、炊きあがり予約タイマーを使用したとき などにより多少異なります。

ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると…

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分 きざみで表示します。

※メニューによってむらし時間が異なります。



※図は「エコ炊き」の場合。

炊きあがると

自動的に保温します。



※「おかゆ」は、そのままにしておきますと、のり状 になったり、べたついたりしますので、お早めにお 召し上がりください。(保温ランプが点滅。)

ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐ してください。

※内なべを、ミトンなどで 押さえて行います。



で注意

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つ ゆが上枠や外などに流れ落ちた場合 は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら…

(保温/取消) キーを押す

(保温/取消) キーを押すと、保温ランプが 消灯します。



で注意

保温を取り消さずにプラグを抜く と、次に使用するときに保温ラン プが点灯して炊飯できません。

- 2 差込プラグを抜いて、器具用プラグをはずす (ロスキャン) はずす (P.7 参照)
- お手入れする (P.16・17 参照)

保温について

白米(無洗米)のおいしさを保ちます。 炊飯が終了すると自動的に保温に切り変わります。

■ 保温を中止するとき

保温/取消 キーを押す。 (保温ランプが消灯)



■ 再度保温するとき

「保温/取消」キーを押す。 (保温ランプが点灯)



「保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

「少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄 せて保温し、できるだけ早 くお召し上がりください。



保温経過時間の表示について

時 キーを押している間、保温経過時間が24時間 (24h) まで 1 時間単位で表示されます。


12時間を超えると24時間まで点滅表示されます。



※24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。



- ●におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしないでください。
 - ・保温中にプラグを抜く
 - ・ごはんを入れたまま保温を取り
 - 冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・12 時間以上の保温
- ·最小炊飯量以下の保温 1.0L (5.5 合) タイプ: 1 合 1.8L(1升)タイプ:2合
- ・白米 (無洗米) 以外の保温
- ●内なべの縁・パッキン類にごはんつ ぶなどがついたときは、取り除く。 乾燥・変色・におい・べたつきの原因。
- ●「おかゆ」は、できあがったら「保温/取消」 キーを押して、すぐに取り出す。その ままにしておくと、のり状になったり、 内ぶたについたつゆが落ちてきて ベタついたりしますので、早めにお召 し上がりください。
- ●ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。



炊きあがり予約タイマー (予約1・2) について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- ●「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合 わせてセットすると、合わせた時刻に炊きあがり ます。
- ●「予約 1」「予約 2」の 2 通りの時刻が記憶できます。 例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用 に設定できます。
- ●一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。


現在時刻を確認する

※現在時刻の合わせかたは、P.26参照。



予約 キーを押して、
 「予約1」または「予約2」を

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わり



※前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時 刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要は ありません。

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた

- ●下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。
 - ・「早炊き」「炊込み」「調理」の場合。
 - ・下表の時間未満の場合。

(無洗米の場合も下表の時間と同じ。)

| メニュー | タイマーセットができない時間 |
|------|----------------|
| エコ炊き | 1 時間 15 分未満 |
| 白米 | 1 時間 15 分未満 |
| おかゆ | 1 時間 10 分未満 |

- ·表示部の時計が「O:00」で点滅し ている場合。
- ・内なべをセットしていない場合。
- ●保温ランプが点灯している場合は、 (保温/取消) キーを押して消灯させる。 (点灯していると、予約できません。)



- (予約) キーを押した後、約30秒間 何もしないと「ピピピ」と音でお知 らせします。
- ●タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、「予約」キーま たは、炊飯、キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

点滅

炊飯

消灯

炊飯

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた



時分 キーを押して、 炊きあげたい時刻を合わせる ※時刻は24時間で表示されます。



- 時 キーは 1 時間単位、 分 キーは 10 分単 位で合わせることができます。
- ●押し続けると、早送りができます。



逐注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

メニュー キーを押して、 炊きたいメニューに ▲を合わせる

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー 選択の必要はありません。





※タイマーセットを間違えたときは、(保温/取消) キーを 押して、P.11の2からセットし直す。

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。



- ●ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。
- ●下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。
 - ・炊きあがり直後など、ごはんが熱 いとき。
 - ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイ プは 1 合、1.8L タイプは 2 合) 以下のとき。
 - ・3回以上くり返して再加熱したとき。

保温中のごはんをほぐす

大さじ 1 ~ 2 杯の打ち水を 均一に行う



打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと 仕上がります。

保温ランプの点灯を確認する



※保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、(保温/取消) キーを押す。 (P.10参照)

| 炊飯 キーを押す













白米

早炊き



※再加熱をやめたい場合は、(保温/取消)キーを押す。



書)))) ごはんが冷たい(約55℃以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ…」 と音でお知らせします。

加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする

※内なべを、ミトン などで押えて行い ます。

調理のしかた (「調理」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができ ます。お料理の作りかたは、メニューガイド (P.25) をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93度に温度 を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88度に 温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を 下げて煮込むことによって味のしみ込みをよくし、長 時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけて じっくり煮込む料理に適します。

メニュー例 ビーフシチュー、おでん



「グット」「ビーフシチュー」「おでん」の作りかたについて 。 は、メニューガイド (P.25) にご紹介しています。

- ●メニューガイドに記載されているメ ニュー以外の調理をすると、ふきこ ぼれる場合があるので注意する。
- ●調味料が内なべの底にたまらないよ うに、よくかき混ぜてから調理する。
- ●煮汁で煮込む場合は、冷ましてから 調理をはじめる。
- ●かたくり粉でとろみをつける場合 は、調理の最後に入れる。
- ●ちくわやかまぼこなどの練り物は加 熱するとふくれるので、入れる量を 加減する。

調理するときの、 基本的な操作手順

材料の下ごしらえをする

内なべに材料を入れ、 ふたを閉める



材料は、内なべ内側の「白米」の目 盛を目安に入れる。(下記の表を参照) 最大量より多いと煮えなかったり、 ふきこぼれたりします。また、最小 量より少なくてもふきこぼれる場合 があるので注意する。

| 白米の目盛 | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 1.0L タイプ 1.8L タイプ | | | | | | | | | |
| 最大量 | 最小量 | 最大量 | 最小量 | | | | | | |
| 5.5以下 2以上 8以下 3以上 | | | | | | | | | |

▲ 電源コードを接続する



保温ランプが点灯している場合は、 (保温/取消) キーを押して、消灯させる。

メニュー キーを押して 「調理」を選ぶ



調理時間を合わせる

調理時間は、、時分キーで合わせます。 5~180分まで5分単位で設定できます。

- ※ 時 キーを押すごとに5分ずつ増え、
- 分 キーを押すごとに5分ずつ減ります。



炊飯 キーを押す

調理がはじまります。



途中でふたを開けない。

できあがったら

保温ランプが点灯し、表示部に「Oh」が表示 されます。



〈調理が足りない場合〉

保温ランプが点灯している状態で 時 キーを押して追 加の調理時間を合わせ、炊飯キーを押す。 (最大30分追加できます。)

調理が足りない場合、追加で調理する 前に「保温/取消」キーを押さない。保温ラン プの点灯が消え、引き続き調理できなくな ります。押してしまった場合は、下記の手 順で調理する。

- (1)内なべを取り出して、ぬらした布 の上に置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま 10 分ほ ど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.14 の 4 からの要領で調理する。

〈再加熱のしかた〉

調理の保温中にあたため直したいとき(食べ頃温度に したいとき)は、保温ランプ点灯時に (炊飯) キーを押 して再加熱する。再加熱の残り時間を表示し、再加熱 が終了すると「ピーピーピー」と3回音が鳴ります。 再加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続し て表示します。

調理が終わったら…

(保温/取消) キーを押す

「保温/取消」 キーを押すと、保温ランプが消灯します。



P.17 の要領でにおいを取り除く

※調理が終わって (保温/取消) キーを押さなければ、 そのまま保温を続け、1時間単位で1時間(1h)か ら6時間(6h)まで表示されます。6時間を超える と、「6」が点滅します。

で注意

- ●料理によっては、保温を続 けると風味が落ちてくる場 合があるので注意する。
- ●6時間以上の保温はしない。

お手入れのしかた

- ●ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入 れは定期的に行ってください。
- ●調理後は、においが残りやすいので、必ずその日のうちに、においを取り除いてください。(P.17 参照)



必ず差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、本体・内なべ・内ぶたが冷えてからお手入れする。

- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。 ※洗剤分が残っていると、樹脂などの劣化・変色の原因になるので、充分に洗い流す。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。



●水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。

②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

で注意

●内なべは、スポンジの 研磨粒子部分で洗わな い。フッ素加工面がは がれる原因。



●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとし て使わない。また、内なべを乾燥させると きに食器類の上にかぶせるなどして重ね置

きしない。フッ 素加工面が傷つ いたり、はがれ たりする原因。





●本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき 取る。

- ●電源コードは乾いた布でふく。
- ●熱板やセンターセンサーに、こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついている場合は取り除く。
 - ※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー (320 番程度) で 取り除き、かたくしぼった布でふき取る。
- ●上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶ などは取り除く。

で注意

- ●本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。
- ●電源コードを水につけたり、水をかけたりし
- ショート・感電・故障のおそれ。
- ●ふたのパッキンは、引っぱらない。

フック ボタン

電源コード

- ●パッキン類は、はずさない。
- ●腐食やにおいを防ぐため、内なべや ふたはいつも清潔にする。

センター

センサー

- ●シンナー類・クレンザー・漂白剤・ 化学ぞうきん・金属へら・ナイロン たわしなどは使わない。
- ●必ず各部を取りはずした後、お手入れ する。
- ●内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。 フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。
- ●調圧キャップ・計量カップ・しゃもじを熱湯に浸さない。 変形のおそれ。
- ●食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形するおそれ。
- ●雑穀(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必 ず調圧キャップをお手入れする。調圧キャップの蒸 気孔が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障 のおそれや、うまく炊けない原因。


調圧キャップの取りはずし・取りつけ

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 ※取りつけは、取りはずしの逆手順。



- で注意・●調圧キャップのパッキンがはずれたときは、 奥まできっちりはめ込む。
 - ●必ずパッキンをセットして使用する。 そうし ない場合、蒸気がもれてうまく炊飯できない 場合があります。






「内ぶたの取りはずし・取りつけ

手前に引いてはずす。

※取りつけは、取りはずしの逆手順。



内ぶたパッキンがはずれ (空注意) たときは、奥まできっちり はめ込む。 内ぶた 内ぶた パッキン

においの取り除きかた (炊飯ジャーに、においがついた場合)

●内なべに水を7~8分目入れて、白米メニューで (炊飯) キー を押す。保温に切り替わったら、(保温/取消) キーを押す。



調理後やにおいが気になるときは、クエン酸(約20g)を熱湯 に入れて行うと、よりにおいが取り除かれます。

- ※においによっては、完全に落ちない場合があります。完全 に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」 に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。
- ②内なべ・内ぶた・調圧キャップを、台所用合成洗剤で洗っ た後、充分に水洗いする。
- ❸風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。



洗浄後は、内なべ・本体が熱くなっているので 注意する。やけどをするおそれ。

熱板の汚れの取り除きかた

で使用中、ふたなどからつゆが流れ落ち、熱板にシミの ような汚れがつくことがあります。

性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は 下記のようにお手入れしてください。 ナイロンたわし

- ●ナイロンたわしに市販のクリーム クレンザーを少量つけ、熱板のシミ ができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーや布で、 汚れをふき取る。



16

汚れるたびにお手入れする箇所

11

うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯ジャーの動作などがおかしいときは、次の点をお調べください。

| | お調べいただくこと | 水加減を間違えた水加減を間違えた | 使って炊飯した アルカリイオン水 (H9以上) を | 炊飯した 一 | メニュー選択を間違えた | 予約炊飯した | 炊飯ギーを押した 保温を取り消さずに 炊飯ジャーを使用後、 | 水滴などがついているというでは、水滴などがついたではんつぶやセンサーになべの裏・熱板・ | 内なべが変形している | 途中で停電があった器具用プラグがはずれたり、 | よくほぐさなかった |
|-----------|-----------|------------------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------------------------------|---|------------|------------------------|-----------|
| 炊 | かたすぎる | • | | • | • | | | • | • | • | |
| きあが | やわらかすぎる | • | • | | • | | | • | • | • | • |
| 炊きあがったごはん | 生煮えになる | • | | | • | | • | • | • | • | |
| だだは | しんがある | • | | | • | | • | • | • | • | |
| ĥ | おこげができる | • | | | • | • | | • | • | | |
| ıkla | 蒸気がもれる | • | | | | | | • | • | | |
| 炊飯中 | ふきこぼれる | • | | | • | | | • | | | |
| - 44 | 炊飯時間が長い | • | | | • | | | • | • | | |
| | 参照ページ | 6 · 7 · 26 | _ | _ | 8 · 12 | _ | 10 | 7 · 16 · 17 | _ | 27 | 9 |

| | お調べいただくこと んなとき | ついている ごはんつぶなどが かれべの縁に | (無洗米は除く) | 水加減をした で洗米や | 洗米後、長時間水に浸した | 洗米後、ざる上げ放置した | 閉まっていない | 調味料をよくかき混ぜなかった具、雑穀を混ぜ込んで炊いた | 割れ米が多く混ざっている | 超えて炊飯した | 続けてすぐに炊飯した炊きあがった後、 | お手入れが不充分 |
|------|-------------------|-----------------------|----------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|
| קאו | かたすぎる | | | • | | | • | • | | • | | • |
| 炊きあが | やわらかすぎる | | | • | | • | • | • | | | • | |
| がって | 生煮えになる | | | • | | | | • | | • | • | |
| ったごは | しんがある | | | • | | | | • | | • | • | • |
| しはん | おこげができる | | • | • | • | | | • | | • | | • |
| 70 | ぬか臭い | | • | | | | | | | | | |
| 다 | 蒸気がもれる | • | | | | | • | | | • | | • |
| 炊飯中 | ふきこぼれる | • | • | | | | | • | | • | | • |
| | 炊飯時間が長い | • | | | | | | | | • | | |
| | 参照ページ | 7 · 16 · 17 | 6 · 7 | 6 · 7 | _ | _ | 7 | 6 | _ | 6 · 26 | _ | 16 · 17 |

| こんなとき | 理 由 |
|-------------------|---------------------------------------|
| うすい膜ができる | オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。 |
| ごはんが内なべに こびりつく | やわらかいごはんやねばりけがあるごはんは つきやすいことがあります。 |

| 2 | お調べいただくこと んなとき | お米の量や水加減を間違えた | などがついている こげついたごはんつぶ のなべの裏・熱板・ | 途中で停電があった器具用プラグがはずれたり、 | よくほぐさなかった | ごはんつぶなどがついているパッキン類や内なべの縁に | (無洗米は除く) | セットをした 欠きあがり予約タイマー 12時間以上の | 保温を12時間以上続けている | 再加熱を3回以上行った |
|-----------|---|---------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------------------------|----------------|-------------|
| 保 | におう | | • | • | | • | • | • | • | |
| 温中の | 変色する | | • | | • | • | | | • | • |
| 保温中のごはん | パサつく | • | • | | • | • | | | • | • |
| \bar{h} | ベタつく | • | • | | • | • | | • | | |
| 再加 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | • | • | • | | | | | | • |
| | 参照ページ | 6 · 7 · 26 | 7 · 16 | 27 | 9 | 7 · 16 · 17 | 6 · 7 | 12 | 10 | 13 |

| お調べいただくこと こんなとき | 白米・無洗米以外を保温した | 保温または再加熱した最小炊飯量以下で | ドーナッツ状に保温した少量のごはんを | 冷やごはんのつぎ足しをした | しゃもじを入れたままで保温した | お手入れが不充分 | 保温を取り消した。 | 熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の | 調理後においを取り除かなかった |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|---------------------|-----------------|
| 保におう | • | • | | • | • | • | • | | • |
| 保温中のでは、パサつく | • | • | • | • | • | | | | |
| は パサつく | • | • | • | • | • | | | • | |
| 再加熱したごはんがパサつく | | • | | | | | • | • | |
| 参照ページ | 10 | 10 · 13 | 10 | 10 | 10 | 16 · 17 | 10 | 13 | 15 · 17 |

12

調理がうまく作れない?と思ったら

調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

| お調べいただくこと こんなとき | 分量を間違えた | 目安より多く入れた材料を最大量の | 目安より少なく入れた材料を最小量の | 調理時間が短かった | 調理時間が長かった | などがついている ぶんしい などがついている おというぶ・米つぶ パッキン類や内なべの | 閉まっていないふたが確実に | 長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、 |
|--------------------|---------|------------------|-------------------|-----------|-----------|---|---------------|-------------------------|
| 煮えない | • | • | | • | | • | • | • |
| ふきこぼれる | • | • | • | | | | | |
| 煮詰まる | • | | • | | • | | | |
| 参照ページ | | 14 | | 14 | . 15 | 14 · 16 | · 17 | 27 |

13 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

| 修注を依頼される例に、と唯能へたさい。 | | | | |
|--|---|---|---------------|--|
| こんなときは | ここを確認して | こう処置してください | 参照ページ | |
| ごはんが 炊きあがらない・ 調理できない | 器具用プラグが本体のプラグ差 込口に、差込プラグがコンセン トに差し込まれていますか。 | プラグを確実に差し込む。 | 2·7· 14·27 | |
| セットした時間に 炊きあがっていない | 現在の時刻が正しくセットされていますか。 | 時刻を正しくセットする。 | 26 | |
| | 18ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。 | | | |
| 炊きあがり予約タイマー のセット中に、 | 現在の時刻が正しくセットされ 時刻を正しくセットする。 ていますか。 | | 26 | |
| 「ピピピ」と音がして セットできない | 表示時間が「O:OO」で点滅していませんか。 | 現在時刻をセットする。 | 26 | |
| | 「早炊き」「炊込み」「調理」 を選択していませんか。 | 「早炊き」「炊込み」「調理」は タイマーセットできません。 | 11 | |
| | タイマーセットができない時間 を選択していませんか。 | タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。 | | |
| 炊きあがり予約タイマ一炊 飯の予約をしているとき に、「ピピピ」と音がする | 予約 キーを押してから、 約 30 秒間何もしないと 音でお知らせします。 | 続けてタイマーセットを行い、 予約を完了させる。 | 11.12 | |
| 表示部がくもる | パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついていませんか。 | きれいに取り除く。 | 7· 16·17 | |
| | 内なべの外側がぬれていませんか。 | 乾いた布でふき取る。 | | |
| 炊飯中・むらし中・ 保温中に音がする | 「カチカチ」という音。 | マイコン制御の音です。 故障ではありません。 | | |
| | 「ピチピチ」という音。 | 熱により金属が収縮してこすれ合う 音です。故障ではありません。 | 5 | |
| | 水のはじける音。 (炊飯中・むらし中のみ) | 故障ではありません。 | | |
| | 上記の音とはまったく異なった 音がする。 | お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。 | _ | |
| 本体内に、水や米が入っ てしまった | 故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 | | _ | |
| 時刻合わせの際、 時 または 分 キーを押 しても時刻セットモード にならない | 炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。 | | 26 | |
| 保温ランプが点滅する | 「おかゆ」のメニューを選択していませんか。 | そのままにしておきますと、おかゆ がのり状になったり、べたついたり しますので、お早めにお召し上がり ください。 | 8· 9·10 | |
| 保温中に 時 キーを押す と保温時間が点滅する | 12時間以上、保温を続けていませんか。 | 保温時間が 12 時間を超えると、保 温時間が点滅してお知らせします。 | 10 | |
| 電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える | プラグを差し込んだときに、表示部に「O:00」が点滅していませんか。 | リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店に修理をご依頼 ください。 | 5 | |

故障かな?と思ったら

| こんなときは | ここを確認して | こう処置してください | 参照ページ |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| ふたが閉まらない、また は炊飯中にふたが開く | 上枠やフックボタン付近にごは んつぶ・米つぶなどが付着して いませんか。 | きれいに取り除く。 | 7.16 |
| キーを押しても 反応しない | 器具用プラグが本体のプラグ差 込口に、差込プラグがコンセン トに差し込まれていますか。 | プラグを確実に差し込む。 | 2·7· 14·27 |
| | 保温ランプが点灯して いませんか。 | (保温/取消) キーを押し、保温を 取り消してから操作する。 | 7· 9·15 |
| 樹脂などのにおいがする | 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。 | | _ |
| プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある | 樹脂成形時に発生する跡で、 使用上の品質に支障はありません | Jo | _ |

こんな表示が出たときは

| 表示 | こう処置してください | 参照 ページ |
|---|--|-----------|
| 「E」が表示され、 「ピーーー」と音が鳴り 続いたり、「ピピピピピ ピ…」という音がする | 本体の異常です。プラグを抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご 依頼ください。 | _ |
| エコ炊き 自米 早炊き 調理 | | |

樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」 に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

メニューガイド

●このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。 ●大さじは、15mLです。 ●小さじは、5mLです。

※無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。



ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。

郵五目ちらしずし

■材料(4人分)

すしめし

(米…3カップ、昆布…3cm角のもの1枚、酒…大さじ1 1/2)

(酢…大さじ4 1/2、砂糖…大さじ4 1/2、塩…小さじ2)

●具〈混ぜ込み用〉

(ごぼう…1/2本、人参…30g、ちりめんじゃこ…20g、具の煮汁[だ し汁…1カップ、醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2]、焼き穴子… 1尾)

具〈飾り用〉

車エビ…小8尾、干し椎茸…小4枚

干し椎茸の煮汁(椎茸のもどし汁…1カップ、だし汁…1/2カッ プ、醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2)


れんこん…細いもの40g

れんこんの甘酢(酢・・・1/4カップ、砂糖・・・大さじ1 1/2、塩・・・大さ

錦糸卵(卵…2個、砂糖…小さじ1/3、塩…少々)

その他

菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽……8枚



具は下煮した後、煮汁の中で冷 まします。



具は十分に汁気を切り、切るよう に混ぜ合わせます。

- ●米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米」の目盛3まで水を加えて よくかき混ぜ、昆布をのせて「白米メニュー」で炊きあげます。
- ②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。
- ❸炊きたてのごはんを半切りに移して②の合わせ酢をかけ、しゃ もじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当 て冷まします。
- ❹ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとち りめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切って
- 母焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻 して煮汁で煮ます。
- ⑥海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。
- **⑦**調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。そ の他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえして
- ❸れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。
- ∮すしめしに④⑤を混ぜ、器に盛りつけてから⑥⑦⑧の具と木 の芽、生姜の甘酢漬けを飾ります。

●昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。 ●半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。

●内なべでごはんに酢を合わせないでください。

七草粥



■材料(4人分)

- ●米……1カップ ●塩……小さじ 1/3
- ●七草[せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉)、すずしろ(大根の若葉)]…各適量

■つくり方

ご注意

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻み
- ②米を内なべで洗米し、全がゆの目盛1まで水を加え、「おかゆ メニュー で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。
 - ●塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。
 - ●おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。
 - ●具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上に ならないようにしてください。

具とごはんの絶妙のバランス。





■材料(4人分)

- ●米……3カップ●昆布……3cm角1枚
- ●味付け調味料(醤油…大さじ2、酒…大さじ2、塩…小さじ1/2)
- 鶏もも肉…60g 油揚げ…1/2枚
- 人参…40g
- ●ごぼう…35g ●コンニャク…1/8丁
- ●干し椎茸…2枚 ●さやえんどう…8枚
- ●酒・醤油・塩・酢……各適量 ●揉み海苔……少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に さらします。
- 6コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に
- ⑥干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- むかえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ❸米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「白米」 の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以 外の具と昆布をのせ、「炊込みメニュー」で炊きあげます。
- ⑨⑧が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らし ます。

●水の量は、具の種類によって多少加減してください。

●最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

■ 「炊きたて」で、おいしいおかずが簡単に! 素材を生かした本格的なお料理が、手軽に作れます。

●調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理してください。

- ●煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理を始めてください。
- ●かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れてください。
- ●ちくわや、かまぼこなどの練り物は加熱するとふくれます。入れる量を加 減してください。
- ●調理が終わった後はにおいを取り除いてください。(P.17の「においの取 り除きかた」参照)
- ●調理が足りない場合に追加で調理する前には、「保温/取消」キーを押さな いでください。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。 (P.15参照)

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93℃に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88℃に温度を下げて引き続き煮 込む「調理」のメニュー。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長時間加熱しても煮詰まる心配があり ません。シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけてじっくり煮込むお料理に!



■材料(4人分)

- ●牛肉(角切り)······300g ●にんじん·····100g
- たまねぎ・・・・・200gじゃがいも・・・・・200g
- ●マッシュルーム・・・・・8個 ●ブロッコリー・・・・・60g
- サラダ油・・・・・大さじ1
- ●バター・・・・・大さじ2 ●赤ワイン・・・・・1/2カップ ●小麦粉・・・・・大さじ3
- ●塩・こしょう・・・・・各少々 ●ブイヨン・・・・・1 1/2カップ
- ●調味料(デミグラスソース・・・1カップ、ローリエ・・・1枚、 クローブ・・・1個、塩・こしょう・砂糖・・・各少々)

■つくり方

- ●牛肉は塩・こしょうして小麦粉をまぶしておきます。にんじん、たまねぎ はくし切り、じゃがいもは4等分にします。ブロッコリーは小房に分けます。
- ❷フライパンでサラダ油を熱し、ブロッコリー以外の野菜を炒め、内 なべに入れます。
- 3フライパンにバターを溶かし、牛肉を炒め、赤ワインを加えてさら に軽く炒め、内なべに加えます。
- 4ブイヨンと調味料を③の内なべに入れ、全体をよくかき混ぜて口 ーリエ、クローブを加えます。
- ❺「調理メニュー」で120分加熱します。
- ❻ブロッコリーは塩ゆでにし、できあがったシチューに加えます。





■材料

| | | 1.0Lタイプ(3人分) | 1.8Lタイプ(4人分) | |
|-------|-----|--------------|--------------|--|
| 大 | 根 | 150g | 200g | |
| じゃた | がいも | 小3個 | 小4個 | |
| 小 | 芋 | 3個 | 4個 | |
| 厚 | 易 げ | 1 1/2枚 | 2枚 | |
| 5 < | くわ | 1 1/2本 | 2本 | |
| ひろうす | | 小3個 | 小4個 | |
| こんにゃく | | 1/2枚 | 1/2枚 | |
| ゆでだこ | | 3本 | 4本 | |
| ゆで卵 | | 3個 | 4個 | |
| | だし汁 | 3カップ | 4カップ | |
| 煮汁 | みりん | 大さじ2 1/3 | 大さじ3 | |
| | 醤油 | 大さじ2 1/3 | 大さじ3 | |

- ぎ汁でゆで、水にさらします。小芋も同様に固ゆでにします。 じゃがいもは皮をむいて水にさらします。
- ❷ゆでだこは足を1本ずつ切り離し、厚揚げ、ひろうすは熱湯 をかけて油抜きします。こんにゃくは三角形に切り、さっとゆ
- 3ゆで卵は殻をむき、ちくわは斜めに2等分します。
- ◆内なべに材料と煮汁を入れ、「調理メニュー」で120分加 熱します。

マンポイント 煮込み料理は、加熱後、保温の状態でしばらく置いておくと味がよくしみてやわらかくなります。

し、はがれることがあります (P.4 参照)。 消耗品について、汚れやにおい・破損がひどく

なったときは、以下のいずれかでお買い求めで きますので、ご相談ください。

- ●お買い上げの販売店
- ●タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)
- ●消耗品・別売品のご購入専用ホームページ (下記「連絡先」参照)

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

※炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

電源コードを接続する

時刻セットモードにする

時または

分キーを 押すと、①が表示さ れます。



時刻を合わせる

- ●「時」は 時 キー、「分」は 分 キーを押して 合わせます。
- ●押し続けると早送りになります。
- ●時刻を合わせ終わってから、「メニュー」キーを 押し、時刻合わせ完了です。



※時刻合わせを途中でやめたいときは「保温/取消」キーを押す。

仕様

| サイズ | | | 1.0L(5.5 合)タイプ | 1.8L(1 升)タイプ |
|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 電源 | | | 100V 50-60Hz | |
| 定格電力(W) | | | 635 | 895 |
| 省工ネ法関連表示 | 最大炊飯容量(L) | | 1.0 | 1.8 |
| | 区分名 | | F | Н |
| ネ 注 | 蒸発水量*4(g) | | 21.1 | 47.8 |
| 関 | 年間消費電力量(kW | /h/年) | 79.0 | 133.6 |
| 連 表 | 1回あたりの炊飯時消費電 | 電力量*5 (Wh) | 140 | 197 |
| 宗 | 1 時間あたりの保温時消費電力量*5 (Wh) | | 19.1 | 26.1 |
| *2 | 1 時間あたりのタイマー | 予約時消費電力量(Wh) | 0.54 | 0.54 |
| | 1 時間あたりの待機時消費電力量 (Wh) | | 0.45 | 0.45 |
| | エコ炊き | | 0.18~1.0 (1~5.5合) | 0.36~1.8(2合~1升) |
| 炊 | 白 米 | | 0.18~1.0 (1~5.5合) | 0.36~1.8(2合~1升) |
| 炊飯容量 | 早炊き | | 0.18~1.0 (1~5.5合) | 0.36~1.8(2合~1升) |
| | 全がゆ | | 0.09~0.27 (0.5~1.5合) | 0.09~0.45 (0.5~2.5合) |
| l î 🛚 | 五分がゆ | | 0.09 (0.5 合) | 0.09~0.27 (0.5~1.5合) |
| J | 炊込み | | 0.18~0.54 (1~3合) | 0.36~1.08(2~6合) |
| | おこわ | | 0.18~0.54 (1~3合) | 0.36~1.08(2~6合) |
| 幅 Phrotical experiments | | 幅 | 25.2 | 28.0 |
| | | 奥 行 | 34.9 | 38.5 |
| | | 高さ | 21.5 | 25.1 |
| 本体質量* ⁶ (kg) | | | 3.0 | 3.9 |
| コードの長さ* ⁶ (m) | | | 1.2 | |

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米 の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あ くまでも目安としてご覧ください。
- * 2「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測 定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいて います。)
- * 4 蒸発水量は、1 回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質 量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- *5 1 回あたりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1 時間あた りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工 場出荷時)
- *6 おおよその数値です。
- 1 カップ=約 1 合 (約 150g) です。

保証とサービスについて

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯中・保温中・タイマーセット中に、器具用プラグ

が誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。

電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電が

あっても再び通電されると機能は正常にはたらきます。

再び通電されると

炊飯を続けます。

保温を続けます。

※条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、

すぐに炊飯を始めます。

- ※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.18·19)・「調理がうまく作れない?と思ったら」 (P.20)・「故障かな?と思ったら」(P.21・22)・「こんな表示が出たときは」(P.22)をご覧になり、お調べください。 それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保温の温度が低下することがあります。

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の 上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

過ぎている とき

こんなとき停電に

タイマー予約中

なったら

炊飯中

保温中

保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるもの です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

| 技術料 | …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整 修理後の点検など)の料金です。 部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。
- ●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



有料でご案内させていただいております。

※ナビダイヤルがご利用いただけない 場合はこちらへ TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/ 消耗品・別売品のご購入ホームページ http://www.tiger.jp/shop.html

Ø