C022-01. フィールドネットワーク コマンド リファレンスマニュアル

第 6.2 版

2026 年 4 月 22 日

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

はじめに

このマニュアルは、VTV-9000 システムソフトウェアで使用する**フィールドネットワークコマンド**について説明したものです。
対応するシステムのバージョンは 8.2.9 ビルド 1 以降です。

- DefFinder®、GradFinder®、CrackFinder®は、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- 「PLCLINK®」は三菱電機株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®とそのロゴマークは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

目次

はじめに 3
1 フィールドネットワークコマンド一覧 6
1.1 エラーコード一覧 10
2 コマンド詳細 12
1：指定タスク実行（システム） 12
2：システムコマンド実行（システム） 12
3：アクティブタスク切り替え（システム） 13
4：タスクロード（システム） 13
5：タスクアンロード（システム） 13
9：アクティブタスク実行（システム） 14
10：カウンタリセット（システム） 14
12：全タスクアンロード（システム） 14
34：ロット開始（システム） 14
35：ロット終了（システム） 15
36：画像ファイルの削除（システム） 15
37：画像保存開始（システム） 15
38：画像保存停止（システム） 16
39：画像ファイル保存（システム） 16
42：システムシャットダウン（システム） 16
43：画面ファイル保存（システム） 16
44：画面保存開始（システム） 17
45：画面保存停止（システム） 17
64：ロット番号増加（システム） 17
65：ロット設定（システム） 18
66：ロット中断（システム） 18
67：ロット再開（システム） 18
70：エクスポート（システム） 19
71：インポート（システム） 38
80：カウンタデータ書込み（システム） 54
96：保存先フォルダ設定/取得（システム） 54
97：保存先フォルダ番号増加（システム） 56
128：アクティブタスク設定パラメータを CSV 出力（システム） 57
129：設定パラメータを CSV 出力（システム） 57
130：アクティブタスク設定パラメータを CSV 入力（システム） 58
131：設定パラメータを CSV 入力（システム） 58
160：アクティブタスクツールコメント設定（システム） 59

161：アクティブタスク保存画像に文字列追加（システム）.....60
162：点検テスト（システム）.....61
1000：アクティブタスクキャリブレーションデータ ID 設定（画像取込）.....62
4000：アクティブタスク座標系数設定（マルチ座標系）.....63
16000：アクティブタスク自動文字／パターン教示（文字検査／パターン検査）.....64
16002：アクティブタスク全文字／パターン削除（文字検査／パターン検査）.....64
18000：アクティブタスク自動基準画像登録（DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め+DF+ブロブ検査）.....65
18002：アクティブタスク自動基準画像 1 回削除（DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め+DF+ブロブ検査）.....66
18003：アクティブタスク自動基準画像全削除（DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め+DF+ブロブ検査）.....67
26000：アクティブタスク固定点モジュール座標設定（計測編集）.....68
30000：アクティブタスク画像保存先設定/取得（画像+図形参照表示）.....69
34000：アクティブタスク文字列再設定（OCV）.....71
34001：指定タスク文字列再設定（OCV）.....72
34002：アクティブタスク文字列総入れ換え（OCV）.....73
34003：指定タスク文字列総入れ換え（OCV）.....74
34004：アクティブタスク指定番号の文字入れ換え（OCV）.....75
34005：指定タスク指定番号の文字入れ換え（OCV）.....76
56000：アクティブタスク自動基準画像登録（MatrixDefFinder／SegmentDefFinder）.....77
56002：アクティブタスク自動基準画像 1 回削除（MatrixDefFinder／SegmentDefFinder）.....77
56003：アクティブタスク自動基準画像全削除（MatrixDefFinder／SegmentDefFinder）.....78
75000：アクティブタスク分配識別子設定（分配処理）.....79
75001：アクティブタスク分配識別子設定(数値)（分配処理）.....80
3 制限事項.....81

1 フィールドネットワークコマンド一覧

コマンドコード：コマンド名	内容
1：指定タスク実行（システム）	引数で指定したタスクを実行します。
2：システムコマンド実行（システム）	引数で指定したシステムコマンドを実行します。
3：アクティブタスク切り替え（システム）	アクティブタスクを指定したタスクに切り替えます。
4：タスクロード（システム）	引数で指定したタスクのデータをストレージからメモリ上にロードします。
5：タスクアンロード（システム）	引数で指定したタスクのデータをアンロードします。ストレージのタスクは削除されません。
9：アクティブタスク実行（システム）	アクティブタスクを実行します。
10：カウンタリセット（システム）	アクティブタスクのカウンタを 0 にリセットします。
12：全タスクアンロード（システム）	全タスクをアンロードします。
34：ロット開始（システム）	ロットを開始します。
35：ロット終了（システム）	ロットを終了します。
36：画像ファイルの削除（システム）	アクティブタスクの画像ファイルを削除します。
37：画像保存開始（システム）	画像保存を開始します。
38：画像保存停止（システム）	画像保存を停止します。
39：画像ファイル保存（システム）	現在画面に表示されている画像をファイルに保存します。
42：システムシャットダウン（システム）	VTV-9000 を終了し、OS をシャットダウンします。
43：画面ファイル保存（システム）	現在表示中のメイン画面のキャプチャ画像をファイルに保存します。
44：画面保存開始（システム）	画面保存を開始します。
45：画面保存停止（システム）	画面保存を停止します。
64：ロット番号増加（システム）	ロット番号に引数で指定した数値を加算します。
65：ロット設定（システム）	ロット番号とロット名を設定し、ロットを設定状態に移します。
66：ロット中断（システム）	ロットを中断し、メモリ上に保持されているデータをファイルへ書き込みます。(※1)
67：ロット再開（システム）	ロットを再開します。(※1)
70：エクスポート（システム）	タスクデータなどのエクスポート処理を行います。

コマンドコード：コマンド名	内容
71：インポート（システム）	タスクデータなどのインポート処理を行います。
80：カウンタデータ書込み（システム）	アクティブタスクのカウンタ値をログおよびロットファイルの末尾に書き込みます。
96：保存先フォルダ設定/取得（システム）	指定した種類のシステムフォルダを設定(※2）または取得します。
97：保存先フォルダ番号増加（システム）	指定したシステムフォルダ文字列の末尾に数字があった場合、それを指定した数だけ増加したフォルダに設定変更します。(※2)
128：アクティブタスク設定パラメータを CSV 出力（システム）	アクティブタスクの設定パラメータをツール単位で CSV 出力します。
129：設定パラメータを CSV 出力（システム）	設定パラメータをツール単位で CSV 出力します。
130：アクティブタスク設定パラメータを CSV 入力（システム）	アクティブタスクの設定パラメータをツール単位で CSV 入力します。
131：設定パラメータを CSV 入力（システム）	設定パラメータをツール単位で CSV 入力します。
160：アクティブタスクツールコメント設定（システム）	アクティブタスクのツールコメントを設定します。
161：アクティブタスク保存画像に文字列追加（システム）	アクティブタスクの保存画像へ追加したい文字列情報を設定します。 文字列は設定後に実行されたタスクの自動保存画像に追加されます。
162：点検テスト（システム）	点検テストを行います。
1000：アクティブタスクキャリブレーションデータ ID 設定（画像取込）	アクティブタスクの「画像取込」ツールで設定しているキャリブレーションデータ ID を変更します。
4000：アクティブタスク座標系数設定（マルチ座標系）	アクティブタスクの「マルチ座標系」ツールの座標系数を設定します。
16000：アクティブタスク自動文字／パターン教示（文字検査／パターン検査）	アクティブタスクの指定した引数のツールで設定ダイアログを開かずに自動で切出し処理を行います。
16002：アクティブタスク全文字／パターン削除（文字検査／パターン検査）	アクティブタスクの指定した引数のツールに登録されている全ての文字／パターンモデル、位置決めモデルを削除します。

コマンドコード：コマンド名	内容
18000：アクティブタスク自動基準画像登録（DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め+DF+ブロブ検査）	アクティブタスクの指定した引数のツールで設定ダイアログを開かずに基準画像に追加登録処理を行います。
18002：アクティブタスク自動基準画像 1 回削除（DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め+DF+ブロブ検査）	アクティブタスクの指定した引数のツールの最後に登録した基準画像の削除処理を行います。
18003：アクティブタスク自動基準画像全削除（DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め+DF+ブロブ検査）	アクティブタスクの指定した引数のツールの基準画像の全削除処理を行います。
26000：アクティブタスク固定点モジュール座標設定（計測編集）	アクティブタスクの「計測編集」ツールについて固定点モジュールの座標を設定します。
30000：アクティブタスク画像保存先設定/取得（画像+図形参照表示）	アクティブタスクの「画像+図形参照表示」ツールについて画像保存先を設定(※2）または取得します。
34000：アクティブタスク文字列再設定（OCV）	アクティブタスクの指定した引数の「OCV」ツールの指定したブロックで使用するフォント、文字数および文字列の再設定を行います。
34001：指定タスク文字列再設定（OCV）	引数で指定したタスクの指定した引数の「OCV」ツールの指定したブロックで使用するフォント、文字数および文字列の再設定を行います。
34002：アクティブタスク文字列総入れ換え（OCV）	アクティブタスクの指定した引数の「OCV」ツールの指定したブロックの使用フォント、設定文字列の総入れ換えを行います。
34003：指定タスク文字列総入れ換え（OCV）	引数で指定したタスクの指定した引数の「OCV」ツールの指定したブロックの使用フォント、設定文字列の総入れ換えを行います。
34004：アクティブタスク指定番号の文字入れ換え（OCV）	アクティブタスクの指定した引数の「OCV」ツールの指定したブロックですでに設定している指定番目の文字の入れ換えを行います。
34005：指定タスク指定番号の文字入れ換え（OCV）	引数で指定したタスクの指定した引数の「OCV」ツールの指定したブロックですでに設定している指定番目の文字の入れ換えを行います。
56000：アクティブタスク自動基準画像登録（MatrixDefFinder／SegmentDefFinder）	アクティブタスクの指定した引数の「MatrixDefFinder」または「SegmentDefFinder」ツールで、設定ダイアログを開かずに指定した位置の基準画像に追加登録処理を行います。

コマンドコード：コマンド名	内容
56002：アクティブタスク自動基準画像 1 回削除（MatrixDefFinder／SegmentDefFinder）	アクティブタスクの指定した引数の「MatrixDefFinder」または「SegmentDefFinder」ツールで、設定ダイアログを開かずに指定した位置の基準画像を 1 回削除します。
56003：アクティブタスク自動基準画像全削除（MatrixDefFinder／SegmentDefFinder）	アクティブタスクの指定した引数の「MatrixDefFinder」または「SegmentDefFinder」ツールで、設定ダイアログを開かずに指定した位置の基準画像を全て削除します。
75000：アクティブタスク分配識別子設定（分配処理）	アクティブタスクの指定した引数の「分配処理」ツールで、分配識別子を文字列形式で設定します。
75001：アクティブタスク分配識別子設定(数値)（分配処理）	アクティブタスクの指定した引数の「分配処理」ツールで、分配識別子を数値形式で設定します。

※1 ロット出力の設定で「マークとタイムスタンプを挿入する」が有効な場合でもファイルの最後には何も追記されません。

※2 設定したフォルダがない場合作成を試みます。作成できなかった場合コマンドはエラーになります。

1.1 エラーコード一覧

コマンド失敗時に、その内容を示すコード番号です。コマンドが成功したときには「0」が出力されます。

エラーコード	内容
0	正常終了
12	テスト運転中
50	コマンドなし（未対応のコマンドコード）
51	コマンド引数が間違っている
53	システムコマンドエラー
54	ツールコマンドエラー
56	リカバリーが必要とされるエラー
57	画像なし
80	フィールドネットワークコマンドでは実行できない
90	フィールドネットワークエラー
98	フィールドネットワークコマンドの引数が足りない（データメモリ不足）
99	フィールドネットワークコマンドレスポンスオーバーフロー（データメモリ不足）
100	フィールドネットワーク結果データ出力オーバーフロー（データメモリ不足）
201	指定のグループ番号／タスク番号にタスクが存在しない
202	アクティブタスクがない
203	指定のカメラ列／行番号にツールが存在しない
204	指定のシステムコマンド番号にコマンド割当がない
205	指定ポート間違い
207	ロットコマンドエラー
208	ロット開始済み
210	有効なドライブ、フォルダパスではない
211	並列画像保存中のため実行できない
212	メモリ使用量が警告値に達したため実行できない
213	検査が完了していないため実行できない
214	検査 BUSY 中のため実行できない
219	保存上限超過時の処理が[アーカイブフォルダへ移動する]に設定されているため、指定のフォルダを画像保存先に設定することができない
220	自動面保存開始失敗エラー
221	無制限書込み許可できない画面保存先フォルダを指定した
222	自動画像保存の保存上限解除が設定されていて、有効なドライブ、フォルダパスではない

230	分配処理残留のため実行できない
231	分配システム有効のため実行できない
240	対象のフォルダがない
300	ロードエラー
301	セーブエラー
302	CSV ロードエラー
303	CSV セーブエラー
304	画像ロードエラー
305	画像セーブエラー
306	画面保存失敗エラー
320	メモリエラー
321	カメラ設定矛盾
322	認証エラー
323	バックアップ失敗
325	レストア失敗
326	ファイル出力またはロット出力に失敗した
400	メモリ管理上限超過
401	ディスク容量不足を検出した
402	照明制御エラー
403	Flash-V エラー
404	照明機器エラー
1100	ツールのパラメータ異常
1200	カメラとの接続に失敗した（下記 4 つを除いたもの）
1201	〃（VT-Digital）
1202	〃（VT-Digital E）
1203	〃（Digital）
1204	〃（VT-Digital X）
1206	取込拡張タイムアウト
1250	カメラとのシリアル通信に失敗した
1300	自動基準画像登録に失敗した
1301	登録回数上限に達したため画像を追加登録できない
上記以外（※）	未定義エラー

※　原因が不明なエラーに対しては、負の値のエラーコードが出力されます。

2 コマンド詳細

1：指定タスク実行（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	1
+0004	グループ番号（1～20）
+0006	タスク番号（1～50）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	1
+0006	0

2：システムコマンド実行（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	2
+0004	システムコマンド番号（1～200）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	2
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行コマンド個数
+0010	コマンド 1 番目のエラーコード
+0012	コマンド 1 番目のコマンドコード（※）
…	…
+****	コマンド N 番目のエラーコード
+****+2	コマンド N 番目のコマンドコード（※）

※ 対応するコマンドが「1 フィールドネットワークコマンド一覧」にあるものは、その値が出力されます。そうでないものは、負の値が出力されます。負の値で出力されるコード値は、以後のバージョンにおいて変更される場合がありますので、コマンドコードの監視を行う際にはご注意ください。

3：アクティブタスク切り替え（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	3
+0004	グループ番号（1～20）
+0006	タスク番号（1～50）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	3
+0006	0

4：タスクロード（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	4
+0004	グループ番号（1～20）
+0006	タスク番号（1～50）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	4
+0006	0

5：タスクアンロード（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	5
+0004	グループ番号（1～20）
+0006	タスク番号（1～50）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	5
+0006	0

9：アクティブタスク実行（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	9

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	9
+0006	0

10：カウンタリセット（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	10

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	10
+0006	0

12：全タスクアンロード（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	12

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	12
+0006	0

34：ロット開始（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	34

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	34
+0006	0

35：ロット終了（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	35

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	35
+0006	0

36：画像ファイルの削除（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	36
+0004	削除モード（0～4） 0：全画像 1：自動保存画像：全て 2：自動保存画像：OK 画像 3：自動保存画像：NG 画像 4：手動保存画像
+0006	ロック画像（0, 1） 0：削除しない 1：削除する

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	36
+0006	0

37：画像保存開始（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	37

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	37
+0006	0

38：画像保存停止（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	38

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	38
+0006	0

39：画像ファイル保存（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	39

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	39
+0006	0

42：システムシャットダウン（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	42

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	42
+0006	0

43：画面ファイル保存（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	43

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	43
+0006	0

44：画面保存開始（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	44

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	44
+0006	0

45：画面保存停止（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	45

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	45
+0006	0

64：ロット番号増加（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	64
+0004	増加数（0～99,999,999（※））

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	64
+0006	0

※実際の入力範囲は、「環境設定」－「ロット出力」の「ロット番号桁数」設定に依存します。

65：ロット設定（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	65
+0004	ロット番号（※1） 0：変更なし 1～99,999,999：番号指定（※2）
+0006	ロット名（※1） 空文字列：指定なし 任意文字列：名称指定

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	65
+0006	0

※1 ロット番号、ロット名の両方の引数を「0（変更なし）」、「空文字列（指定なし）」にすることはできません。
※2 実際の入力範囲は、「環境設定」－「ロット出力」の「ロット番号桁数」設定に依存します。

66：ロット中断（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	66

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	66
+0006	0

67：ロット再開（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	67

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	67
+0006	0

70：エクスポート（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	エクスポート種類 （0～7、9～17）（※1）
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー） （0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー） （0～）
+0012	変換先バージョン番号 （サブマイナー）（0～）
+0014～	エクスポート種類別の引数（※2）
+****	エクスポート先フォルダ文字列 （最大 200 文字）（※3）

※1 エクスポート種類については「**S002. エクスポート・インポートリファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S002_Export Import-JP.pdf）**」の「1.3 エクスポート処理とエクスポートデータ」を参照してください。

※2 アドレス+0014 以降は、エクスポート種類ごとに引数が異なります。

※3 全ての引数の最後にエクスポート先フォルダ文字列を指定します。

➢ 「一括」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	0
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	画像ファイル保存方法（0～3） 0：手動保存画像のみを保存する 1：全ての画像を保存する 2：画像は保存しない 3：ロック画像のみを保存する ※ 「保存する画像を収集する」には対応していません。
+0016	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0018	変更履歴（0,1） 0：含まない 1：含む
+0020	点検用画像タスクフォルダ（0,1） 0：含まない 1：含む
+0022	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「マスクデータ」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	1
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「キャリブレーションデータ」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	2
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

+0008	変換先バージョン番号（メジャー） （0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー） （0～）
+0012	変換先バージョン番号 （サブマイナー）（0～）
+0014	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

➢ 「タスクグループ」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	3
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー） （0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー） （0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

+0016	画像ファイル保存方法（0～3） 0：手動保存画像のみを保存する 1：全ての画像を保存する 2：画像は保存しない 3：ロック画像のみを保存する ※　「保存する画像を収集する」には対応していません。
+0018	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0020	変更履歴（0,1） 0：含まない 1：含む
+0022	点検用画像タスクフォルダ（0,1） 0：含まない 1：含む
+0024	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

➢　「特定タスク」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	4
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

+0012	変換先バージョン番号 （サブマイナー）（0～）
+0014	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0016	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0018	画像ファイル保存方法（0～3） 0：手動保存画像のみを保存する 1：全ての画像を保存する 2：画像は保存しない 3：ロック画像のみを保存する ※　「保存する画像を収集する」には対応していません。
+0020	画像ファイル形式変換（0～5） 0：変換なし 1：Bitmap（*.bmp） 2：JPEG（*.jpg） 3：PNG（*.png） 4：TIFF（*.tif） 5：GIF（*.gif）
+0022	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0024	変更履歴を含む（0,1） 0：含まない 1：含む
+0026	点検用画像タスクフォルダ（0,1） 0：含まない 1：含む
+0028	点検用画像タスクフォルダ番号（0～100） 0：全て 1～100：点検用画像タスクフォルダ番号
+0030	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

➢ 「システム共有データー括」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	5
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「フォントデーター括」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	6
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「お問い合わせ e-mail」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	7
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

+0008	変換先バージョン番号（メジャー） （0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー） （0～）
+0012	変換先バージョン番号 （サブマイナー）（0～）
+0014	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0016	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0018	画像ファイル保存方法（0～3） 0：手動保存画像のみを保存する 1：全ての画像を保存する 2：画像は保存しない 3：ロック画像のみを保存する ※　「保存する画像を収集する」には対応していません。
+0020	画像ファイル形式変換（0～5） 0：変換なし 1：Bitmap（*.bmp） 2：JPEG（*.jpg） 3：PNG（*.png） 4：TIFF（*.tif） 5：GIF（*.gif）
+0022	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0024	変更履歴（0,1） 0：含まない 1：含む

+0026	点検用画像タスクフォルダ（0,1） 0：含まない 1：含む
+0028	点検用画像タスクフォルダ番号（0～100） 0：全て 1～100：点検用画像タスクフォルダ番号
+0030	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

➢ 「タスク画像」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	9
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

+0016	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0018	画像ファイル保存方法（0～3） 0：手動保存画像のみを保存する 1：全ての画像を保存する 2：画像は保存しない 3：ロック画像のみを保存する ※　「保存する画像を収集する」には対応していません。
+0020	画像ファイル形式変換（0～5） 0：変換なし 1：Bitmap（*.bmp） 2：JPEG（*.jpg） 3：PNG（*.png） 4：TIFF（*.tif） 5：GIF（*.gif）
+0022	点検用画像タスクフォルダ（0,1） 0：含まない 1：含む
+0024	点検用画像タスクフォルダ番号（0～100） 0：全て 1～100：点検用画像タスクフォルダ番号
+0026	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

➢ 「操作記録」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	10
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	操作記録の CSV 変換（0,1） 0：しない 1：する
+0016	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「共有照明制御テンプレート」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	11
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「特定タスクの出力設定」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	12
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0016	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0018	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「3D キャリブレーションデータ」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	13
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「カメラ ホワイトバランスデータ」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	14
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「ユーザーディスプレイデータ」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	15
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	ユーザーディスプレイ（0～10） 0：全てのユーザーディスプレイ 1～10：ユーザーディスプレイ番号
+0016	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「点検用画像指定フォルダ」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	16
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0016	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0018	点検用画像指定フォルダ（0,1） 0：含まない 1：含む
+0020	点検用画像指定フォルダ番号（0～100） 0：全て 1～100：点検用画像指定フォルダ番号
+0022	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

➢ 「ロボットキャリブレーションデータ」エクスポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	70
+0004	17
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	変換先バージョン番号（メジャー）（0～） 0：バージョン変換しない 5～：バージョン番号（メジャー）
+0010	変換先バージョン番号（マイナー）（0～）
+0012	変換先バージョン番号（サブマイナー）（0～）
+0014	エクスポート先フォルダ 最大 200 文字でエクスポート先のフォルダ名を指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	70
+0006	0

71：インポート（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	インポート種類 （0～7、9、11～17）（※1）
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008～	インポート種類別の引数（※2）
+****	インポートファイルパス （最大 256 文字）（※3）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

※1 インポート種類については、「 **S002. エクスポート・インポートリファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S002_Export Import-JP.pdf）** 」の「1.4 インポート処理」を参照してください。

【参考】
インポート種類が「一括（0）」、「タスクグループ（3）」、「特定タスク（4）」および「お問い合わせ e-mail（7）」の場合、各インポートの種類の引数の値に 100 加算した値を設定することで、「数値補正データ」の引数を加えたコマンドを使用できます。

※2 アドレス+0008 以降は、インポート種類ごとに引数が異なります。
※3 全ての引数の最後にインポートファイルパスを指定します。

➢ 「一括」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	0
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポート先の画像を削除（0,1） 0：しない 1：する
+0010	インポート先の点検用画像タスクフォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0012	画像取込ツールの設定を保持（0,1） 0：しない 1：する
+0014	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0016	3D キャリブレーションデータ(0,1) 0：含まない 1：含む
+0018	システムファイル（0,1） 0：含まない 1：含む
+0020	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

「数値補正データ」を指定する場合

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	100
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポート先の画像を削除（0,1） 0：しない 1：する
+0010	インポート先の点検用画像タスクフォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0012	画像取込ツールの設定を保持（0,1） 0：しない 1：する
+0014	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0016	3D キャリブレーションデータ(0,1) 0：含まない 1：含む
+0018	数値補正データ（0,1,2） 0：初期化 1：含む 2：保持する
+0020	システムファイル（0,1） 0：含まない 1：含む
+0022	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「マスクデータ」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	1
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「キャリブレーションデータ」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	2
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「タスクグループ」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	3
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0010	インポート先の画像を削除（0,1） 0：しない 1：する
+0012	インポート先の点検用画像タスクフォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0014	画像取込ツールの設定を保持（0,1） 0：しない 1：する
+0016	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0018	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

「数値補正データ」を指定する場合

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	103
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0010	インポート先の画像を削除（0,1） 0：しない 1：する
+0012	インポート先の点検用画像タスクフォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0014	画像取込ツールの設定を保持（0,1） 0：しない 1：する
+0016	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0018	数値補正データ（0,1,2） 0：初期化 1：含む 2：保持する
+0020	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「特定タスク」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	4
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0010	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0012	インポート先の画像を削除（0,1） 0：しない 1：する
+0014	インポート先の点検用画像タスクフォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0016	画像取込ツールの設定を保持（0,1） 0：しない 1：する
+0018	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0020	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

「数値補正データ」を指定する場合

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	104
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0010	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0012	インポート先の画像を削除（0,1） 0：しない 1：する
+0014	インポート先の点検用画像タスクフォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0016	画像取込ツールの設定を保持（0,1） 0：しない 1：する
+0018	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0020	数値補正データ（0,1,2） 0：初期化 1：含む 2：保持する
+0022	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「システム共有データ一括」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	5
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「フォントデータ一括」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	6
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「お問い合わせ e-mail」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	7
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0010	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0012	インポート先の画像を削除（0,1） 0：しない 1：する
+0014	インポート先の点検用画像タスクフォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0016	「画像取込」ツールの設定を保持（0,1） 0：しない 1：する
+0018	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0020	3D キャリブレーションデータ（0,1） 0：含まない 1：含む
+0022	システムファイル（0,1） 0：含まない 1：含む
+0024	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

「数値補正データ」を指定する場合

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	107
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0010	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0012	インポート先の画像を削除（0,1） 0：しない 1：する
+0014	インポート先の点検用画像タスクフォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0016	「画像取込」ツールの設定を保持（0,1） 0：しない 1：する
+0018	共有照明制御テンプレート（0,1） 0：含まない 1：含む
+0020	3D キャリブレーションデータ（0,1） 0：含まない 1：含む
+0022	数値補正データ（0,1,2） 0：初期化 1：含む 2：保持する
+0024	システムファイル（0,1） 0：含まない 1：含む
+0026	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「タスク画像」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	9
+0006	経過を確認する（0,1） 0：しない 1：する
+0008	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0010	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0012	インポート先の画像を削除（0,1） 0：しない 1：する
+0014	インポート先の点検用画像タスクフォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0016	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「共有照明制御テンプレート」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	11
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「特定タスクの出力設定」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	12
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0010	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0012	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「3D キャリブレーションデータ」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	13
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「カメラ ホワイトバランスデータ」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	14
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「ユーザーディスプレイデータ」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	15
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「点検用画像指定フォルダ」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	16
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	グループ番号（0～20） 0：アクティブタスクのグループ番号 1～20：グループ番号
+0010	タスク番号（0～50） 0：アクティブタスクのタスク番号 1～50：タスク番号
+0012	インポート先の点検用画像指定フォルダを削除（0,1） 0：しない 1：する
+0014	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

➢ 「ロボットキャリブレーションデータ」インポート

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	71
+0004	17
+0006	経過を確認（0,1） 0：しない 1：する
+0008	インポートファイルパス 最大 256 文字でインポートファイルパスを指定します。

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	71
+0006	0

80：カウンタデータ書込み（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	80

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	80
+0006	0

96：保存先フォルダ設定/取得（システム）

<設定時>

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	96
+0004	フォルダ種別 1：バックアップ先 2：ファイル出力先 3：ロット出力先 4：手動画像保存先 5：自動画像保存先 6：操作記録保存先 7：画面保存先 8：タスクバックアップ先 9：変更履歴保存先
＋0006	0
+0008	フォルダパス（※1、※2） （不定長文字列 200 文字まで）
…	

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	96
+0006	0

※1 以下の場合には、変更先フォルダがネットワークフォルダである必要があり、自身のストレージ、またはリムーバブルディスク上のフォルダパスを指定すると、コマンドは失敗します。

- 自動画像保存先：自動画像保存上限超過時の処理が［アーカイブフォルダへ移動する］に設定されている。（エラーコード「219」が出力されます。）
- 画面保存先：自動画面保存上限が無効（［保存上限を有効にする］が OFF）である。（エラーコード「221」が出力されます。）

※2 自動画像保存の保存上限解除が有効な場合には、変更先フォルダが現在の設定と同じドライブ上である必要があります。別ドライブ上のフォルダを指定すると、コマンドは失敗します。（エラーコード「222」が出力されます。）

※1 および※2 の詳細については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf）**」の「2.2 画面保存」または「2.6 画像保存」を参照してください。

<取得時>

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	96
+0004	フォルダ種別 1：バックアップ先 2：ファイル出力先 3：ロット出力先 4：手動画像保存先 5：自動画像保存先 6：操作記録保存先 7：画面保存先 8：タスクバックアップ先 9：変更履歴保存先
+0006	1

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	96
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	フォルダパスの長さ （ワード）
+0010	フォルダパス （不定長文字列 200 文字まで）
…	

97：保存先フォルダ番号増加（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	97
+0004	フォルダ種別 1：バックアップ先 2：ファイル出力先 3：ロット出力先 4：手動画像保存先 5：自動画像保存先 6：操作記録保存先 7：画面保存先 8：タスクバックアップ先 9：変更履歴保存先
+0006	増加数（1～99,999,999）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	97
+0006	0

128：アクティブタスク設定パラメータを CSV 出力（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	128
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	128
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

129：設定パラメータを CSV 出力（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	129
+0004	グループ番号（1～20）
+0006	タスク番号（1～50）
+0008	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0010	行番号（1～999、0 で全行）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	129
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

130：アクティブタスク設定パラメータを CSV 入力（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	130
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	130
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

131：設定パラメータを CSV 入力（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	131
+0004	グループ番号（1～20）
+0006	タスク番号（1～50）
+0008	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0010	行番号（1～999、0 で全行）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	131
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

160：アクティブタスクツールコメント設定（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	160
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	ツールコメント（不定長文字列 255 文字まで）
…	

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	160
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

161：アクティブタスク保存画像に文字列追加（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	161
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	文字列の回転角 0：0 度 1：右 90 度 2：180 度 3：左 90 度
+0010	文字列の配置 0：左上 1：中上 2：右上 3：左中 4：中央 5：右中 6：左下 7：中下 8：右下
+0012	フォントサイズ（8～96）
+0014	文字色 0：黒、1：白
+0016	影付き文字 0：OFF、1：ON
+0018	文字列（不定長文字列 256 文字まで）
…	

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	161
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

162：点検テスト（システム）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	162
+0004	フォルダ種類 0：タスクフォルダ 1：指定フォルダ
+0006	フォルダ番号（1～100）
+0008	自動運転時に画面を表示する 0：表示しない 1：表示する

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	162
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	点検テストの結果（※） 0：不一致あり（NG） 1：全て一致（OK）

※　「環境設定」→「フィールドネットワーク」→「詳細設定」→「判定値データ」で選択した内容によって、出力内容が異なります。

- ［数値で出力する］を選択
  出力内容は表中のものとなります。
- ［文字列で出力する］を選択
  「環境設定」→「出力フォーマット」→「判定文字列設定」の設定に従って、判定文字列を出力します。

1000：アクティブタスクキャリブレーションデータ ID 設定（画像取込）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	1000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	キャリブレーションデータ ID （1～20、0 で指定なし）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	1000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

4000：アクティブタスク座標系数設定（マルチ座標系）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	4000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	固定位置（※1） 0：始点固定 1：両端固定 2：中心固定
+0010	行数（※2）（1～999）
+0012	列数（1～999）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	4000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

※1 行数の引数が「1」でないとき、またはコマンドの対象となるマルチ座標系の種別が「円」、「楕円」に設定されているときには、固定位置の引数は無視されます。

※2 コマンドの対象となるマルチ座標系の種別が「円」、「楕円」に設定されている場合、行数を 2 以上に設定することはできません。

本コマンドは、マルチ座標系の種別「自由配置」には対応していません。種別が「自由配置」の場合に本コマンドを送信した場合、エラー応答となります。

16000：アクティブタスク自動文字／パターン教示（文字検査／パターン検査）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	16000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	マルチ番号（1～6400、0 で先頭）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	16000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

16002：アクティブタスク全文字／パターン削除（文字検査／パターン検査）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	16002
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	16002
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

18000：アクティブタスク自動基準画像登録（DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め +DF+ブロブ検査）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	18000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	マルチ番号（1～6400、0 で先頭）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	18000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

18002：アクティブタスク自動基準画像 1 回削除（DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め+DF+ブロブ検査）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	18002
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	18002
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

18003：アクティブタスク自動基準画像全削除（DefFinder／DefFinder ブロブ検査／位置決め +DF+ブロブ検査）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	18003
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	18003
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

26000：アクティブタスク固定点モジュール座標設定（計測編集）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	26000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	マルチ番号（1～6400、0 で先頭）
+0010	モジュール番号 （1～200、0 で全固定点モジュール）
+0012	X 座標（実数（※）　画素単位）
+0014	Y 座標（実数（※）　画素単位）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	26000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

※　実数の入力値は、「環境設定」→「フィールドネットワーク」の「詳細設定」画面における「実数データ」設定に従います。
詳しくは、「**C022. フィールドネットワーク リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C022_FieldNetwork-JP.pdf）**」の「6.1.2 詳細設定」を参照してください。

30000：アクティブタスク画像保存先設定/取得（画像+図形参照表示）

<設定時>

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	30000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	0
+0010	フォルダパス（不定長文字列 200 文字まで）
…	

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	30000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

<取得時>

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	30000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	1

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	30000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
+0016	ツール 1 番目の フォルダパスの長さ（ワード）
+0018	ツール 1 番目の フォルダパス（不定長文字列 200 文字まで）
…	
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号
+****+6	ツール N 番目の フォルダパスの長さ（ワード）
+****+8	ツール N 番目の フォルダパス（不定長文字列 200 文字まで）
…	

34000：アクティブタスク文字列再設定（OCV）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	34000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	マルチ番号（1～6400、0 で先頭）
+0010	設定ブロック個数（1～20）
+0012	1 番目の設定ブロック番号（1～20）
+0014 ～	1 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）
…	…
+****	N 番目の設定ブロック番号（1～20）
+****+2 ～	N 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	34000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

※　個々のブロックに与えるパラメータ群は以下の形式をとります。なお、これらは「34001：指定タスク文字列再設定（OCV）」、「34002：アクティブタスク文字列総入れ換え（OCV）」と「34003：指定タスク文字列総入れ換え（OCV）」のコマンドにおいても同様となります。

アドレス	入力内容
????+0000	ブロック状態（1：使用、0：不使用（※）） ※　「0」を指定したときには以降の値は読み捨てになります。
????+0002	フォント番号（1～999、0 で変更なし）
????+0004	設定／入れ換え文字列（不定長文字列 25 文字まで） ※　ブロック状態を「0」に指定するときには、この値を空の文字列（「0」）にすることができます。
????+****	照合文字追加を行う 1 番目の文字番号 （1～設定文字列の文字長、0 で追加なし（※）） ※　「0」を指定したとき、そこで照合文字の追加は終了になります。次アドレスの照合文字およびそれ以降に続く次の追加番号と照合文字は入力しません。2 番目以降の文字番号についても同様です。

????+****+2	※ 1 番目の文字番号に追加する照合文字（※）2 文字以上の文字列を与えることで、複数の照合文字を追加することができます（不定長文字列 62 文字まで）。2 番目以降の文字番号についても同様です。
…	…
????+********	照合文字追加を行う N 番目の文字番号
????+********+2	N 番目の文字番号に追加する照合文字

本コマンドの入力例については、「**C022. フィールドネットワーク リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C022_FieldNetwork-JP.pdf）**」の「4.2.4 コマンドデータ／レスポンスデータの入出力例」を参照してください。

34001：指定タスク文字列再設定（OCV）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	34001
+0004	グループ番号（1～20）
+0006	タスク番号（1～50）
+0008	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0010	行番号（1～999、0 で全行）
+0012	マルチ番号（1～6400、0 で先頭）
+0014	設定ブロック個数（1～20）
+0016	1 番目の設定ブロック番号（1～20）
+0018 ～	1 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）
…	…
+****	N 番目の設定ブロック番号（1～20）
+****+2 ～	N 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	34001
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

※ 個々のブロックに与えるパラメータ群は、「34000：アクティブタスク文字列再設定（OCV）」と同様です。

34002：アクティブタスク文字列総入れ換え（OCV）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	34002
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	ダミー引数（値は無視されます）
+0010	設定ブロック個数（1～20）
+0012	1 番目の設定ブロック番号（1～20）
+0014 ～	1 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）
…	…
+****	N 番目の設定ブロック番号（1～20）
+****+2 ～	N 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	34002
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

※　個々のブロックに与えるパラメータ群は、「34000：アクティブタスク文字列再設定（OCV）」と同様です。

34003：指定タスク文字列総入れ換え（OCV）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	34003
+0004	グループ番号（1～20）
+0006	タスク番号（1～50）
+0008	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0010	行番号（1～999、0 で全行）
+0012	ダミー引数（値は無視されます）
+0014	設定ブロック個数（1～20）
+0016	1 番目の設定ブロック番号（1～20）
+0018 ～	1 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）
…	…
+****	N 番目の設定ブロック番号（1～20）
+****+2 ～	N 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	34003
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

※　個々のブロックに与えるパラメータ群は、「34000：アクティブタスク文字列再設定（OCV）」と同様です。

34004：アクティブタスク指定番号の文字入れ換え（OCV）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	34004
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	ダミー引数（値は無視されます）
+0010	設定ブロック個数（1～20）
+0012	1 番目の設定ブロック番号（1～20）
+0014 ～	1 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）
…	…
+****	N 番目の設定ブロック番号（1～20）
+****+2 ～	N 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	34004
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

※　個々のブロックに与えるパラメータ群は、以下の形式をとります。なお、これらは「34005：指定タスク指定番号の文字入れ換え（OCV）」のコマンドにおいても同様となります。

アドレス	入力内容
????+0000	ブロック状態（1：使用、0：不使用（※）） ※　「0」を指定したときには以降の値は読み捨てになります。
????+****	照合文字入れ換えを行う 1 番目の文字番号 （1～設定文字列の文字長、0 で追加なし（※）） ※　「0」を指定したとき、そこで照合文字の入れ換えは終了になります。次アドレスの照合文字およびそれ以降に続く次の入れ換え番号と照合文字は入力しません。2 番目以降の文字番号についても同様です。
????+****+2	1 番目の文字番号の入れ換え照合文字（※） ※　2 文字以上の文字列を与えることで、複数の入れ換え文字を指定することができます（不定長文字列 63 文字まで）。2 番目以降の文字番号についても同様です。
…	…
????+********	照合文字入れ換えを行う N 番目の文字番号
????+********+2	N 番目の文字番号の入れ換え照合文字

本コマンドの入力例については、「**C022. フィールドネットワーク リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C022_FieldNetwork-JP.pdf）**」の「4.2.4 コマンドデータ／レスポンスデータの入出力例」を参照してください。

34005：指定タスク指定番号の文字入れ換え（OCV）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	34005
+0004	グループ番号（1～20）
+0006	タスク番号（1～50）
+0008	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0010	行番号（1～999、0 で全行）
+0012	ダミー引数（値は無視されます）
+0014	設定ブロック個数（1～20）
+0016	1 番目の設定ブロック番号（1～20）
+0018 ～	1 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）
…	…
+****	N 番目の設定ブロック番号（1～20）
+****+2 ～	N 番目の設定ブロックに与えるパラメータ群（※）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	34005
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

※　個々のブロックに与えるパラメータ群は、「34004：アクティブタスク指定番号の文字入れ換え（OCV）」と同様です。

56000：アクティブタスク自動基準画像登録（MatrixDefFinder／SegmentDefFinder）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	56000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	マルチ番号（1～6400、0 で先頭）
+0010	サーチ NG でも登録する（0：OFF、1：ON）
+0012	検査点／分割領域の行番号（1～256、0 で全行）
+0014	検査点／分割領域の列番号（1～256、0 で全列）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	56000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

56002：アクティブタスク自動基準画像 1 回削除（MatrixDefFinder／SegmentDefFinder）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	56002
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	ダミー引数（値は無視されます）
+0010	同上
+0012	検査点／分割領域の行番号（1～256、0 で全行）
+0014	検査点／分割領域の列番号（1～256、0 で全列）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	56002
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

56003：アクティブタスク自動基準画像全削除（MatrixDefFinder／SegmentDefFinder）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	56003
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	ダミー引数（値は無視されます）
+0010	同上
+0012	検査点／分割領域の行番号 （1～256、0 で全行）
+0014	検査点／分割領域の列番号 （1～256、0 で全列）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	56003
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

75000：アクティブタスク分配識別子設定（分配処理）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	75000
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	分配識別子 （不定長文字列 255 文字まで）
…	

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	75000
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

75001：アクティブタスク分配識別子設定(数値)（分配処理）

コマンド（PLC→VTV-9000）

アドレス	入力内容
+0000	トリガ
+0002	75001
+0004	カメラ番号（1～8、0 で全カメラ）
+0006	行番号（1～999、0 で全行）
+0008	分配識別子（1～99,999,999）

レスポンス（VTV-9000→PLC）

アドレス	出力内容
+0000	1：成功、8：失敗
+0002	エラーコード
+0004	75001
+0006	パラメータ総サイズ
+0008	実行ツール個数
+0010	ツール 1 番目のエラーコード
+0012	ツール 1 番目のカメラ番号
+0014	ツール 1 番目の行番号
…	…
+****	ツール N 番目のエラーコード
+****+2	ツール N 番目のカメラ番号
+****+4	ツール N 番目の行番号

3 制限事項

（順次掲載していきます）

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
第 6.0 版	初版	2025 年 3 月 27 日
第 6.1 版	• 下記コマンドの不定長文字列の最大文字数を明記。 - 96：保存先フォルダ設定/取得（システム） - 160：アクティブタスクツールコメント設定（システム） - 161：アクティブタスク保存画像に文字列追加（システム） - 30000：アクティブタスク画像保存先設定/取得（画像+図形参照表示） - 75000：アクティブタスク分配識別子設定（分配処理） • 「4000：アクティブタスク座標系数設定（マルチ座標系）」に、種別「自由配置」使用時の注意を追記	2025 年 8 月 28 日
第 6.2 版	• 「C022. フィールドネットワーク リファレンスマニュアル」から本書へ「1.1 エラーコード一覧」の内容を移動 • 「1.1 エラーコード一覧」に追記（エラーコード 222） • 「96：保存先フォルダ設定/取得（システム）」にエラー条件を追記	2026 年 4 月 22 日

C022-01.フィールドネットワーク コマンド リファレンスマニュアル
MANR9K-JP-6_2-AC022-01

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022

東京都港区海岸 1 丁目 11-1 ニューピア竹芝ノースタワー20F

サポートホットライン: 03-6402-4507

ＦＡＸ：03-6402-4508
Email: support@visco-tech.com
Ｗｅｂ: https://www.visco-tech.com