# MANUAL MÓDULO | EGP PLUG IN WIFI (APP)





"atualizar" no canto superior esquerdo da tela inicial.

\* Agora é só desfrutar da comodidade do seu dispositivo.

# MANUAL MÓDULO EGP PLUG IN WIFI (CONEXÕES DOS FIOS)





# VERMELHO

- Aplicação: Alimentação 12VCC.
- Descrição: (Corrente 80mA) Fonte de alimentação não inclusa.

- Aplicação: Alimentação GND e referência.
- Descrição: Ligado na central de comando

# BRANCO

- Aplicação: Aciona o dispositivo por n e pulso ou retenção.
- Descrição: Ligado na central de alarme ou eletrificador, responsável por
- ou desarmar. Ligado na entrada de ootoeira da central do automatizad Configurável Pulso ou retenção.

# AMARELO

- Aplicação: Monitoramento da
- Descrição: Ligado no positivo da sirene para identificar o disparo da central de

## alarme ou eletrificador



- Aplicação: Monitoramento do Status
- Descrição: Ligado na saída LED da central de alarme e eletrificador. responsável
- por verificar o ligado/desligado. Ligado no FCA da central do automatizador, responsável por verificar portão aberto/fechado

## VERDE

- Aplicação: Conexão para EGP nódulo S.A.S.
- · Descrição: Ligado ao negativo do Módulo S.A.S EGP (positivo junto ao vermelho) aumenta o módulo Wifi de 1 para 2 canais.

