## stisk I0.0 = start Q0.0 pokud není zapnut Q0.1 stisk I0.1 = stop všeho kdykoliv okamžitě stisk I0.2 = start Q0.1 jen pokud je Q0.0 zapnut déle než 4 s po uplynutí 3 s od startu Q0.1 = start Q0.2 a Q0.3

102. PLC – Ovládání s časovou funkcí – Petřík

po uplynutí 3 s od startu O0.2 = stop Q0.2

po uplynutí 6 s od startu Q0.2 = stop Q0.3 a start Q0.4